

Freischaltung von Mimi Defined™ auf dem Loewe TV-Gerät

Um Mimi Defined™ auf dem Loewe TV-Gerät zu verwenden, benötigen Sie einen 16-stelligen Freischaltcode, den Sie im Loewe Onlineshop oder bei Ihrem Fachhändler erwerben können.

i Voraussetzung für die Verwendung vom Mimi Defined™ auf Ihrem TV-Gerät ist der Softwarestand V5.x oder höher.
Bitte führen Sie bei Bedarf ein Software-Update durch.

i Mimi Defined™ ist aktuell nur für TV-Geräte mit Chassis SL4xx oder höher verfügbar.

Freischaltcode eingeben



HOME: Ansicht **Home** aufrufen.



◀ ▶ ▲ ▼ ⚙️ (System-Einstellungen) auswählen,
OK System-Einstellungen aufrufen.

▲ ▼ **Extras** auswählen,
▶ in nächste Spalte wechseln.

▲ ▼ **Ausstattung des TV** auswählen,
OK Ausstattung des TV aufrufen.

◀ ▶ Menüpunkt **Paket aktivieren** auswählen,
▼ Eingabefeld für Freischaltcode markieren.



Zifferntasten: 16-stelligen Freischaltcode mit den Zifferntasten der Fernbedienung (0 bis 9) eingeben.



OK bestätigen. Es folgt eine Einblendung, dass Mimi Defined™ aktiviert wurde.

Mimi Defined™ aufrufen

i Im normalen TV-Betrieb, ohne weitere Anzeigen:



MENU: Menüoptionen aufrufen.



▲ ▼ **Ton** auswählen,
OK aufrufen.


▲ ▼ **Mimi Defined™** auswählen,
OK aufrufen.



▲ ▼ Gewünschten Menüpunkt auswählen,
OK aufrufen.

Die Bedienung und die Einstellungen von Mimi Defined™ sind im Online Benutzerhandbuch erläutert.
Das Benutzerhandbuch ist in elektronischer Form auf dem Loewe Support Portal herunterladbar.

Sie finden das ausführliche Benutzerhandbuch unter <https://www.loewe.tv/de/support>



Activation of Mimi Defined™ on the Loewe TV set

To use Mimi Defined™ on your Loewe TV set, you need a 16-digit activation code, which you can purchase in the Loewe online shop or from your dealer.

- i** The software version V5.x or higher is required to use the Mimi Defined™ on your TV set. Please perform a software update if required.
- i** Mimi Defined™ is currently only available for TV sets with SL4xx chassis or higher.

Enter activation code

HOME

HOME: Call **Home view**.



◀ ▶ ▲ ▼ Select (System settings),
OK call System settings.

▼ ▲ Select **Extras**,
▶ go to next column.

▲ ▼ Select **Integrated features**,
OK call Integrated features.

◀ ▶ Select **Activate package**,
▼ Mark input field for unlock code.



Numeric keys: Enter the 16-digit activation code using the numeric keys on the remote control (0 to 9),



OK confirm. A message will appear displaying that Mimi Defined™ has been activated.

Call Mimi Defined™

i In normal TV mode, without further displays:

MENU

MENU: Call menu options.



▲ ▼ Select **Sound**,
OK call.

▲ ▼ Select **Mimi Defined™**,
OK call.



▲ ▼ Select the desired menu item,
OK call.

The operation and settings of Mimi Defined™ are explained in the online user handbook. The user handbook can be downloaded in electronic form from the Loewe Support Portal.

You can find the detailed user handbook at <https://www.loewe.tv/int/support>