Loewe SL7

- DE Erweiterte Bedienhinweise
- EN Extended operating instructions
- IT Istruzioni d'uso estese
- FR Instructions d'utilisation avancées
- ES Instrucciones de uso ampliadas
- NL Uitgebreide gebruiksaanwijzing
- DE Dynamisches Dokument
- EN Dynamic document
- IT Documento dinamico
- FR Document dynamique
- ES Documento dinámico
- NL Dynamisch document









Inhalt

Vielen Dank,	
Zu diesem Benutzerhandbuch	5
Datenschutz	6
Sicherheit/Warnung	7
Fernbedienung	
Tastenbelegung der Fernbedienung	
Tastenbelegung der Fernbedienung	
Tastenbelegung der Fernbedienung	
Koppelung der Fernbedienung über Bluetooth / Pairing	
Programmierung verschiedener Audio-Geräte	
Anschluss des Fernsehgeräts	
Anschluss der Soundbar klang bar i	
Anschluss der Antennen	
Verbindung eines externen Geräts über HDMI-Kabel	17
Verbindung mit einem Audiosystem über HDMI eARC	17
Verbindung mit einem Audiosystem über ein optisches Audiokabel	17
Verbindung mit einem Audiosystem über ein analoges Audiokabel	
Anschluss an die Netzversorgung	
Kopfhörer	
Bedeutung der LED-Farben	
Externe 4k Zuspieler	
Erste Schritte	20
Senderlistenmenü	22
Elektronischer Programmführer – EPG	23
Senderliste	24
Neue Sender suchen	25
Hauptmenü	27
VIDAA-Konto	
Sprachsteuerung mit Alexa	
Aufnahme auf externe Festplatte oder USB-Stick	35
Aufzeichnung	35
Videotext	
HbbTV	
Common Interface (CI/CI Plus)	40
Conditional Access Modul (CA Modul)	40
VESA Standard	
Hotel-Modus	
Position und Funktion der Anschlüsse	
Software Update	
Impressum	
Technische Informationen	
Konformität / Herstellererklärung	
Umwelt	
Entsorgung	
lizenzen	

Disclaimer

Die dargestellten Bildschirmgrafiken sind nur exemplarisch. Je nach Gerätetyp können die verfügbaren Hardware/Software-Komponenten unterschiedlich sein. Alle Angaben in diesem Dokument entsprechen dem Informationsstand zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses. Aufgrund der laufenden Weiterentwicklung der TV-Geräte und der Software sind Abweichungen zwischen TV-Gerät und Benutzerhandbuch möglich.

Aus den unterschiedlichen Angaben, Abbildungen oder Beschreibungen können keine Ansprüche hergeleitet werden.

Die Informationen in diesem Dokument können sich ohne vorherige Ankündigung ändern und stellen keinerlei Verpflichtung seitens der Loewe Technology GmbH dar.

Alle Rechte, auch die der Übersetzungen, technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten.

Vielen Dank,

dass Sie sich für Loewe entschieden haben und uns Ihr Vertrauen entgegenbringen.

Mit Loewe haben Sie sich nicht einfach nur für einen modernen und technisch innovativen Fernseher entschieden, sondern auch für zeitloses Design, gestochen scharfe Bildqualität, brillanten Klang bei Film- und Musikgenuss sowie intuitive Bedienung mit der Loewe Fernbedienung, dem Smartphone oder Tablet. Kurz: Loewe steht für perfektes Home Entertainment. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Premium Home Entertainment von Loewe und freuen uns, Sie als Kunde begrüßen zu dürfen.

Viele Features, ein Ergebnis: Perfektes Home Entertainment.

Einfach mehr Entertainment.

Die Bedienoberfläche Loewe os ist intuitiv und grafisch optimiert. So finden Sie schnell Ihren gewünschten Inhalt – von TV bis Online. Siehe Kapitel: Ansicht Home.

Perfekt vernetzt.

Dank zahlreicher Anschlüsse wird Ihr Loewe TV zu Ihrer Entertainment-Zentrale. Verbinden Sie ihn mit dem Internet, DVD/Blu-Ray-Playern, externen Lautsprechern u.v.m.

Festplatte für Ihr TV-Archiv.

Zeic^hnen Sie das TV-Programm auf oder halten Sie es an und setzen es zu einem späteren Zeitpunkt fort. Je nach Gerätetyp auf eine extern angeschlossene USB-Festplatte oder die im TV-Gerät eingebaute Festplatte (1. Mit DR+ (Digital Recording) ist das für Ihren Loewe-TV alles kein Problem. Siehe Kapitel: Aufnahmen.

Ihr Ansprechpartner. Gerne helfen wir Ihnen bei Fragen rund um Ihr Loewe Produkt weiter. Sie erreichen das Customer Care Center unter 09261 - 99 500. Servicezeiten: Mo-Fr von 9:00–17:00 Uhr.

Position des Typenschilds

Den Aufkleber mit der Modellnummer und der Betriebsspannung finden Sie auf der Rückseite des Fernsehgeräts.

Zu diesem Benutzerhandbuch

Im Interesse einer sicheren und langfristig störungsfreien Benutzung des Gerätes lesen Sie bitte vor der Inbetriebnahme des TV-Gerätes das Kapitel Sicherheitshinweise/Warnung.

Dieses Benutzerhandbuch ist für alle aktuellen Loewe bild und We. By Loewe TV-Geräte verwendbar. Je nach Gerätetyp variieren die Ausstattung und der Funktionsumfang Ihres TV-Gerätes.

Es können Ausstattungen beschrieben sein, die Ihr TV-Gerät möglicherweise nicht besitzt oder die nur in bestimmten Ländern verfügbar sind.

Ein Hinweis der Redaktion: Dieses Dokument ist grundsätzlich druckfähig aufgebaut, aber nicht vorrangig zu diesem Zwecke vorgesehen. Es soll vielmehr dazu dienen, schnell und verzugsfrei auf neue Features oder Software-Anpassungen hinzuweisen und Ihnen eine stets möglichst aktuelle Informationsquelle zur Verfügung zu stellen. Während Druckausgaben immer an Auflagen und Drucktermine gebunden sind, können Informationen in diesem Dokument nahezu in Echtzeit einfließen. Zu diesem Zwecke wächst das Handbuch kontinuierlich und nach Bedarfslage. Das heißt Ihr Feedback als Kunde findet Eingang in dieses Dokument.

Die Artikelnummer Ihres TV-Gerätes finden Sie an der Geräterückwand auf dem Typenschild oder im TV-Menü unter System-Einstellungen Extras -> Ausstattung des TV -> Hardware.

Abhängig von den angeschlossenen Zusatzgeräten können die Menüs im TV-Gerät von den hier beschriebenen abweichen. Die dargestellten Bildschirmgrafiken sind nur exemplarisch. Je nach Gerätetyp und oder Software-Stand können sich die verfügbaren Hardware/Software- Komponenten unterscheiden.

Alle in diesem Benutzerhandbuch verwendeten Sendernamen, Programminhalte sowie die abgebildeten Fotos, Musiktitel, Alben und Albumgrafiken sind beispielhaft angegeben.

Das Benutzerhandbuch wird in unregelmäßigen Abständen aktualisiert. Wir empfehlen eine gelegentliche Überprüfung im Support-Portal der Loewe Homepage oder in der my Loewe App.

Datenschutz

Zum ordnungsgemäßen Betrieb verwendet die Software Ihres Loewe TVs persönliche Daten. Diese werden selbstverständlich entsprechend der geltenden Rechtsordnung mit allergrößter Sorgfalt und Vertraulichkeit behandelt. Dies wurde der Loewe Technology GmbH vom international tätigen, unabhängigen Prüfdienstleister TÜV Rheinland Group (TÜV Rheinland) bestätigt und zertifiziert



Loewe konzentriert sich auf den Datenschutz der Nutzer und hält sich an das Prinzip der "minimalen Datenerfassung", um diese auf das Notwendigste zu reduzieren. Wir nehmen die Belange des Datenschutzes ernst und möchten sicherstellen, dass die Privatsphäre bei der Nutzung unserer Geräte und Webseiten geschützt wird. Wir haben daher Datenschutzerklärungen erstellt, in denen wir unseren Umgang mit den Daten erläutern. Wir behalten uns vor, den Inhalt von Zeit zu Zeit anzupassen. Es empfiehlt sich daher, unsere Hinweise zur Datenverarbeitung in regelmäßigen Abständen erneut zur Kenntnis zu nehmen.

Die Datenschutzerklärungen, die bei der Ersteinrichtung des Geräts bzw beim Besuch einer Loewe Website gezeigt werden, erklären die Sachverhalte im Detail. Um eine optimale Nutzung aller Softwaremerkmale und Funktionsumfänge zu gewährleisten, ist eine Zustimmung erforderlich.

Sicherheit/Warnung

Lesen und befolgen Sie bitte aus Sicherheitsgründen, und um unnötige Schäden an Ihrem Gerät zu vermeiden, die folgenden Sicherheitshinweise.

Erklärung der Symbole



Dieses Symbol kennzeichnet Gefahren, die durch hohe Spannungen verursacht werden.

Dieses Symbol weist den Benutzer auf andere, besondere Risiken hin.



Dieses Symbol kennzeichnet Gefahren, die durch Brandentwicklung entstehen.



Dieses Symbol weist auf Gefahren durch scharfe Kanten hin.

Entfernen Sie die Rückwand des Fernsehgeräts nicht

Warnung: Wenn Sie die Rückwand des Geräts öffnen oder entfernen, besteht die Gefahr eines Stromschlags und schwerer Verletzungen durch hohe Spannungen.



Öffnen Sie die Rückwand niemals selbst. Lassen Sie Reparaturen und Wartungsarbeiten an Ihrem Fernsehgerät nur von qualifizierten, autorisierten Fernsehtechnikern durchführen.

Kontaktieren Sie bitte Ihren Händler oder unseren Kundendienst.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch und Umweltverhältnisse



Dieses Fernsehgerät ist nur für den Empfang und die Wiedergabe von Bild- und Tonsignalen bestimmt.

Das Fernsehgerät wurde für den Gebrauch in trockenen Räumen (Wohn- und Büroräume) entwickelt. Es darf nicht in Räumlichkeiten mit hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. Bad, Sauna) oder im Freien verwendet werden.

Achten Sie beim Gebrauch des Fernsehgeräts darauf, dass es vor Feuchtigkeit (Tropf- und Spritzwasser oder Kondenswasser) geschützt ist. Eine hohe Luftfeuchtigkeit und Staubansammlungen im Gerät führen zu Leistungsverlusten. Dies kann eine Verletzungsgefahr und/oder eine Beschädigung des Geräts durch elektrische Spannungen oder einen Brand verursachen.

Wenn Sie das Gerät aus einer kalten in eine warme Umgebung transportiert haben, lassen Sie es eine Stunde lang ausgeschaltet, da sich vielleicht Kondenswasser gebildet hat.

Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Objekte auf das Fernsehgerät. Schützen Sie das Gerät vor Tropf- und Spritzwasser.

Halten Sie Kerzen und andere offene Flammen immer vom Gerät fern, damit sich das Feuer nicht ausbreiten kann.



Alle Materialien, die wir für dieses Gerät verwendet haben, entsprechen den gesetzlichen Anforderungen. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass Materialien Rückstände auf der Kontaktfläche hinterlassen können. Vermeiden Sie daher einen dauerhaften Kontakt zwischen Lebensmitteln und dem Fernsehgerät.

Transport



Eine unsachgemäße Handhabung beim Transport kann zu Beschädigungen des Displays und zu Verletzungsgefahren führen.

Der Bildschirm besteht aus Glas oder Kunststoff und kann bei unsachgemäßer Handhabung zerbrechen.

Zum Transport des Fernsehgeräts werden mindestens zwei Personen benötigt. Das Gerät darf nur in vertikaler Position transportiert werden.

Üben Sie während des Transports keinen Druck auf das Glas oder den Kunststoff aus.

Das ordnungsgemäße Auspacken des Fernsehgeräts wird in der Bedienungsanleitung 1 dargestellt.

Damit die mechanische Struktur des Fernsehgeräts und des Standfußes nicht beschädigt wird, nehmen Sie das Fernsehgerät vom Standfuß ab und bewegen Sie die beiden Teile getrennt. Um das Fernsehgerät an seinem neuen Standort aufzustellen, werden zur Montage mindestens 2 Personen benötigt.

Netzkabel/Stromversorgung



Stecken Sie das Stromkabel sofort ab, wenn Sie etwas Ungewöhnliches bemerken oder das Gerät wiederholte Fehlfunktionen aufweist. Eine falsche Spannungsversorgung kann zu Schäden am Gerät führen.

Dieses Fernsehgerät darf nur mit dem im Lieferumfang enthaltenen Netzkabel an eine Netzversorgung angeschlossen werden – achten
 Sie dabei auf die Spannung und Frequenz, die auf dem Typenschild angegeben ist.

Der Netzstecker des Fernsehgeräts muss jederzeit problemlos zugänglich sein, um das Gerät vom Netz trennen zu können.

Wenn Sie den Netzstecker herausziehen, ziehen Sie nicht am Kabel, sondern am Steckergehäuse. Ansonsten könnten die Kabel im Netzstecker beschädigt werden und beim erneuten Einstecken einen Kurzschluss verursachen.

Ein Netzkabel mit einer beschädigten Isolierung kann einen elektrischen Schlag verursachen und stellt eine Brandgefahr dar. Benutzen Sie niemals ein beschädigtes Netzkabel.

Verlegen Sie die Netzkabel so, dass sie nicht beschädigt werden können. Treten Sie nicht auf das Netzkabel.

Das Netzkabel darf nicht geknickt und über keine scharfen Kanten verlegt werden.

Wenn Sie das Fernsehgerät an eine tragbare Mehrfachsteckdose anschließen, dürfen Sie nicht mehrere Mehrfachsteckdosen hintereinanderschalten.

Luftzirkulation und hohe Temperaturen



Wie jedes andere elektronische Gerät muss Ihr Fernsehgerät durch die Luft gekühlt werden. Wenn die Luftzirkulation beeinträchtigt wird, kann es zu einem Brand kommen.

Sie dürfen die Lüftungsschlitze an der Geräterückwand nicht blockieren. Bitte decken Sie das Fernsehgerät nicht ab. Wandmontage: Lassen Sie um das Gerät herum seitlich, oben und unten einen Freiraum von mindestens 10 cm. Tisch/Standfuß: Lassen Sie um das Gerät herum seitlich und oben einen Freiraum von mindestens 10 cm.



Fremdkörper



/**N**i

Wenn Fremdkörper in das Gerät gelangen, kann dies zu Kurzschlüssen und Bränden führen.

Es besteht die Gefahr von Verletzungen und Schäden.

Achten Sie deshalb darauf, dass keine Metallteile, Nadeln, Büroklammern, Flüssigkeiten, Wachs oder Ähnliches durch die Lüftungsschlitze der Geräterückwand in das Innere des Fernsehgeräts gelangen.

Wenn ein Fremdkörper in das Geräteinnere gelangt, ziehen Sie sofort den Netzstecker des Fernsehgeräts und informieren Sie den Kundendienst, damit er das Gerät überprüft.

Aufstellung



Stellen Sie ein Fernsehgerät keinesfalls an einem instabilen Ort auf. An solchen Stellen könnte das Fernsehgerät herunterfallen und schwere Verletzungen oder sogar den Tod verursachen. Vor allem bei Kindern lassen sich viele Verletzungen durch einfache Vorsichtsmaßnahmen vermeiden – dazu gehören:

- Benutzen Sie Schränke oder Standfüße, die vom Hersteller des Fernsehgeräts empfohlen werden.
- Benutzen Sie nur Möbel, auf denen das Fernsehgerät sicher steht.
- Vergewissern Sie sich, dass das Fernsehgerät nicht über die Kante des Trägermöbels hinausragt.

- Stellen Sie das Fernsehgerät nicht auf hohe Möbel (beispielsweise auf Schränke oder Bücherregale), ohne dass Sie das Möbelstück und das Fernsehgerät an einer geeigneten Halterung verankern.

- Zwischen dem Fernsehgerät und den Trägermöbeln dürfen sich keine Stoffe befinden – stellen Sie das Fernsehgerät auf keine Tischtücher oder andere Materialien.

- Klären Sie Kinder über die Gefahren auf, die sich ergeben, wenn sie auf Möbel klettern, um das Fernsehgerät oder seine Bedienelemente zu erreichen.

Wenn Sie Ihr Fernsehgerät behalten und an einem anderen Ort aufstellen wollen, sollten Sie ebenfalls die oben genannten Punkte berücksichtigen.

Die Fernsehgeräte von Loewe sind für das Zubehör von Loewe ausgelegt. Wir empfehlen nachdrücklich, dass Sie die originalen Aufstelllösungen von Loewe benutzen.

Beachten Sie die Montagehinweise für die verschiedenen Aufstellungsmöglichkeiten! Eine entsprechende Anleitung liegt jedem Loewe-Produkt bei.

Vergewissern Sie sich vor der Installation des Fernsehgeräts, ob der endgültige Aufstellungsort hinsichtlich der Oberfläche (Druckempfindlichkeit) und der Stabilität (Statik) für die Belastung durch das Gerät ausgelegt ist! Dies gilt vor allem für hochglanzlackierte Oberflächen und Oberflächen aus Echtholz, Echtholzfurnier und Kunststoff. Halten Sie sich bitte an die übliche Gebrauchsstellung des Fernsehgeräts. Das TV-Gerät kann nur in horizontaler, aufrechter Position betrieben werden 🛞. Bei der Wandmontage darf die Neigung maximal 10 Grad betragen 🖲 . Das Fernsehgerät darf niemals im Hochformat 🔘, horizontal liegend 🔘 oder horizontal an der Decke 🗈 betrieben werden.



Stellen Sie das Fernsehgerät an einem Ort auf, an dem es keiner direkten Sonneneinstrahlung und keiner zusätzlichen Erwärmung durch Heizkörper ausgesetzt ist!

Stellen Sie das Fernsehgerät an keinem Ort auf, an dem Vibrationen entstehen können! Dies kann zu einer Beschädigung führen.

Wenn Sie eine Aufstelllösung von Fremdherstellern mit einem elektrischen Antrieb verwenden, müssen Sie sicherstellen, dass die Einstellung des Fernsehgeräts nicht manuell erfolgt. Generell wird davon abgeraten, die Aufstellmöglichkeiten anderer Hersteller zu nutzen, die man an bestimmten Stellen verriegeln kann.

Wenn Sie Zubehör von Fremdherstellern verwenden, achten Sie bitte darauf, dass sich das Fernsehgerät problemlos an die jeweilige Einrichtungslösung anpassen lässt.

Vergewissern Sie sich bei der Anpassung des Fernsehgeräts, dass der Druck auf den Geräterahmen nicht zu groß ist. Sonst kann es vor allem bei großformatigen Displays zu einer Beschädigung des Displays kommen.

Wenn Sie das Fernsehgerät auf einer Halterung nach VESA-Standard montieren, müssen zwingend die VESA-Adapterbolzen von Loewe verwendet werden. Ansonsten könnte es zu Schäden am Fernsehgerät kommen.

Die VESA-Adapterbolzen von Loewe müssen mit einem Drehmoment von etwa 4 Nm angebracht werden. Diese sind bei Ihrem Loewe-Fachhändler erhältlich (weitere Informationen finden Sie im Online-Benutzerhandbuch).

Vergewissern Sie sich, dass nach dem Auspacken und Aufstellen des Fernsehgerätes keine Kinder mit dem Verpackungsmaterial spielen. Beachten Sie bitte auch die Entsorgungshinweise für die Verpackung und Kartonagen (lesen Sie dazu Umwelt/Entsorgung/Lizenzen).

Aufsicht



Das Fernsehgerät darf nicht von unbeaufsichtigten Kindern bedient werden – achten Sie auch darauf, dass Kinder nicht in unmittelbarer Nähe des Fernsehgerätes spielen!



Sie könnten das Fernsehgerät umstoßen, verschieben oder von der Standfläche herunterziehen, was zu Personenschäden führen kann.

Lassen Sie das Fernsehgerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es eingeschaltet ist!

Lautstärke

Laute Musik kann zu Hörschäden führen. Vermeiden Sie extreme Lautstärken, besonders über längere Zeiträume und wenn Sie Kopfhörer verwenden!

Gewitter

/\$`

Eine elektrische Überspannung durch einen Blitzschlag kann das Gerät sowohl über die Antennenanlage als auch über die Netzstromversorgung beschädigen.

Ziehen Sie bei einem Gewitter den Netzstecker und trennen Sie alle angeschlossenen Antennenkabel vom Fernsehgerät!

Falls Sie ein Netzwerkkabel an den LAN-Anschluss angeschlossen haben, sollten Sie es ebenfalls ausstecken!

Auch bei längerer Abwesenheit sollten Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen und alle angeschlossenen Antennenkabel vom Fernsehgerät trennen.

Reinigung und Pflege/Chemikalien



Trennen Sie den Fernseher vor dem Reinigen vom Stromnetz.

Schäden, die durch Chemikalien verursacht werden, können unerwünschte Folgen haben und zu einer Brandentwicklung führen.

Setzen Sie das Fernsehgerät und das Zubehör niemals aggressiven (beispielsweise ätzenden) Chemikalien wie Laugen oder Säuren aus! Reinigen Sie das Fernsehgerät, die Scheibe des Displays und die Fernbedienung nur mit einem feuchten, weichen, sauberen und farbneutralen Tuch und verwenden Sie dazu niemals aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel!

Die Lautsprecherblende Ihres Fernsehgerätes ist mit Stoff bespannt. Saugen Sie die Oberfläche regelmäßig mit einem weichen Bürstenaufsatz ab!

Bei Verunreinigungen oder Flecken:

Befeuchten Sie ein weiches, farbneutrales Tuch mit Reinigungslösung oder handelsüblichem Fleckentferner und reiben Sie den Fleck vorsichtig weg! Sie können den Fleck auch direkt mit einem handelsüblichen trockenen Fleckentfernerspray behandeln (saugen Sie den Staub auf).

Befeuchten Sie den Bespannungsstoff nicht direkt mit Waschmittel oder Fleckentferner (es besteht die Gefahr, dass sich kreisförmige Flecken bilden)! Reinigen Sie das Gewebe nicht mit Lösungsmitteln!

Wenn Sie Fleckentferner verwenden, sollten Sie die Anwendungshinweise des Herstellers beachten!

Beim Reinigen von Lautsprecherblenden, die mit Nikotin in Berührung gekommen sind, besteht ein erhöhtes Risiko, dass sich kreisförmige Flecken bilden

Fernbedienung

Vorbereiten der Fernbedienung

Entfernen des Batterieschutzes

Die Fernbedienung wird mit Batterien geliefert. Entfernen Sie den Kunststoffstreifen, wie unten abgebildet, um sie einsatzbereit zu machen.



Einlegen oder Wechseln der Batterien

Drücken Sie auf die Oberseite des Batteriefachdeckels der Fernbedienung und schieben ihn auf.

Verwenden Sie nur auslaufsichere Mikrozellen des Typs LR 03 (AAA) Alkali-Mangan. Verwenden Sie keine verschiedenen Batterietypen und benutzen Sie keine alten und neuen Batterien gleichzeitig.

Vergewissern Sie sich, dass die Batterien nicht in die Hände von Kindern gelangen können. Die Batterien dürfen keiner übermäßigen Hitze ausgesetzt werden – wie etwa direktem Sonnenlicht, Feuer oder Ähnlichem!

Hinweis: Die Position der Batterien ist im Batteriefach angegeben (sie werden in entgegengesetzter Richtung eingelegt). Achten Sie auf die richtige Polarität von + und -, wenn Sie die Batterien einlegen. Achten Sie beim Einlegen nicht auf die Batteriekontakte (Federn), sondern auf die Abbildung am Boden des Batteriefachs.



Entsorgen Sie die leeren Batterien umweltverträglich (lesen Sie dazu das Kapitel Umwelt/Rechtliche Hinweise). Schieben Sie die Abdeckung nach dem Einlegen der Batterien wieder auf die Fernbedienung.

Tastenbelegung der Fernbedienung

Je nach Anwendung (Fernsehen/Video/Audio/Foto/Apps) und Funktion (beispielsweise dr+, EPG, PIP, Teletext, HbbTV usw.) kann die Tastenbelegung von der hier beschriebenen Belegung abweichen.



- 1 Mikrofon.
- 2 Ton stumm/aktivieren.
- ③ Lange gedrückt halten, um den Fernsehmodus aufzurufen.
- (4) Lange gedrückt halten, um mit dem Sprachassistenten zu sprechen.
- 5 Elektronischer Programmführer EPG ein/aus.
- Kurz drücken: Medien wiedergeben/anhalten oder zeitversetztes Fernsehen starten/pausieren/fortsetzen.
 Länger drücken: beleuchtete Mediensteuertasten anzeigen.
- (7) Teletext/MediaText ein/aus.
- (8) Angezeigtes Menü/Anwendung verlassen.
- (9) Lautstärke erhöhen.
- Ohne Beleuchtung: Kanalliste aufrufen.
 Mit Beleuchtung: Medien wiedergeben/anhalten oder zeitversetztes Fernsehen starten/pausieren/fortsetzen.
 Im Menü: Auswahl bestätigen
- Ohne Beleuchtung: Im Menü nach links bewegen oder zeitversetztes Fernsehen starten/pausieren/fortsetzen.
 Mit Beleuchtung: Rückwärts springen
- Ohne Beleuchtung: Im Menü nach unten bewegen oder das Suchmenü öffnen. Mit Beleuchtung: Zeitversetztes Fernsehen anhalten/beenden (zurück zum Live-Bild).
- (13) Lautstärke verringern.
- (1) Farbtasten Ausführen der entsprechenden aktuellen Funktion.
- (15) Auf Medien und Video-on-Demand zugreifen.
- (16) Das Fernsehgerät einschalten oder in den Stand-by-Modus schalten. Kurz drücken, während das Fernsehgerät eingeschaltet ist: Fernsehgerät und alle CEC-fähigen Geräte, die mit den HDMI-Anschlüssen verbunden sind, werden auf Stand-by geschaltet (System-Stand-by).
- 1 Lange gedrückt halten, um den Audiomodus aufzurufen.
- (18) Kanäle direkt mit den Zahlentasten auswählen.
- (19) Quellenmenü aufrufen.
- Kurz drücken: Systemeinstellungen aufrufen.
 Länger drücken: Bluetooth-Kopplung einleiten, was das Fernsehgerät für andere Bluetooth-Geräte sichtbar macht.
- (21) Das Startmenü aufrufen.
- (2) Im Menü einen Schritt/eine Ebene zurück. Beim Fernsehen: zum zuvor gesehenen Kanal wechseln.
- (23) Nächster Kanal.
- Ohne Beleuchtung: Im Menü nach oben bewegen.
 Beim Fernsehen: drücken, um ausführliche Informationen zur Sendung aufzurufen.
 Mit Beleuchtung: Aufnahmemenü öffnen.
- (25) Ohne Beleuchtung: Im Menü nach rechts bewegen oder die Wiedergabe des zeitversetzten Fernsehens pausieren und die Steuerung für das zeitversetzte Fernsehen öffnen.
 - Mit Beleuchtung: Vorwärts springen
- 26 Vorheriger Kanal.

Hinweis: Die Tastenbelegung kann sich in Abhängigkeit der Software oder der Geräteversion unterscheiden.

Tastenbelegung der Fernbedienung

Je nach Anwendung (Fernsehen/Video/Audio/Foto/Apps) und Funktion (beispielsweise dr+, EPG, Teletext, HbbTV usw.) kann die Tastenbelegung von der hier beschriebenen Belegung abweichen.



- 1 Mikrofon.
- 2 Ton stumm/aktivieren
- 3 Den Fernsehmodus aufrufen.
- (4) Lange gedrückt halten, um mit dem Sprachassistenten zu sprechen.
- 5 Elektronischer Programmführer EPG ein/aus.
- 6 Kurz drücken: Medien wiedergeben/anhalten oder zeitversetztes Fernsehen starten/ pausieren/fortsetzen.
 - Länger drücken: beleuchtete Mediensteuertasten anzeigen.
- Quellenmenü aufrufen.
- 8 Angezeigtes Menü/Anwendung verlassen.
- 9 Lautstärke erhöhen.
- Ohne Beleuchtung: Kanalliste aufrufen. Mit Beleuchtung: Medien wiedergeben/anhalten oder zeitversetztes Fernsehen starten/pausieren/fortsetzen. Im Menü: OK Taste (Auswahl bestätigen)
- Ohne Beleuchtung: Im Menü nach links bewegen oder zeitversetztes Fernsehen starten/pausieren/fortsetzen.
 - Mit Beleuchtung: Rückwärts springen
- (1) Ohne Beleuchtung: Im Menü nach unten bewegen oder das Suchmenü öffnen. Mit Beleuchtung: Zeitversetztes Fernsehen anhalten/beenden (zurück zum Live-Bild).
- (13) Lautstärke verringern.
- 14 Farbtasten Ausführen der entsprechenden aktuellen Funktion.
- (15) Auf Medien und Video-on-Demand zugreifen.
- (b) Das Fernsehgerät einschalten oder in den Bereitschaftsmodus schalten. Kurz drücken, während das Fernsehgerät eingeschaltet ist: Fernsehgerät und alle CEC-fähigen Geräte, die mit den HDMI-Anschlüssen verbunden sind, werden auf Stand-by geschaltet (System-Stand-by).
- (1) Geräte-Taste. Diese Taste ermöglicht Ihnen, andere Geräte mit der Loewe Fernbedienung zu kontrollieren.
- (18) Kanäle direkt mit den Zahlentasten auswählen.
- (19) Teletext/MediaText ein/aus.
- W Kurz drücken: Systemeinstellungen aufrufen.
 - Länger drücken: Koppelt die Fernbedienung über Bluetooth mit dem Fernseher.
- 21 Das Startmenü aufrufen.
- Im Menü einen Schritt/eine Ebene zurück. Beim Fernsehen: zum zuvor gesehenen Kanal wechseln.
- (23) Nächster Kanal.
- Ohne Beleuchtung: Im Menü nach oben bewegen.
 Beim Fernsehen: drücken, um ausführliche Informationen zur Sendung aufzurufen.
 Mit Beleuchtung: Aufnahmemenü öffnen.
- Ohne Beleuchtung: Im Menü nach rechts bewegen oder die Wiedergabe des zeitversetzten Fernsehens pausieren und die Steuerung für daszeitversetzte Fernsehen öffnen.
 - Mit Beleuchtung: Vorwärts springen
- (26) Vorheriger Kanal.

Hinweis: Die Tastenbelegung kann sich in Abhängigkeit der Software oder der Geräteversion unterscheiden.

Tastenbelegung der Fernbedienung

Je nach Anwendung (Fernsehen/Video/Audio/Foto/Apps) und Funktion (beispielsweise EPG, Teletext, HbbTV usw.) kann die Tastenbelegung von der hier beschriebenen Belegung abweichen.



- 1 Mikrofon
- 2 Ton stumm/aktivieren.
- 3 Den Fernsehmodus aufrufen.
- (4) Lange gedrückt halten, um mit dem Sprachassistenten zu sprechen.
- 5 Elektronischer Programmführer EPG ein/aus.
- 6 Kurz drücken: Medien wiedergeben/anhalten oder zeitversetztes Fernsehen starten/pausieren/fortsetzen.

Länger drücken: beleuchtete Mediensteuertasten anzeigen.

- Teletext/MediaText ein/aus.
- 8 Angezeigtes Menü/Anwendung verlassen.
- 9 Lautstärke erhöhen.
- Ohne Beleuchtung: Kanalliste aufrufen.
 Mit Beleuchtung: Medien wiedergeben/anhalten oder zeitversetztes Fernsehen starten/pausieren/fortsetzen.
 Im Menü: OK Taste (Auswahl bestätigen)
- Ohne Beleuchtung: Im Menü nach links bewegen oder zeitversetztes Fernsehen starten/pausieren/fortsetzen.
 Mit Beleuchtung: Rückwärts springen
- Ohne Beleuchtung: Im Menü nach unten bewegen oder das Suchmenü öffnen. Mit Beleuchtung: Zeitversetztes Fernsehen anhalten/beenden (zurück zum Live-Bild).
- (13) Lautstärke verringern.
- 14 Farbtasten Ausführen der entsprechenden aktuellen Funktion.
- (15) Auf Medien und Video-on-Demand zugreifen.
- (b) Das Fernsehgerät einschalten oder in den Bereitschaftsmodus schalten. Kurz drücken, während das Fernsehgerät eingeschaltet ist: Fernsehgerät und alle CEC-fähigen Geräte, die mit den HDMI-Anschlüssen verbunden sind, werden auf Stand-by geschaltet (System-Stand-by).
- (1) Den Audiomodus aufrufen.
- (18) Kanäle direkt mit den Zahlentasten auswählen.
- (19) Quellenmenü aufrufen.
- Kurz drücken: Systemeinstellungen aufrufen.
 Länger drücken: Koppelt die Fernbedienung über Bluetooth mit dem Fernseher.
- 21) Das Startmenü aufrufen.
- Im Menü einen Schritt/eine Ebene zurück. Beim Fernsehen: zum zuvor gesehenen Kanal wechseln.
- 23 Nächster Kanal.
- Ohne Beleuchtung: Im Menü nach oben bewegen. Beim Fernsehen: drücken, um ausführliche Informationen zur Sendung aufzurufen.
 - Mit Beleuchtung: Aufnahmemenü öffnen.
- Ohne Beleuchtung: Im Menü nach rechts bewegen oder die Wiedergabe des zeitversetzten Fernsehens pausieren und die Steuerung für das zeitversetzte Fernsehen öffnen.
 - Mit Beleuchtung: Vorwärts springen
- 26 Vorheriger Kanal.

Hinweis: Die Tastenbelegung kann sich in Abhängigkeit der Software oder der Geräteversion unterscheiden.

Koppelung über Bluetooth

Koppelung der Fernbedienung über Bluetooth / Pairing



Sie können Ihre Fernbedienung via Bluetooth-Standard mit dem Loewe TV verbinden. Drücken und halten Sie hierzu die Menü-Taste () für mindestens drei Sekunden. Beachten Sie dabei die Bildschirmanzeigen zur erfolgten Koppelung.

Zum Entkoppeln besuchen Sie das Menü und wählen dann: Einstellungen -> Netzwerk -> Bluetooth -> Geräteverwaltung. Dort wählen Sie Smart TV Remote aus und betätigen die Schaltfläche Koppelung aufheben.

Programmierung verschiedener Audio-Geräte

Das TV-Gerät kann mittels Programmierung der Fernbedienung mit verschiedenen Audio-Geräten gekoppelt werden.

Hierzu drücken und halten Sie einfach die TV-Taste ③ oder die Audio-Taste ① und eine der Nummern-Tasten für mindestens drei Sekunden, Die LED über der TV- bzw. Audio-Taste blinkt daraufhin zweimal zur Bestätigung der erfolgreichen Programmierung.

Um das Steuerkreuz (Tasten (1), (1), (1), (2), (2), (5)) für die Steuerung externer Zuspieler mit eigener Play/Pause-Taste zu aktivieren, drücken und halten Sie die Play/Pause-Taste (6) für mindestens drei Sekunden. Das Steuerkreuz wird zur Bestätigung beleuchtet.

Hinweis: Eine dauerhafte Aufnahme durch das eingebaute Mikrophon findet nicht statt. Das Mikrophon wird nur zur Nutzung der Sprachsteuerung aktiviert und bleibt nicht dauerhaft auf Empfang.

TV- und Audio-Geräte sind programmierbar. Dies geschieht durch Drücken der TV-Taste + <Zahlentaste> oder Audio-Taste + <Zahlentaste> für mehr als 3 Sekunden. Die LED-Leuchte über der TV- oder Audio-Taste blinkt zur Bestätigung zweimal.

Geräte- nummer	Gerätename	Tastenkombination und Referenz
1	SL7 TV	TV + 0
2	SL1/2/3/4/5 TV	TV + 6
3	Audiogerät (Soundbar)	AUDIO + 0 (Standardgerät an der AUDIO-Taste)
4	Loewe Blu-Ray-Spieler	AUDIO + 1
5	Audiogerät (klang s1–s3)	AUDIO + 2
6	Audiogerät (klang mr – RC5)	AUDIO + 3
7	Audiogerät (RC5)	AUDIO + 4
8	Audiogerät (Spiele-RCU – NEC)	AUDIO + 5
9	Audiogerät (NEC)	AUDIO + 6

Anschluss des Fernsehgeräts

Ehe Sie eine Verbindung zu einem externen Gerät herstellen, müssen Sie sich vergewissern, dass sowohl das Fernsehgerät als auch das externe Gerät von der Stromversorgung getrennt sind.

Die meisten Anschlüsse des Fernsehgeräts befinden sich unter der hinteren Abdeckung. Damit Sie auf diese Anschlüsse zugreifen können, müssen Sie die hintere Abdeckung entfernen – ziehen Sie dazu die oberen und unteren Teile ab, wie es in der Abbildung dargestellt wird. Beide Teile werden nur durch Magnete an ihrer Position gehalten. Es sind also keine Werkzeuge oder Schrauben erforderlich.



Wenn Sie ein externes Gerät mit diesen internen Anschlüssen verbinden, schließen Sie das Kabel zuerst an den Anschluss am Fernsehgerät an. Führen Sie das Kabel dann über das integrierte Kabelführungssystem aus dem Fernsehgerät heraus und führen Sie es dann durch den Hals des Standfußes (falls Sie die mitgelieferte Tischfußlösung verwenden).



Wenn Sie alle erforderlichen externen Geräte an das Fernsehgerät angeschlossen haben, bringen Sie die hintere Abdeckung wieder an.

Anschluss der Soundbar klang bar i

Fernsehgeräte der Reihe Loewe bild i sind standardmäßig mit einer Onboard-Soundlösung ausgestattet. Optional können Sie für Ihren Loewe bild i-Fernseher eine Loewe klang bar i als Zusatzkomponente erwerben.

Die Loewe klang bar i Soundbar wird in einem separaten Karton geliefert, in dem Sie auch eine ausführliche Aufbauanleitung finden.

Halten Sie sich an diese Anweisungen, um die Soundbar am Fernsehgerät zu montieren.

Anschluss der Antennen

Terrestrisch / Kabel analog /

DVB-T/T2/C HD-Antenne:

Stecken Sie das Kabel der Antenne, der Kabel-TV-Anlage oder die Zimmerantenne in die Buchse "ANT TV".

Wenn Sie analoge Kabel/einen DVB-C-Anschluss und eine DVB-T-Antenne zusammen verwenden möchten, benutzen Sie einen externen Antennenschalter (bei Ihrem Händler erhältlich).

Satellitenantenne DVB-S/S2 HD:

Schließen Sie ein Verbindungskabel von "LNB" an die Buchse "ANT SAT" des Fernsehgeräts an.



Verbindung eines externen Geräts über HDMI-Kabel

Die HDMI-Anschlüsse (High Definition Multimedia Interface) ermöglichen die Übertragung von digitalen Video- und Audiosignalen von einem Abspielgerät (z. B. DVD-Player, Blu-ray-Player, Camcorder, Set-Top-Box) über ein einziges Kabel.



Verbinden Sie das Gerät über ein HDMI-Kabel mit einem Typ-A-Anschluss (nicht im Lieferumfang enthalten) mit einem der HDMI-Anschlüsse des Fernsehgeräts. Um die Funktionen Ihres Fernsehers voll auszuschöpfen, benutzen Sie ein Kabel mit der Kennzeichnung "Premium High-Speed HDMI-Kabel" oder besser.

Verbindung mit einem Audiosystem über HDMI eARC



Benutzen Sie ein HDMI-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten), um die HDMI-eARC-Buchse des Fernsehgeräts mit der HDMI-ARC/eARC-Buchse eines Audiosystems oder einer Soundbar zu verbinden. Wir empfehlen, dass Sie ein als "Ultra-High-Speed-HDMI-Kabel" gekennzeichnetes Kabel mit einem Typ-A-Stecker verwenden.

HDMI-Kabel mit der Bezeichnung "Ultra High Speed" werden entwickelt, um neben den Videomodi mit der höchsten Auflösung auch die neue eARC-Funktion zu unterstützen. Das Standard-HDMI-Kabel mit Ethernet und das High-Speed-HDMI-Kabel mit Ethernet werden eARC ebenfalls unterstützen.

Verbindung mit einem Audiosystem über ein optisches Audiokabel

Für diese Verbindungsart brauchen Sie ein digitales optisches Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) mit einem Mini-TOSLINK-Anschluss an einem Ende und einer Standard-TOSLINK-Anschluss am anderen Ende. Sie können auch ein Standard-TOSLINK-Kabel mit einem Mini-TOSLINK-Adapter verwenden.

Ehe Sie diese Verbindung herstellen, sollten Sie sich vergewissern, dass Sie die Kunststoffschutzkappen von den Kabelsteckern entfernt haben.



Verbinden Sie den Audioausgang des Fernsehgeräts mit der Bezeichnung "AUDIO OUTTOSLINK" mit dem digitalen Audioeingang eines Audiosystems.

Verbindung mit einem Audiosystem über ein analoges Audiokabel



Verbinden Sie den Audioausgang "AUDIO OUT TOSLINK" über ein Stereo-Cinch/Klinken-Adapterkabel mit dem analogen Audioeingang der Audioanlage.

Anschluss an die Netzversorgung

Verbinden Sie das Fernsehgerät mit einer Netzsteckdose mit 220-240 V.

Stecken Sie das Netzkabel in den Netzanschluss (AC IN) des Fernsehgeräts und führen Sie das Kabel wie in der unteren Abbildung aus dem Fernsehgerät heraus.



Verbinden Sie den Netzstecker des Netzanschlusskabels mit einer Steckdose.

Kopfhörer

Anschließen von Kopfhörern mit Kabel

Zum Anschließen von Kopfhörern mit Kabel an das Fernsehgerät schließen Sie sie an den 3,5 mm-Audioausgang mit der Bezeichnung "AUDIO-AUSGANG" oder "AUDIO-AUSGANG/TOSLINK" an.

Anschließen von Bluetooth-Kopfhörern

Drücken Sie die Taste 🗐 (Menü) und gehen Sie zu [Einstellungen] -> [Netzwerk] -> [Bluetooth].

Vergewissern Sie sich, dass der Menüpunkt [Bluetooth] aktiviert ist.

Schalten Sie den Bluetooth-Kopfhörer in den Kopplungsmodus. Die Vorgehensweise ist in der Bedienungsanleitung des Headsets beschrieben.

Rufen Sie das Menü [Geräteverwaltung] auf.

Ihr Kopfhörer sollte in der Liste der [Verfügbaren Geräte] erscheinen.

Wählen Sie die Kopfhörer aus und bestätigen Sie mit **OK**, um die Kopfhörer mit dem Fernsehgerät zu koppeln.

Hinweis: Je nach Hersteller/Typ Ihres Bluetooth-Gerätes kann die Lautstärke direkt am Abspielgerät eingestellt werden.

Hinweis: Wenn Sie Probleme mit der Qualität der Bluetooth-Verbindung haben wie z. B. Verbindungsausfälle und -unterbrechungen, versuchen Sie, den Abstand zwischen den Kopfhörern und dem Fernseher zu verringern.

Zum Entkoppeln von Bluetooth-Kopfhörern:

Drücken Sie die Taste (■) (Menü) und gehen Sie zu [Einstellungen] -> [Netzwerk] -> [Bluetooth] -> [Geräteverwaltung]. Wählen Sie in der Liste der Bluetooth-Geräte das Gerät aus, das Sie entkoppeln möchten, und bestätigen Sie mit **OK**.

Kopfhörer-Einstellungen

Drücken Sie die Taste 🗐 (Menü) und gehen Sie zu [Einstellungen] -> [Ton] -> [Kopfhörer].

Hinweis: Das Menü [Kopfhörer] ist nur verfügbar, wenn ein Kopfhörer an das Fernsehgerät angeschlossen worden ist. Sie können diese Einstellungen ändern: [Kopfhörermodus] – Wählen Sie das Verhalten der Fernsehlautsprecher, wenn Kopfhörer angeschlossen worden sind.

[Nur Kopfhörer] – Die TV-Lautsprecher sind deaktiviert, wenn ein Kopfhörer angeschlossen worden ist.

[Kopfhörer mit Lautsprechern] – Der Ton wird sowohl über die TV-Lautsprecher als auch über die Kopfhörer ausgegeben.

[Kopfhörerlautstärke] – Menü zum Ändern der Kopfhörerlautstärke. Im Modus [Nur Kopfhörer] können Sie die Kopfhörerlautstärke direkt mit den Lautstärketasten auf der Fernbedienung ändern. Im Modus [Kopfhörer mit Lautsprechern] kann die Lautstärke des Kopfhörers über dieses Menü geändert werden, während die Lautstärke der Fernsehlautsprecher über die Lautstärketasten auf der Fernbedienung geregelt wird.

Tipp: Wenn ein Kopfhörer angeschlossen worden ist, können Sie die Kopfhörerlautstärke ändern, indem Sie die Taste () (Menü) drücken und [Kopfhörerlautstärke] aus dem Schnellmenü auswählen.

Bedeutung der LED-Farben

Unter dem Bildschirm befindet sich eine kleine LED, die Ihnen grundlegende Informationen über den Status des Fernsehers gibt.

LED-Farbe	TV-Status
Weiß	Standby-Modus.
Grün	Eingeschaltet.
Blau	Der Fernseher ist eingeschaltet und der Bildschirm ausgeschaltet.
Blau	Automatische Kalibrierung des OLED-Panels im Standby-Modus.
Rot	Aufnahme aktiviert.

Externe 4k Zuspieler

Sie haben die Möglichkeit, 4kfähige Zuspielgeräte wie Blu-Ray Player oder Streaming-Boxen verschiedener Anbieter an ihren Loewe TV anzuschließen.

Dabei gilt es zu beachten, dass in den Steuermenüs der Zuspieler Konfigurationen vorgenommen werden sollten, die eine optimale Bildwidergabe auf dem Fernseher sicherstellen.

Hier bedient sich jeder Hersteller einer eigenen Nomenklatur. Achten Sie darauf, in den Einstellungen des Zuspielers keine feste Framerate / Bildwiederholrate / Videoauflösung einzustellen. Diese Kriterien sollten im Idealfall automatisch eingestellt werden (siehe Beispielbild). Wichtig ist es, dass die Settings für Framerate und ggfs. Dynamikbereich an das Quellmaterial / natives Material angepasst werden.



Hinweis: Bild zeigt Menü eines externen 4k Zuspielers (exemplarisch)

Erste Schritte

Vor der ersten Inbetriebnahme des Fernsehgeräts sollten Sie sich vergewissern, dass Sie den Anschluss Ihrer externen Geräte abgeschlossen haben und das Fernsehgerät an die Stromversorgung angeschlossen ist.

- 1. Drücken Sie die Taste (🕐) (Stand-by) auf der Fernbedienung, um das Fernsehgerät einzuschalten.
- 2. Der Installationsassistent begrüßt Sie und hilft Ihnen, das Fernsehgerät in wenigen einfachen Schritten einzurichten. So navigieren Sie im Installationsassistenten:
 - Verwenden Sie die Pfeiltasten, um den gewünschten Menüpunkt auszuwählen.
 - Drücken Sie die OK-Taste, um den ausgewählten Menüpunkt zu bestätigen.
 - Drücken Sie die Taste $\langle \langle \rangle$, um einen Schritt zurückzuschalten.

SCHRITT1 – Auswahl der Sprache

Select your Language	
English 🔮	
	Press 🕒 to set up your TV for stor

SCHRITT 2 – Verbindung mit dem Internet

Optionaler Schritt. Wenn Sie diesen Schritt überspringen möchten, drücken Sie die rechte Pfeiltaste.

Wenn Sie das Fernsehgerät mit einem Ethernet-Kabel mit Ihrem Heimnetzwerk verbunden haben und Ihre Netzwerkkonfiguration die Verwendung von DHCP zulässt, werden Sie automatisch mit dem Internet verbunden.

Wahlweise können Sie auch eine WLAN-Verbindung nutzen. Zunächst müssen Sie Ihr Netzwerk aus einer Liste der verfügbaren Netzwerke auswählen. Anschließend werden Sie aufgefordert, Ihr WLAN-Passwort einzugeben. Dies erfolgt über die Bildschirmtastatur.



SCHRITT 3 - Auswahl des Landes

Wählen Sie das Land, in dem das Fernsehgerät verwendet werden soll. Auf diese Weise kann das Fernsehgerät die optimalen Funktionen für das gewählte Land installieren.



SCHRITT 4 – Geschäftsbedingungen

Lesen Sie sorgfältig alle Informationen zu den Geschäftsbedingungen! Wenn Sie einige oder alle Kontrollkästchen deaktivieren, werden einige oder alle intelligenten Funktionen deaktiviert. Diese Einstellungen können Sie später im Menü [Support] ändern.

Wählen Sie [OK], um mit dem nächsten Schritt fortzufahren.



SCHRITT 5 – Anmeldung beim VIDAA-Konto

Optionaler Schritt. Wenn Sie diesen Schritt überspringen möchten, drücken Sie die rechte Pfeiltaste.

Melden Sie sich bei Ihrem existierenden VIDAA-Konto an oder richten Sie ein neues ein.

Mit einem VIDAA-Konto können Sie die besten Funktionen Ihres Smart-Fernsehgeräts nutzen und es stets auf dem neuesten Stand halten. **Hinweis:** Ohne VIDAA-Konto sind einige Funktionen des TVs nicht oder nur eingeschränkt verfügbar.



SCHRITT 6 – Auswahl der Eingangsquelle

Wählen Sie einen der verfügbaren Eingänge als Standardquelle.



Wenn Sie TV als Standardquelle ausgewählt haben, können Sie die Kanäle einstellen.

Wählen Sie eine der Optionen, aus denen Sie Kanäle abstimmen möchten: [Satellit], [Antenne], [Kabel] Stellen Sie die gewünschten Abstimmoptionen ein und beginnen Sie die Abstimmung.

Startmenü



Das Startmenü ist die zentrale Übersichtsseite Ihres Fernsehgeräts. In diesem Menü können Sie Inhalte suchen, die Eingangsquellen verwalten oder die Systemeinstellungen eingeben.

Sie können das Startmenü aufrufen, indem Sie Taste (Δ) (Startmenü) drücken.

1. Oberes Menü (Suche, Eingänge, Systemeinstellungen, Profil)



Suche – erlaubt Ihnen die Suche nach Anwendungen durch Stichworte.

Quellen – Wählen Sie die Eingangsquelle oder benennen Sie sie um. Sie können auf lokal verbundene Geräte zugreifen (wie AV, HDMI, USB).

Systemeinstellungen – öffnet das Konfigurationsmenü des Fernsehers. z.B. mit Einstellungen für Bild, Ton, Netzwerk.

🙍 Profil-Informationen – erlaubt Ihnen die Anmeldung

bei Ihrem VIDAA-Konto.

- Die Uhrzeit wird auf dem Bildschirm oben rechts angezeigt.
- Wenn Ihr Fernsehgerät mit dem Internet verbunden ist, wird das entsprechende Symbol, das die Art der Netzwerkverbindung 🛜 / 🧔
 anzeigt, neben den Zeitinformation angezeigt.

2. Liste der Empfehlungen

In dieser Zeile finden Sie eine Liste von Empfehlungen für die aktuell ausgewählte Anwendung. Diese Empfehlungsliste wird nur bei einigen Anwendungen angezeigt.

3. Liste der Apps

In dieser Zeile sehen Sie eine Liste Ihrer Lieblings-Apps. Sie können auf die Bibliothek mit allen installierten Apps zugreifen, indem Sie in der gleichen Zeile auf die Kachel "My Apps" (Meine Apps) zugreifen.

So fügen Sie Anwendungen zum Startmenü hinzu:

- Öffnen Sie die App-Bibliothek, indem Sie die Kachel "My Apps" (Meine Apps) aufrufen.
- In der Bibliothek wählen Sie die App aus, die Sie zum Startmenü hinzufügen möchten.
- Drücken Sie die Taste (回) (Einstellungen), wählen Sie die Option [Sortieren] und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK.
- Mit den Pfeilen auf der Fernbedienung können Sie die App-Kachel in der Liste verschieben.
- Verschieben Sie die App-Kachel an eine neue Position in der oberen Reihe der Apps bestätigen Sie die neue Position anschließend mit der Taste OK.

4. Zusätzliche Zeilen

Weitere Zeilen zeigen Ihnen Empfehlungen aus Ihren installierten Apps an.

Senderlistenmenü

Ihr Loewe TV verwaltet die in der Ersteinrichtung gefundenen Sender in gespeicherten Senderlisten. Diese Senderlisten können Sie im Senderlistenmenü einsehen und bearbeiten.

Um ins Senderlistenmenü zu gelangen, drücken Sie im TV-Betrieb die Menü Taste (🔳)

Es erscheint eine Einblendung am rechten Bildschirmrand, die Ihnen die aktuell gewählte Senderliste zeigt. Hier können Sie Sender direkt anwählen (Steuerkreuz) und auch durch Druck auf die Menütaste (
) wahlweise zu den Favoriten oder dem **Homescreen** hinzufügen.

Um eine andere Senderliste zu wählen, navigieren Sie mit dem Steuerkreuz der Fernbedienung nach rechts zu "Senderlisten Auswahl."

Nach rechts und nach unten können Sie zusätzlich die Favoriten-Auswahl ansteuern.

Rechts unten befinden sich die Filterfunktion und damit die Möglichkeit, Senderlisten zu bearbeiten.

Zum Filtern der Liste stehen die Kriterien Auflösung (HD/SD), Kindersperre (falls gesetzt), Verschlüsselung und Sortierung nach Nummer, bzw. Name zur Verfügung, die Sie jeweils durch Setzen von Haken aktivieren können (vgl. Kapitel **Fernbedienung**)

Elektronischer Programmführer – EPG

Der elektronische Programmführer EPG (Electronic Programme Guide) bietet Ihnen Einzelheiten zum Programm und zeigt diese auf dem Bildschirm an. Mit diesem System können Sie sich über das aktuelle Programm informieren, wie mit einer gedruckten Programmzeitschrift. Außerdem können Sie Programme speichern und sogar Aufnahmen programmieren.

Um den EPG zu öffnen/zu schließen, drücken Sie die Taste (==)(EPG).



Hinweis:

- EPG ist nur für DVB-Sender verfügbar.
- Wenn Sie den EPG zum ersten Mal starten, erscheint ein Assistent, der Sie durch die erforderlichen Voreinstellungen führt.
- Je nach der Anzahl der für den EPG ausgewählten Sender dauert es einige Zeit, bis die Programminformationen angezeigt werden.

EPG-Betrieb

In der linken Spalte sehen Sie eine Liste der Sender der gewählten Quelle/eine Senderliste (z. B. DVB-C, persönliche Liste).

∧/∨: seitenweise durch die Senderliste blättern.

Pfeile nach oben/unten: durch die Senderliste scrollen.

Pfeile links/rechts: durch die Programme scrollen.

Die aktuellen Sendungen der Programme werden in der Senderliste durch hellere Felder hervorgehoben. Eine senkrechte weiße Linie zeigt die aktuelle Zeit der laufenden Programme an.

OK: Abruf ausführlicher Informationen über das ausgewählte Programm.

Rote Taste: öffnet den Zeitplan-Bildschirm.

Grüne Taste: Ruft ein Menü auf, in dem Sie Farben für bestimmte Sendeinhalte zuweisen können (z. B. Nachrichten, Filme, Sport). Ordnen Sie den gewünschten Inhaltstyp mit den Pfeilen und der OK-Taste einer bestimmten Farbe zu. Sie verlassen dieses Menü, wenn Sie die grüne Taste drücken. Programme, die zu Ihren ausgewählten Kategorien gehören, sind jetzt im Programmführer farblich hervorgehoben.

Gelbe Taste: Ansicht der Programmliste des vorherigen Tages.

Blaue Taste: Ansicht der Programmliste des nächsten Tages.

Programmvorschau

Mit den Pfeilen können Sie den gewünschten Sender in der Senderliste markieren.

Drücken Sie kurz auf OK, um die Auswahl zu bestätigen.

Im oberen linken Fenster wird jetzt das aktuelle Programm des gewählten Senders angezeigt.

Aufnahme einer Sendung über EPG

Sie können Timer-Aufnahmen von Fernsehsendungen bequem über EPG programmieren. Drücken Sie die Taste OK, um ausführliche Informationen über das ausgewählte Programm aufzurufen. Wählen Sie die Option [Aufnahme] und drücken Sie die Taste OK. Prüfen Sie die Timer-Daten und aktualisieren Sie sie bei Bedarf (z. B. Verzeichnis, Start, Ende, Aufnahmeart). Im EPG wird hinter dem Titel der Sendung ein Aufnahmesymbol eingeblendet.

Speichern einer Sendung über EPG

Sie können ein Programm, das noch nicht gestartet wurde, abspeichern. Bei gespeicherten Programmen fragt das Fernsehgerät, ob es zu Beginn einer Sendung den Sender entsprechend wechseln.

Markieren Sie das gewünschte Programm mit Pfeilen.

Drücken Sie die Taste OK, um ausführliche Informationen über das ausgewählte Programm aufzurufen.

Wählen Sie die Option [Erinnerung] und drücken Sie die Taste OK.

Im EPG wird hinter dem Titel der Sendung ein Erinnerungssymbol eingeblendet.

Senderliste

Drücken Sie während des Fernsehens die **OK**-Taste auf der Fernbedienung, um die Senderliste aufzurufen.

Wählen Sie über die Tasten 🛦 / 🛡 einen Kanal aus. Drücken Sie die **OK**-Taste, um das Fernsehgerät auf den ausgewählten Kanal umzuschalten.

Sie können die Senderliste jederzeit durch Drücken der Taste 🛞 (Beenden) verlassen.

Auswählen einer Senderliste

Wenn Sie auf beiden TV-Tunern Sender eingestellt haben, stehen Ihnen mehrere Senderlisten zur Verfügung. So wechseln Sie zwischen den Senderlisten:

Bestätigen Sie während des Fernsehens mit **OK**, um die aktive Senderliste zu öffnen.

Drücken Sie die (Rechts-)Taste, um das "TV"-Symbol auszuwählen.

Drücken Sie die (Rechts-)Taste, um eine der verfügbaren Senderlisten auszuwählen: [Antenne], [Kabel], [Satellit]. Die Anzahl der Optionen in der Senderliste hängt von den verfügbaren Signalquellen ab.

Bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.

Favoritenliste

Die Favoritenliste ist eine Senderliste, in der Sie ausgewählte Sender, die Sie interessieren, speichern können. Es sind vier Favoritenlisten verfügbar.

Hinzufügen von Sendern zur Favoritenliste

Bestätigen Sie während des Fernsehens mit **OK**, um die aktive Senderliste zu öffnen.

Ändern Sie die Senderliste in diejenige, aus der Sie Sender zu Ihrer Favoritenliste hinzufügen möchten. Siehe Kapitel "Auswahl einer Senderliste".

Drücken Sie die Taste 🔳

Bestätigen Sie mit der **OK**-Taste die Auswahl aller Sender, die Sie zu Ihrer Favoritenliste hinzufügen möchten. Die ausgewählten Sender werden mit einem Häkchen auf der rechten Seite angezeigt.

Wählen Sie aus, zu welcher Favoritenliste die ausgewählten Sender hinzugefügt werden sollen, und bestätigen Sie mit OK.

Benutzung der Favoritenliste

Bestätigen Sie während des Fernsehens mit **OK**, um die aktive Senderliste zu öffnen.

Drücken Sie die ▶ (Rechts-) Taste, um 💙 auszuwählen.

Wählen Sie eine der vier Favoritenlisten aus, die Sie anzeigen möchten.

Hinweis: Wenn Sie möchten, dass eine bestimmte Senderliste oder Favoritenliste aktiv ist, müssen Sie diese im Senderlistenmenü anzeigen und darin zu einem beliebigen verfügbaren Sender wechseln. Sie können dann über die Zifferntasten auf der Fernbedienung zu den Sendern der aktiven Senderliste/Favoritenliste wechseln.

Umbenennen der Favoritenliste

Standardmäßig werden Favoritenlisten als [FAV1] - [FAV4] benannt. Sie haben jedoch die Möglichkeit, die Namen Ihrer Favoritenlisten zur besseren Personalisierung und Organisation anzupassen. Um eine Favoritenliste umzubenennen, gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1. Drücken Sie während des Fernsehens die **OK**-Taste, um die Senderliste zu öffnen.
- 2. Drücken Sie die Taste (rechts) und wählen Sie das Herzsymbol 💬.
- 3. Drücken Sie erneut die Taste (rechts), um die Liste der Favoriten zu öffnen.
- 4. Wählen Sie die Favoritenliste aus, die Sie umbenennen möchten.
- 5. Drücken Sie die Taste 🔳 (Menü).
- 6. Verwenden Sie die Bildschirmtastatur, um einen neuen Namen für Ihre Favoritenliste einzugeben.

Senderliste bearbeiten

Um Sender zu löschen oder an eine andere Position in der Senderliste oder der Favoritenliste zu verschieben, gehen Sie wie folgt vor: Drücken Sie während des Fernsehens auf **OK**, um die aktive Senderliste zu öffnen.

Wechseln Sie die Senderliste in diejenige, die Sie bearbeiten möchten. Siehe Kapitel "Auswahl einer Senderliste" und "Favoritenliste". Drücken Sie die ▶ (Rechts-)Taste und wählen Sie [Bearbeiten].

Drücken Sie die OK-Taste, um das Menü zum Bearbeiten der Senderliste anzuzeigen.

Bewegen Sie den Cursor über die Tasten 🔺 / 🛡 und wählen Sie den Sender aus, den Sie bearbeiten möchten.

So verschieben Sie ausgewählte Sender an eine neue Position:

Drücken Sie die 🗲 (Links-)Taste.

Verwenden Sie die Tasten 🖌 / 🔍 , um den Sender an die neue Position zu verschieben, und bestätigen Sie die neue Position mit **OK**.

So löschen Sie den ausgewählten Kanal:

Drücken Sie die (Rechts-)Taste, um den ausgewählten Sender zu löschen.

Bearbeiten von Sendergruppen

Wählen Sie die über die Tasten ▲ / ▼ mehrere Sender aus, die Sie bearbeiten möchten, und bestätigen Sie mit **OK**. Wenn alle zu bearbeitenden Sender ausgewählt worden sind, drücken Sie die ▶ (Rechts-)Taste, um alle ausgewählten Sender zu löschen, oder drücken Sie die ◀ (Links-)Taste, um alle ausgewählten Sender zu gruppieren und an eine neue Position zu verschieben.

Filter für die Senderliste

24

Drücken Sie während des Fernsehens auf **OK**, um die aktive Senderliste zu öffnen.

Drücken Sie die (Rechts)-Taste und wählen Sie [Filter].

Die Filtereinstellungen werden nun auf der linken Seite der Senderliste angezeigt.

Passen Sie die Filteroptionen nach Ihren Wünschen an. Nach der Definition der neuen Filterkriterien werden die Änderungen in der Senderliste sofort angezeigt.

•	Loewe bild Erweiterte Bedienhinweise
	Senderliste

Hinweis: Alle Filtereinstellungen werden gespeichert und bleiben auch nach dem Ausschalten des Fernsehers aktiv. Wenn die gewünschten Sender in der Sendreliste nicht angezeigt werden, überprüfen Sie die Filtereinstellungen und passen Sie sie ggf. an.

Hinzufügen von Sendern zum Startmenü

Sie können dem Startmenü Verknüpfungen für ausgewählte Sender hinzufügen.

Drücken Sie während des Fernsehens auf **OK**, um die aktive Senderliste zu öffnen.

Drücken Sie die Taste 🔳

Bestätigen Sie mit der **OK**-Taste die Auswahl der Sender, die Sie zum Startmenü hinzufügen möchten. Die ausgewählten Sender werden mit einem Häkchen auf der rechten Seite angezeigt.

Drücken Sie die ┥ (Links-)Taste und wählen Sie [Zum Startbildschirm hinzufügen].

Die Kanäle finden Sie im Startmenü unter der Registerkarte "Verknüpfungen". Wählen Sie im Startmenü einen beliebigen Sender aus und drücken Sie **OK**, um zu diesem Sender zu wechseln.

So entfernen Sie Sender aus dem Startmenü:

Drücken Sie die 🛆-Taste, um das Startmenü zu öffnen.

Wählen Sie die Registerkarte "Verknüpfungen" den Sender, den Sie entfernen möchten.

Drücken Sie (=), um den ausgewählten Sender zu entfernen.

Sender-Schnellsuche

Es gibt eine Option zur schnellen Suche nach eingestellten Sendern nach ihrem Namen.

Drücken Sie während des Fernsehens die V(Abwärts-)Taste, und die Bildschirmtastatur wird eingeblendet. Geben Sie den Namen oder einen Teil des Namens des gesuchten Senders ein. Bestätigen Sie anschließend mit **OK** auf der Bildschirmtastatur, und das Ergebnis wird in Form von Sendern, die den Suchbegriff enthalten, auf dem Bildschirm angezeigt. Sie können nun eines der Ergebnisse auswählen und zu diesem Sender wechseln.

Sie können das Schnellsuchemenü jederzeit verlassen, indem Sie die Taste 🛞 (Beenden) drücken.

Neue Sender suchen

Abstimmen von Antennenkanälen

Wählen Sie im Hauptmenü [Einstellungen] -> [Sender] -> [Automatische Suche] -> [Einstellungen ändern] und wählen Sie [Antenne]. Gehen Sie zum nächsten Bildschirm, indem Sie die rechte Pfeiltaste drücken. Wählen Sie hier die gewünschten Optionen für Ihre Abstimmung aus: [Sender] - Wählen Sie [Alle Sender], um freie und verschlüsselte Kanäle einzustellen. Wählen Sie [Freie Sender], um nur freie Kanäle abzustimmen.

[Suchmodus] - Wählen Sie DTV, um nur digitale Fernsehkanäle abzustimmen, wählen Sie ATV, um nur analoge Fernsehkanäle abzustimmen. Wählen Sie ATV+DTV, um sowohl digitale als auch analoge Kanäle abzustimmen.

[Antennenleistung] - Wenn Sie eine herkömmliche passive Antenne angeschlossen haben, wählen Sie die Option [Aus]. Wenn Sie einen Antennenverstärker verwenden, können Sie ihn direkt über den Antenneneingang mit Strom versorgen, indem Sie diese Option auf [Ein] setzen.

Wenn Sie die Einstellungen abgeschlossen haben, drücken Sie die rechte Pfeiltaste auf der Fernbedienung, um den Abstimmvorgang zu starten.

Abstimmen von Kabelkanälen

Wählen Sie im Hauptmenü [Einstellungen] -> [Sender] -> [Automatische Suche] -> [Einstellung ändern] und wählen Sie [Kabel]. Gehen Sie zum nächsten Bildschirm, indem Sie die rechte Pfeiltaste drücken. Wählen Sie hier die gewünschten Optionen für Ihre Abstimmung aus: [Sender] - Wählen Sie [Alle Sender], um freie und verschlüsselte Kanäle abzustimmen. Wählen Sie [Freie Sender], um nur freie Kanäle abzustimmen.

[Suchmodus] - Wählen Sie DTV, um nur digitale TV-Kanäle abzustimmen, wählen Sie ATV, um nur analoge TV-Kanäle abzustimmen. Wählen Sie ATV+DTV, um sowohl digitale als auch analoge Kanäle abzustimmen.

[Suchmodus] - [Frequenzsuche] sucht nach Kanälen auf allen verfügbaren Frequenzen. Die Abstimmung kann länger dauern. [Netzwerksuche] stellt zuerst den Zielkanal ein und stellt die anderen Kanäle schnell anhand der Informationen des Zielkanals ein.

[Netzwerk-ID] - Nur für [Netzwerksuche] verfügbar. Geben Sie die Identifikationsnummer ein, die Sie von Ihrem Kabeldienstanbieter erhalten haben.

[Startfrequenz] - Nur für [Netzwerksuche] verfügbar. Geben Sie die von Ihrem Kabeldienstanbieter bereitgestellte Frequenz ein.

[LCN] - Wenn diese Option aktiviert ist, werden die Kanäle auf der Grundlage der Betreiberpräferenz sortiert. In diesem Fall ist es möglicherweise nicht möglich, die Reihenfolge der Kanäle manuell zu ändern. Wenn LCN ausgeschaltet ist, werden die Kanäle nach Frequenz sortiert und Sie haben die Möglichkeit, die Kanäle manuell zu sortieren.

Wenn Sie die Einstellungen abgeschlossen haben, drücken Sie die rechte Pfeiltaste auf der Fernbedienung, um den Abstimmvorgang zu starten.

Abstimmen von Satellitenkanälen

Wählen Sie im Hauptmenü [Einstellungen] -> [Sender] -> [Automatische Suche] -> [Einstellungen ändern] und wählen Sie [Satellit]. Drücken Sie die rechte Pfeiltaste, um zum nächsten Bildschirm zu gelangen. Wählen Sie Ihren Satellitenbetreiber aus der Liste aus, oder wählen Sie die Option [Standard], wenn Sie den Satelliten manuell abstimmen möchten. Wählen Sie auf dem nächsten Bildschirm Ihr Satellitensystem aus:

[Einzelner Satellit] - Verwenden Sie diese Option, wenn nur ein Satellit an das Fernsehgerät angeschlossen ist.

[DiSEqC] - Verwenden Sie diese Option, wenn Sie eine DiSEqC-Ausrüstung besitzen. DiSEqC 1.0 unterstützt bis zu 4 Satelliten. Wenn Sie eine motorisierte Antenne haben, verwenden Sie DiSEqC 1.2

[Einkabelsystem] - Wählen Sie diese Option, wenn Sie eine Unicable-Satellitenanlage in Ihrem Haus haben. Stellen Sie sicher, dass Sie das Unicable-Band und die Frequenz kennen, die verwendet werden können. Diese Informationen sollten auf dem Gerät vorhanden sein oder können Ihnen vom Vermieter zur Verfügung gestellt werden.

Drücken Sie den Rechtspfeil auf der Fernbedienung, um mit dem nächsten Einrichtungsschritt fortzufahren.

Sie haben nun die Möglichkeit, die Art des Kanals auszuwählen, den Sie einstellen möchten. Um freie und verschlüsselte Kanäle einzustellen, wählen Sie [Alle Sender]. Wählen Sie [Freie Sender], um nur freie Kanäle abzustimmen.

Wenn Sie die Einstellungen abgeschlossen haben, drücken Sie die rechte Pfeiltaste auf der Fernbedienung, um den Abstimmungsvorgang zu starten.

Fernbedienung auf Set Top Box (STB) programmieren

Sie haben die Möglichkeit, Ihre Fernbedienung für die Nutzung bestimmter Set Top Boxen zu programmieren. Hierfür ist nur die Eingabe eines dreistelligen Zahlencodes erforderlich.

Sie finden eine Liste mit allen verfügbaren Geräten und deren Codes am Ende dieses Handbuchs. Gehen Sie folgendermaßen vor:

- Zunächst den Geräte-Modus durch drei Sekunden Druck auf die Geräte-Taste 💬 aktivieren.
- Anschließend drücken und halten Sie die Geräte-Taste 💬 und die Taste 🔿, um den Set Top Box bzw. Lern-Modus aufzurufen. Ein zweimaliges Blinken der LED bestätigt die Ausführung.
- Innerhalb des STB-Modus führen Sie dann die folgenden Schritte aus:
- 1. Zur Programmierung drücken und halten Sie die Geräte-Taste 💬 und die **OK**-Taste fünf Sekunden lang.
- 2. Die Audio-LED blinkt zweimal auf.
- 3. Geben Sie nun den Code ein.
- 4. Die Audio-LED blinkt einmal zur Bestätigung auf.
- 5. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste 🕑 zum Test.
- 6. Wenn die Set Top Box reagiert, beendet ein Druck auf die **OK**-Tasteden Vorgang und die LED blinkt zwei Mal zur Bestätigung. Andernfalls fahren Sie wieder ab Schritt 3. fort.

Falls ein falscher Code eingegeben wurde, leuchtet die LED zwei Sekunden lang, um den Fehler anzuzeigen. Der aktuelle Modus bleibt aktiv. Wenn Sie nach der Code-Eingabe zehn Sekunden lang keine Taste drücken, wird der Prozess automatisch beendet. Die Audio-LED leuchtet danach zwei Sekunden lang, um den Abbruch zu signalisieren.

Automatischer Suchlauf

Sie können das gewünschte Gerät aus der Liste auch suchen lassen. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Drücken und halten sie die Geräte-Taste ... und die **OK**-Taste für 5 Sekunden.
- 2. Die LED wird zweimal zur Bestätigung aufleuchten.
- 3. Navigieren Sie mit dem Steuerkreuz auf- oder abwärts, um ein Gerät aus der Liste zu wählen.
- 4. Bei erfolgter Auswahl leuchtet die LED für eine Sekunde auf.
- 5. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste 🕑 zum Test.
- 6. Wenn die STB reagiert, beendet ein Druck auf die **OK**-Taste diesen Modus und die LED blinkt zweimal auf, um den Erfolg anzuzeigen.

Auch hier wird 10 Sekunden, nachdem keine Eingabe erfolgt, der Prozess beendet. Die LED leuchtet zwei Sekunden lang, um den Abbruch zu signalisieren.

Fernbedienung anlernen

Alle Tasten mit Ausnahme der Gerätetasten können für die Bedienung von Geräten angelernt werden, die nicht in der integrierten Datenbank enthalten sind. Die Funktionen der gewählten Taste werden dann ganz oder teilweise mit den neuen Codes überschrieben.

Hierzu muss die Loewe Fernbedienung mit der zu ersetzendem Fernbedienung so positioniert werden, dass sich die Infrarot-Fenster in einem Abstand von 1-5cm gegenüber in Sichtverbindung befinden.



Der Lernvorgang wird im STB/Lern-Modus gestartet.

- Zunächst den Geräte-Modus durch drei Sekunden Druck auf die Geräte-Taste 💬 aktivieren.
- Anschließend drücken und halten Sie die Geräte-Taste 💬 und die Taste (7), um den Set Top Box bzw. Lern-Modus aufzurufen. Ein zweimaliges Blinken der LED bestätigt die Ausführung.
- Innerhalb des STB-Modus führen Sie dann die folgenden Schritte aus:
- 1. Drücken und halten Sie die Geräte-Taste 💬 und die rote Farb-Taste 🖬 für fünf Sekunden.
- 2. Die LED leuchtet zweimal zur Bestätigung auf und bleibt bei aktivierter Lernfunktion erleuchtet.
- 3. Drücken Sie die Taste auf der Loewe Fernbedienung, die angelernt werden soll. Die LED blinkt einmal auf.
- 4. Drücken Sie nun die gewünschte Taste auf der Original Fernbedienung.
- 5. Die LED blinkt zweimal zur Bestätigung und bleibt dann weiterhin erleuchtet. Sollte ein Lernfehler auftreten, blinkt die LED zehn mal, aber bleibt danach erleuchtet.
- 6. Wiederholen Sie gegebenenfalls den Vorgang oder lernen Sie weitere Tasten gemäß Schritt 3. an.
- 7. Drücken Sie die Geräte-Taste 💬 abschließend oder warten Sie länger als zehn Sekunden ohne eine Taste zu drücken.

Hauptmenü

Das Hauptmenü wird durch Drücken der Taste MENÜ (21) und Auswahl von [Einstellungen] aufgerufen.

Verwenden Sie die Pfeiltasten auf der Fernbedienung, um den Cursor im Menü zu bewegen.

Drücken Sie die OK-Taste, um den ausgewählten Menüpunkt zu bestätigen.

Drücken Sie die Zurück-Taste (2), um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

Drücken Sie die Exit-Taste (8), um das Menü zu verlassen.

Bitte beachten Sie, dass die folgende Menübeschreibung nur zur Orientierung dient. Die tatsächlichen Menüpunkte und verfügbaren Funktionen variieren je nach TV-Modell, Land, aktuellem Eingang, Signaltyp und TV-Einstellungen.

Bild

[Bildmodus] - Wählen Sie einen der voreingestellten Bildmodi:

[Standard] - Standardoption, die für die meisten Inhalte geeignet ist.

[Kino Tag] - Empfohlen, wenn Sie sich einen Film in einem hell beleuchteten Raum ansehen.

[Kino Nacht] - Empfohlen, wenn Sie sich einen Film in einem dunklen Raum ansehen.

[Dynamisch] - Die hellste Einstellung, jedoch mit verminderter Farbgenauigkeit. Diese Einstellung wird nur dann empfohlen, wenn das Bild auf dem Bildschirm in anderen Modi aufgrund der hohen Raumhelligkeit nur schwer zu erkennen ist.

[Sport] - Die optimale Bildeinstellung für das Ansehen von Sportereignissen.

[Bildseitenformat] - Das Bildseitenformat eines Bildes ist das Verhältnis seiner Breite zu seiner Höhe. Verschiedene Inhalte, die Sie ansehen, können unterschiedliche Seitenverhältnisse haben. Ein Fernsehbildschirm hat ein Seitenverhältnis von 16:9, und schwarze Balken können oben/unten oder an den Seiten erscheinen, wenn Inhalte mit einem anderen Seitenverhältnis angezeigt werden. Alternativ kann ein Teil eines Bildes abgeschnitten sein. In solchen Fällen können Sie dieses Menü verwenden, um das Seitenverhältnis zu ändern und die optimale Option für die Anzeige des Inhalts zu finden.

[Automatisch] - Das Fernsehgerät versucht, das optimale Seitenverhältnis zu finden, um das Bild auf den Bildschirm zu bringen.

[16:9] - Die optimale Option für 16:9-Inhalte. Streckt ein 4:3-Bild auf den vollen Bildschirm.

[4:3] - Die optimale Option für die Anzeige von Inhalten, die in einem 4:3-Seitenverhältnis erstellt wurden.

[Panorama] - Streckt ein Bild in horizontaler Richtung.

[Film Zoom] - Einige Filme werden in einem solchen Seitenverhältnis aufgenommen, dass oben und unten schwarze Balken zu sehen sind. In diesem Fall können Sie diese Option zum Heranzoomen verwenden, wodurch die schwarzen Balken entfernt werden, aber auch ein Teil des Bildes an den Seiten abgeschnitten wird.

[Direkt] - Auch bekannt als Punkt-zu-Punkt, zeigt das Bild in seinem ursprünglichen Format ohne jegliche Veränderung an.

[Smart Scene] - Mit dieser Funktion erkennt das Fernsehgerät ständig die Szene in den Inhalten, die Sie ansehen, und verbessert die Bildqualität aller Eingangsquellen.

Hinweis:

- Einige Apps haben explizite Einschränkungen, dass die Inhaltserkennung nicht erlaubt ist.
- Wenn der [Spielemodus] aktiviert ist, wird [Smart Scene] automatisch deaktiviert und kann nicht eingestellt werden.

[Spielmodus] - Aktiviert den Spielmodus für den ausgewählten Eingang. Empfohlene Option, wenn das Fernsehgerät mit einer Spielkonsole verwendet wird. Dieser Modus bewirkt Folgendes:

- Deaktiviert alle Bildnachbearbeitungsfunktionen, um die Eingabeverzögerung zu minimieren und die Reaktionsfähigkeit auf Tastenbetätigungen des Gamepads zu verbessern.
- Reduziert die Bewegungsunschärfe.
- Genaue Verarbeitung von Signalen im Format YUV 4:4:4 zur Darstellung präziser Bildfarben.

Anmerkung:

Diese Funktion ist möglicherweise bei einigen Eingangsquellen oder Anwendungen nicht anwendbar.

[Autom. niedriger Latenzmodus] - Sorgt für eine reibungslose Anzeige von Inhalten externer Geräte, die an das Fernsehgerät angeschlossen sind.

Beachten Sie:

• Diese Funktion ist möglicherweise bei einigen Eingangsquellen oder Anwendungen nicht anwendbar.

• Wenn der [Spielemodus] aktiviert ist, wird der [Autom. niedriger Latenzmodus] automatisch deaktiviert und kann nicht eingestellt werden.

[Bildmodus-Einstellungen] - Konfiguration der erweiterten Bildeinstellungen:

[Bildeinstellungen anwenden] - Anwendung des aktuellen Bildmodus auf die aktuelle Eingangsquelle oder auf alle Quellen.

[OLED-Anzeige] - Passt die Leuchtdichte des Fernsehbildschirms an.

[Helligkeit] - Passt die Bildhelligkeit an.

[Kontrast] - Passt den Bildkontrast an.

[Farbsättigung] - Passt die Farbintensität des Bildes an.

[Schärfe] - Stellt die Kanten von Objekten im Bild schärfer oder feiner ein.

[Adaptiver Kontrast] - Macht dunkle Bereiche des Bildes dunkler und helle Bereiche heller, so dass mehr Details zu sehen sind.

[Bewegungskompensation] - Fügt zusätzliche interpolierte Bilder zwischen den Originalbildern ein, um die Bildrate des angezeigten Inhalts zu erhöhen und die allgemeine Glätte der Bewegung zu verbessern, insbesondere bei sich schnell bewegenden Objekten. [Clear Motion] - Macht Bewegungen klarer und reduziert Flimmern.

[Rauschreduzierung] - Entfernt Bildartefakte/Körnigkeit.

[MPEG Rauschreduzierung] - Reduziert Blockrauschen und Moskito-Rauschen, die durch die Videokompression verursacht werden.

[Farbtemperatur] - Stellt ein, wie warm (rot) oder kühl (blau) die weißen Bereiche eines Bildes erscheinen.

[Einstellungen für Experten] - Optionen zur Feinabstimmung des Bildes für Experten.

[Overscan] - Einige Inhalte können an den Rändern des Bildes Rauschen aufweisen. Mit dieser Option wird das Bild leicht vergrößert, um das Rauschen zu entfernen.

[Aktuellen Modus zurücksetzen] - Wenn Sie Änderungen an den Einstellungen des aktuellen Bildmodus vorgenommen haben und dessen ursprüngliche Einstellungen wiederherstellen möchten, verwenden Sie diese Option.

[OLED-Kalibrierung] - Starten Sie die Kalibrierung des OLED-Bildschirms. Üben Sie während der Kalibrierung keine mechanische Kraft auf den Bildschirm aus. Diese Kalibrierung wird auch automatisch in der Nacht durchgeführt, wenn sich das Fernsehgerät im Standby-Modus befindet.

Ton

[Tonmodus] - Wählen Sie einen der voreingestellten Tonmodi aus:

[Standard] - Standardoption, die für die meisten Inhalte geeignet ist. Behält die Eigenschaften des Originaltons bei.

[Kino] - Empfohlen für die Wiedergabe von Filmen. Dieser Modus verstärkt den Surround-Sound-Effekt und hebt tieffrequente Geräusche, wie z. B. Explosionen, hervor.

[Musik] - Empfohlen für die Wiedergabe von Musik.

[Sprache] - Einstellung zur Verbesserung der Sprachverständlichkeit, empfohlen z. B. beim Ansehen von Nachrichten.

[Nachtmodus] - Normalisiert die Lautstärke von lauten und leisen Tönen auf den gleichen Pegel.

[Sport] - Empfohlen, wenn Sie sich Sportereignisse ansehen.

[Dolby Atmos] - Dolby Atmos erzeugt einen Surround-Sound aus den Lautsprechern Ihres Fernsehers und verbessert ihn, um ihn reicher zu machen. Es schafft ein echtes Premium-Unterhaltungserlebnis.

Hinweis: Diese Funktion ist nur auf Dolby Atmos-Inhalte anwendbar.

[Kopfhörer] - Einstellungen für Ihre kabelgebundenen oder Bluetooth-Kopfhörer. Dieser Menüpunkt wird verfügbar, wenn Sie Ihren Kopfhörer anschließen.

[Kopfhörer-Modus] - Auswahl des Verhaltens der TV-Lautsprecher, wenn Kopfhörer angeschlossen sind.

[Nur Kopfhörer] - Die TV-Lautsprecher sind deaktiviert, wenn ein Kopfhörer angeschlossen ist.

[Kopfhörer mit Lautsprechern] - Der Ton wird sowohl über die Fernsehlautsprecher als auch über die Kopfhörer ausgegeben.

[Kopfhörerlautstärke] - Menü zum Ändern der Kopfhörerlautstärke. Im Modus [Nur Kopfhörer] können Sie die Kopfhörerlautstärke direkt mit den Lautstärketasten auf der Fernbedienung ändern. Im Modus [Kopfhörer mit Lautsprechern] kann die Kopfhörerlautstärke über dieses Menü geändert werden, während die Lautstärke der TV-Lautsprecher über die Lautstärketasten auf der Fernbedienung geregelt wird.

[Tonmodus-Einstellungen] - Konfiguration der erweiterten Toneinstellungen:

[Audioeinstellungen übernehmen] - Wendet den aktuellen Tonmodus auf die aktuelle Eingangsquelle oder auf alle Quellen an.

[Equalizer] - Zeigt ein Menü zum Ändern der Lautstärke verschiedener Frequenzen an. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die TV-Lautsprecher aus.

[Einrichtung bei Wandmontage] - Optimiert die Klangeinstellungen für ein an der Wand montiertes Fernsehgerät.

[Automatische Lautstärkeregelung] - Ändert die Lautstärke aller Kanäle automatisch auf den gleichen Pegel, so dass beim Umschalten von einem Kanal zum anderen keine Lautstärkeunterschiede auftreten.

[Aktuellen Modus zurücksetzen] - Wenn Sie Änderungen an den Einstellungen des aktuellen Tonmodus vorgenommen haben und die ursprünglichen Einstellungen wiederherstellen möchten, verwenden Sie diese Option.

[Lautsprecher] - Einstellungen für interne und externe Lautsprecher.

[Audioausgang] - Wählen Sie den Lautsprechertyp, der den Ton ausgibt.

[Bluetooth Soundbar] - Bluetooth-Soundbar.

[ARC] - Soundbar oder AV-Receiver, der über HDMI an die Anschlüsse mit der Bezeichnung ARC oder eARC angeschlossen ist.

[TV-Lautsprecher] - Interne TV-Lautsprecher.

[Nur SPDIF] - Externes Audiogerät, das über ein optisches Audiokabel angeschlossen ist.

[Digitaler Audioausgang] - Wenn Sie ein externes Audiogerät verwenden möchten, das über HDMI oder ein optisches Audiokabel an das Fernsehgerät angeschlossen ist, müssen Sie auswählen, ob das Fernsehgerät oder das externe Gerät zur Dekodierung des Tons verwendet werden soll. Dieses Menü wird für diesen Zweck verwendet. Einige Geräte unterstützen möglicherweise nicht alle Audiocodecs, die für die Audiodekodierung erforderlich sind. Bei falschen Einstellungen hören Sie möglicherweise keinen Ton vom externen Gerät.

[Automatisch] - Die automatische Einstellung versucht, die optimale Option für Ihre Audioausgabe auszuwählen. Wenn Sie keinen Ton von einem externen Gerät erhalten, versuchen Sie, andere Optionen in diesem Menü auszuwählen.

[Bitstream] - Das Fernsehgerät sendet die Originaltonspur ohne Verarbeitung an ein externes Gerät, das sie dekodiert.

[PCM] - Das Fernsehgerät dekodiert die Audiospur und sendet die dekodierte Spur an ein externes Audiogerät.

[Dolby Audio] - Das Fernsehgerät sendet Dolby Digital komprimiertes Audio mit Unterstützung für bis zu 5.1 Kanäle an ein externes Gerät. Diese Option wird nur für Geräte empfohlen, die über ein optisches Audiokabel angeschlossen sind. [Dolby Audio Plus] - Das Fernsehgerät sendet komprimiertes Dolby Digital Plus-Audio mit Unterstützung für bis zu 7.1-Kanäle an das externe Gerät. Diese Option funktioniert nur bei Geräten, die über HDMI ARC/eARC angeschlossen sind.

[Digitale Ton-Verzögerung] - Wenn der Ton aus externen Lautsprechern nicht mit dem Bild auf dem Fernsehgerät synchron ist, können Sie mit dieser Option die Verzögerung zwischen Ton und Bild verringern.

[Bild-Ton-Synchronisation] - Wenn der Ton aus den internen Lautsprechern des Fernsehers nicht mit dem Bild auf dem Fernseher synchronisiert ist, verwenden Sie diese Option, um die Verzögerung zwischen Ton und Bild zu verringern.

[Balance] - Passt die Lautstärke des linken und rechten Lautsprechers des Fernsehers an, um den Ton für einen bestimmten Ort zu optimieren.

Hinweis: Diese Funktion ist nicht anwendbar, wenn Dolby Atmos aktiviert ist.

[eARC] - Aktiviert die eARC-Funktion, die erforderlich ist, wenn Sie Audio vom Fernsehgerät über ein HDMI-Kabel an ein externes Gerät ausgeben möchten.

Netzwerk

[Netzwerkkonfiguration] - Wählen Sie die Art der Internetverbindung aus und konfigurieren Sie sie.

[Aus] - Diese Option trennt das Fernsehgerät vom Internet.

[Ethernet] - Wählen Sie diese Option, wenn das Fernsehgerät über ein LAN-Kabel angeschlossen ist. Wenn DHCP auf dem Router aktiviert ist, verbindet sich das Fernsehgerät automatisch mit dem Internet. Informationen zur Aktivierung von DHCP auf dem Router finden Sie im Benutzerhandbuch des Routers.

[IP-Einstellungen] - Verwenden Sie diese Option, um dem Fernsehgerät manuell eine IP-Adresse zuzuweisen. Ändern Sie [IP-Einstellungen] von [DHCP] auf [Manuell]. Geben Sie die Daten für die Netzwerkverbindung ein: IP-Adresse, Netzmaske, Gateway, DNS-Server. Wählen Sie dann [Speichern], um die Änderungen zu übernehmen.

[WLAN] - Wählen Sie diese Option, wenn Sie Ihr Fernsehgerät drahtlos mit dem Netzwerk verbinden möchten. Wählen Sie ein drahtloses Netzwerk aus der Liste der verfügbaren Netzwerke aus und geben Sie das Passwort ein.

[Aktualisieren] - Wenn Ihr drahtloses Netzwerk nicht aufgelistet ist, verwenden Sie diese Option, um die Liste zu aktualisieren.

[Erweiterte Einstellungen] - Erweiterte Einstellungen für das drahtlose Netzwerk.

[PIN] - Eine alternative Option für die Verbindung mit einem drahtlosen Netzwerk. Das Fernsehgerät generiert einen PIN-Code, der in die Weboberfläche des Routers eingegeben werden muss. Diesen Code finden Sie normalerweise im WPS-Menü der Routeroberfläche. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des Routers.

[PBC] - Eine alternative Option für die Verbindung mit einem drahtlosen Netzwerk. Wählen Sie diese Option und drücken Sie dann die physische WPS-Taste am Router. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Router über eine WPS-Taste verfügen. Wenn Ihr Router nicht über diese Taste verfügt, verwenden Sie eine andere Verbindungsoption.

[IP-Einstellungen] - Verwenden Sie diese Option, um dem Fernsehgerät manuell eine IP-Adresse zuzuweisen. Ändern Sie [IP-Einstellungen] von [DHCP] auf [Manuell]. Geben Sie die Daten für die Netzwerkverbindung ein: IP-Adresse, Netzmaske, Gateway, DNS-Server. Wählen Sie dann [Speichern], um die Änderungen zu übernehmen.

[Hinzufügen] - Wenn Sie Ihr drahtloses Netzwerk als versteckt konfiguriert haben, können Sie es der Liste hinzufügen, indem Sie seinen Namen (SSID) in diesem Menü eingeben.

[Internetverbindung] - Menü zur Überprüfung der Internetverbindung.

[Verbindungstest] - Testet die Verbindung des Fernsehers mit dem Internet.

[Netzwerkinformationen] - Zeigt detaillierte Netzwerkinformationen an.

[Wake On WLAN] - Mit dieser Funktion können Sie das drahtlos verbundene Fernsehgerät aus dem Standby-Modus einschalten. Dies kann mit einer Screencast-fähigen App von Ihrem Telefon aus geschehen.

[Wake on LAN] - Mit dieser Funktion können Sie ein über ein LAN-Kabel angeschlossenes Fernsehgerät aus dem Standby-Modus einschalten. Dies kann mit einer Screencast-fähigen App von Ihrem Telefon aus erfolgen.

[Bluetooth] - Bluetooth-Einstellungen.

[Bluetooth] - Schaltet Bluetooth auf Ihrem Fernseher ein/aus.

Hinweis: Diese Option muss aktiviert sein, wenn Sie die Fernbedienung zur Sprachsteuerung verwenden möchten.

[Geräteverwaltung] - Ein Menü, in dem Sie Bluetooth-Geräte, wie z. B. eine Soundbar oder Kopfhörer, anschließen oder trennen können. [TV-Gerät als Bluetooth Lautsprecher verwenden] - Mit dieser Option können Sie Musik von Ihrem Handy über Bluetooth direkt über die Lautsprecher des Fernsehers wiedergeben. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um herauszufinden, wie das geht. Während der Musikwiedergabe können Sie [Bildschirm aus] wählen, wodurch der Bildschirm ausgeschaltet wird, um Strom zu sparen. Um den Bildschirm einzuschalten, drücken Sie eine beliebige Taste auf der Fernbedienung außer (16) (Standby).

Sender

[Automatische Suche] - Ermöglicht die Einstellung von TV-Kanälen über den TV-Tuner. Mit der Option [Erneut suchen] werden alle Kanäle des aktuellen Modus gescannt. Wählen Sie [Einstellungen ändern], um die Kanäle des gewünschten Modus einzustellen: Antenne, Kabel, Satellit.

Abstimmen von Antennenkanälen

Wählen Sie im Hauptmenü [Einstellungen] -> [Sender] -> [Automatische Suche] -> [Einstellungen ändern] und wählen Sie [Antenne]. Gehen Sie zum nächsten Bildschirm, indem Sie die rechte Pfeiltaste drücken. Wählen Sie hier die gewünschten Optionen für Ihre Abstimmung aus: [Sender] - Wählen Sie [Alle Sender], um freie und verschlüsselte Kanäle einzustellen. Wählen Sie [Freie Sender], um nur freie Kanäle abzustimmen.

[Suchmodus] - Wählen Sie DTV, um nur digitale Fernsehkanäle abzustimmen, wählen Sie ATV, um nur analoge Fernsehkanäle abzustimmen.

Wählen Sie ATV+DTV, um sowohl digitale als auch analoge Kanäle abzustimmen.

[Antennenleistung] - Wenn Sie eine herkömmliche passive Antenne angeschlossen haben, wählen Sie die Option [Aus]. Wenn Sie einen Antennenverstärker verwenden, können Sie ihn direkt über den Antenneneingang mit Strom versorgen, indem Sie diese Option auf [Ein] setzen.

Wenn Sie die Einstellungen abgeschlossen haben, drücken Sie die rechte Pfeiltaste auf der Fernbedienung, um den Abstimmvorgang zu starten.

Abstimmen von Kabelkanälen

Wählen Sie im Hauptmenü [Einstellungen] -> [Sender] -> [Automatische Suche] -> [Einstellung ändern] und wählen Sie [Kabel]. Gehen Sie zum nächsten Bildschirm, indem Sie die rechte Pfeiltaste drücken. Wählen Sie hier die gewünschten Optionen für Ihre Abstimmung aus: [Sender] - Wählen Sie [Alle Sender], um freie und verschlüsselte Kanäle abzustimmen. Wählen Sie [Freie Sender], um nur freie Kanäle abzustimmen.

[Suchmodus] - Wählen Sie DTV, um nur digitale TV-Kanäle abzustimmen, wählen Sie ATV, um nur analoge TV-Kanäle abzustimmen. Wählen Sie ATV+DTV, um sowohl digitale als auch analoge Kanäle abzustimmen.

[Suchmodus] - [Frequenzsuche] sucht nach Kanälen auf allen verfügbaren Frequenzen. Die Abstimmung kann länger dauern. [Netzwerksuche] stellt zuerst den Zielkanal ein und stellt die anderen Kanäle schnell anhand der Informationen des Zielkanals ein.

[Netzwerk-ID] - Nur für [Netzwerksuche] verfügbar. Geben Sie die Identifikationsnummer ein, die Sie von Ihrem Kabeldienstanbieter erhalten haben.

[Startfrequenz] - Nur für [Netzwerksuche] verfügbar. Geben Sie die von Ihrem Kabeldienstanbieter bereitgestellte Frequenz ein.

[LCN] - Wenn diese Option aktiviert ist, werden die Kanäle auf der Grundlage der Betreiberpräferenz sortiert. In diesem Fall ist es möglicherweise nicht möglich, die Reihenfolge der Kanäle manuell zu ändern. Wenn LCN ausgeschaltet ist, werden die Kanäle nach Frequenz sortiert und Sie haben die Möglichkeit, die Kanäle manuell zu sortieren.

Wenn Sie die Einstellungen abgeschlossen haben, drücken Sie die rechte Pfeiltaste auf der Fernbedienung, um den Abstimmvorgang zu starten.

Abstimmen von Satellitenkanälen

Wählen Sie im Hauptmenü [Einstellungen] -> [Sender] -> [Automatische Suche] -> [Einstellungen ändern] und wählen Sie [Satellit]. Drücken Sie die rechte Pfeiltaste, um zum nächsten Bildschirm zu gelangen. Wählen Sie Ihren Satellitenbetreiber aus der Liste aus, oder wählen Sie die Option [Standard], wenn Sie den Satelliten manuell abstimmen möchten. Wählen Sie auf dem nächsten Bildschirm Ihr Satellitensystem aus:

[Einzelner Satellit] - Verwenden Sie diese Option, wenn nur ein Satellit an das Fernsehgerät angeschlossen ist.

[DiSEqC] - Verwenden Sie diese Option, wenn Sie eine DiSEqC-Ausrüstung besitzen. DiSEqC 1.0 unterstützt bis zu 4 Satelliten. Wenn Sie eine motorisierte Antenne haben, verwenden Sie DiSEqC 1.2

[Einkabelsystem] - Wählen Sie diese Option, wenn Sie eine Unicable-Satellitenanlage in Ihrem Haus haben. Stellen Sie sicher, dass Sie das Unicable-Band und die Frequenz kennen, die verwendet werden können. Diese Informationen sollten auf dem Gerät vorhanden sein oder können Ihnen vom Vermieter zur Verfügung gestellt werden.

Drücken Sie den Rechtspfeil auf der Fernbedienung, um mit dem nächsten Einrichtungsschritt fortzufahren.

Sie haben nun die Möglichkeit, die Art des Kanals auszuwählen, den Sie einstellen möchten. Um freie und verschlüsselte Kanäle einzustellen, wählen Sie [Alle Sender]. Wählen Sie [Freie Sender], um nur freie Kanäle abzustimmen.

Wenn Sie die Einstellungen abgeschlossen haben, drücken Sie die rechte Pfeiltaste auf der Fernbedienung, um den Abstimmungsvorgang zu starten.

Mit dieser Option wird das Fenster zur Kanalverwaltung mit mehreren Optionen geöffnet. Sie können die Kanalliste bearbeiten, Favoritenlisten bearbeiten, auf USB exportieren oder von USB importieren.

Bearbeiten der Kanalliste

Gehen Sie im Hauptmenü zu [Einstellungen] -> [Kanal] > [Sender bearbeiten] und wählen Sie die Kanalliste oder Favoritenliste aus, die Sie bearbeiten möchten.

Wählen Sie mit OK den Sender oder mehrere Sender aus, die Sie verschieben oder löschen möchten. Neben den ausgewählten Kanälen wird ein Häkchen angezeigt.

So verschieben Sie ausgewählte Kanäle an eine neue Position: Drücken Sie die linke Pfeiltaste auf der Fernbedienung und verschieben Sie den/die ausgewählten Sender mit den Pfeiltasten nach oben/unten an eine neue Position.

So löschen Sie ausgewählte Kanäle: Drücken Sie die rechte Pfeiltaste auf der Fernbedienung und bestätigen Sie den Löschvorgang.

So stellen Sie gelöschte Kanäle wieder her: Drücken Sie die rote Taste auf der Fernbedienung. Drücken Sie die OK-Taste, um die wiederherzustellenden Kanäle auszuwählen, und drücken Sie dann die Pfeiltaste nach links, um sie wieder in die Kanalliste aufzunehmen.

Filtern: Drücken Sie die gelbe Taste auf der Fernbedienung, um den Filter aufzurufen, in dem Sie die Art der Kanäle auswählen können, die in der Kanalliste angezeigt werden sollen.

Suchen: Drücken Sie die blaue Taste auf der Fernbedienung, um nach einem bestimmten Sender zu suchen, indem Sie seinen Namen in das Suchfeld eingeben.

Exportieren/Importieren der Kanalliste über USB

So exportieren Sie die Kanalliste auf USB: Vergewissern Sie sich, dass Sie ein externes USB-Speichergerät an Ihr Fernsehgerät angeschlossen haben. Gehen Sie im Hauptmenü zu [Einstellungen] -> [Sender] -> [Sender bearbeiten] und wählen Sie [Auf USB exportieren]. Die Kanalliste wird auf das angeschlossene Speichergerät exportiert.

So importieren Sie die Kanalliste von USB: Schließen Sie das USB-Speichergerät mit der exportierten Kanalliste an. Gehen Sie im Hauptmenü zu [Einstellungen] -> [Sender] -> [Sender bearbeiten] und wählen Sie [Von USB importieren]. Die Kanalliste wird importiert.

[Erweiterte Einstellungen] - Erweiterte Einstellungen in Bezug auf TV-Kanäle.

[Manuelle Suche] - Ermöglicht die Suche nach einem einzelnen digitalen TV-Multiplex oder einem einzelnen analogen TV-Kanal.

[Senderliste automatisch aktualisieren] - Einige Programmanbieter bieten eine automatische Aktualisierung der Kanallisten an. Sie können die automatische Aktualisierung der Kanallisten zulassen oder blockieren.

[Automatische Aktualisierung des Programmführers] - Das Fernsehgerät aktualisiert den TV-Führer automatisch während der Nacht im Standby-Modus.

[CI+ Moduleinstellungen] - Einstellungen für das CAM-Modul / die CI+ Karte.

Barrierefreiheit

[Audiotyp] - Audioeinstellungen für Sehbehinderte.

[Audiotyp] - Legt den Audio-Typ für TV-Sender fest.

[Normal] - Standard-Audio ohne Audiokommentar.

[Sehgeschädigt] - Gibt eine spezielle Tonspur für Sehbehinderte wieder, wenn eine solche verfügbar ist. Diese Tonspur verwendet einen Audiokommentar, um die auf dem Bildschirm stattfindende Aktion zu beschreiben.

[Lautstärke Begleitkommentar] - Ändert die Lautstärke der Tonspur des Kommentars getrennt vom Standardton.

[Untertitel-Einstellungen] - Untertiteleinstellungen.

[Untertitel] - Hier können Sie voreinstellen, ob ein Untertitel immer angezeigt werden soll, sobald er vom Sender angeboten wird. [Primärer Untertitel] - Standardmäßige Untertitelsprache.

[Sekundärer Untertitel] - Sekundäre Untertitelsprache, wenn die primären Untertitelsprachen nicht verfügbar sind.

System

[Zeit] - Stellt die interne Zeit des Fernsehers ein. Die korrekte Zeit ist wichtig, wenn Sie Erinnerungen oder Zeitaufzeichnungen verwenden. [Zeitformat] - Hier können Sie das Format auswählen, in dem die Zeit auf dem Fernsehgerät angezeigt wird. 12- oder 24-Stunden-Format.

[Datum/Uhrzeit] - Wenn die Option [Automatische Synchronisierung] aktiviert ist, bezieht das Fernsehgerät die Zeitinformationen automatisch von der digitalen Fernsehsendung oder aus dem Internet. Wenn diese Option deaktiviert ist, können Sie das Datum und die Uhrzeit manuell einstellen.

[Zeitzone] - Vergewissern Sie sich, dass hier die richtige Zeitzone ausgewählt ist, da eine falsche Zeitzone zu einer falschen Uhrzeit auf dem Fernsehgerät führen kann.

[Sommerzeit] - Hier können Sie die Sommerzeit manuell ein- oder ausschalten. Mit der Funktion [Sync von DTV] wird die Sommerzeit automatisch auf der Grundlage der vom digitalen TV-Stream empfangenen Informationen eingestellt.

[Timer-Einstellungen] - Einstellungen für verschiedene TV-Timer.

[Sleep-Timer] - Stellt einen Einschlaf-Timer ein, der das Fernsehgerät nach einer bestimmten Zeit automatisch ausschaltet.

[Einschalt-Timer] - Hier können Sie die Zeit einstellen, zu der sich das Fernsehgerät automatisch einschaltet. Wählen Sie [Einmal], wenn das Fernsehgerät nur einmal zur festgelegten Zeit eingeschaltet werden soll. Wählen Sie [Wöchentlich], um die Wochentage auszuwählen, an denen das Fernsehgerät jede Woche wiederholt eingeschaltet werden soll.

[Ausschalt-Timer] - Hier können Sie die Zeit einstellen, zu der sich das Fernsehgerät automatisch ausschaltet. Wählen Sie [Einmalig], wenn Sie das Fernsehgerät einmalig zur angegebenen Zeit ausschalten möchten. Wenn Sie [Wöchentlich] wählen, können Sie die Wochentage auswählen, an denen das Fernsehgerät wiederholt pro Woche ausgeschaltet wird.

[Menü-Timeout] - In diesem Menü können Sie festlegen, wie lange das Menü seit dem letzten Drücken der Taste auf der Fernbedienung auf dem Bildschirm angezeigt werden soll.

[Automatischer Ruhezustand] - In diesem Menü können Sie die Zeitspanne ändern, nach der sich das Fernsehgerät seit dem letzten Drücken der Taste auf der Fernbedienung automatisch ausschaltet.

[System-PIN] - Legt die PIN fest, die für den Zugriff auf die Kindersicherung, den automatischen Sendersuchlauf und das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen verwendet wird. Der Standard-PIN-Code ist "1111".

[Jugendschutzeinstellungen] - Sie können verschiedene Sicherheitsoptionen auswählen und einstellen, um eine unbefugte Nutzung des Fernsehgeräts zu verhindern und Ihre Kinder vor ungeeigneten Programmen zu schützen. Auf Kanäle und Inhalte, die durch die Kindersicherung gesperrt sind, kann durch Eingabe der richtigen PIN zugegriffen werden.

[Sperre] - Aktiviert die Kindersicherungsfunktion. Bevor Sie diese Einstellung ändern können, müssen Sie den PIN-Code eingeben. Der Standard-PIN-Code ist "1111".

[Sperrzeit] - Legt die Zeitspanne und die Wochentage fest, an denen TV-Kanäle gesperrt werden sollen.

[Sender sperren] - Wählt die Kanäle aus, die gesperrt werden sollen.

[Inhaltssperre] - Legt die Sperrung basierend auf der Altersbeschränkung des Inhalts fest.

[Eingang sperren] - Sperrt die angegebenen TV-Eingänge.

[App blockieren] - Sperrt die angegebenen Apps.

[Auf Standard zurücksetzen] - Setzt die Menüelemente der Kindersicherung auf ihre Standardwerte zurück.

[Sprache und Standort] - Sprach- und Ländereinstellungen für Ihr Fernsehgerät.

[Standort] - Dies wirkt sich auf die Abstimmoptionen und die Verfügbarkeit bestimmter Funktionen aus, wie z. B. die Alexa-App. [Menüsprache] - Legen Sie die Sprache des TV-Menüs fest.

[Primäres Audio] - Die Standard-Audiosprache für digitale TV-Sendungen.

[Sekundäres Audio] - Sekundäre Audiosprache für digitale TV-Sendungen. Wird ausgewählt, wenn die primäre Audiosprache nicht verfügbar ist.

[Digitaler Videotext] - Zeichensatz für Videotext. Wenn im Videotext falsche oder fehlende Zeichen vorhanden sind, ändern Sie den Zeichensatz hier auf den richtigen Zeichensatz.

[Sprachdienst] - Einstellungen für die Sprachsteuerungsfunktion des Fernsehers.

[Einstellungen für Apps] - Einstellungen für Anwendungen und Funktionen.

[Inhaltsfreigabe] - Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Medien wie Videos, Musik und andere Inhalte von anderen Geräten im selben Netzwerk auf Ihr Fernsehgerät gestreamt werden.

[HbbTV] - HbbTV bietet zusätzliche Dienste für den aktuell gesehenen Fernsehkanal. Wenn diese Funktion aktiviert ist, ist HbbTV für Fernsehsender verfügbar, die diese Funktion unterstützen. Das Fernsehgerät muss mit dem Internet verbunden sein. Während Sie einen HbbTV-fähigen Sender sehen, können Sie das HbbTV-Menü öffnen, indem Sie die rote Taste auf der Fernbedienung drücken. [Cache löschen] - Der Cache, die Benutzerdaten und die temporären Dateien des Browsers, der Anwendungen und von HbbTV werden entfernt.

[Cookies löschen] - Browser- und Anwendungscookies werden entfernt.

[Nicht verfolgen] - Einstellung für das Tracking von Websites und Apps.

[Modus1] - Meine Browsing-Daten nicht sammeln.

[Modus2] - Meine Tracking-Einstellung nicht preisgeben.

[Prime Video] - Entfernt diesen Fernseher aus Ihrem Prime Video-Konto.

[Netflix] - Entfernt dieses Fernsehgerät aus Ihrem Netflix-Konto.

[HDMI & CEC] - Einstellungen für HDMI-Eingänge und über HDMI angeschlossene Geräte.

[HDMI-Format] - Legt das HDMI-Format basierend auf der EDID-Version fest. Das richtige Format ist erforderlich, damit das Fernsehgerät die richtigen Informationen über die unterstützten Bild- und Toneinstellungen von dem über HDMI angeschlossenen externen Gerät abrufen kann. Wenn Sie kein Bild von dem angeschlossenen Gerät erhalten, versuchen Sie, diese Einstellung zu ändern.

[Standardformat] - Wählen Sie diese Einstellung für ein Gerät, das eine Auflösung von bis zu Full HD unterstützt.

[Erweitertes Format] - Wählen Sie dies für ein Gerät, das UHD/4K-Auflösung und HDR unterstützt.

[Automatisch] - Diese Option wählt automatisch die optimale Einstellung.

[CEC-Steuerung] - Diese Funktion ermöglicht es HDMI-Geräten, sich gegenseitig zu steuern.

[Automatische Abschaltung] - Wenn das Fernsehgerät ausgeschaltet wird, werden alle angeschlossenen HDMI-Geräte automatisch ausgeschaltet.

[Gerät automatisch einschalten] - Wenn das Fernsehgerät eingeschaltet wird, wird ein über HDMI ARC/eARC angeschlossenes Gerät (z. B. eine Soundbar) automatisch eingeschaltet.

[Automatische Einschaltung] - Wenn Sie ein externes Gerät einschalten, das über HDMI angeschlossen ist, schaltet sich der Fernseher automatisch ein.

[CEC-Gerätelisten] - Liste der über HDMI angeschlossenen Geräte.

[Erweiterte Einstellungen] - Andere systembezogene Einstellungen.

[TV-Name] - Wählen Sie einen TV-Namen, der für externe Geräte und Anwendungen sichtbar ist.

[DR+ & Time Shift] - Einstellungen für Aufnahme und Time Shift.

[DR+ einrichten] - Wählen Sie das Speicherlaufwerk aus, das initialisiert werden soll, bevor Sie es für Aufnahmen verwenden.

[Timeshift einrichten] - Wählen Sie die Speichereinheit aus, die initialisiert werden soll, bevor Sie sie für Time Shift verwenden.

[Vorlaufzeit] - Im Falle einer geplanten Aufnahme können Sie hier die Zeit einstellen, um die die Aufnahme früher beginnt.

[Nachlaufzeit] - Legen Sie die Zeit fest, um die die geplante Aufnahme verlängert wird. Aufgrund von Werbespots kann es vorkommen, dass die aufgezeichneten Inhalte später enden als in der Programmzeitschrift angegeben. Die zusätzliche Aufnahmezeit stellt sicher, dass alle gewünschten Inhalte aufgenommen werden.

[Kontrollleuchte] - Legen Sie fest, ob die Status-LED leuchtet oder ausgeschaltet wird, wenn sich das Fernsehgerät im Standby-Modus befindet.

[Eingangsnamen] - Menü zum Umbenennen der in der Liste Eingänge angezeigten Eingänge.

[Einrichtungsassistent] - Öffnet den Einrichtungsassistenten, der beim ersten Einschalten des Fernsehers erscheint.

[Automatische Erkennung des Sportmodus] - Wenn diese Funktion eingeschaltet ist, schaltet das Fernsehgerät bei Sportprogrammen automatisch den Bild- und Tonmodus auf den Sportmodus um.

[Schnelles Einschalten] - Das Fernsehgerät schaltet sich schneller ein, aber der Stromverbrauch im Standby-Modus ist höher.

[Betriebsmodus] - Mit dieser Menüoption wird festgelegt, was mit dem Fernsehgerät geschieht, wenn es wieder an das Stromnetz angeschlossen wird oder wenn es zu einem Stromausfall kommt.

[Ein] - Das Fernsehgerät schaltet sich automatisch ein, wenn es an das Stromnetz angeschlossen wird.

[Standby] - Das Fernsehgerät befindet sich im Standby-Modus, wenn es an das Stromnetz angeschlossen wird.

[Erinnern] - Das Fernsehgerät befindet sich in dem Zustand, in dem es sich befand, als die Stromzufuhr unterbrochen wurde. Wenn das Fernsehgerät eingeschaltet war, als die Stromversorgung unterbrochen wurde, ist es auch eingeschaltet, wenn es wieder an die Stromversorgung angeschlossen wird. War das Fernsehgerät bei der Trennung von der Stromversorgung ausgeschaltet, bleibt es im Standby-Modus, wenn die Stromzufuhr wiederhergestellt wird.

[Automatische Initialisierung] - Wenn Sie diese Einstellung aktivieren, wird das Fernsehgerät automatisch im Hintergrund initialisiert, sobald es an das Stromnetz angeschlossen wird. Diese Funktion trägt zu einer schnelleren Startzeit des Fernsehers bei.

[Personalisierte Werbung] - Wenn diese Einstellung aktiviert ist, erhalten Sie personalisierte Werbung, die auf Ihrem Suchverlauf und Ihren Sehgewohnheiten basiert. Wenn Sie lieber relevantere Werbung erhalten möchten, können Sie diese Einstellung aktiviert lassen. Bitte beachten Sie, dass das Deaktivieren der personalisierten Werbung keinen Einfluss auf die Anzahl der angezeigten Anzeigen hat. [Heim-Modus] - Wählen Sie den richtigen Modus für die Art und Weise, wie Sie das Fernsehgerät verwenden.

[Heimmodus] - Modus für die Verwendung zu Hause.

[Geschäfts-Modus] - Modus für die Verwendung im Einzelhandel. Der Bildschirm wird heller und es gibt einen Demo-Modus.

[Ausschalt-Vorhang] - Mit dieser Einstellung können Sie die Dauer eines speziellen visuellen Effekts festlegen, der angezeigt wird, wenn das Fernsehgerät in den Standby-Modus wechselt.

Support

[Systeminformationen] - Detaillierte Informationen über das Fernsehgerät.

[Signalinfo] - Zeigt Informationen über das Signal des aktuellen Eingangs an.

[Status der Netzwerkverbindung] - Zeigt detaillierte Informationen über die Netzwerkverbindung an.

[Status der Eingangsverbindung] - Zeigt eine Liste der Eingänge und Informationen darüber an, ob sie ein Signal an das Fernsehgerät übertragen.

[Version] - Zeigt die aktuelle Version der Fernsehsoftware an.

[Selbstdiagnose] - Eine Reihe verschiedener Tests zur Überprüfung der Funktionalität eines Fernsehgeräts. Wenn bei der Verwendung Ihres Fernsehgeräts ein Problem auftritt, können Sie diese Tests durchführen, um festzustellen, ob das Problem mit Ihrem Fernsehgerät oder einem angeschlossenen externen Gerät zusammenhängt.

[Bild-Test] - Führt einen TV-Bildtest durch. Das Fernsehgerät zeigt ein Farbmuster auf dem Bildschirm an.

[Ton-Test] - Führt einen Tontest für die Lautsprecher des Fernsehgeräts durch.

[Netzwerktest] - Führt einen Netzwerktest durch, um festzustellen, ob das Fernsehgerät mit dem Internet verbunden ist.

[Eingang Verbindungstest] - Führt einen Eingangsverbindungstest durch. Zeigt Informationen über das empfangene Signal vom ausgewählten Eingang an.

[Statusüberprüfung] - In diesem Menü können Sie die Gesamtlaufzeit des Fernsehgeräts anzeigen.

[Festplatte formatieren] - Formatiert die interne Festplatte. Beachten Sie, dass bei diesem Vorgang alle Daten auf dem Speicher gelöscht werden.

[my Loewe] - Der QR-Code wird angezeigt. Scannen Sie ihn mit Ihrem Smartphone und laden Sie die my Loewe App herunter. "my Loewe" ist das Tor zur Loewe Welt und ermöglicht Ihnen den Zugriff auf alle Bedienungsanleitungen für Ihre Loewe Produkte.

[System-Upgrade] - Einstellungen zum Aktualisieren der Software Ihres Fernsehers.

[Automatische Firmware-Aktualisierung] - Wenn diese Funktion aktiviert ist, sucht das Fernsehgerät regelmäßig automatisch im Internet nach neuer Software. Wenn eine neue Version verfügbar ist, wird ein Benachrichtigungsfenster auf dem Bildschirm angezeigt. [Nach Firmware-Aktualisierungen suchen] - Es wird sofort nach einer neuen Softwareversion gesucht.

[Autom. Aktualisierung der System-App] - Wenn diese Funktion aktiviert ist, aktualisiert das Fernsehgerät die installierten Anwendungen automatisch im Hintergrund.

[Aktualisierung mit dem USB-Gerät] - In diesem Menü können Sie ein Software-Update von einem angeschlossenen Speichergerät durchführen. Die neueste Software ist auf der offiziellen Loewe Website https://www.loewe.tv/int/support verfügbar.

Achtung! Die Aktualisierung der Software kann einige Minuten dauern. Ziehen Sie während der Aktualisierung nicht den Stecker aus der Steckdose, schalten Sie den Fernseher nicht aus und trennen Sie nicht den USB-Stick oder das Netzwerk. Diese Aktionen können das Fernsehgerät möglicherweise beschädigen.

[Haftungsausschluss und Datenschutzbestimmungen] - Sie können alle Informationen zu den Nutzungsbedingungen erneut lesen. Wenn Sie einige oder alle Kontrollkästchen deaktivieren, werden einige oder alle intelligenten Funktionen ausgeschaltet.

[Mobile App herunterladen] - Der QR-Code wird angezeigt. Scannen Sie ihn mit Ihrem Smartphone und laden Sie eine App herunter, mit der Sie Ihr Fernsehgerät über Ihr Smartphone steuern können.

[Zurücksetzen auf Werkseinstellungen] - Setzt alle TV-Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurück.

VIDAA-Konto

Mit einem VIDAA-Konto können Sie die besten Funktionen Ihres Smart-TVs nutzen und ihn immer auf dem neuesten Stand halten.

Ein neues Konto erstellen

Wenn Sie noch kein VIDAA-Konto haben, erstellen Sie ein neues, um die besten Funktionen Ihres Smart-TVs zu nutzen.

- Vergewissern Sie sich vor dem Erstellen eines neuen Kontos, dass Ihr Fernsehgerät mit dem Netzwerk verbunden ist.
- 1. Drücken Sie die (()(Home-)Taste auf der Fernbedienung und wählen Sie das (VIDAA-Konto-)Symbol (2) in der oberen Navigationsleiste auf dem Startbildschirm.
- 2. Wählen Sie auf dem Bildschirm [Konto erstellen].
- 3. Geben Sie Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse und Passwort ein. Namen sind optional.
- 4. Wählen Sie [Konto erstellen].

Bei einem Konto anmelden

Bevor Sie sich bei Ihrem VIDAA-Konto anmelden, vergewissern Sie sich, dass Ihr Fernsehgerät mit dem Netzwerk verbunden ist.

- 1. Drücken Sie die (()(Home-)Taste auf der Fernbedienung und wählen Sie das (VIDAA-Konto-)Symbol (2) in der oberen Navigationsleiste auf dem Startbildschirm.
- 2. Registrieren Sie Ihr Gerät in Ihrem VIDAA-Konto. Nachdem Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort eingegeben haben, wählen Sie [Anmelden].

Sprachsteuerung mit Alexa

Dank der integrierten Technologie von Amazon Alexa können Sie Ihren Fernseher mit Ihrer Stimme steuern. Interagieren Sie mit Alexa, indem Sie die (\mathbf{Q}) (Mikrofon-)Taste gedrückt halten und in das Mikrofon an Ihrer Fernbedienung sprechen.

Zur Verwendung der Assistentin Alexa muss der Fernseher mit dem Internet verbunden worden sein. Um Alexa vollständig in Ihren Fernseher zu integrieren, müssen Sie bei Ihrem VIDAA-Konto angemeldet sein. Alexa kann auch ohne ein VIDAA-Konto auf dem Fernseher verwendet werden, allerdings mit eingeschränkter Funktionalität.

Alexa einrichten

- 1. Drücken Sie die (Home-)Taste (), wählen Sie anschließend das (Einstellungen-)Symbol () und anschließend [System] -> [Sprachdienst] -> [Amazon Alexa].
- 2. Wählen Sie [Alexa als Sprachassistenten auswählen] und [Jetzt einrichten]. Wenn Sie beim ersten Einschalten des Fernsehers Alexa in der Anleitung ausgewählt haben, werden Sie direkt zum Schritt [Jetzt einrichten] geführt.
- 3. Sie befinden sich nun auf dem Bildschirm "Bei Ihrem Amazon-Konto anmelden". Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Telefon oder besuchen Sie die Website auf Ihrem Telefon oder Computer und geben Sie den Code auf dem Bildschirm ein. Der Code läuft nach 10 Minuten ab. Wenn Sie noch kein Amazon-Konto haben, erstellen Sie ein neues.
- 4. Sobald Ihr Amazon-Konto verbunden ist, wechselt der TV-Bildschirm zum nächsten Schritt. Sie können sich nun bei Ihrem VIDAA-Konto anmelden. Wenn Sie sich bereits zuvor angemeldet haben, wird dieser Schritt übersprungen.
- 5. Geben Sie Ihrem Fernseher einen Namen aus der Liste oder passen Sie ihn individuell an.
- 6. Wählen Sie [Berechtigungen erteilen] und folgen Sie den Schritten auf dem Bildschirm in der Alexa Skill-Einrichtung. Jetzt ist Alexa eingerichtet und bereit. Sie können mit Alexa über Ihre Stimme interagieren, indem Sie einfach die (Mikrofon)-Taste 🚇 auf Ihrer Fernbedienung gedrückt halten. Fragen Sie Alexa nach dem Ton.

Anmerkungen:

- Alexa ist in einigen Ländern nicht verfügbar.
- Sie können Alexa verwenden, ohne sich bei Ihrem Amazon-Konto anzumelden, indem Sie [Später] auswählen. Sie können den Schritt der Anmeldung für das VIDAA-Konto auch überspringen, indem Sie den Bildschirm verlassen. In diesem Fall können Sie immer noch Ihre Stimme verwenden, um im Internet zu suchen oder die Lautstärke an Ihrem Fernseher zu ändern. Wenn Sie zusätzliche Alexa-Befehle verwenden möchten, können Sie sich jederzeit in den Einstellungen bei Ihrem Amazon- und VIDAA-Konto anmelden.
- Laden Sie die Fernbedienungs-App auf Ihr Mobilgerät herunter und installieren Sie sie unter ((Home) -> [Einstellungen] -> [Support] -> [Mobile App herunterladen]. Drücken Sie das Mikrofon-Symbol in der App, um mit Alexa auf Ihrem Fernseher zu interagieren.
- Sie können die von Alexa verwendete Sprache unter () (Home)-> [Einstellungen] -> [System] -> [Sprachdienst] -> [Amazon Alexa]
 -> [Alexa Sprache] auswählen.

Sprachsteuerung mit VIDAA Voice

Sie haben die Möglichkeit, Ihren Fernseher komfortabel per VIDAA Voice über Sprachbefehle steuern.

Hinweis: VIDAA Voice ist nur bei Modellen mit 4K/Ultra HD verfügbar.

VIDAA Voice einrichten

1. Drücken Sie die Taste 🙆 (Startseite) und wählen Sie anschließend das 🚳 Symbol (Einstellungen). Navigieren Sie zu [System] -> [Sprachdienst] -> [VIDAA Voice].

2. Wählen Sie [VIDAA Voice als Sprachassistenten auswählen].

Hinweis: Der aktive Sprachassistent wird durch ein Mikrofon-Symbol angezeigt. Prüfen Sie, ob das Mikrofon-Symbol neben VIDAA Voice angezeigt wird.

- 3. Benutzen Sie den Zeiger zur Auswahl der [Sprache], und drücken Sie anschließend die rechte Pfeiltaste >, um auf die Sprachauswahl-Liste zuzugreifen.
- 4. Wählen Sie die gewünschte Sprache, in der Sie die Befehle an den Sprachassistenten geben möchten, und drücken Sie zur Bestätigung **OK**.
- 5. Verlassen Sie das Menü, indem Sie die 🛞 Taste (Verlassen) drücken.

Den Fernseher mit VIDAA Voice steuern

Sobald die Einrichtung abgeschlossen ist, halten Sie einfach die Mikrofontaste auf Ihrer Fernbedienung gedrückt. Nach dem Ton erteilen Sie Ihren Befehl. Ein Beispiel: Sagen Sie "Auf den HDMI1-Eingang umschalten" oder "YouTube aufrufen".

Aufnahme auf externe Festplatte oder USB-Stick

Wenn Sie ein externes Speicherlaufwerk für Aufnahmen verwenden wollen, müssen Sie es zunächst an Ihrem Computer oder Notebook im NTFS oder FAT32 Dateiformat formatieren. Die Details dazu entnehmen Sie bitte der Dokumentation ihres Computer-Betriebssystems.

- Alternativ können Sie Ihr Laufwerk auch direkt über das TV-Menü formatieren. Gehen Sie dazu bitte folgendermaßen vor:
- 1. Schließen Sie das Speicherlaufwerk, das Sie formatieren möchten, an das Fernsehgerät an.
- 2. Drücken Sie die Taste 🗐 (Menü) und gehen Sie zu [Einstellungen] -> [Support] -> [Selbstdiagnose] -> [Festplatte formatieren].
- 3. Eine Tabelle mit allen angeschlossenen Laufwerken wird auf dem Bildschirm angezeigt. Wählen Sie das Laufwerk aus, das Sie formatieren möchten.
- 4. Bestätigen Sie Ihre Auswahl, indem Sie auf die Schaltfläche **OK** drücken.

Achtung! Bitte beachten Sie, dass durch das Formatieren der Festplatte alle darauf gespeicherten Daten dauerhaft gelöscht werden. Stellen Sie sicher, dass Sie alle wichtigen Dateien sichern, bevor Sie fortfahren.

Nachdem Sie ein externes Speicherlaufwerk formatiert haben, müssen Sie dem Fernsehgerät mitteilen, dass es das Laufwerk für Aufnahmen verwenden soll:

- 1. Schließen Sie das Speicherlaufwerk an den TV an.
- Drücken Sie die (
 (Menü) Taste und gehen Sie zu [Einstellungen] -> [System] -> [Erweiterte Einstellungen] -> [DR+ & Time Shift] -> [DR+ einrichten].
- 3. Wählen Sie aus der Liste ein Laufwerk aus, das Sie für die Aufnahme verwenden möchten.

Das ausgewählte Laufwerk wird nun für die Aufzeichnung verwendet. Wenn Sie ein anderes Laufwerk für die Aufzeichnung verwenden möchten, wiederholen Sie bitte die obigen Schritte.

Aufzeichnung

Digitalrekorder (dr+)

Sie können Sendungen, die Sie später ansehen möchten, mit einem Digitalrekorder aufzeichnen.

Die Aufnahme kann bequem über den Programmführer (EPG) manuell gestartet/gestoppt werden.

Wenn bei einer DVB-Sendung zusätzliche Sprachen übertragen werden, werden diese ebenfalls aufgezeichnet. Auch DVB-Untertitel können aufgezeichnet werden.

Während der Aufnahme einer Fernsehsendung können Sie frühere Aufnahmen ansehen, zu einer anderen Eingangsquelle wechseln oder eine beliebige Anwendung starten. Wenn Sie jedoch auf dem Tuner, von dem aus Sie aufnehmen, auf einen anderen Sender umschalten wollen, muss die Aufnahme unterbrochen werden.

Hinweis: Es können nur digitale Sender aufgezeichnet werden.

Aufzeichnung über die Senderinformationen

Zum Starten der Aufzeichnung der aktuellen Sendung drücken Sie auf (Aufwärts) und anschließend auf **OK**, um die detaillierten Informationen über die aktuelle Sendung zu öffnen. Drücke Sie erneut auf **OK**, und das Menü [Aufzeichnung planen] wird angezeigt.

Aufzeichnung über den Programmführer

Öffnen Sie den Programmführer, indem Sie die (EPG)-Taste (=) drücken. Wählen Sie im Programmführer die Sendung aus, die Sie aufnehmen möchten. Bitte beachten Sie, dass Sie mit der **blauen** Taste den Programmführer für den nächsten Tag und mit der **gelben** Taste den Programmführer des vorherigen Tags aufrufen. Nachdem Sie die aufzunehmende Sendung asugewählt haben, drücken Sie auf **OK**, um die detaillierten Informationen zu öffnen. Wählen Sie [Aufnahme] und drücken Sie die **OK**-Taste, um das Menü [Aufzeichnung planen] aufzurufen.

Menü [Aufzeichnung planen]

In diesem Menü können Sie die Aufnahmedetails einstellen.

. 0	Schedule record	ling		
	NBA 2013-2014 Season 4 Rbb Berlin 26 Mar. 23:10-00:30			clicit to make it a one lec the visitors a 94-8
	Recording mode		Time 🗸	00:00 (Tomo
d	Start time	Ri	23 :10	
	End time		00 :30	This Is BBC
	Repeat		Once 🗸	ITV
		Cancel	Save	Rip off br
	rashion show			Τ¢

[Aufnahmemodus] – Wählen Sie die Art der Aufnahme.

[Manuell beenden] – Die Aufnahme beginnt sofort nach Abschluss der Aufnahmeeinstellungen. Das Ende der Aufzeichnung ist in dieser Option nicht definiert. Die Aufzeichnung wird nur durch manuellen Eingriff des Benutzers beendet, oder wenn der Speicherplatz auf der Festplatte erschöpft ist.

[Zeit] – Die Aufzeichnung beginnt und endet zu der vom Benutzer festgelegten Zeit.

[Datum] – stellen Sie das Datum ein, an dem die Aufnahme beginnen soll.

[Startzeit] – Legen Sie die Zeit fest, zu der die Aufzeichnung beginnen soll.

[Endzeit] – Legen Sie die Zeit fest, zu der die Aufzeichnung beendet werden soll.

[Programm] – Zeichnen Sie das angegebene Programm auf. Die Aufzeichnung startet und stoppt auf der Grundlage der Zeitangaben im elektronischen Programmführer.

[Wiederholen] – Mit dieser Option legen Sie fest, ob die Aufzeichnung einmalig oder regelmäßig erfolgen soll. Nur verfügbar für die Aufnahmemodi [Zeit] und [Programm].

[Einmal] – Einmalige Aufzeichnung.

[Täglich] – Wiederholte Aufzeichnung der Sendung oder täglich zur ausgewählten Zeit.

[Mo bis Fr] – Wiederholte Aufzeichnung der Sendung oder an Wochentagen zur ausgewählten Zeit.

[Sa bis So] – Wiederholte Aufzeichnung der Sendung oder am Wochenende zur ausgewählten Zeit.

[Wöchentlich] – Hier können Sie die Wochentage angeben, an denen die Aufzeichnung wöchentlich wiederholt werden soll.

Wenn Sie die Einstellungen für die Aufnahme abgeschlossen haben, wählen Sie [Speichern], um die Einstellungen zu speichern.

Standby-Aufnahme

Wenn Sie die Taste () drücken, um das Fernsehgerät bei laufender Aufnahme auszuschalten, erscheint ein Menü, in dem Sie aufgefordert werden, die nächste Aktion zu bestätigen:

[Abbrechen] – Zum Fernsehen zurückkehren und die Aufnahme fortsetzen.

[Ausschalten] – Das Fernsehgerät schaltet sich aus, und die Aufnahme wird beendet. Die Aufzeichnung bis zu diesem Zeitpunkt wird auf einem Speicherlaufwerk gespeichert.

[Standby-Aufnahme] – Das Fernsehgerät schaltet sich aus, und die Aufnahme wird im Hintergrund fortgesetzt.

Wenn Sie die Aufnahme für einen Zeitpunkt geplant haben, an dem das Fernsehgerät ausgeschaltet ist, wird die Aufnahme auch dann gestartet, wenn sich das Fernsehgerät im Standby-Modus befindet. Das Fernsehgerät bleibt im Standby-Modus, und Sie erkennen eine laufende Aufnahme an der roten LED-Leuchte an der Unterseite des Fernsehgeräts.

Hinweis: Ziehen Sie während der Aufnahme niemals den Stecker des Fernsehgeräts aus der Steckdose. Sie können die aufgezeichneten Inhalte verlieren oder das Speicherlaufwerk beschädigen!

Einstellen einer zusätzlichen Start-/Endzeit für die Aufnahme

Es ist möglich, die geplante Aufnahme früher zu starten oder später zu beenden, um eventuelle durch Werbung verursachte Programmverzögerungen auszugleichen.

Drücken Sie dafür die 🗐-Taste zum Öffnen des Menüs und wählen Sie [Einstellungen] -> [Erweiterte Einstellungen] -> [DR+ und Zeitverschiebung]. Bearbeiten Sie diese beiden Punkte, um die Verlängerung der Aufzeichnungsstart- und -endzeit festzulegen:

[Vorlaufzeit] – Bei geplanten Aufnahmen können Sie hier die Zeit einstellen, um die die Aufnahme früher beginnen soll.

[Nachlaufzeit] – Legen Sie die Zeit fest, um die die geplante Aufnahme verlängert wird. Aufgrund von Werbespots kann der aufgezeichnete Inhalt später enden als in der Programmzeitschrift angegeben. Durch die zusätzliche Aufnahmezeit wird sichergestellt, dass alle gewünschten Inhalte aufgezeichnet werden.

Beheben von Aufzeichnungsfehlern

Beim Einrichten einer neuen geplanten Aufzeichnung kann es zu einem Fehler kommen, wenn sich der Zeitpunkt der neuen Aufzeichnung teilweise mit einer anderen gespeicherten geplanten Aufzeichnung überschneidet. In diesem Fall wird ein Informationsbildschirm angezeigt. Da das Fernsehgerät jeweils nur von einem Sender aufnehmen kann, muss dieser Fehler durch Löschen der alten oder neuen geplanten Aufnahme gelöst werden.


[Fehlerdetails anzeigen] - Zeigt Informationen über in Konflikt stehende geplante Aufnahmen an. Drücken Sie die 🔇 - Taste, um den Informationsbildschirm zu verlassen.

[Abbrechen] – Die neue geplante Aufnahme wird abgebrochen, und die bestehende geplante Aufnahme bleibt erhalten.

[Speichern] – Die vorhandene Aufnahme wird abgebrochen, und die neue geplante Aufnahme wird gespeichert.

Aufnahmebedienfeld

Während der Aufnahme können Sie das Aufnahmebedienfeld aufrufen, indem Sie die \blacktriangleleft (Links-) oder die \blacktriangleright (Rechts-)Taste drücken. Dass das Fernsehgerät aufnimmt, erkennen Sie an der roten LED-Leuchte an der Unterseite des Fernsehers.



Sie können mit den Pfeiltasten und der Taste **OK** die Optionen im Bedienfeld auswählen und bestätigen.

Drücken Sie die 🔿-Taste, um das Bedienfeld auszublenden. Bitte beachten Sie, dass das Ausblenden des Bedienfelds die Aufzeichnung nicht beendet.

- Die Aufnahme zurückspulen. Drücken Sie diese Taste mehrmals, um die Rücklaufgeschwindigkeit zu ändern. Sie können die Aufnahme jederzeit zurückspulen und während der Aufnahme ansehen.
- II Den aktuell angezeigten Inhalt pausieren. Die Aufnahme wird im Hintergrund fortgesetzt.
- ▶ Die Wiedergabe der Aufnahme fortsetzen.
- ▶ Die Aufnahme vorspulen. Drücken Sie diese Taste mehrmals, um die Wiedergabegeschwindigkeit zu ändern.
- Mit dieser Taste können Sie die Aufnahme jederzeit beenden. Es werden zwei Optionen zum Speichern oder Löschen der Aufnahme angezeigt.

DR+ Archiv

Unter [DR+ Archiv] können Sie auf alle Ihre Aufnahmen zugreifen. Von hier aus können Sie diese abspielen, löschen und alle geplanten Aufnahmen bearbeiten. Wenn Sie Aufnahmen auf einem externen Laufwerk gespeichert haben, vergewissern Sie sich, dass dieses an das Fernsehgerät angeschlossen ist.

Liste der Aufnahmen

Drücken Sie während der TV-Übertragung die (Menü)-Taste 🔳, um das Menü zu öffnen, und wählen Sie [DR+ Archiv] aus.



Starten Sie die Wiedergabe eines der verfügbaren Datensätze, indem Sie ihn auswählen und mit **OK** bestätigen. Am oberen Rand des Bildschirms gibt es eine Filteroption (Standardeinstellung ist "Alle"). Sie können diesen Filter auswählen, indem Sie den Cursor nach oben bewegen, bis der Filter hervorgehoben ist. Drücken Sie die Taste **OK**, um die Filtereinstellung zu ändern. Hier können Sie festlegen, welche Art von Aufnahmen angezeigt werden sollen, z. B. Nachrichten, Sport usw. Rechts neben dem Filter befindet sich die Option [Bearbeiten]. Wählen Sie diese Option und drücken Sie auf **OK**, um die Aufnahmen zu markieren, die gelöscht werden sollen. Wählen Sie die zu löschen Aufnahmen mit der Taste **OK** aus – die markierten Einträge werden mit einem Häkchen auf der rechten Seite angezeigt. Drücken Sie die **▷** (Rechts-)Taste, um die ausgewählten Aufnahmen zu löschen.

Menü geplanter Aufzeichnungen

Drücken Sie während der TV-Übertragung die (Menü)-Taste (■), um das Menü zu öffnen, und wählen Sie [DR+ Archiv] aus. Drücken Sie die ► (Rechts-)Taste, um das Menü [Geplant] anzuzeigen.

	Recorded (All Disk)	Recorded (Disk for Recording)	Sc	heduled	
				Edit	
	Animal world 53 BBC 12.0ct 11:10-12:20 Weekly				
	America's Next Top Model 22 Channel5 15.Oct 08:10-09:30 Da				
	World Business Report 53 BBC 04.Nov 15:10-16:30 Once				
(\mathbf{P})	World News Today 105 CCTV1 05.Nov 14:10 Once				
\square	Outside Source 53 BBC 11.Dec 22:00 Once				
	Outside Source 53 BBC 12.Dec 22:00 Once				
	Outside Source				

Hier können Sie eine Liste aller bevorstehenden Aufnahmen einsehen. Indem Sie eine bevorstehende Aufnahme auswählen und die Taste OK drücken, können Sie die Aufnahmeoptionen bearbeiten.

Wählen Sie [Bearbeiten] und drücken Sie auf OK, um geplante Aufnahmen zu markieren, die gelöscht werden sollen. Drücken Sie auf OK, um die geplanten Aufnahmen auszuwählen, die Sie löschen möchten – die ausgewählten Einträge werden mit einem Häkchen auf der rechten Seite angezeigt. Drücken Sie die 🕨 (Rechts-)Taste, um die ausgewählten geplanten Aufnahmen zu löschen.

Fernsehzeit mit Timeshift

Timeshift ist eine Funktion, mit der Sie das laufende Fernseh- oder DVB-Radioprogramm unterbrechen können. Während der Pause wird das Programm in einen temporären Timeshift-Puffer geladen. Die maximale Zeitverzögerung beträgt drei Stunden. Wenn Sie die Wiedergabe nach einer bestimmten Zeitspanne fortsetzen, können Sie das im Puffer gespeicherte Programm ansehen. So können Sie von dem Punkt, an dem Sie die Zeitverschiebung begonnen haben, zum aktuellen Live-Fernsehinhalt zurück- und vorspulen.

Für die Timeshift-Funktion ist ein Speicherlaufwerk erforderlich. Bei Fernsehgeräten mit integriertem Speicherlaufwerk wird das Programm auf der internen Festplatte, bei Fernsehgeräten ohne integrierte Festplatte auf einem extern angeschlossenen USB-Speichergerät gespeichert.

Hinweis: Es ist nicht möglich, den gerade angesehenen Sender während der Zeitverschiebung zu verlassen. Wenn Sie das Fernsehgerät während der Aufnahme einer Sendung nutzen möchten, empfehlen wir die Standardaufnahme über den Digitalrekorder, der auch im Hintergrund auf einer anderen Quelle oder bei laufender TV-App aufnimmt. Laufende Aufnahmen über den Digitalrekorder können vorund zurückgespult werden.

Drücken Sie die 🚽 (Links-)Taste oder die 🕨 (Rechts-)Taste auf der Fernbedienung, um die Zeitverschiebung zu starten.

Der Live-TV-Bildschirm friert ein, und das Bedienfeld für die Zeitverschiebung wird angezeigt.

Das Bedienfeld wird nach einigen Sekunden ohne Aktivität nicht mehr angezeigt. Sie können es erneut über die ┥ (Links-)Taste oder die (Rechts-)Taste aufrufen.

T.Shift		
11 00:20:20	•	00:20:20 / 02:30:00

Sie können mit den Pfeiltasten und der Taste **OK** die Optionen im Bedienfeld auswählen und bestätigen.

Drücken Sie die 🔇 Taste, um das Bedienfeld auszublenden. Bitte beachten Sie, dass das Ausblenden des Bedienfelds die Zeitverschiebung nicht beendet.



 - Konvertiert gepufferte Timeshift-Inhalte (bis zu drei Stunden) in Standardaufnahmen. Die Aufzeichnung kann anschließend auf einem Speicherlaufwerk gespeichert werden.



< – Zurückspulen des gepufferten Inhalts. Drücken Sie diese Taste mehrmals, um die Rücklaufgeschwindigkeit zu ändern.

Fortsetzen der Wiedergabe von gepufferten Inhalten.

II – Den aktuell angezeigten Inhalt pausieren. Die Zeitverschiebungspufferung läuft im Hintergrund weiter.

▶ – Vorspulen des gepufferten Inhalts. Drücken Sie diese Taste mehrmals, um die Wiedergabegeschwindigkeit zu ändern.

Stoppen der Zeitverschiebung. Alle zwischengespeicherten Inhalte werden gelöscht.

Videotext

Drücken Sie die 🐵 (Videotext) Taste, um den Teletext aufzurufen. Drücken Sie die 🛞 (Zurück) Taste, um den Videotext zu verlassen.

Videotext-Kontrollleiste

Sobald Sie den Videotext öffnen, erscheint das Bedienfeld auf der rechten Seite des Bildschirms. Dieses Feld verschwindet nach einigen Sekunden Inaktivität wieder. Sie können es manuell durch Druck auf die 🔇 (Zurück) Taste schließen. Sie können es jederzeit öffnen, indem Sie die **OK** Taste drücken.

Wählen Sie mit den Pfeiltasten ein beliebiges Element in der Leiste aus und bestätigen Sie mit **OK**.

[Videotext] – Erster Tastendruck – Bild der ausgestrahlten Sendung hinter dem Videotext anzeigen; Zweiter Tastendruck – die Ansicht auf geteilten Bildschirm umschalten (Videotext/TV-Bild); Dritter Tastendruck – Videotext schließen.

[Index] – Sprung zur Indexseite.

[Seite hoch] – Anzeigen der nächsten Seite des Videotextes.

[Seite runter] – Anzeigen der vorherigen Seite des Videotextes.

[Einfrieren] – Wenn eine Videotextseite mehrere Unterseiten hat, werden diese automatisch durchgeblättert. Mit der Option "Einfrieren" wird der Wechsel-Zyklus auf der aktuell angezeigten Unterseite angehalten. Wenn die Option "Einfrieren" aktiviert ist, erscheint ein grüner Buchstabe "H" oben auf dem Bildschirm.

[Einblenden] – Verborgene Informationen auf der Videotextseite anzeigen/ausblenden. Wenn die Option "Einblenden" aktiviert ist, erscheint oben ein grüner Buchstabe "R".

[Unterseite] – Benutzen Sie die Zifferntasten 0-9, um durch Eingabe einer 4-stelligen Zahl zur gewünschten Unterseite zu navigieren. **[Abbrechen]** – Ausblenden der Videotext-Kontrollleiste.

Direkttastensteuerung

Wenn das Bedienfeld ausgeblendet ist, können Sie die Tasten der Fernbedienung verwenden, um den Videotext zu steuern:

O - 9 – Geben Sie die gewünschte Seitenzahl direkt ein.

A /
 D – Mit der Links/Rechts-Taste zur vorherigen/n
 n
 achsten Seite wechseln.

🔺 / 🔻 – Verwenden Sie die Aufwärts-/Abwärts-Taste, um zur nächsten/vorherigen Unterseite zu wechseln (falls verfügbar).

Farbtasten – Die farbige Schrift in der unteren Zeile zeigt Ihnen, mit welcher Farbtaste Sie den Themenbereich oder die Seitenzahl auswählen müssen.

HbbTV

HbbTV (Hybrid broadcast broadband television) bietet dem Nutzer eine Vielzahl von multimedialen Inhalten, z.B. Mediatheken oder Zusatzinformationen zum laufenden Programm, sofern der Sender diese anbietet.

Hinweis: Um HbbTV nutzen zu können, muss der Fernseher mit dem Internet verbunden sein.

Steuerung einer HbbTV-Anwendung

Rote Taste – Drücken Sie während des Fernsehens die Taste , um das HbbTV-Menü anzuzeigen.

Farbtasten – Ausführen eines entsprechenden Befehls/einer Funktion, der/die in den Bildschirmhinweisen angezeigt wird.

((Zurück) – Schließt die HbbTV-Anwendung.

Öffnen einer HbbTV-Anwendung

Wenn nach dem Senderwechsel eine HbbTV-Anwendung für den gewählten Sender verfügbar ist, wird in der Regel eine Benachrichtigung in der Ecke des Bildschirms angezeigt. Drücken Sie die rote Taste, um die HbbTV-Anwendung anzuzeigen. Das Aussehen, die Tastenbelegung und die verfügbaren Funktionen der HbbTV-Anwendungen sind anbieterabhängig. Loewe übernimmt keine Garantie für die Erreichbarkeit, Funktionalität und den Inhalt der HbbTV-Anwendungen.

HbbTV aktivieren/deaktivieren

IWenn Sie HbbTV nicht verwenden möchten und keine HbbTV-Benachrichtigungen beim Umschalten zwischen den Kanälen angezeigt werden sollen, können Sie HbbTV deaktivieren.

Um HbbTV für alle Kanäle zu deaktivieren/aktivieren, gehen Sie ins Menü und wählen Sie [Einstellungen] -> [System] -> [Einstellungen für Apps] -> [HbbTV].

Sie können auch manuell HbbTV auf dem aktuell gesehenen Sender deaktivieren/aktivieren, indem Sie die () (Menü) Taste drücken und die [HbbTV] Option auf ein/aus stellen.

Common Interface (CI/CI Plus)

Common Interface, auch CI genannt, ist eine Schnittstelle im TV-Gerät, in die ein Conditional Access Modul (CA-Modul) eingesteckt werden kann. Das CA-Modul und die Smartcard eines entsprechenden Pay-TV-Anbieters ermöglichen den Empfang von verschlüsselten Programmen.

CI Plus ist eine Weiterentwicklung des DVB Common Interface Standards. CI Plus-Slots sind prinzipiell abwärtskompatibel zum bisherigen CI-Standard, d.h. CA-Module und Smartcards nach dem bisherigen CI-Standard können in CI Plus-Slots weiter verwendet werden, soweit der Programmanbieter dies zulässt.

Programmanbieter, die den CI Plus-Standard nutzen, können für ihre Sendungen unterschiedliche Rechte vergeben.

So kann der Programmanbieter beispielsweise die Aufzeichnung oder das spätere Anschauen einer verschlüsselten Sendung einschränken oder ganz verhindern.

Wenn es solche Regelungen gibt, gelten diese auch für das zeitversetzte Fernsehen entsprechend.

Eine Bildschirmmeldung weist Sie darauf hin, wenn Sie eine solche Sendung aufzeichnen möchten. Die Aufnahme wird in einem solchen Fall durchgeführt (ein entsprechender Eintrag wird in der Liste der Aufnahmen angezeigt). Es ist dann allerdings je nach Programmanbieter nicht mehr oder nur noch für eine begrenzte Zeit möglich, die aufgenommene Sendung anzusehen.

Hinweis: Alle hier genannten Einschränkungen liegen in der Verantwortung des Senders. Das TV-Gerät wertet einfach die vom Sender eingestellte Signalgebung als neutral.

Darüber hinaus kann der Programmanbieter das externe Kopieren von geschützten Sendungen verhindern.

Die Eingabe der Jugendschutz-PIN des CA-Moduls kann bei der Programmierung der Daten erforderlich sein, wenn Sie eine CI-Plus-geschützte Sendung aufzeichnen wollen, die vor dem Anschauen durch Minderjährige geschützt wurde.

Die Jugendschutz-PIN kann auch im TV-Gerät gespeichert werden. Der Zugangscode des TV-Gerätes wird benötigt, um die Sendung später ansehen zu können.

Software-Update für CI Plus-fähige CA-Module

Von Zeit zu Zeit wird es eine neue Systemsoftware für Ihr CA-Modul geben. Es gibt zwei Arten von Software-Updates. Empfohlene Aktualisierung:

Es werden Informationen über ein verfügbares Update angezeigt. Sie können dieses entweder ausführen oder den Vorgang abbrechen. Wenn Sie das Update nicht installieren, werden die Informationen in regelmäßigen Abständen erneut angezeigt, bis das Update installiert wurde. Erzwungenes Update:

Es werden Informationen über ein verfügbares Update angezeigt. Das Modul dekodiert nicht mehr, bis das Update erfolgreich implementiert wurde.

Conditional Access Modul (CA Modul)

Um verschlüsselte digitale Programme empfangen zu können, müssen ein Conditional Access Modul (CA-Modul) und eine Smart Card in den CI-Schacht Ihres Fernsehgerätes eingesetzt werden.

Das CA-Modul und die Smart Card gehören nicht zum Lieferumfang des Fernsehgerätes. Sie sind in der Regel bei Ihrem Fachhändler erhältlich. Loewe übernimmt keine Garantie für die Funktion des CA-Moduls.

Das TV-Gerät muss bei der Erstinbetriebnahme das CA-Modul erst erkennen und einrichten. Daher kann es bei der Erstinbetriebnahme bis zu einer Minute dauern, bis die Entschlüsselung beginnt.

Einsetzen der Smartcard in das CA-Modul

Schieben Sie die Smartcard bis zum Anschlag in das CA-Modul. Die Seite der Karte mit dem goldfarbenen Chip sollte zur dickeren Seite des Einsteckschlitzes zeigen (siehe Abbildung). Beachten Sie die Richtung des auf der Smart Card aufgedruckten Pfeils.



Einsetzen des CA-Moduls in den CI-Schacht des TV-Geräts

Schalten Sie das Fernsehgerät aus, und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

Entfernen Sie die Abdeckung auf der Rückseite des Geräts.

Setzen Sie das CA-Modul vorsichtig in den CI-Schacht ein und achten Sie darauf, dass die Kontaktseite zuerst eingeführt wird. Wenden Sie keine Gewalt an. Achten Sie darauf, dass das Modul dabei nicht verdreht wird. Schieben Sie das CA-Modul bis zum Anschlag hinein. Schließen Sie abschließend die Abdeckung wieder.



VESA Standard

Hinweise zur Verwendung von Fremdhersteller Aufstelloptionen nach dem VESA-Standard

Loewe Flat TV-Geräte sind für Loewe Zubehör spezifiziert. Bei der Verwendung von Fremdhersteller-Aufstelloptionen nach dem VESA-Standard sind die Hinweise des Herstellers bzgl. der Montage der Aufstelloption zu beachten.

Loewe übernimmt keine Haftung für die Verwendung von Aufstelloptionen von Fremdherstellern.

An der Rückwand des TV-Gerätes befinden sich vier Verschraubungspunkte für die Aufnahme von VESA-Adapterbolzen. Die Montage eines Loewe Flat TV-Gerätes an einem Halter nach dem VESA-Standard erfordert **zwingend** die Verwendung der Loewe VESA-Adapterbolzen. Andernfalls kann es zu Beschädigungen am TV-Gerät kommen.

Schrauben Sie die Loewe VESA-Adapterbolzen mit einem Drehmoment von ca. 4 Nm in die Verschraubungspunkte der TV-Geräterückwand (siehe Abbildung 1).

Evtl. vorhandene Schrauben in den vier Verschraubungspunkten sind vorher zu entfernen.



Die Loewe VESA-Adapterbolzen dienen dazu, die Stabilität und den Mindestabstand von 5mm zwischen Geräterückwand und VESA-Halter zu gewährleisten (siehe Abbildung 2). Der VESA-Halter darf keinesfalls auf der Geräterückwand aufliegen.

Bei der Montage des TV-Gerätes müssen immer alle vier Loewe VESA-Adapterbolzen verwendet werden. Es darf pro Befestigungspunkt immer nur ein VESA-Adapterbolzen verwendet werden. Es ist unzulässig, mehrere VESA-Adapterbolzen zu verschrauben oder einzelne Adapterbolzen zu verlängern.

Messen Sie die Lochabstände zwischen den Verschraubungspunkten Ihres TV-Gerätes. Ein Lochabstand auf der Rückseite des TV-Gerätes von 400 x 400mm bedeutet VESA 400-Standard. Eine passende Halterung muss somit auch dem VESA 400-Standard entsprechen. Passt die VESA-Norm Ihres TV-Gerätes zu der Norm der gewünschten Halterung, muss die Halterung außerdem noch für das Gewicht und

die Größe des TV-Gerätes freigegeben sein (Gewicht und Gerätegröße siehe Kapitel Technische Daten).

Für die zulässige Tragfähigkeit und die fachgerechte Befestigung der Halterung ist Loewe nicht verantwortlich.

Bitte beachten Sie zusätzlich auf jeden Fall die im Kapitel Sicherheitshinweise beschriebenen Punkte.

Wenn Sie eine VESA Aufstelloption anderer Hersteller verwenden, können Sie die VESA-Adapterbolzen M6x32 (Art. Nr. 90473.988) über Ihren Fachhändler von Loewe beziehen.

Hotel-Modus

Um den Hotelmodus aufzurufen, drücken Sie die Taste (
) (Menü), und gehen Sie dann zu [Einstellungen] -> [Ton] -> [Lautsprecher]
-> [Balance]. Während der Cursor auf dem Menüpunkt [Balance] steht, geben Sie mit der Fernbedienung den PIN-Code ein. Sie können
einen PIN-Code für den Hotelmodus anfordern, indem Sie das Service-Center anrufen.

[Hotel-Modus] – Aktiviert/deaktiviert den Hotel-Modus.

[Suche gesperrt] – Bei der Einstellung "Ein" kann der Benutzer keine Kanäle abstimmen.

[Untermenü gesperrt] – Wenn diese Option auf "Ein" gesetzt ist, kann der Benutzer nur Grundeinstellungen über das Hauptmenü ändern. [Aktuelle Einstellungen sperren] – Wenn die Einstellung auf "Ein" gesetzt ist, werden vom Benutzer vorgenommene Einstellungsänderungen beim Ausschalten des Fernsehers nicht gespeichert.

[App-Sperre] – Wählen Sie die Apps aus, die deaktiviert und aus dem Home-Menü entfernt werden sollen. Die Inhaltsempfehlungen der ausgewählten Apps werden ebenfalls ausgeblendet.

[Max. Lautstärke] – Begrenzung der maximalen Lautstärke, die der Benutzer über die Lautstärketasten einstellen kann.

[Min. Lautstärke] – Begrenzung der Mindestlautstärke, die der Benutzer über die Lautstärketasten einstellen kann.

[Lautstärke beim Einschalten] – Einstellen der Standardlautstärke beim Einschalten des Fernsehers.

[Eingang beim Einschalten] – Einstellen der Standardquelle beim Einschalten des Fernsehers.

[Sender beim Einschalten] – Der Standardsender, wenn das Fernsehgerät eingeschaltet wird. Kann nur eingestellt werden, wenn die Standardquelle TV ist.

[Betriebsmodus] – Mit dieser Menüoption wird festgelegt, was mit dem Fernsehgerät geschieht, wenn es erneut an die Stromversorgung angeschlossen wird oder nach einem Stromausfall.

[Ein] – Das Fernsehgerät schaltet sich automatisch ein, wenn es an das Stromnetz angeschlossen wird.

[Standby] – Das Fernsehgerät befindet sich im Standby-Modus, wenn es an das Stromnetz angeschlossen wird.

[Erinnern] – Das Fernsehgerät befindet sich in dem Zustand, in dem es sich befand, als die Stromzufuhr unterbrochen wurde. Wenn das Fernsehgerät bei der Unterbrechung der Stromversorgung eingeschaltet war, ist es auch nach dem Wiedereinschalten eingeschaltet. Wenn das Gerät ausgeschaltet war, bleibt es im Standby-Modus, wenn die Stromversorgung wiederhergestellt wird.

[Automatischer Ruhezustand] – Bei der Einstellung "Ein" wechselt das Fernsehgerät innerhalb von 15 Minuten in den Standby-Modus, wenn keine Tastenbetätigung auf der Fernbedienung erkannt wird.

[Eingang gesperrt] – Wählen Sie die Eingangsquellen aus, die für den Benutzer nicht zugänglich sein sollen.

[Logo] – Einstellungen für das Logo beim Starten. Die Optionen sind:

[Aus] – Das Fernsehgerät startet ohne Begrüßungsbildschirm.

[Lokal] - Das Loewe Logo wird beim Start angezeigt.

[Willkommen] - Der Text "Willkommen" wird beim Start angezeigt.

[USB-Eingang] – Zeigt das über USB importierte Bild an. Importieren Sie eine JPG-Datei (Auflösung 1920 x 1080 Pixel, nicht größer als 512 kB) aus dem Stammverzeichnis eines angeschlossenen USB-Speichergeräts. Nach Auswahl der Datei aus der Liste wird die Datei in den internen Speicher des Fernsehers importiert und beim Start als Begrüßungsbildschirm verwendet.

[Sprachauswahl] - Ist sie eingeschaltet, wird die Sprachauswahl für das Menü angezeigt, wenn das Fernsehgerät eingeschaltet wird. [Anzeige der Hotel-Info] – Wenn das TV-Gerät startet, zeigt es bis zu drei Bilder mit Informationen für Hotelgäste an. Importieren Sie JPG-Dateien (1920 x 1080 Pixel, nicht größer als 512 kB) aus dem Stammverzeichnis eines angeschlossenen USB-Speichergeräts. Wenn die Dateien aus der Liste ausgewählt werden, werden sie in den internen Speicher des Fernsehers importiert. Ändern Sie die [Intervall Zeit], um festzulegen, wie lange jedes Bild angezeigt werden soll. Drücken Sie die Taste () (zurück), um zum Menü des Hotelmodus zurückzukehren [Klonen] – Kopieren Sie alle Einstellungen auf ein USB-Speichergerät oder stellen Sie sie von einem USB-Speichergerät wieder her. [Hotel Info-Webseite] –Wenn der Fernseher startet, wird die Homepage des Hotels angezeigt. Bevor die Homepage angezeigt wird, muss der Gast der Endbenutzervereinbarung und der Datenschutzrichtlinie zustimmen.

Position und Funktion der Anschlüsse

am Beispiel Loewe bild i



Software Update

Bei Ihrem Loewe TV-Gerät besteht die Möglichkeit, die Software zu aktualisieren. Beim Software-Update (Paketupdate) werden alle im TV-Gerät befindlichen Softwarestände abgefragt und bei Bedarf aktualisiert.

Sie können eine neue Software von verschiedenen Quellen (sofern vorhanden) laden.

Aktuelle Softwareversionen können von der Loewe-Internetseite heruntergeladen (siehe unten) und über einen USB-Stick auf Ihrem Gerät installiert werden.

Falls Ihr TV-Gerät mit dem Internet verbunden ist, kann das TV-Gerät auch direkt über das Internet aktualisiert werden.

USB-Stick - Anforderungen

Hinweis: Der vorgesehene Weg, ein Update einzupielen, ist über eine bestehende Internet-Verbindung. Loewe empfiehlt, von einem Update über USB abzusehen. Zwar ist dies jederzeit möglich, sollte aber dem Fachhandelspartner und in Ausnahmefällen vorbehalten bleiben. Ein Update auf diesem Wege führt zu einer Rücksetzung auf Werkseinstellungen und macht eine anschließende erneute Erstinbetriebnahme erforderlich.

Falls Sie Ihren eigenen USB-Stick nutzen möchten, hier einige Hinweise bzw. Voraussetzungen:

- Formatierung in FAT32.
- Nur eine Partition.
- Keine verschlüsselten Sticks verwenden.
- Keine Sticks verwenden, die ein CD-ROM-Laufwerk vortäuschen.
- Es dürfen keine versteckten Dateien vorhanden sein.
- Die Bauform des Sticks ist von Bedeutung. Maximale Abmessungen in mm: 70x20x10.
- Im Zweifelsfall sollte der USB-Stick als "FAT32" ohne "erweiterte Attribute" formatiert werden.

Software-Download über die Loewe Internetseite für Update über USB

Sie können, falls verfügbar, neue Software für Ihr TV-Gerät von unserer Homepage herunterladen.

Besuchen Sie dazu unsere Homepage unter:

www.loewe.tv/de/support

Auf der Support-Homepage können Sie unter dem Punkt Software ihr Produkt auswählen.

Anschließend können Sie unter Software auswählen die verfügbare Software für Ihr TV-Gerät auswählen und herunterladen.

Entpacken Sie die heruntergeladene Datei in das Hauptverzeichnis Ihres USB-Sticks.

Führen Sie anschließend das Software-Update wie nachfolgend beschrieben durch.

Impressum

Loewe Technology GmbH Industriestraße 11 D-96317 Kronach www.loewe.tv

Gedruckt in Deutschland Redaktionelles Datum 30.7.-1.2 SB/MJ/JK © Loewe Technology GmbH, Kronach

Die Informationen in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung geändert werden und stellen keinerlei Verpflichtung von Seiten der Loewe Technology GmbH dar.

Alle Rechte, einschließlich Übersetzung, technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Technische Informationen

Über den OLED-Bildschirm

Sie haben ein Fernsehgerät mit OLED-Bildschirm erworben, das höchsten Qualitätsansprüchen genügt und auf Pixelfehler geprüft wurde.

Trotz größter Sorgfaltspflicht bei der Herstellung des Displays kann aus technischen Gründen nicht zu 100% garantiert werden, dass keine Subpixelfehler auftreten.

Wir bitten Sie um Verständnis, dass derartige Effekte, solange sie innerhalb der Grenzen liegen, die in der Norm (ISO 9241-307, Fehlerklasse II) festgelegt sind, nicht als Gerätedefekt im Sinne der Gewährleistung angesehen werden können.

Organic Light Emitting Diodes (organische Leuchtdioden) sind eine Bildtechnologie auf Grundlage von selbstleuchtenden Bildpunkten, die deutliche Vorteile in Bezug auf Bildqualität und Leistung bieten.

Unter bestimmten Umständen können bei anhaltender, einseitiger Belastung des OLED-Materials bleibende und irreversible Bildfehler entstehen.

Bei der dauerhaften Anzeige von unveränderlichen Bildinhalten, wie z. B. statischen Bildern, Untertiteln oder Laufschriftanzeigen, Diashows oder Videosequenzen in Endlosschleife, statischen Anzeigen bei einem Präsentationsmonitor oder bei Videospielen, schwarzen Balken bei manchen Bildschirmformaten usw., können Restbildprobleme auftreten.

Diese Restbildprobleme stellen keine Mängel im Sinne der Gewährleistung dar.

Zur Minimierung dieser Probleme hat Loewe einen speziellen Algorithmus zur Erkennung von Bildinhalten entwickelt.

Wenn statische Bilder zu lange angezeigt werden, schaltet das Fernsehgerät automatisch in einen bildschirmschonenden Kontrastmodus. Bei der nächsten Benutzerbedienung schaltet das Gerät sofort in den Normalzustand zurück. Ferner werden die Menüeinblendungen nach einer Minute schrittweise reduziert oder transparent dargestellt.

Unter normalen Anzeigebedingungen treten keine solchen Restbildprobleme auf.

Informationen über angeschlossene USB-Festplatten

Das Trennen des TV-Gerätes vom Netz während des Betriebes oder eine versehentliche Unterbrechung der Stromversorgung (z.B. Stromausfall) kann zu einer Beschädigung des Festplatten-Dateisystems und damit zum Verlust der aufgezeichneten Sendungen führen.

Trennen Sie während eines Kopiervorgangs niemals das USB-Speichergerät vom Fernsehgerät. Wir empfehlen Ihnen, das Fernsehgerät in den Standby-Modus zu schalten, bevor Sie es vom Stromnetz trennen.

Loewe übernimmt keine Haftung für den Verlust von Daten, die auf der integrierten Festplatte Ihres Fernsehgeräts gespeichert sind. Um einen Verlust von Daten zu vermeiden, empfehlen wir, wichtige Aufnahmen auf ein externes Speichermedium zu kopieren.

Kompatibilität

Es kann nicht gewährleistet werden, dass Loewe-Geräte von Anfang an und dauerhaft mit allen anschließbaren Peripheriegeräten funktionieren.

Konformität / Herstellererklärung

CE

Hiermit erklärt die Loewe Technology GmbH, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen sowie weiteren einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU und sämtlichen anwendbaren EU-Richtlinien entspricht.

Im Frequenzbereich 5150 bis 5350 Mhz darf dieses Fernsehgerät in den folgenden Ländern nur in Innenräumen verwendet werden: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich, Zypern.

Hier finden Sie die vollständige Konformitätserklärung in der Produktauswahl:

www.loewe.tv/int/support

Umwelt

Energieverbrauch

Ihr Fernsehgerät ist mit einer Eco-Stand-by- Stromversorgung ausgestattet. Im Stand-by-Modus sinkt die Leistungsaufnahme auf einen niedrigen Wert (lesen Sie dazu das Kapitel "**Technische Daten**"). Wenn Sie noch mehr Strom sparen wollen, können Sie das Gerät vom Netz trennen. Beachten Sie dabei, dass die EPG-Daten (Elektronischer Programmführer) verloren gehen und das Fernsehgerät eventuell programmierte Timer-Aufnahmen nicht mehr durchführen kann.

Erst wenn Sie das Netzkabel abziehen, wird das Fernsehgerät vollständig vom Netz getrennt.

Der Stromverbrauch des Fernsehgerätes im Betrieb hängt von den Systemeinstellungen ab. Um die Daten zu erreichen, die in den technischen Daten angegebenen werden, muss die Einstellung "Wake-on-LAN" deaktiviert werden. Wenn Sie diese Funktion aktivieren, erhöht sich der jährliche Energieverbrauch nicht um mehr als 20%.

Wenn Sie das automatische Dimmen aktivieren, wird sich Ihr Fernsehbild an die Umgebungshelligkeit anpassen. Dies verringert den Stromverbrauch des Fernsehgeräts.

Automatisches Abschalten

Wenn das Fernsehgerät 4 Stunden lang nicht bedient wird (Lautstärke-Einstellungen, Programmwechsel usw.), schaltet das Gerät zum Stromsparen automatisch in den Stand-by-Modus. Eine Minute vor dem Ablauf dieser 4 Stunden erscheint eine Aufforderung, um den Abschaltvorgang zu beenden.

Entsorgung

Sie haben sich für ein sehr hochwertiges und langlebiges Produkt entschieden.

Verpackung und Karton

Ihr Fachhändler kümmert sich gerne für Sie um die Entsorgung der Verpackung. Wenn Sie die Verpackung selbst entsorgen, entsorgen Sie sie getrennt nach Abfällen und entsprechend den örtlichen Entsorgungsvorschriften. Werfen Sie Pappe und Papier in das Altpapier und geben Sie Folien und Styropor in die Wertstoffsammlung.

Dennoch empfehlen wir, den Originalkarton und das Verpackungsmaterial gut aufzubewahren, damit das Gerät im Bedarfsfall optimal geschützt transportiert werden kann.

Das Fernsehgerät

Ihr Loewe-Produkt wird aus hochwertigen, recycelbaren und wiederverwendbaren Materialien und Komponenten hergestellt.



Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Geräte inkl. Kabel am Ende ihrer Lebensdauer getrennt vom Hausmüll entsorgt werden müssen.

Sie können Ihr altes Gerät kostenlos bei den ausgewiesenen Recyclingzentren oder bei Ihrem Händler abgeben, wenn Sie ein ähnliches Neugerät kaufen.

Weitere Informationen über Retouren (auch für Nicht-EU-Länder) erhalten Sie auch bei Ihrer Iokalen Regierung. Sie leisten einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz.

Die Batterien



Die Batterien der Erstausrüstung enthalten keine schädlichen Stoffe wie Cadmium, Blei oder Quecksilber.

Leere Batterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie können leere Batterien kostenlos in den Sammelbehältern entsorgen, die beim Händler oder an den öffentlichen Sammelstellen aufgestellt sind.

Lizenzen



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories.

Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2020 Dolby Laboratories. All rights reserved.

dts нэ

For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, DTS-HD, and the DTS-HD logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2020 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

Bluetooth[®]

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks of Bluetooth SIG Inc. and any use of such marks by Loewe Technology GmbH takes place under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners. Dieses Fernsehgerät enthält eine Software, die teilweise auf der Arbeit der Independent JPEG Group basiert.

Dieses Produkt enthält durch das OpenSSL-Projekt zur Nutzung im OpenSSL Toolkit entwickelte Software (http://www.openssl.org/).

Diese Software wird vom OpenSSL-Projekt "wie gesehen" bereitgestellt und alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die stillschweigenden Garantien der Marktgängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck, werden ausgeschlossen. In keinem Fall soll das OpenSSL-Projekt oder seine Beitragenden für irgendwelche direkten Schäden, indirekten Schäden, zufälligen Schäden, besonderen Schäden oder Folgeschäden haftbar sein (einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Beschaffung von Ersatzwaren oder -dienstleistungen; Nutzungs-, Daten- oder Gewinnausfall; oder Betriebsunterbrechung), die unabhängig von der Ursache und beliebiger theoretischen Haftbarkeit entstehen, ob in Vertrag, strikter Verpflichtung oder unerlaubter Handlung (einschließlich Fahrlässigkeit oder anderweitig), die irgendwie aus der Nutzung dieser Software resultieren, selbst wenn die Möglichkeit solcher Schäden bekannt war.

Dieses Produkt enthält kryptografische Software, die von Eric Young (eay@cryptsoft.com) geschrieben wurde.

Dieses Produkt enthält Software, die von Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com) geschrieben wurde.

Dieses Produkt enthält Software, die von Dritten entwickelt wurde, und/oder Software, die der GNU General Public License (GPL) und/oder der GNU Lesser General Public License (LGPL) unterliegt. Sie können sie entsprechend der Version 2 der GNU General Public License oder wahlweise jeder späteren Version, die von der Free Software Foundation veröffentlicht wird, weitergeben und verändern.

Die Veröffentlichung dieses Programms durch Loewe erfolgt OHNE JEGLICHE GARANTIE ODER UNTERSTÜTZUNG, insbesondere ohne eine implizite Garantie hinsichtlich der MARKTREIFE oder der GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. Einzelheiten finden Sie in der GNU General Public License. Sie können die Software über den Loewe-Kundendienst erhalten.

Die GNU General Public License kann hier heruntergeladen werden:

http://www.gnu.org/licenses/.

Content

Many Thanks	
About this user manual	
Data Protection	
Safety/Warning	
Remote control	
Remote control button mapping	
Remote control button mapping	
Remote control button mapping	
Pairing of the remote control / Bluetooth	
Programming various audio devices	
Connecting the TV set	
Connecting the soundbar klang bar i	
Connecting antennas	
Connecting an external device via HDMI cable	
Connecting to an audio system via HDMI eARC	
Connecting to an audio system via optical audio cable	
Connecting to an audio system via analogue audio cable	
Connecting to the mains supply	
Headphones	
Meaning of the LED colours	
External 4k players	
Getting started - first steps	
Channel list menu	
Electronic Programme Guide – EPG	
Channel list	
Main menu	
VIDAA account	.80
Voice control with Alexa	.80
Recording to external HDD or USB	
Recording	
Teletext	
HbbTV	
Common Interface (CI/CI Plus)	
Conditional Access module (CA module)	
VESA standard	
Hotel mode	
Software Update	
Technical information	
Imprint	
Conformity / Manufacturer's declaration	
Environment	
Disposal	
Licences	

Disclaimer

The screen graphics shown are only exemplary. Depending on the device type, the available hardware/software components may differ.

All information in this document is correct at the time of going to press. Due to the ongoing development of TV sets and software, deviations between the TV set and the user manual are possible.

No claims can be derived from the different information, illustrations or descriptions.

The information in this document is subject to change without notice and does not represent any obligation on the part of Loewe Technology GmbH.

All rights reserved, including those of translations, technical changes and errors.

Many Thanks

for choosing Loewe and placing your trust in us.

With Loewe, you have not only chosen a modern and technically innovative television, but also a timeless design, razor-sharp picture quality, brilliant sound for enjoying movies and music, and intuitive operation with the Loewe remote control, smart-phone or tablet. In short: Loewe stands for perfect home entertainment.

We hope you enjoy premium home entertainment from Loewe and look forward to welcoming you as a customer. Many features, one result: perfect home entertainment.

Simply more entertainment.

The Loewe os user interface is intuitive and graphically optimised. So you can quickly find the content you want - from TV to online. See chapter: Home.

Perfectly networked.

Thanks to numerous connections, your Loewe TV becomes your entertainment centre. Connect it to the Internet, DVD/Blu-Ray players, external speakers and much more.

Hard disk for your TV archive.

Record the TV programme or pause it and resume it at a later time. Depending on the type of set, record to an externally connected USB hard disk or to the hard disk built into the TV set. With DR+ (Digital Recording), this is no problem for your Loewe TV. See chapter: Recordings.

Your contact.

We will be happy to help you with any questions you may have about your Loewe product. You can reach the Customer Care Center at GB: 07799 470903 IRL: 1800-849060. Service hours: Mon-Fri from 9:00-17:00.

Position of the label You will find the label with the model number and the operating voltage on the back of the television.

About this user manual

In the interest of safe and long-term trouble-free use of the set, please read the chapter Safety Instructions/Warning before operating the TV set.

This user manual can be used for all current Loewe bild and We. By Loewe TV sets. The features and functions of your TV set vary depending on the type of set.

Features may be described which your TV set may not have or which are only available in certain countries.

The chapter Technical data is divided into device lines and provides information about the features of your TV set. If there are differences in the functional descriptions, please refer to the chapter Technical Data.

With the aid of the item number of your TV set, you can assign the appropriate technical data to your TV set in the unit overview, see chapter Technical data, section Unit overview.

You will find the article number of your TV set on the type plate on the back of the set or in the TV menu under System settings Extras -> Equipment of the TV -> Hardware.

The Glossary chapter provides explanations of certain terms used in the TV set and in the user manual.

Paragraphs beginning with the symbol indicate important notes, tips or prerequisites for the following settings.

Terms which you will find in the menu or printed on the remote control or the TV set are printed in bold type in the text. In the descriptions, the required operating elements are arranged to the left of the text containing the instructions for action. Depending on the additional devices connected, the menus in the TV set may differ from those described here. The screen graphics shown are only exemplary. The hardware/software components available may differ depending on the type of set and/or the software version.

All channel names, programme contents and the photos, music titles, albums and album graphics shown in this user manual are given as examples.

In addition to the remote control, a PC keyboard can be connected to one of the USB ports of your TV set and used to operate the TV set.

This symbol indicates places in the user manual where the use of a keyboard would be particularly useful. would be particularly useful.

Note: This user manual is designed to be printable, but is not intended primarily for that purpose. Rather, it is intended to point out new features or software adjustments quickly and without delay and to provide you with a source of information that is always as up-to-date as possible. While print editions are always bound to editions and print deadlines, information in this document can flow in almost real time. For this purpose, the manual grows continuously and according to demand.

Data Protection

For proper operation, the software of your Loewe TV uses personal data. This is naturally handled with the utmost care and confidentiality in accordance with the applicable legal system. This has been confirmed and certified to Loewe Technology GmbH by the internationally active, independent testing service provider TÜV Rheinland Group (TÜV Rheinland).



Loewe focuses on user data protection and adheres to the principle of "minimal data collection" in order to reduce it to the bare minimum.

We take data protection concerns seriously and want to ensure that privacy is protected when using our devices and websites. We have therefore created privacy statements explaining how we handle data. We reserve the right to adapt the content from time to time. It is therefore advisable to take note of our information on data processing again at regular intervals.

The data protection statements shown when setting up the device for the first time or when visiting a Loewe website explain the facts in detail. To ensure optimum use of all software features and functions, consent is required.

Safety/Warning

For your safety, and to avoid unnecessary damage to your unit, please read and follow the safety instructions below. Key

ney



This symbol indicates risks caused by high voltages.



This symbol is to alert the user to other, more specific risks.



This symbol indicates dangers caused by the development of fire.



This symbol indicates dangers caused by sharp edges.

Do not remove set rear panel

Warning: When opening or removing the rear panel, there is the danger of electric shock and the risk of serious injury from high voltages.



Never open the rear panel yourself. Leave repairs and servicing work on your TV set to qualified, authorised television technicians. Please contact your dealer or our customer service.

Intended use and environmental conditions

This TV set is intended exclusively for the reception and playback of picture and sound signals.



When using the set, make sure that it is protected from moisture (dripping and splashing water or condensation). High humidity and dust concentrations lead to power leaks in the set. This can lead to danger of injury and damage to the set by electric tensions or a fire.

If you've brought the set from the cold into a warm environment, leave it off for around an hour due to the formation of condensation. Do not place objects filled with liquid over the set. Protect the set from dripping and splashing water.

Candles and other open flames must be kept away from the set at all times to prevent the fire from spreading.



The materials we used in this device comply with all regulatory requirements. However, the migration of substances cannot be ruled out. We therefore suggest you avoid permanent contact between food and the TV set.

Transport

Improper handling during transportation can lead to damage to the display and risks of injury.



The screen consists of glass or plastic and can break if handled improperly.



At least two people are required to transport the set. Only transport the set in a vertical position. No pressure should be applied to the glass or the plastic during transport.

The correct unpacking of the set is shown in the operating manual 1.

To avoid damaging the mechanical structure of the TV set and the floor stand, remove the TV set from its base and move the two parts separately. When the TV set is set up in its new location, at least 2 people are required to reassemble it.

Mains cable/power supply



Unplug the power cord immediately from the mains socket if you notice something unusual, or the unit shows recurring malfunctions. Incorrect voltages can damage the set.

This set may only be connected to a mains power supply with the voltage and frequency indicated on the rating plate using the enclosed mains cable.

The mains power plug of the TV set must be easily accessible so that the set can be disconnected from the mains at any time. When pulling the mains power plug out, do not pull the cable but the plug housing. The cables in the mains power plug could be damaged and cause a short circuit when plugged in again.

A mains power cable with a damaged insulation can lead to electric shock and presents a fire hazard. Never use a damaged mains cable.

Lay the mains cables so that they cannot be damaged. Do not tread on the mains cable.

The mains cable must not be kinked or laid over sharp edges.

If you use a portable multiple socket to connect the TV set, do not cascade several multiple sockets consecutively.

Air circulation and high temperatures

Like any electronic device, your TV set requires air for cooling. If air circulation is impeded, it may result in a fire.

The ventilation slots on the rear panel of the set must therefore remain free. Please do not cover the set.

Wall mounting: Leave at least 10 cm of space all around the set at the side, above and below.

Table / stand foot: Leave at least 10 cm clear space around the set at the side and at the top.



Foreign bodies

Foreign bodies inside of the set can lead to short circuits and fires.



/N)

/N

Danger of injury and damage exists. Therefore avoid metal parts, needles, paper clips, liquids, wax or similar passing through the ventilation slits of the rear panel into the interior of the set.

Should something get into the interior of the appliance, immediately pull out the mains power plug of the set and inform the customer service department for checking.

Installation

Never place a television set in an unstable location. A television set may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:

- Using cabinets or stands recommended by the manufacturer of the television set.

- Only using furniture that can safely support the television set.
- Ensuring the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.

- Not placing the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.

- Not placing the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture.

- Educating children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.

If the existing television set is going to be retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

Loewe TV sets are specified for Loewe accessories. We strongly recommend the use of original Loewe setup solutions.

Note the instructions regarding the mounting for the different possible setup solutions! A corresponding documentation is included with every Loewe product.

Check before the installation of the set, whether the final location with regard to the surface (pressure sensitivity) and stability (static) is designed for the load from the set! This applies in particular to high-gloss lacquered surfaces and surfaces made of real wood, real wood veneer and plastic surfaces.

The usual usage position of the TV set should be followed. The TV set can only be operated horizontally upright (A). The inclination can amount to a maximum of 10 degrees for wall mounting (B). The TV set must never be operated in portrait orientation, \bigcirc , horizontal \bigcirc or overhead on the ceiling (E).



Position the set so that it is not exposed to direct sunlight and additional heating from radiators!

Do not place the TV in a location where vibrations can arise! This can lead to damage.

In the case of setup solutions for third-party manufacturers with a motor drive, it is to be ensured that the adjustment of the TV set does not occur manually. It is generally not advisable to use the installation options of other manufacturers with locking devices in certain positions.

When using accessories from third-party manufacturers, please ensure that you can adjust the TV set easily to the respective setup solution.

When adjusting the TV set, ensure that the pressure applied to the set frame is not too great. Especially in large format displays, there is the danger of damaging the display.

The mounting of a TV set on a holder according to the VESA standard requires mandatory use of the Loewe VESA adapter bolts. Otherwise, damage to the TV may result.

The Loewe VESA adapter bolts must be attached to the TV set with a torque of approx 4 Nm. You can obtain these from your Loewe dealer (you can find further information found in the online user handbook).

Make sure that after unpacking and setting up the TV set the packaging material does not fall carelessly into the hands of children. Please also note the disposal instructions for packaging and carton (see chapter Environment/Disposal/Licences).

Supervision

Do not let unsupervised children handle the TV set nor let them play in the immediate vicinity of the TV set!

⁴ The set could be knocked over, moved or pulled down from the stand surface and injure people.

Do not leave the TV set unattended when switched on!

Volume

Loud music can lead to hearing damage. Avoid extreme sound volume, especially over extended periods of time and when using headphones!

Thunderstorms

Electrical surges due to lightning strike can damage the set both via the antenna system and via the mains power supply.

During thunderstorms, pull out the mains power plug and all connected antenna cables from the TV set!

If you have connected a network cable to the LAN port, remove this as well!

Even in the case of prolonged absence, the mains power plug and all connected antenna cables should be disconnected from the TV set.

Cleaning and care/chemicals

Disconnect the TV from the mains before cleaning!

Damages caused by chemicals can lead to adverse effects and development of fire.

Never expose the set or accessories to aggressive (e.g. corrosive) chemicals such as alkalis or acids!

Only clean the TV set, the front screen and the remote control with a damp, soft, clean and colour neutral cloth, without any agressive or scouring cleaning agents!

The loudspeaker panel of your TV set is textile-covered. Hooverthe surface regularly with a soft brush attachment! For contaminations or stains:

Moisten a soft, colour neutral cloth with detergent solution or commercially available stain remove and rub the stain gently away! You can also treat the stain directly with a commercial dry stain remover spray (hoover up the dust).

Do not moisten the covering fabric directly with detergent solution or stain remover (risk of stain circle formation)! Do not use solvents to clean the fabric!

Note the usage instructions of the manufacturer when using stain remover!

When cleaning loudspeaker panels which have been exposed to nicotine, there is an increased risk of stain circle formation.

Remote control

Preparing the remote control

Removing the battery protection



The remote control is supplied with batteries. To make them ready for use, remove the plastic flag as shown below.

Inserting or replacing batteries

Press and slide open the battery compartment cover on the top of the remote control.

Only use leak-proof micro-cells of the LR 03 (AAA) Alkali-Manganese type. Do not use different types of batteries and do not mix old and new batteries together.

Make sure that the batteries do not get into the hands of children. The batteries used must not be exposed to excessive heat such as sunlight, fire or similar!

Note: The position of the batteries is indicated in the battery compartment (in opposite directions). Pay attention to the correct polarity of + and - when inserting the batteries. Do not be guided by the battery contacts (springs), but by the illustration at the bottom of the battery compartment.



Dispose of used batteries in an environmentally friendly way (see chapter Environment/Legal information).

Push the cover back on after having inserted the batteries.

Remote control button mapping

Depending on the application (TV / video / audio / photo / apps) and function (for example, dr+, EPG, PIP, Teletext, HbbTV etc.), the key assignment can deviate from the assignment described here.



- 1 Microphone
- Sound mute / on.
- 3 Call the TV mode.
- (4) Press and hold to speak to voice assistant.
- 5 EPG (Electronic Programme Guide) on / off.
- 6 Pressing briefly: Play / Pause media or Start / Pause / Continue the timeshift television.
 - Pressing longer: Display illuminated media control keys.
- Teletext / MediaText on / off.
- 8 Exit displayed menu / application.
- Increase volume.
- When not illuminated: Call channel list. When illuminated: Play / Pause media or Start / Pause / Continue the timeshift television.
 - In the menu: Confirm selection
- (1) When not illuminated: Move left in menu or Start / Pause / Continue the timeshift television.
 - When illuminated: Skip backwards
- When not illuminated: Move down in menu or open the Search menu. When illuminated: Stop / End timeshift (return to live image).
- 13 Decrease volume.
- (14) Colour buttons Execute corresponding function at that time.
- (15) Access the media and video on demand.
- (6) Switches the TV set on or switches to standby mode. Press briefly while TV set is switched on: TV set and all CEC-enabled devices connected to the HDMI ports will be switched off to standby (System Standby).
- (1) Call the Audio mode.
- 18 Select channels with numeric buttons directly.
- (19) Call Sources menu.
- Pressing briefly: Call System settings. Pressing longer: Initiate Bluetooth pairing, making the TV visible to other Bluetooth devices.
- (21) Call up the Home menu.
- ② Step / level back in the menu. While watching TV, switch to the previously watched channel.
- 23 Next channel.
- When not illuminated: Move up in the menu.
 While watching TV, press to call the detailed information on the broadcast.
 When illuminated: Opens Record menu.
- When not illuminated: Move right in the menu or Pause the timeshift playback and open timeshift controls. When illuminated: Skip forwards
- (26) Previous channel.

Remote control button mapping

Depending on the application (TV / video / audio / photo / apps) and function (for example, dr+, EPG, Teletext, HbbTV etc.), the key assignment can deviate from the assignment described here.



- 1 Microphone
- 2 Sound mute / on.
- 3 Call the TV mode.
- (4) Press and hold to speak to voice assistant.
- 5 EPG (Electronic Programme Guide) on / off.
- 6 Pressing briefly: Play / Pause media or Start / Pause / Continue the timeshift television.

Pressing longer: Display illuminated media control keys.

- (7) Call Sources menu.
- 8 Exit displayed menu / application.
- Increase volume.
- When not illuminated: Call channel list.
 When illuminated: Play / Pause media or Start / Pause / Continue the timeshift television.
 In the menu: OK button (confirm selection).
- When not illuminated: Move left in menu or Start / Pause / Continue the timeshift television.

When illuminated: Skip backwards

- When not illuminated: Move down in menu or open the Search menu. When illuminated: Stop / End timeshift (return to live image).
- (13) Decrease volume.
- (1) Colour buttons Execute corresponding function at that time.
- (15) Access the media and video on demand.
- Switches the TV set on or switches to standby mode.
 Press briefly while TV set is switched on: TV set and all CEC-enabled devices connected to the
 HDMI ports will be switched off to standby (System Standby).
- Device key. This button allows you to control other devices with the Loewe remote control
- (18) Select channels with numeric buttons directly.
- (19) Teletext / MediaText on / off.
- 20 Pressing briefly: Call System settings.
- Pressing longer: Pairs the remote control with the TV via Bluetooth.
- (21) Call up the Home menu.
- 2 Step / level back in the menu. While watching TV, switch to the previously watched channel.
- 23 Next channel.
- When not illuminated: Move up in the menu.
 While watching TV, press to call the detailed information on the broadcast.
 When illuminated: Opens Record menu.
- When not illuminated: Move right in the menu or Pause the timeshift playback and open timeshift controls.
- When illuminated: Skip forwards
- 26 Previous channel.

Remote control button mapping

Depending on the application (TV / video / audio / photo / apps) and function (for example, EPG, Teletext, HbbTV etc.), the key assignment can deviate from the assignment described here.

 \sim

		(1)	Microphone
(1)		2	Sound mute / on.
-		3	Call the TV mode.
\bigcirc		4	Press and hold to speak to voice assistant.
3		5	EPG (Electronic Programme Guide) on / off.
(d)		6	Pressing briefly: Play / Pause media or Start / Pause / Continue the timeshift tele- vision.
			Pressing longer: Display illuminated media control keys.
	4 5 6	\bigcirc	Teletext / MediaText on / off.
	7 8 9	8	Exit displayed menu / application.
\frown		9	Increase volume.
(5)		10	When not illuminated: Call channel list. When illuminated: Play / Pause media or Start / Pause / Continue the timeshift television.
(10)			In the menu: OK button (confirm selection).
(1) (1)	— н н н <u>25</u>	(11)	When not illuminated: Move left in menu or Start / Pause / Continue the timeshift television.
		~	When illuminated: Skip backwards.
(14)		(12)	When not illuminated: Move down in menu or open the Search menu. When illuminated: Stop / End timeshift (return to live image).
\bigcirc		(13)	Decrease volume.
(13)	volume +9	(14)	Colour buttons – Execute corresponding function at that time.
26	• channel •	(15)	Access the media and video on demand.
(7)		16	Switches the TV set on or switches to standby mode. Press briefly while TV set is switched on: TV set and all CEC-enabled devices connected to the HDMI ports will be switched off to standby (System Standby).
(15)	NETFLIX prime video	(17)	Call the Audio mode.
	Rakuten 17 <u></u> deezer	(18)	Select channels with numeric buttons directly.
		(19)	Call Sources menu.
	D YouTube media	20	Pressing briefly: Call System settings. Pressing longer: Pairs the remote control with the TV via Bluetooth.
		21)	Call up the Home menu.
		22	Step / level back in the menu. While watching TV, switch to the previously watched channel.
		23	Next channel.
	We.	24)	When not illuminated: Move up in the menu. While watching TV, press to call the detailed information on the broadcast. When illuminated: Opens Record menu.
		25	When not illuminated: Move right in the menu or Pause the timeshift playback and open timeshift controls. When illuminated: Skip forwards.
		(26)	Previous channel.

Note: The key assignment may differ depending on the software or device version.

Pairing of the remote control / Bluetooth



You can connect your remote control to the Loewe TV via Bluetooth standard. To do this, press and hold the Menu button () for at least three seconds. Observe the screen displays for successful pairing.

To unpair, visit the menu and then select: Settings -> Network -> Bluetooth -> Equipment Management. There, select Smart TV Remote and press the Unpair button.

Programming various audio devices

The TV set can be paired with various audio devices by programming the remote control.

To do this, simply press and hold the TV key (3) or the audio key (1) and one of the number keys for at least three seconds,

The LED above the TV or audio key then flashes twice to confirm successful programming.

To activate the control pad (keys (10, (11, (12, (25))) for controlling external players with their own play/pause button, press and hold the play/pause button (6) for at least three seconds. The control pad is illuminated for confirmation.

Note: Permanent recording by the built-in microphone does not take place. The microphone is only activated to use the voice control and does not remain permanently on reception.

TV and Audio device are programmable. This is done by pressing the TV key + <number key> or Audio key + <number key> for more than 3 seconds. the LED light above TV or Audio key will flash 2 times for confirmation.

Device number	Device name	Key combination and reference
1	SL7 TV	TV + 0
2	SL1/2/3/4/5TV	TV + 6
3	Audio device (sound bar)	AUDIO + 0 (default device at AUDIO key)
4	Loewe Blu-Ray player	AUDIO + 1
5	Audio device (klang s1 - s3)	AUDIO + 2
6	Audio device (klang mr - RC5)	AUDIO + 3
7	Audio device (RC5)	AUDIO + 4
8	Audio device (gaming RCU - NEC)	AUDIO + 5
9	Audio device (NEC)	AUDIO + 6

Connecting the TV set

Before making any connections to an external devices, make sure both TV set and device are disconnected from power.

Most TV connectors are hidden under the back cover. To access these connectors, you must remove the back cover by pulling the top and bottom parts away as shown in the illustration. Both parts are held in place only by magnets, so there is no need to use any tools or remove screws.



When connecting external devices to these internal connectors, first connect the cable to the connector on the TV set. Then route the cable out of the TV using the built-in cable management system, and then route the cable through the neck of the stand (in case you use provided Table stand solution).



When you have finished connecting external devices to the TV, replace the back cover.

Connecting the soundbar klang bar i

bild i set variants are provided with a klang bar i soundbar. Alternatively, you can buy a klang bar i as optional component for your standard bild i TV. klang bar i soundbar is provided in a separate carton box, where you will also find detailed assembly instructions. Follow these instructions to install the soundbar on the TV.

Connecting antennas

Terrestrial / cable analogue / DVB-T/T2/C HD antenna:

Plug the cable of antenna, cable TV system or room antenna into the ANT TV socket.

If you want to use analogue cables/DVB-C connection and a DVB-T antenna together, use an external antenna switch (available from your dealer).

Satellite antenna DVB-S/S2 HD:

Connect a connecting cable from the from the LNB to the ANT SAT socket of the TV set.



Connecting an external device via HDMI cable

The HDMI connections (High Definition Multimedia Interface) allow the transmission of digital video and audio signals from a player (e.g. DVD player, Blu-ray player, camcorder, set-top box) via a single cable.



Connect the device by an HDMI cable with a Type A connector (not supplied) to one of the HDMI sockets of the TV set. To fully enjoy the capabilities of your TV, use a cable labelled "Premium High-Speed HDMI Cable" or better.

Connecting to an audio system via HDMI eARC



Use an HDMI cable (not supplied) to connect HDMI eARC socket of the TV set to the HDMI ARC/eARC socket of an audio system or soundbar. It is recommended to use a cable marked as "Ultra High-Speed HDMI Cable" with a Type A connector.

Ultra High Speed HDMI Cables are designed to support the new eARC feature in addition to the highest resolution video modes. The Standard HDMI Cable with Ethernet and the High Speed HDMI Cable with Ethernet will also support eARC.

Connecting to an audio system via optical audio cable

For this type of connection, you will need to use a digital optical cable (not supplied) with a Mini TOSLINK connector on one end and a standard TOSLINK connector on the other end. Alternatively, you can use standard TOSLINK cable with a Mini TOSLINK adapter. Before making this connection, ensure you removed plastic protection caps from the cable connectors.



Connect the audio output of the TV labelled AUDIO OUT TOSLINK to the digital audio input of an audio system.

Connecting to an audio system via analogue audio cable



Use a stereo cinch/jack adaptor cable to connect the audio output AUDIO OUT TOSLINK to the analogue audio input of the audio system.

Connecting to the mains supply

Connect the TV set to a 220-240V mains socket.

Plug the mains supply cable into the mains supply connector (AC IN) of the TV and guide the cable out of the TV as shown on the picture below.



Connect the mains supply plug of the mains supply cable to a power outlet.

Headphones

Connecting wired headphones

To connect wired headphones to the TV, connect them to the 3.5mm audio output, labelled "AUDIO OUT" or "AUDIO OUT/TOSLINK".

Connecting Bluetooth headphones

Press (I) (menu) button and go to [Settings] -> [Network] -> [Bluetooth].

Ensure that [Bluetooth] menu item is turned on.

Switch the Bluetooth headphones to pairing mode. For the procedure, refer to the user manual of the headset.

Enter [Equipment Management] menu.

Your headphones should appear in the list of [Available devices].

Select them and confirm with OK to pair headphones with the TV.

Note: According to manufacturer/type of your Bluetooth device, the volume can be adjusted directly on the playback device.

Note: If you experience Bluetooth connection quality issues, such as dropouts and disconnections, try shortening the distance between the headphones and the TV.

To unpair Bluetooth headhones:

Press (a) (menu) button and go to [Settings] -> [Network] -> [Bluetooth] -> [Equipment Management]. In the list of Bluetooth devices, select the device you want to unpair and press **OK**.

Headphone settings

Press (I) (menu) button and go to [Settings] -> [Sound] -> [Headphone].

Note: [Headphone] menu is available only when headphones are connected to the TV.

You can change these settings:

[Headphone mode] – Select behaviour of the TV speakers when headphones are connected.

[Headphone only] – The TV speakers are disabled when headphone is connected.

[Headphone with speakers] – Both the TV speakers and headphones outputs sound.

[Headphone Volume] – Menu to change the headphone volume. In [Headphone only] mode, you can change the headphone volume directly using the volume buttons on the remote control. In [Headphone with speakers] mode, the headphone volume can be changed from this menu, while the volume of the TV speakers is controlled using the volume buttons on the remote control.

Tip: When headphones are connected, you can change headphone volume by pressing the (a) (menu) button and selecting [Headphone volume] from the quick menu.

Meaning of the LED colours

Under the screen is a small LED that gives you basic information about the status of the TV.

LED colour	TV status
White	Standby mode.
Green	Switched on.
Blue	TV is on with screen off.
Blue	Automatic calibration of the OLED panel during standby mode.
Red	Recording active.

External 4k players

You have the option of connecting 4k-capable external players such as Blu-Ray players or streaming boxes from various providers to your Loewe TV.

It is important to note that configurations should be made in the control menus of the external players to ensure optimum picture reproduction on the TV.

Each manufacturer uses its own nomenclature here. Make sure not to set a fixed frame rate / refresh rate / video resolution in the settings of the external player. Ideally, these criteria should be set automatically (see example picture). It is important that the settings for frame rate and, if necessary, dynamic range are adapted to the source material / native material.



Note: Picture shows menu of an external 4k player (exemplary)

Getting started - first steps

Before starting the TV for the first time, make sure that you have completed the connection of your external devices and that the TV is connected to the power supply.

- 1. Press the (\bigcirc) (Standby) button on the remote control to turn on the TV.
- 2. You will be welcomed by the Installation wizard which will help you to set up the TV set in a few simple steps.
 - To navigate in the Installation wizard:
 - Use the arrow buttons to select the desired item.
 - Press the OK button to confirm the selected item.
 - Press the (\langle) button to go back one step.

STEP 1 – Select the language

Select your Language	
English 🔮	
	Press 💿 to set up your TV for store m

STEP 2 – Connecting to the internet

Optional step. If you wish to skip this step, press the right arrow button.

If you have connected the TV to your home network with an Ethernet cable and your network configuration allows DHCP, you will be automatically connected to the Internet.

Alternatively, you can use Wi-Fi connection. You must first select your network from a list of available networks. You will then be prompted to enter your Wi-Fi password. You can do this by typing on the on-screen keyboard.



STEP 3 – Select the country

Select the country in which TV set will be used. This will enable the TV to install optimal functions for the country selected.



STEP 4 - Terms & Conditions

Carefully read all the information provided about the terms and conditions! If you choose to clear some or all of the check boxes, some or all of the smart features will be turned off. You can change these settings later in the [Support] menu.



Continue to the next step by selecting [OK]

STEP 5 – Sign in to VIDAA account

Optional step. If you wish to skip this step, press the right arrow button. Sign in to your existing VIDAA account or create a new one.

A VIDAA account gives you all the best features of your smart TV and always keeps it up to date.

Note: Without a VIDAA account, some functions of the TV are not available or only available to a limited extent.



STEP 6 – Input source selection

Select one of possible inputs as default source.



If you selected TV as your default source, you will have option to tune in channels.

Select one of the options from which you wish to tune channels: [Satellite], [Antenna], [Cable]

Set the desired tuning options and start tuning.

Home menu



The Home menu is the central overview page of your TV set. From this menu, you can search for content, manage input sources, or enter system settings.

You can enter home menu by pressing (Δ) (Home) button.

1. Top menu (Search, Inputs, System Settings, Profile)



Sources – Select or rename the input source. You can access locally connected devices (such as AV, HDMI, USB).

System settings – opens the TV configuration menu e.g., with settings for picture, sound, Network.

Profile information – allows you to log in to your VIDAA account.

- The time is displayed at the top right of the screen.
- If your TV is connected to the internet, the corresponding icon representing the type of network connection T will be displayed next to the time information.

2. List of recommendations

This row contains a list of recommendations for the application that is currently selected. This list of recommendations only appears for some applications.

1. List of apps

This row contains a list of favourite apps. The library of all installed apps is available by accessing ,My Apps' tile in same row. Add applications to the Home menu:

- Enter apps library by accessing ,My Apps' tile.
- In the library, select the app you want to add to home menu.
- You can now move the app tile in the list by using the arrows on the remote control.
- Move the app tile to a new position in the top row of apps and confirm the new position by pressing OK.
- 2. Additional rows

Additional rows are dedicated to recommendations from your installed apps.

Channel list menu

Your Loewe TV manages the channels found during the initial setup in stored channel lists. You can view and edit these channel lists in the channel list menu.

To access the channel list menu, press the Menu button in TV mode. (\blacksquare)

A pop-up appears on the right edge of the screen showing you the currently selected channel list. Here you can select channels directly (control cross) and also add them to the favourites or the home screen by pressing the menu key (a)

To select another channel list, navigate to the right with the control pad of the remote control to "Channel list selection".

To the right and down, you can also navigate to the Favourites selection.

At the bottom right, the filter function allows you to edit channel lists.

To filter the list, the criteria resolution (HD/SD), child lock (if set), encryption and sorting by number or name are available, which you can activate in each case by setting check marks (see the chapter on remote control).

Electronic Programme Guide – EPG

EPG stands for Electronic Programme Guide and provides you with on-screen programme details. With the system, as with a printed programme guide, you can learn about the current programme. In addition programmes can be memorised and also recordings can be programmed. To open/close EPG, press the (-) (EPG) button



Note:

- EPG is only available for DVB stations.
- The first time you start EPG, a wizard will start that guides you through the necessary presettings.
- Depending on the number of stations selected for EPG, it may take some time until the programme information is displayed

EPG Operation

In the left column there is a list of stations of the selected source/station list (e.g. DVB-C, personal list).

 \sim Scrolling in the station list page by page.

Up/Down arrows: Scrolling in the station list.

Left/Right arrows: Scrolling through the programmes.

In the station list the currently running programs are highlighted by lighter fields. A white vertical line indicates the current time in the running programs. OK: Detailed information on the selected programme will be called.

Red Button: Opens schedule screen.

Green button: Displays a menu where you can assign colours to specific broadcast content (for example, News, Movies, Sport). Use the arrows and the OK button to assign the desired content type to a specific colour. Exit this menu by pressing the green button. Programmes that belong to the categories you selected are now highlighted in colour in the program guide.

Yellow button: View the previous day's list of programmes.

Blue button: View the next day's list of programmes.

Programme preview

Use arrows to mark desired station in the station list.

Press OK briefly to confirm selection.

In the top left window, the current programme of the selected station is displayed now.

Recording a programme via EPG

You can programme timer recordings of TV programmes conveniently using the EPG.

Press OK button to open Detailed info of selected programme.

Select option [Recording] and press OK button.

Check the timer data and update it if necessary (e.g. directory, start, end, recording type).

In the EPG a recording symbol is placed behind the title of the programme.

Memorising a programme via the EPG

A programme that has not started yet can be memorised. For memorised programmes, the TV set will ask at the beginning of a programme if it should change the channel accordingly.

Mark the desired programme with arrows.

Press OK button to open Detailed info of selected programme.

Select option [Reminder] and press OK button.

In the EPG, a memorise symbol is placed behind the title of the programme.

Channel list

While watching TV, press the **OK** button on the remote control to call up the channel list. Use the A / V buttons to select a channel. Press the OK button to switch the TV to the selected channel. You can exit the Channel list at any time by pressing the (\ll) (exit) button.

Selecting a channel list

If you have tuned in channels on both TV tuners, you will have multiple channel lists available. To switch between channel lists: While watching TV, press **OK** to open the active channel list.

Press the (right) button to select the "TV" symbol.

Press the (right) button to select one of the available channel lists: [Antenna], [Cable], [Satellite]. The number of channel list options depend on available signal sources.

Confirm the selection by pressing OK button.

Favourites list

The favourites list is a channel list where you can save selected channels that interest you. There are four favourites lists available.

Adding channels to favourite list

While watching TV, press **OK** to open the active channel list.

Change channel list to the one from which you want to add channels to your favourites list. See the chapter "Selecting a channel list". Press (
) button.

Use OK button to select all the channels you want to add to your favourites list. The selected channels will be displayed with a tick on the right-hand side.

Press < (left) button and select [Add to Favourite].

Select to which favourite list will be selected channels added and press **OK** to confirm.

Entering favourite list

While watching TV, press **OK** to open the active channel list.

Press the (right) button to select 💙

Select one of four favourite lists you want to display.

Note: If you want a specific channel list or favourites list to be active, you need to display it in channel list menu and switch to any available channel in it. You can then use the number buttons on the remote control to switch to the channels of the active channel list/favourites list.

Renaming the favourites list

By default favourites lists are named as [FAV1] - [FAV4]. However, you have the option to customize the names of your favorites lists for better personalization and organization. To rename a favourites list, follow these steps:

- While watching TV, press the **OK** button to open the channel list. 1.
- Press the \blacktriangleright (right) button and select the heart symbol \heartsuit . Press the \blacktriangleright (right) button again to open the list of favourites. 2.
- З.
- 4. Select the favourites list you wish to rename.
- 5. Press the (
) (menu) button.
- 6 Use the on-screen keyboard to enter a new name for your favorites list.

Editing the Channel list

To delete or move channels to a different position in the channel list or favourites list, follow the instructions below: While watching TV, press OK to open the active channel list.

Change channel list to the one you want to edit. See the chapter "Selecting a channel list" and "Favourites list".

Press the (right) button and select [Edit].

Press the OK button to display channel list edit menu.

Move the cursor using \blacktriangle / \bigtriangledown buttons and select channel you wish to edit.

To move selected channel to a new position:

Press the < (left) button.

Use the \blacktriangle / \bigtriangledown buttons to move channel to the new position and confirm new position with the OK button.

To delete selected channel:

Press the (right) button to delete select channel.

Group editing

Use the 🔺 / 🔻 buttons to select multiple channels which you wish to edit by pressing OK. When all channels to be edited are selected, press (right) button to delete all selected channels or press (left) button to group and move all selected channels to a new position.

Channel list filter

While watching TV, press OK to open the active channel list.

Press the (right) button and select [Filter].

The filter settings are now displayed on the left side of the channel list.

Adjust the filtering options according to your preferences. You will see the changes in the channel list immediately after defining the new criteria

 $\operatorname{Press}(\boldsymbol{\zeta})$ button to hide filter settings.

Note: All filter settings are remembered and remain active even after you turn off the TV. If you miss channels in the channel list, check

the filter settings and adjust them if necessary.

Adding channels to Home menu

You can add shortcuts for selected channels to the Home menu. While watching TV, press OK to open the active channel list.

Press (
) button.

Use **OK** button to select all the channels you want to add to the Home menu. Selected channels will be displayed with a tick on the right hand side.

Press < (left) button and select [Add to Home].

The channels can be found in the Home menu under the "Shortcuts" tab. Select any channel via the Home menu and press **OK** to switch to that channel.

To remove channels from Home menu:

Press 🛆 button to open Home menu.

Select "Shortcuts" tab and select channel you want to remove.

Press () to remove selected channel.

Channel quick search

There is an option to quickly search for tuned channels by their name.

While watching TV, press the \checkmark (down) button and the on-screen keyboard will appear. Enter the name or partial name of the channel you are searching for. Then select **OK** on the on-screen keyboard and the result will be displayed on the screen in the form of channels containing the search term. You can now select one of the results and switch to that channel. You can exit the Quick Search menu at any time by pressing the \bigotimes (exit) button.
Programming remote control to Set Top Box (STB)

You have the possibility to program your remote control for use with certain Set Top Boxes. All you need to do is enter a three-digit numerical code. You can find a list of all available devices and their codes at the end of this user guide.

Proceed as follows:

- First, activate the device mode by pressing the $\overline{\cdots}$ (Device) button for three seconds.
- Then press and hold the () (Device) button and the () button to enter Set Top Box or Learn mode. The LED will flash twice to confirm execution.
- Within the STB mode, then perform the following steps:
- 1. To program, press and hold the ... (Device) button and **OK** button for five seconds.
- 2. The audio LED flashes twice.
- 3. Now enter the code.
- 4. The audio LED flashes once to confirm.
- 5. Press the () (On/Off) button to test.
- 6. If the Set Top Box responds, pressing the **OK** button will complete the process and the LED will flash twice for confirmation. Otherwise, proceed again from step 3.

If an incorrect code is entered, the LED will light for two seconds to indicate the error. The current mode remains active.

If you do not press any button for ten seconds after entering the code, the process will end automatically. The audio LED lights up for two seconds afterwards to indicate the termination.

Automatic search

You can also search for the desired device from the list. To do this, proceed as follows:

- 1. Press and hold the \bigcirc (Device) button and **OK** button for 5 seconds.
- 2. The LED will light up twice for confirmation.
- 3. Navigate up or down with the control pad to select a device from the list.
- 4. When selected, the LED will light up for one second.
- 5. Press the () (On/Off) button to test.
- 6. If the STB responds, pressing the **OK** button will exit this mode and the LED will flash twice to indicate success.

Again, 10 seconds after there is no input, the process will end. The LED will illuminate for two seconds to indicate termination.

Teaching the remote control

All buttons except the device button can be taught-in for the operation of devices that are not included in the integrated database. The functions of the selected button are then completely or partially overwritten with the new codes.

To do this, the Loewe remote control must be positioned with the remote control to be replaced so that the infrared windows are in line of sight with each other at a distance of 1-5cm.



The learning process is started in STB/learn mode.

- First activate the device mode by pressing the $\overline{\odot}$ (Device) button for three seconds.
- Then press and hold the (Device) button and the button to enter the Set Top Box or learning mode. The LED will flash twice to confirm execution.
- Within the STB mode, then perform the following steps:
- 1. Press and hold the (Device) button and the red colour button for five seconds.
- 2. The LED lights up twice for confirmation and remains lit when the learning function is activated.
- 3. Press the button on the Loewe remote control that is to be learned. The LED flashes once.
- 4. Now press the desired button on the original remote control.
- 5. The LED flashes twice for confirmation and then remains lit. If a learning error occurs, the LED flashes ten times but then remains illuminated.
- 6. If necessary, repeat the procedure or learn more buttons according to step 3.
- 7. Finally, press the \bigcirc (Device) button or wait longer than ten seconds without pressing a button.

Main menu

The main menu is accessed by pressing the MENU button (2) and selecting [Settings].

Use the arrow keys on the remote control to move the cursor in the menu.

Press the OK button to confirm the selected menu item.

Press the BACK button 0 to return to the previous menu.

Press the EXIT button 8 to exit the menu.

Please note that the following menu description is for guidance only. Actual menu items and available functions will vary depending on the TV model, country, current input, signal type, and TV settings.

Picture

[Picture Mode] – Select one of the pre-set picture modes:

[Standard] - Standard option suitable for most content.

[Cinema Day] – Recommended when watching a movie in a brightly lit room.

[Cinema Night] - Recommended when watching a movie in a dark room.

[Dynamic] – The brightest setting, but with lowered colour accuracy. Recommended for use only when it is difficult to see the image on the screen in other modes due to high room brightness.

[Sports] - The optimal picture setting for watching sporting events.

[Aspect Ratio] – The aspect ratio of an image is the ratio of its width to its height. Different content you are watching may have different aspect ratios. A TV screen has an aspect ratio of 16:9, and black bars may appear at the top/bottom or on the sides if content with a different aspect ratio is displayed. Alternatively, part of an image may be cut off. In such case, you can use this menu to change the aspect ratio and find the optimal option for viewing the content.

[Automatic] – The TV will try to find the optimal aspect ratio to fit the image on the screen.

[16:9] – The optimal option for 16:9 content. Stretches a 4:3 image to full screen.

[4:3] – The optimal option for viewing content created in a 4:3 aspect ratio.

[Panoramic] – Stretches an image horizontally.

[Movie Zoom] – Some movies are recorded in such an aspect ratio that there are black bars on top and bottom. In this case, you can use this option to zoom in, which removes the black bars but also cuts out part of the image on the sides.

[Direct] – Also known as point-to-point, it displays the image in its original format without any alteration.

[Smart Scene] – This feature allows the TV to constantly recognize the scene in the content you are watching and enhance the picture quality on all input sources.

Note:

- Some apps have explicit restrictions that content recognition is not allowed.
- When [Game Mode] is turned on, [Smart Scene] is automatically turned off and cannot be set.
- [Game Mode] Enables game mode on the selected input. Recommended option when using the TV with a game console. This mode will:
- Disable all image post-processing functions to minimize input lag and improve responsiveness to gamepad button presses.
- Reduce motion blur.
- Accurately process YUV 4:4:4 format signals to present accurate image colours.

Note:

This function may not be applicable in some input sources or applications.

[Auto Low Latency Mode] – Provides smooth viewing of content from external devices connected to the TV.

Note:

- This function may not be applicable in some input sources or applications.
- When [Game Mode] is turned on, [Auto Low Latency Mode] is automatically turned off and cannot be set.

[Picture Mode Settings] – configuration of advanced picture settings:

[Apply Picture Settings] – apply current picture mode to current input source or to all sources.

[OLED Light] - Adjusts the luminance of the TV panel.

[Brightness] – Adjusts the image brightness setting.

[Contrast] - Adjusts the image contrast level.

[Colour Saturation] – Adjusts the image colour intensity.

[Sharpness] - Makes the edges of objects in the picture sharper or finer.

[Adaptive Contrast] – Makes dark areas of the image darker and light areas lighter so that more detail can be seen.

[Ultra Smooth Motion] – Inserts additional interpolated frames between the original frames to increase the frame rate of the content being viewed and improve the overall smoothness of motion, especially for fast-moving objects.

[Clear Motion] – Makes motion clearer and reduces flickering.

[Noise Reduction] – Removes picture artifacts/graininess.

[MPEG Noise Reduction] - Reduces block noise and mosquito noise caused by video compression.

74

[Colour Temperature] - Adjusts how warm (red) or cool (blue) the white areas of an image appear.

[Expert Settings] – Options for fine-tuning the image for experts.

[Overscan] – Some content may have noise at the edges of the image. This option zooms in the image slightly to remove the noise. [Reset Current Mode] – If you have made changes to the settings of the current picture mode and want to restore its original settings, use this option.

[OLED calibration] – Start calibration of the OLED screen. Do not exert any mechanical force on the screen during calibration. This calibration is also performed automatically during the night when the TV is in standby mode.

Sound

[Sound Mode] – Select one of the pre-set sound modes:

[Standard] – Standard option suitable for most content. Preserves the characteristics of original sound.

[Theatre] – Recommended when watching movies. This mode enhances the surround sound effect and highlights low-frequency sounds, such as explosions.

[Music] – Recommended when listening to the music.

[Speech] – Setting to improve speech intelligibility, recommended for example when watching the news.

[Late Night] – Normalizes the volume of loud and soft sounds to the same level.

[Sports] – Recommended when watching sporting events.

[Dolby Atmos] – Dolby Atmos creates surround sound from your TV's speakers and enhances it to make it richer. It creates a true premium entertainment experience.

Note: This feature is only applicable to Dolby Atmos content.

[Headphone] – settings for your wired or Bluetooth headphones. This menu item becomes available when you connect your headphones. [Headphone mode] – Select behaviour of the TV speakers when headphones are connected.

[Headphone only] – The TV speakers are disabled when headphone is connected.

[Headphone with speakers] – Both the TV speakers and headphones outputs sound.

[Headphone Volume] – Menu to change the headphone volume. In [Headphone only] mode, you can change the headphone volume directly using the volume buttons on the remote control. In [Headphone with speakers] mode, the headphone volume can be changed from this menu, while the volume of the TV speakers is controlled using the volume buttons on the remote control.

[Sound Mode Settings] – Configuration of advanced sound settings:

[Apply Audio Settings] - Apply current sound mode to current input source or to all sources.

[Equalizer] – Displays a menu to change the volume of different frequencies. This setting affects only the TV speakers.

[Wall Mount Setup] – Optimizes the sound settings for the TV mounted on the wall.

[Auto Volume Control] – Automatically changes volume of all channels to the same level, so there is no difference in volume when switching from one channel to another.

[Reset Current Mode] – If you have made changes to the settings of the current sound mode and want to restore its original settings, use this option.

[Speakers] – Settings for internal and external speakers.

[Audio Output] – Select the type of speaker that will output sound.

[BT Sound Bar] – Bluetooth soundbar.

[ARC] – Soundbar or AV receiver connected via HDMI to the connectors labelled ARC or eARC.

[TV Speaker] – Internal TV speakers.

[SPDIF Only] – External audio device connected via an optical audio cable.

[Digital Audio Output] – When you want to use an external audio device that is connected to the TV via HDMI or optical audio cable, you need to select whether the TV or the external device will be used to decode the audio. This menu is used for this purpose. Some devices may not support all audio codecs needed to decode audio. With incorrect settings, you may not hear any sound from the external device.

[Auto] – The automatic setting will try to select optimal option for your audio output. If you do not have sound from an external device, try selecting other options in this menu.

[Pass Through] - the TV sends the original audio track without processing to an external device that decodes it.

[PCM] - The TV decodes the audio track and sends the decoded track to an external audio device.

[Dolby Audio] - The TV sends Dolby Digital compressed audio with support for up to 5.1 channels to an external device. This option is recommended only for devices connected via an optical audio cable.

[Dolby Audio Plus] - The TV sends Dolby Digital Plus compressed audio with support for up to 7.1 channels to the external device. This option only works for devices connected via HDMI ARC/eARC.

[Digital audio delay] – If the sound from external speakers is out of sync with the picture on the TV, use this option to reduce the delay between sound and picture.

[Lip Sync] – If the sound from the TV's internal speakers is out of sync with the picture on the TV, use this option to reduce the delay between sound and picture.

[Balance] – Adjusts the volume of the TV's left and right speakers to optimize the sound for a specific location.

[eARC] – Activates the eARC function, which is required if you want to output audio from the TV to an external device via an HDMI cable.

Network

[Network Configuration] - Select the type of internet connection and configure it.

[Off] – This option disconnects the TV from the internet.

[Ethernet] – Select this option if the TV is connected via a LAN cable. If DHCP is enabled on the router, the TV will automatically connect to the Internet. To enable DHCP on the router, refer to the router's user guide.

[IP Settings] – Use this option to manually assign an IP address to the TV. Change [IP Setting Mode] from [DHCP] to [Manual]. Fill in the data for the network connection: IP address, Netmask, Gateway, DNS server. Then select [Save] to apply the changes.

[Wireless] – Select this option if you want to connect your TV to the network wirelessly. Select a wireless network from the list of available networks and enter the password.

[Refresh] – If you don't see your wireless network listed, use this option to refresh the list.

[Advanced Setting] - Advanced wireless network settings.

[PIN] – An alternative option for connecting to a wireless network. The TV will generate a PIN code that must be entered into the router's web interface. This is usually found in the WPS menu of the router interface. For more information, refer to the router's user guide.

[PBC] – An alternative option for connecting to a wireless network. Select this option and then press the physical WPS button on the router. Please note that not all routers may have a WPS button. If your router does not have this button, use another connection option.

[IP Settings] – Use this option to manually assign an IP address to the TV. Change [IP Setting Mode] from [DHCP] to [Manual]. Fill in the data for the network connection: IP address, Netmask, Gateway, DNS server. Then select [Save] to apply the changes.

[Add] - If you have configured your wireless network as hidden, you can add it to the list by typing its name (SSID) in this menu.

[Internet Connection] – Menu to check internet connection.

[Connection Test] – Tests the TV's connection to the Internet.

[Network Information] – Displays detailed network information.

[Wake on Wireless Network] – This function allows you to turn on wirelessly connected TV from standby mode. This can be done using a screencast enabled app from your phone.

[Wake on LAN] – This function allows you to turn on TV connected via LAN cable from standby mode. This can be done using a screencast enabled app from your phone.

[Bluetooth] - Bluetooth settings.

[Bluetooth] – Switch Bluetooth on/off on your TV.

Note: This option must be enabled if you want to use the remote for voice control.

[Equipment Management] – A menu where you can connect or disconnect Bluetooth devices, such as a soundbar or headphones. [TV Bluetooth Speaker] – This option allows you to play music from your phone via Bluetooth directly through the TV's speakers. Follow the on-screen instructions to find out how to do this. While playing music, you can select [Screen off], which turns off the screen to save power. To turn the screen on, press any button on the remote control except () (standby).

Channel

[Auto Scan] – Allows you to tune in TV channels through the TV tuner. [Rescan] option scans all channels of the current mode. Select [Change setup] to tune in channels from the desired mode: Antenna, Cable, Satellite.

Tuning Antenna channels

From the main menu, select [Settings] -> [Channel] -> [Auto Scan] -> [Change Setup] and select [Antenna]. Go to the next screen by pressing the right arrow button. Here, select the desired options for your tuning:

[Channel] – Select [All Channels] to tune free and encrypted channels. Select [Free Channels] to tune only free channels.

[Scan Mode] – Select DTV to tune only digital TV channels, select ATV to tune only analogue TV channels. Select ATV+DTV to tune both digital and analogue channels.

[Antenna Power] – If you are connected to standard passive antenna, use the [Off] option. If you are using an antenna booster, you can power it directly from the antenna input by setting this option to [On].

Once you have completed the settings, press the right arrow button on the remote control to start the tuning process.

Tuning Cable channels

From the main menu, select [Settings] -> [Channel] -> [Change Setup] and select [Cable]. Go to the next screen by pressing the right arrow button. Here, select the desired options for your tuning:

[Channel] - Select [All Channels] to tune free and encrypted channels. Select [Free Channels] to tune only free channels.

[Scan Mode] – Select DTV to tune only digital TV channels, select ATV to tune only analogue TV channels. Select ATV+DTV to tune both digital and analogue channels.

[Search Mode] – [Frequency Scan] searches for channels on all available frequencies. Tuning may take longer. [Network Scan] tunes the homing channel first and quickly tunes the other channels based on the information from it.

[Network ID] – Available only for [Network Scan]. Fill in the identification number provided by your cable service provider.

[Start Frequency] – Available only for [Network Scan]. Fill in the frequency provided by your cable service provider.

[LCN] – If this option is set to on, the channels will be sorted based on operator preference. In this case, it may not be possible to change the

•	Loewe bild Extended operating instructions
	General usage

channel order manually. If LCN is set to off, the channels will be sorted by frequency and you have the option to manually sort the channels. Once you have completed the settings, press the right arrow button on the remote control to start the tuning process.

Tuning Satellite channels

From the main menu, select [Settings] -> [Channel] -> [Auto Scan] -> [Change Setup] and select [Satellite]. Press the right arrow button to go to the next screen. Select your satellite operator from the list, or if you wish to tune the satellite manually, select option [Standard]. In the next screen select your satellite system:

[Single Satellite] – Use this option if only one satellite is connected to the TV.

[DiSEqC] – Use this option if you have DiSEqC equipment. DiSEqC 1.0 supports up to 4 satellites. If you have motorized antenna, use DiSEqC 1.2

[Unicable] – If you have Unicable satellite distribution in your home, select this option. Make sure you know the Unicable band and frequency that can be used. This information should be available on the equipment or can be provided to you by the landlord.

Press the right arrow on the remote control to proceed to the next setup step.

You will be given the option to select the type of channel you want to tune to. To tune in free and encrypted channels, select [All Channels]. Select [Free Channels] to tune only free channels.

Once you have completed the settings, press the right arrow button on the remote control to start the tuning process.

This option opens the channel management window with multiple options. You can edit the channel list, edit favourites lists, export to USB, or import from USB.

Editing the Channel list

From the main menu, go to [Settings] -> [Channel] > [Channel Edit] and select the channel list or favourites list you want to edit. Select the channel or multiple channels you want to move or delete with OK. A check mark appears next to the selected channels.

To move selected channels to a new position: Press the left arrow button on the remote control and use the up/down arrows to move the selected channel(s) to a new position.

To delete selected channels: Press the right arrow button on the remote control and confirm deletion.

To restore deleted channels: Press the red button on the remote control. Press the OK button to select the channels you want to restore, then press the left arrow to return them to the channel list.

Filter: Press the yellow button on the remote control to display the filter, where you can select the type of channel to display in the channel list. Search: Press the blue button on the remote to search for a specific channel by entering its name in the search box.

Exporting / Importing channel list via USB

To export channel list to USB: Make sure you have an external USB storage device connected to your TV. From the main menu, go to [Settings] -> [Channel] -> [Channel Edit] and select [Export to USB]. The channel list is exported to the connected storage device. To import channel list from USB: Connect the USB storage device containing the exported channel list. From the main menu, go to [Set-

tings] -> [Channel] -> [Channel Edit] and select [Import from USB]. The channel list is imported.

[Advanced Settings] – Advanced settings related to TV channels.

[Manual Scan] – Allows you to scan a single digital TV multiplex or a single analogue TV channel.

[Channel List Auto Update] – Some programme providers offer an automatic update of the channel lists. You may allow or block an automatic channel list update.

[Programme Guide Auto Update] - The TV will automatically update the TV Guide during the night in standby mode.

[CI+ Module Settings] – Settings for CAM module / CI+ card.

Accessibility

[Audio Type] – Audio settings for the visually impaired.

[Audio Type] – Sets the audio type for TV channels.

[Normal] – Standard audio without audio commentary.

[Visually Impaired] – Plays a special soundtrack for the visually impaired whenever one is available. This soundtrack uses an audio commentary to describe the action taking place on-screen.

[Voiceover Volume] – Changes the volume of the narration audio track separately from the standard audio.

[Subtitle Settings] – Subtitle settings.

[Subtitle] – Here you can pre-set whether a subtitle is always to be displayed as soon as it is offered by the channel.

[Primary Subtitle] – Default subtitle language.

[Secondary Subtitle] – Secondary subtitle language when primary subtitle languages are not available.

System

[Time] – Sets the internal time of the TV. The correct time is important if you use reminders or time recording.

[Time format] – Here you can select the format in which the time will be displayed on the TV. 12 or 24-hour format.

[Date/Time] – If option [Auto Synchronisation] is turned on, the TV will automatically get the time information from the digital TV broadcast or the Internet. If this option is deactivated, you can set the date and time manually.

[Time Zone] – Make sure the correct time zone is selected here, as an incorrect time zone may result in the wrong time on the TV.

[Daylight Saving] – Here you can manually set daylight saving time on or off. The [Sync from DTV] function sets the daylight saving time automatically based on the information received from the digital TV stream.

[Timer Settings] – Settings for different TV timers.

[Sleep Timer] – Sets a sleep timer that automatically turns off the TV after a set time.

[Power On Timer] – Here you can set the time when the TV will turn on automatically. Select [Once] if you only want the TV to start once at the specified time. Select [Weekly] to select the days of the week on which the TV starts up repeatedly each week.

[Power Off Timer] – Here you can set the time when the TV will automatically switch off. Select [Once] if you want to turn off the TV once at the specified time. By selecting [Weekly], you can select the days of the week on which the TV turns off repeatedly each week. [Menu Timeout] – In this menu, you can change how long the menu will be displayed on the screen since the last time you pressed the button on the remote control.

[Auto Sleep] – In this menu, you can change the time after which the TV will automatically turn off since the last time you pressed the button on the remote control.

[System PIN] – Sets the PIN used to access Parental Control, Auto Channel Scan and Reset to Factory defaults. The default PIN code is "1111". [Parental control] – You can select and set various security options to prevent unauthorised use of the TV set and to protect your children from unsuitable programmes. Channels and content blocked by parental controls can be accessed by entering the correct PIN.

[Locks] – Activates the parental control function. Before changing this setting, you must enter the PIN code. The default PIN code is "1111".

[Block Time] – Sets the time range and days of the week when TV channels will be blocked.

[Channel Block] - Selects the channels that will be blocked.

[Content Block] - Set the blocking based on the age restriction of the content.

[Input Block] – Blocks the specified TV inputs.

[App Block] - Blocks the specified Apps.

[Reset To Default] - Resets the parental control menu items to their default values.

[Language and Location] – Language and country settings for your TV.

[Location] - This will affect tuning options and also the availability of certain features, such as the Alexa app.

[Menu Language] – Set the TV menu language.

[Primary Audio] – The default audio language for digital TV broadcast.

[Secondary Audio] – Secondary audio language for digital TV broadcast. Selected when the primary audio language is not available.

[Digital Teletext] – Character set for teletext. If there are incorrect or missing characters in the teletext, change the character set here to the correct one.

[Voice Service] – Settings related to the TV's voice control function.

[Application Settings] – Settings for applications and features.

[Content Sharing] – When this feature is enabled, media such as videos, music and other content can be streamed from other devices on the same network to your TV.

[HbbTV] – HbbTV provides additional services on the currently watched TV channel. When this feature is enabled, HbbTV will be available for TV channels that support it. The TV must be connected to the internet. While watching an HbbTV-enabled channel, you can open the HbbTV menu by pressing the red button on the remote control.

[Clear Cache] - The cache, user data and temporary files of the browser, apps and HbbTV are removed.

[Delete Cookies] – This will remove browser and application cookies.

[Do Not Track] – Websites and apps tracking preference.

[Mode1] – Do not collect my browsing data.

[Mode2] – Do not reveal my tracking preference.

[Prime Video] – Removes this TV from your Prime Video account.

[Netflix] – Removes this TV from your Netflix account.

[HDMI & CEC] - Settings for HDMI inputs and devices connected via HDMI.

[HDMI Format] – Sets the HDMI format based on the EDID version. The correct format is required for the TV to get the correct information about the supported picture and sound settings from the external device connected via HDMI. If you are not receiving any picture from the connected device, try changing this setting.

[Standard format] – Choose for a device that supports up to Full HD resolution.

[Enhanced format] – Choose for a device that supports UHD/4K resolution and HDR.

[Auto] – This will automatically select the optimal option.

[CEC Control] – This feature allows HDMI devices to control each other.

[Device Auto Power Off] - When the TV is switched off, all connected HDMI devices are automatically switched off.

[Device Auto Power On] – When the TV is switched on, a device connected via HDMI ARC/eARC (e.g. a soundbar) is automatically switched on.

[TV Auto Power On] – When you turn on any external device connected via HDMI, the TV will automatically turn on.

[CEC Device Lists] – List of devices connected via HDMI.

[Advanced Settings] - Other system related settings.

[TV name] - Select a TV name that will be visible to external devices and apps.

[DR+ & Time Shift] – Settings for record and time shift.

[DR+ Setup] – Select the storage drive to be initialized before using it for recording.

[Time Shift Setup] – Select the memory unit to be initialized before using it for time shift.

[Start in advance] – In the case of scheduled recording, here you can set the time by which the recording starts earlier. [Delay Ending] – Set the amount of time by which the scheduled recording will be extended. Due to commercials, the recorded content may end later than the time shown in the program guide. The additional recording time will ensure that all requested content is recorded.

[Power Indicator] - Set whether the status LED will be illuminated or turned off when TV is in standby mode.

[Input Labels] – Menu to rename the inputs displayed in the Inputs list.

[Setup Wizard] – Opens the setup wizard that appears the first time you turn on the TV.

[Sports Mode Auto Detection] – When this function is switched on, the TV automatically switches the picture and sound mode to sports mode for sports programmes.

[Fast Power On] – The TV will start up faster, but standby power consumption will be higher.

[Power on Mode] – This menu option decides what happens to the TV when it is reconnected to power or after a power failure.

[On] – The TV turns on automatically when connected to power.

[Standby] – The TV will be in standby mode when connected to power.

[Remember] – The TV will be in the same condition as it was when the power was disconnected. If the TV was on when the power was disconnected, it will also be on when the power is reconnected. If it was off when the power was disconnected, it will remain in standby mode when the power is reconnected.

[Auto Init Mode] - Enabling this setting allows the TV to automatically initialize in the background after it is connected to power. This feature helps facilitate a faster start-up time for the TV.

[Personalised Ads] - When this setting is turned on, you will receive personalized advertisements based on your search history and viewing patterns. If you prefer to receive more relevant ads, you can keep this setting enabled. Please note that turning off personalized ads does not affect the number of ads displayed.

[Usage Mode] – Select the correct mode for the way you use the TV.

[Home Mode] – Mode for home use.

[Store Mode] - Mode for use in retail. The screen will be brighter and there will be a demo mode.

[Switch Off Curtain] - With this setting, you can specify the duration of a special visual effect that appears when the TV is entering standby mode.

Support

[System Info] – Detailed information about TV.

[Signal Info] – Displays information about the signal of the current input.

[Network Connection Status] – Displays detailed information about the network connection.

[Input Connection Status] – Displays a list of inputs and information about whether they are transmitting a signal to the TV.

[Version] – Displays the current version of the TV software.

[Self Diagnosis] – A set of various tests of the functionality of a TV set. If you experience a problem while using your TV, you can run these tests to see if the problem is with your TV or a connected external device.

[Picture Test] – Performs a TV picture test. The TV displays a color pattern on the screen.

[Sound Test] – Performs a sound test of the TV's speakers.

[Network Test] – Performs a network test to see if the TV is connected to the Internet.

[Input Connection Test] - Performs an input connection test. Displays information about the received signal from the selected input.

[Status Check] – In this menu you can see the total running time of the TV.

[Format Hard Disk] – Formats the internal hard disk. Note that this action erases all data on the storage.

[my Loewe] – The QR code will be displayed. Scan it with your smartphone and download the my Loewe app. "my Loewe" is the gateway to the world of Loewe and gives you access to all user manuals for your Loewe products.

[System Upgrade] – Settings related to updating your TV's software.

[Auto Firmware Upgrade] – If this feature is enabled, the TV will automatically search the internet for new software on a regular basis. If a new version is available, a notification window will appear on the screen.

[Check Firmware Upgrade] - It immediately searches for a new software version.

[System App Auto Upgrade] – If this feature is enabled, TV will automatically update installed apps in the background.

[Upgrade from USB] – In this menu, you can perform a software update from a connected storage device. The latest software is available on the official Loewe website https://www.loewe.tv/int/support

Warning: The software update will take a few minutes. Do not unplug or switch off the TV, disconnect the USB stick or the network during the update. These actions can potentially damage the TV.

[Disclaimer and Privacy] – You can re-read all the information about the terms and conditions. If you choose to clear some or all of the check boxes, some or all of the smart features will be turned off.

[Mobile App Download] – The QR code will be displayed. Scan it with your smartphone and download an app that allows your smartphone to control your TV.

[Reset to Factory Default] – Resets all TV settings to factory defaults.

VIDAA account

A VIDAA account gives you all the best features of your smart TV and always keeps it up to date.

Creating a new account

If you don't have a VIDAA account, create a new one to enjoy best features of your smart TV.

- Before creating a new account, make sure your TV is connected to the network.
- 1. Press (Δ) (home) button on your remote and select (2) (VIDAA Account) icon in the top navigation bar on the Home screen.
- 2. Select [Create Account] on screen.
- 3. Enter your first name, last name, email address and password. Names are optional.
- 4. Select [Create Account].

Signing into an account

Before signing into your VIDAA account, make sure your TV is connected to the network.

- 1. Press the (Δ) (home) button on the remote control and select (Δ) (VIDAA Account) icon in the top navigation bar on the Home screen.
- 2. Register your device to your VIDAA Account. After entering your email and password, select [Sign In].

Voice control with Alexa

This TV has Amazon Alexa built-in, allowing you to use your voice to control your TV. Interact with Alexa by pressing and holding () (microphone) button and speaking into the microphone on your remote control.

To use the Alexa, TV must be connected to the network. To fully integrate Alexa with your TV, you must be signed into your VIDAA account. It is possible to use Alexa on the TV without a VIDAA account, but with limited functionality.

Setting up Alexa

- 1. Press (Δ) (home) button, then select (Ω) (Settings) icon, and select [System] -> [Voice Service] -> [Amazon Alexa].
- 2. Select [Set voice assistant to Alexa] and [Set up now]. If you selected Alexa in the guide when you first turn on the TV, it will take you directly to the [Set up now] step.
- 3. You are now at the "Sign in to Amazon account" screen. Scan the QR code with your phone or visit the website on your phone or computer and enter the on-screen code. The code will expire after 10 minutes. If you don't have an Amazon account, create a new one.
- 4. Once your Amazon account is connected, the TV screen will change to the next step. You can log in to your VIDAA account. If you have signed in before, this step will be skipped.
- 5. Give your TV a name from the list or customise it.
- 6. Select [Authorise] and follow on-screen steps in Alexa Skill Setup. Now, Alexa is set up and ready. You can enjoy interacting with Alexa using your voice by just pressing and holding the () (microphone) button on your remote control. Ask Alexa after the tone.

Notes:

- Alexa is not available in some countries.
- You can use Alexa without signing in to your Amazon account by selecting [Do it later]. You can also skip VIDAA account sign in step, by leaving the screen. In this case, you can still use your voice to search on the internet or change the volume on your TV. To use additional Alexa commands, sign in to your Amazon and VIDAA accounts at any time in Settings.
- Download and install the remote control app on your mobile device at (()(home) -> [Settings] -> [Support] -> [Mobile App Download].
 Press the microphone icon in the app to interact with Alexa on your TV.
- You can select the language used by Alexa at (() (home) -> [Settings] -> [System] -> [Voice Service] -> [Amazon Alexa] > [Alexa Language].

Voice control with VIDAA Voice

You have the convenience of controlling your TV using VIDAA Voice, which enables you to utilize voice commands for TV control. Note: VIDAA Voice is only available on 4K/Ultra HD models.

Setting up VIDAA Voice

- 1. Press the 🙆 (home) button, then select the 🞯 (settings) icon. Navigate to [System] -> [Voice Service] -> [VIDAA Voice].
- Select [Set voice assistant to VIDAA Voice].
 Note: The active voice assistant is indicated by a microphone symbol. Ensure the microphone symbol is displayed next to VIDAA Voice.
- 3. Use the cursor to select [Language], then press the right arrow button > to access the language selection list.
- 4. Choose your preferred language for issuing commands to the voice assistant and confirm by pressing **OK**.
- 5. Leave the menu by pressing the \bigcirc (exit) button.

Controlling the TV with VIDAA Voice

Once the setup is complete, simply press and hold the microphone button on your remote. After the tone, issue your command. For example, you can say "Switch to HDMI1 input" or "Go to YouTube".

Recording to external HDD or USB

If you want to use an external storage drive for recording, you must format it to NTFS or FAT32 file system on your computer or notebook. For the specific implementation, please refer to the documentation of your operating system.

Alternatively you can format your drive directly through the TV menu. To do so, please follow these steps:

- 1. Connect the storage drive that you want to format to the TV.
- 2. Press the (a) (menu) button and go to [Settings] -> [Support] -> [Self Diagnosis] -> [Format Hard Disk].
- 3. A table displaying all connected drives will appear on the screen. Select the specific drive that you wish to format.
- 4. Confirm your selection by pressing the **OK** button.

Warning: Please be aware that formatting the hard drive will permanently erase all data stored on it. Make sure to back up any important files before proceeding with the formatting process.

After formatting an external storage drive, you must tell the TV to use the drive for recording:

- 1. Connect a storage drive to the TV.
- 2. Press the (I) (menu) button and go to [Settings] -> [System] -> [Advanced Settings] -> [DR+ & Time Shift] -> [DR+ Setup].
- 3. From the list, select a drive you wish to use for recording.

The selected drive will be now used for recording. If you wish to use a different drive for recording, please repeat the steps above.

Recording

Digital recorder (dr+)

You can record programmes you want to watch later using a Digital Recorder.

Recording can be started/stopped manually, which can be conveniently done via the programme guide (EPG).

If additional languages are being transmitted for a DVB broadcast, these will also be recorded. DVB subtitles can also be recorded. While recording a TV programme, you can watch previous recordings, switch to another input source or launch any application. However, if you decide to switch to another channel on the tuner from which you are recording, the recording will have to be interrupted. **Note:** Only digital channels can be recorded.

Recording via Programme information

To start recording the programme you are currently watching, press \triangle (up) and press **OK** to open the detailed information about the programme you are currently watching. Press the **OK** button again and the [Schedule Recording] menu is displayed.

Recording via Programme Guide

Open the Programme Guide by pressing the (=) (EPG) button. In the guide, select the programme you want to record. Please note that pressing the **blue** button will bring up the next day's guide and the **yellow** button will take you back to the previous day's guide. After selecting the programme to be recorded, press **OK** to open the detailed information. Select [Recording] and press the OK button to display the [Schedule Recording] menu.

[Schedule Recording] menu

In this menu you can set the recording details.

	Schedule recordin	g	
	NBA 2013-2014 Season 4 Rbb Berlin 26 Mar. 23:10-00:30		delicit to make it a one ded the visitors a 94-8
	Recording mode	Time 🗸	
d	Start time	23 : 10	
	End time		
	Repeat	Once 🗸	
		Cancel Save	

[Recording mode] - Select the type of recording.

[Manual Stop] – Recording starts immediately after the recording setup is complete. The end of recording is not defined in this option. Recording will only be terminated by manual user intervention or when the hard drive space is exhausted.

[Time] – Recording will start and end at the time defined by the user.

[Date] - Set the date when the recording will start.

[Start Time] – Set the time when the recording will start.

[End time] - Set the time when the recording will end.

[Programme] - Record the specified programme. Recording will start and stop based on the timing information obtained from the electronic programme guide.

[Repeat] - Option to decide whether the recording should be a one-time or periodic. Only available for [Time] and [Programme] recording modes

[Once] – One-time recording

[Daily] - Repeated recording of the programme or during the selected time each day.

[Mon to Fri] - Repeated recording of the programme or during the selected time on weekdays.

[Sat to Sun] - Repeated recording of the programme or during the selected time on the weekend.

[Weekly] - Here you have the option to specify the days of the week on which to repeat the recording on a weekly basis.

When you have completed the settings for recording, select [Save] to save the settings.

Standby recording

When you press () button to turn off the TV while recording is in progress, a menu appears asking you to confirm the next action: [Cancel] - Return to watching TV and continue recording.

[Power Off] - The TV turns off and the recording stops. The recording up to this point is saved to a storage drive.

[Standby recording] - The TV turns off, and recording continues in the background.

If you have scheduled recording for a time when the TV is turned off, recording will start even if the TV is in standby mode. The TV will remain in standby mode, and you can recognize a recording in progress by the red LED on the bottom of the TV.

Note: Never unplug the TV from the power outlet while recording. You may lose the recorded content or damage the storage drive!

Setting an additional recording start/end time

It is possible to start the scheduled recording earlier or end the recording later to compensate for possible programme delays caused by commercials.

Press the () button to open the menu and select [Settings] -> [Advanced Settings] -> [DR+ and Time Shift]. Edit these 2 items to define the recording start/end time extension:

[Start in advance] - In the case of scheduled recording, here you can set the time by which the recording starts earlier.

[Delay Ending] - Set the amount of time by which the scheduled recording will be extended. Due to commercials, the recorded content may end later than the time shown in the program guide. The additional recording time will ensure that all requested content is recorded.

Solving recording conflicts

When setting up a new scheduled recording, you may run into a conflict when the time of the new recording partially overlaps with another saved scheduled recording. In this case, an information screen will be displayed. Since the TV can only record from one channel at a given time, this conflict needs to be resolved by deleting the old or new scheduled recording.



[See Conflict details] – Displays information about conflicting scheduled recordings. Press the $\langle \zeta \rangle$ button to exit the information screen. [Cancel] - The new scheduled recording is discarded, and existing scheduled recording is retained. [Save] - The existing scheduled recording is discarded, and new scheduled recording is saved.

Recording control panel

During recording, you can call up the recording control panel by pressing the \blacktriangleleft (left) or \blacktriangleright (right) button. You can tell that the TV is recording by the red LED light on the bottom of the TV.



You can use the arrow keys and the OK button to select and confirm the options in the control panel.

Press the () button to hide the control panel. Please note that hiding the panel does not stop the recording.



- Rewind the recording. Press this button multiple times to change the rewind speed. You can rewind the recording at any time and watch it while recording is in progress.



II - Pause the currently viewed content. Recording continues in the background.

Resume playback of the recording.

- Fast-forward the recording. Press this button multiple times to change the playback speed.

- Press this button at any time to stop recording. The option to save the recording or delete it will be displayed.

Loewe bild Extended operating instructions
Recording

DR+ archive

[DR+ archive] is a place where you can access all your recordings. From here you can play them, delete them and edit any scheduled recordings. If you have recordings on an external storage drive, make sure it is connected to the TV.

List of recordings

While watching broadcast TV, press the (a) (menu) button to open the menu and select [DR+ archive].



Start playback of any of the available records by selecting it and pressing the **OK** button.

At the top of the screen there is a filtering option (default setting is "All"). You can select this filter by moving the cursor up until the filter is highlighted. Press the **OK** button to change the filter setting. You can choose to display only recordings with a certain type of content, e.g., News, Sports, etc.

To the right of the filter is the [Edit] item. By selecting this item and pressing the **OK** button, you can mark recordings for deletion. Select the recordings you want to delete with the **OK** button - the marked items will be displayed with a check mark on the right side. Press the **b** button (right) to delete the selected recordings.

Scheduled recordings menu

While watching broadcast TV, press the (a) (menu) button to open the menu and select [DR+ archive]. Press the (right) button to display [Scheduled] menu.

	Recorded (All Disk)	Recorded (Disk for Recording)	Scl	heduled	
				Edit	
ŀ	Animal world 53 BBC 12.0ct 11:10~12:20 Weekly				
(America's Next Top Model 22 Channel5 15.Oct 08:10-09:30 Da				
	World Business Report 53 BBC 04.Nov 15:10~16:30 Once				
\bigcirc	World News Today 105 CCTV1 05.Nov 14:10 Once				
\bigcirc	Outside Source 53 BBC 11.Dec 22:00 Once				
\bigcirc	Outside Source 53 BBC 12.Dec 22:00 Once				
\bigcirc	Outside Source				
					26.6GB/500GB

Here you can view a list of all upcoming recordings. By selecting an upcoming recording and pressing the OK button, you can edit the recording options.

By selecting [Edit] and pressing **OK**, you can mark scheduled recordings for deletion. Press the **OK** button to select the scheduled recordings you want to delete - the selected entries will be displayed with a check mark on the right side. Press the button (right) to delete the selected scheduled recordings.

TV viewing with time shift

Time shift is a function that allows you to pause the live TV programme or DVB radio programme you are currently watching. During pause, the programme is loaded into a temporary time shift buffer. The maximum time delay is three hours. When you resume playback after a certain amount of time has elapsed, you can watch the programme stored in the buffer, allowing you to rewind and fast-forward from the point at which you started the time shift to the current live TV content.

The Time shift function requires a storage drive. For TVs with integrated storage drive this is done on the internal hard drive, for TVs without an integrated hard drive on an externally connected USB storage device.

Note: It is not possible to leave currently watched channel during time shift. If you want to use the TV while recording a programme, we recommend using standard recording via Digital recorder, which will also record in the background on another source or when the TV app is running. Ongoing recording via the Digital recorder can be fast-forwarded and rewound.

Press the \blacktriangleleft (left) or \blacktriangleright (right) button on the remote control to start the time shift.

The live TV screen freezes and the time shift control panel appears.

The control panel disappears after a few seconds of no activity. You can call it up again by pressing the \blacktriangleleft (left) or \blacktriangleright (right) button.

T.Shift					
00:20:20		•			00:20:20 / 02:30:00
	•	\triangleleft	\triangleright	$\Box D$	

You can use the arrow keys and the OK button to select and confirm the options in the control panel.

Press the 🔇 button to hide the control panel. Please note that hiding the panel does not stop the time shift.

- Converts buffered time shift content (up to 3 hours) to standard recording. The recording can then be saved to a storage drive.
- Rewind the buffered content. Press this button multiple times to change the rewind speed.
- ▶ Resume playback of buffered content.

II - Pause the currently viewed content. Time shift buffering continues in the background.

▶ - Fast-forward the buffered content. Press this button multiple times to change the playback speed.

- Stops the time shift. All buffered content will be deleted.

Teletext

Press the 🐵 (Teletext) button to open the teletext. Press the 🛞 (exit) button to leave the teletext.

Teletext control panel

As soon as you open teletext, the control panel appears on the right side of the screen. This panel disappears after a few seconds of inactivity. You can close it manually by pressing the \bigcirc (back) button. You can open it anytime by pressing the **OK** button. Use the arrow keys to select any item on the bar and confirm with **OK**.

[Teletext] – First press – show picture of broadcast TV behind the teletext; Second press – change the view to split screen (teletext/TV Picture); Third press – close the teletext.

[Index] – Jump to the index page.

[Page up] – View the next page of the teletext.

[Page down] - View the previous page of the teletext.

[Hold] – If a teletext page has multiple subpages, these are automatically cycled through. Hold option will stop the cycle at the currently displayed subpage. If the hold option is enabled, a green letter "H" will appear at the top.

[Reveal] - Show/hide hidden information on the teletext page. If the reveal option is enabled, a green letter "R" will appear at the top.

[Subpage] – Use the number buttons 0-9 to navigate to the desired sub-page by entering a 4-digit number.

[Cancel] – Hide the teletext control bar.

Direct keys control

When the control panel is hidden, you can use the remote control buttons to control the teletext:

0 - 9 – Enter the desired page number directly.

I > - Use left/right key to go to the previous/next page.

 \blacktriangle / $oldsymbol{
abla}$ – Use up/down key to go to the next/previous subpage (if available).

Colour buttons – The coloured writing on the bottom line shows you which colour button you need to use to select the topic area or page number.

HbbTV

HbbTV (Hybrid broadcast broadband television) offers the user variety of multimedia content, e.g., media centres or additional information about the current programme, if the channel provides it.

Note: To use HbbTV, the TV must be connected to the internet.

Controlling an HbbTV application

Red button – While watching TV, press to display an HbbTV menu.

Colour buttons – Execute a corresponding command/function displayed in the on-screen hints.

((exit) – Closes an HbbTV application.

Opening an HbbTV application

If an HbbTV application is available for the chosen channel after changing channels, a notification will usually appear in the corner of the screen. Press the red button to display an HbbTV application.

The appearance, key assignments and available functions of the HbbTV applications are dependent on the provider. Loewe do not guarantee the accessibility, functionality or content of HbbTV applications.

Disabling/enabling HbbTV

If you do not wish to use HbbTV and don't want HbbTV notifications to appear when you switch between channels, you can disable HbbTV. To disable/enable HbbTV for all channels, go to the menu and select **[Settings] -> [System] -> [Application Settings] -> [HbbTV]**. You can also manually disable/enable an HbbTV on the currently watched channel by pressing the (a) (menu) button and changing **[HbbTV]** item to on/off.

Common Interface (CI/CI Plus)

Common Interface, also called CI, is an interface in the TV set, into which a Conditional Access Module (CA module) can be plugged. The CA module and the smartcard from a corresponding Pay TV supplier enable reception of encrypted channels.

CI Plus is an advanced development of the DVB Common Interface Standard. CI Plus slots are in principle downward compatible to the previous CI standard, i.e. CA modules and Smart Cards according to the past CI standard can continue to be used in CI Plus slots, as far as the programme provider permits this.

Programme providers who use the CI Plus standard can assign different rights for their broadcast programmes.

For instance, the programme provider can restrict or completely prevent recording or later watching of an encoded programme. If there are such regulations, these also apply to timeshift television accordingly.

A screen message informs you of this fact, if you would like to record such a programme. Recording is carried out in such a case (an appropriate entry is displayed in the list of recordings). It is then, however, depending on the program provider, no longer possible to watch the recorded programme or only for a limited time.

Note: All restrictions mentioned here are the responsibilities of the broadcaster. The TV simply values the signalling set by the broadcaster as neutral.

Furthermore, the programme provider can prevent external copying of protected programmes.

It could be necessary to enter the youth protection PIN of the CA module when programming the data, if you want to record a CI Plus protected programme, which has been protected against viewing by minors.

The Parental lock PIN can also be stored in the TV set. The access code of the TV set is required for watching the programme later.

Software update for CI Plus capable CA modules

From time to time, there will be new system software for your CA module. There are two software update types.

Recommended update:

Information on an available update is displayed. You can either run this or cancel the procedure. If you do not install the update, the information will reappear in regular intervals until the update has been installed.

Forced update:

Information on an available update is displayed. The module does no longer decode until the update has been successfully implemented.

Conditional Access module (CA module)

In order to receive coded digital channels, a Conditional Access module (CA module) and a Smart Card must be inserted in the CI slot of your TV set.

The CA module and the Smart Card are not part of the set of equipment supplied with the TV set. They are usually available from your dealer. Loewe does not provide any guarantee for the functioning of the CA module.

The TV set must first recognise and set up the CA module during initial operation. Therefore, it can take up to a minute until decoding starts during initial operation.

Inserting the Smart Card into the CA module

Push the Smart Card into the CA module as far as it will go. The side of the card with the gold chip on it should be pointing towards the thicker side of the insertion slot (see illustration). Note the direction of the arrow printed on the Smart Card.



Inserting the CA module into the TV set's CI slot

Switch off the TV by unplugging it from the socket.

Remove the cover from the rear of the set.

Insert the CA module carefully into the CI slot, ensuring that the contact side goes in first. Do not use force. Make sure the module is not twisted in the process. Push the CA module in as far as it will go.

Finally, close the side cover.



VESA standard

Instructions on using third-party mounting options according to the VESA standard

Loewe flat screen TV sets are specified for Loewe accessories. When using third-party mounting options according to the VESA standard, the manufacturer's instructions on the mounting options must be observed.

Loewe accepts no liability for the use of mounting options from other manufacturers.

On the rear wall of the TV set, there are four points of screw connections to receive the VESA adapter bolts.

Mounting a Loewe flat screen TV set to a holder according to the VESA standard necessarily requires the use of Loewe VESA adaptor bolts. Otherwise, the TV set may be damaged.

Screw the Loewe VESA adapter bolts with a torque of approx. 4 Nm into the screwing points of the TV rear panel (see Fig. 1). First, possibly existing screws in the four screwing points must be removed.



The Loewe VESA adaptor bolts are used to ensure stability and the necessary minimum distance of 5 mm between rear wall of the TV set and VESA holder (see Fig. 2). The VESA holder must not rest on the rear panel.

When mounting the TV set, always check that all **four** Loewe VESA adaptor bolts are used. For each mounting point, only **one** VESA adapter bolt may be used. It is inadmissible to screw several VESA adapter bolts or extend individual adapter bolts.

Measure the hole distance between the screwing points of your TV set. A hole distance of 400 x 400 mm on the rear of the TV set means VESA 400 standard.

Thus, a suitable mount bracket must also correspond to the VESA 400 standard. If the VESA standard of your TV set fits the standard of the desired bracket, the bracket has also to be approved for the weight and size of the TV set (for weight and TV set size refer to chapter **Technical Data**).

Loewe is **not** responsible for the permissible load-carrying capacity and the professional fixing of the holder.

Please observe additionally and definitely the points described in the chapter on safety instructions.

If you use a VESA mounting options from other manufacturers, you can order the Vesa adapter bolts M6x32 (No. 90473.988) at your authorized dealer of Loewe.

Hotel mode

To enter hotel mode, press the (a) (menu) button, then go to [Settings] -> [Sound] -> [Speakers] -> [Balance]. While the cursor is on the [Balance] menu item, use the remote control to enter the PIN code. You can request a PIN code to enter hotel mode by calling the service center.

[Hotel Mode] – Activates/deactivates hotel mode.

[Search Lock] – If set to On, the user cannot tune channels.

[Submenu Lock] – If set to On, the user can only change basic settings through the main menu.

[Lock Current Settings] – If set to On, any setting changes made by the user will not be saved when the TV is switched off.

[App Lock] – Select the apps that should be disabled and removed from the Home menu. The content recommendations of the selected apps will also be hidden.

 $\left[\text{Max Volume}\right]$ – Limit the maximum volume that the user can set using the volume buttons.

[Min Volume] – Limit the minimum volume that the user can set using the volume buttons.

[Power On Volume] – Set the default volume when the TV starts up.

[On Source] – Set the default source when the TV starts up.

[On Channel] – The default station when the TV is turned on. Can be only set when the default source is TV.

[Power on Mode] - This menu option decides what happens to the TV when it is reconnected to power or after a power failure.

[On] - The TV turns on automatically when connected to power.

[Standby] – The TV will be in standby mode when connected to power.

[Remember] – The TV will be in the same condition as it was when the power was disconnected. If the TV was on when the power was disconnected, it will also be on when the power is reconnected. If it was off when the power was disconnected, it will remain in standby mode when the power is reconnected.

[Auto Sleep] – If set to On, the TV will go into standby mode within 15 minutes if no button presses are detected on the remote control. [Source Lock] – Select the input sources that should not be accessible to the user.

[Logo] – Settings for the logo at startup. The options are:

[Off] – The TV will start without a welcome screen.

[Local] - The Loewe logo is displayed at start-up.

[Welcome] - The text "Welcome" is displayed at start-up.

[USB Input] - Displays the image imported via USB. Import a JPG file (1920 x 1080 pixels resolution, no larger than 512 kB) from the root directory of a connected USB storage device. After selecting the file from the list, the file is imported into the internal memory of the TV and used as the welcome screen at startup.

[Language Selection] - If it is set to on, the language selection for the menu will be displayed when the TV is switched on.

[Hotel Info Display] – When the TV starts, it displays a set of up to 3 images with information for hotel guests. Import a JPG files (1920 x 1080 pixels, not larger than 512 kB) from the root directory of a connected USB storage device. When the files are selected from the list, they are imported into the internal memory of the TV. Change the [Interval Time] to set how long to display each image. Press the () (back) button to return to the hotel mode menu.

[Clone] - Copy all settings to a USB storage device or restore them from a USB storage device.

[Hotel Info web page] – When the TV starts, the hotel's homepage will be displayed. Before viewing the home page, the guest must agree to the end user agreement and privacy policy.

Position and function of the connections



- ANT SAT Satellite antenna DVB-S/S2 HD F socket – 75 Ohm / 13/18 V / 500mA
- 2 ANT TV Terrestrial/cable analogue / DVB-T/T2/C HD IEC socket – 75 Ohm / 5 V / 80mA
- (3) HDMI 3 HDMI input 3 HDMI – Digital Video IN/Audio IN
- HDMI 2 HDMI input 2
 (with enhanced Audio Return Channel)
 HDMI Digital Video IN/Audio IN/OUT
- (5) COMMON INTERFACE -CI slot 1 (standard V1.4)
- HDMI 1 HDMI input 1
 HDMI Digital Video IN/Audio IN/OUT
- SERVICE

- (8) AUDIO OUT/TOSLINK Audio output (analogue/digital)⁽¹⁾ Jack 3,5 mm (analogue) L/R Mini TOSLINK (digital)
- LAN Network connection
 RJ-45 Ethernet / Fast Ethernet
- (1) 2x USB 2.0 USB connection USB type A – USB 2.0 (max. 500mA)
- (1) klang bar i
- HDMI 4 HDMI input 4
 HDMI Digital Video IN/Audio IN
- USB 3.0 USB connection
 USB type A USB 3.0 (max. 1000mA)
- USB 3.0 USB connection
 USB type A USB 3.0 (max. 1000mA)
- (15) AC IN Mains connection Mains socket - 220-240 V - 50 / 60 Hz

Software Update

You have the option of updating the software on your Loewe TV set. During the software update (package update), all software versions in the TV set are queried and updated if necessary. You can load new software from various sources (if available). Current software versions can be downloaded from the Loewe Internet site (see below) and installed on your unit via a USB stick. If your TV set is connected to the Internet, the TV set can also be updated directly via the Internet.

USB stick - requirements

Note: The intended way to import an update is via an existing Internet connection. Loewe recommends that you do not update via USB. Although this is possible at any time, it should be reserved for the specialist retail partner and in exceptional cases. An update in this way leads to a reset to factory settings and requires subsequent initial setup.

If you want to use your own USB stick, here are some hints or requirements:

- Format in FAT32.
- Only one partition.
- Do not use encrypted sticks.
- Do not use sticks that pretend to be a CD-ROM drive.
- There must be no hidden files.
- The shape of the stick is important. Maximum dimensions in mm: 70x20x10.
- In case of doubt, the USB stick should be formatted as "FAT32" without "extended attributes".

Software download via the Loewe website for update via USB

If available, you can download new software for your TV set from our homepage. To do so, visit our homepage at: www.loewe.tv/de/support On the support homepage, you can select your product under Software.

Then you can select and download the available software for your TV set under Select software.

Unpack the downloaded file into the root directory of your USB stick.

Then carry out the software update as described below.

Technical information

About the OLED screen

The TV set with OLED screen you have purchased satisfies the most rigorous quality requirements and has been inspected with respect to pixel errors. Despite of thorough care when manufacturing the display, it cannot be 100% guaranteed that no subpixel defects will occur due to technical reasons. Please understand that these types of effects, as long as they are within the limits specified in the standard (ISO 9241-307, fault class II), cannot be considered as a device defect in terms of the guarantee.

Organic Light Emitting Diodes are an image technology based on self-luminous pixels that offer clear benefits in terms of image quality and performance. Under certain conditions, persistent, one-sided loads on the OLED material can result in persistence image faults which are irreversible.

Residual image issues can arise by using static image content over a longer period, such as static images, subtitles or ticker displays, looping diashows or video sequences, static displays serving as presentation monitors or with video games, black bars in some screen formats.

These residual image issues are not defects within the meaning of the warranty.

To minimise such issues, Loewe has developed a special algorithm for detecting image content.

If static images are displayed for too long, the TV set automatically switches to a screen-friendly contrast mode. After a new user operation, the device immediately returns to its normal state. In addition, menu insertions are gradually reduced or displayed transparently after one minute. Under normal viewing conditions, such residual image issues do not arise.

Information about connected USB hard drives

Disconnecting the TV set from mains during operation or an inadvertent disruption to the power supply (e.g., power failure) can cause damage to the hard disk file system and hence loss of the recorded broadcasts.

Never ever disconnect the USB storage device from the TV set during a copy process. We recommend that you switch the TV to standby mode before disconnecting it from the mains.

Loewe are not liable for the loss of data on the integrated hard disk of your TV set. To avoid data loss, we recommend copying important recordings to an external storage medium.

Software-Update

Current software versions can be downloaded from the Loewe Internet site (see below) and installed on your TV set using a USB stick.

If your TV set is connected to the Internet, the TV set can be updated directly via the Internet.

For more information on the software update, please refer to the user handbook which can be downloaded from the Loewe Internet site.

Compatiblity

It cannot be guaranteed that Loewe devices will work initially and permanently with all connectable peripherals.

Imprint

Loewe Technology GmbH Industriestraße 11 D-96317 Kronach www.loewe.tv

Printed in Germany Editorial date 07/21-1.2 SB/MJ/JK © Loewe Technology GmbH, Kronach

The information in this document is subject to change without notice and does not constitute any obligation on the part of Loewe Technology GmbH.

All rights including translation, technical modifications and errors reserved.

Conformity / Manufacturer's declaration

CE

Hereby, Loewe Technology GmbH declares that this product meets the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/ EU and all applicable EU directives.

In the frequency range 5150 to 5350 MHz, this TV set is restricted to indoor use in the following countries: Belgium, Bulgaria, Denmark, Germany, Estonia, Finland, France, Greece, Ireland, Italy, Croatia, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Austria, Poland, Portugal, Romania, Sweden, Slovakia, Slovenia, Spain, Czech Republic, Hungary, United Kingdom, Cyprus.

You can find the complete declaration of conformity in the product selection at: www.loewe.tv/int/support

Environment

Power consumption

Your TV set is equipped with an eco-standby power supply. In the standby mode, the power consumption drops to low power (see chapter Technical data). If you want to save even more energy then disconnect the device from the mains. Please also note that the EPG data (Electronic Programme Guide) is lost and possibly programmed timer recordings cannot be carried out by the TV set.

The TV set will be completely separated from mains only when you unplug the mains cable.

The power consumed by the TV set during operation depends on the setting in the system settings. To achieve the values specified in the technical data, it is necessary to deactivate the "Wake-on-LAN" function. If you activate this function, the annual energy consumption will not increase by more than 20%.

If you activate the automatic dimming, your TV picture will adapt to the ambient brightness. This reduces the power consumption of the TV set.

Automatic shutdown

If the TV is not operated for 4 hours (adjustment of volume, programme change, etc.) the TV will automatically switch to stand-by mode to save energy. A prompt to terminate this shutdown process appears one minute before the 4 hours expire.

Disposal

You have chosen a very high-value and durable product.

Packaging and cardboard

The disposal of the packaging will be gladly handled for you by your specialist dealer. If you dispose of the packaging yourself, dispose of the packaging in sorted waste disposal and according to the local disposal regulations. Place cardboard and paper in the waste paper, foils and polystyrene in the recyclable waste collection.

Nevertheless we recommend keeping the original box and packaging material on hand so that the device can be transported with optimal protection if necessary.

The set

Your Loewe product is made with quality materials and components that are recyclable and reusable.



This symbol means that electrical and electronic equipment incl. cables must be disposed of separately from household waste at the end of their service life.

You can return your old set for free at designated recycling centres, or at your dealer, if you buy a similar new device.

Additional details about returns (even for non-EU countries) are also available from your local government. They make an important contribution to the protection of our environment.

The Batteries



The original equipment batteries do not contain harmful substances such as cadmium, lead or mercury.

Used batteries should not be disposed of in household waste. Dispose of used batteries free of charge in the collection containers set up at the dealer or at the public collection points.

Licences



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories.

Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2020 Dolby Laboratories. All rights reserved.

dts нэ

For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, DTS-HD, and the DTS-HD logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2020 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

Bluetooth[®]

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks of Bluetooth SIG Inc. and any use of such marks by Loewe Technology GmbH takes place under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

This set contains a software which is partly based on the work of the Independent JPEG Group.

This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/).

This software is provided by the OpenSSL project "as is" and any expressed or implied warranties, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose are disclaimed. In no event shall the OpenSSL project or its contributors be liable for any direct, indirect, incidental, special, exemplary, or consequential damages (including, but not limited to, procurement of substitute goods or services; loss of use, data, or profits; or business interruption) however caused and on any theory of liability, whether in contract, strict liability, or tort (including negligence or otherwise) arising in any way out of the use of this software, even if advised of the possibility of such damage.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com).

This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

This product contains software which was developed by third parties and / or software which is subject to GNU General Public License (GPL) and/or GNU Lesser General Public License (LGPL). You can pass on and modify them in accordance with Version 2 of the GNU General Public License or optionally every later version which is published by the Free Software Foundation.

The publication of this programme by Loewe is carried out WITHOUT ANY GUARANTEE OR SUPPORT, particularly without an implicit guarantee concerning MARKET MATURITY or the USABILITY FOR A SPECIFIC PURPOSE. Details can be found in the GNU General Public License. You can obtain the software via the Loewe customer service department.

The GNU General Public License can be downloaded from:

http://www.gnu.org/licenses/

Contenuto

Grazie mille	
Informazioni su questo manuale utente	
Protezione dei dati	
Sicurezza/Avvertenze	
Mappatura dei tasti del telecomando	
Mappatura dei pulsanti del telecomando	
Mappatura dei tasti del telecomando	
Associazione del telecomando tramite Bluetooth/Pairing	
Programmazione di vari dispositivi audio	
Collegare il televisore	
Collegare la soundbar klang bar i	
Presa delle antenne	
Connettere un dispositivo esterno tramite cavo HDMI	
Collegamento a un sistema audio tramite HDMI eARC	
Collegamento a un sistema audio tramite cavo audio ottico	
Collegamento a un sistema audio tramite cavo audio analogico	
Collegamento alla presa elettrica	
Cuffie	
Significato dei colori dei LED	
Lettori esterni 4k	
Iniziare - Primi passi	
Menu Home	
Menu elenco canali	
Guida ai programmi elettronica	
Lista dei canali	
Menu principale	
Account VIDAA	
Controllo vocale con Alexa	
Registrare su un HDD o dispositivo USB esterno	
Registrazione	
Televideo	
HbbTV	
Common Interface (CI/CI+)	
Modulo di accesso condizionato (modulo CAM)	
Standard VESA	
Modalità hotel	
Aggiornamento del software	
Chiavetta USB - requisiti	
Download del software tramite il sito web di Loewe per l'aggiornamento tramite USB	
Informazioni tecniche	
Informazioni editoriali	
Conformità/dichiarazione del produttore	
Ambiente	
Smaltimento	
Licenze	

Disclaimer

La grafica dello schermo è illustrata a titolo esemplificativo. I componenti hardware/software disponibili possono variare a seconda del tipo di apparecchio televisivo.

Al momento della stampa, tutte le informazioni contenute in questo documento sono corrette. A causa del continuo sviluppo dei televisori e del software, alcune descrizioni, informazioni o immagini riportate nel presente manuale d'uso possono non essere attinenti al prodotto.

Tale eventualità non dà diritto a rivendicazioni.

Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza preavviso e non rappresentano alcun obbligo da parte di Loewe Technology GmbH.

Tutti i diritti riservati, compresi quelli di traduzione, modifiche tecniche ed errori.

Grazie mille

Grazie per aver scelto Loewe e la fiducia accordata. Acquistando un Loewe, oltre a un televisore di moderna concezione e tecnicamente innovativo, potrai contare su un design senza tempo, una qualità delle immagini nitidissima e un audio brillante, nonché su un uso intuitivo da telecomando Loewe, smartphone o tablet a garanzia di un'esperienza audiovisiva di qualità. In breve: Loewe è sinonimo di eccellente Home Entertainment

Felice di averti come cliente, ti auguriamo tutto il piacere possibile con l'intrattenimento di primo livello di Loewe. Per un utilizzo sicuro, duraturo e senza problemi del televisore, prima di metterlo in funzione, leggi il capitolo Sicurezza/Avvertenze nella pagina seguente.

Semplicemente più Entertainment.

L'interfaccia utente di Loewe os è intuitiva e ottimizzata dal punto di vista grafico. Così puoi trovare rapidamente i contenuti che desideri, dalla TV all'online. Vedi capitolo: Home.

Perfettamente in rete.

Grazie alle numerose prese, il tuo televisore Loewe diventa il tuo centro di intrattenimento. Collegalo a Internet, a lettori DVD/Blu-Ray, altoparlanti esterni e molto altro ancora.

Hard disk per il tuo archivio TV.

Registra il programma TV o mettilo in pausa e riprendilo in un secondo momento. A seconda del tipo di apparecchio, registra su un hard disk USB esterno o su quello integrato. Con DR+ (Digital Recording) per il tuo televisore Loewe non è un problema. Vedi capitolo: Registrazioni.

Il tuo contatto.

Saremo lieti di aiutarti per qualsiasi domanda sul tuo prodotto Loewe. Il Customer Care Center è disponibile al numero + 0362 306557 - 800 69 30 81. Orario di servizio: Lun-Ven dalle 9:00 alle 17:00.

Posizione della targhetta La targhetta con il numero del modello e la tensione d'esercizio si trova sul retro del televisore.

Informazioni su questo manuale utente

Nell'interesse di un uso sicuro e senza problemi a lungo termine, si prega di leggere il capitolo Istruzioni di sicurezza/avvertenze prima di mettere in funzione il televisore.

Il presente manuale d'uso è riferito a tutti gli attuali televisori Loewe bild e We. By Loewe. Le caratteristiche e le funzioni variano a seconda del tipo di apparecchio.

In esso possono essere descritte caratteristiche che il tuo televisore potrebbe non avere o che sono disponibili solo in alcuni paesi.

Il capitolo Dati tecnici è suddiviso in righe con i diversiapparecchi e fornisce informazioni sulle caratteristiche del tuo televisore. In presenza di differenze nelle descrizioni delle funzioni, fare riferimento al capitolo Dati tecnici.

Con l'aiuto del numero seriale di articolo del tuo televisore, puoi assegnare i dati tecnici appropriati al tuo televisore nella panoramica dell'apparecchio, vedi capitolo Dati tecnici, paragrafo Panoramica dell'apparecchio.

Il numero di articolo del televisore è riportato sulla targhetta posta sul lato posteriore del televisore o nel menu in Impostazioni di sistema Extra -> Equipaggiamento del televisore -> Hardware.

Il capitolo Glossario fornisce spiegazioni su alcuni termini usati nel televisore e nel manuale d'uso.

I paragrafi che iniziano con il simbolo indicano note importanti, consigli o prerequisiti per le seguenti impostazioni.

l termini che si trovano nel menu, stampati sul telecomando o sul televisore sono stampati in grassetto nel testo.

Nelle descrizioni, gli elementi di comando necessari sono disposti a sinistra del testo contenente le istruzioni per l'azione. A seconda degli apparecchi aggiuntivi collegati, i menu del televisore possono differire da quelli qui descritti. La grafica dello schermo è illustrata a titolo esemplificativo. I componenti hardware/software disponibili possono variare a seconda del tipo di apparecchio televisivo e/o della versione software.

I nomi dei canali, i contenuti dei programmi e le foto, i titoli musicali, gli album e la grafica degli album riportati nel presente manuale sono da considerarsi a titolo esemplificativo.

Oltre che il telecomando, il televisore può essere utilizzato tramite tastiera PC da collegarsi a una delle porte USB del televisore. Questo simbolo indica i passaggi in cui è indicato l'uso di una tastiera.

Nota: Il presente manuale utente può essere stampato, ma non è questo il suo scopo principale. Piuttosto, è inteso per evidenziare nuove caratteristiche o impostazioni del software velocemente e senza ritardi e per fornirti una fonte di informazioni che sia sempre il più aggiornata possibile. Mentre le edizioni stampate sono sempre legate alle edizioni e alle scadenze di stampa, le informazioni in questo documento possono fluire quasi in tempo reale. A questo scopo, il manuale cresce continuamente e secondo la domanda.

Protezione dei dati

Per il corretto funzionamento, il software del tuo televisore Loewe utilizza dati personali. Questi vengono trattati con la massima cura e riservatezza in conformità all'ordinamento giuridico vigente. Ciò è stato confermato e certificato a Loewe Technology GmbH dal fornitore di servizi di controllo indipendente e attivo a livello internazionale TÜV Rheinland Group (TÜV Rheinland).



Loewe si concentra sulla protezione dei dati degli utenti e si attiene al principio della "raccolta essenziale dei dati" al fine di ridurla al minimo indispensabile.

Prendiamo sul serio la protezione dei dati e vogliamo garantire la tutela della privacy durante l'utilizzo dei nostri dispositivi e siti web. Abbiamo quindi creato delle dichiarazioni sulla privacy che spiegano come trattiamo i dati. Ci riserviamo il diritto di adattarne il contenuto di volta in volta. Si consiglia quindi di prendere nuovamente nota delle nostre informazioni sul trattamento dei dati a intervalli regolari.

Le dichiarazioni sulla protezione dei dati mostrate alla prima installazione dell'apparecchio o alla prima visita di un sito web di Loewe spiegano i fatti in dettaglio. Per un utilizzo ottimale di tutte le caratteristiche e funzioni del software è necessario il consenso.

Sicurezza/Avvertenze

Per la tua sicurezza e per evitare danni inutili all'apparecchio, leggi e segui le istruzioni di sicurezza che seguono.

Spiegazione dei simboli

Questo simbolo indica rischi causati da tensioni elevate.

Questo simbolo avverte l'utente su altri rischi più specifici.

Questo simbolo indica pericoli provocati dallo sviluppo di fiamme.

Questo simbolo indica pericoli provocati da bordi taglienti.

Non rimuovere il pannello posteriore

Attenzione: L'apertura o la rimozione del pannello posteriore comporta il pericolo di scosse elettriche e il rischio di lesioni gravi a causa della tensione elettrica.



Non aprire in nessun caso il pannello posteriore. Lascia che siano tecnici qualificati e autorizzati per le televisioni a riparare e effettuare operazioni di assistenza sulla tua TV.

Contatta il tuo fornitore o l'assistenza clienti.

Uso previsto e condizioni ambientali

Questa TV è intesa esclusivamente per la ricezione e la riproduzione di immagini e segnali audio.

L'apparecchio televisivo è previsto per l'utilizzo in ambienti chiusi (soggiorni e uffici). Non utilizzarlo in stanze ad alto livello di umidità (ad es. bagni, saune) o all'aperto.

 Δ Usando l'apparecchio, assicurati che sia protetto dall'umidità (gocce o spruzzi d'acqua o condensa).

Elevata umidità e concentrazione di polvere causano dispersioni di elettricità nell'apparecchio. Ciò può comportare pericoli di lesioni e danni all'apparecchio a causa delle tensione elettrica o di incendio.

Laddove l'apparecchio venga spostato da un ambiente freddo a uno caldo, lasciarlo spento per circa un'ora a causa della formazione di condensa.

Non disporre oggetti contenenti liquidi sull'apparecchio televisivo. Proteggi l'apparecchio da gocce o spruzzi d'acqua. Tenere lontane dall'apparecchio candele e altre fiamme aperte per impedire possibili incendi.



I materiali utilizzati per la realizzazione dell'apparecchio sono conformi a tutte le normative in vigore. Tuttavia, non può essere escluso che i materiali lascino residui sulla superficie di contatto. Pertanto suggeriamo di evitare il contatto permanente tra generi alimentari e apparecchio TV.

Trasporto



Un maneggiamento non corretto durante il trasporto può provocare danni allo schermo e rischi di lesioni.

Lo schermo è composto da vetro o plastica e può rompersi se maneggiato impropriamente.

Sono necessarie almeno due persone per trasportare l'apparecchio. Trasporta l'apparecchio solo in posizione verticale.

Durante il trasporto, non esercitare nessun tipo di pressione sul vetro o sulla plastica.

Il corretto disimballaggio dell'apparecchio è mostrato nel manuale d'uso 1.

Per evitare danni alla struttura meccanica dell'apparecchio e del piedistallo, rimuovi l'apparecchio da quest'ultimo e spostalo in due parti separate. Dopo avere spostato il televisore in una nuova posizione, rimontarlo con l'aiuto di una seconda persona.

Cavo di alimentazione/Alimentazione



Stacca immediatamente la spina dalla presa di corrente se noti qualcosa di insolito o se il televisore mostra malfunzionamenti ricorrenti.

Un voltaggio non corretto può danneggiare l'apparecchio.

Questo apparecchio può essere connesso soltanto a una presa di corrente con il voltaggio e la frequenza indicati sulla targhetta utilizzando il cavo di alimentazione fornito.

La spina dell'apparecchio deve essere facilmente accessibile in modo tale da poter disconnettere il televisore in qualsiasi momento. Staccare la spina agendo su di essa e non tirando il cavo. I fili della spina potrebbero danneggiarsi e causare un corto circuito quando viene reinserita.

La guaina danneggiata del cavo di alimentazione può provocare scosse elettriche e incendi. Se danneggiato, cessare immediatamente l'uso del cavo di alimentazione.

Posa i cavi in modo da evitare possibili danneggiamenti. Non calpestare il cavo di alimentazione.

Il cavo di alimentazione non deve essere attorcigliato o appoggiato su spigoli affilati.

Se usi una multipresa per connettere l'apparecchio televisivo, non collegare più prese multiple in sequenza.

Circolazione dell'aria e alte temperature



Come qualsiasi dispositivo elettronico, il tuo apparecchio TV richiede aria per il raffreddamento. L'assenza di un'adeguata circolazione dell'aria può dare luogo a incendi.

Le fessure di ventilazione sul pannello posteriore dell'apparecchio devono quindi restare libere. Non coprire l'apparecchio.

Montaggio a parete: lascia almeno 10 cm di spazio attorno all'apparecchio, sui lati, sopra e sotto.

Disposizione su tavolo/piedistallo: lascia almeno 10 cm di spazio attorno all'apparecchio, ai lati e sopra.



Corpi estranei



/N

La presenza di corpi estranei all'interno dell'apparecchio può dare luogo a corto circuiti e incendi.

Sussiste il pericolo di lesioni e danni.

Evita quindi che parti di metallo, aghi, graffette, liquidi, cera o elementi simili possano penetrare all'interno dell'apparecchio passando attraverso le fessure di ventilazione del pannello posteriore.

In tal eventualità, stacca immediatamente la spina dell'apparecchio e informa il servizio di assistenza clienti per un controllo.

Installazione

Non disporre mai il televisore in una posizione instabile. In tal caso, potrebbe cadere provocando gravi lesioni personali o morte. Molte lesioni, in particolare a bambini, possono essere evitate rispettando semplici precauzioni come:

- Usare mobiletti o supporti consigliati dal produttore del televisore.
- Usare solo mobili che possano supportare con sicurezza il televisore.
- Assicurarsi che l'apparecchio televisivo non sporga dal bordo della superficie che lo ospita.

- Non collocare l'apparecchio televisivo su mobili alti (ad esempio, dispense o librerie) senza fissare sia il mobile che il televisore in modo adeguato.

- Non collocare l'apparecchio televisivo su tessuti o altri materiali posti tra il televisore e la superficie che lo ospita.

- Educare i bambini sui pericoli di arrampicarsi sui mobili per raggiungere il televisore o i suoi elementi di comando.

Seguire i punti sopra descritti anche qualora si desideri spostare il televisore in un'altra posizione.

Gli apparecchi televisivi Loewe sono progettati per accessori Loewe. Raccomandiamo vivamente l'uso di soluzioni di installazione originali Loewe.

Segui le istruzioni sul montaggio per le varie opzioni di installazione! Una documentazione corrispondente è inclusa in ogni prodotto Loewe

Prima di installare l'apparecchio assicurati che la superficie che lo ospita sia adatta al carico dell'apparecchio, sia in termini di sensibilità alla pressione che di stabilità (statica). Ciò vale in particolare per superfici laccate o in legno, impiallacciature e superfici di plastica

Attenersi alla normale posizione di utilizzo del televisore. L'apparecchio può essere disposto soltanto in posizione orizzontale e diritta (A). L'inclinazione può arrivare a un massimo a 10 gradi per il montaggio a parete (B). L'apparecchio televisivo non deve mai essere usato in orientamento verticale (C), orizzontale (D) o fissato al soffitto (E).



Posiziona l'apparecchio in modo che non sia esposto alla luce diretta del sole o ad altre fonti di calore, come i termosifoni.

Non collocare la TV in un luogo esposto a vibrazioni. Ciò potrebbe provocare danni.

In caso di utilizzo di soluzioni di installazione dotate di motori di altri produttori, assicurati che la regolazione dell'apparecchio televisivo non venga eseguita manualmente. In generale non si consiglia di usare possibilità di installazione di altri produttori con dispositivi di bloccaggio in determinate posizioni.

In caso di utilizzo di accessori di altri produttori, assicurati che il televisore possa adattarsi facilmente alla soluzione di installazione. Esegui tale adattamento evitando una pressione eccessiva sul telaio dell'apparecchio. Specialmente nel caso di televisori di grande formato, sussiste il pericolo di danneggiare lo schermo.

Il montaggio dell'apparecchio televisivo su un supporto secondo gli standard VESA richiede l'uso obbligatorio di bulloni adattatori VESA Loewe. In caso contrario, possono essere arrecati danni alla TV.

I bulloni adattatori VESA Loewe devono essere fissati all'apparecchio TV a una coppia di circa 4 Nm. Questi sono disponibili presso il tuo fornitore Loewe (puoi trovare ulteriori informazioni nel manuale utente online).

Dopo aver aperto la confezione e configurato l'apparecchio, assicurati che il materiale di imballaggio resti fuori dalla portata dei bambini.

Consulta anche le istruzioni di smaltimento per materiali di imballaggio e cartone (vedi capitolo Ambiente/Smaltimento/Licenze).

Supervisione



Non consentire ai bambini né di utilizzare il televisore senza la supervisione di un adulto, né di giocare nelle sue immediate vicinanze.



Volume

La musica ad alto volume può danneggiare l'udito. Evita volumi estremi, specialmente per periodi di tempo prolungati e quando si 'usano le cuffie!!

Temporali

Sovraccarichi elettrici dovuti a fulmini possono danneggiare l'apparecchio sia tramite il sistema dell'antenna che l'alimentazione. Durante i temporali, disconnettere la spina e i cavi delle antenne dall'apparecchio!

Se hai connesso il cavo di rete alla porta LAN, rimuovi anche questo!

Anche in caso di assenza prolungata, la spina e i cavi dell'antenna connessi dovrebbero essere disconnessi dall'apparecchio

Pulizia e manutenzione/Sostanze chimiche



Scollegare il televisore dall'alimentazione di rete prima di procedere alla pulizia!

Danni provocati da sostanze chimiche possono provocare effetti avversi e sviluppare fiamme.

Non esporre mai l'apparecchio o gli accessori a sostanze chimiche aggressive (ad esempio, corrosive) come alcali e acidi!

Pulire l'apparecchio televisivo, lo schermo frontale e il telecomando servendosi soltanto di un panno umido, morbido, pulito e dal colore neutro, senza agenti detergenti aggressivi o corrosivi.

Il pannello dell'altoparlante del tuo apparecchio televisivo è coperto in tessuto. Pulisci regolarmente la superficie con un aspiratore dotato di supporto spazzola morbida.

Per contaminazioni o macchie:

Inumidisci un panno morbido e di colore neutro con una soluzione detergente o uno smacchiatore di tipo comune e passalo sulla macchia. Puoi anche trattare la macchia direttamente con uno smacchiatore spray a secco di tipo comune (aspira la polvere). Non inumidire il tessuto direttamente con la soluzione detergente o lo smacchiatore (rischio di formazione di macchie a forma di cerchio). Non usare solventi per pulire il tessuto!

Prima di applicarlo, leggi le istruzioni d'uso dello smacchiatore.

Quando pulisci i pannelli dell'altoparlante che sono stati esposti a nicotina, sussiste un rischio maggiore di formazione di macchie a forma di cerchio.

Preparare il telecomando

Rimuovere la protezione delle batterie

Il telecomando è dotato di batterie. Per prepararle all'uso, rimuovi la pellicola di plastica come mostrato di seguito.



Inserire o sostituire le batterie

Premi il coperchio sull'apposito incavo sul lato superiore e fallo scorrere.

Usa soltanto batterie ministilo a prova di perdita del tipo LR 03 (AAA) alcalino-manganese. Non usare tipi diversi di batterie e non mischiare batterie vecchie e nuove.

Tieni le batterie fuori dalla portata dei bambini. Le batterie usate non devono essere esposte a calore eccessivo, come ad esempio al sole, al fuoco o simili!

Nota: La posizione delle batterie è indicata nello scompartimento delle batterie (in direzioni opposte). Fai attenzione alla corretta polarità del + e del - quando inserisci le batterie. Non seguire i contatti della batteria (le molle), bensì l'indicazione posta sul fondo dello scomparto.



Smaltisci le batterie usate in modo rispettoso per l'ambiente (vedi il capitolo Ambiente/Informazioni legali).

Riapplica il coperchio dopo avere inserito le batterie.

Mappatura dei tasti del telecomando

A seconda dell'applicazione (TV / video / audio / foto / app) e della funzione (per esempio, dr+, EPG, PIP, televideo, HbbTV ecc.), l'assegnazione dei tasti essere diversa da quella descritta qui.



- 1 Microfono
- 2 Attiva/disattiva il silenzioso
- ③ Premi a lungo per passare in modalità TV
- (4) Premi a lungo per parlare all'assistente vocale
- 5 Attiva/disattiva l'EPG (Electronic Programme Guide).
- (6) Premendo brevemente: riproduce / mette in pausa i contenuti multimediali oppure avvia / mette in pausa / riprende il time shifting Premendolo a lungo: mostra i tasti di controllo contenuti multimediali illuminati
- (7) Attiva/disattiva Televideo / MediaText
- (8) Esce dal menu/dall'applicazione visualizzato/a
- 9 Aumenta il volume
- Se non illuminato: apre l'elenco canali
 Se illuminato: avvia / mette in pausa i contenuti multimediali oppure avvia / mette in pausa / riprende il time shifting
 Nel menu: conferma la selezione
- (1) Se non illuminato: naviga a sinistra nel menu o riproduce / mette in pausa i contenuti multimediali oppure avvia / mette in pausa / riprende il time shifting Se illuminato: torna indietro
- (12) Se non illuminato: naviga in basso nel menu o apre il menu Cerca. Se illuminato: avvia / arresta il time shifting (torna all'immagine in diretta).
- (13) Diminuisce il volume.
- (14) Tasti colorati: eseguono la funzione corrente.
- (15) Accede ai contenuti multimediali e al video on demand.
- (16) Accende la TV o passa in modalità stand-by. Se premuto brevemente quando la TV è accesa: passa in stand-by il televisore e tutti i dispositivi compatibili CEC connessi alle porte HDMI (stand-by del sistema).
- (1) Se premuto a lungo: passa in modalità Audio.
- (18) Selezione diretta dei canali con i tasti numerici.
- (19) Apre il menu Sorgenti.
- 20 Se premuto brevemente: apre le impostazioni di sistema. Se premuto a lungo: avvia il processo di associazione bluetooth, rendendo la TV visibile agli altri dispositivi bluetooth.
- (21) Apre il menu Home.
- Torna al passaggio/livello precedente del menu. Durante la visione TV: torna all'ultimo canale guardato.
- 23 Passa al canale successivo.
- 24 Se non illuminato: naviga in alto nel menu.
 - Durante la visione TV: visualizza informazioni dettagliate sulla trasmissione. Se illuminato: apre il menu Registrazione.
- Se non illuminato: naviga a destra nel menu o mette in pausa il time shifting e apre il controllo time shift. Se illuminato: passa avanti
- 26 Canale precedente.

Nota: l'assegnazione può variare a seconda del software o della versione del dispositivo.

Mappatura dei pulsanti del telecomando

A seconda dell'applicazione (TV / video / audio / foto / app) e della funzione (per esempio, dr+, EPG, televideo, HbbTV ecc.), l'assegnazione di un tasto può essere diversa da quella descritta qui.



- Suono silenzioso / attivo
- Richiama la modalità TV
- Premi e tieni premuto per parlare all'assistente vocale
- Attiva/disattiva l'EPG (Electronic Programme Guide).
- Premendo brevemente: Riproduci / Metti in pausa contenuti multimediali oppure Avvia / Metti in pausa / Continua la televisione con funzione time shift Pressione più lunga: Tasti di controllo contenuti multimediali illuminati dallo schermo
- Richiama il menu Sorgenti.
- Esci dal menu visualizzato / dall'applicazione
- Aumenta volume
- Quando non sono illuminati: Richiama elenco canali
- Quando sono illuminati Riproduci / Metti in pausa contenuti multimediali oppure Avvia / Metti in pausa / Continua la televisione con funzione time shift Nel menu: Pulsante OK (conferma selezione).
- Quando non sono illuminati: Spostati a sinistra nel menu oppure Avvia / Metti in pausa / Continua la televisione con funzione time shift Quando sono illuminati Salta all'indietro
- Quando non sono illuminati: Spostati in basso nel menu oppure apri il menu Cerca. Quando sono illuminati Stop / Fine time shift (ritorna a immagini in diretta).
- Diminuisci volume.
- Pulsanti colorati: esegui la funzione corrispondente in quel momento.
- Accedi ai contenuti multimediali e al video on demand.
- Accende la TV o passa in modalità stand-by. Premi brevemente mentre la TV è accesa. La TV e tutti i dispositivi con supporto CEC connessi alle porte HDMI verranno spenti in stand-by (stand-by di sistema).
- Chiave dispositivo. Questo pulsante consente di controllare altri dispositivi con il telecomando Loewe.
- Seleziona direttamente i canali con i pulsanti numerici.
- Attiva/disattiva Televideo / MediaText
- Premendo brevemente: Richiama impostazioni di sistema. Pressione più lunga: Accoppia il telecomando con la TV via Bluetooth.
- Richiama il menu Home.
- Vai indietro nel menu. Mentre guardi la TV, passi al canale visualizzato precedentemente......
- Prossimo canale.
- Quando non sono illuminati: Ti sposti sopra nel menu. Mentre guardi la TV, premi per richiamare le informazioni dettagliate sulla trasmissione. Quando sono illuminati Apre il menu Registrazione.
- Quando non sono illuminati: Ti sposti a destra nel menu o metti in pausa la riproduzione in time shift e apri i controlli time shift. Quando sono illuminati Salta in avanti
- Canale precedente.

Nota: L'assegnazione chiave può essere diversa a seconda del software o della versione del dispositivo.

Mappatura dei tasti del telecomando

A seconda dell'applicazione (TV / video / audio / foto / app) e della funzione (per esempio, EPG, televideo, HbbTV ecc.), l'assegnazione di un tasto può essere diversa da quella descritta qui.



- 1 Microfono
- 2 Attiva/disattiva il silenzioso
- ③ Premi a lungo per passare in modalità TV
- (4) Premi a lungo per parlare all'assistente vocale
- 5 Attiva/disattiva l'EPG (Electronic Programme Guide).
- (6) Premendo brevemente: riproduce / mette in pausa i contenuti multimediali oppure avvia / mette in pausa / riprende il time shifting Premendolo a lungo: mostra i tasti di controllo contenuti multimediali illuminati
- (7) Attiva/disattiva Televideo / MediaText
- (8) Esce dal menu/dall'applicazione visualizzato/a
- 9 Aumenta il volume
- (1) Se non illuminato: apre l'elenco canali
 - Se illuminato: avvia / mette in pausa i contenuti multimediali oppure avvia / mette in pausa / riprende il time shifting Nel menu: conferma la selezione
- (1) Se non illuminato: naviga a sinistra nel menu o riproduce / mette in pausa i contenuti multimediali oppure avvia / mette in pausa / riprende il time shifting Se illuminato: torna indietro
- Se non illuminato: naviga in basso nel menu o apre il menu Cerca.
 Se illuminato: avvia / arresta il time shifting (torna all'immagine in diretta).
- (13) Diminuisce il volume.
- (14) Tasti colorati: eseguono la funzione corrente.
- (15) Accede ai contenuti multimediali e al video on demand.
- (16) Accende la TV o passa in modalità stand-by. Se premuto brevemente quando la TV è accesa: passa in stand-by il televisore e tutti i dispositivi compatibili CEC connessi alle porte HDMI (stand-by del sistema).
- (1) Se premuto a lungo: passa in modalità Audio.
- (18) Selezione diretta dei canali con i tasti numerici.
- (19) Apre il menu Sorgenti.
- 20 Se premuto brevemente: apre le impostazioni di sistema. Se premuto a lungo: avvia il processo di associazione bluetooth, rendendo la TV visibile agli altri dispositivi bluetooth.
- (21) Apre il menu Home.
- Torna al passaggio/livello precedente del menu. Durante la visione TV: torna all'ultimo canale guardato.
- 23 Passa al canale successivo.
- (24) Se non illuminato: naviga in alto nel menu. Durante la visione TV: visualizza informazioni dettagliate sulla trasmissione. Se illuminato: apre il menu Registrazione.
- 25 Se non illuminato: naviga a destra nel menu o mette in pausa il time shifting e apre il controllo time shift. Se illuminato: passa avanti
- (26) Canale precedente.

Nota: L'assegnazione chiave può essere diversa a seconda del software o della versione del dispositivo.

Associazione del telecomando tramite Bluetooth/Pairing



Il telecomando può essere collegato al televisore Loewe tramite lo standard Bluetooth. A tal fine, tieni premuto il tasto Menu () per almeno tre secondi. Segui le visualizzazioni sullo schermo per verificare l'avvenuta associazione.

Per dissociare il telecomando, apri il menu e seleziona: Impostazioni -> Rete -> Bluetooth -> Gestione apparecchiatura. Seleziona quindi Smart TV Remote e premi il pulsante Unpair.

Programmazione di vari dispositivi audio

Programmando il telecomando, il televisore può essere associato a vari dispositivi audio.

A questo proposito, premi per almeno tre secondi il tasto TV(3) o quello Audio (1) e uno dei tasti numerici.

Il LED sopra il tasto TV o Audio lampeggia due volte a conferma dell'avvenuta programmazione.

Per attivare i tasti direzionali (tasti 10, 11, 12, 24, 25) per il controllo di lettori esterni con tasto play/pausa proprio, premi il tasto play/pausa 6 per almeno tre secondi. I tasti direzionali si illuminano.

Nota: la registrazione permanente dal microfono incorporato non ha luogo. Il microfono viene attivato solo per utilizzare il controllo vocale e non rimane permanentemente in ricezione.

I dispositivi TV e Audio sono programmabili. Ciò può essere effettuato premendo il tasto TV + <tasto numerico> o il tasto Audio + <tasto numerico> per più di 3 secondi. Il LED sopra il tasto TV o Audio lampeggerà 2 volte a scopo di conferma.

Numero del dispositivo	Nome del dispositivo	Combinazione di tasti e riferimento
1	SL7 TV	TV + 0
2	SL1/2/3/4/5 TV	TV + 6
3	Dispositivo audio (sound bar)	AUDIO + 0 (dispositivo predefinito al tasto AUDIO)
4	Lettore Blu-Ray Loewe	AUDIO + 1
5	Dispositivo audio (klang s1 - s3)	AUDIO + 2
6	Dispositivo audio (klang mr - RC5)	AUDIO + 3
7	Dispositivo audio (RC5)	AUDIO + 4
8	Dispositivo audio (RCU di gioco - NEC)	AUDIO + 5
9	Dispositivo audio (NEC)	AUDIO + 6
Collegare il televisore

Prima di effettuare un collegamento a un dispositivo esterno, assicurati che entrambi i dispositivi siano disconnessi dall'alimentazione della corrente.

Quasi tutte le prese del televisore si trovano sotto il coperchio nel lato posteriore. Per accedervi, rimuovi il coperchio togliendo la parte superiore e quella inferiore come mostrato nella figura. Entrambe le parti sono fissate tramite calamite, per cui non richiedono l'uso di utensili.



Per connettervi un dispositivo esterno, collega prima il cavo all'apposita presa del televisore. Fai uscire il cavo inserendolo nell'apposito sistema di gestione dei cavi integrato, quindi passalo attraverso il collo del supporto (se utilizzi la soluzione di supporto da tavolo fornita).



Una volta terminato il collegamento dei dispositivi esterni alla TV, riapplica il coperchio.

Collegare la soundbar klang bar i

I televisori della serie Loewe bild i sono dotati di una soluzione sound onboard. In alternativa, per il tuo televisore Loewe bild i, puoi acquistare una sounbar Loewe klang bar i come componente aggiuntivo.

La soundbar klang bar i viene fornita in confezione a parte e include anche le istruzioni di installazione. Segui queste istruzioni per collegare la soundbar alla TV.

Presa delle antenne

Terreste / analogico via cavo / antenna DVB-T/T2/C HD:

Collega il cavo dell'antenna, quello del sistema TV via cavo o l'antenna portatile alla presa "ANT TV".

Se vuoi utilizzare cavi analogici/un attacco DVB-C e un'antenna DVB-T insieme, usa un interruttore per antenne esterno (disponibile presso il tuo rivenditore).

Antenna satellitare DVB-S/S2 HD:

Connetti un cavo da "LNB" alla presa "ANT SAT" del televisore.



Connettere un dispositivo esterno tramite cavo HDMI

Le porte HDMI (High Definition Multimedia Interface) permettono la trasmissione di segnali digitali video e audio da un lettore (ad es. lettore DVD, Blu-ray, camcorder, set-top box) tramite un singolo cavo



Collega il dispositivo tramite un cavo HDMI con un connettore Type-A (non fornito) a una delle porte HDMI del televisore. Per sfruttare tutte le funzioni del tuo televisore, utilizza un cavo recante la scritta "Premium High-Speed HDMI" o ancora migliore.

Collegamento a un sistema audio tramite HDMI eARC



Utilizza un cavo HDMI (non fornito) per collegare la presa HDMI eARC del televisore a quella HDMI ARC/eARC di un sistema audio o una soundbar. Si consiglia di utilizzare un cavo "Ultra-High-Speed-HDMI" dotato di connettore Type A.

I cavi HDMI "Ultra High Speed" vengono sviluppati per supportare anche la nuova funzione eARC oltre alle modalità video con la massima risoluzione. La funzione eARC verrà supportata anche dai cavi HDMI standard e ad alta velocità con Ethernet.

Collegamento a un sistema audio tramite cavo audio ottico

Per questo tipo di collegamento, devi utilizzare un cavo ottico digitale (non fornito) dotato dei connettori Mini TOSLINK e TOSLINK standard. In alternativa, puoi usare un cavo TOSLINK standard con un adattatore Mini TOSLINK.

Prima di effettuare il collegamento, assicurati di aver rimosso i cappucci protettivi di plastica dai connettori del cavo.



Collega l'uscita audio del televisore con la scritta "AUDIO OUT TOSLINK" all'ingresso audio digitale di un sistema audio.

Collegamento a un sistema audio tramite cavo audio analogico



Collega l'uscita "AUDIO OUT TOSLINK" all'ingresso audio analogico del sistema audio utilizzando un cavo adattatore stereo RCA/Jack.

Collegamento alla presa elettrica

Collegare il televisore a una presa elettrica a 220-240V.

Collega il cavo di alimentazione alla presa (AC IN) del televisore e fallo uscire come mostrato nella seguente immagine.



Collega la spina alla presa elettrica.

Cuffie

Collegamento di cuffie cablate

Per collegare cuffie cablate al televisore, collegarle all'uscita audio da 3,5 mm, contrassegnata dalla dicitura "AUDIO OUT" o "AUDIO OUT/ TOSLINK".

Collegamento di cuffie Bluetooth

Premere il tasto (a) (menu) e andare a [Impostazioni] -> [Rete] -> [Bluetooth].

Assicurarsi che la voce di menu [Bluetooth] sia attivata.

Passare alla modalità di accoppiamento per le cuffie Bluetooth. Per la procedura, fare riferimento al manuale utente delle cuffie. Accedere al menu [Gestione apparecchiatura].

Le cuffie in questione dovrebbero apparire nell'elenco dei [Dispositivi disponibili].

Selezionarle e confermare con **OK** per accoppiare le cuffie con la TV.

Nota: A seconda del produttore/del tipo di dispositivo Bluetooth, il volume può essere regolato direttamente sul dispositivo di riproduzione. **Nota:** Se si riscontrano problemi di qualità della connessione Bluetooth, come interruzioni e disconnessioni, provare ad accorciare la distanza tra le cuffie e la TV.

Per disaccoppiare le cuffie Bluetooth:

Premere il tasto (a) (menu) e andare a [Impostazioni] -> [Rete] -> [Bluetooth] -> [Gestione apparecchiature]. Nell'elenco dei dispositivi Bluetooth, selezionare il dispositivo che si desidera disaccoppiare, quindi premere **OK**.

Impostazioni delle cuffie

Premere il tasto (
) (menu) e andare a [Impostazioni] -> [Suono] -> [Cuffie].

Nota: Il menu [Cuffie] è disponibile solo quando le cuffie sono collegate al televisore.

È possibile modificare queste impostazioni:

[Modalità cuffie] - Selezionare il comportamento degli altoparlanti del televisore quando sono collegate le cuffie.

[Solo cuffie] - Gli altoparlanti del televisore sono disabilitati quando sono collegate le cuffie.

[Cuffie con altoparlanti] – Sia gli altoparlanti del televisore che le cuffie emettono il suono.

[Volume delle cuffie] – Menu per modificare il volume delle cuffie. Nella modalità [Solo cuffie], è possibile modificare direttamente volume delle cuffie usando i tasti del volume sul telecomando. Nella modalità [Cuffie con altoparlanti], il volume delle cuffie può essere modificato da questo menu, mentre il volume degli altoparlanti del televisore è controllato tramite i tasti del volume sul telecomando.

Suggerimento: Quando le cuffie sono collegate, è possibile modificare il volume delle cuffie premendo il tasto (a) (menu) e selezionando [Volume cuffie] dal menu rapido.

Significato dei colori dei LED

Sotto lo schermo è presente un piccolo LED che fornisce informazioni di base sullo stato della TV.

Colore LED	Stato della TV
Bianco	Modalità standby.
Verde	Acceso.
Blu	La TV è accesa con lo schermo spento.
Blu	Calibrazione automatica del pannello OLED durante la modalità standby.
Rosso	Registrazione attiva.

Lettori esterni 4k

Al tuo televisore Loewe è possibile collegare lettori esterni compatibili 4k, come lettori Blu-Ray o streaming box di vari provider. Per assicurare una riproduzione ottimale delle immagini, è in tal caso importante ese-

guire le configurazioni necessarie dagli appositi menu dei lettori.

Ogni produttore utilizza una propria nomenclatura. Assicurati di non impostare un frame rate / refresh rate / risoluzione video fisso nelle impostazioni del lettore esterno. Nel caso ideale, questi criteri dovrebbero impostarsi automaticamente (vedi immagine di esempio). È importante che le impostazioni per il frame rate e, se necessario, i range dinamici siano adattati al materiale sorgente/ nativo.



Nota: l'immagine mostra il menu di un lettore 4k esterno (esempio)

Iniziare - Primi passi

Prima di avviare la TV per la prima volta, assicurati di aver completato la connessione dei tuoi dispositivi esterni e che la TV sia connessa all'alimentazione.

1. Premi il tasto (\bigcirc) (Stand-by) del telecomando per accendere il televisore.

2. Ti accoglierà una schermata di installazione guidata che ti aiuterà a configurare l'apparecchio televisivo in pochi semplici passi. Per navigare nell'installazione guidata:

- Usa i pulsanti freccia per selezionare l'elemento desiderato.
- Premi il pulsante OK per confermare l'elemento selezionato.
- Premi il pulsante $(\langle \rangle)$ per tornare indietro di un passaggio.

Passaggio 1: seleziona la lingua

Select your Language	
English 🔮	
	Press 🕒 to set up your TV for store mo

Passaggio 2: connettiti a Internet

Passaggio facoltativo. Se vuoi saltare questo passaggio, premi il pulsante freccia destra.

Se hai connesso la TV alla tua rete di casa con un cavo Ethernet e la tua configurazione di rete permette il DHCP, verrai connesso automaticamente a Internet.

In alternativa, puoi usare una connessione Wi-Fi. Devi prima selezionare la tua rete da un elenco di reti disponibili. Ti sarà poi richiesto di digitare la tua password Wi-Fi. Puoi farlo digitando sulla tastiera virtuale visualizzata sullo schermo.



Passaggio 3: seleziona il paese

Seleziona il paese in cui sarà usata la TV. Ciò permetterà alla TV di installare le funzioni ottimali per il paese selezionato.



Passaggio 4: termini e condizioni

Leggi con attenzione tutte le informazioni fornite riguardo ai termini e condizioni! Se scegli di deselezionare alcune o tutte le caselle di selezione, alcune o tutte le funzioni smart saranno disattivate. Puoi cambiare queste impostazioni in seguito nel menu [Supporto].



Continua al passaggio successivo selezionando [OK].

Passaggio 5: accedi all'account VIDAA

Passaggio facoltativo. Se vuoi saltare questo passaggio, premi il pulsante freccia destra. Effettua l'accesso al tuo account VIDAA esistente o creane uno nuovo. Disponendo di un account VIDAA potrai utilizzare le funzioni migliori del tuo smart TV e assicurare un suo costante aggiornamento.

Nota: Senza un account VIDAA, alcune funzioni del televisore non sono disponibili o lo sono solo in misura limitata.



Passaggio 6: seleziona la sorgente

Seleziona uno dei possibili ingressi come sorgente predefinita.



Se hai selezionato TV come sorgente predefinita, avrai la possibilità di sintonizzare i canali. Seleziona una delle opzioni da cui vuoi sintonizzare i canali: [Satellite], [Antenna], [Cavo]

Imposta le opzioni di sintonizzazione desiderate e inizia la sintonizzazione.

Menu Home



Il menu Home è la pagina di panoramica centrale del tuo apparecchio televisivo. Da questo menu, puoi cercare contenuti, gestire le sorgenti di ingresso o selezionare le impostazioni di sistema.

Puoi entrare nel menu Home premendo il pulsante (Δ) (Home).

1. Menu principale (Ricerca, Ingressi, Impostazioni di sistema, Profilo)

Ricerca: ti permette di cercare applicazioni tramite parole chiave.

🝙 Ingressi: seleziona o rinomina la sorgente di ingresso. Puoi accedere ai dispositivi connessi localmente (come AV, HDMI, USB).

👩 Impostazioni di sistema: apri il menu di configurazione TV, ad es. impostazioni per immagini, suono, rete.

Informazioni di profilo: ti permette di accedere al tuo account VIDAA.

L'ora viene mostrata in alto a destra nella schermata.

Se la tua TV è connessa a Internet, l'icona corrispondente che rappresenta il tipo di connessione di rete 🛜 / 💭 apparirà accanto alle informazioni sull'ora.

2. Lista di suggerimenti

Questa riga contiene un elenco di suggerimenti per l'applicazione al momento selezionata. Questo elenco dei suggerimenti appare soltanto per alcune applicazioni.

3. Elenco delle app

Questa riga contiene un elenco delle app preferite. Questa libreria di tutte le app installate è disponibile accedendo al riquadro "Le mie app" nella stessa riga.

Come aggiungere applicazioni al menu Home:

- Entra nella libreria delle app accedendo al riquadro "My Apps" (Le mie app).
- Nella libreria, seleziona l'app che vuoi aggiungere al menu Home.
- Premi il pulsante (I) (Impostazioni), seleziona [Ordina] e conferma con OK.
- Ora puoi spostare il riquadro dell'app nell'elenco usando i tasti freccia del telecomando.
- Sposta il riquadro dell'app in una nuova posizione nella prima riga delle app e conferma la nuova posizione premendo OK.

4. Righe aggiuntive

Righe aggiuntive sono dedicate ai suggerimenti dalle tue app installate.

Menu elenco canali

Il tuo Loewe TV gestisce i canali trovati durante l'installazione iniziale in liste di canali memorizzati. È pos-

sibile visualizzare e modificare queste liste di canali nel menu delle liste di canali. Per accedere al menu delle liste di canali, premere il tasto Menu (国) in modalità TV.

Sul bordo destro dello schermo appare un pop-up che mostra la lista di canali attualmente selezionata. Qui puoi selezionare di-

rettamente i canali (tasti direzionali) e, premendo il tasto menu, anche aggiungerli ai preferiti o alla schermata iniziale (

Per selezionare un'altra lista di canali, navigate a destra con la padella di controllo del telecomando fino a "Selezione lista canali".

A destra e in basso puoi anche navigare fino alla selezione dei Preferiti.

In basso a destra, la funzione di filtro ti consente di modificare le liste di canali.

Per filtrare la lista, sono disponibili i criteri risoluzione (HD/SD), protezione bambini (se impostato), crittografia e ordinamento per numero o per nome, che puoi attivare apponendo i rispettivi segni di spunta (vedi il capitolo Telecomando).

Guida ai programmi elettronica

EPG sta per Electronic Programme Guide ("guida ai programmi elettronica") e ti fornisce dettagli sui programmi visualizzati sullo schermo. Con questo sistema puoi scoprire ulteriori informazioni sul programma corrente, come nel caso delle guide ai programmi stampate. È inoltre possibile memorizzare i programmi e programmare le registrazioni.

Per aprire/chiudere EPG, premi il tasto (==)(EPG)



Nota:

- EPG è disponibile solo per le emittenti DVB.
- La prima volta che avvii EPG, si avvierà una configurazione guidata che ti guiderà nell'esecuzione delle preimpostazioni necessarie.
- A seconda del numero di emittenti selezionate per EPG, la visualizzazione delle informazioni sui programmi può richiedere un po' di tempo.

Utilizzo di EOG

Nella colonna a sinistra appare un elenco di emittenti dell'elenco sorgenti/stazioni selezionato (ad es. DVB-C, elenco personale).

∧/∨: scorrono l'elenco delle emittenti pagina per pagina.

Frecce su/giù: scorrono l'elenco delle emittenti.

Frecce sinistra/destra: scorrono i programmi.

Nell'elenco delle emittenti, i programmi trasmessi in questo momento sono evidenziati da campi più chiari. Una linea bianca verticale indica l'ora attuale nei programmi in corso.

OK: visualizza informazioni dettagliate sul programma selezionato.

Tasto rosso: apre la schermata della programmazione.

Tasto verde: mostra un menu tramite il quale puoi assegnare colori a specifici contenuti (ad esempio, Notizie, Film Sport). Assegna il tipo di contenuto desiderato a un colore specifico utilizzando i tasti freccia e confermando con OK. Per uscire dal menu premi il tasto verde. Adesso, i programmi assegnati alle categorie selezionate appariranno evidenziati a colori nella guida ai programmi.

Tasto giallo: visualizza l'elenco dei programmi del giorno precedente.

Tasto blu: visualizza l'elenco dei programmi del giorno successivo.

Anteprima programmi

I tasti freccia ti consentono di contrassegnare l'emittente desiderata nel rispettivo elenco.

Premi OK brevemente per confermare la selezione.

Nella finestra in alto a sinistra, apparirà il programma in corso dell'emittente selezionata.

Registrare un programma tramite EPG

L'EPG ti consente di programmare comodamente le registrazioni di programmi TV.

Premi il tasto OK per aprire le informazioni dettagliate sul programma selezionato.

Seleziona l'opzione [Registrazione] e premi il tasto OK.

Controlla i dati del timer e aggiornali se necessario (ad es. directory, inizio, fine, tipo di registrazione).

Nell'EPG, il titolo del programma è seguito dall'icona di registrazione.

Memorizzare un programma tramite EPG

Un programma che non è ancora iniziato può essere memorizzato. Se sono stati memorizzati programmi, all'inizio del programma l'apparecchio TV richiederà se deve cambiare canale.

Seleziona il programma desiderato con i tasti freccia.

Premi OK per aprire le informazioni dettagliate del programma selezionato.

Seleziona l'opzione [Promemoria] e premi il pulsante OK.

Nell'EPG, il titolo del programma è seguito dall'icona promemoria.

Lista dei canali

Mentre si guarda la TV, premere il tasto **OK** sul telecomando per richiamare la lista dei canali. Utilizzare i tasti 🛦 / 🛡 per selezionare un canale. Premere il tasto **OK** per commutare la TV al canale selezionato. È possibile uscire dalla lista dei canali in qualsiasi momento premendo il tasto («) (esci).

Selezione di una lista di canali

Se sono stati sintonizzati i canali su entrambi i sintonizzatori TV, saranno a disposizione più elenchi di canali. Per passare da un elenco di canali all'altro:

Mentre si guarda la TV, premere **OK** per aprire la lista dei canali attiva.

Premere il tasto ► (destra) per selezionare il simbolo "TV". Premere il tasto ► (destra) per selezionare uno degli elenchi di canali disponibili: [Antenna], [Cavo], [Satellite]. Il numero di opzioni dell'elenco dei canali dipende dalle fonti di segnale disponibili.

Confermare la selezione premendo il tasto OK.

Elenco dei preferiti

L'elenco dei preferiti è un elenco di canali in cui è possibile salvare i canali selezionati di proprio interesse. Sono disponibili quattro elenchi preferiti.

Aggiunta di canali all'elenco dei preferiti

Mentre si guarda la TV, premere **OK** per aprire la lista dei canali attiva.

Cambiare la lista dei canali con quella da cui si desidera aggiungere canali alla propria lista dei preferiti. Vedere il capitolo "Selezione di una lista di canali".

Premere il tasto (

Utilizzare il tasto OK per selezionare tutti i canali che si desidera aggiungere alla propria lista dei preferiti. I canali selezionati saranno visualizzati con un segno di spunta sul lato destro.

Selezionare la lista di preferiti a cui aggiungere i canali selezionati e premere **OK** per confermare.

Accesso alla lista dei preferiti

Mentre si guarda la TV, premere **OK** per aprire la lista dei canali attiva.

Premere il tasto 🕨 (destra) per selezionare 📿

Selezionare una delle quattro liste di preferiti che si desidera visualizzare.

Nota: Se si desidera che una specifica lista di canali o una lista di preferiti sia attiva, occorre visualizzarla nel menu della lista dei canali e passare a qualsiasi canale disponibile, presente nell'elenco. È quindi possibile utilizzare i tasti numerici del telecomando per passare ai canali della lista dei canali/lista dei preferiti attiva.

Rinominare l'elenco dei preferiti

Per impostazione predefinita, gli elenchi dei preferiti sono denominati [FAV1] - [FAV4]. Tuttavia, è possibile personalizzare i nomi degli elenchi dei preferiti per una migliore personalizzazione e organizzazione. Per rinominare un elenco di preferiti, procedere come segue:

- Mentre si guarda la TV, premere il tasto **OK** per aprire l'elenco dei canali. 1.
- Premere il tasto Þ (destra) e selezionare il simbolo del cuore 💭 2.
- Premere nuovamente il tasto 🕨 (destro) per aprire l'elenco dei preferiti. 3.
- Selezionare l'elenco dei preferiti che si desidera rinominare. 4
- Premere il tasto (
) (menu). 5
- 6 Utilizzare la tastiera su schermo per inserire un nuovo nome per l'elenco dei preferiti.

Modificare la lista dei canali

Per eliminare o spostare i canali in una posizione diversa nella lista dei canali o nella lista dei preferiti, seguire le istruzioni di seguito riportate: Mentre si guarda la TV, premere **OK** per aprire la lista dei canali attiva.

Cambiare la lista dei canali con quella che si intende modificare. Vedi il capitolo "Selezione di una lista di canali" e "Lista dei preferiti". Premere il tasto (destra) e selezionare [Modifica].

Premere il tasto OK per visualizzare il menu di modifica della lista dei canali.

Spostare il cursore mediante i tasti 🔺 / 🔻 e selezionare il canale che si desidera modificare.

Per spostare il canale selezionato in una nuova posizione:

Utilizzare il tasto 🔺 / 🛡 per spostare il canale nella nuova posizione e confermare la nuova posizione con il tasto OK.

Per eliminare il canale selezionato:

Premere il tasto (destra) per eliminare il canale selezionato.

Modifica di gruppo

Utilizzare i tasti 👗 / 🛡 per selezionare più canali che si desidera modificare premendo **OK**. Quando tutti i canali da modificare sono selezionati, premere il tasto 🕨 (destra) per eliminare tutti i canali selezionati o premere il tasto ┥ (sinistra) per raggruppare e spostare tutti i canali selezionati in una nuova posizione.

Filtro della lista dei canali

Mentre si guarda la TV, premere **OK** per aprire la lista dei canali attiva. Premere il tasto (destra) e selezionare [Filtro].

Le impostazioni del filtro sono ora visualizzate sul lato sinistro della lista dei canali.

Regolare le opzioni di filtraggio in base alle proprie preferenze. Le modifiche apportate saranno visibili nella lista dei canali subito dopo aver definito i nuovi criteri.

Premere il tasto $\overline{\langle \cdot \rangle}$ per nascondere le impostazioni del filtro.

Nota: Tutte le impostazioni del filtro vengono ricordate e rimangono attive anche dopo aver spento il televisore. Se mancano canali nella lista dei canali, controllare le impostazioni del filtro e regolarle, se necessario.

Aggiungere canali al menu Home

È possibile aggiungere tasti di scelta rapida per i canali selezionati al menu Home.

Mentre si guarda la TV, premere **OK** per aprire la lista dei canali attiva.

Premere il tasto 🔳.

Utilizzare il tasto **OK** per selezionare tutti i canali che si desidera aggiungere al menu Home. I canali selezionati saranno visualizzati con un segno di spunta sul lato destro.

I canali si trovano nel menu Home sotto la scheda "Tasti di scelta rapida". Selezionare un canale qualsiasi tramite il menu Home e premere **OK** per passare a quel canale.

Per rimuovere canali dal menu Home:

Premere il tasto () per aprire il menu Home. Selezionare la scheda "Tasti di scelta rapida", quindi selezionare il canale che si desidera eliminare. Premere () per eliminare il canale selezionato.

Ricerca rapida dei canali

Esiste un'opzione per cercare rapidamente i canali sintonizzati in base al loro nome.

Mentre si guarda la TV, premere il tasto V (giù). Sullo schermo apparirà la tastiera. Inserire il nome o il nome parziale del canale che si sta cercando. Selezionare quindi **OK** sulla tastiera sullo schermo e il risultato sarà visualizzato sullo schermo sotto forma di canali contenenti il termine di ricerca. A questo punto è possibile selezionare uno dei risultati e passare a quel canale. È possibile uscire dal menu di ricerca rapida in qualsiasi momento premendo il tasto (cesci).

•	Loewe bild i Istruzioni d'uso estese
	Programmare il telecomando su Set Top Box (STE

Programmare il telecomando su Set Top Box (STB)

Hai la possibilità di programmare il tuo telecomando per l'uso con alcuni Set Top Box. Tutto quel che bisogna fare è inserire un codice numerico a tre cifre. Puoi trovare un elenco di tutti i dispositivi disponibili e i rispettivi codici alla fine di questa guida utente.

Procedi come segue:

- Primo, attiva la modalità dispositivo premendo il pulsante \overline{igodot} (Dispositivo) per tre secondi.
- Quindi premi e tieni premuto il pulsante () (Dispositivo) e il pulsante () per passare alla modalità Set Top Box o Apprendimento. Il LED lampeggia due volte per confermare l'esecuzione.
- Nella modalità STB, esegui i passaggi seguenti:
- 1. Per programmare, premi e tieni premuto il pulsante 💬 (Dispositivo) e il pulsante **OK** per cinque secondi.
- 2. II LED audio lampeggia due volte.
- 3. Ora inserisci il codice.
- 4. II LED audio lampeggia una volta per confermare.
- 5. Premere il pulsante 🕑 (On/Off) per testare.
- 6. Se Set Top Box risponde, premere il pulsante **OK** completerà il processo e il LED lampeggerà due volte per la conferma. Altrimenti procedi di nuovo dal passaggio 3.

Se viene inserito un codice non corretto, il LED lampeggerà per due secondi per indicare l'errore. La modalità corrente resta attiva.

Se non premi alcun pulsante per dieci secondi dopo avere inserito il codice, il processo termina automaticamente. Il LED audio si illumina per due secondi successivamente per indicare che è terminato.

Ricerca automatica

Puoi anche cercare il dispositivo desiderato dalla lista. Per farlo, procedi come segue:

- 1. Premi e tieni premuto il pulsante ... (Dispositivo) e il pulsante **OK** per cinque secondi.
- 2. II LED si illumina due volte per confermare.
- 3. Naviga in alto o in basso con il control pad per selezionare un dispositivo dalla lista.
- 4. Quando è selezionato, il LED si illumina per un secondo.
- 5. Premere il pulsante 🕑 (On/Off) per testare.
- 6. Se STB risponde, premere il pulsante **OK** per uscire dalla modalità e il LED lampeggerà due volte per indicare la riuscita.

Di nuovo, dopo 10 secondi senza input, il processo termina. Il LED audio si illumina per due secondi per indicare che è terminato.

Programmare il telecomando

Tutti i pulsanti eccetto il pulsante del dispositivo possono essere programmati per operazioni dei dispositivi non inclusi nel database integrato. Le funzioni del pulsante selezionato sono quindi completamente o parzialmente sovrascritte con i nuovi codici.

Per farlo, il telecomando deve essere posizionato con il telecomando da sostituire in modo tale che le finestre a infrarossi siano nel campo visivo dell'altra a una distanza di 1-5cm.



Il processo di programmazione viene avviato in modalità STB/apprendimento.

- Primo, attiva la modalità dispositivo premendo il pulsante 💬 (Dispositivo) per tre secondi.
- Quindi premi e tieni premuto il pulsante (Dispositivo) e il pulsante (Dispositivo) e modalità Set Top Box o Apprendimento. Il LED lampeggia due volte per confermare l'esecuzione.
- Nella modalità STB, esegui i passaggi seguenti:
- 1. Premi e tieni premuto il pulsante (Dispositivo) e il pulsante 🗖 rosso per cinque secondi.
- 2. Il LED si illumina due volte per la conferma e resta acceso quando la funzione di apprendimento viene attivata.
- 3. Premi il pulsante sul telecomando Loewe da cui programmare. Il LED lampeggia una volta.
- 4. Ora premere il pulsante desiderato sul telecomando originale.
- 5. Il LED lampeggia due volte per la conferma e quindi resta acceso. Se si verifica un errore di programmazione, il LED lampeggia dieci volte ma resta poi illuminato.
- 6. Se necessario, ripetere la procedure o apprendere più pulsanti secondo il passaggio 3.
- 7. Infine premere il pulsante 💬 (Dispositivo) o attendere più a lungo senza premere pulsanti.

Menu principale

Il menu principale si apre premendo il tasto MENU (1) e selezionando [Impostazioni].

Per muovere il cursore del menu utilizza i tasti freccia del telecomando.

Premi il tasto OK per confermare l'opzione di menu selezionata.

Premi il tasto Indietro 0 per tornare al menu precedente.

Premi il tasto Exit (8) per uscire dal menu.

La descrizione del menu che segue è riportata a solo scopo orientativo. Le opzioni di menu e le funzioni realmente disponibili variano a seconda del modello TV, del paese, dell'ingresso impostato, del tipo di segnale e delle impostazioni TV.

Immagine

[Modalità immagine] - Seleziona una delle modalità immagine preimpostate:

[Standard] - Opzione predefinita, adatta per la gran parte dei contenuti.

[Cinema diurno] - Consigliata per guardare un film in ambiente luminosi.

[Cinema notturno] - Consigliata per guardare un film in ambiente privo di luce.

[Dinamica] - L'impostazione più luminosa, tuttavia con fedeltà del colore ridotta. Questa impostazione è consigliata soltanto se l'immagine riprodotta sullo schermo in una modalità diversa è di difficile lettura a causa della troppa luminosità.

[Sport] - L'impostazione ottimale dell'immagine per guardare eventi sportivi.

[Proporzioni] - Con esso si intende il rapporto della larghezza di un'immagine rispetto alla sua altezza. Contenuti diversi possono presentare diversi rapporti d'aspetto. Uno schermo televisivo presenta un rapporto d'aspetto di 16:9 e, se i contenuti vengono rappresentati con un rapporto d'aspetto diverso, nella parte superiore e inferiore dello schermo possono apparire strisce di colore nero. In alternativa è possibile che una parte dell'immagine venga tagliata. In tali casi, il presente menu ti consente di modificare il rapporto d'aspetto e trovare quindi l'opzione adeguata per la visione dei contenuti.

[Automatico] - Il televisore cerca di trovare il rapporto d'aspetto ottimale dell'immagine.

[16:9] - L'opzione ottimale per contenuti 16:9. Estende un'immagine 4:3-a schermo intero.

[4:3] - L'opzione ottimale per la visione di contenuti realizzati in un rapporto d'aspetto 4:3.

[Panoramica] - Estende l'immagine in direzione orizzontale.

[Zoom film] - Alcuni film vengono registrati in questo rapporto d'aspetto, per cui nella parte superiore e inferiore dello schermo appaiono strisce di colore nero. In tal caso puoi utilizzare questa opzione per eliminare le strisce nere, sebbene ciò comporti un taglio delle immagini ai lati.

[Diretta] - Funzione conosciuta anche come punto-a-punto, mostra l'immagine nel suo formato originale senza alcuna modifica. [Scena intelligente] - Con questa funzione, il televisore riconosce sempre la scena dei contenuti che stai guardando e ottimizza la qualità dell'immagine di tutte le sorgenti di ingresso.

Nota:

Alcune app presentano delle restrizioni per cui non consentono il riconoscimento dei contenuti.

• Se è attivata la [Modalità gioco], l'opzione [Scena intelligente] viene disattivata automaticamente e non può essere impostata.

[Modalità gioco] - Attiva la modalità gioco per l'ingresso selezionato. Opzione consigliata se il televisore viene utilizzato con una console da gioco. Questa modalità comporta quanto segue:

- Disattiva tutte le funzioni di ottimizzazione dell'immagine per ridurre al minimo il tempo di input e migliorare la reattività all'azionamento dei tasti della tastiera da gaming.
- Riduce le sfocature di movimento.

• Esatta elaborazione dei segnali in formato YUV 4:4:4 a garanzia di una fedele rappresentazione dei colori.

Nota:

Con alcune sorgenti di ingresso o applicazioni, questa funzione potrebbe non essere utilizzabile.

[Modalità automatica a bassa latenza] - Assicura una fluida visualizzazione di contenuti trasmessi da dispositivi esterni collegati al televisore.

Nota bene:

- Con alcune sorgenti di ingresso o applicazioni, questa funzione potrebbe non essere utilizzabile.
- Se è attivata la [Modalità gioco], quella [Modalità automatica a bassa latenza] viene disattivata automaticamente e non può essere impostata.

[Impostazioni della modalità immagine] - Configurazione delle impostazioni immagine avanzate:

[Applica le impostazioni di immagine] - Applica la modalità immagine impostata alla sorgente di ingresso al momento impostata o a tutte le sorgenti.

[Luce OLED] - Adatta la luminanza dello schermo.

[Luminosità] - Adatta la luminosità dell'immagine.

[Contrasto] - Adatta il contrasto dell'immagine.

[Saturazione del colore] - Adatta l'intensità del colore dell'immagine.

[Nitidezza] - Accentua o affina i contorni degli oggetti dell'immagine.

[Contrasto adattivo] - Scurisce le aree dell'immagine scure e schiarisce quelle chiare, evidenziandone i dettagli.

[Ultra Smooth Motion] - Aggiunge ulteriori immagini interpolate tra quelle originali per aumentare la frequenza dei fotogrammi e

migliorare la fluidità generale del movimento, in particolare con oggetti in rapido movimento.

[Clear Motion] - Rende i movimenti più chiari e riduce lo sfarfallio.

[Riduzione del rumore] - Rimuove gli artefatti/la granulosità dell'immagine.

[MPEG Riduzione del rumore] - Riduce i rumori di sottofondo e a zanzara causati dalla compressione video.

[Temperatura colore] - Imposta il calore (rosso) o il freddo (blu) delle aree bianche di un'immagine.

[Impostazioni avanzate] - Opzioni di regolazione di precisione dell'immagine per esperti.

[Overscan] - Alcuni contenuti possono presentare disturbi ai bordi dell'immagine. Questa opzione ingrandisce leggermente l'immagine per consentirne la rimozione.

[Ripristina modalità corrente] - Laddove siano state modificate, consente di ripristinare le impostazioni iniziali della modalità immagine corrente.

[Calibrazione OLED] - Avvia la calibrazione dello schermo OLED. Durante questo processo non esercitare nessun tipo di forza meccanica sullo schermo. La calibrazione può anche essere eseguita automaticamente durante la notte con il televisore in modalità stand-by.

Suono

[Modalità suono] - Seleziona una delle modalità audio preimpostate:

[Standard] - Opzione predefinita, adatta per la gran parte dei contenuti. Mantiene le caratteristiche dell'audio originale.

[Teatro] - Consigliata per la visione di film. Questa modalità rafforza l'effetto del suono surround e mette in risalto i rumori a bassa frequenza, come le esplosioni.

[Musica] - Consigliata per l'ascolto della musica.

[Dialogo] - Impostazione per il miglioramento della comprensione linguistica, consigliata ad esempio per la visione delle notizie.

[Notte fonda] - Normalizza il volume dei toni alti e bassi sullo stesso livello.

[Sport] - Consigliata per la visione di eventi sportivi.

[Dolby Atmos] - Dolby Atmos genera un suono surround dagli altoparlanti del televisore e lo ottimizza arricchendolo. Crea una vera esperienza di intrattenimento premium.

Nota: questa funzione è utilizzabile soltanto su contenuti Dolby Atmos.

[Cuffia] - Impostazioni per l'uso di cuffie con filo o bluetooth. Questa opzione di menu viene resa disponibile dopo avere collegato le cuffie.

[Modalità cuffie] - Consente di selezionare il comportamento degli altoparlanti del televisore quando sono collegate le cuffie.

[Solo cuffie] - Disattiva gli altoparlanti del televisore quando sono collegate le cuffie.

[Cuffie con altoparlanti] - Consente la riproduzione dell'audio sia dagli altoparlanti del televisore che dalla cuffie.

[Volume cuffie] - Menu per la regolazione del volume delle cuffie. In modalità [Solo cuffie] il volume delle cuffie può essere direttamente regolato tramite gli appositi tasti del telecomando. In modalità [Cuffie con altoparlanti] il volume delle cuffie può essere regolato attraverso il presente menu, mentre quello degli altoparlanti del televisore tramite gli appositi tasti del telecomando.

[Impostazioni modalità audio] - Configurazione delle impostazioni audio avanzate:

[Applica impostazioni audio] - Applica la modalità audio impostata alla sorgente di ingresso al momento impostata o ad altre sorgenti. [Equalizzatore] - Visualizza un menu per modificare il volume di varie frequenze. L'impostazione agisce soltanto sugli altoparlanti del televisore.

[Installazione di montaggio a parete] - Consente di ottimizzare le impostazioni audio del televisore quando montato a parete.

[Controllo automatico del volume] - Imposta automaticamente il volume di tutti i canali sullo stesso livello, per cui rimane stabile anche al passaggio da un canale all'altro.

[Ripristina modalità corrente] - Laddove siano state modificate, consente di ripristinare le impostazioni iniziali della modalità audio corrente.

[Altoparlanti] - Impostazioni per altoparlanti interni ed esterni.

[Uscita audio] - Consente di selezionare il tipo di altoparlante che riproduce l'audio.

[Barra audio BT] - Soundbar bluetooth.

[ARC] - Soundbar o ricevitore AV collegata/o alle prese con la dicitura ARC o eARC tramite HDMI.

[Altoparlante TV] - Altoparlante interno del televisore.

[Solo SPDIF] - Dispositivo audio esterno collegato tramite cavo audio ottico.

[Uscita audio digitale] - Per utilizzare un dispositivo audio esterno collegato al televisore tramite HDMI o un cavo audio ottico, occorre selezionare se l'audio debba essere decodificato dal televisore o dal dispositivo esterno. Il presente menu è preposto a tale impostazione. Alcuni dispositivi potrebbero non supportare tutti i codec audio necessari per decodificare l'audio. In caso di impostazioni errate è possibile che il dispositivo esterno non riproduca l'audio.

[Automatico] - L'impostazione automatica prova a selezionare l'opzione ottimale per la riproduzione audio. Se il dispositivo non riproduce l'audio prova a selezionare altre opzioni del presente menu.

[Funzione Pass-Through] - Il televisore invia la traccia originale, senza elaborarla, a un dispositivo esterno che la decodifica. [PCM] - Il televisore decodifica la traccia audio e la invia a un dispositivo audio esterno.

[Dolby Audio] - Il televisore invia a un dispositivo esterno l'audio compresso Dolby Digital con supporto fino a 5.1 canali. Questa opzione è consigliata soltanto per i dispositivi collegati tramite un cavo audio ottico.

[Dolby Audio Plus] - Il televisore invia a un dispositivo esterno l'audio compresso Dolby Digital con supporto fino a 7.1 canali. Questa opzione funziona soltanto con dispositivi collegati tramite HDMI ARC/eARC. [Ritardo audio digitale] - Utilizza questa opzione per ridurre il ritardo tra audio e immagine qualora la riproduzione audio degli altoparlanti esterni non sia sincronizzata con l'immagine.

[Lip Sync] - Utilizza questa opzione per ridurre il ritardo tra audio e immagine qualora la riproduzione audio degli altoparlanti interni non sia sincronizzata con l'immagine.

[Bilanciamento] - Regola il volume dell'altoparlante sinistro e destro del televisore per ottimizzare l'audio rispetto a un punto specifico. **Nota:** quando è attivato Dolby Atmos questa funzione non è utilizzabile.

[eARC] - Attiva la funzione eARC, necessaria per trasmettere l'audio dal televisore a un dispositivo esterno tramite un cavo HDMI.

Rete

[Configurazione rete] - Seleziona il tipo di connessione Internet e configurala.

[Spento] - Questa opzione disconnette il televisore da Internet.

[Ethernet] - Seleziona questa opzione se il televisore è connesso tramite un cavo LAN. Se sul router è attivato DHCP, il televisore si connette automaticamente a Internet. Per informazioni sull'attivazione del DHCP consulta il manuale d'uso del router.

[Impostazioni IP] - Seleziona questa opzione per assegnare un indirizzo IP al televisore in modalità manuale. Cambia la [Modalità configurazione IP] da [DHCP] a [Manuale]. Inserisci i dati per la connessione di rete: Indirizzo IP, Maschera di rete, Gateway, Server DNS. Seleziona quindi [Salva] per applicare le modifiche.

[Wi-Fi] - Seleziona questa opzione se vuoi collegare il televisore alla rete wireless. Scegli quindi una rete wireless dall'elenco di quelle disponibili e inserisci la password.

[Aggiornare] - Se la tua rete wireless non viene visualizzata, seleziona questa opzione per aggiornare l'elenco.

[Impostazioni avanzate] - Impostazioni avanzate per la rete wireless.

[PIN] - Opzione alternativa per la connessione a una rete wireless. Il televisore crea un codice PIN che dovrà essere inserito nell'interfaccia web del router. Di regola, questo codice si trova nel menu WPS dell'interfaccia utente del router. Per maggiori informazioni, consulta il manuale d'uso del router.

[PBC] - Opzione alternativa per la connessione a una rete wireless. Seleziona questa opzione e premi quindi il tasto WPS posto sul router. Tieni presente che non tutti i router presentano un tasto WPS. Se il tuo router non ne è dotato, utilizza un'opzione di connessione diversa.

[Impostazioni IP] - Seleziona questa opzione per assegnare un indirizzo IP al televisore in modalità manuale. Cambia la [Modalità configurazione IP] da [DHCP] a [Manuale]. Inserisci i dati per la connessione di rete: Indirizzo IP, Maschera di rete, Gateway, Server DNS. Seleziona quindi [Salva] per applicare le modifiche.

[Aggiungi] - Se hai configurato la tua rete wireless come non visibile, la puoi aggiungere all'elenco inserendo il suo nome (SSID) in questo menu.

[Connessione a Internet] - Menu per la verifica della connessione Internet.

[Test di connessione] - Effettua un test della connessione del televisore a Internet.

[Informazioni sulla rete] - Visualizza le informazioni dettagliate sulla rete.

[Funzione Wake On Rete Wireless] - Questa funzione ti consente di accendere il televisore connesso in modalità wireless dalla modalità stand-by. L'operazione può essere effettuata dal telefono con un'applicazione di screencasting.

[Wake on LAN] - Questa funzione ti consente di accendere il televisore connesso tramite cavo LAN dalla modalità stand-by. L'operazione può essere effettuata dal telefono con un'app compatibile screencast.

[Bluetooth] - Impostazioni bluetooth.

[Bluetooth] - Attiva/disattiva la funzione bluetooth del televisore.

Nota: attiva questa opzione se vuoi utilizzare il telecomando per il controllo vocale.

[Gestione apparecchiatura] - Questo menu ti consente di connettere o disconnettere i dispositivi bluetooth, quali ad esempio una soundbar o una cuffia.

[Altoparlante Bluetooth TV] - Questa opzione ti consente di riprodurre la musica dal tuo smartphone attraverso gli altoparlanti del televisore in modalità bluetooth. Scopri altro seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo. Per risparmiare corrente, durante la riproduzione dello schermo puoi selezionare [Spegni schermo]. Per spegnere lo schermo, premi un tasto qualsiasi del telecomando, ad esclusione di (16) (stand-by).

Canale

[Scansione automatica] - Consente di impostare i canali TV tramite il TV-Tuner. L'opzione [Effettua nuovamente la scansione] effettua una scansione di tutti i canali della modalità corrente. Seleziona [Modifica impostazione] per impostare i canali della modalità desiderata: Antenna, Cavo, Satellite.

Sintonizzazione dei canali dell'antenna

Dal menu principale, seleziona [Impostazioni] -> [Canale] -> [Scansione automatica] -> [Modifica impostazioni] e quindi [Antenna]. Passa alla schermata successiva premendo il tasto freccia destra. Scegli le opzioni desiderate per la sintonizzazione:

[Canale] - Seleziona [Tutti i canali] per sintonizzare i canali in chiaro e quelli criptati. Seleziona [Canali Gratuiti] per sintonizzare i soli canali in chiaro.

[Modalità scansione] - Seleziona DTV per sintonizzare i soli canali televisivi digitali, oppure ATV per sintonizzare i soli canali televisivi analogici. Seleziona ATV+DTV per sintonizzare sia gli uni che gli altri.

[Potenza antenna] - Se disponi di un'antenna passiva di tipo comune, seleziona l'opzione [Spento]. Se è in uso un amplificatore, lo puoi alimentare direttamente attraverso l'ingresso dell'antenna impostando questa opzione su [Acceso].

Al termine delle impostazioni, premi il tasto freccia destra del telecomando per avviare il processo di sintonizzazione.

Sintonizzare i canali via cavo

Dal menu principale, seleziona [Impostazioni] -> [Canale] -> [Scansione automatica] -> [Modifica impostazioni] e quindi [Cavo]. Passa alla schermata successiva premendo il tasto freccia destra. Scegli le opzioni desiderate per la sintonizzazione:

[Canale] - Seleziona [Tutti i canali] per sintonizzare i canali in chiaro e quelli criptati. Seleziona [Canali Gratuiti] per sintonizzare i soli canali in chiaro.

[Modalità scansione] - Seleziona DTV per sintonizzare i soli canali televisivi digitali, oppure ATV per sintonizzare i soli canali televisivi analogici. Seleziona ATV+DTV per sintonizzare sia gli uni che gli altri.

[Modalità ricerca] - [Scansione frequenza] - Cerca i canali su tutte le frequenze disponibili. La sintonizzazione può richiedere più tempo. [Scansione di rete] - Sintonizza per primo il canale di destinazione e quindi rapidamente tutti gli altri in base ai dati da esso forniti.

[ID di rete] - Disponibile soltanto con la [Scansione di rete]. Inserisci il numero identificativo che hai ricevuto dal tuo provider di servizi via cavo. [Inizio di frequenza] - Disponibile soltanto per la [Scansione di rete]. Inserisci la frequenza fornita dal tuo provider di servizi via cavo.

[LCN] - Se è attivata, questa opzione ordina i canali in base alle preferenze dell'operatore. In tal caso potrebbe non essere possibile modificare l'ordine dei canali in modalità manuale. Se l'opzione LCN è disattivata, i canali vengono ordinati in base alla frequenza e possono essere ordinati manualmente.

Al termine delle impostazioni, premi il tasto freccia destra del telecomando per avviare il processo di sintonizzazione.

Sintonizzazione dei canali satellitari

Dal menu principale, seleziona [Impostazioni] -> [Canale] -> [Scansione automatica] -> [Modifica impostazioni] e quindi [Satellite]. Premi il tasto freccia destra per passare alla schermata successiva. Scegli il tuo operatore satellitare dall'elenco, oppure seleziona l'opzione [Standard] se vuoi sintonizzare il satellite manualmente. Seleziona il sistema satellitare nella schermata successiva: [Singolo satellite] - Utilizza questa opzione se al televisore è connesso un solo satellite.

[DiSEqC] - Utilizza questa opzione se disponi di un commutatore DiSEqC. DiSEqC 1.0 supporta fino a 4 satelliti. Se disponi di un'antenna motorizzata, utilizza DiSEqC 1.2

[Unicable] - Scegli questa opzione se disponi di un impianto satellitare unicable. Assicurati di essere a conoscenza della banda unicable e delle frequenze che possono essere utilizzate. Di regola, queste informazioni sono riportate sul dispositivo o possono essere fornite dal locatore. Premi il tasto freccia destra del telecomando per proseguire con il prossimo passaggio di configurazione.

Adesso, potrai selezionare il tipo di canale sul quale desideri sintonizzarti. Per sintonizzarti sui canali in chiaro e quelli criptati, seleziona [Tutti i canali]. Seleziona [Canali Gratuiti] per sintonizzare i soli canali in chiaro.

Al termine delle impostazioni, premi il tasto freccia destra del telecomando per avviare il processo di sintonizzazione.

Selezionando questa opzione si apre una finestra di gestione dei canali con più opzioni. In essa potrai modificare l'elenco dei canali, quello dei preferiti, esportare o importare su/da USB.

Modificare l'elenco del canali

Dal menu principale, vai a [Impostazioni] -> [Canale] > [Modifica canale] e scegli l'elenco dei canali e dei preferiti che vuoi modificare. Scegli con OK la o le emittenti che vuoi spostare o cancellare. A lato dei canali selezionati apparirà un segno di spunta.

Come spostare i canali selezionati su un'altra posizione: premi il tasto freccia sinistra del telecomando e sposta la o le emittenti agendo sui tasti freccia in su/giù.

Come cancellare i canali selezionati: premi il tasto freccia destra del telecomando e conferma la cancellazione.

Come ripristinare i canali cancellati: premi il tasto rosso del telecomando. Premi il tasto OK per selezionare i canali da ripristinare, quindi il tasto freccia a sinistra per riportali nell'elenco.

Filtro: premi il tasto giallo del telecomando per aprire il filtro nel quale potrai scegliere il tipo di canale da visualizzare nell'elenco.

Ricerca: premi il tasto blu del telecomando per cercare l'emittente desiderata digitando il suo nome nell'apposito campo.

Esportare/Importare l'elenco dei canali tramite USB

Come esportare l'elenco dei canali su USB: inserisci un supporto di memoria USB esterno nell'apposita porta del televisore. Dal menu principale, vai a [Impostazioni] -> [Canale] -> [Modifica canale] e scegli [Esportare su USB]. L'elenco dei canali viene esportato sul supporto di memoria collegato.

Come importare l'elenco dei canali da USB: inserisci il supporto di memoria USB con l'elenco dei canali esportato nell'apposita porta del televisore. Dal menu principale, vai a [Impostazioni] -> [Canale] -> [Modifica canale] e scegli [Importare dalla USB]. L'elenco dei canali viene importato.

[Impostazioni avanzate] - Impostazioni avanzate relative ai canali TV.

[Scansione manuale] - Consente di eseguire la scansione di un singolo multiplex televisivo digitale o di un singolo televisore analogico canale.

[Aggiornamento automatico della lista canali] - Alcuni provider di programmi offrono un aggiornamento automatico degli elenchi dei canali. La funzione può essere consentita o bloccata.

[Aggiornamento automatico guida programmi] - Il televisore aggiorna automaticamente la guida TV durante la notte in modalità stand-by.

[Impostazioni modulo CI+] - Impostazioni del modulo CAM / scheda CI+.

Accessibilità

[Tipo audio] - Impostazioni audio per non vedenti.

[Tipo audio] - Definisce il tipo di audio delle emittenti TV.

[Normale] - Audio predefinito senza narrazione audio.

[lpovedenti] - Se disponibile, riproduce una speciale traccia audio per non vedenti. Questa traccia audio riproduce una narrazione audio che descrive le azioni in corso sullo schermo.

[Volume VoiceOver] - Modifica il volume della traccia audio della voce narrante separatamente dall'audio normale. [Impostazioni dei sottotitoli] - Impostazioni dei sottotitoli.

[Sottotitoli] - Se offerto dall'emittente, qui puoi preimpostare se i sottotitoli debbano essere sempre visualizzati.

[Sottotitolo primario] - Lingua predefinita dei sottotitoli.

[Sottotitolo secondario] - Lingua dei sottotitoli secondaria, se non sono disponibili quelle primarie.

Sistema

[Timer] - Imposta l'orario interno del televisore. L'ora esatta è importante per poter utilizzare i promemoria o le registrazioni programmate. [Formato Ora] - Qui puoi impostare il formato dell'ora del televisore. Formato a 12 o 24 ore.

[Data/Ora] - Se è attivata l'opzione [Sincronizzazione automatica], il televisore acquisisce automaticamente i dati della data e dell'ora dalla trasmissione TV digitale o da Internet. Se questa opzione è disattivata, puoi impostare la data e l'ora manualmente.

[Fuso orario] - Assicurati che sia stato selezionato il fuso orario corretto poiché, in caso contrario, potrebbe venire impostato un orario errato nel televisore.

[Ora legale] - Consente di attivare o disattivare manualmente l'ora legale. Con la funzione [Sync di DTV] l'ora legale viene impostata automaticamente sulla base delle informazioni digitali fornite dal TV-Stream digitale.

[Impostazioni del timer] - Consente di impostare vari timer TV.

[Timer di spegnimento] - Imposta un lasso di tempo al termine del quale il televisore si spegne automaticamente.

[Accensione del timer] - Imposta l'orario di accensione automatica del televisore. Scegli [Una volta] per limitare l'accensione del televisore a una sola volta. Scegli [Settimanale] per programmare l'accensione automatica del televisore nei giorni della settimana desiderati.

[Spegnimento del timer] - Imposta l'orario di spegnimento automatico del televisore. Scegli [Una volta] per limitare lo spegnimento del televisore a una sola volta. Scegli [Settimanale] per programmare lo spegnimento automatico del televisore nei giorni della settimana desiderati.

[Timeout del menu] - Il presente menu ti consente di definire il tempo di visualizzazione del menu dopo l'ultima pressione di un tasto del telecomando.

[Standby automatico] - Il presente menu ti consente di modificare il lasso di tempo al termine del quale il televisore si spegne automaticamente dopo l'ultima pressione di un tasto del telecomando.

[PIN del sistema] - Imposta il PIN necessario per accedere alla protezione bambini, alla scansione automatica dei canali e al ripristino delle impostazioni iniziali. Il PIN predefinito è "1111".

[Parental Control] - Consente di selezionare e impostare varie opzioni di sicurezza per impedire l'utilizzo non autorizzato del televisore e proteggere i bambini dalla visione di programmi inadatti. In tal caso, per accedere ai canali e ai contenuti bloccati tramite la funzione di protezione dei bambini sarà necessario inserire il PIN.

[Blocca] - Attiva la funzione di protezione dei bambini. Per poter modificare l'impostazione è necessario inserire il PIN. Il PIN predefinito è "1111".

[Ora di blocco] - Consente di definire il lasso di tempo e i giorni della settimana in cui desideri bloccare i canali TV.

[Blocco Canale] - Sceglie i canali da bloccare.

[Blocco contenuto] - Definisce il blocco in base al limite di età applicato al contenuto.

[Inserisci blocco] - Blocca gli ingressi TV specificati.

[Blocco App] - Blocca le app specificate.

[Ripristina le impostazioni predefinite] - Reimposta gli elementi del menu iniziali della protezione bambini.

[Lingua e Locazione] - Impostazioni della lingua e del paese del televisore.

[Località] - Agisce sulla opzioni di sintonizzazione e sulla disponibilità di determinate funzioni, quali ad esempio l'app Alexa.

[Menu lingua] - Consente di impostare la lingua dei menu del televisore.

[Audio primario] - Lingua audio predefinita delle trasmissioni TV digitali.

[Audio secondario] - Lingua audio secondaria delle trasmissioni TV digitali. Viene impostata quando non è disponibile quella primaria. [Teletext digitale] - Set di caratteri per il televideo. Consente di passare al set di caratteri giusto qualora nel televideo siano presenti caratteri errati o mancanti.

[Servizio vocale] - Impostazioni della funzione di comando vocale del televisore.

[Impostazioni app] - Impostazioni delle applicazioni e delle funzioni.

[Condivisione dello contenuti] - Attivando questa funzione, i contenuti multimediali quali video, musica, ecc. possono essere trasmessi in streaming alla TV da altri dispositivi inclusi nella stessa rete.

[HbbTV] - HbbTV offre servizi aggiuntivi per il canale televisivo al momento guardato. Se questa funzione è attivata, HbbTV è disponibile per quelle emittenti TV che la supportano. Il televisore deve essere connesso a Internet. Durante la visione di emittenti compatibili HbbTV, è possibile aprire il menu HbbTV premendo il tasto rosso del telecomando.

[Svuota la cache] - Cancella la cache, i dati utente e i file temporanei del browser, delle applicazioni e del HbbTV.

[Elimina i cookie] - Cancella i coockie del browser e delle applicazioni.

[Non tracciare] - Impostazione della funzione di tracciamento dei siti web e delle app.

[Modalità1] - Non raccogliere i miei dati di browsing.

[Modalità2] - Non mostrare la mia impostazione di tracciamento.

[Prime Video] - Rimuove il televisore dall'account Prime Video.

[Netflix] - Rimuove il televisore dall'account Netflix.

[HDMI & CEC] - Impostazioni degli ingressi HDMI e dei dispositivi connessi tramite HDMI.

[Formato HDMI] - Definisce il formato HDMI basato sulla versione EDID. Il formato corretto è necessario per consentire al televisore

di accedere alle informazioni giuste sulle impostazioni audio e immagine supportate dal dispositivo esterno connesso tramite HDMI. Se non ricevi l'immagine dal dispositivo connesso, prova a modificare questa impostazione.

[Formato standard] - Scegli questa impostazione per dispositivi che supportano risoluzioni fino a Full HD.

[Formato potenziato] - Scegli questa impostazione per dispositivi che supportano la risoluzione UHD/4K e HDR.

[Automatico] - Questa opzione seleziona automaticamente l'impostazione ottimale.

[Controllo CEC] - Questa funzione consente ai dispositivi HDMI di controllarsi a vicenda.

[Spegnimento automatico del dispositivo] - Spegnendo il televisore, vengono spenti automaticamente anche tutti i dispositivi HDMI connessi.

[Accensione automatica del dispositivo] - Accendendo il televisore, viene acceso automaticamente anche un dispositivo collegato tramite HDMI ARC/eARC (ad es. una soundbar).

[Accensione automatica della TV] - Accendendo un dispositivo esterno collegato tramite HDMI, si accende automaticamente anche il televisore.

[Lista dispositivi compatibili col CEC] - Elenco dei dispositivi connessi tramite HDMI.

[Impostazioni avanzate] - Altre impostazioni riferite al sistema.

[Nome della TV] - Scegli un nome del televisore, visibile alle applicazioni e ai dispositivi esterni.

[DR+ & T.Shift] - Impostazioni per registrazione e Time Shift.

[Installazione DR+] - Seleziona l'unità di memoria da inizializzare prima di utilizzarla per le registrazioni.

[Impostazione Time shift] - Scegli l'unità di memoria da inizializzare prima di utilizzarla per il Time Shift.

[Inizia in anticipo] - Consente di anticipare l'avvio di una registrazione programmata, indicando il tempo desiderato.

[Ritardare la fine] - Consente di definire il tempo di prolungamento della registrazione programmata. A causa degli spot pubblicitari può accadere che i contenuti da registrare finiscano più tardi dell'orario indicato nella guida TV. Prolungando il tempo è possibile assicurare la registrazione completa dei contenuti desiderati.

[Indicatore d'alimentazione] - Imposta se il LED di stato si accende o si spegne quando il televisore è in modalità standby.

[Nomi ingresso] - Menu per rinominare gli ingressi visualizzati nell'elenco.

[Configurazione iniziale] - Apre la configurazione guidata, che appare alla prima accensione del televisore.

[Auto Rilevamento di Modalità Sport] - Attivando questa funzione, durante la visione di eventi sportivi, il televisore passa automaticamente su modalità audio e video sportiva.

[Accensione rapida] - Il televisore si accende più rapidamente ma il consumo elettrico in modalità stand-by è maggiore.

[Modalità di accensione] - Questa opzione di menu consente di definire il comportamento del televisore quando viene ricollegato alla presa elettrica o in caso di interruzione della corrente.

[Acceso] - Accende automaticamente il televisore quando viene collegato alla presa elettrica.

[Standby] - Mette in stand-by il televisore quando viene collegato alla presa elettrica.

[Ricorda] - Il televisore viene messo nello stato in cui si trovava quando si è interrotta l'alimentazione della corrente. Se era acceso quando si è interrotta l'alimentazione della corrente, al suo ritorno il televisore si accende. Se era spento quando si è interrotta l'alimentazione della corrente, al suo ritorno il televisore resta in modalità stand-by.

[Modalità Inizializzazione automatica] - Abilitando questa impostazione, il televisore si inizializza automaticamente in background dopo essere stato collegato all'alimentazione. Questa funzione consente di accelerare i tempi di avvio del televisore.

[Annunci personalizzati] - Quando questa impostazione è attivata, si riceveranno annunci pubblicitari personalizzati in base alla cronologia delle ricerche e agli schemi di visione. Se si preferisce ricevere annunci più pertinenti, è possibile mantenere questa impostazione attiva. Si noti che la disattivazione degli annunci personalizzati non influisce sul numero di annunci visualizzati.

[Modalità d'utilizzo] - Seleziona la corretta modalità di utilizzo del televisore.

[Modalità Casa] - Modalità per l'utilizzo a casa.

[Modalità Negozio] - Modalità per l'utilizzo in negozio. Lo schermo è più chiaro ed è disponibile una modalità demo.

[Tendina di spegnimento] - Con questa impostazione è possibile specificare la durata di uno speciale effetto visivo che appare quando il televisore entra in modalità standby.

Supporto

[Informazioni di sistema] - Mostra informazioni dettagliate sul televisore.

[Info segnale] - Mostra informazioni sul segnale dell'ingresso corrente.

[Stato della connessione di rete] - Mostra informazioni sulla connessione di rete.

[Stato della connessione di ingresso] - Mostra un elenco degli ingressi e informa se al televisore viene trasmesso un segnale.

[Versione] - Mostra la versione corrente del software del televisore.

[Autodiagnosi] - Esegue una serie di test per la verifica della funzionalità del televisore. Se durante l'utilizzo del televisore si verifica un problema, è possibile eseguire questi test per rilevare se il problema è causato dal televisore o da un dispositivo esterno ad esso collegato.

[Test di immagine] - Esegue un test dell'immagine TV. Il televisore mostra un campione di colore sullo schermo.

[Test audio] - Esegue un test dell'audio dell'altoparlante del televisore.

[Test della rete] - Esegue un test della rete per rilevare se il televisore è connesso a Internet.

[Test della connessione di ingresso] - Esegue un test di connessione in ingresso. Mostra informazioni sul segnale ricevuto dall'ingresso selezionato.

[Controllo dello stato] - In questo menu puoi visualizzare il tempo di funzionamento totale del televisore.

[Formatta il disco rigido] - Formatta l'hard disk interno. Tieni presente che questo processo cancella tutti i dati della memoria.

[my Loewe] - Viene visualizzato il QR Code. Scansionalo con lo smartphone e scarica l'app my Loewe. "my Loewe" è la porta di ingresso nel mondo di Loewe e consente di accedere a tutte le istruzioni d'uso dei prodotti Loewe. [Aggiornamento del sistema] - Impostazioni per aggiornare il software del tuo televisore.

[Aggiornamento automatico del software] - Se è attivata questa funzione, il televisore cerca automaticamente gli aggiornamenti del software in Internet. Se è disponibile una nuova versione, sullo schermo appare una finestra di notifica.

[Verifica aggiornamento software] - Cerca subito una versione software aggiornata.

[Aggiornamento automatico dell'applicazione di sistema] - Se è attivata, il televisore aggiorna automaticamente in sottofondo le applicazioni installate.

[Aggiorna da USB] - Il presente menu consente di aggiornare il software da un supporto di memoria esterno collegato. La versione aggiornata del software è disponibile sul sito web Loewe ufficiale https://www.loewe.tv/int/support.

Nota bene! L'aggiornamento del software può richiedere alcuni minuti. Durante l'aggiornamento, non staccare la spina dalla presa elettrica, non spegnere il televisore e non scollegare la chiavetta USB o la rete. Queste azioni possono arrecare danni al televisore.

[Dichiarazione di non responsabilità e privacy] - Visualizza le informazioni sulle condizioni e i termini di utilizzo. Disattivando alcune o tutte le caselle di controllo, vengono disattivate altrettante funzioni smart.

[Download dell'applicazione mobile] - Viene visualizzato il QR Code. Scansionandolo con il tuo smartphone puoi scaricare un'app che ti consente di utilizzare il tuo televisore da smartphone.

[Ripristina le impostazioni di fabbrica] - Ripristina le impostazioni iniziali del televisore.

Account VIDAA

Un account VIDAA offre tutte le migliori funzionalità della smart TV e la mantiene sempre aggiornata.

Creazione di un nuovo account

Se non si dispone di un account VIDAA, crearne uno nuovo per godere delle migliori funzionalità della smart TV.

- Prima di creare un nuovo account, assicurarsi che la TV sia connessa alla rete.
- 1. Premere il tasto ((Home) sul telecomando e selezionare (2) (Account VIDAA) nella barra di navigazione in alto nella schermata Home.
- Selezionare [Crea account] sullo schermo.
- 3. Inserire nome, cognome, indirizzo e-mail e password. I nomi sono facoltativi.
- 4. Selezionare [Crea Account].

Accesso a un account

Prima di accedere all'account VIDAA, assicurarsi che la TV sia connessa alla rete.

- 1. Premere il tasto () (home) sul telecomando e selezionare l'icona () (Account VIDAA) nella barra di navigazione in alto sulla schermata Home.
- 2. Registrare il dispositivo sull'account VIDAA. Dopo aver inserito e-mail e password, selezionare [Accedi].

Controllo vocale con Alexa

Questa TV dispone di Amazon Alexa integrata, che consente di usare la voce per controllare la TV. Interagire con Alexa tenendo premuto il tasto (\mathbf{Q}) (microfono) e parlare nel microfono del telecomando.

Per utilizzare Alexa, la TV deve essere collegata alla rete. Per integrare completamente Alexa con la TV è necessario aver effettuato l'accesso all'account VIDAA. È possibile utilizzare Alexa sulla TV senza un account VIDAA, ma con funzionalità limitate.

Configurazione di Alexa

- 1. Premere il tasto ((home), quindi selezionare l'icona () (Impostazioni) e selezionare [Sistema] -> [Servizio Vocale] -> [Amazon Alexa].
- 2. Selezionare [Imposta assistente vocale su Alexa] e [Configura ora]. Se si è selezionato Alexa nella guida, accedendo alla TV per la prima volta si verrà indirizzati direttamente al passaggio [Configura ora].
- 3. Questa è la schermata "Accedi all'account Amazon". Scansionare il codice QR con il telefono o visitare il sito web sul telefono o computer e inserire il codice sullo schermo. Il codice scadrà dopo 10 minuti. Se non si dispone di un account Amazon, crearne uno nuovo.
- 4. Una volta connesso l'account Amazon, lo schermo della TV passerà al passaggio successivo. È possibile accedere all'account VIDAA. Se si è effettuato l'accesso in precedenza, questo passaggio verrà saltato.
- 5. Assegnare un nome alla TV dall'elenco o personalizzarlo.
- Selezionare [Autorizza] e seguire i passaggi sullo schermo in Configurazione Abilità Alexa. Ora Alexa è configurata e pronta. È possibile divertirsi a interagire con Alexa usando la voce semplicemente tenendo premuto il tasto () (microfono) sul telecomando. Chiedere ad Alexa dopo il tono.

Note:

- Alexa non è disponibile in alcuni Paesi.
- È possibile utilizzare Alexa senza accedere all'account Amazon selezionando [Fai in seguito]. È possibile anche saltare il passaggio di

accesso all'account VIDAA, lasciando lo schermo. In questo caso, è possibile comunque utilizzare la voce per effettuare ricerche su Internet o modificare il volume della TV. Per utilizzare i comandi Alexa aggiuntivi, accedere agli account Amazon e VIDAA in qualsiasi momento in Impostazioni.

- Scaricare e installare l'app di controllo remoto sul dispositivo mobile su ((home) -> [Impostazioni] -> [Supporto] -> [Download dell'applicazione mobile]. Premere l'icona del microfono nell'app per interagire con Alexa sulla TV.
- È possibile selezionare la lingua utilizzata da Alexa su ((home) -> [Impostazioni] -> [Sistema] -> [Servizio Vocale] -> [Amazon Alexa] -> [Lingua Alexa].

Controllo vocale con il Servizio vocale VIDAA

Hai la comodità di controllare la TV usando il Servizio vocale VIDAA, che consente di utilizzare i comandi vocali per il controllo della TV.

Nota: Il Servizio vocale VIDAA è disponibile solo per i modelli 4K/Ultra HD.

Impostazione del Servizio vocale VIDAA

1. Premi il pulsante ((home), poi selezionata l'icona ((impostazioni). Naviga fino a [Sistema] -> [Servizio vocale] -> [Servizio vocale] VIDAA].

 Seleziona [Impostare l'assistente vocale su VIDAA Voice].
 Nota: L'assistente vocale attivo è indicato dal simbolo di un microfono. Assicurati che il simbolo del microfono sia visualizzato accanto al Servizio vocale VIDAA.

- 3. Usa il cursore per selezionare [Lingua], poi premi il pulsante con la freccia a destra > per accedere alla lista di selezione della lingua.
- 4. Scegli la tua lingua preferita per inviare i comandi all'assistente vocale e conferma premendo **OK**
- 5. Esci dal menu premendo il pulsante 🛞 (esci).

Controllo della TV con il Servizio vocale VIDAA

Al completamento della configurazione, basta tenere premuto il pulsante del microfono sul tuo telecomando. Dopo il suono, invia il comando. Ad esempio, puoi dire "Passa a ingresso HDMI1" o "Vai a YouTube".

Registrare su un HDD o dispositivo USB esterno

Se vuoi usare una memoria esterna per registrare, devi formattarla usando il file system NTFS o FAT32 sul tuo computer o notebook. Per l'implementazione specifica, fai riferimento alla documentazione del tuo sistema operativo.

In alternativa, è possibile formattare l'unità direttamente dal menu del televisore. Per farlo, seguire i seguenti passaggi:

- 1. Collegare l'unità di memoria che si desidera formattare al televisore.
- 2. Premere il tasto 🔳 (menu) e andare a [Impostazioni] -> [Supporto] -> [Autodiagnosi] -> [Formatta il disco rigido].
- 3. Sullo schermo viene visualizzata una tabella con tutte le unità collegate. Selezionare l'unità specifica che si desidera formattare.
- 4. Confermare la selezione premendo il pulsante **OK**.

Attenzione: Sii consapevole che formattare l'hard disk cancellerà definitivamente tutti i dati memorizzati al suo interno. Assicurati di eseguire il backup di tutti i file importanti prima di procedere con il processo di formattazione.

Dopo aver formattato la memoria esterna, devi indicare alla TV di usare la memoria per registrare:

- 1. Connetti la memoria alla TV.
- 2. Premi il pulsante ()(menu) e vai su [Impostazioni] -> [Sistema] -> [Impostazioni avanzate] -> [DR+ & T.Shift] -> [Installazione DR+].
- 3. Nell'elenco, seleziona una memoria che vuoi usare per registrare.

La memoria selezionata sarà usata per la registrazione. Se vuoi usare una memoria diversa per registrare, ripeti i passaggi riportati sopra.

Registrazione

Registratore digitale (dr+)

È possibile registrare i programmi che si desidera guardare in seguito utilizzando un registratore digitale.

La registrazione può essere avviata/arrestata manualmente, operazione che può essere eseguita comodamente tramite la guida ai programmi (EPG).

Se vengono trasmesse altre lingue per una trasmissione DVB, anche queste verranno registrate. È possibile registrare anche i sottotitoli DVB. Durante la registrazione di un programma TV, è possibile guardare le registrazioni precedenti, passare a un'altra sorgente di ingresso o avviare qualsiasi applicazione. Tuttavia, se si decide di passare a un altro canale del sintonizzatore da cui si sta registrando, la registrazione dovrà essere interrotta.

Nota: È possibile registrare solo i canali digitali.

Registrazione tramite Informazioni sui programmi

Per avviare la registrazione del programma che si sta guardando, premere **(**su), quindi premere **OK** per aprire le informazioni dettagliate sul programma che si sta guardando. Premere di nuovo il tasto **OK** per visualizzare il menu [Programma di registrazione].

Registrazione tramite Guida ai programmi

Aprire la Guida ai programmi premendo il tasto (=) (EPG). Nella guida, selezionare il programma che si desidera registrare. Tenere presente che premendo il tasto **blu** verrà visualizzata la guida del giorno successivo, mentre premendo il tasto **giallo** si ritornerà alla guida del giorno precedente. Dopo aver selezionato il programma da registrare, premere **OK** per aprire le informazioni dettagliate. Selezionare [Registrazione] e premere il tasto **OK** per visualizzare il menu [Programma di registrazione].

Menu [Programma la registrazione]

In questo menu è possibile impostare i dettagli della registrazione.

0	Schedule recording	3	
	NBA 2013-2014 Season 4 Rbb Berlin 26 Mar. 23:10-00:30		I delicit to make it a or nded the visitors a 94-
	Recording mode	Time 🗸	00:00 (Ton
d	Start time	23 : 10	
	End time	:	
	Repeat	Once 🗸	
	C	ancel Save	

[Modalità di registrazione] – Selezionare il tipo di registrazione.

[Arresto Manuale] – La registrazione si avvia immediatamente al termine dell'impostazione della registrazione. Il termine della registrazione non è definito in questa opzione. La registrazione verrà terminata solo con l'intervento manuale dell'utente o quando lo spazio sul disco rigido è esaurito.

[Ora] – La registrazione inizierà e terminerà all'ora definita dall'utente.

[Data] - Impostare la data di inizio della registrazione.

[Ora di inizio] – Impostare l'ora di inizio della registrazione.

[Ora di fine] – Impostare l'ora di fine della registrazione.

[Programma] – Registra il programma specificato. La registrazione inizierà e si arresterà in base alle informazioni temporali ottenute

dalla guida elettronica dei programmi.

[Ripeti] – Opzione per decidere se la registrazione deve essere una tantum o periodica. Disponibile solo per le modalità di registrazione [Ora] e [Programma].

[Una volta] – Registrazione una tantum.

[Giornaliera] - Registrazione ripetuta del programma o durante l'ora selezionata giornaliera.

[Da Lun a Ven] – Registrazione ripetuta del programma o durante l'ora selezionata nei giorni feriali.

[Da Sab a Dom] – Registrazione ripetuta del programma o durante l'ora selezionata nel fine settimana.

[Settimanale] – Qui si ha la possibilità di specificare i giorni della settimana in cui ripetere la registrazione su base settimanale.

Dopo aver completato le impostazioni per la registrazione, selezionare [Salva] per salvare le impostazioni.

Registrazione in standby

Quando si preme il tasto () per spegnere il televisore mentre la registrazione è in corso, appare un menu che chiede di confermare l'azione successiva:

[Annulla] – Tornare a guardare la TV e continuare a registrare.

[Spegni] – Il televisore si spegne e la registrazione si arresta. La registrazione fino a questo punto viene salvata su un'unità di memorizzazione. [Standby registrazione] – Il televisore si spegne e la registrazione continua in background.

Se è stata programmata una registrazione a un orario in cui il televisore è spento, la registrazione inizierà anche se il televisore è in modalità standby. Il televisore rimarrà in modalità standby e si potrà riconoscere che la registrazione è in corso dal LED rosso nella parte inferiore del televisore.

Nota: Non scollegare mai il televisore dalla presa di corrente durante la registrazione. In caso contrario, sussiste il rischio di perdere il contenuto registrato o di danneggiare l'unità di memorizzazione!

Impostazione di un'ora di inizio e di fine supplementare della registrazione

È possibile iniziare in anticipo la registrazione programmata oppure terminare la registrazione più tardi per compensare eventuali ritardi del programma causati dalla pubblicità.

Premere il tasto () per aprire il menu e selezionare [Impostazioni] -> [Impostazioni avanzate] -> [DR+ e Time Shift]. Modificare queste 2 voci per definire l'estensione del tempo di inizio e fine della registrazione:

[Avvio anticipato] - In caso di registrazione programmata, qui è possibile impostare l'intervallo di tempo entro il quale anticipare l'inizio della registrazione.

[Ritardo di fine] - Impostare l'intervallo di tempo per il quale la registrazione programmata sarà prolungata. A causa della pubblicità, il contenuto registrato potrebbe terminare più tardi rispetto all'orario indicato nella guida del programma. Il tempo di registrazione supplementare assicurerà che tutti i contenuti richiesti siano registrati.

Risoluzione di conflitti di registrazione

Quando si imposta una nuova registrazione programmata, può verificarsi un conflitto qualora l'orario della nuova registrazione si sovrapponga parzialmente a un'altra registrazione programmata salvata. In questo caso, verrà visualizzata una schermata informativa. Poiché il televisore può registrare solo da un canale alla volta, questo conflitto deve essere risolto cancellando la vecchia o la nuova registrazione programmata.



[Vedi dettagli sul conflitto] - Visualizza le informazioni sulle registrazioni programmate in conflitto. Premere il tasto 🔇 per uscire dalla schermata delle informazioni.

[Annulla] - La nuova registrazione programmata viene scartata e la registrazione programmata esistente viene mantenuta. [Salva] - La registrazione pianificata esistente viene scartata e la nuova registrazione pianificata viene salvata.

Pannello di controllo della registrazione

Durante la registrazione è possibile richiamare il pannello di controllo della registrazione premendo il tasto \blacktriangleleft (sinistra) o (destra). È possibile stabilire che la TV sta registrando dalla luce LED rossa nella parte inferiore della TV.



È possibile utilizzare i tasti freccia e il tasto **OK** per selezionare e confermare le opzioni nel pannello di controllo.

Premere il tasto 🔇 per nascondere il pannello di controllo. Tenere presente che, nascondendo il pannello, non viene interrotta la registrazione.

Riavvolgere la registrazione. Premere più volte questo tasto per modificare la velocità di riavvolgimento. È possibile riavvolgere la registrazione in qualsiasi momento e guardarla mentre la registrazione è in corso.

- II Mettere in pausa il contenuto attualmente visualizzato. La registrazione continua in background.
- ▶ Riprendere la riproduzione della registrazione.

Þ 🛛 – Far avanzare velocemente la registrazione. Premere più volte questo tasto per modificare la velocità di riproduzione.

 - Premere questo tasto in qualsiasi momento per interrompere la registrazione. Verrà visualizzata l'opzione per salvare la registrazione o eliminarla.

Archivio DR

[Archivio DR] è laddove è possibile accedere a tutte le registrazioni. Da qui è possibile riprodurle, eliminarle e modificare eventuali registrazioni programmate. Se si dispone di registrazioni su un'unità di archiviazione esterna, assicurarsi che sia collegata alla TV.

Elenco delle registrazioni

Durante la visione della trasmissione TV, premere il tasto (a) (menu) per aprire il menu e selezionare [Archivio DR].

led	Recorded (Disk for Recording)	Scheduled	
			Edit
Animal w 53 BBC 11:1	orld 0 2016/10/12 120 min 1.24GB		
America's	s Next Top Model 08:10 2016/10/15 50min 3.64GB		
World Bu 53 BBC 15:1	siness Report 0 2016/11/04 120 min 0.24GB		
World Ne	ws Today 21:10 2016/12/11 160 min 8.18GB		
Outside S 53 BBC 11:1	Source 0 2016/10/12 120 min 1.24GB		
Outside S 53 BBC 11:1	Source 0 2016/10/12 120 min 1.2468		
Outside S	Source		

Avviare la riproduzione di qualsiasi registrazione disponibile selezionandola e premendo il tasto OK.

Nella parte superiore dello schermo è presente un'opzione di filtro (l'impostazione predefinita è "Tutti"). È possibile selezionare questo filtro spostando il cursore verso l'alto finché il filtro non viene evidenziato. Premere il tasto **OK** per modificare l'impostazione del filtro. È possibile scegliere di visualizzare solo le registrazioni con un determinato tipo di contenuto, ad es. Notizie, Sport, ecc.

A destra del filtro è presente la voce [Modifica]. Selezionando questa voce e premendo il tasto **OK**, è possibile contrassegnare le registrazioni per l'eliminazione. Selezionare le registrazioni che si desidera eliminare con il tasto **OK** - gli elementi contrassegnati verranno visualizzati con un segno di spunta sul lato destro. Premere il tasto **>** (destra) per eliminare le registrazioni selezionate.

Menu delle registrazioni programmate

Durante la visione della trasmissione TV, premere il tasto (a) (menu) per aprire il menu e selezionare [Archivio DR]. Premere il tasto (destra) per visualizzare il menu [Programmate].

	Recorded	Recorded (Disk for Recording)	Scl	heduled	
				Edit	
€	Animal world 53 BBC 12.0ct 11:10-12:20 Weekly				
	America's Next Top Model 22 Channel5 15.Oct 08:10-09:30 Da				
	World Business Report 53 BBC 04.Nov 15:10-16:30 Once				
(\mathbf{r})	World News Today 105 CCTV1 05.Nov 14:10 Once				
(\mathbf{r})	Outside Source 53 BBC 11.Dec 22:00 Once				
\bigcirc	Outside Source 53 BBC 12.Dec 22:00 Once				
	Outside Source				

Qui è possibile visualizzare un elenco di tutte le registrazioni imminenti. Selezionando una registrazione imminente e premendo il tasto **OK** è possibile modificare le opzioni di registrazione.

Selezionando [Modifica] e premendo il tasto **OK**, è possibile contrassegnare le registrazioni programmate per l'eliminazione. Premere il tasto **OK** per selezionare le registrazioni programmate che si desidera eliminare - le voci selezionate verranno visualizzate con un segno di spunta sul lato destro. Premere il tasto **>** (destra) per eliminare le registrazioni programmate selezionate.

Visione della TV con cambio di orario

Il Time shift è una funzione che permette di mettere in pausa il programma TV in diretta o il programma radio DVB che si sta guardando. Durante la pausa, il programma viene caricato in un buffer temporaneo di spostamento temporale. Il ritardo massimo è di tre ore. Quando si riprende la riproduzione una volta trascorso un certo intervallo di tempo, è possibile guardare il programma memorizzato nel buffer, permettendo di riavvolgere e mandare avanti velocemente dal punto in cui è stato iniziato il Time shift al contenuto corrente della TV in diretta.

La funzione Time shift richiede un'unità di memorizzazione. Per i televisori con un'unità di memorizzazione integrata il salvataggio viene effettuato sul disco rigido interno, mentre per i televisori senza disco rigido integrato su un dispositivo di memorizzazione USB collegato esternamente.

Nota: Non è possibile lasciare il canale attualmente guardato durante il Time shift. Se si desidera utilizzare la TV mentre si registra un programma, si consiglia di usare la registrazione standard tramite Digital recorder, che registrerà anche in background su un'altra sorgente o quando l'app TV è in funzione. La registrazione in corso tramite il Digital recorder può essere fatta avanzare e riavvolgere velocemente. Premere il tasto **4** (sinistra) o (destra) sul telecomando per avviare il Time shift.

Lo schermo della TV in diretta si blocca e appare il pannello di controllo del Time shift.

Il pannello di controllo scompare dopo alcuni secondi di assenza di attività. È possibile richiamarlo premendo il tasto ┥ (sinistra) o 🕨 (destra).

T.Shift		92999999799999994 19999999797999999999	
11 00:20:20			00:20:20 / 02:30:00
	and the state of the state of the		STORES CON

È possibile utilizzare i tasti freccia e il tasto **OK** per selezionare e confermare le opzioni nel pannello di controllo.

Premere il tasto 🔇 per nascondere il pannello di controllo. Tenere presente che, nascondendo il pannello, non viene arrestato il Time shift.

Converte il contenuto del Time shift bufferizzato (fino a 3 ore) in una registrazione standard. La registrazione può quindi essere salvata su un'unità di memorizzazione.

< – Riavvolgere il contenuto bufferizzato. Premere più volte questo tasto per modificare la velocità di riavvolgimento.

▶ – Riprendere la riproduzione del contenuto bufferizzato.

II – Mettere in pausa il contenuto attualmente visualizzato. Il buffering del Time shift continua in background.

🗩 – Avanzamento rapido del contenuto del buffer. Premere più volte questo tasto per modificare la velocità di riproduzione.

□ − Arresta il Time shift. Tutto il contenuto bufferizzato verrà cancellato.

Televideo

Premi il pulsante 🚯 (televideo) per aprire il televideo. Premi il pulsante 🛞 (esci) per uscire dal televideo.

Pannello di controllo del televideo

Appena apri il televideo, appare il pannello di controllo sul lato destro dello schermo. Questo pannello scompare dopo alcuni secondi di inattività. Puoi chiuderlo manualmente premendo il pulsante \bigcirc (indietro). Puoi aprirlo in qualsiasi momento premendo il pulsante **OK**. Usa i tasti frecce per selezionare qualsiasi elemento sulla barra e conferma con **OK**.

[Televideo] – Prima pressione – mostra l'immagine della trasmissione sulla TV dietro il televideo; seconda pressione – passa alla visualizzazione con schermo diviso (televideo/immagine TV); terza pressione – chiude il televideo.

[Indice] – Passa alla pagina dell'indice.

[Pagina su] - Visualizza la pagina successiva del televideo.

[Pagina giù] – Visualizza la pagina precedente del televideo.

[Tieni premuto] – Se una pagina del televideo ha più sotto-pagine, queste vengono mostrate automaticamente in rotazione. L'opzione Fermo interromperà la rotazione sulla sotto-pagina mostrata al momento. Se l'opzione Fermo è attivata, una lettera "H" verde apparirà sulla parte alta.

[Mostra] – Mostra/nasconde informazioni sulla pagina del televideo. Se l'opzione Rivela è attivata, una lettera "R" verde apparirà sulla parte alta.

[Sotto-pagina] – Usa i pulsanti numerici 0-9 per accedere alla sotto-pagina desiderata inserendo il numero da 4 cifre. [Annulla] – Nasconde la barra di controllo del televideo.

Controllo diretto con i tasti

Quando il pannello di controllo è nascosto, puoi usare i pulsanti del telecomando per controllare il televideo:

0 - 9 – Inserisci direttamente il numero della pagina desiderata.

Isa il tasto sinistra/destra per passare alla pagina precedente/successiva.

▲ / ▼ – Usa il tasto su/giù per passare alla sotto-pagine successiva/precedente (se disponibile).

Pulsanti colorati – Le scritte colorate sulla riga in fondo mostrano quali pulsanti colorati devi usare per selezionare l'area di argomento o il numero di pagina.

HbbTV

HbbTV (Hybrid broadcast broadband television) offre all'utente una gamma di contenuti multimediali, ad es. centro multimediali o informazioni aggiuntive sul programma attuale, se il canale le fornisce.

Nota: Per usare HbbTV, la TV deve essere connessa a Internet.

Controllare un'applicazione HbbTV

Pulsante rosso – Mentre guardi la TV, premilo per visualizzare un menu HbbTV.

Pulsanti colorati – Esegui un comando/una funzione corrispondente che appare come suggerimento sullo schermo.

((esci) – Chiude un'applicazione HbbTV.

Aprire un'applicazione HbbTV

Se un'applicazione HbbTV è disponibile per il canale scelto dopo aver cambiato canali, solitamente apparirà una notifica nell'angolo dello schermo. Premi il pulsante rosso per visualizzare un'applicazione HbbTV.

L'aspetto, l'assegnazione dei tasti e le funzioni disponibili delle applicazioni HbbTV dipendono dal fornitore. Loewe non garantisce l'accessibilità, il funzionamento o i contenuti delle applicazioni HbbTV.

Disattivare/attivare HbbTV

Se non vuoi usare HbbTV e non vuoi che compaiano notifiche HbbTV quando passi da un canale all'altro, puoi disattivare HbbTV. Per disattivare/attivare HbbTV per tutti i canali, vai al menu e seleziona **[Impostazioni] -> [Sistema] -> [Impostazioni app] -> [HbbTV]**. Puoi anche disattivare/attivare manualmente un'applicazione HbbTV sul canale che guardi al momento premendo il pulsante (menu) e cambiando l'elemento **[HbbTV]** su on/off.

Common Interface (CI/CI+)

La Common Interface, chiamata anche CI, è un'interfaccia sull'apparecchio televisivo, in cui può essere collegato il modulo di accesso condizionato. Il modulo CAM e la smart card dal fornitore Pay TV corrispondente permettono la ricezione di canali criptati.

CI+ è uno sviluppo avanzato della Commong Interface standard DVB. Gli slot CI+ sono in teoria compatibili con la versione precedente Cl standard, guindi i moduli CAM e le smart card basati sullo standard Cl precedente possono essere ancora usati negli slot Cl+, purché il fornitore del programma lo permetta.

I fornitori di programmi che utilizzano lo standard CI+ possono assegnare diversi diritti per i programmi che trasmettono.

Ad esempio, il fornitore di programmi possono restringere o impedire del tutto la registrazione o la visione successiva di un programma codificato.

Se ci sono tali regolazioni, possono inoltre applicarsi alla televisione timeshift di conseguenza.

Un messaggio sullo schermo ti informa di questa eventualità, nel caso tu voglia registrare un programma simile. La registrazione è effettuata in tale caso (verrà visualizzata una voce appropriata nell'elenco delle registrazioni). A seconda del fornitore del programma, potrà poi essere poi impossibile guardare il programma registrato o sarà possibile solo per un tempo limitato.

Nota: Tutte le restrizioni menzionate qui sono responsabilità dell'emittente. La TV semplicemente valuta i segnali dell'emittente come neutrali.

Inoltre, il fornitori di programma può impedire la copia esterna di programmi protetti.

Potrebbe essere necessario inserire il PIN di protezione per bambini sul modulo CAM quando programmi i dati, se vuoi registrare un programma protetto CI+, che è stato protetto contro la visione da parte di minori.

Il PIN di blocco per bambini può anche essere memorizzato nell'apparecchio televisivo. Il codice di accesso dell'apparecchio televisivo è richiesto per guardare in seguito il programma.

Aggiornamento software per moduli CAM compatibili con CI+.

Di tanto in tanto, sarà disponibile un nuovo software di sistema per il tuo modulo CAM. Ci sono due tipi di aggiornamento software. Aggiornamento consigliato:

Vengono mostrate le informazioni sull'aggiornamento disponibile. Puoi eseguirlo oppure annullare la procedura. Se non installi l'aggiornamento, l'informazione riapparirà a intervalli regolari finché l'aggiornamento non viene installato.

Aggiornamento forzato:

Vengono mostrate le informazioni sull'aggiornamento disponibile. Il modulo non decoderà più finché l'aggiornamento non viene implementato con successo.

Modulo di accesso condizionato (modulo CAM)

Per ricevere canali digitali codificati, devono essere inseriti un modulo di accesso condizionato (modulo CAM) e una smart card nello slot CI del tuo apparecchio televisivo.

Il modulo CAM e la smart card non sono forniti con l'apparecchio televisivo. Sono solitamente disponibili presso il tuo fornitore. Loewe non dà alcuna garanzia sul funzionamento del modulo di accesso condizionato.

L'apparecchio televisivo deve prima riconoscere e configurare il modulo CAM durante l'operazione iniziale. Quindi, può volerci fino a un minuto prima che parta la decodifica durante l'operazione iniziale.

Inserire la smart card nel modulo CAM

Spingi la smart card nel modulo CAM fino in fondo. Il lato della tessera con il chip dorato dovrebbe essere rivolto verso il lato più spesso dello slot di inserimento (vedi illustrazione). Fai caso all'orientamento della freccia stampata sulla smart card.



Inserire il modulo CAM nello slot CI della TV

Spegni la TV e stacca la spina dalla presa.

Rimuovi il coperchio sul retro dell'apparecchio televisivo.

Inserisci il modulo CAM con attenzione all'interno dello slot CI, assicurandoti che il lato del contatto entri per primo. Non usare la forza. Assicurati che il modulo non si pieghi nel processo. Spingi il modulo CA più in fondo possibile.

Infine, chiudi il coperchio. © 0 🖾 📟



Standard VESA

Istruzioni sull'uso di opzioni di montaggio di terze parti secondo lo standard VESA

Gli apparecchi televisivi a schermo piatto Loewe sono specifici per gli accessori Loewe. Se usi opzioni di montaggio di terze parti secondo lo standard VESA, devi seguire le istruzioni di montaggio riportate dal produttore.

Loewe non riconosce alcuna responsabilità sull'uso di opzioni di montaggio di altri produttori.

Sulla superficie posteriore dell'apparecchio TV ci sono quattro punti di connessione per le viti in cui inserire i bulloni di addattamento VESA. Montando una TV a schermo piatto Loewe su un supporto seguendo lo standard VESA è necessariamente richiesto l'uso di bulloni di adattamento VESA Loewe. Altrimenti l'apparecchio televisivo potrebbe danneggiarsi.

Avvita i bulloni di adattamento VESA Loewe con una chiave dinamometrica di circa 4 Nm nei punti di avvitamento sul pannello posteriore della TV (vedi Fig. 1).

Per prima cosa, vanno rimosse eventuali viti esistenti nei quattro punti di avvitamento.



I bulloni di adattamento VESA Loewe sono usati per assicurare stabilità e la distanza minima necessaria di 5 mm tra la superficie posteriore della TV e il supporto VESA (vedi Fig. 2). Il supporto VESA non deve appoggiarsi sul pannello posteriore.

Quando monti l'apparecchio televisivo, controlla sempre di usare tutti e **quattro** i bulloni di adattamento VESA Loewe. Per ogni punto di montaggio, bisogna usare **uno** dei bulloni di adattamento VESA. Non è permesso avvitare più bulloni di adattamento VESA o estendere singoli bulloni di adattamento.

Misura la distanza dei fori tra i punti di avvitamento sul tuo apparecchio televisivo. Una distanza dei fori di 400 x 400 mm sul retro della TV significa che si tratta dello standard VESA 400.

Quindi un supporto di montaggio compatibile corrisponde allo standard VESA 400. Se lo standard VESA sul tuo apparecchio televisivo è adatto al supporto desiderato, il supporto è anche approvato per il peso e le dimensioni della TV (per il peso e le dimensioni dell'apparecchio consulta il capitolo **Dati tecnici**).

Loewe non è responsabile della capacità di carico permessa e della manutenzione professionale del supporto.

In più segui in maniera attenta i punti descritti nel capitolo sulle istruzioni di sicurezza.

Se usi le opzioni di montaggio VESA di altri produttori, puoi ordinare i bulloni di adattamento VESA M6x32 (n. 90473.988) presso il tuo rivenditore autorizzato Loewe.

Modalità hotel

Per entrare in modalità hotel, premi il pulsante (a) (menu), poi vai su **[Impostazioni] -> [Suono] -> [Altoparlanti] -> [Bilanciamento]**. Mentre il cursore è sulla voce del menu [Bilanciamento], usa il telecomando per inserire il codice PIN. È possibile richiedere un codice per accedere alla modalità hotel chiamando il centro di assistenza.

[Modalità hotel] – Attiva/disattiva la modalità hotel.

[Blocco ricerca] – Se attivato, l'utente non può sintonizzare i canali.

[Blocco sottomenu] – Se attivato, l'utente può cambiare le impostazioni di base tramite solo il menu principale.

[Blocca le impostazioni correnti] – Se attivo, qualsiasi cambiamento alle impostazioni effettuato dall'utente non sarà salvato quando la TV verrà spenta.

[Blocco app] – Seleziona le app che dovrebbero essere disabilitate e rimosse dal menu Home. Anche i contenuti consigliati delle app selezionate saranno nascosti.

[Volume massimo] – Limita il volume massimo che l'utente può impostare usando i pulsanti volume.

[Volume minimo] – Limita il volume minimo che l'utente può impostare usando i pulsanti volume.

[Accensione di volume] – Imposta il volume predefinito quando la TV viene accesa.

[Sorgente On] – Imposta la sorgente predefinita quando la TV viene accesa.

[Canale On] – La stazione predefinita quando la TV viene accesa. Può essere impostato solo quando la sorgente predefinita è TV.

[Modalità di accensione] – Questa opzione del menu decide cosa accade alla TV quando viene riconnessa all'alimentazione o dopo un'interruzione della corrente.

[Acceso] - La TV si accende automaticamente quando viene connessa all'alimentazione.

[Stand-by] – La TV sarà in modalità stand-by quando viene connessa all'alimentazione.

[Ricorda] – La TV tornerà nella stessa condizione di quando è stata interrotta l'alimentazione. Se la TV era accesa quando è stata disconnessa l'alimentazione, si accenderà quando l'alimentazione sarà ripristinata. Se era spenta quando è stata disconnessa l'alimentazione, resterà in modalità stand-by quando l'alimentazione sarà ripristinata.

[Standby automatico] – Se attivato, la TV andrà in modalità stand-by automaticamente dopo 15 minuti se non viene rilevata alcuna pressione dei pulsanti sul telecomando.

[Blocco sorgente] - Seleziona le sorgenti di ingresso che non dovrebbero essere accessibili all'utente.

[Logo] – Impostazioni sul logo all'avvio. Le opzioni sono:

[Spento] – La TV si avvierà senza una schermata di benvenuto.

[Locale] – All'avvio verrà mostrato il logo Loewe.

[Benvenuti] – All'avvio verrà mostrata la scritta "Benvenuto".

[Ingresso USB] – Mostra l'immagine importata tramite USB. Importa un file JPG (risoluzione di 1920 x 1080 pixel, non più grande di 512 kB) dalla directory root di un dispositivo di archiviazione connesso tramite USB. Dopo aver selezionato il file dall'elenco, il file sarà importato nella memoria interna della TV e usato come schermata di benvenuto all'avvio.

[Selezione lingua] - Se è attiva, la selezione della lingua per il menu sarà mostrata quando la TV viene accesa.

[Visualizzazione delle informazioni sull'albergo] – Quando viene avviata la TV, mostra fino a 3 immagini con informazioni per gli ospiti dell'hotel. Importa un file JPG (risoluzione di 1920 x 1080 pixel, non più grande di 512 kB) dalla directory root di un dispositivo di archiviazione connesso tramite USB. Quando i file sono selezionati dall'elenco, vengono importati nella memoria interna della TV. Cambia il [Tempo di intervallo] per impostare quanto a lungo mostrare ciascuna immagine. Premi il pulsante 🕜 (indietro) per tornare al menu modalità hotel. [Clona] – Copia tutte le impostazioni su un dispositivo di archiviazione USB o ripristinarle da un dispositivo di archiviazione USB.

[Pagina web] – Quando viene accesa la televisione, viene mostrata la home page dell'hotel. Prima di visualizzare la home page, l'ospite deve accettare l'accordo utente finale e le norme sulla privacy.

Posizione e funzione delle prese



- ANT SAT Antenna satellitare DVB-S/S2 HD presa F – 75 Ohm / 13/18 V / 500mA
- (2) ANT TV Digitale terrestre/cavo analogico / DVB-T/T2/C HD presa IEC – 75 Ohm / 5 V / 80mA
- (3) HDMI 3 Ingresso HDMI 3 HDMI – Digital Video IN/Audio IN
- HDMI 2 Ingresso HDMI 2 (con enhanced Audio Return Channel) HDMI – Digital Video IN/Audio IN/OUT
- (5) COMMON INTERFACE Slot CI 1 (standard V1.4)
- 6 HDMI 1 Ingresso HDMI 1 HDMI – Digital Video IN/Audio IN/OUT
- ASSISTENZA

- (8) AUDIO OUT/TOSLINK Uscita audio (analogico/digitale)⁽¹⁾ Jack 3,5 mm (analogico) Destra/sinistra Mini TOSLINK (digitale)
- (9) LAN Connessione di rete RJ-45 – Ethernet / Ethernet veloce
- (1) 2x USB 2.0 Porta USB USB tipo A – USB 2.0 (max. 500mA)
- (1) klang bar i
- 12 HDMI 4 Ingresso HDMI 4 HDMI – Digital Video IN/Audio IN
- USB 3.0 Porta USB
 USB tipo A USB 3.0 (max. 1000mA)
- (14) USB 3.0 Porta USB USB tipo A – USB 3.0 (max. 1000mA)
- (15) AC IN Alimentazione Presa elettrica - 220-240 V - 50 / 60 Hz

Aggiornamento del software

Il software del tuo televisore Loewe può essere aggiornato.

Durante tale processo (aggiornamento del pacchetto), tutte le versioni del software del televisore vengono verificate e aggiornate, se necessario. Il nuovo software può essere caricato da varie sorgenti (se disponibili).

Le versioni aggiornate del software possono essere scaricate dal sito Internet di Loewe (vedi sotto) e installate tramite una chiavetta USB Se vi è connesso, il televisore può anche essere aggiornato direttamente tramite Internet.

Chiavetta USB - requisiti

Nota: il modo previsto per effettuare un aggiornamento è tramite una connessione Internet esistente. Loewe consiglia di non effettuare l'aggiornamento tramite USB. Sebbene possa essere effettuato in qualsiasi momento, si consiglia di farlo eseguire dal rivenditore specializzato e in casi eccezionali. Un aggiornamento svolto tramite USB dà luogo al ripristino delle impostazioni iniziali per cui dovrà essere rieffettuata la messa in funzione.

Se si desidera utilizzare la propria chiavetta USB, ecco alcuni suggerimenti o requisiti:

- Formattare in FAT32.
- Solo una partizione.
- Non usare chiavette criptate.
- Non usate chiavette che imitano un'unità CD-ROM.
- Non devono essere presenti file nascosti.
- Il design della chiavetta USB è importante.
 Dimensioni massime in mm: 70x20x10.
- In caso di dubbio, la chiavetta USB dovrebbe essere formattata come "FAT32" senza "extended attributes".

Download del software tramite il sito web di Loewe per l'aggiornamento tramite USB

Se disponibile, puoi scaricare un nuovo software per il tuo televisore dalla nostra homepage.

Per farlo, visita la nostra homepage all'indirizzo:

www.loewe.tv/de/support

Nella homepage del supporto, è possibile selezionare il proprio prodotto alla voce Software.

Sarà quindi possibile selezionare e scaricare il software disponibile per il televisore sotto Seleziona software.

Estrai il file scaricato nella directory principale della chiavetta USB.

Esegui quindi l'aggiornamento del software come descritto di seguito.

Informazioni tecniche

Informazioni sullo schermo OLED

L'apparecchio televisivo con schermo OLED che hai acquistato soddisfa i requisiti di qualità più rigorosi ed è stato ispezionato in relazione a eventuali errori di pixel.

Nonostante la massima accuratezza profusa nella produzione dello schermo, non è possibile garantire al 100% l'assenza di difetti a livello di subpixel che possono insorgere per ragioni tecniche.

Si noti che, se non superano i limiti specificati nello standard (ISO 9241-307, classe di difetto II), questi tipi di effetti non possono essere considerati come difetti del dispositivo in termini di garanzia.

Organic Light Emitting Diodes è una tecnologia di immagine basata su pixel autoilluminanti che offrono evidenti vantaggi in termini di qualità dell'immagine e prestazioni.

In determinate circostanze, se il materiale OLED è sottoposto a stress prolungato e unilaterale, possono verificarsi errori di immagine persistenti e irreversibili.

I problemi di immagini residue possono insorgere usando contenuti statici di immagini per un lungo periodo, come immagini statiche, visualizzazioni di sottotitoli o ticker, sequenze di diapositive o video, immagini statiche che servono da schermi di presentazione o con videogiochi, barre nere in alcuni formati di schermata.

Questi problemi di immagini residue non sono difetti secondo i termini della garanzia.

Per minimizzare tali problemi, Loewe ha sviluppato un algoritmo speciale per rilevare il contenuto delle immagini.

Se vengono mostrate immagini statiche troppo a lungo, l'apparecchio televisivo passa automaticamente a una modalità di contrasto più adeguata per lo schermo. Al comando successivo da parte dell'utente, il dispositivo ritorna immediatamente al suo stato normale. Dopo un minuto, le visualizzazioni dei menu vengono inoltre gradualmente ridotte o rappresentate in modo trasparente.

In normali condizioni di visualizzazione, tali problemi di immagini residue non si presentano.

Informazioni sugli hard disk USB connessi

Lo scollegamento del televisore dall'alimentazione di rete durante il funzionamento o l'interruzione involontaria dell'alimentazione (ad es. calo di corrente) può danneggiare il file system del disco rigido e di conseguenza causare la perdita delle trasmissioni registrate.

Non scollegare mai il dispositivo di archiviazione USB dal televisore durante un processo di copia. Si raccomanda di commutare il televisore in modalità standby prima di scollegarlo dall'alimentazione di rete.

Loewe non può essere ritenuta responsabile per la perdita di dati sull'hard disk integrato dell'apparecchio. Per evitare perdite di dati, consigliamo di copiare registrazioni importanti su un supporto di memoria esterno.

Aggiornamento del software

Le versioni aggiornate del software possono essere scaricate dal sito Internet di Loewe (vedi sotto) e installate tramite una chiavetta USB. Se vi è connesso, il televisore può anche essere aggiornato direttamente tramite Internet.

Per ulteriori informazioni sull'aggiornamento del software, fai riferimento al manuale utente che può essere scaricato dal sito Internet Loewe.

Compatibilità

Non è possibile garantire che i dispositivi Loewe funzioneranno fin dall'inizio e successivamente con tutte le periferiche collegabili.

Informazioni editoriali

Loewe Technology GmbH, Industriestraße 11 D-96317 Kronach www.loewe.tv

Stampato in Germania Data editoriale 10/21-5.0 SB © Loewe Technology GmbH, Kronach

Le informazioni in questo documento sono soggette a cambiamenti senza preavviso e non costituiscono alcun obbligo da parte di Loewe Technology GmbH.

Tutti i diritti, inclusi traduzione, modifiche tecniche ed errori, sono riservati.

Conformità/dichiarazione del produttore

Loewe Technology GmbH dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti di base e ad altre clausole rilevanti della Direttiva 2014/53/UE e di tutte le direttive UE applicabili.

CE

Nel range di frequenze da 5150 a 5350 MHz, questo apparecchio è limitato all'uso in luoghi chiusi nei seguenti paesi: Belgio, Bulgaria, Danimarca, Germania, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Croazia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Svezia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Repubblica Ceca, Ungheria, Regno Unito, Cipro.

La dichiarazione di conformità completa della selezione di prodotti è disponibile in:

www.loewe.tv/de/support

Ambiente

Consumo energetico

Il tuo apparecchio televisivo è dotato del sistema di alimentazione eco-stand-by. In modalità stand-by, il consumo di energia scende al minimo (vedi capitolo Dati tecnici). Per risparmiare più corrente, disconnetti il dispositivo dalla presa elettrica. Tieni presente inoltre che i dati EPG (Electronic Programme Guide) vanno persi e che eventuali registrazioni programmate non possono essere eseguite.

L'apparecchio sarà completamente disconnesso dall'alimentazione soltanto staccando la spina.

L'energia consumata dall'apparecchio televisivo durante l'utilizzo dipende dalle impostazioni di sistema. Per raggiungere i valori specificati nei dati tecnici, è necessario disattivare la funzione "Wake-on-LAN". Attivando questa funzione, il consumo energetico annuale non aumenta oltre il 20%. Se attivi la riduzione automatica della luminosità, l'immagine TV si adatterà alla luminosità dell'ambiente. Ciò riduce il consumo di energia dell'apparecchio.

Spegnimento automatico

Se non vengono eseguiti comandi per 4 ore (regolazione del volume, cambio di programma ecc.), passerà automaticamente in modalità stand-by per risparmiare energia. Un messaggio per bloccare il processo di spegnimento appare un minuto prima che scadano le 4 ore.

Smaltimento

Hai scelto un prodotto di alta qualità e a lungo ciclo di vita.

Imballaggio e cartoni

Lo smaltimento dell'imballaggio può essere affidato al tuo rivenditore. In caso contrario, effettua lo smaltimento in modo differenziato negli appositi contenitori o presso gli appositi centri di raccolta. Smaltisci l'imballaggio nel rispetto dei regolamenti in vigore nel tuo comune.

II televisore

Il tuo prodotto Loewe è fabbricato con materiali di qualità e componenti riciclabili e riutilizzabili.



Questo simbolo indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche, cavi inclusi, giunte al termine del loro ciclo di vita devono essere smaltite separatamente dai rifiuti domestici.

Puoi riportare il tuo vecchio apparecchio, gratuitamente, ai centri di riciclaggio designati, oppure al tuo fornitore, se compri un nuovo dispositivo simile.

Ulteriori dettagli sulle restituzioni (anche per paesi non UE) sono messi a disposizione dai tuoi organi governativi locali. Il loro è un contributo importante per la protezione del nostro ambiente.

Le batterie



Le batterie fornite non contengono sostanze dannose come cadmio, piombo o mercurio.

Le batterie usate non vanno smaltite con i rifiuti domestici. Smaltisci batterie usate e scariche nei contenitori di raccolta messi a disposizione dal fornitore o nei punti di raccolta pubblici.

Licenze



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories.

Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2020 Dolby Laboratories. All rights reserved.

dts HD.

For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, DTS-HD, and the DTS-HD logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2020 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

Bluetooth°

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks of Bluetooth SIG Inc. and any use of such marks by Loewe Technology GmbH takes place under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.esto apparecchio contiene un software che è in parte basato sul lavoro di Independent JPEG Group.

Questo prodotto include il software sviluppato attraverso il progetto OpenSSL per l'uso nell'OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/).

Questo software è fornito dal progetto OpenSSL "così com'è" e non viene concessa alcuna garanzia implicita o esplicita ed esclude qualunque garanzia implicita comprese tutte le garanzie di commerciabilità o adeguatezza a un particolare uso. In nessun caso il progetto OpenSSL o chi ha contribuito alla sua realizzazione potranno essere ritenuti responsabili per qualsiasi danno diretto, indiretto, accidentale o consequenziale (incluso, ma non limitatamente all'acquisto di beni o servizi sostitutivi, perdita di utilizzo, dati o profitti o interruzione dell'attività) indipendentemente dalla causa e da qualsiasi responsabilità teorica, contrattuale, stretto obbligo o illecito (inclusa negligenza o altro) derivante in qualsiasi modo dall'uso di questo software, anche laddove la possibilità di tale danno fosse nota.

Questo prodotto include software di crittografia scritto da Eric Young (eay@cryptsoft.com).

Questo prodotto include software scritto da Tim Hudson (tjh@cryptsoft. com).Questo prodotto contiene software che è stato sviluppato da terze parti e/o software che è soggetto a licenza GNU General Public License (GPL) e/o licenza GNU Lesser General Public License (LGPL). Essi possono essere condivisi e modificati in ottemperanza alla versione 2 della licenza GNU General Public License o facoltativamente ogni versione successiva pubblicata da Free Software Foundation.

La pubblicazione di questo programma da parte di Loewe è effettuata SENZA ALCUNA GARANZIA O ALCUN SUPPORTO, in particolare senza una garanzia implicita riguardante la COMMERCIABILITÀ oppure l'UTILIZZABILITÀ PER UNO SCOPO PRECISO. Informazioni dettagliate sono disponibili nella GNU General Public License. Il software può essere richiesto al servizio clienti Loewe.

La licenza GNU General Public License può essere scaricata da:

http://www.gnu.org/licenses/

Contenu

Nous vous remercions	
À propos de ce manuel de l'utilisateur	
Protection des données	
Sécurité / avertissement	
Télécommande	
Affectation des touches de la télécommande	
Mappage des touches de la télécommande	
Affectation des touches de la télécommande	
Couplage de la télécommande via Bluetooth / Pairing	
Programmation de différents appareils audio	
Connexion du téléviseur	
Connexion de la barre de son klang bar i	
Connexion des antennes	
Connexion d'un appareil externe via un câble HDMI	
Connexion à un système audio via HDMI eARC	
Connexion à un système audio via un câble audio optique	
Connexion à un système audio via un câble audio analogique	
Raccordement à l'alimentation secteur	
Casque	
Signification des couleurs des LED	
Lecteurs externes 4k	
Premières étapes	
Menu de la liste des chaînes	
Guide électronique des programmes – EPG	
Liste des chaînes	
Menu principal	
Compte VIDAA	
Contrôle vocal avec Alexa	
Enregistrement sur disque dur externe ou USB	
Enregistrement	
Télétexte	
HbbTV	
Interface commune (CI/CI Plus)	
Module d'accès conditionnel (module CA)	
Norme VESA	
Mode Hôtel	
Positions et fonction des connexions	
Mise à jour du logiciel	
Informations techniques	
Mentions légales	
Conformité / Déclaration du fabricant	
Environnement	
Élimination	
Licences	

Disclaimer

Les graphiques d'écran représentés ne sont que des exemples. Selon le type d'appareil, les composants matériels/logiciels disponibles peuvent être différents. Toutes les informations contenues dans ce document correspondent à l'état des informations au moment de la clôture de la rédaction. En raison du développement continu des téléviseurs et des logiciels, des différences entre le téléviseur et le manuel d'utilisation sont possibles.

Aucune revendication ne peut être déduite des indications, illustrations ou descriptions différentes.

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis et ne constituent en aucun cas un engagement de la part de Loewe Technology GmbH.

Tous droits réservés, y compris ceux de traduction, de modification technique et d'erreur.

Nous vous remercions

d'avoir choisi Loewe et de nous accorder votre confiance.

En choisissant Loewe, vous n'avez pas simplement opté pour un téléviseur moderne et techniquement innovant, mais aussi pour un design intemporel, une qualité d'image ultra-nette, un son brillant pour le plaisir du cinéma et de la musique ainsi qu'une utilisation intuitive avec la télécommande Loewe, un smartphone ou une tablette. En bref : Loewe est le synonyme du divertissement à domicile parfait.

Nous vous souhaitons d'agréables moments avec le divertissement à domicile premium de Loewe et nous réjouissons de vous compter parmi nos clients.

De nombreuses fonctionnalités, un seul résultat : un divertissement à domicile parfait.

Tout simplement, plus de divertissement.

L'interface utilisateur Loewe OS est intuitive et graphiquement optimisée. Vous trouvez ainsi rapidement le contenu souhaité, de la télévision à Internet. Voir le chapitre : Vue Maison.

Parfaitement connecté.

Grâce à de nombreux raccordements, votre téléviseur Loewe devient votre centrale de divertissement. Connectez-le à Internet, à des lecteurs DVD/Blu-Ray, à des haut-parleurs externes et bien plus encore.

Un disque dur pour vos archives TV.

Enregistrez le programme de télévision en pause pour le reprendre plus tard. Selon le type d'appareil, sur un disque dur USB externe connecté ou sur le disque dur intégré au téléviseur (1. avec DR+ (Digital Recording)) ; rien de plus facile pour votre téléviseur Loewe Voir le chapitre : Enregistrements.

Votre interlocuteur privilégié. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions sur votre produit Loewe. Vous pouvez contacter le Centre de service clientèle au 09261 - 99 500. Horaires de service : Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h.

Emplacement de la plaque signalétique

L'autocollant indiquant le numéro de modèle et la tension de service se trouve à l'arrière du téléviseur.
À propos de ce manuel de l'utilisateur

Dans l'intérêt d'une utilisation sûre et sans problème à long terme de l'appareil, veuillez lire le chapitre Consignes de sécurité / Avertissement avant la mise en service du téléviseur.

Ce manuel d'utilisation s'applique pour tous les téléviseurs Loewe bild et We. By Loewe. L'équipement et l'étendue des fonctions de votre téléviseur varient en fonction du type d'appareil.

Le manuel peut décrire des équipements dont votre téléviseur ne dispose peut-être pas ou qui ne sont disponibles que dans certains pays.

Remarque de la rédaction : Ce document est en principe conçu pour être imprimé, mais il n'est pas prévu en premier lieu à cet effet. Il doit plutôt servir à signaler rapidement et sans délai les nouvelles fonctionnalités ou les adaptations logicielles et à mettre à votre disposition une source d'informations qui soit toujours la plus actualisée possible. Alors que les éditions papier sont toujours liées à des tirages et à des dates d'impression, les informations contenues dans ce document peuvent être intégrées presque en temps réel. C'est pourquoi le manuel évolue en permanence et en fonction des besoins. Cela signifie que votre feedback en tant que client sera intégré dans ce document.

Vous trouverez le numéro d'article de votre téléviseur sur la plaque signalétique située à l'arrière de l'appareil ou dans le menu du téléviseur sous Paramètres système Extras -> Équipement du téléviseur -> Matériel.

En fonction des appareils supplémentaires raccordés, les menus du téléviseur peuvent différer de ceux décrits ici. Les graphiques d'écran représentés ne sont que des exemples. Les composants matériels et logiciels disponibles peuvent varier en fonction du type d'appareil ou de la version du logiciel.

Tous les noms de chaînes, contenus de programmes ainsi que les photos, titres de musique, albums et graphiques d'album utilisés dans ce manuel d'utilisation sont donnés à titre d'exemple.

Le manuel d'utilisation est mis à jour à intervalles irréguliers. Nous vous recommandons de le consulter de temps en temps sur le portail d'assistance de la page d'accueil Loewe ou dans l'application my Loewe.

Protection des données

Le logiciel de votre téléviseur Loewe utilise des données personnelles pour assurer un fonctionnement correct. Celles-ci sont bien entendu traitées avec le plus grand soin et en toute confidentialité, conformément à la législation en vigueur. Loewe Technology GmbH en a obtenu la confirmation et la certification de l'organisme de contrôle indépendant TÜV Rheinland Group (TÜV Rheinland), actif au niveau international.



Loewe se concentre sur la protection des données des utilisateurs et adhère au principe de la « collecte minimale de données » afin de réduire celle-ci au strict minimum.

Nous prenons les questions de protection des données au sérieux et souhaitons garantir la protection de la sphère privée lors de l'utilisation de nos appareils et de nos sites Internet. Nous avons donc rédigé des déclarations de protection des données dans lesquelles nous expliquons notre manière de traiter les données. Nous nous réservons le droit d'en adapter le contenu de temps à autre. Nous vous recommandons donc de vous tenir informé de nos indications sur le traitement des données à intervalles réguliers.

Les explications relatives à la protection des données, qui sont présentées lors de la première configuration de l'appareil ou de la visite d'un site internet Loewe, expliquent les faits en détail. Un consentement est nécessaire afin de garantir une utilisation optimale de toutes les caractéristiques du logiciel et des fonctionnalités.

Sécurité / avertissement

Pour des raisons de sécurité et pour éviter d'endommager inutilement votre appareil, veuillez lire et suivre les consignes de sécurité suivantes.

Explication des symboles



Ce symbole indique des dangers causés par des tensions élevées.

Ce symbole attire l'attention de l'utilisateur sur d'autres risques particuliers.



Ce symbole signale les risques liés à la propagation d'un incendie.



Ce symbole indique les risques liés aux bords tranchants.

Ne retirez pas le panneau arrière du téléviseur.

Avertissement : Si vous ouvrez ou retirez le panneau arrière de l'appareil, vous risquez de vous électrocuter ou de vous blesser gravement en raison des hautes tensions.



N'ouvrez jamais le panneau arrière vous-même. Confiez les réparations et l'entretien de votre téléviseur à des techniciens qualifiés et agréés. Contactez votre revendeur ou notre service après-vente.

Utilisation prévue et conditions environnementales



Ce téléviseur est uniquement destiné à la réception et à la reproduction de signaux d'image et de son.

Le téléviseur a été conçu pour être utilisé dans des locaux secs (espaces d'habitation et bureaux). Il ne doit pas être utilisé dans des locaux très humides (par exemple, salle de bain, sauna) ou à l'extérieur.

Lorsque vous utilisez le téléviseur, veillez à ce qu'il soit protégé de l'humidité (gouttes d'eau, éclaboussures ou condensation).

Un taux d'humidité élevé et l'accumulation de poussière dans l'appareil entraînent une perte de performances. Cela peut entraîner un risque de blessure et/ou d'endommagement de l'appareil par des tensions électriques ou un incendie.

Si vous avez transporté l'appareil d'un environnement froid à un environnement chaud, laissez-le éteint pendant une heure, car de la condensation s'est peut-être formée.

Ne placez pas d'objets remplis de liquide sur le téléviseur. Protéger l'appareil des gouttes et des éclaboussures d'eau.

Tenez toujours les bougies et autres flammes nues éloignées de l'appareil afin d'éviter qu'un feu ne puisse se propager.



Tous les matériaux que nous avons utilisés pour cet appareil sont conformes aux exigences légales. Il n'est toutefois pas exclu que des matériaux puissent laisser des résidus sur la surface de contact. Évitez donc tout contact permanent entre des aliments et le téléviseur.

Transport



Une manipulation incorrecte lors du transport peut endommager l'écran et entraîner des risques de blessures.

L'écran est en verre ou en plastique et peut se briser s'il n'est pas manipulé correctement.

Deux personnes au moins sont nécessaires pour transporter le téléviseur. Le téléviseur ne doit être transporté qu'en position verticale.

N'exercez aucune pression sur le verre ou le plastique pendant le transport.

Le déballage correct du téléviseur est illustré dans le manuel d'utilisation 1.

Pour éviter d'endommager la structure mécanique du téléviseur et du socle, retirez le téléviseur du socle et déplacez les deux parties séparément. Il faut au moins deux personnes pour le montage lors de l'installation du téléviseur à son nouvel emplacement.

Câble réseau / alimentation



/4

Débranchez immédiatement le câble d'alimentation si vous remarquez quelque chose d'inhabituel ou si l'appareil présente des dysfonctionnements répétés.

Une alimentation électrique incorrecte peut endommager l'appareil.

Ce téléviseur ne doit être raccordé à une alimentation secteur qu'à l'aide du câble d'alimentation fourni, en respectant la tension et la fréquence indiquées sur la plaque signalétique.

La fiche d'alimentation du téléviseur doit être facilement accessible à tout moment afin de pouvoir débrancher le téléviseur du secteur. Lorsque vous débranchez la fiche secteur, ne tirez pas sur le câble, mais sur le corps de la fiche. Sinon, les câbles de la fiche d'alimentation pourraient être endommagés et provoquer un court-circuit lors du prochain branchement.

Un câble d'alimentation dont l'isolation est endommagée peut provoquer une décharge électrique et constitue un risque d'incendie. N'utilisez jamais un câble d'alimentation endommagé.

Placez les câbles d'alimentation de manière à ce qu'ils ne puissent pas être endommagés. Ne marchez pas sur le câble d'alimentation. Ne pliez pas le câble d'alimentation et ne le placez pas sur des bords tranchants.

Lorsque vous branchez le téléviseur sur une multiprise portable, ne branchez pas plusieurs multiprises en série.

Circulation de l'air et températures élevées



/N

Comme tout autre appareil électronique, votre téléviseur doit être refroidi par l'air. Si la circulation de l'air est entravée, il existe un risque d'incendie.

Vous ne devez pas bloquer les fentes d'aération situées sur la paroi arrière de l'appareil. Ne couvrez pas le téléviseur.

Montage mural : Laissez un espace libre d'au moins 10 cm autour de l'appareil, sur les côtés, en haut et en bas. Table / pied : Laissez un espace libre d'au moins 10 cm autour de l'appareil en haut.



Corps étranger



Si des corps étrangers pénètrent dans l'appareil, cela peut provoquer des courts-circuits et mener à des incendies.

Il existe un risque de blessure ou de dommage.

Veillez donc à ce qu'aucune pièce métallique, épingle, trombone, liquide, cire ou autre ne pénètre à l'intérieur du téléviseur par les fentes d'aération du panneau arrière de l'appareil.

Si un corps étranger pénètre à l'intérieur de l'appareil, débranchez immédiatement le téléviseur et informez le service après-vente pour qu'il vérifie l'appareil.

Installation

N'installez jamais un téléviseur dans un endroit instable. Le téléviseur pourrait tomber et causer de graves blessures, voire la mort. De nombreuses blessures peuvent être évitées, en particulier chez les enfants, en prenant des précautions simples, dont notamment :

- Utilisez des meubles ou des supports recommandés par le fabricant du téléviseur.
- N'utilisez que des meubles sur lesquels le téléviseur est bien stable.
- Assurez-vous que le téléviseur ne dépasse pas le bord du meuble de support.

- Ne placez pas le téléviseur sur un meuble haut (par exemple une armoire ou une bibliothèque) sans fixer le meuble et le téléviseur à un support approprié.

- Aucun tissu ne doit se trouver entre le téléviseur et les meubles de support - ne placez pas le téléviseur sur des nappes ou autres matériaux.

- Informez les enfants des dangers qu'ils encourent en grimpant sur les meubles pour atteindre le téléviseur ou ses boutons de commande. Si vous souhaitez conserver votre téléviseur et l'installer à un autre endroit, vous devez également tenir compte des points mentionnés

ci-dessus. Les téléviseurs Loewe sont conçus pour les accessoires Loewe. Nous vous recommandons vivement d'utiliser les solutions d'installation originales de Loewe.

Respectez les instructions de montage pour les différentes possibilités d'installation ! Un mode d'emploi correspondant est joint à chaque produit Loewe.

Avant d'installer le téléviseur, assurez-vous que le lieu d'installation définitif est conçu pour supporter la charge de l'appareil en termes de surface (sensibilité à la pression) et de stabilité (statique) ! Cela vaut en particulier pour les surfaces laquées brillantes et les surfaces en bois véritable, en placage de bois véritable et en plastique.

Veuillez vous conformer à la position d'utilisation habituelle du téléviseur. Le téléviseur ne peut être utilisé qu'en position horizontale et droite (A). En cas de montage mural, l'inclinaison doit être de 10 °C au maximum (B). Le téléviseur ne doit jamais être utilisé à la verticale (C), couché à l'horizontale (D) ou horizontalement sur le plafond (E).



Installez le téléviseur à un endroit où il ne sera pas exposé aux rayons directs du soleil et où il ne sera pas chauffé davantage par des radiateurs !

N'installez pas le téléviseur à un endroit où il pourrait être exposé à des vibrations ! Cela pourrait provoquer des dommages.

Si vous utilisez une solution d'installation d'un autre fabricant avec un entraînement électrique, vous devez vous assurer que le réglage du téléviseur ne se fait pas manuellement. En règle générale, il est déconseillé d'utiliser les solutions d'installation d'autres fabricants pouvant être verrouillées à certains endroits.

Si vous utilisez des accessoires d'autres fabricants, veillez à ce que le téléviseur s'adapte facilement à la solution d'installation en question. Lors de l'adaptation du téléviseur, assurez-vous que la pression exercée sur le cadre de l'appareil n'est pas trop importante. Dans le cas contraire, l'écran pourrait être endommagé, surtout s'il s'agit d'un écran de grand format.

Si vous montez le téléviseur sur un support selon la norme VESA, vous devez impérativement utiliser les boulons d'adaptation VESA de Loewe. Dans le cas contraire, le téléviseur pourrait être endommagé.

Les boulons d'adaptation VESA de Loewe doivent être fixés avec un couple d'environ 4 Nm. Ceux-ci sont disponibles auprès de votre revendeur Loewe (pour plus d'informations, consultez le manuel d'utilisation en ligne).

Assurez-vous qu'aucun enfant ne joue avec les matériaux d'emballage après le déballage et l'installation du téléviseur.

Veuillez également tenir compte des consignes d'élimination des emballages et des cartons (lire à ce sujet Environnement / Élimination / Licences).

Attention



Le téléviseur ne doit pas être utilisé par des enfants sans surveillance d'un adulte ; veillez également à ce que les enfants ne jouent pas à proximité immédiate du téléviseur !



Ne laissez pas le téléviseur sans surveillance lorsqu'il est allumé !

Volume sonore



Orages

/!`

/\$`

Une surtension électrique due à la foudre peut endommager l'appareil, aussi bien via le système d'antenne que via l'alimentation secteur. En cas d'orage, débranchez la fiche secteur et déconnectez tous les câbles d'antenne raccordés au téléviseur !

Si vous avez branché un câble réseau à la prise LAN, vous devez le débrancher également !

De même, en cas d'absence prolongée, débranchez la fiche secteur de la prise de courant et déconnectez tous les câbles d'antenne raccordés au téléviseur.

Nettoyage et entretien / produits chimiques



Débranchez la télévision avant de la nettoyer !

Les dommages causés par des produits chimiques peuvent avoir des conséquences indésirables et entraîner un incendie.

N'exposez jamais le téléviseur et les accessoires à des produits chimiques agressifs (par exemple corrosifs) tels que des produits basiques ou acides !

Nettoyez le téléviseur, la vitre de l'écran et la télécommande uniquement avec un chiffon humide, doux, propre et de couleur neutre et n'utilisez jamais de produits de nettoyage agressifs ou abrasifs !

La grille du haut-parleur de votre téléviseur est recouverte de tissu. Aspirez régulièrement la surface avec un embout à brosse souple ! En cas de salissures ou de taches :

Humidifiez un chiffon doux de couleur neutre avec une solution de nettoyage ou un détachant du commerce et frottez doucement la tache ! Vous pouvez également traiter la tache directement avec un spray détachant sec disponible dans le commerce (aspirez la poussière). N'humidifiez pas directement le tissu d'entoilage avec de la lessive ou du détachant (vous risqueriez de former des taches circulaires) ! Ne

nettoyez pas le tissu avec des solvants !

Si vous utilisez un détachant, respectez les consignes d'utilisation du fabricant !

Lorsque vous nettoyez des grilles de haut-parleurs qui ont été en contact avec de la nicotine, il existe un risque accru de formation de taches circulaires.

Télécommande

Préparation de la télécommande

Retirer la protection des piles

La télécommande est livrée avec des piles. Retirez la bande plastique comme illustré ci-dessous pour qu'elle soit prête à l'emploi.



Insérer ou changer

les piles

Appuyez sur la partie supérieure du couvercle du compartiment à piles de la télécommande et faites-le glisser.

N'utilisez que des micro-piles anti-fuite de type LR 03 (AAA) alcalines-manganèse. N'utilisez pas différents types de piles ensemble et n'utilisez pas simultanément des piles usagées et neuves.

Assurez-vous que les piles ne peuvent pas être laissées à la portée des enfants. Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive - comme la lumière directe du soleil, le feu ou autre !

Remarque : La position des piles est indiquée dans le compartiment à piles (elles sont insérées en sens alterné). Veillez à respecter la polarité + et - lorsque vous insérez les piles. Lors de l'insertion, ne regardez pas les contacts des piles (ressorts), mais l'illustration au fond du compartiment.



Éliminez les piles usagées dans le respect de l'environnement (lire à ce sujet le chapitre Environnement / Informations juridiques). Remettez le couvercle de la télécommande après avoir inséré les piles.

Affectation des touches de la télécommande

L'affectation des touches peut différer de celle décrite ici selon l'utilisation (télévision / vidéo / audio / photo / applications) et la fonction (par exemple dr+, EPG, PIP, télétexte, HbbTV, etc.).



- 1 Micro.
- 2 Couper / activer le son.
- 3 Maintenir appuyé pour accéder au mode télévision.
- (4) Maintenir appuyé pour parler avec un assistant linguistique.
- 5 Guide électronique des programmes EPG activé / désactivé.
- Appui bref : Lire / mettre en pause le média ou démarrer / mettre en pause / reprendre la télévision en différé.
 Appui long : afficher les touches de commande média éclairées.
- Activer / désactiver le télétexte / MediaText.
- 8 Quitter le menu affiché / l'application
- (9) Augmenter le volume sonore.
- Sans éclairage : Accéder à la liste des chaînes.
 Avec éclairage : Lire / mettre en pause le média ou démarrer / mettre en pause / reprendre la télévision en différé.
 Dans le menu : Confirmer la sélection
- Sans éclairage : Dans le menu, se déplacer vers la gauche ou démarrer / mettre en pause / reprendre la télévision en différé.
 Avec éclairage : Recul rapide
- (1) Sans éclairage : Se déplacer vers le bas dans le menu ou ouvrir le menu de recherche.

Avec éclairage : Interrompre / arrêter la télévision en différé (retour à l'image en direct).

- (13) Diminuer le volume sonore.
- (1) Touches de couleur Exécution de la fonction actuelle correspondante.
- (15) Accéder aux médias et à la vidéo à la demande.
- (16) Allumer le téléviseur ou le mettre en mode veille. Appuyez brièvement sur cette touche lorsque le téléviseur est allumé : Le téléviseur et tous les appareils compatibles CEC connectés aux prises HDMI sont mis en veille (veille du système).
- (17) Maintenir appuyé pour accéder au mode audio.
- (18) Sélectionner les chaînes directement avec les touches numériques.
- (19) Consulter le menu des sources.
- Appui bref : accéder aux réglages du système. Appui long : Initier le couplage Bluetooth, ce qui rend le téléviseur visible pour les autres appareils Bluetooth.
- (21) Consulter le menu démarrage.
- 2 Reculer d'une action / d'un niveau dans le menu. En regardant la télévision : passer à la chaîne précédemment regardée.
- 23 Chaîne suivante.
- Sans éclairage : Se déplacer vers le haut dans le menu.
 En regardant la télévision : appuyer sur cette touche pour obtenir des informations détaillées sur l'émission.
 Avec éclairage : ouvrir le menu d'exception.
- (25) Sans éclairage : Se déplacer vers la droite dans le menu ou mettre en pause la lecture de la télévision en différé et ouvrir les commandes de la télévision en différé. Avec éclairage : Avance rapide
- (26) Chaîne précédente.

Remarque : L'affectation des touches peut varier en fonction du logiciel ou de la version de l'appareil.

Mappage des touches de la télécommande

En fonction de l'application (TV/vidéo/audio/photo/applications) et de la fonction (par exemple, dr+, EPG, télétexte, HbbTV, etc.), l'affectation des touches peut différer de celle décrite ici.



- 1 Microphone
- Couper/Réactiver le son.
- 3 Appeler le mode TV.
- (4) Appuyez et maintenez pour parler à l'assistant vocal.
- (5) Activer/Désactiver l'EPG (guide électronique des programmes).
- 6 Pression courte : Lecture/Pause du fichier ou Démarrer/Mettre en pause/Reprendre la télévision en différé.
 - Longue pression : Afficher les touches de commande éclairées.
- Appeler le menu Sources.
- 8 Quitter le menu/l'application.
- 9 Augmenter le volume.
- Si la touche n'est pas éclairée : Appeler la liste des chaînes.
 Si la touche est éclairée : Lecture/Pause du fichier ou Démarrer/Mettre en pause/ Reprendre la télévision en différé.
 Dans le menu : bouton OK (confirmer la sélection).
- Si la touche n'est pas éclairée : Se déplacer à gauche dans le menu ou démarrer/ mettre en pause/reprendre la télévision en différé.
 Si la touche est éclairée : Revenir en arrière
- (1) Si la touche n'est pas éclairée : Descendre dans le menu ou ouvrir le menu Rechercher. Si la touche est éclairée : Arrêt/Fin de la télévision en différé (retour à l'image en direct).
- (13) Diminuer le volume.
- (14) Boutons de couleur : exécuter la fonction correspondante.
- (15) Accéder aux médias et à la vidéo à la demande.
- (6) Allume le téléviseur ou passe en mode veille. Pression courte lorsque le téléviseur est allumé : Le téléviseur et tous les appareils compatibles CEC connectés aux ports HDMI seront mis en veille (veille système).
- ① Touche de l'appareil. Cette touche vous permet de commander d'autres appareils avec la télécommande Loewe.
- 18 Sélectionner directement les chaînes à l'aide des touches numériques.
- (19) Activer/désactiver télétexte/MediaText.
- Pression courte : Appeler les paramètres système.
 Longue pression : Permet de jumeler la télécommande avec le téléviseur via Bluetooth.
- (21) Appeler le menu principal.
- Revenir en arrière dans le menu. Lorsque vous regardez la télévision, passer à la chaîne précédemment regardée.
- (23) Chaîne suivante.
- Si la touche n'est pas éclairée : Déplacement vers le haut dans le menu.
 Lorsque vous regardez la télévision, appuyez pour appeler les informations détaillées sur l'émission.
 - Si la touche est éclairée : Ouvre le menu Enregistrement.
- Si la touche n'est pas éclairée : Se déplacer vers la droite dans le menu ou mettre en pause la lecture différée et ouvrir les commandes de lecture différée.
 Si la touche est éclairée : Aller en avant
- 26 Chaîne précédente.

Remarque : L'affectation des touches peut différer en fonction de la version du logiciel ou de l'appareil.

Affectation des touches de la télécommande

L'affectation des touches peut différer de celle décrite ici selon l'utilisation (TV / video / audio / photo / apps) et la fonction (par exemple dr+, EPG, PIP, télétexte, HbbTV, etc.).



- 1 Micro.
- 2 Couper / activer le son.
- 3 Maintenir appuyé pour accéder au mode télévision.
- (4) Maintenir appuyé pour parler avec un assistant linguistique.
- 5 Guide électronique des programmes EPG activé / désactivé.
- 6 Appui bref : Lire / mettre en pause le média ou démarrer / mettre en pause / reprendre la télévision en différé.
- Appui long : afficher les touches de commande média éclairées.
- Activer / désactiver le télétexte / MediaText.
- 8 Quitter le menu affiché / l'application
- (9) Augmenter le volume sonore.
- Sans éclairage : Accéder à la liste des chaînes. Avec éclairage : Lire / mettre en pause le média ou démarrer / mettre en pause / reprendre la télévision en différé. Dans le menu : Confirmer la sélection
- Sans éclairage : Dans le menu, se déplacer vers la gauche ou démarrer / mettre en pause / reprendre la télévision en différé.
 Avec éclairage : Recul rapide
- ② Sans éclairage : Se déplacer vers le bas dans le menu ou ouvrir le menu de recherche.

Avec éclairage : Interrompre / arrêter la télévision en différé (retour à l'image en direct).

- (13) Diminuer le volume sonore.
- (14) Touches de couleur Exécution de la fonction actuelle correspondante.
- (15) Accéder aux médias et à la vidéo à la demande.
- (6) Allumer le téléviseur ou le mettre en mode veille. Appuyez brièvement sur cette touche lorsque le téléviseur est allumé : Le téléviseur et tous les appareils compatibles CEC connectés aux prises HDMI sont mis en veille (veille du système).
- (17) Maintenir appuyé pour accéder au mode audio.
- 18 Sélectionner les chaînes directement avec les touches numériques.
- (19) Consulter le menu des sources.
- Appui bref : accéder aux réglages du système.
 Appui long : Initier le couplage Bluetooth, ce qui rend le téléviseur visible pour les autres appareils Bluetooth.
- (21) Consulter le menu démarrage.
- Reculer d'une action / d'un niveau dans le menu. En regardant la télévision : passer à la chaîne précédemment regardée.
- 23 Chaîne suivante.
- Sans éclairage : Se déplacer vers le haut dans le menu.
 En regardant la télévision : appuyer sur cette touche pour obtenir des informations détaillées sur l'émission.
 Avec éclairage : ouvrir le menu d'exception.
- (2) Sans éclairage : Se déplacer vers la droite dans le menu ou mettre en pause la lecture de la télévision en différé et ouvrir les commandes de la télévision en différé. Avec éclairage : Avance rapide
- (26) Chaîne précédente.

Remarque : L'affectation des touches peut varier en fonction du logiciel ou de la version de l'appareil.

Télécommande

Couplage par Bluetooth

Couplage de la télécommande via Bluetooth / Pairing



Vous pouvez connecter votre télécommande au téléviseur Loewe via Bluetooth. Pour ce faire, appuyez sur la touche Menu (E) et maintenez-le enfoncé pendant au moins trois secondes. Observez les affichages à l'écran pour savoir si le couplage a été effectué.

Pour le découplage, visitez le menu et sélectionnez : Réglages -> Réseau -> Bluetooth -> Gestion des appareils. Là, sélectionnez Smart TV Remote et cliquez sur la surface Annuler le couplage.

Programmation de différents appareils audio

Le téléviseur peut être couplé à différents appareils audio par programmation de la télécommande.

Pour cela, maintenez appuyée la touche TV (3) ou la touche audio (1) ainsi que l'une des touches numériques pendant au moins trois secondes. La LED au-dessus de la touche TV ou audio clignote alors deux fois pour confirmer que la programmation a bien été effectuée.

Pour activer le pavé directionnel (touches (1), (1), (1), (2), (2)) pour le contrôle des lecteurs externes avec leur propre bouton Lecture / Pause, appuyez et maintenez le bouton Lecture / Pause (6) pendant au moins trois secondes. Le pavé directionnel s'illumine pour confirmer.

Remarque : Aucun enregistrement permanent par le microphone intégré n'a pas lieu. Le microphone n'est activé que pour l'utilisation de la commande vocale et ne reste pas en permanence en mode réception.

Les appareils TV et audio sont programmables. Pour ce faire, il suffit d'appuyer sur la touche TV + <touche numérique> ou sur la touche audio + <touche numérique> pendant plus de 3 secondes. Le voyant LED au-dessus de la touche TV ou audio clignote deux fois pour confirmer.

Numéro du dispositif	Nom du dispositif	Combinaison de boutons et référence
1	SL7 TV	TV + 0
2	SL1/2/3/4/5TV	TV + 6
3	Dispositif audio (barre de son)	AUDIO + 0 (dispositif par défaut sur le bouton AUDIO)
4	Lecteur Blu-Ray Loewe	AUDIO + 1
5	Dispositif audio (klang s1 - s3)	AUDIO + 2
6	Dispositif audio (klang mr - RC5)	AUDIO + 3
7	Dispositif audio (RC5)	AUDIO + 4
8	Dispositif audio (gaming RCU - NEC)	AUDIO + 5
9	Dispositif audio (NEC)	AUDIO + 6

Connexion du téléviseur

Avant d'établir une connexion avec un appareil externe, vous devez vous assurer que le téléviseur et l'appareil externe sont tous deux débranchés de l'alimentation électrique.

La plupart des connecteurs du téléviseur se trouvent sous le panneau arrière. Pour accéder à ces connexions, vous devez retirer le panneau arrière en tirant sur les parties supérieure et inférieure comme indiqué sur l'illustration. Les deux parties ne sont maintenues en place que par des aimants. Aucun outil ou vis n'est nécessaire.



Si vous connectez un appareil externe à ces connecteurs internes, branchez d'abord le câble au connecteur du téléviseur. Faites ensuite sortir le câble du téléviseur via le système de guidage de câble intégré, puis faites-le passer par le goulot du pied (si vous utilisez la solution de pied de table fournie).



Une fois que vous avez connecté tous les appareils externes nécessaires au téléviseur, remettez le panneau arrière en place.

Connexion de la barre de son klang bar i

Les téléviseurs de la gamme Loewe bild i sont équipés de série d'une solution sonore embarquée. Vous pouvez acquérir en option une barre de son Loewe klang bar i en tant que composant supplémentaire pour votre téléviseur Loewe bild i.

La barre de son Loewe klang bar i est livrée dans un carton séparé, dans lequel vous trouverez également des instructions de

montage détaillées. Suivez ces instructions pour monter la barre de son sur le téléviseur.

Connexion des antennes

Terrestre / Câble analogique /

Antenne DVB-T/T2/C HD :

Branchez le câble de l'antenne, du système de télévision par câble ou de l'antenne intérieure dans la prise « ANT TV ».

Si vous souhaitez utiliser des câbles analogiques / une prise DVB-C et une antenne DVB-T ensemble, utilisez un commutateur d'antenne externe (disponible chez votre revendeur).

Antenne satellite DVB-S/S2 HD :

Raccordez un câble de connexion de « LNB » à la prise « ANT SAT » du téléviseur.



Connexion d'un appareil externe via un câble HDMI

Les connecteurs HDMI (High Definition Multimedia Interface) permettent de transmettre des signaux vidéo et audio numériques à partir d'un appareil de lecture (par exemple, un lecteur DVD, un lecteur Blu-ray, un caméscope, un décodeur) via un seul câble.



Connectez l'appareil à l'un des ports HDMI du téléviseur à l'aide d'un câble HDMI doté d'un connecteur de type A (non fourni). Pour profiter pleinement des fonctions de votre téléviseur, utilisez un câble portant la mention « Premium High-Speed HDMI Cable » ou supérieur.

Connexion à un système audio via HDMI eARC



Utilisez un câble HDMI (non fourni) pour connecter la prise HDMI-eARC du téléviseur à la prise HDMI-ARC/eARC d'un système audio ou d'une barre de son. Nous recommandons d'utiliser un câble étiqueté « câble HDMI Ultra High Speed » avec une prise de type A. Les câbles HDMI étiquetés « Ultra High Speed » sont concus pour prendre en charge la nouvelle fonction eARC en plus des modes vidéo à la résolution

Les cables HDMI étiquétes « Ultra High Speed » sont conçus pour prendre en charge la nouvelle fonction eARC en plus des modes video à la resolution la plus élevée. Le câble HDMI standard avec Ethernet et le câble HDMI « High Speed » avec Ethernet prendront également en charge la fonction eARC.

Connexion à un système audio via un câble audio optique

Pour ce type de connexion, vous avez besoin d'un câble optique numérique (non fourni) avec un mini-connecteur TOSLINK à une extrémité et un connecteur TOSLINK standard à l'autre extrémité. Vous pouvez également utiliser un câble TOSLINK standard avec un adaptateur mini-TOSLINK. Avant de procéder à cette connexion, assurez-vous d'avoir retiré les capuchons de protection en plastique des connecteurs des câbles.



Reliez la sortie audio du téléviseur marquée « AUDIO OUT TOSLINK » à l'entrée audio numérique d'un système audio.

Connexion à un système audio via un câble audio analogique



Reliez la sortie audio « AUDIO OUT TOSLINK » à l'entrée audio analogique du système audio à l'aide d'un câble adaptateur stéréo RCA/Jack.

Raccordement à l'alimentation secteur

Branchez le téléviseur sur une prise secteur de 220-240 V.

Branchez le cordon d'alimentation dans la prise d'alimentation (AC IN) du téléviseur et faites sortir le cordon du téléviseur comme indiqué dans l'illustration ci-dessous.



Branchez la fiche du cordon d'alimentation sur une prise de courant.

Casque

Connexion d'un casque filaire

Pour connecter un casque câblé au téléviseur, connectez-les à la sortie audio de 3,5 mm, étiquetée « AUDIO OUT » ou « AUDIO OUT/ TOSLINK ».

Connexion d'un casque Bluetooth

Appuyez sur le bouton (a) (menu) et allez à [Réglages] -> [Réseau] -> [Bluetooth].

Assurez-vous que l'élément de menu [Bluetooth] est activé.

Passez le casque Bluetooth en mode de couplage. Pour la procédure, reportez-vous au manuel d'utilisation du casque.

Entrez dans le menu [Gestion des appareils].

Votre casque devrait apparaître dans la liste des [Appareils disponibles].

Sélectionnez-le et confirmez avec **OK** pour jumeler le casque avec le téléviseur.

Remarque : Selon le fabricant/type de votre appareil Bluetooth, le volume peut être réglé directement sur l'appareil de lecture.

Remarque : Si vous rencontrez des problèmes de qualité de connexion Bluetooth, tels que des abandons et des déconnexions, essayez de réduire la distance entre le casque et le téléviseur.

Pour dissocier le casque Bluetooth :

Appuyez sur le bouton (a) (menu) et allez à [Réglages] -> [Réseau] -> [Bluetooth] -> [Gestion des appareils]. Dans la liste des périphériques Bluetooth, sélectionnez le périphérique que vous souhaitez dissocier et appuyez sur **OK**.

Paramètres du casque

Appuyez sur le bouton (a) (menu) et allez à [Réglages] -> [Audio] -> [Casque].

Remarque : Le menu [Casque] est disponible uniquement lorsqu'un casque est connecté au téléviseur.

Vous pouvez modifier ces paramètres :

[Mode sortie casque] – Permet de sélectionner le comportement des haut-parleurs du téléviseur lorsqu'un casque est connecté.

[Casque uniquement] – Les haut-parleurs du téléviseur sont désactivés lorsque le casque est connecté.

[Casque et haut-parleurs] – Les haut-parleurs du téléviseur et le casque produisent tous deux du son.

[Volume casque] – Menu permettant de modifier le volume du casque. En mode [Casque uniquement], vous pouvez modifier le volume du casque directement à l'aide des boutons de volume de la télécommande. En mode [Casque et haut-parleurs], le volume du casque peut être modifié à partir de ce menu, tandis que le volume des enceintes du téléviseur est contrôlé à l'aide des touches de volume de la télécommande.

Conseil : Lorsqu'un casque est connecté, vous pouvez modifier le volume du casque en appuyant sur le bouton (a) (menu) et en sélectionnant [Volume casque] dans le menu rapide.

Signification des couleurs des LED

Sous l'écran se trouve une petite LED qui vous donne des informations de base sur l'état du téléviseur.

Couleur de la LED	Statut de la télévision
Blanc	Mode veille.
Vert	Allumé.
Bleu	La télévision est allumée avec l'écran éteint.
Bleu	Calibrage automatique de l'écran OLED en mode veille.
Rouge	Enregistrement actif.

Lecteurs externes 4k

Vous avez la possibilité de raccorder à votre téléviseur Loewe des appareils d'entrée compatibles 4k tels que des lecteurs Blu-Ray ou des box de streaming de différents fournisseurs.

Il faut tenir compte du fait que les menus de commande des lecteurs doivent être configurés de manière à garantir une restitution optimale de l'image sur le téléviseur.

Chaque fabricant utilise ici sa propre nomenclature. Veillez à ne pas régler un taux d'image / un taux de rafraîchissement / une résolution vidéo fixe dans les paramètres du lecteur. Ces critères devraient dans l'idéal être réglés automatiquement (voir l'image d'exemple). Il est important d'adapter les paramètres de la fréquence d'images et, le cas échéant, de la plage dynamique au matériel source / natif.



Remarque : L'image montre le menu d'un lecteur 4k externe (à titre d'exemple).

•	Loewe bild Instructions d'utilisation avancées
	Premières étapes

Premières étapes

Avant d'utiliser le téléviseur pour la première fois, assurez-vous d'avoir terminé la connexion de vos appareils externes et d'avoir branché le téléviseur sur le secteur.

- 1. Appuyez sur la touche (\bigcirc) (veille) de la télécommande pour allumer le téléviseur.
- 2. L'assistant d'installation vous accueille et vous aide à configurer le téléviseur en quelques étapes simples.
 - Pour naviguer dans l'assistant d'installation :
 - Utilisez les touches fléchées pour sélectionner l'élément de menu souhaité.
 - Appuyez sur la touche OK pour confirmer l'élément de menu sélectionné.
 - Appuyez sur la touche $\langle \langle \rangle$ pour revenir en arrière d'une étape.

ÉTAPE 1 - Choix de la langue

Select your Lan	guage	
English	٥	
		Press 🖨 to set up war TV for str

ÉTAPE 2 – Connexion à Internet

Étape facultative. Si vous souhaitez ignorer cette étape, appuyez sur la touche « flèche droite ».

Si vous avez connecté le téléviseur à votre réseau domestique à l'aide d'un câble Ethernet et que votre configuration réseau autorise l'utilisation de DHCP, vous serez connecté automatiquement à Internet.

Vous pouvez également utiliser une connexion WLAN. Vous devez d'abord sélectionner votre réseau dans une liste de réseaux disponibles. Vous serez ensuite invité à saisir votre mot de passe WLAN. Utilisez le clavier à l'écran pour cela.



ÉTAPE 3 - Choix du pays

Sélectionnez le pays dans lequel le téléviseur doit être utilisé. Cela permettra au téléviseur d'installer les fonctions optimales pour le pays sélectionné.



ÉTAPE 4 - Conditions générales

Lisez attentivement toutes les informations relatives aux conditions générales ! Si vous décochez certaines ou toutes les cases, certaines ou toutes les fonctions intelligentes seront désactivées. Vous pourrez modifier ces paramètres ultérieurement dans le menu [Assistance]. Sélectionnez [OK] pour passer à l'étape suivante.



ÉTAPE 5 - Connexion au compte VIDAA

Étape facultative. Si vous souhaitez ignorer cette étape, appuyez sur la touche « flèche droite ».

Connectez-vous à votre compte VIDAA existant ou créez un nouveau compte.

Un compte VIDAA vous permet de profiter des meilleures fonctionnalités de votre téléviseur intelligent et de le maintenir actualisé.

Remarque : Sans compte VIDAA, certaines fonctions du téléviseur ne sont pas disponibles ou sont limitées.



ÉTAPE 6 - Choix de la source d'entrée

Sélectionnez l'une des entrées disponibles comme source par défaut.



Si vous avez sélectionné TV comme source par défaut, vous pouvez régler les chaînes.

Sélectionnez l'une des options pour lesquelles vous souhaitez régler les chaînes : [Satellite], [Antenne], [Câble]. Réglez les options de réglage souhaitées et commencez le réglage.

Menu de démarrage



Le menu d'accueil est la page de vue d'ensemble centrale de votre téléviseur. Ce menu vous permet de rechercher du contenu, de gérer les sources d'entrée ou de saisir les paramètres du système.

Vous pouvez accéder au menu de démarrage en appuyant sur la touche (Δ) (menu de démarrage).

1. Menu supérieur (recherche, entrées, réglages du système, profil)



Recherche - vous permet de rechercher des applications par mots-clés.

Sources - Sélectionnez la source d'entrée ou renommez-la. Vous pouvez accéder aux appareils connectés localement (comme AV, HDMI, USB).



Paramètres système - ouvre le menu de configuration du téléviseur, par exemple, avec des paramètres pour l'image, le son, le réseau.

Informations sur le profil - vous permet de vous connecter à votre compte VIDAA.

L'heure s'affiche en haut à droite de l'écran.

Si votre téléviseur est connecté à Internet, l'icône correspondante indiquant le type de connexion réseau
 I informations sur l'heure.

2. Liste des recommandations

Cette ligne contient une liste de recommandations pour l'application actuellement sélectionnée. Cette liste de recommandations n'est affichée que pour certaines applications.

3. Liste des applications

Cette ligne affiche une liste de vos applications préférées. Vous pouvez accéder à la bibliothèque de toutes les applications installées en accédant à la vignette « My Apps » (Mes applications) sur la même ligne.

Pour ajouter des applications au menu Démarrer :

- Ouvrez la bibliothèque d'applications en accédant à la vignette « My Apps » (Mes applications).
- Sélectionnez l'application que vous souhaitez ajouter au menu Démarrer dans la bibliothèque.
- Appuyez sur la touche (国) (Paramètres), sélectionnez l'option [Déplacer] et confirmez votre choix en appuyant sur OK.
- Utilisez les flèches de la télécommande pour déplacer la vignette d'application dans la liste.
- Déplacez la vignette d'application vers une nouvelle position dans la rangée supérieure des applications, et confirmez ensuite la nouvelle position avec la touche OK.

4. Lignes supplémentaires

Des lignes supplémentaires vous proposent des recommandations à partir des applications que vous avez installées.

Menu de la liste des chaînes

Votre téléviseur Loewe gère les chaînes trouvées lors de la configuration initiale dans des listes de chaînes enregistrées. Vous pouvez consulter et modifier ces listes de chaînes dans le menu Listes de chaînes.

Pour accéder au menu de la liste des chaînes, appuyez sur la touche de menu (
) quand vous êtes en mode TV

Un encart vous indiquant la liste de chaînes actuellement sélectionnée apparaît sur le bord droit de l'écran. Ici, vous pouvez sélectionner directement des chaînes (pavé directionnel) et les ajouter aux favoris ou à **l'écran d'accueil** en appuyant sur la touche de menu (**E**).

Pour sélectionner une autre liste de chaînes, utilisez le pavé directionnel de la télécommande pour naviguer vers la droite jusqu'à **« Sélection des listes de chaînes** ».

Vous pouvez en outre accéder à la sélection de **favoris** vers la droite et vers le bas.

La fonction Filtrer se trouve en bas à droit et vous permet d'éditer la liste des chaînes.

Pour filtrer la liste, vous disposez des critères suivants : résolution (HD/SD), contrôle parental (si activé), cryptage et tri par numéro ou par nom. Vous pouvez activer ces critères en cochant les cases correspondantes (voir chapitre **Télécommande)**.)

Guide électronique des programmes - EPG

Le guide électronique des programmes EPG (Electronic Programme Guide) vous propose des détails sur le programme et les affiche à l'écran. Ce système vous permet de vous informer sur le programme actuel, comme avec un programme télé papier. De plus, vous pouvez mémoriser des programmes et même programmer des enregistrements.

Appuyez sur la touche (=) (EPG) pour ouvrir/fermer l'EPG.



Remarque :

- L'EPG est uniquement disponible pour les chaînes DVB.
- Lorsque vous démarrez l'EPG pour la première fois, un assistant qui vous guide tout au long des préréglages nécessaires apparait.
- En fonction du nombre de chaînes choisies pour l'EPG, un certain temps s'écoule jusqu'à ce que les informations des programmes s'affichent.

Fonctionnement de l'EPG

Vous pouvez voir une liste des chaînes de la source sélectionnée / une liste de chaînes (par ex. DVB-C, liste personnelle) dans la colonne de gauche.

Flèche vers le haut/le bas : faire défiler la liste de chaînes.

Flèche gauche/droite : faire défiler les programmes.

Les émissions actuelles des programmes sont mises en évidence dans la liste des chaînes par des champs plus clairs. Une ligne blanche verticale indique l'heure actuelle des programmes en cours.

OK : obtention d'informations détaillées sur le programme sélectionné.

Touche rouge : ouvre l'écran d'horaire

Touche verte : fait apparaître un menu dans lequel vous pouvez attribuer des couleurs à des contenus de programmes précis (par ex. informations, films, sport). Attribuez le type de contenu souhaité avec les flèches et la touche OK à une couleur déterminée. Vous quittez ce menu en appuyant sur la touche verte. Les programmes qui appartiennent aux catégories que vous avez sélectionnées sont maintenant mis en évidence en couleur dans le guide des programmes.

Touche jaune : aperçu de la liste des programmes de la veille.

Touche bleue : aperçu de la liste des programmes du lendemain.

Aperçu des programmes

Les flèches vous permettent de marquer la chaîne souhaitée dans la liste des chaînes.

Appuyez brièvement sur OK pour confirmer la sélection.

Le programme actuel de la chaîne sélectionnée s'affiche maintenant dans la fenêtre supérieure gauche.

Enregistrement d'une émission avec l'EPG

Vous pouvez facilement programmer des enregistrements programmés d'émissions de télévision via l'EPG.

Appuyez sur le bouton OK pour obtenir des informations détaillées sur le programme sélectionné.

Choisissez l'option [Enregistrement] et appuyez sur la touche OK.

Vérifiez les données de programmation et actualisez-les si nécessaire (par ex. répertoire, début, fin, type d'enregistrement).

Un symbole d'enregistrement s'affiche dans l'EPG derrière le titre de l'émission.

Mémorisation d'une émission avec l'EPG

Vous pouvez mémoriser un programme qui n'a pas encore débuté. Pour les programmes mémorisés, le téléviseur demande s'il doit changer de chaîne au début d'une émission.

Marquez le programme souhaité avec les flèches.

Appuyez sur le bouton OK pour obtenir des informations détaillées sur le programme sélectionné.

Choisissez l'option [Rappel] et appuyez sur la touche OK.

Un symbole de rappel s'affiche dans EPG derrière le titre de l'émission.

Liste des chaînes

Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur le bouton **OK** de la télécommande pour appeler la liste des chaînes. Utilisez l'option ▲ / ▼ pour sélectionner une chaîne. Appuyez sur le bouton **OK** pour faire passer le téléviseur sur la chaîne sélectionnée. Vous pouvez quitter la liste des chaînes à tout moment en appuyant sur le bouton **(**(sortie).

Sélection d'une liste de chaînes

Si vous avez syntonisé des chaînes sur les deux tuners TV, vous aurez plusieurs listes de chaînes disponibles. Pour passer d'une liste de chaînes à une autre :

Lorsque vous regardez la télévision, appuyez sur **OK** pour ouvrir la liste des chaînes actives.

Appuyez sur le bouton (droite) pour sélectionner le symbole « TV ».

Appuyez sur le bouton (droite) pour sélectionner l'une des listes de chaînes disponibles : [Antenne], [Câble], [Satellite]. Le nombre d'options de la liste des chaînes dépend des sources de signaux disponibles.

Confirmez la sélection en appuyant sur le bouton **OK**.

Liste des favoris

La liste des favoris est une liste de chaînes dans laquelle vous pouvez enregistrer les chaînes sélectionnées qui vous intéressent. Quatre listes de favoris sont disponibles.

Ajout de chaînes à la liste des favoris

Lorsque vous regardez la télévision, appuyez sur **OK** pour ouvrir la liste des chaînes actives.

Changez la liste des chaînes pour celle à partir de laquelle vous voulez ajouter des chaînes à votre liste de favoris. Voir le chapitre « Sélection d'une liste de chaînes ».

Appuyez sur le bouton 回.

Utilisez le bouton **OK** pour sélectionner toutes les chaînes que vous souhaitez ajouter à votre liste de favoris. Les chaînes sélectionnées seront affichées avec une coche sur le côté droit.

Appuyez sur < (gauche) et sélectionnez [Ajouter aux favoris].

Sélectionnez la liste des favoris dans laquelle les chaînes sélectionnées seront ajoutées et appuyez sur **OK** pour confirmer.

Entrer dans la liste des favoris

Lorsque vous regardez la télévision, appuyez sur **OK** pour ouvrir la liste des chaînes actives.

Appuyez sur le bouton \blacktriangleright (droite) pour sélectionner \bigcirc .

Sélectionnez l'une des quatre listes de favoris que vous souhaitez afficher.

Remarque : Si vous souhaitez qu'une liste de chaînes spécifique ou une liste de favoris soit active, vous devez l'afficher dans le menu de la liste des chaînes et passer à n'importe quelle chaîne disponible dans cette liste. Vous pouvez alors utiliser les touches numériques de la télécommande pour passer aux chaînes de la liste des chaînes actives/de la liste des favoris.

Renommer la liste des favoris

Par défaut, les listes de favoris sont nommées [FAV1] - [FAV4]. Cependant, vous avez la possibilité de personnaliser les noms de vos listes de favoris pour une meilleure personnalisation et organisation. Pour renommer une liste de favoris, procédez comme suit :

- 1. Lorsque vous regardez la télévision, appuyez sur la touche **OK** pour ouvrir la liste des chaînes.
- 2. Appuyez sur la touche \blacktriangleright (droite) et sélectionnez le symbole du coeur \heartsuit .
- 3. Appuyez à nouveau sur la touche (droite) pour ouvrir la liste des favoris.
- 4. Sélectionnez la liste de favoris que vous souhaitez renommer.
- 5. Appuyez sur la touche (I) (menu).
- 6. Utilisez le clavier à l'écran pour saisir un nouveau nom pour votre liste de favoris.

Modification de la liste des chaînes

Pour supprimer ou déplacer des chaînes à une position différente dans la liste des chaînes ou la liste des favoris, suivez les instructions ci-dessous :

Lorsque vous regardez la télévision, appuyez sur **OK** pour ouvrir la liste des chaînes actives.

Changez la liste des chaînes pour celle que vous voulez modifier. Voir le chapitre « Sélection d'une liste de chaînes » et « Liste de favoris ». Appuyez sur le bouton (droite) et sélectionnez [Modifier].

Appuyez sur le bouton **OK** pour afficher le menu d'édition de la liste des chaînes.

Déplacez le curseur en utilisant 🔺 / 🛡 et sélectionnez la chaîne que vous souhaitez modifier.

Pour déplacer les chaînes sélectionnées vers une nouvelle position :

Appuyez sur le bouton **(**gauche).

Utilisez l'option 🔺 / 🛡 pour déplacer la chaîne vers la nouvelle position et confirmer la nouvelle position avec le bouton **OK**.

Pour supprimer les chaînes sélectionnées :

Appuyez sur le bouton (droite) pour supprimer la chaîne sélectionnée.

Édition de groupe

Utilisez l'option \bigwedge / \bigvee pour sélectionner plusieurs chaînes que vous souhaitez éditer, puis appuyez sur **OK**. Lorsque toutes les chaînes à éditer sont sélectionnées, appuyez sur le bouton \blacktriangleright (droite) pour supprimer toutes les chaînes sélectionnées ou appuyez sur le bouton \triangleleft (gauche) pour regrouper et déplacer toutes les chaînes sélectionnées vers une nouvelle position.

Filtre de la liste des chaînes

Lorsque vous regardez la télévision, appuyez sur **OK** pour ouvrir la liste des chaînes actives.

•	Loewe bild Instructions d'utilisation avancées
	Liste des chaînes

Appuyez sur le bouton (droite) et sélectionnez [Filtre].

Les paramètres du filtre sont maintenant affichés sur le côté gauche de la liste des chaînes.

Ajustez les options de filtrage en fonction de vos préférences. Vous verrez les changements dans la liste des chaînes immédiatement après avoir défini les nouveaux critères.

Appuyez sur 🔇 pour masquer les paramètres du filtre.

Remarque : Tous les paramètres de filtrage sont mémorisés et restent actifs même après avoir éteint le téléviseur. Si des chaînes manquent dans la liste des chaînes, vérifiez les paramètres du filtre et ajustez-les si nécessaire.

Ajouter des chaînes au menu d'accueil

Vous pouvez ajouter des raccourcis pour les chaînes sélectionnées à l'accueil.

Lorsque vous regardez la télévision, appuyez sur **OK** pour ouvrir la liste des chaînes actives.

Appuyez sur le bouton (
)

Utilisez le bouton **OK** pour sélectionner toutes les chaînes que vous souhaitez ajouter à l'accueil. Les chaînes sélectionnées seront affichées avec une coche sur le côté droit.

Les chaînes se trouvent dans l'accueil sous l'onglet « Raccourcis ». Sélectionnez n'importe quelle chaîne via l'accueil et appuyez sur **OK** pour passer à cette chaîne.

Pour supprimer les chaînes de l'accueil :

Appuyez sur \bigcirc pour ouvrir l'accueil.

Sélectionnez l'onglet « Raccourcis » et sélectionnez la chaîne que vous souhaitez supprimer.

Appuyez sur (pour supprimer la chaîne sélectionnée.

Recherche rapide de chaînes

Il existe une option permettant de rechercher rapidement les chaînes syntonisées par leur nom.

Lorsque vous regardez la télévision, appuyez sur le bouton $\mathbf{\nabla}$ (bas) et le clavier à l'écran apparaît. Saisissez le nom ou le nom partiel de la chaîne que vous recherchez. Sélectionnez ensuite **OK** sur le clavier de l'écran et le résultat s'affichera à l'écran sous la forme de chaînes contenant le terme recherché. Vous pouvez maintenant sélectionner l'un des résultats et afficher cette chaîne.

Vous pouvez quitter le menu de Recherche Rapide à tout moment en appuyant sur le bouton 🛞 (sortie).

Programmation de la télécommande pour le boîtier décodeur (STB)

Vous avez la possibilité de programmer votre télécommande pour l'utiliser avec certains boîtiers décodeurs. Il suffit d'entrer un code numérique à trois chiffres.

Vous trouverez une liste de tous les appareils disponibles et de leurs codes à la fin de ce manuel d'utilisation. Procédez comme suit :

- Tout d'abord, activez le mode appareil en appuyant sur la touche \bigcirc (Appareil) pendant trois secondes.
- Ensuite, appuyez sur et maintenez enfoncée la touche (Appareil) et la touche (7) pour passer en mode Boîtier décodeur ou Apprentissage. La DEL clignote deux fois pour confirmer l'exécution.
- En mode décodeur, effectuez les étapes suivantes :
- 1. Pour programmer, appuyez sur et maintenez enfoncée les touches (...) (Appareil) et **OK** pendant cinq secondes.
- 2. La DEL audio clignote deux fois.
- 3. Maintenant, entrez le code.
- 4. La DEL audio clignote une fois pour confirmer.
- 5. Appuyez sur la touche 🕑 (Marche/Arrêt) pour tester.
- 6. Si le boîtier décodeur répond, appuyez sur la touche **OK** pour terminer le processus, et la DEL clignote deux fois pour confirmer. Sinon, recommencez à partir de l'étape 3.

Si un code incorrect est saisi, le voyant s'allume pendant deux secondes pour indiquer l'erreur. Le mode actuel reste actif.

Si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant dix secondes après avoir saisi le code, le processus se termine automatiquement. La DEL audio s'allume ensuite pendant deux secondes pour indiquer la fin.

Recherche automatique

Vous pouvez également rechercher l'appareil souhaité dans la liste. Pour ce faire, procédez comme suit :

- 1. Appuyez sur et maintenez enfoncée les touches (...) (Appareil) et **OK** pendant 5 secondes.
- 2. La DEL s'allume deux fois pour confirmer.
- 3. Naviguez vers le haut ou le bas avec le pavé de commande pour sélectionner un appareil dans la liste.
- 4. Lorsqu'il est sélectionné, le voyant s'allume pendant une seconde.
- 5. Appuyez sur la touche 🕑 (Marche/Arrêt) pour tester.
- 6. Si le décodeur répond, appuyez sur la touche **OK** pour quitter ce mode et la DEL clignotera deux fois pour indiquer le succès.

Une fois encore, 10 secondes après l'absence d'entrée, le processus se termine. La DEL s'allume pendant deux secondes pour indiquer la fin de l'opération.

Apprentissage de la télécommande

Toutes les touches, à l'exception de la touche Appareil, peuvent être programmées pour faire fonctionner des appareils qui ne sont pas inclus dans la base de données intégrée. Les fonctions de la touche sélectionnée sont alors entièrement ou partiellement remplacées par les nouveaux codes. Pour ce faire, la télécommande Loewe doit être positionnée avec la télécommande à remplacer de manière à ce que les fenêtres infrarouges soient en ligne de mire l'une de l'autre à une distance de 1 à 5 cm.



Le processus d'apprentissage est lancé en mode décodeur/apprentissage

- Activez d'abord le mode Appareil en appuyant sur la touche 💮 (Appareil) pendant trois secondes.
- Ensuite, appuyez sur et maintenez enfoncée la touche (2) pour passer en mode Boîtier décodeur ou Apprentissage.
 La DEL clignote deux fois pour confirmer l'exécution.
- En mode décodeur, effectuez les étapes suivantes :
- 1. Appuyez sur et maintenez enfoncée les touches ... (Appareil) et la touche rouge 💽 pendant 5 secondes.
- 2. La DEL s'allume deux fois pour confirmer et reste allumée lorsque la fonction d'apprentissage est activée.
- 3. Appuyez sur la touche de la télécommande Loewe qui doit être programmée. La DEL clignote une fois.
- 4. Appuyez maintenant sur la touche souhaitée de la télécommande d'origine.
- 5. La DEL clignote deux fois pour confirmation et reste ensuite allumée. Si une erreur d'apprentissage se produit, la DEL clignote dix fois, mais reste ensuite allumée.
- 6. Si nécessaire, répétez la procédure ou programmez d'autres touches en suivant l'étape 3.
- 7. Enfin, appuyez sur la touche (...) (Appareil) ou attendez plus de dix secondes sans appuyer sur une touche.

Menu principal

Le menu principal s'affiche en appuyant sur le bouton MENU (1) et en sélectionnant [Réglages].

Utilisez les touches fléchées de la télécommande pour déplacer le curseur dans le menu.

Appuyez sur la touche OK pour confirmer l'élément de menu sélectionné.

Appuyez sur la touche Retour 20, pour revenir au menu précédent.

Appuyez sur la touche Exit (8) pour quitter le menu.

Veuillez noter que la description des menus ci-dessous n'est fournir qu'à titre indicatif. Les éléments de menu réels et les fonctions disponibles varient selon le modèle de téléviseur, le pays, l'entrée actuelle, le type de signal et les réglages du téléviseur.

Image

[Mode Image] - Sélectionner l'un des modes d'image prédéfinis :

[Standard] - Option par défaut qui convient à la plupart des contenus.

[Cinéma jour] - Recommandé si vous regardez un film dans une pièce bien éclairée.

[Cinéma nuit] - Recommandé si vous regardez un film dans une pièce sombre.

[Dynamique] - Le réglage le plus lumineux, mais avec une précision de couleurs réduite. Ce réglage n'est recommandé que si l'image à l'écran est difficile à distinguer dans d'autres modes en raison de la forte luminosité de la pièce.

[Sport] - Le réglage d'image optimal pour regarder des événements sportifs.

[Format de l'image] - Le rapport largeur/hauteur d'une image est le rapport entre sa largeur et sa hauteur. Les différents contenus que vous regardez peuvent avoir des rapports largeur/hauteur différents. Un écran de télévision a un rapport largeur/hauteur de 16:9 et des barres noires peuvent apparaître en haut/en bas ou sur les côtés lorsque le contenu est affiché avec un rapport largeur/hauteur différent. Une partie de l'image peut aussi être coupée. Dans de tels cas, vous pouvez utiliser ce menu pour modifier le rapport largeur/hauteur et trouver l'option optimale pour l'affichage du contenu.

[Automatique] - Le téléviseur tente de trouver le rapport largeur/hauteur optimal pour afficher l'image à l'écran.

[16:9] - L'option optimale pour le contenu 16:9. Étire une image 4:3 sur le plein écran.

[4:3] - L'option optimale pour l'affichage de contenus créés dans un format d'image 4:3.

[Panoramique] - Étire une image horizontalement.

[Zoom Film] - Certains films sont enregistrés avec un rapport largeur/hauteur qui fait que des barres noires apparaissent en haut et en bas. Dans ce cas, vous pouvez utiliser cette option pour effectuer un zoom avant, ce qui supprime les barres noires, mais coupe également une partie de l'image sur les côtés.

[Direct] - Aussi connu sous le nom de point par point, affiche l'image dans son format d'origine sans aucune modification.

[Scène intelligente] - Grâce à cette fonction, le téléviseur détecte en permanence la scène dans le contenu que vous regardez et améliore la qualité d'image de toutes les sources d'entrée.

Remarque :

• Certaines applications ont des restrictions explicites qui interdisent la restriction de contenu.

· Lorsque le [Mode jeu] est activé, [Scène intelligente] est automatiquement désactivé et ne peut pas être réglé.

[Mode jeu] - Active le mode jeu pour l'entrée sélectionnée. Cette option est recommandée lorsque le téléviseur est utilisé avec une console de jeu. Ce mode a les effets suivants :

- Désactive toutes les fonctions de post-traitement de l'image afin de minimiser le délai de saisie et d'améliorer la réactivité aux pressions sur les touches de la manette de jeu.
- Réduit le flou de mouvement.

• Traitement précis des signaux au format YUV 4:4:4 pour afficher des couleurs d'image précises.

Remarque :

Cette fonction peut ne pas être applicable pour certaines sources d'entrée ou applications.

[Mode automatique à faible latence] - Permet un affichage fluide du contenu des appareils externes connectés au téléviseur.

Notez que :

· Cette fonction peut ne pas être applicable pour certaines sources d'entrée ou applications.

• Lorsque le [Mode jeu] est activé, le mode [Mode automatique à faible latence] est automatiquement désactivé et ne peut pas être réglé.

[Paramètres Mode Image] - configuration des paramètres d'image avancés :

[Modifiez les paramètres Image] - Appliquer le mode d'image actuel à la source d'entrée actuelle ou à toutes les sources.

[Eclairage OLED] - Ajuste la densité lumineuse de l'écran du téléviseur.

[Luminosité] - Ajuste la luminosité de l'image.

[Contraste] - Ajuste le contraste de l'image.

[Saturation couleur] - Ajuste l'intensité des couleurs de l'image.

[Netteté] - Ajuste les bords des objets de l'image pour les rendre plus nets ou plus fins.

[Contraste adaptatif] - Rend les zones sombres de l'image plus sombres et les zones claires plus claires, de sorte que plus de détails soient visibles.

[Compensation de Mouvement] - Ajoute des images interpolées supplémentaires entre les images d'origine afin d'augmenter le

taux de rafraîchissement du contenu affiché et d'améliorer la douceur générale du mouvement, en particulier pour les objets à déplacement rapide.

[Effacer le mouvement] - Rend les mouvements plus nets et réduit le scintillement.

[Réduction du bruit numérique] - Supprime les artefacts/le grain de l'image.

[Réduction du bruit MPEG] - Réduit le bruit de bloc et les bruits parasites causés par la compression vidéo.

[Température Couleur] - Règle le degré de chaleur (rouge) ou de fraîcheur (bleu) des zones blanches d'une image.

[Paramètres Experts] - Options permettant d'affiner l'image pour les experts.

[Overscan] - Certains contenus peuvent présenter du bruit sur les bords de l'image. Cette option permet d'agrandir légèrement l'image afin de supprimer le bruit.

[Réinitialiser le mode actuel] - Utilisez cette option si vous avez apporté des modifications aux paramètres du mode d'image actuel et que vous souhaitez rétablir ses paramètres d'origine.

[Étalonnage OLED] - Démarrez l'étalonnage de l'écran OLED. N'exercez aucune force mécanique sur l'écran pendant l'étalonnage. Cet étalonnage est également effectué automatiquement la nuit, lorsque le téléviseur est en mode veille.

Audio

[Mode Audio] - Sélectionner l'un des modes de son prédéfinis :

[Standard] - Option par défaut qui convient à la plupart des contenus. Conserve les caractéristiques du son original.

[Cinéma] - Recommandé pour la lecture de films. Ce mode renforce l'effet de son ambiophonique et accentue les sons de basse fréquence, tels que les explosions.

[Musique] - Recommandé pour la lecture de musique.

[Voix] - Réglage permettant d'améliorer l'intelligibilité des voix, recommandé par exemple lors du visionnage de journaux télévisés.

[Mode Nuit] - Permet de normaliser le volume des sons forts et faibles au même niveau.

[Sport] - Recommandé lorsque vous regardez des événements sportifs.

[Dolby Atmos] - Dolby Atmos crée un son ambiophonique à partir des haut-parleurs de votre téléviseur et l'améliore pour le rendre plus riche. Il crée une véritable expérience de divertissement haut de gamme.

Remarque : Cette fonction ne peut s'appliquer qu'aux contenus Dolby Atmos.

[Casque] - Paramètres pour votre casque filaire ou Bluetooth. Cet élément de menu ne devient disponible que lorsque vous connectez vos écouteurs.

[Mode sortie casque] - Sélectionner le comportement des haut-parleurs du téléviseur lorsqu'un casque est connecté.

[Casque uniquement] - Les haut-parleurs du téléviseur sont désactivés lorsqu'un casque est connecté.

[Casque et Haut-parleurs] - Le son est émis à la fois par les haut-parleurs du téléviseur et par le casque.

[Volume Casque] - Menu permettant de modifier le volume des écouteurs. En mode [Casque uniquement], vous pouvez modifier le volume du casque directement à l'aide des touches de volume de la télécommande. En mode [Casque avec haut-parleurs], le volume du casque peut être modifié à l'aide de ce menu, tandis que le volume des haut-parleurs du téléviseur est réglé à l'aide des touches de volume de la télécommande.

[Paramètres Mode Son] - Configuration des paramètres audio avancés :

[Modifier les paramètres Audio] - Applique le mode audio actuel à la source d'entrée actuelle ou à toutes les sources.

[Égaliseur] - Affiche un menu permettant de modifier le volume de différentes fréquences. Ce réglage affecte uniquement les hautparleurs du téléviseur.

[Configuration pour fixation murale] - Optimise les réglages sonores pour un téléviseur monté sur un mur.

[Contrôle automatique du Volumee] - Règle automatiquement le volume de toutes les chaînes au même niveau afin qu'il n'y ait pas de différence de volume lorsque du passage d'une chaîne à l'autre.

[Réinitialiser le mode actuel] - Utilisez cette option si vous avez apporté des modifications aux paramètres du mode de son actuel et que vous souhaitez rétablir les paramètres d'origine.

[Sortie Audio] - Réglages des haut-parleurs internes et externes.

[Sortie audio] - Sélectionnez le type de haut-parleur qui émet le son.

[Barre de son BT] - Barre de son Bluetooth.

[ARC] - Barre de son ou récepteur AV connecté via HDMI aux connecteurs marqués ARC ou eARC.

[Haut-Parleur] - Haut-parleurs TV internes.

[SPDIF Seulement] - Périphérique audio externe connecté via un câble audio optique.

[Sortie audio numérique] - Si vous souhaitez utiliser un appareil audio externe connecté au téléviseur via HDMI ou un câble audio optique, vous devez choisir si c'est le téléviseur ou l'appareil externe qui doit être utilisé pour décoder le son. Ce menu est utilisé pour cela. Certains appareils peuvent ne pas prendre en charge tous les codecs audio requis pour le décodage audio. Si les réglages sont incorrects, il se peut que vous n'entendiez aucun son provenant du périphérique externe.

[Automatique] - Le réglage automatique tente de sélectionner l'option optimale pour votre sortie audio. Si vous ne recevez pas de son d'un appareil externe, essayez de sélectionner d'autres options dans ce menu.

[Bitstream] - Le téléviseur envoie la piste sonore originale sans traitement à un appareil externe qui la décode.

[PCM] - Le téléviseur décode la piste audio et envoie la piste décodée à un appareil audio externe.

[Dolby Audio] - Le téléviseur envoie à un appareil externe un son compressé Dolby Digital prenant en charge jusqu'à 5.1 canaux.

Cette option n'est recommandée que pour les appareils connectés via un câble audio optique.

[Dolby Audio Plus] - Le téléviseur envoie à un appareil externe un son Dolby Digital Plus prenant en charge jusqu'à 7.1 canaux. Cette option ne fonctionne que pour les appareils connectés via HDMI ARC/eARC.

[Délai audio numérique] - Si le son des haut-parleurs externes n'est pas synchronisé avec l'image sur le téléviseur, vous pouvez utiliser cette option permet de réduire le retard entre le son et l'image.

[Sync. Audio / Vidéo] - Si le son provenant des haut-parleurs internes du téléviseur n'est pas synchronisé avec l'image sur le téléviseur, utilisez cette option pour réduire le retard entre le son et l'image.

[Balance] - Ajuste le volume des haut-parleurs gauche et droit du téléviseur afin d'optimiser le son pour un lieu spécifique.

Remarque : Cette fonction n'est pas applicable si Dolby Atmos est activé.

[eARC] - Active la fonction eARC, qui est nécessaire si vous souhaitez envoyer l'audio du téléviseur vers un appareil externe via un câble HDMI.

Réseau

[Configuration réseau] - Sélectionnez et configurez le type de connexion Internet.

[Désactiver] - Cette option déconnecte le téléviseur d'Internet.

[Ethernet] - Sélectionnez cette option si le téléviseur est connecté via un câble LAN. Si le DHCP est activé sur le routeur, le téléviseur se connecte automatiquement à Internet. Pour plus d'informations sur l'activation du DHCP sur le routeur, reportez-vous au manuel d'utilisation du routeur.

[Paramètres IP] - Utilisez cette option pour attribuer manuellement une adresse IP au téléviseur. Changez [Mode de configuration IP] de [DHCP] à [Manuel]. Saisissez les données pour la connexion réseau : adresse IP, masque réseau, passerelle, serveur DNS. Sélectionnez ensuite [sauvegarder] pour appliquer les modifications.

[Wi-Fi] - Sélectionnez cette option si vous souhaitez connecter votre téléviseur à un réseau sans fil. Sélectionnez un réseau sans fil dans la liste des réseaux disponibles et saisissez le mot de passe.

[Actualiser] - Si votre réseau sans fil n'est pas répertorié, utilisez cette option pour mettre à jour la liste.

[Paramètres avancés] - Paramètres avancés pour le réseau sans fil.

[Code PIN] - Une option alternative pour la connexion à un réseau sans fil. Le téléviseur génère un code PIN qui doit être saisi dans l'interface web du routeur. Vous trouverez généralement ce code dans le menu WPS de l'interface du routeur. Consultez le manuel d'utilisation du routeur pour plus d'informations.

[PBC (Bouton WPS)] - Une option alternative pour la connexion à un réseau sans fil. Sélectionnez cette option, puis appuyez sur le bouton WPS physique du routeur. Veuillez noter que tous les routeurs ne disposent pas d'un bouton WPS. Si votre routeur ne dispose pas de ce bouton, utilisez une autre option de connexion.

[Paramètres IP] - Utilisez cette option pour attribuer manuellement une adresse IP au téléviseur. Changez [Mode de configuration IP] de [DHCP] à [Manuel]. Saisissez les données pour la connexion réseau : adresse IP, masque réseau, passerelle, serveur DNS. Sélectionnez ensuite [sauvegarder] pour appliquer les modifications.

[Ajouter] - Si vous avez configuré votre réseau sans fil comme étant caché, vous pouvez l'ajouter à la liste en saisissant son nom (SSID) dans ce menu.

[Connexion Internet] - Menu permettant de vérifier la connexion Internet.

[Test de connexion] - Teste la connexion du téléviseur à Internet.

[Information réseau] - Affiche des informations détaillées sur le réseau.

[Wake on Wi-Fi] - Cette fonction permet de mettre en marche le téléviseur connecté sans fil à partir du mode veille. Cela peut être fait depuis votre téléphone à l'aide d'une application compatible avec la diffusion d'écran.

[Wake on LAN] - Cette fonction vous permet de mettre en marche un téléviseur connecté via un câble LAN à partir du mode veille. Cela peut être fait depuis votre téléphone à l'aide d'une application compatible avec la diffusion d'écran.

[Bluetooth] - Réglages Bluetooth.

[Bluetooth] - Active / désactive Bluetooth sur votre téléviseur.

Remarque : Cette option doit être activée si vous souhaitez utiliser la télécommande pour la commande vocale.

[Gestion des appareils] - Un menu qui vous permet de connecter ou de déconnecter des appareils Bluetooth, tels qu'une barre de son ou des écouteurs.

[Sortie audio Bluetooth TV] - Cette option vous permet d'écouter la musique de votre téléphone portable via Bluetooth directement sur les haut-parleurs du téléviseur. Suivez les instructions à l'écran pour découvrir comment procéder. Pendant la lecture de la musique, vous pouvez sélectionner [Désactiver Écran], ce qui éteint l'écran pour économiser de l'énergie. Pour allumer l'écran, appuyez sur n'importe quelle touche de la télécommande sauf (6) (veille).

Chaîne

[Recherche automatique des chaînes] - Permet de régler les chaînes de télévision à l'aide du tuner TV. L'option [Nouvelle Recherche] permet de balayer toutes les chaînes du mode actuel. Sélectionnez [Configurer] pour régler les chaînes du mode souhaité : Antenne, Câble, Satellite.

Régler les chaînes de l'antenne

Dans le menu principal, sélectionnez [Réglages] -> [Chaîne] -> [Recherche automatique des chaînes] -> [Configurer] et sélectionnez [Antenne]. Passez à l'écran suivant en appuyant sur la touche fléchée droite. Sélectionnez ici les options souhaitées pour votre syntonisation : [Chaîne] - Sélectionnez [Toutes les chaînes] pour régler les chaînes libres et les chaînes cryptées. Sélectionnez [Chaînes gratuites] pour syntoniser uniquement les chaînes gratuites.

[Mode de recherche] - Sélectionnez DTV pour syntoniser uniquement les chaînes de télévision numériques, sélectionnez ATV pour syntoniser uniquement les chaînes de télévision analogiques. Sélectionnez ATV+DTV pour syntoniser à la fois les chaînes numériques et analogiques. [Puissance de l'antenne] - Si vous avez connecté une antenne passive classique, sélectionnez l'option [Désactiver]. Si vous utilisez un amplificateur d'antenne, vous pouvez l'alimenter directement via l'entrée d'antenne en réglant cette option sur [Activer].

Une fois les réglages terminés, appuyez sur la touche fléchée droite de la télécommande pour lancer le processus d'accord.

Régler les chaînes câblées

Dans le menu principal, sélectionnez [Réglages] -> [Chaîne] -> [Recherche automatique des chaînes] -> [Configurer] et sélectionnez [Câble]. Passez à l'écran suivant en appuyant sur la touche fléchée droite. Sélectionnez ici les options souhaitées pour votre syntonisation : [Chaîne] - Sélectionnez [Toutes les chaînes] pour régler les chaînes libres et les chaînes cryptées. Sélectionnez [Chaînes gratuites] pour syntoniser uniquement les chaînes gratuites.

[Mode de recherche] - Sélectionnez DTV pour syntoniser uniquement les chaînes de télévision numériques, sélectionnez ATV pour syntoniser uniquement les chaînes de télévision analogiques. Sélectionnez ATV+DTV pour syntoniser à la fois les chaînes numériques et analogiques. [Mode de recherche] - [Recherche Fréquence] recherche les chaînes sur toutes les fréquences disponibles. Le réglage peut prendre plus longtemps. [Recherche Réseau] règle d'abord la chaîne cible et règle rapidement les autres chaînes en fonction des informations de la chaîne cible.

[ID réseau] - Disponible uniquement pour [Recherche Réseau]. Saisissez le numéro d'identification que vous avez reçu de votre opérateur de câble.

[Fréquence de départ] - Disponible uniquement pour [Recherche Réseau]. Saisissez la fréquence fournie par votre opérateur de câble. [LCN] - Si cette option est activée, les chaînes sont triées sur la base de la préférence de l'opérateur. Dans ce cas, il peut ne pas être possible de modifier manuellement l'ordre des chaînes. Si LCN est désactivé, les chaînes sont triées par fréquence et vous avez la possibilité de les trier manuellement.

Une fois les réglages terminés, appuyez sur la touche fléchée droite de la télécommande pour lancer le processus d'accord.

Réglage des chaînes satellites

Dans le menu principal, sélectionnez [Réglages] -> [Chaîne] -> [Recherche automatique des chaînes] -> [Configurer] et sélectionnez [Satellite]. Appuyez sur la touche fléchée droite pour passer à l'écran suivant. Sélectionnez votre opérateur satellite dans la liste ou choisissez l'option [Standard] si vous souhaitez syntoniser le satellite manuellement. Sélectionnez votre système satellite sur l'écran suivant : [LNB Satellite Seul] - Utilisez cette option si vous n'avez qu'un seul satellite connecté au téléviseur.

[DiSEqC] - Utilisez cette option si vous possédez un équipement DiSEqC. DiSEqC 1.0 prend en charge jusqu'à 4 satellites. Si vous avez une antenne motorisée, utilisez DiSEqC 1.2.

[Unicable] - Sélectionnez cette option si vous avez un équipement satellite Unicable chez vous. Assurez-vous que vous connaissez la bande et la fréquence Unicable qui peuvent être utilisées. Ces informations devraient être disponibles sur l'appareil ou peuvent vous être fournies par le propriétaire.

Appuvez sur la flèche droite de la télécommande pour passer à l'étape suivante de la configuration.

Vous avez maintenant la possibilité de sélectionner le type de chaîne que vous souhaitez régler. Pour régler les chaînes gratuites et les chaînes cryptées, sélectionnez [Toutes les chaînes]. Sélectionnez [Chaînes gratuites] pour syntoniser uniquement les chaînes gratuites. Une fois les réglages terminés, appuyez sur la touche fléchée droite de la télécommande pour lancer le processus d'accord.

Cette option ouvre la fenêtre de gestion des chaînes avec plusieurs options. Vous pouvez modifier la liste des chaînes, éditer les listes de favoris, exporter vers une clé USB ou importer depuis une clé USB.

Modifier la liste des chaînes

Dans le menu principal, allez dans [Réglages] -> [Chaîne] > [Editer les chaînes] et sélectionnez la liste de chaînes ou la liste de favoris que vous souhaitez modifier.

Sélectionnez avec OK la ou les chaînes que vous souhaitez déplacer ou supprimer. Une coche s'affiche à côté des chaînes sélectionnées. Pour déplacer les chaînes sélectionnées vers une nouvelle position, procédez comme suit : Appuyez sur la touche fléchée gauche de la télécommande et utilisez les touches fléchées haut/bas pour déplacer la ou les chaînes sélectionnées vers une nouvelle position. Pour supprimer les chaînes sélectionnées : Appuyez sur la touche fléchée droite de la télécommande et confirmez la suppression.

Procédez comme suit pour restaurer des chaînes supprimées : Appuyez sur la touche rouge de la télécommande. Appuyez sur la touche OK pour sélectionner les chaînes à restaurer, puis appuyez sur la touche fléchée vers la gauche pour les réintégrer dans la liste des chaînes. Filtrer : Appuyez sur la touche jaune de la télécommande pour afficher le filtre, dans lequel vous pouvez sélectionner le type de chaînes à afficher dans la liste des chaînes.

Rechercher : Appuyez sur la touche bleue de la télécommande pour rechercher une chaîne spécifique en saisissant son nom dans le champ de recherche.

Exporter/importer la liste des chaînes via USB

Pour exporter la liste des chaînes sur USB, procédez comme suit : Assurez-vous d'avoir connecté un périphérique de stockage USB externe à votre téléviseur. Dans le menu principal, allez dans [Réglages] -> [Chaîne] -> [Editer les chaînes] et sélectionnez [Sauvegarder vers le port USB]. La liste des chaînes est exportée vers le périphérique de stockage connecté.

Comment importer la liste des chaînes sur USB : Connectez le périphérique de stockage USB contenant la liste des chaînes exportées. Dans le menu principal, allez dans [Réglages] -> [Chaîne] -> [Editer les chaînes] et sélectionnez [Importation depuis le port USB]. La liste des chaînes est importée.

[Paramètres avancés] - Paramètres avancés concernant les chaînes de télévision.

[Recherche manuelle] - Permet de rechercher un seul multiplex de télévision numérique ou une seule chaîne de télévision analogique. [Mise à jour automatique de la liste des chaînes] - Certains fournisseurs de programmes proposent une mise à jour automatique des listes de chaînes. Vous pouvez autoriser ou bloquer la mise à jour automatique des listes de chaînes.

[Mise à jour automatique du guide des programmes] - Le téléviseur met automatiquement à jour le guide des programmes TV pendant la nuit en mode veille.

[Paramètres Module CI+] - Paramètres du module CAM / de la carte CI+.

Accessibilité

[Paramètres Langue Audio] - Paramètres audio pour les malvoyants.

[Paramètres Langue Audio] - Définit le type audio pour les chaînes de télévision.

[Normal] - Son standard sans commentaire audio.

[Audio Description] - Lit une piste audio spéciale pour les malvoyants, si celle-ci est disponible. Cette piste audio utilise un commentaire audio pour décrire l'action qui se déroule à l'écran.

[Volume Audio Description] - Modifie le volume de la piste audio du commentaire séparément du son par défaut.

[Paramètres Sous-titres] - Réglage des sous-titres.

[Sous-titres] - Permet de prédéfinir si un sous-titre doit toujours être affiché dès qu'il est proposé par la chaîne.

[Sous-titres préférés] - Langue de sous-titres par défaut.

[Sous-titres secondaires] - Langue de sous-titres secondaires si les langues de sous-titres primaires ne sont pas disponibles.

Système

[Heure] - Définit l'heure interne du téléviseur. L'heure correcte est importante si vous utilisez des rappels ou des enregistrements temporels. [Format Horaire] - Permet de sélectionner le format dans lequel l'heure est affichée sur le téléviseur. Format 12 ou 24 heures.

[Date / Heure] - Si l'option [Synchronisation automatique] est activée, le téléviseur obtient automatiquement les informations sur l'heure à partir de l'émission de télévision numérique ou d'Internet. Si cette option est désactivée, vous pouvez régler la date et l'heure manuellement.

[Fuseau horaire] - Assurez-vous que le bon fuseau horaire est sélectionné ici, car un fuseau horaire incorrect affichera une heure incorrecte sur le téléviseur.

[Heure d'été] - Vous permet d'activer ou de désactiver manuellement l'heure d'été. Avec la fonction [Synchro TNT], l'heure d'été est réglée automatiquement sur la base des informations reçues du flux de télévision numérique.

[Minuterie] - Réglages pour différentes minuteries TV.

[Durée avant la mise en veille] - Permet de régler une minuterie de mise en veille qui éteint automatiquement le téléviseur après un certain temps.

[Allumage Programmable] - Permet de régler l'heure à laquelle le téléviseur s'allume automatiquement. Sélectionnez [Une fois] si vous souhaitez que le téléviseur ne s'allume qu'une seule fois à l'heure définie. Sélectionnez [Hebdomadaire] pour choisir les jours de la semaine où le téléviseur doit s'allumer de manière répétée chaque semaine.

[Mise en veille Programmable] - Permet de définir l'heure à laquelle le téléviseur s'éteint automatiquement. Sélectionnez [Une fois] si vous souhaitez que le téléviseur s'éteigne une seule fois à l'heure indiquée. Si vous sélectionnez [Hebdomadaire], vous pouvez choisir les jours de la semaine où le téléviseur chaque semaine.

[Temps d'affichage Menu] - Ce menu vous permet de définir la durée d'affichage du menu à l'écran à partir de la dernière pression sur le bouton de la télécommande.

[Mise en veille automatique] - Ce menu vous permet de modifier le délai au bout duquel le téléviseur s'éteint automatiquement depuis le dernier appui sur la touche de la télécommande.

[Code PIN du système] - Définit le code PIN utilisé pour accéder au contrôle parental, à la recherche automatique des chaînes et à la réinitialisation des paramètres d'usine. Le code PIN par défaut est « 1111 ».

[Contrôle parental] - Vous pouvez sélectionner et régler différentes options de sécurité afin d'empêcher une utilisation non autorisée du téléviseur et de protéger vos enfants des programmes inappropriés. Les chaînes et les contenus verrouillés par le contrôle parental sont accessibles en saisissant le code PIN correct.

[Verrouillage] - Active la fonction de contrôle parental. Vous devez saisir le code PIN avant de pouvoir modifier ce réglage. Le code PIN par défaut est « 1111 ».

[Blocage Horaire] - Définit la période et les jours de la semaine pendant lesquels les chaînes de télévision doivent être verrouillées.

[Blocage de chaînes] - Sélectionne les chaînes qui doivent être verrouillées.

[Blocage de contenu] - Définit le verrouillage en fonction de la limite d'âge du contenu.

[Blocage par Source] - Verrouille les entrées TV spécifiées.

[Blocage par Application] - Verrouille les applications spécifiées.

[Réinitialiser les paramètres] - Réinitialise les éléments de menu du contrôle parental à leurs valeurs par défaut.

[Langue et Pays] - Paramètres de langue et de pays pour votre téléviseur.

[Pays] - Cela affecte les options de réglage et la disponibilité de certaines fonctions, telles que l'application Alexa.

[Langue du menu] - Définit la langue du menu du téléviseur.

[Langue préférée] - La langue audio par défaut pour les émissions de télévision numérique.

[Langue secondaire] - La langue audio secondaire pour les émissions de télévision numérique. Sélectionné lorsque la langue audio principale n'est pas disponible.

[Télétexte] - Jeu de caractères pour le télétexte. Si des caractères incorrects ou manquants sont présents dans le télétexte, changez le jeu de caractères ici par le jeu de caractères correct.

[Assistant vocal] - Paramètres de la fonction de commande vocale du téléviseur.

[Paramètres diffusion de contenu] - Réglages des applications et des fonctions.

[Partage de contenu] - Lorsque cette fonction est activée, les médias tels que les vidéos, la musique et autres contenus peuvent être

diffusés en continu sur votre téléviseur à partir d'autres appareils du même réseau.

[HbbTV] - HbbTV offre des services supplémentaires pour la chaîne de télévision actuellement regardée. Lorsque cette fonction est activée, HbbTV est disponible pour les chaînes de télévision qui prennent en charge cette fonction. Le téléviseur doit être connecté à Internet. Lorsque vous regardez une chaîne compatible HbbTV, vous pouvez ouvrir le menu HbbTV en appuyant sur la touche rouge de la télécommande.

[Vider le cache] - Le cache, les données utilisateur et les fichiers temporaires du navigateur, des applications et de HbbTV sont supprimés.

[Supprimer les cookies] - Supprime les cookies du navigateur et des applications.

[Ne pas suivre] - Paramètre de suivi des sites web et des applications.

[Je veux être suivi] - Ne pas collecter mes données de navigation.

[Je ne veux pas être suivi] - Ne pas divulguer mes paramètres de suivi.

[Prime Video] - Supprime ce téléviseur de votre compte Prime Video.

[Netflix] - Supprime ce téléviseur de votre compte Netflix.

[HDMI & CEC] - Réglages pour les entrées HDMI et les appareils connectés via HDMI.

[Format HDMI] - Définit le format HDMI en fonction de la version EDID. Le format correct est nécessaire pour que le téléviseur puisse obtenir les informations correctes sur les paramètres d'image et de son pris en charge par l'appareil externe connecté via HDMI. Si vous ne recevez pas d'image de l'appareil connecté, essayez de modifier ce paramètre.

[Format standard] - Sélectionnez ce paramètre pour un appareil qui prend en charge une résolution allant jusqu'à Full HD.

[Format amélioré] - Sélectionnez cette option pour un appareil qui prend en charge la résolution UHD/4K et HDR.

[Automatique] - Cette option sélectionne automatiquement le réglage optimal.

[Contrôle CEC] - Cette fonction permet aux appareils HDMI de se contrôler mutuellement.

[Extinction automatique des périphériques] - Lorsque le téléviseur est éteint, tous les appareils HDMI connectés sont automatiquement éteints.

[Mise en route automatique de l'appareil] - Lorsque le téléviseur est allumé, un appareil connecté via HDMI ARC/eARC (par ex. une barre de son) est automatiquement allumé.

[Mise En Marche Automatique du TV] - Lorsque vous allumez un appareil externe connecté via HDMI, le téléviseur s'allume automatiquement.

[Listes des périphériques compatibles CEC] - Liste des appareils connectés via HDMI.

[Paramètres avancés] - Autres paramètres liés au système.

[Nom du TV] - Sélectionnez un nom de téléviseur visible pour les appareils et applications externes.

[Enregistrement via USB & Pause sur le Direct] - Réglages pour l'enregistrement et Time Shift.

[Réglages de l'enregistrement via USB] - Sélectionnez le lecteur de stockage à initialiser avant de l'utiliser pour l'enregistrement.

[Réglage de la Pause sur le Direct] - Sélectionnez l'unité de stockage à initialiser avant de l'utiliser pour Time Shift.

[Marge de Début d'enregistement] - En cas d'enregistrement programmé, vous pouvez régler l'heure à laquelle l'enregistrement commencera plus tôt.

[Marge de fin d'enregistement] - Permet de définir la durée pendant laquelle l'enregistrement programmé sera prolongé. En raison des spots publicitaires, il peut arriver que le contenu enregistré se termine plus tard que ce qui est indiqué dans le guide des programmes. Le temps d'enregistrement supplémentaire permet de s'assurer que tous les contenus souhaités sont enregistrés.

[Témoin d'alimentation] - Permet de définir si le voyant d'état s'allume ou s'éteint lorsque le téléviseur est en mode veille.

[Nom Périphériques] - Menu permettant de renommer les entrées affichées dans la liste Entrées.

[Assistant de configuration] - Ouvre l'assistant d'installation qui s'affiche lorsque vous allumez le téléviseur pour la première fois.

[Détection automatique du mode sport] - Lorsque cette fonction est activée, le téléviseur bascule automatiquement le mode image et le mode son sur le mode sport lors de la visualisation de programmes sportifs.

[Démarrage rapide] - Le téléviseur s'allume plus rapidement, mais la consommation d'énergie en mode veille est plus élevée.

[Mode \Marche\] - Cette option de menu permet de définir ce qu'il advient du téléviseur lorsqu'il est rebranché sur le secteur ou en cas de panne de courant.

[Activer] - Le téléviseur s'allume automatiquement lorsqu'il est branché sur le secteur.

[Veille] - Le téléviseur est en mode veille lorsqu'il est branché sur le secteur.

[Rappel] - Le téléviseur revient à l'état où il se trouvait lorsque l'alimentation a été coupée. Si le téléviseur était allumé lorsque l'alimentation électrique a été coupée, il est également allumé lorsqu'il est rebranché sur le secteur. Si le téléviseur était éteint lors de la coupure de l'alimentation, il reste en mode veille lorsque l'alimentation est rétablie.

[Mode initialisation automatique] - L'activation de ce paramètre permet au téléviseur de s'initialiser automatiquement en arrière-plan une fois qu'il est connecté à l'alimentation. Cette fonction permet d'accélérer le démarrage du téléviseur.

[Annonces personnalisées] - Lorsque ce paramètre est activé, vous recevez des annonces publicitaires personnalisées basées sur votre historique de recherche et vos habitudes de visionnage. Si vous préférez recevoir des publicités plus pertinentes, vous pouvez laisser ce paramètre activé. Veuillez noter que la désactivation des publicités personnalisées n'affecte pas le nombre de publicités affichées.

[Mode d'utilisation] - Sélectionnez le mode convenant à la manière dont vous utilisez le téléviseur.

[Mode Domicile] - Mode d'utilisation à la maison.

[Mode Magasin] - Mode à utiliser dans les magasins. L'écran devient plus lumineux et il y a un mode de démonstration.

[Effet rideau à l'extinction du téléviseur] - Ce paramètre permet de spécifier la durée d'un effet visuel spécial qui s'affiche lorsque le téléviseur passe en mode veille.

Assistance

[Information Système] - Informations détaillées sur le téléviseur.

[Info signal] - Affiche des informations sur le signal de l'entrée actuelle.

[État de la connexion réseau] - Affiche des informations détaillées sur la connexion réseau.

[État des Sources Connectées] - Affiche une liste des entrées et des informations indiquant si elles transmettent un signal au téléviseur. [Version] - Affiche la version actuelle du logiciel du téléviseur.

[Auto-diagnostic] - Une série de tests différents pour vérifier la fonctionnalité d'un téléviseur. Si vous rencontrez un problème lors de l'utilisation de votre téléviseur, vous pouvez effectuer ces tests afin de déterminer si le problème est lié à votre téléviseur ou à un appareil externe connecté.

[Test Image] - Effectue un test d'image du téléviseur. Le téléviseur affiche un échantillon de couleur à l'écran.

[Test Son] - Effectue un test de son des haut-parleurs du téléviseur.

[Test réseau] - Effectue un test de réseau pour déterminer si le téléviseur est connecté à Internet.

[Test Connexion Source] - Effectue un test de connexion d'entrée. Affiche des informations sur le signal reçu de l'entrée sélectionnée.

[Vérification de l'état] - Ce menu permet d'afficher la durée de fonctionnement totale du téléviseur.

[Formater le disque dur] - Formate le disque dur interne. Veuillez noter que cette opération efface toutes les données de la mémoire.

[my Loewe] - Le code QR s'affiche. Scannez-le avec votre smartphone et téléchargez l'application my Loewe. « my Loewe » est la porte d'accès au monde Loewe et vous permet d'accéder à tous les modes d'emploi de vos produits Loewe.

[Mise à jour système] - Réglages permettant de mettre à jour le logiciel de votre téléviseur.

[Mise à jour automatique du Firmwar] - Lorsque cette fonction est activée, le téléviseur recherche automatiquement et régulièrement de nouveaux logiciels sur Internet. Lorsqu'une nouvelle version est disponible, une fenêtre de notification s'affiche à l'écran.

[Vérifier les mises à jour du Firmware] - La recherche d'une nouvelle version du logiciel est immédiate.

[Mise à niveau automatique de l'application système] - Lorsque cette fonction est activée, le téléviseur met automatiquement à jour les applications installées en arrière-plan.

[Mise à jour à partir de l'USB] - Ce menu vous permet d'effectuer une mise à jour du logiciel depuis un périphérique de stockage connecté. La version la plus récente du logiciel est disponible sur le site Internet officiel de Loewe https://www.loewe.tv/int/support.

Attention ! La mise à jour du logiciel peut prendre plusieurs minutes. Pendant la mise à jour, ne débranchez pas le téléviseur, ne l'éteignez pas et ne déconnectez pas la clé USB ou le réseau. Ces actions pourraient endommager le téléviseur.

[Politique de confidentialité] - Vous pouvez relire toutes les informations relatives aux conditions d'utilisation. Si vous décochez certaines ou toutes les cases, certaines ou toutes les fonctions intelligentes seront désactivées.

[Téléchargement de l'application mobile] - Le code QR s'affiche. Scannez-le avec votre smartphone et téléchargez une application qui vous permettra de contrôler votre téléviseur par le biais de votre smartphone.

[Restaurer les paramètres usine par défaut] - Réinitialise tous les paramètres du téléviseur aux paramètres d'usine.

Compte VIDAA

Un compte VIDAA vous permet de bénéficier de toutes les meilleures fonctionnalités de votre téléviseur intelligent et de le maintenir à jour en permanence.

Créer un nouveau compte

Si vous n'avez pas de compte VIDAA, créez-en un nouveau pour profiter des meilleures fonctionnalités de votre télévision intelligente. Avant de créer un nouveau compte, assurez-vous que votre téléviseur est connecté au réseau.

- 1. Appuyez sur le bouton (() (Accueil) de la télécommande et sélectionnez (Compte VIDAA) dans la barre de navigation supérieure de l'écran d'accueil.
- 2. Sélectionnez [Créer un compte] sur l'écran.
- 3. Saisissez votre prénom, votre nom, votre adresse électronique et votre mot de passe. Les noms sont facultatifs.
- 4. Sélectionnez [Créer un compte].

Se connecter à un compte

Avant de vous connecter à votre compte VIDAA, assurez-vous que votre téléviseur est connecté au réseau.

- 1. Appuyez sur le bouton (() (Accueil) de la télécommande et sélectionnez (Compte VIDAA) dans la barre de navigation supérieure de l'écran d'accueil.
- 2. Enregistrez votre appareil sur votre compte VIDAA. Après avoir saisi votre adresse électronique et votre mot de passe, sélectionnez [Se connecter].

Contrôle vocal avec Alexa

Ce téléviseur intègre Amazon Alexa, ce qui vous permet d'utiliser votre voix pour contrôler votre téléviseur. Interagissez avec Alexa en appuyant sur le bouton () (microphone) et en parlant dans le microphone de votre télécommande. Pour utiliser Alexa, le téléviseur doit être connecté au réseau. Pour intégrer pleinement Alexa à votre téléviseur, vous devez être connecté

Pour utiliser Alexa, le televiseur doit etre connecte au reseau. Pour integrer pleinement Alexa a votre televiseur, vous devez etre connecte à votre compte VIDAA. Il est possible d'utiliser Alexa sur le téléviseur sans compte VIDAA, mais avec des fonctionnalités limitées.

Configuration d'Alexa

- 1. Appuyez sur le bouton ((Accueil), puis sélectionnez l'icône ((Paramètres), et sélectionnez [Système] -> [Assistant vocal] -> [Amazon Alexa].
- 2. Sélectionnez [Sélectionnez Alexa assistant vocal] et [Configurer]. Si vous avez sélectionné Alexa dans le guide lorsque vous avez allumé le téléviseur pour la première fois, vous accédez directement à l'étape [Configurer].
- 3. Vous êtes maintenant sur l'écran « Connectez-vous au compte Amazon ». Scannez le code QR avec votre téléphone ou visitez le site web sur votre téléphone ou votre ordinateur et entrez le code à l'écran. Le code expirera au bout de 10 minutes. Si vous n'avez pas de compte Amazon, créez-en un nouveau.
- 4. Une fois que votre compte Amazon est connecté, l'écran du téléviseur passe à l'étape suivante. Vous pouvez vous connecter à votre compte VIDAA. Si vous vous êtes déjà connecté, cette étape sera ignorée.
- 5. Donnez un nom à votre téléviseur à partir de la liste ou personnalisez-le.
- 6. Sélectionnez [Autoriser] et suivez les étapes à l'écran dans la configuration de la fonction Alexa. La configuration d'Alexa est terminée. Vous pouvez interagir avec Alexa en utilisant votre voix en appuyant simplement sur le bouton () (microphone) de votre télécommande. Demandez à Alexa après le bip.

Remarques :

- Alexa n'est pas disponible dans certains pays.
- Vous pouvez utiliser Alexa sans vous connecter à votre compte Amazon en sélectionnant [Le faire plus tard]. Vous pouvez également sauter l'étape de connexion au compte VIDAA, en quittant l'écran. Dans ce cas, vous pouvez toujours utiliser votre voix pour effectuer des recherches sur Internet ou modifier le volume de votre téléviseur. Pour utiliser des commandes Alexa supplémentaires, connectez-vous à tout moment à vos comptes Amazon et VIDAA dans Paramètres.
- Téléchargez et installez l'application de télécommande sur votre appareil mobile à l'adresse ((Accueil) -> [Paramètres] -> [Assistance] -> [Téléchargement de l'application mobile]. Appuyez sur l'icône du microphone dans l'application pour interagir avec Alexa sur votre téléviseur.
- Vous pouvez sélectionner la langue utilisée par Alexa sur ((Accueil) -> [Paramètres] -> [Système] -> [Assistant vocal] -> [Amazon Alexa] -> [Langue d'Alexa].

Commande vocale avec VIDAA Voice

Vous avez la possibilité de contrôler votre téléviseur à l'aide de VIDAA Voice, qui vous permet d'utiliser des commandes vocales pour contrôler votre téléviseur.

Remarque : VIDAA Voice n'est disponible que sur les modèles 4K/Ultra HD.

Configuration de VIDAA Voice

- 1. Appuyez sur le bouton 🙆 (accueil), puis sélectionnez l'icône 🚳 (paramètres). Accédez à [Système] -> [Assistant vocal] -> [VIDAA Voice].
- 2. Sélectionnez [Définir l'assistant vocal par défaut : VIDAA Voice].

Remarque : L'assistant vocal actif est indiqué par un symbole de microphone. Assurez-vous que le symbole de microphone est affiché à côté de VIDAA Voice.

- 3. Utilisez le curseur pour sélectionner [Langue], puis appuyez sur la touche fléchée droite > pour accéder à la liste de sélection de la langue.
- 4. Choisissez votre langue préférée pour envoyer des commandes à l'assistant vocal et confirmez en appuyant sur OK.
- 5. Quittez le menu en appuyant sur la touche ((Quitter).

Contrôler le téléviseur avec VIDAA Voice

Une fois la configuration terminée, il suffit d'appuyer sur le bouton de microphone de votre télécommande et de le maintenir enfoncé. Après le signal sonore, énoncez votre commande. Par exemple, vous pouvez dire « Basculer sur l'entrée HDMI1 » ou « Aller sur YouTube ».

Enregistrement sur disque dur externe ou USB

Si vous souhaitez utiliser un lecteur de stockage externe pour l'enregistrement, vous devez le formater au système de fichiers NTFS ou FAT32 sur votre ordinateur de bureau ou portable. Pour les étapes spécifiques, consultez la documentation de votre système d'exploitation.

Vous pouvez également formater votre disque directement dans le menu du téléviseur. Pour ce faire, veuillez suivre les étapes suivantes : 1. Connectez le disque de stockage que vous souhaitez formater au téléviseur.

- 2. Appuyez sur la touche () (menu) et accédez à [Réglages] -> [Assistance] -> [Auto-Diagnostic] -> [Formater le disque dur].
- 3. Un tableau affichant tous les disques connectés apparaît à l'écran. Sélectionnez le disque spécifique que vous souhaitez formater.
- 4. Confirmez votre sélection en appuyant sur le bouton **OK**.

Avertissement : Sachez que le formatage du disque dur effacera définitivement toutes les données qui y sont stockées. Veillez à sauvegarder tous les fichiers importants avant de procéder.

Après avoir formaté un lecteur de stockage externe, vous devez indiquer au téléviseur de l'utiliser pour l'enregistrement :

- 1. Connectez un lecteur de stockage au téléviseur.
- 2. Appuyez sur la touche (a) (Menu) et allez dans [Réglages] -> [Système] -> [Paramètres avancés] -> [Enregistrement via USB & Pause sur le Direct] -> [Réglages de l'enregistrement via USB].
- 3. Dans la liste, sélectionnez le lecteur que vous souhaitez utiliser pour l'enregistrement.

Le lecteur sélectionné sera désormais utilisé pour l'enregistrement. Si vous souhaitez utiliser un autre lecteur pour l'enregistrement, répétez les étapes ci-dessus.

Enregistrement

Enregistreur numérique (dr+)

Vous pouvez enregistrer des programmes que vous voulez regarder plus tard en utilisant un enregistreur numérique.

L'enregistrement peut être lancé/arrêté manuellement, ce qui peut être fait de manière pratique via le guide des programmes (EPG). Si d'autres langues sont transmises pour une émission DVB, elles seront également enregistrées. Les sous-titres DVB peuvent également être enregistrés.

Pendant l'enregistrement d'un programme TV, vous pouvez regarder les enregistrements précédents, passer à une autre source d'entrée ou lancer une application. Toutefois, si vous décidez de passer à une autre chaîne sur le tuner à partir duquel vous enregistrez, l'enregistrement devra être interrompu.

Remarque : Seules les chaînes numériques peuvent être enregistrées.

Enregistrement via les informations sur le programme

Pour démarrer l'enregistrement du programme que vous êtes en train de regarder, appuyez sur (haut) et sur **OK** pour afficher les informations détaillées sur le programme que vous êtes en train de regarder. Appuyez de nouveau sur le bouton **OK** et le menu [Programmation] s'affiche.

Enregistrement via le guide des programmes

Ouvrez le guide des programmes en appuyant sur le bouton (=) (EPG). Dans le guide, sélectionnez le programme que vous souhaitez enregistrer. Veuillez noter qu'appuyer sur le bouton **bleu** fait apparaître le guide du jour suivant et le bouton **jaune** vous ramènera au guide du jour précédent. Après avoir sélectionné le programme à enregistrer, appuyez sur **OK** pour afficher les informations détaillées. Sélectionnez [Enregistrement] et appuyez sur le bouton **OK** pour afficher le menu [Enregistrement programmé].

Menu [Enregistrement programmé]

Dans ce menu, vous pouvez régler les détails de l'enregistrement.

- @	Schedule recore	ding	
-0-	NBA 2013-2014 Season 4 Rbb Berlin 26 Mar. 23:10-00:3		elicit to make it a one ed the visitors a 94-8
	Recording mode	Time 🗸	
	Start time	23 : 10	
	End time		
	Repeat	Once 🗸	
		Cancel Save	
	Fashion show		

[Type d'enregistrement] – Sélectionnez le type d'enregistrement.

[Arrêt manuel] – L'enregistrement commence immédiatement après la fin de la configuration de l'enregistrement. La fin de l'enregistrement n'est pas définie dans cette option. L'enregistrement ne sera interrompu que par une intervention manuelle de l'utilisateur ou lorsque l'espace du disque dur sera épuisé.

[Heure] – L'enregistrement commence et se termine à l'heure définie par l'utilisateur.

[Date] - Permet de définir la date de début de l'enregistrement.

[Heure de début] – Réglez l'heure à laquelle l'enregistrement commencera.

[Heure de fin] – Définissez l'heure à laquelle l'enregistrement se terminera.

[Programme] – Enregistre le programme spécifié. L'enregistrement démarre et s'arrête en fonction des informations de synchronisation obtenues du guide électronique des programmes.

[Répéter] – Option permettant de décider si l'enregistrement doit être unique ou périodique. Disponible uniquement pour les modes d'enregistrement [Heure] et [Programme].

[Une fois] – Enregistrement unique.

[Tous les jours] – Enregistrement répété du programme ou de l'heure sélectionnée chaque jour.

[Lun à ven] – Enregistrement répété du programme ou pendant l'heure sélectionnée les jours de semaine.

[Sam à dim] – Enregistrement répété du programme ou de l'heure sélectionnée pendant le week-end.

[Hebdomadaire] – Vous avez ici la possibilité de spécifier les jours de la semaine auxquels l'enregistrement doit être répété sur une base hebdomadaire.

Lorsque vous avez terminé les réglages pour l'enregistrement, sélectionnez [Enregistrer] pour sauvegarder les réglages.

Enregistrement en attente

Lorsque vous appuyez sur (b) pour éteindre le téléviseur alors qu'un enregistrement est en cours, un menu s'affiche pour vous demander de confirmer l'action suivante :

[Annuler] - Retourner regarder la télévision et continuer l'enregistrement.

[Extinction] - Le téléviseur s'éteint et l'enregistrement s'arrête. L'enregistrement jusqu'à ce point est sauvegardé sur un disque de stockage. [Enregistrement en attente] - Le téléviseur s'éteint et l'enregistrement se poursuit en arrière-plan.

Si vous avez programmé l'enregistrement à un moment où le téléviseur est éteint, l'enregistrement commencera même si le téléviseur est en mode veille. Le téléviseur reste en mode veille, et vous pouvez reconnaître un enregistrement en cours grâce au voyant rouge situé en bas du téléviseur.

Remarque : Ne débranchez jamais le téléviseur de la prise de courant pendant l'enregistrement. Vous risquez de perdre le contenu enregistré ou d'endommager le disque de stockage !

Réglage d'une heure supplémentaire de début/fin d'enregistrement

Il est possible de commencer l'enregistrement programmé plus tôt ou de le terminer plus tard pour compenser d'éventuels retards de programmes causés par des publicités.

Appuyez sur le bouton (
pour ouvrir le menu et sélectionnez [Paramètres] -> [Paramètres avancés] -> [Enregistrement via USB & pause sur le Direct]. Modifiez ces 2 éléments pour définir l'extension de l'heure de début/fin d'enregistrement :

[Marge de Début d'enregistrement] - Dans le cas d'un enregistrement programmé, vous pouvez définir ici l'heure à laquelle l'enregistrement commence plus tôt.

[Marge de fin d'enregistrement] - Définissez la durée de prolongation de l'enregistrement programmé. En raison des publicités, le contenu enregistré peut se terminer plus tard que l'heure indiquée dans le guide des programmes. Le temps d'enregistrement supplémentaire permettra de s'assurer que tout le contenu demandé est enregistré.

Résoudre les conflits d'enregistrement

Lors de la configuration d'un nouvel enregistrement programmé, vous pouvez rencontrer un conflit lorsque l'heure du nouvel enregistrement chevauche partiellement sur celle d'un autre enregistrement programmé enregistré. Dans ce cas, un écran d'information s'affiche. Comme le téléviseur ne peut enregistrer qu'une seule chaîne à la fois, ce conflit doit être résolu en supprimant l'ancien ou le nouvel enregistrement programmé.



[Voir les détails du conflit] - Affiche des informations sur les enregistrements programmés en conflit. Appuyez sur le bouton 🔇 pour quitter l'écran d'information.

[Annuler] - Le nouvel enregistrement programmé est supprimé et l'enregistrement programmé existant est conservé. [Sauvegarder] - L'enregistrement programmé existant est supprimé et le nouvel enregistrement programmé est sauvegardé.

Panneau de contrôle de l'enregistrement

Pendant l'enregistrement, vous pouvez appeler le panneau de contrôle de l'enregistrement en appuyant sur le bouton **4** (gauche) ou (droite). Vous pouvez savoir que le téléviseur est en train d'enregistrer grâce au voyant rouge situé sous le téléviseur.

Record				
• 01:10:05				02:30:06
	\square	\triangleright	DD	

Vous pouvez utiliser les touches fléchées et le bouton **OK** pour sélectionner et confirmer les options du panneau de commande.

Appuyez sur le bouton 🔇 pour masquer le panneau de commande. Veuillez noter que le fait de masquer le panneau n'arrête pas l'enregistrement.

 Rembobine l'enregistrement. Appuyez plusieurs fois sur ce bouton pour modifier la vitesse de rembobinage. Vous pouvez rembobiner l'enregistrement à tout moment et le regarder pendant qu'il est en cours.

II – Mettre en pause le contenu actuellement visionné. L'enregistrement se poursuit en arrière-plan.

- ▶ Reprendre la lecture de l'enregistrement.
- Avance rapide de l'enregistrement. Appuyez plusieurs fois sur ce bouton pour modifier la vitesse de lecture.
- Appuyez sur ce bouton à tout moment pour arrêter l'enregistrement. L'option permettant de sauvegarder l'enregistrement ou de le supprimer s'affiche.

Enregistrements DR+

La [Enregistrements DR+] vous permet d'accéder à tous vos enregistrements. De là, vous pouvez les lire, les supprimer et modifier tout enregistrement programmé. Si vous avez des enregistrements sur un disque de stockage externe, assurez-vous qu'il est connecté au téléviseur.

Liste des enregistrements

Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur le bouton 🗐 (menu) pour ouvrir le menu et sélectionnez [Enregistrements DR+].

 Recorded (All Disk)	Recorded (Disk for Recording)	Scheduled	
			Edit
Animal wor 53 BBC 11:10	rld 2016/10/12 120 min 1.24GB		
America's I 22 Channels 0	Next Top Model 18:10 2016/10/15 50min 3.64GB		
World Busi 53 BBC 15:10	ness Report 2016/11/04 120 min 0.24G8		
World New 105 CCTV1 21	s Today :10 2016/12/11 160 min 8.18GB		
Outside So 53 BBC 11:10	urce 2016/10/12 120 min 1.2468		
Outside So 53 BBC 11:10	urce 2016/10/12 120 min 1.2468		
Outside So	urce		

Lancez la lecture de l'un des enregistrements disponibles en le sélectionnant et en appuyant sur le bouton OK.

En haut de l'écran se trouve une option de filtrage (le paramètre par défaut est « Tout »). Vous pouvez sélectionner ce filtre en déplaçant le curseur vers le haut jusqu'à ce que le filtre soit en surbrillance. Appuyez sur le bouton **OK** pour modifier le paramètre du filtre. Vous pouvez choisir d'afficher uniquement les enregistrements présentant un certain type de contenu, par exemple, les actualités, les sports, etc. À droite du filtre se trouve l'élément [Éditer]. En sélectionnant cette rubrique et en appuyant sur le bouton **OK** vous pouvez marquer les enregistrements pour les supprimer. Sélectionnez les enregistrements que vous souhaitez supprimer à l'aide du bouton **OK** - les éléments marqués seront affichés avec une coche sur le côté droit. Appuyez sur le bouton **D** (à droite) pour supprimer les enregistrements sélectionnés.

Menu Enregistrements programmés

Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur le bouton (a) (menu) pour ouvrir le menu et sélectionnez [Enregistrements DR+]. Appuyez sur le bouton (droit) pour afficher le menu [Planifié].

	Recorded (All Disk)	Recorded (Disk for Recording)	Scheduled	
Start in		k a	Edit	
G	Animal world 53 BBC 12.0ct 11:10-12:20 Weekly			
G	America's Next Top Model 22 Channel5 15.0ct 08:10-09:30 Da			
	World Business Report 53 BBC 04.Nov 15:10~16:30 Once			
G	World News Today 105 CCTV1 05.Nov 14:10 Once			
G	Outside Source 53 BBC 11.Dec 22:00 Once			
G	Outside Source 53 BBC 12.Dec 22:00 Once			
	Outside Source			

Vous pouvez consulter ici la liste de tous les enregistrements à venir. En sélectionnant un enregistrement à venir et en appuyant sur le bouton **OK**, vous pouvez modifier les options d'enregistrement.

En sélectionnant [Modifier] et en appuyant sur OK, vous pouvez marquer les enregistrements programmés pour les supprimer. Appuyez

Loewe bild Instructions d'utilisation avancées
Enregistrement

sur le bouton OK pour sélectionner les enregistrements programmés que vous souhaitez supprimer - les entrées sélectionnées seront affichées avec une coche sur le côté droit. Appuvez sur le bouton le (droite) pour supprimer les enregistrements programmés sélectionnés.

Regarder la télévision avec pause sur le direct

La pause sur le direct est une fonction qui vous permet de mettre en pause le programme TV en direct ou le programme radio DVB que vous êtes en train de regarder. Pendant la pause, le programme est chargé dans un tampon temporaire de décalage horaire. Le délai maximum est de trois heures. Lorsque vous reprenez la lecture après un certain temps, vous pouvez regarder le programme stocké dans la mémoire tampon, ce qui vous permet de revenir en arrière et d'avancer rapidement depuis le point où vous avez commencé le décalage horaire jusqu'au contenu actuel de la télévision en direct.

La fonction de décalage horaire nécessite un disque de stockage. Pour les téléviseurs avec disque dur intégré, cela se fait sur le disque dur interne, pour les téléviseurs sans disque dur intégré sur un périphérique de stockage USB connecté en externe.

Remarque : Il n'est pas possible de quitter la chaîne actuellement regardée pendant la pause sur le direct. Si vous souhaitez utiliser le téléviseur tout en enregistrant un programme, nous vous recommandons d'utiliser l'enregistrement standard via l'enregistreur numérique. qui enregistrera également en arrière-plan sur une autre source ou lorsque l'application TV est en cours d'exécution. L'enregistrement en cours via l'enregistreur numérique peut être avancé et reculé rapidement.

Appuyez sur le bouton 4 (gauche) ou (droite) de la télécommande pour lancer la pause sur le direct.

L'écran de télévision en direct se fige et le panneau de contrôle de la pause sur le direct s'affiche.

Le panneau de contrôle disparaît après quelques secondes d'inactivité. Vous pouvez l'appeler à nouveau en appuyant sur le bouton ◀ (gauche) ou ► (droite).

T.Shift			
11 00:20:20			00:20:20 / 02:30:00
	И Р	$\square \square$	

Vous pouvez utiliser les touches fléchées et le bouton OK pour sélectionner et confirmer les options du panneau de commande. Appuyez sur le bouton (<) pour masquer le panneau de commande. Veuillez noter que le fait de masquer le panneau n'arrête pas la pause sur le direct.

• Convertit le contenu avec pause sur le direct mis en mémoire tampon (jusqu'à 3 heures) en enregistrement standard. L'enregistrement peut ensuite être sauvegardé sur un disque de stockage.

- Rembobine le contenu de la mémoire tampon. Appuyez plusieurs fois sur ce bouton pour modifier la vitesse de rembobinage.

Reprendre la lecture du contenu mis en mémoire tampon.

II – Mettre en pause le contenu actuellement visionné. La mise en mémoire tampon de la pause sur le direct se poursuit en arrière-plan.

▶ - Avance rapide du contenu mis en mémoire tampon. Appuyez plusieurs fois sur ce bouton pour modifier la vitesse de lecture.

- Arrête la pause sur le direct. Tout le contenu mis en mémoire tampon sera supprimé.

Télétexte

Appuyez sur la touche 🐵 (Télétexte) pour ouvrir le télétexte. Appuyez sur la touche 🛞 (Quitter) pour quitter le télétexte.

Panneau de commande du télétexte

Dès que vous ouvrez le télétexte, le panneau de commande s'affiche sur le côté droit de l'écran. Ce panneau disparaît après quelques secondes d'inactivité. Vous pouvez le fermer manuellement en appuyant sur la touche 🔇 (Retour). Vous pouvez l'ouvrir à tout moment en appuyant sur la touche **OK**.

Utilisez les touches fléchées pour sélectionner un élément de la barre, et confirmez avec OK.

[Télétexte] - Première pression - affiche l'image de la télévision diffusée derrière le télétexte ; deuxième pression - change l'affichage en écran partagé (télétexte/image TV) ; troisième pression - ferme le télétexte.

[Index] - Permet de passer à la page d'index.

[Page précédente] - Pour afficher la page suivante du télétexte.

[Page suivante] - Pour afficher la page précédente du télétexte.

[Maintenir] – Si une page de télétexte comporte plusieurs sous-pages, celles-ci défilent l'une après l'autre. L'option Hold arrête le cycle à la sous-page actuellement affichée. Si l'option de maintien est activée, une lettre verte « H » s'affiche en haut de l'écran.

[Révéler] - Affiche/masque les informations cachées sur la page télétexte. Si l'option de révélation est activée, une lettre verte « R » s'affiche en haut de l'écran.

[Sous-page] - Utilisez les touches numériques 0-9 pour accéder à la sous-page souhaitée en saisissant un numéro à 4 chiffres. [Annuler] - Masque la barre de contrôle du télétexte.

Contrôle direct avec les touches

Lorsque le panneau de commande est masqué, vous pouvez utiliser les touches de la télécommande pour contrôler le télétexte :

0 - 9 - Saisissez directement le numéro de page souhaité.

- Itilisez les touches gauche/droite pour passer à la page précédente/suivante.
- ▲ / ▼ Utilisez les touches haut/bas pour passer à la sous-page suivante/précédente (si disponible).

Boutons de couleur - L'écriture en couleur sur la ligne du bas vous indique quelle touche de couleur vous devez utiliser pour sélectionner la rubrique ou le numéro de page.

HbbTV

HbbTV (télévision à diffusion haut débit hybride) offre à l'utilisateur une variété de contenus multimédias, par exemple des centres multimédias ou des informations supplémentaires sur le programme en cours, si la chaîne le propose.

Remarque : Pour utiliser HbbTV, le téléviseur doit être connecté à Internet.

Contrôle d'une application HbbTV

Touche rouge - Lorsque vous regardez la télévision, appuyez sur cette touche pour afficher un menu HbbTV.

Touches de couleur - Exécute une commande/fonction correspondante affichée dans les indications à l'écran.

((Quitter) - Ferme une application HbbTV.

Ouverture d'une application HbbTV

Si une application HbbTV est disponible pour la chaîne choisie après avoir changé de chaîne, une notification apparaît généralement dans le coin de l'écran. Appuyez sur la touche rouge pour afficher une application HbbTV.

L'apparence, l'affectation des touches et les fonctions disponibles des applications HbbTV dépendent du fournisseur. Loewe ne garantit pas l'accessibilité, la fonctionnalité ou le contenu des applications HbbTV.

Désactiver/activer HbbTV

Si vous ne souhaitez pas utiliser HbbTV et ne voulez pas que des notifications HbbTV apparaissent lorsque vous passez d'une chaîne à une autre, vous pouvez désactiver HbbTV.

Pour désactiver/activer HbbTV pour toutes les chaînes, allez dans le menu et sélectionnez [Réglages] -> [Système] -> [Paramètres diffusion de contenu] -> [HbbTV].

Vous pouvez également désactiver/activer manuellement une application HbbTV sur la chaîne actuellement visionnée en appuyant sur la touche (a) (Menu) et en basculant l'élément de menu **[HbbTV]** sur activé/désactivé.
Interface commune (CI/CI Plus)

L'interface commune, également appelée CI, est une interface dans le téléviseur, dans laquelle un module d'accès conditionnel (module CA) peut être branché. Le module CA et la carte à puce d'un fournisseur de télévision payante correspondant permettent la réception de chaînes cryptées.

CI Plus est un développement avancé de la norme d'interface commune DVB. Les fentes CI Plus sont en principe compatibles avec l'ancienne norme CI, c'est-à-dire que les modules CA et les cartes à puce conformes à l'ancienne norme CI peuvent continuer à être utilisés dans les fentes CI Plus, dans la mesure où le fournisseur de programmes le permet.

Les fournisseurs de programmes qui utilisent la norme CI Plus peuvent attribuer différents droits pour leurs programmes de diffusion.

Par exemple, le fournisseur de programmes peut restreindre ou empêcher complètement l'enregistrement ou le visionnage ultérieur d'un programme codé.

Si de telles réglementations existent, elles s'appliquent également à la télévision en différé.

Un message à l'écran vous informe de ce fait, si vous souhaitez enregistrer un tel programme. L'enregistrement est effectué dans ce cas (une entrée appropriée est affichée dans la liste des enregistrements). Toutefois, selon le fournisseur de programmes, il n'est alors plus possible de regarder le programme enregistré, ou seulement pendant une durée limitée.

Remarque : Toutes les restrictions mentionnées ici sont de la responsabilité du diffuseur. Le téléviseur considère simplement que la signalisation établie par le diffuseur est neutre.

En outre, le fournisseur de programmes peut empêcher la copie externe de programmes protégés.

Il peut être nécessaire de saisir le code PIN de protection enfant du module CA lors de la programmation des données, si vous souhaitez enregistrer un programme CI Plus qui a été protégé contre le visionnage par des mineurs.

Le code PIN du verrouillage parental peut également être enregistré sur le téléviseur. Le code d'accès du téléviseur est nécessaire pour regarder le programme ultérieurement.

Mise à jour du logiciel pour les modules CA compatibles CI Plus

De temps à autre, de nouveaux logiciels systèmes pourraient devenir disponibles pour votre module CA. Il existe deux types de mises à jour logicielles.

Mises à jour recommandées :

Des informations sur une mise à jour disponible s'affichent. Vous pouvez soit l'exécuter, soit annuler la procédure. Si vous n'installez pas la mise à jour, les informations réapparaîtront à intervalles réguliers jusqu'à ce que la mise à jour ait été installée.

Mises à jour forcées :

Des informations sur une mise à jour disponible s'affichent. Le module ne décode plus tant que la mise à jour n'a pas été effectuée avec succès.

Module d'accès conditionnel (module CA)

Afin de recevoir les chaînes numériques codées, un module d'accès conditionnel (module CA) et une carte à puce doivent être insérés dans la fente CI de votre téléviseur.

Le module CA et la carte à puce ne font pas partie de l'ensemble des équipements fournis avec le téléviseur. Ils sont généralement disponibles auprès de votre revendeur. Loewe ne fournit aucune garantie quant au fonctionnement du module CA.

Lors de la première mise en service, le téléviseur doit d'abord reconnaître et configurer le module CA. Par conséquent, il peut s'écouler jusqu'à une minute avant que le décodage ne commence lors du fonctionnement initial.

Insertion de la carte à puce dans le module CA

Poussez la carte à puce dans le module CA aussi loin que possible. Le côté de la carte portant la puce dorée doit être orienté vers le côté le plus épais de la fente d'insertion (voir illustration). Notez le sens de la flèche imprimée sur la carte à puce.



Insertion du module CA dans la fente CI du téléviseur

Éteignez le téléviseur en le débranchant de la prise.

Retirez le couvercle de l'arrière de l'appareil.

Insérez le module CA avec précaution dans la fente CI, en veillant à ce que le côté contact entre en premier. Ne forcez pas pour l'insérer. Veillez à ce que le module ne soit pas tordu lors de cette procédure. Poussez le module CA jusqu'à la butée. Enfin, fermez le couvercle latéral.



181

Norme VESA

Instructions sur l'utilisation d'options de montage tierces conformes à la norme VESA

Les téléviseurs à écran plat Loewe sont conçus pour fonctionner avec les accessoires Loewe. Lors de l'utilisation d'options de montage tierces conformes à la norme VESA, les instructions du fabricant relatives aux options de montage doivent être respectées. Loewe décline toute responsabilité quant à l'utilisation d'options de montage d'autres fabricants.

Sur la paroi arrière du téléviseur, vous trouverez quatre points de vissage pour les vis d'adaptation VESA.

Le montage d'un téléviseur à écran plat Loewe sur un support conforme à la norme VESA nécessite l'utilisation de vis d'adaptation VESA Loewe. En cas d'utilisation d'autres vis, le téléviseur risque d'être endommagé.

Vissez les vis d'adaptation VESA Loewe avec un couple de serrage d'environ 4 Nm dans les points de vissage de la face arrière du téléviseur (voir Fig. 1).

Vous devez d'abord retirer les éventuelles vis existantes des quatre points de vissage.



Les vis d'adaptation VESA Loewe sont utilisées pour assurer la stabilité et la distance minimale nécessaire de 5 mm entre la paroi arrière du téléviseur et le support VESA (voir Fig. 2). Le support VESA ne doit pas reposer sur le panneau arrière.

Lors du montage du téléviseur, vérifiez toujours que les **quatre** vis d'adaptation VESA Loewe sont utilisées. Pour chaque point de montage, **une** seule vis d'adaptation VESA peut être utilisée. Vous ne pouvez pas visser plusieurs vis d'adaptateur VESA ou prolonger des vis d'adaptateur individuelles.

Mesurez la distance entre les points de vissage de votre téléviseur. Une distance de trou de 400 x 400 mm à l'arrière du téléviseur correspond à la norme VESA 400.

Ainsi, un support de montage approprié doit également correspondre à la norme VESA 400. Si la norme VESA de votre téléviseur correspond à la norme du support souhaité, le support doit également être approuvé pour le poids et la taille du téléviseur (pour le poids et la taille du téléviseur (pour le poids et la taille du téléviseur, consultez le chapitre **Données techniques**).

Loewe n' est pas responsable de la capacité de charge admissible et du montage aux normes professionnelles du support.

En outre, respectez strictement les points décrits dans le chapitre sur les consignes de sécurité.

Si vous utilisez des options de montage VESA d'autres fabricants, vous pouvez commander les vis d'adaptation Vesa M6x32 (n° 90473.988) auprès de votre revendeur Loewe agréé.

Loewe bild Instructions d'utilisation avancées
Mode Hôtel

Mode Hôtel

Pour accéder au mode Hôtel, appuyez sur la touche (a) (menu), puis allez dans [Réglages] -> [Audio] -> [Sortie Audio] -> [Balance]. Lorsque le curseur est sur l'élément de menu [Balance], utilisez la télécommande pour entrer le code PIN. Vous pouvez demander un code pour passer en mode hôtel en appelant le centre de service.

[Mode Hôtel] - Active/désactive le mode Hôtel.

[Verrouillage Recherche] - Si vous activez ce paramètre, l'utilisateur ne peut pas syntoniser les chaînes.

[Verrouillage Sous-menu] - Si vous activez ce paramètre, l'utilisateur ne peut modifier les paramètres de base que par le biais du menu principal.

[Verrouiller les paramètres actuels] - Si vous activez ce paramètre, les modifications de paramètres effectuées par l'utilisateur ne seront pas enregistrées lorsque le téléviseur est éteint.

[Verrou application] - Sélectionnez les applications qui doivent être désactivées et supprimées du menu d'accueil. Les recommandations de contenu des applications sélectionnées seront également masquées.

[Volume maximum] - Limite le volume maximum que l'utilisateur peut régler à l'aide des touches de volume.

[Volume minimum] - Limite le volume minimum que l'utilisateur peut régler à l'aide des touches de volume.

[Volume à l'allumage] - Définit le volume par défaut au démarrage du téléviseur.

[Activer source] - Définit la source par défaut au démarrage du téléviseur.

[Activer chaînee] - La chaîne par défaut au démarrage du téléviseur. Ne peut être réglé que lorsque la source par défaut est le téléviseur.

[Mode \Marche\] - Cette option de menu détermine ce qui se passe avec le téléviseur lorsqu'il est rebranché sur le secteur ou après une panne de courant.

[Activer] - Le téléviseur s'allume automatiquement lorsqu'il est branché sur le secteur.

[Veille] - Le téléviseur est en mode veille lorsqu'il est branché sur le secteur.

[Rappel] Le téléviseur sera dans le même état qu'au moment de la coupure de l'alimentation. Si le téléviseur était allumé lorsque l'alimentation a été coupée, il le sera également lorsque l'alimentation sera rétablie. S'il était éteint lorsque l'alimentation a été débranchée, il restera en mode veille lorsque l'alimentation sera rebranchée.

[Mise en veille automatique (Economie d'énergie)] - Si vous activez ce paramètre, le téléviseur passe en mode veille après 15 minutes si aucune pression sur une touche n'est détectée sur la télécommande.

[Verrouillez les sources] - Sélectionnez les sources d'entrée qui ne doivent pas être accessibles à l'utilisateur.

[Logo] - Paramètres pour le logo au démarrage. Les options sont les suivantes :

[Désactiver] - Le téléviseur démarre sans écran de bienvenue.

[Local] - Le logo Loewe s'affiche au démarrage.

[Bienvenue] - Le texte « Bienvenue » s'affiche au démarrage.

[Source USB] - Affiche l'image importée par USB. Importez un fichier JPG (résolution de 1920 x 1080 pixels, pas plus de 512 ko) depuis le répertoire racine d'un périphérique de stockage USB connecté. Après avoir sélectionné le fichier dans la liste, celui-ci est importé dans la mémoire interne du téléviseur et utilisé comme écran de bienvenue au démarrage.

[Sélection de la langue] - Si vous activez ce paramètre, la sélection de la langue du menu s'affiche lorsque le téléviseur est allumé. [Informations sur l'hôtel] - Lorsque le téléviseur démarre, il affiche un ensemble de 3 images au maximum contenant des informations destinées aux clients de l'hôtel. Importez des fichiers JPG (1920 x 1080 pixels, pas plus de 512 ko) depuis le répertoire racine d'un périphérique de stockage USB connecté. Lorsque les fichiers sont sélectionnés dans la liste, ils sont importés dans la mémoire interne du téléviseur. Modifiez le [Temps d'intervalle] pour définir la durée d'affichage de chaque image. Appuyez sur la touche 🔇 (retour) pour revenir au menu du mode Hôtel.

[Clone] - Copie tous les paramètres sur un périphérique de stockage USB ou les restaure depuis un périphérique de stockage USB. [Page web de l'hôtel] - Lorsque le téléviseur démarre, la page d'accueil de l'hôtel s'affiche. Avant de consulter la page d'accueil, l'invité doit accepter le contrat utilisateur final et la politique de confidentialité.

Positions et fonction des connexions

sur l'exemple Loewe bild i



•	Loewe bild Instructions d'utilisation avancées
	Mise à jour du logiciel

Mise à jour du logiciel

Votre téléviseur Loewe offre la possibilité de mettre à jour le logiciel.

Lors de la mise à jour du logiciel (mise à jour du paquet), tous les états du logiciel se trouvant dans le téléviseur sont interrogés et actualisés si nécessaire.

Vous pouvez charger un nouveau logiciel à partir de différentes sources (si celles-ci sont disponibles). Les versions actuelles des logiciels peuvent être téléchargées sur le site internet de Loewe (voir ci-dessous) et installées sur votre appareil via une clé USB.

Si votre téléviseur est connecté à Internet, il est également possible de mettre à jour le téléviseur directement via Internet.

Clé USB - Exigences

Remarque : La manière prévue d'installer une mise à jour est via une connexion à internet existante. Loewe recommande de renoncer à une mise à jour via USB. Cette opération est certes possible à tout moment, mais elle doit être réservée au partenaire commercial spécialisé et dans des cas exceptionnels. Une mise à jour par ce biais entraîne une réinitialisation des paramètres d'usine et nécessite ensuite une nouvelle mise en service initiale.

Si vous souhaitez utiliser votre propre clé USB, voici quelques indications ou conditions préalables :

- Formatage en FAT32.
- Une seule partition.
- Ne pas utiliser de clés cryptées.
- Ne pas utiliser de clés qui simulent un lecteur de CD-ROM.
- Il ne doit pas y avoir de fichiers cachés.
- La forme de construction de la clé est importante. Dimensions maximales en mm : 70 x 20 x 10.
- En cas de doute, la clé USB doit être formatée en « FAT32 » sans « attributs étendus ».

Téléchargement de logiciels via le site internet de Loewe pour une mise à jour via USB

Vous pouvez, si disponible, télécharger un nouveau logiciel pour votre téléviseur sur notre site Internet.

Pour ce faire, visitez notre site à l'adresse :

www.loewe.tv/de/support

Sur la page d'accueil de support, vous pouvez sélectionner votre produit sous la rubrique Logiciels.

Vous pouvez ensuite sélectionner et télécharger le logiciel disponible pour votre téléviseur sous Sélectionner le logiciel.

Décompressez le fichier téléchargé dans le répertoire principal de votre clé USB.

Effectuez ensuite la mise à jour du logiciel comme décrit ci-dessous.

Informations techniques

À propos de l'écran OLED

Vous avez acheté un téléviseur avec un écran OLED qui répond aux plus hautes exigences de qualité et qui a été testé pour détecter les défauts de pixels.

Malgré le plus grand soin apporté à la fabrication de l'écran, il n'est pas possible de garantir à 100 % l'absence d'erreurs de sous-pixels pour des raisons techniques.

Nous vous prions de comprendre que de tels effets, tant qu'ils restent dans les limites fixées par la norme (ISO 9241-307, classe d'erreur II), ne peuvent pas être considérés comme un défaut de l'appareil au sens de la garantie.

Les diodes électroluminescentes organiques (Organic Light Emitting Diodes) sont une technologie d'image basée sur des pixels auto-luminescents qui offrent des avantages significatifs en termes de qualité d'image et de performances.

Dans certaines circonstances, des défauts d'image permanents et irréversibles peuvent apparaître en cas d'exposition prolongée et unilatérale du matériau OLED.

Des problèmes d'image résiduelle peuvent survenir lors de l'affichage permanent de contenus d'image invariables, tels que des images statiques, des sous-titres ou des affichages défilants, des diaporamas ou des séquences vidéo en boucle, des affichages statiques sur un moniteur de présentation ou dans des jeux vidéo, des barres noires sur certains formats d'écran, etc.

Ces problèmes d'image résiduelle ne constituent pas des défauts au sens de la garantie.

Pour minimiser ces problèmes, Loewe a développé un algorithme spécial de détection du contenu des images.

Lorsque des images statiques sont affichées trop longtemps, le téléviseur passe automatiquement en mode de contraste préservant l'écran. Lors de la prochaine utilisation par l'utilisateur, l'appareil revient immédiatement à l'état normal. En outre, les affichages de menu sont progressivement réduits ou transparents après une minute.

Dans des conditions d'affichage normales, ces problèmes d'image résiduelle ne se produisent pas.

Informations sur les disques durs USB connectés

Débrancher la télévision du secteur pendant son fonctionnement ou une coupure involontaire de l'alimentation électrique (panne de courant) peut entraîner des dommages sur le système de fichiers du disque dur et la perte d'émissions enregistrées.

Ne débranchez jamais le périphérique de stockage de la télévision pendant un processus de copie. Nous vous recommandons de mettre la télévision en mode veille avant de la débrancher.

Loewe décline toute responsabilité en cas de perte de données enregistrées sur le disque dur intégré de votre téléviseur. Pour éviter toute perte de données, nous vous recommandons de copier les enregistrements importants sur un support de stockage externe.

Compatibilité

Il n'est pas possible de garantir que les appareils Loewe fonctionnent dès le départ et durablement avec tous les périphériques pouvant être connectés.

Mentions légales

Loewe Technology GmbH Industriestraße 11 D-96317 Kronach www.loewe.tv

Imprimé en Allemagne Date de rédactin 30.07.-01.02 SB/MJ/JK

© Loewe Technology GmbH, Kronach

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis et ne constituent en aucun cas un engagement de la part de Loewe Technology GmbH.

Tous droits réservés, y compris la traduction, les modifications techniques et les erreurs.

Conformité / Déclaration du fabricant

CE

Loewe Technology GmbH déclare par la présente que ce produit est conforme aux exigences essentielles ainsi qu'aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE et de toutes les directives européennes applicables.

Dans la bande de fréquences 5150 à 5350 Mhz, ce téléviseur ne peut être utilisé qu'à l'intérieur dans les pays suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède.

Vous trouverez ici la déclaration de conformité complète dans la sélection de produits :

www.loewe.tv/int/support

Environnement

Consommation d'énergie

Votre téléviseur est équipé d'une alimentation électrique de type « éco-veille ». En mode veille, la consommation d'énergie diminue jusqu'à une valeur faible (lire à ce sujet le chapitre « **Caractéristiques techniques** »). Si vous souhaitez économiser encore plus d'énergie, vous pouvez débrancher le téléviseur du secteur. Notez que les données EPG (guide électronique des programmes) seront perdues et que le téléviseur ne pourra plus effectuer les enregistrements programmés.

Ce n'est que lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation que le téléviseur est complètement déconnecté du secteur.

La consommation d'énergie du téléviseur en fonctionnement dépend des réglages du système. Pour atteindre les données indiquées dans les caractéristiques techniques, le paramètre « Wake-on-LAN » doit être désactivé. Si vous activez cette fonction, la consommation d'énergie annuelle n'augmentera pas de plus de 20 %.

Si vous activez la gradation automatique, l'image de votre téléviseur s'adaptera à la luminosité ambiante. Cela permet de réduire la consommation d'énergie du téléviseur.

Extinction automatique

Si le téléviseur n'est pas utilisé pendant 4 heures (réglage du volume, changement de programme, etc.), le téléviseur se met automatiquement en veille pour économiser de l'énergie. Une minute avant l'expiration de ces 4 heures, un message d'invite s'affiche pour mettre fin à la procédure de mise hors tension.

Élimination

Vous avez opté pour un produit de très grande qualité et d'une grande longévité.

Emballage et carton

Votre revendeur spécialisé s'occupera volontiers pour vous de l'élimination de l'emballage. Si vous vous débarrassez vous-même de l'emballage, séparez les déchets et éliminez-les conformément aux réglementations locales en matière d'élimination des déchets. Jetez le carton et le papier dans les vieux papiers et mettez les films et le polystyrène dans la collecte des déchets recyclables.

Le téléviseur

Votre produit Loewe est fabriqué à partir de matériaux et de composants de haute qualité, recyclables et réutilisables.



Ce symbole signifie que les appareils électriques et électroniques, y compris les câbles, doivent être éliminés séparément des déchets ménagers à la fin de leur durée de vie.

Vous pouvez déposer votre ancien appareil gratuitement dans les centres de recyclage désignés ou chez votre revendeur si vous achetez un nouvel appareil similaire.

Vous pouvez également obtenir de plus amples informations sur les retours (y compris pour les pays non membres de l'UE) auprès du gouvernement local. Vous contribuez ainsi de manière importante à la protection de l'environnement.

Les piles



Les piles d'origine ne contiennent pas de substances nocives telles que le cadmium, le plomb ou le mercure.

Les piles vides ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Vous pouvez vous débarrasser gratuitement des piles vides dans les conteneurs de collecte installés chez le revendeur ou dans les points de collecte publics.

Licences



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio et le symbole du double D sont des marques déposées de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories.

Travaux confidentiels non publiés. Copyright © 2012-2020 Dolby Laboratories. Tous droits réservés.

dts HD.

Pour les brevets DTS, voir http://patents.dts.com. Fabriqué sous licence de DTS, Inc. (pour les sociétés ayant leur siège aux États-Unis, au Japon et à Taiwan) ou sous licence de DTS Licensing Limited (pour toutes les autres sociétés). DTS, DTS-HD et le logo DTS-HD sont des marques déposées ou des marques commerciales de DTS, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. © 2020 DTS, Inc. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

Bluetooth[®]

La marque verbale et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG Inc. et toute utilisation de ces marques par Loewe Technology GmbH se fait sous licence. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Ce téléviseur contient un logiciel basé en partie sur les travaux de l'Independent JPEG Group.

Ce produit contient un logiciel développé par le projet OpenSSL pour une utilisation dans l'OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/).

Ce logiciel est fourni « tel quel » par le projet OpenSSL et toutes les garanties, explicites ou implicites, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties implicites de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier, sont exclues. En aucun cas le projet OpenSSL ou ses contributeurs ne seront tenus responsables de tout dommage direct, indirect, accessoire, spécial ou consécutif (y compris, mais sans s'y limiter, l'obtention de biens ou de services de remplacement ; la perte d'utilisation, de données ou de profits ; ou l'interruption d'activité), quelle qu'en soit la cause et toute responsabilité théorique, contractuelle, stricte ou délictuelle (y compris la négligence ou autre), résultant de quelque manière que ce soit de l'utilisation de ce logiciel, même si la possibilité de tels dommages était connue.

Ce produit contient un logiciel cryptographique écrit par Eric Young (eay@cryptsoft.com).

Ce produit contient un logiciel écrit par Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Ce produit contient des logiciels développés par des tiers et/ou des logiciels soumis à la Licence publique générale GNU (GPL) et/ou à la Licence publique générale allégée GNU (LGPL). Vous pouvez le redistribuer et le modifier conformément à la version 2 de la Licence publique générale allégée GNU ou, au choix, à toute version ultérieure publiée par la Free Software Foundation.

La publication de ce programme par Loewe est faite SANS AUCUNE GARANTIE OU SUPPORT, y compris, mais sans s'y limiter, toute garantie implicite concernant la COMMERCIALISATION ou la CONFORMITÉ D'UTILISATION À UN USAGE PARTICULIER. Pour plus de détails, consultez la Licence publique générale GNU. Vous pouvez obtenir le logiciel auprès du service clientèle de Loewe.

La Licence publique générale GNU peut être téléchargée ici :

http://www.gnu.org/licenses/.

Índice

Muchas gracias	
Acerca de este manual de usuario	
Protección de datos	
Instrucciones de seguridad/Advertencias	
Mando a distancia	
Función de los botones del mando a distancia	
Botones del mando a distancia	
Función de los botones del mando a distancia	
Emparejamiento del mando a distancia/Bluetooth	
Programación de varios dispositivos de audio	
Conexión del televisor	
Conexión de la barra de sonido klang bar i	
Conexión de antenas	
Conexión de un dispositivo externo a través de un cable HDMI	
Conexión a un sistema de audio a través de HDMI eARC	
Conexión a un sistema de audio a través de un cable de audio óptico	
Conexión a un sistema de audio a través de un cable de audio analógico	
Conexión a la red eléctrica	
Auriculares	
Significado de los colores del LED	
Reproductores 4K externos	
Puesta en marcha. Primeros pasos	
Menú de listas de canales	
Guía electrónica de programación (EPG)	
Lista de canales	
Menú principal	
Cuenta de VIDAA	
Control por voz con Alexa	
Grabación en un disco duro o en un dispositivo USB externos	
Grabación	
Teletexto	
HbbTV	
Interfaz común (CI/CI Plus)	
Módulo de acceso condicional (módulo CA)	
Estándar VESA	
Modo hotel	
Actualización de software	
Información técnica	
Información legal	
Contormidad/declaración del tabricante	
Medio ambiente	
LIMINACION	
Licencias	

Exención de responsabilidad

Los gráficos en pantalla que se muestran son meramente ilustrativos. Los componentes de hard-

ware/software disponibles pueden variar en función del tipo de dispositivo.

Toda la información contenida en este documento es correcta en el momento de su publicación. Debido al continuo desarrollo de los televisores y del software, es posible que haya diferencias entre el televisor y el manual de instrucciones. No podrá presentarse reclamación alguna relacionada con dichas informaciones, ilustraciones o descripciones.

La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo avi-

so y no supone obligación alguna por parte de Loewe Technology GmbH.

Todos los derechos reservados, incluidos los relativos a traducciones, modificaciones técnicas y errores.

Muchas gracias

por elegir Loewe y por la confianza depositada en nosotros.

Al decidirse por Loewe, no solo ha elegido un televisor moderno y tecnológicamente innovador, sino también un diseño atemporal, una máxima nitidez de imagen, un sonido brillante para películas y música y un manejo intuitivo con el mando a distancia de Loewe o desde su smartphone o tablet. En otras palabras, Loewe es sinónimo de entretenimiento doméstico perfecto. Deseamos que disfrute del entretenimiento doméstico premium de Loewe y nos complace tenerle como cliente. Numerosas prestaciones con un solo resultado: un entretenimiento doméstico perfecto.

Sencillamente, más entretenimiento

La interfaz de usuario Loewe os es intuitiva y cuenta con gráficos optimizados.

Encontrará rápidamente los contenidos que busca, tanto en el televisor como en Internet. Consulte el capítulo: Menú de Inicio.

Perfectamente conectado

Gracias a sus numerosas conexiones, su televisor Loewe se convertirá en su centro de entretenimiento. Puede conectarlo a Internet, un reproductor de DVD o Blu-ray, altavoces externos, etc.

Disco duro para sus grabaciones de televisión

Grabe un programa de televisión o sitúelo en pausa para seguir viéndolo más tarde. En función del modelo, puede grabar en un disco duro externo conectado por USB o en el disco duro integrado en el televisor. Con DR+ (Digital Recording o grabación digital), esto no supone ningún problema para su televisor Loewe. Consulte el capítulo: Grabaciones

Su persona de contacto

Estaremos encantados de ayudarle con cualquier duda que tenga sobre su producto Loewe. Puede contactar con el Centro de atención al cliente llamando al 917460045 Horario de atención: de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas.

Posición de la etiqueta La etiqueta con el número de modelo y la tensión de servicio se encuentra en la parte posterior del televisor.

Acerca de este manual de usuario

Para garantizar un uso seguro y adecuado del aparato, lea el capítulo Instrucciones de seguridad/Advertencias antes de poner en marcha el televisor.

Este manual de usuario es válido para todos los televisores Loewe bild y We. by Loewe . El equipamiento y las funciones del televisor varían según el modelo.

Es posible que se describan características que su televisor no tenga o que solo estén disponibles en determinados países.

El capítulo Datos técnicos está dividido por líneas de aparatos y proporciona información sobre las características de su televisor. Si hay diferencias en las descripciones de funciones, consulte el capítulo Datos Técnicos.

El código de artículo de su televisor le permitirá encontrar los datos técnicos correspondientes en la vista general de aparatos. Consulte la sección Vista general de aparatos en el capítulo Datos técnicos.

Encontrará el código de artículo de su televisor en la placa de características situada en la parte posterior del aparato o en la opción Información del Sistema del menú de TV.

Ajustes->Servicio de Asistencia->Información del Sistema->Versión

En el capítulo Glosario se explican algunos de los términos empleados en el televisor y en el manual de usuario. Los párrafos que comienzan con el símbolo "i" corresponden a notas importantes, consejos o requisitos previos para realizar los siguientes ajustes.

Los términos que pueden encontrarse en el menú o impresos en el mando a distancia o el televisor aparecen en negrita.

En las descripciones, los elementos de control necesarios se indican a la izquierda del texto que contiene las instrucciones. Dependiendo de los aparatos adicionales conectados, los menús del televisor pueden diferir de los aquí descritos. Los gráficos en pantalla que se muestran son meramente ilustrativos. Los componentes de hardware/software disponibles pueden variar en función del tipo de aparato y/o de la versión de software.

Todos los nombres de canales y contenidos de programación, así como las fotos, títulos de canciones, álbumes e ilustraciones de álbumes que aparecen en este manual de usuario se incluyen únicamente a modo de ejemplo.

Además del mando a distancia, se puede conectar un teclado de PC a uno de los puertos USB del televisor y usarlo para manejar el televisor.

Este símbolo indica en el manual de usuario los puntos en los que es más conveniente el uso de un teclado.

Nota: este manual de usuario está diseñado para imprimirse, pero no está destinado únicamente a ese fin. También está pensado para proporcionar información rápida e inmediata sobre nuevas funciones o ajustes de software y ofrecer una fuente de información lo más actualizada posible. Mientras que las versiones impresas siempre dependen de las ediciones y plazos de impresión, la información de este documento puede fluir casi en tiempo real. Para ello, el manual crece continuamente y en función de la demanda.

Protección de datos

Para su correcto funcionamiento, el software de su televisor Loewe utiliza datos personales. Por supuesto, estos datos se tratan con el máximo cuidado y confidencialidad y de acuerdo con la normativa vigente. Esto ha sido confirmado y certificado a Loewe Technology GmbH por el proveedor de servicios de auditorías independiente e internacionalmente activo TÜV Rheinland Group (TÜV Rheinland).



Loewe presta una atención especial a la protección de datos del usuario y se rige por el principio de "recogida mínima de datos". Nos tomamos muy en serio la protección de datos y queremos garantizar la protección de la privacidad al utilizar nuestros dispositivos y páginas web. Por ello, hemos creado declaraciones de privacidad que explican cómo tratamos los datos. Nos reservamos el derecho de ajustar el contenido de forma puntual. Por lo tanto, es aconsejable consultar nuestras condiciones de tratamiento de datos con regularidad.

En las declaraciones de protección de datos que aparecen al configurar el dispositivo por primera vez o al visitar una página web de Loewe se explica este punto de forma detallada. Para garantizar un uso óptimo de todas las características y funciones de software, se requiere el consentimiento del usuario.

Instrucciones de seguridad/Advertencias

Por su propia seguridad y para evitar daños innecesarios en el aparato, lea y observe las siguientes instrucciones de seguridad. Explicación de los símbolos



Este símbolo indica que existe un riesgo de alta tensión.

Este símbolo alerta al usuario acerca de otros riesgos específicos.



Este símbolo indica que existe un riesgo de incendio.



Este símbolo indica que existe un peligro de lesiones por la presencia de bordes afilados.

No retire la cubierta posterior del aparato

Advertencia: si abre o retira la cubierta posterior, podría sufrir una descarga eléctrica o lesiones graves debido a la presencia de altas tensiones.



No abra nunca la cubierta posterior. Encargue los trabajos de reparación y mantenimiento del televisor a técnicos de televisión cualificados y autorizados.

Póngase en contacto con su distribuidor o con nuestro servicio de atención al cliente.

Uso previsto y condiciones medioambientales



Este televisor está destinado exclusivamente a la recepción y reproducción de señales de audio y vídeo.

El aparato está diseñado para habitaciones sin humedad (salas de estar y oficinas). No debe usarse en habitaciones con un alto nivel de humedad (p. ej., cuartos de baño o saunas) ni en el exterior.

Cuando use el aparato, asegúrese de que está protegido contra la humedad (gotas de agua, salpicaduras o condensación). Las altas concentraciones de polvo y humedad pueden dar lugar a fugas de corriente en el aparato. Estas fugas pueden provocar lesiones personales o daños al aparato por tensiones eléctricas o un incendio.

Si traslada el aparato de un entorno frío a uno caliente, espere aproximadamente una hora antes de conectarlo para evitar la formación de condensación. No coloque objetos que contengan líquido sobre el televisor. Proteja el aparato de gotas y salpicaduras de agua. Las velas y otras llamas al descubierto deben mantenerse alejadas del aparato para evitar la propagación del fuego.



Los materiales empleados en este aparato cumplen todos los requisitos legales. Sin embargo, no se puede descartar que dejen residuos en las superficies de contacto. Por lo tanto, sugerimos evitar el contacto permanente entre alimentos y el televisor.

Transporte



Una manipulación inadecuada durante el transporte puede dar lugar a daños en la pantalla y a lesiones personales.

La pantalla incluye componentes de cristal y plástico, y puede romperse si se manipula de forma inadecuada.

Se requieren al menos dos personas para transportar el aparato. El aparato solo debe transportarse en posición vertical. No se debe aplicar ninguna presión sobre los componentes de cristal o plástico durante el transporte.

En el manual de usuario 1 se muestra cómo desembalar correctamente el aparato.

Para evitar daños en la estructura mecánica del televisor y en el soporte de suelo, retire el televisor de su base y mueva las dos partes por separado. Cuando el televisor se instala en una nueva ubicación, se necesitan al menos dos personas para volver a montarlo.

Cable de red/alimentación



Si observa algo inusual o si la unidad presenta un mal funcionamiento de forma recurrente, desenchufe inmediatamente el cable de alimentación de la toma de corriente. Una tensión incorrecta puede provocar daños en el aparato.

Este aparato solo se puede conectar por medio del cable de red suministrado a una toma de corriente con la tensión y frecuencia indicadas en la placa de características.

Se deberá poder acceder fácilmente al enchufe de alimentación del televisor para que el aparato pueda desconectarse de la corriente en cualquier momento.

Al desenchufar el aparato, no tire del cable sino del enchufe. Si el cable sufre daños, puede causar un cortocircuito al volver a conectarlo.

Un cable de red con el aislamiento deteriorado puede provocar una descarga eléctrica y ocasionar un incendio. No utilice nunca un cable de red deteriorado. Coloque el cable de red de modo que no pueda dañarse. No pise el cable de red.

Los cables no deben retorcerse ni colocarse en superficies con bordes afilados.

Si usa una regleta para conectar el televisor, no conecte varias regletas entre sí.

Circulación del aire y altas temperaturas



Este televisor, como cualquier otro aparato electrónico, necesita aire para refrigerarse. Si se impide la circulación de aire, podría producirse un incendio.

Por consiguiente, las ranuras de ventilación situadas en la cubierta posterior del aparato deben estar siempre despejadas. No cubra el aparato.

Montaje en pared: deje al menos 10 cm de espacio libre alrededor del televisor (a los lados, arriba y abajo).

Soporte de sobremesa o de pie: deje al menos 10 cm de espacio libre alrededor del televisor (a los lados y arriba).



Cuerpos extraños



La presencia de cuerpos extraños en el interior del televisor puede causar cortocircuitos o incendios.

Hay un riesgo de lesiones y daños.

Por lo tanto, evite que piezas metálicas, agujas, clips, líquidos, cera o productos similares se introduzcan en el aparato por los orificios de ventilación de la cubierta posterior.

Si ha entrado un cuerpo extraño en el interior del aparato, desenchúfelo inmediatamente de la red eléctrica y póngase en contacto con el departamento de atención al cliente.

Instalación

No coloque nunca un televisor en un lugar inestable. Un televisor puede caerse y causar lesiones personales graves o la muerte. Muchas lesiones, especialmente en el caso de niños, se pueden evitar adoptando precauciones tan sencillas como:

- Usar muebles o soportes recomendados por el fabricante del televisor.
- Usar muebles que puedan soportar el peso del televisor de forma segura.
- Asegurarse de que el televisor no sobresale del borde del mueble sobre el que está situado.

- No colocar el televisor sobre un mueble alto (como un armario o una estantería) sin anclar tanto el mueble como el televisor sobre un soporte adecuado.

- No colocar el televisor sobre telas u otros materiales que puedan estar entre el televisor y el mueble sobre el que está situado.
- Explicar a los niños el peligro que supone subirse a un mueble para acceder al televisor o a los botones de control.

Si el televisor se va a cambiar de ubicación, se tomarán las mismas precauciones.

Los televisores Loewe están diseñados para usar accesorios Loewe. Recomendamos usar opciones de instalación originales de Loewe.

Observe las instrucciones de montaje de las distintas opciones de instalación posibles. Cada producto Loewe viene con la documentación correspondiente.

Antes de instalar el televisor, compruebe si la superficie (sensibilidad a la presión) y la estabilidad (estática) de la ubicación es adecuada. Esta precaución resulta especialmente pertinente en el caso de superficies lacadas de alto brillo y superficies de madera, chapa de madera y plástico.

Se debe respetar la posición de uso habitual del televisor. El televisor solo puede usarse en posición horizontal (A). La inclinación máxima en una instalación de pared no debe superar los 10 grados (B). El televisor no debe utilizarse en posición vertical \bigcirc , horizontal (D) ni colgado del techo (E).



Coloque el televisor de forma que no quede expuesto a la luz solar directa ni al calor de radiadores.

No coloque el televisor en un lugar donde pueda estar sometido a vibraciones, ya que podría sufrir daños.

Si se van a usar opciones de instalación de otros fabricantes con accionamiento por motor, asegúrese de no ajustar manualmente la posición del televisor. En general, no se recomienda el uso de opciones de instalación de otros fabricantes con posiciones determinadas.

Si usa accesorios de otros fabricantes, asegúrese de que puede ajustar el televisor fácilmente en la opción de instalación correspondiente.

Al ajustar el televisor, asegúrese de no aplicar una presión excesiva en el marco del aparato. Especialmente en pantallas de gran tamaño, la pantalla podría resultar dañada.

Si se va a montar el televisor en un soporte que sigue la norma VESA, es obligatorio usar los pernos adaptadores VESA de Loewe. De lo contrario, el televisor podría sufrir daños.

Los pernos adaptadores VESA de Loewe deben fijarse al televisor con un par de apriete de aproximadamente 4 Nm. Puede adquirirlos en su distribuidor Loewe (encontrará más información en el manual de usuario online).

Tras desembalar e instalar el televisor, asegúrese de no dejar el material de embalaje al alcance de los niños.

Asimismo, siga las instrucciones para eliminar el material de embalaje y el cartón (consulte el capítulo Medio ambiente/ Eliminación/Licencias).

Supervisión

No permita que niños sin supervisión manejen el televisor y tampoco que jueguen a proximidad del mismo. El televisor podría volcarse, moverse o caerse y causar lesiones personales.

No deje el televisor sin atender mientras está encendido.

Volumen

La música a un volumen muy alto puede provocar daños auditivos. Evite los niveles de volumen muy altos, en particular durante periodos prolongados de tiempo y cuando use auriculares.

Tormentas

Las subidas de tensión producidas por relámpagos pueden causar daños al aparato a través del sistema de antena y de la toma de corriente.

Durante las tormentas, desenchufe el cable de alimentación y todos los cables de antena conectados al televisor.

Si tiene un cable de red conectado al puerto LAN, retírelo también.

En caso de ausencia prolongada, desenchufe el cable de alimentación y todos los cables de antena conectados del televisor.

Limpieza y cuidado/productos químicos



Desconecte el televisor de la corriente antes de limpiarlo.

Los daños causados por productos químicos pueden producir efectos adversos y dar lugar a un incendio.

No exponga nunca el televisor ni los accesorios a productos químicos agresivos (o corrosivos), como lejías o ácidos.

Para limpiar el televisor, la pantalla frontal y el mando a distancia, use un paño húmedo, suave, limpio y de color neutro y no emplee ningún producto de limpieza corrosivo o abrasivo.

La pantalla del altavoz del televisor lleva un revestimiento de tela. Aspire regularmente la superficie con un accesorio de cepillo suave.

En caso de suciedad o manchas:

Humedezca un paño suave y de color neutro con una solución de detergente o un quitamanchas comercial y elimine la mancha frotando suavemente. También puede tratar la mancha directamente con un spray quitamanchas en seco (aspire el polvo).

No aplique directamente la solución de detergente ni el quitamanchas sobre el revestimiento de tela (podría dejar un cerco). No utilice disolventes para limpiar la tela.

Siga las instrucciones del fabricante cuando use un quitamanchas.

Si limpia una pantalla de altavoz con manchas de nicotina, el riesgo de que se forme un cerco es aún mayor.

Mando a distancia

Preparación del mando a distancia

Retirada de la protección de las pilas



El mando a distancia se suministra con pilas. Para utilizarlas, retire la tira de plástico tal y como se muestra en la ilustración.

Inserción o sustitución de las pilas

Presione la tapa del compartimiento de pilas situado en la parte delantera del mando a distancia y deslícela para abrirla.

Use únicamente pilas alcalinas de manganeso a prueba de fugas de tipo LR 03 (AAA). No mezcle pilas de distintos tipos y no combine pilas nuevas con pilas usadas.

Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños. Las pilas empleadas no deben exponerse a un calor excesivo, como la luz solar directa, el fuego u otras fuentes de calor similares.

Nota: la posición de las pilas viene indicada en el compartimento de pilas (en direcciones opuestas). Asegúrese de colocar las pilas con la polaridad + y – correcta. No se guíe por los contactos (muelles) de las pilas, sino por la ilustración situada en la base del compartimento de pilas.



Elimine las pilas usadas de una forma respetuosa con el medio ambiente (consulte el capítulo Medio ambiente /Información legal). Cierre la tapa cuando haya insertado las pilas.

Función de los botones del mando a distancia

Dependiendo de la aplicación (TV, vídeo, audio, fotos o app) y de la función (por ejemplo, DR+, EPG, PIP, Teletexto, HbbTV, etc.), la función de los botones puede variar con respecto a la aquí descrita.



- Micrófono
- Activar/desactivar el silenciamiento.
- Acceder al modo TV.
- ④ Mantener pulsado para hablar al asistente de voz.
- 5 Activar/desactivar la EPG (guía electrónica de programación).
- 6 Pulsación breve: reproducir/pausar contenidos o iniciar/pausar/continuar una reproducción en diferido.
- Pulsación larga: mostrar los botones de control de medios iluminados.
- Activar/desactivar la función de teletexto/mediatexto.
- 8 Salir del menú/aplicación en pantalla.
- 9 Subir el volumen.
- ① Cuando no está iluminado: acceder a la lista de canales. Cuando está iluminado: reproducir/pausar contenidos o iniciar/pausar/continuar una reproducción en diferido. En un menú: confirmar una selección.
- Cuando no está iluminado: desplazarse a la izquierda en un menú o iniciar/pausar/ continuar una reproducción en diferido. Cuando está iluminado: saltar hacia atrás.
 - Guando esta iluminado: saltar nacia atras.
- 12 Cuando no está iluminado: desplazarse hacia abajo en un menú o abrir el menú de búsqueda.

Cuando está iluminado: detener/finalizar la reproducción diferida (volver a la imagen en directo).

- Bajar el volumen.
- (1) Botones de colores: ejecutar la función correspondiente en cada momento.
- (15) Acceder a contenidos y vídeos a la carta.
- (6) Encender el televisor o situarlo en modo de espera. Pulsación breve con el televisor encendido: el televisor y todos los dispositivos compatibles con CEC conectados a los puertos HDMI se situarán en modo de espera (modo de espera del sistema).
- (17) Acceder al modo de audio.
- 18 Seleccionar canales directamente con los botones numéricos.
- (19) Acceder al menú de fuentes.
- Pulsación breve: acceder a los ajustes del sistema.
 Pulsación larga: iniciar el emparejamiento Bluetooth para que el televisor sea visible para otros dispositivos Bluetooth.
- (21) Acceder al menú de inicio.
- (2) Retroceder un paso o un nivel en un menú. Mientras se ve la televisión, ir al canal previamente sintonizado.
- 23 Canal siguiente
- (2) Cuando no está iluminado: desplazarse hacia arriba en un menú. Mientras se ve la televisión, pulsar para mostrar información detallada sobre la emisión.
 - Cuando está iluminado: abrir el menú de grabación
- (25) Cuando no está iluminado: desplazarse hacia la derecha en un menú o pausar la reproducción diferida y abrir los controles de reproducción diferida. Cuando está iluminado: saltar hacia delante
- 26 Canal anterior.

Botones del mando a distancia

Dependiendo de la aplicación (televisor, vídeo, audio, fotografía o apps) y de la función (por ejemplo, dr+, EPG, Teletexto, HbbTV, etc.), la asignación del botón puede diferir de la que se describe aquí.



- 1 Micrófono
- 2 Permite silenciar o anular el silenciamiento
- 3 Permite invocar el modo de televisión
- (4) Mantenga pulsado para hablar al asistente de voz
- (5) Permite activar/desactivar EPG (Guía electrónica de programas)
- (6) Pulsación breve: Permite reproducir/poner en pausa medios o iniciar/poner en pausa/ continuar con la función de reproducción en diferido Pulsación larga: Permite mostrar los botones de control de medios iluminados
- (7) Permite invocar el menú de fuentes
- 8 Permite salir del menú/aplicación en pantalla
- (9) Permite aumentar el volumen
- (1) Cuando no está iluminado: Permite invocar la lista de canales Cuando está iluminado: Permite reproducir/poner en pausa medios o iniciar/poner en pausa/continuar con la función de reproducción en diferido En el menú: Botón OK (permite confirmar la selección).
- (1) Cuando no está iluminado: Permite moverse a la izquierda en el menú o iniciar/poner en pausa/continuar con la función de reproducción en diferido Cuando está iluminado: Permite saltar hacia atrás
- ① Cuando no está iluminado: Permite moverse hacia abajo en el menú o abrir el menú de búsqueda
 - Cuando está iluminado: Permite detener/finalizar la función de reproducción en diferido (volver a la imagen en directo)
- (13) Permite reducir el volumen
- Botones de colores: permiten ejecutar la función correspondiente en ese momento
- (15) Permite acceder al medio y vídeo a petición
- Permite encender el televisor o activar el modo en espera.
 Pulse brevemente mientras el televisor está encendido: El televisor y los dispositivos compatibles con CEC y conectados a los puertos HDMI se pondrán en modo en espera (modo en espera del sistema)
- ① Tecla de dispositivo. Este botón le permite controlar otros dispositivos con el mando a distancia de Loewe.
- (18) Permite seleccionar canales con los botones directamente
- (19) Permite activar/desactivar la función de teletexto/mediatexto
- 20 Pulsación breve: Permite invocar los ajustes del sistema
- Pulsación larga: Empareja el mando a distancia con el televisor a través de Bluetooth. (2) Permite invocar el menú de inicio
- Paso o nivel hacia atrás en el menú Mientras se ve el televisor, permite cambiar al canal visto previamente
- (23) Siguiente canal
- Cuando no está iluminado: Permite moverse hacia arriba en el menú
 Mientras se ve el televisor, pulse para invocar información detallada sobre la emisión
 Cuando está iluminado: Permite abrir el menú de grabación
- (25) Cuando no está iluminado: Permite moverse en el menú o poner en pausa la función de reproducción en diferido y abrir los controles de reproducción en diferido Cuando está iluminado: Permite saltar hacia adelante
- (26) Permite ir al canal anterior

Nota: La asignación de los botones puede diferir en función del software o la versión del dispositivo.

Función de los botones del mando a distancia

Dependiendo de la aplicación (TV, vídeo, audio, fotos o app) y de la función (por ejemplo, DR+, EPG, PIP, Teletexto, HbbTV, etc.), la función de los botones puede variar con respecto a la aquí descrita.



(26) Canal anterior.

Nota: La asignación de los botones puede diferir en función del software o la versión del dispositivo.

Emparejamiento del mando a distancia/Bluetooth



El mando a distancia puede conectarse al televisor Loewe a través del estándar Bluetooth. Para ello, mantenga pulsado el botón Menu () durante al menos tres segundos. Observe la información que aparece en pantalla para comprobar que el emparejamiento se realiza correctamente.

Para desactivar el emparejamiento, entre en el menú y seleccione: Ajustes -> Red -> Bluetooth -> Gestión de dispositivos. A continuación, seleccione Mando a distancia para Smart TV y pulse el botón Desemparejar.

Programación de varios dispositivos de audio

El televisor puede emparejarse con varios dispositivos de audio programando el mando a distancia.

Para ello, basta con mantener pulsado el botón de TV ③ o el botón de audio ① y uno de los botones numéricos durante al menos tres segundos. El LED situado encima del botón de TV o del botón de audio parpadeará entonces dos veces para confirmar que la programación se ha realizado correctamente.

Para activar el panel de control (botones (10), (11), (12), (24), (25)) para controlar reproductores externos con su propio botón de reproducción/pausa, mantenga pulsado el botón de reproducción/pausa (6) durante al menos tres segundos. El panel de control se iluminará para confirmarlo.

Nota: el micrófono integrado no realiza grabaciones permanentes. Se activa únicamente para usar el control de voz y no permanece en estado de recepción permanente.

Los dispositivos de TV y audio son programables. Para ello, pulse TV + <botón numérico> o AUDIO + <botón numérico> durante al menos 3 segundos. El LED situado encima de los botones de TV u Audio parpadeará dos veces a modo de confirmación.

Número de dis- positivo	Nombre del dispositivo	Combinación de botones y refe- rencia
1	SL7 TV	TV + 0
2	SL1/2/3/4/5 TV	TV + 6
3	Dispositivo de audio (barra de soni- do;)	AUDIO + 0 (dispositivo por defecto en botón AUDIO)
4	Reproductor Blue-ray Loewe	AUDIO + 1
5	Dispositivo de audio (klang s1 - s3)	AUDIO + 2
6	Dispositivo de audio (klang mr - RC5)	AUDIO + 3
7	Dispositivo de audio (RC5)	AUDIO + 4
8	Dispositivo de audio (videojuegos RCU - NEC)	AUDIO + 5
9	Dispositivo de audio (NEC)	AUDIO + 6

Conexión del televisor

Antes de realizar una conexión a un dispositivo externo, asegúrese de que tanto el televisor como el dispositivo están desconectados de la alimentación.

La mayor parte de los conectores del televisor están situados debajo de la cubierta posterior. Para acceder a estos conectores, debe retirar la cubierta posterior tirando de su parte superior e inferior, como se muestra en la ilustración. Ambas partes están fijadas mediante imanes, por lo que no es necesario usar ninguna herramienta ni retirar tornillos.



Cuando conecte dispositivos externos a estos conectores internos, conecte primero el cable al conector del televisor. A continuación, saque el cable del televisor a través del sistema de guía de cables del aparato y pase el cable por el tubo del soporte (en caso de que utilice el soporte de sobremesa suministrado).



Cuando haya terminado de conectar los dispositivos externos al televisor, vuelva a colocar la cubierta posterior en su sitio.

Conexión de la barra de sonido klang bar i

Determinadas variantes del bild i se suministran con una barra de sonido klang bar i. También puede adquirir esta barra como componente opcional para su televisor bild i estándar. La barra de sonido klang bar i se proporciona en una caja de cartón independiente, con instrucciones de montaje detalladas. Siga estas instrucciones para instalar la barra de sonido en el televisor.

Conexión de antenas

Antena DVB-T/T2/C HD terrestre/analógica con cable:

Enchufe el cable de antena, el sistema de cable del televisor o la antena de la estancia en la toma ANT TV.

Si desea usar cables analógicos o una conexión DVB-C junto a una antena DVB-T, use un conector de antena externo (disponible en cualquier distribuidor).

Antena de satélite DVB-S/S2 HD:

Conecte un cable de conexión desde el LNB hasta la toma ANT SAT del televisor.



Conexión de un dispositivo externo a través de un cable HDMI

Las conexiones HDMI (High Definition Multimedia Interface) permiten transmitir señales digitales de audio y vídeo desde un reproductor (p. ej., un reproductor de DVD, un reproductor de Blu-ray, una videocámara o un descodificador) a través de un único cable.



Conecte el dispositivo por medio de un cable HDMI con conector de tipo A (no suministrado) a una de las tomas HDMI del televisor. Para disfrutar plenamente de las prestaciones que ofrece su televisor, use un cable HDMI "Premium High-Speed" o superior.

Conexión a un sistema de audio a través de HDMI eARC



Use un cable HDMI (no suministrado) para conectar la toma HDMI eARC del televisor a la toma HDMI ARC/eARC de un sistema de audio o una barra de sonido. Se recomienda usar un cable HDMI "Ultra High-Speed" con un conector de tipo A.

Los cables HDMI Ultra High-Speed son compatibles con la nueva función eARC, así como con altas resoluciones de vídeo. Los cables HDMI estándar con Ethernet y los cables HDMI de alta velocidad con Ethernet también son compatibles con eARC.

Conexión a un sistema de audio a través de un cable de audio óptico

Para este tipo de conexión, deberá usar un cable óptico digital (no suministrado) con un conector Mini TOSLINK en un extremo y un conector estándar TOSLINK en el otro. También puede emplear un cable TOSLINK estándar con un adaptador Mini TOSLINK.

Antes de realizar esta conexión, asegúrese de retirar las tapas de protección de plástico de los conectores del cable.



Conecte la salida de audio del televisor AUDIO OUT TOSLINK a la entrada de audio digital del sistema de audio.

Conexión a un sistema de audio a través de un cable de audio analógico



Use un cable adaptador con conector RCA estéreo para conectar la salida de audio AUDIO OUT TOSLINK a la entrada de audio analógica del sistema de audio.

Conexión a la red eléctrica

Conecte el televisor a una toma de corriente de 220-240 V.

Enchufe el cable de alimentación al conector de alimentación (AC IN) del televisor y guíe el cable del televisor tal y como se muestra en la siguiente ilustración



Conecte el enchufe del cable de alimentación a una toma de corriente.

Auriculares

Conexión de auriculares con cable

Para conectar los auriculares con cable al televisor, conéctelos a la salida de audio de 3,5 mm, etiquetada como "SALIDA DE AUDIO" o "SALIDA DE AUDIO/TOSLINK".

Conexión de los auriculares Bluetooth

Pulse el botón (a) (menú) y vaya a [Ajustes] -> [Red] -> [Bluetooth].

Asegúrese de que la opción del menú [Bluetooth] está activada.

Poner los auriculares Bluetooth en modo de emparejamiento. Para obtener información acerca de este procedimiento, consulte el manual de usuario de los auriculares.

Entre en el menú [Gestión de equipos].

Sus auriculares deberían aparecer en la lista de [Dispositivos disponibles].

Selecciónelos y pulse **Aceptar** para confirmar y emparejar los auriculares con el televisor.

Nota: Según el fabricante/tipo de su dispositivo Bluetooth, el volumen se puede ajustar directamente en el dispositivo de reproducción. **Nota:** Si se producen problemas de calidad de la conexión Bluetooth, como caídas y desconexiones, pruebe a reducir la distancia entre los auriculares y el televisor.

Para desemparejar los auriculares Bluetooth:

Pulse el botón (a) (menú) y vaya a [Ajustes] -> [Red] -> [Bluetooth] -> [Gestión de equipos]. En la lista de dispositivos Bluetooth, seleccione el dispositivo que desea desemparejar y pulse **Aceptar**.

Ajustes de los auriculares

Pulse el botón (a) (menú) y vaya a [Ajustes] -> [Sonido] -> [Auriculares].

Nota: El menú [Auriculares] solo está disponible cuando los auriculares están conectados al televisor.

Puede cambiar estos ajustes:

[Modo de auriculares] - Selecciona el comportamiento de los altavoces del televisor cuando se conectan los auriculares.

[Solo auriculares] - Los altavoces del televisor se desactivan cuando se conectan los auriculares.

[Auriculares con altavoces] - Tanto los altavoces del televisor como los auriculares emiten sonido.

[Volumen de los auriculares] - Menú para cambiar el volumen de los auriculares. En el modo [Solo auriculares], puede cambiar el volumen de los auriculares directamente con los botones de volumen del mando a distancia. En el modo [Auriculares con altavoces], el volumen de los auriculares se puede cambiar desde este menú, mientras que el volumen de los altavoces del televisor se controla con los botones de volumen de los altavoces del televisor se controla con los botones de volumen de los altavoces del televisor se controla con los botones de volumen del mando a distancia.

Consejo: Cuando los auriculares están conectados, puede cambiar el volumen de los auriculares pulsando el botón (a) (menú) y seleccionando [Volumen de los auriculares] en el menú rápido.

Significado de los colores del LED

Debajo de la pantalla hay un pequeño LED que ofrece información básica sobre el estado del televisor.

Color del LED	Estado de la TV
Blanco	Modo en espera.
Verde	Encendido.
Azul	El televisor está encendido con la pantalla apagada.
Azul	Calibración automática del panel OLED durante el modo en espera.
Rojo	Grabación activa.

Reproductores 4K externos

Puede conectar a su televisor Loewe reproductores externos con capacidad 4K, como reproductores de Blu-ray o dispositivos de streaming de diversos fabricantes.

Es importante tener en cuenta que las configuraciones deberán realizarse en los menús de control de los reproductores externos para garantizar una óptima reproducción de la imagen en el televisor.

Cada fabricante usa su propia nomenclatura. Asegúrese de no seleccionar una velocidad de cuadro, frecuencia de actualización o resolución de vídeo fija en los ajustes del reproductor externo. Lo ideal es que estos parámetros se ajusten automáticamente (ver ejemplo a continuación). Es importante que el ajuste de la velocidad de cuadro y, si es necesario, del rango dinámico se adapte al material de origen o nativo.

	BILDSCHIRM Videoauflösung Automatisch (bis zu 4K Ultra HD)	
	An Originalbildrate anpassen AN	Wenn die Option "An Original- bildrate anpassen" aktiviert ist verwenden unterstützte Apps während der Videowiedergabe die native Bildrate des Inhalts. Die Videoauflösung muss auf
	Farbtiefe 8 Bits	
Töne und Bildschirm	Farbformat Automatisch	"Automatisch" eingestellt sein.
	Bildschirm kalibrieren Ohne Skalierung	
	Dynamikumfang-Einstellungen Immer Hochkontrastbilder (HDR)	

Nota: ejemplo de pantalla de menú de un reproductor 4K externo.

Puesta en marcha. Primeros pasos.

Antes de encender el televisor por primera vez, asegúrese de haber conectado todos los dispositivos externos y de que el televisor esté enchufado a una toma de corriente.

1. Pulse el botón (O)(Standby) del mando a distancia para encender el televisor.

Se activará el asistente de instalación, que le ayudará a configurar el televisor en unos pocos pasos sencillos.

Para desplazarse por el asistente de instalación:

- Use los botones de dirección para seleccionar la opción que desee.
- Pulse el botón OK para confirmar su elección.
- Pulse el botón $(\boldsymbol{\zeta})$ para retroceder un paso.

PASO 1 – Selección del idioma

Select your Lang	uage	
English	٥	
		ress 💿 to set up your TV for store r

PASO 2 – Conexión a Internet

Este paso es opcional. Si desea omitirlo, pulse el botón de dirección derecha.

Si ha conectado el televisor a la red doméstica con un cable Ethernet y su configuración de red permite usar DHCP, el aparato se conectará automáticamente a Internet.

También puede usar una conexión Wi-Fi. Para ello, seleccione primero la red en la lista de redes disponibles. A continuación, se le pedirá que introduzca su contraseña Wi-Fi. Puede hacerlo desde el teclado en pantalla.





Seleccione el país en el que se va a usar el televisor. Este paso permitirá al aparato instalar las funciones adecuadas para el país seleccionado.





Lea detenidamente toda la información relativa a los términos y condiciones. Si elige desactivar todas o parte de las casillas de verificación, todas o parte de las funciones inteligentes se desactivarán. Estos ajustes pueden cambiarse más tarde en el menú [Servicio de Asistencia].



Vaya al siguiente paso seleccionando [Aceptar]

PASO 5 – Inicie sesión en su cuenta VIDAA

Este paso es opcional. Si desea omitirlo, pulse el botón de dirección derecha.

Inicie sesión en su cuenta VIDAA existente o cree una nueva cuenta.

Una cuenta VIDAA le permite disfrutar de las mejores funciones de su televisor inteligente y lo mantiene siempre actualizado.

Nota: Sin una cuenta VIDAA, algunas funciones del televisor no están disponibles o solo lo están de forma limitada.



PASO 6 – Selección de la fuente de entrada

Seleccione una de las entradas posibles como fuente predeterminada.



Si selecciona TV como fuente predeterminada, podrá sintonizar canales.

Seleccione una de las opciones desde las que desea sintonizar canales. [Satélite], [Antena], [Cable]

Seleccione las opciones de sintonización que desee e inicie el proceso de sintonización.

Menú de inicio



El menú de inicio ofrece una vista general del televisor. Desde este menú, puede buscar contenidos, gestionar fuentes de entrada o acceder a los ajustes del sistema.

Para entrar en el menú de inicio, pulse el botón (Δ) (Inicio).

1. Menú superior (Buscar, Fuentes, Ajustes del sistema y Perfil)



Entradas: permite seleccionar o cambiar el nombre de la fuente de entrada. Puede acceder a dispositivos conectados localmente (como AV, HDMI y USB).

Ajustes del sistema: permite abrir el menú de configuración del televisor, por ejemplo para realizar ajustes de imagen, sonido y red.

Información de perfil: permite iniciar sesión en la cuenta de VIDAA.

- La hora se muestra en la parte superior de la pantalla.
- Si el televisor está conectado a Internet, el icono correspondiente al tipo de conexión de red 🐡 🖊 🧔 aparecerá junto a la hora.
- 2. Lista de recomendaciones

Esta fila contiene una lista de recomendaciones para la aplicación que esté seleccionada en ese momento. Esta lista de recomendaciones solo aparece para determinas aplicaciones.

1. Lista de aplicaciones

Esta fila contiene la lista de las aplicaciones favoritas. La biblioteca de aplicaciones instaladas está disponible accediendo al mosaico Mis apps en la misma fila.

Para añadir aplicaciones al menú de inicio:

- Entre en la biblioteca de aplicaciones accediendo al mosaico Mis apps.
- En la biblioteca, seleccione la aplicación que desea añadir al menú de inicio.
- Ahora puede mover el mosaico de la aplicación con ayuda de los botones de dirección del mando a distancia.
- Mueva el mosaico de la aplicación a una nueva posición en la fila superior de las aplicaciones y confirme la nueva posición pulsando Aceptar.
- 2. Filas adicionales

Las filas adicionales están destinadas a las recomendaciones de las aplicaciones instaladas.

Menú de listas de canales

Su televisor Loewe gestiona los canales encontrados durante la configuración inicial en listas de canales almacenados. Estas listas de canales pueden verse y editarse en el menú de listas de canales.

Para acceder a este menú, pulse el botón Menu (🔳)en el modo TV.

Aparecerá una ventana emergente en el lateral derecho de la pantalla con la lista de canales actualmente seleccionada. Aquí podrá seleccionar directamente los canales (cruz de control), así como añadirlos a sus favoritos o a la pantalla de inicio pulsando el botón Menú () Para seleccionar otra lista de canales, desplácese hacia la derecha con el control direccional del mando a distancia hasta "Selección de lista de canales".

También puede acceder a la selección de favoritos desplazándose hacia la derecha y abajo. En la parte inferior derecha se encuentra la función de filtro, que permite editar las listas de canales. Las opciones disponibles para filtrar las listas de canales son la resolución (HD/SD), el seguro infantil (si está configurado), la codificación y la clasificación por número o nombre. Estas opciones pueden activarse poniendo marcas de verificación (consulte el capítulo sobre el mando a distancia).

Guía electrónica de programación (EPG)

EPG son las siglas de Electronic Programme Guide (guía electrónica de programación). Esta guía proporciona información sobre los programas en pantalla. Con este sistema, al igual que con una guía de programación en papel, se puede obtener información sobre los programas que se están emitiendo. Además, se pueden memorizar programas y programar grabaciones.

Para abrir/cerrar la EPG, pulse el botón (==) (EPG).



Nota:

- La EPG solo está disponible para canales DVB.
- La primera vez que active la EPG, se iniciará un asistente que le guiará por los preajustes necesarios.
- Dependiendo del número de canales seleccionados para la EPG, la información sobre los programas puede tardar cierto tiempo en mostrarse.

Manejo de la EPG

En la columna izquierda aparece una lista con los canales de la fuente/lista de canales seleccionada (p. ej., DVB-C o lista personal).

 \wedge/\sim : desplazarse por la lista de canales página por página.

Flechas arriba/abajo: desplazarse por la lista de canales.

Flechas izquierda/derecha: desplazarse por los programas.

En la lista de canales, los programas que se están emitiendo aparecen destacados en campos más claros. Una línea vertical blanca indica el momento actual de los programas en curso de emisión.

OK: mostrar información detallada sobre el programa seleccionado.

Botón rojo: abrir la pantalla de Grabación Programada.

Botón verde: muestra un menú en el que se pueden asignar colores a determinados contenidos (por ejemplo, noticias, películas o deportes). Use las flechas y el botón OK para asignar el tipo de contenido deseado a un determinado color. Para salir de este menú, pulse "<". Los programas que pertenezcan a las categorías que ha seleccionado aparecerán entonces resaltados en color en la guía de programación.

Botón amarillo: ver la lista de programas del día anterior. Botón azul: ver la lista de programas del día siguiente.

Vista previa de los programas

Use las flechas para marcar el canal deseado en la lista de canales.

Pulse OK brevemente para confirmar la selección.

En la ventana superior izquierda, aparecerá el programa que está emitiendo el canal seleccionado.

Grabación de un programa a través de la EPG

Puede programar cómodamente grabaciones de programas de televisión a través de la EPG.

Pulse el botón OK para mostrar información detallada sobre el programa seleccionado.

Seleccione la opción [Grabación] y pulse el botón OK.

Compruebe los datos del temporizador y modifíquelos si es necesario (p. ej., el directorio, la hora de inicio, la hora de finalización y el tipo de grabación). En la EPG, aparecerá un símbolo de grabación junto al título del programa.

Memorización de un programa a través de la EPG

Se pueden memorizar programas que aún no han comenzado. Si ha memorizado un programa, el televisor le preguntará cuando vaya a comenzar dicho programa si debe cambiar al canal correspondiente.

Marque el programa deseado con las flechas.

Pulse el botón OK para mostrar información detallada sobre el programa seleccionado.

Seleccione la opción [Recordatorio] y pulse el botón OK.

En la EPG, aparecerá un símbolo de memorización junto al título del programa.

Lista de canales

Mientras ve la televisión, pulse el botón Aceptar del mando a distancia para acceder a la lista de canales.

Utiliza los botones \bigwedge / \bigvee para seleccionar un canal. Pulse el botón **Aceptar** para cambiar el televisor al canal seleccionado. Puede salir de la lista de canales en cualquier momento pulsando el botón $\widehat{(\)}$ (salir).

Seleccionar una lista de canales

Si ha sintonizado canales en ambos sintonizadores de TV, tendrá varias listas de canales disponibles. Para cambiar entre las listas de canales: Mientras ve la televisión, pulse **Aceptar** para abrir la lista de canales activos.

Pulse el botón (derecha) para seleccionar el símbolo "TV".

Pulse el botón (derecha) para seleccionar una de las listas de canales disponibles: [Antena], [Cable], [Satélite]. El número de opciones de la lista de canales depende de las fuentes de señal disponibles.

Pulse el botón Aceptar para confirmar la selección.

Lista de favoritos

La lista de favoritos es una lista de canales en la que puede guardar los canales seleccionados que le interesan. Hay cuatro listas de favoritos disponibles.

Añadir canales a la lista de favoritos

Mientras ve la televisión, pulse **Aceptar** para abrir la lista de canales activos.

Cambie a la lista de canales en la que quiera añadir canales a su lista de favoritos. Consulte el capítulo «Selección de una lista de canales». Pulse el botón (回).

Utilice el botón **Aceptar** para seleccionar todos los canales que desee añadir a su lista de favoritos. Los canales seleccionados aparecerán con una marca en el lado derecho.

Seleccione a qué lista de favoritos se añadirán los canales seleccionados y pulse Aceptar para confirmar.

Entrar en la lista de favoritos

Mientras ve la televisión, pulse Aceptar para abrir la lista de canales activos.

Pulse el botón \blacktriangleright (derecha) para seleccionar \heartsuit .

Seleccione una de las cuatro listas de favoritos que desea mostrar.

Nota: Si quiere que una lista de canales específica o una lista de favoritos esté activa, tiene que mostrarla en el menú de la lista de canales y cambiar a cualquier canal disponible en ella. A continuación, puede utilizar los botones numéricos del mando a distancia para pasar a los canales de la lista de favoritos o la lista de canales activa.

Cambiar el nombre de la lista de favoritos

Por defecto, las listas de favoritos se denominan [FAV 1] - [FAV 4]. Sin embargo, tiene la opción de personalizar los nombres de sus listas de favoritos para una mejor personalización y organización. Para cambiar el nombre de una lista de favoritos, siga estos pasos:

- 1. Mientras ve la televisión, pulse el botón **OK** para abrir la lista de canales.
- 2. Pulse el botón ▶ (derecha) y seleccione el símbolo del corazón ♡.
- 3. Pulse de nuevo el botón (derecha) para abrir la lista de favoritos.
- 4. Seleccione la lista de favoritos a la que desea cambiar el nombre.
- 5. Pulse el botón 🔳 (menú).
- 6. Utilice el teclado en pantalla para introducir un nuevo nombre para la lista de favoritos.

Editar la lista de canales

Para eliminar o mover canales a una posición diferente en la lista de canales o en la lista de favoritos, siga las instrucciones siguientes: Mientras ve la televisión, pulse **Aceptar** para abrir la lista de canales activos.

Cambie la lista de canales por la que quiera editar. Consulte el capítulo «Seleccionar una lista de canales» y «Lista de favoritos». Pulse el botón ▶ (derecha) y seleccione [Editar].

Pulse el botón Aceptar para mostrar el menú de edición de la lista de canales.

Mueva el cursor con $\mathbf{A}/\mathbf{\nabla}$ y seleccione el canal que desea editar.

Para mover los canales seleccionados a una nueva posición:

Pulse el botón **(**izquierda).

Utilice el botón 🔺 🗸 para mover el canal a la nueva posición y confirme la nueva posición con el botón Aceptar.

Para eliminar los canales seleccionados:

Pulse el botón (derecha) para borrar el canal seleccionado.

Edición de grupos

Utilice el botón \checkmark para seleccionar varios canales que desee editar y pulse **Aceptar**. Cuando se hayan seleccionado todos los canales que se van a editar, pulse \blacktriangleright (derecha) para borrar todos los canales seleccionados o pulse \triangleleft (izquierda) para agrupar y mover todos los canales seleccionados a una nueva posición.

Filtro de la lista de canales

Mientras ve la televisión, pulse Aceptar para abrir la lista de canales activos.

Pulse el botón (derecha) y seleccione [Filtro].

Los ajustes del filtro se muestran ahora en la parte izquierda de la lista de canales.

Ajuste las opciones de filtrado según sus preferencias. Verá los cambios en la lista de canales inmediatamente después de definir los

nuevos criterios.

Pulse el botón 🔇 para ocultar los ajustes del filtro.

Nota: Todos los ajustes del filtro se recuerdan y permanecen activos incluso después de apagar el televisor. Si le faltan canales en la lista de canales, compruebe los ajustes del filtro y adáptelos si es necesario.

Añadir canales al menú de inicio

Puede añadir accesos directos para los canales seleccionados en el menú de inicio.

Mientras ve la televisión, pulse **Aceptar** para abrir la lista de canales activos.

Pulse el botón 🔳.

Utilice el botón **Aceptar** para seleccionar todos los canales que desee añadir al menú de inicio. Los canales seleccionados se mostrarán con una marca en la parte derecha.

Los canales se encuentran en el menú de inicio, en la pestaña «Accesos directos». Seleccione cualquier canal a través del menú de inicio y pulse **Aceptar** para cambiar a ese canal.

Para eliminar los canales del menú de inicio:

Pulse el botón () para abrir el menú de inicio. Seleccione la pestaña «Accesos directos» y seleccione el canal que desea eliminar.

Pulse (
para eliminar el canal seleccionado.

Canal de búsqueda rápida

Hay una opción para buscar rápidamente los canales sintonizados por su nombre.

Mientras ve la televisión, pulse el botón ♥ (abajo) y aparecerá el teclado en pantalla. Introduzca el nombre o el nombre parcial del canal que está buscando. A continuación, seleccione **Aceptar** en el teclado en pantalla y el resultado se mostrará en la pantalla en forma de canales que contienen el término de búsqueda. Ahora puede seleccionar uno de los resultados y cambiar a ese canal. Puede salir del menú de búsqueda rápida en cualquier momento pulsando el botón (※) (salir).

Programación del mando a distancia para utilizarlo con descodificadores

Puede programar su mando a distancia para usarlo con determinados descodificadores. Todo lo que necesita hacer es introducir un código numérico de tres dígitos.

Puede encontrar una lista de todos los dispositivos disponibles y sus códigos al final de esta guía de usuario. Proceda como se indica a continuación:

- En primer lugar, active el modo del dispositivo pulsando el botón 💮 (Dispositivo) durante tres segundos.
- A continuación, mantenga pulsado el botón 💮 (Dispositivo) y el botón 🕜 para entrar en el modo de descodificador o aprendizaje. El LED parpadeará dos veces para confirmar la ejecución.
- En el modo de descodificador, realice los siguientes pasos:
- 1. Para programar, mantenga pulsado el botón 💬 (Dispositivo) y el botón **OK** durante cinco segundos.
- 2. El LED de audio parpadeará dos veces.
- 3. A continuación introduzca el código.
- 4. El LED de audio parpadea una vez para confirmar.
- 5. Pulse el botón (b) (apagar/encender) para probar.
- 6. Si el descodificador responde, al pulsar el botón **OK** se completará el proceso y el LED parpadeará dos veces para confirmar. De lo contrario, vuelva de nuevo al paso 3.

Si se introduce un código incorrecto, el LED se iluminará durante dos segundos para indicar el error. El modo actual permanecerá activo. Si no pulsa ningún botón durante 10 segundos tras introducir el código, el proceso se completará automáticamente. El LED de audio se iluminará dos segundos después para indicar la finalización del proceso.

Búsqueda automática.

También puede buscar el dispositivo deseado en la lista. Para ello, proceda como se indica a continuación:

- 1. Mantenga pulsado el botón ... (Dispositivo) y el botón **OK** durante cinco segundos.
- 2. El LED se iluminará dos veces para confirmación.
- 3. Desplácese hacia arriba o hacia abajo con el control para seleccionar el dispositivo de la lista.
- 4. Cuando lo seleccione, el LED se iluminará durante un segundo.
- 5. Pulse el botón 🕲 (apagar/encender) para probar.
- 6. Si el descodificador responde, al pulsar el botón **OK** saldrá de este modo y el LED parpadeará dos veces para indicar que la operación se ha completado correctamente.

Nuevamente, si no se realiza ninguna acción en los siguientes 10 segundos, el proceso finalizará. El LED se iluminará durante dos segundos para indicar la finalización del proceso.

Enseñar al mando a distancia

Todos los botones con excepción del botón de dispositivo se pueden configurar para usar los dispositivos no incluidos en la base de datos integrada. Las funciones del botón seleccionado se sobrescribirán total o parcialmente con los nuevos códigos.

Para ello, el mando a distancia de Loewe debe colocarse con el mando a distancia que se desea reemplazar de modo que las ventanas de infrarrojos queden alienadas mutuamente a una distancia de 1 a 5 cm.



El proceso de aprendizaje se inicia en el modo descodificador/aprender.

- En primer lugar, active el modo de dispositivo pulsando el botón (Dispositivo) durante tres segundos.
- A continuación, mantenga pulsado el botón 💮 (Dispositivo) y el botón 🕜 para entrar en el modo de descodificador o aprendizaje. El LED parpadeará dos veces para confirmar la ejecución.
- En el modo de descodificador, realice los siguientes pasos:
- 1. Mantenga pulsado el botón 💬 (Dispositivo) y el botón 💶 de color rojo durante cinco segundos.
- 2. El LED se iluminará dos veces para confirmar la operación y permanecerá iluminado cuando se active la función de aprendizaje.
- 3. Pulse el botón del mando a distancia Loewe cuyas funciones desea configurar. El LED parpadeará una vez.
- 4. A continuación pulse el botón deseado del mando a distancia original.
- 5. El LED parpadea dos veces para confirmar y vuelve a iluminarse. Si tiene lugar un error de aprendizaje, el LED parpadea diez veces y, después, permanece iluminado.
- 6. Si es necesario, repita este procedimiento o aprenda más de los botones en función del paso 3.
- 7. Finalmente, pulse el botón . (Dispositivo) o espere más de diez segundos sin pulsar un botón.

Menú principal

Para acceder al menú principal, pulse el botón de menú (21) y seleccione [Ajustes].

Use las flechas del mando a distancia para mover el cursor por el menú.

Pulse el botón OK para confirmar la opción de menú seleccionada.

Pulse el botón de retroceso 迎 para volver al menú anterior.

Pulse el botón de salida (8) para salir del menú.

Tenga en cuenta que la siguiente descripción de menús es meramente orientativa. Las opciones de menú y funciones disponibles varían en función del modelo de televisor, el país, la entrada actual, el tipo de señal y la configuración del aparato.

Imagen

[Modo de imagen]: permite seleccionar uno de los tres modos de imagen predeterminados:

[Estándar]: modo estándar adecuado para la mayoría de los contenidos.

[Día de cine]: recomendado para ver películas en una habitación con mucha luz.

[Noche de cine]: recomendado para ver películas en una habitación oscura.

[Dinámico]: el ajuste más luminoso, pero con colores menos precisos. Solo se recomienda usarlo en caso de que en los demás modos resulte difícil ver la imagen en la pantalla debido a la alta luminosidad ambiental.

[Deportes]: el ajuste de imagen perfecto para ver eventos deportivos.

[Relación de aspecto]: la relación de aspecto de una imagen es la relación entre la anchura y la altura de la misma. El contenido visualizado puede tener diferentes relaciones de aspecto. Una pantalla de televisión tiene una relación de aspecto de 16:9 y podrán aparecer franjas negras en la parte superior e inferior o en los laterales de la imagen si el contenido tiene una relación de aspecto diferente. También puede que parte de la imagen aparezca recortada. En este caso, se puede usar este menú para cambiar la relación de aspecto y seleccionar la opción más adecuada para una óptima visualización del contenido.

[Automático]: el televisor seleccionará la relación de aspecto más adecuada para adaptar la imagen a la pantalla.

[16:9]: la opción perfecta para contenidos en 16:9. Estira la imagen en 4:3 para que ocupe toda la pantalla.

[4:3]: la opción perfecta para ver contenidos creados con una relación de aspecto de 4:3.

[Panorámico]: estira la imagen horizontalmente.

[Zoom de película]: algunas películas se graban con una relación de aspecto que lleva a la aparición de franjas negras en la parte superior e inferior de la pantalla. En este caso, se puede usar esta opción para ampliar la imagen y eliminar las franjas negras, pero parte de la imagen aparece recortada en los laterales.

[Directo]: también conocido como punto a punto, este modo muestra la imagen en su formato original sin ninguna modificación.

[Escena inteligente]: con esta función, el televisor reconoce en todo momento la escena del contenido que se está viendo y optimiza la calidad de imagen de todas las fuentes de entrada.

Nota:

- · Algunas aplicaciones tienen restricciones que no permiten el reconocimiento de contenidos.
- Cuando se activa el [Modo de juego], la función [Escena inteligente] se desactiva automáticamente y no puede configurarse.

[Modo de juego]: activa el modo juego para la entrada seleccionada. Recomendado cuando el televisor se usa con una consola de juegos. Este modo:

- Desactiva todas las funciones de postprocesamiento de imágenes para minimizar el retraso de entrada y mejorar la respuesta a la pulsación de los botones del mando.
- Reduce el desenfoque de movimiento.
- Procesa con precisión las señales en formato YUV 4:4:4 para proporcionar imágenes con una gran precisión cromática.

Nota:

Esta función puede no ser compatible con algunas fuentes de entrada o aplicaciones.

[Modo automático de baja latencia] :ofrece una reproducción fluida de los contenidos procedentes de dispositivos externos conectados al televisor.

Nota:

• Esta función puede no ser compatible con algunas fuentes de entrada o aplicaciones.

• Cuando se activa el [Modo de juego]: el [Modo automático de baja latencia] se desactiva automáticamente y no puede configurarse.

[Configuración del modo de imagen]: ajustes de imagen avanzados:

[Aplicar ajustes de imagen]: aplica el modo de imagen actual a la fuente de entrada actual o a todas las fuentes.

[Luz OLED]: ajusta la luminosidad del panel del televisor.

[Brillo]: ajusta el brillo de la imagen.

[Contraste]: ajusta el nivel de contraste de la imagen.

[Saturación de color]: ajusta la intensidad de color de la imagen.

[Nitidez]: mejora la definición o nitidez de los bordes de los objetos de la imagen.

[Contraste adaptativo]: hace que las zonas oscuras de la imagen sean más oscuras y las zonas claras más claras para que se puedan ver más detalles.

[Movimiento ultra suave]: inserta cuadros interpolados adicionales entre los cuadros originales para aumentar la velocidad de cuadro del contenido que se está viendo y mejorar la fluidez general de las escenas en movimiento, en particular cuando hay objetos con movimientos rápidos.

[Movimiento claro]: hace que los movimientos se vean con mayor claridad y reduce el parpadeo.

[Reducción de ruido]: elimina los defectos y el grano de la imagen.

[Reducción de ruido MPEG]: reduce el ruido de bloque y el ruido Mosquito causados por la compresión de vídeo.

[Temperatura de color]: ajusta el grado de calidez (rojo) o frialdad (azul) de las áreas blancas de la imagen. [Configuración avanzada]: opciones de ajuste preciso de la imagen para expertos.

[Sobreexploración]: algunos contenidos pueden tener ruido en los bordes de la imagen. Esta opción amplía ligeramente la imagen para eliminar el ruido.

[Restablecer el modo actual]: use esta opción si ha modificado algún ajuste del modo de imagen actual y desea restablecer la configuración original.

[Calibración OLED]: inicia la calibración de la pantalla OLED. No ejerza ninguna presión sobre la pantalla durante la calibración. Esta calibración también se realiza automáticamente durante la noche cuando el televisor está en modo de espera.

Sonido

[Modo de sonido]: permite seleccionar uno de los modos de sonido preconfigurados:

[Estándar]: modo adecuado para la mayoría de los contenidos. Mantiene las características del sonido original.

[Teatro]: recomendado para ver películas. Este modo mejora el efecto surround y resalta los sonidos de baja frecuencia, como las explosiones.

[Música]: recomendado para escuchar música.

[Diálogo]: mejora la inteligibilidad de la voz; recomendado, por ejemplo, para ver las noticias.

[Nocturno]: sitúa el volumen de los sonidos fuertes y tenues al mismo nivel.

[Deportes]: recomendado para ver eventos deportivos.

[Dolby Atmos]: Dolby Atmos permite obtener un sonido surround con los altavoces del televisor y optimiza el sonido aportándole un mayor nivel de detalle. Crea una experiencia de entretenimiento del más alto nivel.

Nota: esta función solo es aplicable a contenidos Dolby Atmos.

[Auriculares] ajustes para auriculares con cable o Bluetooth. Esta opción de menú solo está disponible cuando se conectan auriculares. [Modo de auriculares]: permite seleccionar el comportamiento de los altavoces cuando se conectan auriculares.

[Solo auriculares]: los altavoces del televisor se desactivan cuando se conectan auriculares.

[Auriculares con altavoces]: tanto los altavoces del televisor como los auriculares emiten sonido.

[Volumen de los auriculares]: menú en el que se puede cambiar el volumen de los auriculares. En el modo [Solo auriculares], el volumen de los auriculares puede cambiarse directamente con los botones de volumen del mando a distancia. En el modo [Auriculares con altavoces], el volumen de los auriculares puede cambiarse desde este menú, mientras que el volumen de los altavoces del televisor se controla con los botones de volumen del mando a distancia.

[Configuración del modo Sonido]: ajustes de sonido avanzados:

[Aplicar configuración de audio]: aplica el modo de sonido actual a la fuente de entrada actual o a todas las fuentes.

[Ecualizador]: muestra un menú para cambiar el volumen de las distintas frecuencias. Este ajuste sólo afecta a los altavoces del televisor [Configuración de montaje en pared]: optimiza los ajustes de sonido de los televisores montados en la pared.

[Control automático de volumen]: ajusta automáticamente el volumen de todos los canales al mismo nivel para que no se produzcan diferencias de volumen al pasar de un canal a otro.

[Restablecer el modo actual]: use esta opción si ha modificado los ajustes del modo de sonido actual y desea restablecer la configuración original.

[Altavoces]: configuración de altavoces internos y externos.

[Salida de audio]: seleccione el tipo de altavoz que emitirá el sonido.

[Barra de sonido BT]: barra de sonido Bluetooth.

[ARC]: barra de sonido o receptor AV conectado por HDMI a los conectores ARC o eARC.

[Altavoz del televisor]: altavoces internos del televisor.

[Solo SPDIF]: dispositivo de audio externo conectado por medio de un cable de audio óptico.

[Salida digital de audio]: cuando desee emplear un dispositivo de audio externo que esté conectado al televisor a través de HDMI o de un cable de audio óptico, deberá seleccionar si se usará el televisor o el dispositivo externo para descodificar el audio. Este menú se usa para ello. Puede que algunos dispositivos no sean compatibles con todos los códecs de audio necesarios para descodificar el audio. Si la configuración es incorrecta, puede que el dispositivo externo no emita ningún sonido.

[Automático] : la configuración automática intenta seleccionar la opción más adecuada para la salida de audio. Si no obtiene sonido de un dispositivo externo, pruebe con otras opciones de este menú.

[Salida directa]: el televisor transmite la pista de audio original sin procesar a un dispositivo externo que la descodifica.

[PCM]: el televisor descodifica la pista de audio y envía la pista descodificada a un dispositivo de audio externo.

[Dolby Digital]: el televisor envía el audio comprimido en Dolby Digital con soporte para hasta 5.1 canales a un dispositivo externo.
Esta opción solo se recomienda con dispositivos conectados por medio de un cable de audio óptico.

[Dolby Digital Plus]: el televisor envía el audio comprimido en Dolby Digital Plus con soporte para hasta 7.1 canales a un dispositivo externo. Esta opción solo funciona con dispositivos conectados por HDMI ARC/eARC.

[Retardo audio digital]: si el sonido de los altavoces externos no está sincronizado con la imagen del televisor, use esta opción para reducir el retardo entre el sonido y la imagen.

[Sincronización de labios]: si el sonido de los altavoces internos del televisor no está sincronizado con la imagen del televisor, use esta opción para reducir el retardo entre el sonido y la imagen.

[Balance]: ajusta el volumen de los altavoces izquierdo y derecho del televisor para optimizar el sonido en una determinada ubicación. **Nota:** esta función no es aplicable cuando Dolby Atmos está activado.

[eARC]: activa la función eARC, necesaria para transmitir el audio del televisor a un dispositivo externo por medio de un cable HDMI.

Red

[Configuración de red]: permite seleccionar el tipo de conexión a Internet y configurarla.

[Apagado]: esta opción desconecta el televisor de Internet.

[Ethernet]: seleccione esta opción si el televisor está conectado por medio de un cable LAN. Si el DHCP está activado en el router, el televisor se conectará automáticamente a Internet. Para activar el DHCP en el router, consulte la guía de usuario de dicho aparato.

[Configuración de IP] : use esta opción para asignar manualmente una dirección IP al televisor. Cambie [Modo Configuración IP] de [DHCP] a [Manual]. Introduzca los datos de la conexión de red: dirección IP, máscara de red, puerta de enlace y servidor DNS. A continuación, seleccione [Guardar] para aplicar los cambios.

[Conexión Inalámbrica]: seleccione esta opción si desea conectar el televisor a la red de forma inalámbrica. Seleccione una red inalámbrica en la lista de redes disponibles e introduzca la contraseña.

[Actualizar]: si no ve su red inalámbrica en la lista, use esta opción para actualizar la lista.

[Configuración avanzada]: configuración avanzada de la red inalámbrica.

[PIN]: opción alternativa para conectarse a una red inalámbrica. El televisor generará un código PIN que deberá introducirse en la interfaz web del router. Este código suele encontrarse en el menú WPS de la interfaz del router. Para más información, consulte la guía de usuario del router.

[PBC]: opción alternativa para conectarse a una red inalámbrica. Seleccione esta opción y, a continuación, pulse el botón físico WPS del router. No todos los routers disponen de este botón. Si su router no lo tiene, use otra opción de conexión.

[Configuración de IP]: use esta opción para asignar manualmente una dirección IP al televisor. Cambie [Modo Configuración IP] de [DHCP] a [Manual]. Introduzca los datos de la conexión de red: dirección IP, máscara de red, puerta de enlace y servidor DNS. A continuación, seleccione [Guardar] para aplicar los cambios.

[Añadir]: si ha configurado su red inalámbrica como oculta, podrá añadirla a la lista escribiendo su nombre (SSID) en este menú.

[Conexión a Internet]: menú en el que se puede comprobar la conexión a Internet.

[Prueba de conexión]: comprueba la conexión del televisor a Internet.

[Información de red]: muestra información detallada de la red.

[Red Wake-on-Wireless]: esta función permite encender un televisor conectado de forma inalámbrica desde el modo de espera. Esto se puede hacer desde el teléfono usando una aplicación para screencast.

[Wake on LAN]: esta función permite encender un televisor conectado a través de un cable LAN desde el modo de espera. Esto se puede hacer desde el teléfono usando una aplicación para screencast.

[Bluetooth]: configuración de Bluetooth.

[Bluetooth]: activar/desactivar la función Bluetooth en el televisor.

Nota: esta opción deberá estar activada si se desea usar el mando a distancia para el control de voz.

[Gestión de equipos]: menú desde el que se pueden conectar o desconectar dispositivos Bluetooth como barras de sonido o auriculares. [Altavoz Bluetooth del televisor]: esta opción permite reproducir la música del teléfono directamente en los altavoces del televisor a través de Bluetooth.

Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para saber cómo hacerlo. Mientras reproduce música, puede seleccionar [Pantalla apagada] para apagar la pantalla y ahorrar energía. Para encender la pantalla, pulse cualquier botón del mando a distancia excepto el 🔞 (standby).

Canal

[Exploración automática]: permite sintonizar canales de TV a través del sintonizador de TV. La opción [Volver a explorar] busca todos los canales del modo actual. Seleccione [Cambiar la configuración] para sintonizar los canales de un determinado modo: Antena, Cable, Satélite.

Sintonización de canales de antena

En el menú principal, seleccione [Ajustes] -> [Canal] -> [Exploración automática] -> [Cambiar la configuración] y luego [Antena]. Pulse la flecha derecha para pasar a la siguiente pantalla. Aquí, seleccione la opción de sintonización que desee:

[Canal]: seleccione [Todos los canales] para sintonizar canales gratuitos y codificados. Seleccione [Canales gratuitos] para sintonizar únicamente canales gratuitos.

[Modo Exploración]: seleccione DTV para sintonizar únicamente canales de televisión digital o ATV para sintonizar únicamente canales de televisión analógica. Seleccione ATV+DTV para sintonizar tanto canales digitales como analógicos.

[Antenna Power]: si está conectado a una antena pasiva estándar, use la opción [Apagado]. Si usa un amplificador de antena, podrá

Loewe bild Manual de usuario ampliado
Uso general

alimentarlo directamente desde la entrada de antena situando esta opción en [Encendido].

Una vez completados los ajustes, pulse la flecha derecha del mando a distancia para iniciar el proceso de sintonización.

Sintonización de canales por cable

En el menú principal, seleccione [Ajustes] -> [Canal] -> [Exploración automática] -> [Cambiar la configuración] y luego [Cable]. Pulse la flecha derecha para pasar a la siguiente pantalla. Aquí, seleccione la opción de sintonización que desee:

[Canall]: seleccione [Todos los canales] para sintonizar canales gratuitos y codificados. Seleccione [Canales gratuitos] para sintonizar únicamente canales gratuitos.

[Modo Exploración]: seleccione DTV para sintonizar únicamente canales de televisión digital o ATV para sintonizar únicamente canales de televisión analógica. Seleccione ATV+DTV para sintonizar tanto canales digitales como analógicos.

[Modo Exploración] - [Exploración de frecuencias]: busca canales en todas las frecuencias disponibles. La sintonización puede llevar más tiempo. [Exploración de red] sintoniza primero el canal de búsqueda y sintoniza rápidamente los demás canales basándose en la información de dicho canal.

[ID de red]: solo disponible para [Exploración de red]. Introduzca el número de identificación proporcionado por su proveedor de servicios de cable.

[Frecuencia de inicio]: solo disponible para [Exploración de red]. Introduzca la frecuencia proporcionada por su proveedor de servicios de cable.

[LCN]: si esta opción está activada, los canales se clasificarán según las preferencias del operador. En este caso, puede que no se pueda cambiar manualmente el orden de los canales. Si la opción LCN está desactivada, los canales se ordenarán por frecuencia y podrán ordenarse manualmente. Una vez completados los ajustes, pulse la flecha derecha del mando a distancia para iniciar el proceso de sintonización.

Sintonización de canales de satélite

En el menú principal, seleccione [Ajustes] -> [Canal] -> [Exploración automática] -> [Cambiar la configuración] y luego [Satélite]. Pulse la flecha derecha para pasar a la siguiente pantalla. Seleccione su operador de satélite en la lista o, si desea sintonizar el satélite manualmente, seleccione la opción [Estándar]. En la siguiente pantalla, seleccione su sistema de satélite:

[Satélite único]: use esta opción si solo hay un satélite conectado al televisor.

[DiSEqC]: use esta opción si tiene un equipo DiSEqC. DiSEqC 1.0 admite hasta 4 satélites. Si dispone de una antena motorizada, use DiSEqC 1.2.

[Unicable]: si cuenta con el sistema de distribución de satélite Unicable en su casa, seleccione esta opción. Asegúrese de conocer la banda y la frecuencia de Unicable que se puede utilizar. Esta información debería estar disponible en el equipo o se la puede proporcionar el administrador.

Pulse la flecha derecha del mando a distancia para pasar al siguiente paso de la configuración.

Podrá seleccionar el tipo de canal que desea sintonizar. Para sintonizar canales gratuitos y codificados, seleccione [Todos los canales]. Seleccione [Canales gratuitos] para sintonizar únicamente canales gratuitos.

Una vez completados los ajustes, pulse la flecha derecha del mando a distancia para iniciar el proceso de sintonización.

Esta opción abre la ventana de gestión de canales, que incluye varias opciones. Podrá editar la lista de canales, editar las listas de favoritos, exportar a USB o importar desde USB.

Edición de un lista de canales

En el menú principal, vaya a [Ajustes] -> [Canal] > [Edición de canales] y seleccione la lista de canales o la lista de favoritos que desee editar. Seleccione el o los canales que desee mover o eliminar con OK. Aparecerá una marca de verificación junto a los canales seleccionados. Para mover los canales seleccionados a otra posición: pulse la flecha izquierda del mando a distancia y use las flechas arriba/abajo para mover el o los canales seleccionados a una nueva posición.

Para borrar los canales seleccionados: pulse la flecha derecha del mando a distancia y confirme la operación.

Para restaurar los canales borrados: pulse el botón rojo del mando a distancia. A continuación, pulse el botón OK para seleccionar los canales que desee restaurar y luego pulse la flecha izquierda para volver a incluirlos en la lista de canales.

Filtro: pulse el botón amarillo del mando a distancia para mostrar el filtro y seleccionar el tipo de canal que desee mostrar en la lista de canales. Búsqueda: pulse el botón azul del mando a distancia para buscar un determinado canal introduciendo su nombre en el cuadro de búsqueda.

Exportación/importación de una lista de canales a través de USB

Para exportar una lista de canales a un dispositivo USB: asegúrese de que tiene un dispositivo de almacenamiento USB externo conectado al televisor. En el menú principal, vaya a [Ajustes] -> [Canal] -> [Edición de canales] y seleccione [Exportar a USB]. La lista de canales se exportará al dispositivo de almacenamiento conectado.

Para importar una lista de canales desde un dispositivo USB: conecte el dispositivo de almacenamiento USB que contiene la lista de canales exportada. En el menú principal, vaya a [Ajustes] -> [Canal] -> [Edición de canales] y seleccione [Importar desde USB]. La lista de canales se importará.

[Configuración avanzada]: configuración avanzada de canales de TV.

[Exploración manual]: permite buscar un solo múltiplex de televisión digital o un solo canal de televisión analógica.

[Actualización automática de listas de canales]: algunos proveedores de programas ofrecen una actualización automática de las listas de canales. Puede permitir o bloquear estas actualizaciones automáticas.

[Actualización automática del programa]: el televisor actualizará automáticamente la guía de TV durante la noche en modo de espera. [Configuración del módulo CI+]: configuración del módulo CAM/tarjeta CI+.

Accesibilidad

[Tipo de audio]: ajustes de audio para discapacitados visuales.

[Tipo de audio]: configura el tipo de audio para los canales de televisión.

[Normal]: audio estándar sin comentarios de audio.

[Discapacidad visual]: reproduce una banda sonora especial para discapacitados visuales siempre que haya alguna disponible. Esta banda sonora incluye comentarios de audio que describen la acción que tiene lugar en pantalla.

[Volumen de voz en off]: cambia el volumen de la pista de audio de la narración independientemente de la pista de audio estándar. [Configuración de los subtítulos]: ajustes de los subtítulos.

[Subtítulo]: aquí puede configurar si desea que los subtítulos se muestren siempre que estén disponibles en un canal. [Subtítulo primario]: idioma de subtítulos predeterminado.

[Subtítulo secundario]: idioma de subtítulos alternativo cuando el idioma de subtítulos principal no está disponible.

Sistema

incorrecta.

[Hora]: ajuste de la hora interna del televisor. Es importante que la hora sea correcta si se usan recordatorios o grabaciones temporizadas. [Formato de hora]: aquí se puede seleccionar el formato en el que se mostrará la hora en el televisor. Puede ser de 12 ó 24 horas.

[Fecha/Hora]: si la opción [Sincronización automática] está activada, el televisor obtendrá automáticamente la información horaria de la emisión de televisión digital o de Internet. Si esta opción está desactivada, la fecha y la hora podrán ajustarse manualmente. [Zona horaria]: asegúrese de que esté seleccionada la zona horaria correcta, ya que de lo contrario la hora del televisor podría ser

[Horario de verano]: aquí se puede activar o desactivar manualmente el horario de verano. La función [Sincronización desde DTV] ajusta automáticamente el horario de verano basándose en la información recibida de la emisión de televisión digital.

[Configuración de temporizador]: ajuste de diferentes temporizadores de TV.

[Temporizador de suspensión]: configura un temporizador de desconexión que apaga automáticamente el televisor después de un tiempo preestablecido.

[Temporizador de encendido]: aquí puede establecer la hora a la que el televisor se encenderá automáticamente. Seleccione [Una vez] si solo desea que el televisor se encienda una vez a la hora especificada. Seleccione [Semanal] para seleccionar los días de la semana en los que el televisor deberá encenderse cada semana.

[Temporizador de apagado]: aquí puede establecer la hora a la que el televisor se apagará automáticamente. Seleccione [Una vez] si solo desea que el televisor se apague una vez a la hora especificada. Seleccione [Semanal] para seleccionar los días de la semana en los que el televisor deberá apagarse cada semana.

[Tiempo de espera del menú]: en este menú, puede especificar el tiempo que el menú deberá permanecer en pantalla desde la última vez que se pulsó un botón del mando a distancia.

[Suspensión automática]: en este menú, puede especificar el tiempo después del cual el televisor deberá apagarse automáticamente desde la última vez que se pulsó un botón del mando a distancia.

[PIN del sistema]: establece el PIN que se deberá usar para acceder al control parental, la búsqueda automática de canales y el restablecimiento de los valores de fábrica. El código PIN predeterminado es "1111".

[Control parental]: puede seleccionar y configurar varias opciones de seguridad para impedir el uso no autorizado del televisor, así como evitar que sus hijos accedan a programas inadecuados para ellos. Para acceder a los canales y contenidos bloqueados por el control parental se deberá introducir el PIN correspondiente.

[Bloqueos]: activa la función de control parental. Antes de modificar este ajuste, se deberá introducir el código PIN. El código PIN predeterminado es "1111".

[Hora de bloqueo]: establece el intervalo de tiempo y los días de la semana en los que estarán bloqueados los canales de televisión. [Bloqueo de canal]: selecciona los canales que se bloquearán.

[Bloqueo de contenido]: establece el bloqueo en función de la restricción de edad del contenido.

[Bloqueo de entrada]: bloquea las entradas de TV especificadas.

[Bloque de apps]: bloquea las aplicaciones especificadas.

[Restablecer configuración predeterminada]: restablece los valores predeterminados de las opciones del menú de control parental.

[ldioma y ubicación]: configuración del idioma y el país del televisor.

[Ubicación]: afecta a las opciones de sintonización, así como a la disponibilidad de determinadas funciones, como la aplicación Alexa. [Menú de idioma]: configura el idioma del menú del televisor.

[Audio primario]: el idioma de audio por defecto para las emisiones de televisión digital.

[Audio secundario]: idioma de audio alternativo para las emisiones de televisión digital. Se selecciona cuando el idioma de audio principal no está disponible.

[Teletexto digital]: conjunto de caracteres para el teletexto. Si el conjunto de caracteres del teletexto es incorrecto o está incompleto, se puede modificar aquí.

[Servicio de voz]: configuración de la función de control de voz del televisor.

[Configuración de la aplicación]: ajustes para aplicaciones y funciones.

[Compartir contenido]: cuando esta función está activada, se pueden transmitir al televisor vídeos, música y otros contenidos desde otros dispositivos de la misma red.

[HbbTV]: HbbTV proporciona servicios adicionales en el canal de televisión sintonizado. Cuando esta función está activada, HbbTV estará disponible en los canales de televisión compatibles. El televisor deberá estar conectado a Internet. Mientras ve un canal HbbTV, pulse el botón rojo del mando a distancia para abrir el menú HbbTV.

[Borrar caché]: se borran la memoria caché, los datos de usuario y los archivos temporales del navegador, las aplicaciones y el HbbTV. [Eliminar Cookies]: borra las cookies del explorador y de las aplicaciones.

[No rastrear]: preferencia de seguimiento de páginas web y aplicaciones.

[Modo 1]: no recopilar mis datos de navegación.

[Modo 2]: no divulgar mis preferencias de seguimiento.

[Prime Video]: elimina este televisor de tu cuenta de Prime Video.

[Netflix]: elimina este televisor de tu cuenta de Netflix.

[HDMI & CEC]: configuración de las entradas HDMI y los dispositivos conectados a través de HDMI.

[Formato HDMI]: establece el formato HDMI según la versión EDID. Es necesario que el formato sea correcto para que el televisor obtenga la información correcta sobre los ajustes de imagen y sonido compatibles con el dispositivo externo conectado a través de HDMI. Si no recibe ninguna imagen del dispositivo conectado, intente cambiar este ajuste.

[Formato estándar]: seleccione esta opción si el dispositivo es compatible con una resolución Full HD.

[Formato mejorado]: seleccione esta opción si el dispositivo es compatible con una resolución UHD/4K y HDR.

[Automático]: selecciona automáticamente la opción más adecuada.

[Control CEC]: esta función permite que los dispositivos HDMI se controlen entre sí.

[Apagado automático del dispositivo]: cuando se apaga el televisor, todos los dispositivos HDMI conectados se apagan automáticamente.

[Encendido automático del dispositivo]: cuando se enciende el televisor, se enciende automáticamente el dispositivo conectado a través de HDMI ARC/eARC (por ejemplo, una barra de sonido).

[Encendido automático del televisor]: cuando se enciende cualquier dispositivo externo conectado a través de HDMI, el televisor se enciende automáticamente.

[Listas de dispositivos CEC]: lista de dispositivos conectados por HDMI.

[Configuración avanzada]: otros ajustes del sistema.

[Nombre del televisor]: seleccione un nombre para el televisor, que será visible para los dispositivos externos y las aplicaciones. [DR+ y Timeshift]: ajustes para grabaciones y modo diferido.

[Configuración DR+]: seleccione la unidad de almacenamiento que deberá inicializarse antes de usarse para una grabación.

[Configuración de Timeshift]: seleccione la unidad de memoria que deberá inicializarse antes de usarse para el modo diferido. [Iniciar antes]: en las grabaciones programadas, aquí se puede fijar una hora de inicio anticipada.

[Retrasar final]: permite fijar la cantidad de tiempo en que se prolongará la grabación programada. Debido a los anuncios publicitarios, el contenido programado puede terminar más tarde de la hora indicada en la guía de programación. Un tiempo de grabación adicional garantizará que se grabe todo el contenido requerido.

[Indicador de alimentación] - Establezca si el LED de estado se iluminará o se apagará cuando el televisor esté en modo de espera. [Etiquetas de entrada]: menú que permite renombrar las entradas que aparecen en la lista de entradas.

[Asistente de configuración]: abre el asistente de instalación que aparece la primera vez que se enciende el televisor.

[Detección automática del modo de deportes]: cuando esta función está activada, el televisor sitúa automáticamente el modo de imagen y sonido en modo Deportes para los programas deportivos.

[Encendido rápido]: el televisor se encenderá más rápido, pero el consumo de energía en espera será mayor.

[Modo de encendido]: esta opción de menú permite determinar el comportamiento del televisor cuando se vuelve a conectar a la corriente o tras un fallo en el suministro eléctrico.

[Encendido]: el televisor se enciende automáticamente cuando se conecta a la corriente.

[En Espera]: el televisor se sitúa en modo de espera cuando se conecta a la corriente.

[Recordar]: el televisor sigue como estaba antes de que se desconectase la corriente. Si estaba encendido, también lo estará cuando se vuelva a conectar. Si estaba apagado, seguirá en modo de espera cuando se vuelva a conectar la corriente.

[Mono de inicialización automática]: active esta opción para que el televisor se inicialice automáticamente en segundo plano cuando se conecte a la corriente. Esta función permite que el televisor se inicie más rápidamente.

[Anuncios personalizados]: si este ajuste está activado, recibirá anuncios personalizados basados en su historial de búsqueda y en sus patrones de visualización. Si prefiere recibir anuncios más relevantes, puede mantener este ajuste activado. Tenga en cuenta que desactivar los anuncios personalizados no afecta al número de anuncios mostrados.

[Modo de uso]: seleccione el modo correcto según el uso que le vaya a dar al televisor.

[Modo hogar]: en caso de uso doméstico.

[Modo tienda]: en caso de uso en una tienda. El brillo de la pantalla será mayor y habrá un modo de demostración.

[Pantalla de desconexión] - Con este ajuste, puede especificar la duración de un efecto visual especial que aparece cuando el televisor entra en modo de espera.

Servicio de Asistencia

[Información del sistema]: información detallada sobre el televisor.

[Información de señal]: muestra información sobre la señal de la entrada actual.

[Estado de conexión de red]: muestra información detallada sobre la conexión de red.

[Estado de conexión de entrada]: muestra una lista de entradas e información sobre si están transmitiendo una señal al televisor. [Versión]: muestra la versión actual del software del televisor.

[Autodiagnóstico]: conjunto de pruebas de funcionamiento del televisor. Si tiene algún problema al utilizar el televisor, puede ejecutar estas pruebas para averiguar si el problema viene del televisor o de algún dispositivo externo conectado.

[Prueba de imagen]: realiza una prueba de imagen del televisor. El televisor muestra un patrón de colores en la pantalla.

[Prueba de sonido]: realiza una prueba de sonido de los altavoces del televisor.

[Prueba de red]: realiza una prueba de red para comprobar si el televisor está conectado a Internet.

[Prueba de conexión de entrada]: realiza una prueba de conexión de entrada. Muestra información sobre la señal recibida de la entrada seleccionada.

[Comprobación del estado]: este menú muestra el tiempo total de funcionamiento del televisor.

[Formatear el disco duro]: formatea el disco duro interno. Esta acción borra todos los datos almacenados.

[my Loewe]: aparecerá un código QR. Escanéelo con su smartphone y descargue la aplicación "my Loewe". "my Loewe" es la puerta de entrada al mundo de Loewe y le permite acceder a todos los manuales de usuario de sus productos Loewe.

[Actualización del sistema]: ajustes para la actualización del software del televisor.

[Actualización automática de firmware]: si esta función está activada, el televisor buscará automáticamente en Internet un nuevo software de forma periódica. Si hay una nueva versión disponible, aparecerá una notificación en la pantalla.

[Comprobar la actualización de firmware]: busca inmediatamente una nueva versión de firmware.

[Actualización automática de la aplicación del sistema]: si esta función está activada, el televisor actualizará automáticamente las aplicaciones instaladas en segundo plano.

[Actualizar desde USB]: en este menú, se puede realizar una actualización de software desde un dispositivo de almacenamiento conectado. La última versión del software está disponible en la página web oficial de Loewe https://www.loewe.tv/int/support

Advertencia: las actualizaciones de software tardan unos minutos en realizarse. No desenchufe o apague el televisor y no desconecte la memoria USB o la red durante las actualizaciones, ya que podría dañar el televisor.

[Descargo de responsabilidad y políticas de privacidad]: permite volver a leer toda la información sobre los términos y condiciones. Si decide desmarcar algunas o todas las casillas, algunas o todas las funciones inteligentes se desactivarán.

[Descarga de la app móvil]: aparecerá un código QR. Escanéelo con su smartphone y descargue cualquier aplicación que le permita controlar el televisor desde el teléfono.

[Restablecer a los valores predeterminados de fábrica]: restablece la configuración de fábrica de todos los ajustes del televisor.

Cuenta de VIDAA

La cuenta de VIDAA ofrece las mejores funciones del smart TV y lo mantiene siempre actualizado.

Crear una cuenta nueva

Si todavía no tiene una cuenta de VIDAA, cree una nueva para disfrutar de las mejores funciones de su smart TV.

- Antes de crear la cuenta nueva, asegúrese de que su televisor esté conectado a la red.
- 1. Pulse el botón ((inicio) del mando a distancia y seleccione (Cuenta de VIDAA) en la barra de navegación superior de la pantalla de inicio.
- 2. Seleccione [Crear cuenta] en la pantalla.
- 3. Introduzca su nombre, apellido, dirección de correo electrónico y contraseña. Los nombres son opcionales.
- 4. Seleccione [Cree una cuenta].

Acceder a una cuenta

Antes de acceder a su cuenta de VIDAA, asegúrese de que su televisor esté conectado a la red.

- 1. Pulse el botón () (inicio) del mando a distancia y seleccione (2) (Cuenta de VIDAA) en la barra de navegación superior de la pantalla de inicio.
- 2. Registre su dispositivo en su cuenta de VIDAA. Tras introducir su correo electrónico y su contraseña, seleccione [Iniciar sesión].

Control por voz con Alexa

Este televisor tiene Amazon Alexa incorporado, lo que le permite usar su voz para controlarlo. Interactúe con Alexa manteniendo pulsado el botón (Q) (micrófono) y hablando por el micrófono del mando a distancia.

Para utilizar Alexa, el televisor debe estar conectado a la red. Para integrar completamente Alexa con el televisor, debe haber iniciado sesión en su cuenta de VIDAA. Es posible utilizar Alexa en el televisor sin una cuenta de VIDAA, pero con una funcionalidad limitada.

Configuración de Alexa

- 1. Pulse el botón 🙆 (inicio) y, a continuación, seleccione el icono 🔅 (Ajustes) y seleccione [Sistema] -> [Servicio de voz] -> [Amazon Alexa].
- 2. Seleccione [Establecer Alexa como asistente de voz] y [Configurar ahora]. Si ha seleccionado Alexa en la guía al encender el televisor por primera vez, se le llevará directamente al paso [Configurar ahora].
- 3. Ahora se encuentra en la pantalla "Iniciar sesión en la cuenta de Amazon". Escanee el código QR con su teléfono o visite el sitio web en su teléfono u ordenador e introduzca el código en pantalla. El código expirará al cabo de 10 minutos. Si no tiene una cuenta de Amazon, cree una nueva.
- 4. Una vez que su cuenta de Amazon esté conectada, la pantalla del televisor cambiará al siguiente paso. Puede conectarse a su cuenta de VIDAA. Si ha iniciado sesión anteriormente, este paso se omitirá.
- 5. Dele a su televisor un nombre de la lista o personalícelo.
- 6. Seleccione [Autorizar] y siga los pasos que aparecen en pantalla en la Configuración Alexa Skill. Ahora, Alexa está preparada y lista. Puede disfrutar de la interacción con Alexa utilizando su voz con solo mantener pulsado () (micrófono) de su mando a distancia. Pregunte a Alexa tras escuchar el tono.

Notas:

- Alexa no está disponible en algunos países.
- Puede utilizar Alexa sin iniciar sesión en su cuenta de Amazon seleccionando [Hágalo después]. También puede omitir el paso de inicio de sesión en la cuenta de VIDAA, saliendo de la pantalla. En este caso, puede seguir usando su voz para buscar en Internet o cambiar el volumen del televisor. Para utilizar comandos adicionales de Alexa, inicie sesión en sus cuentas de Amazon y VIDAA en cualquier momento en Ajustes.
- Descargue e instale la app de control remoto en su dispositivo móvil en ((inicio) -> [Ajustes] -> [Soporte] -> [Descarga de la app móvil]. Pulse el icono del micrófono en la aplicación para interactuar con Alexa en su televisor.
- Puede seleccionar el idioma utilizado por Alexa en (() (inicio) -> [Ajustes] -> [Sistema] -> [Servicio de voz] -> [Amazon Alexa] -> [Idioma de Alexa].

Control de voz con VIDAA Voice

Puede controlar cómodamente su televisor con VIDAA Voice, que le permite utilizar los comandos de voz para el control del televisor. Nota: VIDAA Voice solo está disponible para los modelos 4K/Ultra HD.

Configuración de VIDAA Voice

- 1. Pulse el botón 🙆 (inicio), y seleccione el icono 🚳 (ajustes). Navegue hasta [Sistema] -> [Servicio de voz] -> [VIDAA Voice].
- 2. Seleccione [Configure el asistente de voz en VIDAA Voice].

Nota: El asistente de voz activo se indica mediante un símbolo de micrófono. Asegúrese de que se muestra el símbolo del micrófono junto a VIDAA Voice.

- 3. Use el cursor para seleccionar [ldioma] y pulse el botón de flecha hacia la derecha > para acceder a la lista de selección de idiomas.
- 4. Seleccione su idioma preferido para dirigir comandos al asistente de voz y confirme pulsando OK.
- 5. Salga del menú pulsando el botón 🛞 (salir).

Control del televisor con VIDAA Voice

Una vez completada la configuración, mantenga pulsado el botón del micrófono del mando a distancia. Tras el tono, diga el comando. Por ejemplo, diga "Cambiar a entrada HDMI1" o "Ir a YouTube".

Grabación en un disco duro o en un dispositivo USB externos

Si desea utilizar una unidad de almacenamiento externa para grabar, debe formatearla con el sistema de archivos NTFS o FAT32 en un ordenador o portátil. Para conocer el proceso concreto, consulte la documentación de su sistema operativo.

También puedes formatear la unidad directamente a través del menú del televisor. Para ello, siga estos pasos:

- 1. Conecte la unidad de almacenamiento que desea formatear al televisor.
- 2. Pulse el botón 🗐 (menú) y vaya a [Ajustes] -> [Servicio de asistencia] -> [Autodiagnóstico] -> [Formatear el disco duro].
- 3. Aparecerá en pantalla una tabla con todas las unidades conectadas. Seleccione la unidad específica que desea formatear.
- 4. Confirme su selección pulsando el botón OK.

Advertencia: Tenga en cuenta que al formatear el disco duro se borrarán permanentemente todos los datos almacenados en él. Asegúrese de hacer una copia de seguridad de los archivos importantes antes de proceder.

Tras formatear la unidad de almacenamiento externa, debe indicar al televisor que utilice la unidad para grabar:

- 1. Conecte una unidad de almacenamiento al televisor.
- 2. Pulse el botón (a) (menú) y vaya a [Ajustes] -> [Sistema] -> [Configuración avanzada] -> [DR+ y Timeshift] -> [Configuración DR+].
- 3. En la lista, seleccione la unidad que desea utilizar para grabar.

La unidad seleccionada se utilizará para grabar. Si desea utilizar una unidad diferente para grabar, repita los pasos anteriores.

Grabación

Digital recorder (dr+)

Puede grabar los programas que quiera ver más tarde con Digital Recorder.

La grabación puede iniciarse/detenerse manualmente, lo que puede hacerse cómodamente a través de la guía de programas (EPG). Si se transmiten idiomas adicionales para una emisión DVB, estos también se grabarán. También se pueden grabar subtítulos DVB. Mientras graba un programa de televisión, puede ver las grabaciones anteriores, cambiar a otra fuente de entrada o iniciar cualquier aplicación. Sin embargo, si decide cambiar de canal en el sintonizador desde el que está grabando, la grabación tendrá que interrumpirse. **Nota:** Solo se pueden grabar los canales digitales.

Grabación a través de la información del programa

Para iniciar la grabación del programa que está viendo, pulse **Aceptar** para abrir la información detallada del programa que está viendo. Pulse el botón **Aceptar** y aparecerá el menú [Grabación programada].

Grabación a través de la guía de programas

Abra la guía de programas pulsando el botón (=) (EPG). En la guía, seleccione el programa que desea grabar. Tenga en cuenta que al pulsar el botón **azul** aparecerá la guía del día siguiente y el botón **amarillo** le llevará de nuevo a la guía del día anterior. Después de seleccionar el programa que quiere grabar, pulse **Aceptar** para abrir la información detallada. Seleccione [Grabación] y pulse el botón **Aceptar** para mostrar el menú [Grabación programada].

Menú [Grabación programada]

En este menú puede configurar los detalles de la grabación.



[Modo grabación] – Seleccione el tipo de grabación.

[Parada manual] – La grabación se inicia inmediatamente después de finalizar la configuración de la grabación. El final de la grabación no está definido en esta opción. La grabación solo finalizará por intervención manual del usuario o cuando se agote el espacio del disco duro.

[Hora] – La grabación comenzará y terminará a la hora definida por el usuario.

[Fecha]: establezca la fecha para iniciar la grabación.

[Hora de inicio] – Establezca la hora de inicio de la grabación.

[Hora de finalización] – Establezca la hora de finalización de la grabación.

[Programa] – Graba el programa especificado. La grabación se iniciará y se detendrá en función de la información de tiempo obtenida de la guía electrónica de programas.

[Repetir] – Opción para decidir si la grabación debe ser única o periódica. Solo está disponible para los modos de grabación [Tiempo] y

[Programa].

[Una vez] – Grabación única.

[Diario] - Grabación repetida del programa o durante la hora seleccionada cada día.

[De lunes a viernes] - Grabación repetida del programa o durante la hora seleccionada en días laborables.

[Sáb a Dom] – Grabación repetida del programa o durante la hora seleccionada en el fin de semana.

[Semanal] – Aquí tiene la opción de especificar los días de la semana en los que se repetirá la grabación semanalmente.

Cuando haya completado los ajustes para la grabación, seleccione [Guardar] para guardar los ajustes.

Grabar en espera

Cuando se pulsa el botón () para apagar el televisor mientras se está grabando, aparece un menú que le pide que confirme la siguiente acción:

[Cancelar] – Se vuelve a ver la televisión y se continúa la grabación.

[Apagar] – El televisor se apaga y la grabación se detiene. La grabación hasta ese momento se guarda en una unidad de almacenamiento. [Grabar en espera] – El televisor se apaga y la grabación continúa en segundo plano.

Si ha programado la grabación para una hora en la que el televisor está apagado, la grabación se iniciará aunque el televisor esté en modo En espera. El televisor permanecerá en modo En espera y podrá reconocer una grabación en curso por el LED rojo de la parte inferior del televisor. **Nota:** Nunca desenchufe el televisor de la toma de corriente mientras graba. Podría perder el contenido grabado o dañar la unidad de almacenamiento.

Establecer una hora de inicio/fin de grabación adicional

Es posible iniciar la grabación programada antes o terminar la grabación más tarde para compensar los posibles retrasos del programa causados por los anuncios.

Pulse el botón 🖲 para abrir el menú y seleccione [Ajustes] -> [Ajustes avanzados] -> [DR+ y Timeshift]. Edite estos 2 elementos para definir la extensión de la hora de inicio/fin de la grabación:

[Iniciar antes] – En el caso de la grabación programada, aquí puede establecer la hora a la que se iniciará la grabación con antelación.

[Retrasar final] – Establece la cantidad de tiempo que durará la grabación programada. Debido a los anuncios publicitarios, el contenido grabado puede terminar más tarde de la hora indicada en la guía de programas. El tiempo de grabación adicional garantizará que se graben todos los contenidos solicitados.

Resolución de conflictos de registro

Al configurar una nueva grabación programada, puede encontrarse con un conflicto cuando la hora de la nueva grabación se superpone parcialmente con otra grabación programada guardada. En este caso, aparecerá una pantalla de información. Como el televisor solo puede grabar un canal a la vez, este conflicto debe resolverse borrando la anterior o la nueva grabación programada.

2 - Contraction	The state					
Schedule Conflict						
Animal world 53 BBC 13:00 -16:00 The PVR booking conflict with previous bo	okings.					
Choose (Save) to save the new PVR booking. Then the previously saved booking will be canceled.						
See conflict details	Cancel	Save				
		6				

[Ver detalles del conflicto] – Muestra información sobre las grabaciones programadas en conflicto. Pulse el botón 🔇 para salir de la pantalla de información.

[Cancelar] – La nueva grabación programada se descarta y la grabación programada existente se mantiene.

[Guardar] – Se descarta la grabación programada existente y se guarda la nueva grabación programada.

Panel de control de grabación

Durante la grabación, puede acceder al panel de control de grabación pulsando el botón \blacktriangleleft (izquierda) o (derecha). Puede saber que el TV está grabando por la luz LED roja de la parte inferior del televisor.



Puede utilizar las teclas de flecha y el botón Aceptar para seleccionar y confirmar las opciones del panel de control.

Pulse el botón 🔇 para ocultar el panel de control. Tenga en cuenta que ocultar el panel no detiene la grabación.

Rebobinar la grabación. Pulse este botón varias veces para cambiar la velocidad de rebobinado. Puede rebobinar la grabación en cualquier momento y verla mientras se está grabando.



- II Poner en pausa el contenido que se está viendo. La grabación continúa en el fondo.
- ▶ Reanudar la reproducción de la grabación.

Adelantar la grabación. Pulse este botón varias veces para cambiar la velocidad de reproducción.

Pulse este botón en cualquier momento para detener la grabación. Aparecerá la opción de guardar la grabación o eliminarla.

Loewe bild Manual de usuario ampliado
Grabación

Archivo GD+

La [Archivo GD+] es un lugar donde puede acceder a todas sus grabaciones. Desde aquí puede reproducir, eliminar y editar las grabaciones programadas. Si tiene grabaciones en una unidad de almacenamiento externa, asegúrese de que está conectada al televisor.

Lista de grabaciones

Mientras ve la televisión, pulse el botón (a) (menú) para abrir el menú y seleccione [Archivo GD+].

Record	ed	Recorded (Disk for Recording)	Scheduled	
				Edit
	Animal w 53 BBC 11:1	orld 0 2016/10/12 120 min 1.24G8		
	America's	Next Top Model 08:10 2016/10/15 50min 3.64GB		
	World Bu 53 BBC 15:1	siness Report 0 2016/11/04 120 min 0.24GB		
	World Ne 105 CCTV1 2	ws Today 11:10 2016/12/11 160 min 8.18GB		
	Outside S 53 BBC 11:1	ource 0 2016/10/12 120 min 1.24GB		
	Outside S 53 BBC 11:1	ource 0 2016/10/12 120 min 1.24GB		
	Outside S	iource		

Inicie la reproducción de cualquiera de los registros disponibles seleccionándolo y pulsando el botón Aceptar.

En la parte superior de la pantalla hay una opción de filtrado (la configuración por defecto es "Todos"). Puede seleccionar este filtro moviendo el cursor hacia arriba hasta que el filtro quede resaltado. Pulse el botón **Aceptar** para cambiar la configuración del filtro. Puede elegir mostrar solo las grabaciones con un determinado tipo de contenido, por ejemplo, Noticias, Deportes, etc.

A la derecha del filtro está la opción [Editar]. Seleccionando esta opción y pulsando el botón **Aceptar** puede marcar las grabaciones para su eliminación. Seleccione las grabaciones que desea eliminar con el botón **Aceptar**. Los elementos marcados se mostrarán con una marca de verificación en el lado derecho. Pulse el botón **>** (derecha) para borrar las grabaciones seleccionadas.

Menú de grabaciones programadas

Mientras ve la televisión, pulse el botón 🔳 (menú) para abrir el menú y seleccione [Archivo GD+]. Pulse el botón 🕨 (derecha) para mostrar el menú [Programado].

	Recorded (All Disk)	Recorded (Disk for Recording)	Scheduled	
		an a	Edit	
C	Animal world 53 BBC 12.0ct 11:10~12:20 Weekly			
G	America's Next Top Model 22 Channel5 15.Oct 08:10-09:30 Da			
C	World Business Report 53 BBC 04.Nov 15:10~16:30 Once			
9	World News Today 105 CCTV1 05.Nov 14:10 Once			
C	Outside Source 53 BBC 11.Dec 22:00 Once			
C	Outside Source 53 BBC 12.Dec 22:00 Once			
	Outside Source			

Aquí puede ver una lista de todas las próximas grabaciones. Al seleccionar una grabación próxima y pulsar el botón Aceptar puede editar las opciones de grabación.

Seleccionando [Editar] y pulsando **Aceptar** puede marcar las grabaciones programadas para su eliminación. Pulse el botón **Aceptar** para seleccionar las grabaciones programadas que desea eliminar. Las entradas seleccionadas se mostrarán con una marca de verificación en el lado derecho. Pulse el botón (derecha) para eliminar las grabaciones programadas seleccionadas.

Ver la televisión con Timeshift

El Timeshift es una función que le permite poner en pausa el programa de televisión en directo o el programa de radio DVB que esté viendo en ese momento. Durante la pausa, el programa se carga en un búfer de Timeshift temporal. El retraso máximo es de tres horas. Al reanudar la reproducción una vez transcurrido un tiempo determinado, puede ver el programa almacenado en el búfer, lo que le permite rebobinar y avanzar rápidamente desde el punto en el que inició el Timeshift hasta el contenido actual de la televisión en directo.

La función Timeshift requiere una unidad de almacenamiento. En los televisores con unidad de almacenamiento integrada, esto se hace en el disco duro interno y en los televisores sin disco duro integrado, en un dispositivo de almacenamiento USB conectado externamente.

Nota: No es posible abandonar el canal que se está viendo durante Timeshift. Si quiere utilizar el televisor mientras graba un programa, le recomendamos que utilice la grabación estándar a través de Digital recorder, que también grabará en segundo plano en otra fuente o cuando la aplicación de televisión esté funcionando. La grabación en curso a través de Digital recorder puede adelantarse y rebobinarse. Pulse el botón ◀ (izquierda) o ▶ (derecha) del mando a distancia para iniciar Timeshift.

La pantalla de televisión en directo se congela y aparece el panel de control de Timeshift.

El panel de control desaparece tras unos segundos sin actividad. Si pulsa el botón ┥ (izquierda) o ▶ (derecha) aparecerá de nuevo.

T.Shift				
00:20:20				00:20:20 / 02:30:00
	\triangleleft	\triangleright	DD	

Puede utilizar las teclas de flecha y el botón **Aceptar** para seleccionar y confirmar las opciones del panel de control.

Pulse el botón 🔇 para ocultar el panel de control. Tenga en cuenta que ocultar el panel no detiene Timeshift.

Convertir el contenido de TimeShift almacenado en el búfer (hasta 3 horas) en grabación estándar. La grabación puede guardarse en una unidad de almacenamiento.

< – Rebobinar el contenido almacenado en el búfer. Pulse este botón varias veces para cambiar la velocidad de rebobinado.

▶ – Reanudar la reproducción del contenido almacenado en el búfer.

II – Poner en pausa el contenido que se está viendo. El almacenamiento en el búfer de Timeshift continúa en segundo plano.

🗩 – Adelantar el contenido almacenado en el búfer. Pulse este botón varias veces para cambiar la velocidad de reproducción.

D – Detener Timeshift. Se eliminará todo el contenido almacenado en el búfer.

Teletexto

Pulse el botón 🚯 (Teletexto) para abrir el teletexto. Pulse el botón 🛞 (salir) para salir del teletexto.

Panel de control del teletexto

El panel de control aparece en la parte derecha de la pantalla en cuanto abra el teletexto. Este panel desaparece tras unos segundos de inactividad. También puede cerrarlo manualmente pulsando el botón \bigcirc (atrás). Puede abrirlo en cualquier momento pulsando el botón **OK**. Utilice las teclas de flecha para seleccionar cualquier elemento de la barra y confirmar con **OK**.

[Teletexto]: primera pulsación: muestra la imagen de la emisión de televisión tras el teletexto; segunda pulsación: cambia la vista a pantalla dividida (teletexto/imagen de televisión); tercera pulsación: cierra el teletexto.

[Índice]: permite saltar a la página de índice.

[Subir página]: permite visualizar la siguiente página del teletexto.

[Bajar página]: permite visualizar la página anterior del teletexto.

[Mantener]: si una página tiene varias subpáginas, estas se recorren automáticamente. La opción Mantener detendrá el ciclo en la subpágina visualizada actualmente. Si se activa la opción Mantener, aparecerá una letra "H" de color verde en la parte superior.

[Revelar]: permite mostrar u ocultar la información oculta en la página del teletexto. Si se activa la opción Revelar, aparecerá una letra "R" de color verde en la parte superior.

[Subpágina]: permite usar los botones de número 0 a 9 para desplazarse a la subpágina deseada introduciendo un número de cuatro dígitos. [Cancelar]: permite ocultar la barra de control del teletexto.

Controles directos de teclas

Cuando el panel de control está oculto, puede utilizar los botones del mando a distancia para controlar el teletexto:

0 - 9: permiten introducir el número de página.

/ >: utilice las teclas izquierda/derecha para ir a la página previa o siguiente.

🔺 / 文: utilice la tecla arriba/abajo para ir a la página previa o siguiente (si está disponible).

Botones de colores: el texto coloreado en la línea inferior muestra el botón de color que debe utilizarse para seleccionar el área temática o número de página.

HbbTV

HbbTV (Hybrid broadcast broadband television) ofrece al usuario una variedad de contenido multimedia, por ejemplo, centros de medios o información adicional sobre el programa actual, si el canal lo proporciona. **Nota:** Para usar HbbTV, el televisor debe estar conectado a Internet.

Control de una aplicación HbbTV Botón rojo: mientras ve la televisión, pulse para mostrar un menú HbbTV.

Botones de colores: permite ejecutar un comando/función correspondiente mostrado en las sugerencias en pantalla.

((salir): cierra una aplicación HbbTV.

Abrir una aplicación HbbTV

Si una aplicación HbbTV está disponible para un canal seleccionado tras cambiar los canales, normalmente aparecerá una notificación en la esquina de la pantalla. Pulse el botón de color rojo para mostrar una aplicación HbbTV.

La apariencia, las asignaciones de teclas y las funciones disponibles de las aplicaciones HbbTV dependerán del proveedor. Loewe no garantiza la accesibilidad, la funcionalidad o el contenido de las aplicaciones HbbTV.

Activar o desactivar HbbTV

Si no desea utilizar HbbTV y no desea que las notificaciones HbbTV aparezcan al cambiar canales, puede desactivar HbbTV.

Para activar/desactivar HbbTV para todos los canales, vaya al menú y seleccione **[Ajustes] -> [Sistema] -> [Configuración de la** aplicación] -> **[HbbTV]**.

También puede activar/desactivar manualmente una HbbTV en el canal que se está viendo pulsando el botón (a) (menú) y cambiando el elemento [HbbTV] a apagado/encendido.

Interfaz común (CI/CI Plus)

La interfaz común, también denominada CI, es una interfaz del televisor en la que se puede introducir un módulo de acceso condicional (módulo CA). El módulo CA y la tarjeta inteligente del proveedor de televisión de pago correspondiente permitirán la recepción de canales cifrados.

CI Plus es una evolución avanzada del estándar Interfaz común DVB. Las ranuras de CI Plus son retrocompatibles con el estándar CI anterior, por lo que los módulos CA y las tarjetas inteligentes basadas en el estándar CI anterior puede seguir utilizándose en las ranuras CI Plus, siempre que el proveedor de programas lo permita.

Los proveedores de programas que utilizan el estándar CI Plus puede asignar diferentes derechos a sus programas de difusión.

Por ejemplo, el proveedor de programas puede restringir o evitar completamente la grabación o posterior visualización de un programa codificado.

Si existen tales limitaciones, también se aplicarán a la televisión con pausa en directo.

Un mensaje le informará al respecto en caso de que desee grabar el programa afectado. La grabación se llevará a cabo en este caso (se mostrará una entrada adecuada en la lista de grabaciones). Sin embargo, dependiendo del proveedor de programas, no podrá verse el programa grabado o solo se podrá ver durante un tiempo limitado.

Nota: Todas las restricciones mencionadas aquí son responsabilidad del emisor. El televisor simplemente valora las señales establecidas por el operador de televisión como neutras.

Por otra parte, el proveedor de programas puede impedir la copia externa de programas protegidos.

Podría ser necesario introducir el PIN de protección de menores del módulo CA al programar los datos si desea grabar un programa protegido de CI Plus, que se ha protegido contra la visualización por parte de menores.

El PIN de bloqueo parental también se puede almacenar en el televisor. Para ver el programa posteriormente se necesita el código de acceso del televisor.

Actualización de software de los módulos CA con funcionalidad CI Plus

Periódicamente se publicará nuevo software de sistema para su módulo CA. Existen dos tipos de actualización de software.

Actualización recomendada:

Se visualiza información sobre una actualización disponible. Puede ejecutar o cancelar este procedimiento. Si no instala la actualización, la información reaparecerá a intervalos regulares hasta que se haya instalado la actualización.

Actualización forzada:

Se visualiza información sobre una actualización disponible. El módulo no decodifica hasta que se haya implementado correctamente la actualización.

Módulo de acceso condicional (módulo CA)

Para recibir los canales digitales codificados, se deben insertar un módulo de acceso condicional (módulo CA) y una tarjeta inteligente en la ranura de CI de su televisor.

El módulo CA y la tarjeta inteligente no se incluyen en el equipo suministrado con el televisor. Normalmente los recibirá de su proveedor. Loewe no proporciona ninguna garantía con respecto al funcionamiento del módulo CA.

En primer lugar el televisor y el módulo CA deben configurarse durante la operación inicial. Por lo tanto, la decodificación puede tardar hasta un minuto en iniciarse durante la operación inicial.

Inserción de la tarjeta inteligente en el módulo CA

Empuje la tarjeta inteligente en el módulo CA hasta fondo. El lateral de la tarjeta con el chip dorado debe apuntar hacia el lado más grueso de la ranura de inserción (véase la ilustración) Observe la dirección de la flecha impresa en la tarjeta inteligente.



Inserte el módulo CA en la ranura CI del televisor

Apague el televisor desenchufándolo de la corriente.

Retire la tapa de la parte posterior del aparato.

Inserte el módulo CA con cuidado en la ranura CI, asegurándose de que el lado de contacto entra primero. No lo fuerce. Asegúrese de que el módulo no se gira en el proceso. Empuje el módulo CA hasta el fondo.

Finalmente, cierre la tapa.



Estándar VESA

Instrucciones sobre el uso de opciones de montaje de terceros según el estándar VESA

Los televisores de pantalla plana Loewe están especificados para usar accesorios Loewe. Si se utilizan opciones de montaje de terceros compatibles con el estándar VESA, se deben seguir las instrucciones del fabricante sobre las opciones de montaje.

Loewe no acepta ninguna responsabilidad por el uso de opciones de montaje de otros fabricantes.

En la parte posterior del aparato, existen cuatro puntos de conexiones de tornillo para insertar los pernos del adaptador VESA. Para montar un televisor de pantalla plana de Loewe sobre un soporte compatible con los estándares VESA, se deben utilizar tornillos de adaptador VESA de Loewe. De lo contrario, el televisor puede resultar dañado.

Atomille los pernos del adaptador VESA de Loewe con un par aproximado de 4 Nm, en los puntos de atomillado del panel posterior del televisor (véase la figura 1).

En primer lugar, es posible que se deban retirar los tornillos existentes de los cuatro puntos de atornillado.



Se usan los tornillos del adaptador VESA de Loewe para garantizar la estabilidad y la distancia mínima necesaria de 5 mm entre la parte posterior del televisor y el soporte VESA (véase la figura 2). El soporte VESA no debe reposar sobre el panel posterior.

Al instalar el televisor, asegúrese siempre de utilizar los **cuatro** pernos del adaptador VESA de Loewe. Solo se puede utilizar **un** perno del adaptador VESA para cada instalación. No se deben atornillar varios pernos del adaptador VESA o pernos del adaptador VESA individuales extendidos.

Mide la distancia del orificio entre los puntos de atornillado del televisor. Una distancia de 400 x 400 mm en la parte posterior del televisor equivalen a un estándar VESA 400.

Por lo tanto, un soporte de montaje adecuado también debe corresponderse al estándar VESA 400. Si el estándar VESA de su televisor se ajusta al soporte deseado, el soporte también debe estar aprobado para el peso y el tamaño del televisor (para el peso y el tamaño del televisor, consulte el capítulo **Datos técnicos**).

Loewe no se hace responsable de la capacidad de carga y transporte, ni de la fijación profesional del soporte.

Observe los puntos adicionales que se describen en el capítulo sobre las instrucciones de seguridad.

Si utiliza opciones de montaje VESA de otros fabricantes, puede pedir los tornillos para el adaptador VESA M6x32 (N.º 90473.988) en su distribuidor autorizado Loewe.

Modo hotel

Para acceder al modo hotel, pulse el botón (a) (menú), y vaya a **[Ajustes] -> [Sonido] -> [Altavoces] -> [Balance]**. Con el cursor sobre el elemento de menú [Balance], utilice el mando a distancia para introducir el código PIN. Puede solicitar un código para entrar en el modo hotel llamando al centro de servicio.

[Modo hotel]: permite activar o desactivar el modo hotel.

[Bloqueo de búsqueda]: si este ajuste está activado, el usuario no puede sintonizar canales.

[Bloqueo de submenú]: si este ajuste está activado, el usuario solo puede cambiar la configuración básica a través del menú principal. [Configuración actual de bloqueo]: si este ajuste está activado, los cambios que realice el usuario no se guardarán en el televisor cuando se apague.

[Bloqueo de aplicación]: permite seleccionar las aplicaciones que deben desactivarse y eliminarse del menú inicial. También se ocultarán las recomendaciones de contenido de aplicaciones seleccionadas.

[Volumen máximo]: permite limitar el volumen máximo que el usuario puede utilizar mediante los botones de volumen.

[Volumen mínimo]: permite limitar el volumen mínimo que el usuario puede utilizar mediante los botones de volumen.

[Volumen de encendido]: permite establecer el volumen predeterminado al encender el televisor.

[En fuente]: permite establecer la fuente predeterminada al encender el televisor.

[En canal]: permite establecer la cadena predeterminada en la que se sintoniza el televisor. Solo se puede establecer cuando la fuente predeterminada es el televisor.

[Modo Encendido]: esta opción de menú establece qué hará el televisor cuando se recupera la corriente o tras un fallo de alimentación. [Encendido]: el televisor se encenderá automáticamente cuando se recupera la alimentación.

[En espera]: el televisor entrará en modo en espera cuando se recupera la alimentación.

[Recordar]: el televisor volverá al estado en el que se encontraba cuando se perdió la alimentación. Si el televisor estaba encendido cuando se perdió la alimentación, también lo estará cuando se recupere. Si estaba apagado cuando se perdió la alimentación, permanecerá en modo de espere cuando se recupere.

[Suspensión automática]: si este ajuste está activado, el televisor entrará en modo en espera transcurridos 15 minutos si no se pulsa ningún botón del mando a distancia.

[Bloqueo de fuente]: permite seleccionar las fuentes de entrada a disposición del usuario.

[Logotipo]: ajustes para visualizar el logotipo al iniciar el televisor. Las opciones son:

[Apagado]: el televisor se encenderá sin una pantalla de bienvenida.

[Local]: se mostrará el logotipo de Loewe al encender el televisor.

[Bienvenido]: se mostrará el texto "Bienvenido" al encender el televisor.

[Entrada de USB]: muestra la imagen importada a través de USB. Importe una imagen JPG (resolución de 1920 x 1080 píxeles, de no más de 512 kB) desde el directorio raíz de un dispositivo de almacenamiento USB conectado. Tras seleccionar el archivo de la lista, se importará a la memoria interna del televisor y se usará como pantalla de bienvenida al encender el televisor.

[Selección de idioma]: si este ajuste está activado, se mostrará la selección de idiomas para el menú al encender el televisor.

[Pantalla de información del hotel]: cuando se enciende el televisor, muestra un conjunto de hasta tres imágenes con información dirigida a los huéspedes del hotel. Importe una imagen JPG (resolución de 1920 x 1080 píxeles, de no más de 512 kB) desde el directorio raíz de un dispositivo de almacenamiento USB conectado. Cuando se seleccionen los archivos de la lista, se importarán en la memoria interna del televisor. Cambie el [Tiempo de intervalo] para establecer el tiempo que se mostrará cada imagen. Pulse el botón 🔇 (atrás) para volver al menú del modo hotel.

[Clonar]: permite copiar todos los ajustes en un dispositivo de almacenamiento USB o restaurarlos desde un dispositivo de almacenamiento USB.

[Página web de información del hotel]: cuando se enciende el televisor, aparece la página de inicio del hotel. Antes de ver la página de inicio, el huésped debe aceptar el acuerdo de usuario y la política de privacidad.

Posición y funcionamiento de las conexiones



- ANT SAT Antena de satélite DVB-S/S2 HD Toma F – 75 ohmios / 13/18 V / 500 mA
- (2) ANT TV Antena DVB-T/T2/C HD/ terrestre/ analógica con cable Toma IEC – 75 ohmios / 5 V / 80 mA
- (3) HDMI 3 Entrada HDMI 3 HDMI – Digital Video IN/Audio IN
- HDMI 2 Entrada HDMI 2 eARC (con canal de retorno de audio mejorado) HDMI – Digital Video IN/Audio IN/OUT
- (5) COMMON INTERFACE -Ranura CI 1 (estándar V1.4)
- HDMI 1 Entrada HDMI 1
 HDMI Digital Video IN/Audio IN/OUT
- SERVICIO

- (8) AUDIO OUT/TOSLINK Salida de audio (analógica/digital)⁽¹⁾ Conector de 3,5 mm (analógico) L/R Mini TOSLINK (digital)
- (9) LAN Conexión de red RJ-45 – Ethernet / Fast Ethernet
- (1) 2 USB 2.0 Conexión USB USB tipo A – USB 2.0 (máx. 500 mA)
- (1) klang bar i
- HDMI 4 Entrada HDMI 4
 HDMI Digital Video IN/Audio IN
- USB 3.0 Conexión USB
 USB tipo A USB 3.0 (máx. 1.000 mA)
- (14) USB 3.0 Conexión USB USB tipo A – USB 3.0 (máx. 1.000 mA)
- (5) AC IN Conexión de red Toma de red - 220-240 V - 50 / 60 Hz

Actualización de software

Su televisor Loewe ofrece la posibilidad de realizar actualizaciones de software.

En una actualización de software (actualización del paquete) se comprueban todas las versiones de software del televisor y se actualizan si es necesario.

El nuevo software puede cargarse desde diversas fuentes (si está disponible).

Las versiones de software actuales pueden descargarse desde la página web de Loewe (véase más abajo) e instalarse en el televisor a través de una memoria USB.

Si el televisor está conectado a Internet, también podrá actualizarse directamente a través de Internet.

Memoria USB - requisitos

Nota: la forma más adecuada de importar una actualización es a través de una conexión a Internet existente. Loewe no recomienda llevar a cabo actualizaciones a través de USB. Aunque este tipo de actualizaciones puedan realizarse en cualquier momento, deberían limitarse al comercio especializado y a casos excepcionales. Una actualización a través de USB implica el restablecimiento de los ajustes de fábrica y requiere una configuración inicial posterior.

Si desea usar su propia memoria USB, a continuación encontrará algunas recomendaciones o requisitos:

- Formato FAT32.
- Solo una partición.
- No usar memorias codificadas.
- No usar memorias que pretendan hacer las veces de unidad de CD-ROM.
- No debe haber archivos ocultos.
- La forma de la memoria es importante. Dimensiones máximas en mm: 70 x 20 x 10
- En caso de duda, la memoria USB deberá formatearse a FAT32, sin más atributos.

Descarga de software desde la página web de Loewe para realizar actualizaciones a través de USB

Si hay un nuevo software disponible para su televisor, podrá descargarlo desde nuestra página web.

Para ello, visite:

https://www.loewe.tv/es/support

En la página de ayuda, seleccione su producto en la opción Software.

A continuación, podrá seleccionar y descargar el software disponible para su televisor en la opción Elegir un producto.

Copie el archivo descargado en la carpeta raíz de su memoria USB.

Por último, actualice el software tal como se explica a continuación.

Información técnica

Acerca de las pantallas OLED

El televisor con pantalla OLED que ha adquirido cumple los más altos estándares de calidad y ha sido sometido a pruebas para la detección de defectos en los píxeles.

A pesar del máximo cuidado puesto en la fabricación de la pantalla, no se puede, por razones técnicas, garantizar al cien por cien la ausencia de errores en los subpíxeles.

Le rogamos comprenda que estos defectos, siempre que estén dentro de los límites especificados en la norma (ISO 9241-307, clase de error II), no pueden considerarse un defecto del televisor a efectos de la garantía.

La tecnología OLED (Organic Light Emitting Diodes o diodos orgánicos emisores de luz) es una tecnología de imagen basada en píxeles autoiluminados que ofrece importantes ventajas en términos de calidad de imagen y rendimiento. En determinadas condiciones, la exposición persistente y unilateral del material OLED puede causar defectos de imagen permanentes e irreversibles.

Pueden aparecer imágenes residuales debido al uso prolongado de imágenes estáticas, como imágenes fijas, subtítulos o teletipos, presentaciones de diapositivas o secuencias de vídeo en bucle, pantallas estáticas empleadas a modo de monitores de presentación o con videojuegos y franjas negras en algunos formatos de pantalla.

Las imágenes residuales no constituyen defectos a efectos de la garantía.

Para minimizar estos problemas, Loewe ha desarrollado un algoritmo especial de reconocimiento de imágenes.

Si hay imágenes estáticas durante un largo periodo de tiempo, el televisor pasa automáticamente a un modo de contraste que protege la pantalla. Tras una nueva interacción del usuario, el dispositivo vuelve inmediatamente a su estado normal. Además, las inserciones de menú se reducen gradualmente o se vuelven transparentes al cabo de un minuto.

En condiciones de visualización normales, no se producen estos problemas de imágenes residuales.

Información sobre discos duros USB conectados

Si se desconecta el televisor de la corriente mientras se encuentra en funcionamiento o se produce una interrupción involuntaria de la alimentación (por ejemplo, un fallo de alimentación), esto podría dañar el sistema de archivos del disco duro y, con ello, se perderían las retransmisiones grabadas. No desconecte nunca el dispositivo de almacenamiento en USB del televisor mientras se está realizando una copia. Le recomendamos que ponga el televisor en modo de espera antes de desconectarlo de la red.

Loewe no se hace responsable de la pérdida de datos almacenados en el disco duro integrado en el televisor. Para evitar la pérdida de datos, se recomienda copiar las grabaciones importantes en un soporte de almacenamiento externo.

Actualizaciones de software

Las versiones de software actuales pueden descargarse desde la página web de Loewe (véase más abajo) e instalarse en el televisor a través de una memoria USB. Si el televisor está conectado a Internet, también podrá actualizarse directamente a través de Internet.

Para obtener más información sobre las actualizaciones de software, consulte el manual de usuario que puede descargarse desde la página web de Loewe.

Compatibilidad

No se puede garantizar que los aparatos de Loewe funcionen desde el principio y de forma permanente con todos los periféricos conectables.

Información legal

Loewe Technology GmbH Industriestraße 11 D-96317 Kronach www.loewe.tv

Impreso en Alemania Fecha de publicación 07/21-1.2 SB/MJ/JK © Loewe Technology GmbH, Kronach

La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso y no supone obligación alguna por parte de Loewe Technology GmbH.

Todos los derechos reservados, incluidos los relativos a traducciones, modificaciones técnicas y errores.

Conformidad/declaración del fabricante

CE

Por la presente, Loewe Technology GmbH declara que este producto cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 2014/53/EU y todas las directivas aplicables de la UE.

Este televisor está restringido para uso en interiores en el rango de frecuencias de 5150 a 5350 MHz en los siguientes países: Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Alemania, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Croacia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Austria, Polonia, Portugal, Rumanía, Suecia, Eslovaquia, Eslovenia, España, República Checa, Hungría, Reino Unido y Chipre.

Encontrará la declaración de conformidad completa en la sección correspondiente a su producto en:

www.loewe.tv/int/support

Medio ambiente

Consumo de energía

Su televisor está equipado con una fuente de alimentación con modo de espera ecológico. En modo de espera, el consumo de energía se reduce (consulte el capítulo Datos técnicos). Si desea ahorrar aún más energía, desconecte el aparato de la red eléctrica. Tenga en cuenta que los datos de la EPG (guía electrónica de programación) se perderán y que es probable que el televisor no pueda completar las grabaciones programadas.

El televisor no está completamente desconectado de la red eléctrica hasta que no se desenchufa el cable de alimentación.

El consumo de energía del televisor durante su funcionamiento depende de la configuración del sistema. Para conseguir los valores especificados en los datos técnicos, la función "Wake-on-LAN" debe estar desactivada. Si está activada, el consumo de energía anual aumentará en al menos un 20 %.

Si se activa la atenuación automática, la imagen del televisor se adaptará a la luz ambiental. Esto reduce el consumo de energía del aparato.

Apagado automático

Si el televisor no se utiliza durante 4 horas (ajustando el volumen, cambiando de programa, etc.), el aparato se situará automáticamente en modo en espera para ahorrar energía. Aparecerá un mensaje para cancelar el proceso de apagado un minuto antes de que pasen las 4 horas.

Eliminación

Ha elegido un producto de alta calidad y con una larga vida útil.

Embalaje y cartón

Su distribuidor especializado se encargará de eliminar el embalaje por usted. Si se deshace usted mismo del embalaje, separe los residuos siguiendo la normativa local. Deposite el cartón y el papel en el contenedor de papel y el plástico y el poliestireno en el contenedor de residuos reciclables.

El aparato

Su producto Loewe está fabricado con materiales y componentes de calidad, reciclables y reutilizables.



Este símbolo indica que los dispositivos eléctricos y electrónicos, incluidos los cables, no deben desecharse junto con la basura doméstica al final de su vida útil.

Puede devolver su viejo televisor de forma gratuita en un punto de recogida y reciclaje autorizado o en su distribuidor si compra un aparato nuevo similar.

Para obtener más información en materia de gestión de residuos (también para los países no pertenecientes a la UE) diríjase a su administración local. De ese modo contribuirá a la protección del medio ambiente.

Las pilas



Las pilas de los equipos originales no contienen sustancias contaminantes, como cadmio, plomo o mercurio.

Las pilas usadas no deben desecharse junto con la basura doméstica. Las pilas usadas pueden depositarse gratuitamente en los contenedores para pilas disponibles en tiendas o en puntos de recogida públicos.

Licencias



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories.

Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2020 Dolby Laboratories. All rights reserved.

dts нэ

For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, DTS-HD, and the DTS-HD logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2020 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

Bluetooth[®]

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks of Bluetooth SIG Inc. and any use of such marks by Loewe Technology GmbH takes place under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

This set contains a software which is partly based on the work of the Independent JPEG Group.

Este producto incluye un software desarrollado por el proyecto OpenSSL para usar en la herramienta OpenSSL (http://www.openssl.org/).

El proyecto OpenSSL proporciona este software «tal cual», rechazándose cualquier garantía explícita o implícita, incluidas, entre otras, las garantías implícitas de comerciabilidad y adecuación para un propósito determinado. Ni el proyecto OpenSSL ni sus colaboradores se harán responsables bajo ninguna circunstancia de daños directos, indirectos, incidentales, especiales, ejemplares o consecuentes (incluidos, entre otros, los correspondientes a la adquisición de bienes o servicios sustitutivos, la pérdida de uso, datos o beneficios, o la interrupción de la actividad comercial), sin importar la causa y el principio de responsabilidad, ya sea en contrato, responsabilidad objetiva o agravio (incluida la negligencia o cualquier otra causa), derivados de algún modo del uso de este software, incluso si se advierte de la posibilidad de que se produzcan dichos daños.

Este producto contiene software criptográfico escrito por Eric Young (eay@cryptsoft.com).

Este producto contiene software escrito por Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Este producto contiene software desarrollado por terceros y/o software sujeto a la Licencia Pública General (GPL) GNU y/o a la Licencia Pública General Reducida (LGPL) GNU. Se puede reproducir y/o modificar dicho software de conformidad con la versión 2 de la Licencia Pública General GNU u opcionalmente de acuerdo con cualquier versión posterior publicada por la Free Software Foundation.

La publicación de este programa por parte de Loewe se realiza SIN NINGÚN TIPO DE GARANTÍA O SOPORTE, en concreto sin ninguna garantía implícita de COMERCIABILIDAD O ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO DETERMINADO. Encontrará más información en la Licencia Pública General GNU. Puede obtener el software a través del departamento de atención al cliente de Loewe.

La licencia Pública General GNU puede descargarse desde:

http://www.gnu.org/licenses/

Inhoud

Hartelijk dank	
Over deze gebruiksaanwijzing	
Gegevensbescherming	
Veiligheid/waarschuwing	
Afstandsbediening	
Functie van de afstandsbedieningstoetsen	
Functie van de afstandsbedieningsknoppen	
Functie van de afstandsbedieningstoetsen	
De afstandsbediening koppelen / Bluetooth	
Diverse audio-apparaten programmeren	
De tv aansluiten	
Soundbar klang bar i aansluiten	
Antennes aansluiten	
Een extern apparaat aansluiten via een HDMI-kabel	
Een audiosysteem aansluiten via HDMI eARC	
Een audiosysteem aansluiten via een optische audiokabel	
Een audiosysteem aansluiten via een analoge audiokabel	
Aansluiten op de netvoeding	
Hoofdtelefoon	
Betekenis van de ledkleuren	
Externe 4k-spelers	
Aan de slag - eerste stappen	
Menu kanaallijst	
Elektronische programmagids - EPG	
Kanaallijst	
Hoofdmenu	
VIDAA-account	
Spraakbediening met Alexa	
Opnemen op een externe HDD of USB	
Opnemen	
Teletekst	
HbbTV	
Common Interface (CI/CI Plus)	
Conditional Access Module (CA-module)	
VESA-norm	
Hotelmodus	
Positie en functie van de aansluitingen	
Software-update	
lechnische informatie	
Impressum	
Conformiteitsverklaring/verklaring van de fabrikant	
Milieu	
Verwijdering	
Licenties	
Service	
Code list of Loewe Remote for SAT and CABLE STBs	

Disclaimer

De getoonde schermafbeeldingen dienen slechts als voorbeeld. Afhankelijk van het type apparaat kunnen de beschikbare hardware-/softwarecomponenten verschillen.Alle informatie in dit document is correct bij het ter perse gaan. Door de voortdurende ontwikkeling van tv's en software zijn afwijkingen tussen de tv en de gebruiksaanwijzing mogelijk.Aan de informatie, illustraties of beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing kunnen geen aanspraken worden ontleend.De informatie in dit document kan zonder voorafgaande aankondiging gewijzigd worden en houdt geen enkele verplichting in van de kant van Loewe Technology GmbH.Alle rechten voorbehouden, ook die van vertalingen, technische wijzigingen en fouten.

Hartelijk dank

dat u voor Loewe hebt gekozen en voor het vertrouwen dat u in ons stelt.Met Loewe heeft u niet alleen gekozen voor een moderne en technisch innovatieve televisie, maar ook voor een tijdloos design, haarscherpe beeldkwaliteit, briljant geluid om van films en muziek te genieten en een intuïtieve bediening met de Loewe-afstandsbediening, smartphone of tablet. In het kort: Loewe staat voor perfect thuisentertainment.Wij wensen u veel plezier met het eersteklas thuisentertainment van Loewe en zijn blij u als klant te mogen begroeten.Veel functies met één resultaat: perfect thuisentertainment.

Simpelweg meer entertainment. De gebruikersinterface van Loewe os is intuïtief en grafisch geoptimaliseerd. Zo vindt u snel de content die u zoekt - op tv of online. Raadpleeg het hoofdstuk: Home.

Een perfect netwerk.Met de diverse aansluitingen wordt uw Loewe-tv uw eigen entertainmentcentrum.Verbind de tv met internet of sluit dvd-/Blu-Ray-spelers, externe luidsprekers en nog veel meer aan.

Een harde schijf voor uw tv-archief.Neem het tv-programma op of pauzeer het en kijk op een later tijdstip verder.Afhankelijk van het tv-type kunt u content opnemen op een externe, via USB aangesloten harde schijf of op de interne harde schijf van de tv.Met DR+ (Digital Recording) is dat voor uw Loewe-tv geen probleem.Raadpleeg het hoofdstuk: Opnemen.

Contactgegevens.Wij staan voor u klaar als u vragen hebt over uw Loewe-product.Het Customer Care Center is telefonisch bereikbaar onder de volgende nummers, GB: 07799 470903 IRL: 1800-849060.Openingstijden: Van maandag tot vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur.

Plaats van het etiket

U vindt het etiket met het modelnummer en de bedrijfsspanning op de achterkant van de televisie.

Over deze gebruiksaanwijzing

In het belang van een veilig en langdurig probleemloos gebruik van de tv, vragen we u om het hoofdstuk Veiligheidsinstructies/ waarschuwingen aandachtig door te lezen alvorens u de tv bedient.

U kunt deze gebruiksaanwijzing gebruiken voor alle huidige Loewe bild- en We. By Loewe-tv's. De kenmerken en functies van uw tv variëren al naar gelang het tv-type.

In de gebruiksaanwijzingen worden mogelijk functies beschreven waarover uw tv wellicht niet beschikt of die alleen in bepaalde landen beschikbaar zijn.

Het hoofdstuk Technische gegevens is onderverdeeld in apparaatregels en geeft informatie over de functies van uw tv. Als er verschillen zijn in de functiebeschrijvingen, raadpleeg dan het hoofdstuk Technische gegevens.

Met behulp van het artikelnummer van uw tv kunt u in het toesteloverzicht de juiste technische gegevens van uw tv bekijken. Raadpleeg het hoofdstuk Technische gegevens, paragraaf Toesteloverzicht.

U vindt het artikelnummer van uw tv op het typeplaatje aan de achterkant van de tv of in het tv-menu onder Systeeminstellingen Extra's -> Uitrusting van de tv -> Hardware.

In het hoofdstuk Woordenlijst vindt u uitleg over bepaalde termen die voor de tv en in de gebruiksaanwijzing worden gebruikt. Paragrafen die beginnen met het symbool bevatten belangrijke opmerkingen, tips of vereisten voor de volgende instellingen.

Termen die u in het menu, op de afstandsbediening of de tv tegenkomt, zijn vet gedrukt in de tekst.

In de beschrijvingen zijn de vereiste bedieningselementen links van de tekst gerangschikt met de bijbehorende instructies voor de actie.

Afhankelijk van de extra apparaten die u hebt aangesloten, kunnen de menu's op de tv afwijken van de hier beschreven menu's. De getoonde schermafbeeldingen dienen slechts als voorbeeld. De beschikbare hardware-/softwarecomponenten kunnen verschillen al naar gelang het tv-type en/of de softwareversie.

Alle kanaalnamen, programma-inhoud en de foto's, muziektitels, albums en albumafbeeldingen die in deze gebruiksaanwijzing worden getoond, dienen als voorbeeld.

Naast de afstandsbediening kunt u ook een pc-toetsenbord aansluiten via één van de USB-poorten van uw tv. U kunt het toetsenbord vervolgens gebruiken om de tv te bedienen.

Dit symbool duidt plaatsen in de gebruiksaanwijzing aan waar het gebruik van een toetsenbord bijzonder nuttig zou zijn.

Let op: Deze gebruiksaanwijzing is samengesteld om afgedrukt te kunnen worden, maar is niet in de eerste plaats voor dat doel bedoeld. De gebruiksaanwijzing is eerder bedoeld om u snel en zonder vertraging te wijzen op nieuwe functies of software-aanpassingen en u een bron van informatie te bieden die altijd zo actueel mogelijk is. Terwijl gedrukte edities altijd gebonden zijn aan oplagen en deadlines, kan de informatie in dit document bijna in real-time veranderen. Daartoe wordt de gebruiksaanwijzing voortdurend en naar gelang van de vraag uitgebreid.

Gegevensbescherming

Voor een goede werking maakt de software van uw Loewe-tv gebruik van persoonsgegevens. Uiteraard worden deze persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandeld, overeenkomstig het toepasselijke rechtsstelsel. De internationaal actieve, onafhankelijke testdienstverlener TÜV Rheinland Group (TÜV Rheinland) heeft dit bevestigd en gecertificeerd aan Loewe Technology GmbH.



Loewe richt zich op de bescherming van de gegevens van de gebruiker en houdt zich aan het principe van "minimale gegevensverzameling" om dit tot het absolute minimum te beperken.

Wij nemen gegevensbescherming serieus en willen ervoor zorgen dat de privacy wordt beschermd bij het gebruik van onze apparaten en websites. Daarom hebben wij verklaringen inzake gegevensbescherming opgesteld waarin we uitleggen hoe wij met gegevens omgaan. Wij behouden ons het recht voor de inhoud van tijd tot tijd aan te passen. Het is daarom raadzaam om regelmatig opnieuw kennis te nemen van onze informatie over gegevensverwerking.

In de verklaringen inzake gegevensbescherming die bij de eerste ingebruikname van het toestel of bij het bezoek aan een Loewe-website worden getoond, worden de details uitvoerig toegelicht. Voor een optimaal gebruik van alle softwarefuncties en -kenmerken is toestemming vereist.

Veiligheid/waarschuwing

Voor uw veiligheid en om onnodige schade aan uw toestel te voorkomen, dient u de onderstaande veiligheidsinstructies te lezen en op te volgen.

Symbool



Dit symbool duidt op risico's veroorzaakt door hoge spanningen.



Dit symbool waarschuwt de gebruiker voor andere, specifiekere risico's.



Dit symbool wijst op gevaren veroorzaakt door scherpe randen.

Verwijder het achterpaneel van de tv niet verwijderen

Waarschuwing: Bij het openen of verwijderen van het achterpaneel bestaat het gevaar van elektrische schokken en het risico op ernstig letsel door hoge spanningen.



Open nooit zelf het achterpaneel. Laat reparaties en onderhoudswerkzaamheden aan uw televisie over aan gekwalificeerde, erkende televisietechnici.

Neem contact op met uw dealer of onze klantenservice.

Beoogd gebruik en omgevingsomstandigheden



Deze tv is uitsluitend bedoeld voor de ontvangst en weergave van beeld- en geluidssignalen.

De tv is ontworpen voor droge ruimtes (woonkamers en kantoorruimtes). De tv mag niet worden gebruikt in ruimtes met een hoge vochtigheidsgraad (bijv. badkamer, sauna) of buitenshuis.

Zorg er bij het gebruik van de tv voor dat deze beschermd is tegen vocht (druipend en spattend water of condens).

Een hoge vochtigheidsgraad en stofconcentraties leiden tot stroomlekken in de tv. Dit kan leiden tot gevaar voor letsel en beschadiging van de tv door elektrische spanningen of brand.

Als u de tv uit de kou in een warme omgeving brengt, dan moet u deze ongeveer een uur uit laten staan in verband met de vorming van condenswater.

Plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen boven de tv. Bescherm de tv tegen druppelend en spattend water.

Houd kaarsen en andere open vlammen te allen tijde uit de buurt van de tv om te voorkomen dat het vuur zich uitbreidt.



De materialen die we in dit apparaat hebben gebruikt, voldoen aan alle wettelijke eisen. De migratie van stoffen kan echter niet worden uitgesloten. Wij raden u daarom aan om permanent contact tussen voedsel en de tv te vermijden.

Transport

Onjuiste behandeling tijdens het transport kan leiden tot beschadiging van het scherm en risico's op letsel.



Het beeldscherm bestaat uit glas of kunststof en kan breken bij verkeerd gebruik.

Er zijn minimaal twee personen nodig om de set te vervoeren. Transporteer de tv uitsluitend in verticale positie.

Tijdens het transport mag geen druk worden uitgeoefend op het glas of de kunststof.

In gebruiksaanwijzing 1 staat hoe u de tv correct uitpakt.

Om beschadiging van de mechanische structuur van de tv en de vloerstandaard te voorkomen, dient u de tv van de voet te verwijderen en de twee delen afzonderlijk te verplaatsen. Wanneer u de tv op zijn nieuwe plaats hebt opgesteld, zijn er minstens 2 personen nodig om deze opnieuw in elkaar te zetten.

Netsnoer/voeding



Trek de stekker onmiddellijk uit het stopcontact als u iets ongewoons opmerkt, of als het apparaat herhaalde storingen vertoont. Onjuiste spanningen kunnen de tv beschadigen.

U mag deze tv uitsluitend aansluiten op een netvoeding met de spanning en frequentie zoals aangegeven op het typeplaatje, met behulp van het bijgevoegde netsnoer.

De netstekker van de tv moet gemakkelijk bereikbaar zijn, zodat u het apparaat te allen tijde van het stroomnet kunt loskoppelen. Trek de netstekker niet aan de kabel uit het stopcontact, maar aan de stekkerbehuizing. De kabels in de netstekker kunnen beschadigd raken en kortsluiting veroorzaken als u de stekker weer in het stopcontact steekt.

Een netsnoer met beschadigde isolatie kan elektrische schokken veroorzaken en vormt een brandrisico. Gebruik nooit een beschadigd netsnoer.

Plaats het netsnoer zodanig dat dit niet beschadigd kunnen worden. Ga niet op het netsnoer staan.

Knik het netsnoer niet of leg het niet over scherpe randen.

Als u een draagbare stekkerdoos gebruikt om de tv aan te sluiten, dan mag u niet meerdere stekkerdozen op elkaar aansluiten.

Luchtcirculatie en hoge temperaturen

Zoals elk elektronisch apparaat heeft ook uw tv lucht nodig om te koelen. Als de luchtcirculatie wordt belemmerd, dan kan dit brand veroorzaken.

De ventilatiesleuven op het achterpaneel van de tv moeten daarom vrij blijven. Bedek de tv niet.

Wandmontage: Laat rondom de tv aan de zij-, boven- en onderkant minimaal 10 cm ruimte.

Tafel-/voetstandaard: Laat rondom de tv aan de zij- en bovenkant minimaal 10 cm ruimte.



Vreemde voorwerpen

Vreemde voorwerpen in de tv kunnen leiden tot kortsluiting en brand.



Er bestaat gevaar voor letsel en schade.

Voorkom daarom dat metalen onderdelen, naalden, paperclips, vloeistoffen, was en dergelijke door de ventilatiesleuven van het achterpaneel binnenin de tv terechtkomen.

Mocht er iets binnenin de tv terechtkomen, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de klantenservice.

Installatie



Plaats een tv nooit op een onstabiele plaats. Een tv kan vallen en ernstig lichamelijk letsel of de dood veroorzaken. Veel verwondingen, vooral bij kinderen, zijn te vermijden door eenvoudige voorzorgsmaatregelen. Bijvoorbeeld:

- Gebruik kastjes of standaards die de fabrikant van de tv heeft aanbevolen.
- Gebruik alleen meubilair dat de tv veilig kan dragen.
- Zorg ervoor dat de tv niet over de rand van het meubel hangt.

- Plaats de tv niet op hoge meubelen (bijvoorbeeld kasten of boekenkasten) zonder zowel het meubel als de tv met een geschikte steun te verankeren.

- Plaats de tv niet op doeken of andere materialen die zich tussen de tv en ondersteunende meubelen bevinden.
- Informeer kinderen over de gevaren van het klimmen op meubilair om bij de tv of de bediening ervan te komen.

Als u de tv verplaatst, dan moet u dezelfde overwegingen als hierboven toepassen.

Loewe-tv's zijn gespecificeerd voor toebehoren van Loewe. Wij bevelen het gebruik van originele Loewe-installatie-oplossingen sterk aan.

Neem de montage-instructies voor de verschillende mogelijke opstellingsoplossingen in acht! Bij elk Loewe-product zit de bijbehorende documentatie.

Controleer vóór het opstellen van het toestel of de uiteindelijke installatieplaats qua oppervlakte (drukgevoeligheid) en stabiliteit (onveranderlijkheid) geschikt is voor de belasting door het toestel. Dit geldt in het bijzonder voor hoogglanzend gelakte oppervlakken, oppervlakken uit massief hout / fineerhout en kunststofoppervlakken.

Houd de gebruikelijke positie van de tv aan. De tv mag uitsluitend horizontaal rechtop worden gebruikt(A). De helling bij wandmontage mag maximaal 10 graden bedragen (B). De tv mag in geen geval staand, (C), liggend (D) of ondersteboven aan het plafond hangend worden gebruikt (E).



Plaats de tv zo, dat er geen direct zonlicht op kan vallen en dat deze niet wordt blootgesteld aan verwarming door radiatoren. Plaats de tv niet op een plaats waar trillingen kunnen ontstaan! Dit kan tot schade leiden.

Let er bij opties met motoraandrijving van andere fabrikanten op dat de afstelling van de tv niet handmatig plaatsvindt. We raden af om gebruik te maken van opties van andere fabrikanten met vergrendelingen in een bepaalde stand.

Als u toebehoren van andere fabrikanten gebruikt, zorg er dan voor dat u de tv gemakkelijk kunt aanpassen aan de betreffende instellingsoplossing.

Let er bij het afstellen van de tv op dat u niet teveel druk uitoefent op het frame van de tv. Met name bij displays van groot formaat bestaat het gevaar dat het display beschadigt.

Voor de montage van een tv op een VESA-bevestigingspunt is het gebruik van de Loewe VESA-adapterbouten verplicht. Anders kan er schade aan de tv ontstaan.

Bevestig de Loewe VESA-adapterbouten met een aandraaimoment van ca. 4 Nm aan de tv. Deze adapterbouten zijn verkrijgbaar bij uw Loewe-dealer (nadere informatie vindt u in het online gebruikershandboek).

Houd het verpakkingsmateriaal na het uitpakken en opstellen van de tv buiten bereik van kinderen.

Neem ook de verwijderingsinstructies voor verpakking en karton in acht (zie hoofdstuk Milieu/Verwijdering/Licenties).

Toezicht

Laat kinderen niet zonder toezicht de tv bedienen en niet in de onmiddellijke omgeving van het de tv spelen.

De kinderen kunnen de tv omstoten, verplaatsen of van het oppervlak trekken en zichzelf of anderen verwonden.

Laat de ingeschakelde tv niet onbewaakt achter!

Volume

Luide muziek kan leiden tot gehoorbeschadiging. Vermijd daarom te hoge volumes, met name gedurende langere perioden en wanneer u een hoofdtelefoon gebruikt!

Onweer

Elektrische schommelingen als gevolg van blikseminslag kunnen de tv zowel via het antennesysteem als via de netvoeding beschadigen.

Trek bij onweer de netstekker en alle aangesloten antennekabels uit de tv!

Als u een netwerkkabel op de LAN-poort hebt aangesloten, koppel deze dan ook los!

Ook bij langdurige afwezigheid dient u de netstekker en alle aangesloten antennekabels van de tv los te koppelen.

Reiniging en onderhoud/chemicaliën



Koppel de TV los van het lichtnet voordat u de TV schoonmaakt!

Beschadigingen door chemicaliën kunnen leiden tot schadelijke effecten en kunnen brand veroorzaken.

Stel de tv of accessoires nooit bloot aan agressieve (bijv. bijtende) chemicaliën zoals logen of zuren!

Reinig de tv, het beeldscherm en de afstandsbediening uitsluitend met een vochtige, zachte, schone en kleurneutrale doek, zonder agressieve of schurende reinigingsmiddelen!

De luidsprekerafdekking van de tv is met textiel bespannen. Zuig het oppervlak regelmatig schoon met een zachte stofzuigerborstel. Bij vuil of vlekken:

Bevochtig een zachte doek met wat zeepsop of een in de handel verkrijgbaar vlekverwijderingsmiddel en wrijf de vlek zachtjes uit het textiel. U kunt de vlek ook rechtstreeks met een in de handel verkrijgbare droge vlekkenspray behandelen (poeder opzuigen). Bevochtig de bespanningstof niet rechtstreeks met zeepsop of vlekverwijderingsmiddel (gevaar voor kringvorming). Gebruik geen oplosmiddel om het textiel te reinigen.

Neem bij gebruik van vlekverwijdingsmiddelen de gebruiksaanwijzing van de fabrikant in acht.

Bij het reinigen van luidsprekerafdekkingen met nicotineaanslag is er sprake van een verhoogd risico van kringvorming.

Afstandsbediening

Voorbereiding van de afstandsbediening

De batterijbescherming verwijderen

Met de afstandsbediening worden batterijen meegeleverd. Om de afstandsbediening gebruiksklaar te maken, verwijdert u het plastic lipje zoals hieronder is aangegeven..



Batterijen plaatsen of vervangen

Druk op het batterijvakdeksel aan de bovenkant van de afstandsbediening en schuif het open.

Gebruik uitsluitend lekvrije microcellen van het type LR 03 (AAA) alkalimangaan. Gebruik geen verschillende types batterijen en gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar.

Houd de batterijen buiten het bereik van kinderen. De batterijen mogen niet blootgesteld worden aan overmatige hitte, zoals direct zonlicht, vuur en dergelijke.

Let op: De positie van de batterijen staat in het batterijvakje aangegeven (tegenovergesteld van elkaar). Let bij het plaatsen van de batterijen op de correcte positie van de polen (+ en –). Let hierbij niet op de batterijcontacten (veertjes), maar volg de illustratie aan de onderzijde van het batterijvak.



Gooi gebruikte batterijen op een milieuvriendelijke manier weg (zie hoofdstuk Milieu/juridische informatie). Schuif het batterijvakdeksel na het plaatsen van de batterijen weer op zijn plaats.

Functie van de afstandsbedieningstoetsen

Afhankelijk van de toepassing (tv/video/audio/foto/apps) en functie (bijvoorbeeld dr+, EPG, PIP, Teletekst, HbbTV enz.), kan de toetstoewijzing afwijken van de hier beschreven toewijzing.



- 1 Microfoon
- Geluid uit/aan.
- ③ Tv-modus oproepen.
- (4) Ingedrukt houden om de stemassistent spraakopdrachten te geven.
- (5) EPG (elektronische programmagids) in-/uitschakelen.
- 6 Kort indrukken: media afspelen/pauzeren of de Timeshift-modus starten/pauzeren/ hervatten.
 - Langer indrukken: verlichte bedieningstoetsen tonen
- Teletekst/mediatekst aan/uit.
- 8 Weergegeven menu/applicatie afsluiten.
- 9 Volume verhogen.
- 10 Indien niet verlicht: kanaallijst oproepen

Indien verlicht: media afspelen/pauzeren of de Timeshift-modus starten/pauzeren/ hervatten.In het menu: selectie bevestigen

- Indien niet verlicht: naar links in het menu of de Timeshift-modus starten/pauzeren/ hervatten.Indien verlicht: stap terug
- Indien niet verlicht: omlaag in het menu of het menu "Zoeken" openen.
 Indien verlicht: Timeshift-modus stoppen/beëindigen (terug naar live-tv).
- (13) Volume verlagen.
- (14) Kleurtoetsen De bijbehorende functie uitvoeren.
- (15) Media en "video on demand" openen.
- (6) Schakelt de tv in of schakelt deze naar de stand-bymodus. Kort indrukken terwijl de tv is ingeschakeld: de tv en alle op de HDMI-poorten aangesloten CEC-apparaten worden in stand-by (systeemstand-by) gezet.
- 1 Audio-modus oproepen.
- 18 Direct kanalen kiezen met cijfertoetsen.
- (19) Menu "Bronnen" oproepen.
- Wort indrukken: systeeminstellingen oproepen.. Langer indrukken: Bluetooth-koppeling starten, waardoor de tv zichtbaar wordt voor andere Bluetooth-apparaten.
- (21) Het menu "Home"oproepen.
- 22 Stap/niveau terug in het menu. tijdens het tv-kijken schakelt u hiermee terug naar het eerder bekeken kanaal..
- (23) Volgend kanaal.
- Indien niet verlicht: omhoog of naar links in het menu. Tijdens het tv-kijken kunt u hiermee informatie over de uitzending mee bekijken. Indien verlicht: menu "Opnamen" openen.
- Indien niet verlicht: naar rechts in het menu of het afspelen in Timeshift-modus pauzeren en de bediening van Timeshift openen. Indien verlicht: stap vooruit
- 26 Vorig kanaal.

Functie van de afstandsbedieningsknoppen

Per geselecteerde bedieningsmodus (tv/video/audio/foto/apps) en functie (bijv. dr+, EPG, Teletekst, HbbTV, enz.) kan de toewijzing van knoppen afwijken van de hier beschreven toewijzing.



- 1 Microfoon
- 2 Geluid uit/aan
- ③ Tv-modus oproepen
- (4) Ingedrukt om spraakopdrachten te geven.
- (5) EPG (elektronische programmagids) in-/uitschakelen.
- (6) Kort indrukken: media afspelen/pauzeren of de Timeshift-modus starten/pauzeren/ hervatten.
 - Langer indrukken: verlichte bedieningstoetsen tonen
- (7) Menu "Bronnen" oproepen
- (8) Weergegeven menu/applicatie afsluiten
- 9 Volume verhogen
- Indien niet verlicht: zenderlijst oproepen Indien verlicht: media afspelen/pauzeren of de Timeshift-modus starten/pauzeren/ hervatten
- In het menu: OK-knop (selectie bevestigen).
- (1) Indien niet verlicht: naar links in het menu of de Timeshift-modus starten/pauzeren/ hervatten
 - Indien verlicht: stap terug
- Indien niet verlicht: omlaag in het menu of het menu "Zoeken" openen Indien verlicht: Timeshift-modus stoppen/beëindigen (terug naar live-tv)
- (13) Volume verlagen
- 📵 Kleurtoetsen De bijbehorende functie uitvoeren
- (15) Media en "video on demand" openen
- (6) Schakelt de tv in of schakelt deze naar de stand-bymodus Kort indrukken terwijl de tv is ingeschakeld: de tv en alle op de HDMI-poorten aangesloten
 - CEC-apparaten worden in stand-by (systeemstand-by) gezet
- (1) Apparaatknop. Deze knop laat u andere apparaten bedienen met de Loeweafstandsbediening.
- 18 Direct zenders kiezen met cijfertoetsen
- 19 Teletekst/mediatekst aan/uit
- (1) Kort indrukken: Systeeminstellingen oproepen.
- Langer indrukken: Koppelt de afstandsbediening via Bluetooth aan de TV.
- (21) Het menu "Home"oproepen
- 2 Stap/niveau terug in het menu Tijdens het tv-kijken schakelt u hiermee terug naar het eerder bekeken zender.
- (23) Volgende zender
- Indien niet verlicht: omhoog of naar links in het menu Tijdens het tv-kijken kunt u hiermee informatie over de uitzending mee bekijken. Indien verlicht: menu "Opnames" openen
- (25) Indien niet verlicht: naar rechts in het menu of het afspelen in Timeshift-modus pauzeren en de bediening van Timeshift openen Indien verlicht: stap vooruit
- (26) Vorige zender

Let op: De toetstoewijzing kan verschillen afhankelijk van de software- of apparaatversie.

Functie van de afstandsbedieningstoetsen

Afhankelijk van de toepassing (tv/video/audio/foto/apps) en functie (bijvoorbeeld EPG, Teletekst, HbbTV enz.), kan de toetstoewijzing afwijken van de hier beschreven toewijzing.



- (1) Microfoon
- 2 Geluid uit/aan.
- (3) Tv-modus oproepen.
- (4) Ingedrukt houden om spraakopdrachten te geven.
- 5 EPG (elektronische programmagids) in-/uitschakelen.
- 6 Kort indrukken: media afspelen/pauzeren of de Timeshift-modus starten/pauzeren/hervatten.

Langer indrukken: verlichte bedieningstoetsen tonen

- Teletekst/mediatekst aan/uit.
- 8 Weergegeven menu/applicatie afsluiten.
- 9 Volume verhogen.
- Indien niet verlicht: kanaallijst oproepen Indien verlicht: media afspelen/pauzeren of de Timeshift-modus starten/pauzeren/ hervatten. In het menu: OK-toets (selectie bevestigen).
- (1) Indien niet verlicht: naar links in het menu of de Timeshift-modus starten/pauzeren/hervatten.Indien verlicht: stap terug
- Indien niet verlicht: omlaag in het menu of het menu "Zoeken" openen.
 Indien verlicht: Timeshift-modus stoppen/beëindigen (terug naar live-tv).
- (13) Volume verlagen.
- (14) Kleurtoetsen De bijbehorende functie uitvoeren.
- (15) Media en "video on demand" openen.
- (6) Schakelt de tv in of schakelt deze naar de stand-bymodus. Kort indrukken terwijl de tv is ingeschakeld: de tv en alle op de HDMI-poorten aangesloten CEC-apparaten worden in stand-by (systeemstand-by) gezet.
- 1 Audio-modus oproepen.
- (18) Direct kanalen kiezen met cijfertoetsen.
- (19) Menu "Bronnen" oproepen.
- Kort indrukken: systeeminstellingen oproepen..
 Langer indrukken: Koppelt de afstandsbediening via Bluetooth met de tv.
- (1) Het menu "Home"oproepen.
- Stap/niveau terug in het menu. tijdens het tv-kijken schakelt u hiermee terug naar het eerder bekeken kanaal..
- 23 Volgend kanaal.
- Indien niet verlicht: omhoog of naar links in het menu.
 Tijdens het tv-kijken kunt u hiermee informatie over de uitzending mee bekijken.
 Indien verlicht: menu "Opnamen" openen.
- (25) Indien niet verlicht: naar rechts in het menu of het afspelen in Timeshift-modus pauzeren en de bediening van Timeshift openen.Indien verlicht: stap vooruit.
- 26 Vorig kanaal.

De afstandsbediening koppelen / Bluetooth



U kunt uw afstandsbediening via Bluetooth standaard verbinden met de Loewe-tv. Houd hiervoor menutoets () gedurende minstens drie seconden ingedrukt. Let op het beeldscherm om te kijken of de koppeling tot stand is gebracht.

Om de apparaten van elkaar los te koppelen gaat u naar het menu en selecteert: Instellingen -> Netwerk -> Bluetooth -> Apparaatbeheer. Selecteer daar Smart TV Remote en druk op de toets "Loskoppelen".

Diverse audio-apparaten programmeren

U kunt de tv met verschillende audio-apparaten koppelen door de afstandsbediening te programmeren.

Houd hiertoe de tv-toets ③ of de audiotoets ⑪ en één van de cijfertoetsen gedurende ten minste drie seconden ingedrukt.

Het ledlampje boven de tv- of audiotoets knippert vervolgens twee keer om te bevestigen dat de programmering is geslaagd.

Om het bedieningspaneel te activeren (toetsen (1), (1), (2), (2), (2)) voor het bedienen van externe spelers met een eigen afspelen/pauze-toets, houdt u de afspelen/pauze-toets (6) gedurende ten minste drie seconden ingedrukt. Het bedieningspaneel licht op ter bevestiging.

Let op: permanente opname door de ingebouwde microfoon vindt niet plaats. De microfoon wordt alleen geactiveerd om de spraakbediening te gebruiken en ontvangt niet permanent.

De tv en het audioapparaat zijn programmeerbaar. Dit doet u door de tv-toets + <nummertoets> of audio-toets + <nummertoets> langer dan 3 seconden ingedrukt te houden. Het ledlampje boven de tv- of audio-toets knippert 2 keer ter bevestiging.

Appa- raat- num- mer	Apparaatnaam	Toetsencombinatie en referentie
1	SL7 TV	TV + O
2	SL1/2/3/4/5TV	TV + 6
3	Audioapparaat (soundbar)	AUDIO + 0 (standaardapparaat bij AUDIO-toets)
4	Loewe Blu-Ray-speler	AUDIO + 1
5	Audioapparaat (klang s1 - s3)	AUDIO + 2
6	Audioapparaat (klang mr - RC5)	AUDIO + 3
7	Audioapparaat (RC5)	AUDIO + 4
8	Audioapparaat (gaming RCU - NEC)	AUDIO + 5
9	Audioapparaat (NEC)	AUDIO + 6

De tv aansluiten

Voordat u een extern apparaat aansluit, moet u ervoor zorgen dat zowel de tv als het externe apparaat van de stroom zijn losgekoppeld. De meeste tv-aansluitingen zijn verborgen onder het achterpaneel. Voor toegang tot deze aansluitingen verwijdert u het achterpaneel door de bovenste en onderste delen weg te trekken zoals aangegeven in de afbeelding. Magneten houden beide onderdelen op hun plaats, dus u hoeft geen gereedschap te gebruiken of schroeven te verwijderen.



Als u externe apparaten op deze interne aansluitingen aansluit, moet u eerst de kabel op de aansluiting van de tv aansluiten. Leid de kabel vervolgens uit de tv met behulp van de ingebouwde kabelgeleiding. Leid de kabel vervolgens door de hals van de standaard (als u de meegeleverde tafelstandaard gebruikt).



Als u de externe apparaten hebt aangesloten op de tv, dan plaatst u het achterpaneel terug.

Soundbar klang bar i aansluiten

De varianten van de bild i-tv zijn voorzien van een soundbar klang bar i. U kunt ook een klang bar i aanschaffen als optioneel component voor uw standaard bild i-tv.

De soundbar Klang bar i wordt geleverd in een aparte kartonnen doos, waarin u ook gedetailleerde montage-instructies vindt. Volg deze instructies om de soundbar op de tv te installeren.

Antennes aansluiten

Terrestrisch/analoge kabel

DVB-T/T2/C HD-antenne:

Steek de aansluitkabel van de antenne, het kabeltelevisiesysteem of de kamerantenne in de ANT TV-aansluiting.

Als u een analoge kabel-/DVB-C-aansluiting en een DVB-T-antenne naast elkaar wenst te gebruiken, dient u een externe antenneomschakelaar te gebruiken (verkrijgbaar bij uw dealer).

Satellietantenne DVB-S/S2 HD:



Sluit een verbindingskabel aan van de LNB naar de ANT SAT-aansluiting van de tv.
Een extern apparaat aansluiten via een HDMI-kabel

HDMI-aansluitingen (High Definition Multimedia Interface) maken de overdracht mogelijk van digitale beeld- en geluidssignalen van een hulpapparaat (bijv. dvd-speler, Blu-ray-speler, camcorder, Set-Top-Box) via één aansluitkabel.



Sluit het apparaat via een HDMI-kabel met een type A-connector (niet meegeleverd) aan op één van de HDMI-aansluitingen van de tv. Om de mogelijkheden van uw tv optimaal te benutten, gebruikt u een kabel met het label "Premium High- -Speed HDMI Cable" of beter.

Een audiosysteem aansluiten via HDMI eARC



Gebruik een HDMI-kabel (niet meegeleverd) om de HDMI eARC-aansluiting van de tv te verbinden met de HDMI ARC/eARC-aansluiting van een audiosysteem of soundbar. We raden aan om een kabel te gebruiken met de aanduiding "Ultra High-Speed HDMI Cable" en een type A-connector. Ultra High Speed HDMI-kabels zijn ontworpen om de nieuwe eARC-functie te ondersteunen, naast de videomodi met de hoogste resolutie. De standaard HDMI-kabel met ethernet en de High Speed HDMI-kabel met Ethernet ondersteunen eARC ook.

Een audiosysteem aansluiten via een optische audiokabel

Voor dit type aansluiting moet u een digitale optische kabel gebruiken (niet meegeleverd) met een Mini TOSLINK-connector aan het ene uiteinde en een standaard TOSLINK-connector aan het andere uiteinde. Bij wijze van alternatief kunt u een standaard TOSLINK-kabel gebruiken met een Mini TOSLINK-adapter.

Alvorens u deze aansluiting maakt, moet u de plastic beschermkapjes van de kabelconnectors verwijderen.



Sluit de audio-uitgang van de tv met het label AUDIO OUT TOSLINK aan op de digitale audio-ingang van een audiosysteem.

Een audiosysteem aansluiten via een analoge audiokabel



Gebruik een stereo cinch-connector/adapterkabel om de audio-uitgang AUDIO OUT TOSLINK aan te sluiten op de analoge audio-ingang van het audiosysteem.

Aansluiten op de netvoeding

Steek de stekker van de tv in een 220-240 V-stopcontact.

Steek het netsnoer in de netvoedingsaansluiting (AC IN) van de tv en leid de kabel uit de tv zoals aangegeven op de onderstaande afbeelding.



Steek de stekker van het netsnoer in een stopcontact.

Hoofdtelefoon

Een bekabelde hoofdtelefoon aansluiten

Om een bekabelde hoofdtelefoon op de tv aan te sluiten, sluit u deze aan op de 3,5 mm audio-uitgang met het label "AUDIO OUT" of "AUDIO OUT/TOSLINK".

Verbinding maken met een Bluetooth-hoofdtelefoon

Druk op de toets (
) (menu) en ga naar [Instellingen] -> [Netwerk] -> [Bluetooth].

Zorg ervoor dat het menu-item [Bluetooth] is ingeschakeld.

Zet de Bluetooth-hoofdtelefoon in de koppelingsmodus. Raadpleeg voor de procedure de gebruiksaanwijzing van de hoofdtelefoon. Open het menu [Apparaatbeheer].

De hoofdtelefoon zou moeten verschijnen in de lijst van [Beschikbare apparaten].

Selecteer de hoofdtelefoon en bevestig met OK om de hoofdtelefoon met de tv te verbinden.

Let op: Afhankelijk van de fabrikant/het type van uw Bluetooth-apparaat, kunt u het volume direct op het afspeelapparaat aanpassen.

Let op: Als u problemen ondervindt met de kwaliteit van de Bluetooth-verbinding, zoals wegvallend geluid en een verbroken verbinding, verklein dan de afstand tussen de hoofdtelefoon en de tv.

Bluetooth-hoofdtelefoons ontkoppelen:

Druk op de toets (a) (menu) en ga naar [Instellingen] -> [Netwerk] -> [Bluetooth] -> [Apparaatbeheer]. Selecteer in de lijst met Bluetooth-apparaten het apparaat dat u wilt ontkoppelen en druk op **OK**.

Hoofdtelefooninstellingen

Druk op de toets () (menu) en ga naar [Instellingen] -> [Geluid] -> [Hoofdtelefoon].

Let op: Het menu [Hoofdtelefoon] is alleen beschikbaar wanneer er een hoofdtelefoon met de tv is verbonden. U kunt de volgende instellingen wijzigen: [Hoofdtelefoonmodus] - Selecteer wat de tv-luidsprekers moeten doen wanneer een hoofdtelefoon is aangesloten.

[Alleen hoofdtelefoon] - De tv-luidsprekers zijn uitgeschakeld wanneer een hoofdtelefoon verbonden is.

[Hoofdtelefoon met luidsprekers] - Zowel de tv-luidsprekers als de hoofdtelefoon leveren geluid.

[Hoofdtelefoonvolume] - Menu om het volume van de hoofdtelefoon te wijzigen. In de modus [Alleen hoofdtelefoon] kunt u het volume van de hoofdtelefoon rechtstreeks wijzigen met de volumetoetsen op de afstandsbediening. In de modus [Hoofdtelefoon met luidsprekers] kunt u het volume van de hoofdtelefoon via dit menu wijzigen, terwijl u het volume van de tv-luidsprekers regelt met de volumetoetsen op de afstandsbediening.

Tip: Als er een hoofdtelefoon verbonden is met de tv, dan kunt u het hoofdtelefoonvolume wijzigen door op de toets () (menu) te drukken en [Hoofdtelefoonvolume] te selecteren in het snelmenu.

Betekenis van de ledkleuren

Onder het beeldscherm bevindt zich een kleine led die u basisinformatie geeft over de status van de tv.

Ledkleur	Tv-status
Wit	Stand-bymodus.
Groen	Ingeschakeld.
Blauw	Tv is ingeschakeld met beeldscherm uit.
Blauw	Automatische kalibratie van het OLED-paneel tijdens de stand-by- modus.
Rood	Opname actief.

Externe 4k-spelers

U hebt de mogelijkheid om externe 4k-spelers, zoals Blu-Ray-spelers of streamingboxen van verschillende providers aan te sluiten op uw Loewe-tv.

Let op: u moet de configuraties uitvoeren in de bedieningsmenu's van de externe spelers om een optimale beeldweergave op de tv te garanderen. Elke fabrikant gebruikt hierbij een eigen nomenclatuur. Stel geen vaste framerate/verversingssnelheid/videoresolutie in via de instellingen van de externe speler. In het ideale geval worden deze criteria automatisch ingesteld (zie voorbeeldfoto). Het is belang-rijk dat de instellingen voor framerate en, indien nodig, dynamisch bereik worden aangepast aan het bronmateriaal/native materiaal.



Let op: De afbeelding toont het menu van een externe 4k-speler (voorbeeld)

Aan de slag - eerste stappen

Voordat u de tv voor de eerste keer opstart, moet u ervoor zorgen dat u de aansluiting van uw externe apparaten hebt voltooid en dat de tv is aangesloten op de netvoeding.

- 1. Druk op de toets (\bigcirc) van de afstandsbediening om de tv in te schakelen.
- 2. U wordt verwelkomd door de installatiewizard die u helpt om de tv in een paar eenvoudige stappen in te stellen. Navigeren in de installatiewizard:
 - Gebruik de pijltjestoetsen om het gewenste item te selecteren.
 - Druk op OK om het geselecteerde item te bevestigen.
 - Druk op de toets 🔇 om één stap terug te gaan.

STAP 1 - De taal selecteren

Select your Language			
English	۲		
		Press 💿 to set up your TV fr	

STAP 2 - Verbinding maken met internet

Optionele stap. Als u deze stap wenst over te slaan, druk dan op de pijl naar rechts.

Als u de tv met een ethernetkabel met uw thuisnetwerk hebt verbonden en uw netwerkconfiguratie DHCP toestaat, dan wordt het toestel automatisch met het internet verbonden.

U kunt ook een wifi-verbinding gebruiken. U moet eerst het netwerk selecteren uit de lijst van beschikbare netwerken. U krijgt dan de vraag om uw wifi-wachtwoord in te voeren. U kunt dit doen door te typen op het toetsenbord op het scherm.





Selecteer het land waar de tv gebruikt zal worden. Hierdoor kan de tv optimale functies voor het gekozen land installeren.



STAP 4 - Algemene voorwaarden

Lees aandachtig alle informatie over de voorwaarden door! Als u een, meerdere of alle selectievakjes uitschakelt, dan worden een, meerdere of alle slimme functies uitgeschakeld. U kunt deze instellingen later wijzigen in het menu [Ondersteuning].



Ga verder naar de volgende stap door [OK] te selecteren.

STAP 5 - Inloggen op een VIDAA-account

Optionele stap. Als u deze stap wenst over te slaan, druk dan op de pijl naar rechts.

Log in op uw bestaande VIDAA-account of maak een nieuw account aan.

Met een VIDAA-account beschikt u over alle beste functies van uw smart-tv. De tv blijft dan altijd up-to-date.

Let op: Zonder een VIDAA-account zijn sommige functies van de tv niet of slechts beperkt beschikbaar.



STAP 6 - Ingangsbron selecteren

Kies één van de mogelijke ingangen als standaardbron.



Als u tv als standaardbron hebt gekozen, dan hebt u de mogelijkheid om op kanalen af te stemmen. Selecteer één van de opties waarvan u de kanalen wilt afstemmen: [Satelliet], [Antenne], [Kabel]

Stel de gewenste afstemopties in en begin met afstemmen.

Het menu "Home"



Het menu "Home" is de centrale overzichtspagina van uw tv. Vanuit dit menu kunt u naar content zoeken, ingangsbronnen beheren of systeeminstellingen invoeren.

U kunt naar het menu "Home" gaan door op de toets (Δ) (Home) te drukken.

1. Hoofdmenu (Zoeken, Ingangen, Systeeminstellingen, Profiel)



Bronnen - Selecteer of hernoem de ingangsbron. U hebt toegang tot lokaal aangesloten apparaten (zoals AV, HDMI, USB).

Systeeminstellingen - opent het tvconfiguratiemenu bijv. met instellingen voor beeld, geluid, netwerk.



Profielinformatie - log in op uw VIDAA-account.

- De tijd wordt rechtsboven in het scherm weergegeven.
- Als uw tv met het internet is verbonden, dan wordt het betreffende pictogram dat het type netwerkverbinding weergeeft 🛜 🖊 🧔 naast de tijdsinformatie weergegeven.

2. Aanbevelingenlijst

Deze rij bevat een lijst aanbevelingen voor de applicatie die momenteel is geselecteerd. Deze aanbevelingenlijst verschijnt slechts voor sommige applicaties.

1. Lijst met apps

Deze rij bevat een lijst met favoriete apps. De bibliotheek van alle geïnstalleerde apps is beschikbaar via de tegel "Mijn apps" in dezelfde rij. Applicaties toevoegen aan het menu "Home":

- Ga naar de bibliotheek met apps via de tegel "Mijn apps".
- Selecteer in de bibliotheek de app die u aan het menu "Home" wilt toevoegen.
- Druk op de toets (
) (Instellingen) selecteer de optie [Sorteren] en bevestig met OK.
- U kunt nu de app-tegel in de lijst verplaatsen met behulp van de pijltjestoetsen op de afstandsbediening.
- Verplaats de app-tegel naar een nieuwe positie in de bovenste rij apps en bevestig de nieuwe positie door op OK te drukken.

2. Extra rijen

De extra rijen zijn gewijd aan aanbevelingen van uw geïnstalleerde apps.

Menu kanaallijst

Uw Loewe-tv beheert de bij de eerste installatie gevonden kanalen in opgeslagen kanaallijsten. U kunt deze kanaallijsten bekijken en bewerken in het menu kanaallijst.

Om het menu kanaallijst te openen, drukt u op de toets Menu in de tv-modus.

Er verschijnt een pop-up aan de rechterrand van het scherm met de huidig geselecteerde kanaallijst. Hier selecteert u rechtstreeks kanalen (controlekruis) en kunt u deze ook toevoegen aan de favorieten of het startscherm door op de menutoets te drukken. (D) Om een andere kanaallijst te selecteren, navigeert u met de controletoets van de afstandsbediening naar rechts naar "Selectie kanaallijst".

Rechts en naar beneden kunt u ook navigeren naar de selectie Favorieten.Rechtsonder kunt u met de filterfunctie kanaallijsten bewerken. Om de lijst te filteren zijn de criteria resolutie (HD/SD), kinderslot (indien ingesteld), codering en sorteren op nummer of naam beschikbaar. Deze criteria kunt u telkens activeren door vinkjes te zetten (zie het hoofdstuk Afstandsbediening).

Elektronische programmagids - EPG

EPG staat voor Electronic Programme Guide (Elektronische programmagids) en geeft u programmadetails op het scherm. Met dit systeem krijgt u, net als met een papieren televisiegids, informatie over het huidige programma. Bovendien kunt u programma's in het geheugen opslaan en opnamen programmeren.

Om de EPG te openen/sluiten, drukt u op de toets (-) (EPG).

Gui	de				News	Sports	Mo	vies
34 F	HOENIX HD	NBA 2013 02.09.11:10 - Noderation: E Crew: Stephe	-2014 Seas 12:20 Brad Pitt (Tyler n Spielberg (Di	6011 Durden), Mo irector), Kevir	rgan Freeman (Luci n Reynolds (Produci	ous Fox) er)		
					11:32			
	tagesschau24 HD				NBA 2013 -2014	Season		
		Morgenmaga	azin		Eva Wernathier	Was läurt jetzt i		
		Meindunkie			sen .			
					CSI:			
CH/	Page Up/Doon (NFO) Program Details			-	Schedule 🚃	Program colour	24h-	

Let op:

- EPG is alleen beschikbaar voor DVB-kanalen.
- De eerste keer dat u EPG start, opent een wizard die u door de noodzakelijk voorinstellingen leidt.
- · Afhankelijk van het aantal zenders dat voor EPG is geselecteerd, kan het enige tijd duren voordat de programma-informatie wordt weergegeven.

EPG-bediening

In de linkerkolom staat een kanaallijst van de geselecteerde bron-/stationlijst (bijv. DVB-C, persoonlijke lijst).

 $\sim \sim$: Pagina per pagina door de kanaallijst bladeren.

Pijlen omhoog/omlaag: Door de kanaallijst bladeren.

Pijlen links/rechts: Door de programma's bladeren.

In de kanaallijst markeren lichter velden de programma's die momenteel uitgezonden worden. Een witte verticale lijn geeft de huidige tijd aan in de lopende programma's.

OK: Gedetailleerde informatie over het geselecteerde programma oproepen.

Rode toets: Opent het schemascherm.

Groene toets: Toont een menu waarin u kleuren kunt toewijzen aan specifieke uitgezonden content (bijvoorbeeld Nieuws, Films, Sport). Gebruik de pijlen en de toets OK om het gewenste inhoudstype aan een bepaalde kleur toe te wijzen. Verlaat dit menu door op de groene toets te drukken. Programma's die behoren tot de categorieën die u hebt geselecteerd, worden nu in kleur gemarkeerd in de programmagids.

Gele toets: Bekijk de programmalijst van de vorige dag.

Blauwe toets: Bekijk de programmalijst van de volgende dag.

Programma-preview

Gebruik de pijlen om het gewenste kanaal in de kanaallijst te markeren.

Druk kort op OK om de keuze te bevestigen.

In het venster linksboven wordt nu het huidige programma van de geselecteerde zender weergegeven.

Een programma opnemen via de EPG

Met de EPG kunt u gemakkelijk timeropnamen van tv-programma's programmeren.

Druk op OK om de gedetailleerde informatie van het geselecteerde programma te openen.

Selecteer de optie [Opname] en druk op OK.

Controleer de timergegevens en werk deze zo nodig bij (bijv. map, begin, einde, opnametype).

In de EPG wordt achter de titel van het programma een opnamesymbool geplaatst.

Een programma opslaan via de EPG

U kunt een programma dat nog niet is begonnen in het geheugen opslaan. Bij opgeslagen programma's krijgt u bij het begin van het betreffende programma de vraag of de tv van kanaal moet veranderen.

Markeer het gewenste programma met de pijlen.

Druk op OK om de gedetailleerde informatie van het geselecteerde programma te openen.

Selecteer de optie [Herinnering] en druk op OK.

In de EPG wordt achter de titel van het programma een herinneringssymbool geplaatst.

Kanaallijst

Terwijl u tv kijkt, drukt u op OK op de afstandsbediening om de kanaallijst op te roepen. Gebruik de toetsen 🛦 / 🛡 om een kanaal te kiezen. Druk op OK om de tv naar het geselecteerde kanaal te schakelen. U kunt de kanaallijst op elk moment verlaten door op de toets (\ll) (verlaten) te drukken.

Een kanaallijst selecteren

Als u op beide tv-tuners kanalen hebt afgestemd, dan hebt u meerdere kanaallijsten ter beschikking. Schakelen tussen kanaallijsten: Terwijl u tv kijkt, drukt u op **OK** om de actieve kanaallijst te openen.

Druk op de toets (rechts) om het symbool "tv" te selecteren. Druk op de toets (rechts) om één van de beschikbare kanaallijsten te selecteren: [Antenne], [Kabel], [Satelliet]. Het aantal opties in de kanaallijst is afhankelijk van de beschikbare signaalbronnen.

Bevestig uw keuze door op OK te drukken.

Favorietenlijst

De favorietenlijst is een kanaallijst waarin u geselecteerde kanalen kunt opslaan die u interesseren. Er zijn vier favorietenlijsten beschikbaar.

Kanalen toevoegen aan favorietenlijst

Terwijl u tv kijkt, drukt u op **OK** om de actieve kanaallijst te openen.

Schakel over naar de kanaallijst van waaruit u kanalen wilt toevoegen aan uw favorietenlijst. Zie het hoofdstuk "Een kanaallijst selecteren".

Druk op de toets (
).

Gebruik OK om alle kanalen te selecteren die u wilt toevoegen aan uw favorietenlijst. De geselecteerde kanalen worden getoond met een vinkje aan de rechterkant.

Selecteer aan welke favorietenlijst u de geselecteerde kanalen wilt toevoegen en druk op OK om te bevestigen.

Een favorietenlijst openen

Terwijl u tv kijkt, drukt u op **OK** om de actieve kanaallijst te openen.

Druk op de toets \blacktriangleright (rechts) om het symbool \bigcirc te selecteren.

Selecteer één van de vier favorietenlijsten die u wilt weergeven.

Let op: Als u een specifieke kanaallijst of favorietenlijst actief wilt hebben, dan moet u deze in het kanaallijstmenu weergeven en naar een beschikbaar kanaal uit deze lijst gaan. U kunt dan de cijfertoetsen op de afstandsbediening gebruiken om over te schakelen naar de kanalen van de actieve kanaallijst/favorietenlijst.

De favorietenlijst hernoemen

Standaard krijgen favorietenlijsten de namen [FAV1] - [FAV4]. Je hebt echter de optie om de namen van je favorietenlijsten aan te passen voor een betere personalisatie en organisatie. Voer de volgende stappen uit om de naam van een favorietenlijst te wijzigen:

- Druk tijdens het tv-kijken op de knop OK om de kanaallijst te openen. 1.
- 2. Druk op de knop \blacktriangleright (rechts) en selecteer het hartsymbool \heartsuit .
- Druk nogmaals op de knop (rechts) om de favorietenlijst te openen. З.
- 4. Selecteer de favorietenlijst die je wilt hernoemen.
- 5 Druk op de knop (
) (menu).
- 6 Gebruik het toetsenbord op het scherm om een nieuwe naam voor uw favorietenlijst in te voeren.

De kanaallijst bewerken

Om kanalen te verwijderen of te verplaatsen naar een andere positie in de kanaallijst of de favorietenlijst, gaat u als volgt te werk: Terwijl u tv kijkt, drukt u op OK om de actieve kanaallijst te openen.

Schakel over naar de kanaallijst die u wilt bewerken. Zie het hoofdstuk "Een kanaallijst selecteren" en "Favorietenlijst".

Druk op de toets (rechts) en selecteer [Bewerken].

Druk op OK om het menu Kanaallijst bewerken op te roepen.

Verplaats de cursor met de toetsen \blacktriangle / ∇ en selecteer het kanaal dat u wilt bewerken.

Het geselecteerde kanaal naar een nieuwe positie verplaatsen:

Druk op de toets < (links)

Gebruik de toetsen A/V om het kanaal naar de nieuwe positie te verplaatsen en bevestig de nieuwe positie met OK.

Het geselecteerde kanaal verwijderen:

Druk op de toets (rechts) om het geselecteerde kanaal te verwijderen.

Een groep bewerken

Gebruik de toetsen 🖌 🗸 om meerdere kanalen te selecteren die u wilt bewerken en druk op OK. Wanneer alle te bewerken kanalen zijn geselecteerd, drukt u op de toets 🕨 (rechts) om alle geselecteerde kanalen te wissen of druk op de toets 🗨 (links) om alle geselecteerde kanalen te groeperen en naar een nieuwe positie te verplaatsen.

Kanaallijstfilter

Terwijl u tv kijkt, drukt u op OK om de actieve kanaallijst te openen.

Druk op de toets en selecteer [Filter].

De filterinstellingen worden nu aan de linkerkant van de kanaallijst weergegeven.

Pas de filteropties aan volgens uw voorkeuren. U ziet de veranderingen in de kanaallijst onmiddellijk na het definiëren van de nieuwe criteria. Druk op de toets $\langle \rangle$ om de filterinstellingen te verbergen.

Let op: Alle filterinstellingen worden onthouden en blijven actief, zelfs nadat u de tv hebt uitgezet. Als u kanalen mist in de kanaallijst, controleer dan de filterinstellingen en pas deze zo nodig aan.

Kanalen toevoegen aan menu "Home"

U kunt snelkoppelingen voor geselecteerde kanalen aan het menu "Home" toevoegen. Terwijl u tv kijkt, drukt u op OK om de actieve kanaallijst te openen.

Druk op de toets (
)

Gebruik de toets OK om alle kanalen te selecteren die u aan het menu "Home" wilt toevoegen. De geselecteerde kanalen worden getoond met een vinkje aan de rechterkant.

De kanalen zijn te vinden in het menu "Home" onder het tabblad "Snelkoppelingen". Selecteer een kanaal via het menu en druk op OK om naar dat kanaal over te schakelen.

Kanalen uit het menu "Home" verwijderen:

Druk op de toets (a) om het menu "Home" te openen. Selecteer het tabblad "Snelkoppelingen" en selecteer dan het kanaal dat u wilt verwijderen.

Druk op de toets (
) om het geselecteerde kanaal te verwijderen.

Snelzoekmenu kanalen

Er is een optie om snel naar afgestemde kanalen te zoeken aan de hand van hun naam.

Terwijl u tv kijkt, drukt u op de toets 🛡 (omlaag). Dan verschijnt het schermtoetsenbord. Voer de naam of gedeeltelijke naam in van het kanaal waarnaar u zoekt. Selecteer vervolgens OK op het schermtoetsenbord. Het resultaat wordt op het scherm weergegeven in de vorm van kanalen die de zoekterm bevatten. U kunt nu één van de resultaten selecteren en naar dat kanaal overschakelen. U kunt het snelzoekmenu op elk moment verlaten door op de toets (\ll) (verlaten) te drukken.

De afstandsbediening programmeren voor een Set Top Box (STB)

U kunt de afstandsbediening programmeren om ze met bepaalde Set Top Boxes te gebruiken. Daarvoor hoeft u alleen de driecijferige code in te voeren. Aan het einde van deze handleiding vindt u een lijst van alle beschikbare apparaten en de codes ervan. Ga als volgt te werk:

• Activeer eerst de apparaatmodus door de knop (···) (Apparaat) gedurende drie seconden ingedrukt te houden.

- Houd vervolgens de knoppen 💮 (Apparaat) en 7) ingedrukt om de Set Top Box- of leermodus te activeren. De led knippert tweemaal om de uitvoering hiervan te bevestigen.
- In de STB-modus volgt u dan de volgende stappen:
- 1. Om de afstandsbediening te programmeren houdt u de knop \bigodot (Apparaat) en de knop **OK** gedurende vijf seconden ingedrukt.
- 2. De audio-led knippert tweemaal.
- 3. Voer nu de code in.
- 4. De audio-led knippert eenmaal ter bevestiging.
- 5. Druk op de knop 🕲 (Aan/Uit) om te testen.
- 6. Als de Set Top Box reageert, drukt u op de knop **OK** om het proces af te ronden, waarna de led tweemaal knippert om dit te bevestigen. Anders herhaalt u de procedure vanaf stap 3.

Als een onjuiste code werd ingevoerd, brandt de led gedurende twee seconden om de fout aan te geven. De actuele modus blijft actief.

Als u gedurende tien seconden na het invoeren van de code geen knop indrukt, wordt het proces automatisch beëindigd. Daarna licht de audio-led twee seconden lang op om aan te geven dat het proces beëindigd is.

Automatisch zoeken

U kunt het gewenste apparaat ook zoeken in de lijst. Ga daarvoor als volgt te werk:

- 1. Houd de knop (Apparaat) en de knop **OK** gedurende 5 seconden ingedrukt.
- 2. De led knippert tweemaal ter bevestiging.
- 3. Navigeer omhoog of omlaag met het bedieningselement om een apparaat uit de lijst te selecteren.
- 4. Wanneer het geselecteerd is, licht de led gedurende één seconde op.
- 5. Druk op de knop 🕑 (Aan/Uit) om te testen.

6. Als de STB reageert, sluit u deze modus af door op de knop **OK** te drukken en knippert de led tweemaal om aan te geven dat het proces geslaagd is. Ook in dit geval wordt het proces beëindigd na 10 seconden zonder input. De led licht gedurende twee seconden op om aan te geven het proces beëindigd is.

Inleren van de afstandsbediening

Alle knoppen behalve de apparaatknop kunnen worden ingeleerd om apparaten te bedienen die niet in de geïntegreerde database opgenomen zijn. De functies van de geselecteerde knop worden dan volledig of gedeeltelijk overschreven door de nieuwe codes.

Hiervoor plaatst u de afstandsbediening van Loewe tegenover de afstandsbediening die moet worden vervangen, zodat de signaalzenders zich op een onderlinge afstand van 1-5 cm in elkaars gezichtsveld bevinden.



Het leerproces wordt gestart in de STB-/leermodus.

- Activeer eerst de apparaatmodus door de knop \bigodot (Apparaat) gedurende drie seconden ingedrukt te houden.
- Houd vervolgens de knoppen 💮 (Apparaat) en 7 ingedrukt om de Set Top Box- of leermodus te activeren. De led knippert tweemaal om de uitvoering hiervan te bevestigen.
- In de STB-modus volgt u dan de volgende stappen:
- 1. Houd de knop (Apparaat) en de rode knop 🗖 gedurende vijf seconden ingedrukt.
- 2. De led licht tweemaal op ter bevestiging en blijft branden terwijl de leerfunctie geactiveerd is.
- 3. Druk op de knop op de Loewe-afstandsbediening die een functie moet leren. De led knippert eenmaal.
- 4. Druk nu op de gewenste knop op de oorspronkelijke afstandsbediening.
- 5. De led knippert tweemaal ter bevestiging en blijft dan branden. Als er een fout optreedt bij het inleren, knippert de led tienmaal, maar blijft ze daarna ook branden.
- 6. Indien nodig herhaalt u de procedure of leert u meer knoppen in volgens stap 3.
- 7. Druk ten slotte op de knop $\overline{\cdots}$ (Apparaat) of druk gedurende meer dan tien seconden op geen enkele knop.

Hoofdmenu

U opent het hoofdmenu door op de toets MENU (1) te drukken en [Instellingen] te selecteren.

Gebruik de pijltjestoetsen op de afstandsbediening om de cursor in het menu te verplaatsen.

Druk op OK om het geselecteerde menu-item te bevestigen.

Druk op de toets TERUG 22 om terug te keren naar het vorige menu.

Druk op de toets VERLATEN (8) om het menu te verlaten.

Let op: de volgende beschrijving van het menu is slechts een leidraad. De daadwerkelijke menu-items en beschikbare functies variëren afhankelijk van het tv-model, het land, de huidige ingangsbron, het signaaltype en de tv-instellingen.

Beeld

[Beeldmodus] - Selecteer één van de vooraf ingestelde beeldmodi:

[Standaard] - De standaardoptie is geschikt voor de meeste inhoud.

[Bioscoop dag] - Aanbevolen wanneer u een film bekijkt in een helder verlichte kamer.

[Bioscoop nacht] - Aanbevolen wanneer u een film kijkt in een donkere kamer.

[Dynamisch] - De helderste instelling, maar met verminderde kleurnauwkeurigheid. Alleen aanbevolen voor gebruik wanneer het beeld op het scherm in andere modi moeilijk te zien is door de grote helderheid van de kamer.

[Sport] - De optimale beeldinstelling voor het bekijken van sportevenementen.

[Beeldformaat] - De beeldverhouding van een beeld is de verhouding tussen de breedte en de hoogte. Verschillende content kan verschillende beeldverhouding van 16:9. Er kunnen zwarte balken verschijnen aan de bovenkant/ onderkant of aan de zijkanten als content met een andere beeldverhouding wordt weergegeven. Een andere mogelijkheid is dat een deel van een beeld wordt afgesneden. In dat geval kunt u dit menu gebruiken om de beeldverhouding te wijzigen en de optimale optie te vinden voor het bekijken van de content.

[Automatisch] - De tv probeert de optimale beeldverhouding te vinden, zodat het beeld op het scherm past.

[16:9] - De optimale optie voor 16:9-content. Hiermee rekt u een 4:3-beeld uit tot volledig scherm.

[4:3] - De optimale optie voor het bekijken van content met een beeldverhouding van 4:3.

[Panorama] - Strekt een beeld horizontaal uit.

[Film Zoom] - Sommige films zijn opgenomen met een zodanige beeldverhouding dat er boven en onder zwarte balken zijn. In dit geval kunt u deze optie gebruiken om in te zoomen. Hierdoor verdwijnen de zwarte balken, maar ook een deel van het beeld aan de zijkanten wordt weggesneden.

[Direct] - Ook bekend als "point-to-point". Deze optie geeft het beeld weer in zijn oorspronkelijke formaat zonder enige wijziging.

[Smart Scene] - Met deze functie herkent de tv voortdurend de scène in de content die u bekijkt en de beeldkwaliteit op alle ingangsbronnen verbeteren.

Let op:

• Sommige apps hebben expliciete beperkingen waardoor contentherkenning niet is toegestaan.

• Wanneer [Gamemodus] ingeschakeld is, wordt [Smart Scene] automatisch uitgeschakeld. Deze optie kan dan ook niet ingesteld worden.

[Gamemodus] - Schakelt de gamemodus in op de geselecteerde ingang. Aanbevolen optie als u de tv gebruikt voor een gameconsole. In deze modus worden:

- Worden alle beeldnabewerkingsfuncties uitgeschakeld om inputvertraging te minimaliseren en de reactiesnelheid bij het indrukken van controllerknoppen te verbeteren.
- · Wordt bewegingsonscherpte verminderd.
- Worden YUV 4:4:4-formaatsignalen accuraat verwerkt om nauwkeurige beeldkleuren weer te geven.

Let op:

Het is mogelijk dat deze functie bij sommige ingangsbronnen of toepassingen niet kan worden gebruikt.

[Automatische lage-latentiemodus] - Zorgt voor een vloeiende weergave van inhoud van externe apparaten die op de tv zijn aangesloten.

Let op:

- Het is mogelijk dat deze functie bij sommige ingangsbronnen of toepassingen niet kan worden gebruikt.
- Wanneer [Gamemodus] ingeschakeld is, wordt [Automatische lage-latentiemodus] automatisch uitgeschakeld. Deze optie kan dan ook niet ingesteld worden.

[Beeldmodusinstellingen] - configuratie van geavanceerde beeldinstellingen:

[Beeldinstellingen toepassen] - de huidige beeldmodus toepassen op de huidige ingangsbron of op alle bronnen.

[OLED Light] - stelt de luminantie van het tv-scherm in.

[Helderheid] - Stelt de helderheid van het beeld in.

[Contrast] - Stelt het beeldcontrastniveau in.

[Kleurverzadiging] - Stelt de kleurintensiteit van het beeld in.

[Scherpte] - Maakt de randen van objecten in het beeld scherper of fijner.

[Adaptief contrast] - Maakt donkere delen van het beeld donkerder en lichte delen lichter, zodat er meer details te zien zijn.

[Ultra Smooth Motion] - Voegt extra geïnterpoleerde frames in tussen de originele frames om de framesnelheid van de bekeken content te verhogen en de algemene vloeiendheid van de beweging te verbeteren, vooral bij snel bewegende objecten.

[Clear Motion] - Maakt bewegingen duidelijker en vermindert flikkeren.

[Ruisreductie] - Verwijdert beeldartefacten/grauwheid.

[MPEG-ruisonderdrukking] - Vermindert blokruis en mosquito-ruis veroorzaakt door videocompressie.

[Kleurtemperatuur] - Stelt in hoe warm (rood) of koel (blauw) de witte gebieden van een beeld worden weergegeven.

[Geavanceerde Instellingen] - Opties voor de fijne afstelling van het beeld voor experts.

[Overscan] - Sommige inhoud kan ruis hebben aan de randen van het beeld. Met deze optie zoomt het beeld iets in om de ruis te verwijderen. [Huidige modus resetten] - Als u wijzigingen hebt aangebracht in de instellingen van de huidige beeldmodus en de oorspronkelijke instellingen wilt herstellen, dan gebruikt u deze optie.

[OLED-kalibratie] - Start de kalibratie van het OLED-scherm. Oefen tijdens de kalibratie geen mechanische kracht uit op het scherm. Deze kalibratie wordt ook 's nachts automatisch uitgevoerd wanneer de tv in stand-bymodus staat.

Geluid

[Geluidmodus] - Selecteer één van de vooraf ingestelde geluidmodi:

[Standaard] - De standaardoptie is geschikt voor de meeste inhoud. Behoudt de kenmerken van het oorspronkelijke geluid.

[Theater] - Aanbevolen bij het kijken naar films. Deze modus versterkt het surround-geluidseffect en benadrukt lage-frequentiegeluiden, zoals explosies.

[Muziek] - Aanbevolen wanneer u naar de muziek luistert.

[Spraak] - Instelling om de spraakverstaanbaarheid te verbeteren, aanbevolen bij bijvoorbeeld het kijken naar het nieuws.

[Late Night] - Normaliseert het volume van harde en zachte geluiden tot hetzelfde niveau.

[Sport] - Aanbevolen bij het kijken naar sportevenementen.

[Dolby Atmos] - Dolby Atmos creëert surroundgeluid uit de luidsprekers van uw tv en verbetert dit om het geluid rijker te maken. Deze optie creëert een echte eersteklas entertainmentervaring.

Let op: Deze functie is alleen van toepassing op Dolby Atmos-content.

[Hoofdtelefoon] - instellingen voor uw bekabelde of Bluetooth-hoofdtelefoon. Dit menu-item is beschikbaar wanneer u uw hoofdtelefoon aansluit of verbindt.

[Hoofdtelefoonmodus] - Selecteer wat de tv-luidsprekers moeten doen wanneer een hoofdtelefoon is aangesloten.

[Alleen hoofdtelefoon] - De tv-luidsprekers zijn uitgeschakeld wanneer een hoofdtelefoon verbonden is.

[Hoofdtelefoon met luidsprekers] - Zowel de tv-luidsprekers als de hoofdtelefoon leveren geluid.

[Hoofdtelefoonvolum] - Menu om het volume van de hoofdtelefoon te wijzigen. In de modus [Alleen hoofdtelefoon] kunt u het volume van de hoofdtelefoon rechtstreeks wijzigen met de volumetoetsen op de afstandsbediening. In de modus [Hoofdtelefoon met luidsprekers] kunt u het volume van de hoofdtelefoon via dit menu wijzigen, terwijl u het volume van de tv-luidsprekers regelt met de volumetoetsen op de afstandsbediening.

[Geluidsmodusinstellingen] - configuratie van geavanceerde geluidsinstellingen:

[Audio-instellingen toepassen] - de huidige geluidmodus toepassen op de huidige ingangsbron of op alle bronnen.

[Equalizer] - Toont een menu om het volume van verschillende frequenties te wijzigen. Deze instelling heeft alleen invloed op de tv-luidsprekers. [Wandmontage] - Optimaliseert de geluidsinstellingen voor de tv als die aan de muur is bevestigd.

[Automatische volumeregeling] - Verandert het volume van alle kanalen automatisch naar hetzelfde niveau, zodat er geen verschil in volume is bij het overschakelen van het ene kanaal naar het andere.

[Huidige modus resetten] - Als u wijzigingen hebt aangebracht in de instellingen van de huidige geluidmodus en de oorspronkelijke instellingen wilt herstellen, dan gebruikt u deze optie.

[Luidsprekers] - Instellingen voor interne en externe luidsprekers.

[Audio-uitgang] - Selecteer het type luidspreker dat geluid zal produceren.

[BT-soundbar] - Bluetooth-soundbar.

[ARC] - Soundbar of AV-ontvanger die via HDMI is aangesloten op de ARC- of eARC-aansluitingen .

[TV-luidspreker] - Interne tv-luidsprekers.

[Alleen SPDIF] - Extern audioapparaat aangesloten via een optische audiokabel.

[Digitale audio-uitgang] - Wanneer u een extern audio-apparaat wilt gebruiken dat via HDMI of een optische audiokabel op de tv is aangesloten, moet u kiezen of de tv of het externe apparaat wordt gebruikt om de audio te decoderen. Dit menu daarvoor bedoeld. Sommige apparaten ondersteunen mogelijk niet alle audio-codecs die nodig zijn om audio te decoderen. Bij onjuiste instellingen is het mogelijk dat u geen geluid hoort van het externe apparaat.

[Auto] - De automatische instelling probeert de optimale optie voor uw audio-output te selecteren. Als u geen geluid hoort van een extern apparaat, probeer dan andere opties in dit menu te kiezen.

[Doorvoer] - De tv stuurt het originele audiospoor zonder bewerking door naar een extern apparaat dat het decodeert.

[PCM] - De tv decodeert het audiospoor en zendt het gedecodeerde spoor naar een extern audioapparaat.

[Dolby Audio] - De tv stuurt Dolby Digital-gecomprimeerde audio met ondersteuning voor maximaal 5.1 kanalen naar een extern apparaat. Deze optie wordt alleen aanbevolen voor apparaten die via een optische audiokabel zijn aangesloten.

[Dolby Audio Plus] - De tv stuurt Dolby Digital Plus-gecomprimeerde audio met ondersteuning voor maximaal 7.1 kanalen naar het externe apparaat. Deze optie werkt alleen voor apparaten die zijn aangesloten via HDMI ARC/eARC.

[Digitale audiovertraging] - Als het geluid van de externe luidsprekers niet synchroon loopt met het beeld op de tv, dan gebruikt u deze optie om de vertraging tussen geluid en beeld te verminderen.

[Beeld-geluidsynchronisatie] - Als het geluid uit de interne luidsprekers van de tv niet synchroon loopt met het beeld op de tv, dan gebruikt u deze optie om de vertraging tussen geluid en beeld te verminderen. [Balans] - Past het volume van de linker- en rechterluidsprekers van de tv aan om het geluid voor een specifieke locatie te optimaliseren. Let op: Deze functie is niet van toepassing wanneer Dolby Atmos is ingeschakeld.

[eARC] - Activeert de eARC-functie. Deze is noodzakelijk als u audio van de tv via een HDMI-kabel naar een extern apparaat wilt uitvoeren.

Netwerk

[Netwerkconfiguratie] - Selecteer het type internetverbinding en configureer deze.

[Uit] - Met deze optie wordt de verbinding tussen de tv en het internet verbroken.

[Ethernet] - Selecteer deze optie als de tv is aangesloten via een LAN-kabel. Als DHCP op de router is ingeschakeld, dan maakt de tv automatisch verbinding met het internet. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de router om DHCP op de router in te schakelen.

[IP-instellingen] - Gebruik deze optie om handmatig een IP-adres aan de tv toe te wijzen. Verander [IP-instellingen] van [DHCP] in [Handmatig]. Voer de gegevens voor de netwerkverbinding in: IP-adres, netmask, gateway, DNS-server. Selecteer vervolgens [Opslaan] om de wijzigingen toe te passen.

[Draadloos] - Selecteer deze optie als u uw tv draadloos met het netwerk wilt verbinden. Selecteer een draadloos netwerk in de lijst met beschikbare netwerken en voer het wachtwoord in.

[Vernieuwen] - Als u uw draadloze netwerk niet in de lijst ziet, gebruikt u deze optie om de lijst te vernieuwen.

[Geavanceerde instellingen] - Geavanceerde draadloze netwerkinstellingen.

[Pincode] - Een alternatieve optie om verbinding te maken met een draadloos netwerk. De tv genereert een pincode die u moet invoeren in de webinterface van de router. Deze interface is meestal te vinden in het WPS-menu van de routerinterface. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de router voor meer informatie.

[PBC] - Een alternatieve optie om verbinding te maken met een draadloos netwerk. Selecteer deze optie en druk vervolgens op de fysieke WPS-knop op de router. Let op: niet alle routers hebben een WPS-knop. Als uw router deze knop niet heeft, gebruik dan een andere verbindingsoptie.

[IP-instellingen] - Gebruik deze optie om handmatig een IP-adres aan de tv toe te wijzen. Verander [IP-instellingen] van [DHCP] in [Handmatig]. Voer de gegevens voor de netwerkverbinding in: IP-adres, netmask, gateway, DNS-sserver. Selecteer vervolgens [Opslaan] om de wijzigingen toe te passen.

[Toevoegen] - Als u uw draadloze netwerk als verborgen hebt geconfigureerd, dan kunt u dit aan de lijst toevoegen door de naam (SSID) in dit menu in te voeren.

[Internetverbinding] - Menu om de internetverbinding te controleren.

[Verbindingstest] - Hiermee test u de verbinding van de tv met het internet.

[Netwerkinformatie] - Geeft gedetailleerde netwerkinformatie weer.

[Inschakelen via draadloos netwerk] - Met deze functie kunt u een draadloos verbonden tv vanuit de stand-bymodus aanzetten. Dit kunt u doen met een screencast-app van uw telefoon.

[Inschakelen via LAN] - Met deze functie kunt u de via de LAN-kabel aangesloten tv vanuit de stand-bymodus aanzetten. Dit kunt u doen met een screencast-app van uw telefoon.

[Bluetooth] - Bluetooth-instellingen.

[Bluetooth] - Schakel de Bluetooth-functie van uw tv in/uit.

Let op: Deze optie moet worden ingeschakeld als u de afstandsbediening voor spraakbediening wilt gebruiken.

[Apparaatbeheer] - Een menu waarin u Bluetooth-apparaten, zoals een soundbar of een hoofdtelefoon, kunt verbinden of loskoppelen.

[De TV als Bluetooth-luidspreker gebruiken] - Met deze optie kunt u muziek van uw telefoon via Bluetooth rechtstreeks via de luidsprekers van de tv afspelen. Volg de instructies op het scherm om te weten te komen hoe u dit moet doen. Tijdens het afspelen van muziek kunt u [Scherm uit] selecteren, waarmee u het scherm uitschakelt om stroom te besparen. Om het scherm aan te zetten, drukt u op een willekeurige toets op de afstandsbediening, met uitzondering van de toets (6) (stand-by).

Zender

[Automatisch scannen] - Hiermee kunt u afstemmen op tv-kanalen via de tv-tuner. De optie [Opnieuw scannen] scant alle kanalen van de huidige modus. Selecteer [Instelling wijzigen] om af te stemmen op kanalen van de gewenste modus: Antenne, Kabel, Satelliet.

Antennekanalen afstemmen

Selecteer in het hoofdmenu [Instellingen] -> [Zender] -> [Automatisch scannen] -> [Instellingen wijzigen] en selecteer [Antenne]. Ga naar het volgende scherm door op de pijltjestoets naar rechts te drukken. Selecteer hier de gewenste opties voor het afstemmen:

[Zender] - Selecteer [Alle zenders] om op vrije en gecodeerde kanalen af te stemmen. Selecteer [Gratis zenders] om alleen op vrije kanalen af te stemmen.

[Scanmodus] - Selecteer DTV om alleen op digitale tv-kanalen af te stemmen, selecteer ATV om alleen op analoge tv-kanalen af te stemmen. Kies ATV+DTV om zowel op digitale als analoge kanalen af te stemmen.

[Antenna Power] - Als u de tv hebt aangesloten op een standaard passieve antenne, dan gebruikt u de optie [Uit]. Als u een antenne met versterker gebruikt, dan kunt u deze rechtstreeks van stroom voorzien via de antenne-ingang door deze optie op [Aan] te zetten.

Zodra u de instellingen hebt voltooid, drukt u op de pijltjestoets naar rechts op de afstandsbediening om het afstemmen te starten.

Kabelkanalen afstemmen

Selecteer in het hoofdmenu [Instellingen] -> [Zender] -> [Automatisch scannen] -> [Instellingen wijzigen] en selecteer [Kabel]. Ga naar het volgende scherm door op de pijltjestoets naar rechts te drukken. Selecteer hier de gewenste opties voor het afstemmen:

[Zender] - Selecteer [Alle zenders] om op vrije en gecodeerde kanalen af te stemmen. Selecteer [Gratis zenders] om alleen op vrije kanalen af te stemmen.

[Scanmodus] - Selecteer DTV om alleen op digitale tv-kanalen af te stemmen, selecteer ATV om alleen op analoge tv-kanalen af te stemmen. Kies ATV+DTV om zowel op digitale als analoge kanalen af te stemmen.

[Zoekmodus] - [Frequentiescan] zoekt naar kanalen op alle beschikbare frequenties. Het afstemmen kan langer duren. [Netwerkscan] stemt eerst af op het homing-kanaal en stemt dan snel de andere kanalen af op basis van de informatie van dat kanaal.

Loewe bild | Uitgebreide gebruiksaanwijzing

[Netwerk-ID] - Alleen beschikbaar voor [Netwerkscan]. Vul het identificatienummer in dat u van uw kabelmaatschappij hebt gekregen. [Startfrequentie] - Alleen beschikbaar voor [Netwerkscan]. Vul de frequentie in die uw kabelprovider heeft verstrekt.

[LCN] - Als deze optie is ingeschakeld, dab worden de kanalen gesorteerd op basis van de voorkeur van de exploitant. In dit geval is het wellicht niet mogelijk om de kanalvolgorde handmatig te wijzigen. Als LCN op "uit" staat, dan worden de kanalen gesorteerd op frequentie en hebt u de mogelijkheid om de kanalen handmatig te sorteren.

Zodra u de instellingen hebt voltooid, drukt u op de pijltjestoets naar rechts op de afstandsbediening om het afstemmen te starten.

Satellietkanalen afstemmen

Selecteer in het hoofdmenu [Instellingen] -> [Zender] -> [Automatisch scannen] -> [Instellingen wijzigen] en selecteer [Satelliet]. Druk op de pijltjestoets naar rechts om naar het volgende scherm te gaan. Selecteer uw satellietoperator uit de lijst. Als u de satelliet handmatig wilt afstemmen, selecteer dan de optie [Standaard]. In het volgende scherm selecteert u uw satellietsysteem:

[Een satelliet] - Gebruik deze optie als er slechts één satelliet op de tv is aangesloten.

[DiSEqC] - Gebruik deze optie als u DiSEqC-apparatuur hebt. DiSEqC 1.0 ondersteunt maximaal 4 satellieten. Als u een gemotoriseerde antenne hebt, gebruik dan DiSEqC 1.2

[Unicable] - Als u Unicable-satellietdistributie in huis hebt, dan selecteert u deze optie. Zorg dat u weet welke Unicable-band en -frequentie u kunt gebruiken. Deze informatie staat op de apparatuur of kan verstrekt zijn door de verhuurder.

Druk op de pijl naar rechts op de afstandsbediening om door te gaan naar de volgende instellingsstap.

U krijgt de mogelijkheid om het type kanaal te kiezen waarop u wilt afstemmen. Om af te stemmen op vrije en gecodeerde kanalen, selecteert u [Alle zenders]. Selecteer [Gratis zenders] om alleen op vrije kanalen af te stemmen.

Zodra u de instellingen hebt voltooid, drukt u op de pijltjestoets naar rechts op de afstandsbediening om het afstemmen te starten.

Deze optie opent het kanaalbeheervenster met meerdere opties. U kunt de kanaallijst bewerken, de favorietenlijsten bewerken, exporteren naar USB of importeren vanuit USB.

De kanaallijst bewerken

Ga in het hoofdmenu naar [Instellingen] -> [Zender] > [Zender bewerken] en selecteer de kanaallijst of favorietenlijst die u wilt bewerken. Selecteer het kanaal of meerdere kanalen die u wilt verplaatsen of verwijderen met OK. Er verschijnt een vinkje naast de geselecteerde kanalen.

De geselecteer de kanalen naar een nieuwe positie verplaatsen of verwijderennet OK. Er verschijnt eer vinger haat de geselecteer de kanalen na omhoog/omlaag om het geselecteerde kanaal/de geselecteerde kanalen naar een nieuwe positie te verplaatsen.

De geselecteerde kanalen verwijderen: Druk op de pijltjestoets naar rechts op de afstandsbediening en bevestig het verwijderen. Gewiste kanalen herstellen: Druk op de rode toets op uw afstandsbediening. Druk op OK om de kanalen te selecteren die u wilt herstellen. Druk

vervolgens op de pijl naar links om deze terug te zetten in de kanaallijst. Filter: Druk op de gele toets op de afstandsbediening om het filter weer te geven, waar u het type kanaal kunt selecteren dat u in de kanaallijst

Flitter: Druk op de gele toets op de afstandsbediening om net flitter weer te geven, waar u net type kanaal kunt selecteren dat u in de kanaaliljst wilt weergeven.

Zoeken: Druk op de blauwe toets op de afstandsbediening om een specifiek kanaal te zoeken door de naam ervan in te voeren in het zoekvak.

Kanalenlijst exporteren naar/importeren via USB

Om de kanaallijst naar USB te exporteren: Sluit een extern USB-opslagapparaat op uw tv aan. Ga in het hoofdmenu naar [Instellingen] -> [Zender] -> [Zender bewerken] en selecteer [Exporteren naar USB]. De kanaallijst wordt geëxporteerd naar het aangesloten opslagapparaat. Om de kanaallijst vanuit USB te importeren: Sluit het USB-opslagapparaat aan dat de geëxporteerde kanaallijst bevat. Ga in het hoofdmenu naar

Um de kanaaliijst vanuit USB te importeren: Sluit net USB-opslagapparaat aan dat de geexporteerde kanaaliijst bevat. Ga in net noofdmenu naar [Instellingen] -> [Zender] -> [Zender bewerken] en selecteer [Importeren vanaf USB]. De kanaallijst wordt geïmporteerd.

[Geavanceerde instellingen] - Geavanceerde instellingen voor tv-kanalen.

[Handmatig scannen] - Hiermee kunt u één digitale tv-multiplex of één analoog tv-kanaal scannen.

[Zenderlijst automatisch bijwerken] - Sommige programma-aanbieders bieden een automatische update van de kanaallijsten aan. U kunt een automatische update van de kanaallijst toestaan of blokkeren.

[Programmagids automatisch bijwerken] - De tv werkt 's nachts de tv-gids automatisch bij in stand-bymodus.

[CI+ module-instellingen] - Instellingen voor CAM-module / CI+ kaart.

Toegankelijkheid

[Audiotype] - Audio-instellingen voor visueel gehandicapten.

[Audiotype] - Stelt het audiotype voor tv-kanalen in.

[Normaal] - Standaardaudio zonder audiocommentaar.

[Slechtziende] - Speelt een speciale soundtrack voor visueel gehandicapten af wanneer er een beschikbaar is. Deze soundtrack gebruikt een audiocommentaar om de actie op het scherm te beschrijven.

[Voice-overvolume] - Wijzigt het volume van het geluidsspoor van de voice-over afzonderlijk van het standaardgeluid.

[Ondertitelingsinstellingen] - Instellingen voor de ondertiteling.

[Ondertiteling] - Hier kunt u van tevoren instellen of een ondertiteling altijd weergegeven moet worden zodra het kanaal dit aanbiedt. [Primaire ondertiteling] - Standaard ondertitelingstaal.

[Secundaire ondertiteling] - Secundaire ondertitelingstaal wanneer de primaire ondertitelingstaal niet beschikbaar is.

Systeem

[Tijd] - Stelt de interne tijd van de tv in. De juiste tijd is belangrijk als u gebruik maakt van herinneringen of timeropnamen.

[Tijdsformaat] - Hier kunt u het formaat kiezen waarin de tijd op de tv zal worden weergegeven. 12- of 24-uurs formaat.

[Datum/tijd] - Als de optie [Automatische synchronisatie] is ingeschakeld, dan krijgt de tv automatisch de tijdinformatie van de digitale tv-uitzending of via het Internet. Als deze optie is uitgeschakeld, dan kunt u de datum en tijd handmatig instellen.

[Tijdzone] - Selecteer hier de juiste tijdzone, aangezien een onjuiste tijdzone kan resulteren in de verkeerde tijd op de tv.

[Zomertijd] - Hier kunt u handmatig de zomertijd aan- of uitzetten. De functie [Via DTV synchroniseren] stelt de zomertijd automatisch in op basis van de informatie ontvangen van de digitale tv-stream.

[Timer-instellingen] - Instellingen voor verschillende tv-timers.

[Slaaptimer] - Stelt een slaaptimer in die de tv automatisch uitschakelt na een ingestelde tijd.

[Inschakeltimer] - Hier kunt u de tijd instellen waarop de tv automatisch wordt ingeschakeld. Selecteer [Een keer] als u wilt dat de tv slechts eenmaal op het opgegeven tijdstip wordt ingeschakeld. Selecteer [Wekelijks] om de dagen van de week te selecteren waarop de tv elke week wordt ingeschakeld.

[Timer uitzetten] - Hier kunt u de tijd instellen waarop de tv automatisch wordt uitgeschakeld. Selecteer [Een keer] als u wilt dat de tv slechts eenmaal op het opgegeven tijdstip wordt uitgeschakeld. Selecteer [Wekelijks] om de dagen van de week te selecteren waarop de tv elke week wordt uitgeschakeld.

[Menu time-out] - In dit menu kunt u wijzigen hoe lang het menu op het scherm wordt weergegeven sinds de laatste keer dat u op de toets van de afstandsbediening hebt gedrukt.

[Automatische slaapstand] - In dit menu kunt u de tijd wijzigen waarna de tv automatisch wordt uitgeschakeld sinds de laatste keer dat u op de toets van de afstandsbediening hebt gedrukt.

[Systeempincode] - Stelt de pincode voor toegang tot de functies Ouderlijk toezicht, Automatisch kanalen scannen en Fabrieksinstellingen herstellen. De standaard pincode is "1111".

[Ouderlijk toezicht] - U kunt verschillende beveiligingsopties selecteren en instellen om ongeoorloofd gebruik van de tv te voorkomen en uw kinderen te beschermen tegen ongeschikte programma's. Kanalen en content die ouderlijk toezicht blokkeert, zijn allen toegankelijk door de juiste pincode in te voeren.

[Blokkeringen] - Activeert de functie Ouderlijk toezicht. Alvorens u deze instelling wijzigt, moet u de pincode invoeren. De standaard pincode is "1111".

[Vergrendeltijd] - Stelt het tijdsbereik en de dagen van de week in waarop tv-kanalen worden geblokkeerd.

[Zendervergrendeling] - Selecteert de kanalen die zullen worden geblokkeerd.

[Inhoud blokkeren] - Stel de blokkering in op basis van de leeftijdsbeperking van de content.

[Ingang blokkeren] - Blokkeert de opgegeven tv-ingangen.

[App blokkeren] - Blokkeert de opgegeven apps.

[Resetten naar standaard] - Zet de menu-items van het ouderlijk toezicht terug op hun standaardwaarden.

[Taal en locatie] - Taal- en landinstellingen voor uw tv.

[Bewerken] - Dit beïnvloedt de afstemmingsopties en ook de beschikbaarheid van bepaalde functies, zoals de Alexa-app.

[Menutaal] - Stelt de taal van het tv-menu in.

[Primaire audio] - De primaire audiotaal voor digitale tv-uitzendingen.

[Secundaire audio] - De secundaire audiotaal voor digitale tv-uitzendingen. Deze wordt geselecteerd wanneer de primaire audiotaal niet beschikbaar is.

[Digitale teletekst] - Tekenset voor teletekst. Als er onjuiste of ontbrekende tekens op teletekst staan, dan wijzigt u hier de tekenset in de juiste.

[Voice Service] - Instellingen met betrekking tot de spraakbedieningsfunctie van de tv.

[Instellingen voor apps] - Instellingen voor applicaties en functies.

[Inhoud delen] - Als deze functie is ingeschakeld, dan kunt u media, zoals video's, muziek en andere content, van andere apparaten in hetzelfde netwerk naar uw tv streamen.

[HbbTV] - HbbTV biedt extra diensten op het tv- kanaal dat u op dat moment bekijkt. Als deze functie is ingeschakeld, dan is HbbTV beschikbaar voor tv-kanalen die deze functie ondersteunen. De tv moet verbonden zijn met het internet. Terwijl u naar een kanaal kijkt dat HbbTV ondersteunt, kunt u het HbbTV-menu openen door op de rode toets op de afstandsbediening te drukken.

[Cache wissen] - De cache, gebruikersgegevens en tijdelijke bestanden van de browser, apps en HbbTV worden verwijderd.

[Cookies verwijderen] - Hiermee verwijdert u browser- en applicatiecookies.

[Do Not Track (Er worden geen gegevens)] - Voorkeur voor het traceren van websites en apps.

[Modus1] - Verzamel mijn browsegegevens niet.

[Modus2] - Onthul mijn traceringsvoorkeur niet.

[Prime Video] - Hiermee verwijdert u deze tv uit uw Prime Video-account.

[Netflix] - Hiermee verwijdert u deze tv uit uw Netflix-account.

[HDMI & CEC] - Instellingen voor HDMI-ingangen en via HDMI aangesloten apparaten.

[HDMI-formaat] - Stelt het HDMI-formaat in op basis van de EDID-versie. Het juiste formaat is noodzakelijk om te zorgen dat de tv de juiste informatie over de ondersteunde beeld- en geluidsinstellingen ontvangt van het externe apparaat dat via HDMI is aangesloten. Als u geen beeld ontvangt van het aangesloten apparaat, probeer deze instelling dan te wijzigen.

[Standaardformaat] - Kies voor een apparaat dat tot Full HD-resolutie ondersteunt.

[Verbeterd formaat] - Kies voor een apparaat dat UHD/4K-resolutie en HDR ondersteunt.

[Auto] - Hiermee wordt automatisch de optimale optie geselecteerd.

[CEC-besturing] - Met deze functie kunnen HDMI-apparaten elkaar bedienen.

[Automatisch uitschakelen van het apparaat] - Als u de tv uitschakelt, dan worden ook alle aangesloten HDMI-apparaten automatisch uitgeschakeld.

[Apparaat automatisch inschakelen] - Als u de TV inschakelt, wordt een via HDMI ARC/eARC aangesloten apparaat (bijv. een soundbar) automatisch ingeschakeld.

[TV Automatisch inschakelen] - Als u een via HDMI aangesloten extern apparaat inschakelt, dan wordt de tv automatisch ingeschakeld. [CEC-apparatenlijsten] - Lijst van via HDMI aangesloten apparaten.

[Geavanceerde instellingen] - Andere systeemgerelateerde instellingen.

[Tv-naam] - Selecteer een tv-naam die zichtbaar is voor externe apparaten en apps.

[DR+ & Timeshift] - Instellingen voor opname en timeshift.

[DR+ installeren] - Selecteer het opslagstation dat geïnitialiseerd moet worden voordat het voor opname wordt gebruikt.

[Timeshift installeren] - Kies de geheugeneenheid die geïnitialiseerd moet worden voordat u deze voor timeshift gebruikt.

[Begin vooraf] - In het geval van geplande opname kunt u hier de tijd instellen om de opname eerder te laten beginnen.

[Einde uitstellen] - Stel de tijd in waarmee u de geplande opname wilt verlengen. Als gevolg van reclames kan een opgenomen programma later eindigen dan de tijd die in de programmagids staat. De aanvullende opnametijd zorgt ervoor dat alle gewenste content wordt opgenomen.

[Stroomindicator] - Stel in of de status-LED brandt of uitgaat wanneer de tv in stand-by staat.

[Ingangsnamen] - Menu om de in de ingangenlijst weergegeven ingangen een andere naam te geven.

[Installatiewizard] - Opent de installatiewizard die verschijnt wanneer u de tv de eerste keer aanzet.

[Automatische sportmodusdetectie] - Wanneer deze functie is ingeschakeld, schakelt de tv automatisch de beeld- en geluidsmodus naar de sportmodus voor sportprogramma's.

[Snel inschakelen] - De tv start sneller op, maar het stroomverbruik in de stand-bymodus zal hoger zijn.

[Inschakelmodus] - Deze menu-optie bepaalt wat er met de tv gebeurt als deze weer op de stroom wordt aangesloten of weer ingeschakeld wordt na een stroomstoring.

[Aan] - De tv wordt automatisch ingeschakeld wanneer u deze op de stroom aansluit.

[Stand-by] - De tv staat in stand-bymodus wanneer u deze op de stroom aansluit.

[Onthouden] - De tv verkeert in dezelfde toestand als toen de stroom werd uitgeschakeld. Als de tv aan stond toen de stroom werd uitgeschakeld, dan zal deze ook aan staan wanneer de stroom weer wordt ingeschakeld. Als de tv uitgeschakeld was toen de stroom werd uitgeschakeld, dan blijft de tv in stand-by wanneer de stroom weer wordt ingeschakeld.

[Automatische initialisatiemodus] - Als u deze instelling inschakelt, wordt de tv automatisch op de achtergrond geïnitialiseerd nadat deze op de stroom is aangesloten. Deze functie zorgt ervoor dat de tv sneller opstart.

[Gepersonaliseerde advertenties] - Als deze instelling is ingeschakeld, ontvangt u gepersonaliseerde advertenties op basis van uw zoekgeschiedenis en kijkpatronen. Als je liever relevantere advertenties ontvangt, kun je deze instelling ingeschakeld laten. Houd er rekening mee dat het uitschakelen van gepersonaliseerde advertenties geen invloed heeft op het aantal weergegeven advertenties.

[Gebruiksmodus] - Selecteer de juiste modus voor de manier waarop u de tv gebruikt.

[Thuismodus] - Modus voor thuisgebruik.

[Winkelmodus] - Modus voor gebruik in de detailhandel. Het scherm is helderder en er is een demomodus geactiveerd.

[Uitschakel-gordijn] - Met deze instelling kunt u de duur opgeven van een speciaal visueel effect dat wordt weergegeven wanneer de tv in stand-bymodus gaat.

Ondersteuning

[Systeeminformatie] - Gedetailleerde informatie over de tv.

[Signaalinformatie] - Toont informatie over het signaal van de huidige ingang.

[Netwerkverbindingsstatus] - Geeft gedetailleerde informatie over de netwerkverbinding.

[Ingangverbindingsstatus] - Toont een lijst van ingangen en informatie over of deze een signaal naar de tv zenden.

[Versie] - Toont de huidige versie van de tv-software.

[Zelfdiagnose] - Een reeks van verschillende tests van de functionaliteit van de tv. Als u een probleem ondervindt bij het gebruik van uw tv, dan kunt u deze tests uitvoeren om te zien of het probleem bij uw tv ligt of bij een aangesloten extern apparaat.

[Het beeld testen] - Voert een test van het tv-beeld uit. De tv geeft een kleurenpatroon weer op het scherm.

[Geluidstest] - Voert een geluidstest uit van de tv-luidsprekers.

[Netwerktest] - Voert een netwerktest uit om te zien of de tv verbinding heeft met het Internet.

[Inputverbindingstest] - Voert een ingangsverbindingstest uit. Toont informatie over het ontvangen signaal van de geselecteerde ingang. [Statuscontrole] - In dit menu kunt u de totale bedrijfstijd van de tv zien.

[De harde schijf formatteren] - Formatteert de interne harde schijf. Let op: met deze actie verwijdert u alle gegevens van de opslag.

[my Loewe] - De QR-code wordt weergegeven. Scan deze met uw smartphone en download de my Loewe-app. "my Loewe" is het toegangspunt tot de Loewe-wereld en geeft u toegang tot alle gebruiksaanwijzingen van uw Loewe-producten. [Systeemupgrade] - Instellingen met betrekking tot het bijwerken van de tv-software.

[Automatische firmware-upgrade] - Als deze functie is ingeschakeld, dan zoekt de tv regelmatig automatisch op internet naar nieuwe software. Als er een nieuwe versie beschikbaar is, dan verschijnt er een venster met melding op het scherm.

[Firmware-upgrade controleren] - Er wordt onmiddellijk gezocht naar een nieuwe softwareversie.

[Systeemapp automatisch bijwerken] - Als deze functie is ingeschakeld, dan werkt de tv automatisch geïnstalleerde apps op de achtergrond bij. [Upgraden vanaf USB] - In dit menu kunt u een software-update uitvoeren vanaf een aangesloten opslagapparaat. De nieuwste software is beschikbaar op de officiële Loewe website: https://www.loewe.tv/int/support

Waarschuwing: De software-update duurt een paar minuten. Haal de stekker van de tv niet uit het stopcontact, schakel de tv niet uit en haal de USB-stick niet uit het tv en verbreek niet de verbinding met het netwerk tijdens de update. Deze acties kunnen uw tv beschadigen.

[Disclaimer en privacy] - U kunt alle informatie over de voorwaarden nog eens nalezen. Als u een, meerdere of alle selectievakjes uitschakelt, dan worden een, meerdere of alle slimme functies uitgeschakeld.

[Mobiele app downloaden] - De QR-code wordt weergegeven. Scan deze met uw smartphone en download een app waarmee u via uw smartphone de tv kunt bedienen.

[Resetten naar de fabrieksinstellingen] - Zet alle tv-instellingen terug naar de fabrieksinstellingen.

VIDAA-account

Met een VIDAA-account beschikt u over alle beste functies van uw smart-tv. De tv blijft dan altijd up-to-date.

Een nieuw account aanmaken.

Als u nog geen VIDAA-account hebt, maak dan een nieuw account aan om te genieten van de beste functies van uw smart-tv.

- Voordat u een nieuwe account aanmaakt, moet u ervoor zorgen dat uw tv is verbonden met het netwerk.
- 1. Druk op de toets () (home) op uw afstandsbediening en selecteer het pictogram (VIDAA-account) in de bovenste navigatiebalk op het startscherm.
- 2. Selecteer [Account aanmaken] op het scherm.
- 3. Voer uw voornaam, achternaam, e-mailadres en wachtwoord in. De namen zijn optioneel.
- 4. Selecteer [Account aanmaken].

Inloggen op een account

Alvorens u inlogt op uw VIDAA-account, moet u ervoor zorgen dat uw tv is verbonden met het netwerk.

- 1. Druk op de toets ((home) op de afstandsbediening en selecteer het pictogram (2) (VIDAA-account) in de bovenste navigatiebalk op het startscherm.
- 2. Uw apparaat registreren in uw VIDAA-account. Nadat u uw e-mailadres en wachtwoord hebt ingevoerd, selecteert u [Inloggen].

Spraakbediening met Alexa

Bij deze tv is Amazon Alexa ingebouwd, zodat u uw tv met uw stem kunt bedienen. Communiceer met Alexa door de toets () (microfoon) ingedrukt te houden en in de microfoon op uw afstandsbediening te spreken.

Om Alexa te kunnen gebruiken, moet de tv verbonden zijn met het netwerk. Om Alexa volledig te integreren met uw tv, moet u ingelogd zijn op uw VIDAA-account. Het is mogelijk om Alexa op de tv te gebruiken zonder VIDAA-account, maar met beperkte functionaliteit.

Alexa instellen

- 1. Druk op de toets () (home), selecteer vervolgens het pictogram (Instellingen) en selecteer dan [Systeem] -> [Voice Service] -> [Amazon Alexa].
- 2. Selecteer [Alexa instellen als spraakassistent] en [Nu instellen]. Als u in de gids Alexa hebt geselecteerd toen u de tv voor het eerst inschakelde, dan wordt u rechtstreeks naar de stap [Nu instellen] geleid.
- 3. U bent nu bij het scherm "Inloggen op Amazon-account". Scan de QR-code met uw telefoon of bezoek de website op uw telefoon of computer en voer de code op het scherm in. De code vervalt na 10 minuten. Als u nog geen Amazon-account hebt, maak dan een nieuw account aan.
- 4. Zodra uw Amazon-account is verbonden, gaat het tv-scherm door naar de volgende stap. U kunt inloggen op uw VIDAA-account. Als u al eerder hebt ingelogd, dan wordt deze stap overgeslagen.
- 5. Geef uw tv een naam uit de lijst of pas de naam aan.
- 6. Selecteer [Toestaan] en volg de stappen op het scherm bij "Alexa-skills instellen". Nu is Alexa ingesteld en klaar voor gebruik. U kunt genieten van interactie met Alexa via uw stem door de toets () (microfoon) op uw afstandsbediening ingedrukt te houden. Stel Alexa na de toon uw vraag.

Let op:

- Alexa is in sommige landen niet beschikbaar.
- U kunt Alexa gebruiken zonder u aan te melden bij uw Amazon-account door [Doe het later] te selecteren. U kunt de aanmeldingsstap voor het VIDAA-account ook overslaan, door het scherm te verlaten. In dit geval kunt u nog steeds uw stem gebruiken om op het internet te zoeken of het volume van uw tv te wijzigen. Als u extra Alexa-commando's wilt gebruiken, dan kunt u zich op elk gewenst moment bij uw Amazon- en VIDAA-accounts aanmelden in de Instellingen.
- Download en installeer de afstandsbedieningsapp op uw mobiele apparaat via (() (home) -> [Instellingen] -> [Ondersteuning] -> [Mobiele app downloaden]. Druk op het microfoonpictogram in de app om te communiceren met Alexa via uw tv.
- U kunt de taal die Alexa gebruikt selecteren via (() (home) -> [Instellingen] -> [Systeem] -> [Voice Service] -> [Amazon Alexa] > [Taal van Alexa].

Spraakbediening met VIDAA Voice

U kunt uw tv bedienen via VIDAA Voice, waarbij u spraakopdrachten kunt gebruiken om de tv te bedienen.

Let op: VIDAA Voice is alleen beschikbaar op 4K-/Ultra HD-modellen.

VIDAA Voice instellen

- 1. Druk op de toets (a) (home) en selecteer vervolgens het pictogram (instellingen). Ga naar [Systeem] -> [Vice Service] -> [VIDAA Voice].
- 2. Selecteer [Stel voice assistant in op VIDAA Voice].

Let op: De actieve spraakassistent wordt aangegeven met een microfoonsymbool. Controleer of het microfoonsymbool wordt weergegeven naast VIDAA Voice.

- 3. Gebruik de cursor om [Taal] te selecteren en druk dan op de pijl naar rechts 🕨 om de taalselectielijst te openen.
- 4. Kies de taal van uw voorkeur om spraakopdrachten te geven aan de spraakassistent en bevestig met OK.
- 5. Verlaat dit menu door op de toets 🛞 (sluiten) te drukken.

De tv bedienen met VIDAA Voice

Zodra u de instellingen hebt voltooid, houdt u de microfoonknop op uw afstandsbediening ingedrukt. Nadat er een toon heeft geklonken, geeft u de spraakopdracht. U kunt bijvoorbeeld zeggen "Schakel naar ingang HDMI1" of "Ga naar YouTube".

Opnemen op een externe HDD of USB

Als u een externe opslagschijf wilt gebruiken voor opname, moet u die op uw computer of notebook formatteren als NTFS- of FAT32-bestandssysteem. Raadpleeg de documentatie van uw besturingssysteem voor de precieze werkwijze.

Je kunt je schijf ook rechtstreeks via het TV-menu formatteren. Volg hiervoor deze stappen:

- 1. Sluit de opslagschijf die je wilt formatteren aan op de tv.
- 2. Druk op de knop 🗐 (menu) en ga naar [Instellingen] -> [Ondersteuning] -> [Zelfdiagnose] -> [De harde schijf formatteren].
- 3. Op het scherm verschijnt een tabel met alle aangesloten stations. Selecteer de specifieke schijf die u wilt formatteren.
- 4. Bevestig uw selectie door op de **OK**-knop te drukken.

Waarschuwing: Houd er rekening mee dat het formatteren van de harde schijf alle gegevens die erop zijn opgeslagen permanent zal wissen. Zorg ervoor dat je een back-up maakt van alle belangrijke bestanden voordat je verder gaat.

Nadat u de externe opslagschijf hebt geformatteerd, moet u de tv de opdracht geven om op deze schijf op te nemen:

- 1. Sluit een opslagschijf aan op de tv.
- 3. Kies de schijf die u voor opname wilt gebruiken uit de lijst.

Nu wordt de geselecteerde schijf gebruikt voor opname. Als u een andere schijf wilt gebruiken voor opname, herhaalt u de bovenstaande stappen.

Opnemen

Digitale recorder (dr+)

Met een digitale recorder kunt u programma's opnemen die u later wilt bekijken.

U kunt de opname handmatig starten/stoppen via de programmagids (EPG).

Als voor een DVB-uitzending extra talen worden uitgezonden, dan worden deze ook opgenomen. Ook DVB-ondertitels kunnen worden opgenomen. Tijdens het opnemen van een tv-programma kunt u vorige opnamen bekijken, naar een andere ingangsbron overschakelen of een app starten. Als u echter besluit over te schakelen naar een ander kanaal op de tuner waarvan u opneemt, dan wordt de opname onderbroken. **Let op:** U kunt alleen digitale kanalen opnemen.

Opnemen via programma-informatie

Om het programma dat u momenteel bekijkt op te nemen, drukt u op de toets (omhoog). Druk dan op de toets **OK** om de gedetailleerde informatie te openen over het programma dat u op dat moment bekijkt. Druk op **OK** en het menu [Opname plannen] wordt weergegeven.

Opnemen via programmagids

Open de programmagids door op de toets (=) (EPG) te drukken. Selecteer in de gids het programma dat u wilt opnemen. Let op:als u op de **blauwe** toets drukt, dan verschijnt de gids voor de volgende dag. Als u op de **gele** toets drukt, dan gaat u terug naar de gids van de vorige dag. Nadat u het op te nemen programma hebt geselecteerd, drukt u op **OK** om de gedetailleerde informatie te openen. Selecteer [Opname] en druk op **OK** om het menu [Opname plannen] weer te geven.

Menu [Opname plannen]

In dit menu kunt u de opnamedetails instellen.

Schedule reco	rding		
NBA 2013-2014 Seaso 4 Rbb Berlin 26 Mar. 23:10-00	24.00 Dn D:30 MC The Celtics fought ba D:30 MC The Celtics fought ba		cit to make it a one the visitors a 94-8
Recording mode		Time 🗸	
Start time	2	310	
End time	the Grant O	0 :	
Repeat		Once 🗸	
	Cancel	Save	
	SUCI		

[Opnamemodus] - Selecteer het type opname.

[Handmatig stoppen] - De opname begint onmiddellijk nadat de opname-instelling voltooid is. In deze optie definieert u niet het einde van de opname. U kunt de opname alleen beëindigen door handmatig ingrijpen of wanneer de harde schijf vol is.

[Tijd] - De opname begint en eindigt op het door de gebruiker ingestelde tijdstip.

[Datum] - Stel de datum in waarop de opname begint.

- [Starttijd] Stel de tijd in waarop de opname begint.
- [Eindtijd] Stel de tijd in waarop de opname eindigt.

[Programma] - Neemt het opgegeven programma op. De opname start en stopt op basis van de tijdsinformatie uit de elektronische programmagids.

[Herhalen] - Optie om te beslissen of de opname eenmalig of periodiek moet zijn. Alleen beschikbaar voor de opnamemodi [Tijd] en [Programma]. [Een keer] - Eenmalige opname.

[Dagelijks] - Dagelijks herhaalde opname van het programma of van het geselecteerde tijdsbestek.

[Ma tot vrij] - Herhaalde opname van het programma of tijdens het geselecteerde tijdsbestek op weekdagen.

[Zat tot zon] - Herhaalde opname van het programma of tijdens het geselecteerde tijdsbestek in het weekend.

[Wekelijks] - Hier hebt u de mogelijkheid om de dagen van de week te selecteren waarop de opname wekelijks moet worden herhaald.

Als u klaar bent met de instellingen voor opname, dan selecteert u [Opslaan] om de instellingen op te slaan.

Stand-by-opname

Wanneer u op de toets () drukt om de tv uit te zetten terwijl de opname bezig is, dan verschijnt er een menu waarin u de vraag krijgt om de volgende actie te bevestigen:

[Annuleren] - Ga verder met tv-kijken en ga verder met opnemen.

[Uitschakelen] - De tv schakelt uit en de opname stopt. De opname tot dit punt wordt opgeslagen op het opslagstation.

[Opname in stand-bymodus] - De tv gaat uit en de opname gaat door op de achtergrond.

Als u een opname hebt gepland voor een tijdstip waarop de tv is uitgeschakeld, dan gaat de opname zelfs van start als de tv in stand-bymodus staat. De tv blijft in stand-bymodus en u kunt een actieve opname herkennen aan de rode led aan de onderkant van de tv.

Let op: Trek nooit de stekker van de tv uit het stopcontact tijdens het opnemen. U kunt de opgenomen content verliezen of het opslagstation beschadigen!

Aanvullende start-/eindtijd voor de opname instellen

Het is mogelijk de geplande opname eerder te laten starten of later te beëindigen om eventuele programmavertragingen als gevolg van reclamespots te compenseren.

Druk op de toets (a) om het menu te openen en selecteer [Instellingen] -> [Geavanceerde instellingen] -> [DR+ & Timeshift]. Bewerk deze 2 items om de start-/eindtijd van de opname te verlengen:

[Begin vooraf] - In het geval van geplande opname kunt u hier de tijd instellen om de opname eerder te laten beginnen.

[Einde uitstellen] - Stel de tijd in waarmee u de geplande opname wilt verlengen. Als gevolg van reclames kan een opgenomen programma later eindigen dan de tijd die in de programmagids staat. De aanvullende opnametijd zorgt ervoor dat alle gewenste content wordt opgenomen.

Opnameconflicten oplossen

Wanneer u een nieuwe geplande opname instelt, dan kan er een conflict ontstaan wanneer de tijd van de nieuwe opname gedeeltelijk overlapt met een andere geplande opname die u hebt opgeslagen. In dat geval verschijnt er een informatiescherm. Aangezien de tv slechts van één kanaal tegelijk kan opnemen, moet u dit conflict oplossen door de oude of de nieuwe geplande opname te wissen.

Schedule Conflict		
nimal world 53 BBC 13:00 -16:00		
he PVR booking conflict with previous	pookings.	
The PVR booking conflict with previous l	DOOKINGS. reviously saved booking will be canceled.	

[Zie conflictdetails] - Toont informatie over conflicterende geplande opnamen. Druk op de toets () om het informatiescherm te verlaten. [Annuleren] - De nieuwe geplande opname wordt verwijderd en de bestaande geplande opname blijft behouden. [Opslaan] - De bestaande geplande opname wordt verwijderd en de nieuwe geplande opname wordt opgeslagen.

Bedieningspaneel voor opnamen

Tijdens de opname kunt u het bedieningspaneel voor opnamen oproepen door op de toets \blacktriangleleft (links) of \blacktriangleright (rechts) te drukken. U kunt zien dat de tv aan het opnemen is aan het rode ledlampje aan de onderkant van de tv.

Record				
• 01:10:05				02:30:06
	4	⊳	DD	

U kunt de pijltjestoetsen en de toets OK gebruiken om de opties in het bedieningspaneel te selecteren en te bevestigen.

Druk op de toets (<) om het bedieningspaneel te verlaten. Let op: het verbergen van het paneel stopt de opname niet.

- De opname terugspoelen. Druk meerdere malen op deze toets om de terugspoelsnelheid te wijzigen. U kunt de opname op elk moment terugspoelen en bekijken terwijl de opname nog bezig is.

II - De momenteel bekeken content pauzeren. De opname gaat door op de achtergrond.

▶ - De weergave van de opname hervatten.

- De opname vooruitspoelen. Druk meerdere malen op deze toets om de vooruitspoelsnelheid te wijzigen.

Druk op elk moment op deze toets om de opname te stoppen. De optie om de opname op te slaan of te wissen verschijnt.

DR+ archief

In de [DR+ archief] kunt u al uw opnamen bekijken. Van deze lijst kunt u deze afspelen, wissen en geplande opnamen bewerken. Als u opnamen op een externe opslagschijf hebt staan, zorg dan dat deze op de tv is aangesloten.

Lijst van opnamen

Terwijl u kijkt naar een uitgezonden tv-programma, drukt u op de toets 🗩 (menu) om het menu te openen en de [DR+ archief] te selecteren.



Start de weergave van één van de beschikbare opnamen door deze te selecteren en op OK te drukken.

Bovenaan het scherm is er een filteroptie (de standaardinstelling is "Alle"). U kunt dit filter kiezen door de cursor omhoog te bewegen totdat het filter gemarkeerd is. Druk op **OK** in de filterinstelling te wijzigen. U kunt ervoor kiezen om alleen opnamen te tonen met een bepaald type content, bijv. Nieuws, Sport, enz.

Rechts van het filter bevindt zich het item [Bewerken]. Door dit item te selecteren en op **OK** te drukken, kunt u opnamen markeren voor verwijdering. Selecteer de opnamen die u wilt verwijderen met **OK**. De gemarkeerde items worden getoond met een vinkje aan de rechterkant. Druk op de toets (rechts) om de geselecteerde opnamen te verwijderen.

Menu voor geplande opnamen

Terwijl u kijkt naar een uitgezonden tv-programma, drukt u op de toets (■) (menu) om het menu te openen en de [DR+ archief] te selecteren. Druk op de toets (rechts) om het menu [Gepland] te tonen.



Hier kunt u een lijst van alle geplande opnamen bekijken. Door een geplande opname te selecteren en op OK te drukken, kunt u de opname-opties bewerken.

Door [Bewerken] te selecteren en op **OK** te drukken, kunt u geplande opnamen markeren voor verwijdering. Druk op **OK** om de geplande opnamen te selecteren die u wilt wissen - de geselecteerde items worden getoond met een vinkje aan de rechterkant. Druk op de toets (rechts) om de geselecteerde geplande opnamen te verwijderen.

Tv-kijken met timeshift

Met de timeshift-functie kunt u het live tv-programma of DVB-radioprogramma waarnaar u op dat moment kijkt, pauzeren. Tijdens de pauze wordt het programma in een tijdelijke timeshiftbuffer geladen. De maximale vertraging bedraagt drie uur. Als u het afspelen hervat nadat een bepaalde tijd is verstreken, dan kunt u het programma bekijken dat in de buffer is opgeslagen. Zo kunt u terugspoelen en snel vooruitspoelen vanaf het punt waarop u de timeshift hebt ingeschakeld tot de huidige live tv-content.

Voor de timeshiftfunctie is een opslagstation nodig. Bij tv's met een interne harde schijf gebeurt dit op de interne harde schijf. Bij tv's zonder interne harde schijf op een extern, via USB aangesloten opslagapparaat.

Let op: Het is niet mogelijk om tijdens de timeshift het momenteel bekeken kanaal te verlaten. Als u de tv wilt gebruiken terwijl u een programma opneemt, dan raden wij u aan standaardopname te gebruiken via de digitale recorder. Deze neemt op de achtergrond op op een andere bron of wanneer de tv-app actief is. U kunt lopende opnamen via de digitale recorder snel vooruit- en terugspoelen.

Het live tv-scherm bevriest en het bedieningspaneel van de timeshift verschijnt.

Zonder activiteit verdwijnt het bedieningspaneel na een paar seconden. U kunt het bedieningspaneel voor timeshift weer oproepen door op de toets **4** (links) of **b** (rechts) te drukken.



U kunt de pijltjestoetsen en de toets OK gebruiken om de opties in het bedieningspaneel te selecteren en te bevestigen.

Druk op de toets 🔇 om het bedieningspaneel te verlaten. Let op: het verbergen van het paneel stopt de timeshiftfunctie niet.

Converteert gebufferde timeshift-content (tot 3 uur) naar standaardopname. U kunt de opname dan opslaan op het opslagstation.
 De gebufferde c

ontent terugspoelen. Druk meerdere malen op deze toets om de terugspoelsnelheid te wijzigen.

► - De weergave van de gebufferde content hervatten.

II - De momenteel bekeken content pauzeren. Timeshift-buffering gaat door op de achtergrond.

Þ - De gebufferde content snel vooruitspoelen. Druk meerdere malen op deze toets om de vooruitspoelsnelheid te wijzigen.

- De timeshift stoppen. Alle gebufferde content wordt verwijderd.

Teletekst

Druk op de toets 🕼 (teletekst) om teletekst te openen. Druk op de toets 🛞 (verlaten) om teletekst te verlaten.

Bedieningspaneel teletekst

Zodra u teletekst opent, verschijnt het bedieningspaneel rechts op het scherm. Zonder activiteit verdwijnt dit paneel na een paar seconden. U kunt het handmatig sluiten door op de toets 🔇 (terug) te drukken. U kunt het te allen tijde handmatig openen door op de toets **OK** te drukken.

Gebruik de pijltjestoetsen om een item op de balk te selecteren en bevestig met OK.

[Teletekst] – Eerste keer drukken: achter de teletekst is het beeld van het uitgezonden tv-programma te zien; tweede keer drukken: de weergave verandert naar een split screen (teletekst/tv-beeld); derde keer drukken: teletekst wordt gesloten.

[Index] – Naar de indexpagina gaan.

[Pagina omhoog] – De volgende pagina in teletekst bekijken.

[Pagina omlaag] – De vorige pagina in teletekst bekijken.

[Vasthouden] – Als een teletekstpagina meerdere subpagina's telt, worden die automatisch doorlopen. De optie 'vasthouden' onderbreekt dit proces op de subpagina die op dat moment wordt weergegeven. Als de optie 'vasthouden' ingeschakeld is, verschijnt bovenaan een groene letter 'H' ('hold').

[Onthullen] – Geeft verborgen informatie op de teletekstpagina weer of verbergt ze. Als de optie 'weergeven' ingeschakeld is, verschijnt bovenaan een groene letter 'R' ('reveal').

[Subpagina] - Navigeer met de cijfertoetsen 0-9 naar de gewenste subpagina door een getal van 4 cijfers in te voeren.

[Annuleren] – Verbergt de bedieningsbalk voor teletekst.

Rechtstreekse toetsenbediening

Wanneer het bedieningspaneel verborgen is, kunt u teletekst bedienen met de toetsen op de afstandsbediening:

0 - 9 – Voer het gewenste paginanummer rechtstreeks in.

A /
 D – Ga naar de vorige/volgende pagina met de pijltjestoets links/rechts.

🔺 / 🔻 – Ga naar de volgende/vorige subpagina (indien beschikbaar) met de pijltjestoets omhoog/omlaag.

Kleurtoetsen – De gekleurde tekst op de onderste regel geeft aan met welke kleurknop u het themagebied of paginanummer kunt selecteren.

HbbTV

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband Television) biedt de gebruiker een verscheidenheid aan multimediacontent, bv. mediatheken of extra informatie over het programma dat wordt weergegeven, als het kanaal die aanbiedt.

Let op: om HbbTV te gebruiken moet de tv verbonden zijn met het internet.

Een HbbTV-applicatie bedienen

Rode toets – Druk hierop terwijl u tv kijkt om een HbbTV-menu weer te geven.

Kleurentoetsen - Voeren een bijbehorende opdracht/functie uit die wordt weergegeven in de hints op het scherm.

((verlaten) – Sluit een HbbTV-applicatie.

Een HbbTV-applicatie openen

Als, nadat u naar een ander kanaal hebt geschakeld, een HbbTV-applicatie beschikbaar is voor het gekozen kanaal, verschijnt er normaal gezien een melding in de hoek van het scherm. Druk op de rode toets om een HbbTV-applicatie weer te geven.

Het voorkomen, de toetstoewijzingen en beschikbare functies van de HbbTV-applicaties zijn afhankelijk van de programma-aanbieder. Loewe biedt geen garanties voor de toegankelijkheid, functionaliteit of inhoud van HbbTV-applicaties.

HbbTV in-/uitschakelen

Als u HbbTV niet wilt gebruiken en niet wilt dat er HbbTV-meldingen verschijnen wanneer u naar een ander kanaal schakelt, kunt u HbbTV uitschakelen.

Om HbbTV voor alle kanalen in/uit te schakelen, gaat u naar het menu en selecteert u [Instellingen] -> [Systeem] -> [Instellingen voor apps] -> [HbbTV].

U kunt HbbTV ook handmatig in- of uitschakelen op het kanaal waarnaar u aan het kijken bent door op de toets () (menu) te drukken en het item [HbbTV] naar aan/uit te veranderen.

Common Interface (CI/CI Plus)

Common Interface, ook wel Cl genoemd, is een interface op het tv-toestel waarop een Conditional Access Module (CA-module) kan worden aangesloten. Met de CA-module en de smartcard van een betaaltelevisieaanbieder kunnen gecodeerde kanalen worden ontvangen. Cl Plus is een verdere ontwikkeling van de DVB Common Interface Standard. Cl Plus-aansluitingen zijn in principe neerwaarts compatibel met de vorige Cl-norm, d.w.z. CA-modules en Smart Cards die voldoen aan de vorige Cl-norm kunnen nog steeds worden gebruikt in Cl Plus-aansluitingen, voor zover de programma-aanbieder dat toestaat.

Programma-aanbieders die de CI Plus-norm gebruiken, kunnen verschillende rechten verlenen voor de programma's die ze uitzenden. Zo kan de programma-aanbieder bijvoorbeeld het opnemen of het later bekijken van een gecodeerd programma beperken of volledig verbieden.

Als er dergelijke regels zijn, gelden die evenzeer voor de Timeshift-modus.

Een schermmelding brengt u hiervan op de hoogte wanneer u een dergelijk programma probeert op te nemen. In dergelijke gevallen wordt er wel opgenomen (in de lijst van opnamen wordt een element voor de opname weergegeven), maar afhankelijk van de programma-aanbieder kan het opgenomen programma daarna niet meer of slechts gedurende een beperkte tijd worden bekeken.

Let op: voor alle beperkingen die hier worden vermeld is de omroep verantwoordelijk. Het tv-toestel evalueert alleen de signalering die door de omroep ingesteld is als neutraal.

De programma-aanbieder kan ook voorkomen dat beschermde programma's extern worden gekopieerd.

Als u een programma wilt opnemen dat met Cl Plus-bescherming beveiligd is zodat het niet door minderjarigen kan worden bekeken, moet u mogelijk een pincode voor de kinderbeveiliging invoeren wanneer u de gegevens programmeert.

De pin voor het kinderslot kan ook op de tv worden opgeslagen. Om het programma later te bekijken, is dan de toegangscode van de tv vereist.

Software-update voor CI Plus-compatibele CA-modules

Van tijd tot tijd wordt er nieuwe systeemsoftware vrijgegeven voor uw CA-module. Er zijn twee soorten software-updates.

Aanbevolen update:

Er wordt informatie over een beschikbare update weergegeven. U kunt die installeren of de procedure annuleren. Als u de update niet installeert, verschijnt de informatie regelmatig opnieuw totdat de update is geïnstalleerd.

Gedwongen update:

Er wordt informatie over een beschikbare update weergegeven. De module decodeert niet meer totdat de update correct is uitgevoerd.

Conditional Access Module (CA-module)

Om gecodeerde digitale kanalen te ontvangen, moet een Conditional Access Module (CA-module) met een Smart Card via de CI-aansluiting op uw tv worden aangesloten.

De CA-module en de Smart Card worden niet meegeleverd met het tv-toestel. Normaal gezien zijn ze verkrijgbaar bij uw dealer. Loewe biedt geen enkele garantie voor de werking van de CA-module.

Bij de ingebruikname moet de tv de CA-module eerst herkennen en instellen. Daardoor kan het bij het eerste gebruik tot een minuut duren voordat het decoderen begint.

De Smart Card in de CA-module plaatsen

Schuif de Smart Card zo ver mogelijk in de CA-module. De kant met de goudkleurige chip moet naar de bredere zijde van de sleuf gericht zijn (zie afbeelding). Let op de richting van de pijl op de Smart Card.



De CA-module in de CI-aansluiting van de tv plaatsen

Schakel de tv uit door de stekker uit het stopcontact te trekken.

Verwijder de afdekking aan de achterkant van het toestel.

Plaats de CA-module voorzichtig in de CI-aansluiting, met de contactzijde eerst. Oefen niet te veel druk uit. Zorg dat de module daarbij niet verwrongen wordt. Schuif de CA-module zo ver mogelijk in de aansluiting.

Ten slotte sluit u de zijafdekking.



VESA-norm

Instructies voor het gebruik van montageopties van derden conform de VESA-norm

Flatscreen-tv's van Loewe zijn gespecificeerd voor toebehoren van Loewe. Wanneer montageopties van derden conform de VESA-norm worden gebruikt, moeten de instructies van de fabrikant inzake de montageopties worden gevolgd.

Loewe aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik montageopties van andere fabrikanten.

Op de achterzijde van de tv zijn er vier schroefdraden waarin de VESA-adapterbouten passen.

Om een flatscreen-tv van Loewe te monteren aan een houder die conform is met de VESA-norm zijn VESA-adapterbouten van Loewe noodzakelijk. Anders kan de tv beschadigd raken.

Draai de VESA-adapterbouten van Loewe met een koppel van ongeveer 4 Nm aan in de schroefpunten op het achterpaneel van de tv (zie Fig. 1).

Eerst moeten eventuele schroeven uit de vier schroefpunten worden verwijderd.



Met de VESA-adapterbouten van Loewe worden de stabiliteit en de vereiste minimumafstand van 5 mm tussen het achterpaneel van de tv en de VESA-houder gegarandeerd (zie Fig. 2). De VESA-houder mag geen contact maken met het achterpaneel.

Controleer bij het monteren van de tv altijd of alle **vier** de VESA-adapterbouten van Loewe worden gebruikt. In elk bevestigingspunt mag slechts **één** VESA-adapterbout worden geschroefd. Het is niet toegestaan om er meerdere VESA-adapterbouten in te schroeven of om individuele adapterbouten te verlengen.

Meet de afstand tussen de openingen van de schroefpunten op uw tv. Een afstand van 400 x 400 mm tussen de openingen op de achterzijde van de tv wijst op een VESA 400-norm.

Een geschikte montagebeugel moet dus ook voldoen aan de VESA 400-norm. Als de VESA-norm van uw tv overeenstemt met de norm van de gewenste beugel, moet de beugel ook nog goedgekeurd zijn voor het gewicht en de afmetingen van de tv (het gewicht en de afmetingen van de tv vindt u in het hoofdstuk **Technische gegevens**).

Loewe is niet verantwoordelijk voor het toegestane draagvermogen en de professionele bevestiging van de houder.

Neem zeker ook de punten in het hoofdstuk over veiligheidsinstructies in acht.

Als u VESA-montageopties van andere fabrikanten gebruikt, kunt u de VESA-adapterbouten M6x32 (nr. 90473.988) bestellen bij uw erkende Loewe-dealer.

Hotelmodus

Om de hotelmodus in te schakelen, drukt u op de toets () (menu) en gaat u vervolgens naar [Instellingen] -> [Geluid] -> [Luidsprekers] -> [Balans]. Terwijl de cursor op het menu-item [Balans] staat, voert u met de afstandsbediening de pincode in. U kunt een code aanvragen om naar de hotelmodus te gaan door het servicecentrum te bellen.

[Hotelmodus] – Activeert/deactiveert de hotelmodus.

[Zoeken vergrendelen] – Als dit ingesteld is op Aan, kan de gebruiker geen kanalen afstemmen.

[Submenu vergrendelen] – Als dit ingesteld is op Aan, kan de gebruiker alleen basisinstellingen wijzigen via het hoofdmenu.

[Huidige instellingen vergrendelen] – Als dit ingesteld is op Aan, worden instellingen die de gebruiker heeft gewijzigd niet opgeslagen wanneer de tv wordt uitgeschakeld.

[App vergrendeling] – Selecteer de apps die uitgeschakeld en uit het menu "Home" verwijderd moeten worden. Ook de contentaanbevelingen van de geselecteerde apps worden verborgen.

[Maximaal volume] – Beperk het maximumvolume dat de gebruiker kan instellen met de volumetoetsen.

[Minimaal volume] – Beperk het minimumvolume dat de gebruiker kan instellen met de volumetoetsen.

[Volume bij inschakelen] – Stel het standaardvolume bij het inschakelen van de tv in.

[Bron bij inschakelen] – Stel de standaardbron bij het inschakelen van de tv in.

[Zender bij inschakelen] – De standaardzender bij het inschakelen van de tv. Kan alleen worden ingesteld als de standaardbron tv is.

[Inschakelmodus] - Deze menu-optie bepaalt wat er met de tv gebeurt als deze weer op de stroom wordt aangesloten of weer ingeschakeld wordt na een stroomstoring.

[Aan] - De tv wordt automatisch ingeschakeld wanneer u deze op de stroom aansluit.

[Stand-by] - De tv staat in stand-bymodus wanneer u deze op de stroom aansluit.

[Onthouden] - De tv verkeert in dezelfde toestand als toen de stroom werd uitgeschakeld. Als de tv aan stond toen de stroom werd uitgeschakeld, dan zal deze ook aan staan wanneer de stroom weer wordt ingeschakeld. Als de tv uitgeschakeld was toen de stroom werd uitgeschakeld, dan blijft de tv in stand-by wanneer de stroom weer wordt ingeschakeld.

[Automatische slaapstand] – Als dit ingesteld is op Aan, wordt de tv in de stand-bymodus gezet als er gedurende 15 minuten geen toets wordt ingedrukt op de afstandsbediening.

[Bronvergrendeling] – Selecteer de ingangsbronnen die niet toegankelijk mogen zijn voor de gebruiker.

[Logo] – Instellingen voor het logo bij het inschakelen. De opties zijn:

[Uit] - De tv wordt ingeschakeld zonder welkomstscherm.

[Lokaal] - Bij het inschakelen wordt het logo van Loewe weergegeven.

[Welkom] – Bij het inschakelen wordt het woord "Welkom" weergegeven.

[USB-invoer] – Geeft de afbeelding weer die via USB werd geïmporteerd. Importeer een JPG-bestand (met een resolutie van 1920 x 1080 pixels, niet groter dan 512 kB) uit de hoofdmap van een aangesloten USB-opslagapparaat. Nadat u het bestand uit de lijst hebt geselecteerd, wordt het in het interne geheugen van de tv geïmporteerd en gebruikt als het welkomstscherm bij het inschakelen.

[Taalselectie] - Als dit ingesteld is op Aan, wordt de taalselectie voor het menu weergegeven wanneer de tv wordt ingeschakeld. [Weergave hotelinfo] – Wanneer de tv wordt ingeschakeld, wordt een reeks van maximaal 3 afbeeldingen met informatie voor hotelgasten weergegeven. Importeer JPG-bestanden (1920 x 1080 pixel, niet groter dan 512 kB) uit de hoofdmap van een aangesloten USB-opslagapparaat. Wanneer u de bestanden uit de lijst selecteert, worden ze in het in het interne geheugen van de tv geïmporteerd. Om in te stellen hoelang elke afbeelding wordt weergegeven, wijzigt u de [Intervaltijd]. Druk op de toets 🔇 (terug) om terug te keren naar het menu Hotelmodus. [Kloon] – Kopieer alle instellingen naar een USB-opslagapparaat of herstel ze vanaf een USB-opslagapparaat.

[Webpagina] – Wanneer de tv wordt ingeschakeld, wordt de homepage van het hotel weergegeven. Alvorens de homepage te bekijken, moet de gast akkoord gaan met de eindgebruikersovereenkomst en het privacybeleid.

Positie en functie van de aansluitingen



- ANT SAT Satellietantenne DVB-S/S2 HD F-bus- 75 Ohm / 13/18 V / 500 mA
- (2) ANT TV Antenne/kabel analoog / DVB-T/T2/C HD IEC-bus – 75 Ohm / 5 V / 80 mA
- HDMI 3 HDMI-ingang 3
 HDMI Digital Video IN/Audio IN
- HDMI 2 HDMI-ingang 2 (met enhanced Audio Return Channel) HDMI – Digital Video IN/Audio IN/OUT
- (5) COMMON INTERFACE -CI-sleuf 1 (standaard V1.4)
- HDMI 1 HDMI-ingang 1
 HDMI Digital Video IN/Audio IN/OUT
- SERVICE

- (8) AUDIO OUT/TOSLINK Audio-uitgang (analoog/digitaal)⁽¹⁾ Stekkerbus 3,5 mm (analoog) L/R Mini TOSLINK (digitaal)
- (9) LAN Netwerkaansluiting RJ-45 – Ethernet / Fast Ethernet
- (1) 2x USB 2.0 USB-aansluiting USB type A – USB 2.0 (max. 500M A)
- (1) klang bar i
- HDMI 4 HDMI-ingang 4
 HDMI Digital Video IN/Audio IN
- USB 3.0 USB-aansluiting
 USB type A USB 3.0 (max. 1000 mA)
- USB 3.0 USB-aansluiting
 USB type A USB 3.0 (max. 1000 mA)
- (5) AC IN Netaansluiting Stopcontact - 220-240 V - 50 / 60 Hz

Software-update

U hebt de mogelijkheid om de software van uw Loewe-tv bij te werken.

Tijdens de software-update (pakketupdate) worden alle softwareversies in de tv opgevraagd en indien nodig geactualiseerd.

U kunt nieuwe software laden vanuit verschillende bronnen (indien beschikbaar).

Actuele softwareversies kunt u downloaden van Loewe's internetsite (zie hieronder) en via een USB-stick op uw tv installeren. Als

uw tv met internet verbonden is, dan kunt u de tv ook rechtstreeks via internet bijwerken. USB-stick - vereisten

Let op: De beoogde wijze om een update te importeren is via een bestaande internetverbinding. Loewe raadt u aan de update niet via USB uit te voeren. Hoewel dit te allen tijde mogelijk is, mag alleen een gespecialiseerde detailhandelpartner dit in uitzonderlijke gevallen uitvoeren. Een dergelijke update leidt tot een reset naar de fabrieksinstellingen en vereist een hernieuwde eerste instelling.

Als u uw eigen USB-stick wilt gebruiken, dan volgen hier enkele hints of vereisten:

- Formatteer de USB-stick in FAT32.
- · Slechts één partitie.
- · Gebruik geen gecodeerde sticks.
- Gebruik geen sticks die zich gedragen als cd-romstation.
- Er mogen geen verborgen bestanden op de stick staan.
- De vorm van de stick is belangrijk.
 - Maximale afmetingen in mm: 70 × 20 × 10.
- In geval van twijfel moet de USB stick geformatteerd worden als "FAT32" zonder "uitgebreide attributen".

Software downloaden van de Loewe-website voor update via USB

Indien beschikbaar, kunt u nieuwe software voor uw tv downloaden via onze homepage.

Bezoek daarvoor onze homepage op:

www.loewe.tv/de/support

Op de support-pagina kunt u onder Software uw product selecteren.

Vervolgens kunt u onder Software de beschikbare software voor uw tv selecteren en downloaden.

Pak het gedownloade bestand uit in de hoofdmap van uw USB-stick.

Voer vervolgens de software-update uit zoals hieronder beschreven.

Technische informatie

Over het OLED-scherm

De tv met OLED-scherm die u hebt gekocht, voldoet aan de strengste kwaliteitseisen en is gecontroleerd op pixelfouten.

Ondanks de grote zorgvuldigheid die aan de dag wordt gelegd bij het vervaardigen van het beeldscherm, kunnen wij om technologische redenen niet voor 100% uitsluiten dat sommige subpixels defecten vertonen.

Wij hopen dat u begrijpt dat dergelijke effecten, zolang deze binnen de door de norm (ISO 9241-307, storingsklasse II) bepaalde grenzen liggen, niet kunnen worden beschouwd als toestelgebreken zoals bepaald in de garantie.

Het begip "OLED" (Organic Light Emitting Diode) staat voor een beeldtechnologie op basis van zelfverlichtende beeldpunten, die duidelijke voordelen biedt voor wat betreft beeldkwaliteit en performance.

Onder bepaalde omstandigheden kunnen door voortdurende en eenzijdige belasting van het OLED-materiaal onomkeerbare restbeelden ontstaan. Restbeelden kunnen ontstaan door langdurige gebruik van statische beeldinhoud zoals onveranderd beeld, ondertitels of teletekst, voortdurend herhaalde diashows of videosequenties, statische weergaven als presentatiemonitor of bij games, zwarte balken bij bepaalde beeldformaten.

Deze beeldresten zijn geen gebreken in de zin van de garantie.

Om dergelijke problemen tot een minimum te beperken, heeft Loewe een speciaal algoritme ontwikkeld om beeldinhouden te herkennen.

Als er te lang stilstaande beelden worden weergegeven, dan schakelt de tv automatisch over naar een beeldschermsparende contrastmodus. Na een nieuwe gebruikershandeling keert het toestel onmiddellijk terug naar de normale toestand. Daarnaast wordt het contrast van menuvensters na één minuut stapsgewijs gereduceerd of transparant weergegeven.

Onder normale kijkomstandigheden treden dit soort restbeelden niet op.

Informatie over aangesloten USB-drives

Het van het lichtnet loskoppelen van de TV tijdens het gebruik of een onopzettelijke stroomonderbreking (bijv. stroomuitval) kan leiden tot schade aan het bestandssysteem van de harde schijf en dus tot verlies van de opgenomen programma's.

Koppel het USB-opslagapparaat nooit los van de TV tijdens een kopieerproces. We raden u aan de TV in de stand-bymodus te zetten voordat u de TV van het lichtnet loskoppelt.

Loewe is niet aansprakelijk voor het verlies van gegevens op de geïntegreerde harde schijf van uw tv. Om gegevensverlies te voorkomen, raden wij aan belangrijke opnamen naar een extern opslagmedium te kopiëren.

Software-update

Actuele softwareversies kunt u downloaden van Loewe's internetsite (zie hieronder) en via een USB-stick op uw tv installeren.

Als uw tv met internet verbonden is, dan kunt u de tv ook rechtstreeks via internet bijwerken.

Meer informatie over de software-update vindt u in de gebruiksaanwijzing die u kunt downloaden op de Loewe-website.

Compatibliteit

We kunnen niet garanderen dat Loewe-apparaten in eerste instantie en permanent met alle aansluitbare randapparatuur zullen werken.

Impressum

Loewe Technology GmbH Industriestraße 11 D-96317 Kronach (Duitsland) www.loewe.tv

Gedrukt in Duitsland Redactiedatum 07/21-1.2 SB/MJ/JK © Loewe Technology GmbH, Kronach

De informatie in dit document kan zonder voorafgaande aankondiging gewijzigd worden en houdt geen enkele verplichting in van de kant van Loewe Technology GmbH.

Alle rechten inclusief vertaling, technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Conformiteitsverklaring/verklaring van de fabrikant

CE

Hierbij verklaart Loewe Technology GmbH dat dit product voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/ EU en alle toepasselijke EU-richtlijnen.

In het frequentiebereik 5150 tot 5350 MHz is deze tv beperkt tot gebruik binnenshuis in de volgende landen: België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Zweden, Slowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechische Republiek, Hongarije, Verenigd Koninkrijk, Cyprus.

U kunt de volledige conformiteitsverklaring vinden in de productselectie op:

www.loewe.tv/int/support

Milieu

Energieverbruik

Uw tv is uitgerust met een energiebesparende stand-byvoedingseenheid. In de stand-bymodus daalt het verbruik tot een minimum (zie hoofdstuk Technische gegevens). Indien u nog meer stroom wenst te besparen, schakelt u het toestel met de netschakelaar uit. Houd er echter rekening mee dat daarbij in bepaalde gevallen de EPG-gegevens (Elektronische Programmagids) verloren gaan en eventueel geprogrammeerde timeropnamen via de tv niet worden uitgevoerd.

U kunt de tv alleen volledig van het elektriciteitsnet loskoppelen door de netstekker eruit te trekken.

Het verbruik van de tv hangt af van de de instelling in de systeeminstellingen. Om de in de technische gegevens aangegeven waarden te bereiken, moet de functie "Wake-on-LAN" worden gedeactiveerd. Als u deze functie activeert, dan neemt het jaarlijkse energieverbruik met niet meer dan 20% toe. Wanneer u de automatische dimfunctie activeert, past uw televisiebeeld zich aan het omgevingslicht aan. Dat zorgt er ook voor dat de tv minder stroom verbruikt.

Automatisch uitschakelen

Als de tv gedurende 4 uur niet bediend wordt (volume aanpassen, programma veranderen, enz.), dan schakelt de tv automatisch over naar de stand-bymodus om energie te besparen. Een minuut voor het verstrijken van de 4 uur verschijnt een prompt om dit afsluitproces te annuleren.

Verwijdering

U hebt gekozen voor een zeer hoogwaardig en duurzaam product.

Verpakking en doos

De Loewe-dealer helpt u graag met de verwijdering van de verpakking. Als u de verpakking zelf wegdoet, lever deze dan in bij een gescheiden afvalinzameling en in overeenstemming met de plaatselijke afvalverwerkingsvoorschriften. Doe karton en papier bij het oud papier en folies en polystyreen bij het recyclebaar afval.

De tv-set

Uw Loewe-product is gemaakt van hoogwaardige materialen en onderdelen die recyclebaar en herbruikbaar zijn.



Dit symbool betekent dat elektrische en elektronische apparatuur, met inbegrip van kabels, aan het einde van hun levensduur gescheiden van het huisvuil afgevoerd moeten worden.

U kunt uw oude toestel gratis inleveren bij aangewezen recyclingcentra, of bij uw dealer, als u een vergelijkbaar nieuw toestel koopt.

Meer informatie over retournering (zelfs voor niet--EU-landen) is ook verkrijgbaar bij uw plaatselijke overheid. Zij leveren een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu.

De batterijen



De batterijen van de originele apparatuur bevatten geen schadelijke stoffen zoals cadmium, lood of kwik.

Gebruikte batterijen mogen niet met het huisvuil weggegooid worden. Gooi gebruikte batterijen gratis weg in de verzamelcontainers die bij de dealer of bij de openbare inzamelpunten staan.

Licenties



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio en het dubbele-D-symbool zijn gedeponeerde handelsmerken van Dolby Laboratories Licensing Corporation. Vervaardigd onder licentie van Dolby Laboratories.

Vertrouwelijke ongepubliceerde werken. Copyright © 2012-2020 Dolby Laboratories. Alle rechten voorbehouden.

dts нэ

Voor DTS-octrooien, zie http://patents.dts.com. Vervaardigd onder licentie van DTS, Inc. (voor bedrijven met hoofdkantoor in de VS/Japan/Taiwan) of onder licentie van DTS Licensing Limited (voor alle andere bedrijven). DTS, DTS-HD en het DTS-HD logo zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van DTS, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. © 2020 DTS, Inc. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.

Bluetooth®

Het Bluetooth[®]-woordmerk en de logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG Inc. Elk gebruik van deze merken door Loewe Technology GmbH vindt plaats onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

Deze tv-set bevat software die gedeeltelijk is gebaseerd op het werk van de Independent JPEG Group.

Dit product bevat software die is ontwikkeld door het OpenSSL Project voor gebruik in de OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/).

Deze software wordt "as is" verschaft door OpenSSL Project en alle eventuele uitdrukkelijk of indirecte aansprakelijkheid, met inbegrip van, echter niet uitsluitend, indirecte aansprakelijkheid voor verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel worden van de hand gewezen. OpenSSL Project of zijn medewerkers kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele rechtstreekse of indirecte, secundaire, speciale, morele of gevolgschade (met inbegrip van, echter niet uitsluitend, de aanschaf van vervangingsgoederen of -diensten, gebruiks-, gegevens- of winstderving, of bedrijfsonderbreking), ongeacht waardoor deze werd veroorzaakt en op basis van om het even welke aansprakelijkheidstheorie, hetzij krachtens een contract, hetzij door burgerlijke aansprakelijkheid of benadeling (met inbegrip van achteloosheid of iets anders), die op welke wijze dan ook uit het gebruik van deze software voortvloeit, zelfs indien gewaarschuwd voor de mogelijkheid van dergelijke schade.

Dit product bevat cryptografische software geschreven door Eric Young (eay@cryptsoft.com).

Dit product bevat software geschreven door Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Dit product bevat door derden ontwikkelde software en/of software die is onderworpen aan de GNU General Public License (GPL) en/of de GNU Lesser General Public License (LGPL). U kunt deze overeenkomstig versie 2 van de GNU General Public License of optioneel elke latere versie - die door de Free Software Foundation gepubliceerd wordt - doorgeven en/of wijzigen.

De publicatie van dit programma door Loewe gebeurt ZONDER ENIGE GARANTIE OF ONDERSTEUNING, vooral zonder impliciete garantie van de MARKTRIJP-HEID of BRUIKBAARHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. Details vindt u in de GNU General Public License. U kunt de software via de Loewe-klantenservice kopen.

U kunt de GNU General Public License hier downloaden:

http://www.gnu.org/licenses/

Local Loewe Service partner



Code list of Loewe Remote for SAT and CABLE STBs

BRAND NAME							3 digi	t code						
ABSAT	166	169												
ACCESS MEDIA	124													
ADB	118	120	123											
AEGIR	179													
AIWA	141													
AKAI	033	104												
ALBA	060	017	067	104	180	201								
ALCATEL	336													
ALDES	133	168	179	201										
ALLSAT	033	048	059	077	201									
ALLSONIC	133	168	226											
ALLTECH	060	137	225											
ALPHA	033													
ALTAI	047													
AMINO	322	101												
AMITRONICA	060		ļ											
AMPERE	047	186												
AMSTRAD	060	006	047	071	165	174	175	186	212	216	217	227	124	064
	042													
ANGLO	060													
ANKARO	060	051	133	161	168	226								
ANTTRON	017	077	180											
APOLLO	017													
ARCON	051	161												
ARMSTRONG	033	175	ļ											
ARTHUR MARTIN	130													
ASA	009													
ASAI	033													
ASLF	060													
ASI	12/	470												
ASTACOM	1/1	1/2	105											
ASTON	032	095	125	16.4	175	170	222	222						
	015	021	098	104	1/5	1/6	222	223						
ASTRO	0/2	001	004	176	170	100	100	226						
	000	180	094	1/0	1/9	100	103	220						
	212	333												
	047	552												
	047													
	054	210	223	226										
BALMET	131	132	220	220										
BARCOM	021	051												
BEKO	067	001												
BELGACOM	111													
BEST	051	226												
BIRMINGHAM CABLE	343													
BLAUPUNKT	090	176												
BLUE SKY	060	217												
BOCA	163	169	175	186	199	222								
BOXSAM	026													
BRAIN WAVE	094	161												
BRANDT	069													
BRITISH SKY BROADCASTING	050	227												
BRITISH TELECOM	341													
BROADCAST	013													
BROCO	060	223					İ							
BRUNS	133													
BSKYB	227	134												
BT SATELLITE	104	171	172	335										
BT-VISION	326				İ		İ				İ			
BUBU SAT	060													
BUSH	048	077												
BVV	161													
CAMBRIDGE	006	104	199											

Code page

	100			0.10		100	100							
CANAL	128	191	211	019	321	136	139	142						
CANAL+	031													
CANARY	137													
CARAT.SOM	054													
CGV	072	148	150											
CHAPARRAI	012													
CHESS	197													
01600	227	220	059	211										
	337	330	056	511										
	135	164	203	204	230									
CLARK	180													
CLATRONIC	094													
CLEMENS KAMPHUS	133	210												
CNT	179													
COMCAST	004													
COMCRYPT	321													
	161													
	101													
	100													
COMMUNICADO	054								ļ					
COMTEC	054	168												
CONDOR	164	226												
CONNEXIONS	047	226	231											
CONRAD	006	010	164	169	226	230								
CONTEC	054	135	169											
COSAT	059													
CROWN	175													
	1/5													
CRYPTOVISION	067													
CYBERMAXX	116													
CYRUS	037													
DAERYUNG	047													
DAEWOO	060	017					1				1			
DANSAT	048	077	1		1									
DAUMLING	163													
D-BOX	045	214												
D-BOA	045	214												
DECCA	038													
DECSAI	310		ļ		ļ									
DELFA	212													
DEUTCHE TELEKOM	056													
DEW	054													
DIAMOND	225		1		1		1		İ		1		1	
DIRECTV	144													
DISCOVERER	197													
DISCOVEREN	171	170												
	1/1	1/2												
DISKEXPRESS	051													
DISMOND	225		<u> </u>											
DISTRATEL	119	147	185	217										
DISTRISAT	033	059												
DNR	161													
DNT	033	037	047	231										
DST	017													
DUNE	226													
DYNASAT	106													
FCHOSTAR	060	0.21	0.47	120	011	212	0.25	020						
	000	100	04/	120	211	213	030	039						
	014	198												
EINHELL	060	006	017	163	168	169	175	186	222					
ELEKTA	179													
ELAP	155	132												
ELSAT	071													
ELTA	017	033	059	226										
FLTASAT	059			-										
	126													
	120													
	01/													
EMME ESSE	133	213	226											
ENGEL	060	158												
EP SAT	067													
ESSENTIEL B	075													
EURIEULT	185	217												
FUROCRYPT	0.21	067												
	U U L L		L	1		1		I	L	I		1		1

Code page

									r					
EURODEC	110	232												
EUROPA	006	033	161	164	169	212								
EUROPEAN	163													
EUROSAT	175	225												
EUROSKY	164	175	186	226										
EUROSTAR	164		233	234										
EUTRA	137	203												
EXATOR	017	104	180											
FAGOR	059													
FAVAL	096													
FERGUSON	048	067	077											
	0.06	071	0//											
	021	067												
	000	007	0.21	067	220									
	110	010	021	007	220									
	110													
	060													
	068													
FOXTEL	235	022	319											
FRACARRO	017	196	213						ļ					
FRANCE TELECOM	344													
FREECOM	017	193	201											
FREESAT	137	160												
FTE	060	080	137	169	196	199	212	226						
FUBA	010	014	017	021	047	051	135	176	220	226				
FUJI ONKYO	162	167	173											
G SAT	077	130												
GALAXI	051													
GALAXIS	054	059	133	161	168	210	211	212	223	226	236	237	238	
GALAXISAT	127													
GARDINER	204													
GENIX	024													
GENERAL-INSTRUMENTS	332													
GMI	175													
GOLDBOX	128	191	211											
GOODMANS	067	1.51	211											
GRANADA	021													
GRANDIN	185	230												
	017	102												
CRUNDIC	017	193	000	171	170	176	217	227	240	241	0.20			
	107	007	090	1/1	1/2	170	21/	221	240	241	020			
	197	004												
HANTOR	017	094												
HANURI	1/9													
HARTING UND HELLING	133													
HASE & IGEL	161													
HD DIGIBOX	312													
HELIOCOM	164													
HIGH PERFORMANCE	122													
HINARI	017	077												
HIRSCHMANCE	090													
	006	009	010	047	081	113	133	171	172	176	196	203	216	219
	243													
HISAWA	094													
HITACHI	067		1		1						1			
HNE	165													
HOMECAST	316	323												
HOUSTON	059	071	161	171										
HUMAX	212	236	244	005	097	177	181	305	306	307	320	063		
нитн	013	054	059	094	133	161	163	164	168	169	175	186		
	3/5		555		100	101	103	104	100	103	1/ J	100	<u> </u>	
	120													
	138													
	082													
	185													
	116													
	186					<u> </u>						<u> </u>		<u> </u>
	175													
INTERVISION	059	164	170						ļ					
INVIDEO	213													
Code	page													
------	------	--												
-														

ITALTEL	213	124												
ITT	021	067												
ITT NOKIA	009	010	021	067	214									
JEEMON	059													
JERROLD	138	332	341	343										
JOHANSSON	059	094												
IOK	171	172												
ISR	059													
	003	104												
KAMM	060	101												
	060	033	037	080	0.81	090	091	094	135	166	176	180	196	204
KATHREIN	218	245	246	079	001	0.50	0.01	001	100	100	1/0	100	150	201
KCBI	053	245	240	075										
KEYWEST	162													
KOLONI	017													
KOLUN	164													
KOSCOM	210													
KOSEOM	210	0.01	122	102										
KUSMUS	060	081	155	195										<u> </u>
KPN	327	107	100	202										
	170	13/	190	203										
	0/1													<u> </u>
	060	100												
	01/	180												
KYOTO GMIAILAN	143													
	226													<u> </u>
LASAT	054	164	175	179	186	199	222	226						
LEMON	161	247												<u> </u>
	060	017	161	164	193	223	226							<u> </u>
LENNOX	059													<u> </u>
LENSON	006	028	182	023										<u> </u>
LEXUS	033													<u> </u>
LEYCO	104													\vdash
LG(GOLDSTAR)	339	193												
LIFESAT	197	226			ļ				ļ					
LIFETEX	116				ļ				ļ					
LORENZEN	161	163	164	165	186									
LORRAINE	193													
LUPUS	226													
LUXOR	006	010	021	130	214									
LYONNAISE	110													
M&B1	197													
МАСАВ	225	232	248	329	096									
MAGAI	080													
MANATA	060	171	172											
MANHATTAN	059	067	151	171	172	179	210							
MARANTZ	033	037												
MASCOM	081													
MASPRO	060	003	113	137	161	176								
MASTER_S	135													
MATSUI	003	171	172	176										
MAX	164													
MAXIMUM	109	102	099											
MB	197													
MEDIABOX	191	211												
MEDIAMARKT	175													
MEDIASAT	006	128	191	211	223									
MEDIA SYSTEM	162													
MEDION	060	226												
MEGA	033													
MELECTRONIC	204													
MEMPHIS	054													
	060	017	117	119	121	147	151	152	153	154	156	157	168	175
METRONIC	179	180	185	204	217	029	036	040	023					<u> </u>
METZ	090	176												
MICRO ELECTRONICS	164	180	060											
MICRO MAXX	116													
MICRO STAR	116				1				1					

Code page

									r					
MICRO TECHNOLOGY	060	223												
MICRONIK	249													
MINERVA	003	090												
MITSUBISHI	067	090												
MITSUMI	222													
MITCOM	201													
	321	000	050	100	100	175	100	100	000	050				
MORGAN	060	033	059	163	169	1/5	186	199	222	250				
MOTOROLA	340	338	351											
MRZAPP	329													
MULTICHOICE	100	235												
MULTISTAR	080													
MURATTO	127	193												
MYRYAD	0.37													
MYSAT	060													
	000													<u> </u>
	094													
NEC	030													<u> </u>
NETA P	140													
NETGEM	041													
NETWORK	077													
NEUHAUS	060	006	059	161	164	169	210	223						
NEUSAT	060	161	210											
NEXTWAVE	138		<u> </u>											<u> </u>
	060	175	201											<u> </u>
	000	010	201	0.45	0.07	011	014	051						
NOKIA	009	010	021	045	067	211	214	251						
NOOS	329		ļ										ļ	ļ
NORDMENDE	017	067	179											
NOVIS	094													
NTC	133	203												
NTL CABLETELL	332													
OCEANIC	225													
	017	054	161	180										
	01/	122	175	180										
OKANO	080	155	1/5											
	133													
ONDIGITAL	187	188	189											
ONO	301													
OPTEX	059	135	196	208	131	132	150							
OPTIMA	133													
OPTUS	332		1		1		1		1		1			
ORBITECH	006	017	103	169										<u> </u>
	090	01/	100	100										
OVERDAND	104													
	104													
PACE	001	022	044	048	050	067	077	098	189	202	227	252	253	319
	027	112	124	058	042	064	052							
PACIFIC	225													
PACKSAT	171	172												
PALLADIUM	003	006	017	175										
PALSAT	006													
PANASAT	235													<u> </u>
PANASONIC	067	227	055											<u> </u>
ΡΑΝΠΑ	0.21	010	067	164	176	210								
	10.4	040	100/	104	1/0	210								
	104													-
PHILIPS	003	033	037	051	067	077	128	144	156	161	169	171	172	176
	180	187	188	191	204	211	218	329	345	124	057	058	303	
PHOENIX	054	077												
PHONOTREND	059	133	168	212										
PIONEER	128	191	211											
PIXX	255		-											<u> </u>
ΡΙΔΝΕΤ	210													
	110													<u> </u>
	110													
POLYTRON	047	135												L
PREDKI	017	094												
PREISNER	047	103	163	169	175	186	199	222						
PREMIERE	191	211	214	007	059	133								
PROMAX	067													
PROSAT	168	170												
PROSONIC	165			<u> </u>								<u> </u>		<u> </u>
PROTEK	100		<u> </u>											
PRUIEK	225		1	1	1		1		1		1	1		1

Code page

PROVISAT	201													
PROVISION	179													
PROXIMUS	330	334												
PSI	132													
PVP STEREO VISUAL MATRIX	341													
PVF	003													
PYXIS	208	210												
	160	160	170	171	172	226								
	100	109	1/0	1/1	1/2	220								
	090	164	201											
	354													
QUIERO	110													
RADIOLA	033	037												
RADIX	047	137	216											
RAINBOW	137	180												
RC	138	104												
RED STAR	226													
REDPOINT	223													
REDSTAR	226													
RFT	033	037	161	168										
ROADSTAR	060													
ROVER	060	170	1											
SABA	077	161	164	171	172	179	201	217						
SABRE	067													
SAGEM	205	329	108	105	061	062								İ
SAGEMCOM	106	105						、 、						
SAKURA	054													
SALORA	021	130												
SAMSUNG	017	080	127	211	2/13	043	313	124	064	062	308	300	311	052
SANSONG	006	071	127	211	245	045	515	124	004	002	308	303	511	0.52
	000	0/1	127	170	100	100	201							
SALPARINER	017	094	133	1/9	180	193	201							
SATTEAM	060	10.4	107											
SATCOM	013	164	197											
SATEC	060	0//												
SATECO	017													
SATELCO	226													
SATFORD	013													
SATLINE	170													
SATMASTER	013													
SATPARTNER	017	094	133	179	180	193	201							
SATSTATION	151													
SAVA	077	161	164	171	172	179	201	217						
SCHACKE	180													
SCHNEIDER	171	172	218				1				1			
SCHWAIGER	077	135	161	164	169	197	217	255						
SCIENTIFIC ATLANTA	352													
SEDEA-ELECTRONIQUE	017	162	065											
SEEMANN	047	104	175	223										
SEG	017	094	165	178	197	226								
SELECO	059	213	100	1.0	107	220			1					
SEPTIMO	151	154												
SERVIMAT	066	070	072											
	000	0/0	072											
	059	170	100	070										
	090	1/6	199	073										
SILVA	193													
SINTRACK	013													
SKANTIN	060													
SKARDIN	223													
SKINSAT	006													
SKR	060													
SKY	149	159	034	050	189	227	001	042	064	018	025			
SKYMASTER	060	133	168	170	197									
SKYPLUS	002													
SKYLAB	051													
SKYMAX	033		İ	İ			İ				İ	ĺ		İ
SKYSAT	197													
SKYVISION	059													
e1	161	165	175	186	1							l		l

Code	page

SM ELECTRONIC	060													
SMART	186													
SONY	067	211	227											
SR	222													<u> </u>
STARCOM	132	150					1				1			
	060	074												
STARBING	000	0/4												
	094													
STARSAT	080	170	100	100	10.0	011	0.00	0.05	075				<u> </u>	
STRUNG	01/	1/9	180	186	196	211	226	235	0/5					
SIV	014												<u> </u>	
	014	137											<u> </u>	
SUMIDA	175				ļ				ļ					ļ
SUNNY SOUND	226													
SUNSAT	060	223												
SUNSTAR	163	175	186	222	226									
SUPERCABLE	343													
SUPERNOVA	189													
SWISSCOM	328	114												
TAGRA	059													
TANDBERG	008													
TANDY	122								1					1
TANTEC	067													
TATUNG	067						1							
ТСМ	116								1					1
T-ENTERTAIN	348													
	013	059												1
	006	033	047	103	18/	231	076							
	164	033	047	105	104	2.51	0/0							
TEKCOMM	075													
	175	222											<u> </u>	
TECU	1/5	222											<u> </u>	
	082	107											<u> </u>	
	164	197											<u> </u>	<u> </u>
	180	201											<u> </u>	<u> </u>
TELECOM	060				ļ		ļ						 	ļ
TELEDIREKT	077													
TELEFUNKEN	017	171	172	162										
TELEKA	006	047	081	103	180	161	164	175	203	210				
TELEMASTER	179													
TELENET	312													
TELEPIU	321													
TELE PLUS ONE	321													
TELESAT	164	197												
TELESTAR	006													
TELESYSTEM	089	083												
TELEVES	006	067												<u> </u>
TELEWIRE	059													1
TENSAL	094													
TEVION	116								1					
	060	040	067	120	164	171	172	101	205	211	124	075	059	0.001
THOMSON	100	049	007	120	104	1/1	1/2	191	205	211	124	0/5	000	064
	165	065	062										<u> </u>	
THORENS	225												<u> </u>	<u> </u>
IHORN	067												<u> </u>	<u> </u>
I HORN-FERGUSON	048	067											<u> </u>	
ТІОКО	135	175											<u> </u>	
TIVO	325													
TLEWIRE	059													
TOKAI	033													
TONNA	060	006	013	059	067	171	210	132						
TOPFIELD	011													
TORX	341													
TOSHIBA	067	145												
TPS	129	205												1
TRENDLINE	222													
	222	İ	İ		1	İ 🗌	1		1		1			1
TRENDPLAIN	222				1									1
TRENDPLAIN TRIAD	127	193												
TRENDPLAIN TRIAD TRIASAT	127 006	193 220												

Code page

TSINGHWA	015											
TWINNER	115	119										
UNIDEN	071	080	208									
UNISAT	033	054	175									
UNITED CABLE	341											
UNITOR	051	094										
UNIVERSUM	003	009	071	164	165	176						
UPC	107											
VAIADIGITAL	078											
VARIOSAT	176											
VECTOR	178											
VENTANA	033	037										
VESTEL	165											
VIASAT	016											
VIDEOTRON	331											
VIDEOWAY	331											
VIPER	054											
VIRGIN MEDIA	302	314	317									
VISIONETICS	087											
VISIOPASS	329											
VISIOSAT	060	074	092									
VIVA	161											
VORTEC	017											
VTECH	127	204										
WELA	060	163	169	186					1			
WESTMINSTER	335											
WETEKOM	006	197										
WEWA	067											
WIBO	175											
WINERSAT	094											
WINTERGARTEN	168											
WISI	006	047	067	127	164	169	176	210	040	088		
WITTENBERG	071											
WOLSEY	122											
WOORISAT	179											
WORLD	094											
WORLDSAT	171	172										
хсом	169											
XCOM MULTIMEDIA	046											
XRYPTON	226											
XSAT	060	046	166	169								
YES	189											
YOUSEE	318											
YOUVIEW	324											
ZAPTOR	315							`				
ZAUNKONIG	161											
ZEHNDER	051	080	127	135	165	179	204	226	255			
ZENITH	034											
ZETA-TECHNOLOGY	033											
ZODIAC	180	083										
ZWERGNASE	163	175										

Loewe Technology GmbH

Customer Care Center Industriestraße 11 96317 Kronach, Deutschland Tel +49 9261 99-500 Fax +49 9261 99-515 E-mail: ccc@loewe.de Printed in Germany Edition 45, 05.22 SB

Änderungen vorbehalten Subject to modifications Onder voorbehoud van wijzigingen Sous réserve de modifications Soggetto a modificate Con sujeción a modificaciones Sujeito a alterações

