Loewe **bild i**



bild i.65 dr+ set | bild i.65 dr+ bild i.55 dr+ set | bild i.55 dr+ bild i.48 dr+ set | bild i.48 dr+

- DE Betriebsanleitung
- EN User Manual
- NL Gebruiksaanwijzing
- FR Manuel de l'utilisateur

- IT Manuale utente
- ES Manual de uso
- PT Manual do Utilizador

LOEWE.

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für Loewe entschieden haben und uns Ihr Vertrauen entgegenbringen.

Mit Loewe haben Sie sich nicht einfach nur für einen modernen und technisch innovativen Fernseher entschieden, sondern für zeitloses Design, gestochen scharfe Bildqualität, brillanten Klang bei Film- und Musikgenuss sowie intuitive Bedienung mit der Loewe Fernbedienung, dem Smartphone oder Tablet. Kurz: Loewe steht für perfektes Home Entertainment.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Premium Home Entertainment von Loewe und freuen uns, Sie als Kunden begrüßen zu dürfen.

Im Interesse einer sicheren und langfristig störungsfreien Benutzung des Gerätes lesen Sie bitte vor der Inbetriebnahme des TV-Gerätes auf der nächsten Seite das Kapitel **Sicherheit/Warnung**.

Inhaltsverzeichnis

Einführung	2
Lieferumfang	2
Dokumentation	2
Position des Typenschilds	2
Sicherheit/Warnung	3
Tastenbelegung der Fernbedienung	5
Position und Funktion der Anschlüsse	6
Vorbereiten der Fernbedienung	7
Einlegen oder Wechseln der Batterien	7
Anschluss des Fernsehgeräts	7
Anschluss der Soundbar klang bar i	7
Anschluss der Antennen	7
Verbindung eines externen Geräts über HDMI-Kabel	7
Verbindung mit einem Audiosystem über HDMI eARC	8
Verbindung mit einem Audiosystem über ein optisches Audiokabel	8
Verbindung mit einem Audiosystem über ein analoges Audiokabel	8
Anschluss an die Netzversorgung	8
Erste Schritte	8
Startmenü	9
Elektronischer Programmführer – EPG	10
Fernbedienung auf Set Top Box programmieren	10
Kopplung der Fernbedienung / Bluetooth.	11
VIDAA-Konto	11
Sprachsteuerung mit Alexa	11
Senderliste bearbeiten	12
Aufzeichnung	12
Technische Daten	14
Umwelt	18
Entsorgung	18
Lizenzen	18
Technische Informationen	19
Konformität/Herstellererklärung	19
Impressum	

Lieferumfang

- TV
- Soundbar klang bar i (Lieferung in separatem Karton)
- Aufbauanleitung
- Rotation Unit
- Tischständer-Grundplatte
- Welcome Box:
- Fernbedienung mit zwei Alkalibatterien vom Typ AAA
- Netzkabel
- Betriebsanleitung (dieses Dokument)
- Montageanleitung f
 ür den table stand i
- Schrauben zur Montage der Aufstelllösung
- Werkzeugsatz zur Installation
 der Aufstelllösung

Dokumentation

In diesem Teil der Bedienungsanleitung finden Sie wichtige grundlegende Hinweise. Dieses Gerät wird nach dem ersten Einschalten anhand der intuitiven Bediener-Führung in Betrieb genommen und eingerichtet.

Sie können ein ausführliches Benutzerhandbuch in elektronischer Form von der Loewe-Website herunterladen – darin werden die Funktionen und Eigenschaften Ihres neuen Loewe-Sets detailliert beschrieben.



Das Benutzerhandbuch wird regelmäßig aktualisiert.

Hier finden Sie ein ausführliches Benutzerhandbuch:

www.loewe.tv/de/support

Dort finden Sie auch die FAQ (häufig gestellten Fragen).

Position des Typenschilds

Den Aufkleber mit der Modellnummer und der Betriebsspannung finden Sie auf der Rückseite des Fernsehgeräts.

Sicherheit/Warnung

Lesen und befolgen Sie bitte aus Sicherheitsgründen, und um unnötige Schäden an Ihrem Gerät zu vermeiden, die folgenden Sicherheitshinweise.

Symbole



Dieses Symbol kennzeichnet Gefahren, die durch hohe Spannungen verursacht werden.

Dieses Symbol weist den Benutzer auf andere, besondere Risiken hin.

Dieses Symbol kennzeichnet Gefahren, die durch Brandentwicklung entstehen.

Dieses Symbol weist auf Gefahren durch scharfe Kanten hin.

Entfernen Sie die Rückwand des Fernsehgeräts nicht

Warnung: Wenn Sie die Rückwand des Geräts öffnen oder entfernen, besteht die Gefahr eines Stromschlags und schwerer Verletzungen durch hohe Spannungen.



Öffnen Sie die Rückwand niemals selbst. Lassen Sie Reparaturen und Wartungsarbeiten an Ihrem Fernsehgerät nur von qualifizierten, autorisierten Fernsehtechnikern durchführen.

Kontaktieren Sie bitte Ihren Händler oder unseren Kundendienst.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch und Umweltverhältnisse



Dieses Fernsehgerät ist nur für den Empfang und die Wiedergabe von Bild- und Tonsignalen bestimmt. Das Fernsehgerät wurde für den Gebrauch



in trockenen Räumen (Wohn- und Büroräume) entwickelt. Es darf nicht in Räumlichkeiten mit hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. Bad, Sauna) oder im Freien verwendet werden.

Eine hohe Luftfeuchtigkeit und Staubansammlungen im Gerät führen zu Leistungsverlusten. Dies kann eine Verletzungsgefahr und/oder eine Beschädigung des Geräts durch elektrische Spannungen oder einen Brand verursachen.

Wenn Sie das Gerät aus einer kalten in eine warme Umgebung transportiert haben, lassen Sie es eine Stunde lang ausgeschaltet, da sich vielleicht Kondenswasser gebildet hat.

Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Objekte auf das Fern-

sehgerät. Schützen Sie das Gerät vor Tropf- und Spritzwasser

Halten Sie Kerzen und andere offene Flammen immer vom Gerät fern, damit sich



das Feuer nicht ausbreiten kann.

Alle Materialien, die wir für dieses Gerät verwendet haben, entsprechen den gesetzlichen Anforderungen. Es kann iedoch nicht ausgeschlossen werden, dass Materialien

Rückstände auf der Kontaktfläche hinterlassen können. Vermeiden Sie daher einen dauerhaften Kontakt zwischen Lebensmitteln und dem Fernsehgerät.

Umgebungstemperatur: 5 °C - 35 °C

Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend): 20 - 80 %

Luftdruck: 800 - 1114 hPa (0 - 2000 m über NN)

Transport



Eine unsachgemäße Handhabung beim Transport kann zu Beschädigungen des Displays und zu Verletzungsgefahren führen

Der Bildschirm besteht aus Glas oder Kunststoff und kann bei unsachgemäßer Handhabung zerbrechen.

Zum Transport des Fernsehgeräts werden mindestens zwei Personen benötigt. Das Gerät darf nur in vertikaler Position transportiert werden.

Üben Sie während des Transports keinen Druck auf das Glas oder den Kunststoff aus.

Das ordnungsgemäße Auspacken des Fernsehgeräts wird in der Bedienungsanleitung 1 dargestellt.

Damit die mechanische Struktur des Fernsehgeräts und des Standfußes nicht beschädigt wird, nehmen Sie das Fernsehgerät vom Standfuß ab und bewegen Sie die beiden Teile getrennt. Um das Fernsehgerät an seinem neuen Standort aufzustellen. werden zur Montage mindestens 2 Personen benötigt.

Netzkabel/Stromversorgung



Stecken Sie das Stromkabel sofort ab, wenn Sie etwas Ungewöhnliches bemerken oder das Gerät wiederholte Fehlfunktionen aufweist

Eine falsche Spannungsversorgung kann zu Schäden am Gerät führen.

Dieses Fernsehgerät darf nur mit dem im Lieferumfang enthaltenen Netzkabel an eine Netzversorgung angeschlossen werden achten Sie dabei auf die Spannung und Frequenz, die auf dem Typenschild angegeben ist.

Der Netzstecker des Fernsehgeräts muss jederzeit problemlos zugänglich sein, um das Gerät vom Netz trennen zu können.

Wenn Sie den Netzstecker herausziehen, ziehen Sie nicht am Kabel, sondern am Steckergehäuse. Ansonsten könnten die Kabel im Netzstecker beschädigt werden und beim erneuten Einstecken einen Kurzschluss verursachen.

Ein Netzkabel mit einer beschädigten Isolierung kann einen elektrischen Schlag verursachen und stellt eine Brandgefahr dar. Benutzen Sie niemals ein beschädigtes Netzkabel.

Wenn Sie das Fernsehgerät an eine Mehrfachsteckdose anschließen, dürfen Sie nicht mehrere Mehrfachsteckdosen hintereinanderschalten.

Luftzirkulation und hohe Temperaturen

Sie dürfen die Lüf- \rightarrow

raum von mindestens 10 cm.

Tisch/Standfuß: Lassen Sie um das Gerät herum seitlich und oben einen Freiraum von mindestens 10 cm.

Fremdkörper



Wenn Fremdkörper in das Gerät gelangen, kann dies zu Kurzschlüssen und Bränden führen.

Es besteht die Gefahr von Verletzungen und Schäden.

Achten Sie deshalb darauf, dass keine Metallteile, Nadeln, Büroklammern, Flüssigkeiten, Wachs oder Ähnliches durch die Lüftungsschlitze der Geräterückwand in das Innere des Fernsehgeräts gelangen.

Wenn ein Fremdkörper in das Geräteinnere gelangt, ziehen Sie sofort den Netzstecker des Fernsehgeräts und informieren Sie den Kundendienst damit er das Gerät überprüft

Aufstellung



Ein Fernsehgerät kann umfallen und ernsthafte Verletzungen oder den Tod verursachen. Viele Verletzungen, besonders bei Kindern, können durch einfache Vorsichtsmaßnahmen vermieden werden, wie:

- IMMER vom Hersteller des Fernsehgerätes empfohlenen Racks, Ständer oder Befestigungsverfahren verwenden;

- IMMER nur Möbel mit sicherer Stellfläche für das Fernsehgerät verwenden;

- IMMER sicherstellen, dass das Fernsehgerät nicht über die Kante der Stellfläche ragt.

- Kinder IMMER über die Gefahren des Kletterns auf Möbel, um das Fernsehgerät oder dessen Bedienelemente zu erreichen, aufklären;

- IMMER die am Fernsehgerät angeschlossenen Anschlussleitungen und Kabel so verlegen, dass sie nicht gelöst, gezogen oder gegriffen werden können;

- NIEMALS das Fernsehgerät an einem instabilen Ort aufstellen;

- NIEMALS das Fernsehgerät auf hohe Möbel stellen (z. B. Küchenschrank oder Bücherschrank), ohne sowohl das Möbel als auch das Fernsehgerät an einer geeigneten Stütze zu verankern;

Wie jedes andere elektronische Gerät muss Ihr Fernsehgerät durch die Luft gekühlt werden. Wenn die Luftzirkulation beeinträchtigt wird, kann es zu einem Brand kommen.

tungsschlitze an der Geräterückwand nicht blockieren. Bitte decken Sie das Fernsehgerät nicht ab. Wandmontage: Lassen Sie um das Gerät herum seitlich, oben und unten einen Frei-





- NIEMALS das Fernsehgerät auf Textilien oder andere Werkstoffe zwischen Fernsehgerät und Möbel stellen:

- NIEMALS Gegenstände, wie Spielzeug und Fernbedienungen, auf die Oberseite des Fernsehgeräts oder das Möbel, auf denen der Fernseher steht, stellen, die Kinder zum Klettern verleiten können.

Ist es vorgesehen, das vorhandene Fernsehgerät umzustellen, sollen für dieses die gleichen Sicherheitsbetrachtungen gelten.

Die Fernsehgeräte von Loewe sind für das Zubehör von Loewe ausgelegt. Wir empfehlen nachdrücklich, dass Sie die originalen Aufstelllösungen von Loewe benutzen.

Beachten Sie die Montagehinweise für die verschiedenen Aufstellungsmöglichkeiten! Eine entsprechende Anleitung liegt jedem Loewe-Produkt bei.

Halten Sie sich bitte an die übliche Gebrauchsstellung des Fernsehgeräts. Das TV-Gerät kann nur in horizontaler, aufrechter Position betrieben werden (A). Bei der Wandmontage darf die Neigung maximal 10 Grad betragen B . Das Fernsehgerät darf niemals im Hochformat O, horizontal liegend 🔘 oder horizontal an der Decke 🖲 betrieben werden.



Stellen Sie das Fernsehgerät an einem Ort auf, an dem es keiner direkten Sonneneinstrahlung und keiner zusätzlichen Erwärmung durch Heizkörper ausgesetzt ist!

Wenn Sie Zubehör von Fremdherstellern verwenden, achten Sie bitte darauf, dass sich das Fernsehgerät problemlos an die jeweilige Einrichtungslösung anpassen lässt

Vergewissern Sie sich bei der Annassung des Fernsehgeräts, dass der Druck auf den Geräterahmen nicht



zu groß ist. Sonst kann es vor allem bei großformatigen Displays zu einer Beschädigung des Displays kommen.

Wenn Sie das Fernsehgerät auf einer Halterung nach VESA-Standard montieren, müssen zwingend die VESA-Adapterbolzen von Loewe verwendet werden. Ansonsten könnte es zu Schäden am Fernsehgerät kommen.

Die VESA-Adapterbolzen von Loewe müssen mit einem Drehmoment von etwa 4 Nm angebracht werden. Diese sind bei Ihrem Loewe-Fachhändler erhältlich (weitere Informationen finden Sie im Online-Benutzerhandbuch).

Vergewissern Sie sich, dass nach dem Auspacken und Aufstellen des Fernsehgerätes keine Kinder mit dem Verpackungsmaterial spielen.

Beachten Sie bitte auch die Entsorgungshinweise für die Verpackung und Kartonagen (lesen Sie dazu Umwelt/Entsorgung/Lizenzen).

Aufsicht



Das Fernsehgerät darf nicht von unbeaufsichtigten Kindern bedient werden - achten Sie auch darauf, dass Kinder nicht in unmittelbarer Nähe des Fernsehgerätes spielen!

Sie könnten das Fernsehgerät umstoßen, verschieben oder von der Standfläche herunterziehen, was zu Personenschäden führen kann

Lassen Sie das Fernsehgerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es eingeschaltet ist!

Lautstärke



Laute Musik kann zu Hörschäden führen. Vermeiden Sie extreme Lautstärken, besonders über längere Zeiträume und wenn Sie Kopfhörer verwenden!

Gewitterstürme



Eine elektrische Überspannung durch einen Blitzschlag kann das Gerät sowohl über die Antennenanlage als auch über die Netzversorgung beschädigen.

Ziehen Sie bei einem Gewitter den Netzstecker und trennen Sie alle angeschlossenen Antennenkabel vom Fernsehgerät!

Falls Sie ein Netzwerkkabel an den LAN-Anschluss angeschlossen haben, sollten Sie es ebenfalls ausstecken!

Auch bei längerer Abwesenheit sollten Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen und alle angeschlossenen Antennenkabel vom Fernsehgerät trennen.

Reinigung und Pflege/Chemikalien

 $\langle \rangle$

Trennen Sie den Fernseher vor dem Reinigen vom Stromnetz.

Schäden, die durch Chemikalien verursacht werden, können unerwünschte Folgen haben und zu einer Brandentwicklung führen.

Setzen Sie das Fernsehgerät und das Zubehör niemals aggressiven (beispielsweise ätzenden) Chemikalien wie Laugen oder Säuren aus

Reinigen Sie das Fernsehgerät, die Scheibe des Displays und die Fernbedienung nur mit einem feuchten, weichen, sauberen und farbneutralen Tuch und verwenden Sie dazu niemals aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel!

Die Lautsprecherblende Ihres Fernsehgerätes ist mit Stoff bespannt. Saugen Sie die Oberfläche regelmäßig mit einem weichen Bürstenaufsatz ab!

Bei Verunreinigungen oder Flecken:

Befeuchten Sie ein weiches, farbneutrales Tuch mit Reinigungslösung oder handelsüblichem Fleckentferner und reiben Sie den Fleck vorsichtig weg! Sie können den Fleck auch direkt mit einem handelsüblichen trockenen Fleckentfernerspray behandeln (saugen Sie den Staub auf).

Befeuchten Sie den Bespannungsstoff

nicht direkt mit Waschmittel oder Eleckentferner (es besteht die Gefahr, dass sich kreisförmige Flecken bilden)! Reinigen Sie das Gewebe nicht mit Lösungsmitteln!

Wenn Sie Fleckentferner verwenden, sollten Sie die Anwendungshinweise des Herstellers beachten!

Beim Reinigen von Lautsprecherblenden, die mit Nikotin in Berührung gekommen sind, besteht ein erhöhtes Risiko, dass sich kreisförmige Flecken bilden.

4

Tastenbelegung der Fernbedienung



Position und Funktion der Anschlüsse



(1) ANT SAT – Satellitenantenne DVB-S/S2 HD

F-Buchse – 75 Ohm / 13/18 V / 500 mA

- (2) ANT TV Terrestrisch/Kabel analog / DVB-T/T2/C HD IEC-Buchse – 75 Ohm / 5 V / 80 mA
- (3) HDMI 3 HDMI-Eingang 3 HDMI – Digital Video IN/Audio IN
- (4) HDMI 2 HDMI-Eingang 2 (mit enhanced Audio Return Channel) HDMI – Digital Video IN / Audio IN / OUT
- (5) COMMON INTERFACE CI-Schacht (Standard V1.4)
- 6 HDMI 1 HDMI-Eingang 1 HDMI – Digital Video IN / Audio IN
- **7** SERVICE

- (8) AUDIO OUT/TOSLINK Audioausgang (analog/digital)⁽¹⁾ Klinke 3,5 mm (analog) L/R Mini-TOSLINK (digital)
- (9) LAN Netzwerkverbindung RJ-45 – Ethernet / Schnelles Ethernet
- (1) **2x USB 2.0** USB-Anschluss USB Typ A – USB 2.0 (max. 500 mA)
- (1) klang bar i
- (1) HDMI 4 HDMI-Eingang 4 HDMI – Digital Video IN / Audio IN
- (13) USB 3.0 USB-Anschluss USB Typ A – USB 3.0 (max. 1000 mA)
- (1) USB 3.0 USB-Anschluss USB Typ A – USB 3.0 (max. 1000 mA)
- (15) AC IN Netzanschluss Netzsteckdose – 220-240 V – 50 / 60 Hz

¹⁾ Das analoge oder digitale Ausgangssignal am AUDIO-OUT-Anschluss kann nicht gleichzeitig verwendet werden.

Vorbereiten der Fernbedienung | Einlegen oder Wechseln der Batterien | Anschluss des Fernsehgeräts | Anschluss der Soundbar klang bar i | Anschluss der Antennen | Verbindung eines externen Geräts über HDMI-Kabel|

Vorbereiten der Fernbedienung

Entfernen des Batterieschutzes

Die Fernbedienung wird mit Batterien geliefert. Entfernen Sie den Kunststoffstreifen, wie unten abgebildet, um sie einsatzbereit zu machen.



Einlegen oder Wechseln der Batterien

Drücken Sie auf die Oberseite des Batteriefachdeckels der Fernbedienung und schieben ihn auf.

Verwenden Sie nur auslaufsichere Mikrozellen des Typs LR 03 (AAA) Alkali-Mangan. Verwenden Sie keine verschiedenen Batterietypen und benutzen Sie keine alten und neuen Batterien gleichzeitig.

Vergewissern Sie sich, dass die Batterien nicht in die Hände von Kindern gelangen können. Die Batterien dürfen keiner übermäßigen Hitze ausgesetzt werden – wie etwa direktem Sonnenlicht, Feuer oder Ähnlichem!

Hinweis: Die Position der Batterien ist im Batteriefach angegeben (sie werden in entgegengesetzter Richtung eingelegt). Achten Sie auf die richtige Polarität von + und -, wenn Sie die Batterien einlegen. Achten Sie beim Einlegen nicht auf die Batteriekontakte (Federn), sondern auf die Abbildung am Boden des Batteriefachs.



Entsorgen Sie die leeren Batterien umweltverträglich (lesen Sie dazu das Kapitel Umwelt/Rechtliche Hinweise).

Schieben Sie die Abdeckung nach dem Einlegen der Batterien wieder auf die Fernbedienung.

Anschluss des Fernsehgeräts

Ehe Sie eine Verbindung zu einem externen Gerät herstellen, müssen Sie sich vergewissern, dass sowohl das Fernsehgerät als auch das externe Gerät von der Stromversorgung getrennt sind.

Die meisten Anschlüsse des Fernsehgeräts befinden sich unter der hinteren Abdeckung. Damit Sie auf diese Anschlüsse zugreifen können, müssen Sie die hintere Abdeckung entfernen – ziehen Sie dazu die oberen und unteren Teile ab, wie es in der Abbildung dargestellt wird. Beide Teile werden nur durch Magnete an ihrer Position gehalten. Es sind also keine Werkzeuge oder Schrauben erforderlich.



Wenn Sie ein externes Gerät mit diesen internen Anschlüssen verbinden, schließen Sie das Kabel zuerst an den Anschluss am Fernsehgerät an. Führen Sie das Kabel dann über das integrierte Kabelführungssystem aus dem Fernsehgerät heraus und führen Sie es dann durch den Hals des Standfußes (falls Sie die mitgelieferte Tischfußlösung verwenden).



Wenn Sie alle erforderlichen externen Geräte an das Fernsehgerät angeschlossen haben, bringen Sie die hintere Abdeckung wieder an.

Anschluss der soundbar klang bar i

Die klang bar i soundbar wird in einem separaten Karton geliefert, in dem Sie auch eine ausführliche Aufbauanleitung finden. Halten Sie sich an diese Anweisungen, um die Soundbar am Fernsehgerät zu montieren.

Anschluss der Antennen

Terrestrisch / Kabel analog / DVB-T/T2/C HD-Antenne:

Stecken Sie das Kabel der Antenne, der Kabel-TV-Anlage oder die Zimmerantenne in die Buchse "ANTTV".

Wenn Sie analoge Kabel/einen DVB-C-Anschluss und eine DVB-T-Antenne zusammen verwenden möchten, benutzen Sie einen externen Antennenschalter (bei Ihrem Händler erhältlich).

Satellitenantenne DVB-S/S2 HD:

Schließen Sie ein Verbindungskabel von "LNB" an die Buchse "ANT SAT" des Fernsehgeräts an.



Verbindung eines externen Geräts über HDMI-Kabel

Die HDMI-Anschlüsse (High Definition Multimedia Interface) ermöglichen die Übertragung von digitalen Video- und Audiosignalen von einem Abspielgerät (z. B. DVD-Player, Blu-ray-Player, Camcorder, Set-Top-Box) über ein einziges Kabel.



Verbinden Sie das Gerät über ein HDMI-Kabel mit einem Typ-A-Anschluss (nicht im Lieferumfang enthalten) mit einem der HDMI-Anschlüsse des Fernsehgeräts. Um die Funktionen Ihres Fernsehers voll auszuschöpfen, benutzen Sie ein Kabel mit der Kennzeichnung "Premium High-Speed HDMI-Kabel" oder besser. Anschluss an die Netzversorgung | Erste Schritte

Verbindung mit einem Audiosystem über HDMI eARC



Benutzen Sie ein HDMI-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten), um die HDMI-eARC-Buchse des Fernsehgeräts mit der HDMI-ARC/eARC-Buchse eines Audiosystems oder einer Soundbar zu verbinden. Wir empfehlen, dass Sie ein als "Ultra-High-Speed-HDMI-Kabel" gekennzeichnetes Kabel mit einem Typ-A-Stecker verwenden.

HDMI-Kabel mit der Bezeichnung "Ultra High Speed" werden entwickelt, um neben den Videomodi mit der höchsten Auflösung auch die neue eARC-Funktion zu unterstützen. Das Standard-HDMI-Kabel mit Ethernet und das High-Speed-HDMI-Kabel mit Ethernet werden eARC ebenfalls unterstützen.

Verbindung mit einem Audiosystem über ein optisches Audiokabel

Für diese Verbindungsart brauchen Sie ein digitales optisches Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) mit einem Mini-TOSLINK-Anschluss an einem Ende und einer Standard-TOSLINK-Anschluss am anderen Ende. Sie können auch ein Standard-TOSLINK-Kabel mit einem Mini-TOSLINK-Adapter verwenden.

Ehe Sie diese Verbindung herstellen, sollten Sie sich vergewissern, dass Sie die Kunststoffschutzkappen von den Kabelsteckern entfernt haben.



Verbinden Sie den Audioausgang des Fernsehgeräts mit der Bezeichnung "AUDIO OUT TOSLINK" mit dem digitalen Audioeingang eines Audiosystems.

Verbindung mit einem Audiosystem über ein analoges Audiokabel



Verbinden Sie den Audioausgang "AUDIO OUT" über ein Stereo-Cinch/Klinken-Adapterkabel mit dem analogen Audioeingang der Audioanlage.

Anschluss an die Netzversorgung

Verbinden Sie das Fernsehgerät mit einer Netzsteckdose mit 220-240 V.

Stecken Sie das Netzkabel in den Netzanschluss (AC IN) des Fernsehgeräts und führen Sie das Kabel wie in der unteren Abbildung aus dem Fernsehgerät heraus.



Verbinden Sie den Netzstecker des Netzanschlusskabels mit einer Steckdose.

Erste Schritte

Vor der ersten Inbetriebnahme des Fernsehgeräts sollten Sie sich vergewissern, dass Sie den Anschluss Ihrer externen Geräte abgeschlossen haben und das Fernsehgerät an die Stromversorgung angeschlossen ist.

- 1. Drücken Sie die Taste () auf der Fernbedienung, um das Fernsehgerät einzuschalten.
- Der Installationsassistent begrüßt Sie und hilft Ihnen, das Fernsehgerät in wenigen einfachen Schritten einzurichten.

So navigieren Sie im Installationsassistenten:

- Verwenden Sie die Pfeiltasten, um den gewünschten Menüpunkt auszuwählen.
- Drücken Sie die OK-Taste, um den ausgewählten Menüpunkt zu bestätigen.
- Drücken Sie die Taste (
 Schritt zurückzuschalten.

SCHRITT 1 – Auswahl der Sprache



SCHRITT 2 – Verbindung mit dem Internet

Optionaler Schritt. Wenn Sie diesen Schritt überspringen möchten, drücken Sie die rechte Pfeiltaste.

Wenn Sie das Fernsehgerät mit einem Ethernet-Kabel mit Ihrem Heimnetzwerk verbunden haben und Ihre Netzwerkkonfiguration die Verwendung von DHCP zulässt, werden Sie automatisch mit dem Internet verbunden.

Wahlweise können Sie auch eine WLAN-Verbindung nutzen. Zunächst müssen Sie Ihr Netzwerk aus einer Liste der verfügbaren Netzwerke auswählen. Anschließend werden Sie aufgefordert, Ihr WLAN-Passwort einzugeben. Dies erfolgt über die Bildschirmtastatur.



8

SCHRITT 3 – Auswahl des Landes

Wählen Sie das Land, in dem das Fernsehgerät verwendet werden soll. Auf diese Weise kann das Fernsehgerät die optimalen Funktionen für das gewählte Land installieren.



SCHRITT 4 – Geschäftsbedingungen

Lesen Sie sorgfältig alle Informationen zu den Geschäftsbedingungen! Wenn Sie einige oder alle Kontrollkästchen deaktivieren, werden einige oder alle intelligenten Funktionen deaktiviert. Diese Einstellungen können Sie später im Menü [Support] ändern.

Wählen Sie [OK], um mit dem nächsten Schritt fortzufahren.

	Terr	ns & Conditio	ns, Privacy P	olicy	
				cceptance of the End User Lic on/off each type of smart feat iture means you give your con smart features you can also a	
				View Details	
~	Accept All				

SCHRITT 5 – Anmeldung beim VIDAA-Konto

Optionaler Schritt. Wenn Sie diesen Schritt überspringen möchten, drücken Sie die rechte Pfeiltaste.

Melden Sie sich bei Ihrem existierenden VIDAA-Konto an oder richten Sie ein neues ein.

Mit einem VIDAA-Konto können Sie die besten Funktionen Ihres Smart-Fernsehgeräts nutzen und es stets auf dem neuesten Stand halten.



SCHRITT 6 – Auswahl der Eingangsquelle

Wählen Sie einen der verfügbaren Eingänge als Standardquelle.



Wenn Sie TV als Standardquelle ausgewählt haben, können Sie die Kanäle einstellen.

Wählen Sie eine der Optionen, aus denen Sie Kanäle abstimmen möchten: [Satellit], [Antenne], [Kabel] Stellen Sie die gewünschten Abstimmoptionen ein und beginnen Sie die Abstimmung.

Startmenü



Das Startmenü ist die zentrale Übersichtsseite Ihres Fernsehgeräts. In diesem Menü können Sie Inhalte suchen, die Eingangsquellen verwalten oder die Systemeinstellungen eingeben.

Sie können das Startmenü aufrufen, indem Sie Taste (Δ) (Startmenü) drücken.

1. Oberes Menü (Suche, Eingänge, Systemeinstellungen, Profil)



Suche – erlaubt Ihnen die Suche nach Anwendungen durch Stichworte.

- Quellen Wählen Sie die Eingangsquelle oder benennen Sie sie um. Sie können auf lokal verbundene Geräte zugreifen (wie AV, HDMI, USB).
 - Systemeinstellungen öffnet das
- Systemeinstellungen onnet das Konfigurationsmenü des Fernsehers. z.B. mit Einstellungen für Bild, Ton, Netzwerk.

Profil-Informationen – erlaubt Ihnen die Anmeldung bei Ihrem VIDAA-Konto.

- Die Uhrzeit wird auf dem Bildschirm oben rechts angezeigt.
- Wenn Ihr Fernsehgerät mit dem Internet verbunden ist, wird das entsprechende Symbol, das die Art der Netzwerkverbindung

 I ____ anzeigt, neben den Zeitinformation angezeigt.

2. Liste der Empfehlungen

In dieser Zeile finden Sie eine Liste von Empfehlungen für die aktuell ausgewählte Anwendung. Diese Empfehlungsliste wird nur bei einigen Anwendungen angezeigt.

3. Liste der Apps

In dieser Zeile sehen Sie eine Liste Ihrer Lieblings-Apps. Sie können auf die Bibliothek mit allen installierten Apps zugreifen, indem Sie in der gleichen Zeile auf die Kachel "My Apps" (Meine Apps) zugreifen.

So fügen Sie Anwendungen zum Startmenü hinzu:

- Öffnen Sie die App-Bibliothek, indem Sie die Kachel "My Apps" (Meine Apps) aufrufen.
- In der Bibliothek wählen Sie die App aus, die Sie zum Startmenü hinzufügen möchten.
- Drücken Sie die Taste (
) (Einstellungen), wählen Sie die Option [Sortieren] und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK.
- Mit den Pfeilen auf der Fernbedienung können Sie die App-Kachel in der Liste verschieben.
- Verschieben Sie die App-Kachel an eine neue Position in der oberen Reihe der Apps – bestätigen Sie die neue Position anschließend mit der Taste OK.

4. Zusätzliche Zeilen

Weitere Zeilen zeigen Ihnen Empfehlungen aus Ihren installierten Apps an.

Elektronischer Programmführer – EPG

Der elektronische Programmführer EPG (Electronic Programme Guide) bietet Ihnen Einzelheiten zum Programm und zeigt diese auf dem Bildschirm an. Mit diesem System können Sie sich über das aktuelle Programm informieren, wie mit einer gedruckten Programmzeitschrift. Außerdem können Sie Programme speichern und sogar Aufnahmen programmieren.

Um den EPG zu öffnen/zu schließen, drücken Sie die Taste (=) (EPG).



Hinweis:

- EPG ist nur für DVB-Sender verfügbar.
- Wenn Sie den EPG zum ersten Mal starten, erscheint ein Assistent, der Sie durch die erforderlichen Voreinstellungen führt.
- Je nach der Anzahl der für den EPG ausgewählten Sender dauert es einige Zeit, bis die Programminformationen angezeigt werden.

EPG-Betrieb

In der linken Spalte sehen Sie eine Liste der Sender der gewählten Quelle/eine Senderliste (z. B. DVB-C, persönliche Liste).

✓✓: seitenweise durch die Senderliste blättern.

Pfeile nach oben/unten: durch die Senderliste scrollen.

Pfeile links/rechts: durch die Programme scrollen.

Die aktuellen Sendungen der Programme werden in der Senderliste durch hellere Felder hervorgehoben. Eine senkrechte weiße Linie zeigt die aktuelle Zeit der laufenden Programme an.

OK: Abruf ausführlicher Informationen über das ausgewählte Programm.

Rote Taste: öffnet den Zeitplan-Bildschirm.

Grüne Taste: Ruft ein Menü auf, in dem Sie Farben für bestimmte Sendeinhalte zuweisen können (z. B. Nachrichten, Filme, Sport). Ordnen Sie den gewünschten Inhaltstyp mit den Pfeilen und der OK-Taste einer bestimmten Farbe zu. Sie verlassen dieses Menü, wenn Sie die grüne Taste drücken. Programme, die zu Ihren ausgewählten Kategorien gehören, sind jetzt im Programmführer farblich hervorgehoben.

Gelbe Taste: Ansicht der Programmliste des vorherigen Tages.

Blaue Taste: Ansicht der Programmliste des nächsten Tages.

Programmvorschau

Mit den Pfeilen können Sie den gewünschten Sender in der Senderliste markieren.

Drücken Sie kurz auf OK, um die Auswahl zu bestätigen.

Im oberen linken Fenster wird jetzt das aktuelle Programm des gewählten Senders angezeigt.

Aufnahme einer Sendung über EPG

Sie können Timer-Aufnahmen von Fernsehsendungen bequem über EPG programmieren.

Drücken Sie die Taste OK, um ausführliche Informationen über das ausgewählte Programm aufzurufen.

Wählen Sie die Option [DR+] und drücken Sie die Taste OK.

Prüfen Sie die Timer-Daten und aktualisieren Sie sie bei Bedarf (z. B. Verzeichnis, Start, Ende, Aufnahmeart).

Im EPG wird hinter dem Titel der Sendung ein Aufnahmesymbol eingeblendet.

Speichern einer Sendung über EPG

Sie können ein Programm, das noch nicht gestartet wurde, abspeichern. Bei gespeicherten Programmen fragt das Fernsehgerät, ob es zu Beginn einer Sendung den Sender entsprechend wechseln oder aus dem Stand-by-Betrieb einschalten soll.

Markieren Sie das gewünschte Programm mit Pfeilen.

Drücken Sie die Taste OK, um ausführliche Informationen über das ausgewählte Programm aufzurufen.

Wählen Sie die Option [Erinnerung] und drücken Sie die Taste OK.

Im EPG wird hinter dem Titel der Sendung ein Erinnerungssymbol eingeblendet.

Fernbedienung auf Set Top Box (STB) programmieren

Sie haben die Möglichkeit, Ihre Fernbedienung für die Nutzung bestimmter Set Top Boxen zu programmieren. Hierfür ist nur die Eingabe eines dreistelligen Zahlencodes erforderlich.

Eine Liste aller verfügbaren Geräte und der zugehörigen Codes finden Sie in der Online-Bedienungsanleitung.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- Innerhalb des STB-Modus führen Sie dann die folgenden Schritte aus:
- 2. Die Audio-LED blinkt zweimal auf.
- 3. Geben Sie nun den Code ein.
- 4. Die Audio-LED blinkt einmal zur Bestätigung auf.
- 5. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste 🕑 zum Test.
- Wenn die Set Top Box reagiert, beendet ein Druck auf die OK-Tasteden Vorgang und die LED blinkt zwei Mal zur Bestätigung. Andernfalls fahren Sie wieder ab Schritt 3. fort.

Falls ein falscher Code eingegeben wurde, leuchtet die LED zwei Sekunden lang, um den Fehler anzuzeigen. Der aktuelle Modus bleibt aktiv.

Wenn Sie nach der Code-Eingabe zehn Sekunden lang keine Taste drücken, wird der Prozess automatisch beendet. Die Audio-LED leuchtet danach zwei Sekunden lang, um den Abbruch zu signalisieren.

Automatischer Suchlauf

Sie können das gewünschte Gerät aus der Liste auch suchen lassen. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

- Drücken und halten sie die Geräte-Taste ... und die OK-Taste für 5 Sekunden.
- 2. Die LED wird zweimal zur Bestätigung aufleuchten.
- 3. Navigieren Sie mit dem Steuerkreuz auf- oder abwärts, um ein Gerät aus der Liste zu wählen.
- 4. Bei erfolgter Auswahl leuchtet die LED für eine Sekunde auf.
- 5. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste 🕑 zum Test.
- Wenn die STB reagiert, beendet ein Druck auf die OK-Taste diesen Modus und die LED blinkt zweimal auf, um den Erfolg anzuzeigen.

Auch hier wird 10 Sekunden, nachdem keine Eingabe erfolgt, der Prozess beendet. Die LED leuchtet zwei Sekunden lang, um den Abbruch zu signalisieren.

Fernbedienung anlernen

Alle Tasten mit Ausnahme der Gerätetasten können für die Bedienung von Geräten angelernt werden, die nicht in der integrierten Datenbank enthalten sind. Die Funktionen der gewählten Taste werden dann ganz oder teilweise mit den neuen Codes überschrieben.

Hierzu muss die Loewe Fernbedienung mit der zu ersetzendem Fernbedienung so positioniert werden, dass sich die Infrarot-Fenster in einem Abstand von 1-5cm gegenüber in Sichtverbindung befinden.



Der Lernvorgang wird im STB/Lern-Modus gestartet.

- Innerhalb des STB-Modus führen Sie dann die folgenden Schritte aus:
- 1. Drücken und halten Sie die Geräte-Taste ... und die rote Farb-Taste • für fünf Sekunden.
- Die LED leuchtet zweimal zur Bestätigung auf und bleibt bei aktivierter Lernfunktion erleuchtet.
- Drücken Sie die Taste auf der Loewe Fernbedienung, die angelernt werden soll. Die LED blinkt einmal auf.
- 4. Drücken Sie nun die gewünschte Taste auf der Original Fernbedienung.
- 5. Die LED blinkt zweimal zur Bestätigung und bleibt dann weiterhin erleuchtet. Sollte ein Lernfehler auftreten, blinkt die LED zehn mal, aber bleibt danach erleuchtet.
- Wiederholen Sie gegebenenfalls den Vorgang oder lernen Sie weitere Tasten gemäß Schritt 3. an.
- Drücken Sie die Geräte-Taste ···· abschließend oder warten Sie länger als zehn Sekunden ohne eine Taste zu drücken.

Kopplung der Fernbedienung / Bluetooth

Sie können die Fernbedienung über Bluetooth mit Ihrem Fernseher koppeln. Im Bluetooth-Modus müssen Sie die Fernbedienung nicht wie bei herkömmlichen Infrarot-Fernbedienungen direkt auf das Fernsehgerät richten. Für maximalen Komfort bei der Steuerung des Fernsehers empfehlen wir die Kopplung über Bluetooth.

Um die Fernbedienung über Bluetooth mit Ihrem Fernsehgerät zu koppeln, halten Sie die Menütaste mindestens drei Sekunden lang gedrückt. Beobachten Sie die Anzeige auf dem Bildschirm, um zu sehen, ob die Kopplung erfolgreich war. Um die Kopplung abzubrechen, rufen Sie das Menü auf und wählen Sie dann: [Einstellungen] -> [Netzwerk] -> [Bluetooth] -> [Geräteverwaltung]. Dort Smart TV Remote und dann die Option [Kopplung aufheben] wählen.



Bedeutung der LED-Farben

Unter dem Bildschirm befindet sich eine kleine LED, die Ihnen grundlegende Informationen über den Status des Fernsehers gibt.

LED-Farbe	TV-Status		
Weiß	Standby-Modus.		
Grün	Eingeschaltet.		
Blau	Der Fernseher ist eingeschal- tet und der Bildschirm aus- geschaltet.		
Blau	Automatische Kalibrierung des OLED-Panels im Standby-Modus.		
Rot	Aufnahme aktiviert.		

VIDAA-Konto

Mit einem VIDAA-Konto können Sie die besten Funktionen Ihres Smart-TVs nutzen und ihn immer auf dem neuesten Stand halten.

Ein neues Konto erstellen

Wenn Sie noch kein VIDAA-Konto haben, erstellen Sie ein neues, um die besten Funktionen Ihres Smart-TVs zu nutzen.

Vergewissern Sie sich vor dem Erstellen eines neuen Kontos, dass Ihr Fernsehgerät mit dem Netzwerk verbunden ist.

- 1. Drücken Sie die (Home)-Taste (a) auf der Fernbedienung und wählen Sie das (VIDAA-Konto)-Symbol (a) in der oberen Navigationsleiste auf dem Startbildschirm.
- 2. Wählen Sie auf dem Bildschirm [Konto erstellen].
- 3. Geben Sie Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse und Passwort ein. Namen sind optional.
- 4. Wählen Sie [Konto erstellen].

Bei einem Konto anmelden

Bevor Sie sich bei Ihrem VIDAA-Konto anmelden, vergewissern Sie sich, dass Ihr Fernsehgerät mit dem Netzwerk verbunden ist.

1. Drücken Sie die (Home)-Taste (a) auf der Fernbedienung und wählen Sie das (VIDAA-Konto)-Symbol (3) in der oberen Navigationsleiste auf dem Startbildschirm. Registrieren Sie Ihr Gerät in Ihrem VIDAA-Konto. Nachdem Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort eingegeben haben, wählen Sie [Anmelden].

Sprachsteuerung mit Alexa

Dank der integrierten Technologie von Amazon Alexa können Sie Ihren Fernseher mit Ihrer Stimme steuern. Interagieren Sie mit Alexa, indem Sie die (Mikrofon)-Taste ④ gedrückt halten und in das Mikrofon an Ihrer Fernbedienung sprechen.

Um Alexa nutzen zu können, muss der Fernseher mit dem Netzwerk verbunden sein und die Fernbedienung muss über Bluetooth mit dem Fernseher gekoppelt sein. Um Alexa vollständig in Ihren Fernseher zu integrieren, müssen Sie bei Ihrem VIDAA-Konto angemeldet sein. Alexa kann auch ohne ein VIDAA-Konto auf dem Fernseher verwendet werden, allerdings mit eingeschränkter Funktionalität.

Alexa einrichten

- Drücken Sie die (Home)-Taste), wählen Sie dann das (Einstellungen)-Symbol) und anschließend [System] -> [Sprachdienst] -> [Amazon Alexa].
- Wählen Sie [Alexa als Sprachassistenten auswählen] und [Jetzt einrichten]. Wenn Sie beim ersten Einschalten des Fernsehers Alexa in der Anleitung ausgewählt haben, werden Sie direkt zum Schritt [Jetzt einrichten] geführt.
- Sie befinden sich nun auf dem Bildschirm "Bei Ihrem Amazon-Konto anmelden". Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Telefon oder besuchen Sie die Website auf Ihrem Telefon oder Computer und geben Sie den Code auf dem Bildschirm ein. Der Code läuft nach 10 Minuten ab. Wenn Sie noch kein Amazon-Konto haben, erstellen Sie ein neues.
- Sobald Ihr Amazon-Konto verbunden ist, wechselt der TV-Bildschirm zum nächsten Schritt. Sie können sich nun bei Ihrem VI-DAA-Konto anmelden. Wenn Sie sich bereits zuvor angemeldet haben, wird dieser Schritt übersprungen.
- 5. Geben Sie Ihrem Fernseher einen Namen aus der Liste oder passen Sie ihn individuell an.
- 6. Wählen Sie [Berechtigungen erteilen] und folgen Sie den Schritten auf dem Bildschirm in der Alexa Skill-Einrichtung. Jetzt ist Alexa eingerichtet und bereit. Sie können mit Alexa über Ihre Stimme interagieren, indem Sie einfach die (Mikrofon)-Taste) auf Ihrer Fernbedienung gedrückt halten. Fragen Sie Alexa nach dem Ton.

Anmerkungen:

- Alexa ist in einigen Ländern nicht verfügbar.
- Sie können Alexa verwenden, ohne sich bei Ihrem Amazon-Konto anzumelden, indem Sie [Später] auswählen.
- Sie können den Schritt der Anmeldung für das VIDAA-Konto auch überspringen, indem Sie den Bildschirm verlassen. In diesem Fall können Sie immer noch Ihre Stimme verwenden, um im Internet zu suchen

oder die Lautstärke an Ihrem Fernseher zu ändern. Wenn Sie zusätzliche Alexa-Befehle verwenden möchten, können Sie sich jederzeit in den Einstellungen bei Ihrem Amazon- und VIDAA-Konto anmelden.

- Laden Sie die Fernbedienungs-App auf Ihr Mobilgerät herunter und installieren Sie sie unter ((Home) -> [Einstellungen] -> [Support] -> [Mobile App herunterladen]. Drücken Sie das Mikrofon-Symbol in der App, um mit Alexa auf Ihrem Fernseher zu interagieren.
- Sie können die von Alexa verwendete Sprache unter ((Home) -> [Einstellungen] -> [System] -> [Sprachdienst] -> [Amazon Alexa] > [Alexa Sprache] auswählen.

Senderliste bearbeiten

Gehen Sie im Hauptmenü zu [Einstellungen] -> [Sender] -> [Sender bearbeiten] und wählen Sie die Senderliste oder Favoritenliste aus, die Sie bearbeiten möchten.

Wählen Sie mit OK den Sender oder mehrere Sender aus, die Sie verschieben oder löschen möchten. Neben den ausgewählten Sendern wird ein Häkchen angezeigt.

Ausgewählte Sender an eine neue Position verschieben: Drücken Sie die linke Pfeiltaste auf der Fernbedienung und verwenden Sie die Pfeiltasten nach oben/unten, um den/die ausgewählten Sender an eine neue Position zu verschieben.

Ausgewählte Sender löschen: Drücken Sie die rechte Pfeiltaste auf der Fernbedienung und bestätigen Sie die Löschung.

Gelöschte Sender wiederherstellen: Drücken Sie die rote Taste auf der Fernbedienung. Drücken Sie die OK-Taste, um die Sender auszuwählen, die Sie wiederherstellen möchten, und drücken Sie dann die Pfeiltaste nach links, um sie wieder in die Senderliste aufzunehmen.

Filtern: Drücken Sie die gelbe Taste auf der Fernbedienung, um den Filter aufzurufen, in dem Sie die Art des Senders auswählen können, der in der Senderliste angezeigt werden soll.

Suche: Drücken Sie die blaue Taste auf der Fernbedienung, um einen bestimmten Sender zu suchen, indem Sie seinen Namen in das Suchfeld eingeben.

Aufzeichnung

Digitalrekorder (dr+)

Sie können Sendungen, die Sie später ansehen möchten, mit einem Digitalrekorder aufzeichnen.

Die Aufnahme kann bequem über den Programmführer (EPG) manuell gestartet/gestoppt werden.

Wenn bei einer DVB-Sendung zusätzliche Sprachen übertragen werden, werden diese ebenfalls aufgezeichnet. Auch DVB-Untertitel können aufgezeichnet werden.

Während der Aufnahme einer Fernsehsendung können Sie frühere Aufnahmen ansehen, zu einer anderen Eingangsquelle wechseln oder eine beliebige Anwendung starten. Wenn Sie jedoch auf dem Tuner, von dem aus Sie aufnehmen, auf einen anderen Sender umschalten wollen, muss die Aufnahme unterbrochen werden.

Hinweis: Es können nur digitale Sender aufgezeichnet werden.

Aufzeichnung über die Senderinformationen

Zum Starten der Aufzeichnung der aktuellen Sendung drücken Sie auf (nach oben) und anschließend auf **OK**, um die detaillierten Informationen über die aktuelle Sendung zu öffnen. Drücken Sie die Taste **OK** erneut und das Menü [Aufzeichnung planen] wird angezeigt.

Aufzeichnung über den Programmführer

Öffnen Sie den Programmführer, indem Sie die (EPG)-Taste drücken. Wählen Sie im Programmführer die Sendung aus, die Sie aufnehmen möchten. Bitte beachten Sie, dass Sie mit der **blau**en Taste den Programmführer für den nächsten Tag aufrufen und mit der **gelben** Taste den Programmführer des vorherigen Tages. Nachdem Sie die aufzunehmende Sendung ausgewählt haben, drücken Sie **OK**, um die detaillierten Informationen zu öffnen. Wählen Sie [DR+] und drücken Sie die OK-Taste, um das Menü [Aufzeichnung planen] aufzurufen.

Menü [Aufzeichnung planen]

In diesem Menü können Sie die Aufnahmedetails einstellen.

	Schedule recor	ding		
-	NBA 2013-2014 Season 4 Rbb Berlin 26 Mar. 23:10-00-3			cit to make i the visitors
	Recording mode		Time 🗸	
	Start time		23 : 10	
	End time			
	Repeat		Once 🗸	
		Cancel	Save	

[Aufnahmemodus] – Wählen Sie die Art der Aufnahme.

> [Manuell beenden] – Die Aufnahme beginnt sofort nach Abschluss der Aufnahmeeinstellungen. Das Ende der Aufzeichnung ist in dieser Option nicht definiert. Die Aufzeichnung wird nur durch manuellen Eingriff des Benutzers beendet, oder wenn der Speicherplatz auf der Festplatte erschöpft ist.

> [Zeit] – Die Aufzeichnung beginnt und endet zu der vom Benutzer festgelegten Zeit.

> > [Startzeit] – Legen Sie die Zeit fest, zu der die Aufzeichnung beginnen soll.

[Endzeit] – Legen Sie die Zeit fest, zu der die Aufzeichnung beendet werden soll.

[Programm] – Zeichnen Sie das angegebene Programm auf. Die Aufzeichnung startet und stoppt auf der Grundlage der Zeitangaben im elektronischen Programmführer.

[Wiederholen] – Mit dieser Option legen Sie fest, ob die Aufzeichnung einmalig oder regelmäßig erfolgen soll. Nur verfügbar für die Aufnahmemodi [Zeit] und [Programm]. [Einmal] - Einmalige Aufzeichnung.

[Täglich] – Wiederholte Aufzeichnung der Sendung oder täglich zur ausgewählten Zeit.

[Mo bis Fr] – Wiederholte Aufzeichnung der Sendung oder an Wochentagen zur ausgewählten Zeit.

[Sa bis So] – Wiederholte Aufzeichnung der Sendung oder am Wochenende zur ausgewählten Zeit.

[Wöchentlich] – Hier können Sie die Wochentage angeben, an denen die Aufzeichnung wöchentlich wiederholt werden soll.

Wenn Sie die Einstellungen für die Aufnahme abgeschlossen haben, wählen Sie [Speichern], um die Einstellungen zu speichern.

Aufnahmebedienfeld

Während der Aufnahme können Sie das Aufnahmebedienfeld aufrufen, indem Sie die Taste ◀ (links) oder ▶ (rechts) drücken. Dass das Fernsehgerät aufnimmt, erkennen Sie an der roten LED-Leuchte an der Unterseite des Fernsehers.



Sie können mit den Pfeiltasten und der Taste **OK** die Optionen im Bedienfeld auswählen und bestätigen.

Drücken Sie die Taste (), um das Bedienfeld auszublenden. Bitte beachten Sie, dass das Ausblenden des Bedienfelds die Aufzeichnung nicht beendet.

✓ – Die Aufnahme zurückspulen. Drücken Sie diese Taste mehrmals, um die Rücklaufgeschwindigkeit zu ändern. Sie können die Aufnahme jederzeit zurückspulen und während der Aufnahme ansehen.

II – Den aktuell angezeigten Inhalt pausieren. Die Aufnahme wird im Hintergrund fortgesetzt.

▶ – Die Wiedergabe der Aufnahme fortsetzen.

▶ – Die Aufnahme vorspulen. Drücken Sie diese Taste mehrmals, um die Wiedergabegeschwindigkeit zu ändern.

– Mit dieser Taste können Sie die Aufnahme jederzeit beenden. Es werden zwei Optionen zum Speichern oder Löschen der Aufnahme angezeigt.

Liste der Aufnahmen

Unter [Aufnahmen] können Sie auf alle Ihre Aufnahmen zugreifen. Von hier aus können Sie diese abspielen, löschen und alle geplanten Aufnahmen bearbeiten. Wenn Sie Aufnahmen auf einem externen Laufwerk gespeichert haben, vergewissern Sie sich, dass dieses an das Fernsehgerät angeschlossen ist. Loewe bild i | Benutzerhandbuch (Teil 2 von 2)
 Aufzeichnung

Liste der Aufnahmen

Drücken Sie während der TV-Übertragung die (Menü)-Taste (), um das Menü zu öffnen, und wählen Sie [Aufnahmen] aus.



Starten Sie die Wiedergabe eines der verfügbaren Datensätze, indem Sie ihn auswählen und die Taste **OK** drücken.

Am oberen Rand des Bildschirms gibt es eine Filteroption (Standardeinstellung ist "Alle"). Sie können diesen Filter auswählen, indem Sie den Cursor nach oben bewegen, bis der Filter hervorgehoben ist. Drücken Sie die Taste **OK**, um die Filtereinstellung zu ändern. Hier können Sie festlegen, welche Art von Aufnahmen angezeigt werden sollen, z. B. Nachrichten, Sport usw.

Rechts neben dem Filter befindet sich die Option [Bearbeiten]. Wählen Sie diese Option und drücken Sie die Taste **OK**, um die Aufnahmen zu markieren, die gelöscht werden sollen. Wählen Sie die zu löschenden Aufnahmen mit der Taste **OK** aus – die markierten Einträge werden mit einem Häkchen auf der rechten Seite angezeigt. Drücken Sie die Taste (rechts), um die ausgewählten Aufnahmen zu löschen.

Menü geplanter Aufzeichnungen

Drücken Sie während der TV-Übertragung die (Menü)-Taste (, um das Menü zu öffnen, und wählen Sie [Aufnahmen] aus. Drücken Sie die Taste (rechts), um das Menü [Geplant] anzuzeigen.

Hier können Sie eine Liste aller bevorstehenden Aufnahmen einsehen. Indem Sie eine bevorstehende Aufnahme auswählen und die Taste **OK** drücken, können Sie die Aufnahmeoptionen bearbeiten.

Loewe bild i dr+

Bilddiagonale (in cm) / Bilddiagonale (in inch): 164/65 , 139/55 , 121/48 Auflösung (in Pixel): Ultra HD (3840 x 2160) EU Energieeffizienzklasse SDR/HDR: F/F , G/G , G/G

TV

Loewe bild i dr+ set

Set-Variante beinhaltet u.a. bild i dr+, klang bar i und table stand i bild i.65 dr+ set: B* 146,0 / H 88,3 / TP 6,4 / TG 29,0 bild i.55 dr+ set: B* 123,6 / H 75,9 / TP 6,4 / TG 29,0 bild i.48 dr+ set: B* 107,7 / H 66,9 / TP 6,4 / TG 29,0 manuell drehbar (+ / - 20°), versteckte Kabelführung



	Modell	Artikelnr.	EAN Code
Basaltgrau	65 dr+ set	60435D10 + 59212D00	4011880171144 + 4011880170154
0	55 dr+ set	60433D10 + 59212D00	4011880171120 + 4011880170154
	48 dr+ set	60431D10 + 59212D00	4011880171106 + 4011880170154
	65 dr+	60435D10	4011880171144
	55 dr+	60433D10	4011880171120
	48 dr+	60431D10	4011880171106

60802D00

60800D00

60808W00

60809W00

4011880171076

4011880171212

4011880172417

4011880172806

Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb / Netzwerkstandby-Betrieb: 0,3 / 0,8

Leistungsaufnahme im On-Mode max. in Watt: 425 / 325 / 235

Energieverbrauch SDR kWh/1000h: 103, 87, 67

Loewe bild i dr+

TV-Modell beinhaltet u.a. bild i dr+, invisible sound und table stand i

bild i.65 dr+: B* 146,0 / H 88,3 / TP 6,4 / TG 29,0 bild i.55 dr+: B* 123,6 / H 75,9 / TP 6,4 / TG 29,0 bild i.48 dr+: B* 107,7 / H 66,9 / TP 6,4 / TG 29,0 manuell drehbar (+ / - 20°), versteckte Kabelführung



Soundbar

Loewe klang bar i

Passive Soundbar zur Installation am Loewe bild i



Basaltgrau

Schwarz

floor2ceiling stand

wall mount slim 432

wall mount universal

floor stand flex



Modell Artikelnr.

klang bar

59212D00 4011880170154

EAN Code

Angaben in cm: B = Breite, H = Höhe, TP = Tiefe Produkt, TG = Tiefe Gesamt. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. * Im Bereich des seitlich angebrachten Loewe-Clips kann sich die Breite des TV-Gerätes je nach Gerätetyp um bis zu 1 cm erhöhen. Loewe bild i | Benutzerhandbuch (Teil 2 von 2)
 Technische Daten

Aufstelloptionen

Weitere Aufstelloptionen möglich. Ihr Fachhandelspartner berät Sie gerne.

Bodenlösungen

floor2ceiling stand bild i.65 dr+ set: B* x H x TP x TG/FP = 145,7 x 86,8 x 6,4 x 18,0 bild i.55 dr+ set: B* x H x TP x TG/FP = 123,6 x 74,4 x 6,4 x 17,5 bild i.48 dr+ set: B* x H x TP x TG/FP = 107,7 x 65,4 x 6,4 x 17,1 bild i.65 dr+: B* x H x TP x TG/FP = 145,7 x 85,8 x 6,4 x 18,0 bild i.55 dr+: B* x H x TP x TG/FP = 123,6 x 73,4 x 6,4 x 17,5 bild i.48 dr+: B* x H x TP x TG/FP = 107,7 x 64,4 x 6,4 x 17,1 manuell drehbar (+/- 110°), versteckte Kabelführung, höhenverstellbar (220-290 cm)

floor stand flex

bild i.65 dr+ set: B* x H x TP x TG/FP = 145,7 x 128,9 x 6,4 x 54,0 bild i.55 dr+ set: B* x H x TP x TG/FP = 123,6 x 116,5 x 6,4 x 54,0 bild i.48 dr+ set: B* x H x TP x TG/FP = 120,8 x 107,5 x 6,4 x 54,0 bild i.65 dr+: B* x H x TP x TG/FP | 145,7 x 128,9 x 6,4 x 54,0 bild i.55 dr+: B* x H x TP x TG/FP | 123,6 x 116,5 x 6,4 x 54,0 bild i.48 dr+: B* x H x TP x TG/FP | 120,8 x 107,5 x 6,4 x 54,0 bild i.48 dr+: B* x H x TP x TG/FP | 120,8 x 107,5 x 6,4 x 54,0 manuell drehbar (+/- 45°), verdeckte Kabelführung, mit oder ohne Träger für Zubehörablage oder Soundbar



wall mount slim 432

bild i.65 dr+ set: B* x H x TP x TG | 146,0 x 86,8 x 6,4 x 8,4 bild i.55 dr+ set: B* x H x TP x TG | 123,6 x 74,4 x 6,4 x 8,4 bild i.48 dr+ set: B* x H x TP x TG | 107,7 x 65,4 x 6,4 x 8,5 bild i.65 dr+: B* x H x TP x TG | 146,0 x 85,8 x 6,4 x 8,4 bild i.55 dr+: B* x H x TP x TG | 123,6 x 73,4 x 6,4 x 8,4 bild i.48 dr+: B* x H x TP x TG | 107,7 x 64,4 x 6,4 x 8,5 flache Montage

wall mount universal

bild i.65 dr+ set: B* x H x TP x TG/FP | 145,7 x 86,8 x 6,4 x 10,1 bild i.55 dr+ set: B* x H x TP x TG/FP | 123,6 x 74,4 x 6,4 x 10,1 bild i.48 dr+ set: B* x H x TP x TG/FP | 107,7 x 65,4 x 6,4 x 10,2 bild i.65 dr+: B* x H x TP x TG/FP | 145,7 x 85,8 x 6,4 x 10,1 bild i.55 dr+: B* x H x TP x TG/FP | 123,6 x 73,4 x 6,4 x 10,1 bild i.48 dr+: B* x H x TP x TG/FP | 107,7 x 64,4 x 6,4 x 10,2 neigbare Montage

Angaben in cm: B = Breite, H = Höhe, TP = Tiefe Produkt, TG = Tiefe Gesamt. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. * Im Bereich des seitlich angebrachten Loewe-Clips kann sich die Breite des TV-Gerätes je nach Gerätetyp um bis zu 1 cm erhöhen.

15

Technische Informationen

niu i ui + set (iiikiusive kialig bai i)	65	55	48
ild			
ildschirmauflösung (in Pixel)	Ultra HD (3840 x 2160)	Ultra HD (3840 x 2160)	Ultra HD (3840 x 2160)
isplaytechnologie	OLED (WRGB Pixel)	OLED (WRGB Pixel)	OLED (WRGB Pixel)
ildschirmdiagonale (in cm / inch) / Reaktionszeit (in ms)	164/65/1	139/55/1	121/48/1
pitzenluminanz (in cd/m²) / Betrachtungswinkel (h/v)	800 / 120 °	800 / 120 °	800 / 120 °
Itra HD Scaling / Image+ Active / Adaptiver Kontrast / 24p	•/ -/ •/ •	•/•/-/•	•/•/-/•
DR (HLG / HDR10 / Dolby Vision™) / WCG		•/•/•/•	•/•/•/•
uto-Dimmung Video (VBD+) / Auto-Dimmung Raum (OPC)	_ / •	_/•	_/•
mpfang			
VB-T2/C/S2 HD ¹ / Multi ATV / Unicable / Dual Channel	•/•/•/—	•/•/•/—	•/•/•/—
IPEG / MPEG2 / MPEG4 (H.264) / HEVC (H.265)	•/•/•/•	•/•/•/•	•/•/•/•
VB-Radio	•	•	•
on			
eistung in Watt (Sinus / Musik) / Treiber (aktiv + nassiv)	$2 \times 20 / 2 \times 40 / 8$	$2 \times 20 / 2 \times 40 / 8$	$2 \times 20 / 2 \times 40 / 8$
kustisches Lautenrecherkonzent	klang bar i	klang bar i	klang bar i
lagic moment / nach vorne abstrahlend / nach unten abstrahlend			
olby: Audio / Digital / Digital Plus / Atmos / DTS: HD			
utomatische Lautstärkeannassung (AVC) / Mimi DefinedTM		•/-	•/-
etrennte Bass- und Höhenregelung / Loudness	7-Band EO /	7-Band EO / —	7-Band EQ / —
udio-Out Einstellung: varjabel / fix / Subwoofer		-/•/•	_/•/•
ealenung			
pewe os / Home Screen (inkl. Favoriten)	os7/•	os7/•	os7/•
bewe app / Vivid app / my Loewe app (alle: Android + iOS)	/•/•	_/•/•	_/•/•
prachsteuerung mit Alexa skills / Vidaa voice	•/•	•/•	•/ •
ektronischer Programmführer / EPG-Stichwortsuche	•/-	•/-	•/-
lediatext (Hbb I V) / Videotext / Seitenspeicher	•/•//92	• / • / /92	• / • / /92
lenü-Sprachen / Inhaltsbezogene Hilfe	• 2 / •	• 2 / •	•2/•
Indersicherung / Abschaltautomatik / Timer		•/•/•	•/•/•
istant Channel Zapping / Schnellstart-Modus		_/•	_/•
nzahl der Stationen in Senderlisten inkl. AV und Radio		10.000	10.000
IP (AV) ³ / Full PIP / Splitscreen I V:Videotext		-/-/•	_/_/•
oftware Update (via USB / Internet)		•/•	•/•
otel Mode (Standard / CEC / IP / RS232)	•/ /	•/-/-/-	•/ - / - / -
lultimedia			
oewe dr+: Speicherkapazität in GB / USB-Recording / Timeshift	1.000/•/•	1.000/•/•	1.000/•/•
otoplayer / Musikplayer / Videoplayer ⁴	•/•/•	•/•/•	•/•/•
igital Media Renderer (inkl. Ultra HD) / Bluetooth Musikplayer	•/•	•/•	•/•
iternetapps / Internetbrowser / Internetradio ⁵	•/•/•	•/•/•	•/•/•
ouTube / Amazon prime video / Netflix	•/•/•	•/•/•	•/•/•
nschlüsse und Schnittstellen			
			4 × HDML 2 16
	4 × 11DIVIT 2.1	4 X 11DIVI1 2.1	4 × 11D/01/2.1
SB / Bluetooth / Screen Mirroring (Miracast)	1(2×USB 30)/•/•	1 (2 × USB 3 0) / • / •	$\frac{1}{2}$ (2 x USB 3 0) / • / •
AN Netzwerkanschluss / WLAN (Wi-Fi) integriert		+(2×0303.0)/0/0	• (2 × 035 3.0)/ • / •
ommon Interface / CI Plus (CI+) 1 4 FCP zertifiziert ⁷	- 1	1	1
igital Audio: ontischer TOSLINK / Mini TOSLINK / ARC / ARC			
naloger Audioausgang variabel / fix (3.5mm Klinke)			
enter-Eingang (via Adapterkabel) / Würfelstecker Stereo		-/•	-/•
ensington lock (Diebstahlsicherung)	•	•	•
nergie	-		
MKEL Registrierungs-Nummer (https://eprel.ec.europa.eu/qr/)		-	- (220, 240)/ 50 (22)
etzschalter / Netzspannung	— / 220-240V, 50/60 Hz	— / 220-240V, 50/60 Hz	- / 220-240V, 50/60 Hz
mgebungslicht Anpassung	•	•	•
ULAN / WOWLAN / Fast Power-On (MIT erhontem Verbrauch)	•/•/•	•/ •/ •	•/•/•
bmessungen			
ewicht (ca.) in kg ohne Aufstelllösung	31,1	24,7	17,4
ewicht (ca.) in kg inkl. Standard-Aufstelllösung	37,1	30,7	23,4
* x H x T (ca.) in cm ohne Aufstelllösung (* inkl. signature flag)	146,0 x 86,8 x 6,4	123,6 x 74,4 x 6,4	107,7 x 65,4 x 6,4
* x H x T (ca.) in cm inkl. wall mount slim (* inkl. signature flag)	146,0 x 86,8 x 8,4	123,6 x 74,4 x 8,4	107,7 x 65,4 x 8,5
* x H x T (ca.) in cm inkl. table stand (* inkl. signature flag)	146,0 x 88,3 x 29,0	123,6 x 75,9 x 29,0	107,7 x 66,9 x 29,0
ESA support	300 x 200	300 x 200	300 x 200
afarumfana			
	klong box i (compate d)	klope best (compared a)	Mana has Mana anta 19
utererunnang	KINDA DOF LLCODOROTOAL	kiang bar i (separated)	kiang bar i (separated)
autsprecher	kialig bal i (separateu)	toble stand i	toblo otop -1 :
autsprecher ufstelliösung	table stand i	table stand i	table stand i
autsprecher ifstelllösung irnbedienung inkl. Batterien	table stand i Loewe remote	table stand i Loewe remote	table stand i Loewe remote

vorhanden/installiert — = nicht vorhanden/möglich
Der Empfang von DVB-T2 HD ist in ausgewählten Ländern möglich.
Ds cs - da - de - et - en - es - fr - hr - is - it - Iv - It - hu - nl - no - pl - pt - ro - sq - sk - sl - sr - fi - sv - el - be - bg - kk - mk - ru - uk - tr - ar
AV-PIP nur in Kombination mit DVB-T/C/S möglich.
Über Heimnetzwerk und USB.
Inkl. Suchfunktion.
Funktionen u.a: enhanced ARC, ALLM, VRR 48-60Hz, 4K@60Hz, 18 Gb/s
Cl Plus (Cl+) ist rückwärtskompatibel zu Cl. Funktion ist abhängig von Modulverfügbarkeit des Anbieters.

All product and company names are trademarks¹⁴⁴ or registered[®] trademarks of their respective holders. Use of them does not imply any affiliation with or endorsement by them. Technische Änderungen, Liefermöglichkeiten, Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Darüber hinausgehende Dienstleistungsangebote werden individuell angeboten und berechnet.

Technische Informationen

bild i dr+	65	55	48
Bild			
Bildschirmauflösung (in Pixel)	Ultra HD (3840 x 2160)	Ultra HD (3840 x 2160)	Ultra HD (3840 x 2160)
Displaytechnologie	OLED (WRGB Pixel)	OLED (WRGB Pixel)	OLED (WRGB Pixel)
Bildschirmdiagonale (in cm / inch) / Reaktionszeit (in ms)	164/65/1	139/55/1	121/48/1
Spitzenluminanz (in cd/m²) / Betrachtungswinkel (h/v)	800/120°	800 / 120 °	800 / 120 °
Ultra HD Scaling / Image+ Active / Adaptiver Kontrast / 24p	•/ -/ •/ •	•/•/-/•	•/•/-/•
HDR (HLG / HDR10 / Dolby Vision™) / WCG	•/•/•/•	•/•/•/•	•/•/•
Auto-Dimmung Video (VBD+) / Auto-Dimmung Raum (OPC)	_/•	_/•	_/•
Empfang			
DVB-T2/C/S2 HD ¹ / Multi ATV / Unicable / Dual Channel	•/•/•/—	•/•/•/—	•/•/•/—
MPEG / MPEG2 / MPEG4 (H.264) / HEVC (H.265)	•/•/•/•	•/•/•/•	•/•/•/•
DVB-Radio	•	•	•
Ton			
Leistung in Watt (Sinus / Musik) / Treiber (aktiv + passiv)	2 x 10 / 2 x 20 / 2	2 x 10 / 2 x 20 / 2	2 x 10 / 2 x 20 / 2
Akustisches Lautsprecherkonzept	Speaker box - bass reflex	Speaker box - bass reflex	Speaker box - bass reflex
Magic moment / nach vorne abstrahlend / nach unten abstrahlend	$-/-/ \bullet$ (invisible sound)	— / — / ● (invisible sound)	— / — / ● (invisible sound)
Dolby: Audio / Digital / Digital Plus / Atmos / DTS: HD	•/•/•/•/•	•/•/•/•/•	•/•/•/•/•
Automatische Lautstärkeanpassung (AVC) / Mimi Defined™	•/-	•/-	•/-
Getrennte Bass- und Honenregelung / Loudness	/-Band EQ /	/-Band EQ /	/-Band EQ /
Audio-Out Einstellung, variaber / IIX / Subwooler	=/•/•	=/•/•	=/•/••
Bedienung			
Loewe os / Home Screen (inkl. Favoriten)	os7/•	os7/•	os7 / •
Loewe app / Vivid app / my Loewe app (alle: Android + iOS)	/•/•	_/•/•	_/•/•
Sprachsteuerung mit Alexa skills / Vidaa voice	•/•	•/•	•/•
Elektronischer Programmführer / EPG-Stichwortsuche	•/-	•/	•/-
Mediatext (HDDTV)/ Videotext / Seitenspeicher	•/•//92	•/•//92	•/•//92
Kindersicherung / Abschaltautomatik / Timer			
Instant Channel Zapping / Schnellstart-Modus			
Anzahl der Stationen in Senderlisten inkl. AV und Radio	10.000	10.000	10.000
PIP (AV) ³ / Full PIP / Splitscreen TV:Videotext		_/_/•	_/_/•
Software Update (via USB / Internet)	•/•	•/•	•/•
Hotel Mode (Standard / CEC / IP / RS232)	•/-/-/-	•/-/-/-	•/-/-/-
Multimedia			
Loewe dr+: Speicherkapazität in GB / USB-Recording / Timeshift	1.000/•/•	1.000/•/•	1.000/•/•
Fotoplayer / Musikplayer / Videoplayer ⁴	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Digital Media Renderer (inkl. Ultra HD) / Bluetooth Musikplayer	•/•	•/•	•/•
Internetapps / Internetbrowser / Internetradio ⁵	•/•/•	•/•/•	•/•/•
YouTube / Amazon prime video / Netflix	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Anschlüsse und Schnittstellen			
HHDMI 2.0b / HDMI 2.16	4 x HDMI 2.16	4 x HDMI 2.16	4 x HDMI 2.16
HDCP 2.2 / HDMI-CEC / ARC / eARC	•/•/•/•	•/•/•/•	•/•/•/•
USB / Bluetooth / Screen Mirroring (Miracast)	4 (2 x USB 3.0) / ● / ●	4 (2 x USB 3.0) / ● / ●	4 (2 x USB 3.0) / ● / ●
LAN Netzwerkanschluss / WLAN (Wi-Fi) integriert	•/•	•/•	•/•
Common Interface / CI Plus (CI+) 1.4 ECP zertifiziert/		1	1
Digital Audio: optischer TOSLINK / Mini TOSLINK / ARC / eARC	/•/•/•	/•/•/•	/•/•/•
Analoger Audioausgang Variabel / Tix (3,5mm Klinke)		/•	_/•
Kensington lock (Diebstablsicherung)			
Enorgio	•		
	504664	501766	500000
EPREL Registrierungs-Nummer (https://eprei.ec.europa.eu/qr/)	524664	591/66	592233
		- 7 220-240V, 50760 Hz	— 7 220-240 V, 50760 Hz
Wol AN / WoWI AN / Fast Power-On (mit erhöhtem Verbrauch)	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Ahmossungon			
Abinessungen	20.2	22.0	15.5
Gewicht (ca.) in kg onne Aufsteillosung	29,2	22,8	15,5
B* x H x T (ca.) in cm ohne Aufstelllösung (* inkl. signature flag)		1236 x 73 / x 6 /	1077 × 61 / × 6 /
$B^* x H x T (ca.)$ in cm inkl. wall mount slim (* inkl. signature flag)	146.0 x 85.8 x 8.4	123.6 x 73.4 x 8.4	107.7 x 61.4 x 8.5
B* x H x T (ca.) in cm inkl. table stand (* inkl. signature flag)	146,0 x 88,3 x 29,0	123,6 x 75.9 x 29.0	107,7 x 66,9 x 29,0
VESA support	300 x 200	300 x 200	300 x 200
Lieferumfang			
Lautsprecher	invisible sound (integrat)	invisible sound (integiart)	invisible sound (integiart)
Aufstelllösung	table stand i	table stand i	table stand i
Fernbedienung inkl. Batterien	Loewe remote	Loewe remote	Loewe remote
Bedienungsanleitung / Netzkabel	•/•(2,5 m)	• / • (2,5 m)	• / • (2,5 m)
Ontionales Zubehör			
	floor Oppiling stored floor at 14	av.	
Auswahl emptoniener Autstelliosungen	wall mount slim 422 wall mount		
	waii mount siim 432, waii mount	univel Sdi	

e vorhanden/installiert — e nicht vorhanden/möglich
Der Empfang von DVB-T2 HD ist in ausgewählten Ländern möglich.
bs - cs - da - de - et - en - es - fr - hr - is - it - Iv - It - hu - nl - no - pl - pt - ro - sq - sk - sl - sr - fi - sv - el - be - bg - kk - mk - ru - uk - tr - ar
AV-PIP nur in Kombination mit DVB-T/C/S möglich.
Über Heimnetzwerk und USB.
Inkl. Suchfunktion.
Funktionen u.a.: enhanced ARC, ALLM, VRR 48-60Hz, 4K@60Hz, 18 Gb/s
Cl Plus (CI+) ist rückwärtskompatibel zu CI. Funktion ist abhängig von Modulverfügbarkeit des Anbieters.

All product and company names are trademarks¹⁴⁴ or registered[®] trademarks of their respective holders. Use of them does not imply any affiliation with or endorsement by them. Technische Änderungen, Liefermöglichkeiten, Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Darüber hinausgehende Dienstleistungsangebote werden individuell angeboten und berechnet.

Umwelt

Energieverbrauch

Ihr Fernsehgerät ist mit einer Eco-Stand-by-Stromversorgung ausgestattet. Im Stand-by-Modus sinkt die Leistungsaufnahme auf einen niedrigen Wert (lesen Sie dazu das Kapitel "**Technische Daten**"). Wenn Sie noch mehr Energie sparen möchten, trennen Sie das Gerät vom Stromnetz. Beachten Sie dabei, dass die EPG-Daten (Elektronischer Programmführer) verloren gehen und das Fernsehgerät eventuell programmierte Timer-Aufnahmen nicht mehr durchführen kann.

Erst wenn Sie das Netzkabel abziehen, wird das Fernsehgerät vollständig vom Netz getrennt.

Der Stromverbrauch des Fernsehgerätes im Betrieb hängt von den Systemeinstellungen ab. Um die Daten zu erreichen, die in den technischen Daten angegebenen werden, muss die Einstellung "Wake-on-LAN" deaktiviert werden. Wenn Sie diese Funktion aktivieren, erhöht sich der jährliche Energieverbrauch nicht um mehr als 20%.

Wenn Sie das automatische Dimmen aktivieren, wird sich Ihr Fernsehbild an die Umgebungshelligkeit anpassen. Dies verringert den Stromverbrauch des Fernsehgeräts.

Lizenzen

▶**■ Dolby** VISION·ATMOS

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories.

Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2020 Dolby Laboratories. All rights reserved.



For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, DTS-HD, and the DTS-HD logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2020 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

Bluetooth[®]

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks of Bluetooth SIG Inc. and any use of such marks by Loewe Technology GmbH takes place under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Automatisches Abschalten

Wenn das Fernsehgerät 4 Stunden lang nicht bedient wird (Lautstärke-Einstellungen, Programmwechsel usw.), schaltet das Gerät zum Stromsparen automatisch in den Bereitschaftsmodus. Eine Minute vor dem Ablauf dieser 4 Stunden erscheint eine Aufforderung, um den Abschaltvorgang zu beenden.

Entsorgung

Sie haben sich für ein sehr hochwertiges und langlebiges Produkt entschieden.

Verpackung und Karton

Ihr Fachhändler kümmert sich gerne für Sie um die Entsorgung der Verpackung. Wenn Sie die Verpackung selbst entsorgen, entsorgen Sie sie getrennt nach Abfällen und entsprechend den örtlichen Entsorgungsvorschriften. Werfen Sie Pappe und Papier in das Altpapier und geben Sie Folien und Styropor in die Wertstoffsammlung.

Dieses Fernsehgerät enthält eine Software, die teilweise auf der Arbeit der Independent JPEG Group basiert.

Dieses Produkt enthält durch das OpenSSL-Projekt zur Nutzung im OpenSSL Toolkit entwickelte Software (http://www.openssl.org/).

Diese Software wird vom OpenSSL-Projekt "wie gesehen" bereitgestellt und alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die stillschweigenden Garantien der Marktgängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck, werden ausgeschlossen. In keinem Fall soll das OpenSSL-Projekt oder seine Beitragenden für irgendwelche direkten Schäden, indirekten Schäden, zufälligen Schäden, besonderen Schäden oder Folgeschäden haftbar sein (einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Beschaffung von Ersatzwaren oder -dienstleistungen; Nutzungs-, Daten- oder Gewinnausfall; oder Betriebsunterbrechung), die unabhängig von der Ursache und beliebiger theoretischen Haftbarkeit entstehen, ob in Vertrag, strikter Verpflichtung oder unerlaubter Handlung (einschließlich Fahrlässigkeit oder anderweitig), die irgendwie aus der Nutzung dieser Software resultieren, selbst wenn die Möglichkeit solcher Schäden bekannt war

Dieses Produkt enthält kryptografische Software, die von Eric Young (eay@cryptsoft.com) geschrieben wurde.

Dieses Produkt enthält Software, die von Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com) geschrieben wurde.

Dieses Produkt enthält Software, die von Dritten entwickelt wurde, und/oder Software, die der GNU General Public License (GPL) und/oder der GNU Lesser General Public License (LGPL) unterliegt. Sie können sie entsprechend der Version 2 der GNU General Public License oder wahlweise jeder späteren Version, die von der Free Software Foundation veröffentlicht wird, weitergeben und verändern.

Das Fernsehgerät



Ihr Loewe-Produkt wird aus hochwertigen, recycelbaren und wiederverwendbaren Materialien und Komponenten hergestellt.

Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Geräte inkl. Kabel am Ende ihrer

Lebensdauer getrennt vom Hausmüll entsorgt werden müssen.

Sie können Ihr altes Gerät kostenlos bei den ausgewiesenen Recyclingzentren oder bei Ihrem Händler abgeben, wenn Sie ein ähnliches Neugerät kaufen.

Weitere Informationen über Retouren (auch für Nicht-EU-Länder) erhalten Sie auch bei Ihrer lokalen Regierung. Sie leisten einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz.

Die Batterien



Die Batterien der Erstausrüstung enthalten keine schädlichen Stoffe wie Cadmium, Blei oder Quecksilber.

Leere Batterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie können leere Batterien kostenlos in den Sammelbehältern entsorgen, die beim Händler oder an den öffentlichen Sammelstellen aufgestellt sind.

Die Veröffentlichung dieses Programms durch Loewe erfolgt OHNE JEGLICHE GARANTIE ODER UNTER-STÜTZUNG, insbesondere ohne eine implizite Garantie hinsichtlich der MARKTREIFE oder der GEBRAUCHS-TAUGLICHKEIT FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. Einzelheiten finden Sie in der GNU General Public License. Sie können die Software über den Loewe-Kundendienst erhalten.

Die GNU General Public License kann hier heruntergeladen werden:

http://www.gnu.org/licenses/.

Technische Informationen

Über den OLED-Bildschirm

Sie haben ein Fernsehgerät mit OLED-Bildschirm erworben, das höchsten Qualitätsansprüchen genügt und auf Pixelfehler geprüft wurde.

Trotz größter Sorgfaltspflicht bei der Herstellung des Displays kann aus technischen Gründen nicht zu 100% garantiert werden, dass keine Subpixelfehler auftreten.

Wir bitten Sie um Verständnis, dass derartige Effekte, solange sie innerhalb der Grenzen liegen, die in der Norm (ISO 9241-307, Fehlerklasse II) festgelegt sind, nicht als Gerätedefekt im Sinne der Gewährleistung angesehen werden können.

Organic Light Emitting Diodes (organische Leuchtdioden) sind eine Bildtechnologie auf Grundlage von selbstleuchtenden Bildpunkten, die deutliche Vorteile in Bezug auf Bildqualität und Leistung bieten.

Unter bestimmten Umständen können bei anhaltender, einseitiger Belastung des OLED-Materials bleibende und irreversible Bildfehler entstehen.

Bei der dauerhaften Anzeige von unveränderlichen Bildinhalten, wie z. B. statischen Bildern, Untertiteln oder Laufschriftanzeigen, Diashows oder Videosequenzen in Endlosschleife, statischen Anzeigen bei einem Präsentationsmonitor oder bei Videospielen, schwarzen Balken bei manchen Bildschirmformaten usw., können Restbildprobleme auftreten.

Diese Restbildprobleme stellen keine Mängel im Sinne der Gewährleistung dar.

Zur Minimierung dieser Probleme hat Loewe einen speziellen Algorithmus zur Erkennung von Bild-

Apps

Scannen Sie mit Ihrem Smartphone den unten stehenden QR Code und laden Sie die empfohlene App herunter.



"my Loewe" ist der Einstiegspunkt in die Welt von Loewe und bietet Ihnen Zugriff auf alle Benutzerhandbücher für Ihre Produkte von Loewe

inhalten entwickelt

Wenn statische Bilder zu lange angezeigt werden, schaltet das Fernsehgerät automatisch in einen bildschirmschonenden Kontrastmodus. Bei der nächsten Benutzerbedienung schaltet das Gerät sofort in den Normalzustand zurück. Ferner werden die Menüeinblendungen nach einer Minute schrittweise reduziert oder transparent dargestellt.

Unter normalen Anzeigebedingungen treten keine solchen Restbildprobleme auf.

Um die hohe Qualität der Bilddarstellung dauerhaft zu erhalten, kalibriert sich Ihr Loewe OLED TV in regelmäßigen Abständen automatisch.

Beim Ausschalten des TV-Gerätes über die Fernbedienung wird ggf. der Kalibrierungsprozess gestartet, der maximal dreißig Minuten dauert. Während dieser Zeit darf die Stromzufuhr nicht unterbrochen werden.

Nach Abschluss der Kalibrierung schaltet das TV-Gerät in den Standby-Modus. Die Kalibrierung findet nicht während des normalen TV-Betriebs statt und hat daher keine negativen Auswirkungen auf die Nutzung des TVs.

Trennen Sie das Fernsehgerät nicht vom Netz, wenn Sie es ausschalten. Andernfalls ist eine automatische Kalibrierung nicht möglich, was im Laufe der Zeit zu einer schlechteren Bildqualität führt.

Informationen über angeschlossene USB-Festplatten

Das Trennen des TV-Gerätes vom Netz während des Betriebes oder eine versehentliche Unterbrechung der Stromversorgung (z.B. Stromausfall) kann zu einer Beschädigung des Festplatten-Dateisystems und damit zum Verlust der aufgezeichneten Sendungen führen.

Trennen Sie während eines Kopiervorgangs niemals das USB-Speichergerät vom Fernsehgerät. Wir empfehlen Ihnen, das Fernsehgerät in den Standby-Modus zu schalten, bevor Sie es vom Stromnetz trennen.

Loewe übernimmt keine Haftung für den Verlust von Daten, die auf der integrierten Festplatte Ihres Fernsehgeräts gespeichert sind. Um einen Verlust von Daten zu vermeiden, empfehlen wir, wichtige Aufnahmen auf ein externes Speichermedium zu kopieren.

Software-Update

Aktuelle Software-Versionen können von der (unten angegebenen) Loewe-Internetseite heruntergeladen und mithilfe eines USB-Sticks auf Ihrem Fernsehgerät installiert werden.

Wenn Ihr Fernsehgerät mit dem Internet verbunden ist, können Sie es direkt über das Internet aktualisieren.

Weitere Informationen zum Software-Update finden Sie im Benutzerhandbuch, das auf der Loewe-Internetseite als Download zur Verfügung steht.

Kompatibilität

Es kann nicht gewährleistet werden, dass Loewe-Modell von Anfang an und dauerhaft mit allen anschließbaren Peripheriegeräten funktionieren.

Konformität / Herstellererklärung

CE

Hiermit erklärt die Loewe Technology GmbH, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen sowie weiteren

einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU und sämtlichen anwendbaren EU-Richtlinien entspricht.

Im Frequenzbereich 5150 bis 5350 Mhz darf dieses Fernsehgerät in den folgenden Ländern nur in Innenräumen verwendet werden: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich, Zypern.

Hier finden Sie die vollständige Konformitätserklärung in der Produktauswahl:

www.loewe.tv/int/support

WLAN – Leistung / Frequenzbereich: <100 mW bei 2400-2483,5 MHz und 5150-5725 MHz

Bluetooth – Leistung / Frequenzbereich: <10 mW bei 2,4 GHz

Impressum

Loewe Technology GmbH Industriestraße 11 D-96317 Kronach www.loewe.tv

© Loewe Technology GmbH, Kronach

Die Informationen in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung geändert werden und stellen keinerlei Verpflichtung von Seiten der Loewe Technology GmbH dar.

Alle Rechte, einschließlich Übersetzung, technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Introduction

Many thanks for choosing Loewe and placing your trust in us.

By opting for Loewe, you have not only chosen a modern and technically innovative television, but also gone for timeless design, razor-sharp picture quality, brilliant sound for film and music enjoyment as well as intuitive operation with the Loewe remote control, smart phone or tablet.

In short: Loewe stands for optimal home entertainment.

We wish you much pleasure with Premium Home Entertainment from Loewe and we are glad to have you as a customer.

With the aim of a safe and long-term fault-free use of the set, before putting the TV set into operation, please read the chapter **Safety/Warning** on the next page.

Table of contents

Introduction	20
Delivery specification	20
Documentation	20
Position of the rating plate	20
Safety/Warning	.21
Remote control button mapping	23
Position and function of the connections	24
Preparing the remote control	25
Inserting or replacing batteries	25
Connecting the TV set	25
Connecting the soundbar klang bar i	25
Connecting antennas	25
Connecting an external device via HDMI cable	25
Connecting to an audio system via HDMI eARC	26
Connecting to an audio system via optical audio cable	26
Connecting to an audio system via analogue audio cable	26
Connecting to the mains supply	26
Getting started - first steps	26
Home menu	27
Electronic Programme Guide – EPG	28
Programming remote control to Set Top Box (STB)	28
Pairing the remote control / Bluetooth	29
VIDAA account	29
Voice control with Alexa	29
Editing the Channel list	29
Recording	30
Technical data	.31
Environment	35
Disposal	35
Licenses	35
Technical information	36
Conformity/Manufacturer's declaration	36
Imprint	36

Delivery specification

- TV
- Soundbar klang bar i (provided in separate carton box)
- Installation instructions
- Rotation unit
- Table stand base plate
- Welcome Box:
 - Remote control with two alkaline batteries type AAA
 - Mains cable
 - User Manual (this document)
 - Installation instructions for table stand
 - Screws for installation of setup solution
 - Tool set for installation of setup solution

Documentation

This part of the operating manual contains essential basic information. The device is commissioned and set up by means of the intuitive operation guide after the device has been switched on for the first time.

A detailed user handbook describing the functions and features of your new Loewe set can be downloaded in electronic form from the Loewe website.



The user handbook is updated regulary.

Please find a detailed user handbook here:

www.loewe.tv/int/support

You will also find the FAQ (frequently asked questions) there.

Position of the rating plate

Label with model number and operating voltage can be found on the back of the TV set.

Safety/Warning

For your safety, and to avoid unnecessary damage to your unit, please read and follow the safety instructions below.

Key

This symbol indicates risks caused by high voltages.



This symbol is to alert the user to other, more specific risks.

by the development of fire. This symbol indicates dangers caused by sharp edges.

This symbol indicates dangers caused

Do not remove set rear panel

Warning: When opening or removing the rear panel, there is the danger of electric shock and the risk of serious injury from high voltages.



Never open the rear panel yourself. Leave repairs and servicing work on your TV set to qualified, authorised television technicians.

Please contact your dealer or our customer service.

Intended use and environmental conditions



This TV set is intended exclusively for the reception and playback of picture and sound signals. The TV set is designed for dry rooms

(living rooms and office spaces). It must not be used in rooms with a high level of humidity (e.g. bathroom, sauna) or outdoors.

High humidity and dust concentrations lead to power leaks in the set. This can lead to danger of injury and damage to the set by electric tensions or a fire.

If you've brought the set from the cold into a warm environment, leave it off for around an hour due to the formation of condensation.

Do not place objects filled with liquid over

the set. Protect the set from dripping and splashing water.

Candles and other open flames must be kept away from the set at all times to prevent the fire from spreading.



The materials we used in this device comply with all regulatory requirements. However, the migration of substances cannot be ruled out. We therefore suggest you avoid permanent contact between food and the TV set. Ambient temperature: 5° C – 35° C Relative humidity (non-condensing): 20 – 80%

Air pressure: 800 – 1114 hPa (0 – 2000 m above sea level)

Transport



Improper handling during transportation can lead to damage to the display and risks of injury.

The screen consists of glass or plastic and can break if handled improperly.

At least two people are required to transport the set. Only transport the set in a vertical position.

No pressure should be applied to the glass or the plastic during transport.

The correct unpacking of the set is shown in the operating manual 1.

To avoid damaging the mechanical structure of the TV set and the floor stand, remove the TV set from its base and move the two parts separately. When the TV set is set up in its new location, at least 2 people are required to reassemble it.

Mains cable/power supply



Unplug the power cord immediately from the mains socket if you notice something unusual, or the unit shows recurring malfunctions.

Incorrect voltages can damage the set.

This set may only be connected to a mains power supply with the voltage and frequency indicated on the rating plate using the enclosed mains cable.

The mains power plug of the TV set must be easily accessible so that the set can be disconnected from the mains at any time.

When pulling the mains power plug out, do not pull the cable but the plug housing. The cables in the mains power plug could be damaged and cause a short circuit when plugged in again.

A mains power cable with a damaged insulation can lead to electric shock and presents a fire hazard. Never use a damaged mains cable.

If you use a portable multiple socket to connect the TV set, do not cascade several multiple sockets consecutively.

Air circulation and high temperatures



Like any electronic device, your TV set requires air for cooling. If air circulation is impeded, it may result in a fire.

The ventilation slots on the rear panel of the set must therefore remain free. Please do not cover the set. Wall mounting: Leave at least 10 cm of space all around the set at the side, above and below.

Table / stand foot: Leave at least10 cm clear space around the set at the side and at the top

Foreign bodies



Foreign bodies inside of the set can lead to short circuits and fires.

Danger of injury and damage exists.

Therefore avoid metal parts, needles, paper clips, liquids, wax or similar passing through the ventilation slits of the rear panel into the interior of the set.

Should something get into the interior of the appliance, immediately pull out the mains power plug of the set and inform the customer service department for checking.

Installation



A television set may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:

– ALWAYS use cabinets or stands or mounting methods recommended by the manufacturer of the television set.

– ALWAYS use furniture that can safely support the television set.

– ALWAYS ensure the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.

– ALWAYS educate children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.

- ALWAYS route cords and cables connected to your television so they cannot be tripped over, pulled or grabbed.

- NEVER place a television set in an unstable location.

 NEVER place the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.

– NEVER place the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture.

– NEVER place items that might tempt children to climb, such as toys and remote controls, on the top of the television or furniture on which the television is placed.

If the existing television set is going to be

retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

Loewe TV sets are specified for Loewe accessories. We strongly recommend the use of original Loewe setup solutions.

Note the instructions regarding the mounting for the different possible setup solutions! A corresponding documentation is included with every Loewe product.

The usual usage position of the TV set should be followed. The TV set can only be operated horizontally upright (A). The inclination can amount to a maximum of 10 degrees for wall mounting (B). The TV set must never be operated in portrait orientation, O, horizontal (D) or overhead on the ceiling (E).



Position the set so that it is not exposed to direct sunlight and additional heating from radiators!

When using accessories from third-party manufacturers, please ensure that you can adjust the TV set easily to the respective setup solution.

When adjusting the TV set, ensure that the pressure applied to the set frame is

not too great. Especially in large format displays, there is the danger of damaging the display.



The mounting of a TV set on a holder according to the VESA standard requires **mandatory** use of the Loewe VESA adapter bolts. Otherwise, damage to the TV may result.

The Loewe VESA adapter bolts must be attached to the TV set with a torque of approx 4 Nm. You can obtain these from your Loewe dealer (you can find further information in the online user handbook).

Make sure that after unpacking and setting up the TV set the packaging material does not fall carelessly into the hands of children.

Please also note the disposal instructions for packaging and carton (see chapter **Environment/Disposal/Licences**).

Supervision



Do not let unsupervised children handle the TV set nor let them play in the immediate vicinity of the TV set!

The set could be knocked over, moved

or pulled down from the stand surface and injure people.

Do not leave the TV set unattended when switched on!

Volume



Loud music can lead to hearing damage. Avoid extreme sound volume, especially over extended periods of time and when using headphones!

Thunderstorms



Electrical surges due to lightning strike can damage the set both via the antenna system and via the mains power supply.

During thunderstorms, pull out the mains power plug and all connected antenna cables from the TV set!

If you have connected a network cable to the LAN port, remove this as well!

Even in the case of prolonged absence, the mains power plug and all connected antenna cables should be disconnected from the TV set.

Cleaning and care/chemicals

Disconnect the TV from the mains before cleaning!

Damages caused by chemicals can lead to adverse effects and development of fire.

Never expose the set or accessories to aggressive (e.g. corrosive) chemicals such as alkalis or acids!

Only clean the TV set, the front screen and the remote control with a damp, soft, clean and colour neutral cloth, without any aggressive or scouring cleaning agents!

The loudspeaker panel of your TV set is textile-covered. Hooverthe surface regularly with a soft brush attachment!

For contaminations or stains:

Moisten a soft, colour neutral cloth with detergent solution or commercially available stain remove and rub the stain gently away! You can also treat the stain directly with a commercial dry stain remover spray (hoover up the dust).

Do not moisten the covering fabric directly with detergent solution or stain remover (risk of stain circle formation)! Do not use solvents to clean the fabric!

Note the usage instructions of the manufacturer when using stain remover!

When cleaning loudspeaker panels which have been exposed to nicotine, there is an increased risk of stain circle formation.

Remote control button mapping

Depending on the application (TV / video / audio / photo / apps) and function (for example, dr+, EPG, Teletext, HbbTV etc.), the key assignment can deviate from the assignment described here.



- 1 Microphone
- Sound mute / on.
- (3) Call the TV mode.
- Press and hold to speak to voice assistant.
- 5 EPG (Electronic Programme Guide) on / off.
- 6 Pressing briefly: Play / Pause media or Start / Pause / Continue the timeshift television. Pressing longer: Display illuminated media control keys.
- Call Sources menu.
- 8 Exit displayed menu / application.
- 9 Increase volume.
- When not illuminated: Call channel list.
 When illuminated: Play / Pause media or Start / Pause / Continue the timeshift television.
 In the menu: OK button (confirm selection).
- When not illuminated: Move left in menu or Start / Pause / Continue the timeshift television.
 When illuminated: Skip backwards
- When not illuminated: Move down in menu or open the Search menu. When illuminated: Stop / End timeshift (return to live image).
- (13) Decrease volume.
- 🛈 Colour buttons Execute corresponding function at that time.
- (15) Access the media and video on demand.
- (6) Switches the TV set on or switches to standby mode. Press briefly while TV set is switched on: TV set and all CEC-enabled devices connected to the HDMI ports will be switched off to standby (System Standby).
- 0 Device key. This button allows you to control other devices with the Loewe remote control.
- 18 Select channels with numeric buttons directly.
- (19) Teletext / MediaText on / off.
- Pressing briefly: Call System settings.
 Pressing longer: Pairs the remote control with the TV via Bluetooth.
- (21) Call up the Home menu.
- 0 Step / level back in the menu. While watching TV, switch to the previously watched channel.
- (23) Next channel.
- When not illuminated: Move up in the menu.
 While watching TV, press to call the detailed information on the broadcast.
 When illuminated: Opens Record menu.
- When not illuminated: Move right in the menu or Pause the timeshift playback and open timeshift controls.
- When illuminated: Skip forwards
- (26) Previous channel.

Position and function of the connections



- ANT SAT Satellite antenna DVB-S/S2 HD F socket - 75 Ohm / 13/18 V / 500mA
- (2) ANT TV Terrestrial/cable analogue / DVB-T/T2/C HD IEC socket - 75 Ohm / 5 V / 80mA
- (3) HDMI 3 HDMI input 3 HDMI – Digital Video IN/Audio IN
- (4) HDMI 2 HDMI input 2 (with enhanced Audio Return Channel) HDMI – Digital Video IN/Audio IN/OUT
- (5) COMMON INTERFACE -Cl slot (standard V1.4)
- 6 HDMI 1 HDMI input 1 HDMI – Digital Video IN/Audio IN
- \bigcirc SERVICE

- (3) AUDIO OUT/TOSLINK Audio output (analogue/digital)⁽¹⁾ Jack 3,5 mm (analogue) L/R Mini TOSLINK (digital)
- LAN Network connection
 RJ-45 Ethernet / Fast Ethernet
- (1) 2x USB 2.0 USB connection USB type A – USB 2.0 (max. 500mA)
- (1) klang bar i
- (1) HDMI 4 HDMI input 4 HDMI – Digital Video IN/Audio IN
- (3) USB 3.0 USB connection USB type A – USB 3.0 (max. 1000mA)
- (1) USB 3.0 USB connection USB type A – USB 3.0 (max. 1000mA)
- (15) AC IN Mains connection Mains socket - 220-240 V - 50 / 60 Hz

¹⁾ The analogue or digital output signal at the AUDIO OUT connector cannot be used simultaneously.

Preparing the remote control

Removing the battery protection

The remote control is supplied with batteries. To make them ready for use, remove the plastic flag as shown below.



Inserting or replacing batteries

Press and slide open the battery compartment cover on the top of the remote control.

Only use leak-proof micro-cells of the LR 03 (AAA) Alkali-Manganese type. Do not use different types of batteries and do not mix old and new batteries together.

Make sure that the batteries do not get into the hands of children. The batteries used must not be exposed to excessive heat such as sunlight, fire or similar!

Note: The position of the batteries is indicated in the battery compartment (in opposite directions). Pay attention to the correct polarity of + and – when inserting the batteries. Do not be guided by the battery contacts (springs), but by the illustration at the bottom of the battery compartment.



Dispose of used batteries in an environmentally friendly way (see chapter Environment/Legal information).

Push the cover back on after having inserted the batteries.

Connecting the TV set

Before making any connections to an external devices, make sure both TV set and device are disconnected from power.

Most TV connectors are hidden under the back cover. To access these connectors, you must remove the back cover by pulling the top and bottom parts away as shown in the illustration. Both parts are held in place only by magnets, so there is no need to use any tools or remove screws.



When connecting external devices to these internal connectors, first connect the cable to the connector on the TV set. Then route the cable out of the TV using the built-in cable management system, and then route the cable through the neck of the stand (in case you use provided Table stand solution).



When you have finished connecting external devices to the TV, replace the back cover.

Connecting the soundbar klang bar i

Klang bar i soundbar is provided in a separate carton box, where you will also find detailed assembly instructions. Follow these instructions to install the soundbar on the TV.

Connecting antennas

Terrestrial / cable analogue / DVB-T/T2/C HD antenna:

Plug the cable of antenna, cable TV system or room antenna into the ANT TV socket.

If you want to use analogue cables/DVB-C connection and a DVB-T antenna together, use an external antenna switch (available from your dealer).

Satellite antenna DVB-S/S2 HD:

Connect a connecting cable from the from the LNB to the ANT SAT socket of the TV set.



Connecting an external device via HDMI cable

The HDMI connections (High Definition Multimedia Interface) allow the transmission of digital video and audio signals from a player (e.g. DVD player, Blu-ray player, camcorder, set-top box) via a single cable.



Connect the device by an HDMI cable with a Type A connector (not supplied) to one of the HDMI sockets of the TV set. To fully enjoy the capabilities of your TV, use a cable labelled "Premium High-Speed HDMI Cable" or better.

Connecting to an audio system via HDMI eARC



Use an HDMI cable (not supplied) to connect HDMI eARC socket of the TV set to the HDMI ARC/eARC socket of an audio system or soundbar. It is recommended to use a cable marked as "Ultra High-Speed HDMI Cable" with a Type A connector.

Ultra High Speed HDMI Cables are designed to support the new eARC feature in addition to the highest resolution video modes. The Standard HDMI Cable with Ethernet and the High Speed HDMI Cable with Ethernet will also support eARC.

Connecting to an audio system via optical audio cable

For this type of connection, you will need to use a digital optical cable (not supplied) with a Mini TOSLINK connector on one end and a standard TOSLINK connector on the other end. Alternatively, you can use standard TOSLINK cable with a Mini TOSLINK adapter.

Before making this connection, ensure you removed plastic protection caps from the cable connectors.



Connect the audio output of the TV labelled AUDIO OUT TOSLINK to the digital audio input of an audio system.

Connecting to an audio system via analogue audio cable



Use a stereo cinch/jack adaptor cable to connect the audio output AUDIO OUT to the analogue audio input of the audio system.

Connecting to the mains supply

Connect the TV set to a 220-240V mains socket.

Plug the mains supply cable into the mains supply connector (AC IN) of the TV and guide the cable out of the TV as shown on the picture below.



Connect the mains supply plug of the mains supply cable to a power outlet.

Getting started - first steps

Before starting the TV for the first time, make sure that you have completed the connection of your external devices and that the TV is connected to the power supply.

- 1. Press the (b) (Standby) button on the remote control to turn on the TV.
- You will be welcomed by the Installation wizard which will help you to set up the TV set in a few simple steps.

To navigate in the Installation wizard:

- Use the arrow buttons to select the desired item.
- Press the OK button to confirm the selected item.
- Press the 🔇 button to go back one step.

STEP 1 – Select the language



STEP 2 – Connecting to the internet

Optional step. If you wish to skip this step, press the right arrow button.

If you have connected the TV to your home network with an Ethernet cable and your network configuration allows DHCP, you will be automatically connected to the Internet.

Alternatively, you can use Wi-Fi connection. You must first select your network from a list of available networks. You will then be prompted to enter your Wi-Fi password. You can do this by typing on the on-screen keyboard.



STEP 3 – Select the country

Select the country in which TV set will be used. This will enable the TV to install optimal functions for the country selected.



STEP 4 – Terms & Conditions

Carefully read all the information provided about the terms and conditions! If you choose to clear some or all of the check boxes, some or all of the smart features will be turned off. You can change these settings later in the [Support] menu.

Continue to the next step by selecting [OK].

< P	revious	• Terms & Conditions, Privacy Policy	Skip >
		this device is subject to the End Uer License Agreement, lack of your acceptance of the End User Licens Will turn off all smart features of this device. You can choose to turne on/off each type of smart feature splaymed below at way time, a click for the boar of each type of smart feature means you give your conse sponding privacy notice/terms and conitions. If you agree to all listed smart features you can also agree	
	×		
	×		
	~	Voice Service View Details	
	2	VIDAA Account View Details	
	-	f Accept All OX Skip	

STEP 5 – Sign in to VIDAA account

Optional step. If you wish to skip this step, press the right arrow button.

Sign in to your existing VIDAA account or create a new one.

A VIDAA account gives you all the best features of your smart TV and always keeps it up to date.



STEP 6 – Input source selection

Select one of possible inputs as default source.



If you selected TV as your default source, you will have option to tune in channels.

Select one of the options from which you wish to tune channels: [Satellite], [Antenna], [Cable]

Set the desired tuning options and start tuning.

Home menu



The Home menu is the central overview page of your TV set. From this menu, you can search for content, manage input sources, or enter system settings.

You can enter home menu by pressing () (Home) button.

1. Top menu (Search, Inputs, System Settings, Profile)



Search – allows you to search for applications by keywords.

Sources – Select or rename the input source. You can access locally connected devices (such as AV, HDMI, USB).

System settings – opens the TV configuration menu e.g., with settings for picture, sound, Network.



Profile information – allows you to log in to your VIDAA account.

- The time is displayed at the top right of the screen.

2. List of recommendations

This row contains a list of recommendations for the application that is currently selected. This list of recommendations only appears for some applications.

3. List of apps

This row contains a list of favourite apps. The library of all installed apps is available by accessing 'My Apps' tile in same row.

Add applications to the Home menu:

- Enter apps library by accessing 'My Apps' tile.
- In the library, select the app you want to add to home menu.
- Press (I) (Settings) button, select option [Sort] and confirm with OK.
- You can now move the app tile in the list by using the arrows on the remote control.
- Move the app tile to a new position in the top row of apps and confirm the new position by pressing OK.

4. Additional rows

Additional rows are dedicated to recommendations from your installed apps.

Electronic Programme Guide – EPG

EPG stands for Electronic Programme Guide and provides you with on-screen programme details. With the system, as with a printed programme guide, you can learn about the current programme. In addition programmes can be memorised and also recordings can be programmed.

To open/close EPG, press the (=) (EPG) button.

Gui	de					News	Sport	s Mi	wies
14 F	HOENIX HD	NBA 2013 02.09.11:10 Moderation: E Crew: Stephe	-2014 Se 12:20 Irad Pitt (7 1 Spielberg	BaSON yler Durden), Me t (Director), Kevi	organ Fre	eman (Luciou ds (Producer)			
						11:32			
	tagesschau24HD				NBA:	2013 - 2014 Se	ason	Ratgeber	
		Morgenmaga	øn						
		Meindunkle							
						CSI: Mi			
-	Fair Uniform Children Program Databa				Szha			346	2/04

Note:

- EPG is only available for DVB stations.
- The first time you start EPG, a wizard will start that guides you through the necessary presettings.
- Depending on the number of stations selected for EPG, it may take some time until the programme information is displayed.

EPG Operation

In the left column there is a list of stations of the selected source/station list (e.g. DVB-C, personal list).

✓✓: Scrolling in the station list page by page.

Up/Down arrows: Scrolling in the station list.

Left/Right arrows: Scrolling through the programmes.

In the station list the currently running programs are highlighted by lighter fields. A white vertical line indicates the current time in the running programs.

OK: Detailed information on the selected programme will be called.

Red Button: Opens schedule screen.

Green button: Displays a menu where you can assign colours to specific broadcast content (for example, News, Movies, Sport). Use the arrows and the OK button to assign the desired content type to a specific colour. Exit this menu by pressing the green button. Programmes that belong to the categories you selected are now highlighted in colour in the program guide.

Yellow button: View the previous day's list of programmes.

Blue button: View the next day's list of programmes.

Programme preview

Use arrows to mark desired station in the station list.

Press OK briefly to confirm selection.

In the top left window, the current programme of the selected station is displayed now.

Recording a programme via EPG

You can programme timer recordings of TV programmes conveniently using the EPG.

Press OK button to open Detailed info of selected programme.

Select option [DR+] and press OK button.

Check the timer data and update it if necessary (e.g. directory, start, end, recording type).

In the EPG a recording symbol is placed behind the title of the programme.

Memorising a programme via the EPG

A programme that has not started yet can be memorised. For memorised programmes, the TV set will ask at the beginning of a programme if it should change the channel accordingly or switch on from the stand-by mode.

Mark the desired programme with arrows.

Press OK button to open Detailed info of selected programme.

Select option [Reminder] and press OK button.

In the EPG, a memorise symbol is placed behind the title of the programme.

Programming remote control to Set Top Box (STB)

You have the possibility to program your remote control for use with certain Set Top Boxes. All you need to do is enter a three-digit numerical code. You can find a list of all available devices and their codes in the online user guide.

Proceed as follows:

- First, activate the device mode by pressing the $\widehat{\cdots}$ (Device) button for three seconds.
- Then press and hold the ... (Device) button and the D button to enter Set Top Box or Learn mode. The LED will flash twice to confirm execution.
- Within the STB mode, then perform the following steps:
- 1. To program, press and hold the \bigodot (Device) button and **OK** button for five seconds.
- 2. The audio LED flashes twice.
- 3. Now enter the code.
- 4. The audio LED flashes once to confirm.
- 5. Press the (() (On/Off) button to test.
- If the Set Top Box responds, pressing the OK button will complete the process and the LED will flash twice for confirmation. Otherwise, proceed again from step 3.

If an incorrect code is entered, the LED will light for two seconds to indicate the error. The current mode remains active.

If you do not press any button for ten seconds after entering the code, the process will end automatically. The audio LED lights up for two seconds afterwards to indicate the termination.

Automatic search

You can also search for the desired device from the list. To do this, proceed as follows:

- Press and hold the
 ^(Device) (Device) button and
 OK button for 5 seconds.
- 2. The LED will light up twice for confirmation.
- 3. Navigate up or down with the control pad to select a device from the list.
- 4. When selected, the LED will light up for one second.
- 5. Press the 🕲 (On/Off) button to test.
- 6. If the STB responds, pressing the **OK** button will exit this mode and the LED will flash twice to indicate success.

Again, 10 seconds after there is no input, the process will end. The LED will illuminate for two seconds to indicate termination.

Teaching the remote control

All buttons except the device button can be taughtin for the operation of devices that are not included in the integrated database. The functions of the selected button are then completely or partially overwritten with the new codes.

To do this, the Loewe remote control must be positioned with the remote control to be replaced so that the infrared windows are in line of sight with each other at a distance of 1-5cm.



The learning process is started in STB/learn mode.

- First activate the device mode by pressing the (Device) button for three seconds.
- Then press and hold the
 ⁽¹⁾ (Device) button and the
 ⁽²⁾ button to enter the Set Top Box or learning mode. The LED will flash twice to confirm execution.
- Within the STB mode, then perform the following steps:
- Press and hold the (...) (Device) button and the red colour button for five seconds.
- The LED lights up twice for confirmation and remains lit when the learning function is activated.
- 3. Press the button on the Loewe remote control that is to be learned. The LED flashes once.
- 4. Now press the desired button on the original remote control.
- The LED flashes twice for confirmation and then remains lit. If a learning error occurs, the LED flashes ten times but then remains illuminated.

- 6. If necessary, repeat the procedure or learn more buttons according to step 3.
- Finally, press the (...) (Device) button or wait longer than ten seconds without pressing a button.

Pairing the remote control / Bluetooth

You can pair the remote with your TV via Bluetooth. In Bluetooth mode, you don't have to point the remote directly at the TV like with standard infrared remotes. For maximum comfort when controlling the TV, we recommend pairing via Bluetooth.

To pair the remote with your TV via Bluetooth, press and hold the n menu key for at least three seconds. Watch the display on the screen to see if the pairing was successful.

To cancel the pairing, enter the menu and then select: [Settings]->[Network]->[Bluetooth]-> [Equipment Management]. There, select Smart TV Remote and then the option [Unpair].



Meaning of the LED colours

Under the screen is a small LED that gives you basic information about the status of the TV.

LED colour	TV status
White	Standby mode.
Green	Switched on.
Blue	TV is on with screen off.
Blue	Automatic calibration of the OLED panel during standby mode.
Red	Recording active.

VIDAA account

A VIDAA account gives you all the best features of your smart TV and always keeps it up to date.

Creating a new account

If you don't have a VIDAA account, create a new one to enjoy best features of your smart TV.

Before creating a new account, make sure your TV is connected to the network.

- Press the (a) (home) button on the remote control and select (a) (VIDAA Account) icon in the top navigation bar on the Home screen.
- 2. Select [Create Account] on screen.

- 3. Enter your first name, last name, email address and password. Names are optional.
- 4. Select [Create Account].

Signing into an account

Before signing into your VIDAA account, make sure your TV is connected to the network.

- 1. Press the (a) (home) button on the remote control and select (a) (VIDAA Account) icon in the top navigation bar on the Home screen.
- 2. Register your device to your VIDAA Account. After entering your email and password, select [Sign In].

Voice control with Alexa

This TV has Amazon Alexa built-in, allowing you to use your voice to control your TV. Interact with Alexa by pressing and holding () (microphone) button and speaking into the microphone on your remote control.

To use the Alexa, TV must be connected to the network and remote control must be paired with the TV via Bluetooth. To fully integrate Alexa with your TV, you must be signed into your VIDAA account. It is possible to use Alexa on the TV without a VIDAA account, but with limited functionality.

Setting up Alexa

- Press (a) (home) button, then select (a) (Settings) icon, and select [System] -> [Voice Service] -> [Amazon Alexa].
- Select [Set voice assistant to Alexa] and [Set up now]. If you selected Alexa in the guide when you first turn on the TV, it will take you directly to the [Set up now] step.
- 3. You are now at the "Sign in to Amazon account" screen. Scan the QR code with your phone or visit the website on your phone or computer and enter the on-screen code. The code will expire after 10 minutes. If you don't have an Amazon account, create a new one.
- Once your Amazon account is connected, the TV screen will change to the next step. You can log in to your VIDAA account. If you have signed in before, this step will be skipped.
- 5. Give your TV a name from the list or customise it.
- Select [Authorise] and follow on-screen steps in Alexa Skill Setup. Now, Alexa is set up and ready. You can enjoy interacting with Alexa using your voice by just pressing and holding the () (microphone) button on your remote control. Ask Alexa after the tone.

Notes:

- Alexa is not available in some countries.
- You can use Alexa without signing in to your Amazon account by selecting [Do it later].
- You can also skip VIDAA account sign in step, by leaving the screen. In this case, you can still use your voice to search on the internet or change the volume on your TV. To use additional Alexa commands, sign in to your Amazon and VIDAA accounts at any time in Settings.
- Download and install the remote control app on your mobile device at (a) (home) -> [Settings] -> [Support] -> [Mobile App Download]. Press the microphone icon in the app to interact with Alexa on your TV.
- You can select the language used by Alexa at ((home) -> [Settings] -> [System] -> [Voice Service] -> [Amazon Alexa] > [Alexa Language].

Editing the Channel list

From the main menu, go to [Settings] -> [Channel] -> [Channel Edit] and select the channel list or favourites list you want to edit.

Select the channel or multiple channels you want to move or delete with OK. A check mark appears next to the selected channels.

To move selected channels to a new position: Press the left arrow button on the remote control and use the up/down arrows to move the selected channel(s) to a new position.

To delete selected channels: Press the right arrow button on the remote control and confirm deletion.

To restore deleted channels: Press the red button on the remote control. Press the OK button to select the channels you want to restore, then press the left arrow to return them to the channel list.

Filter: Press the yellow button on the remote control to display the filter, where you can select the type of channel to display in the channel list.

Search: Press the blue button on the remote to search for a specific channel by entering its name in the search box.

Recording

Digital recorder (dr+)

You can record programmes you want to watch later using a Digital Recorder.

Recording can be started/stopped manually, which can be conveniently done via the programme guide (EPG).

If additional languages are being transmitted for a DVB broadcast, these will also be recorded. DVB subtitles can also be recorded.

While recording a TV programme, you can watch previous recordings, switch to another input source or launch any application. However, if you decide to switch to another channel on the tuner from which you are recording, the recording will have to be interrupted.

Note: Only digital channels can be recorded.

Recording via Programme information

To start recording the programme you are currently watching, press ▲ (up) and press OK to open the detailed information about the programme you are currently watching. Press the OK button again and the [Schedule Recording] menu is displayed.

Recording via Programme Guide

Open the Programme Guide by pressing the (EPG) button. In the guide, select the programme you want to record. Please note that pressing the **blue** button will bring up the next day's guide and the **yellow** button will take you back to the previous day's guide. After selecting the programme to be recorded, press **OK** to open the detailed information. Select [DR+] and press the OK button to display the [Schedule Recording] menu.

[Schedule Recording] menu

In this menu you can set the recording details.



[Recording mode] - Select the type of recording.

[Manual Stop] – Recording starts immediately after the recording setup is complete. The end of recording is not defined in this option. Recording will only be terminated by manual user intervention or when the hard drive space is exhausted.

[Time] – Recording will start and end at the time defined by the user.

[Start Time] – Set the time when the recording will start.

[End time] – Set the time when the recording will end.

[Programme] – Record the specified programme. Recording will start and stop based on the timing information obtained from the electronic programme guide.

[Repeat] – Option to decide whether the recording should be a one-time or periodic. Only available for [Time] and [Programme] recording modes.

[Once] – One-time recording.

[Daily] – Repeated recording of the programme or during the selected time each day.

[Mon to Fri] – Repeated recording of the programme or during the selected time on weekdays.

[Sat to Sun] – Repeated recording of the programme or during the selected time on the weekend.

[Weekly] – Here you have the option to specify the days of the week on which to repeat the recording on a weekly basis.

When you have completed the settings for recording, select [Save] to save the settings.

Recording control panel

During recording, you can call up the recording control panel by pressing the ◀ (left) or ► (right) button. You can tell that the TV is recording by the red LED light on the bottom of the TV.



You can use the arrow keys and the **OK** button to select and confirm the options in the control panel.

Press the 🚫 button to hide the control panel. Please note that hiding the panel does not stop the recording.

- Rewind the recording. Press this button multiple times to change the rewind speed. You can rewind the recording at any time and watch it while recording is in progress.

II - Pause the currently viewed content. Recording continues in the background.

▶ - Resume playback of the recording.

► Fast-forward the recording. Press this button multiple times to change the playback speed.

Press this button at any time to stop recording. The option to save the recording or delete it will be displayed.

Recording list

[Recording list] is a place where you can access all your recordings. From here you can play them, delete them and edit any scheduled recordings. If you have recordings on an external storage drive, make sure it is connected to the TV.

List of recordings

While watching broadcast TV, press the (a) (menu) button to open the menu and select [Recording List].



Start playback of any of the available records by selecting it and pressing the **OK** button.

At the top of the screen there is a filtering option (default setting is "All"). You can select this filter by moving the cursor up until the filter is highlighted. Press the **OK** button to change the filter setting. You can choose to display only recordings with a certain type of content, e.g., News, Sports, etc.

To the right of the filter is the [Edit] item. By selecting this item and pressing the **OK** button, you can mark recordings for deletion. Select the recordings you want to delete with the **OK** button - the marked items will be displayed with a check mark on the right side. Press the button (right) to delete the selected recordings.

Scheduled recordings menu

While watching broadcast TV, press the (menu) button to open the menu and select [Recording List]. Press the ▶ (right) button to display [Scheduled] menu.

Here you can view a list of all upcoming recordings. By selecting an upcoming recording and pressing the **OK** button, you can edit the recording options.

By selecting [Edit] and pressing **OK**, you can mark scheduled recordings for deletion. Press the **OK** button to select the scheduled recordings you want to delete - the selected entries will be displayed with a check mark on the right side. Press the ▶ button (right) to delete the selected scheduled recordings.

Loewe bild i dr+

Screen diagonal (in cm/inch): 164/65, 139/55, 121/48 Resolution (in pixels): Ultra HD (3840 x 2160) EU energy efficiency class SDR / HDR: F/F, G/G, G/G

τv

Loewe bild i dr+ set

Scope of delivery includes a.o. bild i dr+, klang bar i and table stand i bild i.65 dr+ set: W* 146,0 / H 88,3 / PD 6,4 / TD 29,0 bild i.55 dr+ set: W* 123,6 / H 75,9 / PD 6,4 / TD 29,0 bild i.48 dr+ set: W* 107,7 / H 66,9 / PD 6,4 / TD 29,0 manually rotatable (+ / - 20°), concealed cable routing



Power consumption in on mode max. in watts: 425 / 325 / 235
Power consumption in Standby Mode / Network standby mode: 0,3 / 0,8
Energy consumption SDR kWh/1000h: 103 , 87 , 67

	Model	Article no.	EAN Code
Basalt grev	65 dr+ set	60435D10 + 59212D00	4011880171144 + 4011880170154
	55 dr+ set	60433D10 + 59212D00	4011880171120 + 4011880170154
	48 dr+ set	60431D10 + 59212D00	4011880171106 + 4011880170154
	65 dr+	60435D10	4011880171144
	55 dr+	60433D10	4011880171120
	48 dr+	60431D10	4011880171106
Basalt grev	floor2ceiling stand	60802D00	4011880171076
Duoun groy	floor stand flex	60800D00	4011880171212
Black	wall mount slim 432	60808W00	4011880172417
Diate	wall mount universal	60809W00	4011880172806

Loewe bild i dr+

TV model includes a.o. bild i dr+, invisible sound and table stand i bild i.65 dr+: W* 146,0 / H 88,3 / PD 6,4 / TD 29,0 bild i.55 dr+: W* 123,6 / H 75,9 / PD 6,4 / TD 29,0 bild i.48 dr+: W* 107,7 / H 66,9 / TD 6,4 / TD 29,0 manually rotatable (+ / - 20°), concealed cable routing



Soundbar

Loewe klang bar i

Passive soundbar for installation at Loewe bild i



Dimensions in cm: W = width, H = height, PD = product depth, TD = total depth. Technical modifications and errors excepted. * In the area of the side-mounted Loewe clip, the width of the TV set may increase by up to 1 cm, depending on the type of set. EAN Code

4011880170154

Set-up options

Further set-up options are possible. Your dealer will be happy to advise you.

Set up option ground

floor2ceiling stand bild i.65 dr+ set: W* x H x PD x TD/FP = 145,7 x 86,8 x 6,4 x 18,0 bild i.55 dr+ set: W* x H x PD x TD/FP = 123,6 x 74,4 x 6,4 x 17,5 bild i.48 dr+ set: W* x H x PD x TD/FP = 107,7 x 65,4 x 6,4 x 17,1 bild i.65 dr+: W* x H x PD x TD/FP = 145,7 x 85,8 x 6,4 x 18,0 bild i.55 dr+: W* x H x PD x TD/FP = 123,6 x 73,4 x 6,4 x 17,5 bild i.48 dr+: W* x H x PD x TD/FP = 107,7 x 64,4 x 6,4 x 17,1 manually rotatable (+/- 110°), concealed cable routing, height adjustable (220-290 cm)

floor stand flex

bild i.65 dr+ set: W* x H x PD x TD/FP = 145,7 x 128,9 x 6,4 x 54,0 bild i.55 dr+ set: W* x H x PD x TD/FP = 123,6 x 116,5 x 6,4 x 54,0 bild i.48 dr+ set: W* x H x PD x TD/FP = 120,8 x 107,5 x 6,4 x 54,0 bild i.65 dr+: W* x H x PD x TD/FP | 145,7 x 128,9 x 6,4 x 54,0 bild i.55 dr+: W* x H x PD x TD/FP | 123,6 x 116,5 x 6,4 x 54,0 bild i.48 dr+: W* x H x PD x TD/FP | 120,8 x 107,5 x 6,4 x 54,0 manually rotatable (+/- 45°), concealed cable routing, with or without carrier for accessory tray or soundbar

Set up option wall

wall mount slim 432

bild i.65 dr+ set: W* x H x PD x TD | 146,0 x 86,8 x 6,4 x 8,4 bild i.55 dr+ set: W* x H x PD x TD | 123,6 x 74,4 x 6,4 x 8,4 bild i.48 dr+ set: W* x H x PD x TD | 107,7 x 65,4 x 6,4 x 8,5 bild i.65 dr+: W* x H x PD x TD | 146,0 x 85,8 x 6,4 x 8,4 bild i.55 dr+: W* x H x PD x TD | 123,6 x 73,4 x 6,4 x 8,4 bild i.48 dr+: W* x H x PD x TD | 107,7 x 64,4 x 6,4 x 8,5 flat mounting

wall mount universal

bild i.65 dr+ set: W* x H x PD x TD/FP | 145,7 x 86,8 x 6,4 x 10,1 bild i.55 dr+ set: W* x H x PD x TD/FP | 123,6 x 74,4 x 6,4 x 10,1 bild i.48 dr+ set: W* x H x PD x TD/FP | 107,7 x 65,4 x 6,4 x 10,2 bild i.65 dr+: W* x H x PD x TD/FP | 145,7 x 85,8 x 6,4 x 10,1 bild i.55 dr+: W* x H x PD x TD/FP | 123,6 x 73,4 x 6,4 x 10,1 bild i.48 dr+: W* x H x PD x TD/FP | 107,7 x 64,4 x 6,4 x 10,2 tiltable mounting





Dimensions in cm: W = width, H = height, PD = product depth, TD = total depth. Technical modifications and errors excepted. * In the area of the side-mounted Loewe clip, the width of the TV set may increase by up to 1 cm, depending on the type of set

Technical Information

bild i dr+ set (included klang bar i)	65	55	48
Image			
Resolution (in pixels)	Ultra HD (3840 x 2160)	Ultra HD (3840 x 2160)	Ultra HD (3840 x 2160)
Display technology	OLED (WRGB Pixel)	OLED (WRGB Pixel)	OLED (WRGB Pixel)
Screen diagonal (in cm/inch) / Response time (in ms)	164/65/1	139/55/1	121/48/1
Peak luminance (in cd/m²) / Viewing angle (h/v)	800/120°	800/120°	800/120°
Ultra HD scaling / Image+ Active / Adaptive Contrast / 24p	•/ - / • / •	•/•/-/•	•/•/-/•
HDR (HLG / HDR10 / Dolby Vision™) / WCG	•/•/•/•	•/•/•/•	•/•/•/•
Video auto-dimming (VBD+) / Interior auto-dimming (OPC)	_/•	_/•	_/•
Receiption			
DVB-T2/C/S2 HD ¹ / Multi ATV / Unicable / Dual Channel	•/•/•/—	•/•/•/—	•/•/•/—
MPEG / MPEG2 / MPEG4 (H.264) / HEVC (H.265)	•/•/•/•	•/•/•/•	•/•/•/•
DVB radio	•	•	•
Audio			
Output in watts (sine / music) / driver (active + passive)	2 x 20 / 2 x 40 / 8	2 x 20 / 2 x 40 / 8	2 x 20 / 2 x 40 / 8
Acoustic speaker concept	klang bar i	klang bar i	klang bar i
Magic moment / front firing / down firing	_/•/_	-/•/-	_/•/_
Dolby: Audio / Digital / Digital Plus / Atmos / DTS: HD	•/•/•/•/•	•/•/•/•/•	•/•/•/•/•
Automatic Volume Control (AVC) / Mimi Defined™	•/-	•/	•/-
Individual bass and treble control / Loudness	7-Band EQ / —	7-Band EQ / —	7-Band EQ / —
Audio out control: variable / fixed / Subwoofer	-/•/•	_/•/•	_/•/•
Operation			
Loewe os / Home Screen (incl. favorites)	os7/•	os7 / •	os7/•
Loewe app / Vivid app / my Loewe app (all: Android + iOS)	_/•/•	-/•/•	-/•/•
Voice control by Alexa skills / Vidaa voice	•/•	•/•	•/•
Electronic Program Guide (SI-data) / EPG key word search	•/-	•/	•/
Mediatext (HbbTV) / Teletext / page memory	●/●/792	• / • / 792	● / ● / 792
Menu languages / Context related help	• ² /•	• ² /•	• ² /•
Parental Lock / Automatic turn-off / Timer	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Instant Channel Zapping / Quick Start Mode		_/•	_ / •
Number of stations in channel list incl. AV and radio	10.000	10.000	10.000
PIP (AV) ³⁷ Full PIP7 Splitscreen TV:Videotext		_/_/•	_/_/•
Hotel Mode (Standard / CEC / IP / R\$232)		•/-/-/-	•/•
	•/ = / = / =	•/ = / = / =	•/ = / = / =
Multimedia			
Loewe dr+: storage capacity in GB / USB recording / timeshift	1.000/•/•	1.000/•/•	1.000/•/•
Photo player / Music player / Video player ⁴	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Digital Media Renderer (incl. Ultra HD) / Bluetooth music player	•/•	•/•	•/•
Internet apps / Internet browser / Internet radio		•/•/•	•/•/•
	•/•/•	•/ •/ •	•/ •/ •
Connectivity and Interfaces			
HDMI 2.0b / HDMI 2.1 ⁶	4 x HDMI 2.16	4 x HDMI 2.16	4 x HDMI 2.16
HDCP 2.2 / HDMI-CEC / ARC / eARC	•/•/•	•/•/•/•	•/•/•/•
USB / Bluetooth / Screen Mirroring (Miracast)	4 (2 x USB 3.0) / • / •	4 (2 x USB 3.0) / • / •	4 (2 x USB 3.0) / • / •
LAIN Network connection / WLAIN (WI-FI) Integrated		•/•	
Digital audio: optical TOSLINK (Mini TOSLINK (ABC (cABC		1	
Analogue audio out variable / fix (iack 3.5 mm)		_/•/•	_/•/
Center speaker in (via adapter cable) / Cube connector stereo		_/•	_/•
Kensington anti theft lock	- <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,</u>		•
Enorgy	-		-
EPREL registration No. (https://eprel.ec.europa.eu/qr/)			
Power Switch / Mains Vollages		- 7 220-240 V, 50780 Hz	= 7 220-240 V, 50760 Hz
Wol AN / WoWI AN / Fast Power-On (with increased consumption)	- <u>-</u>		•/•/•
	•,•,•	•,•,•	•, •, •
Dimensions			
Weight (approx.) in kg without setup solution	31,1	24,/	1/,4
Weight (approx.) in kg incl. standard setup solution	3/,1	30,7	23,4
W* x H x D (approx.) in cm incl. wall mount clim (* incl. signature flag)	140,0 X 00,0 X 0,4	123,0 X 74,4 X 0,4	1077 x 65 4 x 8 5
W* x H x D (approx.) in cm incl. table stand (* incl. signature flag)	1/6 0 v 88 3 v 20 0	1236 × 75 9 × 29 0	1077 x 66 9 x 29 0
VESA support	300 x 200	300 x 200	300 x 200
	300 x 200	300 x 200	500 × 200
Scope or Delivery			
Speaker	klang bar i (separated)	klang bar i (separated)	klang bar i (separated)
Setup Solution	Lapie stand i	table stand i	Lable stand I
Manual / nower cord			Loewe remote
	✓/ ● (2,0111)	●/●(2,3111)	▼/ ● (2,0111)
Optional accessories			
Selection of recommended setup solutions	floor2ceiling stand, floor stand	flex,	

= included/installed — = not included / possible
Reception of DVB-T2 HD is available in selected countries. Reception of digital channels may be limited by individual regulations from the respective broadcaster/provider. UK models are Freeview HD compliant.
bs cs - da - de - et - en - es - fr - hr - is - it - Iv - It - hu - nl - no - pl - pt - ro - sq - sk - sl - sr - fi - sv - el - be - bg - kk - mk - ru - uk - tr - ar
3 AV-PIP is only available in combination with DVB-T7C/S.
Via home network and USB.
Incl. search function.
Features e.g.: enhanced ARC, ALLM, VRR 48-60Hz, 18 Gb/s
Cl Plus (Cl+) is backwards compatible with Cl. Functionality is dependent on module availability from the supplier.

All product and company names are trademarks[™] or registered[®] trademarks of their respective holders. Use of them does not imply any affiliation with or endorsement by them. Technical changes and delivery optionsare subject to change without notice. The product portfolio may be different and might vary depending on the country. Service offers are all handled individually.

Technical Information

bild i dr+	65	55	48
Image			
Resolution (in pixels)	Ultra HD (3840 x 2160)	Ultra HD (3840 x 2160)	Ultra HD (3840 x 2160)
Display technology	OLED (WRGB Pixel)	OLED (WRGB Pixel)	OLED (WRGB Pixel)
Screen diagonal (in cm/inch) / Response time (in ms)	164/65/1	139/55/1	121/48/1
Peak luminance (in cd/m^2) / Viewing angle (h/v)	800/120°	800/120°	800/120°
Ultra HD scaling / Image+ Active / Adaptive Contrast / 24p	•/ - / • / •	•/•/-/•	•/•/-/•
HDR (HLG / HDR10 / Dolby Vision TM) / WCG			
Video auto-dimming (VBD+) / Interior auto-dimming (OPC)		_ /•	_ /•
Receiption			
DVB-T2/C/S2 HD ¹ / Multi ATV / Unicable / Dual Channel	•/•/•/—	•/•/•/—	•/•/•/—
MPEG / MPEG2 / MPEG4 (H.264) / HEVC (H.265)	•/•/•/•	•/•/•/•	•/•/•/•
DVB radio	•	•	•
Audio			
Output in watte (cine (music) (driver (active) passive)	2 × 10 / 2 × 20 / 2	2 × 10 / 2 × 20 / 2	2 × 10 / 2 × 20 / 2
Output in watts (sine / nusic) / unver (active + passive)			
Acoustic speaker concept	Speaker box - bass reflex	Speaker box - bass reflex	Speaker box - bass reflex
Magic moment / front firing / down firing	— / — / ● (Invisible sound)	- / - / • (Invisible sound)	— / — / ● (Invisible sound)
Dolby: Audio / Digital / Digital Plus / Atmos / DTS: HD	•/•/•/•/•	•/•/•/•/•	•/•/•/•/•
Automatic Volume Control (AVC) / Mimi Defined ^{IM}	•/-	•/-	•/-
Individual bass and treble control / Loudness	/-Band EQ / —	/-Band EQ / —	/-Band EQ / —
Audio out control: variable / fixed / Subwoofer	-/•/•	_/•/•	_/•/•·
Operation			
Loewe os / Home Screen (incl. favorites)	os7/•	os7/•	os7/•
Loewe app / Vivid app / my Loewe app (all: Android + iOS)	_/•/•	_/•/•	_/•/•
Voice control by Alexa skills / Vidaa voice			•/•
Electronic Program Guida (SLdata) / EPG key word search		•/-	•/-
Modiatevt (HbbTV) / Toletevt / page memory	• / • / 702	• / • / 702	• / • / 702
Menu languages (Context related help	•/•//52	•/ •/ / JZ	o ² /o
Perental Leak (Automatia turn off (Timer		• / •	• / •
Parental Lock / Automatic turn-on / Timer	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Instant Channel Zapping / Quick Start Mode	— / •	_ / •	-/•
Number of stations in channel list Incl. Av and radio	10.000	10.000	10.000
PIP (AV) ³ 7 Full PIP7 Splitscreen 1 V:Videotext	_/_/•	_/_/•	_/_/•
	•/•	•/•	•/•
Hotel Mode (Standard / CEC / IP / RS232)	•/-/-/-	•/-/-/-	•/-/-/-
Multimedia			
Loewe dr+: storage capacity in GB / USB recording / timeshift	1.000/•/•	1.000/•/•	1.000/•/•
Photo player / Music player / Video player ⁴	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Digital Media Renderer (incl. Ultra HD) / Bluetooth music player	•/•	•/•	•/•
Internet apps / Internet browser / Internet radio ⁵	•/•/•	•/•/•	•/•/•
YouTube / Amazon prime video / Netflix	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Connectivity and Interforce			
HDMI 2.06 / HDMI 2.16	4 x HDMI 2.1°	4 x HDMI 2.1°	4 x HDMI 2.1°
HDCP 2.2 / HDMI-CEC / ARC / eARC	•/•/•/•	•/•/•/•	•/•/•/•
USB / Bluetooth / Screen Mirroring (Miracast)	4 (2 x USB 3.0) / ● / ●	4 (2 x USB 3.0) / ● / ●	4 (2 x USB 3.0) / ● / ●
LAN network connection / WLAN (Wi-Fi) integrated	•/•	•/•	•/•
Common Interface / CI Plus (CI+) 1.4 ECP certified ⁷	1	1	1
Digital audio: optical TOSLINK / Mini TOSLINK / ARC / eARC	_/•/•/•	_/•/•/•	_ / • / • / •
Analogue audio out variable / fix (jack 3.5 mm)	— / •	— / •	— / •
Center speaker in (via adapter cable) / Cube connector stereo	— / •	- / •	— / •
Kensington anti theft lock	•	•	•
Energy			
EPPEL registration No. (https://oprol.oc.ouropa.ou/ar/)	524664	591766	502233
Er KEL registration No. (https://eprenec.europa.eu/qr/)	(220,240)/ 50/60 Hz	(220, 240)/ 50/60 Hz	(220 240V 50 /60 Hz
Power switch? Mains voltages	- 7 220-240 V, 50760 HZ	- 7 220-240 V, 50760 Hz	- 7 220-240V, 50760 Hz
Ambient Brightness Control	•	•	•
wolan / wowlan / rast rower-on (with increased consumption)	•/•/•	•/ •/ •	•/ •/ •
Dimensions			
Weight (approx.) in kg without setup solution	29,2	22,8	15,5
Weight (approx.) in kg incl. standard setup solution	35,2	28,8	21,5
W* x H x D (approx.) in cm without setup solution (* incl. signature flag)	146,0 x 85,8 x 6,4	123,6 x 73,4 x 6,4	107,7 x 61,4 x 6,4
W* x H x D (approx.) in cm incl. wall mount slim (* incl. signature flag)	146,0 x 85,8 x 8,4	123,6 x 73,4 x 8,4	107,7 x 61,4 x 8,5
W* x H x D (approx.) in cm incl. table stand (* incl. signature flag)	146.0 x 88.3 x 29.0	123.6 x 75.9 x 29.0	107.7 x 66.9 x 29.0
VESA support	300 x 200	300 x 200	300 x 200
Seene of Polivary			
Speaker	invisible sound (separated)	invisible sound (separated)	invisible sound (separated)
Setup Solution	table stand i	table stand i	table stand i
Remote control incl. batteries	Loewe remote	Loewe remote	Loewe remote
Manual / power cord	●/●(2,5 m)	●/●(2,5 m)	●/●(2,5 m)
Optional accessories			
Selection of recommended sature solutions	floor2ceiling stand floor stand f	lex .	
concertant of recommended actual and the		ion,	

e included/installed — = not included / possible
 Reception of DVB-T2 HD is available in selected countries. Reception of digital channels may be limited by individual regulations from the respective broadcaster/provider. UK models are Freeview HD compliant.
 bs cs - da - de - et - en - es - fr - hr - is - it - 1/v - 1 + no - p1 - pt - ro - sq - sk - sl - sr - fi - sv - el - be - bg - kk - mk - ru - uk - tr - ar
 3 AV-PIP is only available in combination with DVB-T/C/S.
 Via home network and USB.
 Incl. search function.
 Features eg.: enhanced ARC, ALLM, VRR 48-60Hz, 18 Gb/s
 Cl Plus (Cl+) is backwards compatible with Cl. Functionality is dependent on module availability from the supplier.

All product and company names are trademarks[™] or registered[®] trademarks of their respective holders. Use of them does not imply any affiliation with or endorsement by them. Technical changes and delivery optionsare subject to change without notice. The product portfolio may be different and might vary depending on the country. Service offers are all handled individually.

Environment

Power consumption

Your TV set is equipped with an eco-standby power supply. In the standby mode, the power consumption drops to low power (see chapter **Technical data**). If you want to save even more energy then disconnect the device from the mains. Please also note that the EPG data (Electronic Programme Guide) is lost and possibly programmed timer recordings **cannot** be carried out by the TV set.

The TV set will be completely separated from mains only when you unplug the mains cable.

The power consumed by the TV set during operation depends on the setting in the system settings. To achieve the values specified in the technical data, it is necessary to deactivate the "Wake-on-LAN" function. If you activate this function, the annual energy consumption will not increase by more than 20%.

If you activate the automatic dimming, your TV picture will adapt to the ambient brightness. This reduces the power consumption of the TV set.

Licenses



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories.

Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2020 Dolby Laboratories. All rights reserved.



For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, DTS-HD, and the DTS-HD logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2020 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

🚯 Bluetooth®

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks of Bluetooth SIG Inc. and any use of such marks by Loewe Technology GmbH takes place under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Automatic shutdown

If the TV is not operated for 4 hours (adjustment of volume, programme change, etc.) the TV will automatically switch to stand-by mode to save energy. A prompt to terminate this shutdown process appears one minute before the 4 hours expire.

Disposal

You have chosen a very high-value and durable product.

Packaging and cardboard

The disposal of the packaging will be gladly handled for you by your specialist dealer. If you dispose of the packaging yourself, dispose of the packaging in sorted waste disposal and according to the local disposal regulations. Place cardboard and paper in the waste paper, foils and polystyrene in the recyclable waste collection.

The set



Your Loewe product is made with quality materials and components that are recyclable and reusable.

This symbol means that electrical and electronic equipment incl. cables must be disposed of

separately from household waste at the end of their service life.

You can return your old set for free at designated recycling centres, or at your dealer, if you buy a similar new device.

Additional details about returns (even for non-EU countries) are also available from your local government. They make an important contribution to the protection of our environment.

The Batteries



The original equipment batteries do not contain harmful substances such as cadmium, lead or mercury.

Used batteries should not be disposed of in household waste. Dispose of used batteries free of charge in the collection containers set up at the dealer or at the public collection points.

This set contains a software which is partly based on the work of the Independent JPEG Group.

This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http:// www.openssl.org/).

This software is provided by the OpenSSL project "as is" and any expressed or implied warranties, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose are disclaimed. In no event shall the OpenSSL project or its contributors be liable for any direct, indirect, incidental, special, exemplary, or consequential damages (including, but not limited to, procurement of substitute goods or services; loss of use, data, or profits; or business interruption) however caused and on any theory of liability, whether in contract, strict liability, or tort (including negligence or otherwise) arising in any way out of the use of this software, even if advised of the possibility of such damage.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com).

This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

This product contains software which was developed by third parties and / or software which is subject to GNU General Public License (GPL) and/or GNU Lesser General Public License (LGPL). You can pass on and modify them in accordance with Version 2 of the GNU General Public License or optionally every later version which is published by the Free Software Foundation.

The publication of this programme by Loewe is carried out WITHOUT ANY GUARANTEE OR SUPPORT, particularly without an implicit guarantee concerning MARKET MATURITY or the USABILITY FOR A SPECIFIC PURPOSE. Details can be found in the GNU General Public License. You can obtain the software via the Loewe customer service department.

The GNU General Public License can be downloaded from:

http://www.gnu.org/licenses/.

Technical information

About the OLED screen

The TV set with OLED screen you have purchased satisfies the most rigorous quality requirements and has been inspected with respect to pixel errors.

Despite of thorough care when manufacturing the display, it cannot be 100% guaranteed that no subpixel defects will occur due to technical reasons.

Please understand that these types of effects, as long as they are within the limits specified in the standard (ISO 9241-307, fault class II), cannot be considered as a device defect in terms of the guarantee.

Organic Light Emitting Diodes are an image technology based on self-luminous pixels that offer clear benefits in terms of image quality and performance.

Under certain conditions, persistent, one-sided loads on the OLED material can result in persistence image faults which are irreversible.

Residual image issues can arise by using static image content over a longer period, such as static images, subtitles or ticker displays, looping dia-shows or video sequences, static displays serving as presentation monitors or with video games, black bars in some screen formats.

These residual image issues are not defects within the meaning of the warranty.

To minimise such issues, Loewe has developed

Apps

Scan the QR code below with your phone and download the recommended app.



"my Loewe" is an entry point to the Loewe world and gives you access to all user manuals for your Loewe products. a special algorithm for detecting image content.

If static images are displayed for too long, the TV set automatically switches to a screen-friendly contrast mode. After a new user operation, the device immediately returns to its normal state. In addition, menu insertions are gradually reduced or displayed transparently after one minute.

Under normal viewing conditions, such residual image issues do not arise.

To maintain the high quality of picture display permanently, your OLED Loewe TV set calibrates itself automatically at regular intervals.

When switching off the TV set from the remote control, where necessary, the calibration process is started and lasts for a maximum of thirty minutes. During this period, the power supply to the TV set must not be interrupted.

After the calibration is complete, the TV set switches to Standby mode. Calibration does not take place during normal TV operation and so will not have any negative impact on usage of the TV set.

Do not disconnect the TV from the mains when switching it off, otherwise automatic calibration will not be possible, resulting in reduced picture quality over time.

Information about connected USB hard drives

Disconnecting the TV set from mains during ope-

Conformity / Manufacturer's declaration

Hereby, Loewe Technology GmbH declares that this product meets the essential requirements and other relevant provisions of

Directive 2014/53/EU and all applicable EU directives.

In the frequency range 5150 to 5350 MHz, this TV set is restricted to indoor use in the following countries: Belgium, Bulgaria, Denmark, Germany, Estonia, Finland, France, Greece, Ireland, Italy, Croatia, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Austria, Poland, Portugal, Romania, Sweden, Slovakia, Slovenia, Spain, Czech Republic, Hungary, United Kingdom, Cyprus.

You can find the complete declaration of conformity in the product selection at:

www.loewe.tv/int/support

WLAN – Power/Frequency range: <100 mW at 2400-2483,5 MHz and 5150-5725 MHz

Bluetooth – Power/Frequency range: <10 mW at 2,4 GHz ration or an inadvertent disruption to the power supply (e.g., power failure) can cause damage to the hard disk file system and hence loss of the recorded broadcasts.

Never ever disconnect the USB storage device from the TV set during a copy process. We recommend that you switch the TV to standby mode before disconnecting it from the mains.

Loewe are not liable for the loss of data on the integrated hard disk of your TV set. To avoid data loss, we recommend copying important recordings to an external storage medium.

Software-Update

Current software versions can be downloaded from the Loewe Internet site (see below) and installed on your TV set using a USB stick.

If your TV set is connected to the Internet, the TV set can be updated directly via the Internet.

For more information on the software update, please refer to the user handbook which can be downloaded from the Loewe Internet site.

Compatiblity

It cannot be guaranteed that Loewe models will work initially and permanently with all connectable peripherals.

Imprint

Loewe Technology GmbH Industriestraße 11 D-96317 Kronach www.loewe.tv

© Loewe Technology GmbH, Kronach

The information in this document is subject to change without notice and does not constitute any obligation on the part of Loewe Technology GmbH.

All rights including translation, technical modifications and errors reserved.
Inleiding

Hartelijk dank dat u voor Loewe hebt gekozen en u vertrouwen in onze producten hebt.

Met Loewe hebt u niet alleen voor een moderne en technisch innovatieve televisietoestel gekozen, maar ook voor tijdloos design, pixelscherpe beeldkwaliteit, briljant geluid bij film en muziek en voor intuïtieve bediening met de afstandsbediening van Loewe, uw mobiel of tablet.

Kortom: Loewe staat voor perfecte home entertainment.

We wensen u veel plezier met eersteklas homeentertainment van Loewe en zijn blij u als klant te mogen begroeten.

Als u meer wilt weten over een veilig, langdurig en storingsvrij gebruik van het apparaat, adviseren wij u om vóór de ingebruikname van de tv het hoofdstuk **Veiligheidsaanwijzingen/waarschuwingen** op de volgende pagina te lezen.

Inhoudsopgave

Inleiding	. 37
Leveringsomvang	37
Documentatie	37
Positie van het typeplaatje	. 37
Veiligheidsaanwijzingen/waarschuwingen.	38
Functie van de afstandsbedieningsknoppen.	40
Positie en functie van de aansluitingen	.41
De afstandsbediening voorbereiden	42
Batterijen plaatsen of vervangen	42
De tv aansluiten	42
Soundbar klang bar i aansluiten	42
Antennes aansluiten	42
Een extern apparaat aansluiten via een HDMI-kabel	.42
Een audiosysteem aansluiten via HDMI eARC	.43
Een audiosystem aansluiten via een optische audiokabel	.43
Een audiosysteem aansluiten via een analoge audiokabel	.43
Aansluiten op de netvoeding	43
Aan de slag - eerste stappen	43
Het menu "Home"	.44
Elektronische programmagids – EPG	45
De afstandsbediening programmeren vo een Set Top Box (STB)	oor .45
Koppelen van de afstandsbediening / Bluetooth	46
VIDAA-account	46
Spraakbesturing met Alexa	46
De Zenderlijst bewerken	46
Opnemen	47
Technische gegevens	48
Milieu	52
Verwijdering	52
Licenties	52
Technische informatie	53
Conformiteitsverklaring/verklaring van de fabrikant	.53
Impressum	53

Leveringsomvang

Tv

- Soundbar klang bar i (geleverd in een afzonderlijke kartonnen doos)
- Installatie-instructies
- Draaivoet
- Voetplaat tafelstandaard
- Welkomstdoos:
 - Afstandsbediening met twee alkalinebatterijen type AAA
 - Netsnoer
 - Gebruiksaanwijzing (dit document)
 - Installatie-instructies voor de tafelstandaard
 - Schroeven voor installatie van de set-upoplossing
 - Gereedschapsset voor installatie
 van de set-upoplossing

Documentatie

Dit deel van de gebruiksaanwijzing bevat essentiele basisinformatie. Het apparaat wordt in gebruik genomen en ingesteld met behulp van de intuïtieve gebruiksaanwijzing nadat u het apparaat voor de eerste keer hebt ingeschakeld.

Een gedetailleerde gebruiksaanwijzing met een beschrijving van de functies en onderdelen van uw nieuwe Loewe-set is in digitaal formaat te downloaden van de Loewe-website.



De gebruiksaanwijzing wordt regelmatig bijgewerkt.

Een gedetailleerde gebruiksaanwijzing vindt u hier:

www.loewe.tv/int/support

Daar vindt u ook de FAQ's(de veelgestelde vragen).

Positie van het typeplaatje

Het label met het modelnummer en de bedrijfsspanning is te vinden aan de achterkant van de tv.

Veiligheidsaanwijzingen/waarschuwingen

door hoge spanningen.

Voor uw veiligheid en om onnodige schade aan uw toestel te voorkomen, dient u de onderstaande veiligheidsinstructies te lezen en op te volgen.

Symbool



Dit symbool waarschuwt de gebruiker voor andere, specifiekere risico's.

Dit symbool duidt op risico's veroorzaakt



Dit symbool geeft de gevaren aan die het ontstaan van brand veroorzaakt.

Dit symbool wijst op gevaren veroorzaakt door scherpe randen.

Verwijder het achterpaneel van de set niet

Waarschuwing: Bij het openen of verwijderen van het achterpaneel bestaat het gevaar op een elektrische schok en het risico op ernstig letsel door hoge spanningen.



Open nooit zelf het achterpaneel. Laat reparaties en onderhoudswerkzaamheden aan uw tv over aan gekwalificeerde, erkende televisiemonteurs.

Neem contact op met uw dealer of onze klantenservice.

Beoogd gebruik en omgevingsomstandigheden



Deze tv is uitsluitend bedoeld voor de ontvangst en weergave van beeld- en geluidssignalen.

De tv is ontworpen voor droge ruimten (woonkamers en kantoorruimtes). Het toestel mag niet worden gebruikt in ruimtes met een hoge vochtigheidsgraad (bijv. badkamer, sauna) of buitenshuis.

De hoge vochtigheid en stofconcentraties veroorzaken kruipstromen in het toestel. Dit kan leiden tot gevaar voor letsel en beschadiging van de tv door elektrische spanningen of brand.

Als u het toestel uit de kou in een warme omgeving hebt gebracht, dient u het vanwege de eventuele opbouw van condensvochtigheid ca. een uur uit te laten staan.

Plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen boven de tv Bescherm de tv tegen

druppelend en spattend water.

Houd kaarsen en andere open vlammen te allen tijde uit de buurt van de tv om te voorkomen dat het vuur zich verspreidt.



De materialen die we in dit apparaat hebben gebruikt, voldoen aan alle wettelijke eisen. De migratie van stoffen kan echter niet uitgesloten worden. Wij raden u daarom aan permanent contact tussen voedsel en de tv te vermijden. Omgevingstemperatuur: 5° C – 35° C Relatieve vochtigheid (niet condenserend): 20 – 80%

Luchtdruk: 800 – 1114 hPa (0 – 2000 m boven NN)

Vervoer



14

vervoer kan leiden tot schade aan het beeldscherm en eventueel verwondingen veroorzaken. Het beeldscherm is van glas of kunststof

Het op onjuiste wijze hanteren tijdens het

 gemaakt en kan bij onjuiste hantering breken.

Er zijn minimaal twee personen nodig om de tv te vervoeren. Vervoer de tv uitsluitend in verticale positie.

Er mag tijdens het transport geen druk op het glas of kunststof worden uitgeoefend.

In gebruiksaanwijzing 1 staat hoe u de tv op de juiste manier uitpakt.

Om beschadiging van de mechanische structuur van de tv en de vloerstandaard te voorkomen, dient u de tv van de standaard te verwijderen en de twee onderdelen afzonderlijk te verplaatsen. Als de tv op zijn nieuwe plaats is opgesteld, dan zijn er minstens 2 personen nodig om deze opnieuw in elkaar te zetten.

Netsnoer/voeding

digen.



Trek de stekker onmiddellijk uit het stopcontact als u iets ongewoons opmerkt, of als het apparaat herhaalde storingen vertoont. Onjuiste spanningen kunnen de tv bescha-



Dit toestel mag uitsluitend aangesloten worden op een netvoeding met de spanning en frequentie die op het typeplaatje zijn aangegeven, met behulp van het bijgevoegde netsnoer.

De netstekker van de tv moet gemakkelijk bereikbaar zijn, zodat u het apparaat te allen tijde van het stroomnet kunt loskoppelen.

Trek bij het uittrekken van de netstekker niet aan de kabel, maar aan de stekkerbehuizing. De kabels in de netstekker kunnen beschadigd raken en kortsluiting veroorzaken als u de stekker weer in het stopcontact steekt.

Een netsnoer met beschadigde isolatie kan elektrische schokken veroorzaken en vormt een brandrisico. Gebruik nooit een beschadigd netsnoer.

Als u een draagbare stekkerdoos gebruikt om de tv aan te sluiten, dan mag u niet meerdere stekkerdozen op elkaar aansluiten.

Luchtcirculatie en hoge temperaturen



Zoals elk elektronisch apparaat heeft uw tv lucht nodig voor koeling. Als de luchtcirculatie gehinderd wordt, dan kan dit brand veroorzaken.

De ventilatiesleuven in het achterpaneel van het toestel moeten daarom altijd onbedekt blijven. Dek het toestel niet af. Wandmontage: Laat aan de zijkant, boven- en onderkant ten minste10 cm vrije ruimte rondom het toestel.

Tafelvoet/stan-

daard: Laat aan

de zij- en boven-

kant ten minste

10 cm vrije ruimte

rondom het toestel.





Vreemde voorwerpen aan de binnenkant van het toestel kunnen kortsluiting en brand veroorzaken.

Er bestaat gevaar op letsel en beschadiging.

Voorkom dat metalen delen, naalden, nietjes, vloeistoffen, was en dergelijke door de ventilatiesleuven van het achterpaneel in het toestel terechtkomen.

Mocht er toch een keer iets in het toestel terechtkomen, trek dan onmiddellijk de stekker van het toestel uit het stopcontact en informeer ter controle de klantenservice.

Installatie



Een tv kan vallen en ernstig lichamelijk letsel of de dood veroorzaken. Veel verwondingen, vooral bij kinderen, zijn te vermijden door eenvoudige voorzorgsmaatregelen. Bijvoorbeeld:

- Gebruik ALTIJD de kastjes, standaards of montagemethodes die de fabrikant van de tv heeft aanbevolen.

- Gebruik ALTIJD alleen meubilair dat de tv veilig kan dragen.

- Zorg er ALTIJD voor dat de tv niet over de rand van het meubel hangt.

- Informeer kinderen ALTIJD over de gevaren van het klimmen op meubilair om bij de tv of de bediening ervan te komen.

- Leg snoeren en kabels die op uw televisie zijn aangesloten ALTIJD zodanig dat niemand erover kan struikelen en dat deze niet losgetrokken of vastgegrepen kunnen worden.

- Plaats een tv NOOIT op een onstabiele plaats.

- Plaats de tv NOOIT op hoge meubelen (bijvoorbeeld kasten of boekenkasten) zonder zowel het meubel als de tv met een geschikte steun te verankeren.

- Plaats de tv NOOIT op doeken of andere materialen die zich tussen de tv en ondersteunende meubelen bevinden.

- Plaats NOOIT voorwerpen die kinderen in de verleiding kunnen brengen om te klimmen, zoals speelgoed en afstandsbedieningen, op de bovenkant van de tv of het meubel waarop de tv staat.

Als u de tv verplaatst, dan moet u dezelfde overwegingen als hierboven toepassen.

Tv's van Loewe zijn gespecificeerd voor

accessoires van Loewe. Wij bevelen nadrukkelijk het gebruik van de originele Loewe-opstelpositie aan.

Neem de instructies voor de montage voor de verschillende opstelposities in acht! Bij elk product van Loewe wordt de bijbehorende documentatie meegeleverd.

Neem de normale gebruiksstand van de tv moet in acht. De tv mag alleen horizontaal rechtopstaand gebruikt worden (A). Bij wandmontage mag de kantelhoek maximaal 10 graden bedragen (B). Het tv-toestel mag in geen geval staand, (C), liggend (D) of aan het plafond hangend (E) gebruikt worden.



Plaats het toestel zodanig dat het niet is blootgesteld aan directe zonnestralen of aan extra verwarming door radiatoren!

Let er bij gebruik van accessoires van externe fabrikanten op dat de tv eenvoudig in de betreffende opstelpositie kan aangepast worden.

Let er tijdens het aanpassen van de tv in ieder geval op dat de druk, die u op het frame van het toestel



uitoefent, niet te groot is. Juist bij tv's met een groot scherm bestaat het gevaar dat het scherm dan beschadigd raakt.

Voor de montage van een tv aan een houder volgens de VESA-norm is het gebruik van Loewe Vesa-adapterbouten **verplicht**. Als u dit niet in acht neemt, dan kan dit beschadiging van de tv veroorzaken.

De Vesa-adapterbouten moeten met een draaimoment van ca. 4 Nm aan het tv-toestel worden bevestigd. Deze zijn verkrijgbaar bij uw Loewe-dealer (verdere informatie vindt u in de online gebruiksaanwijzing).

Let u erop dat u na het uitpakken en het neerzetten van de tv het verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen houdt.

U dient de aanwijzingen voor de afvoer van verpakking en doos na te leven (zie hoofdstuk **Milieu/Afvoer/Licenties**).

Toezicht



Laat kinderen niet zonder toezicht de tv bedienen en laat hen niet in de directe omgeving van het toestel spelen!

Het toestel zou kunnen worden omgestoten, verschoven of van de standplaats naar beneden worden getrokken en personen verwonden.

Laat een ingeschakelde tv niet zonder toezicht aan staan!

Volume



Harde muziek kan gehoorbeschadiging veroorzaken. Vermijd extreem volume, vooral gedurende langere periodes en wanneer u een koptelefoon gebruikt!

Onweer



Elektrische pieken als gevolg van blikseminslag kunnen de tv zowel via het antennesysteem als via de netvoeding beschadigen. Haal bij onweer het netsnoer en alle aange-

sloten antennekabels uit de tv!

Als u een netwerkkabel hebt aangesloten op de LAN-aansluiting, dan moet u deze loskoppelen!

Ook bij langere afwezigheid haalt u het netsnoer en alle aangesloten antennekabels uit de tv.

Reiniging en verzorging/chemicaliën



Koppel de TV los van het lichtnet voordat u de TV schoonmaakt!

Beschadiging door chemicaliën kunnen gevaar kunnen spannings- en brandgevaar veroorzaken.

Stel het toestel of de accessoires daarom principieel nooit aan agressieve (bijv. bijtende) chemicaliën zoals alkaliën of zuren bloot!

Reinig de tv, het scherm en de afstandsbediening uitsluitend met een vochtige, zachte, schone en kleurneutrale doek, zonder agressief of schurend reinigingsmiddel!

De luidsprekeropeningen van uw tv zijn bedekt met textiel. Stofzuig de luidsprekeropeningen regelmatig met een zachte stofzuigerborstel!

Bij vervuiling of vlekken:

Bevochtig een zachte, kleurneutrale doek met een afwasmiddel of een gebruikelijke vlekkenvloeistof en wrijf de vlek langzaam weg! U kunt de vlek ook direct met in de winkel verkrijgbare droge vlekkenspray behandelen (poeder opzuigen).

Bevochtig de gespannen stof niet direct met een neutraal afwasmiddel of vlekverwijderaar (risico op kringvorming)! Gebruik geen oplosmiddel om de stof te reinigen!

Neem bij gebruik van vlekverwijderaars de gebruiksaanwijzing van de fabrikant in acht!

Bij de reiniging van luidsprekerpanelen met nicotineaantasting bestaat een groter risico op kringvorming.

Functie van de afstandsbedieningsknoppen

Per geselecteerde bedieningsmodus (tv/video/audio/foto/apps) en functie (bijv. dr+, EPG, Teletekst, HbbTV, enz.) kan de toewijzing van knoppen afwijken van de hier beschreven toewijzing.



- 1 Microfoon
- Geluid uit/aan
- ③ Tv-modus oproepen
- Ingedrukt om spraakopdrachten te geven.
- 5 EPG (elektronische programmagids) in-/uitschakelen.
- 6 Kort indrukken: media afspelen/pauzeren of de Timeshift-modus starten/pauzeren/hervatten. Langer indrukken: verlichte bedieningstoetsen tonen
- ⑦ Menu "Bronnen" oproepen
- 8 Weergegeven menu/applicatie afsluiten
- 9 Volume verhogen
- Indien niet verlicht: zenderlijst oproepen Indien verlicht: media afspelen/pauzeren of de Timeshift-modus starten/pauzeren/hervatten In het menu: OK-knop (selectie bevestigen).
- (1) Indien niet verlicht: naar links in het menu of de Timeshift-modus starten/pauzeren/hervatten Indien verlicht: stap terug
- Indien niet verlicht: omlaag in het menu of het menu "Zoeken" openen Indien verlicht: Timeshift-modus stoppen/beëindigen (terug naar live-tv)
- (13) Volume verlagen
- (14) Kleurtoetsen De bijbehorende functie uitvoeren
- (15) Media en "video on demand" openen
- (6) Schakelt de tv in of schakelt deze naar de stand-bymodus Kort indrukken terwijl de tv is ingeschakeld: de tv en alle op de HDMI-poorten aangesloten CEC-apparaten worden in stand-by (systeemstand-by) gezet
- 🕖 Apparaatknop. Deze knop laat u andere apparaten bedienen met de Loewe-afstandsbediening.
- 18 Direct zenders kiezen met cijfertoetsen
- (19) Teletekst/mediatekst aan/uit
- Kort indrukken: Systeeminstellingen oproepen. Langer indrukken: Koppelt de afstandsbediening via Bluetooth aan de TV.
- (21) Het menu "Home"oproepen
- Stap/niveau terug in het menu Tijdens het tv-kijken schakelt u hiermee terug naar het eerder bekeken zender.
- 23 Volgende zender
- Indien niet verlicht: omhoog of naar links in het menu Tijdens het tv-kijken kunt u hiermee informatie over de uitzending mee bekijken. Indien verlicht: menu "Opnames" openen
- Indien niet verlicht: naar rechts in het menu of het afspelen in Timeshift-modus pauzeren en de bediening van Timeshift openen Indien verlicht: stap vooruit
- 26 Vorige zender

Let op: De toetstoewijzing kan verschillen afhankelijk van de software- of apparaatversie.

Positie en functie van de aansluitingen



- ANT SAT Satellietantenne
 DVB-S/S2 HD
 F-bus 75 Ohm / 13/18 V / 500 mA
- (2) ANT TV Antenne/kabel analoog / DVB-T/T2/C HD IEC-bus - 75 Ohm / 5 V / 80 mA
- (3) HDMI 3 HDMI-ingang 3 HDMI – Digital Video IN/Audio IN
- (4) HDMI 2 HDMI-ingang 2 (met enhanced Audio Return Channel) HDMI – Digital Video IN/Audio IN/OUT
- (5) COMMON INTERFACE -CI-slot (standaard V1.4)
- 6 HDMI 1 HDMI-ingang 1 HDMI – Digital Video IN/Audio IN
- \bigcirc SERVICE

- AUDIO OUT/TOSLINK Audio-uitgang (analoog/digitaal)⁽¹⁾ Stekkerbus 3,5 mm (analoog) L/R Mini TOSLINK (digitaal)
- (9) LAN Netwerkaansluiting RJ-45 – Ethernet / Fast Ethernet
- (1) **2x USB 2.0** USB-aansluiting USB type A – USB 2.0 (max. 500 mA)
- (1) klang bar i
- (1) HDMI 4 HDMI-ingang 4 HDMI – Digital Video IN/Audio IN
- (3) USB 3.0 USB-aansluiting USB type A – USB 3.0 (max. 1000 mA)
- (1) USB 3.0 USB-aansluiting USB type A – USB 3.0 (max. 1000 mA)
- (15) AC IN Netaansluiting Stopcontact - 220-240 V - 50 / 60 Hz

¹⁾ Het analoge of digitale uitgangssignaal op de AUDIO OU- aansluiting kan niet gelijktijdig worden gebruikt.

De afstandsbediening voorbereiden

Het verwijderen van de batterijzekering

De afstandsbediening is voorzien van batterijen. Om de afstandsbediening klaar voor gebruik te maken, verwijdert u het plastic lipje zoals hieronder

aangegeven.



Batterijen plaatsen of vervangen

Druk op de plaats van de pijl en schuif tegelijkertijd het batterijvakdeksel naar beneden.

Gebruik uitsluitend lekvrije microcellen van het type LR 03 (AAA) alkalimangaan Gebruik geen verschillende types batterijen en gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar.

Zorg ervoor dat de batterijen niet in de handen van kinderen terechtkomen. De gebruikte batterijen mogen niet worden blootgesteld aan te grote hitte, zoals rechtstreeks zonlicht, vuur en dergelijke!

Let op: De positie van de batterijen staat in het batterijvakje aangegeven (tegenovergesteld van elkaar). Let bij het plaatsen van de batterijen op de correcte positie van de polen (+ en –). Let hierbij niet op de batterijcontacten (veertjes), maar door de illustratie in het batterijvak.



Gooi gebruikte batterijen op een milieuvriendelijke manier weg (zie hoofdstuk Milieu/juridische informatie).

Schuif het batterijvakdeksel na het plaatsen van de batterijen weer op zijn plaats.

De tv aansluiten

Voordat u een extern apparaat aansluit, moet u ervoor zorgen dat zowel de tv als het externe apparaat van de stroom zijn losgekoppeld.

De meeste tv-aansluitingen zijn verborgen onder de achterklep. Voor toegang tot deze aansluitingen verwijdert u de achterklep door de bovenste en onderste delen weg te trekken zoals aangegeven in de afbeelding. Magneten houden beide onderdelen op hun plaats, dus u hoeft geen gereedschap te gebruiken of schroeven te verwijderen.



Als u externe apparaten op deze interne aansluitingen aansluit, moet u eerst de kabel op de aansluiting van de tv aansluiten. Leid de kabel vervolgens uit de tv met behulp van de ingebouwde kabelgeleiding. Leid de kabel vervolgens door de hals van de standaard (als u de meegeleverde tafelstandaard gebruikt).



Als u de externe apparaten hebt aangesloten op de tv, dan plaatst u de achterklep terug.

Soundbar klang bar i aansluiten

De soundbar Klang bar i wordt geleverd in een aparte kartonnen doos, waarin u ook gedetailleerde montage-instructies vindt. Volg deze instructies om de soundbar op de tv te installeren.

Antennes aansluiten

Terrestrisch/analoge kabel DVB-T/T2/C HD-antenne:

Steek de aansluitkabel van de antenne, het kabeltelevisiesysteem of de kamerantenne in de ANT TV-aansluiting.

Als u een analoge kabel-/DVB-C-aansluiting en een DVB-T-antenne naast elkaar wenst te gebruiken, dient u een externe antenneomschakelaar te gebruiken (verkrijgbaar bij uw dealer).

Satellietantenne DVB-S/S2 HD:

Sluit een verbindingskabel aan van de LNB naar de ANT SAT-aansluiting van de tv.



Een extern apparaat aansluiten via een HDMI-kabel

HDMI-aansluitingen (High Definition Multimedia Interface) maken de overdracht mogelijk van digitale beeld- en geluidssignalen van een hulpapparaat (bijv. dvd-speler, Blu-ray-speler, camcorder, Set-Top-Box) via één aansluitkabel.



Sluit het apparaat via een HDMI-kabel met een type A-connector (niet meegeleverd) aan op één van de HDMI-aansluitingen van het TV-toestel. Om de mogelijkheden van uw tv optimaal te benutten, gebruikt u een kabel met het label "Premium High-Speed HDMI Cable" of beter.

Een audiosysteem aansluiten via HDMI eARC



Gebruik een HDMI-kabel (niet meegeleverd) om de HDMI eARC-aansluiting van de tv te verbinden met de HDMI ARC/eARC-aansluiting van een audiosysteem of soundbar. We raden aan om een kabel te gebruiken met de aanduiding "Ultra High-Speed HDMI Cable" en een type A connector.

Ultra High Speed HDMI-kabels zijn ontworpen om de nieuwe eARC-functie te ondersteunen, naast de videomodi met de hoogste resolutie. De standaard HDMI-kabel met Ethernet en de hoge-snelheid HDMI-kabel met Ethernet zullen ook eARC ondersteunen.

Een audiosystem aansluiten via een optische audiokabel

Voor dit type aansluiting moet u een digitale optische kabel gebruiken (niet meegeleverd) met een Mini TOSLINK-connector aan het ene uiteinde en een standaard TOSLINK-connector aan het andere uiteinde. Bij wijze van alternatief kunt u een standaard TOSLINK-kabel gebruiken met een Mini TOSLINK-adapter.

Alvorens u deze aansluiting maakt, moet u de plastic beschermkapjes van de kabelconnectors verwijderen.



Sluit de audio-uitgang van de tv met het label AUDIO OUT TOSLINK aan op de digitale audio-ingang van een audiosysteem.

Een audiosysteem aansluiten via een analoge audiokabel



Gebruik een stereo cinch-connector/adapterkabel om de audio-uitgang AUDIO OUT aan te sluiten op de analoge audio-ingang van het audiosysteem.

Aansluiten op de netvoeding

Steek de stekker van de tv in een 220-240 V-stopcontact.

Steek het netsnoer in de netvoedingsaansluiting (AC IN) van de tv en leid de kabel uit de tv zoals aangegeven op de onderstaande afbeelding.



Steek de stekker van het netsnoer in een stopcontact.

Aan de slag - eerste stappen

Voordat u de tv voor de eerste keer opstart, moet u ervoor zorgen dat u de aansluiting van uw externe apparaten hebt voltooid en dat de tv is aangesloten op de netvoeding.

- Druk op de knop (b) (Stand-by) van de afstandsbediening om de tv in te schakelen.
- 2. U wordt verwelkomd door de installatiewizard die u helpt om de tv in een paar eenvoudige stappen in te stellen.

Om te navigeren in de installatiewizard:

- gebruik de pijltjestoetsen om het gewenste item te selecteren.
- Druk op OK om het geselecteerde item te bevestigen.
- Druk op de toets 🔇 om een stap terug te gaan.

STAP 1 – De taal selecteren



STAP 2 – Verbinding maken met het internet

Optionele stap. Als u deze stap wenst over te slaan, druk dan op de pijl naar rechts.

Als u de tv met een Ethernet-kabel op uw thuisnetwerk hebt aangesloten en uw netwerkconfiguratie DHCP toestaat, dan wordt het toestel automatisch met het internet verbonden.

U kunt ook een wifi-verbinding gebruiken. U moet eerst het netwerk selecteren uit de lijst van beschikbare netwerken. U krijgt dan de vraag om uw wifi-wachtwoord in te voeren. U kunt dit doen door te typen op het toetsenbord op het scherm.



STAP 3 – Het land selecteren

Selecteer het land waar de tv gebruikt zal worden. Hierdoor kan de tv optimale functies voor het gekozen land installeren.



STAP 4 – Algemene voorwaarden

Lees aandachtig alle informatie over de voorwaarden door! Als u een, meerdere of alle selectievakjes uitschakelt, dan worden een, meerdere of alle slimme functies uitgeschakeld. U kunt deze instellingen later wijzigen in het menu "Ondersteuning".

Ga verder naar de volgende stap door "OK" te selecteren.

	• Terms & Conditions, Privacy Policy	
	his device is subject to the End Uer License Agreement, Jack of your acceptance of the End Us ill turn off all smart features of this device. You can choose to turen onfolf each type of smar splayed below at any time, a click to the box of each typie of smart feature means you give you ponding privacy notice(terms and contilons. If you agree to all listed smart features you can a	
	VIDAA Account View Details	
\checkmark	Accept All	

STAP 5 - Inloggen op uw VIDAAaccount

Optionele stap. Als u deze stap wenst over te slaan, druk dan op de pijl naar rechts.

Log in op uw bestaande VIDAA-account of maak een nieuw account aan.

Met een VIDAA-account beschikt u over alle beste functies van uw smart-tv. De tv blijft dan altijd up-to-date.



STAP 6 – Ingangsbron selecteren

Kies één van de mogelijke ingangen als standaardbron.



Als u tv als standaardbron hebt gekozen, dan hebt u de mogelijkheid om op zenders af te stemmen.

Selecteer één van de opties waarvan u de zenders wilt afstemmen: [Satelliet], [Antenne], [Kabel]

Stel de gewenste afstemopties in en begin met afstemmen.

Het menu "Home"



Het menu "Home" is de centrale overzichtspagina van uw tv. Vanuit dit menu kunt u naar inhoud zoeken, ingangsbronnen beheren of systeeminstellingen invoeren.

U kunt naar het menu "Home" gaan door op de toets (Δ) (Home) te drukken.

1. Hoofdmenu (Zoeken, Ingangen, Systeeminstellingen, Profiel)



Bronnen – Selecteer of hernoem de ingangsbron. U hebt toegang tot lokaal aangesloten apparaten (zoals AV, HDMI, USB).



Systeeminstellingen – opent het tvconfiguratiemenu, bijv. met instellingen voor beeld, geluid, netwerk.

Profielinformatie – log in op uw VIDAA-account.

- De tijd wordt rechtsboven in het scherm weergegeven.
- Als uw tv met het internet is verbonden, dan wordt het betreffende pictogram dat het type netwerkverbinding weergeeft ? / naast de tijdsinformatie weergegeven.

2. Aanbevelingenlijst

Deze rij bevat een lijst aanbevelingen voor de applicatie die momenteel is geselecteerd. Deze lijst van aanbevelingen verschijnt slechts voor sommige applicatie.

3. Lijst met apps

Deze rij bevat een lijst met favoriete apps. De bibliotheek van alle geïnstalleerde apps is beschikbaar via de tegel "My Apps" in dezelfde rij.

Applicaties toevoegen aan het menu "Home":

- ga naar de bibliotheek met apps via de tegel "My Apps".
- Selecteer in de bibliotheek de app die u aan het menu "Home" wilt toevoegen.
- Druk op de toets (I) (Instellingen), selecteer de optie "Sorteer" en bevestig met OK.
- U kunt nu de app-tegel in de lijst verplaatsen met behulp van de pijltjestoetsen op de afstandsbediening.
- Verplaats de app-tegel naar een nieuwe positie in de bovenste rij apps en bevestig de nieuwe positie door op OK te drukken.

4. Extra rijen

De extra rijen zijn gewijd aan aanbevelingen van uw geïnstalleerde apps.

Elektronische programmagids – EPG

EPG staat voor Electronic Programme Guide (Elektronische programmagids) en geeft u programmadetails op het scherm. Met dit systeem krijgt u, net als met een papieren televisiegids, informatie over het huidige programma. Bovendien kunt u programma's in het geheugen opslaan en opnames programmeren.

Om de EPG te openen/sluiten, drukt u op de toets (=) (EPG).

Gui	de				_	News	Sports	; Mo	vies
34 F	HOENIX HD	NBA 2013 02:09.11:10 - 1 Moderation: B Crew: Stepher	-2014 Se 12:20 Brad Pitt (7 n Spielberg	eason yler Durden), M g (Director), Key	lergan Freen vin Reynolds	ian (Lucious (Producer)			
					11	32			
					rsere kleine				
	tagesschau24HD				NBA 200	3 · 2014 Sea	ison	Ratgeber	
					Exa Wer	aat hier	Vas läuft jetzt	im Programm	
		Meindunkle	SAT1-Fr	rühstücksfernsi	ehen				
CH/	Program Decails				Schedu	e 💼 Pic		240-	24n+

Let op:

- EPG is alleen beschikbaar voor DVB-zenders.
- De eerste keer dat u EPG start, opent een wizard die u door de noodzakelijk voorinstellingen leidt.
- Afhankelijk van het aantal zenders dat voor EPG is geselecteerd, kan het enige tijd duren voordat de programma-informatie wordt weergegeven.

EPG-bediening

In de linkerkolom staat een zenderlijst van de geselecteerde bron-/stationlijst (bijv. DVB-C, persoonlijke lijst).

✓✓: Pagina per pagina door de zenderlijst bladeren.

Pijlen omhoog/omlaag: Door de zenderlijst balderen.

Pijlen links/rechts: Door de programma's bladeren.

In de zenderlijst markeren lichter velden de programma's die momenteel uitgezonden worden. Een witte verticale lijn geeft de huidige tijd aan in de lopende programma's.

OK: Er wordt gedetailleerde informatie over het geselecteerde programma opgeroepen.

Rode toets: Opent het schemascherm.

Groene toets: Toont een menu waarin u kleuren kunt toewijzen aan specifieke uitzendinhoud (bijvoorbeeld Nieuws, Films, Sport). Gebruik de pijlen en de toets OK om het gewenste inhoudstype aan een bepaalde kleur toe te wijzen. Verlaat dit menu door op de groene toets te drukken. Programma's die behoren tot de categorieën die u hebt geselecteerd, worden nu in kleur gemarkeerd in de programmagids.

Gele toets: Bekijk de programmalijst van de vorige dag.

Blauwe toets: Bekijk de programmalijst van de volgende dag.

Programma-preview

Gebruik de pijlen om de gewenste zender in de zenderlijst te markeren.

Druk kort op de toets OK om de keuze te bevestigen.

In het venster linksboven wordt nu het huidige programma van de geselecteerde zender weergegeven.

Een programma opnemen via de EPG

Met de EPG kunt u gemakkelijk timeropnamen van tv-programma's programmeren.

Druk op de toets OK om de gedetailleerde informatie van het geselecteerde programma te openen.

Selecteer de optie [DR+] en druk op de toets OK.

Controleer de timergegevens en werk deze zo nodig bij (bijv. map, begin, einde, opnametype).

In de EPG wordt achter de titel van het programma een opnamesymbool geplaatst.

Een programma opslaan via de EPG

U kunt een programma dat nog niet is begonnen in het geheugen opslaan. Bij opgeslagen programma's krijgt u bij het begin van het betreffende programma de vraag of de tv van kanaal moet veranderen of dat de tv vanuit de stand-bymodus moet inschakelen.

Markeer het gewenste programma met de pijlen.

Druk op de toets OK om de gedetailleerde informatie van het geselecteerde programma te openen.

Selecteer de optie "Herinnering" en druk op de toets OK.

In de EPG wordt achter de titel van het programma een herinneringssymbool geplaatst.

De afstandsbediening programmeren voor een Set Top Box (STB)

U kunt de afstandsbediening programmeren om ze met bepaalde Set Top Boxes te gebruiken. Daarvoor hoeft u alleen de driecijferige code in te voeren.

In onze online gebruikershandleiding vindt u een lijst met alle beschikbare apparaten en de bijbehorende codes.

Ga als volgt te werk:

- Houd vervolgens de knoppen (...) (Apparaat) en (7) ingedrukt om de Set Top Box- of leermodus te activeren. De led knippert tweemaal om de uitvoering hiervan te bevestigen.
- In de STB-modus volgt u dan de volgende stappen:
- Om de afstandsbediening te programmeren houdt u de knop ((Apparaat) en de knop OK gedurende vijf seconden ingedrukt.
- 2. De audio-led knippert tweemaal.
- 3. Voer nu de code in.
- 4. De audio-led knippert eenmaal ter bevestiging.

- 5. Druk op de knop () (Aan/Uit) om te testen.
- Als de Set Top Box reageert, drukt u op de knop **OK** om het proces af te ronden, waarna de led tweemaal knippert om dit te bevestigen. Anders herhaalt u de procedure vanaf stap 3.

Als een onjuiste code werd ingevoerd, brandt de led gedurende twee seconden om de fout aan te geven. De actuele modus blijft actief.

Als u gedurende tien seconden na het invoeren van de code geen knop indrukt, wordt het proces automatisch beëindigd. Daarna licht de audio-led twee seconden lang op om aan te geven dat het proces beëindigd is.

Automatisch zoeken

U kunt het gewenste apparaat ook zoeken in de lijst. Ga daarvoor als volgt te werk:

- 1. Houd de knop (Apparaat) en de knop **OK** gedurende 5 seconden ingedrukt.
- 2. De led knippert tweemaal ter bevestiging.
- Navigeer omhoog of omlaag met het bedieningselement om een apparaat uit de lijst te selecteren.
- Wanneer het geselecteerd is, licht de led gedurende één seconde op.
- 5. Druk op de knop 🕲 (Aan/Uit) om te testen.
- Als de STB reageert, sluit u deze modus af door op de knop OK te drukken en knippert de led tweemaal om aan te geven dat het proces geslaagd is.

Ook in dit geval wordt het proces beëindigd na 10 seconden zonder input. De led licht gedurende twee seconden op om aan te geven het proces beëindigd is.

Inleren van de afstandsbediening

Alle knoppen behalve de apparaatknop kunnen worden ingeleerd om apparaten te bedienen die niet in de geïntegreerde database opgenomen zijn. De functies van de geselecteerde knop worden dan volledig of gedeeltelijk overschreven door de nieuwe codes.

Hiervoor plaatst u de afstandsbediening van Loewe tegenover de afstandsbediening die moet worden vervangen, zodat de signaalzenders zich op een onderlinge afstand van 1-5 cm in elkaars gezichtsveld bevinden.



Het leerproces wordt gestart in de STB-/leermodus.

- Houd vervolgens de knoppen (...) (Apparaat) en (7) ingedrukt om de Set Top Box- of leermodus te activeren. De led knippert tweemaal om de uitvoering hiervan te bevestigen.
- In de STB-modus volgt u dan de volgende stappen:

- Houd de knop (Apparaat) en de rode knop gedurende vijf seconden ingedrukt.
- De led licht tweemaal op ter bevestiging en blijft branden terwijl de leerfunctie geactiveerd is.
- Druk op de knop op de Loewe-afstandsbediening die een functie moet leren. De led knippert eenmaal.
- 4. Druk nu op de gewenste knop op de oorspronkelijke afstandsbediening.
- 5. De led knippert tweemaal ter bevestiging en blijft dan branden. Als er een fout optreedt bij het inleren, knippert de led tienmaal, maar blijft ze daarna ook branden.
- 6. Indien nodig herhaalt u de procedure of leert u meer knoppen in volgens stap 3.
- Druk ten slotte op de knop
 ^(Apparaat) of druk gedurende meer dan tien seconden op geen enkele knop.

Koppelen van de afstandsbediening / Bluetooth

U kunt de afstandsbediening via Bluetooth aan uw TV koppelen. In de Bluetooth-modus hoeft u de afstandsbediening niet rechtstreeks op de TV te richten zoals bij standaard infrarood-afstandsbedieningen. Voor maximaal comfort bij het bedienen van de TV, raden wij aan te koppelen via Bluetooth.

Om de afstandsbediening via Bluetooth aan uw TV te koppelen, houdt u de menu-knop gedurende ten minste drie seconden ingedrukt. Kijk naar de display op het scherm om te zien of de koppeling geslaagd is.

Om de koppeling te annuleren, gaat u naar het menu en selecteert u vervolgens: [Instellingen] -> [Netwerk] -> [Bluetooth] -> [Apparaatbeheer]. Selecteer daar Smart TV Remote en vervolgens de optie [Ontkoppelen].



Betekenis van de LED-kleuren

Onder het scherm bevindt zich een kleine LED die u basisinformatie geeft over de status van de TV.

LED-kleur	TV-status
Wit	Stand-bymodus.
Groen	Ingeschakeld.
Blauw	TV staat aan met scherm uit.
Blauw	Automatische kalibratie van het OLED-paneel in de stand- bymodus.
Rood	Opname actief.

VIDAA-account

Met een VIDAA-account beschikt u over alle beste functies van uw smart TV en blijft deze altijd up-to-date.

Een nieuwe account aanmaken

Als u nog geen VIDAA-account hebt, maak dan een nieuwe aan om te genieten van de beste functies van uw smart TV.

Voordat u een nieuwe account aanmaakt, moet u ervoor zorgen dat uw TV is verbonden met het netwerk.

- Druk op de (
 ^(home) knop op de afstandsbediening en selecteer (
 ^(N) (VIDAA-account) icoon in de bovenste navigatiebalk op het Home-scherm.
- 2. Selecteer [Account aanmaken] op het scherm.
- 3. Voer uw voornaam, achternaam, e-mailadres en wachtwoord in. Namen zijn optioneel.
- 4. Selecteer [Account aanmaken].

Aanmelden bij een account

Voordat u zich aanmeldt bij uw VIDAA-account, moet u ervoor zorgen dat uw TV met het netwerk is verbonden.

- Druk op de () (home) knop op de afstandsbediening en selecteer () (VIDAA-account) icoon in de bovenste navigatiebalk op het Home-scherm.
- 2. Registreer uw apparaat bij uw VIDAA-account. Nadat u uw e-mailadres en wachtwoord hebt ingevoerd, selecteert u [Inloggen].

Spraakbesturing met Alexa

Deze TV heeft Amazon Alexa ingebouwd, zodat u uw TV met uw stem kunt bedienen. Communiceer met Alexa door de () (microfoon) knop ingedrukt te houden en in de microfoon op uw afstandsbediening te spreken.

Om de Alexa te gebruiken, moet de TV met het netwerk zijn verbinden en moet de afstandsbediening via Bluetooth met de TV gekoppeld zijn. Om Alexa volledig te integreren met uw TV, moet u aangemeld zijn bij uw VIDAA-account. Het is mogelijk om Alexa op de TV te gebruiken zonder een VIDAA-account, maar met beperkte functionaliteit.

Alexa instellen

- Druk op (a) (home), selecteer vervolgens het pictogram (a) (Instellingen) en selecteer [Systeem] -> [Spraakbesturing] -> [Amazon Alexa].
- Selecteer [Alexa instellen als spraakassistent] en [Nu instellen]. Als u Alexa in de gids hebt geselecteerd toen u de TV voor het eerst inschakelde, wordt u rechtstreeks naar de stap [Nu instellen] geleid.
- 3. U bent nu bij het scherm "Log in op uw Amazon-account". Scan de QR-code met uw telefoon of bezoek de website op uw telefoon

of computer en voer de code op het scherm in. De code vervalt na 10 minuten. Als u nog geen Amazon-account hebt, maak dan een nieuwe aan.

- Zodra uw Amazon-account is verbonden, gaat het TV-scherm over naar de volgende stap. U kunt inloggen op uw VIDAA-account. Als u zich al eerder hebt aangemeld, wordt deze stap overgeslagen.
- 5. Geef uw TV een naam uit de lijst of pas deze aan.
- 6. Selecteer [Toestaan] en volg de stappen op het scherm in Alexa Skill instellen. Nu is Alexa ingesteld en klaar. U kunt genieten van interactie met Alexa met behulp van uw stem door gewoon de () (microfoon) knop op uw afstandsbediening ingedrukt te houden. Vraag Alexa na de toon.

Opmerkingen:

- Alexa is in sommige landen niet beschikbaar.
- U kunt Alexa gebruiken zonder u aan te melden bij uw Amazon-account door [Doe het later] te selecteren.
- U kunt de aanmeldingsstap voor de VIDAAaccount ook overslaan door het scherm te verlaten. In dit geval kunt u nog steeds uw stem gebruiken om op het internet te zoeken of het volume van uw TV te wijzigen. Als u extra Alexa-opdrachten wilt gebruiken, kunt u zich op elk moment bij uw Amazon- en VIDAA-accounts aanmelden via Instellingen.
- Download en installeer de afstandsbedieningsapp op uw mobiele apparaat via (home) -> [Instellingen] -> [Ondersteuning] -> [Mobiele app downloaden]. Druk op het microfoonpictogram in de app om te communiceren met Alexa op uw TV.
- U kunt de taal die door Alexa wordt gebruikt selecteren op (() (home) -> [Instellingen] -> [Systeem] -> [Spraakbesturing] -> [Amazon Alexa] > [Taal van Alexa].

De Zenderlijst bewerken

Ga in het hoofdmenu naar [Instellingen] -> [Zender] -> [Zender bewerken] en selecteer de zenderlijst of favorietenlijst die u wilt bewerken.

Selecteer de zender of meerdere zenders die u wilt verplaatsen of verwijderen met OK. Een vinkje verschijnt naast de geselecteerde zenders.

Om geselecteerde zenders naar een nieuwe positie te verplaatsen: Druk op de pijltjesknop links op de afstandsbediening en gebruik de pijlen omhoog/ omlaag om de geselecteerde zender(s) naar een nieuwe positie te verplaatsen.

Om geselecteerde zenders te verwijderen: Druk op de pijltjesknop rechts op de afstandsbediening en bevestig het verwijderen.

Om gewiste zenders te herstellen: Druk op de rode knop op de afstandsbediening. Druk op de knop OK om de zenders te selecteren die u wilt herstellen en druk vervolgens op de pijl naar links om ze terug te zetten in de zenderlijst. Filter: Druk op de gele knop op de afstandsbediening om het filter weer te geven, waar u het type zender kunt kiezen dat u in de zenderlijst wilt weergeven.

Zoeken: Druk op de blauwe knop op de afstandsbediening om een specifieke zender te zoeken door de naam ervan in te voeren in het zoekvak.

Opnemen

Digitale recorder (dr+)

U kunt programma's opnemen die u later wilt bekijken met een digitale recorder.

De opname kan handmatig worden gestart/gestopt, wat gemakkelijk kan worden gedaan via de programmagids (EPG).

Als er bij een DVB-uitzending extra talen worden uitgezonden, worden deze ook opgenomen. DVBondertitels kunnen ook worden opgenomen.

Terwijl u een TV-programma opneemt, kunt u eerdere opnames bekijken, naar een andere ingangsbron overschakelen of een toepassing starten. Als u echter besluit over te schakelen naar een andere zender op de tuner waarvan u opneemt, zal de opname moeten worden onderbroken.

Let op: Alleen digitale zenders kunnen worden opgenomen.

Opname via programma-informatie

Om de opname te starten van het programma waarnaar u momenteel kijkt, drukt u op (omhoog) en drukt u op **OK** om de gedetailleerde informatie te openen over het programma dat u op dat moment bekijkt. Druk op de **OK** en het menu [Opname plannen] wordt weergegeven.

Opnemen via programmagids

Open de programmagids door op de (=) (EPG) knop te drukken. Selecteer in de gids het programma dat u wilt opnemen. Houd er rekening mee dat het indrukken van de **blauwe** knop de gids voor de volgende dag verschijnt en de **gele** knop brengt u terug naar de gids van de vorige dag. Nadat u het op te nemen programma hebt gekozen, drukt u op **OK** om de gedetailleerde informatie te openen. Selecteer [DR+] en druk op de OK-knop om het menu [Opname plannen] weer te geven.

[Opname plannen] menu

In dit menu kunt u de opnamedetails instellen.

0	Schedule recordir	ıg		
-	NBA 2013-2014 Season 4 Rbb Berlin 26 Mar. 23:10-00:30			cit to make it a the visitors a 9
	Recording mode		Time 🗸	
	Start time	23		
	End time	00		
	Repeat		Once 🗸	
		Cancel	Save	

[Opnamemodus] - Selecteer het type opname.

[Handmatig stoppen] - De opname begint onmiddellijk nadat de opname-instelling voltooid is. Het einde van de opname is in deze optie niet gedefinieerd. De opname wordt alleen beëindigd door handmatig ingrijpen van de gebruiker of wanneer de ruimte op de harde schijf is uitgeput.

[Tijd] - De opname begint en eindigt op het door de gebruiker ingestelde tijdstip.

[Starttijd] - Stel de tijd in waarop de opname zal beginnen.

[Eindtijd] - Stel de tijd in waarop de opname wordt beëindigd.

[Programma] - Neem het opgegeven programma op. De opname start en stopt op basis van de tijdsinformatie uit de elektronische programmagids.

[Herhalen] - Optie om te beslissen of de opname eenmalig of periodiek moet zijn. Alleen beschikbaar voor de opnamemodi [Tijd] en [Programma].

[Een keer] - Eenmalige opname.

[Dagelijks] - Herhaalde opname van het programma of gedurende de geselecteerde tijd elke dag.

[Ma tot vr] - Herhaalde opname van het programma of gedurende de geselecteerde tijd op weekdagen.

[Za tot zo] - Herhaalde opname van het programma of gedurende de geselecteerde tijd in het weekend.

[Wekelijks] - Hier hebt u de mogelijkheid om de dagen van de week op te geven waarop de opname wekelijks moet worden herhaald.

Wanneer u klaar bent met de instellingen voor opname, selecteert u [Opslaan] om de instellingen op te slaan.

Opname-bedieningspaneel

Tijdens de opname kunt u het opname-bedieningspaneel oproepen door op de ◀ (links) of ► (rechts) knop te drukken. U kunt zien dat de TV aan het opnemen is door het rode LED-lampje aan de onderkant van de TV.



U kunt de pijltjesknoppen gebruiken en de **OK** knop gebruiken om de opties in het bedieningspaneel te selecteren en te bevestigen.

Druk op de 🔇 knop om het bedieningspaneel te verbergen. Houd er rekening mee dat het verbergen van het paneel de opname niet stopt.

- Spoel de opname terug. Druk meerdere malen op deze knop om de terugspoelsnelheid te wijzigen. U kunt de opname op elk moment terugspoelen en bekijken terwijl de opname bezig is.

II - Pauzeer de momenteel bekeken inhoud. De opname gaat door op de achtergrond.

▶ - Hervat de weergave van de opname.

- Spoel de opname vooruit. Druk meerdere malen op deze knop om de weergavesnelheid te wijzigen.

D- Druk op elk gewenst moment op deze knop om de opname te stoppen. De optie om de opname op te slaan of te verwijderen wordt weergegeven.

Opnamelijst

[Opnamelijst] is een plaats waar u al uw opnames kunt bekijken. Van hieruit kunt u ze afspelen, verwijderen en geplande opnames bewerken. Als u opnames op een externe opslagschijf hebt staan, zorg er dan voor dat deze op de TV is aangesloten.

Lijst met opnames

Terwijl u kijkt naar een TV-uitzending, drukt u op de () (menu) knop om het menu te openen en [Opnamelijst] te selecteren.



Start de weergave van een van de beschikbare opnames door deze te selecteren en op de **OK** knop te drukken.

Bovenaan het scherm is er een filteroptie (standaardinstelling is "Alles"). U kunt dit filter kiezen door de cursor omhoog te bewegen totdat het filter gemarkeerd is. Druk op de **OK** knop om de filterinstelling te wijzigen. U kunt ervoor kiezen om alleen opnames te tonen met een bepaald type inhoud, bijv. Nieuws, Sport, etc.

Rechts van het filter bevindt zich het item [Bewerken]. Door dit item te selecteren en op de **OK** knop te drukken, kunt u opnames markeren voor verwijdering. Selecteer de opnames die u wilt verwijderen met de **OK** knop - de gemarkeerde items worden getoond met een vinkje aan de rechterkant. Druk op de knop (rechts) om de geselecteerde opnames te wissen.

Menu Geplande opnames

Hier kunt u een lijst van alle komende opnames bekijken. Door een komende opname te selecteren en op de **OK** knop te drukken, kunt u de opnameopties bewerken.

Door [Bewerken] te selecteren en op **OK** te drukken, kunt u geplande opnames markeren om ze te verwijderen. Druk op de **OK** om de geplande opnames te selecteren die u wilt verwijderen - de geselecteerde items worden getoond met een vinkje aan de rechterkant. Druk op de **▶** knop (rechts) om de geselecteerde geplande opnames te verwijderen.



Loewe bild i dr+

Schermdiagonaal (in cm) / Schermdiagonaal (in inch): 164/65 , 139/55 , 121/48 Resolutie (in pixels): Ultra HD (3840 x 2160) EU energie-efficiëntieklasse SDR/HDR: F/F , G/G , G/G

TV

Loewe bild i dr+ set

De set-variant bevat o.a. bild i dr+, klank bar i en table stand i bild i.65 dr+ set: B* 146,0 / H 88,3 / DP 6,4 / DG 29,0 bild i.55 dr+ set: B* 123,6 / H 75,9 / DP 6,4 / DG 29,0 bild i.48 dr+ set: B* 107,7 / H 66,9 / DP 6,4 / DG 29,0 handmatig draaibaar (+ / - 20°), verborgen kabelgeleiding



	Model	Artikelnr.	EAN-code
Basalt griis	65 dr+ set	60435D10 + 59212D00	4011880171144 + 4011880170154
	55 dr+ set	60433D10 + 59212D00	4011880171120 + 4011880170154
	48 dr+ set	60431D10 + 59212D00	4011880171106 + 4011880170154
	65 dr+	60435D10	4011880171144
	55 dr+	60433D10	4011880171120
	48 dr+	60431D10	4011880171106
Basalt grijs	floor2ceiling stand	60802D00	4011880171076
240416 81.Jo	floor stand flex	60800D00	4011880171212
Zwart	wall mount slim 432	60808W00	4011880172417
	wall mount universal	60809W00	4011880172806

Stroomverbruik in ON-modus max. in watt: 425 / 325 / 235

Stroomverbruik in stand-by / netwerk stand-by: 0,3 / 0,8

Energieverbruik SDR kWh/1000h: 103, 87, 67

Loewe bild i dr+

Het TV-model bevat o.a. bild i dr+, invisible sound en table stand i

bild i.65 dr+: B* 146,0 / H 88,3 / DP 6,4 / DG 29,0 bild i.55 dr+: B* 123,6 / H 75,9 / DP 6,4 / DG 29,0 bild i.48 dr+: B* 107,7 / H 66,9 / DP 6,4 / DG 29,0 handmatig draaibaar (+ / - 20°), verborgen kabelgeleiding



Soundbar

Loewe klang bar i

Passieve soundbar voor installatie op de Loewe bild i





ModelArtikelnr.EAN-codeklang bar i59212D004011880170154

Afmetingen in cm: W = breedte, H = hoogte, DP = diepte product, DG = diepte geheel. Technische wijzigingen en vergissingen voorbehouden. * In de buurt van de aan de zijkant gemonteerde Loewe-clip kan de breedte van het TV-toestel, afhankelijk van het type toestel, tot 1 cm toenemen. • Loewe bild i | Gebruiksaanwijzing (deel 2 van 2) Technische gegevens

Opstellingsopties

Andere opstellingsopties zijn mogelijk. Uw gespecialiseerde handelspartner zal u graag adviseren.

Vloeroplossingen

floor2ceiling stand bild i.65 dr+ set: B* x H x DP x DG/VP = 145,7 x 86,8 x 6,4 x 18,0 bild i.55 dr+ set: B* x H x DP x DG/VP = 123,6 x 74,4 x 6,4 x 17,5 bild i.48 dr+ set: B* x H x DP x DG/VP = 107,7 x 65,4 x 6,4 x 17,1 bild i.65 dr+: B* x H x DP x DG/VP = 145,7 x 85,8 x 6,4 x 18,0 bild i.55 dr+: B* x H x DP x DG/VP = 123,6 x 73,4 x 6,4 x 17,5 bild i.48 dr+: B* x H x DP x DG/VP = 107,7 x 64,4 x 6,4 x 17,1 handmatig draaibaar (+ / - 110°), verborgen kabelgeleiding, verstelbare hoogte (220 - 290 cm)

floor stand flex

bild i.65 dr+ set: B* x H x DP x DG/VP = 145,7 x 128,9 x 6,4 x 54,0 bild i.55 dr+ set: B* x H x DP x DG/VP = 123,6 x 116,5 x 6,4 x 54,0 bild i.48 dr+ set: B* x H x DP x DG/VP = 120,8 x 107,5 x 6,4 x 54,0 bild i.65 dr+: B* x H x DP x DG/VP | 145,7 x 128,9 x 6,4 x 54,0 bild i.55 dr+: B* x H x DP x DG/VP | 123,6 x 116,5 x 6,4 x 54,0 bild i.48 dr+: B* x H x DP x DG/VP | 120,8 x 107,5 x 6,4 x 54,0 bild i.48 dr+: B* x H x DP x DG/VP | 120,8 x 107,5 x 6,4 x 54,0 handmatig draaibaar (+ / - 45°), verborgen kabelgeleiding, met of zonder steun voor toebehoorlade of Soundbar

Muuroplossingen

wall mount slim 432

bild i.65 dr+ set: B* x H x DP x DG | 146,0 x 86,8 x 6,4 x 8,4 bild i.55 dr+ set: B* x H x DP x DG | 123,6 x 74,4 x 6,4 x 8,4 bild i.48 dr+ set: B* x H x DP x DG | 107,7 x 65,4 x 6,4 x 8,5 bild i.65 dr+: B* x H x DP x DG | 146,0 x 85,8 x 6,4 x 8,4 bild i.55 dr+: B* x H x DP x DG | 123,6 x 73,4 x 6,4 x 8,4 bild i.48 dr+: B* x H x DP x DG | 107,7 x 64,4 x 6,4 x 8,5 vlakke montage

wall mount universal

bild i.65 dr+ set: B* x H x DP x DG/VP | 145,7 x 86,8 x 6,4 x 10,1 bild i.55 dr+ set: B* x H x DP x DG/VP | 123,6 x 74,4 x 6,4 x 10,1 bild i.48 dr+ set: B* x H x DP x DG/VP | 107,7 x 65,4 x 6,4 x 10,2 bild i.65 dr+: B* x H x DP x DG/VP | 145,7 x 85,8 x 6,4 x 10,1 bild i.55 dr+: B* x H x DP x DG/VP | 123,6 x 73,4 x 6,4 x 10,1 bild i.48 dr+: B* x H x DP x DG/VP | 107,7 x 64,4 x 6,4 x 10,2 kantelbare montage

Afmetingen in cm: W = breedte, H = hoogte, DP = diepte product, DG = diepte geheel. Technische wijzigingen en vergissingen voorbehouden. * In de buurt van de aan de zijkant gemonteerde Loewe-clip kan de breedte van het TV-toestel, afhankelijk van het type toestel, tot 1 cm toenemen.





Technische informatie

bild i dr+ set (inclusief klang bar i)	65	55	48
Scherm			
Schermresolutie (in pixels)	Ultra HD (3840 x 2160)	Ultra HD (3840 x 2160)	Ultra HD (3840 x 2160)
Display-technologie	OLED (WRGB pixel)	OLED (WRGB pixel)	OLED (WRGB pixel)
Beeldschermdiagonaal (in cm / inch) / responstiid (in ms)	164/65/1	139/55/1	121/48/1
Piekluminantie (in cd/m²) / kiikhoek (h/v)	800/120°	800/120°	800 / 120 °
Ultra HD-scaling / Image+ Active / modulerend contrast / 24p	•/ - / • / •	•/•/-/•	•/•/-/•
HDR (HLG / HDR10 / Dolby Vision™) / WCG			
Auto-dimmende video (VBD+) / Auto-dimmende ruimte (OPC)		_/•	_/•
Ontvangst			
DVB-T2/C/S2 HD ¹ / Multi ATV / Unicable / Dual Channel	•/•/•/—	•/•/•/—	•/•/•/—
MPEG / MPEG2 / MPEG4 (H.264) / HEVC (H.265)	•/•/•/•	•/•/•/•	•/•/•/•
DVB-radio	•	•	•
Audio			
Vermogen in watt (sinus / muziek) / driver (actief + nassief)	$2 \times 20 / 2 \times 40 / 8$	$2 \times 20 / 2 \times 40 / 8$	$2 \times 20 / 2 \times 40 / 8$
Akoestisch luidsprekerconcent	klang bar i	klang bar i	klang bar i
Magic moment / naar voren stralend / naar onder stralend			
Dolby: Audio / Digitaal / Digitaal plus / Atmos / DTS: HD			
Automatische volumeregeling (AVC) / Mimi DefinedTM	•/-	•/-	•/-
Afzonderlijke regeling lage en hoge tonen / loudness	7-Band EO / -	7-Band EO /	7-Band EO /
Audio-uit instelling: variabel / vast / subwoofer			
	/ 0/ 0		/ • / •
Bediening			
Loewe os / Home-scherm (incl. favorieten)	os7/•	os7/•	os7/•
Loewe app / Vivid app / my Loewe app (alle: Android + iOS)	-/•/•	_/•/•	— / • / •
Spraakbesturing met Alexa skills / Vidaa voicz	•/•	•/•	•/•
Elektronische programmagids / Zoeken via EPG trefwoorden	•/	•/	•/-
Mediatext (HbbTV) / Teletekst / Paginageheugen	•/•/792	• / • / 792	• / • / 792
Menutalen / Inhoud-gerelateerde hulp	• ² /•	• ² /•	• ² /•
Kinderslot / Automatische uitschakeling / Timer	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Instant Channel Zapping / Snelstartmodus	-/•	- / •	— / •
Aantal zenders in zenderlijsten incl. AV en radio	10.000	10.000	10.000
PIP (AV) ³ / Full PIP / Splitscreen TV: teletext	-/-/•	-/-/•	-/-/•
Software-update (via USB / Internet)	•/•	•/•	•/•
Hotelmodus (Standaard / CEC / IP / RS232)	•/-/-/-	•/-/-/-	•/-/-/-
Multimedia			
Leave dru Opelessenseiteit in CB (LICB enneme (Timeshift	1000/-/-	1000 / - / -	1000 / - / -
Loewe ur+. Opsiagcapaciteit in GB7 USB-ophanie7 Timesnin	1.000/•/•	1.000/•/•	1.0007 • 7 •
Polopidyer / Musikpidyer / Videopidyer*		•/•/•	•/•/•
bigital Media Renderer (Inci. Oltra HD)/ Bidetooth muziekspeler	•/•	•/•	
Vev.Tube (American prime video (Netfliv		•/•/•	•/•/•
fou tube / Amazon prime video / Netilix	•/ •/ •	•/•/•	•/•/•
Aansluitingen en interfaces			
HHDMI 2.0b / HDMI 2.1 ⁶	4 x HDMI 2.16	4 x HDMI 2.16	4 x HDMI 2.16
HDCP 2.2 / HDMI-CEC / ARC / eARC	•/•/•/•	•/•/•/•	•/•/•/•
USB / Bluetooth / Screen Mirroring (Miracast)	4 (2 x USB 3.0) / ● / ●	4 (2 x USB 3.0) / ● / ●	4 (2 x USB 3.0) / ● / ●
LAN-netwerkaansluiting / WLAN (Wi-Fi) geïntegreerd	•/•	•/•	•/•
Common Interface / CI Plus (CI+) 1.4 ECP-gecertificeerd ⁷	1	1	1
Digitale audio: optische TOSLINK / Mini TOSLINK / ARC / eARC	-/•/•/•	_/•/•/•	_/•/•/•
Analoge audio-uitgang variabel / vast (3,5 mm jack)	— / •	— / •	— / •
Centrale ingang (via adapterkabel) / stereo kubusstekker	— / •	— / •	— / •
Kensington-slot (diefstalbeveiliging)	•	•	•
Energie			
EDBEL registrationummer (https://aprol.co.gurang.gu/gr/)			
EPREL-registratienummer (https://eprel.ec.europa.eu/qr/)		- (220.240)/ 50/(011-	-
Netschakelaar / netspanning	- 7 220-240 V, 50760 Hz	- 7 220-240V, 50760 Hz	- / 220-240V, 50/60 Hz
Aanpassing aan omgevingslicht	•	•	•
wolan / wowlan / Fast Power-On (met vernoogd verbruik)	•/•/•	•/ •/ •	•/ •/ •
Afmetingen			
Gewicht (ca.) in kg zonder opstellingsoplossing	31,1	24,7	17,4
Gewicht (ca.) in kg incl. standaard opsteloplossing	37,1	30,7	23,4
B* x H x D (ca.) in cm zonder opstellingsoplossing (* incl. signature flag)	146,0 x 86,8 x 6,4	123,6 x 74,4 x 6,4	107,7 x 65,4 x 6,4
B* x H x D (ca.) in cm incl. wall mount slim (* incl. signature flag)	146,0 x 86,8 x 8,4	123,6 x 74,4 x 8,4	107,7 x 65,4 x 8,5
B* x H x T (ca.) in cm incl. table stand (* incl. signature flag)	146,0 x 88,3 x 29,0	123,6 x 75,9 x 29,0	107,7 x 66,9 x 29.0
VESA-ondersteuning	300 x 200	300 x 200	300 x 200
Leveringsomvang			
Luidspreker	Klang bar (apart)	Klang barı (apart)	klang bar i (apart)
Upstellingsoplossing	table stand i	table stand i	table stand i
Arstandsbediening incl. batterijen	Loewe remote	Loewe remote	Loewe remote
Gebruiksaanwijzing / netsnoer	●/●(2,5m)	●/●(2,5 m)	●/●(2,5 m)
Optionele accessoires			
Selectie van aanbevolen opstellingsoplossingen	floor2ceiling stand floor stand	flex.	
cerearia ran admostoren obaterini Rachingan Berr	noor zooning stand, noor stand		

wall mount slim 432, wall mount universal

• = beschikbaar/geïnstalleerd — = niet beschikbaar/mogelijk

= beschikbaar/geinstalleerd — = niet beschikbaar/mogelijk
DVB-72 HD-ontvanget is mogelijk in bepalde landen.
DVB-72 HD-ontvanget is mogelijk in bepalde landen.
bs - cs - da - de - et - en - es - fr - hr - is - it - lv - lt - hu - nl - no - pl - pt - ro - sq - sk - sl - sr - fi - sv - el - be - bg - kk - mk - ru - uk - tr - ar
AV-PIP alleen mogelijk in combinatie met DVB-T/C/S.
Via het Huisnetwerk en USB.
incl. zoekfunctie.
Functies, o.a: enhanced ARC, ALLM, VRR 48-60Hz, 4K@60Hz, 18 Gb/s.
Cl Plus (Cl+) is achterwaarts compatibel met Cl. De functie hangt af van de beschikbaarheid van de module bij de provider.

Alle product- en bedrijfsnamen zijn handelsmerken[™] of geregistreerde® handelsmerken van hun respectieve houders. Het gebruik ervan impliceert geen verwantschap met of goedkeuring door hen. Technische wijzigingen, leveringsmogelijkheden, vergissingen en prijswijzigingen voorbehouden. Extra dienstaanbiedingen worden individueel aangeboden en aangerekend.

Technische informatie

bild i dr+	65	55	48
Scherm			
Schermresolutie (in nixels)	Ultra HD (3840 x 2160)	Ultra HD (3840 x 2160)	Ultra HD (3840 x 2160)
Display-technologie	OLED (WRGB pixel)	OLED (WRGB pixel)	OLED (WRGB pixel)
Beeldschermdiagonaal (in cm / inch) / responstiid (in ms)	164/65/1	139/55/1	121/48/1
Piekluminantie (in cd/m ²) / kijkhoek (h/v)	800/120°	800/120°	800/120°
Ultra HD-scaling / Image+ Active / modulerend contrast / 24p	•/ - / • / •	•/•/-/•	•/•/-/•
HDR (HLG / HDR10 / Dolby Vision™) / WCG	•/•/•/•	•/•/•/•	•/•/•/•
Auto-dimmende video (VBD+) / Auto-dimmende ruimte (OPC)	— / •	— / •	— / •
Ontvangst			
DVB-T2/C/S2 HD ¹ / Multi ATV / Unicable / Dual Channel	•/•/•/—	•/•/•/—	•/•/•/—
MPEG / MPEG2 / MPEG4 (H.264) / HEVC (H.265)	•/•/•/•	•/•/•/•	•/•/•/•
DVB-radio	•	•	•
Audio			
Addio	2 × 10 (2 × 20 / 2	2 × 10 (2 × 20 (2	2 - 10 / 2 - 20 / 2
Vermögen in watt (sinus / muziek) / driver (actier + passier)	2 X IU / 2 X 2U / 2		2 X IU / 2 X 2U / 2
Akoestisch luidspreker concept	Speaker Dox - Dass reliex	Speaker box - bass reliex	Speaker box - bass reliex
Dolby: Audio / Digitaal / Digitaal plus / Atmos / DTS: HD			
Automatische volumeregeling (AVC) / Mimi Defined™	•/-	•/-	•/
Afzonderlijke regeling lage en hoge tonen / loudness	7-Band EO / —	7-Band EQ / —	7-Band EQ / —
Audio-uit instelling: variabel / vast / subwoofer	-/•/•	-/•/•	-/•/•·
Padianing			
Beatening	7 /		7.(
Loewe os / Home-scherm (Incl. tavorieten)	0S//•	0S//•	0s//•
Loewe app / Vivid app / my Loewe app (alle: Android + IOS)	_/•/•	/•/•	=/•/•
Spraakbesturing met Alexa skills / viuda voicz	•/•	•/•	•/•
Mediatext (HbhTV) / Teletekst / Paginagebeugen	•/	•/ •/ 792	•/
Menutalen / Inhoud-gerelateerde huln	• 2 / •	•2/•	•2/•
Kinderslot / Automatische uitschakeling / Timer	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Instant Channel Zapping / Snelstartmodus	_/•	/•	-/•
Aantal zenders in zenderlijsten incl. AV en radio	10.000	10.000	10.000
PIP (AV) ³ / Full PIP / Splitscreen TV: teletext	-/-/•	-/-/•	-/-/•
Software-update (via USB / Internet)	•/•	•/•	•/•
Hotelmodus (Standaard / CEC / IP / RS232)	•/-/-/-	•/-/-/-	•/-/-/-
Multimedia			
Loewe dr+: Opslagcapaciteit in GB / USB-oppame / Timeshift	1000/•/•	1000/•/•	1000/•/•
Eotoplayer / Musikplayer / Videoplayer ⁴	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Digital Media Renderer (incl. Ultra HD) / Bluetooth muziekspeler	•/•	•/•	•/•
Internet-apps / Internet-browser / Internet-radio ⁵	•/•/•	•/•/•	•/•/•
YouTube / Amazon prime video / Netflix	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Aansluitingen en interfaces			
		4 × HDML 2 16	
HDCP22/HDMI-CEC/ARC/eARC	•/•/•/•	•/•/•/•	•/•/•/•
USB / Bluetooth / Screen Mirroring (Miracast)	$4(2 \times USB 3.0) / \bullet / \bullet$	$4(2 \times USB 3.0) / \bullet / \bullet$	4 (2 x USB 3.0) / • / •
LAN-netwerkaansluiting / WLAN (Wi-Fi) geïntegreerd	•/•	•/•	•/•
Common Interface / CI Plus (CI+) 1.4 ECP-gecertificeerd ⁷	1	1	1
Digitale audio: optische TOSLINK / Mini TOSLINK / ARC / eARC	_/•/•/•	_/•/•/•	-/•/•/•
Analoge audio-uitgang variabel / vast (3,5 mm jack)	— / •	— / •	— / •
Centrale ingang (via adapterkabel) / stereo kubusstekker	-/•	- / •	— / •
Kensington-slot (diefstalbeveiliging)	•	•	•
Energie			
EPREL-registratienummer (https://eprel.ec.europa.eu/gr/)	524664	591766	592233
Netschakelaar / netspanning	— / 220-240V. 50/60 Hz	— / 220-240V. 50/60 Hz	- / 220-240V. 50/60 Hz
Aanpassing aan omgevingslicht	•	•	•
WoLAN / WoWLAN / Fast Power-On (met verhoogd verbruik)	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Afmetingen			·
Gowicht (ca.) in ka zonder opstellingsoplessing	20.2	22.8	15.5
Gewicht (ca.) in kg incl. standaard opstelonlossing	35.2	28.8	21.5
$B^* \times H \times D$ (ca.) in cm zonder opstellingsoplossing (* incl. signature flag)	146.0 x 85.8 x 6.4	123.6 x 73.4 x 6.4	107.7 x 61.4 x 6.4
B* x H x D (ca.) in cm incl. wall mount slim (* incl. signature flag)	146,0 x 85,8 x 8,4	123,6 x 73,4 x 8.4	107.7 x 61.4 x 8.5
B* x H x T (ca.) in cm incl. table stand (* incl. signature flag)	146,0 x 88,3 x 29,0	123,6 x 75,9 x 29,0	107,7 x 66,9 x 29,0
VESA-ondersteuning	300 x 200	300 x 200	300 x 200
Leveringsomyang			
	invisible sound (as integrated)	invisible cound (asintograph)	invisible cound (gointegroord)
	table stand i	table stand i	table stand i
Afstandshediening incl. hatterijen			
Gebruiksaanwiizing / netsnoer	•/•(25m)	• / • (2.5 m)	• / • (2.5 m)
debrandariwijzing / netonoci		• / • (2,5 m)	✓, ▼ (2,011)
Optionele accessoires			
Selectie van aanbevolen opstellingsoplossingen	floor2ceiling stand, floor stand fle wall mount slim 432, wall mount i	ex, universal	

Alle product- en bedrijfsnamen zijn handelsmerken[™] of geregistreerde® handelsmerken van hun respectieve houders. Het gebruik ervan impliceert geen verwantschap met of goedkeuring door hen. Technische wijzigingen, leveringsmogelijkheden, vergissingen en prijswijzigingen voorbehouden. Extra dienstaanbiedingen worden individueel aangeboden en aangerekend.

⁼ beschikbaar/geïnstalleerd -- = niet beschikbaar/mogelijk
DVB-12 HD-ontvangst is mogelijk in bepaalde landen.
Ds - cs - da - de - et - en - es - fr - hr - is - it - Iv - It - hu - nl - no - pl - pt - ro - sq - sk - sl - sr - fi - sv - el - be - bg - kk - mk - ru - uk - tr - ar
AV-PIP alleen mogelijk in combinatie met DVB-T/C/S.
Via het thuisnetwerk en USB.
incl. zoekfunctie.
Functies, o.a.: enhanced ARC, ALLM, VRR 48-60Hz, 4K@60Hz, 18 Gb/s.
Cl Plus (CI+) is achterwaarts compatibel met CI. De functie hangt af van de beschikbaarheid van de module bij de provider.

Milieu

Energieverbruik:

Uw tv is uitgerust met een energiebesparende stand-byvoedingseenheid. In de stand-bymodus daalt het verbruik tot een minimum (zie hoofdstuk **Technische gegevens**). Als u nog meer energie wilt besparen, koppel het apparaat dan los van het lichtnet. Houd er echter rekening mee dat daarbij in bepaalde gevallen de EPG-gegevens (Elektronische Programmagids) verloren gaan en eventueel geprogrammeerde timeropnamen via de tv **niet** worden uitgevoerd.

De tv kan alleen volledig van het elektriciteitsnet worden ontkoppeld door de netstekker eruit te trekken.

Het verbruik van de tv hangt af van de de instelling in de systeeminstellingen. Om de in de technische gegevens aangegeven waarden te bereiken, moet de functie "Wake-on-LAN" worden gedeactiveerd. Als u deze functie activeert, dan neemt het jaarlijkse energieverbruik met niet meer dan 20% toe.

Wanneer u de automatische dimfunctie activeert, past uw televisiebeeld zich aan aan het omgevingslicht. Dat zorgt er ook voor dat de tv minder stroom verbruikt.

Licenties

▶**■ Dolby** VISION-ATMOS

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories.

Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2020 Dolby Laboratories. All rights reserved.



For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, DTS-HD, and the DTS-HD logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2020 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

🚯 Bluetooth

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks of Bluetooth SIG Inc. and any use of such marks by Loewe Technology GmbH takes place under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Automatisch uitschakelen

Als de tv gedurende 4 uur niet bediend wordt (volume aanpassen, programma veranderen, enz.), dan schakelt de tv automatisch over naar de stand-bymodus om energie te besparen. Een minuut voor het verstrijken van de 4 uur verschijnt een prompt om dit afsluitproces te annuleren.

Verwijdering

U hebt gekozen voor een zeer hoogwaardig en duurzaam product.

Verpakking en doos

De Loewe-dealer helpt u graag met de verwijdering van de verpakking. Als u de verpakking zelf wegdoet, lever deze dan in bij een gescheiden afvalinzameling en in overeenstemming met de plaatselijke afvalverwerkingsvoorschriften. Doe karton en papier bij het oud papier en folies en polystyreen bij het recyclebaar afval.

De tv-set



Uw Loewe-product is gemaakt van hoogwaardige materialen en onderdelen die recyclebaar en herbruikbaar zijn.

Dit symbool betekent dat elektrische en elektronische apparatuur, met inbegrip van kabels, aan het

einde van hun levensduur gescheiden van het huisvuil afgevoerd moeten worden.

U kunt uw oude toestel gratis inleveren bij aangewezen recyclingcentra, of bij uw dealer, als u een vergelijkbaar nieuw toestel koopt.

Meer informatie over retournering (zelfs voor niet-EU-landen) is ook verkrijgbaar bij uw plaatselijke overheid. Zij leveren een belangrijke bijdrage tot de bescherming van ons milieu.

De batterijen



De batterijen van de originele apparatuur bevatten geen schadelijke stoffen zoals cadmium, lood of kwik.

Gebruikte batterijen mogen niet met het huisvuil weggegooid wor-

den. Gooi gebruikte batterijen gratis weg in de verzamelcontainers die bij de dealer of bij de openbare inzamelpunten staan.

Deze tv-set bevat software die gedeeltelijk is gebaseerd op het werk van de Independent JPEG Group.

Dit product bevat software die is ontwikkeld door het OpenSSL Project voor gebruik in de OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/).

Deze software wordt "as is" verschaft door OpenSSL Project en alle eventuele uitdrukkelijk of indirecte aansprakelijkheid, met inbegrip van, echter niet uitsluitend, indirecte aansprakelijkheid voor verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel worden van de hand gewezen. OpenSSL Project of zijn medewerkers kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele rechtstreekse of indirecte, secundaire, speciale, morele of gevolgschade (met inbegrip van, echter niet uitsluitend, de aanschaf van vervangingsgoederen of -diensten, gebruiks-, gegevens- of winstderving, of bedrijfsonderbreking), ongeacht waardoor ze werd veroorzaakt en op basis van om het even welke aansprakelijkheidstheorie, hetzij krachtens een contract, hetzij door burgerlijke aansprakelijkheid of benadeling (met inbegrip van achteloosheid of iets anders), die op welke wijze dan ook uit het gebruik van deze software voortvloeit, zelfs indien gewaarschuwd voor de mogelijkheid van dergelijke schade.

Dit product bevat cryptografische software geschreven door Eric Young (eay@cryptsoft.com).

Dit product bevat software geschreven door Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Dit product bevat software die door derden werd ontwikkeld, en/of software die is onderworpen aan de GNU General Public License (GPL) en/of de GNU Lesser General Public License (LGPL). U kunt deze overeenkomstig versie 2 van de GNU General Public License of optioneel elke latere versie - die door de Free Software Foundation gepubliceerd wordt - doorgeven en/of wijzigen. De publicatie van dit programma door Loewe gebeurt ZONDER ENIGE GARANTIE OF ONDERSTEUNING, vooral zonder impliciete garantie van de MARKTRIJP-HEID of BRUIKBAARHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. Details vindt u in de GNU General Public License. U kunt de software via de Loewe-klantenservice kopen.

U kunt de GNU General Public License hier downloaden: http://www.gnu.org/licenses/. Technische informatie | Conformiteitsverklaring/verklaring van de fabrikant | Impessum

Technische informatie

Over het OLED-scherm

De tv met OLED-scherm dat u hebt gekocht, voldoet aan de strengste kwaliteitseisen en is gecontroleerd op pixelfouten.

Ondanks de grote zorgvuldigheid die aan de dag wordt gelegd bij het vervaardigen van het beeldscherm, kunnen wij om technologische redenen niet voor 100% uitsluiten dat sommige subpixels defecten vertonen.

Wij hopen dat u begrijpt dat dergelijke effecten, zolang ze binnen de door de norm bepaalde grenzen liggen, niet kunnen worden beschouwd als toestelgebreken zoals bepaald in de garantie.

Het begip "OLED" (Organic Light Emitting Diode) staat voor een beeldtechnologie op basis van zelfverlichtende beeldpunten, die duidelijke voordelen biedt m.b.t. beeldkwaliteit en performance.

Onder bepaalde omstandigheden kunnen door voortdurende en eenzijdige belasting van het OLED-materiaal onomkeerbare restbeelden ontstaan.

Restbeelden kunnen ontstaan door langdurige gebruik van statische beeldinhoud zoals onveranderd beeld, ondertitels of teletekst, voortdurend herhaalde diashows of videosequenties, statische weergaven als presentatiemonitor of bij games, zwarte balken bij bepaalde beeldformaten.

Deze beeldresten zijn geen gebreken in de zin van de garantie.

Om dergelijke problemen tot een minimum te beperken, heeft Loewe een speciaal algoritme

Apps

Scan de onderstaande QR-code met uw telefoon en download de aanbevolen app.



"My Loewe" is het toegangspunt tot de Loewe-wereld en geeft u toegang tot alle gebruiksaanwijzingen van uw Loewe-producten. ontwikkeld om beeldinhouden te herkennen.

Als er te lang stilstaande beelden worden weergegeven, dan schakelt de tv automatisch over naar een beeldschermsparende contrastmodus. Na een nieuwe gebruikershandeling keert het toestel onmiddellijk terug naar de normale toestand. Daarnaast wordt het contrast van menuvensters na één minuut stapsgewijs gereduceerd of transparant weergegeven.

Onder normale kijkomstandigheden treden dit soort restbeelden niet op.

Om de hoge beeldkwaliteit permanent te behouden, kalibreert uw OLED Loewe TV zichzelf regelmatig automatisch.

Bij het uitschakelen van de TV via de afstandsbediening wordt, indien nodig, het kalibratieproces gestart en dit duurt maximaal dertig minuten. Tijdens deze periode mag de stroomtoevoer naar de TV niet worden onderbroken.

Zodra de kalibratie is voltooid, schakelt de TV over naar de stand-bymodus. Kalibratie vindt niet plaats tijdens het normale gebruik van de TV en heeft dus geen negatieve invloed op het gebruik van de TV.

Koppel de TV niet los van het lichtnet wanneer u de TV uitschakelt, anders is automatische kalibratie niet mogelijk, met als gevolg een verminderde beeldkwaliteit na verloop van tijd.

Informatie over aangesloten USB-drives

Het van het lichtnet loskoppelen van de TV tijdens het gebruik of een onopzettelijke stroomonderbre-

Conformiteitsverklaring/ verklaring van de fabrikant



Hierbij verklaart Loewe Technology GmbH dat dit product voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van richtlijn

2014/53/EU en alle toepasselijke EU-richtlijnen.

In het frequentiebereik 5150 tot 5350 MHz is deze tv beperkt tot gebruik binnenshuis in de volgende landen: België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Zweden, Slowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Hongarije, Verenigd Koninkrijk, Cyprus.

U kunt de volledige conformiteitsverklaring vinden in de productselectie op:

www.loewe.tv/int/support

WLAN – Vermogen/frequentiebereik: <100 mW bij 2400-2483,5 MHz en 5150-5725 MHz Bluetooth – Vermogen/frequentiebereik:

<10 mW bij 2,4 GHz

king (bijv. stroomuitval) kan leiden tot schade aan het bestandssysteem van de harde schijf en dus tot verlies van de opgenomen programma's.

Koppel het USB-opslagapparaat nooit los van de TV tijdens een kopieerproces. We raden u aan de TV in de stand-bymodus te zetten voordat u de TV van het lichtnet loskoppelt.

Loewe is niet aansprakelijk voor het verlies van gegevens op de geïntegreerde harde schijf van uw tv. Om gegevensverlies te voorkomen, raden wij aan belangrijke opnamen naar een extern opslagmedium te kopiëren.

Software-update

Actuele softwareversies kunt u downloaden van de Loewe-website (zie hieronder) en met een USBstick op uw tv installeren.

Als uw tv verbonden is met het Internet, dan kunt u de tv rechtstreeks via het Internet updaten.

Meer informatie over de software-update vindt u in de gebruiksaanwijzing die u kunt downloaden op de Loewe-website.

Compatibliteit

We kunnen niet garanderen dat Loewe-apparaten in eerste instantie en permanent met alle aansluitbare randapparatuur zullen werken.

Impressum

Loewe Technology GmbH Industriestraße 11 D-96317 Kronach (Duitsland) www.loewe.tv

© Loewe Technology GmbH, Kronach

De informatie in dit document kan zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd en houdt geen enkele verplichting in voor Loewe Technology GmbH.

Alle rechten inclusief vertaling, technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

53

Introduction

Merci beaucoup d'avoir choisi Loewe et de nous faire confiance.

En optant pour Loewe, vous avez non seulement choisi un téléviseur moderne et techniquement innovant, mais aussi un design intemporel, une qualité d'image d'une netteté exceptionnelle, un son brillant pour profiter des films et de la musique, le tout par le biais de fonctions intuitives avec la télécommande Loewe, un téléphone intelligent ou une tablette.

En bref : Loewe est synonyme de divertissement à domicile optimal.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec nos solutions de divertissement à domicile haut de gamme, et nous sommes heureux de vous compter parmi nos clients.

Pour garantir une utilisation sûre et durable de l'appareil, avant de mettre votre téléviseur en service, veuillez lire le chapitre **Sécurité/Avertissements** sur la page suivante.

Table des matières

Introduction	54
Spécification de livraison	54
Documentation	54
Position de la plaque signalétique	54
Sécurité/Avertissements	55
Mappage des touches de la télécommande	57
Position et fonction des connexions	58
Préparation de la télécommande	59
Insertion ou remplacement des piles	59
Branchement du téléviseur	59
Branchement de la barre de son klang bar i	59
Connexion des antennes	59
Connexion d'un appareil externe via un câble HDMI	59
Connexion à un système audio via HDMI eARC	60
Connexion à un système audio via un câble audio optique	60
Connexion à un système audio via un câble audio analogique	60
Connexion au secteur	60
Mise en route - premières étapes	60
Menu principal	.61
Guide électronique des programmes - EPG .	62
Programmation de la télécommande pour le boîtier décodeur (STB)	; 62
Jumelage de la télécommande / Bluetooth .	63
Compte VIDAA	63
Contrôle vocal avec Alexa	63
Modification de la liste des chaînes	64
Enregistrement	64
Données techniques	66
Environnement	70
Mise au rebut	70
Licences	70
Informations techniques	.71
Conformité/Déclaration du fabricant	.71
Mentions légales	.71

Spécification de livraison

- TV
- Barre de son klang bar i (fournie dans un emballage en carton séparé)
- Instructions d'installation
- Unité de rotation
- Plaque de base du support de table
- Pack de bienvenue :
 - Télécommande avec deux piles alcalines de type AAA
 - Câble secteur
 - Manuel de l'utilisateur (ce document)
 - Instructions d'installation pour le support de table
 - Vis pour l'installation de la solution de configuration
 - Ensemble d'outils pour l'installation de la solution de configuration

Documentation

Cette partie du manuel d'instructions contient des informations de base essentielles. L'appareil est préparé et configuré par l'intermédiaire du guide d'utilisation intuitif une fois que l'appareil a été allumé pour la première fois.

Un manuel d'utilisation détaillé décrivant les fonctions et fonctionnalités de votre nouvel ensemble Loewe peut être téléchargé sous forme électronique sur le site Web de Loewe.



Le manuel d'utilisation est mis à jour régulièrement.

Vous trouverez un manuel d'utilisation détaillé ici :

www.loewe.tv/int/support

Vous y trouverez également la FAQ (questions fréquentes).

Position de la plaque signalétique

L'étiquette avec le numéro de modèle et la tension de fonctionnement se trouve sur le bas du téléviseur.

54

Sécurité/Avertissements

Pour votre sécurité et pour éviter d'endommager votre appareil, veuillez lire et suivre les instructions de sécurité ci-dessous.

Symboles



Ce symbole indique les risques causés par des tensions élevées.





Ce symbole alerte l'utilisateur d'autres risques plus spécifiques.



Ce symbole indique les dangers causés par la propagation du feu.

Ce symbole indique les dangers causés par les bords pointus.

Ne retirez pas le panneau arrière de l'appareil

Avertissement : Lors de l'ouverture ou du retrait du panneau arrière, il existe un risque d'électrocution et de blessures graves en raison des tensions élevées.



N'ouvrez jamais le panneau arrière vous-même. Confiez les réparations et l'entretien de votre téléviseur à des techniciens qualifiés et agréés.

Veuillez contacter votre revendeur ou notre service client.

Utilisation conforme et conditions environnementales



Ce téléviseur est conçu exclusivement pour la réception et la lecture d'images et de



signaux sonores. Le téléviseur est conçu pour les pièces sèches (salons et bureaux). Il ne doit pas

être utilisé dans des pièces très humides (par ex. salle de bain, sauna) ou en extérieur. Des concentrations élevées d'humidité et de poussière peuvent causer des fuites de courant dans l'appareil. Cela peut entraîner des risques de blessures et d'endommagement de l'appareil par des tensions électriques, ou un incendie.

Si vous avez transporté l'appareil d'un environnement froid vers un environnement chaud, laissez-le hors tension pendant environ une heure en raison de la formation de condensation.

Ne placez pas d'objets remplis de liquide sur le téléviseur. Protégez le téléviseur

contre les gouttes et les éclaboussures d'eau.

Les bougies et autres flammes nues doivent être tenues à l'écart de l'appareil à tout moment pour



Les matériaux que nous utilisons dans cet appareil sont conformes à toutes les exigences réglementaires. Cependant, la migration de substances ne peut être exclue. Nous vous suggérons donc d'éviter tout contact permanent entre les aliments

et le téléviseur.

Température ambiante : 5 à 35°C Humidité relative (sans condensation) : 20 - 80%

Pression de l'air : 800 - 1114 hPa (0-2000 m au-dessus du niveau de la mer)

Transport



Une mauvaise manipulation pendant le transport peut entraîner des dommages à l'écran et des risques de blessures.

L'écran est en verre ou en plastique et peut se briser s'il n'est pas manipulé correctement.

Au moins deux personnes sont nécessaires pour transporter le téléviseur. Transportez l'appareil uniquement en position verticale. Aucune pression ne doit être appliquée sur le verre ou le plastique pendant le transport.

Le déballage correct de l'appareil est indiqué dans le manuel d'utilisation 1.

Pour éviter d'endommager la structure mécanique du téléviseur et du pied retirez le téléviseur de sa base et déplacez les deux parties séparément. Lorsque le téléviseur est installé dans son nouvel emplacement, au moins 2 personnes sont nécessaires pour le remonter.

Câble secteur/alimentation



Débranchez immédiatement le cordon d'alimentation de la prise de courant si vous remarquez quelque chose d'inhabituel, ou si l'appareil présente des défaillances récurrentes

Des tensions incorrectes peuvent endommager l'appareil.

Cet appareil ne peut être connecté qu'à une alimentation secteur respectant la tension et la fréquence indiquées sur la plaque signalétique, et en utilisant le câble secteur fourni. La prise d'alimentation doit être facilement accessible de sorte que le téléviseur peut être débranché du réseau électrique à tout moment

Lorsque vous débranchez la fiche d'alimentation secteur, ne tirez pas sur le câble mais sur le revêtement de la fiche. Les câbles de la fiche d'alimentation secteur pourraient être endommagés et provoquer un court-circuit lorsqu'ils sont rebranchés.

Un câble d'alimentation secteur dont l'isolation est endommagée peut provoquer une électrocution et présenter un risque d'incendie. N'utilisez jamais un câble secteur endommagé.

Si vous utilisez une multiprise portable pour connecter le téléviseur, ne branchez pas de multiprises en cascade.

Circulation d'air et températures élevées



Comme tout appareil électronique, votre téléviseur a besoin d'air pour se refroidir. Si la circulation de l'air est entravée, cela peut provoquer un incendie.

Les fentes d'aération sur le panneau arrière de l'appareil doivent donc rester libres. Veuillez ne pas couvrir l'appareil.

Montage mural : Laissez au moins 10 cm d'espace tout autour de l'appareil sur les côtés, au-dessus et en dessous. Table/pied : Laissez

au moins 10 cm

d'espace libre au-

tour de l'appareil sur



Corps étrangers Les corps étrangers à l'intérieur de l'appareil peuvent entraîner des courts-circuits et des incendies

> Il existe un risque de blessures et de dommages.

> Par conséquent, évitez que des pièces métalliques, aiguilles, trombones, liquides ou autres ne traversent les fentes de ventilation du panneau arrière et pénètrent dans l'appareil.

> Si quelque chose pénètre dans l'appareil, débranchez immédiatement la fiche secteur de l'appareil et informez le service après-vente pour vérification.

Installation



Un téléviseur peut tomber et provoquer des blessures graves, voire la mort. De nombreuses blessures, en particulier chez les enfants, peuvent être évitées en prenant des précautions simples :

- Utilisez TOUJOURS des armoires, des supports ou des méthodes de montage recommandés par le fabricant du téléviseur.

- Utilisez TOUJOURS des meubles pouvant supporter le téléviseur de façon sûre.

- Assurez-vous TOUJOURS que le téléviseur ne dépasse pas du bord du meuble de support.

- Éduquez TOUJOURS les enfants sur les dangers de grimper sur les meubles pour atteindre le téléviseur ou ses commandes.

- Acheminez TOUJOURS les cordons et câbles connectés à votre téléviseur de manière à ce qu'ils ne puissent pas faire trébucher les personnes, ou être tirés ou saisis.

- Ne placez JAMAIS un téléviseur dans un endroit instable.

- Ne placez JAMAIS un téléviseur sur des meubles hauts (par exemple des armoires ou des bibliothèques) sans ancrer à la fois le meuble et le téléviseur sur un support approprié.

- Ne placez JAMAIS téléviseur sur un tissu ou d'autres matériaux qui peuvent se trouver entre le téléviseur et le meuble de support.

- Ne placez JAMAIS d'objets susceptibles d'inciter les enfants à grimper, comme des jouets ou des télécommandes, sur le dessus du téléviseur ou du meuble sur lequel il est posé.

Si vous prévoyez de déplacer et conserver votre téléviseur précédent, les mêmes considérations que ci-dessus s'appliquent.

Les téléviseurs Loewe sont spécifiés pour les accessoires Loewe. Nous recommandons fortement l'utilisation des solutions de configuration Loewe d'origine.

Tenez compte des instructions de montage pour les différentes solutions de configuration possibles ! Une documentation correspondante est incluse avec chaque produit Loewe.

La position d'utilisation habituelle du téléviseur doit être respectée. Le téléviseur ne peut être utilisé que verticalement A. L'inclinaison peut atteindre un maximum de 10 degrés pour le montage mural B. Le téléviseur ne doit jamais être utilisé en orientation portrait, C, horizontale O ou au plafond E.



Positionnez l'appareil de manière à ce qu'il ne soit pas exposé à la lumière directe du soleil et au chauffage supplémentaire des radiateurs !

Lorsque vous utilisez des accessoires de fabricants tiers, assurez-vous de pouvoir ajuster facilement le téléviseur à la solution de configuration correspondante.

Lors du réglage du téléviseur, assurez-vous

que la pression appliquée au cadre n'est pas trop élevée. En particulier pour les écrans grand format, il



existe un risque d'endommagement de l'écran.

Le montage d'un téléviseur sur un support selon la norme VESA **nécessite** l'utilisation des boulons adaptateurs VESA de Loewe. Sinon, cela pourrait endommager le téléviseur.

Les boulons adaptateurs VESA de Loewe doivent être fixés au téléviseur avec un couple d'environ 4 Nm. Vous pouvez les obtenir auprès de votre revendeur Loewe (vous trouverez de plus amples informations dans le manuel d'utilisation en ligne).

Assurez-vous qu'après le déballage et l'installation du téléviseur, le matériel d'emballage ne tombe pas par inadvertance entre les mains des enfants.

Veuillez également tenir compte des instructions d'élimination de l'emballage et du carton (voir le chapitre **Environnement/ Mise au rebut/Licences**).

Surveillance



Ne laissez pas des enfants sans surveillance manipuler le téléviseur et ne les laissez pas jouer à proximité immédiate du téléviseur !

L'appareil pourrait être renversé, déplacé ou abaissé de la surface du support et blesser des personnes. Ne laissez pas le téléviseur sans surveillance lorsqu'il est allumé !

Volume



La musique forte peut entraîner des dommages auditifs. Évitez les volumes sonores extrêmes, en particulier sur de longues périodes et lorsque vous utilisez des écouteurs !

Orages



Les surtensions électriques dues à la foudre peuvent endommager l'appareil aussi bien via le système d'antenne que via l'alimentation secteur.

Pendant les orages, débranchez la fiche d'alimentation secteur et tous les câbles d'antenne connectés du téléviseur !

Si vous avez connecté un câble réseau au port LAN, déconnectez-le également !

Même en cas d'absence prolongée, la fiche d'alimentation secteur et tous les câbles d'antenne connectés doivent être débranchés du téléviseur.

Nettoyage et entretien/produits chimiques

Débranchez la télévision avant de la nettoyer !

Les dommages causés par les produits chimiques peuvent entraîner des effets néfastes et le développement d'un incendie.

N'exposez jamais l'appareil ou les accessoires à des produits chimiques agressifs (par exemple corrosifs) tels que des alcalis ou des acides !

Nettoyez le téléviseur, la vitre avant et la télécommande uniquement avec un chiffon humide, doux, propre et de couleur neutre, sans produits de nettoyage agressifs ou abrasifs !

Le panneau du haut-parleur de votre téléviseur est recouvert d'un textile. Nettoyez régulièrement sa surface avec une brosse douce !

Pour les contaminations ou les taches :

Humidifiez un chiffon doux de couleur neutre avec une solution détergente ou un détachant disponible dans le commerce et frottez doucement ! Vous pouvez également traiter les taches directement avec un spray détachant sec disponible dans le commerce (puis aspirer la poussière).

N'humidifiez pas le tissu de revêtement directement avec une solution détergente ou un détachant (risque de formation d'auréoles)! N'utilisez pas de solvants pour nettoyer le tissu !

Tenez compte des instructions d'utilisation du fabricant lors de l'utilisation du détachant !

Lors du nettoyage des panneaux de hautparleur qui ont été exposés à la nicotine, il existe un risque accru de formation d'auréoles.

Mappage des touches de la télécommande

En fonction de l'application (TV/vidéo/audio/photo/applications) et de la fonction (par exemple, dr+, EPG, télétexte, HbbTV, etc.), l'affectation des touches peut différer de celle décrite ici.



- 1 Microphone
- Couper/Réactiver le son.
- 3 Appeler le mode TV.
- (4) Appuyez et maintenez pour parler à l'assistant vocal.
- (5) Activer/Désactiver l'EPG (guide électronique des programmes).
- 6 Pression courte : Lecture/Pause du fichier ou Démarrer/Mettre en pause/Reprendre la télévision en différé.
 - Longue pression : Afficher les touches de commande éclairées.
- Appeler le menu Sources.
- 8 Quitter le menu/l'application.
- Augmenter le volume.
- Si la touche n'est pas éclairée : Appeler la liste des chaînes.
 Si la touche est éclairée : Lecture/Pause du fichier ou Démarrer/Mettre en pause/Reprendre la télévision en différé.
 Dans le menu : bouton OK (confirmer la sélection).
- ① Si la touche n'est pas éclairée : Se déplacer à gauche dans le menu ou démarrer/mettre en pause/ reprendre la télévision en différé.

Si la touche est éclairée : Revenir en arrière

- (1) Si la touche n'est pas éclairée : Descendre dans le menu ou ouvrir le menu Rechercher. Si la touche est éclairée : Arrêt/Fin de la télévision en différé (retour à l'image en direct).
- (13) Diminuer le volume.
- (14) Boutons de couleur : exécuter la fonction correspondante.
- (15) Accéder aux médias et à la vidéo à la demande.
- (6) Allume le téléviseur ou passe en mode veille. Pression courte lorsque le téléviseur est allumé : Le téléviseur et tous les appareils compatibles CEC connectés aux ports HDMI seront mis en veille (veille système).
- ① Touche de l'appareil. Cette touche vous permet de commander d'autres appareils avec la télécommande Loewe.
- B Sélectionner directement les chaînes à l'aide des touches numériques.
- Activer/désactiver télétexte/MediaText.
- 20 Pression courte : Appeler les paramètres système.

Longue pression : Permet de jumeler la télécommande avec le téléviseur via Bluetooth.

- (1) Appeler le menu principal.
- Revenir en arrière dans le menu. Lorsque vous regardez la télévision, passer à la chaîne précédemment regardée.
- 23 Chaîne suivante.
- 3 Si la touche n'est pas éclairée : Déplacement vers le haut dans le menu. Lorsque vous regardez la télévision, appuyez pour appeler les informations détaillées sur l'émission. Si la touche est éclairée : Ouvre le menu Enregistrement.
- (5) Si la touche n'est pas éclairée : Se déplacer vers la droite dans le menu ou mettre en pause la lecture différée et ouvrir les commandes de lecture différée. Si la touche est éclairée : Aller en avant
- (26) Chaîne précédente.

Remarque : L'affectation des touches peut différer en fonction de la version du logiciel ou de l'appareil.

Position et fonction des connexions



- (1) ANT SAT Antenne satellite DVB-S/S2 HD Prise F - 75 Ohms/ 13/18 V / 500 mA
- (2) ANT TV Terrestre/câble analogique / DVB-T/T2/C HD Prise IEC - 75 Ohms / 5 V / 80 mA
- (3) HDMI 3 Entrée HDMI 3 HDMI – Entrée vidéo numérique/Entrée audio
- (4) HDMI 2 Entrée HDMI 2 (avec eARC) HDMI – Entrée vidéo numérique / Entrée/ Sortie audio
- (5) INTERFACE COMMUNE Prise CI (standard V1.4)
- (6) HDMI 1 Entrée HDMI 1 HDMI – Entrée vidéo numérique / Entrée audio
- \bigcirc SERVICE

- (3) AUDIO OUT/TOSLINK Sortie audio (analogique/numérique)⁽¹⁾ Prise 3,5 mm (analogique) G/D Mini TOSLINK (numérique)
- (9) LAN Connexion réseau RJ-45 Ethernet/ Fast Ethernet
- (1) USB 2.0 (x2) Connexion USB USB type A - USB 2.0 (max. 500 mA)
- (1) klang bar i
- (2) HDMI 4 Entrée HDMI 4 HDMI – Entrée vidéo numérique/Entrée audio
- (3) USB 3.0 Connexion USB USB type A - USB 3.0 (max. 1000 mA)
- (4) USB 3.0 Connexion USB USB type A - USB 3.0 (max. 1000 mA)
- (15) AC IN Connexion secteur Prise secteur - 220-240 V - 50/60 Hz

¹⁾ Le signal de sortie analogique ou numérique au connecteur AUDIO OUT ne peut pas être utilisé simultanément.

Préparation de la télécommande | Insertion ou remplacement des piles | Connexion du téléviseur | Connexion de la barre de son klang bar i | Connexion des antennes | Connexion d'un appareil externe via un câble HDMI

Préparation de la télécommande

Retrait de la protection des piles

La télécommande est fournie avec des piles. Pour les rendre prêtes à l'emploi, retirez la protection en plastique comme indiqué ci-dessous.



Insertion ou remplacement des piles

Appuyez sur et faites glisser le couvercle du compartiment des piles sur le dessus de la télécommande.

N'utilisez que des micro-cellules étanches de type LR 03 (AAA) alcali-manganèse. N'utilisez pas différents types de piles et ne mélangez pas des piles anciennes et nouvelles.

Assurez-vous que les piles ne tombent pas entre les mains des enfants. Les piles utilisées ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive comme celle de la lumière du soleil, d'un feu ou d'une source similaire !

Remarque : La position des piles est indiquée dans le compartiment des piles (dans des directions opposées). Faites attention à la polarité (+ et -) lors de l'insertion des piles. Ne vous laissez pas guider par les contacts de la batterie (ressorts), mais par l'illustration en bas du compartiment des piles.



Éliminez les piles usagées de manière écologique (voir le chapitre Environnement/Informations légales).

Remettez le couvercle en place après avoir inséré les piles.

Branchement du téléviseur

Avant d'effectuer toute connexion à un appareil externe, assurez-vous que le téléviseur et l'appareil sont débranchés de l'alimentation.

La plupart des connecteurs du téléviseur sont cachés sous le capot arrière. Pour accéder à ces connecteurs, vous devez retirer le capot arrière en tirant sur les parties supérieure et inférieure comme indiqué sur l'illustration. Les deux pièces sont maintenues en place uniquement par des aimants, il n'est donc pas nécessaire d'utiliser des outils ou de retirer des vis.



Lorsque vous connectez des appareils externes à ces connecteurs internes, connectez d'abord le câble au connecteur du téléviseur. Acheminez ensuite le câble hors du téléviseur à l'aide du système de gestion des câbles intégré, puis faites passer le câble à travers le col du support (si vous utilisez la solution de support de table fournie).



Lorsque vous avez terminé de connecter vos appareils externes au téléviseur, remettez le capot arrière en place.

Connexion de la barre de son klang bar i

La barre de son klang bar i est fournie dans un emballage en carton séparé, où vous trouverez également des instructions de montage détaillées. Suivez ces instructions pour installer la barre de son sur le téléviseur.

Connexion des antennes

Antenne terrestre/câble analogique/ DVB-T/T2/C HD :

Branchez le câble de l'antenne, du système de télévision par câble ou de l'antenne de salle sur la prise ANT TV.

Si vous souhaitez utiliser simultanément des câbles analogiques/une connexion DVB-C et une antenne DVB-T, utilisez un commutateur d'antenne externe (disponible auprès de votre revendeur).

Antenne satellite DVB-S/S2 HD :

Connectez un câble de connexion du LNB à la prise ANT SAT du téléviseur.



Connexion d'un appareil externe via un câble HDMI

Les connexions HDMI (High Definition Multimedia Interface) permettent la transmission de signaux vidéo et audio numériques à partir d'un lecteur (par exemple, lecteur DVD, lecteur Blu-ray, caméscope, décodeur) via un seul câble.



Connectez l'appareil à l'aide d'un câble HDMI avec un connecteur de type A (non fourni) à l'une des prises HDMI du téléviseur. Pour profiter pleinement des capacités de votre téléviseur, utilisez un câble étiqueté « Câble HDMI Premium High-Speed » ou mieux. Connexion à un système audio via HDMI eARC | Connexion à un système audio via un câble audio analogique Connexion au secteur | Prise en main - premières étapes

Connexion à un système audio via HDMI eARC



Utilisez un câble HDMI (non fourni) pour connecter la prise HDMI eARC du téléviseur à la prise HDMI ARC/eARC d'un système audio ou d'une barre de son. Il est recommandé d'utiliser un câble marqué « Câble HDMI Ultra High-Speed » avec un connecteur de type A.

Les câbles HDMI Ultra High-Speed sont conçus pour prendre en charge la nouvelle fonction eARC en plus des modes vidéo à la résolution la plus élevée. Le câble HDMI standard avec Ethernet et le câble HDMI High-Speed avec Ethernet prendront également en charge eARC.

Connexion à un système audio via un câble audio optique

Pour ce type de connexion, vous devrez utiliser un câble optique numérique (non fourni) avec un connecteur Mini TOSLINK à une extrémité et un connecteur TOSLINK standard à l'autre extrémité. Vous pouvez également utiliser un câble TOSLINK standard avec un adaptateur Mini TOSLINK.

Avant d'effectuer cette connexion, assurez-vous d'avoir retiré les capuchons de protection en plastique des connecteu<u>r</u>s de câble.



Connectez la sortie audio du téléviseur étiquetée AUDIO OUT TOSLINK à l'entrée audio numérique d'un système audio.

Connexion à un système audio via un câble audio analogique



Utilisez un câble adaptateur stéréo pour connecter la sortie audio AUDIO OUT à l'entrée audio analogique du système audio.

Connexion au secteur

Connectez le téléviseur à une prise secteur 220-240 V.

Branchez le câble d'alimentation secteur sur le connecteur d'alimentation secteur (AC IN) du téléviseur et faites sortir le câble du téléviseur comme indiqué sur l'image ci-dessous.



Branchez la fiche d'alimentation secteur du câble d'alimentation secteur sur une prise de courant.

Mise en route - premières étapes

Avant de démarrer le téléviseur pour la première fois, assurez-vous que vous avez terminé la connexion de vos appareils externes et que le téléviseur est connecté à l'alimentation électrique.

- 1. Appuyez sur la touch (U) (veille) de la télécommande pour allumer le téléviseur.
- Vous serez accueilli par l'assistant d'installation qui vous aidera à configurer le téléviseur en quelques étapes simples.

Pour naviguer dans l'assistant d'installation :

- Utilisez les touches fléchées pour sélectionner l'élément souhaité.
- Appuyez sur la touche OK pour confirmer l'élément sélectionné.
- Appuyez sur la touche (pour revenir en arrière d'une étape.

ÉTAPE 1 - Sélectionner la langue

Select your Lang	uage	
English	٥	
	Press 🜑	

ÉTAPE 2 - Connexion à Internet

Étape facultative. Si vous souhaitez sauter cette étape, appuyez sur la touche fléchée de droite.

Si vous avez connecté le téléviseur à votre réseau domestique avec un câble Ethernet et que la configuration de votre réseau autorise DHCP, vous serez automatiquement connecté à Internet.

Vous pouvez également utiliser la connexion Wi-Fi. Vous devez d'abord sélectionner votre réseau dans une liste de réseaux disponibles. Vous serez alors invité à entrer votre mot de passe Wi-Fi. Vous pouvez le faire en utilisant le clavier à l'écran.



ÉTAPE 3 - Sélectionner le pays

Sélectionnez le pays dans lequel le téléviseur sera utilisé. Cela permettra au téléviseur d'installer les fonctions optimales pour le pays sélectionné.



ÉTAPE 4 - Conditions générales

Lisez attentivement toutes les informations fournies dans les conditions générales ! Si vous choisissez de désactiver certaines ou l'ensemble des cases à cocher, certaines ou l'ensemble des fonctionnalités intelligentes seront désactivées. Vous pouvez modifier ces paramètres ultérieurement dans le menu [Assistance].

Passez à l'étape suivante en sélectionnant [OK].



ÉTAPE 5 - Connexion à votre compte VIDAA

Étape facultative. Si vous souhaitez sauter cette étape, appuyez sur la touche fléchée de droite.

Connectez-vous à votre compte VIDAA existant ou créez-en un nouveau.

Un compte VIDAA vous offre les meilleures fonctionnalités de votre téléviseur intelligent et le maintient constamment à jour.



ÉTAPE 6 - Sélection de la source d'entrée

Sélectionnez une des entrées possibles comme source par défaut.



Si vous avez sélectionné TV comme source par défaut, vous aurez la possibilité de syntoniser les chaînes.

Sélectionnez l'option à partir de laquelle vous souhaitez régler les chaînes : [Satellite], [Antenne], [Câble]

Réglez les options de réglage souhaitées et démarrez la syntonisation.

Menu principal



Le menu principal est la page de présentation centrale de votre téléviseur. À partir de ce menu, vous pouvez rechercher du contenu, gérer les sources d'entrée ou entrer les paramètres système.

Vous pouvez accéder au menu principal en appuyant sur la touche (Δ) (Accueil).

1. Menu principal (Recherche, Entrées, Paramètres système, Profil)

Recherche - vous permet de rechercher des applications par mot-clé.

Sources - Sélectionnez ou renommez la source d'entrée. Vous pouvez accéder aux appareils connectés localement



Paramètres système - ouvre le menu de configuration du téléviseur, par exemple, avec des paramètres pour l'image, le son, le réseau.

Informations de profil - vous permet de vous connecter à votre compte VIDAA.

(audio/vidéo, HDMI, USB).

- L'heure est affichée en haut à droite de l'écran.
- Si votre téléviseur est connecté à Internet, l'icône correspondante représentant le type de connexion réseau / sera affiché à côté des informations d'heure.

2. Liste des recommandations

Cette ligne contient une liste de recommandations pour l'application actuellement sélectionnée. Cette liste de recommandations n'apparaît que pour certaines applications.

3. Liste des applications

Cette ligne contient une liste des applications préférées. La bibliothèque de toutes les applications installées est disponible en accédant à la vignette « Mes applications » sur la même ligne.

Ajouter des applications au menu principal :

- Accédez à la bibliothèque d'applications via la vignette « Mes applications ».
- Dans la bibliothèque, sélectionnez l'application que vous souhaitez ajouter au menu principal.
- Appuyez sur la touche (

 (Paramètres), sélectionnez l'option [Déplacer] et confirmez avec OK.
- Vous pouvez maintenant déplacer la vignette de l'application dans la liste à l'aide des flèches de la télécommande.
- Déplacez la vignette de l'application vers une nouvelle position dans la rangée supérieure d'applications et confirmez la nouvelle position en appuyant sur OK.

4. Lignes supplémentaires

Des lignes supplémentaires sont dédiées aux recommandations de vos applications installées.

61

Guide électronique des programmes - EPG

EPG signifie Electronic Program Guide (Guide électronique des programmes) et vous fournit des détails sur le programme à l'écran. Avec ce système, comme avec un guide des programmes imprimé, vous pouvez vous renseigner sur le programme en cours. De plus, vous pouvez également mémoriser les programmes et planifier des enregistrements.

Pour ouvrir/fermer l'EPG, appuyez sur la touche



Remarque

- EPG n'est disponible que pour les chaînes DVB.
- La première fois que vous démarrez l'EPG, un assistant vous guide à travers les réglages préalables nécessaires.
- Selon le nombre de stations sélectionnées pour l'EPG, l'affichage des informations sur le programme peut prendre un certain temps.

Fonctionnement de l'EPG

Dans la colonne de gauche, vous verrez une liste de stations et la source sélectionnée (par exemple DVB-C, liste personnelle).

∧∕∨ : Défiler dans la liste des stations page par page.

Flèches haut/bas : Défiler dans la liste des stations.

Flèches gauche/droite : Faire défiler les programmes.

Dans la liste des stations, les programmes en cours sont mis en évidence par des champs plus clairs. Une ligne verticale blanche indique le temps actuel pour les programmes en cours.

OK : Des informations détaillées sur le programme sélectionné seront appelées.

Touche rouge : Ouvre l'écran de programmation.

Touche verte : Affiche un menu dans lequel vous pouvez attribuer des couleurs à un contenu spécifique (par exemple, Actualités, Films, Sport). Utilisez les flèches et la touche OK pour attribuer le type de contenu souhaité à une couleur spécifique. Quittez ce menu en appuyant sur la touche verte. Les programmes appartenant aux catégories que vous avez sélectionnées sont maintenant surlignés en couleur dans le guide des programmes.

Touche jaune : Consultez la liste des programmes du jour précédent.

Touche bleue : Consultez la liste des programmes du jour suivant.

Aperçu du programme

Utilisez les flèches pour marquer la station souhaitée dans la liste des stations.

Appuyez brièvement sur OK pour confirmer la sélection.

Dans la fenêtre en haut à gauche, le programme actuel de la station sélectionnée est maintenant affiché.

Enregistrer un programme via l'EPG

Vous pouvez programmer des enregistrements de programmes télévisés de façon commode avec l'EPG.

Appuyez sur la touche OK pour ouvrir les informations détaillées du programme sélectionné.

Sélectionnez l'option [DR+] et appuyez sur la touche OK.

Vérifiez les données de la minuterie et mettez-les à jour si nécessaire (par exemple répertoire, début, fin, type d'enregistrement).

Dans l'EPG, un symbole d'enregistrement est placé derrière le titre du programme.

Mémoriser un programme via l'EPG

Un programme qui n'a pas encore démarré peut être mémorisé. Pour les programmes mémorisés, le téléviseur demandera au début d'un programme s'il doit changer de chaîne en conséquence ou se mettre en marche à partir du mode veille.

Marquez le programme souhaité avec les flèches.

Appuyez sur la touche OK pour ouvrir les informa-

tions détaillées du programme sélectionné.

Sélectionnez l'option [Rappel] et appuyez sur la touche OK.

Dans l'EPG, un symbole de mémorisation est placé derrière le titre du programme.

Programmation de la télécommande pour le boîtier décodeur (STB)

Vous avez la possibilité de programmer votre télécommande pour l'utiliser avec certains boîtiers décodeurs. Il suffit d'entrer un code numérique à trois chiffres.

Vous trouverez une liste de tous les appareils disponibles et de leurs codes dans le guide d'utilisation en ligne.

Procédez comme suit :

- Ensuite, appuyez sur et maintenez enfoncée la touche (···) (Appareil) et la touche (7) pour passer en mode Boîtier décodeur ou Apprentissage. La DEL clignote deux fois pour confirmer l'exécution.
- En mode décodeur, effectuez les étapes suivantes :
- Pour programmer, appuyez sur et maintenez enfoncée les touches (····) (Appareil) et **OK** pendant cinq secondes.
- 2. La DEL audio clignote deux fois.
- 3. Maintenant, entrez le code.
- 4. La DEL audio clignote une fois pour confirmer.

- 5. Appuyez sur la touche 🕑 (Marche/Arrêt) pour tester.
- Si le boîtier décodeur répond, appuyez sur la touche **OK** pour terminer le processus, et la DEL clignote deux fois pour confirmer. Sinon, recommencez à partir de l'étape 3.

Si un code incorrect est saisi, le voyant s'allume pendant deux secondes pour indiquer l'erreur. Le mode actuel reste actif.

Si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant dix secondes après avoir saisi le code, le processus se termine automatiquement. La DEL audio s'allume ensuite pendant deux secondes pour indiquer la fin.

Recherche automatique

Vous pouvez également rechercher l'appareil souhaité dans la liste. Pour ce faire, procédez comme suit :

- Appuyez sur et maintenez enfoncée les touches (Appareil) et OK pendant 5 secondes.
- 2. La DEL s'allume deux fois pour confirmer.
- Naviguez vers le haut ou le bas avec le pavé de commande pour sélectionner un appareil dans la liste.
- 4. Lorsqu'il est sélectionné, le voyant s'allume pendant une seconde.
- 5. Appuyez sur la touche (b) (Marche/Arrêt) pour tester.
- Si le décodeur répond, appuyez sur la touche OK pour quitter ce mode et la DEL clignotera deux fois pour indiquer le succès.

Une fois encore, 10 secondes après l'absence d'entrée, le processus se termine. La DEL s'allume pendant deux secondes pour indiquer la fin de l'opération.

Apprentissage de la télécommande

Toutes les touches, à l'exception de la touche Appareil, peuvent être programmées pour faire fonctionner des appareils qui ne sont pas inclus dans la base de données intégrée. Les fonctions de la touche sélectionnée sont alors entièrement ou partiellement remplacées par les nouveaux codes.

Pour ce faire, la télécommande Loewe doit être positionnée avec la télécommande à remplacer de manière à ce que les fenêtres infrarouges soient en ligne de mire l'une de l'autre à une distance de 1 à 5 cm.



Le processus d'apprentissage est lancé en mode décodeur/apprentissage.

- Activez d'abord le mode Appareil en appuyant sur la touche 💮 (Appareil) pendant trois secondes.
- Ensuite, appuyez sur et maintenez enfoncée la touche () (Appareil) et la touche () pour passer en mode Boîtier décodeur ou Apprentissage. La DEL clignote deux fois pour confirmer l'exécution.

- En mode décodeur, effectuez les étapes suivantes :
- Appuyez sur et maintenez enfoncée les touches (Appareil) et la touche rouge pendant 5 secondes.
- La DEL s'allume deux fois pour confirmer et reste allumée lorsque la fonction d'apprentissage est activée.
- Appuyez sur la touche de la télécommande Loewe qui doit être programmée. La DEL clignote une fois.
- 4. Appuyez maintenant sur la touche souhaitée de la télécommande d'origine.
- La DEL clignote deux fois pour confirmation et reste ensuite allumée. Si une erreur d'apprentissage se produit, la DEL clignote dix fois, mais reste ensuite allumée.
- Si nécessaire, répétez la procédure ou programmez d'autres touches en suivant l'étape 3.
- Enfin, appuyez sur la touche (Appareil) ou attendez plus de dix secondes sans appuyer sur une touche.

Jumelage de la télécommande / Bluetooth

Vous pouvez coupler la télécommande avec votre téléviseur via Bluetooth. En mode Bluetooth, vous n'avez pas besoin de pointer la télécommande directement vers le téléviseur comme avec les télécommandes infrarouges standard. Pour un confort maximal lors du contrôle du téléviseur, nous vous recommandons de procéder à un couplage via Bluetooth.

Pour coupler la télécommande à votre téléviseur via Bluetooth, appuyez sur la touche de menu pendant au moins trois secondes. Regardez l'affichage à l'écran pour voir si le jumelage a réussi.

Pour annuler le jumelage, entrez dans le menu, puis sélectionnez : [Paramètres] -> [Réseau] -> [Bluetooth] -> [Gestion des périphériques]. Sélectionnez Smart TV Remote, puis l'option [Désapparier].



Signification des couleurs des LED

Sous l'écran se trouve une petite LED qui vous donne des informations de base sur l'état du téléviseur.

Couleur de la LED	Statut de la télévision
Blanc	Mode veille.
Vert	Allumé.
Bleu	La télévision est allumée avec l'écran éteint.
Bleu	Calibrage automatique de l'écran OLED en mode veille.
Rouge	Enregistrement actif.

Compte VIDAA

Un compte VIDAA vous permet de bénéficier de toutes les meilleures fonctionnalités de votre téléviseur intelligent et de le maintenir à jour en permanence.

Créer un nouveau compte

Si vous n'avez pas de compte VIDAA, créez-en un nouveau pour profiter des meilleures fonctionnalités de votre télévision intelligente.

Avant de créer un nouveau compte, assurez-vous que votre téléviseur est connecté au réseau.

- 1. Appuyez sur le bouton (a) (accueil) de la télécommande et sélectionnez (a) (Compte VIDAA) dans la barre de navigation supérieure de l'écran d'accueil.
- 2. Sélectionnez [Créer un compte] sur l'écran.
- 3. Saisissez votre prénom, votre nom, votre adresse électronique et votre mot de passe. Les noms sont facultatifs.
- 4. Sélectionnez [Créer un compte].

Se connecter à un compte

Avant de vous connecter à votre compte VIDAA, assurez-vous que votre téléviseur est connecté au réseau.

- Appuyez sur le bouton (accueil) de la télécommande et sélectionnez (Compte VIDAA) dans la barre de navigation supérieure de l'écran d'accueil.
- Enregistrez votre appareil sur votre compte VIDAA. Après avoir saisi votre adresse électronique et votre mot de passe, sélectionnez [Se connecter].

Contrôle vocal avec Alexa

Ce téléviseur intègre Amazon Alexa, ce qui vous permet d'utiliser votre voix pour contrôler votre téléviseur. Interagissez avec Alexa en appuyant sur le bouton () (microphone) et en parlant dans le microphone de votre télécommande.

Pour utiliser Alexa, le téléviseur doit être connecté au réseau et la télécommande doit être couplée au téléviseur via Bluetooth. Pour intégrer pleinement Alexa à votre téléviseur, vous devez être connecté à votre compte VIDAA. Il est possible d'utiliser Alexa sur le téléviseur sans compte VIDAA, mais avec des fonctionnalités limitées.

Configuration d'Alexa

- Appuyez sur le bouton (accueil), puis sélectionnez l'icône (accueil), et sélectionnez [Système] -> [Service vocal] -> [Amazon Alexa].
- Sélectionnez [Régler l'assistant vocal sur Alexa] et [Configurer maintenant]. Si vous avez sélectionné Alexa dans le guide lorsque vous avez allumé le téléviseur pour la première fois, vous accédez directement à l'étape [Configurer maintenant].
- 3. Vous êtes maintenant sur l'écran "Se connecter au compte Amazon". Scannez le code QR avec votre téléphone ou visitez le site web sur votre téléphone ou votre ordinateur et entrez le code à l'écran. Le code expirera au bout de 10 minutes. Si vous n'avez pas de compte Amazon, créez-en un nouveau.
- Une fois que votre compte Amazon est connecté, l'écran du téléviseur passe à l'étape suivante. Vous pouvez vous connecter à votre compte VIDAA. Si vous vous êtes déjà connecté, cette étape sera ignorée.
- 5. Donnez un nom à votre téléviseur à partir de la liste ou personnalisez-le.
- Sélectionnez [Autoriser] et suivez les étapes à l'écran dans la configuration de la compétence Alexa. Maintenant, Alexa est installé et prêt. Vous pouvez interagir avec Alexa en utilisant votre voix en appuyant simplement sur le bouton (1) (microphone) de votre télécommande. Demandez Alexa après la tonalité.

Notes :

- Alexa n'est pas disponible dans certains pays.
- Vous pouvez utiliser Alexa sans vous connecter à votre compte Amazon en sélectionnant [Faire plus tard].
- Vous pouvez également sauter l'étape de connexion au compte VIDAA, en quittant l'écran. Dans ce cas, vous pouvez toujours utiliser votre voix pour effectuer des recherches sur Internet ou modifier le volume de votre téléviseur. Pour utiliser des commandes Alexa supplémentaires, connectez-vous à tout moment à vos comptes Amazon et VIDAA dans Paramètres.
- Téléchargez et installez l'application de télécommande sur votre appareil mobile à l'adresse (a) (accueil) -> [Paramètres] -> [Support] -> [Télécharger l'application mobile]. Appuyez sur l'icône du microphone dans l'application pour interagir avec Alexa sur votre téléviseur.
- Vous pouvez sélectionner la langue utilisée par Alexa sur ((accueil) -> [Paramètres] -> [Système] -> [Service vocal] -> [Amazon Alexa] > [Langue Alexa].

Modification de la liste des chaînes

Dans le menu principal, allez dans [Paramètres] -> [Chaîne] -> [Modification de chaîne] et sélectionnez la liste de chaînes ou la liste de favoris que vous souhaitez modifier.

Sélectionnez la chaîne ou les chaînes multiples que vous souhaitez déplacer ou supprimer avec OK. Une coche apparaît à côté des chaînes sélectionnées.

Pour déplacer les chaînes sélectionnées vers une nouvelle position : Appuyez sur la touche fléchée gauche de la télécommande et utilisez les flèches haut/bas pour déplacer la ou les chaînes sélectionnées vers une nouvelle position.

Pour supprimer les chaînes sélectionnées : Appuyez sur la touche fléchée droite de la télécommande et confirmez la suppression.

Pour restaurer les chaînes supprimées : Appuyez sur le bouton rouge de la télécommande. Appuyez sur la touche OK pour sélectionner les chaînes que vous souhaitez restaurer, puis appuyez sur la flèche gauche pour les ramener dans la liste des chaînes.

Filtre : Appuyez sur le bouton jaune de la télécommande pour afficher le filtre, où vous pouvez sélectionner le type de chaîne à afficher dans la liste des chaînes.

Recherche : Appuyez sur le bouton bleu de la télécommande pour rechercher une chaîne spécifique en entrant son nom dans la boîte de recherche.

Enregistrement

Enregistreur numérique (dr+)

Vous pouvez enregistrer des programmes que vous voulez regarder plus tard en utilisant un enregistreur numérique.

L'enregistrement peut être lancé/arrêté manuellement, ce qui peut être fait de manière pratique via le guide des programmes (EPG).

Si d'autres langues sont transmises pour une émission DVB, elles seront également enregistrées. Les sous-titres DVB peuvent également être enregistrés.

Pendant l'enregistrement d'un programme TV, vous pouvez regarder les enregistrements précédents, passer à une autre source d'entrée ou lancer une application. Toutefois, si vous décidez de passer à une autre chaîne sur le tuner à partir duquel vous enregistrez, l'enregistrement devra être interrompu.

Note : Seules les chaînes numériques peuvent être enregistrées.

Enregistrement via les informations sur le programme

Pour démarrer l'enregistrement du programme que vous êtes en train de regarder, appuyez sur (haut) et sur **OK** pour ouvrir les informations détaillées sur le programme que vous êtes en train de regarder. Appuyez de nouveau sur le bouton **OK** et le menu [Enregistrement programmé] s'affiche.

Enregistrement via le guide des programmes

Ouvrez le guide des programmes en appuyant sur la touche (=) (EPG). Dans le guide, sélectionnez le programme que vous souhaitez enregistrer. Veuillez noter qu'appuyer sur le bouton **bleu** fait apparaître le guide du jour suivant et la touche **jaune** vous ramènera au guide du jour précédent. Après avoir sélectionné le programme à enregistrer, appuyez sur **OK** pour ouvrir les informations détaillées. Sélectionnez [DR+] et appuyez sur le bouton OK pour afficher le menu [Enregistrement programmé].

Menu [Enregistrement programmé]

Dans ce menu, vous pouvez régler les détails de l'enregistrement.

0	Schedule reco	ording
-	NBA 2013-2014 Seas 4 Rbb Berlin 26 Mar. 23:10-	on
	Recording mode	Time 🗸
	Start time	
	End time	
	Repeat	Once 🗸
		Cancel Save Rip

[Mode d'enregistrement] - Sélectionnez le type d'enregistrement.

[Arrêt manuel] - L'enregistrement commence immédiatement après la fin de la configuration de l'enregistrement. La fin de l'enregistrement n'est pas définie dans cette option. L'enregistrement ne sera interrompu que par une intervention manuelle de l'utilisateur ou lorsque l'espace du disque dur sera épuisé.

[Heure] - L'enregistrement commence et se termine à l'heure définie par l'utilisateur.

[Heure de début] - Réglez l'heure à laquelle l'enregistrement commencera.

[Heure de fin] - Définissez l'heure à laquelle l'enregistrement se terminera.

[Programme] - Enregistre le programme spécifié. L'enregistrement démarre et s'arrête en fonction des informations de synchronisation obtenues du guide électronique des programmes.

[Répéter] - Option permettant de décider si l'enregistrement doit être unique ou périodique. Disponible uniquement pour les modes d'enregistrement [Heure] et [Programme].

[Une fois] - Enregistrement unique.

[Journalier] - Enregistrement répété du programme ou de l'heure sélectionnée chaque jour.

[Lun à ven] - Enregistrement répété du programme ou pendant l'heure sélectionnée les jours de semaine.

[Sam à dim] - Enregistrement répété du programme ou de l'heure sélectionnée pendant le week-end.

[Hebdomadaire] - Vous avez ici la possibilité de spécifier les jours de la semaine auxquels l'enregistrement doit être répété sur une base hebdomadaire.

Lorsque vous avez terminé les réglages pour l'enregistrement, sélectionnez [Enregistrer] pour sauvegarder les réglages.

Panneau de contrôle de l'enregistrement

Pendant l'enregistrement, vous pouvez appeler le panneau de contrôle de l'enregistrement en appuyant sur le bouton ◀ (gauche) ou ▶ (droite). Vous pouvez savoir que le téléviseur est en train d'enregistrer grâce au voyant rouge situé sous le téléviseur.



Vous pouvez utiliser les touches fléchées et la touche **OK** pour sélectionner et confirmer les options du panneau de commande.

Appuyez sur le bouton () pour masquer le panneau de commande. Veuillez noter que le fait de masquer le panneau n'arrête pas l'enregistrement.

- Rembobine l'enregistrement. Appuyez plusieurs fois sur ce bouton pour modifier la vitesse de rembobinage. Vous pouvez rembobiner l'enregistrement à tout moment et le regarder pendant qu'il est en cours. II - Mettre en pause le contenu actuellement visionné. L'enregistrement se poursuit en arrièreplan.

▶ - Reprendre la lecture de l'enregistrement.

- Avance rapide de l'enregistrement. Appuyez plusieurs fois sur cette touche pour modifier la vitesse de lecture.

- Appuyez sur ce bouton à tout moment pour arrêter l'enregistrement. L'option permettant de sauvegarder l'enregistrement ou de le supprimer s'affiche.

Liste des enregistrements

[La liste des enregistrements est un endroit où vous pouvez accéder à tous vos enregistrements. De là, vous pouvez les lire, les supprimer et modifier tout enregistrement programmé. Si vous avez des enregistrements sur un disque de stockage externe, assurez-vous qu'il est connecté au téléviseur.

Liste des enregistrements

Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur la touche (
) (menu) pour ouvrir le menu et sélectionnez [Liste d'enregistrement].



Lancez la lecture de l'un des enregistrements disponibles en le sélectionnant et en appuyant sur la touche **OK** et appuyez sur la touche OK.

En haut de l'écran se trouve une option de filtrage (le paramètre par défaut est "Tout"). Vous pouvez sélectionner ce filtre en déplaçant le curseur vers le haut jusqu'à ce que le filtre soit en surbrillance. Appuyez sur le bouton **OK** pour modifier le paramètre du filtre. Vous pouvez choisir d'afficher uniquement les enregistrements présentant un certain type de contenu, par exemple, les actualités, les sports, etc.

À droite du filtre se trouve l'élément [Éditer]. En sélectionnant cette rubrique et en appuyant sur la touche OK vous pouvez marquer les enregistrements pour les supprimer. Sélectionnez les enregistrements que vous souhaitez supprimer à l'aide de la touche OK - les éléments marqués seront affichés avec une coche sur le côté droit. Appuyez sur le bouton (à droite) pour supprimer les enregistrements sélectionnés.

Menu Enregistrements programmés

Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur la touche (
) (menu) pour ouvrir le menu et sélectionnez [Liste d'enregistrement]. Appuyez sur le bouton (droit) pour afficher le menu [Planifié].

Vous pouvez consulter ici la liste de tous les enregistrements à venir. En sélectionnant un enregistrement à venir et en appuyant sur la touche OK vous pouvez modifier les options d'enregistrement.

En sélectionnant [Modifier] et en appuyant sur OKvous pouvez marquer les enregistrements programmés pour les supprimer. Appuyez sur le bouton **OK** pour sélectionner les enregistrements programmés que vous souhaitez supprimer - les entrées sélectionnées seront affichées avec une coche sur le côté droit. Appuyez sur le bouton (à droite) pour supprimer les enregistrements programmés sélectionnés.

Loewe bild i dr+

Diagonale d'écran (en cm) / Diagonale d'écran (en pouces) : 164/65 , 139/55 , 121/48 Résolution (en pixels) : Ultra HD (3840 x 2160)

Classe d'efficacité énergétique UE SDR/HDR : F/F , G/G , G/G

TV

Loewe bild i dr+ set

Variante set comporte entre autres. bild i dr+, klang bar i et table stand i bild i.65 dr+ set : L* 146,0 / H 88,3 / PP 6,4 / PT 29,0 bild i.55 dr+ set : L* 123,6 / H 75,9 / PP 6,4 / PT 29,0 bild i.48 dr+ set : L* 107,7 / H 66,9 / PP 6,4 / PT 29,0 orientable manuellement (+ / - 20°), passage de câbles dissimulé



	Modèle	N° d'article	Code EAN
Gris basalte	65 dr+ set	60435D10 + 59212D00	4011880171144 + 4011880170154
	55 dr+ set	60433D10 + 59212D00	4011880171120 + 4011880170154
	48 dr+ set	60431D10 + 59212D00	4011880171106 + 4011880170154
	65 dr+	60435D10	4011880171144
	55 dr+	60433D10	4011880171120
	48 dr+	60431D10	4011880171106
Gris basalte	floor2ceiling stand	60802D00	4011880171076
	floor stand flex	60800D00	4011880171212
Noir	wall mount slim 432	60808W00	4011880172417
	wall mount universal	60809W00	4011880172806

Puissance absorbée en mode On max. en watts : 425 / 325 / 235

Puissance absorbée en mode veille / veille réseau : 0,3 / 0,8 Consommation d'énergie SDR kWh/1000h : 103 , 87 , 67

Loewe bild i dr+

Modèle TV comporte entre autres bild i dr+, invisible sound et table stand i

bild i.65 dr+: L* 146,0 / H 88,3 / PP 6,4 / PT 29,0 bild i.55 dr+: L* 123,6 / H 75,9 / PP 6,4 / PT 29,0 bild i.48 dr+: L* 107,7 / H 66,9 / PP 6,4 / PT 29,0 orientable manuellement (+ / - 20°), passage de câbles dissimulé



Barre de son

Loewe klang bar i Barre de son à installer sur le Loewe bild i



Gris basalte

 Modèle
 N° d'article
 Code EAN

 klang bar i
 59212D00
 4011880170154

Données en cm : L = largeur, H = hauteur, PP = profondeur du produit, PT = profondeur totale. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. * Dans la zone du clip Loewe latéral, la largeur du TV peut augmenter jusqu'à 1 cm, selon le type de téléviseur.

Options d'installation

Autres options d'installation possibles. Votre revendeur se fera un plaisir de vous conseiller.

Possibilités de montage sol

floor2ceiling stand

bild i.65 dr+ set : L* x H x PP x PT/FP = 145,7 x 86,8 x 6,4 x 18,0 bild i.55 dr+ set : L* x H x PP x PT/FP = 123,6 x 74,4 x 6,4 x 17,5 bild i.48 dr+ set : L* x H x PP x PT/FP = 107,7 x 65,4 x 6,4 x 17,1 bild i.65 dr+: L* x H x PP x PT/FP = 145,7 x 85,8 x 6,4 x 18,0 bild i.55 dr+: L* x H x PP x PT/FP = 123,6 x 73,4 x 6,4 x 17,5 bild i.48 dr+: L* x H x PP x PT/FP = 107,7 x 64,4 x 6,4 x 17,1 orientable manuellement (+ / - 110°), passage de câbles dissimulé, hauteur réglable (220-290 cm)

floor stand flex

bild i.65 dr+ set : L* x H x PP x PT/FP = 145,7 x 128,9 x 6,4 x 54,0 bild i.55 dr+ set : L* x H x PP x PT/FP = 123,6 x 116,5 x 6,4 x 54,0 bild i.48 dr+ set : L* x H x PP x PT/FP = 120,8 x 107,5 x 6,4 x 54,0 bild i.65 dr+: L* x H x PP x PT/FP | 145,7 x 128,9 x 6,4 x 54,0 bild i.55 dr+: L* x H x PP x PT/FP | 123,6 x 116,5 x 6,4 x 54,0 bild i.48 dr+: L* x H x PP x PT/FP | 120,8 x 107,5 x 6,4 x 54,0 bild i.48 dr+: L* x H x PP x PT/FP | 120,8 x 107,5 x 6,4 x 54,0 orientable manuellement (+ / - 45°), passage de câbles dissimulé, avec ou sans support pour tablette à accessoires ou barre de son

Possibilités de montage mural

wall mount slim 432

bild i.65 dr+ set : L* x H x PP x FP | 146,0 x 86,8 x 6,4 x 8,4 bild i.55 dr+ set : L* x H x PP x FP | 123,6 x 74,4 x 6,4 x 8,4 bild i.48 dr+ set : L* x H x PP x FP | 107,7 x 65,4 x 6,4 x 8,5 bild i.65 dr+: L* x H x PP x FP | 146,0 x 85,8 x 6,4 x 8,4 bild i.55 dr+: L* x H x PP x FP | 123,6 x 73,4 x 6,4 x 8,4 bild i.48 dr+: L* x H x PP x FP | 107,7 x 64,4 x 6,4 x 8,5 Montage à plat

wall mount universal

bild i.65 dr+ set : L* x H x PP x PT/FP | 145,7 x 86,8 x 6,4 x 10,1 bild i.55 dr+ set : L* x H x PP x PT/FP | 123,6 x 74,4 x 6,4 x 10,1 bild i.48 dr+ set : L* x H x PP x PT/FP | 107,7 x 65,4 x 6,4 x 10,2 bild i.65 dr+: L* x H x PP x PT/FP | 145,7 x 85,8 x 6,4 x 10,1 bild i.55 dr+: L* x H x PP x PT/FP | 123,6 x 73,4 x 6,4 x 10,1 bild i.48 dr+: L* x H x PP x PT/FP | 107,7 x 64,4 x 6,4 x 10,2 montage incliné

Données en cm : L = largeur, H = hauteur, PP = profondeur du produit, PT = profondeur totale. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. * Dans la zone du clip Loewe latéral, la largeur du TV peut augmenter jusqu'à 1 cm, selon le type de téléviseur.





Informations techniques

lid i dr+ set (inclus klang bar i)	65	55	48
lage			
isolution d'image (en pixels)	Ultra HD (3840 x 2160)	Ultra HD (3840 x 2160)	Ultra HD (3840 x 2160)
chnologie d'écran	OLED (pixels WRGB)	OLED (pixels WRGB)	OLED (pixels WRGB)
agonale d'écran (en cm / pouces) / Temps de réponse (en ms)	164/65/1	139/55/1	121/48/1
$\frac{1}{1}$ minosité (en cd/m ²) / angle de vision (h/v)	800 / 120 °	800/120°	800 / 120 °
tra HD Scaling / Image+ Active / Contraste adaptatif / 24p		•/•/-/•	•/•/-/•
DR (HLG / HDP10 / Dolby VisionTM) / WCG			
riation automatique vidée (VRD+) / Variation automatique pièce (OPC)			
nation automatique video (VBD+)/ variation automatique piece (OFC)	= / •	_/•	_/•
7B-12/C/S2 HD-7 Multi ATV7 Unicable 7 Dual Channel	•/•/•/—	•/•/•/-	•/•/•/-
PEG / MPEG2 / MPEG4 (H.264) / HEVC (H.265)	•/•/•/•	•/•/•/•	•/•/•/•
/B-Kadio	•	•	•
n			
rtie en watts (sinus / musique) / haut-parleur (actif + passif)	2 x 20 / 2 x 40 / 8	2 x 20 / 2 x 40 / 8	2 x 20 / 2 x 40 / 8
/stème d'enceintes	klang bar i	klang bar i	klang bar i
agic moment / orientation vers l'avant / orientation vers le bas	-/•/-	-/•/-	-/•/-
blby : Audio / Digital / Digital Plus / Atmos / DTS : HD	•/•/•/•/•	•/•/•/•/•	•/•/•/•/•
ontrôle automatique du volume (AVC) / Mimi Defined™	•/-	•/	•/-
ontrôle individuel des basses et des aigus / Loudness	7-Band EQ / —	7-Band EQ / —	7-Band EQ / —
ontrôle de la sortie audio : variable / fixe / subwoofer	/•/•	_/•/•	-/•/•
uewe os / Home Screen (favoris inclus)	057/•	057/	057/
$\frac{1}{1000} = \frac{1}{1000} + \frac{1}{1000} = \frac{1}{1000} + \frac{1}{1000} + \frac{1}{1000} + \frac{1}{1000} + \frac{1}{1000} + \frac{1}{1000} + \frac{1}{1000} = \frac{1}{1000} + 1$		_ / • / •	_/•/•
mmande vocale nar Alexa skills / Vidaa voico			
	•/ •	•/ •	
adiatavta (HbhTV) / Tálátavta / Mámoiro do pago	•/•/792	•/•/792	•/•/792
Junice (LIDDTV) / Telefexte / Metholie de page	-/ -/ /JZ	•/ •/ /32	•/ •/ /32
ngues au menu / Alde contextuelle			•-/•
mountage parental / Arrei automatique / Minuterie	•/•/•	•/•/•	•/•/•
pping instantane des chaines / mode de demarrage rapide	- / •	- / •	— / •
ombre de stations dans les listes de chaïnes, y compris AV et radio	10000	10000	10000
r (AV*7 Full PIP7 Splitscreen I V: lélétexte	<u> </u>	-/-/•	-/-/•
se a jour du logiciei (via USB / Internet)	•/•	•/•	•/•
ode notel (standard / CEC / IP / RS232)	•/-/-/-	•/-/-/-	•/-/-/-
ultimédia			
ewe dr+ : Capacité de stockage en Go / Enregistrement USB / Timeshift	1000/•/•	1000/•/•	1000/•/•
cteur de photos / Lecteur de musique / Lecteur vidéo4	•/•/•	•/•/•	•/•/•
gital Media Renderer (Ultra HD inclus) / Lecteur de musique Bluetooth	•/•	•/•	•/•
oplications Internet / Navigateur Internet / Radio Internet5	•/•/•	•/•/•	•/•/•
uTube / Amazon prime video / Netflix	•/•/•	•/•/•	•/•/•
onnectique et interfaces			
	4 X TUIVII 2.1°		4 X DUNI 2.1°
JUP Z.Z / HDMI-GEU / ARC / EARC			
3B / Bluetooth / Screen Mirroring (Miracast)	4 (2 x USB 3.0) / ● / ●	4 (2 x USB 3.0) / ● / ●	4 (2 x USB 3.0) / • / •
nnexion réseau LAN / WLAN (Wi-Fi) intégrée	•/•	•/•	•/•
immon Interface / CI Plus (CI+) 1.4 ECP certifié/		1	1
alo numerique : optique I OSLINK / Mini TOSLINK / ARC / eARC	_/•/•/•	_/•/•/•	_/•/•/•
rrtie audio analogique variable / fixe (jack 3,5 mm)	_/•	_ / •	_/•
tree centrale (via câble adaptateur) / Connecteur cube stéréo	_/•	-/•	-/•
nsington lock (système de verrouillage antivol)	•	•	•
iergie			
uméro d'enregistrement EPREL (https://eprel.ec.europa.eu/qr/)	_	_	
errupteur d'alimentation / Tension secteur	— / 220-240V, 50/60 Hz	— / 220-240V, 50/60 Hz	— / 220-240V, 50/60 Hz
ontrôle de la luminosité ambiante	•	•	•
DAN / WoWLAN / Mise sous tension rapide (avec consommation d'énergie accrue)	•/•/•	•/•/•	•/•/•
mensions			
ids (approx.) en kø sans solution d'installation	31.1	24.7	174
ide (app. ox.) on hig ound collution d'installation standard	371	30.7	23.4
Tub (criv.) cri kg, avec solution a installation Standard	1/60×868×64	1236 × 74 4 × 6 4	1077 x 65 4 x 6 4
x m x r (env.) en cm sans solution o installation ("avec drapeau de signature).	140,0 X 00,0 X 0,4	123,0 X /4,4 X 0,4	1077 x 65 4 x 9 5
y H y P (onu) on om avog wall mount align (*avog dyangay) de alege them?	140,0 X 00,0 X 0,4	123,0 X /4,4 X 8,4	1077 x 60 0 00 0
x H x P (env.) en cm avec wall mount slim (*avec drapeau de signature)	MB 0 V 88 3 V 29 0	123,6 x 75,9 x 29,0	10/,/ x 66,9 x 29,0
x H x P (env.) en cm avec wall mount slim (*avec drapeau de signature) x H x P (env.) en cm avec support de table (*avec drapeau de signature)	200200	200	300 X 200
x H x P (env.) en cm avec wall mount slim (*avec drapeau de signature) x H x P (env.) en cm avec support de table (*avec drapeau de signature) pport VESA	300 x 200	300 x 200	
x H x P (env.) en cm avec wall mount slim (*avec drapeau de signature) x H x P (env.) en cm avec support de table (*avec drapeau de signature) pport VESA Intenu de la livraison	300 x 200	300 x 200	
x H x P (env.) en cm avec wall mount slim (*avec drapeau de signature) x H x P (env.) en cm avec support de table (*avec drapeau de signature) pport VESA Intenu de la livraison uut-parleur	300 x 200 klang bar i (separated)	300 x 200 klang bar i (separated)	klang bar i (separated)
x H x P (env.) en cm avec wall mount slim (*avec drapeau de signature) x H x P (env.) en cm avec support de table (*avec drapeau de signature) pport VESA Internu de la livraison uit-parleur Jution d'installation	klang bar i (separated) table stand i	300 x 200 klang bar i (separated) table stand i	klang bar i (separated) table stand i
x H x P (env.) en cm avec wall mount slim (*avec drapeau de signature) x H x P (env.) en cm avec support de table (*avec drapeau de signature) pport VESA Intenu de la livraison ut-parleur Jution d'installation Jécommande avec piles	klang bar i (separated) table stand i Loewe remote	300 x 200 klang bar i (separated) table stand i Loewe remote	klang bar i (separated) table stand i Loewe remote
x H x P (env.) en cm avec wall mount slim (*avec drapeau de signature) x H x P (env.) en cm avec support de table (*avec drapeau de signature) pport VESA Intenu de la livraison ut-parleur Jution d'installation lécommande avec piles anuel / Câble d'alimentation	klang bar i (separated) table stand i Loewe remote $\checkmark (2,5 m)$	300 x 200 klang bar i (separated) table stand i Loewe remote ● / ● (2 5 m)	klang bar i (separated) table stand i Loewe remote $\bullet / \bullet (2.5 \text{ m})$

• = disponible/installé — = non disponible/possible

e alsponiole/installe — e non alsponiole/possible
La réception du DVB-T2 HD est possible dans certains pays.
bs cs - da - de - et - en - es - fr - hr - is - it - lv - lt - hu - nl - no - pl - pt - ro - sq - sk - sl - sr - fi - sv - el - be - bg - kk - mk - ru - uk - tr - ar
AV-PIP possible uniquement en combinaison avec DVB-T/C/S.
Via le réseau domestique et USB.
Avec fonction de recherche.
Fonctions entre autres: enhanced ARC, ALLM, VRR 48-60Hz, 4K@60Hz, 18 Gb/s
Cl Plus (Cl+) est rétrocompatible avec Cl. La fonction dépend de la disponibilité des modules du fournisseur.

Tous les noms de produits et d'entreprises sont des marques[™] ou des marques déposées[®] de leurs détenteurs respectifs. Leur utilisation n'implique pas d'affiliation ou d'approbation de leur part. Sous réserve de modifications techniques, de possibilités de livraison, d'erreurs et de changements de prix. Les offres de services dépassant ce cadre sont proposées et facturées individuellement.

Informations techniques

bild i dr+	65	55	48
Image			
Résolution d'image (en pixels)	Ultra HD (3840 x 2160)	Ultra HD (3840 x 2160)	Ultra HD (3840 x 2160)
Technologie d'écran	OLED (pixels WRGB)	OLED (pixels WRGB)	OLED (pixels WRGB)
Diagonale d'écran (en cm / pouces) / Temps de réponse (en ms)	164/65/1	139/55/1	121/48/1
Luminosité (en cd/m²) / angle de vision (h/v)	800/120°	800/120°	800 / 120 °
Ultra HD Scaling / Image+ Active / Contraste adaptatif / 24p	•/ - / • / •	•/•/-/•	•/•/-/•
HDR (HLG / HDR10 / Dolby Vision™) / WCG	•/•/•/•	•/•/•/•	•/•/•/•
Variation automatique vidéo (VBD+) / Variation automatique pièce (OPC)	_/•	_/•	_ / •
Réception			
DVB-T2/C/S2 HD ¹ / Multi ATV / Unicable / Dual Channel	•/•/•/—	•/•/•/—	•/•/•/—
MPEG / MPEG2 / MPEG4 (H.264) / HEVC (H.265)	•/•/•/•	•/•/•/•	•/•/•/•
DVB-Radio	•	•	•
Son			
Sortie en watts (sinus / musique) / haut-narleur (actif + nassif)	$2 \times 10 / 2 \times 20 / 2$	2 x 10 / 2 x 20 / 2	$2 \times 10 / 2 \times 20 / 2$
Système d'enceintes	Speaker box - bass reflex	Speaker box - bass reflex	Speaker box - bass reflex
Magic moment / orientation vers l'avant / orientation vers le bas	-/-/ (invisible sound)	-/-/ (invisible sound)	-/-/ (invisible sound)
Dolby : Audio / Digital / Digital Plus / Atmos / DTS : HD	•/•/•/•/•	•/•/•/•/•	•/•/•/•/•
Contrôle automatique du volume (AVC) / Mimi Defined™	•/-	•/-	•/-
Contrôle individuel des basses et des aigus / Loudness	7-Band EQ / —	7-Band EQ / —	7-Band EQ / —
Contrôle de la sortie audio : variable / fixe / subwoofer	-/•/•	-/•/•	-/•/•·
Commande			
	007/0	0.7/	oc7 / •
Loewe app / Vivid app / mv Loewe app (tous : Apdroid + iOS)			
Commande vocale par Alexa skills / Vidaa voice	· · · ·	•/•	•/•
Guide électronique des programmes	•/-	•/	•/
Mediatexte (HbbTV) / Télétexte / Mémoire de page	•/•/792	•/•/792	•/•/792
Langues du menu / Aide contextuelle	• 2 / •	• 2 / •	• 2 / •
Verrouillage parental / Arrêt automatique / Minuterie	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Zapping instantané des chaînes / Mode de démarrage rapide	-/•	_/•	— / •
Nombre de stations dans les listes de chaînes, y compris AV et radio	10 000	10 000	10 000
PIP (AV)3 / Full PIP / Splitscreen TV:Télétexte	-/-/•	-/-/•	-/-/•
Mise à jour du logiciel (via USB / Internet)	•/•	•/•	•/•
Mode hôtel (standard / CEC / IP / RS232)	•/-/-/-	•/-/-/-	•/-/-/-
Multimédia			
Loewe dr+ : Capacité de stockage en Go / Enregistrement USB / Timeshift	1000/•/•	1000/•/•	1000/•/•
Lecteur de photos / Lecteur de musique / Lecteur vidéo4	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Digital Media Renderer (Ultra HD inclus) / Lecteur de musique Bluetooth	•/•	•/•	•/•
Applications Internet / Navigateur Internet / Radio Internet5	•/•/•	•/•/•	•/•/•
YouTube / Amazon prime video / Netflix	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Connectique et interfaces			
HHDMI 2 0b / HDMI 2 1 ⁶	4 x HDMI 2.16	4 x HDMI 2.16	4 x HDMI 2.16
HDCP 2.2 / HDMI-CEC / ARC / eARC	•/•/•/•	•/•/•/•	•/•/•/•
USB / Bluetooth / Screen Mirroring (Miracast)	4 (2 x USB 3.0) / ● / ●	4 (2 x USB 3.0) / ● / ●	4 (2 x USB 3.0) / ● / ●
Connexion réseau LAN / WLAN (Wi-Fi) intégrée	•/•	•/•	•/•
Common Interface / CI Plus (CI+) 1.4 ECP certifié ⁷	1	1	1
Audio numérique : optique TOSLINK / Mini TOSLINK / ARC / eARC	-/•/•/•	-/•/•/•	-/•/•/•
Sortie audio analogique variable / fixe (jack 3,5 mm)	— / •	— / •	— / •
Entrée centrale (via câble adaptateur) / Connecteur cube stéréo	— / •	— / •	— / •
Kensington lock (système de verrouillage antivol)	•	•	•
Énergie			
Numéro d'enregistrement EPREL (https://eprel.ec.europa.eu/gr/)	524664	591766	592233
Interrupteur d'alimentation / Tension secteur	— / 220-240V, 50/60 Hz	— / 220-240V, 50/60 Hz	— / 220-240V, 50/60 Hz
Contrôle de la luminosité ambiante	•	•	•
WoLAN / WoWLAN / Mise sous tension rapide (avec consommation d'énergie accrue)	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Dimensions			
Poids (approx.) en kg sans solution d'installation	29.2	22.8	15 5
Poids (approx.) on kg sairs solution d'installation standard	35.2	28.8	21.5
1 statistical	146.0 x 85.8 x 6.4	1236 x 734 x 64	1077 x 61 4 x 6 4
$1 \times H \times P$ (env.) en cm avec wall mount slim (*avec drapeau de signature)	146.0 x 85.8 x 8.4	123.6 x 73.4 x 8.4	107.7 x 61.4 x 8.5
L* x H x P (env.) en cm avec support de table (*avec drapeau de signature)	146,0 x 88,3 x 29.0	123,6 x 75,9 x 29.0	107,7 x 66,9 x 29.0
support VESA	300 x 200	300 x 200	300 x 200
Contenu de la livraison			
	invisible cound (intérné)	invisible cound (intérné)	invisible cound (intérné)
ndut-parteur	table stand i	tablo stand i	invisible sound (integre)
Jointion o installation Télécommande avec piles			
Manuel / Câble d'alimentation	e/e (25m)	<pre></pre>	• (• (25 m)
	▼/ ▼ (∠,0 m)	▼/ ▼ (∠,J III)	✓/ ▼ (∠,J 11)
Accessoires en option			
Sélection de solutions d'installation recommandées	floor2ceiling stand, floor stand fl	ex,	
	wall mount slim 432, wall mount	universal	

• = disponible/installé — = non disponible/possible

e alsponiole/installe — e non alsponiole/possible
La réception du DVB-T2 HD est possible dans certains pays.
bs cs - da - de - et - en - es - fr - hr - is - it - lv - lt - hu - nl - no - pl - pt - ro - sq - sk - sl - sr - fi - sv - el - be - bg - kk - mk - ru - uk - tr - ar
AV-PIP possible uniquement en combinaison avec DVB-T/C/S.
Via le réseau domestique et USB.
Avec fonction de recherche.
Fonctions entre autres: enhanced ARC, ALLM, VRR 48-60Hz, 4K@60Hz, 18 Gb/s
Cl Plus (Cl+) est rétrocompatible avec Cl. La fonction dépend de la disponibilité des modules du fournisseur.

Tous les noms de produits et d'entreprises sont des marques[™] ou des marques déposées[®] de leurs détenteurs respectifs. Leur utilisation n'implique pas d'affiliation ou d'approbation de leur part. Sous réserve de modifications techniques, de possibilités de livraison, d'erreurs et de changements de prix. Les offres de services dépassant ce cadre sont proposées et facturées individuellement.

Environnement

Consommation électrique

Votre téléviseur est équipé d'une alimentation électrique en veille écologique. En mode veille, la consommation électrique tombe à une faible puissance (voir le chapitre **Données techniques**). Si vous souhaitez économiser encore plus d'énergie, débranchez l'appareil du secteur. Veuillez également noter que dans ce cas les données EPG (guide électronique des programmes) sont perdues et que les enregistrements éventuellement programmés **ne peuvent pas** être effectués par le téléviseur.

Le téléviseur ne sera complètement séparé du secteur que lorsque vous débrancherez le câble secteur.

La puissance consommée par le téléviseur pendant son fonctionnement dépend des réglages dans les paramètres système. Pour atteindre les valeurs spécifiées sur la fiche technique, il est nécessaire de désactiver la fonction « Wake-on-LAN ». Si vous activez cette fonction, la consommation annuelle d'énergie n'augmentera pas de plus de 20 %.

Si vous activez la gradation automatique, l'image de votre téléviseur s'adaptera à la luminosité ambiante. Cela réduit la consommation électrique du téléviseur.

Licences

▶**■ Dolby** VISION-ATMOS

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories.

Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2020 Dolby Laboratories. All rights reserved.



For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, DTS-HD, and the DTS-HD logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2020 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

Bluetooth[®]

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks of Bluetooth SIG Inc. and any use of such marks by Loewe Technology GmbH takes place under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Arrêt automatique

Si aucune commande n'est utilisée sur le téléviseur pendant 4 heures (réglage du volume, changement de programme, etc.), le téléviseur passera automatiquement en mode veille pour économiser de l'énergie. Une invite pour annuler ce processus d'arrêt s'affichera une minute avant l'expiration des 4 heures.

Mise au rebut

Vous avez choisi un produit de très grande valeur et durable.

Emballage et carton

La mise au rebut de l'emballage sera volontiers traitée par votre revendeur spécialisé. Si vous mettez au rebut l'emballage vous-même, jetez-le dans une poubelle triée et conformément aux réglementations locales en matière de mise au rebut. Placez le carton et le papier dans votre bac à papier, et les feuilles et le polystyrène dans le bac des déchets recyclables.

L'appareil



Votre produit Loewe est fabriqué avec des matériaux et des composants de qualité, recyclables et réutilisables.

Ce symbole signifie que les équipements électriques et électroniques, v compris les câbles, doivent être

mis au rebut séparément des ordures ménagères à la fin de leur durée de vie.

Vous pouvez retourner votre ancien appareil gratuitement dans les centres de recyclage désignés, ou chez votre revendeur si vous achetez un nouvel appareil similaire.

Des détails supplémentaires sur les retours (y compris pour les pays non membres de l'UE) sont également disponibles auprès de votre gouvernement local. Le respect de ces instructions contribue significativement à la protection de notre environnement.

Les piles



Les piles d'origine ne contiennent pas de substances nocives telles que du cadmium, du plomb ou du mercure.

Les piles usagées ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Jetez gratuitement les piles usagées dans les conteneurs de collecte mis en place chez votre revendeur ou dans des points de collecte publics.

Cet appareil contient un logiciel qui est en partie basé sur les travaux de l'Independent JPEG Group.

Ce produit comprend un logiciel développé par le projet OpenSSL pour une utilisation avec la boîte à outils OpenSSL (http://www.openssl.org/).

Ce logiciel est fourni par le projet OpenSSL « tel quel », et toute garantie expresse ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties implicites de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier sont rejetées. En aucun cas le projet OpenSSL ou ses contributeurs ne pourront être tenus responsables de tout dommage direct, indirect, accidentel, spécial, exemplaire ou consécutif (y compris, mais sans s'y limiter, l'acquisition de biens ou services de substitution, la perte d'utilisation, de données ou de bénéfices, ou l'interruption d'activité) quelle qu'en soit la cause et sur toute théorie de responsabilité, que ce soit dans le contrat, la responsabilité stricte ou la responsabilité délictuelle (y compris la négligence ou autre) découlant de quelque manière que ce soit de l'utilisation de ce logiciel, même si vous êtes informé de la possibilité d'un tel dommage

Ce produit comprend un logiciel cryptographique écrit par Eric Young (eay@cryptsoft.com).

Ce produit comprend un logiciel écrit par Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Ce produit contient des logiciels développés par des tiers et/ou des logiciels soumis à la licence publique générale GNU (GPL) et/ou à la licence publique générale limitée GNU (LGPL). Vous pouvez les transmettre et les modifier conformément à la version 2 de la licence publique générale GNU ou éventuellement à chaque version ultérieure publiée par la Free Software

Foundation.

gée sur

La publication de ce programme par Loewe est réalisée SANS AUCUNE GARANTIE ET SANS AUCUN SOU-TIEN, notamment sans garantie implicite concernant la MATURITÉ DU MARCHÉ ou l'ADÉQUATION À UN USAGE SPÉCIFIQUE. Les détails sont disponibles dans la licence publique générale GNU. Vous pouvez vous procurer le logiciel via le service client de Loewe. La licence publique générale GNU peut être téléchar-

http://www.gnu.org/licenses/.

Informations techniques

À propos de l'écran OLED

Le téléviseur avec écran OLED que vous avez acheté répond aux exigences de qualité les plus rigoureuses et a été inspecté à la recherche de pixels défectueux.

Malgré le soin apporté à la fabrication de l'écran, il ne peut être garanti à 100 % qu'aucun défaut de sous-pixel ne se produira pour des raisons techniques.

Veuillez comprendre que ces types d'effets, tant qu'ils sont dans les limites spécifiées dans la norme (ISO 9241-307, classe de défaut II), ne peuvent pas être considérés comme un défaut de l'appareil au sens de la garantie.

Les diodes électroluminescentes organiques (OLED) sont une technologie d'image basée sur des pixels auto-lumineux qui offrent des avantages clairs en termes de qualité d'image et de performances.

Dans certaines conditions, des charges persistantes unilatérales sur le matériau OLED peuvent entraîner des défauts de persistance qui sont irréversibles.

Des problèmes d'image résiduelle peuvent survenir lorsque vous utilisez du contenu d'image statique sur une période longue, par exemple avec images statiques, des sous-titres ou des bandeaux, des diaporamas ou des séquences vidéo en boucle, des affichages statiques servant d'écran de présentation, des jeux vidéo ou des barres noires dans certains formats d'écran.

Ces problèmes d'image résiduelle ne sont pas des défauts au sens de la garantie.

Pour minimiser ces problèmes, Loewe a développé un algorithme spécial pour détecter le contenu d'image.

Si des images statiques sont affichées pendant trop longtemps, le téléviseur bascule automatiquement sur un mode de contraste qui protégera l'écran. Après toute opération de l'utilisateur, l'appareil revient immédiatement à son état normal. De plus, les insertions de menu sont progressivement atténuées ou affichées de manière transparente après une minute.

Dans des conditions de visualisation normales, de tels problèmes d'image résiduelle ne surviennent pas.

Afin de préserver la haute qualité de l'image de l'écran, votre télévision OLED Loewe effectue un calibrage automatique à des intervalles réguliers.

Si vous éteignez la télévision via la télécommande, le processus de calibrage démarre le cas échéant et peut durer jusqu'à trente minutes. Pendant ce temps, l'alimentation de la télévision ne doit en aucun cas être débranchée.

Lorsque le calibrage est terminé, la télévision passe en mode veille. Le calibrage n'est jamais lancé pendant que la télévision est allumée, et il n'aura donc aucun impact négatif sur l'utilisation de la télévision.

Ne débranchez jamais la télévision lorsque vous l'éteignez, autrement le calibrage automatique ne pourra pas se lancer et par conséquent, la qualité de l'image diminuera au fil du temps.

Informations sur les disques durs USB connectés

Débrancher la télévision du secteur pendant son fonctionnement ou une coupure involontaire de l'alimentation électrique (panne de courant) peut entraîner des dommages sur le système de fichiers du disque dur et la perte d'émissions enregistrées. Ne débranchez jamais le périphérique de stockage de la télévision pendant un processus de copie. Nous vous recommandons de mettre la télévision en mode veille avant de la débrancher.

Loewe décline toute responsabilité en cas de perte de données sur le disque dur intégré de votre téléviseur. Pour éviter toute perte de données, nous vous recommandons de copier les enregistrements importants sur un support de stockage externe.

Mise à jour du logiciel

La dernière version du logiciel peut être téléchargée sur le site Internet de Loewe (voir ci-dessous) et installée sur votre téléviseur à l'aide d'une clé USB.

Si votre téléviseur est connecté à Internet, le téléviseur peut être mis à jour directement via Internet.

Pour plus d'informations sur la mise à jour du logiciel, veuillez vous reporter au manuel d'utilisation qui peut être téléchargé sur le site Internet de Loewe.

Compatibilité

Il n'est pas garanti que les appareils Loewe fonctionneront initialement et en permanence avec tous les périphériques connectables.

Applications

Scannez le code QR ci-dessous avec votre téléphone et téléchargez l'application recommandée.



« my Loewe » est votre point d'entrée dans le monde Loewe et vous donne accès à tous les manuels d'utilisation de vos produits Loewe

Conformité/Déclaration du fabricant

CE

Par la présente, Loewe Technology GmbH déclare que ce produit répond aux exigences essentielles et aux autres dispositions

pertinentes de la directive 2014/53/UÉ et à toutes les directives de l'UE applicables.

Dans la gamme de fréquences de 5150 à 5350 MHz, ce téléviseur est limité à une utilisation en intérieur dans les pays suivants : Belgique, Bulgarie, Danemark, Allemagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Croatie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Autriche, Pologne, Portugal, Roumanie, Suède, Slovaquie, Slovénie, Espagne, République tchèque, Hongrie, Royaume-Uni, Chypre.

Vous pouvez trouver la déclaration de conformité complète dans la sélection de produit sur :

www.loewe.tv/int/support

WLAN – Puissance/plage de fréquences : <100 mW à 2400-2483,5 MHz et 5150-5725 MHz

Bluetooth – Puissance/plage de fréquences : <10 mW à 2,4 GHz

Mentions légales

Loewe Technology GmbH Industriestraße 11 D-96317 Kronach www.loewe.tv

© Loewe Technology GmbH, Kronach

Les informations contenues dans cette documentation sont susceptibles d'être modifiées sans préavis et ne représentent pas un engagement de la part de Loewe Technology GmbH.

Tous droits réservés, y compris la traduction, les modifications techniques et les erreurs.

Introduzione

Grazie mille per aver scelto Loewe e aver riposto la tua fiducia in noi.

Scegliendo Loewe, non hai solo scelto un televisore moderno e tecnicamente innovativo, ma anche un design senza tempo, una qualità delle immagini nitidissima, suono brillante per godere film e musica nonché un'utilizzabilità intuitiva con il telecomando Loewe, lo smartphone o il tablet.

In breve: Loewe significa intrattenimento ottimale per la casa

Ti auguriamo tutto il piacere possibile con l'intrattenimento di primo livello di Loewe e siamo felici di averti come cliente.

Per un utilizzo sicuro, duraturo e senza problemi dell'apparecchio, prima di mettere in uso la TV leggi il capitolo **Sicurezza/Attenzione** nella pagina seguente.

italian

Indice

Introduzione	72
Specifiche alla consegna	72
Documentazione	72
Posizione della targhetta del voltaggio	72
Sicurezza/Attenzione	73
Mappatura dei pulsanti del telecomando	75
Posizione e funzione delle connessioni	76
Preparare il telecomando	77
Inserire o sostituire le batterie	77
Connettere l'apparecchio televisivo	77
Connettere la soundbar klang bar i	77
Connettere le antenne	77
Connettere un dispositivo esterno tramite cavo HDMI	77
Connettere a un sistema audio tramite HDMI eARC	78
Connettere a un sistema audio tramite cavo audio ottico	78
Connettere a un sistema audio tramite cavo audio analogico	78
Connettere alla presa di alimentazione	78
Iniziare - primi passi	78
Menu principale	79
Electronic Programme Guide – EPG	80
Programmare il telecomando su Set Top Box (STB)	80
Accoppiamento telecomando/Bluetooth	.81
Account VIDAA	.81
Controllo vocale con Alexa	.81
Modificare dell'elenco dei canali	82
Registrazione	82
Dati tecnici	84
Ambiente	88
Smaltimento	88
Licenze	88
Informazioni tecniche	89
Conformità/dichiarazione del produttore	89
Informazioni editoriali	89

Specifiche alla consegna

- TV
- Soundbar klang bar i (fornita in confezione separata)
- Istruzioni per l'installazione
- Unità di rotazione
- Piastra di base del supporto da tavolo
- Scatola di benvenuto:
 - Telecomando con due batterie
 alcaline di tipo AAA
 - Cavo di alimentazione
 - Manuale utente (questo documento)
 - Istruzioni di installazione del supporto da tavolo
 - Viti per l'installazione della soluzione di configurazione
 - Set di attrezzi per l'installazione della soluzione di configurazione

Documentazione

Questa parte del manuale d'uso contiene informazioni di base essenziali. Il dispositivo è commissionato e impostato per mezzo dell'intuitiva guida all'uso dopo che il dispositivo è stato acceso per la prima volta.

Un manuale utente dettagliato che descrive le funzioni e le caratteristiche del tuo nuovo apparecchio Loewe può essere scaricato in formato elettronico dal sito web Loewe.



Il manuale utente viene aggiornato con regolarità.

Accedi al manuale utente dettagliato qui:

www.loewe.tv/int/support

Lì troverai anche le risposte alle domande più frequenti.

Posizione della targhetta del voltaggio

L'etichetta con il numero del modello e il voltaggio può essere trovata sul retro dell'apparecchio.
Sicurezza/Attenzione

Per la tua sicurezza e per evitare danni inutili alla tua unità, leggi e segui le istruzioni di sicurezza che seguono.

Spiegazione dei simboli



Questo simbolo indica rischi causati da alto voltaggio



Questo simbolo avverte l'utente di altri rischi più specifici.

Questo simbolo indica pericoli provocati

dallo sviluppo di fiamme.



Questo simbolo indica pericoli provocati da bordi taglienti.

Non rimuovere il pannello posteriore

Attenzione: Quando si apre o rimuove il pannello posteriore, c'è il pericolo di scosse elettriche e il rischio di lesioni gravi per alto voltaggio.



Non aprire mai il pannello posteriore da te. Lascia che siano tecnici qualificati e autorizzati per le televisioni a riparare e effettuare operazioni di assistenza sulla tua TV.

Contatta il tuo fornitore o l'assistenza clienti.

Uso previsto e condizioni ambientali



Questa TV è intesa esclusivamente per la ricezione e la riproduzione di immagini e segnali audio.

L'apparecchio televisivo è progettato per stanze asciutte (soggiorni e spazi d'ufficio). Non deve essere usata in stanze ad alto livello di umidità (ad es. bagni, saune) o all'esterno.

Alta umidità e concentrazione di polvere portano a dispersioni di elettricità nell'apparecchio. Ciò può comportare pericoli di lesioni e danni all'apparecchio per tensione elettrica o incendio.

Se hai spostato l'apparecchio da un ambiente freddo a uno caldo, lascialo spento per circa un'ora a causa della formazione di condensa.

Non collocare oggetti pieni di liquidi sopra l'apparecchio televisivo. Proteggi l'apparec-

chio da gocce o spruzzi d'acqua.

Candele e altre fiamme aperte devono essere tenute distanti dall'apparecchio in qualsiasi momento per impedire che il fuoco si sparga.

I materiali che abbiamo usato in questo dispositivo sono conformi a tutte i regolamenti. Tuttavia, non si può escludere la migrazione di sostanze. Pertanto suggeriamo di evitare il contatto permanente tra cibo e apparecchio TV.

Temperatura ambientale: 5° C - 35° C

Umidità relativa (non condensata): 20 - 80%

Pressione dell'aria: 800 - 1114 hPa (0 - 2000 m SLM)

Trasporto



Un maneggiamento non corretto durante il trasporto può provocare danni allo schermo e rischi di lesioni.

Lo schermo è composto da vetro o plastica e può rompersi se maneggiato impropriamente

Sono necessarie almeno due persone per trasportare l'apparecchio. Trasporta l'apparecchio solo in posizione verticale.

Non dovrebbe essere applicata alcuna pressione sul vetro o sulla plastica durante il trasporto.

Il corretto disimballaggio dell'apparecchio è mostrato nel manuale d'uso 1.

Per evitare danni alla struttura meccanica dell'apparecchio televisivo e del supporto per pavimento, rimuovi l'apparecchio dalla sua base e spostalo in due parti separate. Quando l'apparecchio televisivo è sistemato nella sua nuova posizione, sono necessarie almeno due persone per riassemblarlo.

Cavo di alimentazione/Alimentazione



Stacca immediatamente la spina dalla presa di corrente se noti qualcosa di insolito o se l'unità mostra malfunzionamenti ricorrenti.

Un voltaggio non corretto può danneggiare l'apparecchio.

Questo apparecchio può essere connesso soltanto a un'alimentazione con il voltaggio e la frequenza indicati sulla targhetta del voltaggio usando il cavo di alimentazione fornito

La spina dell'apparecchio deve essere facilmente accessibile in modo tale che l'unità possa essere disconnessa in qualsiasi momento.

Quando stacchi la spina, non tirare il cavo ma la spina. I fili nella spina di alimentazione potrebbero danneggiarsi e causare un corto circuito guando viene reinserita.

Un cavo di alimentazione con un isolamento danneggiato può provocare scosse elettriche e incendi. Non usare mai un cavo di alimentazione danneggiato.

Se usi una multipresa per connettere l'apparecchio televisivo, non usare diverse prese multiple in sequenza.

Circolazione dell'aria e alte temperature



Come gualsiasi dispositivo elettronico, il tuo apparecchio TV richiede aria per il raffreddamento. Se la circolazione dell'aria viene impedita, possono crearsi fiamme,

steriore dell'apparecchio devono quindi restare libere. Non coprire l'apparecchio.



Montaggio su parete: Lascia almeno 10 cm di spazio tutt'intorno all'apparecchio. sui lati, sopra e sotto.



Supporto verticale: Lascia almeno 10 cm di spazio tutt'intorno all'apparecchio, ai lati e sopra.

Corpi estranei



Corpi estranei all'interno dell'apparecchio possono portare a corto circuiti e incendi.

Sussiste il pericolo di lesioni e danni.

Pertanto, evita che parti di metallo, aghi, graffette, liquidi, cera o elementi simili passino per le fessure di ventilazione del pannello posteriore entrando nell'apparecchio

Se qualcosa dovesse penetrare nell'interno dell'apparecchio, staccare immediatamente la spina dell'apparecchio e informare il dipartimento di assistenza clienti per un controllo

Installazione



Un set televisivo potrebbe cadere, causando gravi infortuni o la morte. Molti infortuni, soprattutto per i bambini, possono essere evitati prendendo semplici precauzioni come:

- Usare SEMPRE cabinati o supporti o metodi di montaggio raccomandati dal produttore del set televisivo.

– Usare SEMPRE mobili in grado di reggere in modo sicuro il set televisivo.

- Assicurarsi SEMPRE che il set televisivo non sporga dal bordo del mobile di supporto.

- Istruire SEMPRE i bambini in merito ai pericoli di arrampicarsi sui mobili per raggiungere il set televisivo o i suoi comandi.

- Instradare SEMPRE i cavi e i fili connessi al televisore in modo da evitare di inciamparvi, tirarli o afferrarli.

- NON collocare mai un set televisivo su un punto instabile.

- MAI collocare il set televisivo su mobili alti (per esempio, armadi o scaffali) senza ancorare il mobile e il set televisivo a un supporto adatto.

- MAI collocare il set televisivo su un panno o altri materiai che possono essere collocati tra il set televisivo e mobili di supporto.

- MAI collocare oggetti che potrebbero spingere i bambini ad arrampicarsi, come giocattoli o telecomandi, in cima al televisore o mobili sul quale il televisore è collocato.

Se il set televisivo esistente dpvrà essere mantenuto e riposizionato, si applicano le stesse considerazioni.

Gli apparecchi televisivi Loewe sono specifici per accessori Loewe. Raccomandiamo caldamente l'uso di soluzioni di configurazione originali Loewe.

Ricorda le istruzioni sul montaggio per le diverse soluzioni di configurazione possibili! Una documentazione corrispondente è inclusa in ogni prodotto Loewe.

Dovrebbe essere seguita la posizione d'uso solito dell'apparecchio. Questo apparecchio può essere usato soltanto in posizione orizzontale e diritta (A). L'inclinazione può arrivare a un massimo a 10 gradi per il montaggio a parete (B). L'apparecchio televisivo non deve mai essere usato in orientamento verticale, (C), orizzontale (D) o fissato sul soffitto (E).



Posiziona l'apparecchio in modo che non sia esposto alla luce diretta del sole e fonti di calore ulteriori, come dai termosifoni.

Quando vengono usati accessori da produttori di terze parti, assicurati di poter regolare l'apparecchio televisivo alla rispettiva soluzione di configurazione.

Quando regoli l'apparecchio televisivo, assicurati che la pressione applicata alla cor-



nice dell'apparecchio non sia troppo forte. Specialmente nel caso di schermi di grande formato, c'è il pericolo di danneggiare lo schermo.

Il montaggio dell'apparecchio televisivo su un supporto secondo gli standard VESA richiede l'uso **obbligatorio** di bulloni adattatori VESA Loewe. Altrimenti, possono esserci danni alla TV.

I bulloni adattatori VESA Loewe devono essere fissati all'apparecchio TV con una chiave dinamometrica di circa 4 Nm. Questi sono disponibili presso il tuo fornitore Loewe (puoi trovare ulteriori informazioni nel manuale utente online).

Assicurati che, dopo aver aperto la confezione e configurato l'apparecchio, il materiale di imballaggio non cada nelle mani di bambini per sbaglio.

Consulta anche le istruzioni di smaltimento per materiali di imballaggio e cartone (vedi capitolo **Ambiente/Smaltimento/** Licenze).

Supervisione



Non lasciare che bambini senza supervisione usino l'apparecchio televisivo e non lasciare che giochino nelle immediate vicinanze della TV.

L'apparecchio potrebbe essere ribaltato, spostato o trascinato giù dalla superficie di supporto e ferire persone.

Non lasciare l'apparecchio TV senza supervisione quando è acceso!

Volume



La musica ad alto volume può danneggiare l'udito. Evita volumi estremi, specialmente per lunghi periodi di tempo e quando si usano le cuffie!

Temporali



Sovraccarichi elettrici dovuti a fulmini possono danneggiare l'apparecchio sia tramite il sistema dell'antenna sia tramite l'alimentazione.

Durante i temporali, disconnettere la spina e i cavi delle antenne dall'apparecchio!

Se hai connesso il cavo di rete alla porta LAN, rimuovi anche questo!

Anche in caso di assenza prolungata, la spina e i cavi dell'antenna connessi dovrebbero essere disconnessi dall'apparecchio.

Pulizia e manutenzione/Sostanze chimiche



pare fiamme.

rete prima di procedere alla pulizia! Danni provocati da sostanze chimiche possono provocare effetti avversi e svilup-

Scollegare il televisore dall'alimentazione di

Non esporre mai l'apparecchio o gli accessori a sostanze chimiche aggressive (ad esempio, corrosive) come alcali e acidi!

Pulire soltanto l'apparecchio televisivo, lo schermo frontale e il telecomando con un panno umido, morbido, pulito e dal colore neutro, senza agenti detergenti aggressivi o corrosivi.

Il pannello dell'altoparlante del tuo apparecchio televisivo è coperto in tessuto. Pulisci regolarmente la superficie con un aspiratore dotato di supporto spazzola morbida.

Per contaminazioni o macchie:

Inumidisci un panno morbido e di colore neutro con una soluzione detergente o una soluzione per la rimozione di macchie disponibile in commercio e strofina via delicatamente la macchia. Puoi anche trattare la macchia direttamente con uno spray commerciale per la rimozione di macchie secche (aspira la polvere).

Non inumidire il tessuto della copertura direttamente con la soluzione detergente o di rimozione delle macchie (rischio di formazione di cerchi di macchie). Non usare solventi per pulire il tessuto!

Prendi nota delle istruzioni d'uso del produttore quando usi la soluzione per la rimozione delle macchie.

Quando pulisci i pannelli dell'altoparlante che sono stati esposti a nicotina, c'è un rischio maggiore di formazioni di cerchi di macchie.

Mappatura dei pulsanti del telecomando

A seconda dell'applicazione (TV / video / audio / foto / app) e della funzione (per esempio, dr+, EPG, televideo, HbbTV ecc.), l'assegnazione di un tasto può essere diversa da quella descritta qui.



- 1 Microfono
- Suono silenzioso / attivo
- ③ Richiama la modalità TV
- 4 Premi e tieni premuto per parlare all'assistente vocale
- 5 Attiva/disattiva l'EPG (Electronic Programme Guide).
- (6) Premendo brevemente: Riproduci / Metti in pausa contenuti multimediali oppure Avvia / Metti in pausa / Continua la televisione con funzione time shift Pressione più lunga: Tasti di controllo contenuti multimediali illuminati dallo schermo
- (7) Richiama il menu Sorgenti.
- 8 Esci dal menu visualizzato / dall'applicazione
- 9 Aumenta volume
- Quando non sono illuminati: Richiama elenco canali Quando sono illuminati Riproduci / Metti in pausa contenuti multimediali oppure Avvia / Metti in pausa / Continua la televisione con funzione time shift Nel menu: Pulsante OK (conferma selezione).
- (1) Quando non sono illuminati: Spostati a sinistra nel menu oppure Avvia / Metti in pausa / Continua la televisione con funzione time shift Quando sono illuminati Salta all'indietro
- Quando non sono illuminati: Spostati in basso nel menu oppure apri il menu Cerca. Quando sono illuminati Stop / Fine time shift (ritorna a immagini in diretta).
- (13) Diminuisci volume.
- 14 Pulsanti colorati: esegui la funzione corrispondente in quel momento.
- (15) Accedi ai contenuti multimediali e al video on demand.
- (6) Accende la TV o passa in modalità stand-by. Premi brevemente mentre la TV è accesa. La TV e tutti i dispositivi con supporto CEC connessi alle porte HDMI verranno spenti in stand-by (stand-by di sistema).
- ① Chiave dispositivo. Questo pulsante consente di controllare altri dispositivi con il telecomando Loewe.
- 18 Seleziona direttamente i canali con i pulsanti numerici.
- (19) Attiva/disattiva Televideo / MediaText
- Premendo brevemente: Richiama impostazioni di sistema. Pressione più lunga: Accoppia il telecomando con la TV via Bluetooth.
- (1) Richiama il menu Home.
- $(\!2\!)$ Vai indietro nel menu. Mentre guardi la TV, passi al canale visualizzato precedentemente.....
- (23) Prossimo canale.
- Quando non sono illuminati: Ti sposti sopra nel menu.
 Mentre guardi la TV, premi per richiamare le informazioni dettagliate sulla trasmissione.
 Quando sono illuminati Apre il menu Registrazione.
- Quando non sono illuminati: Ti sposti a destra nel menu o metti in pausa la riproduzione in time shift e apri i controlli time shift.
 - Quando sono illuminati Salta in avanti
- (26) Canale precedente.

Nota: L'assegnazione chiave può essere diversa a seconda del software o della versione del dispositivo.

Posizione e funzione delle connessioni



- (1) ANT SAT Antenna satellite DVB-S/S2 HD presa F - 75 Ohm / 13/18 V / 500mA
- (2) ANT TV Digitale terrestre/cavo analogico / DVB-T/T2/C HD presa IEC - 75 Ohm / 5 V / 80mA
- (3) HDMI 3 ingresso HDMI 3 HDMI – Digital Video IN/Audio IN
- (4) HDMI 2 ingresso HDMI 2 (con enhanced Audio Return Channel) HDMI – Digital Video IN/Audio IN/OUT
- (5) COMMON INTERFACE slot Cl (standard V1.4)
- 6 HDMI 1 ingresso HDMI 1 HDMI – Digital Video IN/Audio IN
- 7 ASSISTENZA

- (8) AUDIO OUT/TOSLINK Uscita audio (analogico/digitale)⁽¹⁾ Jack 3,5 mm (analogico) Destra/sinistra
 - Mini TOSLINK (digitale)
- (9) LAN Connessione di rete RJ-45 – Ethernet / Ethernet veloce
- (1) **2x USB 2.0** Connessione USB USB tipo A USB 2.0 (max. 500mA)
- (1) klang bar i
- (12) HDMI 4 ingresso HDMI 4 HDMI – Digital Video IN/Audio IN
- (3) USB 3.0 connessione USB USB tipo A – USB 3.0 (max. 1000mA)
- (4) USB 3.0 connessione USB USB tipo A – USB 3.0 (max. 1000mA)
- (15) AC IN Connessione alimentazione Presa alimentazione - 220-240 V - 50 / 60 Hz

¹⁾ Il segnale in uscita analogico e quello digitale dal connettore AUDIO OUT non possono essere usati contemporaneamente.

Preparare l'unità telecomando | Inserire o sostituire le batterie | Connettere l'apparecchio televisivo | Connettere la soundbar klang bar i | Connettere le antenne | Connettere un dispositivo esterno tramite cavo HDMI

Preparare il telecomando

Rimuovere la protezione delle batterie

Il telecomando è dotato di batterie. Per prepararle all'uso, rimuovi la bandierina di plastica come mostrato di seguito.



Inserire o sostituire le batterie

Premi e fai scorrere il coperchio dello scompartimento delle batterie sulla cima del telecomando.

Usa soltanto micro-celle a prova di perdita del tipo LR 03 (AAA) alcalino-manganese. Non usare tipi diversi di batterie e non mischiare insieme batterie vecchie e nuove.

Assicurati che le batterie non cadano nelle mani di bambini. Le batterie usate non devono essere esposte a calore eccessivo, come ad esempio luce del sole, fuoco o simili!

Nota: La posizione delle batterie è indicata nello scompartimento delle batterie (in direzioni opposte). Fai attenzione alla corretta polarità del + e del - quando inserisci le batterie. Non farti guidare dai contatti della batteria (le molle), ma dall'illustrazione sul fondo dello scompartimento delle batterie.



Smaltisci le batterie usate in modo rispettoso per l'ambiente (vedi il capitolo Ambiente/Informazioni legali).

Spingi la copertura al suo posto dopo aver inserito le batterie.

Connettere l'apparecchio televisivo

Prima di effettuare alcuna connessione a un dispositivo esterno, assicurati che sia l'apparecchio televisivo sia il dispositivo siano connessi all'alimentazione.

La maggior parte dei connettori della TV sono nascosti dietro la copertura posteriore. Per accedere a questi connettori, devi rimuovere la copertura posteriore tirando le parti superiore e inferiore come mostrato nell'illustrazione. Entrambe le parti sono mantenute al loro posto da calamite, quindi non c'è bisogno di utilizzare attrezzi o di rimuovere viti.



Quando si connettono dispositivi esterni a questi connettori interni, prima connetti il cavo al connettore sul televisore. Poi fai passare il cavo all'esterno del televisore utilizzando il sistema di gestione dei cavi integrato, e quindi fai passare il cavo attraverso il collo del supporto (nel caso in cui utilizzi la soluzione di supporto da tavolo fornita).



Quando hai finito di connettere i dispositivi esterni alla TV, ricolloca la copertura posteriore.

Connettere la soundbar klang bar i

La soundbar klang bar i è fornita in una scatola di cartone separata, in cui troverai anche le istruzioni dettagliate per l'assemblaggio. Segui queste istruzioni per installare la soundbar sulla TV.

Connettere le antenne

Terreste / analogico via cavo / antenna DVB-T/T2/C HD:

Inserisci il cavo dell'antenna, il sistema TV via cavo o l'antenna della stanza nella prese ANT TV.

Se vuoi utilizzare cavi analogici/connessioni DVB-C e un'antenna DVB-T insieme, usa un interruttore per antenne esterno (disponibile presso il tuo fornitore).

Antenna satellitare DVB-S/S2 HD:

Connetti un cavo dalla presa LNB alla presa ANT SAT del televisore.



Connettere un dispositivo esterno tramite cavo HDMI

Le connessioni HDMI (High Definition Multimedia Interface) permettono la trasmissione di segnali digitali video e audio da un lettore (ad es. lettore DVD, Blu-ray, videocamera, decoder) tramite singolo cavo.



Connetti il dispositivo tramite cavo HDMI con un connettore di Tipo A (non fornito) a una delle prese HDMI del televisore. Per godere di tutte le funzionalità del tuo televisore, usa un cavo denominato "Cavo HDMI ad alta velocità premium" o migliore. TV set

Connettere a un sistema audio tramite HDMI eARC



Usa un cavo HDMI (non fornito) per connettere una presa HDMI eARC del televisore alla presa HDMI ARC/eARC di un sistema audio o una soundbar. Si consiglia di usare un cavo denominato "Cavo HDMI a velocità ultra alta" con un connettore di Tipo A.

I cavi HDMI a velocità ultra alta sono progettati per supportare la nuova funzione eARC in aggiunta alle modalità di risoluzione video più alte. Anche i cavi HDMI standard con Ethernet e i cavi HDMI ad alta velocità con Ethernet supporteranno eARC.

Connettere a un sistema audio tramite cavo audio ottico

Per questo tipo di connessione, dovrai usare un cavo ottico digitale (non fornito) con un connettore Mini TOSLINK su una estremità e un connettore TOSLINK standard sull'altra estremità. In alternativa, puoi usare un cavo TOSLINK standard con un adattatore Mini TOSLINK.

Prima di effettuare questa connessione, assicurati di aver rimosso i cappucci protettivi di plastica dai connettori del cavo.



Connetti l'uscita audio della TV etichettata come AUDIO OUT TOSLINK all'ingresso audio digitale di un sistema audio.

Connettere a un sistema audio tramite cavo audio analogico



Usa un cavo adattatore jack stereo per connettere l'uscita audio AUDIO OUT all'ingresso audio analogico del sistema audio.

Connettere alla presa di alimentazione

Connetti l'apparecchio TV a una presa 220-240V.

Connetti il cavo di alimentazione nel connettore dell'alimentazione (AC IN) della TV e guida il cavo dalla TV come mostrato nell'immagine di seguito.



Connetti la spina di alimentazione del cavo di alimentazione alla presa di corrente.

Iniziare - primi passi

Prima di avviare la TV per la prima volta, assicurati di aver completato la connessione dei tuoi dispositivi esterni e che la TV sia connessa all'alimentazione.

- 1. Premi il pulsante (U) (Stand-by) sul telecomando per accendere il televisore.
- 2. Ti accoglierà una schermata di installazione guidata che ti aiuterà a configurare l'apparecchio televisivo in pochi semplici passi.

Per navigare nell'installazione guidata:

- Usa i pulsanti freccia per selezionare l'elemento desiderato.
- Premi il pulsante OK per confermare l'elemento selezionato.
- Premi il pulsante (Sper tornare indietro di un passaggio.

Passaggio 1: seleziona la lingua

Select your Lang	uage	
English	٥	
	Press 🗢 to set s	

Passaggio 2: connettiti a Internet

Passaggio facoltativo. Se vuoi saltare questo passaggio, premi il pulsante freccia destra.

Se hai connesso la TV alla tua rete di casa con un cavo Ethernet e la tua configurazione di rete permette il DHCP, verrai connesso automaticamente a Internet.

In alternativa, puoi usare una connessione Wi-Fi. Devi prima selezionare la tua rete da un elenco di reti disponibili. Ti sarà poi richiesto di digitare la tua password Wi-Fi. Puoi farlo digitando sulla tastiera sullo schermo.



Passaggio 3: seleziona il paese

Seleziona il paese in cui sarà usata la TV. Ciò permetterà alla TV di installare le funzioni ottimali per il paese selezionato.



Passaggio 4: termini e condizioni

Leggi con attenzione tutte le informazioni fornite riguardo ai termini e condizioni! Se scegli di deselezionare alcune o tutte le caselle di selezione, alcune o tutte le funzioni smart saranno disattivate. Puoi cambiare queste impostazioni in seguito nel menu [Supporto].

Continua al passaggio successivo selezionando [OK].

-					
< 1		Terms & Con	• ditions, Priva	acy Policy	
				View Details	
	~	Accept All			

Passaggio 5: accedi all'account VIDAA

Passaggio facoltativo. Se vuoi saltare questo passaggio, premi il pulsante freccia destra.

Effettua l'accesso al tuo account VIDAA esistente o creane uno nuovo.

Un account VIDAA ti dà tutte le migliori funzioni della tua smart TV e ti tiene sempre aggiornato.



Passaggio 6: seleziona la sorgente

Seleziona uno dei possibili ingressi come sorgente predefinita.



Se hai selezionato TV come sorgente predefinita, avrai la possibilità di sintonizzare i canali.

Seleziona una delle opzioni da cui vuoi selezionare i canali: [Satellite], [Antenna], [Cavo]

Imposta le opzioni di sintonizzazione desiderate e inizia la sintonizzazione

Menu Home



Il menu Home è la pagina di panoramica centrale del tuo apparecchio televisivo. Da questo menu, puoi cercare contenuti, gestire le sorgenti di ingresso o selezionare le impostazioni di sistema

Puoi entrare nel menu Home premendo il pulsante (Δ) (Home).

Menu principale (Ricerca, Ingressi, Impostazioni di sistema, Profilo) Ricerca: ti permette di cercare Q



1.

Ingressi: seleziona o rinomina la sorgente di ingresso. Puoi accedere ai dispositivi connessi localmente (come AV, HDMI, USB).



Impostazioni di sistema: apri il menu di configurazione TV, ad es. impostazioni per immagini, suono, rete.

Informazioni di profilo: ti permette di accedere al tuo account VIDAA.

- . L'ora viene mostrata in alto a destra nella schermata.
- Se la tua TV è connessa a Internet, l'icona corrispondente che rappresenta il tipo di connessione di rete 🛜 🖊 🧔 sarà mostrata accanto alle informazioni sull'ora.

2. Lista di suggerimenti

Questa riga contiene un elenco di suggerimenti per l'applicazione selezionata attualmente. Questo elenco di suggerimento appare soltanto per alcune applicazioni.

Elenco di app 3.

Questa riga contiene un elenco di app preferite. Questa libreria di tutte le app installate è disponibile accedendo al riquadro "Le mie app" nella stessa riga

Aggiungi applicazioni al menu Home:

- Entra nella libreria delle app accedendo al • riquadro "Le mie app".
- Nella libreria, seleziona l'app che vuoi aggiungere al menu Home.
- Premi il pulsante (I) (Impostazioni), seleziona [Ordina] e conferma con OK.
- Ora puoi spostare il riguadro dell'app nell'elenco usando le frecce sul telecomando.
- Sposta il riquadro dell'app in una nuova posizione nella riga in cima delle app e conferma la nuova posizione premendo OK.

Righe aggiuntive 4.

Righe aggiuntive sono dedicate ai suggerimenti dalle tue app installate.

Electronic Programme Guide – EPG

EPG sta per Electronic Programme Guide ("guida ai programmi elettronica") e ti fornisce dettagli sui programmi visualizzati sullo schermo. Con questo sistema, così come con le guide ai programmi stampate, puoi scoprire ulteriori informazioni sul programma corrente. Inoltre, i programmi possono essere memorizzati e le registrazioni possono essere programmate.

Per aprire/chiudere EPG, premi il pulsante (==) (EPG).



Nota:

- EPG è disponibile solo per le stazioni DVB.
- La prima volta che avvii EPG, si avvierà una configurazione guidata che ti guiderà per le preimpostazioni necessarie.
- A seconda del numero di stazioni selezionate per EPG, potrebbe volerci un po' di tempo prima che le informazioni sui programmi vengano visualizzate.

Utilizzo di EOG

Nella colonna a sinistra c'è un elenco di stazioni dell'elenco sorgenti/stazioni selezionato (ad es. DVB-C, elenco personale).

∧∕∨: Scorri nell'elenco di stazioni pagina per pagina.

Frecce su/giù: Scorri nell'elenco delle stazioni.

Frecce sinistra/destra: Scorri per i programmi.

Nell'elenco delle stazioni, i programmi trasmessi in questo momento sono evidenziati da campi più chiari. Una linea bianca verticale indica l'ora attuale nei programmi in corso.

OK: Saranno richiamate informazioni dettagliate sul programma selezionato.

Pulsante rosso: Apre la schermata della programmazione.

Pulsante verde: Mostra un menu in cui puoi assegnare colori a specifici contenuti di trasmissioni (ad esempio, Notizie, Film Sport). Usa le frecce e il pulsante OK per assegnare il tipo di contenuto desiderato a un colore specifico. Esci da questo menu premendo il pulsante verde. I programmi appartenenti alle categorie selezionate ora appariranno in evidenza colorati nella guida ai programmi.

Pulsante giallo: Vedi l'elenco dei programmi del giorno precedente.

Pulsante blu: Vedi l'elenco dei programmi del giorno successivo.

Anteprima programmi

Usa le frecce per contrassegnare la stazione desiderata nell'elenco stazioni.

Premi OK brevemente per confermare la selezione.

Nella finestra in alto a sinistra, viene ora mostrato il programma in corso della stazione selezionata.

Registrare un programma tramite EPG

Puoi programmare le registrazioni di programmi TV comodamente usando l'EPG.

Premi OK per aprire le informazioni dettagliate del programma selezionato.

Seleziona l'opzione [DR+] e premi il pulsante OK.

Controlla i dati del timer e aggiornali se necessario (ad es. directory, inizio, fine, tipo di registrazione).

Nell'EPG, un simbolo che indica la registrazione è collocato dietro il titolo del programma.

Memorizzare un programma tramite EPG

Un programma che non è ancora iniziato può essere memorizzato. Per i programmi memorizzati, l'apparecchio TV richiederà all'inizio del programma se deve cambiare canale o accendersi dalla modalità stand-by.

Contrassegna il programma desiderato con le frecce.

Premi OK per aprire le informazioni dettagliate del programma selezionato.

Seleziona l'opzione [Promemoria] e premi il pulsante OK.

Nell'EPG, un simbolo che indica la memorizzazione è collocato dietro il titolo del programma.

Programmare il telecomando su Set Top Box (STB)

Hai la possibilità di programmare il tuo telecomando per l'uso con alcuni Set Top Box. Tutto quel che bisogna fare è inserire un codice numerico a tre cifre. Puoi trovare la lista di tutti i dispositivi disponibili e i loro codici nella guida on-line per l'utente.

Procedi come segue:

- Quindi premi e tieni premuto il pulsante
 (Dispositivo) e il pulsante
 (7) per passare alla modalità Set Top Box o Apprendimento. Il LED lampeggia due volte per confermare l'esecuzione.
- Nella modalità STB, esegui i passaggi seguenti:
- 2. II LED audio lampeggia due volte.
- 3. Ora inserisci il codice.
- 4. Il LED audio lampeggia una volta per confermare.

- 5. Premere il pulsante () (On/Off) per testare.
- Se Set Top Box risponde, premere il pulsante OK completerà il processo e il LED lampeggerà due volte per la conferma. Altrimenti procedi di nuovo dal passaggio 3.

Se viene inserito un codice non corretto, il LED lampeggerà per due secondi per indicare l'errore. La modalità corrente resta attiva.

Se non premi alcun pulsante per dieci secondi dopo avere inserito il codice, il processo termina automaticamente. Il LED audio si illumina per due secondi successivamente per indicare che è terminato.

Ricerca automatica

Puoi anche cercare il dispositivo desiderato dalla lista. Per farlo, procedi come segue:

- 1. Premi e tieni premuto il pulsante (...) (Dispositivo) e il pulsante **OK** per cinque secondi.
- 2. II LED si illumina due volte per confermare.
- 3. Naviga in alto o in basso con il control pad per selezionare un dispositivo dalla lista.
- Quando è selezionato, il LED si illumina per un secondo.
- 5. Premere il pulsante 0(On/Off) per testare.
- 6. Se STB risponde, premere il pulsante **OK** per uscire dalla modalità e il LED lampeggerà due volte per indicare la riuscita.

Di nuovo, dopo 10 secondi senza input, il processo termina. Il LED audio si illumina per due secondi per indicare che è terminato.

Programmare il telecomando

Tutti i pulsanti eccetto il pulsante del dispositivo possono essere programmati per operazioni dei dispositivi non inclusi nel database integrato. Le funzioni del pulsante selezionato sono quindi completamente o parzialmente sovrascritte con i nuovi codici.

Per farlo, il telecomando deve essere posizionato con il telecomando da sostituire in modo tale che le finestre a infrarossi siano nel campo visivo dell'altra a una distanza di 1-5cm.



Il processo di programmazione viene avviato in modalità STB/apprendimento.

- Quindi premi e tieni premuto il pulsante (Dispositivo) e il pulsante (7) per passare alla modalità Set Top Box o Apprendimento. Il LED lampeggia due volte per confermare l'esecuzione.
- Nella modalità STB, esegui i passaggi seguenti:
- Premi e tieni premuto il pulsante (Dispositivo) e il pulsante rosso per cinque secondi.

- II LED si illumina due volte per la conferma e resta acceso quando la funzione di apprendimento viene attivata.
- 3. Premi il pulsante sul telecomando Loewe da cui programmare. Il LED lampeggia una volta.
- 4. Ora premere il pulsante desiderato sul telecomando originale.
- II LED lampeggia due volte per la conferma e quindi resta acceso. Se si verifica un errore di programmazione, il LED lampeggia dieci volte ma resta poi illuminato.
- 6. Se necessario, ripetere la procedure o apprendere più pulsanti secondo il passaggio 3.

Accoppiamento telecomando/Bluetooth

È possibile accoppiare il telecomando con la TV via Bluetooth. In modalità Bluetooth, non è necessario puntare il telecomando direttamente verso la TV come con i telecomandi a infrarossi standard. Per il massimo comfort nell'uso del telecomando, si consiglia l'accoppiamento via Bluetooth.

Per accoppiare il telecomando con la TV via Bluetooth, tenere premuto il pulsante menu () per almeno tre secondi. Osservare il display sullo schermo per vedere se l'accoppiamento è riuscito.

Per annullare l'accoppiamento, entrare nel menu e selezionare: [Impostazioni] -> [Rete] -> [Bluetooth] -> [Gestione Dispositivo]. Qui, selezionare Smart TV Remote e l'opzione [Disaccoppia].



Significato dei colori dei LED

Sotto lo schermo c'è un piccolo LED che fornisce informazioni di base sullo stato della TV.

Colore LED	Stato della TV		
Bianco	Modalità standby.		
Verde	Acceso.		
Blu	La TV è accesa con lo schermo spento.		
Blu	Calibrazione automatica del pannello OLED durante la modalità standby.		
Rosso	Registrazione attiva.		

Account VIDAA

Un account VIDAA offre tutte le migliori funzionalità della smart TV e la mantiene sempre aggiornata.

Creazione di un nuovo account

Se non si dispone di un account VIDAA, crearne uno nuovo per godere delle migliori funzionalità della smart TV.

Prima di creare un nuovo account, assicurarsi che la TV sia connessa alla rete.

- 1. Premere (a) (Home) sul telecomando e selezionare (a) (Account VIDAA) nella barra di navigazione in alto nella schermata Home.
- 2. Selezionare [Crea Account] sullo schermo.
- 3. Inserire nome, cognome, indirizzo e-mail e password. I nomi sono facoltativi.
- 4. Selezionare [Crea Account].

Accesso a un account

Prima di accedere all'account VIDAA, assicurarsi che la TV sia connessa alla rete.

- 1. Premere () (Home) sul telecomando e selezionare () (Account VIDAA) nella barra di navigazione in alto nella schermata Home.
- Registrare il dispositivo sull'account VIDAA. Dopo aver inserito e-mail e password, selezionare [Accedi].

Controllo vocale con Alexa

Questa TV dispone di Amazon Alexa integrata, che consente di usare la voce per controllare la TV. Interagire con Alexa tenendo premuto () (microfono) e parlare nel microfono del telecomando.

Per utilizzare Alexa, la TV deve essere collegata alla rete e il telecomando deve essere accoppiato alla TV via Bluetooth. Per integrare completamente Alexa con la TV è necessario aver effettuato l'accesso all'account VIDAA. È possibile utilizzare Alexa sulla TV senza un account VIDAA, ma con funzionalità limitate.

Configurazione di Alexa

- Premere il pulsante (Ame), quindi selezionare (Mapostazioni) e selezionare [Sistema] -> [Servizio Vocale] -> [Amazon Alexa].
- Selezionare [Imposta assistente vocale su Alexa] e [Configura ora]. Se si è selezionato Alexa nella guida, accedendo alla TV per la prima volta si verrà indirizzati direttamente al passaggio [Configura ora].
- Questa è la schermata "Accedi all'account Amazon". Scansionare il codice QR con il telefono o visitare il sito web sul telefono o computer e inserire il codice sullo schermo. Il codice scadrà dopo 10 minuti. Se non si dispone di un account Amazon, crearne uno nuovo.

- Una volta connesso l'account Amazon, lo schermo della TV passerà al passaggio successivo. È possibile accedere all'account VIDAA. Se si è effettuato l'accesso in precedenza, questo passaggio verrà saltato.
- 5. Assegnare un nome alla TV dall'elenco o personalizzarlo.
- Selezionare [Autorizza] e seguire i passaggi sullo schermo in Configurazione Abilità Alexa. Ora Alexa è configurata e pronta. È possibile divertirsi a interagire con Alexa usando la voce semplicemente tenendo premuto il pulsante
 (microfono) sul telecomando. Chiedere ad Alexa dopo il tono.

Note:

- Alexa non è disponibile in alcuni Paesi.
- È possibile utilizzare Alexa senza accedere all'account Amazon selezionando [Fai in seguito].
- È possibile anche saltare il passaggio di accesso all'account VIDAA, lasciando lo schermo. In questo caso, è possibile comunque utilizzare la voce per effettuare ricerche su Internet o modificare il volume della TV. Per utilizzare i comandi Alexa aggiuntivi, accedere agli account Amazon e VIDAA in qualsiasi momento in Impostazioni.
- Scaricare e installare l'app di controllo remoto sul dispositivo mobile su (Home) -> [Impostazioni] -> [Supporto] -> [Scarica App per Dispositivi Mobili]. Premere l'icona del microfono nell'app per interagire con Alexa sulla TV.
- È possibile selezionare la lingua utilizzata da Alexa su () (Home) -> [Impostazioni] -> [Sistema] -> [Servizio Vocale] -> [Amazon Alexa] > [Lingua Alexa].

Modificare dell'elenco dei canali

Dal menu principale, andare su [Impostazioni] -> [Canale] -> [Modifica Canale] e selezionare l'elenco dei canali o l'elenco dei preferiti che si desidera modificare.

Selezionare il canale o più canali che si desidera spostare o eliminare con OK. Viene visualizzato un segno di spunta accanto ai canali selezionati.

Per spostare i canali selezionati in una nuova posizione: Premere il pulsante freccia sinistra sul telecomando e utilizzare le frecce su/giù per spostare i canali selezionati in una nuova posizione.

Per eliminare i canali selezionati: Premere il pulsante freccia destra sul telecomando e confermare l'eliminazione.

Per ripristinare i canali eliminati: Premere il pulsante rosso sul telecomando. Premere il pulsante OK per selezionare i canali che si desidera ripristinare, quindi premere la freccia sinistra per riportarli all'elenco dei canali.

Filtro: Premere il pulsante giallo sul telecomando per visualizzare il filtro in cui è possibile selezionare il tipo di canale da visualizzare nell'elenco dei canali.

Ricerca: Premere il pulsante blu sul telecomando per cercare un canale specifico inserendo il nome nella casella di ricerca.

Registrazione

Registratore digitale (dr+)

È possibile registrare i programmi che si desidera guardare in seguito utilizzando un registratore digitale.

La registrazione può essere avviata/arrestata manualmente, operazione che può essere eseguita comodamente tramite la guida ai programmi (EPG).

Se vengono trasmesse altre lingue per una trasmissione DVB, anche queste verranno registrate. È possibile registrare anche i sottotitoli DVB.

Durante la registrazione di un programma TV, è possibile guardare le registrazioni precedenti, passare a un'altra sorgente di ingresso o avviare qualsiasi applicazione. Tuttavia, se si decide di passare a un altro canale del sintonizzatore da cui si sta registrando, la registrazione dovrà essere interrotta.

Nota: È possibile registrare solo i canali digitali.

Registrazione tramite Informazioni sui programmi

Per avviare la registrazione del programma che si sta guardando, premere (su) e premere **OK** per aprire le informazioni dettagliate sul programma che si sta guardando. Premere di nuovo il pulsante **OK** per visualizzare il menu [Programma di registrazione].

Registrazione tramite Guida ai programmi

Aprire la Guida ai programmi premendo il pulsante (EPG). Nella guida, selezionare il programma che si desidera registrare. Si prega di notare che premendo il pulsante **blu** apparirà la guida del giorno successivo e il pulsante **giallo** riporterà alla guida del giorno precedente. Dopo aver selezionato il programma da registrare, premere **OK** per aprire le informazioni dettagliate. Selezionare [DR+] e premere il pulsante OK per visualizzare il menu [Programma di registrazione].

Menu [Programma di registrazione].

In questo menu è possibile impostare i dettagli della registrazione.

	Schedule reco	ording		
-	NBA 2013-2014 Sease 4 Rbb Berlin 26 Mar. 23:10-0	on 0:30		cit to make it the visitors a
	Recording mode		Time 🗸	
	Start time		23 : 10	
	End time			
	Repeat		Once 🗸	
		Cancel	Save	

[Modalità di registrazione] – Selezionare il tipo di registrazione.

[Arresto Manuale] – La registrazione si avvia immediatamente al termine dell'impostazione della registrazione. Il termine della registrazione non è definito in questa opzione. La registrazione verrà terminata solo con l'intervento manuale dell'utente o quando lo spazio sul disco rigido è esaurito.

[Ora] – La registrazione inizierà e terminerà all'ora definita dall'utente.

- [Ora di inizio] Impostare l'ora di inizio della registrazione.
- [Ora di fine] Impostare l'ora di fine della registrazione.
- [Programma] Registra il programma specificato. La registrazione inizierà e si arresterà in base alle informazioni temporali ottenute dalla guida elettronica dei programmi.

[Ripeti] – Opzione per decidere se la registrazione deve essere una tantum o periodica. Disponibile solo per le modalità di registrazione [Ora] e [Programma].

[Una volta] – Registrazione una tantum.

[Giornaliera] - Registrazione ripetuta del programma o durante l'ora selezionata giornaliera.

[Da Lun a Ven] – Registrazione ripetuta del programma o durante l'ora selezionata nei giorni feriali.

[Da Sab a Dom] – Registrazione ripetuta del programma o durante l'ora selezionata nel fine settimana.

[Settimanale] – Qui si ha la possibilità di specificare i giorni della settimana in cui ripetere la registrazione su base settimanale.

Dopo aver completato le impostazioni per la registrazione, selezionare [Salva] per salvare le impostazioni.

Pannello di controllo della registrazione

Durante la registrazione è possibile richiamare il pannello di controllo della registrazione premendo il pulsante da (a sinistra) o il pulsante (a destra). È possibile stabilire che la TV sta registrando dalla luce LED rossa nella parte inferiore della TV.



È possibile utilizzare i pulsanti freccia e il pulsante **OK** per selezionare e confermare le opzioni nel pannello di controllo.

Premere il pulsante () per nascondere il pannello di controllo. Tenere presente che nascondere il pannello non interrompe la registrazione.

- Riavvolgere la registrazione. Premere più volte questo pulsante per modificare la velocità di riavvolgimento. È possibile riavvolgere la registrazione in qualsiasi momento e guardarla mentre la registrazione è in corso.

II - Mettere in pausa il contenuto attualmente visualizzato. La registrazione continua in background.

▶ - Riprendere la riproduzione della registrazione.

- Far avanzare velocemente la registrazione. Premere più volte questo pulsante per modificare la velocità di riproduzione.

- Premere questo pulsante in qualsiasi momento per interrompere la registrazione. Verrà visualizzata l'opzione per salvare la registrazione o eliminarla.

Elenco delle registrazioni

[Elenco delle registrazioni] è laddove è possibile accedere a tutte le registrazioni. Da qui è possibile riprodurle, eliminarle e modificare eventuali registrazioni programmate. Se si dispone di registrazioni su un'unità di archiviazione esterna, assicurarsi che sia collegata alla TV.

Elenco delle registrazioni

Durante la visione della trasmissione TV, premere il pulsante () (menu) per aprire il menu e selezionare [Elenco delle registrazioni].



Avviare la riproduzione di qualsiasi registrazione disponibile selezionandolo e premendo il pulsante **OK**.

Nella parte superiore dello schermo c'è un'opzione di filtro (l'impostazione predefinita è "Tutti"). È possibile selezionare questo filtro spostando il cursore verso l'alto finché il filtro non viene evidenziato. Premere il pulsante **OK** per modificare l'impostazione del filtro. È possibile scegliere di visualizzare solo le registrazioni con un determinato tipo di contenuto, ad es. Notizie, Sport, ecc.

A destra del filtro c'è l'elemento [Modifica]. Selezionando questa voce e premendo il pulsante **OK** è possibile contrassegnare le registrazioni per l'eliminazione. Selezionare le registrazioni che si desidera eliminare con il pulsante **OK** - gli elementi contrassegnati verranno visualizzati con un segno di spunta sul lato destro. Premere il pulsante (a destra) per eliminare le registrazioni selezionate.

Menu delle registrazioni programmate

Durante la visione della trasmissione TV, premere il pulsante (a) (menu) per aprire il menu e selezionare [Elenco delle registrazioni]. Premere il pulsante (a destra) per visualizzare il menu [Programmate].

Qui è possibile visualizzare un elenco di tutte le registrazioni imminenti. Selezionando una registrazione imminente e premendo il pulsante **OK** è possibile modificare le opzioni di registrazione.

Selezionando [Modifica] e premendo **OK** è possibile contrassegnare le registrazioni programmate per l'eliminazione. Premere il pulsante **OK** per selezionare le registrazioni programmate che si desidera eliminare - le voci selezionate verranno visualizzate con un segno di spunta sul lato destro. Premere il pulsante (a destra) per eliminare le registrazioni programmate selezionate.

Loewe bild i dr+

Diagonale dello schermo (in cm) / diagonale dello schermo (in pollici): 164/65 , 139/55 , 121/48 Risoluzione (in pixel): Ultra HD (3840 x 2160) Classe di efficienza energetica UE SDR/HDR: F/F , G/G , G/G

TV

Loewe bild i dr+ set

La variante Set include anche bild i dr+, klang bar i e table stand i bild i.65 dr+ set: L* 146,0 / H 88,3 / PP 6,4 / PT 29,0 bild i.55 dr+ set: L* 123,6 / H 75,9 / PP 6,4 / PT 29,0 bild i.48 dr+ set: L* 107,7 / H 66,9 / PP 6,4 / PT 29,0 rotazione manuale (+ / - 20°), guida dei cavi nascosta



	Modello	Nr.articolo	Codice EAN
Grigio basalto	65 dr+ set	60435D10 + 59212D00	4011880171144 + 4011880170154
	55 dr+ set	60433D10 + 59212D00	4011880171120 + 4011880170154
	48 dr+ set	60431D10 + 59212D00	4011880171106 + 4011880170154
	65 dr+	60435D10	4011880171144
	55 dr+	60433D10	4011880171120
	48 dr+	60431D10	4011880171106
Grigio basalto	floor2ceiling stand	60802D00	4011880171076
	floor stand flex	60800D00	4011880171212
Nero	wall mount slim 432	60808W00	4011880172417
	wall mount universal	60809W00	4011880172806

Potenza assorbita massima in modalità accesa in watt: 425 / 325 / 235

Potenza assorbita in modalità stand-by / stand-by di rete: 0,3 / 0,8

Consumo energetico SDR kWh/1000h: 103, 87, 67

Loewe bild i dr+

Il modello TV include anche bild i dr+, invisible sound e table stand i

bild i.65 dr+: L* 146,0 / H 88,3 / PP 6,4 / PT 29,0 bild i.55 dr+: L* 123,6 / H 75,9 / PP 6,4 / PT 29,0 bild i.48 dr+: L* 107,7 / H 66,9 / PP 6,4 / PT 29,0 rotazione manuale (+ / - 20°), guida dei cavi nascosta



Soundbar

Loewe klang bar i

Soundbar passiva per installazione su Loewe bild i





Modello Nr.articolo klang bar i 59212D00

Codice EAN 4011880170154

Dimensioni in cm: L = larghezza, H = altezza, PP = profondità prodotto, PT = profondità totale. Salvo modifiche tecniche ed errori. * Nell'area della clip Loewe montata lateralmente, la larghezza del televisore può aumentare fino a 1 cm a seconda del tipo di apparecchio.

Opzioni di installazione

Sono possibili altre opzioni di installazione. Il rivenditore autorizzato sarà lieto di fornire consigli.

Soluzioni a pavimento

floor2ceiling stand

bild i.65 dr+ set: L* x H x PP x PT/DB = 145.7 x 86.8 x 6.4 x 18.0 bild i.55 dr+ set: L* x H x PP x PT/DB = 123.6 x 74.4 x 6.4 x 17.5 bild i.48 dr+ set: L* x H x PP x PT/DB = 107.7 x 65.4 x 6.4 x 17.1 bild i.65 dr+: L* x H x PP x PT/DB = 145.7 x 85.8 x 6.4 x 18.0 bild i.55 dr+: L* x H x PP x PT/DB = 123.6 x 73.4 x 6.4 x 17.5 bild i.48 dr+: L* x H x PP x PT/DB = 107.7 x 64.4 x 6.4 x 17.1 rotazione manuale (+ / - 110°), guida dei cavi nascosta, regolabile in altezza (220-290 cm)

floor stand flex

bild i.65 dr+ set: L* x H x PP x PT/DB = 145,7 x 128,9 x 6,4 x 54,0 bild i.55 dr+ set: L* x H x PP x PT/DB = 123,6 x 116,5 x 6,4 x 54,0 bild i.48 dr+ set: L* x H x PP x PT/DB = 120,8 x 107,5 x 6,4 x 54,0 bild i.65 dr+: L* x H x PP x PT/DB | 145,7 x 128,9 x 6,4 x 54,0 bild i.55 dr+: L* x H x PP x PT/DB | 123,6 x 116,5 x 6,4 x 54,0 bild i.48 dr+: L* x H x PP x PT/DB | 120,8 x 107,5 x 6,4 x 54,0 bild i.48 dr+: L* x H x PP x PT/DB | 120,8 x 107,5 x 6,4 x 54,0 crotazione manuale (+ / - 45°), guida dei cavi nascosta, con o senza supporto per porta-accessori o soundbar

Soluzioni a parete

wall mount slim 432

 $bild i.65 dr + set: L* x H x PP x PT | 146,0 x 86,8 x 6,4 x 8,4 \\ bild i.55 dr + set: L* x H x PP x PT | 123,6 x 74,4 x 6,4 x 8,4 \\ bild i.48 dr + set: L* x H x PP x PT | 107,7 x 65,4 x 6,4 x 8,5 \\ bild i.65 dr +: L* x H x PP x PT | 146,0 x 85,8 x 6,4 x 8,4 \\ bild i.55 dr +: L* x H x PP x PT | 123,6 x 73,4 x 6,4 x 8,4 \\ bild i.48 dr +: L* x H x PP x PT | 107,7 x 64,4 x 6,4 x 8,5 \\ montaggio piatto$

wall mount universal

bild i.65 dr+ set: L* x H x PP x PT/DB | 145,7 x 86,8 x 6,4 x 10,1 bild i.55 dr+ set: L* x H x PP x PT/DB | 123,6 x 74,4 x 6,4 x 10,1 bild i.48 dr+ set: L* x H x PP x PT/DB | 107,7 x 65,4 x 6,4 x 10,2 bild i.65 dr+: L* x H x PP x PT/DB | 145,7 x 85,8 x 6,4 x 10,1 bild i.55 dr+: L* x H x PP x PT/DB | 123,6 x 73,4 x 6,4 x 10,1 bild i.48 dr+: L* x H x PP x PT/DB | 107,7 x 64,4 x 6,4 x 10,2 montaggio inclinabile

Dimensioni in cm: L = larghezza, H = altezza, PP = profondità prodotto, PT = profondità totale. Salvo modifiche tecniche ed errori. * Nell'area della clip Loewe montata lateralmente, la larghezza del televisore può aumentare fino a 1 cm a seconda del tipo di apparecchio.





Dati tecnici

bild i dr+ set (inclusa klang bar i)	65	55	48
Immagine			
Risoluzione dello schermo (in pixel)	Ultra HD (3840 x 2160)	Ultra HD (3840 x 2160)	Ultra HD (3840 x 2160)
Tecnologia display	OLED (pixel WRGB)	OLED (pixel WRGB)	OLED (pixel WRGB)
Diagonale dello schermo (in cm / pollici) / tempo di risposta (in ms)	164/65/1	139/55/1	121/48/1
Luminanza di picco (in cd/m ²) / angolo di visione (h/v)	800/120°	800 / 120 °	800 / 120 °
Ultra HD Scaling / Image+ Active / Contrasto adattivo / 24p	•/ -/ •/ •	•/•/-/•	•/•/-/•
HDR (HLG / HDRIU / Dolby Vision™) / WCG	•/•/•/•	•/•/•/•	•/•/•/•
	= / •	_/•	_/•
Ricezione			
DVB-T2/C/S2 HD ¹ / Multi ATV / Unicable / Dual Channel	•/•/•/-	•/•/•/-	•/•/•/—
MPEG / MPEG2 / MPEG4 (H.264) / HEVC (H.265)	•/•/•/•	•/•/•/•	•/•/•/•
	•	•	•
Audio			
Potenza in watt (sinusoidale / musica) / driver (attivo + passivo)	2 x 20 / 2 x 40 / 8	2 x 20 / 2 x 40 / 8	2 x 20 / 2 x 40 / 8
Sistema altoparlanti	klang bar i	klang bar i	klang bar i
Magic moment / a irradiazione in avanti / a irradiazione verso il basso	_/•/_	_/•/_	_/•/_
Dolby: Audio / Digital / Digital Plus / Atmos / DTS: HD	•/•/•/•/•	•/•/•/•/•	•/•/•/•/•
Regolazione distinta dei bassi e degli alti / Loudness	7-Band EO /	•/ — 7-Band EO / —	•/ — 7-Band EO / —
Impostazione audio-out: variabile / fisso / subwoofer	-/•/•	-/•/•	-/•/•
Loowa os / Homo Scroon (incl. Proforiti)	. 7.20	0.57/	057/
App Loewe / App Vivid / App my Loewe (tutti: Apdroid + iOS)	/•/•		
Comando vocale con Alexa skills / Vidaa voice	•/•	•/ •	•/ •
Guida elettronica ai programmi / Ricerca per parola chiave EPG	•/-	•/-	•/-
Mediatext (HbbTV) / Televideo / Memoria delle pagine	•/•/792	•/•/792	•/•/792
Lingue del menu / Guida correlata al contenuto	• ² /•	• ² /•	• ² /•
Controllo parentale / Spegnimento automatico / Timer	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Instant Channel Zapping / Modalità di avvio rapido	-/•	- / •	-/•
Numero di canali negli elenchi delle emittenti, incl. AV e radio	10000	10000	10000
PIP (AV)3 / Full PIP / Splitscreen TV:televideo	-/-/•	-/-/•	-/-/•
Aggiornamento del software (tramite USB / Internet)	•/•	•/•	•/•
Modalità Hotel (Standard / CEC / IP / RS232)	•/-/-/-	•/-/-/-	•/-/-/-
Multimedia			
Loewe dr+: Capacità di memoria in GB / Registrazione USB / Timeshift	1.000/•/•	1.000/•/•	1.000/•/•
Lettore di foto / Lettore di musica / Lettore video ⁴	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Digital Media Renderer (incl. Ultra HD) / Lettore di musica Bluetooth	•/•	•/•	•/•
Applicazioni Internet / Browser Internet / Radio Internet [®]	•/•/•	•/•/•	•/•/•
rou lube / Amazon prime video / Netflix	•/•/•	•/•/•	• / • / •
Porte e interfacce			
HHDMI 2.0b / HDMI 2.1 ⁶	4 x HDMI 2.16	4 x HDMI 2.16	4 x HDMI 2.16
HDCP 2.2 / HDMI-CEC / ARC / eARC	•/•/•/•	•/•/•/•	•/•/•/•
USB / Bluetooth / Screen Mirroring (Miracast)	4 (2 x USB 3.0) / • / •	4 (2 x USB 3.0) / • / •	4 (2 x USB 3.0) / • / •
Interfaccia di rete LAN / WIFI Integrata	•/•	•/•	•/•
Uscita audio analogica variabile / fissa (jack da 3.5 mm)	_/•	_/•	
Ingresso Center (tramite cavo adattatore) / spina cubica stereo	-/•	-/•	_/•
Kensington lock (antifurto)	•	•	•
Energia			
Numero di registrazione EPREL (https://eprel.ec.europa.eu/gr/)	_		_
Interruttore elettrico / tensione elettrica	— / 220-240V. 50/60 Hz	— / 220-240V. 50/60 Hz	- / 220-240V. 50/60 Hz
Adattamento alla luce ambientale	•	•	•
WoLAN / WoWLAN / Fast Power-On (con maggior consumo)	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Dimensioni			
Peso (circa) in kg senza soluzione di installazione	31,1	24,7	17,4
Peso (circa) in kg inclusa soluzione di installazione standard	37,1	30,7	23,4
L* x H x P (circa) in cm senza soluzione di installazione (* incl. signature flag)	146,0 x 86,8 x 6,4	123,6 x 74,4 x 6,4	107,7 x 65,4 x 6,4
L* x H x P (circa) in cm incl. wall mount slim (* incl. signature flag)	146,0 x 86,8 x 8,4	123,6 x 74,4 x 8,4	107,7 x 65,4 x 8,5
L* x H x P (circa) in cm incl. table stand (* incl. signature flag)	146,0 x 88,3 x 29,0	123,6 x 75,9 x 29,0	107,7 x 66,9 x 29,0
VESA support	300 x 200	300 x 200	300 x 200
Fornitura			
Altoparlanti	klang bar i (separated)	klang bar i (separated)	klang bar i (separated)
Soluzione di installazione	table stand i	table stand i	table stand i
Telecomando, batterie incluse	Loewe remote	Loewe remote	Loewe remote
Istruzioni d'uso / cavo di alimentazione	●/● (2,5 m)	●/●(2,5 m)	●/● (2,5 m)
Accessori opzionali			
Gamma delle soluzioni di installazione raccomandate	floor2ceiling stand. floor stand	flex.	
	wall mount slim 432, wall mount	nt universal	

I nomi dei prodotti e delle società sono marchiTM o marchi registrati[®] dei rispettivi titolari. Il loro utilizzo non implica alcuna affiliazione o approvazione da parte loro. Con riserva di modifiche tecniche, possibilità di consegna, errori e modifiche di prezzo. I servizi aggiuntivi vengono offerti e calcolati individualmente.

<sup>e disponibile/installato — = non disponibile/possibile
La ricezione di DVB-T2 HD è possibile soltanto in determinati paesi.
bs - cs - da - de - et - en - es - fr - hr - is - it - lv - lt - hu - nl - no - pl - pt - ro - sq - sk - sl - sr - fi - sv - el - be - bg - kk - mk - ru - uk - tr - ar
AV-PIP possibile soltanto in combinazione con DVB-T/C/S.
Tramite la rete domestica e USB.
Inclusa funziona di ricerca.
Funzioni: enhanced ARC, ALLM, VRR 48-60Hz, 4K@60Hz, 18 Gb/s
Cl Plus (CI+) è retrocompatibile con CI. La funzione dipende dalla disponibilità del modulo del provider.</sup>

Dati tecnici

bild i dr+	65	55	48
Immagine			
Risoluzione dello schermo (in pixel)	Ultra HD (3840 x 2160)	Ultra HD (3840 x 2160)	Ultra HD (3840 x 2160)
Tecnologia display	OLED (pixel WRGB)	OLED (pixel WRGB)	OLED (pixel WRGB)
Diagonale dello schermo (in cm / pollici) / tempo di risposta (in ms)	164/65/1	139/55/1	121/48/1
Luminanza di picco (in cd/m ²) / angolo di visione (h/v)	800/120°	800/120°	800/120°
Ultra HD Scaling / Image+ Active / Contrasto adattivo / 24p	$\frac{\bullet}{\bullet} = 1 \bullet 1 \bullet$	•/•/=/•	•/•/=/•
Auto Dimming Video (VBD+) / Auto Dimming Room (OPC)			
Piecelione			
Ricezione	- / - / - /	- / - / - /	- / - / - /
MPEG / MPEG2 / MPEG4 (H 264) / HEVC (H 265)		•/•/•/	
Radio DVB	•	•	•
Audio	-		
Retenza in watt (cinucaidala (musica) (driver (attive), passive)	2 × 10 / 2 × 20 / 2	2 × 10 / 2 × 20 / 2	2 × 10 / 2 × 20 / 2
Sistema altonarlanti	Speaker box - bass reflex	Speaker boy - bass reflex	Speaker box - bass reflex
Magic moment / a irradiazione in avanti / a irradiazione verso il basso	-/-/ (invisible sound)	-/-/ (invisible sound)	$-/-/ \bullet$ (invisible sound)
Dolby: Audio / Digital / Digital Plus / Atmos / DTS: HD	•/•/•/•/•	•/•/•/•/•	•/•/•/•/•
Adattamento automatico del volume (AVC) / Mimi Defined™	•/-	•/	•/-
Regolazione distinta dei bassi e degli alti / Loudness	7-Band EQ / —	7-Band EQ / —	7-Band EQ / —
Impostazione audio-out: variabile / fisso / subwoofer	— / • / •	-/•/•	-/•/•·
Utilizzo			
Loewe os / Home Screen (incl. Preferiti)	os7/•	os7/•	os7 / •
App Loewe / App Vivid / App my Loewe (tutti: Android + iOS)	_/•/•	-/•/•	-/•/•
Comando vocale con Alexa skills / Vidaa voice	•/•	•/•	•/ •
Guida elettronica ai programmi / Ricerca per parola chiave EPG	•/-	•/-	•/
Mediatext (HbbTV) / Televideo / Memoria delle pagine	• / • / 792	• / • / 792	• / • / 792
Lingue del menu / Guida correlata al contenuto	• 2 / •	• 2 / •	• 2 / •
Controllo parentale / Spegnimento automatico / Limer	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Numero di canali negli elenchi delle emittenti, incl. AV e radio	10000	- / •	- / •
PIP (AV)3 / Full PIP / Splitscreen TV:televideo	-/-/•	_/_/•	
Aggiornamento del software (tramite USB / Internet)	•/•	•/•	•/•
Modalità Hotel (Standard / CEC / IP / RS232)	•/-/-/-	•/-/-/-	•/-/-/-
Multimedia			
Loewe dr+: Capacità di memoria in GB / Registrazione LISB / Timeshift	1000/•/•	1000/0/0	1000/•/•
Lettore di foto / Lettore di musica / Lettore video ⁴	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Digital Media Renderer (incl. Ultra HD) / Lettore di musica Bluetooth	•/•	•/•	•/•
Applicazioni Internet / Browser Internet / Radio Internet ⁵	•/•/•	•/•/•	•/•/•
YouTube / Amazon prime video / Netflix	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Porte e interfacce			
HHDMI 2.0b / HDMI 2.1 ⁶	4 x HDMI 2.16	4 x HDMI 2.16	4 x HDMI 2.16
HDCP 2.2 / HDMI-CEC / ARC / eARC	•/•/•/•	•/•/•/•	•/•/•/•
USB / Bluetooth / Screen Mirroring (Miracast)	4 (2 x USB 3.0) / ● / ●	4 (2 x USB 3.0) / ● / ●	4 (2 x USB 3.0) / ● / ●
Interfaccia di rete LAN / WiFi integrata	•/•	•/•	•/•
Common Interface / CI Plus (CI+) 1.4 certificata ECP ⁷	1	1	1
Digital Audio: TOSLINK ottico / Mini TOSLINK / ARC / eARC	/•/•/•	_/•/•/•	/•/•/•
Uscita audio analogica variabile / fissa (jack da 3,5 mm)	/•	/•	/•
Kensington lock (antifurto)			
From the second se	•		
	504664	501300	500000
Numero di registrazione EPREL (https://eprei.ec.europa.eu/qr/)	524664	591/66	592233
Adattamente alla luce ambientale	= 7 220-240 V, 507 60 Hz	- 7 220-240V, 50760 Hz	- 7 220-240 V, 507 60 HZ
Wol AN / WoWI AN / Fast Power-On (con maggior consumo)	· •/•/•		
Dimensioni			
Dimensioni Dese (size) in ke senze seluzione di instellezione	20.2	22.0	16 6
Peso (circa) in kg seriza soluzione di installazione standard	29,2	22,0	21.5
1 eso (circa) in kg inclusa soluzione di installazione (* inclusionature flag)	1460 x 858 x 64	1236 x 734 x 64	1077 x 61 4 x 6 4
$L^* x H x P$ (circa) in cm incl. wall mount slim (* incl. signature flag)	146.0 x 85.8 x 8.4	123.6 x 73.4 x 8.4	107.7 x 61.4 x 8.5
L* x H x P (circa) in cm incl. table stand (* incl. signature flag)	146,0 x 88,3 x 29,0	123,6 x 75,9 x 29,0	107,7 x 66,9 x 29,0
VESA support	300 x 200	300 x 200	300 x 200
Fornitura			
Altoparlanti	invisible sound (integrata)	invisible sound (integrata)	invisible sound (integrata)
Soluzione di installazione	table stand i	table stand i	table stand i
Telecomando, batterie incluse	Loewe remote	Loewe remote	Loewe remote
Istruzioni d'uso / cavo di alimentazione	•/•(2,5 m)	•/•(2,5 m)	● / ● (2,5 m)
Accessori opzionali			
Gamma delle soluzioni di installazione raccomandate	floor2ceiling stand floor stand fl	ex	
	wall mount slim 432, wall mount	universal	

e disponibile/installato — = non disponibile/possibile
La ricezione di DVB-T2 HD è possibile soltanto in determinati paesi.
bs cs - da - de - et - en - es - fr - hr - is - it - lv - lt - nu - nl - no - pl - pt - ro - sq - sk - sl - sr - fi - sv - el - be - bg - kk - mk - ru - uk - tr - ar
3 AV-PIP possibile soltanto in combinazione con DVB-T/C/S.
Tramite la rete domestica e USB.
Inclusa funziona di ricerca.
F runzioni: enhanced ARC, ALLM, VRR 48-60Hz, 4K@60Hz, 18 Gb/s
Cl Plus (Cl+) è retrocompatibile con Cl. La funzione dipende dalla disponibilità del modulo del provider.

I nomi dei prodotti e delle società sono marchiTM o marchi registrati[®] dei rispettivi titolari. Il loro utilizzo non implica alcuna affiliazione o approvazione da parte loro. Con riserva di modifiche tecniche, possibilità di consegna, errori e modifiche di prezzo. I servizi aggiuntivi vengono offerti e calcolati individualmente.

Ambiente

Consumo energetico

Il tuo apparecchio televisivo è dotato di alimentazione energetica eco-stand-by. In modalità stand-by, il consumo di energia cala fino al livello basso (vedi capitolo **Dati tecnici**). Se si desidera risparmiare ancora più energia, scollegare il dispositivo dall'alimentazione di rete. Tieni presente inoltre che i dati EPG (Electronic Programme Guide) vengono persi e probabilmente i timer programmati **non possono** essere applicati dall'apparecchio televisivo.

L'apparecchio sarà completamente separato dall'alimentazione solo quando la spina viene staccata.

L'energia consumata dall'apparecchio televisivo durante l'utilizzo dipende dall'impostazione nelle impostazioni di sistema. Per raggiungere i valori specificati nei dati tecnici, è necessario disattivare la funzione "Wake-on-LAN". Disattivando questa funzione, il consumo energetico annuale non aumenterà di oltre il 20%.

Se attivi la riduzione automatica della luminosità, la tua immagine TV si adatterà alla luminosità dell'ambiente. Ciò riduce il consumo di energia dell'apparecchio.

Licenze

DCDOIby VISION·ATMOS

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories.

Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2020 Dolby Laboratories. All rights reserved.

dts нэ

For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, DTS-HD, and the DTS-HD logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2020 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

Bluetooth®

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks of Bluetooth SIG Inc. and any use of such marks by Loewe Technology GmbH takes place under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Spegnimento automatico

Se la TV non viene usata per 4 ore (regolazione del volume, cambio di programma ecc.), la TV passerà automaticamente in modalità stand-by per risparmiare energia. Un messaggio per bloccare il processo di spegnimento appare un minuto prima che scadano le 4 ore.

Smaltimento

Hai scelto un prodotto di altissimo valore ed elevata durata.

Imballaggio e cartoni

Lo smaltimento dell'imballaggio sarà gestito con piacere dal fornitore specializzato al posto tuo. Se smaltisci da te l'imballaggio, fallo nei luoghi di smaltimento designati e secondo i regolamenti locali. Colloca il cartone e la carta nel riciclaggio della carta, stagnola e polistirolo nella raccolta di rifiuti riciclabili.

Questo apparecchio contiene un software che è in parte basato sul lavoro di Independent JPEG Group.

Questo prodotto include software sviluppato dal progetto OpenSSL per l'uso nell'OpenSSL Toolkit (http:// www.openssl.org/).

Questo software è fornito dal progetto OpenSSL "così com'è" e qualsiasi garanzia espressa o implicita, incluse, ma senza restrizioni, le garanzie implicite di commerciabilità o adeguatezza per un particolare scopo sono disconosciute. In nessun caso il progetto OpenSSL o i suoi collaboratori saranno considerabili responsabili di danni speciali, diretti, indiretti, accidentali o consequenziali (inclusi a scopo esemplificativo la fornitura di beni o servizi sostitutivi; perdita di utilizzo, dati o profitti; o interruzione dell'attività) qualsiasi sia la causa e in base a qualsiasi teoria di responsabilità, che sia in contratto, responsabilità stretta o torto (inclusa di questo software, anche se con previo avviso della possibilità dell'insorgenza di simili danni.

Questo prodotto include software di crittografia scritto da Eric Young (eay@cryptsoft.com).

Questo prodotto include software scritto da Tim Hudson (tjh@cryptsoft. com).

L'apparecchio



Il tuo prodotto Loewe è fabbricato con materiali di qualità e componenti che sono riciclabili e riutilizzabili.

Questo simbolo significa che l'attrezzatura elettrica ed elettronica inclusi i cavi deve essere smaltita

separatamente dai rifiuti domestici al termine del suo ciclo vitale.

Puoi riportare il tuo vecchio apparecchio, gratuitamente, ai centri di riciclaggio designati, oppure al tuo fornitore, se compri un nuovo dispositivo simile.

Ulteriori dettagli sulle restituzioni (anche per paesi non UE) sono messi a disposizione dai tuoi organi governativi locali. Il loro è un contributo importante per la protezione del nostro ambiente.

Le batterie



Le batterie fornite inizialmente non contengono sostanze dannose come cadmio, piombo o mercurio.

Le batterie usate non vanno smaltite con i rifiuti domestici. Smaltisci

batterie usate e scariche nei contenitori di raccolta messi a disposizione dal fornitore o nei punti di raccolta pubblici.

Questo prodotto contiene software che è stato sviluppato da terze parti e/o software che è soggetto a licenza GNU General Public License (GPL) e/o licenza GNU Lesser General Public License (LGPL). Puoi condividerli e modificarli in ottemperanza alla versione 2 della licenza GNU General Public License o facoltativamente ogni versione successiva pubblicata da Free Software Foundation.

La pubblicazione di questo programma da parte di Loewe è effettuata SENZA ALCUNA GARANZIA O ALCUN SUPPORTO, in particolare senza una garanzia implicita che riguarda la MATURITÀ PER IL MERCATO oppure l'UTILIZZABILITÀ PER UNO SCOPO PRECISO. I dettagli sono disponibili nella GNU General Public License. Puoi ottenere il software tramite il dipartimento di assistenza clienti Loewe.

La licenza GNU General Public License può essere scaricata da:

http://www.gnu.org/licenses/.

Informazioni tecniche

Informazioni sullo schermo OLED

L'apparecchio televisivo con schermo OLED che hai acquistato soddisfa i requisiti di qualità più rigorosi ed è stato ispezionato in relazione a eventuali errori di pixel.

Nonostante l'attenzione profonda utilizzata nella produzione dello schermo, non è possibile garantire al 100% che non ci siano difetti al livello di sub-pixel che possono insorgere a causa di ragioni tecniche.

Si noti che questo tipo di effetti, fintanto che siano nei limiti specificati nello standard (ISO 9241-307, classe di difetto II), non possono essere considerati come difetti del dispositivo in termini di garanzia.

Organic Light Emitting Diodes è una tecnologia di immagine basata su pixel autoilluminanti che offrono chiari benefici in termini di qualità dell'immagine e prestazioni.

Sotto certe condizioni, carichi persistenti e monolaterali sul materiale OLED possono risultare in difetti persistenti delle immagini che sono irreversibili.

I problemi di immagini residue possono insorgere usando contenuti statici di immagini per un lungo periodo, come immagini statiche, visualizzazioni di sottotitoli o ticker, sequenze di diapositive o video, immagini statiche che servono da schermi di presentazione o con videogiochi, barre nere in alcuni formati di schermata.

Questi problemi di immagini residue non sono difetti secondo i termini della garanzia.

Per minimizzare tali problemi, Loewe ha sviluppato un algoritmo speciale per rilevare il contenuto delle immagini. Se vengono mostrate immagini statiche troppo a lungo, l'apparecchio televisivo passa automaticamente a una modalità di contrasto più adeguata per lo schermo. Dopo una nuova operazione da parte dell'utente, il dispositivo ritorna immediatamente al suo stato normale. In aggiunta, gli inserimenti dei menu vengono gradualmente ridotti o mostrati in trasparenza dopo un minuto.

Sotto normali condizioni di visualizzazione, tali problemi di immagini residue non si presentano.

Per mantenere l'alta qualità di visualizzazione dell'immagine in modo permanente, il televisore OLED Loewe si calibra automaticamente a intervalli regolari.

Spegnendo il televisore dal telecomando, in caso di necessità viene avviato il processo di calibrazione, che ha una durata massima di trenta minuti. Durante tale intervallo di tempo, l'alimentazione del televisore non deve essere interrotta.

Una volta terminata la calibrazione, il televisore passa alla modalità standby. La calibrazione non avviene durante il normale funzionamento della TV e perciò non avrà un impatto negativo sull'utilizzo del televisore.

Non scollegare il televisore dall'alimentazione di rete dopo averlo spento; in caso contrario, la calibrazione automatica non sarà possibile e la qualità dell'immagine si ridurrà nel tempo.

Informazioni sugli hard drive USB connessi

Lo scollegamento del televisore dall'alimentazione di rete durante il funzionamento o l'interruzione invo-

lontaria dell'alimentazione (ad es. calo di corrente) può danneggiare il file system del disco rigido e di conseguenza causare la perdita delle trasmissioni registrate.

Non scollegare mai il dispositivo di archiviazione USB dal televisore durante un processo di copia. Si raccomanda di commutare il televisore in modalità standby prima di scollegarlo dall'alimentazione di rete.

Loewe non può essere ritenuta responsabile per la perdita di dati sull'hard disk integrato nell'apparecchio. Per evitare perdite di dati, consigliamo di copiare registrazioni importanti su un mezzo di memorizzazione esterno.

Aggiornamento software

Le versioni attuali del software possono essere scaricate dal sito Internet Loewe (vedi sotto) e installate sull'apparecchio TV usando una penna USB.

Se il tuo apparecchio TV è connesso a Internet, può essere aggiornato direttamente tramite Internet.

Per ulteriori informazioni sull'aggiornamento del software, fai riferimento al manuale utente che può essere scaricato dal sito Internet Loewe.

Compatibilità

Non è possibile garantire che i dispositivi Loewe funzioneranno inizialmente e permanentemente con tutte le periferiche collegabili.

Apps

Scansiona il codice QR di seguito con il telefono e scarica l'app consigliata.



"my Loewe" è il portale di ingresso al mondo Loewe e ti dà accesso a tutti i manuali utente per i tuoi prodotti Loewe.

Conformità/dichiarazione del produttore



Con la presente, Loewe Technology GmbH dichiara che questo prodotto soddisfa i requisiti essenziali e altre clausole rilevanti della Direttiva

2014/53/EU e di tutte le direttive UE applicabili.

Nell'intervallo di frequenze da 5150 a 5350 MHz, questo apparecchio è limitato all'uso casalingo nei seguenti paesi: Belgio, Bulgaria, Danimarca, Germania, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Croazia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Svezia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Repubblica Ceca, Ungheria, Regno Unito, Cipro.

Puoi trovare la dichiarazione di conformità completa della selezione di prodotti qui:

www.loewe.tv/de/support

WLAN – Potenza/Intervallo frequenza: <100 mW a 2400-2483,5 MHz e 5150-5725 MHz

Bluetooth – Potenza/Intervallo frequenza:

<10 mW a 2,4 GHz

Informazioni editoriali

Loewe Technology GmbH, Industriestraße 11 D-96317 Kronach www.loewe.tv

© Loewe Technology GmbH, Kronach

Le informazioni in questo documento sono soggette a cambiamenti senza preavviso e non costituiscono alcun obbligo da parte di Loewe Technology GmbH.

Tutti i diritti, inclusi traduzione, modifiche tecniche ed errori, sono riservati.

Introducción | Índice | Especificación de entrega | Documentación Ubicación de la placa de características

Introducción

Muchas gracias por elegir Loewe y por la confianza depositada en nosotros.

Al decidirse por Loewe, no solo ha elegido un televisor moderno y técnicamente innovador, sino también un diseño atemporal, calidad de imagen de máxima nitidez, sonido brillante para disfrutar de películas y música, y un uso sencillo a través del mando a distancia de Loewe, o de su smarphone o tablet.

En pocas palabras: Loewe es sinónimo de óptimo entretenimiento para el hogar.

Le deseamos que disfrute con el sistema de entretenimiento premium para el hogar de Loewe y nos complace tenerle como cliente.

Con el objetivo de permitirle utilizar el televisor de forma segura y sin fallos durante mucho tiempo, lea el capítulo **Seguridad/advertencias** en la siguiente página.

Índice

Introducción	90
Especificación de entrega	90
Documentación	90
Ubicación de la placa de características	90
Seguridad/advertencias	91
Botones del mando a distancia	93
Posición y funcionamiento de las conexiones	94
Preparación del mando a distancia	95
Inserción o sustitución de las pilas	95
Conexión del televisor	95
Conexión de la barra de sonido klang bar i	95
Conexión de antenas	95
Conexión de un dispositivo externo a través del cable HDMI	95
Conexión de un sistema de audio a través de HDMI eARC	96
Conexión de un sistema de audio a través de cable de audio óptico	96
Conexión de un sistema de audio a través de un cable de audio análogo	96
Conexión a la corriente	96
Comenzar - Primeros pasos	96
Menú de inicio	97
Guía electrónica de programas (EPG)	98
Programación del mando a distancia pa utilizarlo con descodificadores	ira 98
Emparejar el mando a distancia/Bluetooth	99
Cuenta de VIDAA	99
Control por voz con Alexa	99
Editar la lista de canales	99
Grabación	100
Datos técnicos	. 101
Entorno	105
Eliminación	105
Licencias	105
Información técnica	106
Conformidad/declaración del fabricante	.106
Impresión	106

Especificación de entrega

- Televisor
- Barra de sonido klang bar i (suministrada en una caja de cartón)
- Instrucciones de instalación
- Unidad de rotación
- Placa base del soporte de la mesa
- Caja de bienvenida:
 - Mando a distancia con dos pilas alcalinas de tipo AAA
 - Cable de corriente
 - Manual de uso (este documento)
 - Instrucciones de instalación para el soporte de mesa
 - Tornillos para la instalación de la solución de instalación
 - Conjuntos de herramientas para la instalación de la solución de instalación

Documentación

Esta parte del manual de uso incluye información básica esencial. El aparato se pone en servicio y se configura mediante una intuitiva guía de funcionamiento después de enchufarlo por primera vez.

Puede descargar un manual de uso detallado donde se describen las funciones y características de su nuevo aparato Loewe en formato electrónico desde el sitio web de Loewe.



El manual de uso del producto se actualiza regularmente.

Puede encontrar el manual de uso completo aquí:

www.loewe.tv/int/support

También encontrará preguntas frecuentes aquí.

Ubicación de la placa de características

En la parte inferior del producto encontrará la etiqueta con el número del modelo y la tensión de servicio.

90

Seguridad/advertencias

Para su seguridad y para evitar daños innecesarios en la unidad, lea y siga las instrucciones de seguridad siguientes.

Símbolos

Este símbolo indica los riesgos causados por tensiones altas.



Este símbolo alerta al usuario de otros riesgos más específicos.



Este símbolo indica peligros causados por incendios.

Este símbolo indica daños causados por bordes afilados.

No retire el panel posterior del aparato

Advertencia: Si abre o retira el panel posterior, se expone a posibles descargas eléctricas y riesgos de lesiones graves como resultado de tensiones altas.



No abra nunca el panel posterior. Delegue los trabajos de reparación y servicio del televisor en técnicos cualificados y autorizados.

Póngase en contacto con su distribuidor o servicio de atención al cliente.

Uso previsto y condiciones medioambientales



Este televisor se ha diseñado exclusivamente para la recepción y reproducción de señales visuales y acústicas.

El aparato se ha diseñado para salas sin humedad (salones y espacios de oficina). No debe utilizarse en salas con alto nivel de humedad (p. ej., cuarto de baño o saunas) ni en exteriores.

La concentración de polvo y humedad alta puede dar lugar a fugas de corriente en el aparato. Estas fugas pueden provocar lesiones personales o daños al aparato por tensiones eléctricas, o a un incendio.

Si traslada el aparato de un entorno frío a uno caliente, no lo utilice durante aproximadamente una hora debido a la posible formación de condensación.

No coloque objetos que contengan agua sobre el televisor. Proteja el aparato contra gotas o salpicaduras

de agua.

Las velas y otras llamas abiertas deben mantenerse lejos del aparato en todo momento para evitar que el fuego se expanda.

Los materiales utilizados en este aparato cumplen los requisitos normativos. Sin embargo, no puede descartarse la migración de sustancias. Por lo tanto, sugerimos evitar el contacto permanente entre los alimentos y el aparato de televisor.

Temperatura ambiente: De 5 °C a 35 °C

Humedad relativa (%) (sin condensación): Del 20 al 80 %

Presión de aire: 800 - 1114 hPa (0-2000 m sobre el nivel del mar)

Transporte



transporte puede dar lugar a daños en la pantalla y a riesgo de lesiones personales. La pantalla incluye componentes de cristal y plástico, y puede romperse si se manipula de forma inadecuada.

La manipulación inadecuada durante el

Se requieren al menos dos personas para trasportar el aparato. Solo transporte el aparato en una posición vertical.

No se debe aplicar ninguna presión al cristal ni al plástico durante el transporte.

En el manual de uso 1 se muestra cómo desembalar correctamente el aparato.

Para evitar daños en la estructura mecánica del aparato y en el soporte de suelo, retire el televisor de su base y mueva las dos partes por separado. Cuando el televisor se instala en una ubicación nueva, se necesitan al menos dos personas para volver a montarlo.

Cable de corriente/suministro de electricidad

Desenchufe el cable de alimentación inmediatamente de la toma de corriente si observa algo inusual o si la unidad presenta fallos recurrentes.

Las tensiones incorrectas pueden dañar el aparato.

Este aparato solo se puede conectar a la corriente con el tensión y la frecuencia indicados en la placa de características con el cable de corriente suministrado.

El enchufe de alimentación del televisor debe de ser de fácil acceso, de forma que el aparato pueda desconectarse de la corriente en cualquier momento.

Al retirar el enchufe de alimentación, no tire del cable sino del enchufe. Los cables del enchufe podrían dañarse y causar un cortocircuito al volver a enchufarlos.

Un cable de alimentación con el aislamiento dañado puede dar lugar a una descarga eléctrica y ocasionar un incendio. No utilice nunca un cable de corriente dañado.

Si utiliza un ladrón para enchufar el televisor, no conecte en cascada varios consecutivamente.

Circulación del aire y altas temperaturas



Como cualquier dispositivo electrónico, su televisor requiere aire para enfriarse. Si se impide la circulación de aire, podría producirse un incendio.

Las ranuras de ventilación situadas en el panel posterior del aparato deben estar siempre despejadas. No tape el aparato.

Montaje en pared: Deje al menos 10 cm de

espacio alrededor del aparato, por encima y por debajo.



Soporte de mesa o de pie: Deje al menos 10 cm de espacio alrededor del aparato, a los lados y en la parte



Cuerpos extraños

superior.



La presencia de cuerpos extraños dentro del aparato pueden dar lugar a cortocircuitos e incendios.

Existe peligro de lesiones y daños.

Por lo tanto, evite la entrada de piezas de metal, agujas, clips de papel, líquidos, cera u objetos similares a través de las ranuras de ventilación del panel posterior del aparato.

Si entra un objeto en el interior del aparato, retire inmediatamente el enchufe del televisor e informe al departamento de atención del cliente para que lo comprueben.

Instalación



Un aparato de televisión puede caerse, causar heridas personales graves o la muerte. Muchas heridas, particularmente en el caso de los niños, pueden evitarse adoptando precauciones sencillas, como:

– Usar SIEMPRE armarios, muebles o métodos de montaje recomendados por el fabricante del aparato de televisión.

– Usar siempre muebles que soporten con seguridad el aparato de televisión.

 Asegurarse SIEMPRE de que el aparato de televisión no sobresale del borde de mueble sobre el que está instalado.

 Educar siempre a los niños sobre los peligros de subirse a los muebles para llegar al aparato de televisión o a sus controles.

– Disponer siempre los cables conectados al aparato de televisión de forma que se eviten posibles tropiezos, que se pueda tirar de ellos o agarrarlos.

– No coloque NUNCA un aparato de televisión en una ubicación inestable.

 No coloque NUNCA el aparato de televisión sobre un mueble alto (por ejemplo, aparadores o estanterías) sin asegurarse de que tanto el mueble como el aparato de televisión estén correctamente anclados.

 No coloque NUNCA el aparato de televisión sobre telas u otros materiales ubicados entre el aparato de televisión y el mueble sobre el que está instalado.

 No coloque nunca elementos que puedan tentar a los niños a subirse, como juguetes o mandos a distancia, sobre la parte superior del televisor o del mueble sobre el que está instalado el televisor.

Si el aparato de televisión existente se va a conservar o a colocar en otro sitio, se deben aplicar las mismas consideraciones.

Los accesorios de Loewe son específicos para los televisores Loewe. Recomendamos utilizar soluciones de instalación originales de Loewe.

Observe las instrucciones relacionadas con el montaje para las diferentes soluciones de instalación posibles. Se incluye documentación correspondiente con cada producto de Loewe.

Se debe seguir la posición de uso habitual del televisor. El televisor solo se puede utilizar en posición horizontal (A). La inclinación máxima en una instalación de pared no debe superar los 10 grados (B). El televisor no debe utilizarse en posición vertical (C), horizontal (D) ni sobre el techo (E).



Disponga el televisor de forma que no quede expuesto a la luz directa del sol ni al calor adicional de radiadores.

Si utiliza accesorios de otros fabricantes, asegúrese de que puede ajustar el televisor de forma sencilla en la solución de instalación respectiva.

Al ajustar el televisor, asegúrese de no aplicar una presión excesiva al marco del aparato. Especial-



mente en pantallas de gran formato, existe peligro de dañar la pantalla.

El montaje del televisor en un soporte según el estándar VESA requiere el uso **obligatorio** de pernos de adaptador VESA de Loewe. De lo contrario, pueden producirse daños en el aparato.

Los pernos del adaptador VESA de Loewe deben fijarse al televisor con un par de aproximadamente 4 Nm. Puede obtenerlos en su distribuidor de Loewe (encontrará información adicional en el manual del uso en línea).

Asegúrese de que, después de desembalar e instalar el aparato, los niños acceden a los materiales de embalaje.

Tenga en cuenta las instrucciones de eliminación del material de embalaje y el cartón (consulte el capítulo **Medio ambiente,** eliminación y licencias).

Supervisión



No permita que niños sin supervisión manejen el televisor ni que jueguen en su cercanía.

El televisor podría volcarse, moverse o caerse desde la superficie de soporte y causar lesiones personales.

No deje el televisor si atender mientras esté encendido.

Volumen



La música a alto volumen puede originar daños auditivos. Evite volúmenes extremos, especialmente durante mucho tiempo y cuando use altavoces.

Tormentas eléctricas



Las sobrecargas eléctricas debidas a relámpagos puede causar daños al aparato a través del sistema de antena y de la toma de corriente.

Durante las tormentas, retire el enchufe y todos los cables de antena conectados del televisor.

Si tiene un cable de red conectado al puerto LAN, retírelo también.

Incluso en el caso de ausencia prolongada, el enchufe de corriente y todos los cables de antena conectados deben desconectarse del aparato.

Limpieza y cuidado/productos químicos

Desconecte el televisor de la corriente antes de limpiarlo.

Los daños causados por sustancias químicas pueden dar lugar a efectos adversos y a que se produzca un incendio.

No exponga nunca el aparato ni los accesorios a sustancias químicas agresivas (p. ej., corrosivas), como álcalis o ácidos.

Para limpiar el televisor, la pantalla y el mando a distancia, utilice solo un paño húmedo, suave, limpio y de color neutro, sin ningún agente de limpieza agresivo o abrasivo.

El panel del altavoz de su aparato está revestido de material textil. Aspire la superficie de manera regular con un accesorio de cepillo suave.

En el caso de contaminantes o manchas:

Humedezca un paño suave de color neutro con una solución de detergente o quitamanchas de venta al público y elimine la mancha frotando suavemente. También puede tratar la mancha directamente con un aerosol quitamanchas en seco de venta al público (aspire el polvo).

No humedezca el tejido de revestimiento directamente con la solución detergente o el quitamanchas (existe riesgo de que se forme una círculo). No utilice disolventes para limpiar el tejido.

Tenga en cuenta las instrucciones del fabricante al utilizar el quitamanchas.

Al limpiar los paneles de los altavoces expuestos a nicotina, existe mayor riesgo de que se formen una mancha circular.

Botones del mando a distancia

Dependiendo de la aplicación (televisor, vídeo, audio, fotografía o apps) y de la función (por ejemplo, dr+, EPG, Teletexto, HbbTV, etc.), la asignación del botón puede diferir de la que se describe aquí.



- 1 Micrófono
- 2 Permite silenciar o anular el silenciamiento
- ③ Permite invocar el modo de televisión
- (4) Mantenga pulsado para hablar al asistente de voz
- 5 Permite activar/desactivar EPG (Guía electrónica de programas)
- 6 Pulsación breve: Permite reproducir/poner en pausa medios o iniciar/poner en pausa/continuar con la función de reproducción en diferido
 - Pulsación larga: Permite mostrar los botones de control de medios iluminados
- Permite invocar el menú de fuentes
- 8 Permite salir del menú/aplicación en pantalla
- 9 Permite aumentar el volumen
- (10) Cuando no está iluminado: Permite invocar la lista de canales Cuando está iluminado: Permite reproducir/poner en pausa medios o iniciar/poner en pausa/continuar con la función de reproducción en diferido En el menú: Botón OK (permite confirmar la selección).
- ① Cuando no está iluminado: Permite moverse a la izquierda en el menú o iniciar/poner en pausa/ continuar con la función de reproducción en diferido Cuando está iluminado: Permite saltar hacia atrás
- ① Cuando no está iluminado: Permite moverse hacia abajo en el menú o abrir el menú de búsqueda Cuando está iluminado: Permite detener/finalizar la función de reproducción en diferido (volver a la imagen en directo)
- (13) Permite reducir el volumen
- (1) Botones de colores: permiten ejecutar la función correspondiente en ese momento
- (15) Permite acceder al medio y vídeo a petición
- (6) Permite encender el televisor o activar el modo en espera. Pulse brevemente mientras el televisor está encendido: El televisor y los dispositivos compatibles con CEC y conectados a los puertos HDMI se pondrán en modo en espera (modo en espera del sistema)
- ① Tecla de dispositivo. Este botón le permite controlar otros dispositivos con el mando a distancia de Loewe.
- 18 Permite seleccionar canales con los botones directamente
- 19 Permite activar/desactivar la función de teletexto/mediatexto
- Pulsación breve: Permite invocar los ajustes del sistema Pulsación larga: Empareja el mando a distancia con el televisor a través de Bluetooth.
- (21) Permite invocar el menú de inicio
- Paso o nivel hacia atrás en el menú Mientras se ve el televisor, permite cambiar al canal visto previamente
- (23) Siguiente canal
- Cuando no está iluminado: Permite moverse hacia arriba en el menú
 Mientras se ve el televisor, pulse para invocar información detallada sobre la emisión
 Cuando está iluminado: Permite abrir el menú de grabación
- (3) Cuando no está iluminado: Permite moverse en el menú o poner en pausa la función de reproducción en diferido y abrir los controles de reproducción en diferido Cuando está iluminado: Permite saltar hacia adelante
- (26) Permite ir al canal anterior

Nota: La asignación de los botones puede diferir en función del software o la versión del dispositivo.

Posición y función de las conexiones



- ANT SAT Antena de satélite DVB-S/S2 HD Toma F - 75 Ohm/13/18 V/ 500 mA
- (2) ANT TV Antena terrestre/cable analógica/DVB-T/T2/C HD Toma IEC - 75 Ohm/5 V/80 mA
- (3) HDMI 3 HDMI toma 3 HDMI - Digital Video IN/Audio IN
- (4) HDMI 2 HDMI toma 2 (con enhanced Audio Return Channel) HDMI - Digital Video IN/Audio IN/OUT
- (5) INTERFAZ COMÚN Ranura Cl (estándar V1.4)
- 6 HDMI 1 HDMI toma 1 HDMI - Digital Video IN/Audio IN
- SERVICIO

- (audio OUT/TOSLINK Salida de audio (analógica/digital)⁽¹⁾ Conector de 3,5 mm (analógico) L/R
- Mini TOSLINK (digital)
 (9) LAN Conexión de red
- RJ-45 Ethernet/Fast Ethernet 2 tomas USB 2.0 - Conexión USB USB tipo A - USB 2.0 (máx. 500 mA)
- (1) klang bar i
- (1) HDMI 4 HDMI entrada 4 HDMI - Digital Video IN/Audio IN
- (3) USB 3.0 Conexión USB USB tipo A – USB 3.0 (máx. 1000 mA)
- (1) USB 3.0 Conexión USB USB tipo A – USB 3.0 (máx. 1000 mA)
- (1) AC IN Conexión principal Toma de corriente - 220-240 V - 50/60 Hz

¹⁾ Las señales de salida analógica o digital en el conector AUDIO OUT no puede utilizarse simultáneamente.

Preparación del mando a distancia | Inserción o sustitución de las pilas | Conexión del televisor | Conexión de la barra de sonido klang bar i | Conexión de antenas | Conexión de un dispositivo externo a través del cable HDMI

Preparación del mando a distancia

Retirada de la protección de las pilas

El mando a distancia se suministra con pilas. Para utilizarlas, retire la tira de plástico como se muestra debajo.



Inserción o sustitución de las pilas

Abra pulsando y deslizando la tapa del compartimiento de pilas de la parte posterior del mando a distancia.

Utilice únicamente microceldas a prueba de fugas del tipo alcali-manganeso (AAA) LR 03 No utilice tipos de pilas diferentes y no combine pilas nuevas con pilas viejas.

Asegúrese de que los niños no acceden a las pilas. Las pilas usadas no deben exponerse a fuentes de calor excesivo, como a la luz directa del sol, fuego y otras fuentes de calor intensas.

Nota: La posición de las pilas es la indicada en su compartimento (en direcciones opuestas). Preste atención a la polaridad correcta (+ y -) al insertar las pilas. No se guíe por los contactos de las pilas (muelles), sino por la ilustración de la parte inferior del compartimento de las pilas.



Elimine las pilas usadas de una forma respetuosa con el medio ambiente (véase el capítulo Entorno/ información legal)

Cierre la tapa cuando haya insertado las pilas.

Conexión del televisor

Antes de realizar una conexión a un dispositivo externo, asegúrese de que tanto el televisor como el dispositivo están desconectados de la alimentación.

La mayor parte de los conectores del televisor se ocultan tras la tapa posterior. Para acceder a estos conectores, debe retirar la tapa posterior tirando de su parte superior e inferior como se muestra en la ilustración. Ambas partes se sujetan mediante imanes, por lo que no es necesario utilizar ninguna herramienta ni retirar tornillos.



Al conectar dispositivos externos a estos conectores internos, conecte primero el cable al conector del televisor. A continuación, extraiga el cable del televisor utilizando el sistema integrado de gestión del cable e insértelo a través del cuello del soporte (en caso de que utilice la solución de soporte de mesa).



Cuando haya terminado de conectar los dispositivos externos al televisor, vuelva a colocar la tapa posterior en su sitio.

Conexión de la barra de sonido klang bar i

La barra de sonido klang bar i se proporciona en una caja de cartón independiente, donde también encontrará instrucciones de montaje detalladas. Siga estas instrucciones para instalar la barra de sonido en el televisor.

Conexión de antenas

Antena DVB-T/T2/C HD terrestre/analógica con cable:

Enchufe el cable de antena, el sistema de cable del televisor o la antena de la estancia en la entrada ANTTV.

Si desea utilizar cables analógicos/conexión DVB-C junto a una antena DVB-T, use un conector de antena externo (disponible en su distribuidor).

Antena de satélite DVB-S/S2 HD:

Conecte un cable de conexión desde el LNB hasta la toma ANT SAT del televisor.



Conexión de un dispositivo externo a través del cable HDMI

Las conexión HDMI (High Definition Multimedia Interface) permiten la transmisión de señales digitales de vídeo y audio desde un reproductor (p. ej., reproductor DVD, reproductor de Blu-ray, videocámara o descodificador) a través de un único cable.



Conecte el dispositivo con un cable HDMI con conector de tipo A (no suministrado) a una de las tomas HDMI del televisor. Para disfrutar de las funciones de su televisor, utilice un cable de tipo Premium High-Speed HDMI o superior. Conexión a la corriente | Comenzar - Primeros pasos

Conexión a un sistema de audio a través de HDMI eARC



Use un cable HDMI (no suministrado) para conectar la toma HDMI eARC del televisor a la toma HDMI ARC/eARC de un sistema de audio o barra de sonido. Se recomienda utilizar el cable marcado como "Ultra High-Speed HDMI Cable" con un conector de tipo A.

Los cables Ultra High Speed HDMI están diseñados para permitir la nueva función eARC, además de los modos más altos de resolución. Los cables HDMI estándar con Ethernet y los cables HDMI de alta velocidad con Ethernet también admiten eARC.

Conexión de un sistema de audio a través de cable de audio óptico

Para este tipo de conexión, necesitará utilizar un cable óptico digital (no suministrado) con un conector Mini TOSLINK en un extremo y un conector estándar TOSLINK en el otro. Alternativamente, puede utilizar el cable TOSLINK con un adaptador Mini TOSLINK.

Antes de establecer esta conexión, asegúrese de retirar las tapas de protección de plástico de los conectores de cable $r_{TV cat}$



Conecte la salida de audio del televisor etiquetada como AUDIO OUT TOSLINK a la entrada de audio del sistema de audio.

Conexión de un sistema de audio a través de un cable de audio análogo



Utilice un adaptador/conector estéreo para conectar la salida de audio AUDIO OUT a la entrada de audio analógica del sistema de audio.

Conexión a la corriente

Conexión del televisor a una toma de corriente de 220-240V.

Enchufe el cable de corriente al conector de suministro de alimentación (AC IN) del televisor y guíe el cable como se muestra en la siguiente imagen.



Conecte el enchufe del cable de alimentación a la toma de corriente.

Comenzar - Primeros pasos

Antes de encender el televisor por primera vez, asegúrese de haber completado la conexión de los dispositivos externos deseados y de que el aparto esté enchufado a una toma de corriente.

- 1. Pulse el botón (🕑) (En espera) del mando a distancia para encender el televisor.
- Se activará el asistente de instalación que le ayudará a configurar el televisor con unos pocos pasos sencillos.

Para desplazarse por el asistente de instalación:

- Utilice los botones de flecha para seleccionar la opción deseada.
- Pulse el botón OK para confirmar la opción deseada.
- Pulse el botón () para volver un paso atrás.

PASO 1 - Seleccionar el idioma

Select your Langu	Jage	
English	0	
	Press 🖨 to set up y	

PASO 2 - Conectar a Internet

Paso opcional. Si desea saltar este paso, pulse el botón de flecha hacia la derecha.

Si ha conectado el televisor a su red doméstica con un cable Ethernet y su configuración de red permite usar DHCP, el aparato se conectará automáticamente a Internet.

Alternativamente, puede utilizar una conexión Wi-Fi. Primero debe seleccionar la red de una lista de redes disponibles. A continuación, se le pedirá que introduzca su contraseña Wi-Fi. Puede hacerlo escribiendo en el teclado en pantalla.



PASO 3 - Seleccionar el país

Seleccione el país en el que se utilizará el televisor. Este paso permitirá al aparato instalar las funciones óptimas para el país seleccionado.



PASO 4 - Términos y condiciones

Lea atentamente toda la información proporcionada sobre los términos y las condiciones. Si opta por no marcar algunas o todas las casillas de verificación, todas o parte de las funciones inteligentes de desactivarán. Puede cambiar todos estos ajustes más tarde en el menú [Soporte].

Continúe con el siguiente paso, seleccionando [Aceptar].

< P	revious	Terr	ns & Conditio	ns, Privacy P	olicy	skip >
		his device is subject t vill turn off all smart f splayed below at any ponding privacy notio				cense itures nsent agroe
	×					
	2					
	~				View Details	
	2				View Details	
	~	Accept All				

PASO 5 - Regístrese con su cuenta VIDAA

Paso opcional. Si desea saltar este paso, pulse el botón de flecha hacia la derecha.

Regístrese con su cuenta VIDAA actual o cree una cuenta nueva.

Una cuenta VIDAA le ofrece las mejores funciones de su televisor inteligente y lo mantiene siempre actualizado.



PASO 6 - Selección de las fuentes de entrada

Seleccione una de las posibles entradas como fuente predeterminada.



Si selecciona TV como su fuente predeterminada, podrá sintonizar canales.

Seleccione una de las opciones desde las que desea sintonizar canales. [Satélite], [Antena], [Cable] Establezca las opciones de sintonización deseadas e inicie el proceso de sintonización.

Menú de inicio



El menú de inicio es la página de vista general central del televisor. Desde este menú puede buscar contenido, gestionar fuentes de entrada o introducir ajustes del sistema.

Puede entrar en el menú de inicio pulsando el botón (\triangle) (Inicio).

1. Menú superior (Buscar, Fuentes, Ajustes del sistema y Perfil)



Buscar: permite buscar aplicaciones a partir de palabras clave.

Fuentes: permite seleccionar o cambiar el nombre de la fuente de entrada. Puede acceder a dispositivos conectados localmente (como AV, HDMI y USB).



Ajustes del sistema: permite abrir el menú de configuración del televisor, p. ej., para ajustar la imagen, el sonido y la red. Información de perfil: permite iniciar



- La hora se muestra en la parte superior de la pantalla.
- Si su televisor está conectado a Internet, el icono correspondiente que representa el tipo de conexión de red / se visualizará junto al tipo de información.

2. Lista de recomendaciones

Esta fila contiene una lista de recomendaciones para la aplicación seleccionada actualmente. Esta lista de recomendaciones solo aparece para determinas aplicaciones.

3. Lista de apps

Esta lista contiene una lista de apps favoritas. La biblioteca de apps instaladas está disponible accediendo al mosaico Mis apps en la misma fila.

Añadir aplicaciones al menú de inicio:

- Entre en la biblioteca de apps accediendo al mosaico Mis apps.
- En la biblioteca, seleccione la app que desea
 añadir al menú de inicio.
- Pulse el botón (国) (Ajustes), seleccione la opción [Clasificar] y pulse OK.
- Ahora puede mover el mosaico de aplicaciones de la lista utilizando las flechas del mando a distancia.
- Mueva el mosaico de apps a una nueva posición en la fila superior de apps y confirme la nueva posición pulsando OK.

4. Flechas adicionales

Las flechas adicionales se dedican a recomendaciones de las apps instaladas.

97

Guía electrónica de programas (EPG)

EPG significa Electronic Programme Guide (Guía electrónica de programas) y le proporciona detalles de los programas en pantalla. Con este sistema, como con una guía de programas impresa, puede obtener información sobre el programa actual. Además, se pueden memorizar programas y se pueden programar grabaciones.

Para abrir/cerrar EPG, pulse el botón (=) (EPG).

Gui	de			News	Sports	Movies
34 F	HOENIX HD	NBA 2013 02.09.11:10 · : Moderation: B Crew: Stepher	-2014 Season 12:20 Irad Pitt (Tyler Durden), Men 1 Spielberg (Director), Kevin	gan Freeman (Luciox Reynolds (Producer	is Fax)	
				11:32		
	tagesschau24HD		Goldrausch	NBA 2013 - 2014 Se	ason Rel	
		Morgenmaga	zin E	ka Wenhathier		
				an :		
				CSI:M		
CH/	Page Up/Dren (N/D) Program Details		-	Schedule Pr	ogram colour	24h- 💼 24h-

Nota:

- EPG solo está disponibles para canales DVB.
- La primera vez que inicia EPG, un asistente le guiará a través de los preajustes necesarios.
- Dependiendo del número de canales seleccionados para EPG, la información del programa puede tardar cierto tiempo en mostrarse.

Funcionamiento de la función EPG

En la columna izquierda, hay una lista de canales de la fuente/lista de canales seleccionados (p. ej., DVB-C o lista personal).

✓✓ : permite desplazarse por la lista de canales página por página.

Fechas arriba/abajo: permite desplazarse por la lista de canales.

Fechas izquierda/derecha: permite desplazarse por los programas.

En la lista de canales, los programas que se están ejecutando aparecen destacados en campos más claros. Una línea vertical blanca indica la hora actual de los programas en marcha.

OK: permite invocar información detallada en el programa seleccionado.

Botón rojo: permite abrir la pantalla de programas.

Botón verde: muestra un menú donde puede asignar colores a contenido específico de difusión (por ejemplo, noticias, películas o deporte). Utilice las flechas y el botón OK para asignar el tipo de contenido deseado a un color específico. Salga de este menú pulsando el botón verde. Los programas asociados a las categorías seleccionadas aparecen ahora resaltados en la guía de programas.

Botón amarillo: permite ver la lista de programas del día anterior.

Botón azul: permite ver la lista de programas del día siguiente.

Vista previa de programas

Utilice las flechas para marcar el canal deseado en la lista de canales.

Pulse OK para confirmar la selección.

En la ventana superior izquierda, se muestra ahora el programa actual del canal seleccionado.

Grabación de un programa a través de EPG

Puede programar grabaciones de programas de televisión de forma cómoda con EPG.

Pulse el botón OK para abrir información detallada del programa seleccionado.

Seleccione la opción [DR+] y pulse el botón OK.

Compruebe los datos del temporizador y actualícelos si es necesario (p. ej., el directorio, empezar, terminar y el tipo de grabación).

En la función EPG aparecerá un símbolo de grabación tras el título del programa.

Memorización de un programa a través de EPG

Un programa que no ha empezado todavía se puede memorizar. Para los programas memorizados, el televisor le preguntará al principio del programa si debe cambiar el canal en consecuencia o encenderse desde el modo en espera.

Marque el programa deseado con las flechas.

Pulse el botón OK para abrir información detallada del programa seleccionado.

Seleccione la opción [Recordatorio] y pulse el botón OK.

En la función EPG aparecerá un símbolo de memorización tras el título del programa.

Programación del mando a distancia para utilizarlo con descodificadores

Puede programar su mando a distancia para usarlo con determinados descodificadores. Todo lo que necesita hacer es introducir un código numérico de tres dígitos.

Puede encontrar todos los dispositivos disponibles y sus códigos en la guía de usuarios en línea.

Proceda como se indica a continuación:

- A continuación, mantenga pulsado el botón

 (Dispositivo) y el botón
 para entrar
 en el modo de descodificador o aprendizaje.
 El LED parpadeará dos veces para confirmar
 la ejecución.
- En el modo de descodificador, realice los siguientes pasos:
- 2. El LED de audio parpadeará dos veces.
- 3. A continuación introduzca el código.
- 4. El LED de audio parpadea una vez para confirmar.

- 5. Pulse el botón (b) (apagar/encender) para probar.
- Si el descodificador responde, al pulsar el botón **OK** se completará el proceso y el LED parpadeará dos veces para confirmar. De lo contrario, vuelva de nuevo al paso 3.

Si se introduce un código incorrecto, el LED se iluminará durante dos segundos para indicar el error. El modo actual permanecerá activo.

Si no pulsa ningún botón durante 10 segundos tras introducir el código, el proceso se completará automáticamente. El LED de audio se iluminará dos segundos después para indicar la finalización del proceso.

Búsqueda automática.

También puede buscar el dispositivo deseado en la lista. Para ello, proceda como se indica a continuación:

- 1. Mantenga pulsado el botón (Dispositivo) y el botón **OK** durante cinco segundos.
- 2. El LED se iluminará dos veces para confirmación.
- Desplácese hacia arriba o hacia abajo con el control para seleccionar el dispositivo de la lista.
- Cuando lo seleccione, el LED se iluminará durante un segundo.
- Pulse el botón (b) (apagar/encender) para probar.
- Si el descodificador responde, al pulsar el botón OK saldrá de este modo y el LED parpadeará dos veces para indicar que la operación se ha completado correctamente.

Nuevamente, si no se realiza ninguna acción en los siguientes 10 segundos, el proceso finalizará. El LED se iluminará durante dos segundos para indicar la finalización del proceso.

Enseñar al mando a distancia

Todos los botones con excepción del botón de dispositivo se pueden configurar para usar los dispositivos no incluidos en la base de datos integrada. Las funciones del botón seleccionado se sobrescribirán total o parcialmente con los nuevos códigos.

Para ello, el mando a distancia de Loewe debe colocarse con el mando a distancia que se desea reemplazar de modo que las ventanas de infrarrojos queden alienadas mutuamente a una distancia de 1 a 5 cm.



El proceso de aprendizaje se inicia en el modo descodificador/aprender.

- A continuación, mantenga pulsado el botón
 (Dispositivo) y el botón (7) para entrar

en el modo de descodificador o aprendizaje. El LED parpadeará dos veces para confirmar la ejecución.

- En el modo de descodificador, realice los siguientes pasos:
- El LED se iluminará dos veces para confirmar la operación y permanecerá iluminado cuando se active la función de aprendizaje.
- Pulse el botón del mando a distancia Loewe cuyas funciones desea configurar. El LED parpadeará una vez.
- 4. A continuación pulse el botón deseado del mando a distancia original.
- El LED parpadea dos veces para confirmar y vuelve a iluminarse. Si tiene lugar un error de aprendizaje, el LED parpadea diez veces y, después, permanece iluminado.
- Si es necesario, repita este procedimiento o aprenda más de los botones en función del paso 3.
- Finalmente, pulse el botón (...) (Dispositivo) o espere más de diez segundos sin pulsar un botón.

Emparejar el mando a distancia/Bluetooth

Puede emparejar el mando con su televisor a través de Bluetooth. En el modo Bluetooth, no tiene que apuntar el mando directamente al televisor como con los mandos de infrarrojos estándar. Para que el control del televisor sea lo más cómodo posible, recomendamos el emparejamiento a través de Bluetooth.

Para emparejar el mando con el televisor a través de Bluetooth, mantenga pulsada la tecla del menú durante al menos tres segundos. Observe la pantalla para comprobar que el emparejamiento se haya llevado a cabo correctamente.

Para cancelar el emparejamiento, entre en el menú y seleccione: [Ajustes] -> [Red] -> [Bluetooth] -> [Gestión de dispositivos]. Allí, seleccione Smart TV Remote y luego la opción [Desemparejar].



Significado de los colores del LED

Debajo de la pantalla hay un pequeño LED que ofrece información básica sobre el estado del televisor.

Color del LED	Estado de la TV
Blanco	Modo en espera.
Verde	Encendido.

Azul	El televisor está encendido con la pantalla apagada.
Azul	Calibración automática del panel OLED durante el modo en espera.
Rojo	Grabación activa.

Cuenta de VIDAA

La cuenta de VIDAA ofrece las mejores funciones del smart TV y lo mantiene siempre actualizado.

Crear una cuenta nueva

Si todavía no tiene una cuenta de VIDAA, cree una nueva para disfrutar de las mejores funciones de su smart TV.

Antes de crear la cuenta nueva, asegúrese de que su televisor esté conectado a la red.

- Pulse el botón (inicio) del mando a distancia y seleccione (2) (Cuenta de VIDAA) en la barra de navegación superior de la pantalla de inicio.
- 2. Seleccione [Cree una cuenta] en la pantalla.
- 3. Introduzca su nombre, apellido, dirección de correo electrónico y contraseña. Los nombres son opcionales.
- 4. Seleccione [Cree una cuenta].

Acceder a una cuenta

Antes de acceder a su cuenta de VIDAA, asegúrese de que su televisor esté conectado a la red.

- Pulse el botón (a) (inicio) del mando a distancia y seleccione (a) (Cuenta de VIDAA) en la barra de navegación superior de la pantalla de inicio.
- Registre su dispositivo en su cuenta de VIDAA. Tras introducir su correo electrónico y su contraseña, seleccione [Iniciar sesión].

Control por voz con Alexa

Este televisor tiene Amazon Alexa incorporado, lo que le permite usar su voz para controlarlo. Interactúe con Alexa manteniendo pulsado el botón () (micrófono) y hablando por el micrófono del mando a distancia.

Para utilizar Alexa, el televisor debe estar conectado a la red y el mando a distancia debe estar emparejado con el televisor mediante Bluetooth. Para integrar completamente Alexa con el televisor, debe haber iniciado sesión en su cuenta de VIDAA. Es posible utilizar Alexa en el televisor sin una cuenta de VIDAA, pero con una funcionalidad limitada.

Configuración de Alexa

 Pulse el botón (a) (inicio) y, a continuación, seleccione el icono (a) (Ajustes) y seleccione [Sistema] -> [Servicio de voz] -> [Amazon Alexa].

- Seleccione [Establecer Alexa como asistente de voz] y [Configurar ahora]. Si ha seleccionado Alexa en la guía al encender el televisor por primera vez, se le llevará directamente al paso [Configurar ahora].
- 3. Ahora se encuentra en la pantalla "Iniciar sesión en la cuenta de Amazon". Escanee el código QR con su teléfono o visite el sitio web en su teléfono u ordenador e introduzca el código en pantalla. El código expirará al cabo de 10 minutos. Si no tiene una cuenta de Amazon, cree una nueva.
- Una vez que su cuenta de Amazon esté conectada, la pantalla del televisor cambiará al siguiente paso. Puede conectarse a su cuenta de VIDAA. Si ha iniciado sesión anteriormente, este paso se omitirá.
- 5. Dele a su televisor un nombre de la lista o personalícelo.
- 6. Seleccione [Autorizar] y siga los pasos que aparecen en pantalla en la Configuración Alexa Skill. Ahora, Alexa está preparada y lista. Puede disfrutar de la interacción con Alexa utilizando su voz con solo mantener pulsado () (micrófono) de su mando a distancia. Pregunte a Alexa tras escuchar el tono.

Notas:

- Alexa no está disponible en algunos países.
- Puede utilizar Alexa sin iniciar sesión en su cuenta de Amazon seleccionando [Hágalo después].
- También puede omitir el paso de inicio de sesión en la cuenta de VIDAA, saliendo de la pantalla. En este caso, puede seguir usando su voz para buscar en Internet o cambiar el volumen del televisor. Para utilizar comandos adicionales de Alexa, inicie sesión en sus cuentas de Amazon y VIDAA en cualquier momento en Ajustes.
- Descargue e instale la aplicación de control remoto en su dispositivo móvil en ()(inicio) -> [Ajustes] -> [Soporte] -> [Descarga de la aplicación móvil]. Pulse el icono del micrófono en la aplicación para interactuar con Alexa en el televisor.
- Puede seleccionar el idioma utilizado por Alexa en (a) (inicio) -> [Ajustes] -> [Sistema]
 -> [Servicio de voz] -> [Amazon Alexa] > [Idioma de Alexa].

Editar la lista de canales

Desde el menú principal, accede a [Ajustes] -> [Canal] -> [Edición de canales] y seleccione la lista de canales o la lista de favoritos que quiera editar.

Seleccione el canal o los canales múltiples que desea mover o eliminar con OK. Aparece una marca de verificación junto a los canales seleccionados.

Para mover los canales seleccionados a una nueva posición: Pulse el botón de flecha izquierda del mando a distancia y utilice las flechas arriba/abajo para desplazar el canal o los canales seleccionados a una nueva posición. Para eliminar los canales seleccionados: Pulse el botón de flecha derecha del mando a distancia y confirme el borrado.

Para restaurar los canales eliminados: Pulse el botón rojo del mando a distancia. Pulse el botón OK para seleccionar los canales que desea restaurar y, a continuación, pulse la flecha izquierda para devolverlos a la lista de canales.

Filtro: Pulse el botón amarillo del mando a distancia para que aparezca el filtro, donde podrá seleccionar el tipo de canal que se mostrará en la lista de canales.

Buscar: Pulse el botón azul del mando a distancia para buscar un canal específico introduciendo su nombre en la casilla de búsqueda.

Grabación

Digital recorder (dr+)

Puede grabar los programas que quiera ver más tarde con Digital Recorder.

La grabación puede iniciarse/detenerse manualmente, lo que puede hacerse cómodamente a través de la guía de programas (EPG).

Si se transmiten idiomas adicionales para una emisión DVB, estos también se grabarán. También se pueden grabar subtítulos DVB.

Mientras graba un programa de televisión, puede ver las grabaciones anteriores, cambiar a otra fuente de entrada o iniciar cualquier aplicación. Sin embargo, si decide cambiar de canal en el sintonizador desde el que está grabando, la grabación tendrá que interrumpirse.

Nota: Solo se pueden grabar los canales digitales.

Grabación a través de la información del programa

Para iniciar la grabación del programa que está viendo, pulse **(**arriba) y pulse **OK** para abrir la información detallada del programa. Pulse el botón **OK** y aparecerá el menú [Grabación programada].

Grabación a través de la guía de programas

Abra la guía de programas pulsando la tecla (EPG). En la guía, seleccione el programa que desea grabar. Tenga en cuenta que al pulsar el botón **azul** aparecerá la guía del día siguiente y el botón **amarillo** le llevará de nuevo a la guía del día anterior. Después de seleccionar el programa que quiere grabar, pulse **OK** para abrir la información detallada. Seleccione [DR+] y pulse el botón OK para mostrar el menú [Grabación programada].

Menú [Grabación programada]

En este menú puede configurar los detalles de la grabación.

a la	Schedule recordi	ng	
	NBA 2013-2014 Season 4 Rbb Berlin 26 Mar. 23:10-00:30		cit to make it a the visitors a 9
	Recording mode	Time \checkmark	
	Start time	23 :	
	End time		
	Repeat	Once 🗸	
		Cancel Save	

[Modo grabación] - Seleccione el tipo de grabación.

[Parada manual] - La grabación se inicia inmediatamente después de finalizar la configuración de la grabación. El final de la grabación no está definido en esta opción. La grabación solo finalizará por intervención manual del usuario o cuando se agote el espacio del disco duro.

[Hora] - La grabación comenzará y terminará a la hora definida por el usuario.

[Hora de inicio] - Establezca la hora de inicio de la grabación.

[Hora de finalización] - Establezca la hora de finalización de la grabación.

[Programa] - Graba el programa especificado. La grabación se iniciará y se detendrá en función de la información de tiempo obtenida de la guía electrónica de programas.

[Repetir] - Opción para decidir si la grabación debe ser única o periódica. Solo está disponible para los modos de grabación [Tiempo] y [Programa].

[Una vez] - Grabación única.

[Diario] - Grabación repetida del programa o durante la hora seleccionada cada día.

[De lunes a viernes] - Grabación repetida del programa o durante la hora seleccionada en días laborables.

[Sáb a Dom] - Grabación repetida del programa o durante la hora seleccionada en el fin de semana.

[Semanal] - Aquítiene la opción de especificar los días de la semana en los que se repetirá la grabación semanalmente.

Cuando haya completado los ajustes para la grabación, seleccione [Guardar] para guardar los ajustes.

Panel de control de grabación

Durante la grabación, puede acceder al panel de control de grabación pulsando el botón (izquierda) o (derecha). Puede saber que el TV está grabando por la luz LED roja de la parte inferior del televisor.



Puede utilizar las teclas de flecha y la tecla **OK** para seleccionar y confirmar las opciones del panel de control.

Pulse el botón () para ocultar el panel de control. Tenga en cuenta que ocultar el panel no detiene la grabación.

- Rebobinar la grabación. Pulse este botón varias veces para cambiar la velocidad de rebobinado. Puede rebobinar la grabación en cualquier momento y verla mientras se está grabando.

II - Poner en pausa el contenido que se está viendo. La grabación continúa en el fondo.

• Reanudar la reproducción de la grabación.

Adelantar la grabación. Pulse este botón varias veces para cambiar la velocidad de reproducción.

- Pulse este botón en cualquier momento para detener la grabación. Aparecerá la opción de guardar la grabación o eliminarla.

Lista de grabación

La [Lista de grabación] es un lugar donde puede acceder a todas sus grabaciones. Desde aquí puede reproducir, eliminar y editar las grabaciones programadas. Si tiene grabaciones en una unidad de almacenamiento externa, asegúrese de que está conectada al televisor.

Lista de grabaciones

Mientras ve la televisión, pulse el botón ((menú) para abrir el menú y seleccione [Lista de grabación].

Record	led	Recorded (Disk for Recording)	
	Animal work 53 88C 11:50 20		
	America's No 22 Charvel5 (08)	2011 Top Model 10 2016/30/15 Sowin 3.6468	
	World Busin 53 BBC 15:50 20	ess Report 05/11/04 120 min 0.2408	
	World News 105 CCTV1 21:00	Today 2006/12/12 160 min 8.1808	
	Outside Sou 53 88C 11:20 20		
	Outside Sou		
	Outside Sou		

Inicie la reproducción de cualquiera de los registros disponibles seleccionándolo y pulsando la tecla **OK** .

En la parte superior de la pantalla hay una opción de filtrado (la configuración por defecto es "Todos"). Puede seleccionar este filtro moviendo el cursor hacia arriba hasta que el filtro quede resaltado. Pulse el botón **OK** para cambiar la configuración del filtro. Puede elegir mostrar solo las grabaciones con un determinado tipo de contenido, por ejemplo, Noticias, Deportes, etc.

A la derecha del filtro está la opción [Editar]. Seleccionando esta opción y pulsando el botón **OK** puede marcar las grabaciones para su eliminación. Seleccione las grabaciones que desea eliminar con la tecla **OK**. Los elementos marcados se mostrarán con una marca de verificación en el lado derecho. Pulse el botón ▶ (derecha) para borrar las grabaciones seleccionadas.

Menú de grabaciones programadas

Mientras ve la televisión, pulse el botón (■) (menú) para abrir el menú y seleccione [Lista de grabación]. Pulse el botón ► (derecha) para mostrar el menú [Programado].

Aquí puede ver una lista de todas las próximas grabaciones. Al seleccionar una grabación próxima y pulsar el botón **OK** puede editar las opciones de grabación.

Seleccionando [Editar] y pulsando **OK** puede marcar las grabaciones programadas para su eliminación. Pulse el botón **OK** para seleccionar las grabaciones programadas que desea eliminar. Las entradas seleccionadas se mostrarán con una marca de verificación en el lado derecho. Pulse el botón ▶ (derecha) para eliminar las grabaciones programadas seleccionadas.

Loewe bild i dr+

Diagonal de pantalla (en cm)/Diagonal de pantalla (en pulgadas): 164/65, 139/55, 121/48

Resolución (en píxeles): Ultra HD (3840 x 2160)

Clase de eficiencia energética de la UE SDR/HDR: F/F , G/G , G/G

TV

Loewe bild i dr+ set

La variante del set contiene, entre otras cosas, bild i dr+, klang bar i y table stand i bild i.65 dr+ set: An.* 146,0/AI. 88,3/PP 6,4/PT 29,0 bild i.55 dr+ set: An.* 123,6/AI. 75,9/PP 6,4/PT 29,0 bild i.48 dr+ set: An.* 107,7/AI. 66,9/PP 6,4/PT 29,0 rotación manual (+/-20°), paso de cables oculto



	Modelo	Número de artículo	Código EAN
Gris basalto	65 dr+ set	60435D10 + 59212D00	4011880171144 + 4011880170154
	55 dr+ set	60433D10 + 59212D00	4011880171120 + 4011880170154
	48 dr+ set	60431D10 + 59212D00	4011880171106 + 4011880170154

Consumo de energía en modo de conexión, máximo en vatios: 425/325/235

Consumo de energía en modo en espera / espera de la red: 0,3 / 0,8

Consumo de energía SDR kWh/1000 h: 103, 87, 67

	40 UI + SEL	00431010 + 39212000	40116601/1100 + 40116601/0104
	65 dr+	60435D10	4011880171144
	55 dr+	60433D10	4011880171120
	48 dr+	60431D10	4011880171106
Gris basalto	floor2ceiling stand	60802D00	4011880171076
	floor stand flex	60800D00	4011880171212
Negro	wall mount slim 432	60808W00	4011880172417
	wall mount universal	60809W00	4011880172806

Loewe bild i dr+

El modelo de televisor contiene, entre otras cosas, bild i dr+, invisible sound y table stand i bild i.65 dr+: An.* 146,0/Al. 88,3/PP 6,4/PT 29,0 bild i.55 dr+: An.* 123,6/Al. 75,9/PP 6,4/PT 29,0 bild i.48 dr+: An.* 107,7/Al. 66,9/PP 6,4/PT 29,0 rotación manual (+/-20°), paso de cables oculto



Barra de sonido

Loewe klang bar i

Barra de sonido pasiva para instalación en Loewe bild i



Dimensiones en cm: An. = anchura, Al. = altura, PP = profundidad del producto, PT = profundidad total. Se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas y a cometer errores. *En la zona del clip lateral de Loewe, la anchura del televisor puede aumentar hasta 1 cm según el tipo de aparato.

Código EAN

4011880170154

Opciones de montaje

Otras opciones de montaje posibles. Su distribuidor especializado estará encantado de asesorarle.

Soluciones de suelo

floor2ceiling stand

bild i.65 dr+ set: An.* x Al. x PP x PT/PB = 145,7 x 86,8 x 6,4 x 18,0 bild i.55 dr+ set: An.* x Al. x PP x PT/PB = 123,6 x 74,4 x 6,4 x 17,5 bild i.48 dr+ set: An.* x Al. x PP x PT/PB = 107,7 x 65,4 x 6,4 x 17,1 bild i.65 dr+: An.* x Al. x PP x PT/PB = 145,7 x 85,8 x 6,4 x 18,0 bild i.55 dr+: An.* x Al. x PP x PT/PB = 123,6 x 73,4 x 6,4 x 17,5 bild i.48 dr+: An.* x Al. x PP x PT/PB = 107,7 x 64,4 x 6,4 x 17,1 rotación manual (+/-110°), paso de cables oculto, altura ajustable (220-290 cm)

floor stand flex

bild i.65 dr+ set: An.* x Al. x PP x PT/PB = $145,7 \times 128,9 \times 6,4 \times 54,0$ bild i.55 dr+ set: An.* x Al. x PP x PT/PB = $123,6 \times 116,5 \times 6,4 \times 54,0$ bild i.48 dr+ set: An.* x Al. x PP x PT/PB = $120,8 \times 107,5 \times 6,4 \times 54,0$ bild i.65 dr+: An.* x Al. x PP x PT/PB | $145,7 \times 128,9 \times 6,4 \times 54,0$ bild i.55 dr+: An.* x Al. x PP x PT/PB | $123,6 \times 116,5 \times 6,4 \times 54,0$ bild i.48 dr+: An.* x Al. x PP x PT/PB | $123,6 \times 116,5 \times 6,4 \times 54,0$ bild i.48 dr+: An.* x Al. x PP x PT/PB | $120,8 \times 107,5 \times 6,4 \times 54,0$ rotación manual (+/- 45°), paso de cables oculto, con o sin soporte para bandeja de accesorios o barra de sonido

Soluciones murales

wall mount slim 432

bild i.65 dr+ set: An.* x Al. x PP x PT | 146,0 x 86,8 x 6,4 x 8,4 bild i.55 dr+ set: An.* x Al. x PP x PT | 123,6 x 74,4 x 6,4 x 8,4 bild i.48 dr+ set: An.* x Al. x PP x PT | 107,7 x 65,4 x 6,4 x 8,5 bild i.65 dr+: An.* x Al. x PP x PT | 146,0 x 85,8 x 6,4 x 8,4 bild i.55 dr+: An.* x Al. x PP x PT | 123,6 x 73,4 x 6,4 x 8,4 bild i.48 dr+: An.* x Al. x PP x PT | 107,7 x 64,4 x 6,4 x 8,5 Montaje plano

wall mount universal

bild i.65 dr+ set: An.* x Al. x PP x PT/PB | 145,7 x 86,8 x 6,4 x 10,1 bild i.55 dr+ set: An.* x Al. x PP x PT/PB | 123,6 x 74,4 x 6,4 x 10,1 bild i.48 dr+ set: An.* x Al. x PP x PT/PB | 107,7 x 65,4 x 6,4 x 10,2 bild i.65 dr+: An.* x Al. x PP x PT/PB | 145,7 x 85,8 x 6,4 x 10,1 bild i.55 dr+: An.* x Al. x PP x PT/PB | 123,6 x 73,4 x 6,4 x 10,1 bild i.48 dr+: An.* x Al. x PP x PT/PB | 107,7 x 64,4 x 6,4 x 10,2 montaje inclinable

Dimensiones en cm: An. = anchura, Al. = altura, PP = profundidad del producto, PT = profundidad total. Se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas y a cometer errores. *En la zona del clip lateral de Loewe, la anchura del televisor puede aumentar hasta 1 cm según el tipo de aparato.



Información técnica

bild i dr+ set (incluye klang bar i)	65	55	48
Pantalla			
Resolución de la pantalla (en píxeles)	Ultra HD (3840 x 2160)	Ultra HD (3840 x 2160)	Ultra HD (3840 x 2160)
Tecnología de visualización	OLED (Píxel WRGB)	OLED (Píxel WRGB)	OLED (Píxel WRGB)
Diagonal de pantalla (en cm/pulgadas)/Tiempo de respuesta (en ms)	164/65/1	139/55/1	121/48/1
Luminancia pico (en cd/m ²)/Ángulo de visión (h/v)	800/120°	800/120°	800/120°
Ultra HD Scaling/Image+ Active/Contraste adaptativo/24p	•/ - / • / •	•/•/-/•	•/•/-/•
HDR (HLG/HDR10/Dolby Vision™)/WCG	•/•/•/•	•/•/•/•	•/•/•/•
Oscurecimiento automático (VBD+)/Oscurecimiento automático ambiente (OPC)	-/•	— / •	- / •
Recepción			
DVR-T2/C/S2 HD ¹ /Multi ATV/LInicable/Dual Channel	•/•/•/—	•/•/•/—	•/•/•/—
MPEG/MPEG2/MPEG4 (H.264)/HEVC (H.265)	•/•/•/•	•/•/•/•	•/•/•/•
Radio DVB	•	•	•
Sanida			
Solido	2	220 (2 40 (9	220./2 10./9
Potencia en vatios (sinusoidal/musical)/Conductor (activo + pasivo)	2 X 20/2 X 40/8	2 X 20/2 X 40/8	2 X 2U/2 X 4U/8
Concepto de altavoz acustico	klang bar i	Kiang bar i	kiang bar i
Dolby: Audio (Digital /Digital Plus (Atmos /DTS: HD		_/•/-	
Control automático del volumen (AVC) /Mimi Defined™		•/-	•/-
Control separado de graves y agudos/Volumen	Ecualizador de 7 bandas/—	Ecualizador de 7 bandas/—	Ecualizador de 7 bandas/—
Configuración de la salida de audio: variable/fija/subwoofer			
	,	, , , , ,	,
Manejo			
Loewe os/Pantalla de inicio (incl. Favoritos)	os//•	os//•	os//•
Aplicación Loewe/Aplicación Vivid/Aplicación my Loewe (todas: Android + iOS)	_/•/•	_/•/•	_/•/•
Control por voz con Alexa skilis/ vidaa voice	•/ •	•/ •	•/ •
Guia electronica de programas/ Busqueda de palabras clave en la EPG	•/-	•/	•/-
Idiamas de los menús (Auuda relexionado con el contonido	•/•//92	•/•//92	•/•//92
Control parontal/Descopovión automática/Temporizador		• / •	
Instant Channel Zapping /Modo de inicio ránido		- / •	
Número de emisoras en las listas de emisoras incluvendo AV y radio	10,000	10,000	10,000
PIP (AV) ³ /Full PIP/Pantalla dividida TV ⁻ Videotext	-/-/•	-/-/•	-/-/•
Actualización del software (vía USB/internet)	•/•	•/•	•/•
Modo Hotel (estándar/CEC/IP/RS232)	•/-/-/-	•/-/-/-	•/-/-/-
Multimedia			
Leowe dru: Consolidad de almacenamiente en CP/Crobasión LISP/Timechiff	1000 / • / •	1000 / • / •	1000 / • / •
Reproductor de fotos /Reproductor de música /Reproductor de vídeo4	1000/0/0	1000/0/0	1000/0/0
Reproductor de medios digitales (incl. LIItra HD)/Reproductor de música Bluetooth	•/•	•/•	•/•
Aplicaciones de internet/Navegador de internet/Radio por internet ⁵	•/•/•	•/•/•	•/•/•
YouTube/Amazon prime video/Netflix	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Conexiones e interfaces			
	4 × LIDML 2.16	4 × LIDML 2.15	
	4 X HDIVII 2.1"	4 X HDIMI 2.1"	4 X HDIVII 2.1*
USB/Bluetooth/Screen Mirroring (Miracast)	1 (2 x USB 3 0) / • / •	4(2×USB 30)/•/•	1 (2 × USB 3 0) / • / •
Conexión de red LAN/WLAN (wifi) integrada	•/•	• (2 × 03D 3.0)/ • / •	•/•
Common Interface/CI Plus (CI+) 1.4 con certificación ECP7	1	1	1
Audio digital: TOSLINK óptico/Mini TOSLINK/ARC/eARC	_/•/•/•	_/•/•/•	_/•/•/•
Salida de audio analógica variable/fija (conector de 3.5 mm)	-/•	-/•	-/•
Entrada central (mediante cable adaptador)/Clavija cúbica estéreo	— / •	_/•	— / •
Bloqueo Kensington (dispositivo antirrobo)	•	•	•
Energía			
Número do registro do EPPEL (https://oprol.oc.ouropa.ou/gr/)			
Interruptor de red (Tonsión de red		/ 220-240 V 50/60 Hz	
Aiuste de la luz ambiental	- 7 220-240 V, 307 00 Hz	- 7 220-240 V, 307 00 112	- 7 220-240 V, 307 00 112
Wol AN/WoWLAN/Encendido rápido (con mayor consumo)		•/•/•	
Dimensionee			
Dimensiones	21.1	0.4.7	17.4
Peso (aprox.) en kg sin solucion de montaje	31,1	24,/	1/,4
Peso (aprox.) en kg, incluida la solución de montaje estandar	3/,1	30,7	23,4
An. * X AI. X P (aprox.) en em sen well merut elim (*incluída la insignia)	146,0 x 86,8 x 6,4	123,6 x 74,4 x 6,4	107,7 x 65,4 x 6,4
An. $x A = x F$ (aprox.) en un con van mount sinn ("incluida la insignia)	140,0 x 00,0 x 0,4	123,0 X /4,4 X 0,4	1077 x 66 9 x 29 0
	140,0 x 200 300 x 200	300 x 200	300 x 200
	500 X 200	300 x 200	500 x 200
Volumen de suministro			
Altavoz	klang bar i (separated)	klang bar i (separated)	klang bar i (separated)
Solución de montaje	table stand i	table stand i	table stand i
Mando a distancia con pilas incluidas	Loewe remote	Loewe remote	Loewe remote
Instrucciones de uso/Cable de alimentación	●/●(2,5 m)	● / ● (2,5 m)	●/●(2,5 m)
Accesorios opcionales			
Selección de soluciones de instalación recomendadas	floor2ceiling stand, floor stand	flex,	
	wall mount slim 432, wall mour	nt universal	

• = disponible/instalado — = no disponible/posible

e = disponible/instalado — e no disponible/posible
b La recepción en HD DVB-T2 es posible en algunos países.
b s - cs - da - de - et - en - es - fr - hr - is - it - Iv - It - hu - nl - no - pl - pt - ro - sq - sk - sl - sr - fi - sv - el - be - bg - kk - mk - ru - uk - tr - ar
AV-PIP solo es posible en combinación con DVB-T/C/S.
A través de la red doméstica y del USB.
Con función de búsqueda.
Funciones, entre otras: ARC mejorado. ALLM. VRR 48-60 Hz, 4K@60 Hz, 18 Gb/s
Cl Plus (CI+) es retrocompatible con CI. La función depende de la disponibilidad del módulo del proveedor.

Todos los nombres de productos y empresas son marcas comerciales[™] o marcas comerciales registradas[®] de sus respectivos propietarios. Su uso no implica ninguna afiliación o respaldo por su parte. Se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas, en las posibilidades de entrega, en los precios y el derecho a cometer errores. Las ofertas de servicios más allá de lo especificado se ofrecen y cobran individualmente.

Información técnica

bild i dr+	65	55	48
Pantalla			
Resolución de la pantalla (en píxeles)	Ultra HD (3840 x 2160)	Ultra HD (3840 x 2160)	Ultra HD (3840 x 2160)
Tecnología de visualización	OLED (Píxel WRGB)	OLED (Píxel WRGB)	OLED (Píxel WRGB)
Diagonal de pantalla (en cm/pulgadas)/Tiempo de respuesta (en ms)	164/65/1	139/55/1	121/48/1
Luminancia pico (en cd/m²)/Angulo de visión (h/v)	800/120°	800/120°	800/120°
Ultra HD Scaling/Image+ Active/Contraste adaptativo/24p	•/ = / •/ •	•/•/-/•	•/•/-/•
Oscurecimiento automático (VBD+)/Oscurecimiento automático ambiente (OPC)	-/•		
		, •	
DVB-T2/C/S2 HD ¹ /Multi ATV/Unicable/Dual Channel	•/•/•/		
MPEG/MPEG2/MPEG4 (H 264)/HEVC (H 265)			
Radio DVB	•	•	•
Sonido			
Potoncia on vatios (cinusoidal /musical)/Conductor (activo + pasivo)	2 × 10/2 × 20/2	2 × 10/2 × 20/2	2 × 10/2 × 20/2
Concepto de altavoz acústico	Speaker box - bass reflex	Speaker box - bass reflex	Speaker box - bass reflex
Momento mágico/irradiación hacia delante/irradiación hacia abajo	$-/-/\bullet$ (invisible sound)	$-/-/\bullet$ (invisible sound)	$-/-/\bullet$ (invisible sound)
Dolby: Audio/Digital/Digital Plus/Atmos/DTS: HD	•/•/•/•/•	•/•/•/•/•	•/•/•/•/•
Control automático del volumen (AVC)/Mimi Defined™	•/-	•/	•/-
Control separado de graves y agudos/Volumen	Ecualizador de 7 bandas/—	Ecualizador de 7 bandas/—	Ecualizador de 7 bandas/—
Configuración de la salida de audio: variable/fija/subwoofer	-/•/•	_/•/•	_/•/•·
Manejo			
Loewe os/Pantalla de inicio (incl. Favoritos)	os7 / •	os7 / •	os7/•
Aplicación Loewe/Aplicación Vivid/Aplicación my Loewe (todas: Android + iOS)	_/•/•	_/•/•	_/•/•
Control por voz con Alexa skills/Vidaa voice	•/•	•/•	•/ •
Guía electrónica de programas/Búsqueda de palabras clave en la EPG	•/-	•/-	•/-
Idiomas de los monús (Avuda relacionada con el contonido	•/•//92	•/•//92	•/•//92
Control parental/Desconexión automática/Temporizador		•/•/•	•/•/•
Instant Channel Zapping/Modo de inicio rápido	-/•	_/•	/•
Número de emisoras en las listas de emisoras, incluyendo AV y radio	10 000	10 000	10 000
PIP (AV) ³ /Full PIP/Pantalla dividida TV:Videotext	-/-/•	-/-/•	-/-/•
Actualización del software (vía USB/internet)	•/•	•/•	•/•
Modo Hotel (estándar/CEC/IP/RS232)	•/-/-/-	•/-/-/-	•/-/-/-
Multimedia			
Loewe dr+: Capacidad de almacenamiento en GB/Grabación USB/Timeshift	1000/•/•	1000/•/•	1000/•/•
Reproductor de fotos/Reproductor de música/Reproductor de vídeo4	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Reproductor de medios digitales (incl. Ultra HD)/Reproductor de música Bluetooth	•/•	•/•	•/•
Aplicaciones de internet/Navegador de internet/Radio por internet®	•/•/•	•/•/•	•/•/•
	• • • •	•/•/•	
	4 115141-0.15	4 110141-0.16	4 110141-0-15
	4 X HDMI 2.1°	4 X HUMI 2.1°	4 X HDMI 2.1°
USB/Bluetooth/Screen Mirroring (Miracast)	4(2×USB 30)/•/•	4(2×USB 30)/•/•	4(2×USB 30)/•/•
Conexión de red LAN/WLAN (wifi) integrada	•/•	•/•	•/•
Common Interface/CI Plus (CI+) 1.4 con certificación ECP ⁷	1	1	1
Audio digital: TOSLINK óptico/Mini TOSLINK/ARC/eARC	-/•/•/•	_/•/•/•	_/•/•/•
Salida de audio analógica variable/fija (conector de 3,5 mm)	-/•	— / •	— / •
Entrada central (mediante cable adaptador)/Clavija cúbica estéreo	_/•	_/•	_/•
Bloqueo Kensington (dispositivo antirrobo)	•	•	•
Energía			
Número de registro de EPREL (https://eprel.ec.europa.eu/qr/)	524664	591766	592233
Interruptor de red/Tensión de red	— / 220-240 V, 50/60 Hz	— / 220-240 V, 50/60 Hz	— / 220-240 V, 50/60 Hz
Ajuste de la luz ambiental	•	•	•
WOLARY WOWLARY Encended rapido (contriayor consumo)	•/ •/ •	•/ •/ •	•/ •/ •
Dimensiones			15.5
Peso (aprox.) en kg sin solucion de montaje	29,2	22,8	15,5
An * x Al x P (aprox.) en cm sin solución de montaje (*incluida la insignia)	35,2 146.0 x 85.8 x 6.4	20,0 123.6 x 73.4 x 6.4	
An.* x Al. x P (aprox.) en cm con wall mount slim (*incluida la insignia)	146.0 x 85.8 x 8.4	123.6 x 73.4 x 8.4	107.7 x 61.4 x 8.5
An.* x Al. x P (aprox.) en cm con table stand (*incluida la insignia)	146,0 x 88,3 x 29,0	123,6 x 75.9 x 29.0	107,7 x 66,9 x 29,0
Soporte VESA	300 x 200	300 x 200	300 x 200
Volumen de suministro			
Altavoz	invisible sound (integrado)	invisible sound (integrado)	invisible sound (integrado)
Solución de montaje	table stand i	table stand i	table stand i
Mando a distancia con pilas incluidas	Loewe remote	Loewe remote	Loewe remote
Instrucciones de uso/Cable de alimentación	●/●(2,5 m)	●/●(2,5 m)	●/● (2,5 m)
Accesorios opcionales			
Selección de soluciones de instalación recomendadas	floor2ceiling stand, floor stand fl	ex,	
	wall mount slim 432, wall mount	universal	

104

Todos los nombres de productos y empresas son marcas comerciales[™] o marcas comerciales registradas[®] de sus respectivos propietarios. Su uso no implica ninguna afiliación o respaldo por su parte. Se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas, en las posibilidades de entrega, en los precios y el derecho a cometer errores. Las ofertas de servicios más allá de lo especificado se ofrecen y cobran individualmente.

e disponible/instalado — e no disponible/posible
La recepción en HD DVB-T2 es posible en algunos países.
bs cs - da - de - et - en - es - fr - hr : it - lv - It hu - nl - no - pl - pt - ro - sq - sk - sl - sr - fi - sv - el - be - bg - kk - mk - ru - uk - tr - ar
AV-PIP solo es posible en combinación con DVB-T/C/S.
A través de la red doméstica y del USB.
Con función de búsqueda.
Funciones, entre otras: ARC mejorado. ALLM. VRR 48-60 Hz, 4K@60 Hz, 18 Gb/s.
CI Plus (CI+) es retrocompatible con CI. La función depende de la disponibilidad del módulo del proveedor.

• = disponible/instalado — = no disponible/posible

Entorno

Consumo de energía

Su televisor incorpora una función de alimentación en modo de espera ecológica. En modo de espera, el consumo de electricidad se reduce a baja potencia (consulte la sección **Datos técnicos**). Para ahorrar todavía más energía, desconecte el dispositivo de la corriente. Tenga en cuenta que los datos EPG (Guía electrónica de programas) se perderán y que es probable que el televisor **no pueda** completar la grabación de programadas.

El televisor no estará completamente separado de la toma de corriente hasta que se desconecte el cable de alimentación.

La electricidad consumida por el televisor durante su uso dependerá de los ajustes de configuración del sistema. Para conocer los valores especificados en los datos técnicos, es necesario desactivar la función Wake-on-LAN. Si activa esta función, el consumo de energía anual no aumentará más del 20 %.

Si activa la atenuación automática, la imagen del televisor se adaptará al brillo ambiente. Esto reduce el consumo de electricidad del televisor.

Licencias

▶**€** Dolby vision·atmos

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories.

Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2020 Dolby Laboratories. All rights reserved.



For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, DTS-HD, and the DTS-HD logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2020 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks of Bluetooth SIG Inc. and any use of such marks by Loewe Technology GmbH takes place under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Apagado automático

Si el televisor no se utiliza durante 4 horas (ajuste del volumen, cambio de programas, etc.), el aparato se pondrá automáticamente en modo en espera para ahorrar energía. Aparecerá un mensaje para cancelar el proceso de apagado un minuto antes de que pasen las 4 horas.

Eliminación

Ha elegido un producto duradero de alto valor.

Embalaje y cartón

Su distribuidor especializado se encargará gustosamente de eliminar el embalaje. Si elimina el embalaje personalmente, hágalo seleccionando el tipo de residuo correcto y siga las normativas locales de gestión de desechos. Coloque el cartón y el papel en el contenedor de papel, y los plásticos y el poliestireno en los contenedores de residuos reciclables.

Este aparato contiene un software basado parcialmente en el trabajo de Independent JPEG Group.

Este producto incluye software desarrollado por el OpenSSL Project para usar en el kit de herramientas OpenSSL (http://www.openssl.org/).

El software es proporcionado por OpenSSL Project «tal cual», y se rechaza cualquier garantía, expresa o implícita, incluidas, entre otras, las garantías de comerciabilidad y adecuación para un propósito determinado. En ningún caso serán OpenSSL Project ni sus colaboradores responsables por daños directos, indirectos, incidentales, especiales, ejemplares o resultantes (incluidos, entre otros, los correspondientes a la obtención de bienes o servicios de reemplazo. la pérdida de uso, datos o ganancias, o la interrupción de negocio), cualquiera que fuera el modo en que se produjeran, ya se funden en un contrato, una responsabilidad objetiva o un acto ilícito (incluido negligencia o por cualquier otra causa), derivados de algún modo del uso de este software, incluso si dichas partes hubieran sido advertidas de la posibilidad de tales daños.

Este producto incluye software criptográfico escrito por Eric Young (eay@cryptsoft.com).

Este producto incluye software escrito por Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Este producto contiene software desarrollado por terceras partes o software sujeto a la Licencia Pública General GNU (GPL) o a la Licencia Pública General Reducida de GNU (LGPL). Puede transferirlos y modificarlos de acuerdo con la versión 2 de la Licencia Pública General GNU o de acuerdo con cualquier otra versión posterior publicada por Free Software Foundation.

La publicación de este programa por parte de Loewe se realiza SIN NINGUNA GARANTÍA NI APOYO, en concreto sin ninguna garantía implícita de MADUREZ DE

El aparato



Su producto de Loewe está fabricado con materiales y componentes de calidad reciclables y reutilizables.

Este símbolo significa que los equipos eléctricos y electrónicos, incluidos los cables, deben elimi-

narse de forma separada de los residuos domésticos al final de su vida útil.

Puede devolver su viejo televisor de forma gratuita en centros de reciclaje designados o en su distribuidor si compra un nuevo dispositivo similar.

Diríjase a las autoridades locales (incluso en países no pertenecientes a la UE) para obtener detalles adicionales sobre eliminación. Estos contribuyen de forma destacada a la protección del medio ambiente.

Las pilas



Las pilas de los equipos originales no contienen sustancias dañinas, como cadmio, plomo o mercurio.

Las pilas usadas no deben eliminarse con la basura doméstica. Elimine

las pilas usadas sin coste en los contenedores de recolección dispuestos por el distribuidor o que pueden encontrarse en puntos de recolección públicos.

MERCADO o USABILIDAD PARA UN FIN ESPECÍFICO. Dispone de detalles en la Licencia Pública General GNU (GPL). Puede obtener el software a través del departamento de servicio de atención al cliente de Loewe.

La Licencia Pública General GNU (GPL) se puede descargar desde:

http://www.gnu.org/licenses/.

Información técnica

Sobre la pantalla OLED

El televisor con pantalla OLED que ha comprado satisface los requisitos de calidad más exigentes y se han inspeccionado los errores de píxeles.

A pesar de la máxima atención aplicada durante la fabricación de la pantalla, no se puede garantizar totalmente que el televisor esté libre de defectos de subpíxel por motivos técnicos.

Entienda que este tipo de defectos, siempre que se encuentren dentro del límite especificado en el estándar (ISO 9241-307, clase de error II), no se pueden considerar como un defecto del dispositivo en términos de la garantía.

Organic Light Emitting Diodes es una tecnología basada en píxeles autoluminosos que ofrece ventajas claras en términos de calidad de imagen y rendimiento.

En determinadas condiciones, las cargas persistentes de un lado del material OLED pueden dar lugar a fallos visuales persistentes que serán irreversibles.

Pueden surgir problemas de imagen residual si se utiliza un contenido de imagen estático durante un largo periodo de tiempo, como imágenes estáticas, subtítulos, teletipos, repetición en bloque de diapositivas o secuencias de vídeo, pantallas estáticas utilizadas a modo de monitores de presentación o con videojuegos y barras negras en algunos formatos de pantalla.

Estos problemas de imágenes residuales no son defectos en términos de la garantía.

Para minimizar estas cuestiones, Loewe ha desarrollado un algoritmo especial para detectar el contenido de las imágenes.

Aplicaciones

Escanee el código QR situado debajo con su teléfono y descargue la aplicación recomendada.



"my Loewe" es un punto de entrada al mundo de Loewe y le ofrece acceso a todos los manuales de usuario para sus productos de Loewe Si se muestran imágenes estáticas durante mucho tiempo, el televisor cambia automáticamente al modo de contraste especial para el cuidado de la pantalla. Tras una nueva acción del usuario, el dispositivo vuelve inmediatamente a su estado normal. Además, las inserciones de menú se reducen paulatinamente o se muestran de forma transparente transcurrido un minuto.

En condiciones normales de visualización, no se desarrolla el problema de las imágenes residuales.

Para mantener una excelente calidad de visualización de imágenes en todo momento, el televisor OLED Loewe se calibra automáticamente en intervalos regulares.

Al apagar el televisor con el mando a distancia, cuando sea necesario, se iniciará el proceso de calibración, que dura como máximo 30 minutos. Durante este tiempo, no se debe interrumpir el suministro de alimentación al televisor.

Una vez completada la calibración, el televisor pasará al modo de espera. La calibración no se lleva a cabo durante el funcionamiento normal del televisor y, por tanto, no tendrá ningún efecto negativo sobre el uso de este.

No desconecte el televisor de la corriente al apagarlo, ya que, si lo hiciera, no se podrá realizar la calibración automática y, con ello, la calidad de imagen empeoraría con el paso del tiempo.

Información sobre discos duros USB conectados

Si se desconecta el televisor de la corriente mientras se encuentra en funcionamiento o se produce una

interrupción involuntaria de la alimentación (por ejemplo, un fallo de alimentación), esto podría dañar el sistema de archivos del disco duro y, con ello, se perderían las retransmisiones grabadas.

No desconecte nunca el dispositivo de almacenamiento en USB del televisor mientras se está realizando una copia. Le recomendamos que ponga el televisor en modo de espera antes de desconectarlo de la red.

Loewe no será responsable de la pérdida de datos en el disco duro integrado de su televisor. Para evitar la pérdida de datos, le recomendamos realizar copias de las grabaciones importantes en un soporte de almacenamiento externo.

Actualización del software

Las versiones de software actuales se pueden descargar del sitio de Internet de Loewe (véase a continuación) e instalarse en su televisor con un memoria USB.

Si el televisor está conectado a Internet, puede actualizarse directamente a través de la conexión.

Para obtener más información sobre la actualización del software, consulte el manual de uso que puede descargarse desde el sitio de Internet de Loewe.

Compatibilidad

No se puede garantizar que los dispositivo Loewe funcionen inicial ni permanentemente con todos los periféricos conectables.

Conformidad/declaración del fabricante



Por la presente, Loewe Technology GmbH declara que este producto cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de

la Directiva 2014/53/EU y todas las directivas aplicables de la UE.

En el rango de frecuencias 5150 a 5350 MHz, este televisor se restringe a el uso interno en los siguientes países: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Croacia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía y Suecia.

Puede encontrar la declaración de conformidad completa en la selección de productos en:

www.loewe.tv/int/support

WLAN – Potencia/rango de frecuencias: <100 mW a 2400-2483,5 MHz y 5150-5725 MHz

Bluetooth – Potencia/rango de frecuencias: <10 mW a 2,4 GHz

Impresión:

Loewe Technology GmbH Industriestraße 11 D-96317 Kronach www.loewe.tv

© Loewe Technology GmbH, Kronach

La información incluida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso y no conlleva ninguna obligación por parte de Loewe Technology GmbH. Se reservan todos los derechos, incluidos la traducción, las modificaciones técnicas y los errores.

Introdução

Muito obrigado por ter escolhido a Loewe e colocar a sua confiança em nós.

Ao optar pela Loewe não só escolheu um televisor moderno e tecnicamente inovador, mas também optou por um design intemporal, uma qualidade de imagem muito nítida, som brilhante para desfrutar de filmes e música, bem como um funcionamento intuitivo com o telecomando da Loewe, smartphone ou tablet.

Em suma: Loewe significa entretenimento em casa perfeito.

Desejamos-lhe muito prazer com o entretenimento em casa premium da Loewe e alegramo-nos por tê-lo como cliente.

Para conseguir uma utilização segura e sem avarias a longo prazo do televisor, antes de o colocar em funcionamento leia o capítulo **Segurança/Aviso** na página seguinte.

Índice

Introdução	107
Especificações do conteúdo	107
Documentação	107
Posição da placa de classificação	107
Segurança/Aviso	108
Mapeamento do botão do telecomando	110
Posição e funcionamento das ligações	111
Preparação do telecomando	112
Colocar ou substituir pilhas	112
Ligar o televisor	112
Ligar a barra de som klang bar i	112
Ligar antenas	112
Ligar um dispositivo externo através de um cabo HDMI	112
Ligar a um sistema de áudio através de HDMI eARC	113
Ligar a um sistema de áudio através de um cabo de áudio ótico	113
Ligar a um sistema de áudio através de um cabo de áudio analógico	113
Ligação à rede elétrica	113
Como começar - primeiros passos	113
Menu principal	114
Guia de programação eletrónico – EPG	115
Programar o telecomando para a Box (STB)	115
Emparelhamento do controlo remoto/Bluetooth	116
Conta VIDAA	116
Configurar a Alexa	116
Editar a lista de canais	116
Gravação	117
Jados técnicos	118
Ambiente	122
Eliminação	122
Licenças	122
Informação técnica	123
Declaração de conformidade/do produtor	123
mpressão	123

Especificações do conteúdo

- TV
- Barra de som klang bar i (fornecida numa caixa separada)
- Instruções de instalação
- Unidade de rotação
- Placa da base do suporte de mesa
- Caixa de boas-vindas:
 - Telecomando com duas pilhas alcalinas de tipo AAA
 - Cabo de alimentação
 - Manual do utilizador (este documento)
 - Instruções de instalação do suporte de mesa
 - Parafusos de instalação do sistema de configuração
 - Conjunto de ferramentas para instalação do sistema de configuração

Documentação

Esta parte do manual de funcionamento contém as informações essenciais básicas. Quando este dispositivo for ligado pela primeira vez, este é instalado e definido através do guia de funcionamento intuitivo.

Pode transferir-se da página Web da Loewe um manual do utilizador detalhado em formato eletrónico que descreve as funções e características do seu novo produto Loewe.



O manual do utilizador é regularmente atualizado.

Pode encontrar um manual do utilizador detalhado aqui:

www.loewe.tv/int/support

Encontrará também aí as perguntas mais frequentes.

Posição da placa de classificação

As etiquetas com o número do modelo e a tensão de funcionamento encontram-se na parte de trás do televisor.

Segurança/Aviso

Para sua segurança e para evitar danos desnecessários na unidade, leia e siga as instruções de segurança em baixo.

Legenda

Este símbolo indica os riscos provocados por alta voltagem.



Este símbolo serve para alertar o utilizador para outros riscos mais específicos.



Este símbolo indica perigos provocados pela generalização de fogo.



Este símbolo indica perigos provocado por pontas afiadas.

Não retire o painel traseiro do televisor.

Atenção: Ao abrir ou remover o painel de trás há o risco de choque elétrico e o risco de lesões graves provocadas por alta voltagem.



Nunca abra o painel traseiro sozinho. Deixe as reparações e trabalhos de assistência no televisor para técnicos qualificados autorizados de televisores.

Contacte o seu revendedor ou o apoio ao cliente.

Uso previsto e condições ambientais



Este televisor destina-se exclusivamente à receção e reprodução de imagens e sinais sonoros.

O televisor destina-se a divisões secas (salas de estar e escritórios). Não deve ser usado em divisões com um alto nível de humidade (por ex., casas-de-banho ou saunas) ou no exterior.

Muita humidade e concentração de pó levam a fugas de energia no televisor. Isto pode levar ao perigo de lesões e danos no televisor provocados por tensão elétrica ou fogo.

Se trouxe um televisor do frio para um ambiente quente, deixe-o repousar cerca de uma hora devido à formação de condensação.

Não cologue objetos com líguido em cima do televisor. Proteja o televisor de goteja-

mento e salpicos de água.

Velas e outras chamas abertas devem manter-se sempre longe do televisor para evitar que o fogo alastre.

Os materiais usados neste dispositivo estão em conformidade com os reguisitos regulamentares. No entanto, não se pode excluir a migração de substâncias. Sugerimos que evite o contacto permanente entre alimentos e o televisor.

Temperatura ambiente: 5° C - 35° C Humidade relativa (não condensante):

20 - 80%

Pressão do ar: 800 - 1114 hPa (0 - 2000 m acima do nível do mar)

Transporte



O manuseamento inadeguado durante o transporte pode levar a danos no mostrador e ao risco de lesões.



O ecrã é composto por vidro ou plástico e pode partir-se se for manuseado de forma incorreta.

São precisas pelo menos duas pessoas para transportar o televisor. Transporte o televisor apenas na posição vertical.

Não deve fazer-se pressão no vidro ou no plástico durante o transporte.

A forma de desembalar corretamente o televisor está apresentada no manual de funcionamento 1.

Para evitar danos na estrutura mecânica do televisor e do suporte de chão, retire

Cabo de alimentação/corrente elétrica

Se notar alguma coisa atípica ou se a unidade apresentar erros recorrentes, desligue imediatamente o cabo de alimentação da tomada elétrica.

O televisor pode ser danificado por voltagens incorretas.

Este televisor apenas pode ser ligado a uma alimentação elétrica com a tensão e frequência indicadas na placa de classificação com

o cabo de alimentação incluído.

A ficha elétrica do televisor deve estar facilmente acessível para que a unidade possa ser desligada da corrente em qualquer momento

Quando retirar a ficha elétrica da tomada, não puxe o cabo, mas a própria ficha. Os cabos da ficha elétrica podem ser danificados e provocar um curto-circuito quando voltarem a ser ligados.

Um cabo de alimentação com um isolamento danificado pode provocar choque elétrico e representa um risco de fogo. Nunca use um cabo de alimentação danificado.

Se usar uma ficha múltipla portátil para ligar o televisor, não faça uma cadeia de várias fichas sucessivamente ..

Circulação do ar e temperaturas altas



Como qualquer outro dispositivo eletrónico, o seu televisor precisa de arrefecimento do ar. Se a circulação do ar estiver impedida, pode provocar um incêndio.

As ranhuras de ventilação no painel traseiro do televisor devem estar desimpedidas. Não г cubra o televisor.

Montagem à parede: Deixe pelo menos 10 cm de espaço a toda a



volta do televisor: dos lados, por cima e por baixo.

Suporte de mesa



/pé: Deixe pelo menos 10 cm de

espaço livre à volta do televisor, dos lados e por cima.

Corpos estranhos



Os corpos estranhos dentro do televisor podem provocar curto-circuitos e incêndios

Há o perigo de lesões e danos.

Por isso, evite que peças metálicas, agulhas, clips de papel, líquidos, cera ou seme-Ihantes entrem pelas ranhuras de ventilação do painel traseiro para o interior do televisor.

Caso alguma coisa entre para o interior do eletrodoméstico, desligue imediatamente a ficha de alimentação do televisor e informe o departamento de assistência técnica para que verifiquem.

Instalação



O televisor poderá cair e causar ferimentos ligeiros ou fatais. A maior parte dos ferimentos, em particular nas crianças, pode ser evitada tomando precauções simples, tais como:

- Utilize SEMPRE armários, cavaletes ou métodos de montagem recomendados pelo fabricante do televisor.

- Utilize SEMPRE mobília capaz de suportar em segurança o televisor.

- Assegure-se SEMPRE que o televisor não está saliente fora da peça de mobiliário de colocação.

- Elucide SEMPRE as crianças sobre os perigos envolvidos em trepar pela mobília para chegar ao televisor ou ao seu comando.

- Instale SEMPRE os cabos ligados ao televisor de uma forma que impossibilite o risco de tropeções e que possam ser puxados ou agarrados.

- NUNCA coloque um televisor num local instável

- NUNCA coloque o televisor em mobília alta (por exemplo, aparadores ou estantes de livros) sem fixar a mobília e o televisor com um apoio adequado.

– NUNCA coloque o televisor sobre tecido ou outros materiais entre a mobília de apoio e o televisor.

- NUNCA coloque artigos que possam estimular as crianças a trepar a mobília, nomeadamente, brinquedos ou telecomandos, sobre o televisor ou a mobília onde o aparelho está colocado.

Se for prevista a relocalização do televisor existente, as mesmas considerações são igualmente válidas.

Os televisores Loewe são específicos para os acessórios Loewe. Recomendamos

o televisor da base e mova as duas partes. em separado. Quando o televisor estiver no novo local, é preciso pelo menos 2 pessoas para voltar a montá-la.
veementemente que use os sistemas de configuração originais Loewe.

Tenha em conta as instruções sobre a montagem de diferentes sistemas de configuração possíveis! Cada produto Loewe inclui a documentação correspondente.

Deve respeitar-se a posição habitual de utilização do televisor O televisor pode funcionar apenas de forma horizontal e de pé. A na montagem à parede a inclinação pode chegar a um máximo de 10 graus (B) . O televisor nunca deve ser usado na posição vertical, (C), horizontal (D) ou pendurado no teto(E).



Coloque o televisor de modo a não ficar exposto diretamente à luz solar e a calor adicional vindo de aquecedores!

Quando usar acessórios de outros produtores, certifique-se de que consegue ajustar facilmente o televisor ao respetivo sistema de configuração.

Quando ajustar o televisor, certifique-se de que a pressão aplicada na moldura deste não é grande



demais. Sobretudo em ecrãs de formato grande há o perigo destes serem danificados.

A montagem de um televisor num suporte de acordo com o padrão VESA exige a utilização **obrigatória** de parafusos de adaptação VESA Loewe. Caso contrário, pode haver danos no televisor.

Os parafusos de adaptação VESA Loewe têm de estar presos ao televisor com um torque de cerca de 4 Nm. Pode obtê-los do seu revendedor Loewe (pode encontrar mais informações no manual do utilizador online). Certifique-se de que, depois de desembalar e montar o televisor, os materiais de embalagem não vão parar imprudentemente às mãos de crianças.

Tenha também em conta as instruções de eliminação de embalagens e cartões (ver capítulo **Ambiente/Eliminação/Licencas**).

Supervisão



Não deixe que crianças sem supervisão manuseiem o televisor, nem deixe que brinquem nas proximidades deste!

O televisor pode ser derrubado, movido ou puxado para baixo da superfície do suporte e magoar pessoas.

Não deixe o televisor sem supervisão quando estiver ligado!

Volume



Música alta pode provocar lesões auditivas. Evite um volume do som extremo, especialmente durante períodos prolongados e quando usar auscultadores!

Trovoadas



As descargas elétricas devido à queda de raios podem danificar o televisor seja através do sistema da antena e da corrente elétrica.

Durante trovoadas retire a ficha de alimentação e todos os cabos da antena ligados do televisor!

Se ligou um cabo de rede à porta LAN, retire-o também!

Mesmo no caso de uma ausência prolongada, a ficha elétrica e todos os cabos de antena ligados devem ser desligados do televisor.

Limpeza e cuidados/químicos

Desligue a televisão da corrente elétrica antes de a limpar!



Os danos provocados por químicos podem provocar efeitos adeversos e desenvolver incêndios.

Nunca exponha o televisor ou os acessórios a químicos agressivos (por ex., corrosivos), como alcalinos ou ácidos!

Limpe apenas o televisor, o ecrã e o telecomando com um pano húmido, macio, limpo e de cor neutra, sem quaisquer agentes de limpeza agressivos ou de decapagem.

O painel do altifalante do televisor está coberto por tecido. Aspire a superfície regularmente com um acessório de escova macia!

Para contaminações ou nódoas:

Humedeça um pano macio de cor neutra com um detergente ou um anti-nódoas disponível no mercado e esfregue delicadamente a nódoa! Pode também tratar diretamente da nódoa com um spray de remoção a seco disponível no mercado (aspire o pó). Não humedeça diretamente o tecido de cobertura com um detergente ou anti-nódoas (risco de formação de manchas circulares)! Não use solventes para limpar o tecido!

Quando usar um removedor de nódoas, preste atenção às instruções de utilização do produtor!

Quando limpar os painéis do altifalante expostos a nicotina, há um risco aumentado de formação de manchas circulares.

Mapeamento do botão do telecomando

A atribuição de teclas pode divergir do aqui descrito dependendo da aplicação (TV / vídeo / áudio / foto / aplicações) e da função (por exemplo, dr+, EPG, Teletexto, HbbTV etc.).



- 1 Microfone
- Som silenciado / ligado.
- 3 Abrir o modo de TV
- (4) Carregar e manter para falar com o assistente de voz.
- (5) Guia de programação eletrónico (EPG) ligado / desligado.
- 6 Carregar levemente: Reproduzir / Pausa no multimédia ou Iniciar / Pausa / Continuar o timeshift da televisão.
 - Carregar longamente: Apresentar os botões de controlo do multimédia iluminados.
- (7) Abrir o menu de fontes.
- 8 Sair do menu / aplicação apresentado.
- 9 Aumentar o volume.
- Quando não está iluminado: Abrir a lista de canais.
 Quando está iluminado: Reproduzir / Pausa no conteúdo multimédia ou Iniciar / Pausa / Continuar o timeshift da televisão.
 No menu: Botão OK (confirmar a seleção).
- Quando não está iluminado: Mova-se para a esquerda no menu ou Iniciar / Pausa / Continuar o timeshift da televisão.

Quando está iluminado: Saltar para trás

- Quando não está iluminado: Mova-se para baixo no menu ou abra o menu de pesquisa.
 Quando está iluminado: Parar / Terminar o timeshift (regressar à imagem em tempo real).
- (13) Diminuir o volume.
- 14 Botões de cor Executar a função correspondente nesse tempo.
- 15 Aceder a conteúdo multimédia e vídeo on demand.
- (b) Ligar o televisor ou mudar para o modo de standby. Carregar levemente enquanto o televisor está ligado: O televisor e todos os dispositivos com CEC ativado ligados às portas HDMI serão desligados e colocados em standby (standby do sistema).
- 0 Tecla Dispositivo. Este botão permite-lhe controlar outros dispositivos com o telecomando Loewe.
- (18) Selecionar canais diretamente com os botões numéricos.
- Teletexto / MediaText ligado / desligado.
- 20 Carregar levemente: Abrir as definições do sistema. Carregar longamente: Emparelha o comando à distância com a televisão via Bluetooth.
- (21) Abrir o menu principal.
- Voltar atrás um passo / nível no menu. Enquanto estiver a assistir a televisão, mudar para o canal onde esteve anteriormente.
- (23) Canal seguinte.
- Quando não está iluminado: Ir para cima no menu. Enquanto estiver a assistir a televisão, carregar para abrir as informações detalhadas da transmissão.
 - Quando está iluminado: Abrir o menu de gravar.
- Quando não está iluminado: Mover-se para a direita no menu ou fazer uma pausa no timeshift da reprodução e abrir os controlos do timeshift. Quando está iluminado: Saltar para a frente
- (26) Canal anterior.

Nota: A atribuição das teclas pode diferir em função da versão do software ou do dispositivo.

Posição e funcionamento das ligações



- 1 ANT SAT Antena de satélite DVB-S/S2 HD Tomada F – 75 Ohm / 13/18 V / 500mA
- (2) ANT TV Terrestre/cabo analógica / DVB-T/T2/C HD Tomada IEC - 75 Ohm / 5 V / 80mA
- (3) HDMI 3 Entrada HDMI 3 HDMI – Digital Video IN/Audio IN
- (4) HDMI 2 Entrada HDMI 2 (com Audio Return Channel ativado) HDMI – Digital Video IN/Audio IN/OUT
- (5) COMMON INTERFACE -Ranhura Cl (padrão V1.4)
- 6 HDMI 1 Entrada HDMI 1 HDMI – Digital Video IN/Audio IN
- ⑦ SERVIÇO

- (8) AUDIO OUT/TOSLINK Saída de áudio (analógico/digital)⁽¹⁾ Tomada 3,5 mm (analógica) L/R Mini TOSLINK (digital)
- (9) LAN Ligação à rede
 RJ-45 Ethernet / Ethernet rápida
- (1) 2x USB 2.0 Ligação USB USB tipo A - USB 2.0 (máx. 500mA)
- (1) klang bar i
- (1) HDMI 4 Entrada HDMI 4 HDMI – Digital Video IN/Audio IN
- (3) USB 3.0 Ligação USB USB tipo A – USB 3.0 (máx. 1000mA)
- (4) USB 3.0 Ligação USB USB tipo A – USB 3.0 (máx. 1000mA)
- AC IN Ligação principal Tomada elétrica principal - 220-240 V - 50 / 60 Hz

Preparação do telecomando

Remover a proteção das pilhas

O telecomando é fornecido com pilhas. Para as poder usar, retire a patilha plástica como indicado em baixo.



Colocar ou substituir pilhas

Carregue e deslize para abrir o compartimento das pilhas na parte de cima do telecomando.

Use apenas micro-pilhas do tipo LR 03 (AAA) alcalinas de manganês à prova de vazamento. Não use tipos diferentes de pilha e não misture pilhas velhas com pilhas novas.

Certifique-se de que as pilhas não caem nas mãos de crianças. As pilhas instaladas não devem ser expostas a calor excessivo, como luz solar, fogo ou semelhante!

Nota: A posição das pilhas está indicada no compartimento das pilhas (em direções contrárias). Preste atenção à polaridade correta de + e – quando inserir as pilhas. Não se deixe guiar pelas tomadas das pilhas (molas), mas pela ilustração na base do compartimento das pilhas.



Elimine as pilhas usadas de um modo amigo do ambiente (ver o capítulo Ambiente/Informação legal).

Volte a colocar a tampa depois de ter inserido as pilhas.

Ligar o televisor

Antes de ligar a um dispositivo externo, certifiquese de que tanto o televisor como o dispositivo estão desligados da corrente.

A maioria dos conectores do televisor estão escondidos sob a cobertura traseira. Para aceder a estes conectores, tem de remover a cobertura traseira puxando a parte de cima e de baixo para fora, como indicado na ilustração. Ambas as partes estão presas apenas por ímanes, pelo que não é necessário usar ferramentas ou remover parafusos.



Quando ligar dispositivos externos a estes conectores internos, ligue primeiro o cabo ao conector do televisor. Depois conduza o cabo para fora do televisor através do sistema de gestão de cabos incorporado e leve-o pelo pescoço do suporte (caso use o sistema de suporte de mesa fornecido).



Quando tiver acabado de ligar dispositivos externos ao televisor, volte a colocar a cobertura traseira.

Ligar a barra de som klang bar i

A barra de som klang bar i é fornecida numa caixa de cartão separada onde encontrará também instruções detalhadas de montagem. Siga estas instruções para instalar a barra de som no televisor.

Ligar antenas

Antena terrestre / cabo analógico /

DVB-T/T2/C HD:

Ligue o cabo da antena, sistema de TV cabo ou antena da divisão à tomada ANT TV.

Se quiser usar uma ligação com cabos analógicos/ DVB-C e uma antena DVB-T em simultâneo, use um interruptor de antena externo (disponível no seu revendedor).

Antena satélite DVB-S/S2 HD:

Ligar um cabo de ligação do LNB à tomada ANT SAT do televisor.



Ligar um dispositivo externo através de um cabo HDMI

As ligações HDMI (High Definition Multimedia Interface) permitem a transmissão de sinais de áudio e vídeo digitais a partir de um leitor (por ex., leitor de DVD, leitor de Blu-ray, câmara de vídeo, descodificador) através de um único cabo.



Ligue o dispositivo através de um cabo HDMI com um conector de tipo A (não fornecido) a uma das tomadas HDMI do televisor. Para desfrutar totalmente das capacidades do seu televisor, use um cabo com a etiqueta "Cabo HDMI de alta velocidade premium" ou melhor.

112

Elgação a corrente electrica | corrio corrieçal - primeiros pa

Ligar a um sistema de áudio através de HDMI eARC



Use um cabo HDMI (não fornecido) para ligar a tomada HDMI eARC do televisor à tomada HDMI ARC/eARC de um sistema de áudio ou da barra de som. Recomenda-se a utilização de um cabo marcado como "Cabo HDMI ultra de alta velocidade" com um conector de tipo A.

Os cabos HDMI ultra de alta velocidade foram projetados para suportar a nova função eARC para além dos mais elevados modos de resolução de vídeo. O cabo HDMI padrão com Ethernet e o cabo HDMI de alta velocidade com Ethernet irão também suportar eARC.

Ligar a um sistema de áudio através de um cabo de áudio ótico

Para este tipo de ligação irá precisar de um cabo ótico digital (não fornecido) com um conector Mini TOSLINK numa ponta e um conector TOSLINK padrão na outra ponta. Como alternativa pode usar um cabo TOSLINK padrão com um adaptador Mini TOSLINK.

Antes de fazer esta ligação certifique-se de que removeu as proteções de plástico dos conectores do cabo.



Ligue a saída de áudio do televisor marcada como AUDIO OUT TOSLINK à saída de áudio digital do sistema de um sistema de áudio.

Ligar a um sistema de áudio através de um cabo de áudio analógico



Use um cabo adaptador cinch/jack para ligar a saída de áudio AUDIO OUT à entrada de áudio analógica do sistema de áudio.

Ligação à rede elétrica

Ligue o televisor a uma tomada elétrica de 220-240V.

Ligue o cabo de alimentação ao conector de alimentação elétrica (AC IN) do televisor e conduza o cabo do televisor como indicado na imagem em baixo.



Ligue a ficha de alimentação do cabo de alimentação a uma tomada elétrica.

Como começar - primeiros passos

Antes de ligar o televisor pela primeira vez, certifique-se de que terminou a ligação dos dispositivos externos e que o televisor está ligado à corrente elétrica.

- 1. Carregue no botão (🙂 (standby) do telecomando para ligar o televisor.
- Receberá as boas-vindas do assistente de instalação que o ajudará a configurar o televisor em poucos passos simples.

Para navegar no assistente de instalação:

- Use os botões das setas para selecionar o item desejado.
- Carregue no botão OK para confirmar o item selecionado.
- Carregue no botão Opara retroceder um passo.

PASSO 1 – Selecionar a língua

Select your Language			
English	۲		

PASSO 2 – Ligar à Internet

Passo opcional. Se desejar saltar este passo, carregue no botão da seta para a direita.

Se tiver ligado o televisor à sua rede doméstica com um cabo Ethernet e a configuração da rede permitir DHCP, será automaticamente ligado à Internet.

Como alternativa, pode usar uma ligação Wi-Fi. Primeiro terá de selecionar a sua rede de uma lista de redes disponíveis. Depois ser-Ihe-á pedido para introduzir a senha do Wi-Fi. Pode fazê-lo escrevendo no teclado do ecrã.



PASSO 3 – Selecionar o país

Selecione o país onde o televisor será usado. Isto fará com que o televisor instale as funções ideais para o país selecionado.



PASSO 4 – Termos e condições

Leia com atenção todas as informações fornecidas dos termos e condições! Se decidir desmarcar uma ou todas as caixas, algumas ou todas as características inteligentes serão desligadas. Pode alterar estas definições mais tarde no menu de [Apoio].

Continue para o passo seguinte selecionando [OK].



PASSO 5 – Inicie a sessão na conta VIDAA

Passo opcional. Se desejar saltar este passo, carregue no botão da seta para a direita.

Inicie a sessão na sua conta VIDAA existente ou crie uma nova.

A conta VIDAA dá-lhe as melhores funções do seu televisor inteligente e mantém-no sempre atualizado.



PASSO 6 – Seleção da fonte de entrada

Selecione uma das entradas possíveis como fonte predefinida.



Se selecionar a televisão como fonte predefinida, terá a opção de sintonizar canais.

Selecione uma das opções a partir da qual deseja sintonizar canais: [Satélite], [Antena], [Cabo]

Defina as opções de sintonia desejadas e comece a procurar.

Menu principal



O menu principal é página central geral do seu televisor. A partir deste menu pode procurar conteúdos, gerir fontes de entrada ou entrar nas definições do sistema.

Pode entrar no menu principal carregando no botão (()(início).

1. Menu de topo (Procurar, entradas, definições do sistema, perfil)



- Fontes selecione ou mude o nome de uma fonte de entrada. Pode aceder a dispositivos ligados localmente (como AV, HDMI, USB).
- Definições do sistema abre o menu de configurações do televisor, por ex., com as definições de imagem, som, rede.



 \Box

Informação do perfil – permite-lhe iniciar a sessão na sua conta VIDAA.

- A hora aparece apresentada no canto superior direito do ecrã.

2. Lista de recomendações

Esta linha contém uma lista de recomendações da aplicação selecionada no momento. Esta lista de recomendações só aparece para algumas aplicações.

3. Lista de aplicações

Esta linha contém uma lista das aplicações preferidas. A biblioteca com todas as aplicações instaladas está disponível através do quadrado 'As minhas aplicações' na mesma linha.

Adicionar aplicações ao menu principal:

- Entre na biblioteca de aplicações através do quadrado 'As minhas aplicações'.
- Na biblioteca selecione a aplicação que quer adicionar ao menu principal.
- Agora pode mover o quadrado da aplicação na lista usando as setas do telecomando.
- Mova o quadrado a aplicação para uma nova posição na linha de aplicações de cima e confirme-a carregando em OK.

4. Linhas adicionais

As linhas adicionais destinam-se a recomendações das aplicações instaladas.

Guia de programação eletrónico – EPG

EPG significa Electronic Programme Guide (guia de programação eletrónico). Este fornece-lhe detalhes do programa no ecrã. Com este sistema, tal como com um guia de programação impresso, pode ficar a saber mais sobre o programa atual. Além disso, os programas podem ser memorizados e as gravações podem ser programadas.

Para abrir/fechar o EPG, carregue no botão (==) (EPG).



Nota:

- O EPG só se encontra disponível para estações DVB.
- Da primeira vez que iniciar o EPG, aparecerá um assistente para o conduzir através das predefinições necessárias.
- A informação do programa pode demorar um pouco a ser apresentada, dependendo do número de estações selecionadas para o EPG.

Usar o EPG

Na coluna da esquerda há uma lista de estações da fonte/lista de estações selecionada (por ex.,. DVB-C, lista pessoal).

✓✓ Percorrer a lista de estações página a página.

Setas para cima/baixo: Percorrer a lista de estações.

Setas para a esquerda/direita: Percorrer os programas.

Na lista de estações, os programas atualmente em curso aparecem marcados por campos mais claros. Uma linha vertical branca indica a hora atual nos programas em curso.

OK: Aparecerão informações detalhadas sobre o programa selecionado.

Botão vermelho: Abre o ecrã de agendamento.

Botão verde: Apresenta um menu onde pode atribuir cores a um determinado conteúdo de transmissão (por exemplo, notícias, filmes, desporto). Use as setas e o botão OK para atribuir ao tipo de conteúdo desejado uma cor específica. Saia deste menu carregando no botão verde. Os programas que pertencem às categorias que selecionou aparecem agora destacados a cor no guia de programação.

Botão amarelo: Veja a lista de programas do dia anterior.

Botão azul: Veja a lista de programas do dia seguinte.

Pré-visualização do programa

Use setas para marcar a estação desejada na lista de estações.

Carregue levemente em OK para confirmar a seleção.

Na janela do canto superior esquerdo será apresentado o programa atual da estação selecionada.

Gravar um programa através do EPG

Pode programar gravações temporizadas de programas de televisão comodamente usando o EPG.

Carregue no botão OK para abrir informações detalhadas do programa selecionado.

Selecione a opção [DR+] e carregue no botão OK.

Verifique a data do temporizador e atualize-a, se necessário (por ex., diretório, início, fim, tipo de gravação).

No EPG aparecerá o símbolo de gravação atrás do quadrado do programa.

Memorizar um programa através do EPG

Pode memorizar-se um programa que ainda não começou. Para programas memorizados, o televisor irá perguntar no início de um programa se deverá mudar de canal de forma correspondente ou ligar-se do modo standby.

Assinale o programa desejado com setas.

Carregue no botão OK para abrir informações detalhadas do programa selecionado.

Selecione a opção [Lembrete] e carregue no botão OK.

No EPG aparecerá o símbolo de memorizado atrás do quadrado do programa.

Programar o telecomando para a Box (STB)

Poderá programar o telecomando para utilizá-lo com determinadas boxes. Basta introduzir um código numérico de três dígitos.

Pode encontrar uma lista de todos os dispositivos disponíveis e os respetivos códigos no guia do utilizador online.

Faça o seguinte:

- Comece por ativar o modo de dispositivo carregando no botão (ispositivo) durante três segundos.
- Depois, carregue continuamente nos botões
 (dispositivo) e) para entrar no modo de aprendizagem ou box (STB). A luz LED irá piscar duas vezes, confirmando o procedimento.
- Dentro do modo STB, execute os passos seguintes:
- 2. A luz LED de áudio pisca duas vezes
- 3. Agora, introduza o código.

- 4. A luz LED de áudio pisca uma vez para confirmar.
- 5. Carregue no botão 🕲 (On/Off) para testar.
- Se a box responder, carregar no botão OK irá concluir o processo e a luz LED irá piscar uma vez para confirmar o procedimento. Caso contrário, execute novamente o procedimento a partir do passo 3.

Se for introduzido um código incorreto, a luz LED irá acender uma vez, indicando um erro. O modo atual permanece ativo.

Se não carregar em qualquer botão durante dez segundos após introduzir o código, o processo será cancelado automaticamente. A luz LED de áudio acende durante dois segundos para indicar o cancelamento.

Pesquisa automática

Também pode pesquisar o dispositivo pretendido a partir da lista. Para usar esta funcionalidade, faça o seguinte:

- Carregue continuamente nos botões (...) (dispositivo) e **OK** durante 5 segundos.
- A luz LED irá acender duas vezes para confirmar.
- 3. Navegue para cima ou para baixo com o teclado para escolher um dispositivo da lista.
- 4. Após estar selecionado, a luz LED irá acender durante um segundo.
- 5. Carregue no botão 🕲 (On/Off) para testar.
- Se a box STB responder, carregar no botão OK irá sair deste modo e a luz LED irá piscar duas vezes indicando o êxito do procedimento.

Aqui também, se não fizer qualquer operação durante 10 segundos, o processo será cancelado. A luz LED acende durante dois segundos para indicar o cancelamento.

Ensinar o telecomando

Com a exceção do botão dispositivo, é possível ensinar todos os botões para o comando de dispositivos que não estão incluídos na base de dados. Neste caso, as funções dos botões selecionados serão parcial ou completamente anuladas com os novos códigos.

Para o fazer, o telecomando Loewe deve estar posicionado em relação ao telecomando a substituir de forma a que os óculos de infravermelhos estejam alinhados entre si a uma distância de 1 a 5 cm.



O processo de aprendizagem é iniciado no modo de aprendizagem/STB.

- Comece por ativar o modo de dispositivo carregando no botão (dispositivo) durante três segundos.
- Depois, carregue continuamente nos botões (dispositivo) e 7 para entrar no modo de aprendizagem ou box (STB). A luz LED irá piscar duas vezes, confirmando o procedimento.

- Dentro do modo STB, execute os passos seguintes:
- Carregue continuamente no botão (…) (dispositivo) no botão vermelho e durante cinco segundos.
- A luz LED irá acender duas vezes para confirmar e permanece acesa quando a função de aprendizagem está ativada
- Carregue no botão do telecomando Loewe que será programado. A luz LED pisca uma vez.
- 4. Depois, carregue no botão pretendido no telecomando original.
- A luz LED pisca duas vezes duas vezes para confirmar e depois permanece acesa. Se ocorrer um erro na aprendizagem, a luz LED pisca dez vezes e permanece acesa.
- Se necessário, repita o procedimento ou programe mais botões a conforme indicado no passo 3.
- Por fim, carregue no botão
 ⁽¹⁾ (dispositivo) ou aguarde dez segundos sem carregar em qualquer botão.

Emparelhamento do controlo remoto/Bluetooth

Pode emparelhar o comando com a sua televisão através de Bluetooth. No modo Bluetooth, não é necessário apontar o comando diretamente para a televisão como com os comandos de infravermelhos padrão. Para obter o máximo conforto ao controlar a televisão, recomendamos o emparelhamento através de Bluetooth.

Para emparelhar o comando com a sua televisão através de Bluetooth, prima e segure a () tecla de menu durante pelo menos três segundos. Veja o ecrã para saber se o emparelhamento foi bem-sucedido.

Para cancelar o emparelhamento, entre no menu e depois selecione: [Definições] -> [Rede] -> [Bluetooth] -> [Gestão de dispositivos]. Selecione o comando da Smart TV e depois a opção [desemparelhar].



Significado das cores LED

Por baixo do ecrã encontra-se um pequeno LED que lhe dá informações básicas sobre o estado da televisão.

Cor LED	Estado da televisão		
Branco	Modo de standby (espera).		
Verde	Ligada.		
Azul	A televisão está ligada com o ecrã desligado.		
Azul	Calibração automática do painel OLED durante o modo de standby (espera).		
Vermelho	Gravação ativa.		

Conta VIDAA

Uma conta VIDAA oferece-lhe as melhores funcionalidades da sua smart TV e mantém-na sempre atualizada.

Criar uma nova conta

Se não tiver uma conta VIDAA, crie uma nova para desfrutar das melhores funcionalidades da sua smart TV.

Antes de criar uma nova conta, certifique-se de que a sua televisão está ligada à rede.

- 1. Prima o botão (A) (Home) no controlo remoto e selecione o ícone (B) (Conta VIDAA) na barra de navegação superior no ecrã inicial.
- 2. Selecione [Criar conta] no ecrã.
- Introduza o seu nome, apelido, endereço eletrónico e palavra-passe. Os nomes são opcionais.
- 4. Selecione [Criar conta].

Iniciar sessão numa conta

Antes de iniciar sessão na sua conta VIDAA, certifique-se de que a sua televisão está ligada à rede.

- 1. Prima o botão (Alome) no controlo remoto e selecione o ícone (Alome) (Conta VIDAA) na barra de navegação superior no ecrã inicial.
- Registe o seu dispositivo na sua conta VIDAA. Depois de introduzir o seu e-mail e palavrapasse, selecione [Iniciar sessão].

Controlo por voz com Alexa

Esta televisão tem o Amazon Alexa incorporado, permitindo-lhe usar a sua voz para controlar a sua televisão. Interaja com a Alexa, premindo e segurando o botão () (microfone) e falando para o microfone no seu controlo remoto.

Para utilizar a Alexa, a televisão deve estar ligada à rede e o controlo remoto deve estar emparelhado com a televisão através de Bluetooth. Para integrar plenamente a Alexa na sua televisão, tem de ter sessão iniciada na sua conta VIDAA. É possível utilizar a Alexa na televisão sem uma conta VIDAA, mas com funcionalidades limitadas.

Configurar a Alexa

 Prima o botão (
) (Home), depois selecione o ícone (
) (Definições), e selecione [Sistema] -> [Serviço de voz] -> [Amazon Alexa].

- 2. Selecione [Definir assistente de voz para Alexa] e [Definir agora]. Se selecionou a Alexa no guia quando ligou a televisão pela primeira vez, este irá levá-lo diretamente para o passo [Configurar agora].
- Encontra-se agora no ecrã "Iniciar sessão na conta Amazon". Digitalize o código QR com o seu telemóvel ou visite o website no seu telemóvel ou computador e introduza o código no ecrã. O código expirará ao fim de 10 minutos. Se não tiver uma conta Amazon, crie uma nova conta.
- Assim que a sua conta Amazon estiver ligada, o ecrã da televisão avançará para o passo seguinte. Pode iniciar sessão na sua conta VIDAA. Se já tiver iniciado sessão antes, este passo será ignorado.
- 5. Dê à sua televisão um nome da lista ou personalize-o.
- 6. Selecione [Autorizar] e siga os passos no ecrã em "configuração de capacidades da Alexa". Agora, a Alexa está preparada e pronta. Pode desfrutar de interagir com a Alexa usando a sua voz, apenas premindo e segurando o botão () (microfone) no seu controlo remoto. Pergunte à Alexa após o tom.

Notas:

- A Alexa não está disponível em alguns países.
- Pode utilizar a Alexa sem iniciar sessão na sua conta Amazon, selecionando [Fazer mais tarde].
- Também pode avançar o passo de iniciar sessão na conta VIDAA, ao sair do ecrã. Neste caso, ainda pode usar a sua voz para pesquisar na internet ou alterar o volume da sua televisão. Para utilizar os comandos adicionais da Alexa, inicie sessão nas suas contas Amazon e VIDAA a qualquer momento em "Definições".
- Descarregue e instale a aplicação de controlo remoto no seu dispositivo móvel em (Home) -> [Definições] -> [Suporte] -> [Transferir aplicação móvel]. Prima o ícone do microfone na aplicação para interagir com a Alexa na sua televisão.
- Pode selecionar o idioma utilizado pela Alexa em () (Home) -> [Definições] -> [Sistema] -> [Serviço de voz] -> [Amazon Alexa] > [Idioma da Alexa].

Editar a lista de canais

No menu principal, vá a [Definições] -> [Canal] -> [Editar canal] e selecione a lista de canais ou lista de favoritos que deseja editar.

Selecione o canal ou múltiplos canais que pretende mover ou apagar com "OK". Aparece uma marca de verificação ao lado dos canais selecionados.

Para mover os canais selecionados para uma nova posição: Prima o botão de seta para a esquerda no controlo remoto e utilize as setas para cima/para baixo para mover o(s) canal(canais) selecionado(s) para uma nova posição. Para eliminar canais selecionados: Prima o botão de seta para a direita no controlo remoto e confirme a eliminação.

Para restaurar os canais eliminados: Prima o botão vermelho no controlo remoto. Prima o botão "OK" para selecionar os canais que deseja restaurar, depois prima a seta para a esquerda para os devolver à lista de canais.

Filtrar: Prima o botão amarelo no controlo remoto para exibir o filtro, onde pode selecionar o tipo de canal a exibir na lista de canais.

Procurar: Prima o botão azul no controlo remoto para procurar um canal específico, introduzindo o seu nome na caixa de pesquisa.

Gravação

Gravador digital (dr+)

Pode gravar programas que queira ver mais tarde utilizando um gravador digital.

A gravação pode ser iniciada/parada manualmente, o que pode ser feito convenientemente através do guia de programação (EPG).

Se estiverem a ser transmitidos idiomas adicionais para uma transmissão DVB, estes também serão gravados. As legendas DVB também podem ser gravadas.

Enquanto grava um programa de televisão, pode assistir a gravações anteriores, mudar para outra fonte de entrada ou iniciar qualquer aplicação. No entanto, se decidir mudar para outro canal no sintonizador a partir do qual está a gravar, a gravação terá de ser interrompida.

Nota: Apenas os canais digitais podem ser gravados.

Gravação através de informações do programa

Para começar a gravar o programa que está a ver atualmente, prima (para cima) e carregue **OK** para abrir a informação detalhada sobre o programa que está atualmente a ver. Prima o botão **OK** de novo e o menu [Programar gravação] será apresentado.

Gravação através do guia de programação

Abra o guia de programação premindo o botão (EPG). No guia, selecione o programa que deseja gravar. Por favor, saiba que ao premir o botão **azul** irá aparecer o guia do dia seguinte e ao premir o botão **amarelo** irá regressar ao guia do dia anterior. Depois de selecionar o programa a ser gravado, prima **OK** para abrir a informação detalhada. Selecione [DR+] e prima o botão OK para exibir o menu [Programar gravação].

Menu [Programar gravação]

Neste menu, pode definir os detalhes da gravação.

0	Schedule record	ling	
-	NBA 2013-2014 Season 4 Rbb Berlin 26 Mar. 23:10-00:30		point deficit to make it a
	Recording mode	Time	
	Start time		
	End time		
	Repeat	Once	
		Cancel Save	

[Modo de gravação] - Selecione o tipo de gravação.

[Paragem manual] – A gravação começa imediatamente após a configuração da gravação estar completa. O fim da gravação não está definido nesta opção. A gravação só será terminada por intervenção manual do utilizador ou quando o espaço no disco rígido estiver cheio.

[Tempo] – A gravação começará e terminará na hora definida pelo utilizador.

[Hora de início] – Definir a hora em que a gravação irá começar.

[Hora de fim] – Definir a hora em que a gravação irá terminar.

[Programa] – Gravar o programa especificado. A gravação será iniciada e interrompida com base nas informações de sincronização obtidas no guia de programação eletrónico.

[Repetição] – Opção para decidir se a gravação deve ser única ou periódica. Apenas disponível para os modos de gravação [Tempo] e [Programa].

[Uma vez] – Gravação única.

[Diariamente] - Gravação repetida do programa ou durante o tempo selecionado todos os dias.

[Seg. a sex.] – Gravação repetida do programa ou durante o tempo selecionado nos dias de semana.

[Sáb. a dom.] – Gravação repetida do programa ou durante o tempo selecionado no fim de semana.

[Semanal] – Aqui tem a opção de especificar os dias da semana em que deve repetir a gravação numa base semanal.

Quando tiver concluído as definições para gravação, selecione [Guardar] para guardar as definições.

Painel de controlo da gravação

Durante a gravação, pode aceder ao painel de controlo da gravação premindo o botão (esquerda) ou (direita). Pode ver que a televisão está a gravar pela luz vermelha LED na parte inferior da televisão.



Pode usar as teclas direcionais e o botão **OK** para selecionar e confirmar as opções no painel de controlo.

Prima o botão () para ocultar o painel de controlo. Por favor, note que esconder o painel não impede a gravação.

- Retroceder a gravação. Prima este botão várias vezes para alterar a velocidade ao retroceder. Pode retroceder a gravação em qualquer altura e ver enquanto a gravação está em curso.

II - Pausar o conteúdo atualmente visualizado. A gravação continua em segundo plano. Retomar a reprodução da gravação.

Avançar rapidamente com a gravação.
Prima este botão várias vezes para alterar a velocidade de reprodução.

Prima este botão em qualquer altura para parar a gravação. A opção de guardar a gravação ou apagá-la será exibida.

Lista de gravações

[Lista de gravações] é um local onde pode aceder a todas as suas gravações. A partir daqui pode reproduzi-las, eliminá-las e editar quaisquer gravações programadas. Se tiver gravações numa unidade de armazenamento externa, certifique-se de que esta está ligada à televisão.

Lista de gravações

Enquanto assiste à transmissão de televisão, prima o botão (a) (Menu) para abrir o menu e selecione [Lista de gravação].



Comece a reprodução de qualquer das gravações disponíveis, selecionando e premindo o botão **OK**.

Na parte superior do ecrã existe uma opção de filtragem (a definição por defeito é "Tudo"). Pode selecionar este filtro movendo o cursor para cima até o filtro estar realçado. Prima o botão **OK** para mudar a configuração do filtro. Pode escolher exibir apenas gravações com um determinado tipo de conteúdo, por exemplo, notícias, desporto, etc.

À direita do filtro está o item [Editar]. Ao selecionar este item e premir o botão **OK** pode marcar as gravações para serem eliminadas. Selecione as gravações que pretende apagar com o botão **OK** - os itens marcados serão exibidos com uma marca de verificação no lado direito. Prima o botão (direito) para apagar as gravações selecionadas.

Menu de gravações programadas

Enquanto assiste à transmissão de televisão, prima o botão (■) (Menu) para abrir o menu e selecione [Lista de gravação]. Prima o botão → (direito) para exibir o menu [Programado].

Aqui pode ver uma lista de todas as gravações que se seguem. Ao selecionar uma próxima gravação e premir o botão **OK** pode editar as opções de gravação.

Ao selecionar [Editar] e premir **OK**pode marcar as gravações programadas para serem eliminadas. Prima o **OK** para selecionar as gravações programadas que pretende apagar, as entradas selecionadas serão exibidas com uma marca de verificação no lado direito. Prima o botão (à direita) para apagar as gravações programadas selecionadas.

Loewe bild i dr+

Ecrã na diagonal (em cm)/Ecrã na diagonal (em polegadas): 164/65, 139/55, 121/48

Resolução (em píxeis): Ultra HD (3840 x 2160)

Classe de eficiência energética SDR/HDR da UE: F/F , G/G , G/G

TV

Loewe bild i dr+ set

A variante deste conjunto inclui, entre outros bild i dr+, klang bar i e table stand i bild i.65 dr+ set: L* 146,0/A 88,3/PP 6,4/PT 29,0 bild i.55 dr+ set: L* 123,6/A 75,9/PP 6,4/PT 29,0 bild i.48 dr+ set: L* 107,7/A 66,9/PP 6,4/PT 29,0 rotativo de forma manual (+/- 20°), encaminhamento oculto de cabos



	Modelo	N.º do artigo	Codigo EAN
Cinzento basalto	65 dr+ set	60435D10 + 59212D00	4011880171144 + 4011880170154
	55 dr+ set	60433D10 + 59212D00	4011880171120 + 4011880170154
	48 dr+ set	60431D10 + 59212D00	4011880171106 + 4011880170154
	65 dr+	60435D10	4011880171144
	55 dr+	60433D10	4011880171120
	48 dr+	60431D10	4011880171106
Cinzento basalto	floor2ceiling stand	60802D00	4011880171076

60800D00

60808W00

60809W00

4011880171212

4011880172417

4011880172806

Consumo de energia no modo on-mode máximo em watts: 425/325/235

Consumo de energia no modo standby/modo standby da rede: 0,3 / 0,8

Consumo de energia SDR kWh/1000h: 103, 87, 67

floor stand flex

Preto

wall mount slim 432

wall mount universal

Loewe bild i dr+

O modelo de TV inclui, entre outros, bild i dr+, invisible sound e table stand i bild i.65 dr+: L* 146,0/A 88,3/PP 6,4/PT 29,0 bild i.55 dr+: L* 123,6/A 75,9/PP 6,4/PT 29,0 bild i.48 dr+: L* 107,7/A 66,9/PP 6,4/PT 29,0 rotativo de forma manual (+/- 20°), encaminhamento oculto de cabos



Soundbar

Loewe klang bar i

Soundbar passiva para instalação no Loewe bild i





Modelo N.º do artigo Código EAN 59212D00 klang bar i

4011880170154

Informações em cm: L = Largura, A = Altura, PP = Profundidade do produto, PG = Profundidade total. Sujeito a alterações técnicas e erros. * Na área do clip Loewe montado lateralmente, a largura do aparelho de televisão pode aumentar até 1 cm, dependendo do tipo de aparelho.

Opções de instalação

Outras opções de instalação possíveis. O seu revendedor especializado terá todo o gosto em aconselhá-lo.

Soluções para o chão

floor2ceiling stand bild i.65 dr+ set: L* x A x PP x PT/PP = 145,7 x 86,8 x 6,4 x 18,0 bild i.55 dr+ set: L* x A x PP x PT/PP = 123,6 x 74,4 x 6,4 x 17,5 bild i.48 dr+ set: L* x A x PP x PT/PP = 107,7 x 65,4 x 6,4 x 17,1 bild i.65 dr+: L* x A x PP x PT/PP = 145,7 x 85,8 x 6,4 x 18,0 bild i.55 dr+: L* x A x PP x PT/PP = 123,6 x 73,4 x 6,4 x 17,5 bild i.48 dr+: L* x A x PP x PT/PP = 107,7 x 64,4 x 6,4 x 17,1 rotativo de forma manual (+/- 110°), encaminhamento oculto de cabos, Regulável em altura (220-290 cm)

floor stand flex

bild i.65 dr+ set: L* x A x PP x PT/PP = 145.7 x 128.9 x 6.4 x 54.0 bild i.55 dr+ set: L* x A x PP x PT/PP = 123.6 x 116.5 x 6.4 x 54.0 bild i.48 dr+ set: L* x A x PP x PT/PP = 120.8 x 107.5 x 6.4 x 54.0 bild i.65 dr+: L* x A x PP x PT/PP | 145.7 x 128.9 x 6.4 x 54.0 bild i.55 dr+: L* x A x PP x PT/PP | 123.6 x 116.5 x 6.4 x 54.0 bild i.48 dr+: L* x A x PP x PT/PP | 120.8 x 107.5 x 6.4 x 54.0 bild i.48 dr+: L* x A x PP x PT/PP | 120.8 x 107.5 x 6.4 x 54.0 crotativo de forma manual (+/- 45°), encaminhamento oculto de cabos, com ou sem suporte para tabuleiro de acessórios ou barra de som



Soluções de parede

wall mount slim 432

bild i.65 dr+ set: L* x A x PP x PT | 146,0 x 86,8 x 6,4 x 8,4 bild i.55 dr+ set: L* x A x PP x PT | 123,6 x 74,4 x 6,4 x 8,4 bild i.48 dr+ set: L* x A x PP x PT | 107,7 x 65,4 x 6,4 x 8,5 bild i.65 dr+: L* x A x PP x PT | 146,0 x 85,8 x 6,4 x 8,4 bild i.55 dr+: L* x A x PP x PT | 123,6 x 73,4 x 6,4 x 8,4 bild i.48 dr+: L* x A x PP x PT | 107,7 x 64,4 x 6,4 x 8,5 montagem plana

wall mount universal

bild i.65 dr+ set: L* x A x PP x PT/PP | 145,7 x 86,8 x 6,4 x 10,1 bild i.55 dr+ set: L* x A x PP x PT/PP | 123,6 x 74,4 x 6,4 x 10,1 bild i.48 dr+ set: L* x A x PP x PT/PP | 107,7 x 65,4 x 6,4 x 10,2 bild i.65 dr+: L* x A x PP x PT/PP | 145,7 x 85,8 x 6,4 x 10,1 bild i.55 dr+: L* x A x PP x PT/PP | 123,6 x 73,4 x 6,4 x 10,1 bild i.48 dr+: L* x A x PP x PT/PP | 107,7 x 64,4 x 6,4 x 10,2 montagem inclinada

Informações em cm: L = Largura, A = Altura, PP = Profundidade do produto, PG = Profundidade total. Sujeito a alterações técnicas e erros. * Na área do clip Loewe montado lateralmente, a largura do aparelho de televisão pode aumentar até 1 cm, dependendo do tipo de aparelho.

Informações técnicas

bild i dr+ set (inclui klang bar i)	65	55	48
Ecră			
Resolução do ecrã (em píxeis)	Ultra HD (3840 x 2160)	Ultra HD (3840 x 2160)	Ultra HD (3840 x 2160)
Tecnologia de visualização	OLED (Pixel WRGB)	OLED (Pixel WRGB)	OLED (Pixel WRGB)
Ecrã na diagonal (em cm/polegadas)/tempo de resposta (em ms)	164/65/1	139/55/1	121/48/1
Luminância de pico (em cd/m²)/ângulo de visualização (h/v)	800/120°	800/120°	800/120°
Escala Ultra HD/Imagem+ Ativo/Contraste Adaptativo/24p	•/ - / • / •	•/•/-/•	•/•/-/•
HDR (HLG/HDR10/Dolby Vision™)/WCG	•/•/•/•	•/•/•/•	•/•/•/•
Vídeo de escurecimento automático (VBD+)/Espaço de escurecimento automático (OPC)	_/•	_ / •	_ / •
Receção			
DVB-T2/C/S2 HD1/Multi ATV/Unicable/Dual Channel	•/•/•/—	•/•/•/—	•/•/•/—
MPEG/MPEG2/MPEG4 (H.264)/HEVC (H.265)	•/•/•/•	•/•/•/•	•/•/•/•
Rádio DVB	•	•	•
Som			
Potância em watts (seno/música)/condutor (ativo + nassivo)	2 x 20/2 x /0/8	2 x 20/2 x 40/8	2 x 20/2 x 40/8
Conceito de altifalante acústico	2 X 20/ 2 X 40/ 0	2 x 20/ 2 x 40/ 0	klang bar i
Magic moment /irradia para a frente /irradia para haivo			
Dolby: Audio/Digital/Digital Plus/Atmos/DTS: HD			
Regulação automática do volume (AVC)/Mimi Defined™	•/-	•/-	•/-
Controlo em separado de graves e agudos /ruído	FO de 7 bandas/—	FO de 7 bandas/—	FO de 7 bandas/—
Definição de áudio-out: variável/fixo/subwoofer	-/•/•	-/•/•	-/•/•
		7/	
Loewe os/Home Screen (Incl. Favoritos)	05// •	0S// •	05// •
Loewe app/ Vivid app/my Loewe app (todos: Android + iUS)	<u> </u>	_/ • / •	_/ • / •
Controlo por Voz com Alexa skilis/ Vidaa voice	•/•	•/•	•/•
Guia electronico de programas/ resquisa por palavras chave EPG	•/-	•/-	•/-
Mediatext (Hbb I V)/ Videotext/ Memoria de paginas	•/•//92	•/•//92	•/•//92
Requeio para oriandas (Desligamento automático (Temporizador		•-/•	•-/•
Instant Channel Zapping (Mode de início rápide		_/•	_/.
Número de estações pas listas de estações incl. AV e rádio	10,000	10.000	10.000
PIP (Δ\/)3/Full PIP/Splitscreen T\/:\/ideotext		10.000	-//
Software Lindate (via LISB/Internet)			
Hotel Mode (Standard /CEC/IP/RS232)	•/-/-/-	•/-/-/-	•/-/-/-
Nothing (dia	•• • •	•/ / /	• , , ,
Loewe dr+: Capacidade de armazenamento em GB/USB-Recording/Timeshift	1000/•/•	1000/•/•	1000/•/•
Fotoplayer/Leitor de musica/Leitor de video*	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Digital Media Renderer (Incl. Ultra HD)/ Leitor de musica Bluetooth	•/•	•/•	•/•
Aplicações na internet/ Navegador de internet/ Radio na internet~	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Tou tube/Affiazon prime video/Netflix	•/•/•	•/ •/ •	•/ •/ •
Ligações e interfaces			
HHDMI 2.0b/HDMI 2.16	4 x HDMI 2.16	4 x HDMI 2.16	4 x HDMI 2.16
HDCP 2.2 / HDMI-CEC/ARC/eARC	•/•/•/•	•/•/•/•	•/•/•/•
USB/Bluetooth/Screen Mirroring (Miracast)	4 (2 x USB 3.0)/ ● / ●	4 (2 x USB 3.0)/ ● / ●	4 (2 x USB 3.0)/ ● / ●
Ligação de rede LAN/WLAN (Wi-Fi) integrada	•/•	•/•	•/•
Common Interface/CI Plus (CI+) 1.4 ECP certificado/	1	1	1
Digital Audio: TOSLINK ótico/Mini TOSLINK/ARC/eARC	_/ • / • / •	_/ • / • / •	_/ • / • / •
Saida de audio analogico variavei/fixo (trinco de 3,5 mm)	/ •	_/•	_/•
Entrada central (via cabo adaptador)/ficha do cubo estereo	_/•	_/ •	—/ •
Kensington lock (dispositivo antirroubo)	•	•	•
Energia			
Número de registo EPREL (https://eprel.ec.europa.eu/qr/)		_	_
Interruptor de rede/tensão de rede	—/220-240 V, 50/60 Hz	—/220-240 V, 50/60 Hz	—/220-240 V, 50/60 Hz
Regulação da luz ambiente	•	•	•
WoLAN/WoWLAN/Fast Power-On (com aumento do consumo)	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Dimensões			
Peso (aprox.) em kg sem solução de configuração	31,1	24,7	17,4
Peso (aprox.) em kg, incl. a solução padrão de configuração	37,1	30,7	23,4
L* x A x P (aprox.) em cm sem solução de configuração (* incl. signature flag)	146,0 x 86,8 x 6,4	123,6 x 74,4 x 6,4	107,7 x 65,4 x 6,4
L* x A x P (aprox.) em cm incl. wall mount slim (* incl. signature flag)	146,0 x 86,8 x 8,4	123,6 x 74,4 x 8,4	107,7 x 65,4 x 8,5
L* x A x P (aprox.) em cm incl. table stand (* incl. signature flag)	146,0 x 88,3 x 29,0	123,6 x 75,9 x 29,0	107,7 x 66,9 x 29,0
Suporte VESA	300 x 200	300 x 200	300 x 200
Volume de fornecimento			
Altifalante	klang bar i (separada)	klang bar i (separada)	klang har i (separada)
Solução de configuração	table stand i	table stand i	table stand i
Controlo remoto incl. pilhas	Loewe remote	Loewe remote	Loewe remote
Instruções de funcionamento/cabo de rede	•/•(2.5 m)	●/● (2.5 m)	•/•(2.5m)
	- (-,)		
Acessorios opcionais			
Seleção de soluções de configuração recomendadas	Tioor2ceiling stand, floor stand	1 TIEX,	
	wall mount slim 432, wall mou	int universal	

• = disponível/instalado — = não disponível/possível

e disponíveľ/instalado — e não disponíveľ/possível
A receção HD DVB-T2 é possível em países selecionados.
bs - cs - da - de - et - en - es - fr - hr - is - it - lv - lt - hu - nl - no - pl - pt - ro - sq - sk - sl - sr - fi - sv - el - be - bg - kk - mk - ru - uk - tr - ar
AV-PIP apenas é possível juntamente com DVB-T/C/S.
A través de rede doméstica e USB.
Incl. função de pesquisa.
As funções incluem: enhanced ARC, ALLM, VRR 48-60Hz, 4K@60Hz, 18 Gb/s.
O CI Plus (Cl+) é compatível com o CI de versões anteriores. A função depende da disponibilidade do módulo do fornecedor.

Todos os nomes dos produtos e empresas são trademarks™ ou marcas registadas® dos seus respetivos titulares. A sua utilização não implica qualquer filiação ou endosso por parte dos mesmos. Alterações técnicas, possibilidades de entrega, erros e alterações de preços reservados. As ofertas de serviços para além disto são oferecidas e cobradas individualmente.

Informações técnicas

bild i dr+	65	55	48
Ecrã			
Resolução do ecrã (em píxeis)	Ultra HD (3840 x 2160)	Ultra HD (3840 x 2160)	Ultra HD (3840 x 2160)
Tecnologia de visualização	OLED (Pixel WRGB)	OLED (Pixel WRGB)	OLED (Pixel WRGB)
Ecră na diagonal (em cm/polegadas)/tempo de resposta (em ms)	164/65/1	139/55/1	121/48/1
Luminancia de pico (em co/m²)/anguio de visualização (n/v)	800/120	800/120	800/120
HDR (HLG/HDR10/Dolby Vision™)/WCG		•/•/•/•	•/•/•/•
Vídeo de escurecimento automático (VBD+)/Espaço de escurecimento automático (OPC)	-/•	_/•	_/•
Receção			
DVB-T2/C/S2 HD ¹ /Multi ATV/Unicable/Dual Channel	•/•/•/-	•/•/•/-	•/•/•/-
MPEG/MPEG2/MPEG4 (H.264)/HEVC (H.265)	•/•/•/•	•/•/•/•	•/•/•/•
Rádio DVB	•	•	•
Som			
Potência em watts (seno/música)/condutor (ativo + passivo)	2 x 10/2 x 20/2	2 x 10/2 x 20/2	2 x 10/2 x 20/2
Conceito de altifalante acústico	Speaker box - bass reflex	Speaker box - bass reflex	Speaker box - bass reflex
Magic moment/irradia para a frente/irradia para baixo	—/—/ ● (invisible sound)	—/—/ ● (invisible sound)	—/—/ ● (invisible sound)
Dolby: Audio/Digital/Digital Plus/Atmos/DTS: HD	•/•/•/•/•	•/•/•/•	•/•/•/•
Controlo em separado de graves e agudos/ruído	FO de 7 bandas/—	FO de 7 bandas/—	FO de 7 bandas/—
Definição de áudio-out: variável/fixo/subwoofer	_/•/•	_/ • / •	_/•/•·
Funcionamento			
Loewe os/Home Screen (incl. Favoritos)	os7/•	os7/ •	os7/•
Loewe app/Vivid app/my Loewe app (todos: Android + iOS)	_/•/•	_/ • / •	_/ • / •
Controlo por voz com Alexa skills/Vidaa voice	•/•	•/•	•/•
Guia eletrónico de programas/Pesquisa por palavras chave EPG	•/-	•/-	•/-
Mediatext (Hbb I V)/Videotext/Memória de páginas	•/•//92	• / • / /92	•/•//92
Idiomas do menu/Ajuda relacionada com os conteudos		•-/•	•~/•
Instant Channel Zapping/Modo de início rápido	/•	_/•	_/•
Número de estações nas listas de estações incl. AV e rádio	10.000	10.000	10.000
PIP (AV) ³ /Full PIP/Splitscreen TV:Videotext	-/-/•	_/_/ •	_/_/ •
Software Update (via USB/Internet)	•/•	•/•	•/•
Hotel Mode (Standard/CEC/IP/RS232)	•/—/—/—	•/—/—/—	•/_/_/_
Multimédia			
Loewe dr+: Capacidade de armazenamento em GB/USB-Recording/Timeshift	1000/•/•	1000/•/•	1000/•/•
Fotoplayer/Leitor de musica/Leitor de video"	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Aplicações na internet/Navegador de internet/Rádio na internet ⁵	•/•/•	•/•/•	•/•/•
YouTube/Amazon prime video/Netflix	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Ligações e interfaces			
HHDMI 2.0b/HDMI 2.1 ⁶	4 x HDMI 2.16	4 x HDMI 2.16	4 x HDMI 2.16
HDCP 2.2 / HDMI-CEC/ARC/eARC	•/•/•/•	•/•/•/•	•/•/•/•
USB/Bluetooth/Screen Mirroring (Miracast)	4 (2 x USB 3.0)/ • / •	4 (2 x USB 3.0)/ • / •	4 (2 x USB 3.0)/ • / •
Ligação de rede LAN/WLAN (Wi-Fi) integrada	•/•	•/•	•/•
Digital Audio: TOSLINK ático/Mini TOSLINK (ARC/AARC			
Saída de áudio analógico variável/fixo (trinco de 3.5 mm)	/•	_/•	_/•
Entrada central (via cabo adaptador)/ficha do cubo estéreo	_/•	—/ •	—/ •
Kensington lock (dispositivo antirroubo)	•	•	•
Energia			
Número de registo EPREL (https://eprel.ec.europa.eu/qr/)	524664	591766	592233
Interruptor de rede/tensão de rede	—/220-240 V, 50/60 Hz	—/220-240 V, 50/60 Hz	—/220-240 V, 50/60 Hz
Regulação da luz ambiente	•	•	•
wolany wowlany rast Power-On (com aumento do consumo)	• / • / •	•/•/•	•/ •/ •
Dimensões	22.2	00.0	15 5
Peso (aprox.) em kg sem solução de configuração	29,2	22,8	21.5
Teso (aprox.) em cm sem solução de configuração (* incl. signature flag)	146.0 x 85.8 x 6.4	1236 x 734 x 64	1077 x 61 4 x 6 4
L* x A x P (aprox.) em cm incl. wall mount slim (* incl. signature flag)	146,0 x 85,8 x 8,4	123,6 x 73,4 x 8,4	107,7 x 61,4 x 8,5
L* x A x P (aprox.) em cm incl. table stand (* incl. signature flag)	146,0 x 88,3 x 29,0	123,6 x 75,9 x 29,0	107,7 x 66,9 x 29,0
Suporte VESA	300 x 200	300 x 200	300 x 200
Volume de fornecimento			
Altifalante	invisible sound (integrado)	invisible sound (integrado)	invisible sound (integrado)
Solução de configuração	table stand i	table stand i	table stand i
Controlo remoto incl. pilhas	Loewe remote	Loewe remote	Loewe remote
instruções de funcionamento/cabo de rede	●/ ● (∠,5 M)	●/ ● (∠,⊃ m)	●/●(∠,⊃ M)
Acessorios opcionais	Alexander al la	1	
Seleção de soluções de configuração recomendadas	TIDOTZCEIIING STAND, TIDOT STAND 1	Tex,	
	waii mount siim 432, Wali Moun	t univel Sdl	

e disponível/instalado — = não disponível/possível
A receção HD DVB-T2 é possível em países selecionados.
bs - cs - da - de - et - en - es - fr - hr - is - it - lv - lt - hu - nl - no - pl - pt - ro - sq - sk - sl - sr - fi - sv - el - be - bg - kk - mk - ru - uk - tr - ar
AV-PIP apenas é possível juntamente com DVB-T/C/S.
Através de rede doméstica e USB.
Incl. função de pesquisa.
As funçãos incluem: enhanced ARC, ALLM, VRR 48-60Hz, 1K@60Hz, 18 Gb/s
O CI Plus (CI+) é compatível com o CI de versões anteriores. A função depende da disponibilidade do módulo do fornecedor.

Todos os nomes dos produtos e empresas são trademarks™ ou marcas registadas® dos seus respetivos titulares. A sua utilização não implica qualquer filiação ou endosso por parte dos mesmos. Alterações técnicas, possibilidades de entrega, erros e alterações de preços reservados. As ofertas de serviços para além disto são oferecidas e cobradas individualmente.

Ambiente

Consumo energético

O televisor vem equipado com uma alimentação elétrica eco-standby. No modo standby o consumo de energia reduz para baixo (ver capítulo **Dados técnicos**). Se quiser poupar ainda mais energia, desligue o dispositivo da corrente elétrica. Tenha também em conta que os dados do EPG (guia de programação eletrónico) serão perdidos e as eventuais gravações de programas agendadas **não** poderão ser realizadas pelo televisor.

O televisor apenas ficará completamente isolado da rede elétrica quando retirar o cabo de alimentação.

A energia consumida pelo televisor durante o funcionamento depende das configurações nas definições do sistema. Para obter os valores especificados nos dados técnicos é necessário desativar a função de "Acordar quando ligado à rede". Se ativar esta função, o consumo de energia anual não aumentará mais de 20%.

Se ativar o escurecer automático, a imagem do televisor irá adaptar-se à luminosidade ambiente. Isto reduz o consumo de energia do televisor.

Licenças

▶**■ Dolby** vision·atmos

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories.

Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2020 Dolby Laboratories. All rights reserved.



For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, DTS-HD, and the DTS-HD logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2020 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

😵 Bluetooth°

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks of Bluetooth SIG Inc. and any use of such marks by Loewe Technology GmbH takes place under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Desligar automático

Se o televisor não for usado durante 4 horas (ajustar o volume, mudar de programa, etc.), o televisor passará automaticamente ao modo de standby para poupar energia. Um minuto antes de passarem as 4 horas aparecerá uma mensagem para não efetuar o processo de desligar.

Eliminação

Escolheu um produto de grande valor e duração.

Embalagem e caixas

O seu revendedor especialista tratará de bom grado da eliminação da embalagem. Se eliminar a embalagem sozinho, elimine-a num local de eliminação de resíduos separados e de acordo com os regulamentos de eliminação locais. Coloque o cartão e o papel no lixo de papel, os plásticos e esferovite na recolha de lixo reciclável.

O televisor



O seu produto Loewe foi feito com materiais de alta qualidade e peças recicláveis e reutilizáveis.

Este símbolo significa que o equipamento elétrico e eletrónico, incluindo os cabos, deve ser eliminado em separado do lixo domés-

tico no fim da sua vida útil.

Pode devolver o seu televisor antigo de forma gratuita nos devidos centros de reciclagem ou no seu revendedor, caso compre um dispositivo novo semelhante.

Os detalhes adicionais sobre as devoluções (mesmo para países de fora da UE) também se encontram disponíveis nas suas autoridades locais. Estas fazem um contributo importante para a proteção do nosso meio ambiente.

As pilhas



As pilhas do equipamento original não contêm substâncias nocivas, como cádmio, chumbo ou mercúrio.

As pilhas gastas não devem ser eliminadas no lixo doméstico. Pode eliminar pilhas gastas de forma gratuita nos recipientes de recolha colocados na loja do revendedor ou em pontos de recolha públicos.

Este televisor contém um software parcialmente baseado no trabalho do Independent JPEG Group.

Este produto inclui software desenvolvido pelo projeto OpenSSL para uso no OpenSSL Toolkit (http://www. openssl.org/).

Este software é fornecido pelo projeto OpenSSL tal como está e são rejeitadas quaisquer garantias expressas ou implícitas, incluindo, entre outros, garantias implícitas de comercialização e adequação para um determinado propósito. Em nenhum caso o projeto OpenSSL ou os seus contribuidores serão responsáveis por quaisquer danos direitos, indiretos, incidentais, especiais, exemplares ou consequentes (incluindo, entre outros, a aquisição de bens ou serviços substitutos; a perda da utilização, de dados ou de receitas; ou a interrupção do negócio) provocados nem em qualquer teoria de responsabilidade, seia em contrato, responsabilidade objetiva ou delito (incluindo negligência ou outro) resultante de qualquer modo da utilização deste software, mesmo sendo avisado da possibilidade da ocorrência de tal dano.

Este produto inclui software criptográfico escrito por Eric Young (eay@cryptsoft.com).

Este produto inclui software escrito por Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Este produto inclui software desenvolvido por terceiros e / ou software sujei o à Licença Pública Geral GNU (GPL) e/ou Licença Pública Geral Menor GNU (LGPL). Pode transmitir e modificá-los de acordo com a Versão 2 da Licença Pública Geral GNU ou opcionalmente com qualquer versão posterior publicada pela Fundação de Software Gratuito.

A publicação deste programa pela Loewe é feita SEM QUALQUER GARANTIA OU APOIO, em particular sem uma garantia implícita sobre a MATURIDADE COMER-CIAL ou a UTILIZAÇÃO PARA UM MOTIVO CONCRETO. Podem encontrar-se detalhes sobre a Licença Pública Geral GNU. Pode obter o software através do departamento de apoio ao cliente da Loewe.

A Licença Pública Geral GNU pode ser transferida de: http://www.gnu.org/licenses/.

Informação técnica

Sobre o ecrã OLED

O televisor com o ecrã OLED que comprou cumpre os requisitos de qualidade mais rigorosos e foi inspecionado no que diz respeito a erros de pixels.

Apesar dos cuidados exaustivos durante a produção do mostrador, não se pode garantir a 100% que não possam ocorrer defeitos de subpixels devido a motivos técnicos.

Tenha em conta que este tipo de efeitos, desde que estejam dentro dos limites especificados no padrão (ISO 9241-307, classe de defeitos II), não podem ser considerados como um defeito do dispositivo nos termos da garantia.

Os díodos orgânicos emissores de luz são uma tecnologia de imagem com base em pixels autoluminosos que oferecem benefícios claros em termos de qualidade e desempenho da imagem.

Sob certo tipo de condições, cargas persistentes unilaterais no material dos OLED pode provocar falhas na persistência da imagem que serão irreversíveis.

Podem ocorrer problemas de imagem residual pelo uso de conteúdo de imagens estáticas durante um período prolongado, como imagens estáticas, legendas ou barras de mensagens, apresentações de diagramas ou sequências de vídeo, apresentações estáticas como ecrãs de apresentação ou jogos de vídeo, barras pretas em alguns formatos de ecrãs.

Estes problemas de imagem residual não são defeitos dentro do entendimento da garantia.

Para minimizar estes problemas, a Loewe desenvolveu um algoritmo especial para detetar conteúdo de imagem.

Aplicações

Digitalize o código QR em baixo com o telefone e transfira a aplicação recomendada.



"my Loewe" é um ponto de entrada no mundo da Loewe e dá-lhe acesso a todos os manuais do utilizador dos seus produtos Loewe. Se forem apresentadas imagens estáticas por muito tempo, o televisor mudará automaticamente para um modo de contraste bom para o ecrã. Depois de uma nova utilização por parte do utilizador, o dispositivo regressará imediatamente ao seu estado normal. Além disso, as inserções no menu são gradualmente reduzidas ou apresentadas com transparência ao fim de um minuto.

Estes problemas de imagem residual não acontecem em condições de visualização normal.

Para manter a exibição de imagem de alta qualidade permanentemente, a sua televisão OLED Loewe calibra-se automaticamente em intervalos regulares.

Ao desligar a televisão com o controlo remoto, quando necessário, o processo de calibração é iniciado e dura o tempo máximo de trinta minutos. Durante este período, o fornecimento de energia para a televisão não deve ser interrompido.

Após a calibração estar concluída, a televisão muda para o modo de standby (espera). A calibração ocorre durante o funcionamento normal da televisão e, portanto, não terá qualquer impacto negativo na utilização da televisão.

Não desligue a televisão da corrente elétrica quando a desligar, caso contrário não será possível efetuar a calibração automática, resultando numa diminuição da qualidade de imagem ao longo do tempo.

Informação sobre discos USB ligados.

Desligar a televisão da corrente elétrica durante o funcionamento ou uma interrupção inadvertida do fornecimento de energia (por exemplo, falha de energia) pode causar danos no sistema de ficheiros do disco rígido e, consequentemente, a perda das emissões gravadas.

Nunca desligue o dispositivo de armazenamento USB da televisão durante um processo de cópia. Recomendamos que altere a televisão para o modo de standby (espera) antes de a desligar da corrente elétrica.

A Loewe não se responsabiliza pela perda de dados do disco rígido integrado no televisor. Para evitar a perda de dados recomendamos que copie as gravações importante para um suporte de armazenamento externo.

Atualização do software

As versões atuais do software podem ser transferidas a partir da página Web da Loewe (ver em baixo) e instaladas no seu televisor usando uma pen drive USB.

Se o seu televisor estiver ligado à Internet, o televisor pode ser atualizado diretamente através da Internet.

Para mais informações sobre a atualização do software, veja o manual do utilizador que pode ser transferido da página Web da Loewe.

Compatibilidade

Não é garantido que os dispositivos da Loewe irão funcionar inicial e permanentemente com todos os periféricos conectáveis.

Conformidade/ Declaração do produtor



A Loewe Technology GmbH declara que este produto vai de encontro aos requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva

2014/53/UE e todas as diretivas UE aplicáveis.

No alcance de frequência 5150 a 5350 MHz, este televisor limita-se a uso interior nos seguintes países: Bélgica, Bulgária, Dinamarca, Alemanha, Estónia, Finlândia, França, Grécia, Irlanda, Itália, Croácia, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Holanda, Áustria, Polónia, Portugal, Roménia, Suécia, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, República Checa, Hungria, Reino Unido, Chipre.

Pode encontrar a declaração de conformidade na seleção de produto em:

www.loewe.tv/int/support

WLAN – Energia/alcance da frequência: <100 mW a 2400-2483,5 MHz e 5150-5725 MHz

Bluetooth – Energia/alcance da frequência: <10 mW a 2,4 GHz

Impressão

Loewe Technology GmbH Industriestraße 11 D-96317 Kronach www.loewe.tv

© Loewe Technology GmbH, Kronach

A informação neste documento encontra-se sujeita a alteração sem aviso e não constitui nenhuma obrigação por parte da Loewe Technology GmbH.

Todos os direitos, incluindo a tradução, alterações técnicas e erros reservados.

Loewe bild i | Loewe bild i | User Manual (part 2 of 2) Service

Local Loewe Service partner





Loewe Technology GmbH

Customer Care Center Industriestraße 11 96317 Kronach, Deutschland Tel +49 9261 99-500 Fax +49 9261 99-515 E-mail: ccc@loewe.de Printed in Germany Edition 1, 08.22 MJ/JK/LC

Änderungen vorbehalten Subject to modifications Onder voorbehoud van wijzigingen Sous réserve de modifications Soggetto a modifications Con sujeción a modificaciones Sujeito a alterações

