
Loewe bild

TV

bild 9


bild 7

bild 5

bild 4

bild 3

bild 1



36960120



Manual del usuario

LOEWE.

Aviso legal

Loewe Technologies GmbH
Industriestraße 11
D-96317 Kronach
www.loewe.tv

Fecha de redacción 02/18-1.0 PS, TB, SB
© Loewe Technologies GmbH, Kronach
ID: 4.4.38.0

Los gráficos de la pantalla son solo un ejemplo. Los componentes de hardware/software disponibles pueden variar en función del tipo de dispositivo.

La información incluida en este documento puede cambiar sin aviso previo y no representa ningún tipo de obligación por parte de Loewe Technologies GmbH.

Se reservan los derechos de las modificaciones técnicas, los errores y la traducción.



Aviso legal	2	Fuentes	60
¡Bienvenido!	5	Vídeo	62
Acerca de este manual de usuario.....	5	Reproducción de vídeo.....	62
Instrucciones de seguridad/Advertencia	6	Funciones adicionales para reproducción de archivo GD.....	65
Ocupación de las teclas del mando a distancia	10	Audio	67
Elementos de mando en el televisor	11	Reproducción de audio.....	67
Conexiones	12	Foto.....	69
Preparación del televisor	13	Visualización de fotos	69
Colocación del televisor	13	Apps	71
Tapas del televisor	13	Gallerie delle App	71
Fijación de cables.....	13	Navegador.....	73
Conexión del televisor.....	14	Radio DVB.....	74
Encender/apagar televisor	16	Radio por internet.....	75
Información general sobre el manejo	17	Screen Mirroring.....	76
Sobreimpresiones	20	Ajustes del sistema	77
Información sobre teclas.....	20	Imagen	78
Explicación de símbolos	20	Sonido	82
Información de menú automática	20	Modo Surround.....	83
Visualización permanente de la hora.....	20	Emisoras.....	84
Primera puesta en servicio	21	Búsqueda automática TV+Radio.....	85
Asistente primera puesta en funcionamiento.....	21	Búsqueda manual TV / Radio	86
El televisor como monitor	33	Listas de canales/emisoras TV / Radio.....	88
Vista Home	34	Crear / modificar listas personales.....	89
Vista Home - Favoritos	34	Actualizar automáticamente la lista de canales.....	90
TV	35	Transferir todas las listas de canales.....	90
Ajustar el volumen.....	35	Configuración.....	91
Seleccionar canal/emisora	35	Idioma.....	92
Visualización de estado del TV/Tecla Info.....	37	EPG.....	92
Lista de funciones (opciones del menú).....	38	Llave niños.....	93
Guía electrónica de programación – EPG.....	39	Eficiencia energética	94
Teletexto.....	42	Modo de inicio rápido.....	94
HbbTV / MediaText.....	44	Actualización de software.....	95
Imagen en imagen (Picture in Picture/PIP).....	45	Sobreimpresiones	100
Girar TV	46	Hora y fecha.....	100
Grabaciones	47	Ajustes DVB.....	101
Grabadora digital	47	Imagen en imagen (PIP).....	101
Ver un programa de forma aplazada	47	DR+	102
Grabación en el archivo.....	48	Teletexto estándar	103
Multi-Recording	49	HbbTV	104
Archivo GD.....	50	Función de la tecla Estrella	104
DR+ Streaming	55	Girar TV	105
Función Follow me	55	Cinemática de la pantalla.....	106
Multiroom	56	Discos duros.....	107
Temporizador.....	57	Exportar Archivo de registro	108
		Multimedia/Red	109
		Ajustes de la red.....	110
		Ajustes multimedia.....	113
		Home Automation.....	113
		Procesador	113
		Mobile Recording.....	114
		Bluetooth	115
		Amazon Alexa login	117

Ajustes del sistema (continuación)	118	bild 3 (2017)	161
Conexiones.....	118	Posición y función de los conexiones (bild 3.55 oled).....	161
Componentes de sonido.....	119	Posición y función de los conexiones (bild 3.49/bild 3.43).....	162
Antena DVB.....	124	Datos técnicos (bild 3.55 oled/bild 3.49/bild 3.43).....	163
Ajustes de la conexión AV.....	124	Características de equipamiento (bild 3.55 oled/bild 3.49/bild 3.43) ..	164
Digital Link.....	125	bild 3.....165	
HDMI.....	125	Posición y función de los conexiones (bild 3.55/bild 3.48/bild 3.40).....	165
Extras	126	Datos técnicos (bild 3.55/bild 3.48/bild 3.40/bild 3.40 FHD).....	166
DR+ Streaming.....	126	Características de equipamiento (bild 3.55 dal/bild 3.48 dal/bild 3.40 dal) ..	167
Equipamiento del televisor.....	127	Características de equipamiento (bild 3.55/bild 3.48/bild 3.40/bild 3.40 FHD) ..	168
Restablecer los valores de fábrica.....	127	bild 1.....169	
Modo Vendedor.....	128	Posición y función de las conexiones (bild 1.65/bild 1.55).....	169
Módulo Conditional-Access (módulo CA)	129	Posición y función de las conexiones (bild 1.40/bild 1.32)	170
Dispositivos externos	131	Datos técnicos (bild 1.65/bild 1.55/bild 1.40/bild 1.32)	171
Aparatos en las conexiones HDMI	131	Características de equipamiento (bild 1.65/bild 1.55/bild 1.40/bild 1.32) ..	172
Digital Link HD.....	132	bild (todos los modelos)	173
Aparatos en la conexión AV.....	133	Señales a través de AV (PC IN) / HDMI.....	173
Conectar sistema de altavoces (AUDIO OUT).....	135	Grupos de entrada de señales.....	173
Conectar sistema de altavoces (DAL).....	135	Accesorios.....174	
Conectar altavoces activos.....	136	Kits de mejora / Kits de conversión / Cables.....	174
Conectar amplificador HiFi/AV.....	136	Opciones de montaje (bild 9.65/bild 9.55).....	175
Reproducción de sonido de aparatos externos	137	Opciones de montaje (bild 7.77/bild 7.65/bild 7.55)	176
IR-Link	137	Opciones de montaje (bild 5.65 oled/bild 5.55 oled).....	177
Interfaz serie RS-232C (RJ12)	137	Opciones de montaje (bild 5.55/bild 5.48/bild 5.40/bild 5.32)	178
Ajuste del mando a distancia.....	138	Opciones de montaje (bild 4.55).....	179
Programación del mando a distancia	139	Opciones de montaje (bild 3.55 oled/bild 3.49/bild 3.43)	180
Loewe app	141	Opciones de montaje (bild 3.55/bild 3.48/bild 3.40)	181
Datos técnicos.....145		Opciones de montaje (bild 1.65/bild 1.55/bild 1.40/bild 1.32).....	182
bild 9.....145		Estándar VESA	183
Posición y función de las conexiones (bild 9.65/bild 9.55)	145	Medio ambiente.....184	
Datos técnicos (bild 9.65/bild 9.55)	146	Eliminación	184
Características de equipamiento (bild 9.65/bild 9.55).....	147	Licencias	184
bild 7	148	Solución de problemas.....186	
Posición y función de los conexiones (bild 7.77/bild 7.65/bild 7.55) ..	148	Códigos de error del módulo CA	193
Datos técnicos (bild 7.77/bild 7.65/bild 7.55).....	149	Glosario	194
Características de equipamiento (bild 7.77/bild 7.65/bild 7.55)	150	Declaración de conformidad CE.....198	
bild 5 oled	151	Índice alfabético.....199	
Posición y función de los conexiones (bild 5.65 oled/bild 5.55 oled) ..	151	Servicio técnico..... 203	
Datos técnicos (bild 5.65 oled/bild 5.55 oled)	152	Lista de códigos	204
Características de equipamiento (bild 5.65 oled/bild 5.55 oled)	153	Notas	206
bild 5.....154			
Posición y función de las conexiones (bild 5.55/bild 5.48/bild 5.40).....	154		
Posición y función de las conexiones (bild 5.32 dr+/bild 5.32)	155		
Datos técnicos (bild 5.55/bild 5.48/bild 5.40/bild 5.32)	156		
Características de equipamiento (bild 5.55/bild 5.48/bild 5.40/bild 5.32) ..	157		
bild 4.....158			
Posición y función de las conexiones (bild 4.55)	158		
Datos técnicos (bild 4.55)	159		
Características de equipamiento (bild 4.55)	160		

Muchas gracias,

por haber escogido Loewe y haber confiado en nosotros.

Con Loewe no solo ha optado por un televisor moderno y técnicamente innovador, sino también por un diseño intemporal, una calidad de imagen de gran nitidez, un sonido excelente para disfrutar de películas y música, y un manejo intuitivo con el control remoto de Loewe, un smartphone o una tableta. En pocas palabras, Loewe es el equipo de entretenimiento doméstico perfecto.

Esperamos que disfrute con su sistema de primera calidad para entretenimiento doméstico de Loewe y nos alegramos de poder darle la bienvenida como cliente.

Muchas prestaciones con un solo resultado:
un sistema de entretenimiento doméstico perfecto.



Sencillamente, más entretenimiento.

La interfaz de usuario Loewe es intuitiva y se ha optimizado a nivel gráfico. De este modo puede encontrar rápidamente los contenidos que desea, tanto en el televisor como en internet.

Consultar el manual de instrucciones: vista Home.



Perfectamente conectado.

Gracias a sus múltiples conexiones, su televisor Loewe se convertirá en su centro de entretenimiento. Conéctelo a internet, al reproductor de DVD/Blu-ray, a unos altavoces externos, etc.



Disco duro para sus archivos de televisión.

Grabe un programa de televisión o párelo y sígalo viendo más tarde. En función del modelo, en un disco duro externo conectado por USB o en el disco duro integrado en el televisor¹. Esto no supone ningún problema para su televisor Loewe gracias al DR+ (Digital Recording - Grabación digital).

Consultar manual de instrucciones: Grabaciones.



Su persona de contacto.

Estaremos encantados de responder cualquier consulta sobre su televisor y otros productos Loewe.

Consultar el manual de instrucciones: Servicio técnico.

Acerca de este manual de usuario

Para conseguir un uso seguro, duradero y sin averías del aparato, le rogamos lea el capítulo **Instrucciones de seguridad/Advertencia** antes de poner en marcha el televisor.

Este manual de usuario es válido para todos los televisores bild de Loewe actuales. En función del modelo, el equipamiento y las funciones del televisor variarán.

El capítulo **Datos técnicos** se organiza por modelos y da información sobre las características de equipamiento de su televisor.

Las diferencias en la descripción de las funciones se muestran en las características de equipamiento del capítulo **Datos técnicos**.

El capítulo **Glosario** proporciona las explicaciones de algunos términos utilizados en el televisor y en el manual de usuario.

Los párrafos que comienzan con el símbolo **I** indican instrucciones importantes, consejos o condiciones para realizar los siguientes ajustes.

Los términos que pueden encontrarse en el menú o en las inscripciones del mando a distancia o del televisor aparecen en **negrita**.

En las descripciones, los elementos de mando necesarios se disponen a la izquierda del texto que contiene las indicaciones de manejo.

Dependiendo de los dispositivos adicionales conectados, las pantallas de menú del televisor podrán ser distintas a las aquí descritas. La pantalla de la imagen es solo un ejemplo. Los componentes de hardware/software disponibles pueden variar en función del tipo de dispositivo.

Todos los nombres de canales y contenidos de programación utilizados, así como las fotos mostradas, títulos de canciones, álbumes e ilustraciones de los álbumes se han elegido a manual de usuario.

Además del mando a distancia, es posible conectar un teclado de PC a las conexiones USB de su televisor y utilizarlo para manejar el televisor.



Este símbolo indica en las manual de usuario los puntos en los que es más conveniente el uso de un teclado.

Con la aplicación Loewe puede introducir direcciones o términos de búsqueda cómodamente. Solo tiene que marcar el campo de entrada y la aplicación Loewe mostrará automáticamente un símbolo de teclado. Abra el teclado de la aplicación Loewe, escriba y confirme.

Este manual de usuario para su televisor se actualizarán en intervalos de tiempo irregulares. Recomendamos visitar ocasionalmente el Support-Portal del sitio de Internet de Loewe.

Información general sobre el manejo del televisor

Puede obtener más información sobre la interfaz de usuario y el manejo general de su televisor en el capítulo **Información general sobre el manejo**.

Indicación importante

Loewe no asume ninguna responsabilidad por los contenidos ni los servicios de Internet recibidos. Esto se aplicará también al portal Loewe MediaNet. Además de sus equipos, Loewe pone a disposición del usuario una plataforma técnica que permite la recepción de dichos servicios. Loewe no puede ofrecer ninguna garantía sobre las modificaciones del alcance y los contenidos, en especial en el futuro ni tras la impresión. Los servicios de Internet recibidos no forman parte del producto y pueden variar en función del producto y del país.

¹ Depende del modelo (ver capítulo **Datos técnicos - Características de equipamiento** de su televisor).

Instrucciones de seguridad/Advertencia

Por su propia seguridad y para evitar daños innecesarios en el aparato, lea y tenga en cuenta las siguientes advertencias de seguridad.

Leyenda



Este símbolo indica riesgos por alta tensión eléctrica.



Este símbolo indica peligro de incendio.




Este símbolo avisa al usuario de otros riesgos no especificados.



Este símbolo indica peligro por aristas cortantes.

No retire la parte posterior del televisor

Advertencia: Al abrir o retirar la parte posterior del televisor hay peligro de descarga eléctrica y de sufrir lesiones graves debido a la alta tensión eléctrica.



No abra en ningún caso la parte posterior del televisor. Si necesita reparar o a realizar trabajos en el aparato, llévelo exclusivamente a un servicio técnico autorizado.

Póngase en contacto con el vendedor o con nuestro servicio de atención al cliente.

Uso adecuado y condiciones del entorno



Este televisor está destinado solo para la recepción y la retransmisión de imagen y sonido.



El televisor está diseñado solo para espacios secos (salas de estar u oficinas). No debe utilizarse en espacios con elevada humedad ambiental (como baños o saunas).

Además, nuestros televisores son muy sensibles a la presencia de polvo y partículas de humo en el ambiente.

Ese tipo de daños puede estropear el televisor haciendo que deje de funcionar.

Asegúrese de que el ambiente está limpio para que el televisor no sufra daños.

La humedad y concentración de polvo elevadas provocan corrientes de fuga en el aparato. Estas pueden provocar riesgo de lesiones o daños en el dispositivo por tensión o incendio.

Si el aparato va a utilizarse al aire libre, procure que esté protegido de la humedad (lluvia, gotas, salpicaduras o rocío).

Si ha movido el aparato desde un lugar frío a uno caliente, déjelo desconectado aproximadamente una hora para evitar la posible formación de condensación.

No coloque ningún objeto con líquido sobre el aparato. Proteja el dispositivo de gotas y salpicaduras.

Las velas y cualquier otro tipo de llamas abiertas deben mantenerse alejadas del aparato para evitar la propagación del fuego.



Transporte



Una manipulación incorrecta durante el transporte puede causar daños en la pantalla y riesgos de lesiones.



La pantalla está fabricada en vidrio o plástico y puede romperse en caso de una manipulación incorrecta.

Transporte el dispositivo siempre en posición vertical.

Durante el transporte no se puede ejercer presión sobre el vidrio o plástico.

En televisores con pantalla OLED:

No agarre el televisor por las esquinas de la pantalla. La forma correcta de manipularlo es la indicada en el manual de instrucciones 1.

No lo coloque sobre el borde inferior para evitar el riesgo de daños y suciedad.

En televisores con ojo de Loewe:

Tenga cuidado de no dañar el ojo de Loewe durante el transporte/manipulación del televisor.

Los televisores de las líneas bild 9 y bild 7 no pueden colocarse sobre la parte delantera (pantalla).

En televisores con pantalla LCD:

Agarre el televisor por los cantos inferior y superior del marco.

No lo coloque sobre el borde inferior para evitar el riesgo de daños y suciedad.

En televisores con ojo de Loewe:

Tenga cuidado de no dañar el ojo de Loewe durante el transporte/manipulación del televisor.

Si necesita apoyar el aparato al embalarlo o desembalarlo, apoye toda la cara delantera sobre una superficie blanda, como una manta o el plástico del material de embalaje.

En caso de daños en el cristal LCD es posible que se vierta el cristal líquido, por lo que deberá utilizar guantes de goma para transportar el televisor.

En caso de contacto del líquido con la piel, aclare inmediatamente con agua.

Cable de red/Alimentación



Las tensiones incorrectas pueden provocar daños en el aparato.



Este dispositivo solo se puede conectar mediante el cable de alimentación existente ⁽¹⁾/proporcionado ⁽²⁾ a una toma de corriente con la tensión y frecuencia indicadas en la placa de características.

El enchufe del televisor debe ser de fácil acceso para poder desenchufarlo en cualquier momento.

Al desenchufarlo, no tire del cable sino del enchufe. Si el cable sufre daños, puede causar un cortocircuito al volver a conectarlo.

Si el aislamiento del cable está dañado, puede provocar una descarga eléctrica y presenta peligro de incendio. No utilice nunca un cable de red dañado.

Coloque el cable de tal modo que no sufra daños. No pise el cable.

El cable no debe doblarse ni quedar colocado sobre una arista cortante.

⁽¹⁾ Depende del modelo (ver capítulo **Datos técnicos - Características de equipamiento** de su televisor).

Circulación del aire y temperaturas elevadas




Este televisor, como cualquier otro aparato electrónico, necesita aire para refrigerarse. Si se impide la circulación del aire se puede provocar un incendio.

La salida de aire de la parte posterior del televisor debe estar siempre despejada. No cubra el dispositivo.

Montaje en pared: deje al menos 10 cm de espacio libre alrededor del televisor (a los lados, arriba y abajo).

Soporte de mesa/pie: deje al menos 10 cm de espacio libre alrededor del televisor (a los lados y arriba).



Cuerpos extraños



La presencia de cuerpos extraños en el interior del televisor puede causar cortocircuitos o incendios.

Existe riesgo de lesiones y daños.

Evite que se introduzcan en el aparato por los orificios de ventilación de la parte posterior piezas metálicas, agujas, clips, líquidos, cera o productos similares.

Si ha entrado algún cuerpo extraño en el interior del televisor, desenchúfelo y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

Colocación



Si utiliza una opción de montaje incorrecta o si está mal montada, el televisor puede caerse. Al caer, el televisor puede causar lesiones y daños.

Los televisores Loewe están indicados para el uso de accesorios Loewe. Le recomendamos encarecidamente utilizar opciones de montaje originales de Loewe.

No utilice ninguna opción de montaje que no esté indicada para su televisor!

Siga las instrucciones correspondientes a las distintas opciones de montaje! Cada producto Loewe incluye su propia documentación.

Antes de colocar el televisor, compruebe si el lugar elegido es adecuado para soportar el aparato por su superficie (resistencia a la presión) y estabilidad (estático)! Esto se aplica especialmente a superficies lacadas en alto brillo y a superficies de madera, chapa de madera y plástico.

Coloque el televisor con su soporte de mesa o de pie únicamente sobre una superficie plana, estable y horizontal! El televisor no debe quedar inclinado hacia delante al montarlo sobre un mueble.


No coloque el televisor sobre una tela ni sobre otros materiales que se encuentren entre el soporte de mesa o de pie y un mueble.

Avise a los niños de que no pueden subirse a los muebles para llegar al televisor o a los elementos de control.

Tenga en cuenta la posición de uso habitual del televisor. El televisor solo puede utilizarse en posición horizontal (A).

En el montaje en pared, la inclinación no debe superar los 10 grados (B).

El televisor no debe utilizarse nunca en formato de retrato (C), en horizontal (D) ni colgado del techo (E).




Coloque el aparato de tal modo que no esté expuesto a la radiación solar directa ni a ningún otro calentamiento por una fuente de calor!

No coloque el televisor en un lugar donde pueda estar sometido a vibraciones, pues podría sufrir daños!

Si utiliza opciones de montaje de otros fabricantes con motor, tenga en cuenta que la colocación del televisor no debe realizarse manualmente. En general, no se recomienda el uso de opciones de montaje de otros fabricantes con posiciones determinadas.

Al usar accesorios de terceros, el ajuste del televisor en la opción de montaje debe estar fácilmente accesible.

Al ajustar el televisor, la presión aplicada en el marco no debe ser muy fuerte. En el caso de pantallas de gran formato, existe el riesgo de causarle daños.



En televisores con pantalla puntos de fijación VESA:

Para montar un televisor en un soporte que siga la norma VESA es **obligatorio** utilizar pernos adaptadores Vesa. De lo contrario, el televisor podría sufrir daños.

Los pernos adaptadores Vesa deben apretarse al televisor con un par de apriete de aprox. 4 Nm. Puede adquirir los de Loewe en su distribuidor (véase el capítulo **Accesorios**, sección **Es-tándar VESA**).

Después de desembalar y colocar el televisor, no deje el material de embalaje (caja, láminas de poliestireno, plástico protector) al alcance de los niños sin vigilar.

Observe las indicaciones de eliminación del embalaje y la caja (ver capítulo **Medio ambiente / Reseñas legales**, sección **Eliminación**).

Supervisión



No deje que los niños utilicen el televisor sin supervisión ni que jueguen junto al aparato!

El aparato podría volcarse, desplazarse o caerse de su superficie de sujeción y provocar heridas a las personas.

No deje el televisor funcionando sin supervisión!

Volumen



La música a un volumen muy alto puede provocar daños auditivos. Evite los niveles de volumen muy altos, en especial durante períodos prolongados o si utiliza auriculares!

Tormentas



En caso de tormenta, desenchufe el cable de alimentación y todas las antenas conectadas al televisor!

Si tiene un cable conectado en la conexión LAN, solo tiene que desconectarlo.

Las subidas de tensión producidas por relámpagos pueden dañar el aparato, tanto a través de la antena como por la fuente de alimentación.

En caso de ausencia prolongada, desenchufe el televisor y todos los cables de antena conectados.

Limpieza y cuidado/Productos químicos



Desconecte el televisor con el interruptor de red antes de la limpieza!



Los daños debidos a productos químicos pueden causar riesgo de tensión o incendio.

Evite el contacto del televisor o sus accesorios con productos químicos agresivos (o corrosivos) como lejías o ácidos!

Limpie el televisor, la pantalla delantera y el mando a distancia únicamente con un paño húmedo, suave, limpio y de un color neutro sin emplear ningún tipo de limpiador corrosivo o abrasivo!

En televisores con altavoz con tela tensada:
Aspire la superficie regularmente con un cepillo suave.

En caso de suciedad o manchas, humedezca un paño suave de color neutro con detergente con lejía o con quitamanchas comercial y frote la mancha suavemente.

También puede retirar las manchas directamente con un quitamanchas en seco comercial (aspirar el polvo).

No humedezca la tela tensada directamente con el detergente con lejía ni con el quitamanchas (puede formarse un cerco)! No utilice disolventes para limpiar la tela!

Al usar quitamanchas, tenga en cuenta las instrucciones del fabricante!

Al limpiar una pantalla de altavoz con manchas de nicotina, el riesgo de formación de cercos es aún mayor.

Televisiekijken met de 3D-functie¹



Una manipulación incorrecta durante el transporte puede causar daños en la pantalla y riesgos de lesiones.

La pantalla está fabricada en vidrio o plástico y puede romperse en caso de una manipulación incorrecta.

Transporte el dispositivo siempre en posición vertical.

Durante el transporte no se puede ejercer presión sobre el vidrio o plástico.

En televisores con pantalla OLED:

No agarre el televisor por las esquinas de la pantalla. La forma correcta de manipularlo es la indicada en el manual de instrucciones 1.

No lo coloque sobre el borde inferior para evitar el riesgo de daños y suciedad.

En televisores con ojo de Loewe:

Tenga cuidado de no dañar el ojo de Loewe durante el transporte/manipulación del televisor.

Los televisores de las líneas bild 9 y bild 7 no pueden colocarse sobre la parte delantera (pantalla).

En televisores con pantalla LCD:

Agarre el televisor por los cantos inferior y superior del marco.

No lo coloque sobre el borde inferior para evitar el riesgo de daños y suciedad.

En televisores con ojo de Loewe:

Tenga cuidado de no dañar el ojo de Loewe durante el transporte/manipulación del televisor.

Si necesita apoyar el aparato al embalarlo o desembalarlo, apoye toda la cara delantera sobre una superficie blanda, como una manta o el plástico del material de embalaje.

En caso de daños en el cristal LCD es posible que se vierta el cristal líquido, por lo que deberá utilizar guantes de goma para transportar el televisor.

En caso de contacto del líquido con la piel, aclare inmediatamente con agua.

¹ Depende del modelo (ver capítulo **Datos técnicos - Características de equipamiento** de su televisor).

Nota técnica

Notas sobre las pantallas LCD/OLED

El televisor con pantalla LCD o pantalla OLED que ha adquirido cumple las más altas exigencias de calidad y ha sido sometido a una verificación de errores en píxeles.

A pesar de que esta pantalla ha sido fabricada con el mayor cuidado, debido a motivos técnicos no puede asegurarse al 100% la ausencia de subpíxeles defectuosos.

Le rogamos comprenda que dichos defectos no pueden ser considerados como un defecto del televisor a efectos de la garantía siempre y cuando se encuentren dentro de los límites especificados por la legislación.

Evite visualizar imágenes inmóviles durante un periodo de tiempo prolongado. Existe la posibilidad de que se queden en pantalla restos de las imágenes.

Instrucciones sobre discos duros integrados/conectados

Si desconecta el televisor con el interruptor de red cuando aún está en funcionamiento o si se interrumpe de forma accidental la corriente (por ejemplo, en caso de un corte de corriente), el sistema de archivos del disco duro puede resultar dañado y es posible que se pierdan los datos de los programas guardados.

No retire en ningún caso el soporte de memoria del televisor durante la copia en un soporte de memoria USB. Antes de apagar el aparato con el interruptor de red, le recomendamos que active el modo de espera.

Si se producen problemas inesperados al utilizar un disco duro, realice una verificación. También puede ser útil formatear el disco duro. Tenga en cuenta que se borrará todo el contenido del disco. A los puntos del menú correspondientes se accede a través de **Ajustes del sistema** → **Configuración** → **otros...** → **Discos duros**.

Loewe no se hará responsable de la pérdida de datos del disco duro integrado¹ en su televisor. Para evitar la pérdida de datos, le aconsejamos que copie las grabaciones importantes en un medio de almacenamiento externo.

Notas sobre el sistema cinematográfico

Los televisores Loewe bild 9 y bild 7 cuentan con un sistema cinematográfico que mueve el televisor hacia arriba o hacia abajo al encenderlo y apagarlo de modo que la cubierta de los altavoces se muestre o quede oculta.

Tenga en cuenta que no debe oponer resistencia a ese movimiento para no perjudicar el proceso. Puede utilizar el menú para fijar la posición del sistema cinematográfico o para desactivar la función.

Encontrará más información en el capítulo **Ajustes del sistema**, sección **Configuración – Cinemática de la pantalla**.

Actualización de software

Su televisor Loewe ofrece la posibilidad de actualizar el software.

En la actualización del software (paquete de actualización) se comprueban todas las versiones de software que se encuentran en el televisor y, en caso necesario, se actualizan.

Encontrará más información en el capítulo **Ajustes del sistema**, sección **Configuración – Actualización de software**.

Notas importantes sobre las características especiales de la tecnología OLED

i Solo en modelos con pantalla OLED¹.

Para conservar de forma duradera la gran calidad de las imágenes, su televisor Loewe realiza una calibración automática de forma regular. Se descarga el exceso de capacidad de TFT y se elimina el efecto de imágenes adheridas o imágenes fantasmas.

Ese ciclo de calibración dura como máximo treinta minutos y empieza cuando el dispositivo se encuentra en modo de espera. Al apagar, un texto en pantalla le indica que el televisor necesita calibrarse. En ese caso, no apague el televisor con el interruptor y evite cortar la alimentación.

Si el proceso de calibración se interrumpe, se retomará la siguiente vez que se apague. Además, también puede calibrar manualmente su televisor Loewe desde el menú del usuario en cualquier momento.

Acceder Calibración OLED

HOME




HOME: Abrir la vista **Home**.

◀ ▶ ▲ ▼ Seleccionar **Ajustes del sistema**
OK Acceder a los ajustes del sistema.

▼ ▲ Seleccionar **Imagen**,
▶ Cambiar a la siguiente columna.

▼ ▲ Seleccionar **otros ...**
▶ Cambiar a la siguiente columna.

▼ ▲ Seleccionar **Calibración OLED**,
OK Acceder.



Cada 1500 horas es necesario regenerar los OLED. Se realiza automáticamente en cuanto el televisor apagado se enfría. Dura aproximadamente dos horas. También en este caso aparecerá un texto informativo en pantalla.


Su televisor Loewe se protege automáticamente de los daños permanentes en la pantalla debidos a la proyección prolongada de imágenes estáticas. Si hay imágenes estáticas durante mucho tiempo (por ejemplo, páginas de teletexto olvidadas), el dispositivo cambia automáticamente a un modo de contraste que protege la pantalla. Al volver a utilizarlo, el dispositivo recupera el estado normal. Además, los mensajes del menú reducen gradualmente el contraste tras un minuto o se hacen transparentes.

La tecnología OLED permite una estructura con una pantalla extremadamente delgada. Si su televisor Loewe está montado sobre una solución no motorizada, evite aplicar fuerza excesiva al girar el televisor.

¹ Depende del modelo (ver capítulo **Datos técnicos - Características de equipamiento** de su televisor).

Ocupación de las teclas del mando a distancia

Según el tipo de funcionamiento (TV/Vídeo/Audio/Foto/Apps) y función (p. ej., GD, EPG, PIP, Teletexto, HbbTV, etc.) seleccionados, la distribución del teclado puede diferir de la distribución aquí descrita (véase el capítulo correspondiente).



- ① Sonido encendido/apagado.
- ② Indicación LED para el aparato manejado actualmente.
- ③ Acceder al modo TV.
- ④ Adaptar mando a distancia a SetTop-Box¹ (preajuste: Apple TV).
- ⑤ Pulsación breve: Acceder al archivo GD+.
Pulsación larga: Acceder a la temporizador.
- ⑥ Pulsación breve: Añadir objeto actual a los favoritos Home.
Pulsación larga: Acceder Galería de Apps (asignación estándar)¹.
- ⑦ Mostrar/ocultar la EPG (Guía electrónica de programación).
- ⑧ Teletexto/MediaText² activado/desactivado.
- ⑨ Pulsación breve: Acceder a la lista de funciones sobre el modo de función activo.
Pulsación larga: Acceder a ajustes del sistema.
- ⑩ **V+ / V-** - Subir/bajar volumen.
- ⑪ Pulsación breve: Acceder a la lista de canales/emisoras.
Pulsación larga: Acceder a la lista ampliada de canales/emisoras.
En el menú: Confirmar/abrir.
- ⑫ Tecla de color verde: pantalla on/off en el modo audio/radio.
- ⑬ Tecla de color rojo: iniciar servicio de valor añadido preferido, en caso de estar disponible².
- ⑭ Pulsación breve: saltar hacia atrás.
Pulsación larga: rebobinar hacia atrás.
- ⑮ Pulsación breve: grabación directa (con determinación de la duración de grabación)³.
Pulsación larga: grabación inmediata (One Touch Recording)³.
- ⑯ Pausa / Iniciar televisión en diferido/pausar³.
- ⑰ Stop / Detener visualización en diferido (volver a emisión en directo)³.
- ⑱ Pulsación breve: saltar hacia delante.
Pulsación larga: rebobinar hacia delante.
- ⑲ Reproducción / Iniciar / continuar la función de televisión en diferido³.
- ⑳ Tecla de color azul: acceder a la lista de funciones de canales (Selección de idioma/sonido, subtítulos o canal/pista de vídeo).
- ㉑ Pulsación breve: Tecla de color amarillo: acceder a canales visualizados.
Pulsación larga: Tecla de color amarillo: acceder al último canal.
- ㉒ ◀ ▶ ▲ ▼ Navegación en la superficie de manejo, seleccionar objetos.
En el menú / en listas: seleccionar/ajustar.
- ㉓ **P+ / P-** - Seleccionar canal siguiente/anterior.
- ㉔ Pulsación breve: paso / nivel atrás.
Pulsación prolongado: Cerrar todas las sobreimpresiones.
- ㉕ Pulsación breve, durante un aviso en pantalla: visualización de información, información de texto relativa al contenido que le ayudará en caso de preguntas sobre su televisor.
Pulsación breve, sin un aviso en pantalla: acceder a la visualización de estado.
On la visualización de estado abierta y pulsando repetidas veces, acceder a información detallada sobre el programa.
Pulsación prolongada: mostrar explicaciones sobre teclas.
- ㉖ Encender/apagar PIP (imagen en imagen).
- ㉗ Abrir/cerrar vista Home.
- ㉘ Seleccionar canal directamente con las teclas numéricas.
En el menú: introducir cifras o letras.
- ㉙ Abrir Fuentes.
- ㉚ Cambiar mando a distancia para dispositivo de vídeo¹ (preajuste: BluTech Vision 3D)
- ㉛ Acceder al modo de radio (asignación estándar)¹.
- ㉜ Encender el aparato (el interruptor de red tendrá que estar encendido) o ponerlo en stand-by.
Pulsación breve con el televisor encendido: poner en stand-by el televisor y todos los equipos con capacidad CEC conectados a la interfaz HDMI (stand-by del sistema).


¹ Se puede modificar la asignación de estas teclas. La descripción hace referencia al ajuste estándar.

Los botones del aparato predeterminados de fábrica pueden variar según el firmware del mando a distancia.

² Depende de los ajustes de HbbTV (véase el capítulo **Ajustes del sistema**, sección **Configuración - HbbTV**).

³ En función del modelo, en un disco duro externo conectado por USB o en el disco duro integrado en el televisor (ver capítulo **Datos técnicos - Características de equipamiento** de su televisor).

Funciones de los elementos de mando¹



① Interruptor de red:

Ponga el televisor **siempre** en modo en espera (Standby) antes de desconectar el interruptor de red. La posición del interruptor de alimentación de su televisor se describe en el capítulo **Datos técnicos**.

② Emisor de infrarrojos:

En la visualización de contenidos en 3D¹, las gafas 3D **Loewe Active Glasses 3D** se controlan a través del emisor de infrarrojos.

③ Indicador:

blanco:

Televisor en standby (en modo en espera). En función de la luminosidad del ambiente, el indicador LED blanco se atenúa y brilla con diferente intensidad (OPC)¹.

Si el televisor está en modo de inicio rápido, el indicador LED blanco no se atenúa y brilla con toda su intensidad.

blanco, por impulsos: Televisor se inicia.

verde:

Televisor en funcionamiento.

rojo:

Grabación con temporizador activa.

azul/turquesa:

Televisor en modo de espera y servicio en segundo plano activo (actualización de datos EPG, actualización de software o función de servidor Streaming¹, Calibración de OLED¹).

④ Receptor de infrarrojos:

Receptor de infrarrojos para la recepción de los comandos del mando de distancia.

⑤ Tecla M / J oystick dirección M:

Televisor en modo espera: Conectar el televisor con el último modo seleccionado (TV/radio).

Televisor encendido: Acceder al manejo en el televisor. Manejo en el televisor: hacia arriba ▲.

⑥ Tecla R / Joystick dirección R:

Televisor en modo espera: Conectar el televisor con el último modo seleccionado (TV/radio).

Televisor encendido: Cambiar entre el modo de televisión y el modo de radio.

Manejo en el televisor: hacia abajo ▼.

⑦ Tecla V + / Joystick dirección + :

Televisor en modo espera: Conectar el televisor con el último modo seleccionado (TV/radio).

Televisor encendido: Subir el volumen.

Manejo en el televisor: hacia la derecha ►.

⑧ Tecla V - / Joystick dirección - :

Televisor en modo espera: Conectar el televisor con el último modo seleccionado (TV/radio).

Televisor encendido: Bajar el volumen.

Manejo en el televisor: hacia la izquierda ◀.

⑨ Tecla P + :

Televisor encendido: Programa + (siguiente canal).

⑩ Tecla P - :

Televisor encendido: Programa - (canal anterior).

⑪ Botón de encendido/apagado / Presionar Joystick:

Encender desde el modo de espera.
















Apagar activando el modo de espera.

¹ La disponibilidad y la posición dependen del modelo (ver capítulo **Datos técnicos - Características de equipamiento** de su televisor).

Conexiones

La posición, la disponibilidad y la cantidad de conexiones de su televisor varían según el modelo.

Encontrará información detallada sobre la posición y la función de las conexiones de su modelo de televisor en el capítulo **Datos técnicos**.

Conexión:	Denominación:	Función:
	AC IN	Conexión de red
	LAN	Conexión de red
	HDMI 1 ARC	Entrada HDMI 1 (con A udio R eturn C hannel)
	HDMI 2	Entrada HDMI 2
	HDMI 3	Entrada HDMI 3
	HDMI 4 UHD	Entrada HDMI 4
	ANT TV	Antena/cable analógica / DVB-T/T2 / DVB-C
	ANT SAT 1	Antena de satélite (sintonizador sat 1) DVB-S/S2
	ANT SAT 2	Antena de satélite (sintonizador sat 2) DVB-S/S2
	SPDIF OUT	Salida de sonido digital
	USB 3.0	Conexión USB
	USB	Conexión USB
	HEADPHONE	Conexión de los auriculares
	AUDIO OUT	Salida de audio (analógica) L/R
	RS-232C	Interfaz serie
	AV	Puerto Micro-AV
	MOTOR UNIT	Control para soporte giratorio
	DIGITAL AUDIO LINK	Salidas de sonido surround (digitales)
	COMMON INTERFACE	Ranura CI
		Alojamiento para cierre Kensington

Colocación del televisor

Opciones de instalación / nota sobre la instalación

Monte la opción de instalación suministrada. Siga las indicaciones del correspondiente manual de montaje.

En su distribuidor Loewe puede adquirir otras opciones de montaje que mejor se adapten a sus necesidades.

Al elegir el lugar de colocación, asegúrese de que sobre la pantalla no incida directamente la luz clara o los rayos solares, pues la calidad de la imagen podría verse perjudicada con reflexiones.

Como distancia ideal para ver el televisor suele utilizarse 3 veces la medida de la diagonal de la pantalla (p. ej., para un televisor de 55 pulgadas, serían unos 4,2 m para la señal SD). En el caso de una señal HD/UHD, la distancia ideal para ver el televisor puede ser menor.


Tapas del televisor

Tapas para las conexiones posteriores y laterales¹

Para retirar las tapas de cables traseras, despréndalas sencillamente del aparato.

Para colocar las tapas de cables, coloque las pestañas del borde superior de la tapa en los orificios correspondientes del panel posterior del aparato e incline la tapa hasta que encaje.

Igualmente puede retirarse completamente la cubierta lateral del televisor. Para ello, abra la tapa hasta el tope y tire suavemente de la cubierta abierta.



La tapa se suelta del soporte y las conexiones quedan al descubierto. Para colocar la cubierta, presiónela de nuevo sobre las sujeciones.


La zona de conexiones lateral y trasera tiene un paso de cables. De este modo, puede pasar los cables de las conexiones laterales y tenderlos junto con los cables de conexión traseros.

Fijación de cables


Los sujetacables de velcro suministrados pueden utilizarse para sujetar los cables de la parte posterior.

Al colocar el televisor en el pie para mesa, el cable de conexión se fija en el soporte de mesa (ver imagen).

Al utilizar un soporte de pared (Wall Mount disponible como accesorio en comercios especializados), el cable de conexión se fija en las dos escotaduras de la parte posterior del televisor (ver imagen).



Si su televisor¹ está equipado con el soporte extraíble para cable (A), también puede fijar el cable de conexión de la cara posterior en la pared posterior de la carcasa.



¹ La disponibilidad varía en función del modelo.

Conexión del televisor


Conexión a la red de corriente

Retire la tapa de las conexiones.

Conecte el televisor a una toma de 220-240 V:

Con cable de alimentación integrado: Conecte el cable de alimentación del televisor en un enchufe eléctrico.

Con cable de alimentación externo: Primero conecte el conector pequeño (conector para el dispositivo) del cable de alimentación en la conexión de red (AC IN) del televisor. A continuación, conecte el conector grande (enchufe europeo) en un enchufe eléctrico.



Conexión de antenas ¹

Antena de cable (analógica) / DVB-C / DVB-T:


Conecte al puerto **ANT TV** el cable de conexión de antena, de cables o de la antena interior.

En el caso de que quiera utilizar una conexión de cable analógica y DVB-C junto con una antena DVB-T, necesita un conmutador de antena externo (disponible en el comercio especializado).

Antena de satélite DVB-S:

En función del sistema de satélite que se utilice, conecte un cable de conexión desde el conmutador múltiple o directamente desde el LNC a los puertos **ANT-SAT** o **ANT-SAT2** del televisor.

En la conexión del televisor a una instalación compartida de cable único, conecte los puertos **ANT-SAT** o **ANT-SAT 2** directamente a la toma de antena de satélite adecuada.



En la conexión del televisor a una **instalación compartida de cable único DiSEqC** (según EN 50494), conecte la entrada **ANT-SAT** directamente a la toma de antena de satélite adecuada.

i En una instalación de un cable DiSEqC necesita en principio **solo un** cable de antena. La distribución de la señal a las dos rutas de recepción se realiza desde el sintonizador satélite del televisor.

Si desea utilizar los dos canales de transmisión de la instalación de un cable DiSEqC (p. ej., para diferentes canales, imagen principal/imagen PIP), los dos canales se reciben con un solo cable de antena SAT.

En la configuración de antenas debe indicarse **un** cable de antena.

También es posible utilizar un cable SAT ya existente con dos cables de conexión en una instalación de un cable DiSEqC. Las piezas utilizadas (enchufes, distribuidores, etc.) deben estar preparadas para DiSEqC.

Si desea utilizar dos canales de la instalación de un cable DiSEqC (p. ej., para diferentes canales, imagen principal/imagen PIP), el cable de antena SAT recibirá un canal.

En la configuración de antena debe establecer **dos** cables de antena para poder seleccionar también «dos» como número de canales utilizados.

En caso necesario, consulte a su distribuidor.

Conexión del televisor a la red doméstica

Puede conectar el televisor mediante **cable** (Ethernet, Powerline con adaptadores disponibles por separado) o una **conexión inalámbrica** (WLAN), a la red doméstica. El televisor dispone de una antena WLAN interna para las conexiones inalámbricas.


Para poder reproducir datos de su red doméstica, su televisor Loewe es compatible con el estándar AV UPnP.

Para configurar los adaptadores de red, abra el asistente de red (**Ajustes del sistema** → **Multimedia** / **Red** → **Ajustes de la red** → **Red**).

i **Nunca** debe conectar el televisor a la vez **por cable** y mediante **conexión inalámbrica** al mismo servicio de red, por ejemplo, un router; en caso contrario, pueden producirse averías graves durante el funcionamiento.

Ejemplo de una conexión con cable

Conecte el puerto LAN del televisor con el interruptor/router LAN de su red doméstica con un cable de red (disponible en el comercio especializado).




¹ Depende del modelo (ver capítulo **Datos técnicos - Características de equipamiento** de su televisor).

Ejemplo de una conexión inalámbrica

A través de la antena WLAN del interior del aparato, puede conectar el televisor a su red doméstica utilizando una conexión inalámbrica.

Las zonas de sombra a causa de diferentes materiales como, p. ej., hormigón armado, superficies de metal, etc., atenúan la señal WLAN de forma significativa o completa.



Ayuda para los problemas de configuración


Debido al gran número de posibilidades de configuración que ofrecen las redes domésticas, Loewe no ofrece soporte técnico para hardware o software de PC ni componentes de red.

Para obtener ayuda en el montaje y mantenimiento de conexiones de red, soportes de memoria, software de servidor de medios y dispositivos de red como, por ejemplo, router, consulte al administrador de su red doméstica o en el comercio especializado.

Preparación del control remoto

Extracción de la protección de la batería

El mando a distancia se suministra con baterías. Para que estén listas para su uso, retire las banderas de plástico como se muestra a continuación.



Colocación o cambio de pilas

Presione donde está la flecha impresa y deslice la tapa del compartimento de las pilas hacia abajo.

Únicamente utilice pilas a prueba de fugas del tipo alcalinas manganeso LR 03 (AAA). No mezcle pilas de distintos tipos ni pilas nuevas con usadas.

Mantenga las baterías siempre fuera del alcance de los niños.

Las pilas empleadas no pueden estar sobrecalentadas a causa de los rayos del sol, el fuego o elementos similares.

La posición de las pilas se indica en el compartimento de las pilas (opuestas la una a la otra). Asegúrese de colocar las pilas con la polaridad + y - correcta.

Si las pilas se desgastan después de un tiempo de uso prolongado, aparece en el televisor una sobreimpresión solicitando el cambio de pilas. Deseche las pilas usadas de forma respetuosa con el medio ambiente (véase el capítulo **Medio ambiente / Reseñas legales**).

Después de colocar las pilas, vuelva a colocar la tapa deslizándola desde abajo.

Configurar el mando a distancia para el manejo del televisor








Pulsar la **tecla TV**.

Encender/apagar televisor

Activar el modo de espera del televisor

Coloque el interruptor de alimentación en posición I.
El indicador LED se ilumina en blanco al poco tiempo. El dispositivo se encuentra en modo standby.

Significado de los colores del LED:

	blanco:	Standby (en modo de espera) En función de la luminosidad del ambiente, el indicador LED blanco se atenúa y brilla con diferente intensidad (OPC) ¹ . Si el televisor está en modo de inicio rápido (véase la columna derecha), el indicador LED blanco no se atenúa y brilla con toda su intensidad.
	blanco, por impulsos:	el televisor se inicia
	verde:	televisor en funcionamiento
	rojo:	Grabación con temporizador activa
	azul/turquesa:	Televisor en modo de espera, servicio en segundo plano activo (actualización de datos EPG, actualización de software o función de servidor Streaming ¹ , Calibración de OLED ¹).

i Tras conectar el televisor, se procesarán los demás comandos de manejo tras unos segundos (Excepción modo de inicio rápido, véase el capítulo **Ajustes del sistema**, sección **Configuración - Modo de inicio rápido**). El televisor está listo para funcionar cuando el indicador LED se ilumina en verde.

Encender el televisor con el mando a distancia

 Pulsar la **tecla de conexión/desconexión**.
O:

 Pulsar la **tecla TV**.
Se abrirá el último canal visto.

O:
 Pulsar la **tecla numérica 1-9**.
Se abre la correspondiente posición de canal.

i Tras conectar el televisor, se procesarán los demás comandos de manejo tras unos segundos (Excepción modo de inicio rápido, véase el capítulo **Ajustes del sistema**, sección **Configuración - Modo de inicio rápido**). El televisor está listo para funcionar cuando el indicador LED se ilumina en verde.

Apagar con el mando a distancia (modo de espera)



Pulsar la **tecla de conexión/desconexión**.

Desconectar en Standby el televisor y todos los dispositivos con capacidad CEC conectados a la interfaz **HDMI**.

i Antes de apagar el aparato con el interruptor de red, le recomendamos que active el modo de espera.

Modo de inicio rápido

Cuando activa el modo de inicio rápido, podrá ver inmediatamente y sin esperar la imagen del televisor cuando lo encienda desde el modo en espera. Puede determinar en qué momentos su televisor se encuentra en el modo de inicio rápido (véase el capítulo **Ajustes del sistema**, sección **Configuración - Modo de inicio rápido**).

En ese caso, tenga en cuenta que el consumo es mayor (ver capítulo **Datos técnicos**) y, por lo tanto, aumentará el gasto anual en electricidad.

i Ajuste estándar para el modo de inicio rápido: **no**.

¹ Depende del modelo (ver capítulo **Datos técnicos - Características de equipamiento** de su televisor).

Información general sobre el manejo

Las teclas más importantes para la navegación se explican aquí de forma general. Las cifras en el texto hacen referencia a la ilustración del mando a distancia en el capítulo **Mando a distancia**.

Las **teclas de dirección** (22) sirven para navegar en los menús y listas del televisor y para seleccionar puntos del menú. Se encuentran dispuestas en forma de anillo en el centro del mando a distancia alrededor de la tecla **OK** (11). Posteriormente en esta guía se representarán a modo de ejemplo de la siguiente manera:



La tecla **OK** (11) sirve para confirmar una selección, para acceder al punto del menú marcado y para abrir la lista de canales/emisoras. En esta guía se ofrecen las siguientes instrucciones sobre esta tecla:



Con las **teclas numéricas** de su mando a distancia (28) indique directamente las posiciones de programas y las páginas de teletexto. Con la tecla abra la Lista AV. En este manual la indicación con teclas numéricas se representa del siguiente modo:



Las teclas numéricas también sirven para introducir texto (véase el capítulo **Información general sobre el manejo**, sección **Introducción de caracteres mediante el mando a distancia**).

La vista **Home** es la página central de resumen sobre todos los modos de funcionamiento del televisor. A la vista **Home** se accede mediante la tecla **HOME** (27).



Toque brevemente la tecla **BACK** (24) para retroceder un paso en el menú. Mantenga pulsado de la tecla **BACK** para cerrar todas las ventanas abiertas.

Un ejemplo para la tecla **BACK** en esta guía:



Con los botones **▶▶** (18) y **◀◀** (14) puede avanzar o retroceder paso a paso en los diferentes asistentes (como el de primera puesta en funcionamiento).




Mantenga pulsada la **tecla INFO** (25) para ver la explicación de las funciones más importantes del modo actual (p. ej., modo TV, teletexto, PIP, etc.).

Estructura de la pantalla del menú

En principio, la estructura de las distintas pantallas de menú es similar, independientemente de que se trate de un asistente, de la reproducción de medios o un menú de ajuste. La estructura se explica mediante tres ilustraciones diferentes.

Estructura de pantalla: Asistente



(A) Barra de título con nombre del asistente y del paso de manejo actual.

(B) Puntos de selección, cuyo número puede diferir según el paso de manejo.

(C) Barra inferior con las teclas de mando disponibles.

Estructura de pantalla: Reproducción de medios (ejemplo: reproducción de música)




(A) Imagen de portada (si está disponible).

(B) Barra de tiempo.

(C) Seleccionar álbum o título.

Estructura de pantalla: Ajustes (ejemplo: imagen)



- (A) Función seleccionada en la vista Home (aquí: ajustes del sistema)
 (B) Menú principal **Ajustes del sistema**, con punto de menú seleccionado **Imagen**.
 (C) Texto de ayuda sobre el punto de menú seleccionado **Imagen > Contraste**.

Navegación: Selección de elementos (ejemplo: Sobreimpresiones)

Con la marca controlable mediante las teclas de dirección del mando a distancia puede seleccionar los símbolos/elementos o puntos del menú en la pantalla.


Así verá en todo momento dónde se encuentra actualmente. De lo contrario, es válido lo siguiente: En cuanto hay una línea sobre un símbolo o texto, se trata de un elemento seleccionable.



- (A) Elementos / puntos del menú seleccionables.
 (B) El texto de la línea en la que está el punto del menú que puede seleccionarse es **blanco**.
 (C) Controlar la marca con las teclas de dirección ◀ ▶ ▲ ▼ en el punto del menú que debe ajustarse.
 La posición de la marca se indica con un ángulo recto gris.

Confirme el punto del menú seleccionado con **OK**. El texto del punto seleccionado anteriormente cambia a gris y el del que ha seleccionado, a blanco.

Navegación: Asistentes



Si el o los puntos del menú (marcados en blanco) no están correctamente preajustados:



Acceder al siguiente paso.

De lo contrario:



◀ ▶ ▲ ▼ Marque la opción del menú que desee modificar, **OK** confirmar.
 El color del punto que estaba activo cambia a gris.



Acceder al siguiente paso.

Navegación: selección de elementos en listas mediante letras iniciales

En listas, p. ej., las listas de emisoras de radio por Internet, puede saltar de emisora a emisora con ayuda de las teclas numéricas del mando a distancia.

En caso de clasificación **alfabética** de la lista, saltará a la letra indicada. Por ejemplo, pulsando tres veces la tecla **7** se irá al primer elemento de la lista con la letra **R**.

En caso de clasificación **numérica** la posición del canal o la emisora puede seleccionarse directamente con las teclas numéricas.

Introducción de caracteres mediante el teclado en pantalla

Para algunas funciones es necesario introducir letras. Para introducir texto aparece un teclado en pantalla.



◀ ▶ ▲ ▼ Seleccionar carácter / botón,
OK Aceptar carácter.

Si junto a la letra aparece un pequeño símbolo, puede mantener pulsada la tecla **Aceptar** (2 segundos) para seleccionar otras letras.

Para la selección de caracteres especiales, seleccionar el campo **.-/**.

Para finalizar la introducción.

◀ ▶ ▲ ▼ Seleccionar **Aceptar**,
OK Confirmar.

i Con la aplicación Loewe puede introducir direcciones o términos de búsqueda cómodamente. Solo tiene que marcar el campo de entrada y la aplicación Loewe mostrará automáticamente un símbolo de teclado. Abra el teclado de la aplicación Loewe, escriba y confirme.

Introducción de caracteres mediante el mando a distancia

De forma alternativa al teclado en pantalla, los caracteres deseados también pueden introducirse con ayuda del mando a distancia (como con el teclado numérico de un teléfono móvil).



◀ ▶ ▲ ▼ Seleccionar campo de entrada de texto.

Debajo de la primera letra del nombre verá una raya que indica la posición actual del cursor.

- ▶ Posición del cursor un espacio hacia la derecha (también para espacio en blanco).
- ◀ Posición del cursor un espacio hacia la izquierda.



Introduzca las letras una tras otra. Utilizando el mando a distancia, pulse una **tecla numérica** (del 0 al 9) como en el teclado de un móvil tantas veces como sea necesario hasta que aparezca el carácter deseado. Las letras disponibles están impresas en cada una de las teclas numéricas.

La asignación exacta de las teclas se encuentra en la tabla de caracteres de la columna derecha.

Para finalizar la introducción:



◀ ▶ ▲ ▼ Seleccionar **Aceptar**,
OK Confirmar.

Tabla de caracteres para la introducción de texto con el mando a distancia

Tecla	Caracteres (mayúsculas - minúsculas)
1	[espacio] 1
2	A B C 2 Ä Å Æ Ã Ä Å À Á Â Ã Ä Å Ç Ç - a b c 2 ä å æ ã ä å à á â ã ä å ç ç
3	D E F 3 È É Ê Ë Ì Í Î Ï - d e f 3 è é ê ë ì í î ï
4	G H I 4 Ĩ Ĵ Ķ Ĺ Ļ - g h i 4 ĩ ĵ ķ ĺ ļ
5	J K L 5 - j k l 5
6	M N O 6 Ö Ö Õ Ö Ö Ö Ö Ö Ø - m n o 6 ö ö õ ö ö ö ø
7	P Q R S 7 ß - p q r s 7 ß
8	T U V 8 Ů ů Ű ű Ú Ú - t u v 8 Ů ů Ű ű ú ú
9	W X Y Z 9 - w x y z 9
0	. 0 - / _ : + , ; ? ! = & # % ~ @ \$ * ' () " \$ \ { } [] < > ` ^

Lista de funciones

Al pulsar el botón Menú se abre la lista de funciones si está disponible.

La lista de funciones contiene ajustes y opciones adicionales. En función de cuando se abra la lista de funciones (p. ej., se muestra la emisora, se llama la lista de canales, se utiliza DVB-Radio, etc.), los puntos de menú de la lista de funciones seleccionables son diferentes.

Los puntos del menú de la lista de funciones se describen en los capítulos correspondientes.


Ejemplo de lista de funciones de la lista de canales utilizada:



OK Acceder a la lista de canales/emisoras.



MENU: Acceder a la lista de funciones.



▲ ▼ Seleccionar la función.
OK Acceder.

Información sobre teclas

Se puede mostrar una explicación de las teclas de mando más importantes que pueden utilizarse actualmente.

La disponibilidad de la información sobre teclas depende de la situación de manejo que esté activa en ese momento.

- INFO** pulsación prolongada: mostrar información sobre teclas.



- INFO** **BACK** **INFO** o **BACK**: ocultar explicaciones sobre teclas.

Explicación de símbolos


En las páginas que incluyen símbolos de control en la línea inferior (como el teletexto) se muestra brevemente un cuadro de texto al seleccionar el símbolo.



Información de menú automática

La información de menú automática le ofrece un texto informativo relacionado con el contenido del punto del menú seleccionado y que ayuda para el manejo de su televisor.

- i** Se mostrará el menú superpuesto en la pantalla.



- INFO** En la configuración de fábrica, la indicación de información aparece automáticamente con cada punto de menú. Si lo desea, puede ocultar temporalmente los textos informativos con la **tecla INFO**.

Visualización permanente de la hora

La hora puede mostrarse en pantalla de forma permanente. Entonces estará siempre visible mientras no se visualice ninguna otra cosa.

La visualización permanente de la hora se puede activar o desactivar en la **Vista Home** en **Ajustes del sistema** → **Configuración** → **otros...** → **Sobreimpresiones**.

Asistente primera puesta en funcionamiento

Instalación después de encender el televisor por primera vez

El asistente de primera puesta en funcionamiento se inicia automáticamente tras el primer encendido. Puede volver a abrirse posteriormente (véase el capítulo **Ajustes del sistema**, sección **Extras – Repetir la primerapuesta en servicio**).


I Si se ha seleccionado alguna llave niños, deberá introducir el código secreto antes de repetir la primera puesta en marcha (véase el capítulo **Ajustes del sistema**, sección **Configuración – Llave niños**).

I Para obtener información sobre la navegación dentro de los asistentes, véase **Información general sobre el manejo**.

Proceso del asistente de primera puesta en funcionamiento

Los ajustes seleccionados influyen en el desarrollo del asistente de primera puesta en funcionamiento.

Idioma del menú



▲ ▼ ◀ ▶ Seleccionar **Idioma del menú**.
OK Confirmar selección.

La selección del idioma de la guía del usuario es el primer paso del asistente. A partir de ahora, siga las instrucciones del televisor.




▶▶ Continuar al siguiente paso.

Se mostrará el acuerdo de licencia.



▲ ▼ ◀ ▶ Seleccionar **Confirmar**.
OK Confirmar el acuerdo de licencia y pasar al siguiente paso.

Eficiencia energética



▲ ▼ Seleccionar **Eficiencia energética**.
OK Confirmar selección.

Determine la eficiencia energética con la que desea que funcione el televisor. En función del ajuste previo, se adaptará el valor del contraste (y, por tanto, el brillo de la iluminación de fondo) y se activará o desactivará la atenuación automática.

La desconexión automática solo está activa en el modo de eficiencia energética **Modo doméstico**.

Eficiencia energética (continuación)

Modo doméstico

En ese caso, la prioridad será un consumo de energía mínimo con el uso en el hogar. Se activará la atenuación automática.

Modo Premium

Este modo optimiza los ajustes en el caso de un mayor consumo de energía para un entorno con mayor claridad. Se activará la atenuación automática.

La utilización de este ajuste de eficiencia energética debe confirmarse una vez más posteriormente.

Modo Shop

Los ajustes de imagen están orientados al funcionamiento en una sala de presentaciones. Se desactivará la atenuación automática. En caso de que disminuya la claridad del entorno, el consumo de energía no se verá reducido.

La utilización de este ajuste de eficiencia energética debe confirmarse una vez más posteriormente.


I En el modo Shop no se guardan todos los ajustes de imagen y sonido. Tras el reinicio, se recuperarán los ajustes de fábrica.

I El preajuste puede modificarse posteriormente en la **Ajustes del sistema** en **Manejo → Eficiencia energética**.



▶▶ Continuar al siguiente paso.

Localización del televisor



▲ ▼ ◀ ▶ Seleccionar **Localización del televisor** (se aplican los ajustes previos del país correspondiente).


OK Confirmar selección.

En determinados lugares de colocación (p. ej., Australia) tiene lugar, a continuación, una selección sobre el estado/territorio donde se utilizará el aparato.



▶▶ Continuar al siguiente paso.

Modo de función




▲ ▼ Seleccionar **Modo de función**.
OK Confirmar selección.

Utilizar el televisor **Como aparato de televisión**: Continúa con **Conectar cable(s) de antena** (véase la siguiente página).

Utilizar el televisor **Como monitor**: Véase el capítulo **Primera puesta en servicio**, sección **El televisor como monitor**.

Configuración de red



- ▲ ▼ Seleccionar opción.
- OK** Confirmar selección.

Con esta selección indicará si quiere configurar ahora el adaptador de red existente.

Configurar ahora: realizar los ajustes para el adaptador de red y servidor proxy (véase el capítulo **Ajustes del sistema**, sección **Imagen**).

No configurar/Configurar más tarde: saltar configuración del adaptador de red.



- ▶▶ Continuar al siguiente paso.

Conectar cable(s) de antena



- ▲ ▼ Seleccionar el cable de antena.
- OK** Conectar/retirar el cable de antena. Delante de cada antena seleccionada aparece el símbolo .

Cable analógico:	canal analógico por cable
terrestre (DVB-T/T2):	canal digital terrestre
cable (DVB-C):	canal digital por cable
satélite (DVB-S/S2 cable 1):	canal digital por satélite
satélite (DVB-S/S2 cable 2):	canal digital por satélite
IPTV:	Transmisión por red (internet)
SAT>IP (ASTRA):	Canales digitales a través de la red local

i Al encender el televisor, este reconocerá automáticamente si hay una conexión de antena en los conectores ANT SAT 1/ANT SAT 2 ¹. Después de cada conexión de antena aparece el símbolo en el diálogo del menú.

i Solo puede seleccionar IPTV / SAT>IP (ASTRA) si en el paso previo ha configurado una conexión de red.



- ▶▶ Continuar al siguiente paso.


El proceso de la primera puesta en funcionamiento depende de la antena seleccionada (cable analógico, DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2, IPTV) en el paso **Conectar cable(s) de antena**.

Las diferentes antenas/modos de recepción se describen en las siguientes secciones de la primera puesta en funcionamiento.

Opciones de ajuste para la recepción a través de antena/ cable analógica:

Si en el paso **Conectar cable(s) de antena** de la primera puesta en funcionamiento no ha seleccionado **Cable analógico**, pase a la siguiente sección **Opciones de ajuste para la recepción mediante SAT>IP (ASTRA)**.

Norma de televisión/ color



i La selección de la norma de color solo es necesaria si para la localización del televisor se seleccionó **Otros países**. De lo contrario, con la selección de la localización del televisor se establecerán los ajustes específicos del país. El paso se omite a continuación.



- ▲ ▼ ◀ ▶ Seleccionar la norma de color correcta.
- OK** Confirmar selección.




- ▶▶ Continuar al siguiente paso.

¹ La conexión ANT SAT 2 solo está disponible en modelos con canal dual (ver capítulo **Datos técnicos - Características de equipamiento** de su televisor).


Opciones de ajuste para la recepción mediante SAT>IP (ASTRA):

Si en el paso **Conectar cable(s) de antena** de la primera puesta en funcionamiento no ha seleccionado **SAT>IP (ASTRA)**, pase a la siguiente sección **Opciones de ajuste para la recepción IPTV**.

Selección de servidor



- ▲ ▼ Seleccionar servidor,
OK Seleccionar/No seleccionar servidor.

Indique desde qué servidor quiere recibir el canal. Delante de cada servidor seleccionado aparece el símbolo .

El servidor cambia la señal de televisión por satélite digital del receptor satélite ASTRA a señal IP y la configura en una red IP local existente.




- ▶▶ Continuar al siguiente paso.

Opciones de ajuste para la recepción IPTV:

Si en el paso **Conectar cable(s) de antena** de la primera puesta en funcionamiento no ha seleccionado **IPTV**, pase a la siguiente sección **Opciones de ajuste para la recepción DVB-T**.

Selección de red (IPTV)



- ▲ ▼ Seleccionar red,
OK Confirmar selección.




- ▶▶ Continuar al siguiente paso.

Si hay varias redes disponibles por IPTV, puede seleccionar de qué red quiere recibir sus canales.

Opciones de ajuste para la recepción DVB-T:

Si en el paso **Conectar cable(s) de antena** de la primera puesta en funcionamiento no ha seleccionado **terrestre (DVB-T)**, pase a la siguiente sección **Opciones de ajuste para la recepción DVB-C**.

Selección de red



Si hay varias redes de recepción disponibles a través de DVB-T, puede seleccionar la red desde la que desea recibir las emisoras.




▲ ▼ Seleccionar red.
OK Confirmar selección.



▶▶ Continuar al siguiente paso.

Ajustes



▲ ▼ ◀ ▶ Seleccionar y adaptar los ajustes para la recepción DVB-T.
OK Confirmar selección.

Emisoras codificadas

Puede indicar si quiere que durante la búsqueda/actualización se busquen canales codificados. Si selecciona **sí**, se memorizarán todas las emisoras codificadas que se hayan encontrado. Sin embargo, estos canales solo pueden recibirse con un módulo CA y una Smart Card adecuada.

El manejo del módulo CA se describe en el capítulo **Ajustes del sistema**, sección **Extras – Módulo CA**.

Aceptar el número de canal lógico

Los canales digitales (DVB-T) se retransmiten en cada país con un número de programa fijo para cada canal, su denominación es Logical Channel Numbers – LCN.

Si ha seleccionado **sí**, los espacios de memoria para canales predefinidos se reciben como espacios de memoria para canales y los canales de las fuentes de señal preferentes se clasifican según el LCN. Además, los canales ya no se pueden desplazar en el resumen de canales.

Tensión de aliment. eléctrica de la antenna DVB-T

Seleccionar tensión de aliment. eléctrica **no (0V) / sí (5V)**.

Si utiliza una antena DVB-T, que necesite una tensión de alimentación (antena activa) y que no reciba alimentación de una fuente de alimentación enchufable, seleccione entonces **sí (5V)** para el suministro de corriente de la antena.

En el capítulo **Ajustes del sistema**, sección **Conexiones – Antena DVB** encontrará informaciones para orientar la antena DVB-T.




▶▶ Continuar al siguiente paso.

Opciones de ajuste para la recepción DVB-C:

Si en el paso **Conectar cable(s) de antena** de la primera puesta en funcionamiento no ha seleccionado **cable (DVB-C)**, pase a la siguiente sección **Opciones de ajuste para la recepción DVB-S**.

Selección de red



Si hay varias redes de recepción disponibles a través de DVB-C, puede seleccionar la red desde la que desea recibir las emisoras.

Los ajustes comunes de DVB-C se deducen de la selección del lugar de colocación del aparato o red y no deben modificarse.

El alcance de los siguientes ajustes depende de la red seleccionada.



▲ ▼ Seleccionar red.
OK Confirmar selección.



▶▶ Continuar al siguiente paso.

Ajustes



▲ ▼ ◀ ▶ Seleccionar y adaptar los ajustes para la recepción DVB-C.
OK Confirmar selección.

Emisoras codificadas

Puede indicar si quiere que durante la búsqueda/actualización se busquen canales codificados. Si selecciona **sí**, se memorizarán todas las emisoras codificadas que se hayan encontrado. Sin embargo, estos canales solo pueden recibirse con un módulo CA y una Smart Card adecuada.

El manejo del módulo CA se describe en el capítulo **Ajustes del sistema**, sección **Extras – Módulo CA**.

Procedimiento de búsqueda

Si selecciona aquí **Búsqueda de frecuencia** se buscarán todos los canales que pueden recibirse.

Con **Búsqueda de red** se buscan aquellas emisoras que emiten todas las redes que pueden recibirse o solo las que emite la red indicada en **ID de red**.

Frecuencia inicial Los canales DVB se buscarán en la banda de frecuencia solo por encima de la frecuencia de arranque.

ID de red Si aquí selecciona **ninguno**, se buscarán automáticamente las señales DVB de todas las redes de emisoras actuales (recomendado para la mayoría de redes de cable). Si, por el contrario, introduce una ID de red determinada (necesario en el caso de las redes de algunos países), sólo se buscarán automáticamente las señales DVB de esa red de emisoras. Puede obtener más información del fabricante de los cables.

Aceptar el Número de canal lógico Los canales digitales (DVB-C) se retransmiten en cada país con un número de programa fijo para cada canal, su denominación es Logical Channel Numbers – LCN.

Si ha seleccionado **sí**, los espacios de memoria para canales predefinidos se reciben como espacios de memoria para canales y los canales de las fuentes de señal preferentes se clasifican según el LCN. Además, los canales ya no se pueden desplazar en el resumen de canales.




▶▶ Continuar al siguiente paso.

Opciones de ajuste para la recepción DVB-S:

Si en el paso **Conectar cable(s) de antena** de la primera puesta en funcionamiento no ha seleccionado **satélite (DVB-S / cable x)**, pase a la siguiente sección **Opciones de ajuste para todos los tipos de recepción**.

Selección de red




▲ ▼ Seleccionar red.
OK Confirmar selección.

Si hay varias redes de recepción disponibles a través de DVB-S, puede seleccionar la red desde la que desea recibir las emisoras.



▶▶ Continuar al siguiente paso.

Número de cables de antena de satélite




▲ ▼ Seleccionar **Sólo un cable de antena** o **Dos cables de antena**.
OK Confirmar selección.

Indique aquí si hay solo uno o dos cables de antena satélite disponibles. Si hay dos cables de antena satélite disponibles, conéctelos a las tomas ANT SAT y ANT SAT2 del televisor. Si solo hay uno, conéctelo a la toma ANT SAT.



▶▶ Continuar al siguiente paso.

Seleccionar sistema de satélite



▲ ▼ Seleccionar el sistema de satélite.
OK Confirmar selección.

Indique la vía de recepción (satélite individual y/o tipo de sistema de satélite) y el/los satélite(s) que recibe. En caso necesario, consulte a su distribuidor.

Las configuración común de la DVB-S se establece a partir de la elección del lugar de colocación del aparato y normalmente no debe modificarse.

Solo un satélite Recepción de un satélite independiente a través de un LNC conectado (LNB).

2 satélites a la caja de conmutación 22 kHz Recepción de dos satélites distintos con dos LNC (LNB), que se conectan al televisor mediante una caja de conmutación de 22 kHz.

2 satélites al conmutador Toneburst Recepción de dos satélites distintos con dos LNC (LNB), que se conectan al televisor mediante un conmutador Toneburst.

Máx. 4 satélites al interruptor múltiple DiSEqC El televisor incorpora un interruptor DiSEqC al que se conectan hasta cuatro LNC (LNB) para distintos satélites.

Instalación compartida de cable único DiSEqC Seleccione este ajuste si el televisor está conectado a una instalación de cable único DiSEqC (conforme a EN 50494). Pueden conectarse varios receptores de satélite a un cable de satélite.

otra instalación compartida Seleccione este ajuste si el televisor está conectado a una instalación de cable único (sin DiSEqC). Pueden conectarse varios receptores de satélite a un cable de satélite. En comparación con una instalación compartida de cable único DiSEqC, en las instalaciones compartidas de cable único "normales" existen limitaciones en la zona de determinadas frecuencias de recepción.




▶▶ Continuar al siguiente paso.

El proceso de la primera puesta en funcionamiento depende de la instalación de satélite seleccionada en el paso **Seleccionar sistema de satélite**.

Las diferentes instalaciones de satélite se describen en las siguientes secciones de la primera puesta en funcionamiento.

Opciones de ajuste para el sistema de satélite (solo un satélite):

Seleccionar satélites




▲ ▼ ◀ ▶ Seleccionar satélite.
OK Confirmar selección.



▶▶ Continuar al siguiente paso.

Doble banda/
Banda única




▲ ▼ Seleccionar **Doble Banda (low/high)** o **Banda única**.
OK Confirmar selección.
Aquí se indica si se utiliza un LNB de banda dual (universal) o LNB de banda única.



▶▶ Continuar al siguiente paso.

Frecuencias-LNC



▲ ▼ ◀ ▶ Ajustar las frecuencias LNC.
OK Aceptar ajustes.

i Si en el paso **Doble Banda/única** utilizó el ajuste **Banda única**, solo deberá determinar la frecuencia LNC para la banda baja.

Normalmente no es necesario cambiar los valores de Banda alta y Banda baja, excepto si el LNC (LNB) de su instalación de satélite utiliza una frecuencia de oscilación distinta (importante para la indicación de la frecuencia).




▶▶ Continuar al siguiente paso.

Continuar con **Opciones de ajuste para la recepción DVB-S (continuación)**.

Opciones de ajuste para el sistema de satélite (2 satélites a la caja de conmutación 22 kHz/2 satélites la conmutador Toneburst):

Seleccionar satélites



▲ ▼ ◀ ▶ Marcar **Satélite 1 / Satélite 2**.
▲ ▼ ◀ ▶ Seleccionar satélite.
OK Aceptar ajustes.




▶▶ Continuar al siguiente paso.

Continuar con **Opciones de ajuste para la recepción DVB-S (continuación)**.

Opciones de ajuste para el sistema de satélite (Máx. 4 satélites al interruptor DiSEqC):

Configuración automática multiconector DiSEqC



▲ ▼ Seleccione **Automático** o **Manual** según si quiere configurar su instalación DiSEqC de forma automática o manual.

OK Aceptar ajustes.




» Continuar al siguiente paso.

En caso de configuración manual, pasar a la siguiente columna.

En caso de configuración automática, buscar satélites disponibles.

Configuración automática multiconector DiSEqC



» Continuar al siguiente paso.


O:



▲ ▼ ◀ ▶ Elija **Selección de satélites** para seleccionar de la lista los satélites utilizados.

Continuar con **Opciones de ajuste para todos los tipos de recepción.**

Ajustes interruptor-DiSEqC



▲ ▼ ◀ ▶ Seleccionar y adaptar la configuración para el interruptor DiSEqC.

OK Aceptar ajustes.

Tasa de repetición La tasa de repetición determina la frecuencia de funcionamiento de DiSEqC. Solo es necesaria una repetición en los sistemas en cascada.

Tensión de mando La tensión de mando controla el paso de las distintas etapas de polarización (horizontal/vertical) en los componentes que no disponen de DiSEqC (por ejemplo, el mando de Single LNBs a través del interruptor DiSEqC).

Señal de 22 kHz La señal de 22 kHz controla el cambio entre Banda alta y Banda baja en el ajuste **Banda**. El ajuste **Posición** controla la selección de los satélites en los componentes que no disponen de DiSEqC.

Toneburst El Toneburst controla con los ajustes **Posición** y **Opción** la selección de los satélites en los componentes que no disponen de DiSEqC pero sí de Toneburst.



» Continuar al siguiente paso.

Selección de satélites



▲ ▼ ◀ ▶ Marcar **Satélite 1 ... Satélite 4.**

▲ ▼ ◀ ▶ Seleccionar satélite.

OK Aceptar ajustes.



» Continuar al siguiente paso.



▲ ▼ ◀ ▶ Ajustar las frecuencias LNC.

En circunstancias normales, no necesita cambiar los valores.

OK Aceptar ajustes.




» Continuar al siguiente paso.

Continuar con **Opciones de ajuste para la recepción DVB-S (continuación).**

Opciones de ajuste para el sistema de satélite (Instalación compartida de cable único DiSEqC):

Número de cables de antena de satélite




▶ ◀ ◂ ▸ Seleccionar **Un canal** o **Dos canales**.
OK Confirmar selección.

Indique si para su instalación compartida de cable único utiliza uno o dos canales de transmisión. En caso de dos canales: siempre que los tenga a disposición de su sistema, en la pantalla principal y en el PIP podrá ver simultáneamente dos canales distintos. En su distribuidor especializado obtendrá más información acerca de su sistema.



▶▶ Continuar al siguiente paso.

Instalación compartida de cable único DiSEqC



▶ ◀ ◂ ▸ Seleccionar la instalación compartida de cable único DiSEqC.
OK Confirmar selección.



▶▶ Continuar al siguiente paso.

Seleccionar satélites




▶ ◀ ◂ ▸ Seleccionar satélites de la lista.
OK Confirmar selección.



▶▶ Continuar al siguiente paso.

Frecuencias-LNC



▶ ◀ ◂ ▸ Ajustar las frecuencias LNC.

Normalmente no es necesario cambiar los valores de Banda alta y Banda baja, excepto si el LNC (LNB) de su instalación de satélite utiliza una frecuencia de oscilación distinta (importante para la indicación de la frecuencia).

OK Aceptar ajustes.



▶▶ Continuar al siguiente paso.

Registro manual (para toma ANT SAT)



▶ ◀ ◂ ▸ Seleccionar y adaptar la configuración para la instalación compartida de cable único DiSEqC.

OK Aceptar ajustes.

Canal de transmisión

Seleccione el canal de transmisión deseado.

Frecuencia de transmisión

Seleccione la frecuencia de transmisión asociada.

Protección mediante PIN

Mientras su instalación lo permita, podrá proteger sus datos de transmisión de otros usuarios mediante un PIN.

Filtro de paso bajo

Si su sistema DiSEqC presenta problemas de sincronización al cambiar de canal, active el modo de sobre DiSEqC y compruebe si los problemas desaparecen.

Elegir/modificar PIN

Aquí puede fijar y modificar el PIN para la protección mediante PIN. Solo es posible si se seleccionó Protección mediante PIN **sí**.




▶▶ Continuar al siguiente paso.

Continuar con **Opciones de ajuste para la recepción DVB-S (continuación)**.

Opciones de ajuste para el sistema de satélite (otra instalación compartida):

Seleccionar
satélites




▲ ▼ ◀ ▶ Seleccionar satélite.
OK Confirmar selección.



▶▶ Continuar al siguiente paso.

Frecuencias-
LNC
Tensión de
aliment.
eléctrica



▲ ▼ ◀ ▶ Seleccionar y adaptar la configuración.
OK Confirmar selección.

Frecuencia-
LNC En circunstancias normales, no necesita cambiar los valores, a no ser que el LNC (LNB) de su sistema de satélite utilice una frecuencia de oscilador distinta (importante para la indicación de frecuencia).

Tensión de
aliment.
eléctrica Si su aparato está conectado a una instalación de cableado sin suministro de tensión externo, podrá conectar adicionalmente el suministro de la antena (13 o 18 V / 500 mA máx.).



▶▶ Continuar al siguiente paso.

Continuar con **Opciones de ajuste para todos los tipos de recepción.**

Opciones de ajuste para la recepción DVB-S (continuación):

Recepción de prueba




Después de realizar los ajustes anteriores, debería recibir la imagen y el sonido de los satélites seleccionados (sólo es posible con Astra1 y HOTBIRD).



» Continuar al siguiente paso.

Ajustes



▲ ▼ ◀ ▶ Seleccionar y adaptar la configuración.
OK Confirmar selección.

Si se reciben varios satélites, deberán llevarse a cabo los siguientes ajustes para cada satélite. Dependiendo del satélite o red seleccionado, puede darse que el alcance de los ajustes varíe.

Emisoras codificadas

Puede indicar si quiere que durante la búsqueda/actualización se busquen canales codificados. Si selecciona **sí**, se memorizarán todas las emisoras codificadas que se hayan encontrado. Sin embargo, estos canales solo pueden recibirse con un módulo CA y una Smart Card adecuada.

El manejo del módulo CA se describe en el capítulo **Ajustes del sistema**, sección **Extras – Módulo CA**.

Procedimiento de búsqueda

Si selecciona aquí **Búsqueda de frecuencia** se buscarán todos los canales que pueden recibirse.

Con **Búsqueda de red** se buscarán en todas las redes que pueden recibirse aquellos canales que emiten esas redes.

i Este paso podría omitirse en función de la red seleccionada.

Aceptar el Número de canal lógico

Los canales digitales (DVB-S) se retransmiten en cada país con un número de programa fijo para cada canal, su denominación es Logical Channel Numbers – LCN.

Si ha seleccionado **sí**, los espacios de memoria para canales predefinidos se reciben como espacios de memoria para canales y los canales de las fuentes de señal preferentes se clasifican según el LCN. Además, los canales ya no se pueden desplazar en el resumen de canales.




» Continuar al siguiente paso.

Continuar con **Opciones de ajuste para todos los tipos de recepción**.

Opciones de ajuste para todos los tipos de recepción:

Comprobar los ajustes de búsqueda



Verá una pantalla general con los ajustes seleccionados. Con la tecla ◀ puede retroceder paso a paso para modificar los ajustes en caso de que así lo desee.




OK Iniciar búsqueda autom.

El aparato buscará ahora canales y emisoras de televisión y radio. Se buscan emisoras de forma secuencial en las fuentes de señales utilizadas. El progreso de la búsqueda se indica mediante una barra de estado.

i Al ejecutar nuevamente la primera puesta en servicio (mediante vista **Home** en **Ajustes del sistema** → **Extras**) se eliminan **todas** las emisoras guardadas en este lugar.

Info búsqueda de canales




Se muestra la cantidad de canales de televisión y emisoras de radio encontradas.



▶▶ Continuar al siguiente paso.

Bloquear según la edad




◀ ▶ Seleccionar Bloqueo por edad a partir de... OK Confirmar selección.

Aquí puede introducir un límite de edad para su televisor. Los programas DVB que tienen un código de edad se bloquean y sólo se pueden ver si se introduce el correspondiente código secreto. En diferentes países desaparece la selección **sí/no** con determinados proveedores de programas y debe introducirse obligatoriamente un límite de edad.



▶▶ Continuar al siguiente paso.

Hora y fecha



i Este paso podría omitirse en función de la red seleccionada.


▲ ▼ Seleccionar hora/fecha.

Si todavía no se han introducido los datos de hora y fecha o no son correctos, indique aquí los valores correctos utilizando las teclas numéricas.



▶▶ Continuar al siguiente paso.

Reproducción de sonido a través de ...



- ▲ ▼ Seleccionar el componente de sonido.
- OK** Confirmar selección.


Con esta selección está indicando los componentes por los que le gustaría escuchar el sonido del televisor. Según la selección se inicia el asistente de componentes de sonido, que le permite llevar a cabo los siguientes ajustes.

El asistente de componentes de sonido se describe detalladamente en el capítulo **Ajustes del sistema**, sección **Conexiones – Componentes de sonido** y puede iniciarse en cualquier momento, incluso fuera de la primera puesta en funcionamiento.



- » Continuar al siguiente paso.

Info actualización de software



- ◀ ▶ Seleccionar opción.
- OK** Confirmar selección.

Si se selecciona **informar sobre nuevo software**, su televisor comprueba automáticamente a intervalos determinados si hay software disponible en Internet más reciente que el instalado en su televisor.

Un mensaje en pantalla le informa de si se encontró un nuevo software.




- » Finalizar el asistente.

El asistente primera puesta en funcionamiento ha finalizado.

El televisor como monitor

También puede utilizar su televisor como simple monitor, por ejemplo, si lo utiliza exclusivamente con un PC. Los sintonizadores (Tuner) del televisor no pueden utilizarse con este modo de funcionamiento.



- ▲ ▼ Seleccionar conexión AV.
- La conexión AV seleccionada aparecerá al encender el televisor.
- OK** Confirmar selección.



- » Continuar al siguiente paso.

La primera puesta en servicio continúa en el punto **Fecha y hora**.

Vista Home

La vista **Home** es el menú central de su televisor.

La lista de la izquierda le permite seleccionar los puntos del menú **Home**, **TV**, **Grabaciones**, **Fuentes** y **Apps**. En **Ajustes del sistema** encontrará otras funciones y podrá configurar su televisor.


La parte derecha de la pantalla mostrará, en función del punto del menú seleccionado, la lista de canales, los favoritos (ver también la columna derecha) y las fuentes y aplicaciones disponibles.

En función del equipamiento, la conexión de red, los medios/servidores de medios disponibles y los dispositivos conectados, la cantidad de puntos para seleccionar puede variar.

Acceder a la vista Home

HOME

HOME: Acceder a la vista **Home**.



Seleccionar punto del menú / favorito,
OK Acceder.

Descripción de cada punto del menú:

Home: en el punto Inicio se agrupan todos los favoritos de las diferentes zonas.

TV: El punto del menú **TV** le permite seleccionar el modo TV cuando esté activado otro modo de funcionamiento (como Radio, etc.). En la parte derecha de la pantalla puede seleccionar el canal de la lista de canales seleccionada.

Para obtener más información, consulte el capítulo **TV**.

Grabaciones: En el punto de menú **Grabaciones** puede acceder a videos de archivos GD+ (local/transmisión GD+ si está disponible) y discos USB conectados. El temporizador (Resumen del temporizador y Servicios de temporizador) está siempre disponible en el punto del menú **Grabaciones**.

Para más información, vea el capítulo **Grabaciones**.

Fuentes: El punto **Fuentes** de la vista Home le permite seleccionar la fuente para reproducir algo desde ella. Puede acceder a dispositivos locales conectados al televisor (por ejemplo por AV, HDMI, USB) o a dispositivos accesibles desde la red local.

Para más información, vea el capítulo **Fuentes**.

Apps: Aquí tendrá acceso a contenidos multimedia en Internet (MediaNet), Internet y DVB de radio, así como a un navegador web completo.

Para obtener más información, consulte el capítulo **Apps**.

Ajustes del sistema: En el punto del menú **Ajustes del sistema** se encuentra el menú de configuración del televisor con los ajustes para, p. ej., imagen, sonido, conexiones o componentes de sonido. En la parte derecha de la pantalla puede acceder rápidamente a los puntos más importantes.

Para obtener más información, consulte el capítulo **Ajustes del sistema**.

Vista Home - Favoritos

En los puntos del menú **Home** y **Apps** encontrará sus favoritos en la página de la derecha. Al seleccionar cada punto del menú, se filtran los favoritos. Al seleccionar **Home** se muestran juntos los favoritos de ambos puntos del menú.

Tras la primera puesta en funcionamiento, en función del lugar de instalación del televisor y de la conexión a Internet existente, habrá establecidos algunos favoritos (p. ej., canales de TV, enlaces de Internet).

Fijar favoritos

En los modos de funcionamiento del televisor puede fijar como favorito el objeto activo (p. ej., canal, título de música, página de teletexto, sitio web, foto, etc.). El objeto activo se añade como favorito en el modo de funcionamiento seleccionado y se incluye al final.



Fijar favorito.
Si hay más favoritos de los que caben en la pantalla, aparecerá una barra de desplazamiento.



P+/P- avanzar y retroceder por las páginas individuales.

Editar favoritos

Puede editar los favoritos existentes a través de la vista **Home**. Modifique el orden de sus favoritos según desee o elimine los favoritos que ya no necesite.

Desplazar favoritos

HOME

HOME: Acceder a la vista **Home**.



Seleccionar los favoritos que se modificarán.

MENU

MENU: Acceder a la lista de funciones.



Marcar **Mover**.

OK Acceder.

Desplazar favorito a una nueva posición.

BACK

BACK: Finalizar proceso.

Borrar favoritos (uno)

HOME

HOME: Acceder a la vista **Home**.



Seleccionar los favoritos que se modificarán.

MENU

MENU: Acceder a la lista de funciones.



Marcar **Borrar**.

OK Acceder.

Borrar favoritos (selección múltiple)

Se abre la lista de funciones Editar favoritos.



Marcar **Elección múltiple**.

OK Acceder

Seleccionar los favoritos que se modificarán.

OK marcar (en color azul).

Repetir con más favoritos si es necesario.

MENU

MENU: Acceder a la lista de funciones.



Marcar **Borrar**.

OK Acceder.

Loewe bild
Manual del usuario
TV
Volumen / Canal

TV

El punto del menú **TV**, que puede seleccionarse desde la vista **Home**, puede seleccionar un canal de la lista de canales actual. Al seleccionar un canal se activa el modo TV.

En el modo TV encontrará diferentes funciones como teletexto, PIP, EPG. Cada lista de funciones le permite acceder a diferentes funciones y ajustes adicionales en torno al funcionamiento del televisor.

Ajustar el volumen


Encendido y apagado del sonido



Sonido desactivado.

Sonido activado: Pulsar nuevamente la tecla o aumentar el volumen con **V+**.

Ajustar el volumen



V+ / V- Bajar/subir el volumen.

El indicador de volumen se muestra en central.

I El indicador de volumen puede desactivarse en el menú en **Ajustes del sistema** → **Manejo** → **otros...** → **Sobreimpresiones**.


Seleccionar canal/emisora

Seleccionar canal/emisora con P+ / P-

Con Instant Channel Zapping se puede realizar un cambio rápido de los canales. La tecnología Instant Channel Zapping¹ utiliza en un segundo plano el segundo sintonizador para precargar por orden los siguientes canales. Mediante esta carga previa se puede cargar un muy poco tiempo a este canal.

I Durante el uso de la grabadora digital DR+¹ (funcionamiento Timeshift (modo aplazado), grabación de archivo, Multirecording) o en el modo PIP, Instant Channel Zapping no está disponible. El cambio se realiza a velocidad „normal“.

I En caso de canales codificados, Instant Channel Zapping solo es posible con limitaciones.



P+ / P- Desplazarse hacia arriba y hacia abajo por los canales.

El número y el nombre del canal con título de programa y siguiente programa se muestran brevemente. También se muestra la visualización de estado con hora/fecha y símbolos según el programa.

I Los símbolos de la indicación de estado se describen en el capítulo **TV**, sección **Visualización de estado del TV**.

Seleccionar canal/emisora con las teclas numéricas

I Si selecciona una posición no asignada, se pasará al siguiente canal disponible.



pulsación larga

Canal/emisora de 1 cifra


Mantener presionada la **tecla numérica** algo más de tiempo: el canal cambia inmediatamente. Pulsar brevemente la **tecla numérica**: el canal cambiará después de 2 segundos (si hay hasta 9 canales almacenados, el cambio es inmediato).



corta corta larga

Canal/emisora de 2 y 3 cifras

Pulsar brevemente la primera (y la segunda) **tecla numérica**. Mantener presionada la última **tecla numérica** algo más de tiempo: el canal cambia inmediatamente. Pulsar todas las **teclas numéricas** brevemente, el canal cambia 2 segundos después de la introducción de la última cifra.



todas cortas

Canal/emisora de 4 cifras

Pulsar brevemente las cuatro **teclas numéricas**: el canal cambiará enseguida.

Seleccionar canal/emisora a través de la lista de canales



I En modo TV normal, sin otras indicaciones:

OK Acceder a la lista de canales/emisoras.



▲ ▼ Marcar canal.

OK Se activará el canal marcado.

Cambiar lista de canales




I En modo TV normal, sin otras indicaciones:

OK Acceder a la lista de canales/emisoras.



MENU: Acceder a la lista de funciones.



▲ ▼ Marcar selección de listas de canales.

OK Acceder.

▲ ▼ Marcar lista de canales deseada.

OK Acceder.

La lista de canales cambiará la selección.



BACK: pulsar de forma prolongada: Cerrar visualizaciones.

Explicación sobre las listas de canales/emisoras:

I La cantidad y las denominaciones de las posibles listas de canales/emisoras dependen de las fuentes disponibles (antenas, redes de recepción, etc.).

ASTRA LCN	En la lista de canales solo se muestran los canales de la fuente / la red de recepción seleccionada.
Analógica	
DVB-C	
DVB-T	
Lista personal	En la lista de canales solo se muestran los canales de la lista personal seleccionada. El nombre de la lista puede modificarse.
Lista AV	En la lista de canales solo se muestran entradas AV.
Gestionar listas	Acceder al menú para la edición de las listas de canales (Ajustes del sistema → Emisoras → Lista de canales de TV).

¹ Depende del modelo (ver capítulo **Datos técnicos - Características de equipamiento** de su televisor).

Seleccionar canal/emisora a través de la lista ampliada de canales/emisoras

I En modo TV normal, sin otras indicaciones:



OK Pulsación larga: Acceder a la lista ampliada de canales/emisoras.



▲▼◀▶ Marcar canal.
OK Se activará el canal marcado.

O:
Con clasificación numérica: Introducir el número del canal. La marca salta al canal seleccionado.



OK Se activará el canal marcado.



Con clasificación alfabética: Introducir la letra de inicio. Se marcará el primer canal que corresponda a la letra introducida.



▲▼◀▶ Marcar canal.
OK Se activará el canal marcado.

Opciones de filtro y clasificación de la lista ampliada de canales/emisoras

Mediante los botones en la línea inferior de la lista ampliada de canales/emisoras puede filtrar y clasificar la lista según diferentes opciones.



MENU: cambiar entre lista y línea inferior.

0..9 Clasificación numérica de la lista de canales/emisoras.

A..Z Clasificación alfabética de la lista de canales/emisoras.

Buscar Aquí puede buscar canales de forma específica. La introducción del nombre del canal se realiza mediante el teclado en pantalla. La entrada se describe en el capítulo **Información general sobre el manejo**.

Lista de canales Seleccionar listas cuyos canales se muestren en la lista de canales ampliada (p. ej. Analógica, DVB-C, DVB-T, ASTRA LCN, Lista personal, Lista AV).

Todas las emisoras Aquí puede filtrar el alcance de la lista de canales según diferentes criterios. Se puede mostrar **Todas las emisoras**, solo canales **HD**, canales que están **Bloqueado** o **Codificado** o **Sin codificar**, canales que están **CI+ protegido**.

Seleccionar canal/emisora mediante listas personales

Puede guardar sus canales preferidos en listas personales (p. ej., para varios usuarios). Cada lista personal puede incluir hasta 99 canales.

I Lista personal existente (creación de una nueva lista personal mediante **Gestionar listas → Nueva lista personal**).

I En modo TV normal, sin otras indicaciones:



OK Acceder a la lista de canales/emisoras.



MENU: Acceder a la lista de funciones.



▲▼ Marcar selección de lista de canales
OK Acceder.

▼▲ Marcar la lista personal deseada,
OK Acceder.
La lista de canales cambiará la selección.



BACK: pulsar de forma prolongada: Cerrar visualizaciones.



OK Acceder la lista personal deseada.

▲▼ Marcar canal.
OK Se activará el canal marcado.

Significado de los símbolos que aparecen detrás de los nombres de los canales:



Canal bloqueado (llave niños).



Canal de HDTV.



Canal de DVB-T (digital terrestre vía antena).



Canal de DVB-C (digital por cable).



Canal de DVB-S (digital por satélite).



Canal codificado.

Historial

En el historial se guardan los últimos canales abiertos.

I En modo TV normal, sin otras indicaciones:



Tecla amarilla: abrir el historial.



▲▼ Seleccionar entrada.
OK acceder.




También puede acceder directamente al último canal:
Mantenga pulsado el **tecla amarilla**: acceder al último canal.

Visualización de estado del TV/Tecla Info

I En modo TV normal, sin otras indicaciones:

INFO

INFO: Mostrar visualización de estado del TV.



Abajo a la izquierda, en el campo marcado, verá el número y el nombre del canal, la hora de emisión y (en caso de que esté disponible) el título del programa actual. La barra (si se dispone de una) muestra el estado de avance del programa que se está viendo. Si hay más información disponible sobre el programa actual, podrá acceder a ella pulsando de nuevo la **tecla INFO**.

El campo superior muestra la información adicional disponible, que se representa mediante símbolos.

Abajo a la derecha se muestra una ventana con información relativa a las teclas. La visualización automática de la información relativa a las teclas puede desactivarse con la visualización de estado a través de **Ajustes del sistema → Configuración → otros ... → Sobreimpresiones → Información sobre teclas**.

Mediante una pulsación larga de la **tecla INFO** se puede mostrar la explicación sobre teclas con independencia de la visualización de estado (véase también el capítulo **Sobreimpresiones**, sección **Explicación de las teclas**).

La visualización de estado del TV se muestra automáticamente con cada cambio de canal.

Después de que transcurra el tiempo de visualización desaparece automáticamente la visualización de estado del TV.

Para ocultar el la visualización de estado del TV manualmente antes de que transcurra el tiempo de visualización, pulse la **tecla BACK**.

Explicación sobre los símbolos en la visualización de estado del TV:

Símbolos generales:

- Selección de idioma/sonido disponible.
- Subtítulos disponibles.
- Selección de canal para proveedores de varios canales.
- HbbTV disponible en este canal.

Símbolos generales (continuación):

- Canal de DVB-T (digital terrestre vía antena).
- Canal de DVB-C (digital por cable).
- Canal de DVB-S (digital por satélite).
- Programa en 3D¹.
- Programa en HDTV.
- Programa en UHD¹.
- Programa en HLG¹.
- Programa en HDR 10¹.
- Programa en Dolby Vision¹

Señal de sonido transmitida:

- Mono** Transmisión de sonido mono analógica.
- Sonido dual** Transmisión de sonido dual (sonido1/sonido2) analógica.
- 1+1** Transmisión de sonido dual (sonido1/sonido2) digital.
- Transmisión de sonido estéreo digital (PCM).
- Dolby Audio** Transmisión de sonido Dolby Digital®.
- MPEG** Transmisión de sonido MPEG.

Canales de sonido transmitidos:

- Dolby Audio - DD**
- Dolby Audio - DD+**
- Dolby Audio - TrueHD**

Modo de escucha seleccionado¹:

- 1** Reproducción del sonido central o mono (izquierda/derecha).
- 2** Reproducción del sonido frontal (izquierda/derecha estéreo).
- 3** Reproducción de los sonidos frontal y central.
- 4** Reproducción de los sonidos frontal y surround.
- 5** Reproducción de los sonidos frontal, surround y central.
- Proyector de sonido** Reproducción del sonido a través de un proyector de sonido.
- Altavoces externos** Reproducción del sonido a través de altavoces que están conectados a un amplificador externo.

I Si el número de altavoces aparece entre paréntesis, el sonido de los altavoces que faltan se transmitirá desde los altavoces disponibles (virtuales). Para la representación virtual en los modos **(4)** und **(5)** se activa el Dolby Virtual Speaker (Modo VS), desarrollado por Dolby. Puede elegir entre Dolby Virtual y Cinema Surround. En el modo **(3)** se utilizan configuraciones propias para la representación virtual de Loewe.

¹ Depende del modelo (ver capítulo **Datos técnicos - Características de equipamiento** de su televisor).

Lista de funciones (opciones del menú)

La lista de funciones (opciones del menú) contiene ajustes y opciones adicionales.

Las opciones del menú cambian en función del modelo y del equipamiento del televisor (pie giratorio motorizado, disco duro integrado o disco duro USB externo, Feature Drive, etc.) o del uso (modo TV, guía de programación electrónica, teletexto, aplicaciones, reproductor multimedia, etc.).

A continuación, se enuncian brevemente las opciones de menú del modo TV del canal actual y de la lista de canales seleccionada.

Lista de funciones del canal actual:



MENU: Acceder a la lista de funciones.



▲ ▼ Seleccionar la función.
OK Acceder.


Lista de funciones de la lista de canales seleccionada:



OK Acceder a la lista de canales/emisoras.



MENU: Acceder a la lista de funciones.



▲ ▼ Seleccionar la función.
OK Acceder.

Puntos del menú de la lista de funciones para de la lista de canales seleccionada:

Selección de lista de canales	Cambiar las listas de canales.
Grabación	Aquí puede iniciar abrir un diálogo de grabación.
Inform. detallada	Solicitar información adicional sobre el programa actual.
Favorito	Guardar el canal actual como favorito.
Reproducción Multiroom	Esta función permite la reproducción sincronizada de grabaciones en varios aparatos de televisión Loewe que admitan esta función.
Idioma / Sonido	Seleccionar otros idiomas y formatos de sonido (si están disponibles).
Subtítulos	Mostrar subtítulos (si están disponibles).
Imagen	Utilizar ajustes de pantalla frecuentes.
Sonido	Ver todos los ajustes de sonido disponibles.
Volumen auricul.	El volumen de los auriculares es ajustable independientemente del volumen fijado para los altavoces del televisor.
Apagar imagen	Aquí puede apagar la pantalla. Con las flechas del mando a distancia puede volver a activar la pantalla.
Modificar la liste de canales/emisoras	Aquí puede modificar la lista de canales actual (p.ej. añadir canales, reorganizar los canales, eliminar canales).
Guardar emisoras	Aquí puede guardar el canal actual en una lista que se selecciona en el paso siguiente.
Lista amplia-da de canales/emisoras	Aquí puede abrir en pantalla completa la lista global de canales. Puede realizar un filtrado según diferentes criterios.
Selección	Aquí puede ordenar alfabética o numéricamente su lista de canales actual.
Ortos ajustes del sistema	Aquí puede efectuar todos los ajustes de su televisor.

Puntos del menú de la lista de funciones para los canales actuales:

Selección de lista de canales	Cambiar las listas de canales.
Grabación	Aquí puede iniciar abrir un diálogo de grabación.
Inform. detallada	Solicitar información adicional sobre el programa actual.
Favorito	Guardar el canal actual como favorito.
Reproducción Multiroom	Esta función permite la reproducción sincronizada de grabaciones en varios aparatos de televisión Loewe que admitan esta función.
Idioma / Sonido	Seleccionar otros idiomas y formatos de sonido (si están disponibles).
Subtítulos	Mostrar subtítulos (si están disponibles).
Imagen	Utilizar ajustes de pantalla frecuentes.
Sonido	Ver todos los ajustes de sonido disponibles.
Volumen auricul.	El volumen de los auriculares es ajustable independientemente del volumen fijado para los altavoces del televisor.
Apagar imagen	Aquí puede apagar la pantalla. Con las flechas del mando a distancia puede volver a activar la pantalla.
Guardar emisoras	Aquí puede guardar el canal actual en una lista que se selecciona en el paso siguiente.
Lista amplia-da de canales/emisoras	Aquí puede abrir en pantalla completa la lista global de canales. Puede realizar un filtrado según diferentes criterios.
Ajustes del sistema	Aquí puede efectuar todos los ajustes de su televisor.

Guía electrónica de programación – EPG

EPG significa Electronic Programme Guide y le proporciona información sobre los programas en la pantalla. Este sistema le permite ver la información sobre los programas actuales como si hojeara una revista. Además puede preseleccionar programas y programar grabaciones.

Iniciar y finalizar EPG

EPG

EPG: Conectar/desconectar EPG.



i EPG solo está disponible para canales DVB.

i En función de la cantidad de canales seleccionados para EPG, las informaciones de programas pueden tardar un tiempo en mostrarse.

En la columna izquierda se encuentra una lista de canales de la fuente/lista de canales seleccionada (p. ej., DVB-S, DVB-C, lista personal, etc.).

La columna derecha muestra un resumen del programa. Las emisiones activas se muestran en campos más claros. Una línea blanca vertical marca el momento actual en las emisiones activas.

El campo blanco marca la emisión seleccionada, cuya información se presenta en la parte superior.

En el ángulo superior izquierdo se muestra la imagen en directo del canal seleccionado. Al utilizar la guía de programación electrónica premium, la ventana de imagen en directo se presenta en el lado derecho.

Manejo de la EPG



P+ / P- Desplazarse por las páginas en la lista de canales.



▼ ▲ Desplazarse por la lista de canales.

◀ ▶ Desplazarse por los programas.

OK pulsación breve: (el programa marcado se emite actualmente): EPG se cerrará y se abrirá el programa.

pulsación breve: (el programa marcado todavía no ha comenzado): se muestran informaciones detalladas sobre el programa seleccionado.

pulsación larga: cambiar vista previa al canal del programa marcado.



▶▶ ◀◀ breve: Avanzar/Retroceder una pantalla.

▶▶ ◀◀ largo: Avanzar/Retroceder 24 horas.

INFO

INFO: pulsación breve: mostrar informaciones detalladas sobre el programa seleccionado (véase la columna derecha).

pulsación larga: mostrar explicaciones sobre teclas.



REC: programar la grabación del programa marcado.

Manejo línea de cabecera:

i Acceder a EPG.

MENU

MENU: Acceder a la lista de funciones



▲ ▼ Seleccionar la función.

OK Acceder.

Puntos del menú de la lista de funciones EPG:

Selección de lista de canales Seleccionar la lista de canales que se mostrará en EPG.

Grabación Programar la grabación de la emisión actual.

Información Ver información detallada sobre la emisión seleccionada.

Ver Ver la emisión seleccionada (para emisiones activas).

Marcar Marcar la emisión seleccionada (para emisiones que todavía no han comenzado).

Fecha Saltar a la fecha deseada

Canal/hora Saltar directamente a una hora o a un canal.

Cambiar vista Cambiar la vista EPG entre estándar y comprimida.


Ajustar vista de EPG

i Acceder a EPG.


PIP

PIP: Cambiar la vista EPG entre vista estándar y vista compacta.

Vista estándar:



Vista compacta:



Cambio de canal de imagen en directo

i Acceder a EPG.



▲ ▼ Marcar una emisión actual en activo en la lista de canales.

OK pulsación larga: cambiar a la emisión seleccionada.

En la ventana arriba a la izquierda se muestra ahora el programa emitido del canal/la emisora marcado/a.

Al utilizar la guía de programación electrónica premium (ver página siguiente), la ventana de imagen en directo se presenta en el lado derecho.

Al salir de EPG, el canal de la vista previa se mostrará a pantalla completa.

Acceder a información adicional sobre los programas

i Acceder a EPG.



INFO: Acceder a información detallada.



Si para el programa seleccionado existe más información, esta se mostrará aquí. En la línea lateral encontrará otras opciones para el programa mostrado:


En el menú lista de funciones encontrará más opciones sobre la emisión actual.

Saltar a Hora o Canal/Emisora

i La marca debe encontrarse en la lista de canales/emisoras.



Pulsar la **tecla numérica** (0 a 9). Se muestra la ventana **Seleccionar tiempo/seleccionar canal**.



► Cambiar a la lista de funciones.

O:



MENU: cambiar entre información detallada y lista defunciones.




▼ ▲ Seleccionar función.

OK Acceder.

O:



BACK: Salir de información detallada y volver a EPG.



▲ ▼ Seleccionar Hora o Canal/Emisora. Introducir cifras.

i En caso de una indicación de hora siempre se salta primero a la siguiente aparición de la hora indicada (ventana de 24 horas). Si la hora ya ha pasado hoy se muestra la hora indicada del día siguiente.

i Las posiciones de memoria de canales/emisoras deben indicarse siempre con cinco posiciones, p. ej., **00001** para posición de programa 1 o **00134** para posición de programa 134.



OK Ejecutar salto.

Cambiar al programa actual

i Acceder a EPG.



▲ ▼ ◀ ▶ Marcar el programa actual.

OK pulsación breve: cambiar al programa actual. EPG se cerrará.

Puntos del menú de la lista de funciones EPG (información detallada):

Grabación Programar la grabación del programa seleccionado.

Ver/Preseleccionar Programa de TV seleccionado:

Ver emisión en vivo.

Preseleccionar para emisión que aún no han comenzado.

Programa anterior Seleccionar la información al programa anterior.

Siguiente programa Seleccionar información sobre el programa siguiente.

Lista del temporizador Llamando a la lista de temporizador para programar otras grabaciones.


Programar grabación mediante EPG

Puede programar cómodamente grabaciones de programas mediante la EPG.

I Acceder a EPG.





▲ ▼ ◀ ▶ Seleccione la emisión que desea grabar.



REC: Programar la grabación del programa.

Se abrirá el cuadro de diálogo de datos del temporizador.



Compruebe los datos del temporizador y, dado el caso, modifíquelos (p. ej., carpeta, inicio, fin, tipo de grabación).

Encontrará información sobre las posibilidades de ajuste en el menú Datos del temporizador véase el capítulo **Grabaciones**, sección **Temporizador**.



MENU: Acceso al menú contextual



◀ ▶ ▲ Seleccione **Grabar programa**.
OK Aceptar.

Si se trata de una emisión actual, la grabación se inicia inmediatamente.

Para emisiones que todavía no han comenzado, se introducirá una grabación con temporizador en la lista de temporizador.

Detrás del título del programa se fijará un símbolo de grabación **●** en la EPG.

Preseleccionar programa mediante EPG

Puede preseleccionar un programa que todavía no haya comenzado. Al comienzo de la emisión, si hay programas preseleccionados, el televisor le preguntará si desea cambiar al canal del programa en cuestión o se encenderá desde el modo de espera, en caso de que así esté configurado en el menú los **Ajustes del sistema en Configuración → EPG**.

I Acceder a EPG.



◀ ▶ ▲ Seleccione el programa a preseleccionar.
OK Acceder a información detallada.

◀ ▶ ▲ Seleccione **Preseleccionar**.
OK Preseleccionar programa.

Detrás del título del programa se fija un símbolo de preselección **♡** en la EPG.

I En una actualización de software puede suceder en ocasiones que se eliminen preprogramaciones de programas. Después de una actualización de software, controle su lista de temporizador (véase el capítulo **Grabaciones**, sección **Temporizador**).

Configurar EPG

Los ajustes para EPG se encuentran en el capítulo **Ajustes del sistema**, sección **Configuración – EPG**.

Activar servicios de guía de programación electrónica premium

En combinación con la aplicación de Loewe, tiene la posibilidad de acceder a un servicio adicional que le ofrece una vista previa de la emisión seleccionada procedente de la base de datos Gracenote.

Para ello deberá contar con una versión actual de la aplicación Loewe en un dispositivo inteligente conectado a la misma red que el televisor. Además, el televisor debe estar conectado a internet.

Al vincular la aplicación y el televisor, el dispositivo indicará si los servicios de guía de programación electrónica premium están disponibles. Confirme la activación en el diálogo de la pantalla. Cuando vuelva a abrir la función de guía de programación electrónica, ya estarán disponibles las nuevas imágenes de ejemplo (dependientes de los canales).



La función adicional puede desactivarse en cualquier momento. En **Ajustes del sistema → Configuración → EPG → Información ampliada**, seleccione **no**.

Teletexto

En su televisor pueden funcionar los dos sistemas de manejo texto TOP y FLOF. Se almacenan hasta 2000 páginas para garantizar un acceso rápido.

Iniciar y finalizar el teletexto



TEXT: Acceder al teletexto.

La función de la **tecla TEXT** puede ajustarse en **Ajustes del sistema → Configuración → otros... → HbbTV → Función de la tecla TEXT**.

El ajuste de fábrica es **Primero Teletexto estándar** (véase también el capítulo **Ajustes del sistema**, sección **Configuración – HbbTV**).



TEXT: Cambiar entre teletexto estándar y Media-Text. Si no hay ningún MediaText disponible Teletexto apagado. De lo contrario:



Al pulsar la **tecla BACK** se sale del teletexto.

Funciones de las teclas en modo teletexto estándar



INFO pulsación prolongada: mostrar explicaciones sobre teclas.



INFO o **BACK:** ocultar explicaciones sobre teclas.



0-9: Introducir directamente el número de la página.



0: Se detienen las páginas que se cambian automáticamente.



9: Se amplía la página (pulsar varias veces).

Selección de páginas con las teclas de colores



Tecla roja: Retroceder una página o volver a la página anterior (en función del proveedor de teletexto).

Tecla verde: Avanzar una página.

Tecla amarilla: Al siguiente tema.

Tecla azul: A la siguiente área temática.

Las barras de colores (en TOP) o las letras de color (en FLOF) en la penúltima línea le indican con qué teclas de color puede pasar páginas en las áreas temáticas y los temas.

Selección de páginas con P+ / P-



P+ abrir la siguiente página de teletexto.


P- abrir la anterior página de teletexto.

Otras opciones para la selección de páginas



1ª opción:

INFO: Acceder a la **página de resumen 100**.



2ª opción:

Introducir directamente el número de la página.

3ª opción:

Los números de página son de 3 cifras.

▼ ▲ Marcar el número de página deseado.



OK Acceder a la página.

4ª opción:

La página está formada por varias subpáginas que pueden reconocerse con el símbolo y las flechas al pie de página.

▼ ▲ Cambiar a la línea inferior.



◀ ▶ Marcar < > , **OK** seleccionar subpágina anterior / siguiente.

El número de la actual subpágina se muestra entre las flechas.

Explicación de los símbolos en la línea inferior del teletexto

Símbolo	Tecla del mando a distancia	Explicación
<	-	Para páginas de teletexto con subpáginas: Mostrar subpágina anterior.
>	-	Para páginas de teletexto con subpáginas: Mostrar subpágina siguiente.
	PIP	Ocultar imagen del televisor (teletexto como pantalla completa).
	PIP	Mostrar imagen del televisor (pantalla dividida teletexto/pantalla del televisor).
	-	Activar modo Newsflash.
	-	Mostrar informaciones ocultas de la página del teletexto.
	-	Volver a ocultar informaciones ocultas de la página del teletexto.
★	★	Añadir página de teletexto actual a los favoritos en la vista Home .
⚙️	MENU	Acceder a la lista de funciones con ajustes de teletexto.

Últimas noticias

Algunas páginas de teletexto, p. ej., Live-Ticker, se actualizan de manera regular. Para seguir los cambios y ver pese a ello la imagen del televisor, puede ocultar temporalmente el teletexto e informarse sobre actualizaciones de la página.



◀ ▶ ▲ ▼ Marcar **Últimas noticias** ,
OK Confirmar.

El comportamiento posterior de la función de noticias depende del tipo de página de teletexto:

En páginas de teletexto de pantalla completa se oculta el teletexto. Arriba a la izquierda aparece un símbolo para la función de mensajes activada. Si el contenido de la página ha variado aparece un mensaje de pantalla:



Si el contenido de la página ha variado aparece un mensaje de pantalla:



Mostrar página actualizada.



◀ ▶ **sí o no.**
OK Confirmar selección.

En páginas de teletexto que solo ocupan una parte de la página de teletexto, por ejemplo Ticker de noticias, se muestra y se actualiza de forma continua la parte correspondiente.

Finalizar función de noticias



OK Mostrar nuevamente el teletexto.

O:



BACK: Salir del teletexto.

HbbTV / MediaText

HbbTV¹ (Hybrid broadcast broadband television) ofrece al usuario numerosos contenidos multimedia, por ejemplo, mediatecas o información adicional sobre un programa activo, siempre que los ofrezca el canal actual (Servicio de valor añadido).

El **MediaText** sirve para el empleo de la siguiente generación de teletexto/ videotexto sobre la base de HbbTV.

Se puede acceder al MediaText / texto HbbTV desde una aplicación HbbTV o se puede iniciar directamente.

i En función del canal seleccionado podrá bloquear teclas del mando a distancia mediante MediaText/texto HbbTV.

i Para utilizar HbbTV/MediaText, el televisor debe disponer de una conexión a Internet. Para acceder a los videos sin problemas, se recomienda una conexión con un mínimo de 6.000 kbit/s (DSL 6000 o similar).

Acceder a la aplicación HbbTV

Si, tras cambiar de emisora, está disponible una aplicación HbbTV para la emisora seleccionada, esta se cargará en caso de arranque automático y aparecerá un símbolo de tecla roja.

En caso de arranque manual, la aplicación se cargará al pulsar la tecla roja. El comportamiento de inicio puede ajustarse en **Ajustes del sistema** → **Configuración** → **otros...** → **HbbTV** → **Comportamiento inicial de emisoras HbbTV**.

i El canal seleccionado ofrecerá HbbTV.

i Conexión a Internet establecida.

i Ajuste del modo HbbTV en **sí**.

    **Tecla roja:** Cargar/mostrar la aplicación HbbTV.



El aspecto, la asignación de teclas y las funciones disponibles de la aplicación HbbTV dependerán del proveedor.

En algunos casos, las funciones de preselección y grabación de las aplicaciones no se admitirán.

Loewe no ofrece ninguna garantía sobre la disponibilidad, el funcionamiento y el contenido de las aplicaciones HbbTV.

Ocultar/cerrar la aplicación HbbTV.

    **Tecla roja:** ocultar la aplicación HbbTV.

 **BACK** mantener pulsado: cerrar la aplicación HbbTV.

Acceder directamente a texto HbbTV

i En función del proveedor de programas, el acceso directo a MediaText podría no estar disponible en determinadas circunstancias. En dicho caso, MediaText deberá abrirse mediante la aplicación HbbTV.

i El canal seleccionado ofrecerá el texto MediaText/HbbTV.


i Conexión a Internet establecida.



TEXT: Abrir teletexto "estándar" (véase el capítulo **TV**, sección **Teletexto**).

Si pulsa de nuevo la **tecla TEXT** aparecerá el texto MediaText/HbbTV.

i La función de la **tecla TEXT** puede configurarse.



La navegación en texto HbbTV y la asignación de las teclas de color puede variar en función del proveedor.

Salir de texto HbbTV



BACK mantener pulsado: finalizar el texto HbbTV.

HbbTV en modo radio DVB

Diferentes emisoras de radio DVB ofrecen también texto HbbTV/MediaText. El manejo se corresponde con el del modo de TV.

¹ Depende de los ajustes seleccionados.

Imagen en imagen (Picture in Picture/PIP)

La función de imagen en imagen consiste en visualizar simultáneamente dos imágenes distintas.

Iniciar y finalizar el modo PIP

PIP

PIP: Mostrar / ocultar imagen PIP.



Visualización simultánea de...	● (sí)/- (no)
un canal digital (DVB-T/C/S) y la imagen de una fuente AV (p. ej. HDMI1)	●
un canal digital a través de DVB-T/C/S y un canal analógico de televisión por cable	-
un canal digital a través de DVB-T/C y un canal digital por satélite (DVB-S)	● ⁽¹⁾ / - ⁽²⁾
dos canales analógicos de televisión por cable	-
dos canales digitales (DVB-T/C/S)	● ⁽¹⁾ / - ⁽²⁾
un canal digital en abierto y un canal digital codificado (DVB-T/C/S) i Para decodificar necesita un módulo CA con la Smartcard correspondiente.	● ⁽¹⁾ / - ⁽²⁾
dos canales codificados i Para decodificar necesita dos módulos CA con las Smartcards correspondientes.	● ⁽¹⁾ / - ⁽²⁾
un canal SDTV y un canal HDTV (DVB-C/S)	● ⁽¹⁾ / - ⁽²⁾
dos canales HDTV (DVB-T/C/S)	● ⁽¹⁾ / - ⁽²⁾
un canal en HEVC/H.265 estándar y cualquier otro canal.	-
dos canales en HEVC/H.265 estándar.	- ⁽³⁾

i Si hay una grabación en curso, el cambio de imagen y la selección de canal están limitados.

i En modo PIP, generalmente no es posible utilizar emisoras ni fuentes analógicas (AV, PC IN, etc.) como imagen principal o imagen PIP.

Seleccionar el canal de la imagen PIP

i Si el color del borde de la imagen PIP no fuese verde, pulse la **tecla verde**.

Seleccionar normalmente el canal o la entrada AV (consulte también el capítulo **TV**, apartado **seleccionar canal** o apartado **listado AV**).



Seleccionar el canal de la imagen principal

i Si el color del borde de la imagen PIP no fuese blanco, pulse la **tecla verde**.

Seleccionar normalmente el canal o la entrada AV (consulte también el capítulo **Fuentes**).

Funciones de las teclas de colores

i Si el color del borde de la imagen PIP no fuese verde, pulse la **tecla verde**.

Tecla amarilla: Cambia contenido de la imagen de televisión y la imagen PIP.

Tecla azul: Iniciar/detener barrido PIP en la imagen PIP.

Modificar posición de imagen PIP

i En modo TV normal, sin otras indicaciones.



◀ ▶ ▲ ▼ Desplace la imagen PIP hacia una de las esquinas de la imagen.

Ajustes PIP

El tamaño de la imagen PIP se puede ajustar en la **Ajustes del sistema** en **Configuración** → **otros...** → **PIP** (véase también el capítulo **Ajustes del sistema**, sección **Configuración – PIP**).

⁽¹⁾ En modelos **con** canal dual (ver el capítulo **Datos técnicos - Características de equipamiento** de su televisor).

⁽²⁾ En modelos **sin** canal dual (ver el capítulo **Datos técnicos - Características de equipamiento** de su televisor).

⁽³⁾ En modelos con chasis SL4xx puede seleccionar dos canales HD DVB-T2 en HEVC/H.265 estándar con resolución Full HD.

Girar TV ⁽¹⁾

Con una base giratoria a motor conectada tiene la posibilidad de girar de forma automática su televisor con el mando a distancia.

i Para poder conectar un pie giratorio motorizado necesita la **Motor Unit** de conexión. Se encuentra en la cara posterior de su televisor.

i El área de giro y la posición de apagado pueden configurarse en **Ajustes del sistema** → **Configuración** → **otros ...** → **Girar TV**. Puede encontrar más información en el capítulo **Ajustes del sistema**, sección **Configuración – Girar TV**.

i El punto del menú **Girar TV** aparece solo si se utiliza una solución de instalación con soporte giratorio a motor conectado.

Girar el televisor.

i En modo TV normal, sin otras indicaciones:



◀ ▶ Girar el TV a la posición deseada.

O:



MENU: Acceder a la lista de funciones.



▲ ▼ Seleccionar **Girar TV**,
OK acceder.



◀ ▶ Girar el TV a la posición deseada.

i El televisor puede posicionarse en el área de giro ajustada.



BACK: Salir de Girar TV.

⁽¹⁾ Depende del modelo (ver capítulo **Datos técnicos - Características de equipamiento** de su televisor).

Ver un programa de forma aplazada

Si ve o escucha una emisión de televisión o radio DVB, se graba en segundo plano en el búfer de Timeshift).

Puede detener la grabación en cualquier momento y reproducirla posteriormente (función Timeshift). La divergencia temporal máxima asciende a tres horas.

En la función Timeshift, la emisión **no** se guarda de forma duradera. Si cambia de canal (cambio de programa), se eliminará la grabación actual y el búfer de Timeshift se vaciará.

Si quiere grabar de forma permanente las emisiones, utilice la grabación en archivo (página siguiente).

La grabación en el búfer de Timeshift se inicia automáticamente en televisores con disco duro integrado⁽¹⁾.

En televisores sin disco duro integrado, la grabación en el disco duro USB externo comenzará al pulsar el botón de pausa.

i No son posibles las grabaciones de canales analógicos.

i En el caso de programas emitidos por canales que trabajen con una codificación CI Plus, puede que el funcionamiento en diferido no sea posible o esté disponible con limitaciones.


i Las emisiones ya vistas y finalizadas presentes en el búfer de Timeshift pueden transferirse al archivo DR+ siempre que no cambie de canal antes de hacerlo.

i El funcionamiento de la función Timeshift para emisiones de radio DVB es igual que para televisión.

Interrumpir (iniciar la función de televisión en diferido)



Pulsar la **tecla PAUSE**.



El símbolo de pausa se muestra brevemente y la imagen en pantalla se congela. La función Timeshift comenzará a funcionar.

Continuar (visionado aplazado)



Pulsar la **tecla PLAY**.




Se mostrará el símbolo de reproducción brevemente y entonces podrá ver la emisión en diferido con la diferencia correspondiente al tiempo que ha mantenido presionado el **tecla PAUSE**.

Visualización de estado de Timeshift



i En la función Timeshift sin más indicaciones.

INFO: Mostrar indicación de estado de Timeshift.



En la parte inferior puede ver el número y el nombre del canal, el comienzo, fin y título de la emisión actual y el título de la siguiente emisión.

La barra de progreso gris indica cuánto se ha llenado el búfer de Timeshift con el contenido de la emisión actual. La marca blanca indica la posición actual en el búfer de Timeshift o hasta dónde se ha visto ya el programa.

El tiempo del indicador indica cuánto tiempo le queda a la emisión actual.

En relación con el manejo sucesivo de la reproducción aplazada, consulte en el capítulo **Fuentes**, sección **Reproducción de vídeo**.

Cambiar a imagen en directo (finalizar la televisión en diferido)



Pulsar la **tecla STOP**.

Volverá a ver la imagen del programa en directo.

Cambiar a otro canal

Si cambia de canal, la grabación diferida que hubiera hasta entonces quedará descartada (el búfer se vaciará).

La grabación en el búfer de Timeshift se reinicia automáticamente en televisores con disco duro integrado⁽¹⁾ después de cambiar de canal. En televisores sin disco duro integrado, la grabación en el disco duro USB externo comenzará de nuevo después de cambiar de canal al pulsar el botón de pausa.

Al cambiar entre contenidos cifrados y no cifrados del mismo canal también se vacía la memoria intermedia de televisión en diferido.

Al mismo tiempo, la televisión en diferido se interrumpe y se vuelve a ver la imagen en directo del programa.

En canales con cifrado alternante, inicie con precaución una grabación de archivo para programas interesantes.

Establecer marcadores

En el modo aplazado puede establecer marcadores manuales. Con esta función, la grabación aplazada se transforma en una grabación de archivo.

⁽¹⁾ Depende del modelo (ver capítulo **Datos técnicos - Características de equipamiento** de su televisor).

Grabación en el archivo

Las emisiones que desea guardar de forma duradera o volver a ver en el futuro pueden transferirse al Archivo Digital Recorder (Archivo DR+).

En los televisores con disco duro integrado¹, la grabación se guarda en el disco duro interno; en los que no tienen disco duro integrado, se guarda en el disco duro USB externo.

Puede realizarse una grabación manual (grabación instantánea/directa) o con temporizador. La introducción de los datos del temporizador también puede efectuarse de forma manual o cómodamente, por ejemplo, mediante la EPG.

Si existen datos de la EPG o del Teletexto, la grabadora digital almacena junto con el programa su título y toda la información adicional que encuentra en el Archivo. Si en programas DVB están disponibles otros idiomas, estos también se grabarán. Los subtítulos DVB también pueden grabarse.

Durante la grabación de un programa en el archivo puede ver otro programa o reproducir un programa que tenga guardado en el archivo. También puede reproducir en diferido el programa que está grabando actualmente.

Con Multi-Recording¹, es posible grabar dos programas al mismo tiempo (véase el capítulo **Grabaciones**, sección **Grabadora digital – Multi-Recording**).

Durante la grabación en el archivo, la barra de progreso de la grabación se mostrará de color rojo.

i No son posibles las grabaciones de canales analógicos.

i Puede que no se puedan grabar programas codificados para CI Plus (p. ej., RTL HD, Sat1 HD, Pro7 HD etc.) o que sólo se puedan grabar con limitaciones.

i Para utilizar todas las funciones DR+, debe tener dos conexiones de antena ANT-SAT 1 y ANT-SAT 2¹ conectadas o dos canales configurados si utiliza una instalación de un cable DiSeqC.

Grabación inmediata (One Touch Recording) / Grabación directa


i Si el programa se vio desde el principio, este se grabará desde el inicio en el archivo GD. En caso contrario, se inicia la reproducción en el punto a partir del que se ha empezado a ver el programa.

Grabación inmediata: La grabación comienza con solo tocar una tecla.

 Pulsar larga la **tecla RECORD**: el programa actual se grabará inmediatamente.

Grabación directa: Se toman los datos del temporizador. Pueden ajustarse según lo necesario y por último se iniciará la grabación.

 Pulsar breve la **tecla RECORD**.
Si se desea, adaptar los datos del temporizador (p. ej., carpeta, inicio, fin, tipo de grabación).

 **OK** Aceptar.

Ver otros canales durante una grabación en el archivo

Después de haber comenzado la grabación, puede cambiar a otro canal.

i El segundo canal también puede verse en diferido durante una grabación en marcha (Timeshift durante la grabación de archivo).

i En televisores sin canal dual¹, el cambio a otro canal solo es posible si el segundo canal se encuentra en el mismo transpondedor que la emisión que está grabando.

Ver otro programa desde el archivo con grabación de archivo

Después de iniciar la grabación, puede ver un programa que ya esté grabado.

 Acceder al **archivo GD**.


 **OK** Ver programa.

La grabación continuará en segundo plano.


Ver un programa de forma aplazada durante una grabación

Durante la grabación del archivo en curso puede visualizar en diferido tanto el programa que se está grabando en el archivo en ese momento, como un programa de otro canal.


 **Tecla PAUSE:** Cambiar a imagen inmóvil.
La grabación continuará en segundo plano.

 **Tecla PLAY:** Continuar la reproducción.
Ahora puede ver la grabación del archivo en diferido.

 **INFO:** Mostrar indicación de estado de Timeshift.



En relación con el manejo sucesivo de la reproducción aplazada, consulte en el capítulo **Fuentes**, sección **Reproducción de vídeo**.

 **Tecla STOP:** Salir de forma aplazada y volver a la imagen en directo de la grabación de archivo actual.

Grabación posterior en el archivo

Puede grabar en el archivo un programa que se haya visto y haya acabado si entretanto no se ha cambiado de programa.

Retroceda o rebobine hasta el programa que desee e inicie la grabación.

Establecer marcador para grabación en el archivo

Duración una grabación en el archivo puede establecer marcadores (pulsar durante unos segundos la **tecla PLAY**). Aparece un mensaje en pantalla.

Los marcadores también sirven como puntos iniciales y finales para intervalos.

Función de los botones de color para la grabación en archivo

 **Tecla amarillo:** Pasar al marcador anterior.

 **Tecla azul:** Pasar al marcador siguiente.

¹ Depende del modelo (ver capítulo **Datos técnicos - Características de equipamiento** de su televisor).

Subtítulos

Los subtítulos (subtítulos DVB) de una emisión pueden guardarse durante la grabación.

- i** La grabación de subtítulos en funcionamiento continuo DR+ ha de estar activada en los ajustes.
- i** No es posible mostrar subtítulos del teletexto o de HbbTV.

El acceso a los subtítulos para la reproducción posterior equivale al acceso a subtítulos en el modo de TV.

Grabación con temporizador

Elija cómodamente su programa preferido desde la EPG para la grabación. El resumen de temporizador ofrece espacio para 50 entradas.

Encontrará más información sobre grabaciones con temporizador (véase el capítulo **Grabaciones**, sección **Temporizador**).

Apagar el televisor durante la grabación

Puede desconectar el televisor mientras se realiza una grabación, activando el funcionamiento en modo de espera. La grabación continuará en modo de espera.

- i** No utilice **nunca** el interruptor de red para desconectar el aparato **ni** desenchufe el cable del televisor, ya que, de lo contrario, se perderá la grabación.

Finalizar la grabación antes de tiempo

Puede terminar antes de lo previsto una grabación de archivo en proceso.



Pulsar la **tecla STOP**.

En la esquina superior derecha aparece un mensaje de pantalla.



OK Terminar grabación.

La grabación finalizará. La parte del programa grabada hasta el momento se guarda en el disco duro y puede reproducirse a través del archivo GD+.

- i** Si hay activas dos grabaciones de archivo (Multi Recording¹) finalizará primero la última grabación iniciada.
- i** También puede finalizar una grabación en curso borrando la entrada correspondiente del resumen de temporizador (véase el capítulo **Grabaciones**, sección **Temporizador**).

Multi-Recording¹

Con la función Multi-Recording es posible grabar dos programas al mismo tiempo y ver a la vez un tercero.

En general es válido lo siguiente: todas las grabaciones de cada canal seleccionado necesitan una corriente de transpondedor. Con aparatos Dual Channel hay disponibles dos corrientes separadas.

El escenario ideal es la grabación de dos canales que se dividen en un transpondedor, así se puede ver cualquier otro tercer canal.

En la grabación simultánea de dos programas que se encuentran en dos transpondedores distintos, para el tercer programa solo se pueden seleccionar canales que se encuentren en uno de los dos transpondedores.

Todos los canales que están en otros transpondedores se mostrarán en color gris oscuro en la lista de canales y no podrán seleccionarse.

- i** Para aprovechar todas las funciones de Multi Recording, debe tener dos antenas conectadas si utiliza DVB-S o dos canales configurados si utiliza una instalación de un cable DiSEqC.
- i** No son posibles las grabaciones de canales analógicos.
- i** Puede que no se puedan grabar programas codificados para CI Plus (p. ej., RTL HD, Sat 1 HD, Pro7 HD etc.) o que estas grabaciones solo puedan realizarse con limitaciones. Para aprovechar todas las funciones de Multi Recording, debe utilizar dos módulos CA.
- i** Los ejemplos mostrados en la tabla siguiente para combinación de programas sólo son válidos para DVB-S. Para DVB-T o DVB-C pueden ser válidas otras combinaciones.

El canal / la combinación de grabaciones que puede utilizarse depende del correspondiente grupo de canales / grupo de transpondedores. Obtendrá la asignación de su proveedor de red o de las correspondientes cadenas de televisión.

Ejemplos de combinaciones de grabaciones DVB-S:

Combinación de canales:	Posible:	Info
Grabar Sat 1 Grabar Pro 7 Ver cualquier canal	Sí	Transpondedor 1: Sat 1, Pro 7 Transpondedor 2: libre para la elección de cualquier canal
Grabar Sat 1 Grabar RTL Ver cualquier canal	No	Transpondedor 1: Sat 1 Transpondedor 2: RTL No se puede seleccionar un canal cualquiera, solo un canal que se encuentre en uno de los transpondedores utilizados, p. ej. Vox, Pro7, RTL2.
Grabar ARD HD Grabar ZDF HD Ver arte HD	Sí	Transpondedor 1: ARD, arte HD Transpondedor 2: ZDF HD
Grabar RTL Grabar RTL II Ver ARD HD	Sí	Transpondedor 1: RTL, RTL2 Transpondedor 2: ARD HD
Grabar RTL Grabar ARD HD Ver ZDF HD	No	Transpondedor 1: RTL Transpondedor 2: ARD HD ZDF HD se encuentra en otro transpondedor y, por tanto, no se puede mostrar.

¹ Depende del modelo (ver capítulo **Datos técnicos - Características de equipamiento** de su televisor).

Archivo GD

Desde el archivo GD+ puede seleccionar determinadas emisiones de televisión o radio y comenzar la reproducción. En el archivo GD puede crear carpetas propias y clasificar sus grabaciones.

Acceder al archivo GD+

DR+

Acceder al **archivo GD**.

Si hay un archivo GD+ en un disco conectado o en el disco duro integrado, se mostrará aquí.




◀ ▶ ▽ ▲ Si hay varios archivos disponibles, seleccione el archivo GD+ deseado.

OK Mostrar entradas del archivo.

La entrada del archivo marcada se indica con un cuadro blanco.

En la lista de títulos se muestra el nombre del archivo o del disco así como la memoria disponible en el disco.



PIP

PIP: Cambiar la vista de archivo GD+ entre vista estándar y vista comprimido.

Las carpetas existentes se identifican con un símbolo de carpeta.

La barra que aparecen bajo la imagen de título indican cuánto se ha visto ya de la entrada del archivo.



Reproducir desde el archivo GD



◀ ▶ ▽ ▲ Marcar la entrada deseada del archivo (programa o carpeta).

Si se ha marcado carpeta:

OK abrir carpeta,

◀ ▶ ▽ ▲ marcar el programa deseado en la carpeta,

OK Iniciar o continuar la reproducción del programa seleccionado.

Para obtener más información, consulte el capítulo **Fuentes**, sección **Reproducción de vídeo**.



Durante la reproducción:

P+ abrir el siguiente programa.

P- abrir el programa anterior.

i Las carpetas se saltan en este caso.

Lista de funciones del archivo GD

La lista de funciones del archivo GD contiene las funciones individuales para sus entradas del archivo.

i Los puntos del menú disponibles en la lista de funciones dependen de la entrada del archivo seleccionada (programa o carpeta).



◀ ▶ ▽ ▲ Se seleccionó una entrada del archivo.

MENU



MENU: Acceder a la lista de funciones.



◀ ▶ Seleccionar la función deseada.

OK Confirmar selección.

Explicación de la lista de funciones del archivo DR+:

Inform. detallada	Mostrar información detallada sobre la entrada marcada del archivo (véase la siguiente página).
Favorito	Añadir entrada de archivo a los favoritos de Inicio Vista Home . Para obtener más información, consulte el capítulo Vista Home .
Reproducción Multiroom	Esta función permite la reproducción sincronizada de grabaciones en varios aparatos de televisión Loewe que admitan esta función.
Cambiar el nombre	Modificar el título de la grabación o de la carpeta.
Borrar	Borrar entrada del archivo del disco duro y volver a liberar espacio de almacenamiento.
Filtro	Seleccione el filtro deseado (audio o vídeo) para ocultar los demás documentos. i El filtro se restablece automáticamente al salir del archivo.
Elección múltiple	Se pueden marcar varias entradas de archivo (véase la página siguiente).
Mover interno	Con esta función puede mover grabaciones en el archivo GD a una carpeta y crear nuevas carpetas (véase el capítulo Grabaciones , sección Grabadora digital – Mover entradas del archivo).
Copiar/mover externo	Copiar/mover entradas del archivo a un medio de memoria USB externo conectado o en el disco duro de televisores Loewe compatibles en la red doméstica. i Si no hay un medio de destino disponible, el punto del menú se mostrará en color gris oscuro.
Exportar	La opción Exportar le permite enviar entradas del archivo a un soporte externo conectado por USB. De ese modo podrá visualizar y guardar la entrada de archivo en un ordenador con facilidad.
Protección de borrado	Activar o desactivar la protección contra el borrado automático a través del administrador de borrado. Símbolo para indicar que la protección de archivos está activa:  i La opción del menú aparece solo si su televisor cuenta con disco duro interno. ¹
Llave niños	Proteger el programa grabado contra la reproducción no autorizada mediante un PIN de cuatro cifras. Símbolo para indicar que la protección para niños está activa:  i El punto del menú solo aparece si ya se estableció un PIN (véase el capítulo Ajustes del sistema , sección Configuración → Llave niños).
Selección	Clasificar las entradas del archivo según determinados criterios (p. ej., alfabéticamente de forma ascendente A-Z o descendente Z-A) o por fecha de grabación (nuevas entradas primero).
Cambiar visualización	Ver archivo DR+ entre la vista normal y el interruptor de visión comprimido.

Mostrar informaciones detalladas sobre la grabación

Si sobre el programa grabado existen informaciones detalladas de EPG, podrá ver estas.

i La entrada deseada está marcada en el archivo GD+.



INFO: Mostrar información detallada sobre la emisión.

O:



MENU: Acceder a la lista de funciones.



▼ ▲ Marcar **Inform. detallada**.
OK Mostrar informaciones detalladas sobre el programa.



A la derecha, junto a la vista previa, se muestran, si están disponibles, el nombre del canal, el título de la emisión, la hora de grabación y una breve descripción del contenido.

Debajo de la imagen de vista previa está la barra de progreso, que indica hasta qué punto se ha visualizado el programa.

Modificación del título de un archivo grabado o una carpeta



i La entrada deseada (programa o carpeta) está marcada en el archivo GD.



MENU: Acceder a la lista de funciones.



▼ ▲ Marcar **Cambiar el nombre**.
OK Acceder.



◀ ▶ ▲ ▼ Seleccionar carácter,
OK Aceptar carácter en el campo de entrada.

i Para más información sobre la introducción de caracteres, consulte el capítulo **Información general sobre el manejo**.

Finalizar la introducción con **Aceptar**. La modificación se guardará de forma permanente.

O:



BACK: Cancelar el cambio de nombre.

¹ Depende del modelo (ver capítulo **Datos técnicos - Características de equipamiento** de su televisor).

Borrar grabación del archivo

i La entrada deseada está marcada en el archivo GD+.



Tecla STOP: Acceder al diálogo de borrado.



OK Confirmar proceso de borrado.
El archivo GD se muestra nuevamente.

O:




MENU: Acceder a la lista de funciones.



▼ ▲ Marcar **Borrar**,
OK Acceder.

OK Confirmar proceso de borrado.
El archivo GD se muestra nuevamente.



i La eliminación de grabaciones puede tomar un tiempo según la duración del programa y la calidad de la grabación.

i Para eliminar una carpeta, deben borrarse todas las entradas del archivo que se encuentren en la carpeta.

Selección múltiple


La selección múltiple ofrece la posibilidad de marcar varias entradas del archivo y para luego ejecutar una acción deseada mediante la lista funciones (p. ej., exportar, eliminar).

i El archivo GD está abierto y se abrió la selección múltiple en la lista de funciones del archivo GD.



◀ ▶ ▼ ▲ Seleccionar entrada de archivo,
OK Confirmar la selección (el color de la entrada del archivo cambia a azul).

Repetir tantas veces como se quiera.



MENU: Acceder a la lista de funciones.



▼ ▲ Marcar la función deseada (p. ej., eliminar),
OK Confirmar selección.
Se eliminar las entradas marcadas del archivo.

Mover entradas del archivo (administración de carpetas)

Puede crear nuevas carpetas en el archivo GD mediante la función **mover**.

A estas carpetas puede mover entradas existentes del archivo o grabar allí directamente una nueva grabación.

Para ello, seleccione simplemente en el control de grabación (datos de temporizador) la carpeta deseada.

Puede asignar el nombre que quiera a la nueva carpeta. El directorio principal del archivo GD tiene el nombre fijo **Carpeta principal**.

i No es posible intercalar varias carpetas unas dentro de otras.

i Mediante la selección múltiple se puede mover más de una entrada del archivo al mismo tiempo en una carpeta.

Mover entrada del archivo a una nueva carpeta


i La entrada deseada está marcada en el archivo GD.



MENU: Acceder a la lista de funciones.



▼ ▲ Marcar **Mover interno**,
OK Acceder.



▼ ▲ Marcar **Nueva carpeta**,
OK Acceder.

Se visualiza el teclado de la pantalla para introducir el nombre de la carpeta.



◀ ▶ ▲ ▼ Seleccionar carácter,
OK Aceptar carácter en el campo de entrada.

i Para más información sobre la introducción de caracteres, consulte el capítulo **Información general sobre el manejo**.

Después de introducir el nombre completo de la carpeta, cerrar con **Aceptar**.

Se crea la nueva carpeta del archivo GD y se mueve a la carpeta la entrada del archivo seleccionada.

Mover la entrada del archivo a una carpeta existente

i La entrada del archivo que debe moverse a una carpeta está marcada en el archivo GD.



MENU: Acceder a la lista de funciones.



▼ ▲ Marcar **Mover interno**,
OK Acceder.

◀ ▶ ▲ ▼ Seleccione el **Destino** (nombre de la carpeta) en el caso de que hubiera más de uno disponible,

OK Aceptar.

◀ ▶ ▲ ▼ Marcar **Ejecutar**,

OK Aceptar.

Se mueve la entrada del archivo seleccionada a la carpeta seleccionada.

Copiar/mover externo de entradas del archivo

Puede copiar/mover entradas del archivo a un medio de memoria USB externo conectado o al disco duro de televisores Loewe compatibles en la red doméstica.


- i** Si no hay un medio de destino disponible, el punto del menú se mostrará en color gris oscuro.
- i** Es posible que no se puedan copiar/mover grabaciones procedentes de un canal codificado para CI Plus o que esto sólo sea posible con limitaciones.
- i** La entrada deseada está marcada en el archivo GD.

MENU

MENU: Acceder a la lista de funciones.



▼ ▲ Marcar **Copiar/mover externo**,
OK Acceder.



◀ ▶ ▲ ▼ Seleccione el **Destino** en el caso de que hubiera más de uno disponible,
OK Aceptar.

◀ ▶ ▲ ▼ Seleccionar **Copiar** o **Mover**.
OK Iniciar el proceso.

- i** En el movimiento, una vez completada correctamente la copia se borra automáticamente la grabación de su ubicación original.
- i** La copia en un disco duro externo se realiza en segundo plano y a una velocidad notablemente superior. Al finalizar el proceso de copia, aparecerá en pantalla el correspondiente mensaje informativo. El estado de las tareas de copia en curso/pendientes puede consultarse en la lista del temporizador.
- i** **No** desconecte el televisor con el interruptor de red mientras se esté copiando!

Exportación de entradas de archivo

Con la función Exportar puede transferir las entradas de archivo a un soporte externo conectado por USB. De ese modo podrá visualizar y guardar la entrada de archivo en un ordenador con facilidad.


- i** Si no hay un medio de destino disponible, el punto del menú se mostrará en color gris oscuro.
- i** En algunos casos, la exportación de grabaciones procedentes de un canal codificado con CI Plus no es posible o solo es posible con limitaciones.
- i** La entrada deseada está marcada en el archivo GD.

MENU

MENU: Acceder a la lista de funciones.



▼ ▲ Marcar **Exportar**,
OK Acceder.



◀ ▶ ▲ ▼ Seleccione el **Destino** en el caso de que hubiera más de uno disponible,
OK Aceptar.

◀ ▶ ▲ ▼ Seleccionar **Ejecutar**.
OK Iniciar el proceso.

- i** La copia en un disco duro externo se realiza en segundo plano y a una velocidad notablemente superior. Al finalizar el proceso de copia, aparecerá en pantalla el correspondiente mensaje informativo. El estado de las tareas de copia en curso/pendientes puede consultarse en la lista del temporizador.
- i** **No** desconecte el televisor con el interruptor de red mientras se esté copiando!
- i** Las entradas de archivo HD (H264) se exportan como archivos .mkv. Las entradas de archivo SD (MPEG2) se exportan como archivos .mpg.
- i** En las entradas de archivo UHD, la exportación está limitada por la corriente de transporte de la emisión y en algunos casos no es posible.

Activar/desactivar protección de borrado

i La opción del menú aparece solo si su televisor cuenta con disco duro interno.¹

Puede activar una protección contra borrado para las películas y así impedir el borrado automático del gestor de borrado (véase la columna derecha).

i La entrada deseada está marcada en el archivo GD+.

MENU

MENU: Acceder a la lista de funciones.



▼ ▲ Marcar **Protección de borrado**.
OK Acceder.



▼ ▲ Marcar **sí / no**.
OK Aceptar ajuste.

Administrador de borrado

i La opción del menú aparece solo si su televisor cuenta con disco duro interno.¹

El administrador de borrado se encarga de que haya siempre suficiente espacio en el disco duro para guardar nuevas grabaciones.

Cuando la capacidad del disco duro está casi agotada, se libera espacio en el disco duro borrando automáticamente la grabación o grabaciones más antiguas.

El administrador de borrado no eliminará las grabaciones que están protegidas contra borrado. Puede borrar estas grabaciones manualmente.

Para evitar la pérdida de datos, le aconsejamos que copie las grabaciones importantes en un disco duro USB externo (véase Exportación de entradas del archivo).

i Loewe no se responsabiliza de la pérdida de datos en el disco duro de la grabadora digital.

Bloquear/desbloquear película (Llave niños)

Puede bloquear programas para evitar, por ejemplo, que los vean sus hijos. La reproducción solo es posible entonces indicando un código secreto.

i Para activar la llave niños para entradas del archivo debe haber definido previamente un código secreto (PIN) (véase el capítulo **Ajustes del sistema**, sección **Configuración → Llave niños**).


i La entrada deseada está marcada en el archivo GD+.

MENU


MENU: Acceder a la lista de funciones.



▼ ▲ Marcar **Llave niños**.
OK Acceder.




▼ ▲ Seleccionar **sí / no**.
OK Aceptar.

i El título de las películas bloqueadas se sustituye por asteriscos * en el archivo GD+ siempre que hay activa una llave niños y, por tanto, no se puede leer. No puede accederse a la información detallada de la grabación. La imagen del título de la grabación se sustituye por una imagen con un candado. Además, se añade el símbolo  a la entrada.

Ver película bloqueada


i La entrada bloqueada deseada está marcada en el archivo GD.



Si todavía no se ha indicado el código secreto de la llave niños:



OK Acceder a Indicación del PIN.



Indique su código secreto.

i Una vez indicado el código secreto se quita temporalmente el bloqueo de las entradas del archivo.



OK Ver película.

¹ Depende del modelo (ver capítulo **Datos técnicos - Características de equipamiento** de su televisor).

DR+ Streaming

Con la función DR+ Streaming puede ver a través de su red doméstica películas de archivos GD de otros televisores Loewe debidamente habilitados, siempre que estos tengan disponibles sus archivos GD.

Al mismo tiempo, puede poner a disposición el archivo GD de su televisor para otros televisores y clientes UPnP debidamente preparados, los cuales podrán entonces acceder al archivo GD a través de su red doméstica.

i Para utilizar DR+ Streaming se necesitan como mínimo dos televisores Loewe, de los cuales al menos uno de ellos con disco duro integrado (con chasis SL1xx, SL2xx, SL3xx, SL4xx como DR+ Streaming Server).

Los televisores deben estar conectados entre sí a través de una red (de forma inalámbrica mediante WLAN o por cable a través de Ethernet, PowerLine).

i Las entradas del archivo solo se pueden poner a disposición o liberar en la red a través de televisores **con** disco duro integrado (DR+).

Para estos televisores que actúan como DR+ Streaming Server el archivo GD debe estar liberado para otros dispositivos:

Ajustes del sistema → Configuración → otros ... → DR+ → DR+ Streaming → Compartir el archivo DR+ con otros aparatos → sí.

i Las entradas del archivo liberadas en la red pueden **reproducirse** en todos los televisores con chasis SL1xx, SL2xx, SL3xx, SL4xx y chasis MB180.

Para estos televisores que actúan como DR+ Streaming Client debe estar activado el acceso a otros archivos GD:

Ajustes del sistema → Configuración → otros ... → DR+ → DR+ Streaming → Utilizar conjuntamente otros archivos → sí.

i Las funciones que demandan acceso de escritura a un aparato habilitado no están disponibles en la reproducción de una entrada del archivo GD a través de la red doméstica.

Dichas funciones son, p. ej., la llave niños, la protección contra el borrado, el cambio de nombre, la eliminación de entradas o marcadores, la fijación de marcadores, la eliminación/ocultación de partes de la grabación.

Reproducción de entradas del archivo GD a través de la red


DR+

Acceder al archivo GD.



◀ ▶ ◂ ◃ Seleccionar el archivo deseado del aparato correspondiente,

OK Mostrar entradas del archivo.



▼ ▲ Seleccionar la entrada de archivo deseada,
OK reproducir entrada del archivo.

Para obtener más información, consulte el capítulo **Fuentes**, sección **Reproducción de vídeo**.

Función Follow me

Con la función Follow me podrá interrumpir el programa actual en un televisor con disco duro integrado (televisor principal) y continuar la reproducción con su televisor (televisor secundario) desde el punto interrumpido.

i Para utilizar Follow me se necesitan como mínimo dos televisores Loewe, de los cuales al menos uno de ellos con disco duro integrado (con chasis SL1xx, SL2xx, SL3xx, SL4xx).

Los televisores deben estar conectados entre sí mediante una red (de forma inalámbrica mediante WLAN o por cable mediante Ethernet, PowerLine).

i En el televisor principal la función debe estar activada:

Ajustes del sistema → Configuración → otros ... → DR+ → DR+ Streaming → Compartir el archivo DR+ con otros aparatos → sí.

i En el televisor de destino (televisor secundario) la función debe estar activada:

Ajustes del sistema → Configuración → otros ... → DR+ → DR+ Streaming → Utilizar conjuntamente otros archivos → sí.

Iniciar función Follow me en el aparato principal




Pulsar la **tecla PAUSE**.

La imagen en pantalla se congela



MENU: Acceder a la lista de funciones.



▼ ▲ Activar **Follow me**.
OK Aceptar.

Aparece un mensaje en pantalla.

La grabación en el archivo se iniciará automáticamente si no se realiza ninguna entrada al cabo de unos 20 segundos. Tras iniciar la grabación, el televisor se apaga solo. El programa se graba en el archivo GD. El programa se desbloqueará a partir de este momento en la red desde el televisor que lo ha grabado.

i Puede informar del inicio de una grabación **Follow me** en los televisores de destino de su red mediante una ventana en pantalla.

Continuar la reproducción del programa en el segundo aparato

En el televisor en el que desee seguir viendo el programa, acceda al archivo DR+ del televisor grabador.

DR+

Acceder al **Archivo GD+**.



▼ ▲ Seleccionar el archivo del televisor grabador (televisor principal),
▶ mostrar entradas del archivo.

▼ ▲ Seleccionar la grabación Follow me,
OK Ver la grabación.

Multiroom¹

Con la función Multiroom puede reproducir el contenido de un televisor (principal) a otros dos televisores Loewe situados en habitaciones diferentes a través de la red.

El contenido puede ser televisión en directo, grabaciones DR+, radio DVB, radio por internet o archivos de música.

El televisor principal puede utilizar la función Activar en WLAN/LAN para encender los televisores seleccionados antes de que comience la transmisión.

i Para utilizar Multiroom necesita al menos dos televisores con chasis SL3xx/SL4xx. Con el tipo de dispositivo Reference/bild 9/bild 7, la función Multiroom está disponible de fábrica; con los demás tipos de dispositivo necesita el Feature Upgrade Stick SL3xx/SL4xx.

i Todos los televisores deben estar vinculados con la red doméstica. Se recomienda utilizar una conexión por cable (LAN). Si utiliza una conexión inalámbrica (WLAN), la transmisión puede tener fallos o interrumpirse por completo por cuestiones técnicas (p. ej., interferencias, limitación del ancho de banda).

i Para encender los televisores con la función Activar en WLAN/LAN, esta debe estar habilitada. Se activa en **Ajustes del sistema**, en **Multimedia/Red** → **Ajustes de red** → **Activar TV por LAN/WLAN**.

i Para hacer disponibles las grabaciones DR+ mediante la función Multiroom en la red, el televisor debe tener un disco duro interno.

Transmisión Multiroom

Seleccione el contenido deseado, por ejemplo un programa de televisión o radio DVB, o una grabación DR+ del archivo DR+ interno. El televisor en el que se selecciona el contenido se convierte en televisor principal.

Ejemplo de transmisión Multiroom de un programa de televisión en directo:




MENU: Acceder a la lista de funciones.



▲ ▼ Seleccionar **Reproducción Multiroom**.
OK acceder.

i En Multiroom TV Streaming solo es posible seleccionar canales que emitan contenidos en abierto.



◀ ▶ ▲ ▼ Seleccione los dispositivos en los que deba presentarse el contenido (máximo 2 dispositivos o 4 dispositivos con reproducción de audio Multiroom).

OK Confirmar selección.

Después del aparato seleccionado se muestra una marca de verificación.

◀ ▶ ▲ ▼ Seleccione **Confirmar**,

OK confirmar.

El programa actual se mostrará en los dispositivos seleccionados al mismo tiempo².

La reproducción Multiroom de una grabación DR+ del archivo DR+ interno o una emisión de radio DVB activa sigue el mismo esquema descrito en la parte superior, en el ejemplo transmisión de televisión Multiroom

En la transmisión Multiroom, los controles están limitados (no se puede utilizar la pausa ni rebobinar).

Finalizar transmisión Multiroom

Si selecciona otro contenido en un televisor Multiroom, la transmisión Multiroom a ese televisor se interrumpe.

Cambiar nombre del televisor

El nombre de fábrica de su televisor en la red es **Loewe bild X.XX** (X: nombre del dispositivo de fábrica, XX representa el tamaño diagonal de la pantalla).

Puede cambiar el nombre del televisor en **Ajustes del sistema**, en **Multimedia/Red** → **Ajustes de la red** → **Nombre del aparato**.

Multiroom Bluetooth Music Player

Para la funcionalidad Multiroom Bluetooth Music Player por favor lea la sección correspondiente (ver capítulo **Ajustes del sistema**, sección **Multimedia / Red – Bluetooth**).

¹ Depende del modelo (ver capítulo **Datos técnicos - Características de equipamiento** de su televisor).

² Distancia inferior a 100 ms.

Temporizador

En el menú del temporizador encontrará la lista del temporizador y los servicios del temporizador.

En la lista del temporizador hay una lista de todas las grabaciones programadas, de los programas preseleccionados y de las tareas de grabación.

El menú de servicios del temporizador pone a su disposición unos cómodos servicios de alarma (véase el capítulo **Grabaciones**, sección **Temporizador – Servicios de temporizador**).

Abrir el menú Temporizador

HOME

HOME: Acceder a la vista **Home**.



◀ ▶ ▲ ▼ Seleccionar **Grabaciones**.

◀ ▶ ▼ ▲ Seleccionar **Temporizador**,
OK acceder.


O:

DR+

pulsación prolongada: abrir el menú Temporizador.



◀ ▶ ▼ ▲ Seleccionar **Lista del temporizador**.



▼ ▲ Seleccionar **Grabación manual**.
OK se toman los datos del temporizador (ver columna derecha).

i Una vez programado el temporizador, si quiere apagar el televisor lo deberá hacer únicamente en modo de espera. **Nunca** utilice el interruptor de red para desconectar el aparato **ni** desenchufe el cable del televisor, ya que, de lo contrario, no se podrá ejecutar ninguna grabación con temporizador.

i En una actualización de software puede suceder en ocasiones que se eliminen entradas del temporizador y preprogramaciones de programas. Después de una actualización de software, controle su lista de temporizador.

Explicación de los símbolos del resumen de órdenes del temporizador:

- Grabación
- Grabación en curso
- ☑ programa preseleccionado
- 🔄 Grabación repetida (a diario, semanalmente o L-V)
- 🔄 Grabación de series

Introducción de los datos del temporizador

Una vez seleccionado el programa que desea grabar, se visualizarán los datos del temporizador.

Las posibilidades de configuración de datos del temporizador se diferencian según la forma de programar la grabación (EPG, manual).



▲ ▼ ◀ ▶ Modificar los **datos del temporizador** en caso necesario o confirmar con **OK** confirmar.

i Para saber cómo grabar programas codificados, le rogamos consulte también las instrucciones el capítulo **Ajustes del sistema**, sección **Extras – Módulo Conditional-Access**.

Posibilidades de las opciones de ajuste en el menú Datos del temporizador – Ajustes estándar

- Carpeta** En caso de estar disponible, seleccionar la carpeta en la que debe grabarse directamente. El directorio principal del archivo GD tiene el nombre fijo **Carpeta principal**.
Ajuste estándar: carpeta principal.
- Programa** Canal en el que debe realizarse la grabación.
- Fecha** Día de la grabación.
- Inicio** Hora de inicio de la grabación.
- Fin** Hora de finalización de la grabación.
- Tipo de grabación** Los programas pueden grabarse de distintas formas:
una vez: El programa se graba en el momento programado.
Lu-Vi: El programa se graba de lunes a viernes siempre a la hora indicada.
diariamente: El programa se graba todos los días a la hora indicada.
cada semana: El programa se graba una vez por semana en el momento programado.
Serie¹: Puede programar cómodamente un programa que se emite de manera regular, pero a diferentes horas de inicio. Para ello, el televisor comprueba a diario en la hora indicada si el programa está presente en los datos EPG. En caso afirmativo se graba el programa y, de lo contrario, la próxima comprobación se efectúa al día siguiente.

¹ Solo disponible si existen datos EPG.

Posibilidades de las opciones de ajuste en el menú Datos del temporizador – Otras opciones

Bloquear grabaciones La reproducción posterior de esta grabación sólo es posible introduciendo el código secreto (llave niños).

i Si en **Ajustes del sistema → Configuración → Llave niños** todavía no se indicó un código secreto, se activará en principio la **llave niños**. Puede encontrar más información en el capítulo **Ajustes del sistema**, sección **Configuración – Llave niños**.

Protección de borrado Proteger la grabación del borrado automático por el administrador de borrado.

Control autom. de grab. ⁽¹⁾ Su televisor puede utilizar el control de tiempo automático para grabar un programa (Accurate Recording).

El **control automático de grabación** se encarga del control correspondiente de la hora de inicio y final en los canales **DVB**. La grabación se inicia al comienzo del programa y concluye al final del mismo, aunque el proveedor de programa haya cambiado la hora de comienzo o final del programa.

i El control de tiempo automático no es compatible con todos los canales DVB.

i Si se selecciona **sí** y el canal grabado **no** es compatible con el control automático de grabación, **no** se grabará.

i Si la información del programa (ID de evento) para un programa programado para la grabación dejase de existir, por ejemplo a causa de una modificación del programa o porque el servicio de radiodifusión modificó la ID de evento, el programa **no** podrá grabarse. De la transmisión de estos datos para la utilización del **control de tiempo automático** son exclusivamente responsables los servicios de radiodifusión. Loewe no puede garantizar la disponibilidad de los datos correspondientes.

Grabar subtítulos Seleccione si también quiere grabar los subtítulos emitidos.

i En caso de una **grabación directa** se adopta la configuración previa desde **Ajustes del sistema → Configuración → otros ... → DR+ → Grabar subtítulos**.

Favorito Al seleccionar **sí** se añade la grabación a los favoritos **Home**.

Conflicto de grabación

A pesar de poder realizar múltiples grabaciones, es posible que al programar una nueva grabación se produzca un solapamiento con las grabaciones del temporizador ya almacenadas. En este caso aparece el diálogo **Conflicto de grabación**.

Aquí debe establecerse qué grabaciones deben realizarse y, en caso necesario, debe indicarse qué programas deben grabarse enteros y qué otros deben cortarse.



▲ ▼ Seleccionar grabación,
OK Cambiar estado.

El símbolo previo a la grabación le muestra qué ocurre con ella.



Si el estado de cada grabación está bien:
▲ ▶ ▲ ▼ Marcar **Guardar imágenes**,
OK acceder.

Se adaptarán de forma correspondiente los datos del temporizador de la grabación.

Explicación de los símbolos del gestor de conflictos:



Se realizará la grabación entera.



Se cortará la grabación (principio y/o fin). Preste atención a la hora de inicio y fin de la grabación.



Se borrará la grabación.

Borrar / modificar orden de temporizador programada


Utilice esta función en la lista del temporizador si quiere borrar grabaciones ya programadas, finalizar una grabación con temporizador que esté en curso o modificar una orden de temporizador.



i Se muestra la lista del temporizador.

▼ ▲ Marcar la orden de temporizador deseada.

i El texto de un temporizador activo es de color rojo. Si borra este temporizador, se detendrá la grabación.



OK Modificar la orden de temporizador marcada.
Se accede a los datos del temporizador.

O:



STOP: Eliminar la orden de temporizador marcada.



OK Confirmar la eliminación.
Se elimina la orden de temporizador.

⁽¹⁾ Solo disponible si existen datos EPG.

Servicios de temporizador

Este menú pone a su disposición cómodos servicios de despertador. Las alarmas programadas se activan una vez que el televisor se haya apagado y se encuentre en modo de espera.

Si el televisor se enciende del modo en espera por alarma, aparece un aviso de pantalla. Si éste no se confirma con la **tecla OK** en un plazo de 5 minutos, el televisor se vuelve a apagar automáticamente por razones de seguridad.

De igual forma su televisor podrá apagarse automáticamente a una hora determinada. Un minuto antes de que el televisor se apague automáticamente, aparece una advertencia en pantalla. Pulsando una tecla cualquiera puede interrumpirse la desconexión automática.

Timer-Dienste aufrufen

HOME

HOME: Acceder a la vista **Home**.



◀ ▶ ▲ ▼ Seleccionar **Grabaciones**.

◀ ▶ ▲ ▼ Seleccionar **Temporizador**,
OK acceder.

O:

DR+

Pulsación prolongada: abrir el menú Temporizador.



◀ ▶ ▲ ▼ Seleccionar **Temporizador - Servicio**.



◀ ▶ ▲ ▼ Seleccionar el ajuste deseado,

OK cambio.

OK Aceptar.

Aclaraciones sobre las posibilidades de configuración:

- | | |
|----------------------------|---|
| Temporizador de apagado | El televisor pasa automáticamente al modo de reposo después de la hora indicada. |
| Desconectar una sola vez | El televisor pasa automáticamente al modo en espera una vez a la hora indicada. Si se introduce una hora que ya ha pasado ese día, el televisor se apagará al día siguiente a esa misma hora. |
| Desconectar cada día | El televisor pasa automáticamente al modo en espera cada día a la hora indicada. |
| Avisar una sola vez | Hoy el televisor activa una alarma única a la hora indicada. Si se introduce una hora que ya ha pasado ese mismo día, la configuración de la alarma se guardará para el día siguiente. |
| Despertar L - V | El televisor activa una alarma de lunes a viernes a la hora indicada. |
| Despertar sábado / domingo | El televisor activa una alarma los sábados o domingos a la hora indicada. |
| Despertar con | Indique si el televisor se ha de encender (abandonando el modo en espera) en modo TV o radio al activarse la alarma con el canal o la emisora sintonizados por última vez. |
| Volumen del despertador | Indique con qué volumen debe funcionar la alarma. |

Fuentes

En el punto **Fuentes** de la vista Home puede acceder a todos los dispositivos locales conectados al televisor (p. ej., AV, HDMI, USB) así como a todos los dispositivos disponibles en la red local para reproducir contenido multimedia en el televisor.

Acceder a la selección de fuentes

i En modo TV normal, sin otras indicaciones:



Abrir **Fuentes**.

O:



HOME: Acceder a la vista **Home**.



◀ ▶ ▾ ▸ Seleccionar **Fuentes**.



◀ ▶ ▾ ▸ Seleccione la fuente,
OK Cambiar.

Si ha seleccionado una conexión HDMI, se seleccionará la conexión actual. El televisor está preparado para mostrar el contenido de la fuente.

Si esa fuente envía una señal, se verá automáticamente.

Al seleccionar un disco duro conectado por USB o un servidor multimedia, debe seleccionar un archivo reproducible en la estructura de archivos.

i La estructura y la visualización de archivos y carpetas dependen de la fuente seleccionada.

◀ ▶ ▾ ▸ En caso necesario, seleccione la carpeta deseada,

OK abra la carpeta.
Repita si es necesario.



▾ ▸ Seleccione el archivo,
OK El archivo seleccionado comenzará a reproducirse.

Fuentes posibles

i Las fuentes multimedia visualizadas dependen de los aparatos disponibles/utilizados.



HDMI

Fuentes en la selección HDMI del televisor.

En función del contenido de la fuente externa que se reproduzca, consulte el capítulo **Reproducción de vídeo, de audio o de foto**.



PC IN

Fuente en la toma AV (con adaptador VGA) del televisor.

En función del contenido de la fuente externa que se reproduzca, consulte el capítulo **Reproducción de vídeo, de audio o de foto**.



AVS
AV

Fuente en la toma AV (con adaptador Scart) del televisor.

En función del contenido de la fuente externa que se reproduzca, consulte el capítulo **Reproducción de vídeo, de audio o de foto**.



VIDEO

Fuente en la toma ANT TV del televisor.

En caso de selección VIDEO, se cambia a la fuente de señales **Cable analógico**, canal **E36**. El televisor puede representar la señal de un reproductor mediante la entrada de antena **ANT TV**.



USB

Fuente (p. ej. disco duro USB, memoria USB) en una toma USB del televisor.

La representación exacta depende del dispositivo de almacenamiento.

En función del contenido de la fuente externa que se reproduzca, consulte el capítulo **Reproducción de vídeo, de audio o de foto**.

i En relación con las memorias USB, preste atención también a las indicaciones del capítulo **Actualización de software!**



Red

Fuente (p. ej., servidor multimedia, NAS) accesible a través de la red local.

En función del contenido de la fuente externa que se reproduzca, consulte el capítulo **Reproducción de vídeo, de audio o de foto**.

La denominación exacta depende del soporte de memoria correspondiente.

Cambiar imagen en miniatura de las entradas HDMI

Selección de diferentes imágenes en miniatura (p. ej., reproductor Blu-ray, videoconsolas y decodificadores).


i Hay una entrada HDMI seleccionada.

MENU

MENU: Acceder a la lista de funciones.



▼ ▲ Seleccione **Cambiar miniatura**,
OK Cambiar.



▼ ▲ Seleccione la imagen en miniatura deseada,
OK Confirmar selección.

Lista de funciones


La lista de funciones contiene diferentes funciones para los archivos seleccionables.

i Se ha seleccionado una fuente (USB, NAS, etc.).

i Los puntos del menú disponibles de la lista de funciones dependen del objeto marcado (fuente de datos, carpeta, archivo).

MENU

MENU: Acceder a la lista de funciones.



▼ ▲ Seleccione la función deseada,
OK Confirmar selección.

Selección Clasificar archivos de medios alfabéticamente en la carpeta abierta (de forma ascendente A-Z o descendente Z-A), por tamaño del archivo o por fecha (nuevas entradas primero).

Favorito Añadir el archivo de medios marcado a los Favoritos en la vista Home.

Filtro Seleccione el filtro deseado (Audio-Título, Audio-Intérpretes, Audio-Álbum, Foto o Vídeo) para ocultar los demás documentos.

i El filtro se restablece automáticamente al salir del archivo.

Reproducción de vídeo

La descripción de las siguientes funciones es válida tanto para la reproducción de vídeos desde el archivo GD+ como para vídeos de medios de memoria USB o servidores de medios en la red doméstica.

i Para la reproducción de entradas del archivo GD+ hay disponibles opciones adicionales de reproducción y edición. La explicación de estas funciones se encuentra en el capítulo **Fuentes**, sección **Reproducción de vídeo**.

Opciones de menú de vídeo

Las opciones de menú le ofrecen otras posibilidades para la reproducción actual.

i Para reproducir un vídeo. Seleccionar un vídeo en el punto del menú **Fuentes** (ver capítulo **Fuentes**) o, si está disponible, el archivo GD+ en el punto del menú **Grabaciones** (ver capítulo **Grabaciones**, sección **Grabadora digital**).

MENU

MENU: Ver opciones del menú.



BACK

BACK: Ocultar de nuevo las opciones del menú.

Explicación de las opciones del menú durante la reproducción de vídeo

i La cantidad de puntos disponibles en las opciones del menú dependen del vídeo y de las fuentes de vídeo (archivo DR+, USB, red local) que haya seleccionado.

Botón de mando a distancia

Opción del menú

MENU

Abrir opciones de menú con ajustes de vídeo.

INFO

Información detallada sobre la reproducción actual.

i Tecla INFO: Muestra información detallada si hay indicación de estado; de lo contrario, abre indicación de estado.

BACK

Abrir vista de lista (seleccionar vídeo).

▶ largo

Establecer marcadores.

i Solo con reproducción de archivo GD+.

◀ ▶

Pasar **Ir al marcador anterior**.

i Solo con reproducción de archivo GD+.

▶ ▶ ▶

Pasar **Ir al marcador siguiente**.

i Solo con reproducción de archivo GD+.

▶ largo

Borrar marcadores **←/→**.

i Solo con reproducción de archivo GD+. La función solo está disponible si un marcador manual se encuentra en el entorno de cinco segundos alrededor de la posición de reproducción actual (solo vale para borrar con el botón del mando a distancia).

Botón de mando a distancia

Opción del menú

–

Iniciar grabación **Follow me**.

Con la función Follow me puede interrumpir una emisión activa y continuar la reproducción en otro televisor Loewe desde el punto de la interrupción.

i Solo durante la reproducción en diferido (función Timeshift).

–

Guardar como imagen de título. Seleccionar la imagen actual como imagen de título del archivo GD+.

i Solo con reproducción de archivo GD+.

i Solo puede seleccionarse en modo Pausa.

–

Repetir activar/desactivar las carpetas o entradas del archivo que se están reproduciendo.

i Solo con reproducción de archivo GD+.

★

Favorito. Añadir el vídeo que se está reproduciendo a los favoritos en la vista Inicio.

–

El punto **Reproducción Multiroom** inicia la reproducción simultánea de los vídeos reproducidos actualmente en varios televisores Loewe compatibles con esta función.

–

Idioma / Sonido. Aquí puede seleccionar otros idiomas para películas y formatos de sonido.

–

La opción del menú **Subtítulos** aparece si la grabación contiene subtítulos.

i Solo con reproducción de archivo GD+.

i Subtítulos grabados (ver capítulo **Grabaciones**, sección **Temporizador – Indicación de datos del temporizador**).

–

Imagen. La opción del menú Imagen contiene los ajustes más importantes de reproducción de vídeo. Para más información, vea el capítulo **Ajustes del sistema**, sección **Imagen**.

–

Sonido. La opción del menú Sonido contiene los ajustes más importantes de reproducción de sonido. Para más información, vea el capítulo **Ajustes del sistema**, sección **Sonido**.

–

El **Volumen auricular** puede ajustarse independientemente del volumen de los altavoces del dispositivo.

–

La opción **Apagar imagen** le permite apagar la pantalla del televisor. La pantalla se activa de nuevo al utilizar los botones de navegación. Los botones V+/V- no activan la pantalla.

i Solo con reproducción de archivo GD+.

–

Con **Otros ajustes del sistema** puede acceder a los ajustes del sistema de su televisor.

Para más información, vea el capítulo **Ajustes del sistema**.

Explicaciones de teclas

INFO pulsación prolongada: mostrar explicaciones sobre teclas.

INFO **BACK** **INFO** o **BACK**: ocultar explicaciones sobre teclas.

Poner en pausa la reproducción (imagen inmóvil)

Tecla PAUSE: Cambiar a imagen inmóvil.

Tecla PLAY: Continuar la reproducción.

Saltar

Al pulsar brevemente las **teclas** **◀** o **▶** puede saltar hacia atrás o hacia delante en la película.

Puede ajustar la distancia de salto en los **Ajustes del sistema** en **Configuración** → **otros ...** → **DR+** → **Distancia de salto** (véase también el capítulo **Ajustes del sistema**, sección **Configuración– DR+**).

▶▶ Saltar hacia delante.



◀◀ Saltar hacia atrás.



Saltar con Smart Jump

La función **Smart Jump** se encarga de que la distancia de salto en cada cambio del sentido del salto se reduzca a la mitad o se duplique tras tres saltos en el mismo sentido (8 minutos máx.). Así podrá ir rápidamente a un lugar concreto del programa grabado.

El ajuste para Smart Jump se encuentra en los **Ajustes del sistema** en **Configuración** → **otros ...** → **DR+** → **Smart Jump** (véase también el capítulo **Ajustes del sistema**, sección **Configuración– DR+**).



Busca un punto determinado de un programa en reproducción:

◀◀ **▶▶** Pulse las teclas **◀◀** (retroceso) o **▶▶** (avance) brevemente varias veces, según sea necesario, para dar saltos grandes hacia el tramo buscado del programa.

Si se ha saltado el punto deseado del programa, pulse para moverse en la dirección contraria. Este salto se realizará con la mitad de la distancia de salto.

Si se ha saltado de nuevo el punto deseado del programa, vuelva a pulsar para moverse en la dirección contraria. La distancia de salto se reducirá de nuevo a la mitad.

La nueva reducción de la distancia de salto al cambiar la dirección, le permitirá acercarse cada vez más al punto deseado.

Rebobinar

Puede rebobinar hacia delante o hacia atrás vídeos a tres velocidades distintas para buscar las escenas que desee. Durante el rebobinado no se oye el sonido.

  Pulsar **◀** o **▶** durante unos segundos.



  Cada vez que pulse **◀** o **▶** aumentará la velocidad hasta volver a la primera velocidad.

  x4
  x8
Las distintas velocidades de avance se muestran mediante los símbolos mostrados en el lateral.



i Con la televisión en diferido, cuando llegue al final de la grabación, pasará automáticamente a modo de reproducción. Se encontrará entonces cerca de 10 segundos por detrás de la imagen en directo o bien, si ha rebobinado, al principio de la grabación.

i Al rebobinar entradas del archivo, la reproducción finaliza al final de la grabación. Verá de nuevo el Archivo GD.

 **Tecla PLAY:** Continuar la reproducción.

i Para ver vídeos de Internet debe esperar hasta que se guarden temporalmente en la memoria. Esto puede tardar unos segundos dependiendo de la velocidad de datos de la película y de la velocidad de Internet.

Repetir

Los vídeos pueden repetirse, es decir, reproducirse en un bucle continuo.

Repetir la reproducción de entradas del archivo GD

 **MENU:** Ver opciones del menú.

 **▼ ▲ Marcar Repetir,**
OK Confirmar.

▼ ▲ Marcar Título,
OK Confirmar.

La entrada en curso del archivo se reproduce de forma repetida. El ajuste de la repetición también se mantiene fijado para esta entrada del archivo si se finaliza la reproducción.

Desactivar de nuevo la reproducción:

 **MENU:** Ver opciones del menú.

 **▼ ▲ Marcar Repetir,**
OK Confirmar.

▼ ▲ Marcar no,
OK Confirmar.

Seleccionar idioma/sonido

Los vídeos, sobre todo las grabaciones de programas de televisión, pueden contener varias pistas de sonido.

Seleccionar la pista de sonido/el idioma deseado:



MENU: Ver opciones del menú.



▼ ▲ Marcar **Idioma/sonido**
OK Acceder a la selección de idioma/sonido.



▲ ▼ Marcar el sonido o el idioma deseado,
OK Seleccionar pista de sonido.

Modificar formato de imagen

i Función no disponible para todos los vídeos.



MENU: Ver opciones del menú.



▼ ▲ Marcar **Modificar formato de imagen**,
OK Ajustar formato de imagen.

Puede seleccionar entre la visualización del vídeo en imagen pequeña o en imagen completa.

En la visualización en imagen pequeña, la resolución del vídeo se aproximará más a la original. Bajo la misma se visualizará permanentemente la línea de estado del vídeo.

En la visualización en imagen completa, la imagen de vídeo se ampliará a la pantalla completa. La línea de estado puede mostrarse u ocultarse.

Funciones adicionales para reproducción de archivo GD

En la reproducción de programas grabados desde el archivo GD+ interno o desde el archivo GD+ de un disco duro externo conectado existen funciones de edición y reproducción adicionales.

Establecer marcadores

Para poder volver a encontrar un lugar concreto dentro de una película, puede establecer marcadores manualmente. Al mismo tiempo, también hay marcadores de lectura fijados automáticamente para el inicio/fin de un programa.

En los programas que se emiten en Dolby Digital 5.1, se reconocen los bloques publicitarios y se colocan automáticamente marcadores al principio y al final del bloque.

En caso de una grabación aplazada (televisión en diferido) esta se transforma en una grabación de archivo fijando un marcador.



Pulsar la **tecla PLAY** durante unos segundos: Establecer marcador.

Verá un mensaje en pantalla en el ángulo superior derecho del televisor.

i Los marcadores automáticos aparecen como marcas blancas o negras en la barra de tiempo. Los marcadores manuales aparecen como marcas blancas encima de la barra de tiempo.



Saltar a marcadores



MENU: Ver opciones del menú.



▼ ▲ Marcar **Ir al marcador siguiente**,
OK Saltar al siguiente marcador.



▼ ▲ Marcar **Ir al marcador anterior**,
OK Saltar al anterior marcador.

O:

Tecla azul: Saltar al siguiente marcador.

Tecla amarilla: Saltar al anterior marcador.

Borrar marcadores individuales

Saltar al marcador fijado manualmente que se borrará.



Pulsar la **Tecla PLAY** durante unos segundos: Borrar marcador.

Ajustar una imagen de título

Las imágenes de título para la visualización de la entrada en el archivo GD+ se pueden ajustar libremente durante la reproducción de un archivo:



Saltar/avanzar al punto que desee de la reproducción.



MENU: Ver opciones del menú.



▼ ▲ Marcar **Guardar como imagen de título**, **OK** confirmar.

Aparece un mensaje en pantalla. La imagen se mostrará en el archivo GD junto al programa en el futuro.



Tecla PLAY: Continuar la reproducción.

Borrar marcadores durante la reproducción

Puede borrar sus marcadores fijados manualmente durante la reproducción de la entrada del archivo GD.

i Los marcadores automáticos aparecen como marcas blancas o negras en la barra de tiempo. Los marcadores manuales aparecen como marcas blancas encima de la barra de tiempo.



MENU: Ver opciones del menú.



▼ ▲ Marque **Borrar marcadores ←**, **OK** el marcador manual situado a la izquierda de la posición actual se elimina.



O:



MENU: Ver opciones del menú.



▼ ▲ Marque **Borrar marcadores →**, **OK** el marcador manual situado a la derecha de la posición actual se elimina.



Subtítulos

En caso necesario, pueden grabarse los subtítulos disponibles del programa y mostrarse en la reproducción.

i Se reproduce una entrada del archivo.

i Se han grabado los subtítulos (véase el capítulo **TV**, sección **Grabaciones – Introducir de los datos del temporizador**).



MENU: Ver opciones del menú.



▼ ▲ Marcar **Subtítulos**, **OK** Acceder a subtítulos disponibles.




▼ ▲ Marcar subtítulos deseados, **OK** Mostrar / ocultar subtítulos.

Reproducción de audio

Explicación de las opciones del menú durante la reproducción de audio

i Para reproducir un archivo de audio. Seleccionar el archivo de audio en el menú **Fuentes** (ver capítulo **Fuentes**).

MENU: Ver opciones del menú.



BACK: Ocultar de nuevo las opciones del menú.

Botón de mando a distancia

Opción del menú

MENU: Abrir opciones de menú durante la reproducción de audio.

BACK: Abrir vista de carpetas (seleccionar título de música/emisora).

INFO: Ver información detallada de la guía de programación electrónica sobre la emisión actual.

i Solo en radio DVB.

Abrir información detallada sobre el título de música reproducido.

i Solo al reproducir títulos de música por USB/red local.

★: **Favorito**. Añadir la emisora o el título de música que se está reproduciendo a los favoritos en la vista **Home**.

⏻: **Apagar imagen**. Apagar la pantalla del televisor.

– Activar/Desactivar **Reproducción aleatoria** de los títulos de la carpeta actual.

i Solo al reproducir títulos de música por USB/red local.

– **Repetir**: activar/desactivar la reproducción continua de todos los títulos de la carpeta actual o del título actual.

i Solo al reproducir títulos de música por USB/red local.

– El punto **Reproducción Multiroom** inicia la reproducción simultánea de los vídeos reproducidos actualmente en varios televisores Loewe compatibles con esta función.

Botón de mando a distancia

Opción del menú

– **Sonido**. La opción del menú **Sonido** contiene los ajustes más importantes de reproducción de sonido. Para más información, vea el capítulo **Ajustes del sistema**, sección **Sonido**.

– El **Volumen auricular**, puede ajustarse independientemente del volumen de los altavoces del dispositivo.

– Con **Otros ajustes del sistema** puede acceder a los ajustes del sistema de su televisor.

Para más información, vea el capítulo **Ajustes del sistema**.

Explicaciones de teclas

INFO: **INFO** pulsación prolongada: mostrar explicaciones sobre teclas.

INFO **BACK**: **INFO** o **BACK**: ocultar explicaciones sobre teclas.

Poner en pausa la reproducción

⏸: **Tecla PAUSE**: Detener la reproducción en curso.

▶: **Tecla PLAY**: Continuar la reproducción.

Rebobinar

Puede rebobinar hacia atrás títulos de música a cuatro velocidades distintas. Durante el rebobinado no se oye el sonido.

⏮: pulsación larga.



Con casa pulsación en **⏮** se incrementará la velocidad hasta volver a la primera velocidad. Velocidades: 2x, 4x, 8x, 16x.



▶: **Tecla PLAY**: Continuar la reproducción.

Seleccionar otro título / reproducir desde el principio el título actual

BACK

BACK: Acceder a la selección de música.

Seleccionar el título según lo descrito en el capítulo **Fuentes**.

O:



Pulsar **P+** o **▶▶** :
Reproducir el título siguiente del álbum / carpeta actual.



Pulsar **P-** o **◀◀** :
Reproducir desde el principio el título actual.

Pulsar de nuevo **P-** o **◀◀** :
Reproducir el título anterior del álbum / carpeta actual.

O:



◀ ▶ Desplazarse por títulos de música.



La reproducción del título marcado empieza automáticamente cuando pasan aproximadamente 2 segundos.

Repetir

Los títulos de música pueden repetirse, es decir, reproducirse en un bucle continuo.

MENU

MENU: Ver opciones del menú.



▼ ▲ Marque **Repetir**,
OK Seleccionar repetición.

▼ ▲ Marque **Título**,
OK Activar la repetición de un título individual.

i El ajuste de la repetición permanece fijado hasta que se desactiva o se reproduce otro título de música.

O:



▼ ▲ ◀ ▶ Marque **Todo**,
OK Activar la repetición de todos los títulos de música de la carpeta actual.

i El ajuste de la repetición permanece fijado hasta que se desactiva o se selecciona otra carpeta en la vista resumen.

i No es posible activar a la vez repetir **Título** y repetir **Todo**.
Al seleccionar una de esas funciones se desactiva la otra.

i **Repetir** y **Reproducción aleatoria** (véase la columna derecha) no pueden activarse de forma simultánea. La activación de la repetición desactiva la reproducción aleatoria.

Reproducción aleatoria

Los títulos de música de su carpeta actual pueden reproducirse en secuencia aleatoria.

MENU

MENU: Ver opciones del menú.



▼ ▲ Marcar **Reproducción aleatoria**,
OK Activar / desactivar la reproducción aleatoria de los títulos en el álbum / carpeta actual.

i **Reproducción aleatoria** y **Repetir** (véase la columna izquierda) no pueden activarse de forma simultánea. La activación de la reproducción aleatoria desactiva la repetición.

Apagar / volver a encender pantalla



Tecla verde: Apagar pantalla.

O:

MENU

MENU: Ver opciones del menú.



▼ ▲ Marcar **Apagar imagen**,
OK Apagar la pantalla.

i Al desconectar la pantalla disminuye el consumo de potencia del televisor.

Encender la pantalla con el mando a distancia:



Pulsar la **tecla verde**.

Terminar reproducción



Tecla STOP: Finalizar reproducción y volver a la selección de música.

Visualización de fotos

Explicación de las opciones del menú al ver fotos

■ Se mostrará una foto. Seleccionar la foto en el menú **Fuentes** (ver capítulo **Fuentes**).

MENU

MENU: Ver opciones del menú.



BACK

BACK: Ocultar de nuevo las opciones del menú.

Botón de mando a distancia

Opción del menú

MENU

Abrir opciones de menú durante la reproducción de fotos.

BACK

Seleccionar vista de carpetas (selección de foto).

◀◀ corta

Mostrar foto anterior.

▶▶ corta

Mostrar foto siguiente.

★

Favorito. Añadir la foto que se está reproduciendo a los favoritos en la vista Inicio.

▶

Iniciar presentación de diapositivas.

||

Pausar presentación de diapositivas actual.

–

Girar a la izquierda en 90°.

–

Girar a la derecha en 90°.

–

Con la opción del menú **Foto** puede seleccionar ajustes de imagen frecuentes.

–

Imagen. La opción del menú Imagen contiene los ajustes más importantes de reproducción de imágenes.

Para más información, vea el capítulo **Ajustes del sistema**, sección **Imagen**.

–

Pausar música de fondo.

■ Esta opción aparece solo cuando se está reproduciendo música en segundo plano.

Botón de mando a distancia

Opción del menú

–

Sonido. La opción del menú Sonido contiene los ajustes más importantes de reproducción de sonido.

Para más información, vea el capítulo **Ajustes del sistema**, sección **Sonido**.

–

El **Volumen auricular.** puede ajustarse independientemente del volumen de los altavoces del dispositivo.

–

Con **Otros ajustes del sistema** puede acceder a los ajustes del sistema de su televisor.

Para más información, vea el capítulo **Ajustes del sistema**.

Información sobre teclas

INFO

INFO pulsación prolongada: mostrar información sobre teclas.

INFO **BACK**

INFO o **BACK:** ocultar información sobre teclas.

Modo de imagen completa

■ Una fotografía está marcada en la selección (**Vista de carpeta**).



OK

OK Ver foto en modo de imagen completa.

◀▶

Mostrar fotografía anterior / siguiente.

Girar foto

MENU

MENU: Ver opciones del menú.

◀▶ **OK**

◀ ▶ Marque **Girar a la izquierda** o **Girar a la derecha**. **OK** Girar fotografía 90° a la izquierda / derecha.



Presentación de diapositivas



MENU: Ver opciones del menú.



▼ ▲ Marque **Iniciar reproducción de diapositivas**.
OK Iniciar reproducción de diapositivas.



O:



Tecla PLAY: Iniciar la presentación de diapositivas.



Tecla PAUSE: Poner en pausa la presentación de diapositivas.



Tecla PLAY: Continuar la presentación de diapositivas detenida.

Salir del modo de imagen completa / presentación de diapositivas de fotos



Tecla STOP: Finalizar el modo de imagen completa / presentación de diapositivas y volver a la selección de fotos.

Apps

Desde aquí puede acceder al contenido multimedia de internet (Galería de Apps), a un navegador web y a otras aplicaciones.


Acceder a la selección web

HOME

HOME: Acceder a la vista **Home**.



◀ ▶ ▾ ▹ Seleccionar **Apps**.



◀ ▶ ▾ ▹ Seleccionar favorito (en caso de existir) o fuente, **OK** acceder.

Fuentes web posibles

Galería de Apps En el punto de menú **Galería de Apps** encontrará una plataforma en continuo crecimiento para aplicaciones de televisión interactivas de Internet (véase la siguiente columna).
Todas las aplicaciones se han optimizado para su uso en el televisor.

Navegador Acceder al navegador de Internet del televisor.
Para obtener más información, consulte en el capítulo **Apps**, sección **Navegador**.

Radio DVB La televisión puede sintonizar emisoras de radio digitales por DVB.
Para obtener más información, consulte en el capítulo **Apps**, sección **radio DVB**.

Radio por internet El televisor puede sintonizar emisoras de radio digitales por internet.
Para obtener más información, consulte en el capítulo **Apps**, sección **radio por internet**.

Screen Mirroring Desde aquí puede reproducir en el televisor el contenido de su dispositivo móvil Android (smartphone, tablet).
Para más información, vea el capítulo **Apps**, sección **Screen Mirroring**.

Apps Numerosas aplicaciones de vídeo, audio o imagen como Amazon Video, Netflix, Tidal, Deezer o Lumas.

Gallerie delle App

Abrir Galleria delle App

Para utilizar el alcance de funciones completo de Galleria delle App, el televisor debe estar conectado a Internet.


HOME

HOME: Acceder a la vista **Home**.



◀ ▶ ▾ ▹ Seleccionar **Apps**.

◀ ▶ ▾ ▹ Seleccionar **Galleria delle App**, **OK** acceder.



La sección superior de la pantalla de inicio de Galleria delle App tiene nuevos contenidos online.
La sección inferior de la pantalla de inicio de Galleria delle App contiene **Recomendaciones** de Loewe.

El contenido predeterminado puede modificarse de vez en cuando sin previo aviso.



▲ ▾ Seleccionar **Home**.

OK cambiar a la derecha para la selección de los contenidos online.

◀ ▶ ▾ ▹ Marcar el contenido online deseado, **OK** Mostrar/reproducir el contenido.

La navegación dentro de las aplicaciones individuales depende del correspondiente proveedor.

Funciones en la pantalla de inicio de Galleria delle App

- Home** Muestra la pantalla de inicio de Galleria delle App con una selección de los nuevos contenidos en línea y recomendaciones.
- Explorar** Con **Explorar** puede hacer una lista por temas de los contenidos online y acceder a ellos.
- Configuraciones** En los **Configuraciones** para Galleria delle App puede, p. ej., seleccionar países para utilizar diferentes ofertas.
- Pie de imprenta** Mostrar información exigida por ley sobre los responsables del contenido.

Salir de Galleria delle App


HOME

HOME: Acceder a la vista **Home** y seleccionar otra función

Galleria delle App – Explorar

En el punto **Explorar** se explora toda la oferta de aplicaciones por áreas temáticas.


i Se ha accedido Galleria delle App-Explorar.



Filtrar aplicaciones



▼ ▲ Seleccionar Género / Área temática.
OK Acceder a aplicaciones para el género.



◀ ▶ ▼ ▲ Seleccionar la aplicación deseada.
OK Abrir aplicación.

Modificar filtro



◀ Cambiar a la columna con géneros / áreas temáticas.
▼ ▲ Seleccionar otro género / otra área temática.
OK Acceder a aplicaciones para el género seleccionado.

Finalizar explorar



BACK: Volver a la pantalla de inicio de Galleria delle App.

O:



◀ Cambiar a la columna con géneros / áreas temáticas.
▲ ▼ Seleccionar **Atrás**.
OK Volver a la pantalla de inicio de Galleria delle App.

Establecer aplicación como favorito



◀ ▶ ▼ ▲ Marcar la aplicación deseada.




Añadir la aplicación marcada a los favoritos **Home**.

El favorito se añade a la vista **Home** de los favoritos de la web y se sitúa al final de la lista.

Galleria delle App – Configuraciones

Aquí encontrará posibilidades de ajuste de Galleria delle App.

i Se ha accedido a los ajustes de Galleria delle App.



▼ ▲ Seleccionar el ajuste deseado.
OK acceder.

Seleccionar país Seleccionar países desde los que desea ver los servicios (véase debajo).

Pie de imprenta Mostrar información exigida por ley sobre los responsables del contenido.

Selección de países



◀ ▶ ▼ ▲ Marcar país.
OK Seleccionar / cancelar la selección de país.

Los distintos servicios (aplicaciones, etc.) de los países que están marcados aquí con un gancho se ofrecen en **Galleria delle App**.

Salir de los ajustes



BACK: Volver a la pantalla de inicio de Galleria delle App.

O:



◀ Cambiar a la columna con ajustes.

▲ ▼ Seleccionar **Atrás**.
OK Volver a la pantalla de inicio de Galleria delle App.

Loewe bild
Manual del usuario
Apps
Browser

Navegador

Puede abrir las páginas de Internet directamente con el navegador Opera integrado. El navegador web se puede utilizar también sin conexión a Internet. Así podrá acceder a dispositivos locales que tengan una interfaz web (por ejemplo, router, control doméstico, servidor de red doméstica).

Acceder al navegador



HOME: Acceder a la vista **Home**.



◀ ▶ ◂ ◃ Seleccionar **Apps**.

◀ ▶ ◂ ◃ Seleccionar **Navegador**,
OK acceder.

Se abre la página de inicio.



INFO: Mostrar estado del navegador.

Explicación de los símbolos en el estado del navegador



Actualizar página de Internet mostrada.



Establecer página actual **como página de inicio**.

100% Modificar el factor de **zoom** de la página mostrada / del navegador.



Añadir sitio web mostrado como favorito a **la Vista Home**.

Navegar en páginas de Internet



P+ / P- Desplazarse verticalmente por la página.



◀▶ / ◂◃ Desplazar la página horizontalmente.



◀ ▶ ◂ ◃ Seleccionar enlace o campo de introducción de texto con puntero de ratón,

OK o **TEXT** Abrir enlace o confirmar la introducción de texto.



Pulse una tecla numérica (del 0 al 9) como en el teclado de un móvil tantas veces como sea necesario hasta que aparezca el carácter deseado. Las letras disponibles están impresas en cada una de las teclas numéricas.



Tecla amarilla: Borrar un carácter.



BACK: Cancelar la introducción de texto y salir del campo de introducción.


Indicar URL (dirección de Internet)

i El estado del navegador se muestra.



◀ ▶ ◂ ◃ Marcar URL (dirección de Internet) de la máquina de Internet mostrada,

OK Abrir ventana de introducción de dirección.



◀ ▶ ◂ ◃ Seleccionar el carácter deseado,

OK Aceptar carácter.

Si junto a la letra aparece un pequeño símbolo, puede mantener pulsada la tecla **OK** (2 segundos) para seleccionar otras letras.



Borrar los caracteres a la izquierda del cursor.



La selección cambia a caracteres especiales.

ABC/abc

Cambiar entre mayúsculas y minúsculas.



Cambiar la configuración del teclado en pantalla entre inglés, alemán o ruso.

Espacios

Introducir espacio en blanco.

Vaciar

Borrar todos los caracteres.



Cancelar la introducción. La ventana de entrada se cierra y se vuelve a mostrar la página de Internet anterior.

Aceptar

Aceptar dirección y abrir nueva página de Internet.



i Los caracteres también pueden introducirse mediante un teclado USB o las teclas numéricas del mando a distancia (véase la columna izquierda).

Uso de un ratón externo

Puede conectar un ratón externo en una interfaz USB libre del televisor. De ese modo, puede mover el puntero cómodamente por la pantalla del televisor.

i Loewe no garantiza el funcionamiento de todos los dispositivos de entrada USB disponibles en el mercado.

Salir del navegador



HOME: Acceder a la vista **Home** y seleccionar otra función.

Radio DVB

La televisión puede sintonizar emisoras de radio digitales por DVB.

i La **tecla AUDIO** está asignada de fábrica al modo radio.

Activar modo de radio



Pulsar la **tecla AUDIO** en el mando a distancia. Se abre el último modo de radio utilizado (DVB o Internet).

O:




HOME: Acceder a la vista **Home**.



◀ ▶ ▾ ▹ Seleccionar **Apps**,

◀ ▶ ▾ ▹ Seleccionar **Radio DVB**.
OK Acceder.

Cuando se utiliza por primera vez la radio DVB, se abre la primera emisora de la lista de emisoras de radio, de lo contrario se abre la última emisora utilizada.



i Algunas emisoras de radio muestran un logotipo de emisora en lugar del símbolo arriba mostrado.

Cambio de emisoras

i El modo radio está activado y hay seleccionada una emisora de radio (véase arriba).



P+/P- Desplazarse hacia arriba y hacia abajo por los canales.

El número y el nombre de la emisora se muestran brevemente. También se muestra la visualización de estado con hora/fecha y símbolos según el programa.

O:



Introducción directa del canal con las **teclas numéricas**.

O:



OK Acceder a la lista de emisoras.



◅ ▹ Seleccionar emisora,
OK Acceder.



Información sobre teclas



INFO pulsación prolongada: mostrar información sobre teclas.



INFO o **BACK:** ocultar información sobre teclas.

Lista de funciones de radio DVB



MENU: Acceder a la lista de funciones.

O:



OK Acceder a la lista de canales/emisoras.
▶ Acceder a la lista de funciones.

▲ ▼ Seleccionar la función.

OK Acceder.

Para obtener más información, consulte el capítulo **TV**, sección **Lista de funciones**.

HbbTV en modo radio DVB

Diferentes emisoras de radio DVB ofrecen también texto HbbTV/ MediaText. El manejo se corresponde con el del modo de TV (véase el capítulo **TV**, sección **HbbTV / MediaText**).

Encender / apagar pantalla



Tecla verde: Apagar pantalla.

i Al desconectar la pantalla disminuye el consumo de potencia del televisor.

Encender la pantalla con el mando a distancia:



Pulsar **tecla verde**.

Grabación en archivo en la función Radio DVB

En la función Radio DVB, como en la función de televisión, puede grabar emisiones de radio DVB en un disco duro integrado o en un disco duro externo conectado por USB.

El procedimiento de grabación de una emisión de radio DVB es igual que para la grabación de una emisión de televisión (ver capítulo **Grabaciones**, sección **Digital Recorder – Grabación en el archivo**).

Timeshift en función Radio DVB

El funcionamiento de la función Timeshift en emisiones de Radio DVB es igual que la función Timeshift en la función de televisión (ver capítulo **Grabaciones**, sección **Digital-Recorder – Ver un programa de forma aplazada**).

Salir del modo radio



Tecla TV: se abre el modo TV.

O:



HOME: Acceder a la vista **Home**.



◅ ▶ ▾ ▹ Seleccionar otro modo de función,
OK Acceder.

Radio por internet

El televisor puede sintonizar emisoras de radio digitales por internet.

i Los nombres de las carpetas y las emisoras en el área de radio por internet son especificados por el proveedor vTuner. Aquí no puede modificarse el orden ni el nombre de las emisoras.

i Radio por internet solo está disponible cuando hay una conexión a Internet.

Activar modo de radio

AUDIO

Pulsar la **tecla AUDIO** en el mando a distancia.
Se abre el último modo de radio utilizado (DVB o Internet). O:


HOME

HOME: Acceder a la vista **Home**.



◀ ▶ ▾ ▹ ▶ Seleccionar **Apps**,
◀ ▶ ▾ ▹ ▶ Seleccionar **Radio por internet**,
OK Acceder.

Verá la lista de emisoras de radio por internet.



▾ ▹ ▶ Seleccionar la carpeta deseada,
OK Abrir carpeta.
Repetir en caso necesario.

▾ ▹ ▶ Seleccionar emisora,
OK Acceder.

i Para más información sobre el control de la reproducción de radio por Internet, en el capítulo **Fuentes**, sección **Reproducción de audio**.

Cambio de emisoras

BACK

BACK: Acceder a la lista de emisoras.
Seleccionar canales según lo anteriormente descrito.
O:



P+/P- Desplazarse por las emisoras de la carpeta de radio por internet actual. O:



Tecla 2-9: Introducir letras iniciales. La lista de emisoras salta a la primera emisora de la correspondiente letra.

Información sobre teclas

INFO

INFO pulsación prolongada: mostrar información sobre teclas.

INFO **BACK**

INFO o **BACK:** ocultar información sobre teclas.

Lista de funciones de radio por internet

MENU

MENU: Acceder a la lista de funciones.



▴ ▾ Seleccionar la función,
OK Acceder.

Para obtener más información, consulte el capítulo **TV**, sección **Lista de funciones**.

Búsqueda de intérpretes

Mediante la búsqueda de intérpretes puede ver de forma rápida y sencilla todas las emisoras de radio que emiten actualmente música del artista buscado. La lista de resultados se clasifica por **ahora y reproducido con frecuencia**.




i La lista de canales de radio por Internet está abierta.

▾ ▹ ▶ Seleccionar **Búsqueda de intérpretes**,
OK acceder.

◀ ▶ ▾ ▹ ▶ Seleccionar **Nueva búsqueda**,
OK Se abre el teclado en pantalla.

◀ ▶ ▾ ▹ ▶ Introducir con el teclado el nombre del grupo o del cantante (véase también el capítulo **Información general sobre el manejo**, sección **Introducción de caracteres mediante el teclado en pantalla**),

OK aceptar, la búsqueda se inicia.



▾ ▹ ▶ Seleccionar emisora,
OK acceder.

Búsqueda de canales

La opción del menú Búsqueda de canales permite buscar por nombre una emisora de radio en Internet. El procedimiento es igual al de la búsqueda de intérpretes (arriba).

Encender / apagar pantalla

Tecla verde: Apagar pantalla. O:

i Al desconectar la pantalla disminuye el consumo de potencia del televisor.

Encender la pantalla con el mando a distancia:

Tecla verde.

Salir del modo radio

TV

Tecla TV: se abre el modo TV.

O:

HOME

HOME: Acceder a la vista **Home**.



◀ ▶ ▾ ▹ ▶ Seleccionar otro modo de función,
OK Acceder.

Screen Mirroring

Esta opción le permite reproducir en el televisor el contenido de su dispositivo móvil Android (smartphone, tablet).

i El dispositivo móvil Android debe ser compatible con la función Reproducir pantalla. Las características de la función pueden variar en función del fabricante.

i El televisor Loewe y los dispositivos móviles Android deben encontrarse en la misma red.

Abrir Reproducir pantalla


HOME

HOME: Acceder a la vista **Home**.




◀ ▶ ▾ ▹ Seleccionar **Apps**.

◀ ▶ ▾ ▹ Seleccionar **Screen Mirroring**.



OK acceder.





El televisor espera a que se establezca la conexión con un dispositivo móvil.



Abra los Ajustes en su dispositivo móvil.

Busque en los ajustes la función **Screen Mirroring** y selecciónela. Las características de la función pueden variar en función del fabricante.

El dispositivo móvil buscará dispositivos disponibles y presentará una lista.




Seleccione el televisor en el dispositivo móvil.

El televisor y el dispositivo móvil se conectarán.



Entonces, la pantalla del televisor mostrará el contenido del dispositivo móvil.



Ajustes del sistema

En el punto del menú **Home – Ajustes del sistema** encontrará todos los ajustes y opciones de adaptación de su televisor.

■ Depende del modelo (ver capítulo **Datos técnicos - Características de equipamiento** de su televisor).

Acceder Ajustes del Sistema

HOME

HOME: Acceder a la vista **Home**.



◀ ▶ ◂ ▸ Seleccionar **Ajustes del sistema**



En la página derecha encontrará una selección de ajustes frecuentes.



◀ ▶ ◂ ▸ Seleccionar **Ajustes**,
OK acceder.

O:

MENU

MENU pulsación larga: acceder Ajustes del sistema.

Explicación sobre las Ajustes del sistema:

Imagen Aquí se realizan los ajustes que afectan a la representación de la señal de imagen en el televisor.

Puntos del menú **Imagen:**

Adaptación imagen, Contraste, Brillo, Intensidad de color, Image+ Active, Formato de imagen, Formato de imagen autom..

Puntos del menú **Imagen → otros ...:**

3D¹, Temperatura de color, Nitidez, Desplazamiento vertical de la imagen, Atenuar automáticamente, Suavizado de película (DMM), Reducción digital de ruido (DNC), Color de la piel, Corrección gamma de brillo, Calibración de OLED², Deblocking filter.

Puede encontrar más información en el capítulo **Ajustes del sistema**, sección **Imagen**.

Sonido En este punto del menú se encuentran los ajustes para la reproducción del sonido.

Puntos del menú **Sonido:**

Sonido por³, Modo de audición⁴, Adaptación de sonido, Loudness, Sincronización de imagen y sonido, Ajuste del volumen.

Puntos del menú **Sonido → otros ...:**

Vol. automático, Sonido de salida AV, Volumen máximo, Volumen inicial máx., Balance, Reconocimiento autom. de idioma, Sincronización SPDIF dinámica.

■ Las opciones del menú disponibles pueden variar y dependen de los componentes de sonido conectados.

Puede encontrar más información en el capítulo **Ajustes del sistema**, sección **Sonido**.

Emisoras Desplace y borre canales y emisoras de TV y radio. Además, puede actualizar de forma automática y manual la lista de canales/emisoras. Sus canales/emisoras también pueden ordenarse en listas personales y clasificarse como se desee.

Puntos del menú **Emisoras:**

Búsqueda automática TV+Radio, Búsqueda manual (incl. estado de antena), Lista de canales de TV, Lista de emisoras de radio, Actualizar automáticamente la lista de canales, Transferir todas las listas de canales. Puede encontrar más información en el capítulo **Ajustes del sistema**, sección **Emisoras**.

Configuración En este menú hay tanto ajustes para funciones adicionales de su televisor como, p. ej., EPG, imagen en imagen (PIP) y grabadora digital (GD), como ajustes que afectan a varias funciones como, p. ej., hora y fecha, llave niños o actualización de software.

Puntos del menú **Configuración:**

Idioma, Llave niños, EPG, Eficiencia energética, Modo de inicio rápido, Actualización de software.

Puntos del menú **Configuración → otros ...:**

Sobreimpresiones, Hora y fecha, Ajustes DVB, PIP, DR+, Teletexto estándar, HbbTV, Girar TV⁵, Cinemática de la pantalla⁶, Discos duros, Exportar Archivo de registro, Función de tecla estrella.

Puede encontrar más información en el capítulo **Ajustes del sistema**, sección **Configuración**.

Multimedia / Red Mediante el menú Multimedia / Red se configuran los adaptadores de red y el acceso a la red.

Con el punto del menú **Renderer** puede permitir a dispositivos externos acceder mediante aplicación a su televisor (**Renderer**) para reproducir contenidos en este.

Puntos del menú **Multimedia / Red:**

Ajustes de la red, Ajustes multimedia, Home Automation, Procesador, Mobile Recording, Bluetooth¹, TIDAL-Inicio de sesión, Servidor de streaming preparado⁷, Inicio de sesión de Amazon Alexa.

Puede encontrar más información en el capítulo **Ajustes del sistema**, sección **Multimedia / Red**.

Conexiones Mediante este menú, usted configura el televisor para el funcionamiento con aparatos externos.

El asistente de componentes de sonido le guía cómodamente por la configuración de sus aparatos de audio utilizados como, p. ej., sistemas de altavoces o amplificador HiFi/AV.

Para obtener más información, consulte los manuales de instrucciones de los aparatos utilizados.

Puntos del menú **Conexiones:**

Componentes de sonido, Antena DVB, Ajustes de la conexión AV, Digital Link, HDMI.

Puede encontrar más información en el capítulo **Ajustes del sistema**, sección **Conexiones**.

Extras En este punto del menú puede consultar el equipamiento de su televisor, repetir la primera puesta en funcionamiento o reponer el aparato al estado de fábrica.

Puntos del menú **Extras:**

Equipamiento del televisor, Repetir la primera en servicio, Restablecer los valores de fábrica, Modo Vendedor.

Puede encontrar más información en el capítulo **Ajustes del sistema**, sección **Extras**.

¹ Depende del modelo (ver capítulo **Datos técnicos - Características de equipamiento** de su televisor).

² Solo para modelos con tecnología OLED.

³ La opción de menú **Sonido por** aparece solo al seleccionar otro sistema en el asistente de componentes de sonido.

⁴ Solo para modelos con conexión DAL integrada.

⁵ La opción de menú aparece solo cuando hay un pie giratorio motorizado conectado al televisor.

⁶ Solo con los modelos Loewe bild 9 y Loewe bild 7.

⁷ Solo para modelos con disco duro integrado.

Imagen

Aquí se realizan los ajustes que afectan a la representación de la señal de imagen en el televisor.

Acceder a ajustes de imagen


HOME

HOME: Acceder a la vista **Home**.



◀ ▶ ▲ ▼ Marcar **Ajustes del sistema**,
OK Acceder a ajustes del sistema.

▼ ▲ Marcar **Imagen**,
▶ Cambiar a la siguiente columna..



▲ ▼ Seleccionar función de imagen deseada,
▶ Cambiar a la siguiente columna.

Explicación de los ajustes de la imagen:

Adaptación imagen Aquí puede cambiar entre diferente variantes de ajuste de imagen predeterminadas y sus valores de imagen personales, modificados por usted.

Puede encontrar más información en el capítulo **Ajustes del sistema**, sección **Imagen – Adaptación imagen**.

Contraste El valor de ajuste del contraste se rige por la claridad de la habitación. Cuanto más claro sea el entorno más alto deberá situarse el valor del contraste.

El consumo de potencia del televisor depende directamente del valor configurado aquí.

Brillo Gradúe el brillo de modo que las partes negras de la imagen parezcan aún negras.

Intensidad de color Ajuste la intensidad de color según su gusto. Ajuste la intensidad de color según su gusto. Los colores deberían parecer naturales. Esto puede constatarlo, por ejemplo, en el color de los rostros.

Image+ Active Image+ Active es una mejora de la imagen desarrollada por LOEWE que proporciona una imagen rica en detalles y contrastes, nítida, natural y de colores sólidos.

Formato de imagen Seleccione el formato de la imagen de tal modo que a ser posible se aproveche toda la pantalla, pero se mantengan las proporciones naturales.

Puede encontrar más información en el capítulo **Ajustes del sistema**, sección **Imagen – Ajustar formato de imagen**.

■ El punto del menú solo está disponible si ha seleccionado **Formato de imagen autom. – desactivado**.

Formato de imagen autom. Si está conectado el « formato auto », el televisor reconocerá el formato de imagen en las películas en cinematógrafo o pantalla panorámica y se ajustará de forma adecuada.

otros ... Acceder con **OK** (véase la columna derecha).

3D⁽¹⁾ Efectuar ajustes para la visualización en 3D de su televisor (véase la siguiente página).

Temperatura de color Aquí puede ajustar un tono más cálido o más frío para la imagen de televisión según sus preferencias personales.

Nitidez Aquí puede regular la nitidez para que los contornos tengan más definición.

Desplaz. imagen vert. Con los distintos formatos de imagen, las superimpresiones de textos o gráficos de la parte inferior o superior no son visibles o solo son parcialmente visibles. Puede mover la imagen hacia arriba o abajo con los botones de control del menú subir/bajar para que dichas visualizaciones sean visibles de nuevo.

■ Las opciones del menú solo están disponibles en los formatos de imagen Panorama o Zoom.

Atenuar automáticamente Aquí están disponibles dos funciones automáticas de regulación de la luz, que permiten ajustar la imagen de televisión a la luz de ambiente, mejorar la percepción del contraste y disminuir el consumo de potencia del televisor.

Dependiente del vídeo (VBD+)⁽¹⁾:

Si esta atenuación automática está activa se reduce la iluminación de fondo dependiendo del contenido del vídeo actual y al mismo tiempo se refuerza la señal de vídeo con el fin de mejorar el contraste de la imagen de su televisor.

(**V**ideo compensated **B**acklight **D**imming – VBD).

Dependiente del espacio (OPC)⁽¹⁾:

El contraste de la imagen del televisor se reducirá automáticamente a medida que disminuya la luz de ambiente (**O**ptical **P**ower **C**ontrol – OPC).

■ Debido a una reducción del brillo en modo 3D por cuestiones técnicas, esta función está desactivada en la visualización de imágenes en 3D.

Suavizado de película (DMM) La función DMM evita que la imagen tiemble en el caso de movimientos bruscos de objetos y superimpresiones en movimiento, sobre todo en películas de cine.

Reducción digital de ruido (DNC) Con la función DNC (Digital Noise Control) activada, se elimina o reduce el ruido de la imagen.

Color de la piel Ajuste el color de la piel de modo que los colores de la cara parezcan lo más natural posible.

Corrección gamma de brillo Cuando las imágenes estén sobreexpuestas o subexpuestas, podrá corregirlas aquí.

Calibración de OLED⁽²⁾ Aquí puede iniciar la calibración OLED para garantizar una buena calidad de imagen duradera

Deblocking filter Con el fin de reducir el visible efecto bloque que se produce durante la reproducción de imágenes y secuencias de imágenes debido al proceso de compresión moderno, puede activarse el llamado deblocking filter.

PC IN - Pantalla En algunos formatos de imagen de ordenador puede corregirse la posición horizontal y vertical y la posición de fase de la imagen.

Puede encontrar más información en el capítulo **Ajustes del sistema**, sección **Imagen – Ajustar formato de imagen**.

■ Opción del menú solo disponible si hay una señal válida de ordenador a través del adaptador VGA de la conexión **AV**.

⁽¹⁾ Depende del modelo (ver capítulo **Datos técnicos - Características de equipamiento** de su televisor).

⁽²⁾ Solo para modelos con tecnología OLED.

Función 3D¹

Con la funcionalidad 3D de su televisor puede reproducir material en 3D transmitido desde un canal o un reproductor conectado externamente.

Para poder utilizar la función 3D necesita unas gafas 3D Loewe (ver capítulo **Accesorios**). Tenga en cuenta las instrucciones de manejo que acompañan a las gafas 3D.

Modo 3D¹

En contenidos 3D que se reproduzcan a través de un reproductor HDMI conectado, la mayor parte de las veces el formato en 3D se reconoce correctamente si está configurado el ajuste de fábrica **Modo 3D → Automático**. En contenidos 3D emitidos por servicios de radiodifusión, puede ser necesario un ajuste manual del modo 3D.

i Debido a una reducción de la luminosidad en el modo 3D motivada por razones técnicas, al visualizar contenidos 3D están desactivadas las opciones de **Atenuación automática - Espacio** y **Atenuación automática - Vídeo (VBD+)**.

i Si el televisor se maneja con el mando a distancia durante una reproducción en 3D, pueden producirse centelleos en las gafas 3D.

Acceder a Modo 3D¹

HOME

HOME: Acceder a la vista **Home**.




◀ ▶ ▲ ▼ Marcar **Ajustes del sistema**.
OK Acceder a ajustes del sistema.

▼ ▲ Marcar **Imagen**.
▶ Cambiar a la siguiente columna.

▼ ▲ Marcar **otros...**.
▶ Cambiar a la siguiente columna.

◀ ▶ Marcar **3D**.
▶ Cambiar a la siguiente columna.



◀ ▶ Seleccione el Modo 3D.

Explicación sobre el modo 3D¹:

Automático En este ajuste (de fábrica) el televisor se conecta automáticamente en el modo 3D correcto, si ello es posible y el canal lo admite. Modifique el ajuste únicamente si los contenidos en 3D no se visualizan correctamente.

side by side Para visualizar contenidos 3D en formato **side by side**. Para la reproducción en 3D con este ajuste, se transmiten dos imágenes casi idénticas **una junto a la otra** y el televisor se encarga de unir las correctamente.

i El modo 3D se repondrá en **automático** cuando vuelva a encenderse el televisor.

top/bottom Para visualizar contenidos 3D en formato **top/bottom**. Para la reproducción en 3D con este ajuste, se transmiten dos imágenes casi idénticas **una sobre otra** y el televisor se encarga de unir las correctamente.

i El modo 3D se repondrá en **automático** cuando vuelva a encenderse el televisor.

Formato de imagen/Modo 3D¹

Si el televisor reconoce contenidos en 3D, ya no será posible el cambio del formato de imagen. El formato de imagen en modo 3D es siempre 16:9 PC.

Nota/Símbolo¹

Si el televisor reconoce contenidos en 3D, aparecerá una nota. La nota de texto se ocultará una vez transcurrida la duración de visualización.



En la visualización de estado también del TV también se indican contenidos 3D mediante un símbolo.



¹ Depende del modelo (ver capítulo **Datos técnicos - Características de equipamiento** de su televisor).

Adaptación imagen

Al seleccionar una de las variantes de adaptación de imagen predefinidas, los ajustes de imagen del grupo activo de entrada de la señal se establecen en los valores predefinidos.

Algunos ajustes propios de contraste, intensidad de color, temperatura del color, brillo, nitidez y supresión digital de ruido se guardarán en **Modo Personal**. Para cada grupo de entrada de señales existen valores personales propios.

Puede encontrar una lista de los distintos grupos de entrada de señal en el capítulo **Características técnicas**, sección **Grupos de entrada de señal**.

Acceder a adaptación de imagen

HOME

HOME: Acceder a la vista **Home**.



◀ ▶ ▲ ▼ Marcar **Ajustes del sistema**.


OK Acceder a ajustes del sistema.

▼ ▲ Marcar **Imagen**.

▶ Cambiar a la siguiente columna.

◀ ▶ Marcar **Adaptación imagen**.

▶ Cambiar a la siguiente columna.



▼ ▲ Seleccionar modo,

OK Aceptar modo seleccionado.

i Al seleccionar una de las tres variantes de adaptación de la imagen predefinidas, debe indicar además si el modo se utilizará solo para la fuente de señal actual, por ejemplo **solo para HD Digital**, o **para toda la televisión**.

Explicación de las variantes de adaptación de imagen:

Modo doméstico Aquí lo que prima en los ajustes de imagen es un menor consumo de energía para el uso doméstico. En este caso, por motivos de ahorro de energía, el televisor se desconecta automáticamente si no se ha manejado después de 4 horas.

Modo Premium Los ajustes de imagen en el modo Premium están optimizados para un mayor consumo de energía en un ambiente más claro.

Modo cine El modo cine está optimizado para la reproducción de cine e imágenes.

Modo Shop Los ajustes de imagen en el Modo Shop están orientados al funcionamiento en una sala de presentaciones.

Modo Personal Aquí puede acceder a su último ajuste de imagen realizado.

Explicación de las variantes de adaptación de imagen (continuación):

En función del modelo¹ se utilizan diferentes estándares HDR (Dolby Vision, HDR 10, HLG). En función de la imagen representada, hay otras variantes de adaptación de la imagen.

Contenido Dolby Vision:

DOLBY VISION Bright Ajustes de pantalla definidos por DOLBY para un entorno más claro.

DOLBY VISION Dark Ajustes de pantalla definidos por DOLBY para un entorno oscuro (cine en casa).

Premium HDR Ajustes de pantalla definidos por DOLBY, que utilizan adicionalmente los algoritmos de Loewe para compensación de movimiento o adaptación automática a la luz ambiente.

Contenido HDR10:

HDR10 Bright Estos ajustes de pantalla están optimizados para la reproducción en un entorno más claro.

HDR10 Dark Estos ajustes de pantalla están optimizados para la reproducción en un entorno oscuro (cine en casa). Los ajustes de pantalla del modo Premium están optimizados para un entorno más claro con un consumo de energía superior.

HDR10-Premium Ajustes de pantalla que utilizan adicionalmente los algoritmos de Loewe para la compensación del movimiento o la adaptación automática a la luz ambiente.

Contenido HLG:

HLG Bright Estos ajustes de pantalla están optimizados para la reproducción en un entorno más claro.

HLG Dark Estos ajustes de pantalla están optimizados para la reproducción en un entorno oscuro (cine en casa). Los ajustes de pantalla del modo Premium están optimizados para un entorno más claro con un consumo de energía superior.

HLG-Premium Ajustes de pantalla que utilizan adicionalmente los algoritmos de Loewe para la compensación del movimiento o la adaptación automática a la luz ambiente.

¹ La compatibilidad HDR varía en función del modelo (ver capítulo **Datos técnicos - Características de equipamiento** de su televisor).

Ajustar formato de imagen

Las opciones ajuste dependen del contenido de la imagen transmitida.

El punto del menú solo está disponible si ha seleccionado **Formato de imagen autom. – desactivado**.

HOME

HOME: Acceder a la vista **Home**.



◀ ▶ ▲ ▼ Marcar **Ajustes del sistema**.


OK Acceder a ajustes del sistema.

▼ ▲ Marcar **Imagen**.

▶ Cambiar a la siguiente columna.

▼ ▲ Marcar **Formato de imagen**.

▶ Cambiar a la siguiente columna.



▼ ▲ Seleccionar formato.

OK Aceptar formato seleccionado.

Explicación de los formatos de imagen para señales HD:

4:3 TV Representación en proporciones correctas de programas 4:3 o 16:9. Seleccione este modo si la señal no proviene de un PC (caso normal). Se recorta una pequeña parte de la imagen. Esto puede ser necesario para ocultar eventuales alteraciones del borde de la imagen procedentes de la señal emitida.

4:3 PC Representación en proporciones correctas de los programas 4:3 o 16:9 sin pérdidas de información. Seleccione este modo si la señal proviene de un PC.

4:3 Zoom Representación en proporciones correctas. Ampliación máxima de la imagen. Podrían perderse sobreimpresiones de textos.

Explicación de los formatos de imagen para señales SD:

16:9 Representación en proporciones correctas de programas 16:9.

4:3 Representación en proporciones correctas de programas 4:3.

Panorama 1 Representación en proporciones correctas de programas 4:3 en la pantalla 16:9. El logotipo del canal y los subtítulos permanecen visibles.

Panorama 2 Representación en formato de pantalla completa (estado de entrega) de programas 4:3 en pantalla 16:9. El logotipo del canal y los subtítulos permanecen visibles.

Zoom Representación en proporciones correctas. Ampliación máxima de la imagen. Podrían perderse sobreimpresiones de textos.

PALplus Una transmisión de imagen compatible con 4:3 emitida en formato 16:9 que se reconoce automáticamente.

Sonido

Acceder a ajustes del sonido

Los puntos del menú seleccionables dependen del canal seleccionado y de los componentes de sonido conectados.

HOME

HOME: Acceder a la vista **Home**.



◀ ▶ ▲ ▼ Marcar **Ajustes del sistema**.
OK Acceder a ajustes del sistema.

▼ ▲ Marcar **Sonido**.
▶ Cambiar a la siguiente columna.



▲ ▼ Seleccionar la función de sonido deseada.
▶ Cambiar a la siguiente columna.

Explicación de los ajustes del sonido:

Modo de audición¹ Dependiendo de la señal de sonido del programa de televisión o la fuente de audio (DVD, Blu-Ray, etc.), aquí puede seleccionar los altavoces que desea escuchar.

El Subwoofer siempre está activo cuando está conectado (excepción: si el modo de audición está ajustado en **1**).

Si se emiten más canales de sonido de los que pueden reproducir los altavoces conectados, pueden conectarse los altavoces que faltan de manera virtual (estos casos se señalan con paréntesis).

En la posición „óptimo“ siempre se emitirá el mejor sonido desde el punto de vista cualitativo con el número ideal de altavoces para la señal de sonido que se está reproduciendo en ese momento.

óptimo La señal de sonido que se está reproduciendo se emitirá con el número de altavoces más adecuado.

- 1** Reproducción del sonido central o mono (izquierda/derecha).
- 2** Reproducción del sonido frontal (izquierda/derecha estéreo).
- 3** Reproducción de los sonidos frontal y central.
- 4** Reproducción de los sonidos frontal y surround.
- 5** Reproducción de los sonidos frontal, surround y central.

Amplificador HiFi/AV Reproducción mediante un amplificador HiFi externo. Esta selección sólo está disponible si se ha seleccionado un amplificador en el asistente de componentes de sonido.

Explicación de los ajustes del sonido (continuación):

Modo Dolby PLII¹ Aquí puede seleccionar/ajustar el carácter del sonido predeterminado (película, música, matriz) en emisiones codificadas con Dolby Pro Logic II.

El modo **Película** está diseñado para el cine, es decir, el tono central es el dominante, que es la forma habitual de ver cine.

En el modo **Música** puede configurar 3 parámetros:
Ancho: El tono central se mezcla con el derecho/izquierdo.

Cambio de dimensión: El sonido posterior y central se mezclan con el derecho/izquierdo.

Panorama: La distancia entre los altavoces se amplía artificialmente.

En el modo **Matriz**, los altavoces frontales se reflejan en los posteriores. El delantero izquierdo se mezcla con el trasero izquierdo, el delantero derecho con el trasero izquierdo, y el tono central se distribuye en todos los canales.

La opción del menú aparece cuando se selecciona un sistema de varios canales (sistema de altavoces) y se simula el altavoz (p. ej., señal DVB con sonido 2.0, modo de sonido en 5).

Sonido por Juega en los altavoces del televisor o un amplificador de alta fidelidad externo.

La opción de menú **Sonido por** aparece solo al seleccionar otro sistema en el asistente de componentes de sonido (ver capítulo **Ajustes del sistema**, sección **Conexiones - componentes de sonido**).

Adaptación de sonido Aquí puede adaptar los estilos de sonido predeterminados del correspondiente programa. Puede seleccionarse, p. ej., idioma, clásico, pop, sonido de película y de música personal. En sonido de música y de película personal puede realizar el ajuste de los altos y los graves.

Loudness Aumento adecuado para el oído de los tonos altos y bajos cuando el volumen está muy bajo.

Modo Surround² Aquí puede alternar entre diferentes simulaciones de sonido envolvente (vea la siguiente página).

Sincronización imagen y sonido Aquí puede corregir la sincronización de imagen y sonido. Mueva la marca en el guión hacia abajo para retrasar el sonido respecto a la imagen. Mueva la marca en el guión hacia arriba para adelantar el sonido respecto a la imagen. El ajuste temporal del sonido se ejecuta en intervalos de 10 milisegundos (ms).

solo disponible para canales DVB.

Ajuste del volumen El volumen de cada uno de los canales puede ser distinto. Si el sonido de un canal es demasiado alto o demasiado bajo en comparación con el de otros canales, puede ajustar el volumen.

otros ... Acceder con **OK**.

¹ Solo para modelos con conexión DAL integrada.

² Solo con los modelos Loewe bild 9 y Loewe bild 7.

Explicación de los ajustes del sonido (continuación):

otros ...

<p>Sonido altavoces / Sonido auriculares</p>	<p>Posibilidad de selección de mono/estéreo o sonido 1 ó 2 en los programas con sonido dual por separado para altavoces y auriculares.</p> <p>i Ese punto del menú aparece solo en canales analógicos.</p>
<p>Vol. automático</p>	<p>En la recepción de programas de diferentes normas o al cambiar de un programa a otro, o bien en bloques publicitarios pueden presentarse diferencias en el volumen.</p> <p>Si selecciona Control autom. volumen sí se reducirán estas variaciones de volumen. En el caso de emisiones musicales y en directo pueden mejorarse las características de sonido con Control autom. volumen no.</p>
<p>Volumen máximo</p>	<p>Puede limitar el volumen ajustable de los altavoces. Así podrá impedir que se seleccione un volumen demasiado alto.</p>
<p>Volumen inicial máx.</p>	<p>Fijar el volumen con el que se encenderá el televisor al conectarlo con el interruptor de red o tras una interrupción del suministro eléctrico.</p> <p>Al encender el televisor desde el modo de disponibilidad se mantendrá el volumen utilizado por última vez, en caso de que éste no supere el volumen de encendido establecido. De no ser así, éste quedará limitado por el valor predeterminado.</p>
<p>Balance</p>	<p>Ajuste el balance estéreo de tal forma que el volumen del sonido sea igual por la derecha que por la izquierda.</p>
<p>Sincronización SPDIF dinámica</p>	<p>La sincronización de audio con dispositivos externos se efectúa con el ajuste dinámico de la frecuencia SPDIF.</p> <p>Algunos receptores de audio/vídeo no permiten ajustar la frecuencia en +/- 1000 ppm y ofrecen un sonido incorrecto o no transmiten el sonido. Solo en ese caso debe desactivarla.</p>

Modo Surround¹

En la opción del menú **Modo Surround** se encuentran dos modos de virtualizador especiales que ofrecen la posibilidad de simular un sonido envolvente virtual mediante el altavoz integrado del televisor.

Seleccionar el Modo Surround

i Puede realizar la selección en Componentes de sonido – Altavoces de TV. Los demás componentes de sonido no son compatibles con este modo.

Puede seleccionarse en **Ajustes del sistema**, en **Conexiones → Componentes de sonido**.

i Los modos Surround pueden seleccionarse al utilizar los modos (4) ◀ o (5) ▶.

Puede seleccionarse en **Ajustes del sistema**, en **Sonido → Modo de audición** o en el programa de TV activo desde la lista de funciones (vea el capítulo **TV**, sección **Lista de funciones**).



HOME: Acceder a la vista **Home**.



◀ ▶ ▲ ▼ Seleccionar **Ajustes del sistema**,
OK Acceder a ajustes del sistema.

▼ ▲ Seleccionar **Sonido**,
▶ Cambiar a la siguiente columna.

◀ ▶ Seleccionar **Modo Surround**,
OK acceder.



▲ ▼ Seleccionar el modo deseado.

Aclaraciones sobre las posibilidades de configuración:

Cinema Surround En el modo Cinema Surround se utiliza una tecnología de virtualización desarrollada por Loewe. Mejora la comprensión del habla al incrementar simultáneamente el efecto 3D.

i Ajuste estándar de fábrica.

Dolby Virtual Dolby Virtual simula la impresión de una instalación de sonido envolvente 5.1 con los altavoces integrados del televisor.

¹ Solo con los modelos Loewe bild 9 y Loewe bild 7.

Emisoras

En el punto Canales/emisoras se encuentran todos los ajustes relativos a la búsqueda de canales/emisoras para TV y radio DVB y las funciones para crear y editar las diferentes listas de canales/emisoras.

- I** No es posible administrar los canales mientras haya activa una grabación con temporizador.
- I** Si al menos un canal está bloqueado, deberá indicarse el código secreto antes de la búsqueda automática.
- I** La forma de proceder para emisoras de radio o listas de emisoras de radio es análoga a la de canales de TV o listas de canales de TV. Por tanto, la forma de proceder solo se describe para canales de TV.

Acceder al menú Canales


HOME

HOME: Acceder a la vista **Home**.



◀ ▶ ▲ ▼ Marcar **Ajustes del sistema**,
OK Acceder a ajustes del sistema.

▼ ▲ Marcar **Emisoras**,
▶ Cambiar a la siguiente columna.



▲ ▼ Seleccionar la función deseada,
▶ Cambiar a la siguiente columna.

Explicación sobre las opciones de ajuste en el menú Canales:

Búsqueda automática TV+Radio Aquí se inicia un asistente que busca automáticamente todos los canales y emisoras de TV y radio DVB y los memoriza (véase el capítulo **Ajustes del sistema**, sección **Emisoras – Búsqueda automática TV+Radio**).

Búsqueda manual de radio (incl. estado de antena) Aquí puede realizar todos los ajustes correspondientes a un programa (véase el capítulo **Ajustes del sistema**, sección **Emisoras – Búsqueda manual TV / Radio**).

Lista de canales de TV Aquí puede desplazar emisoras de radio DVB / canales de TV en todas las listas y borrar emisoras/canales. Puede agrupar los canales que utilice con frecuencia en una o varias listas personales (véase el capítulo **Ajustes del sistema**, sección **Emisoras – Lista de canales de TV / Radio**).

Lista de emisoras de radio

Actualizar automáticamente la lista de canales Si la lista de canales no es actual, se actualizará automáticamente si se selecciona el parámetro **Permitir** (véase el capítulo **Ajustes del sistema**, sección **Emisoras – Actualizar automáticamente la lista de canales**).

Transferir todas las listas de canales Aquí puede exportar o importar todas las listas de canales del televisor (véase capítulo **Ajustes del sistema**, sección **Emisoras – Transferir todas las listas de canales**).

Búsqueda automática TV+Radio

En la búsqueda automática de TV+Radio se inicia un asistente de búsqueda que busca nuevos canales y emisoras que todavía no están almacenados.

i Si desea borrar todos los canales disponibles y empezar a buscar de nuevo automáticamente, deberá repetir la primera puesta en servicio.

HOME

HOME: Acceder a la vista **Home**.




▼ ▲ Marcar **Ajustes del sistema**.
OK Acceder a ajustes del sistema.

▼ ▲ Marcar **Emisoras**.
▶ Cambiar a la siguiente columna.

▼ ▲ Marcar **Búsqueda automática TV+Radio**.
▶ Cambiar a la siguiente columna.

Arriba, en el texto informativo, se visualizarán los ajustes de búsqueda actuales:



Si desea modificar estos ajustes de búsqueda:



◀ ▶ Seleccionar **Cambio de ajustes de búsqueda**.
OK El asistente consulta los ajustes de búsqueda (véase la columna derecha).

Si está de acuerdo con estas especificaciones:

◀ ▶ Seleccionar **Iniciar búsqueda/actualización**.
OK Iniciar búsqueda.

BACK

BACK: Interrumpir búsqueda/actualización en curso.

Explicación de algunos ajustes de búsqueda:

Fuente de señal Seleccione Cable analógico, Terrestre (DVB-T/T2), Cable (DVB-C), Satélite (DVB-S/S2) o IPTV según en qué fuente de señal quiera buscar nuevas emisoras. Mediante el punto del menú **Asistente de antena** también se puede acceder aquí a una configuración de las antenas DVB-T y DVB-S.

i Al acceder a la configuración de antenas DVB, se saldrá del cuadro de diálogo Cambio de ajustes de búsqueda. Se debe volver a acceder a él tras acabar la configuración.

Cable analógico Una vez seleccionada la localización del televisor, se ajustará la norma de televisión/color habitual. Esto solo debe cambiarse si deben buscarse emisoras con otras normas.

DVB-T/C/S/IPTV Si hay varias redes de recepción disponibles, puede seleccionar la red desde la que desea recibir los canales.
Selección de red

Explicación de algunos ajustes de búsqueda (continuación):

DVB-T/C/S/IPTV Una vez seleccionada la localización del televisor, se realizarán los ajustes habituales. Modifíquelos solo si tiene conocimiento de otros parámetros.
Ajustes

Canales codificados: (DVB-T/C/S)
Puede indicar si quiere que durante la búsqueda/actualización se busquen canales codificados. Si selecciona **sí** se buscarán también canales codificados. Sin embargo, estos canales solo pueden recibirse con un módulo CA y una Smart Card adecuada. Pregunte a su comerciante especializado qué tipo de Smart Card necesita para recibir una determinada emisora.

Proceso de búsqueda: (DVB-T)
Si quiere realizar una búsqueda automática independientemente de la trama del canal, seleccione como procedimiento Búsqueda de frecuencia.

Proceso de búsqueda: (DVB-C)
Si selecciona aquí **Búsqueda de frecuencia** se buscarán todos los canales que pueden recibirse. Con **Búsqueda de red** se buscan aquellas emisoras que emiten todas las redes que pueden recibirse o solo las que emite la red indicada en **ID de red**.

ID de red: (DVB-C)
Si aquí selecciona **ninguno**, se buscarán automáticamente las señales DVB de todas las redes de emisoras actuales (recomendado para la mayoría de redes de cable). Si, por el contrario, introduce una ID de red determinada (necesario en el caso de las redes de algunos países), sólo se buscarán automáticamente las señales DVB de esa red de emisoras. Puede obtener más información del fabricante de los cables.


Proceso de búsqueda: (DVB-S)
Si selecciona aquí **Búsqueda de frecuencia** se buscarán todos los canales que pueden recibirse. Con **Búsqueda de red** se buscarán en todas las redes que pueden recibirse aquellos canales que emiten esas redes.

Aceptar el Número de canal lógico: (DVB-T/C/S)
Los canales digitales (DVB-T/C/S) se retransmiten en cada país con un número de programa fijo para cada canal, su denominación es Logical Channel Numbers – LCN. Si ha seleccionado **sí**, los espacios de memoria para canales predefinidos se reciben como espacios de memoria para canales y los canales de las fuentes de señal preferentes se clasifican según el LCN. Además, los canales ya no se pueden desplazar en el resumen de canales.

Buscar/actualizar canales – Tratamiento de canales nuevos y que no han vuelto a encontrarse

Después de concluir la búsqueda/actualización automática, se mostrará el número de canales de televisión y emisoras de radio encontrados.

- ▶▶ Acceder a la lista de los nuevos canales de TV encontrados.




- ◀▶▶▶ Seleccionar emisora.
- OK Marcar/no marcar emisoras.

- ▶▶ Se guardan los emisoras de TV marcados.

A continuación, y si se dispone de ella, se muestra una lista de los emisoras que están memorizados, pero que actualmente no emiten ningún programa o ya no existen.

Delante del canal aparece el número del lugar de memoria utilizado. Marque aquellos emisoras que desee borrar definitivamente.



- ◀▶▶▶ Seleccionar emisora.
- OK Marcar/no marcar emisoras.

- ▶▶ Continuar. Se borrarán los canales de televisión marcados.

Al conectar se mostrarán los **nuevos canales encontrados/canales que no han vuelto a encontrarse** del mismo modo para las emisoras de radio.

- ▶▶ Finalizar asistente de búsqueda.

Búsqueda manual TV / Radio

Aquí puede realizar todos los ajustes correspondientes a un programa. Esto requiere, no obstante, extensos conocimientos sobre los detalles.

La búsqueda manual de emisoras de radio es análoga a la de canales de TV. Por tanto, la búsqueda manual de emisoras de radio no se explicará de forma separada.

Acceder a búsqueda manual


- HOME: Acceder a la vista Home.

- ◀▶ Marcar **Ajustes del sistema**.
- OK Acceder a ajustes del sistema.

- ◀▶ Marcar **Emisoras**.
- ▶ Cambiar a la siguiente columna.

- ◀▶ Marcar **Búsqueda manual (incl. estado de antena)**.

- OK Acceder a búsqueda manual.



Mediante el punto del menú **Fuente de señal** puede seleccionar en qué campo desea buscar canales. Según la fuente seleccionada hay disponibles diferentes opciones de ajuste.

En la siguiente página se describen los ajustes separados para cable analógica y para las fuentes DVB-T/C/S.

Barra de estado en la búsqueda manual

En la búsqueda manual, se muestran barras de estado que le muestran la calidad de recepción de los canales individuales. A ser posible, las marcas deberían encontrarse en la zona verde en todas las barras.




C/N: (Carrier/Noise) La barra indica la relación señal/ruido. El valor indicado en dB debería ser lo más alto posible.

Level: La barra muestra el nivel de recepción del canal. El valor indicado dBµV debería ser lo más alto posible.

BER: (Bit-Error-Rate) La barra muestra la tasa de bits erróneos del canal. El valor debería ser lo más bajo posible.

Búsqueda manual Cable analógica:

- i La búsqueda manual se ha abierto.
- i Como fuente de señal está seleccionado **Cable analógica**.



▲ ▼ ◀ ▶ Marcar y adaptar los ajustes,
OK Confirmar si es necesario.

▲ ▼ ◀ ▶ Marcar Búsqueda,
OK Iniciar búsqueda.

Si se encontró un canal:

▲ ▼ ◀ ▶ Marcar **Memorizar/Sobrescribir**,
OK Memorizar canal.

Explicación sobre los ajustes de búsqueda para Cable analógica:

Fuente de señal	Selección de la gama en la que quiere buscar canales.
Sistema	Infórmese en su distribuidor especializado qué estándar de transmisión tiene que ajustar para ciertos canales o aparatos AV.
Norma col.	Infórmese en su distribuidor especializado qué estándar de transmisión tiene que ajustar para ciertos canales o aparatos AV.
Canal	Introducción directa del canal.
Frecuencia	Introducción directa de la frecuencia del canal. Rango de entrada: 044.75 MHz -859.25 MHz.
Nombre	Aquí se muestra el nombre del canal encontrado. Puede modificar el nombre del canal.

Búsqueda manual DVB-T/C/S:

- i La búsqueda manual se ha abierto.



▲ ▼ ◀ ▶ Marcar y adaptar los ajustes,
OK Confirmar si es necesario.

▲ ▼ ◀ ▶ Marcar Búsqueda,
OK Iniciar búsqueda.

Se encontró un respondedor DVB:



▲ ▼ ◀ ▶ Marcar canal.

OK El canal se marca con , en caso necesario repetir para varios canales.

i Los canales que ya están disponibles en el resumen de canales se muestran con el número de estación delante del nombre.

▲ ▼ ◀ ▶ Marcar **Memorizar/Sobrescribir**,
OK con se memorizan los canales marcados.

Explicación de algunos ajustes de búsqueda:

Fuente de señal (DVB-T/C/S)	Selección de la gama en la que quiere buscar canales.
Canal (DVB-T)	Introducción directa del canal.
Satellite (DVB-S)	Aquí puede seleccionar los satélites en los que deben buscarse los canales.
Banda (DVB-S)	Aquí puede seleccionar la banda de frecuencia en la que deben buscarse los canales. Rangos de ajuste: horiz/low 10694-11906 MHz horiz/high 11544-12756 MHz vert/low 10694-11906 MHz vert/high 11544-12756 MHz
Frecuencia (DVB-T/C/S)	DVB-T/C: Introducción directa de la frecuencia del canal. DVB-S: Introducción directa de la frecuencia LNC
Tasa de símbolos (DVB-S)	Aquí puede indicar la tasa de símbolos Rango: 1000-45000

Listas de canales/emisoras TV / Radio

En el punto del menú **Lista de canales de TV** o **Lista de emisoras de radio** puede editar (borrar bloque, mover bloque, restablecer canales/emisoras borrados, borrar lista) diferentes listas, p. ej., **DVB-T, ASTRA LCN, DVB-C**, etc., así como crear y editar nuevas **listas personales**.

La función Listas de Canales Radio es análoga a la de Listas de canales TV. Por tanto la edición de listas de canales de radio no se explicará de forma separada.

Modificar lista de canales total

Si al menos un canal está bloqueado, deberá introducir el código secreto antes de modificar canales.

HOME

HOME: Acceder a la vista **Home**.




▼ ▲ Marcar **Ajustes del sistema**,
OK acceder a ajustes del sistema.

▼ ▲ Marcar **Emisoras**,
▶ cambiar a la siguiente columna.

▼ ▲ Seleccionar **Lista de canales de TV**,
▶ cambiar a la siguiente columna.

▼ ▲ Marcar la lista de canales deseada,
▶ acceder a la lista.



Aquí puede borrar y desplazar rangos de canales así como restaurar canales eliminados.

Los procedimientos para **Borrar bloque**, **Mover bloque**, **Restablecer las emisoras** y **Borrar lista** se describen a continuación.

Borrar bloque



◀ ▶ ▲ ▼ Seleccionar **Borrar bloque**,
▼ Cambiar a la lista.

◀ ▶ ▲ ▼ Marcar el inicio del bloque,
OK Confirmar el inicio del bloque.

◀ ▶ ▲ ▼ Marcar el fin del bloque,
OK Confirmar el fin del bloque (los canales seleccionados tienen el color azul).

◀ ▶ ▲ ▼ Seleccionar **Efectuar eliminación**,
OK El bloque se borra, o

◀ ▶ ▲ ▼ Seleccionar **Cancelar proceso**,
OK Cancelar borrado.

Mover bloque / modificar el orden

Se ha accedido a Modificar lista (véase la columna izquierda).

No se puede cambiar la clasificación de los canales con LCN. En este caso, la función **Mover bloque** está oculta.



◀ ▶ ▲ ▼ Seleccionar **Mover bloque**,
▼ Cambiar a la lista.

◀ ▶ ▲ ▼ Marcar el inicio del bloque,
OK Confirmar el inicio del bloque.

◀ ▶ ▲ ▼ Marcar el fin del bloque,
OK Confirmar el fin del bloque (los canales seleccionados tienen el color azul).

◀ ▶ ▲ ▼ Seleccionar la posición de inserción,
OK Confirmar la posición de inserción.



◀ ▶ ▲ ▼ Seleccionar **Efectuar desplazamiento**,
OK El bloque se desplaza, o

◀ ▶ ▲ ▼ Seleccionar **Interrumpir el proceso**,
OK Cancelar desplazamiento.

Restablecer las emisoras



◀ ▶ ▲ ▼ Seleccionar **Restablecer las emisoras**,
▼ Cambiar a la lista.

◀ ▶ ▲ ▼ Marcar el inicio del bloque,
OK Confirmar el inicio del bloque.

◀ ▶ ▲ ▼ Marcar el fin del bloque,
OK Confirmar el fin del bloque (los canales seleccionados tienen el color azul).

◀ ▶ ▲ ▼ Seleccionar **Restablecer las emisoras**,
OK Los canales/emisoras se vuelven a añadir a la lista de canales/emisoras, o

◀ ▶ ▲ ▼ Seleccionar **Cancelar proceso**,
OK Cancelar el restablecimiento.

Borrar lista



◀ ▶ ▲ ▼ Seleccionar **Borrar lista**,
OK Confirmar borrar lista.

OK Confirmar la eliminación.

Crear / modificar listas personales

Cada lista personal puede incluir hasta 99 canales. Puede componer las listas personales según sus necesidades (por ejemplo, listas de secciones). Otros usuarios de este televisor pueden crear listas personales propias.

i La elaboración y la modificación de listas personales de canales no es posible mientras esté activa una grabación con temporizador.

Crear / editar nueva lista personal

HOME

HOME: Acceder a la vista **Home**.




▼ ▲ Marcar **Ajustes del sistema**.
OK Acceder a ajustes del sistema.

▼ ▲ Marcar **Emisoras**.
▶ Cambiar a la siguiente columna.

▼ ▲ Marcar **Lista de canales de TV**.
▶ Cambiar a la siguiente columna.

▼ ▲ Marcar **Nueva lista personal**.
OK Se crea la nueva lista personal x.

i x representa el número de la lista personal. El número depende de la cantidad de listas que se crearon.



▲ ▼ Marcar en la lista de canales el canal que debe transferirse a la lista personal.

OK Transfiere el canal a la lista personal. El nuevo canal se añade al final de la lista personal. Proceda de forma análoga con los demás canales.

▶ Abrir opciones adicionales.

ASTRA LCN DVB-T DVB-C Ejemplos para listas de emisoras/canales. Seleccione aquí la lista de canales/emisoras desde la cual desea añadir canales/emisoras a la lista personal. En la lista personal puede guardar canales/emisoras de distintas fuentes.

Selección La clasificación de la lista de canales/emisoras de origen puede modificarse entre numérica y alfabética.

BACK

BACK: Guardar y cerrar lista de canales/emisoras.

Añadir canales a la lista personal

i La lista personal a la que deben añadirse canales debe estar abierta.



▼ ▲ Seleccionar **Añadir/borrar canal/emisora** en la lista de funciones.

El modo de añadir canales se describe sucesivamente en la columna izquierda.

Borrar canales de la lista personal

i La lista personal desde la cual debe borrarse el canal ha de estar abierta.



▼ ▲ Seleccionar **Añadir/borrar canal/emisora** en la lista de funciones.

OK ejecutar.

◀ Cambiar a la lista personal.

▲ ▼ Marcar el canal a eliminar en la lista personal, **OK** ejecutar. Proceda de forma análoga con los demás canales.

BACK

BACK: Guardar y cerrar lista de canales/emisoras.

Desplazar canales en la lista personal / modificar el orden

i La lista personal en la que deben desplazarse canales ha de estar abierta.



▼ ▲ Seleccionar **Mover canal/emisora** en la lista de funciones.

OK Ejecutar.

▲ ▼ Seleccionar en la lista personal en canal que se desplazará.

OK Marcar (el canal se marca en azul).

▲ ▼ Seleccionar posición de inserción (la posición de inserción se señala con una línea azul).

OK Efectuar desplazam. Proceda de forma análoga con los demás canales.

BACK

BACK: Guardar y cerrar lista de canales/emisoras.

Cambiar el nombre de la lista personal

i La lista personal cuyo nombre debe cambiarse ha de estar abierta.



▼ ▲ Seleccionar **Renombrar lista** en la lista de funciones.

OK Ejecutar.



Indicar el nuevo nombre.



◀ ▶ ▲ ▼ Seleccionar Aceptar.

OK Se acepta el nuevo nombre para la lista personal.

Borrar lista personal

i La lista personal que se desea borrar ha de estar abierta. La eliminación de la lista es irrevocable.



▼ ▲ Seleccionar **Borrar lista** en la lista de funciones.

OK Ejecutar

Actualizar automáticamente la lista de canales

Algunos proveedores de canales ofrecen una actualización automática de las listas de canales (Dynamic Channel Management). Puede **Permitir** o **Bloquear** esta actualización automática de la lista de canales. Si se permite la actualización, en caso de una modificación de la lista aparecerá un mensaje en pantalla que le informará sobre una actualización disponible.

Permitir/bloquear la actualización

HOME

HOME: Acceder a la vista **Home**.



- ▼ ▲ Marcar **Ajustes del sistema**,
OK Acceder a ajustes del sistema.

- ▼ ▲ Marcar **Emisoras**,
▶ Cambiar a la siguiente columna.

- ▼ ▲ Marcar **Actualizar automáticamente la lista de canales**,
▶ Cambiar a la siguiente columna.




- ▼ ▲ Seleccionar **Permitir** o **Bloquear**,
OK aceptar.

Si la lista de canales no es actual, se actualizará automáticamente si se selecciona el ajuste **Permitir**.

Actualización de la lista de canales

En cuanto el proveedor de la red haya modificado su lista de canales, aparecerá un mensaje en el televisor.

- i** Para **Actualizar automáticamente la lista de canales** debe estar seleccionado **Permitir**.



- ▲ ▼ Seleccione el procedimiento que desee.

Inmediatamente La actualización de la lista de canales tiene lugar de inmediato. Por lo general, esto tiene lugar en un segundo plano sin afectar al funcionamiento del televisor. No obstante, en casos excepcionales puede requerirse un cambio de canal automático mientras dure el proceso.

En el modo de espera tras desligar el televisor La actualización de la lista de canales se ejecuta en el modo de espera (standby) después de la siguiente desconexión del televisor.

Más tarde La actualización de la lista de canales se aplaza a un momento posterior. La próxima vez que se encienda o apague el televisor, aparecerá de nuevo el mensaje relativo a la actualización.



OK Confirmar selección.

Transferir todas las listas de canales

Aquí puede exportar todas las listas de canales del televisor a un soporte de memoria USB o importar listas de canales.

Ejecutar transferencia de listas de canales

HOME

HOME: Acceder a la vista **Home**.



- ▼ ▲ Marcar **Ajustes del sistema**,
OK Acceder a ajustes del sistema.

- ▼ ▲ Marcar **Emisoras**,
▶ Cambiar a la siguiente columna.

- ▼ ▲ Marcar **Transferir todas las listas de canales**,
OK acceder.



- ◀ ▶ ▲ ▼ Seleccione el Destino en el caso de que hubiera más de un soporte de memoria USB disponible.

- ◀ ▶ ▲ ▼ Marcar **Exportar** o **Importar**,
OK Confirmar selección.

i Cuando se importan listas de canales, se sobrescriben todas las listas existentes en su televisor.

i Antes de volver a retirar la memoria USB, debe desconectarse con seguridad del televisor con **Cancelar**, para evitar la pérdida de datos.

Configuración

En el punto Configuración hay ajustes para los diferentes modos de funcionamiento como PIP y DR+ y también ajustes que afectan a varias funciones del televisor como idioma, hora y fecha y sobreimpresiones, etc.

Acceder a Configuración


HOME

HOME: Acceder a la vista **Home**.



◀ ▶ ▲ ▼ Marcar **Ajustes del sistema**,
OK acceder a ajustes del sistema.

▼ ▲ Marcar **Configuración**,
▶ cambiar a la siguiente columna.



▼ ▲ Seleccionar el punto de menú deseado,
▶ Cambiar a la siguiente columna.

Explicación sobre las opciones de ajuste en el menú Configuración:

- | | |
|------------------------------|--|
| Idioma | Aquí puede establecer el idioma de los menús y, para los canales DVB, también el idioma de los subtítulos y de audio.
Puede encontrar más información en el capítulo Ajustes del sistema , sección Configuración – Idioma . |
| Llave niños | El control paterno permite bloquear el acceso a todos los canales de forma inmediata o diariamente durante un intervalo de tiempo concreto. Los canales también pueden bloquearse individualmente. También se puede realizar un bloqueo en función de la edad de los programas que poseen un código de edad.
Puede encontrar más información en el capítulo Ajustes del sistema , sección Configuración – Llave niños . |
| EPG | Aquí puede realizar todos los ajustes EPG.
Puede encontrar más información en el capítulo Ajustes del sistema , sección Configuración – EPG . |
| Eficiencia energética | Aquí puede determinar con qué eficiencia energética quiere que funcione su televisor.
Puede encontrar más información en el capítulo Ajustes del sistema , sección Configuración – Eficiencia energética . |
| Modo de inicio rápido | Aquí puede activar el modo de inicio rápido. El televisor se encenderá inmediatamente y sin tiempo de espera.
Puede encontrar más información en el capítulo Ajustes del sistema , sección Configuración – Modo de inicio rápido . |
| Actualización de software | Aquí puede cargar nuevo software desde un dispositivo de almacenamiento USB o a través de Internet (siempre que se cumplan los requisitos para hacerlo).
Puede encontrar más información en el capítulo Ajustes del sistema , sección Configuración – Actualización de software . |
| otros ... | Después de confirmar con la tecla OK , se ofrecerán otros puntos utilizados con poca frecuencia para el punto de menú actual. |
| Sobreimpresiones | Aquí puede establecer la duración, la posición y la existencia de visualizaciones en pantalla especiales.
Puede encontrar más información en el capítulo Ajustes del sistema , sección Configuración – Sobreimpresiones . |
| Hora y fecha | Aquí puede efectuar todos los ajustes de hora y fecha.
Puede encontrar más información en el capítulo Ajustes del sistema , sección Configuración – Hora y fecha . |
| Ajustes DVB | Aquí puede realizar preajustes que sólo afectan a los canales DVB (modo Subtítulos y Audio, juego de caracteres DVB).
Puede encontrar más información en el capítulo Ajustes del sistema , sección Configuración – Ajustes DVB . |
| PIP | En este menú se puede llevar a cabo la configuración completa de la visualización PIP.
Puede encontrar más información en el capítulo Ajustes del sistema , sección Configuración – PIP . |
| DR+ | Aquí puede realizar todos los ajustes para la grabadora digital.
Puede encontrar más información en el capítulo Ajustes del sistema , sección Configuración – DR+ . |
| Teletexto estándar | Aquí puede realizar todos los ajustes de teletexto estándar.
Puede encontrar más información en el capítulo Ajustes del sistema , sección Configuración – Teletexto estándar . |
| HbbTV | Aquí puede realizar todos los ajustes para el modo HbbTV.
Puede encontrar más información en el capítulo Ajustes del sistema , sección Configuración – HbbTV . |
| Discos duros | Aquí encontrará herramientas para formatear o comprobar los discos duros.
Puede encontrar más información en el capítulo Ajustes del sistema , sección Configuración – Discos duros . |
| Exportar Archivo de registro | Aquí exportará el archivo de registro existente en el sistema.
Puede encontrar más información en el capítulo Ajustes del sistema , sección Configuración – Exportar Archivo de registro . |
| Función de tecla | Aquí puede asignar a la tecla web otra función. A continuación, se accede directamente a la función seleccionada pulsando la tecla.
Puede encontrar más información en el capítulo Ajustes del sistema , sección Configuración – Función de tecla WEB . |

Idioma

En el menú del idioma se determinará el idioma que se utilizará en todos los menús del televisor. En el caso de programas DVB, podrá configurarse el idioma de los subtítulos DVB y de la película.

Acceda al idioma

HOME


HOME: Acceder a la vista **Home**.



◀ ▶ ▲ ▼ Marcar **Ajustes del sistema**,
OK Acceder a ajustes del sistema.

▼ ▲ Marcar **Configuración**,
▶ Cambiar a la siguiente columna.

▼ ▲ Marcar **Idioma**,
▶ Cambiar a la siguiente columna.



◀ ▶ ▲ ▼ Seleccionar el ajuste deseado y realizar los cambios.
OK Aceptar ajustes.

Explicación de las opciones de ajuste del menú Idioma:

Menú Aquí puede cambiar el idioma del menú.

Subtítulos (DVB) En caso de que el canal DVB ofrezca subtítulos, aquí podrá ajustar previamente el idioma que desee. Si este se incluye en la oferta de idiomas del canal, se visualizará automáticamente.

Desde este punto del menú podrá escoger igualmente un idioma alternativo, en caso de que el idioma que busca no sea ofertado por el canal.

Audio (DVB) Establezca aquí el idioma que prefiera para las películas.

Si éste se incluye en la oferta de idiomas del canal, se enviará automáticamente.

Desde este punto del menú podrá escoger igualmente un idioma alternativo, en caso de que el idioma que busca no sea ofertado por el canal.

EPG

Acceder a ajustes EPG

HOME


HOME: Acceder a la vista **Home**.



◀ ▶ ▲ ▼ Marcar **Ajustes del sistema**,
OK Acceder a ajustes del sistema.

▼ ▲ Marcar **Configuración**,
▶ Cambiar a la siguiente columna.

▼ ▲ Marcar **EPG**,
▶ Cambiar a la siguiente columna.



Explicación de las opciones de ajuste EPG:

Selección de canales TV En la **selección de canales/emisoras** podrá determinar sobre qué canales se debe visualizar información en la guía de programación. La información sobre la programación sólo se muestra para los canales marcados con en el índice de EPG. Mediante los botones en la línea inferior puede marcar todos los canales o quitar todas las marcas de canales o seleccionar solo canales de determinadas listas (p. ej., personales).

Selección de emisoras radio En el capítulo **TV**, sección **Guía electrónica de programación – Asistente EPG** encontrará más información sobre la selección de canales/emisoras EPG. Ante la cantidad de canales que se pueden recibir, debería restringir la selección de canales. Esto reduce considerablemente el tiempo de adquisición de datos y mejora la claridad de la EPG.

Adquisición de datos Aquí puede activar y desactivar la adquisición de datos para la guía de programación (EPG).

Si la adquisición de datos está activada, el televisor intentará actualizar el estado de los datos por la noche (normalmente entre las 2 y las 5 h) o, en caso necesario, dos minutos tras la activación del modo de espera (Standby). Para ello, el televisor debe estar en modo de espera y no se debe desconectar del interruptor de red.

Durante la adquisición de datos en el modo de espera, se ilumina en color azul el indicador del televisor. También se actualizan los datos mientras visualiza la emisora EPG.

TV encendido si programado Con la configuración **sí**, el televisor apagado se enciende automáticamente desde el modo de espera cuando empieza un programa preseleccionado. Al encenderse, aparece un mensaje de pantalla. Si éste no se confirma con la **tecla OK** en un plazo de 5 minutos, el televisor se vuelve a apagar automáticamente por razones de seguridad.

Borrar base de datos Esta entrada del menú le permite eliminar el contenido de la base de datos EPG. Esta entrada del menú le permite eliminar el contenido de la base de datos EPG.

Llave niños

Puede seleccionar y configurar distintas opciones de seguridad para evitar un uso no deseado del televisor y proteger a sus hijos de programas inapropiados.

Acceder al menú Llave niños

HOME

HOME: Acceder a la **vista Home**.



◀ ▶ ▲ ▼ Marcar **Ajustes del sistema**.


OK Acceder a ajustes del sistema.

▼ ▲ Marcar **Configuración**.

▶ Cambiar a la siguiente columna.

▼ ▲ Marcar **Llave niños**.

▶ Cambiar a la siguiente columna.



Al acceder por primera vez al menú debe establecerse un código secreto de cuatro cifras. Memorice bien la clave de acceso.

i El número secreto no debe estar formado por cuatro cifras idénticas.




◀ ▶ ▲ ▼ Marcar **Aceptar**.

OK Ejecutar.

El nuevo código secreto debe introducirse y confirmarse varias veces.

Se abre el menú **Llave niños**.



Las próximas veces que se acceda a la llave niños deberá introducirse el código secreto de cuatro cifras. Este aparecerá oculto por motivos de seguridad (****).

Notas para el desbloqueo

En cuanto se introduce el PIN para desbloquear el televisor se ponen fuera de servicio todas las llaves para niños fijadas actualmente. Esto también afecta a la llave niños para registros en el archivo GD, además de al bloqueo general aquí descrito. El bloqueo solo vuelve a aplicarse al apagar el televisor.

Explicación de las opciones de ajuste del menú Llave niños:

bloquear todos los canales El televisor se bloquea inmediatamente al salir del menú. Sólo se podrá ver cualquier programa después de introducir el código secreto.

El bloqueo se puede activar tanto **Desde ahora** como durante un período de tiempo fijo **Diariamente**.

El bloqueo se mantendrá activo hasta que se apague en el menú.

bloquear algunos canales Puede bloquear / desbloquear algunos o todos los canales de la lista, según desee.

El bloqueo se mantendrá activo hasta que se apague en el menú.

Bloquear según la edad Algunos canales DVB emiten además una clasificación de edad. Si la edad que se ha estipulado es inferior al límite de edad asignado a la emisión, el programa sólo se podrá ver si se introduce el código secreto.

Cambiar código secreto Puede modificar su código secreto siempre que lo desee. Introduzca el nuevo código secreto en lugar del que ha utilizado hasta ahora.

Desactivar Se anulan todos los controles paternos (canales bloqueados, bloqueo en función de la edad, películas bloqueadas en el archivo GD). Se borrará el código secreto actual. Si se reactiva la llave niños, se activarán automáticamente todas las llaves niños anteriores.

Restablecer Se anulan definitivamente todas las llaves niños activadas. Se borrará el código secreto.

Protección de menores en programas de CI Plus

Puede que sea necesario introducir el código secreto (PIN) del módulo CA para los programas con protección de menores de proveedores con codificación CI Plus.

i El PIN de protección infantil del módulo CA puede guardarse en el televisor.

Le recomendamos que le dé al televisor el mismo código secreto que al módulo CA, ya que el código secreto del módulo CA no se puede modificar. Así sólo tendrá que recordar un número.

Número clave

El número clave puede suprimir cualquier código secreto introducido. Por ejemplo, se puede recurrir a él en caso de que se haya olvidado el código secreto.

En el manual de instrucciones suministrado encontrará una indicación en relación con esta clave. Sáquelo del manual de instrucciones y guárdelo en un lugar seguro.

Eficiencia energética

Determine la eficiencia energética con la que desea que funcione el televisor. En función del ajuste previo, se adaptará el valor del contraste (y, por tanto, el brillo de la iluminación de fondo) y se activará o desactivará la atenuación automática¹.

Acceder a Eficiencia energética

HOME


HOME: Acceder a la vista **Home**.



◀ ▶ ▲ ▼ Marcar **Ajustes del sistema**.
OK Acceder a ajustes del sistema.

▼ ▲ Marcar **Configuración**.
▶ Cambiar a la siguiente columna.

▼ ▲ Marcar **Eficiencia energética**.
▶ Cambiar a la siguiente columna.



◀ ▶ ▲ ▼ Seleccionar el ajuste deseado y realizar los cambios.

OK Aceptar ajustes.

Explicación sobre las opciones de ajuste en el menú Eficiencia energética:

Modo doméstico En ese caso, la prioridad será un consumo de energía mínimo con el uso en el hogar. Se activará la atenuación automática.

i Al seleccionar **Modo doméstico** se activa la desconexión automática.

Modo Premium Este modo optimiza los ajustes en el caso de un mayor consumo de energía para un entorno con mayor claridad. Se activará la atenuación automática. La utilización de este ajuste de eficiencia energética debe confirmarse una vez más posteriormente.

Modo Shop Los ajustes de imagen están orientados al funcionamiento en una sala de presentaciones. Se desactivará la atenuación automática. En caso de que disminuya la claridad del entorno, el consumo de energía no se verá reducido. La utilización de este ajuste de eficiencia energética debe confirmarse una vez más posteriormente.

Temporizador de apagado 4h Al desactivar el temporizador, el televisor deja de apagarse automáticamente al llevar 4 horas sin funcionar para reducir el consumo de energía.

Modo de inicio rápido

Cuando activa el modo de inicio rápido, podrá ver inmediatamente y sin esperar la imagen del televisor cuando lo encienda desde el modo en espera. Puede determinar en qué momentos su televisor se encuentra en el modo de inicio rápido.

En ese caso, tenga en cuenta que el consumo es mayor (ver capítulo **Datos técnicos**) y, por lo tanto, aumentará el gasto anual en electricidad.

i Ajuste estándar para el modo de inicio rápido: **no**

Acceder a Modo de inicio rápido

HOME


HOME: Acceder a la vista **Home**.



◀ ▶ ▲ ▼ Marcar **Ajustes del sistema**.
OK Acceder a ajustes del sistema.

▼ ▲ Marcar **Configuración**.
▶ Cambiar a la siguiente columna.

▼ ▲ Marcar **Modo de inicio rápido**.
▶ Cambiar a la siguiente columna.



◀ ▶ ▲ ▼ Seleccionar el ajuste deseado y realizar los cambios.
Puede modificar individualmente las horas propuestas.

OK Aceptar ajustes.

¹ Depende del modelo (ver capítulo **Datos técnicos - Características de equipamiento** de su televisor).

Actualización de software

Si su televisor Loewe ofrece la posibilidad de actualizar el software.

En la actualización del software (paquete de actualización) se comprueban todas las versiones de software que se encuentran en el televisor y, en caso necesario, se actualizan.

Aquí puede cargar un nuevo software desde diferentes fuentes (siempre que esté disponible).

En la página web de Loewe podrá descargar las versiones actuales del software (véase debajo) para luego instalarlas en su aparato Loewe mediante un dispositivo USB.

Si su televisor está conectado a Internet, el televisor también puede actualizarse directamente a través de Internet (véase el capítulo **Ajustes del sistema**, sección **Configuración – Actualización manual a través de Internet**).

i La actualización del software no es posible mientras haya activa una grabación con temporizador.

i En una actualización de software puede suceder en ocasiones que se eliminen entradas del temporizador y preprogramaciones de programas. Después de una actualización de software, controle su lista de temporizador (véase el capítulo **Grabaciones**, sección **Temporizador – Lista de temporizador**).

i Tenga en cuenta las exigencias para la memoria USB (ver columna de la derecha).

Descarga de software a través de la página web de Loewe para actualización a través de USB

Puede descargar nuevo software, si está disponible, para su televisor en nuestra página web.

Visite nuestra página web en:

www.loewe.tv/es/servicio

Seleccione la página web de asistencia técnica **Registrarse de forma gratuita**. Siga todos los pasos del proceso de registro.

Una vez se haya registrado y después de haber iniciado sesión en la página web de asistencia técnica, tendrá que registrar su aparato (números de referencia y de serie, que se encuentran en el adhesivo de la cara posterior o bien en el punto **Equipamiento del televisor**).

A continuación, accederá a una lista de contenidos que puede descargar para su televisor, entre los que también hay software. Descargue los archivos y extráigalos de la carpeta ZIP en el directorio principal de su soporte USB.

Ahora lleve a cabo la actualización del software como se describe a continuación.

Requisitos necesarios del soporte USB

Se pueden solicitar los soportes USB adecuados al comercio especializado de Loewe. Estos soportes han sido comprobados por Loewe y su formato y forma son los adecuados. El número de referencia es el 90456.990.

En caso de que desee utilizar su propio soporte USB, le facilitamos a continuación algunas indicaciones o requisitos:

- Formateo en FAT32.
- Solo una partición.
- No use llaves codificadas.
- No utilice dispositivos que puedan averiar la unidad de CD-ROM.
- No puede existir ningún archivo oculto en el soporte.
- La forma en la que está construido el soporte cobra relevancia. Dimensiones máximas en mm: 70x20x10.
- En caso de duda, el soporte USB debería formatearse como FAT32 sin ampliación de funciones.

i Para evitar problemas en la actualización del software del televisor, el soporte USB utilizado debería cumplir los requisitos.

Actualización de software mediante soporte de memoria USB

Para esto introduzca el soporte USB donde se descargó el software en un puerto USB libre del televisor.

Acceder a la actualización del software

HOME

HOME: Acceder a la vista **Home**.



◀ ▶ ▲ ▼ Marcar **Ajustes del sistema**.
OK Acceder a ajustes del sistema.

▼ ▲ Marcar **Configuración**.

▶ Cambiar a la siguiente columna.

▼ ▲ Marcar **Actualización de software**.

▶ Cambiar a la siguiente columna.

▼ ▲ Marcar **vía USB**.

▶ Acceder a la actualización del software.
Se visualiza la versión del paquete de software instalado en ese momento.



▶▶ **Continuar.**

El televisor busca un nuevo paquete de software en el soporte USB.

Si la búsqueda determina la existencia de una nueva versión de software disponible, aparecerá un mensaje de pantalla (véase la columna derecha).


Si se encuentran distintos paquetes de software en el soporte USB, se utilizará siempre el paquete más actual.

Sin no se encuentra ningún paquete de software nuevo:



◀◀ **Finalizar el asistente.**

Nuevo paquete de software encontrado




▶▶ **Continuar** inicia la carga del nuevo software.



◀◀ **Finalizar el asistente.**
No se realiza la actualización.

Cargar nuevo paquete de software




El software se carga en varios pasos. El proceso completo de carga y programación puede llevar hasta 50 minutos.

No desconecte el aparato con el interruptor de red mientras dure el proceso de carga y programación.

Después de actualizar, el televisor se apaga y se vuelve a encender automáticamente.

i En función del software cargado, es posible que el dispositivo no pueda apagarse automáticamente después de la actualización. Supervise el proceso de actualización.

Cuando el televisor se encienda de nuevo, se mostrará un mensaje.



BACK: Finalizar el asistente.

Actualización manual a través de Internet

Un nuevo software puede descargarse e instalarse directamente en el televisor si hay conexión a Internet.

Acceder a la actualización del software

HOME

HOME: Acceder a la vista **Home**.



◀ ▶ ▲ ▼ Marcar **Ajustes del sistema**.

OK Acceder a ajustes del sistema.

▼ ▲ Marcar **Configuración**.

▶ Cambiar a la siguiente columna.

▼ ▲ Marcar **Actualización de software**.


▶ Cambiar a la siguiente columna.

▼ ▲ Marcar **vía Internet**.

▶ Cambiar a la siguiente columna.

▼ ▲ Marcar **Iniciar actualización**.

▶ Cambiar a la siguiente columna.
Aparece un mensaje en pantalla sobre la protección de datos.



Si no está de acuerdo con la transmisión de los datos afectados:



◀ Salir del proceso de actualización.
Entonces, la actualización **no** se realiza.



De lo contrario: Confirmar la nota sobre protección de datos con ▶▶.

Se visualiza la versión del paquete de software instalado en ese momento.



▶▶ **Continuar.**

El televisor busca un nuevo software en el servidor de actualización de Internet.


Si la búsqueda determina la existencia de una nueva versión de software disponible, aparecerá un mensaje de pantalla (véase la columna derecha).

Si no se encuentra ningún paquete de software nuevo:



BACK: Finalizar el asistente.

Nuevo paquete de software encontrado



▶▶ **Continuar** inicia la carga del nuevo software.

O:



◀◀ **Finalizar asistente.**
No se realiza la actualización.

Cargar nuevo paquete de software


Solo se descargarán y actualizarán automáticamente aquellas partes del paquete de software de Internet que no están actualizadas.

Cada parte del software se descarga individualmente de Internet y se programa a continuación.

El tiempo para el proceso de carga completo de todas las partes del software desde Internet depende de la velocidad de la transmisión de datos.

El proceso completo de programación puede llevar hasta 50 minutos.

No desconecte el aparato con el interruptor de red mientras dure el proceso de carga y programación.



Después de actualizar, el televisor se apaga y se vuelve a encender automáticamente.

i En función del software cargado, es posible que el dispositivo no pueda apagarse automáticamente después de la actualización. Supervise el proceso de actualización.

Cuando el televisor se encienda de nuevo, se mostrará un mensaje.



BACK: Finalizar el asistente.

Actualización de software mediante antena

i La actualización de software mediante antena solo está disponible para canales/emisoras de la plataforma Freeview-DVB-T en el Reino Unido e Irlanda.

Acceder a la actualización del software

HOME

HOME: Acceder a la vista **Home**.



◀ ▶ ▲ ▼ Marcar **Ajustes del sistema**.

OK Acceder a ajustes del sistema.

▼ ▲ Marcar **Configuración**.

▶ Cambiar a la siguiente columna.


▼ ▲ Marcar **Actualización de software**.

▶ Cambiar a la siguiente columna.

▼ ▲ Marcar **A través de la antena**.

▶ Acceder a la actualización del software.

Se visualiza la versión del paquete de software instalado en ese momento.



▶▶ **Continuar.**

El televisor busca un nuevo paquete de software.


Si la búsqueda determina la existencia de una nueva versión de software disponible, aparecerá un mensaje de pantalla (ver más abajo).

Sin no se encuentra ningún paquete de software nuevo:

BACK

BACK: Finalizar el asistente.

Nuevo paquete de software encontrado



▶▶ **Continuar** inicia la carga del nuevo software.


O:

BACK

BACK: Finalizar asistente.

No se realiza la actualización.

Cargar nuevo paquete de software




El software se carga en varios pasos. El proceso completo de carga y programación puede llevar hasta 50 minutos.

No desconecte el aparato con el interruptor de red mientras dure el proceso de carga y programación.

Después de actualizar, el televisor se apaga y se vuelve a encender automáticamente.

i En función del software cargado, es posible que el dispositivo no pueda apagarse automáticamente después de la actualización. Supervise el proceso de actualización.

Cuando el televisor se encienda de nuevo, se mostrará un mensaje.



BACK

BACK: Finalizar el asistente.

Actualización automática a través de Internet

Su televisor comprueba automáticamente a intervalos determinados si hay software disponible en Internet más reciente que el instalado en su televisor. Si es así, puede informarse sobre ello mediante un mensaje en pantalla.

i Para obtener información de software nuevo, el televisor debe estar conectado a Internet.

i El punto **informar sobre software nuevo** también puede conectarse/desconectarse al finalizar la primera puesta en funcionamiento

Activar/desactivar información sobre nuevo software

HOME

HOME: Acceder a la vista **Home**.



◀ ▶ ▲ ▼ Marcar **Ajustes del sistema**,
OK Acceder a ajustes del sistema.

▼ ▲ Marcar **Configuración**,

▶ Cambiar a la siguiente columna.

▼ ▲ Marcar **Actualización de software**,

▶ Cambiar a la siguiente columna.

▼ ▲ Marcar **vía Internet**,

▶ Cambiar a la siguiente columna.

▼ ▲ Marcar **Informar sobre nuevo software**,

▶ Cambiar a la siguiente columna.



▲ ▼ Marcar **sí o no**,
OK übernehmen.


Nuevo software encontrado

i En el punto del menú **informar sobre software nuevo** se ha seleccionado **si** (vea la columna de la izquierda).

Si el televisor encuentra nuevo software durante la comprobación, se le informará de ello con un mensaje en pantalla.



▲ ▼ Seleccione el procedimiento que desee.



Cargar ahora el nuevo software

El nuevo software de TV se descarga de Internet y se programa tras la confirmación.

Cargar software al apagar (en standby)

El software se carga y se programa después de la siguiente desconexión del televisor en modo standby. El indicador del elemento de mando aparece en color azul durante la actualización.

Cargar software más tarde (máx. 3 avisos)

El televisor **no** debe apagarse con el interruptor de red antes de que termine el proceso de carga (el indicador del elemento de mando se ilumina en blanco).

No cargar esta versión de software

La carga del software se aplaza a un momento posterior. La indicación sobre nuevo software aparecerá otra vez cuando se vuelva a encender el televisor. Si se aplaza la carga por tercera vez, el mensaje no volverá a aparecer hasta la siguiente versión de software.

El mensaje en pantalla no volverá a aparecer hasta la siguiente versión de software.



Confirmar selección.

Sobreimpresiones

En este menú puede realizar distintos ajustes que afectarán a las sobreimpresiones.

Acceder a las sobreimpresiones

HOME

HOME: Acceder a la vista **Home**.



◀ ▶ ▲ ▼ Marcar **Ajustes del sistema**.

OK Acceder a ajustes del sistema.

▼ ▲ Marcar **Configuración**.

▶ Cambiar a la siguiente columna.

▼ ▲ Marcar **otros ...**.

▶ Acceder a otros ajustes.

▼ ▲ Marcar **Sobreimpresiones**.

▶ Cambiar a la siguiente columna.



◀ ▶ ▲ ▼ Seleccionar el ajuste deseado y realizar los cambios.

OK Aceptar ajustes.

Explicación de las opciones de ajuste del menú Sobreimpresiones:

Duración de visualización	Este menú le permite ajustar la duración de la sobreimpresión, p. ej., para el volumen o el nombre del canal, cuando cambie de canal. La duración se puede graduar entre 2 y 9 segundos.
Mostrar volumen	Especifique aquí si la modificación del volumen también debe mostrarse ópticamente en la pantalla o no.
Información autom.	Con esta opción se activa/desactiva las sobreimpresiones de texto informativo sobre el punto del menú seleccionado actualmente.
Información sobre teclas	Si aquí se selecciona Sí , se muestra la distribución de las teclas especiales del mando a distancia junto con el indicador de estado del televisor.
Visualización permanente de la hora	La hora puede mostrarse en pantalla de forma permanente. Entonces estará siempre visible mientras no se visualice ninguna otra cosa.
HDMI autom. - Nota	Si se selecciona aquí sí , aparecerá siempre un aviso sobre el funcionamiento adecuado del mando a distancia si cambia a una posición de programa HDMI en la que está conectado un aparato compatible con el Digital Link HD .
Pantalla de desconexión	Establece si hay una pantalla de desconexión (0 = sin procedimiento) y cuánto tiempo tarda en cerrarse.
Pantalla de radio	Si aquí selecciona sí , la pantalla sigue funcionando en el modo Radio. En caso contrario, la pantalla se apaga después de 30 segundos/1 minuto/2 minutos.

Hora y fecha

El televisor suele registrar automáticamente la hora y la fecha. Si no hay datos disponibles, o son erróneos, puede adaptarlos mediante el menú Fecha y hora.

Acceder a la hora y la fecha

HOME

HOME: Acceder a la vista **Home**.



◀ ▶ ▲ ▼ Marcar **Ajustes del sistema**.

OK Acceder a ajustes del sistema.

▼ ▲ Marcar **Configuración**.


▶ Cambiar a la siguiente columna.

▼ ▲ Marcar **otros ...**.

▶ Acceder a otros ajustes.

▼ ▲ Marcar **Hora y fecha**.

▶ Cambiar a la siguiente columna.



◀ ▶ ▲ ▼ Seleccionar el ajuste deseado y realizar los cambios.

OK Aceptar ajustes.

Explicación de las opciones de ajuste del menú Hora y fecha:

Adquisición de datos	Si desea ajustar manualmente las entradas de hora y fecha, desconecte el automático aquí.
Zona horaria	La hora universal se refiere a la hora actual del grado de longitud cero. La diferencia horaria con respecto a esta hora se debe indicar en horas (de -11 a +13).
Cambio de horario de verano/invierno	Si en su país se produce un cambio al horario de verano, seleccione aquí sí .
Comienzo horario de verano	Indique la fecha en la que se cambia a la hora de verano, en caso de que esta difiera del día calculado automáticamente. ! solo es posible si se ha seleccionado Horario de verano – Sí .
Fin horario de verano	Indique la fecha en la que finaliza la hora de verano, en caso de que ésta difiera del día calculado automáticamente. ! solo es posible si se ha seleccionado Horario de verano – Sí .
Hora	Introduzca la hora (de 00:00 a 23:59) con las teclas numéricas del mando a distancia. ! solo es posible si Adquisición de datos – off , o no se ha registrado ningún tiempo de forma automática.
Fecha	Indique la fecha (Día.Mes.Año) con las teclas numéricas del mando a distancia. ! solo es posible si Adquisición de datos – off , o no se ha registrado ningún tiempo de forma automática.

Ajustes DVB

Puede realizar ajustes generales para canales DVB.

Acceder a ajustes DVB

HOME

HOME: Acceder a la vista **Home**.




◀ ▶ ▲ ▼ Marcar **Ajustes del sistema**.
OK Acceder a ajustes del sistema.

▼ ▲ Marcar **Configuración**.
▶ Cambiar a la siguiente columna.

▼ ▲ Marcar **otros ...**,
▶ Acceder a otros ajustes.

▼ ▲ Marcar **Ajustes DVB**,
▶ Cambiar a la siguiente columna.



Explicación sobre las opciones de ajuste DVB:

Modo Subtítulos Aquí puede preajustar si los subtítulos deben visualizarse siempre que la emisora los ofrezca. Para ello también puede seleccionar un tipo de subtítulos especial para sordos. No todos los canales ofrecen subtítulos. Muchos canales sólo transmiten subtítulos mediante el teletexto.

Juego de caracteres-DVB Seleccione el juego de caracteres de DVB de modo que el título del programa de la emisora que prefiere sintonizar o los textos del módulo CA se muestren correctamente.

Comentario de audio Puede predeterminar, siempre que lo ofrezca el canal, si desea escuchar un sonido adicional, especial para ciegos que describa los detalles de la acción con un comentario de audio.

Imagen en imagen (PIP)

Ajustar el tamaño de la imagen PIP

HOME

HOME: Acceder a la **vista Home**.




◀ ▶ ▲ ▼ Marcar **Ajustes del sistema**.
OK Acceder a ajustes del sistema.

▼ ▲ Marcar **Configuración**.
▶ Cambiar a la siguiente columna.

▼ ▲ Marcar **otros ...**,
▶ Acceder a otros ajustes.

▼ ▲ Marcar **PIP**,
▶ Cambiar a la siguiente columna.



◀ ▶ ▲ ▼ Seleccionar el ajuste deseado y realizar los cambios.

OK Aceptar ajustes.

Explicación sobre las opciones de ajuste en el menú PIP:

Tamaño Puede seleccionar si la segunda imagen mostrada (imagen en imagen) sea **pequeña** o **grande**.

Posición Aquí puede ajustar la posición de la segunda imagen intercalada (imagen a imagen). La segunda imagen puede colocarse en la parte **superior derecha**, **superior izquierda**, **inferior derecha** e **inferior izquierda**.

DR+

Puede adaptar la grabadora digital a sus necesidades.

Acceder a los ajustes para la grabadora digital

HOME

HOME: Acceder a la vista **Home**.




◀ ▶ ▲ ▼ Marcar **Ajustes del sistema**.
OK Acceder a ajustes del sistema.

▼ ▲ Marcar **Configuración**.
▶ Cambiar a la siguiente columna.

▼ ▲ Marcar **otros ...**.
▶ Acceder a otros ajustes.

▼ ▲ Marcar **DR+**.
▶ Cambiar a la siguiente columna.



▼ ▲ Marcar el ajuste deseado,
▶ Cambiar a la siguiente columna.

▼ ▲ Realizar los ajustes,
OK Confirmar ajuste.

Explicación sobre las opciones de ajuste de GD

Grabación En caso de grabaciones con temporizador se se realicen sin control de tiempo automático, puede determinarse un periodo de pregrabación y postgrabación. De esta forma se evita el riesgo de que no se grabe una parte del programa porque empiece antes y /o termine después.

Ajuste de fábrica: Periodo de pregrabación: **1 min.**
Periodo de postgrabación: **5 min.**

Informar sobre salto de tramos Si durante una grabación de archivos se ocultaron partes, puede activar un aviso en pantalla para que le informe del salto de partes ocultas.

Ajuste de fábrica: **sí**.

Distancia de salto Ajuste el desfase estándar (en minutos) para avanzar o retroceder en la película pulsando brevemente las teclas ◀◀ o ▶▶.

Ajuste de fábrica: **2 Min.**

Smart Jump Si activa el modo Smart jump, puede saltar a la posición que desee pulsando alternativamente las teclas ▶▶ y ◀◀ de modo que el desfase se reduce a la mitad.

Al pulsar tres veces la misma tecla en la misma dirección duplica el desfase (hasta 8 minutos máx.). Si se ha ajustado **no**, salta de escenas con las teclas ▶▶ y ◀◀ siempre con el mismo „desfase“ (tiempo) que se haya configurado.

Ajuste de fábrica: **sí**.

Tolerancia de grabación de series La tolerancia de grabación de serie es necesaria para no grabar una misma serie varias veces, si ésta se emite más de una vez al día.

Sólo se grabará una emisión programada con el tipo de grabación **Serie** si comienza dentro del intervalo de tiempo predeterminado (hora de comienzo +- tolerancia de grabación de serie).

Introduzca el tiempo con las teclas numéricas del mando a distancia (siempre con dos dígitos entre 01 y 60 min.).

Ajuste de fábrica: **± 30 min.**

Grabar subtítulos Seleccione si los subtítulos también se han de grabar para los canales DVB.

Ajuste de fábrica: **no**¹.

DR+ Streaming Aquí se llevan a cabo todos los ajustes para que otros televisores LOEWE o clientes UPnP puedan disponer de las películas de su archivo DR+ a través de una red doméstica², o a la inversa, para que usted pueda usar los archivos DR+ de otros televisores LOEWE. Para más información, consulte la página siguiente.

¹ Con ubicación en DK, FIN, N o S: **sí**.


² Depende del modelo (ver capítulo **Datos técnicos - Características de equipamiento** de su televisor).

Acceder a ajustes para DR+ Streaming

Los ajustes **GD+** están abiertos (véase la página anterior).



- ▼ ▲ Marcar **DR+ Streaming**.
- ▶ Cambiar a la siguiente columna.



- ▼ ▲ Marcar el ajuste deseado.
- ▶ Cambiar a la siguiente columna.
- ▼ ▲ Realizar los ajustes.
- OK** Confirmar ajuste.

Explicación sobre las opciones de ajuste de DR+ Streaming

Compartir el archivo DR+ con otros aparatos⁴ Indique aquí si desea hacer accesible los programas registrados en el archivo DR de su televisor para su reproducción en otros televisores (función servidor). Los programas desbloqueados también pueden reproducirse en otros clientes UPnP-AV de la misma red.

Utilizar conjuntamente otros archivos Si marca Sí puede ver también grabaciones de otros televisores que tengan películas accesibles en la red doméstica a través del archivo (función cliente).

Notificar grabaciones Follow me comenzadas Su televisor puede emitir un mensaje si se ha iniciado una grabación Follow me en otro televisor de su red que pueda verse en este televisor.

Nombre del grupo de aparatos Introduzca un nombre para su grupo de televisores. Los televisores solo podrán intercambiar datos si los nombres de grupo de los equipos coinciden.

Número de puerto IP El número de puerto IP ya está preajustado de fábrica. Normalmente no se tiene que cambiar.

Teletexto estándar

En el menú **Teletexto estándar** puede configurar el teletexto.

Acceder a ajustes del teletexto

HOME

HOME: Acceder a la vista **Home**.




◀ ▶ ▲ ▼ Marcar **Ajustes del sistema**, **OK** acceder a ajustes del sistema.

▼ ▲ Marcar **Configuración**,
▶ cambiar a la siguiente columna.

▼ ▲ Marcar **otros ...**,
▶ acceder a otros ajustes.

▼ ▲ Marcar **Teletexto estándar**,
▶ cambiar a la siguiente columna.



Explicación de las funciones del menú Teletexto estándar

Juego de caracteres Puede modificarse el juego de caracteres del teletexto a otros idiomas (ruso, griego, polaco y turco).

⁴ Depende del modelo (ver capítulo **Datos técnicos - Características de equipamiento** de su televisor).

HbbTV

Aquí puede realizar todos los ajustes para el modo HbbTV.

Acceder a ajustes del HbbTV

HOME

HOME: Acceder a la vista **Home**.




◀ ▶ ▲ ▼ Marcar **Ajustes del sistema**,
OK Acceder a ajustes del sistema.

▼ ▲ Marcar **Configuración**,
▶ Cambiar a la siguiente columna.

▼ ▲ Marcar **otros ...**,
▶ Acceder a otros ajustes.

▼ ▲ Marcar **HbbTV**,
▶ Cambiar a la siguiente columna.



▼ ▲ Marcar el ajuste deseado,
▶ Cambiar a la siguiente columna.

▼ ▲ Realizar los ajustes,
OK Confirmar ajuste.

Explicación sobre las opciones de ajuste:

Modo HbbTV Cuando el modo HbbTV está activado (ajuste de fábrica), puede accederse adicionalmente a interesantes servicios e información complementaria (p. ej., también de Internet), siempre que la emisora actual los ofrezca.

Comportamiento inicial de emisoras HbbTV En Modo **HbbTV** → **sí** puede indicar si debe cargarse una aplicación disponible de HbbTV **automáticamente** al cambiar el programa o **manualmente** después de pulsar una vez la tecla roja. Se puede configurar el inicio del televisor y la emisora de radio.

■ Una vez cargada la aplicación HbbTV, aparecerá un aviso en pantalla dependiendo del proveedor de programas.

Función de la tecla TEXT En el ajuste **Primero teletexto estándar** (ajuste de fábrica) aparecerá el teletexto estándar nada más pulsar la **tecla TEXT**. Si se pulsa de nuevo la **tecla TEXT**, aparecerá el MediaText. Para acceder de nuevo a la imagen de televisión, pulse una tercera vez la **tecla TEXT**.

La **tecla TEXT** se comportará de modo inverso si se ha seleccionado **Primero MediaText**.

■ En función del proveedor de programas, el acceso directo a Media-Text podría no estar disponible en determinadas circunstancias. En dicho caso, MediaText deberá abrirse mediante la aplicación HbbTV.

Función de la tecla Estrella

Puede asignar a la tecla estrella en el mando a distancia una determinada función (Galería de Apps, menú Imagen/Sonido, modo de escucha, etc.). La función seleccionada se activa directamente al mantener pulsado el botón (unos 2 segundos).

Esto no afecta al uso del botón Estrella para guardar un objeto como favorito con una pulsación breve.

Acceder a los ajustes de la tecla estrella

■ Ajuste estándar: Acceder **Galería de Apps**.

HOME

HOME: Acceder a la vista **Home**.




◀ ▶ ▲ ▼ Seleccionar **Ajustes del sistema**,
OK Acceder a los ajustes del sistema.

▼ ▲ Seleccionar **Configuración**,
▶ Cambiar a la siguiente columna.

▼ ▲ Seleccionar **otros ...**,
▶ Cambiar a la siguiente columna.

▼ ▲ Seleccionar **Función de tecla** (☆),
▶ Cambiar a la siguiente columna.



▼ ▲ Seleccionar Función.
OK Aceptar.

Girar TV

Aquí puede ajustar el área de giro para el soporte giratorio a motor y determinar la posición de desconexión de su televisor.

I Para poder conectar un pie giratorio motorizado necesita la **Motor Unit** de conexión. Se encuentra en la cara posterior de su televisor¹.

I El punto del menú **Girar TV** aparece solo si se utiliza una solución de instalación con soporte giratorio a motor conectado.

Ajuste básico – Ajuste del área de giro (asistente de giro)

Con el asistente de giro puede especificar el área de giro (+/- 45 grados como máximo) del televisor ajustando los topes izquierdo y derecho máximos.

HOME

HOME: Acceder a la vista **Home**.




◀ ▶ ▲ ▼ Marcar **Ajustes del sistema**,
OK Acceder a ajustes del sistema.

▼ ▲ Marcar **Configuración**,
▶ Cambiar a la siguiente columna.

▼ ▲ Marcar **otros ...**,
▶ Acceder a otros ajustes.

▼ ▲ Marcar **Girar TV**,
▶ Cambiar a la siguiente columna.

◀ ▶ Seleccionar **Ajuste básico**,
▶ Acceder al ajuste básico.




▶ Ajuste básico (derecha)

Gire el televisor hacia la derecha tanto como lo permita el lugar de montaje. Esta será la posición de giro máximo hacia la derecha.



▶▶ Continuar.



◀ Ajuste básico (izquierda)

Gire el televisor hacia la izquierda tanto como lo permita la posición de montaje. Esta será la posición de giro máximo hacia la izquierda.



▶▶ Cerrar el asistente.

Establecer la posición de apagado

Aquí puede especificar la posición en la que desea que se coloque el televisor cuando lo apague. Para que el televisor regrese a la posición de apagado especificada, ésta debe estar activada (véase más abajo).

HOME

HOME: Acceder a la vista **Home**.



◀ ▶ ▲ ▼ Marcar **Ajustes del sistema**,
OK Acceder a ajustes del sistema.

▼ ▲ Marcar **Configuración**,
▶ Cambiar a la siguiente columna.

▼ ▲ Marcar **otros ...**,
▶ Acceder a otros ajustes.

▼ ▲ Marcar **Girar TV**,
▶ Cambiar a la siguiente columna.

◀ ▶ Seleccionar **Establecer la posición de apagado**,
▶ Acceder a Establecer la posición de apagado.



▶▶ Acceder al diálogo para establecer la nueva posición de apagado.



◀ ▶ Ajustar la posición de apagado deseada.

I La posición de apagado solo puede establecerse dentro del área de giro fijada (véase la columna izquierda).



▶▶ Cerrar el asistente.

Activación de la posición de apagado

El televisor se girará hacia la posición definida si se apaga con la tecla de encendido/apagado del mando a distancia o con el botón de encendido/ apagado del elemento de mando. Al encender se vuelve a tomar la última posición ajustada.

HOME

HOME: Acceder a la vista **Home**.



◀ ▶ ▲ ▼ Marcar **Ajustes del sistema**,
OK Acceder a ajustes del sistema.

▼ ▲ Marcar **Configuración**,
▶ Cambiar a la siguiente columna.

▼ ▲ Marcar **otros ...**,
▶ Acceder a otros ajustes.

▼ ▲ Marcar **Girar TV**,
▶ Cambiar a la siguiente columna.

▼ ▲ Seleccionar **Activar posición de apagado**,
▼ Cambiar a la línea del menú inferior.

▼ ▲ Seleccionar **sí**,
OK Aceptar.

¹ Depende del modelo (ver capítulo **Datos técnicos - Características de equipamiento** de su televisor).

Determinar posición de encendido

Aquí puede determinar a qué horas su televisor cambiará a una determinada posición de encendido. Las horas y la posición predefinidas pueden modificarse individualmente.

HOME

HOME: Acceder a la vista **Home**.



◀ ▶ ▲ ▼ Marcar **Ajustes del sistema**.

OK Acceder a ajustes del sistema.

▼ ▲ Marcar **Configuración**.

▶ Cambiar a la siguiente columna.

▼ ▲ Marcar **otros ...**.


▶ Acceder a otros ajustes.

▼ ▲ Marcar **Girar TV**.

▶ Cambiar a la siguiente columna.

◀ ▶ Seleccionar **Establecer la posición de encendido**.

▶ Acceder al Establecer la posición de encendido.



◀ ▶ Seleccionar ajuste deseado y realizar cambios.

OK Aplicar ajustes.



▶▶ Cerrar el asistente.

Ajustar posición 0

Aquí puede determinar la posición 0 de su televisor.

HOME

HOME: Acceder a la vista **Home**.



◀ ▶ ▲ ▼ Marcar **Ajustes del sistema**.

OK Acceder a ajustes del sistema.

▼ ▲ Marcar **Configuración**.

▶ Cambiar a la siguiente columna.

▼ ▲ Marcar **otros ...**.

▶ Acceder a otros ajustes.

▼ ▲ Marcar **Girar TV**.

▶ Cambiar a la siguiente columna.

◀ ▶ Seleccionar **Ajustar posición 0**.

▶ Acceder al Ajustar posición 0.



◀ ▶ Ajustar Posición 0 deseada.



▶▶ Cerrar el asistente.

Cinemática de la pantalla

i Solo con los modelos bild 9 y bild 7.

Los televisores Loewe bild 9 y bild 7 cuentan con un sistema cinemático que mueve el televisor hacia arriba o hacia abajo al encenderlo y apagarlo de modo que la cubierta de los altavoces se muestre o quede oculta.

Tenga en cuenta que no debe oponer resistencia a ese movimiento para no perjudicar el proceso. Puede utilizar el menú para fijar la posición del sistema cinemático o para desactivar la función.

Acceder a los ajustes de la Cinemática de la pantalla

HOME

HOME: Abrir la vista **Home**.



◀ ▶ ▲ ▼ Seleccionar **Ajustes del sistema**

OK Acceder a los ajustes del sistema.

▼ ▲ Seleccionar **Configuración**.

▶ Cambiar a la siguiente columna.

▼ ▲ Seleccionar **otros ...**

▶ Cambiar a la siguiente columna.

▼ ▲ Seleccionar **Cinemática de la pantalla**.

OK Acceder.



▼ ▲ Seleccionar el ajuste deseado,

OK Confirmar selección.

sí Indique aquí si la pantalla debe moverse cada vez que se encienda y se apague o si se queda en una posición fija.
desactivado, altavoz visible
desactivado, altavoz oculto

Transporte

i Para transportar el televisor, empuje la pantalla hacia arriba con cuidado y sin presionar la superficie de la pantalla. Como cuenta con un acoplamiento móvil, puede hacerlo sin dañar el sistema mecánico. Fije la pantalla en esa posición con los tornillos de seguridad para transporte.

Utilice las piezas estabilizadoras originales para evitar daños. Si lo necesita, su distribuidor le proporcionará todo el material de embalaje.

Discos duros

Comprobar disco duro^a

Una vez al año o en caso de problemas al iniciar grabaciones (por ej., en el paso a la reproducción en diferido), deberá llevar a cabo una comprobación del disco duro integrado.

Acceder a ajustes del disco duro

HOME

HOME: Acceder a la vista **Home**.



◀ ▶ ▲ ▼ Marcar **Ajustes del sistema**,
OK Acceder a ajustes del sistema.

▼ ▲ Marcar **Configuración**,
▶ Cambiar a la siguiente columna.

▼ ▲ Marcar **otros ...**,
▶ Acceder a otros ajustes.

▼ ▲ Marcar **Discos duros**,
▶ Cambiar a la siguiente columna.

▼ ▲ Marcar **Comprobar sistemas integrados**,
▶ Seleccionar.

Se muestra una advertencia.



OK para iniciar la comprobación, pulsar como mínimo tres segundos.

O:

BACK

BACK: Interrumpir proceso.

i La comprobación del disco duro puede durar hasta 20 minutos. En ningún caso apague el televisor durante la comprobación del disco duro.

Tras la comprobación aparece un aviso en pantalla con el resultado de la comprobación y, en caso necesario, con instrucciones para resolver el problema.

i Después de la comprobación del disco duro el televisor debe volver a apagarse y encenderse.

Formatear el disco duro

Si se encuentran problemas con la comprobación del disco duro (ver columna izquierda), puede ser de ayuda formatearlo. Además, con un formateo puede eliminar todos los datos del disco duro rápida y fácilmente.

¡Atención!:

¡Al formatear el disco duro se pierden **todos** los datos grabados!

HOME

HOME: Acceder a la vista **Home**.



◀ ▶ ▲ ▼ Marcar **Ajustes del sistema**,
OK Acceder a ajustes del sistema.

▼ ▲ Marcar **Configuración**,
▶ Cambiar a la siguiente columna.

▼ ▲ Marcar **otros ...**,
▶ Acceder a otros ajustes.

▼ ▲ Marcar **Discos duros**,
▶ Cambiar a la siguiente columna.

▼ ▲ Marcar **Formato integrado** o **Formateo externo**,
▶ Seleccionar.

Se muestra una advertencia.



OK para iniciar el formateo, pulsar como mínimo tres segundos.

O:

BACK

BACK: Interrumpir proceso

i En ningún caso apague el televisor durante el formateo del disco duro.

Tras el formateo aparece un aviso en pantalla con el resultado del formateo y, en caso necesario, con instrucciones para resolver el problema.

i Después del formateo del disco duro el televisor debe volver a apagarse y encenderse.

Indicaciones sobre el formateo de discos duros externos USB:

El televisor admite ambos sistemas de archivos del disco duro FAT32 y NTFS.

Los discos duros externos se formatean en el televisor en el sistema de archivos FAT32 con plena capacidad.

i En el caso de FAT32, el tamaño máximo de un archivo es de 4 GB.

i Para un uso paralelo en el televisor y el ordenador, recomendamos formatear el disco duro en NTFS en el ordenador.

^a Depende del modelo (ver capítulo **Datos técnicos - Características de equipamiento** de su televisor).

Exportar Archivo de registro

Para resolver problemas es posible poner un registro a disposición del servicio técnico. El registro puede exportarse en una memoria USB o transferirse por internet de forma automática o manual.

i La transmisión del registro por internet solo puede realizarse con conexión a la red.

Los datos transmitidos son anónimos y de naturaleza puramente técnica. No pueden relacionarse con personas, lugares ni direcciones IP. El historial del navegador y los datos de inicio de sesión **no** se guardan ni se transmiten.

Solo es posible realizar un procesamiento preciso si el usuario activo con número de referencia (ver columna derecha) se registra en el servicio Loewe e indica allí la hora y el error.

Acceder Exportar Archivo de registro

HOME

HOME: Acceder a la vista **Home**.



◀ ▶ ▲ ▼ Marcar **Ajustes del sistema**.
OK Acceder a ajustes del sistema.

▼ ▲ Marcar **Configuración**.


▶ Cambiar a la siguiente columna.

▼ ▲ Marcar **otros ...**,


▶ Acceder a otros ajustes.

▼ ▲ Marcar **Exportar Archivo de registro**.

▶ Cambiar a la siguiente columna.



◀ ▶ ▲ ▼ Seleccione **Acepto** si está de acuerdo con las condiciones de protección de datos.
OK Confirmar selección.



◀ ▶ ▲ ▼ Marcar **vía Internet**, **vía USB** o **Ajustes**.

Si selecciona **vía Internet**:



◀ ▶ ▲ ▼ Marcar **Exportar ahora los datos de registro**.
OK Confirmar selección.

Se transmitirán al servidor Loewe todos los registros guardados.

Después de transmitir con éxito los registros se mostrará un número de referencia que deberá indicar en posteriores consultas.

Si selecciona **vía USB**:




◀ ▶ ▲ ▼ Seleccione el Destino en el caso de que hubiera más de un soporte de memoria USB disponible.

◀ ▶ ▲ ▼ Seleccionar tamaño del archivo de registro. Puede elegir entre **Normal** y **extenso**.

◀ ▶ ▲ ▼ Marcar **Exportar**.
OK Confirmar selección.

i Antes de volver a retirar la memoria USB, debe desconectarse con seguridad del televisor con **Cancelar**, para evitar la pérdida de datos.

Si selecciona **Ajustes**:



◀ ▶ ▲ ▼ Marcar el ajuste deseado.

Exportación autom. Aquí se activa/desactiva la exportación automática de archivos en cuanto se produce una situación problemática.

Con la configuración **sí**, el archivo se transmite automáticamente al servidor Loewe y se guarda allí en cuanto se produce un problema.

Multimedia/Red

Desde la opción Multimedia/Red puede realizar todos los ajustes multimedia y de red de su televisor.

Abrir Multimedia/Red


HOME

HOME: Acceder a la vista **Home**.



◀ ▶ ▲ ▼ Marcar **Ajustes del sistema**,
OK Acceder a ajustes del sistema.

▼ ▲ Marcar **Multimedia / Red**,
▶ Cambiar a la siguiente columna.



▼ ▲ Seleccionar el punto de menú deseado,
▶ Cambiar a la siguiente columna.

Explicación de las posibilidades de configuración del menú Multimedia/Red:

Ajustes de la red Aquí puede efectuar los ajustes de red.
Puede encontrar más información en el capítulo **Ajustes del sistema**, apartado **Multimedia/Red – Ajustes de la red**.

Ajustes multimedia Aquí puede efectuar los ajustes multimedia.
Puede encontrar más información en el capítulo **Ajustes del sistema**, apartado **Multimedia/Red – Ajustes multimedia**.

Home Automation Aquí puede efectuar los ajustes de un servidor doméstico.
Puede encontrar más información en el capítulo **Ajustes del sistema**, apartado **Multimedia/Red – Home Automation**.

Procesador Aquí puede permitir que dispositivos externos accedan a su televisor (procesador) por aplicación y reproducir allí los contenidos.
Puede encontrar más información en el capítulo **Ajustes del sistema**, apartado **Multimedia/Red – Procesador**.

Mobile Recording Con esta función puede programar grabaciones en su televisor desde fuera de la red doméstica.
Puede encontrar más información en el capítulo **Ajustes del sistema**, apartado **Multimedia/Red – Mobile Recording**.

Bluetooth Aquí activa la función Bluetooth de su aparato de televisión. Eso permite que otros dispositivos Bluetooth utilicen su televisor como dispositivo de reproducción.
Puede encontrar más información en el capítulo **Ajustes del sistema**, apartado **Multimedia/Red – Bluetooth**.

TIDAL-Inicio de sesión TIDAL es un servicio de streaming para usuarios registrados con más de 40 millones de títulos. Regístrese en TIDAL.com.

Servidor de streaming preparado Indique durante cuánto tiempo debe seguir el televisor preparado para streaming después del último streaming activo (DR+, DLNA).

El período comienza siempre de nuevo después de utilizarlo por última vez con otro dispositivo.

Ajustes de la red

En **Ajustes de la red** realice los ajustes en el menú de medios para su adaptador de red y los distintos tipos de medios.

Acceder a ajustes de red

HOME


HOME: Acceder a la vista **Home**.



◀ ▶ ▲ ▼ Marcar **Ajustes del sistema**.
OK Acceder a ajustes del sistema.

▼ ▲ Marcar **Multimedia / Red**.
▶ Cambiar a la siguiente columna.

▼ ▲ Marcar **Ajustes de la red**.
▶ Cambiar a la siguiente columna.



▼ ▲ Seleccionar el punto de menú deseado.
▶ Cambiar a la siguiente columna.

Explicación sobre las opciones de ajuste en el menú Red:


- | | |
|--------------------------|--|
| Red | Aquí se inicia el asistente de red que le conduce por todos los ajustes necesarios para su red (véase la columna derecha). |
| Nombre del aparato | Indique un nombre para su televisor, que servirá como identificación en la red. |
| Servidor proxy | Efectuar ajustes para el uso de un servidor proxy. Der Se accede al asistente de servidor proxy. Puede encontrar más información en el capítulo Ajustes del sistema , sección Multimedia / Red – Servidor proxy . |
| Conectar TV via LAN/WLAN | Aquí puede determinar si el televisor debe acceder a las redes LAN/WLAN en modo de espera. De este modo, el televisor puede, por ejemplo, encenderse. POr favor, observe que como consecuencia, el televisor consumirá más energía en el modo de espera.
i Después de poner el televisor en modo standby, pasarán como mínimo 30 segundos hasta que el televisor esté listo para recibir una señal de Activar en WLAN/LAN.
i Si desea encender su televisor a través de la aplicación Loewe usando el sistema Wake on WLAN, deberá seleccionar WPA2 en la codificación de su router. No podrá usar el ajuste WPA/WPA2. |

Red

El asistente de red lo acompañará por todas las configuraciones necesarias que afectan a la red.


En el inicio se ve el estado actual de la red.

Estado de red




▶▶ Continuar al siguiente paso.

Aviso de seguridad



▶▶ Continuar al siguiente paso.

Seleccionar de red



▼ ▲ Seleccione Acceso a la red.
Seleccione cómo desea conectar su televisor a la red.
OK Confirmar selección.


- | | |
|--------------------------------|---|
| Apagado | Desconecta todos los adaptadores de red disponibles de su televisor. |
| Activado, sólo con cable | Acceso a la red sólo mediante un cable de red. Se desactiva el acceso inalámbrico. |
| Activado, sólo con inalámbrico | Acceso a la red a través de WLAN. Se desactivará el acceso a través del cable de red. |

Según la conexión de red (inalámbrica, por cable) que se haya seleccionado, se muestran los ajustes correspondientes.

Configuración del adaptador LAN incorporado

Como conexión de red se ha seleccionado **Activado, sólo con cable**.

Configuración de IP





◀ ▶ Seleccionar tipo de **Configuración de IP**.

Automático Configuración automática de la dirección IP mediante servidor DHCP o mediante otros protocolos conforme a la especificación UPnP (incluido DHCP).
Tras seleccionar **Configuración de IP – Automático**, el siguiente paso es el estado de la red.

Manual Introduzca manualmente la dirección IP fija.

Si en **Configuración de IP** se seleccionó **Manual**:

Configuración manual de IP




▲ ▼ Introducir direcciones de IP, máscaras de subred, puertos de enlace y servidor DNS con las teclas numéricas del mando a distancia.



▶▶ Continuar hacia el **Estado de red**.

Estado de red



Ahora verá de nuevo su estado de red actual.



BACK: Finalizar el asistente.

Configuración del adaptador WLAN Bridge incorporado

Como conexión de red se ha seleccionado **Activado, sólo inalámbrico**. El televisor busca ahora routers inalámbricos.

Seleccionar estación base



Después de finalizar la búsqueda:

▲ ▼ Seleccionar la estación base con la que debe conectarse el televisor.
OK Confirmar la selección y continuar con la introducción de la contraseña WLAN.

Si no se ha encontrado la estación base deseada:




◀ ▶ ▼ ▲ Marcar **Buscar de nuevo**.
OK Repetir la búsqueda de routers inalámbricos.



O:
◀ ▶ ▼ ▲ Marcar **Introducir la estación base manualmente**.
OK Introducir manualmente el SSID de la estación base deseada si, p. ej., el SSID de la estación base no se transfiere.

Contraseña WLAN




El televisor detecta automáticamente el tipo de cifrado utilizado y le informa. Para más información sobre los tipos de cifrados compatibles, véase el capítulo **Características técnicas**.

Si su red inalámbrica está sin codificar: continuar con la **Configuración de IP**.



▶▶ Continuar con la introducción de la contraseña.



Introducir la contraseña WLAN.

i Póngase en contacto con el administrador de su red si desconoce la clave WLAN.

Con una codificación WEP, seleccionar a continuación el



◀ ▶ Índice WEP,
OK Continuar con la **Configuración de IP**.

◀ ▶ Seleccionar tipo de **Configuración de IP**.
En la columna izquierda en **Configuración de IP** se indica el desarrollo sucesivo del asistente de red.

Explicación de los ajustes del adaptador

Red	indica el tipo de conexión actual (inalámbrica o con cable).
Configuración de IP	El método de asignación actual para la dirección IP de su televisor. (automático o manual).
Dirección IP	Su dirección IP actual.
Máscara de subred	Su dirección IP actual para la máscara de subred.
Puerta de enlace:	La dirección IP de su puerta de enlace.
Servidor DNS 1	Su primera dirección IP de servidor DNS actual.
Servidor DNS 2	Su segunda dirección IP de servidor DNS actual.
SSID de red	(solo con conexión inalámbrica) El nombre de su red.
Dirección MAC (TV)	(solo con conexión con cable) Indica la dirección MAC anclada en el hardware del adaptador de red con cable (LAN) de su televisor.
Dirección MAC (WLAN)	(solo con conexión inalámbrica) Indica la dirección MAC anclada en el hardware del adaptador de red inalámbrico (WLAN) de su televisor.
Estado de conexión	Indica información sobre el estado de la conexión inalámbrica (guardar ajustes, conectando, registro fallido, no se puede localizar la estación base, sin conexión, conexión establecida).
Calidad de la conexión	Indica la potencia de la señal en porcentaje.


Servidor proxy

En el asistente de servidor proxy se ajusta su televisor para la conexión con una red doméstica con servidor proxy.

i Para la mayoría de redes domésticas no se requiere un servidor proxy.

i Consulte al administrador de su red doméstica en caso de dudas sobre la configuración del servidor proxy.

Utilizar servidor proxy



Indique si en su red doméstica se utilizará un servidor proxy.

◀ ▶ Marcar **Utilizar** o **No utilizar**.

i Los siguientes ajustes solo se demandan tras la selección de **Utilizar**.


▶▶ Continuar al siguiente paso.



Nombre del servidor proxy



▶▶ Continuar con la introducción del nombre del servidor proxy.




Indique el nombre o la dirección IP del servidor proxy utilizado.


▶▶ Continuar al siguiente paso.



Número de puerto proxy



▶▶ Continuar con la introducción del número de puerto del proxy.




Indique el número de puerto de red.

▶▶ Continuar al siguiente paso.




Registro del servidor proxy



Indique si su servidor proxy requiere un inicio de sesión especial.

◀ ▶ Marcar **Ningún registro** o **Registro necesario**.

▶▶ Continuar al siguiente paso.



Indique los datos de inicio de sesión de su servidor proxy.

i El nombre de usuario y la contraseña solo se demandan tras la selección de **Registro necesario**.

Ajustes multimedia

En este punto del menú encontrará otros ajustes para audio, vídeo y foto.

Acceder al menú Ajustes multimedia

HOME

HOME: Acceder a la vista **Home**.



◀ ▶ ▲ ▼ Marcar **Ajustes del sistema**.

OK Acceder a ajustes del sistema.

▼ ▲ Marcar **Multimedia / Red**.

▶ Cambiar a la siguiente columna.

▼ ▲ Marcar **Ajustes multimedia**.

▶ Cambiar a la siguiente columna.



▼ ▲ Seleccionar el ajuste deseado.

Explicaciones sobre las opciones de ajuste en el menú Ajustes multimedia:

Vuelta autom. al reproductor de música

Retorno automático al reproductor de música, si durante una reproducción en curso se abre otro diálogo, p. ej., la selección de música y durante el tiempo fijado no se pulsó ninguna tecla. Puede indicar si y después de cuanto tiempo se realiza el retorno al reproductor de música (opciones de selección **no**, **Tras 1 min**, **Tras 5 min**).

Home Automation

En este punto del menú encontrará ajustes para su red local.

Acceder al menú Home Automation

HOME

HOME: Acceder a la vista **Home**.



◀ ▶ ▲ ▼ Marcar **Ajustes del sistema**.


OK Acceder a ajustes del sistema.

▼ ▲ Marcar **Multimedia / Red**.

▶ Cambiar a la siguiente columna.

▼ ▲ Marcar **Home Automation**.

▶ Cambiar a la siguiente columna



Las explicaciones de las posibilidades de ajuste en el menú Home Automaiton:

Enviar identificación SDDP

Aquí puede transmitir una identificación mediante SDDP (Simple Device Discovery Protocol) a la red local. Así, su televisor puede mostrarse en la lista de dispositivos de su servidor de automatización doméstico.



Procesador

Aquí puede permitir a dispositivos externos acceder mediante aplicación a su televisor (Procesador) para reproducir contenidos en este.

Acceder al menú Procesador

I Ajuste estándar: **sí**

HOME

HOME: Acceder a la vista **Home**.



◀ ▶ ▲ ▼ Marcar **Ajustes del sistema**.


OK Acceder a ajustes del sistema.

▼ ▲ Marcar **Multimedia / Red**.

▶ Cambiar a la siguiente columna.

▼ ▲ Marcar **Procesador**.

▶ Cambiar a la siguiente columna.



▼ ▲ Seleccionar ajuste **sí** o **no**.

Mobile Recording⁽¹⁾

Con Mobile Recording tiene la posibilidad de programar grabaciones desde fuera de su televisor.

En esencia, la función se basa en una sencilla correspondencia de correo electrónico. Si está activada y ajustada la función Mobile Recording, el televisor consulta en intervalos regulares una cuenta de correo electrónico.

Si se envía una orden de grabación a través de la aplicación **Loewe app**, esa orden lleva a un servidor de conexión.

Desde este se envía un correo electrónico de texto breve a la cuenta de correo electrónico correspondiente.

El televisor puede leer esta información y programar / iniciar una grabación según corresponda.

i Puede descargar gratis la aplicación **Loewe app** para iOS y Android en la correspondiente tienda de aplicaciones.

i El televisor no debe apagarse con el interruptor de red, ya que de lo contrario no podrá tener lugar una consulta de la bandeja de entrada de correo electrónico.

i El televisor debe estar conectado a Internet.

i La grabación de temporizador programada de la función Mobile Recording será tratada por el televisor con la máxima prioridad. Si en ese momento hay otras grabaciones programadas en el mismo periodo de grabación, estas serán sobrescritas por la nueva grabación o se cortarán partes de la grabación.

Acceder a los ajustes de Mobile Recording

HOME

HOME: Acceder a la vista **Home**.



◀ ▶ ▲ ▼ Seleccionar **Ajustes del sistema**.

OK Abrir Ajustes del sistema.

▼ ▲ Seleccionar **Multimedia / Red**.

▶ Cambiar a la siguiente columna.

▼ ▲ Seleccionar **Mobile Recording**.

OK acceder.

Se inicia el asistente para Mobile Recording.

◀ ▶ Seleccionar **Función activa** → **sí**.

◀ ▶ ▲ ▼ Seleccionar **Configurar cuenta de correo electrónico** → **Automático / Manual**.

Si selecciona **Configurar cuenta de correo electrónico** → **Manual**, introduzca la configuración de su cuenta de correo electrónico personal (véase la columna derecha).

Si selecciona **Configurar cuenta de correo electrónico** → **Automático** se utilizará la bandeja de entrada del sistema. En el siguiente paso, el televisor indica la dirección de correo electrónico y el PIN de seguridad de la bandeja de entrada del sistema.



▶▶ Continuar hasta el ajuste de los tiempos de consulta.



◀ ▶ ▲ ▼ Realizar ajustes.

Ajustes de tiempos de consulta

Si el televisor se encuentra en modo stand-by puede determinar los tiempos en los que el televisor comprueba la bandeja de entrada de correo definida para programaciones remotas.

Si el televisor está encendido o se encuentra en el modo de inicio rápido, se aplica permanentemente un intervalo de comprobación fijo de 10 minutos.

Periodo de consulta Aquí puede determinar en qué periodo el televisor comprueba la bandeja de entrada de correo electrónico.

Intervalo de comprobación Aquí puede determinar en qué intervalo de tiempo el televisor comprueba la bandeja de entrada de correo electrónico en el periodo indicado.

Inicio/fin del periodo de consulta Aquí se muestran los tiempos de inicio y fin en función del periodo de consulta.

i Si desea indicar individualmente el inicio/fin del periodo de consulta, debe seleccionar el periodo de consulta **Definido por el usuario**.

En el último paso se comprueba si con los datos fijados se puede acceder a la cuenta de correo electrónico. Si la comprobación es satisfactoria, la configuración finaliza.

Configuración de cuenta de correo electrónico personal

Si como cuenta de correo electrónico se seleccionó la bandeja de entrada predeterminada por el sistema, la cuenta se crea automáticamente en el servidor. No necesita realizar más ajustes.

Si selecciona **Configurar cuenta de correo electrónico** → **Manual** deberá adaptar los ajustes predeterminados de fábrica para introducir los ajustes de su cuenta de correo electrónico personal **existente**.

Encontrará los parámetros necesarios en los diálogos del menú Configuración/opciones del programa de correo electrónico utilizado por usted (p. ej., Outlook, Thunderbird) o del correspondiente proveedor de su cuenta de correo electrónico.

Preajustes página 1:

Dirección de correo electrónico:	tv-xxxxxxxxxx@loewe-dialogue.com
Tipo de cuenta:	POP3 o (IMAP)
Servidor de correo entrante:	mail.loewe-dialogue.com
Servidor de correo saliente (SMTP):	mail.loewe-dialogue.com
Nombre de usuario:	tv-xxxxxxxxxx@loewe-dialogue.com
Contraseña:	*****
PIN de seguridad	xxxx

Preajustes página 2:

Puerto del servidor de correo entrante:	995 (POP3), 993 (IMAP)
Codificación de entrada:	'no', 'SSL', 'StartTSL'
El servidor requiere autenticación:	'no'
Puerto del servidor de correo saliente:	'25' (no), '587' (StartTSL), '465' (SSL)
Conexión de salida:	'no', 'SSL', 'StartTSL'
Borrar correo electrónico del servidor:	'no'
Ajustes de la cuenta de correo electrónico	Restablecer

Programación remota mediante cualquier cliente de correo electrónico

Si tiene una cuenta de correo electrónico manual, puede realizar la programación a distancia de las grabaciones con el cliente de correo electrónico que prefiera.

La línea del asunto del mensaje de correo electrónico debe contener el Secure Pin de cuatro posiciones definido, el tiempo del programa y el canal:

PIN TIEMPO DE PROGRAMA CANAL

Ejemplo: 1234 20:45 Das Erste HD
1234 8.45 pm Das Erste HD

Programación de grabación de un programa que se emite el día actual a partir de las **20:45** en el canal **Das Erste HD**. No es necesario indicar con exactitud el tiempo de inicio y fin del programa.

i El nombre del canal no debe ser exacto al 100 %, el nombre se comparará con un determinado algoritmo. No obstante, es aconsejable guardar los nombres de canales como nota en el smartphone.

Si el periodo de grabación se encuentra a más de 24 h en el futuro, también se debe indicar la fecha en la línea del asunto:

1234 04.09.2014 20:45 La Primera HD
1234 09/04/2014 8.45 pm La Primera HD

Como confirmación se recibe un mensaje de correo electrónico de respuesta del televisor a la dirección de correo electrónico manual con la lista actual de las grabaciones programadas con temporizador.

⁽¹⁾ Depende del modelo (ver capítulo **Datos técnicos - Características de equipamiento** de su televisor).

Bluetooth⁽¹⁾

Con la función Bluetooth podrá vincular su televisor sin cables con una fuente de audio que disponga de conexión Bluetooth como un smartphone, tablet, etc., y utilizar el televisor como reproductor (Bluetooth Music Player).

Al conectar un teclado Bluetooth (Bluetooth Keyboard), podrá escribir con comodidad, por ejemplo para buscar a sus intérpretes favoritos.

- i** El televisor puede vincularse con varios dispositivos Bluetooth. No obstante, solo puede haber una conexión activa a la vez.
- i** El televisor y el dispositivo Bluetooth no deben estar a más de 10 m (línea de visión).
- i** La fuente de audio Bluetooth debe ser compatible con el estándar A2DP.
- i** El teclado Bluetooth debe ser compatible con el estándar HID.

Acceder a la función Bluetooth

HOME


HOME: Acceder a la vista **Home**.



◀ ▶ ▲ ▼ Seleccionar **Ajustes del sistema**.
OK Acceder a ajustes del sistema.

▼ ▲ Seleccionar **Multimedia / Red**.
▶ Cambiar a la siguiente columna.

◀ ▶ Seleccionar **Bluetooth**.
OK acceder.



Activar función Aquí se activa la función Bluetooth del televisor. Ahora el televisor puede ser detectado por otros dispositivos Bluetooth.

i Ajuste estándar: **sí**.

La búsqueda de dispositivos Bluetooth cercanos empezará durante 2 minutos. Si hay dispositivos Bluetooth disponibles, se mostrarán en una lista.

Sincronización iniciada en el televisor



◀ ▶ ▲ ▼ Seleccione el equipo deseado.
OK Vincular dispositivo. El dispositivo vinculado se indicará con una marca de verificación .

Cuando sea necesario un código, el televisor generará un código de vinculación. Introduzca el código en el dispositivo Bluetooth y confírmelo si es necesario.

Ir al reproductor de música Bluetooth, ver columna derecha.

Sincronización iniciada en el dispositivo Bluetooth



Active la función Bluetooth de su fuente de audio. En caso necesario, consulte el manual de instrucciones de su fuente de audio.

Si es necesario, active la función de búsqueda Bluetooth de la fuente de audio. Solo se buscarán dispositivos Bluetooth cercanos a la fuente de audio.

Seleccione **loewetv_x** (nombre de dispositivo de fábrica, x representa una serie de caracteres).

El nombre del dispositivo que aparece al realizar la búsqueda Bluetooth puede configurarse en **Ajustes del sistema**, en **Multimedia/Red** → **Ajustes de la red** → **Nombre del aparato**.

Confirme el código indicado para la sincronización. El dispositivo Bluetooth se sincroniza con el televisor. Ir al reproductor de música Bluetooth, ver abajo.


Reproductor de música Bluetooth

Para utilizar el televisor como reproductor de audio, debe vincular su smartphone o tablet (fuente de audio) con el televisor. Después de vincular su fuente de audio, puede empezar a reproducir el audio.

El sonido se reproduce desde el televisor.

i Para algunas fuentes de audio, la conexión debe activarse de forma explícita antes de poder reproducir música en el televisor.

Ajuste del volumen en el reproductor de música Bluetooth



Con las teclas **V+ / V-** del mando a distancia puede ajustar el volumen del televisor.

En función del fabricante o del tipo del dispositivo de Bluetooth, el volumen también puede ajustarse directamente en el reproductor de audio.

Si en el reproductor de Bluetooth ajusta el volumen de la música a 60, ese valor se aplicará al televisor.

Se recomienda un volumen alto en la fuente de audio y regular el volumen después con el mando a distancia del televisor.

Cómo transmitir el sonido del televisor a unos auriculares Bluetooth

i El dispositivo debe ser compatible con el estándar A2DP.

i En función del fabricante o del tipo del dispositivo de Bluetooth, el volumen también puede ajustarse directamente en el reproductor de audio.



La sincronización de los auriculares Bluetooth se realiza tal como se describe en la columna izquierda. Tras la sincronización, podrá utilizar los auriculares Bluetooth para escuchar el sonido del televisor sin cables.

Es posible ajustar por separado el volumen del altavoz del televisor y el de los auriculares.

⁽¹⁾ Depende del modelo (ver capítulo **Datos técnicos - Características de equipamiento** de su televisor).

Teclado Bluetooth (Bluetooth Keyboard)

Para utilizar un teclado Bluetooth como dispositivo de entrada, debe sincronizarlo con el televisor.

1 Menú Bluetooth abierto.



◀ ▶ ▲ ▼ Seleccione el aparato deseado.


OK Vincular dispositivo. El dispositivo vinculado se indicará con una marca de verificación ✓.

Cuando sea necesario un código, el televisor generará un código de vinculación. Si el dispositivo Bluetooth utiliza el código PIN 0000, la conexión se realiza de forma automática. Si el dispositivo Bluetooth utiliza otro código, introdúzcalo en el dispositivo Bluetooth y confírmelo.



Después de la vinculación, puede introducir desde su teclado Bluetooth todos los símbolos que escribía con el teclado en pantalla o con el mando a distancia.

La mayoría de las funciones del mando a distancia pueden utilizarse desde el teclado. La tabla incluye una vista general de la asignación de teclas.



Asignación de teclas

Nº.	Mando a distancia	Teclado
1	Tecla Desactivar/Activar sonido	-----
2	Tecla TV	Alt + F
3	Tecla STB	-----
4	Tecla DR+	Alt + W
5	Tecla Favoritos	Alt + Z
6	Tecla EPG	Alt + E
7	Tecla TEXT	Alt + T
8	Tecla MENU	Alt + M
9	Tecla V+	-----
10	Tecla OK	Enter
11	Tecla V-	-----
12	Tecla verde	-----
13	Tecla roja	-----
14	Tecla ◀◀	-----
15	Tecla RECORD	F5
16	Tecla PAUSE	-----
17	Tecla STOP	-----
18	Tecla ▶▶	-----
19	Tecla PLAY	-----
20	Tecla azul	F4
21	Tecla amarilla	F3
22	Teclas de cursor ◀ ▶ ▲ ▼	Teclas de flechas
23	Tecla P+	-----
24	Tecla BACK	Alt + ESC
25	Tecla INFO	Alt + I
26	Tecla PIP	-----
27	Tecla HOME	Alt + A
28	Teclas numéricas	0 ... 9
29	Tecla Fuentes	Alt + H
30	Tecla VIDEO	-----
31	Tecla AUDIO	Alt + R
32	Tecla conexión/desconexión	-----

Inicio de sesión de Amazon Alexa

Puede vincular su televisor Loewe con el altavoz Amazon Alexa para controlar el televisor con la voz. Para ello, utilice la función Televisor Loewe en la aplicación Amazon Alexa.

i De momento, el control con la voz del televisor Loewe solo está disponible en Alemania.

i El televisor Loewe y Amazon Alexa deben encontrarse en la misma red y estar instalados.

i Al conectar el televisor con Amazon Alexa se realiza un intercambio de datos entre el televisor y Amazon. Encontrará otras condiciones de uso de Alexa y los dispositivos Alexa en Amazon.de.

i Loewe garantiza que no se transmitirán datos personales. Sin embargo, es posible que se analicen datos anonimizados con fines estadísticos.

Inicio de sesión de Amazon Alexa

HOME


HOME: Acceder a la vista **Home**.




◀ ▶ ▲ ▼ Seleccionar **Ajustes del sistema**,
OK Acceder a ajustes del sistema.

▼ ▲ Seleccionar **Multimedia / Red**,
▶ Cambiar a la siguiente columna.


▼ ▲ Seleccionar **Inicio de sesión de Amazon Alexa**.




OK acceder.



◀ ▶ Seleccionar **Accept**,
OK acceder.



Conectar televisor con Amazon Alexa



Inicie la aplicación Amazon Alexa en su smartphone.
Seleccione **Skills** en la aplicación Amazon Alexa.
Buscar e instalar Skill **Loewe TV**.

Controlar el televisor con Amazon Alexa

Después de conectar el televisor con Amazon Alexa, puede controlarlo con la palabra clave del altavoz Alexa en combinación con **Dile a Loewe**.

Alexa, dile a Loewe ...



... que se encienda/apague



... Volumen 30 / ... que desactive el sonido / ... que active el sonido.



... ¿qué ponen ahora?
... ¿qué ponen después?



... que cambie a ZDF / Kanal 11.



... que empiece a grabar.



... que abra la guía de programación electrónica / programación del televisor.
... que active el control por voz (arriba, izquierda, derecha...)



... que busque „Oktoberfest“ en YouTube.
... que busque „Kronach“ en Google.

Conexiones

En este menú se llevan a cabo los ajustes para la conexión de aparatos externos.

■ El punto del menú **Conexiones** no está disponible mientras hay activa una grabación con temporizador.

Acceder al menú de conexiones


HOME

HOME: Acceder a la vista **Home**.



◀ ▶ ▲ ▼ Marcar **Ajustes del sistema**,
OK Acceder a ajustes del sistema.

▼ ▲ Marcar **Conexiones**,
▶ Cambiar a la siguiente columna.



▼ ▲ Seleccionar el ajuste deseado.

Explicación sobre las posibilidades de ajuste en el menú de conexiones:

Componentes de sonido El Asistente de componentes de sonido le ayudará a configurar los componentes que utilizará para reproducir el sonido del televisor.

Puede encontrar más información en el capítulo **Ajustes del sistema**, sección **Conexiones – Componentes de sonido**.

Antena DVB Aquí puede ajustar los parámetros de la antena DVB-T y, si existe, la DVB-S con el asistente de antena.

Puede encontrar más información en el capítulo **Ajustes del sistema**, sección **Conexiones – Antena DVB**.

Ajustes de la conexión AV En los ajustes de la conexión AV puede indicar si hay un aparato conectado al puerto AV y, en caso afirmativo, de cuál se trata.

Puede encontrar más información en el capítulo **Ajustes del sistema**, sección **Conexiones – Ajustes de la conexión AV**.

Digital Link Aquí se realizan todos los ajustes para Digital Link.

Puede encontrar más información en el capítulo **Ajustes del sistema**, sección **Conexiones – Digital Link**.

Modo de juegos Aquí puede ajustar una visualización más rápida de las aplicaciones en la pantalla, p. ej., para consolas de videojuegos, para las diferentes entradas del televisor.

Puede encontrar más información en el capítulo **Ajustes del sistema**, sección **Conexiones – Modo de juegos**.

Componentes de sonido

El Asistente de componentes de sonido le ayudará a configurar los componentes que utilizará para reproducir el sonido del televisor. Para la reproducción de sonido puede configurar los altavoces del televisor, altavoces activos, un sistema de altavoces así como configurar un amplificador HiFi/AV analógico o digital.

Su televisor está equipado con un decodificador de audio digital multicanal integrado. A través de la interfaz **DIGITAL AUDIO LINK**¹ se pueden emitir señales de audio con hasta seis canales (sonido 5.1 Surround) independientemente de si la señal de audio proviene de un dispositivo externo (reproductor de DVD, reproductor Blu-ray) o de un emisor DVB.

Formatos de audio compatibles del decodificador de audio digital; véase en el capítulo **Datos técnicos**.

Acceder al asistente de componentes de sonido

i Para obtener información sobre la navegación dentro del asistente, véase en el capítulo **Información general sobre el manejo**.

i Algunos componentes de sonido solo pueden seleccionarse si el aparato correspondiente está conectado al televisor.

HOME


HOME: Acceder a la vista **Home**.



◀ ▶ ▲ ▼ Marcar **Ajustes del sistema**,
OK acceder a ajustes del sistema.

▲ ▼ Marcar **Conexiones**,
▶ cambiar a la siguiente columna.

▲ ▼ Seleccionar **Componentes de sonido**,
▶ cambiar a la siguiente columna.



▲ ▼ Seleccionar **Componente de sonido**.
Los puntos que pueden seleccionarse se indican en la columna derecha.

OK Confirmar selección.

▶▶

▶▶ Continuar al siguiente paso.

Reproducción de sonido a través de ...

Altavoces del TV Reproducir sonido a través del altavoz del televisor incorporado (ajustes de fábrica).
Con la selección de **Altavoces del TV** finaliza el asistente.

Sistema de altavoces (AUDIO OUT) Reproducir sonido a través de un sistema de altavoces (conexión en AUDIO OUT).

En el capítulo **Dispositivos externos**, sección **Conectar sistema de altavoces (AUDIO OUT)** encontrará cómo conectar un sistema de altavoces a AUDIO OUT.

En el capítulo **Ajustes del sistema**, sección **Conexiones – Ajustar el sistema de altavoces (AUDIO OUT)** encontrará cómo configurar un sistema de altavoces en AUDIO OUT.

i Si hay un sistema de altavoces conectado en AUDIO OUT y desea volver a la selección de **Altavoces del TV**, apague el subwoofer del sistema de altavoces antes de seleccionar la opción **Altavoces del TV**. la señal de audio saldrá por la conexión AUDIO OUT con el máximo volumen configurado.

Sistema de altavoces (DIGITAL AUDIO LINK)¹ Reproducir sonido a través de un sistema de altavoces o un altavoz activo (conexión en DIGITAL AUDIO LINK).

En el capítulo **Dispositivos externos**, sección **Conectar sistema de altavoces (DAL)** encontrará cómo conectar un sistema de altavoces a DIGITAL AUDIO LINK.

Para más información sobre cómo conectar altavoces activos, véase el capítulo **Dispositivos externos**, sección **Conectar altavoces activos (DAL)**.

En el capítulo **Ajustes del sistema**, sección **Conexiones – Ajustar el sistema de altavoces (DAL)** encontrará cómo configurar un sistema de altavoces en DIGITAL AUDIO LINK.

Amplificador-HiFi/AV Reproducir el sonido a través de un amplificador de audio analógico o digital.

Para más información sobre cómo conectar un amplificador HiFi/AV, véase el capítulo **Dispositivos externos**, sección **Conectar amplificador HiFi/AV**.

Para más información sobre cómo configurar un amplificador HiFi/AV, véase el capítulo **Ajustes del sistema**, sección **Conexiones – Ajustar amplificador HiFi/AV**.

¹ Solo en modelos con conexión DAL integrada (ver capítulo **Datos técnicos - Características de equipamiento** de su televisor).

Ajustar el sistema de altavoces (AUDIO OUT)


Reproducción de sonido a través de Sistema de altavoces (AUDIO OUT)

Indique en esta opción que quiere escuchar el sonido del televisor a través de un sistema de altavoces conectado a la conexión AUDIO OUT.

i Para obtener información sobre la navegación dentro del asistente, véase **Información general sobre el manejo**.

i El sistema de altavoces (AUDIO OUT) se seleccionó en el asistente de componentes del sonido. Al final puede encender el interruptor del subwoofer.

Conectar altavoces



▼ ▲ Seleccionar **Altavoces des TV + subwoofer** o **Subwoofer + altavoces frontales externos**.
OK Confirmar selección.


Indique aquí si quiere utilizar los altavoces del televisor con un subwoofer adicional o un subwoofer con altavoces frontales externos en la conexión AUDIO OUT del televisor.



►► Continuar con la selección correspondiente.

Altavoces des TV + subwoofer

Subwoofer
Adaptar nivel



◀ ▶ Indique el volumen del subwoofer.



►► Finalizar el asistente.

De esta forma se finaliza el asistente de componentes de sonido para la conexión y la configuración de un sistema de altavoces.

Subwoofer + altavoces frontales externos

Altavoz del TV como alt. central



▼ ▲ Seleccione **Sí**, si desea que los altavoces integrados del televisor funcionen además de los altavoces externos.


Si marca la opción **No**, no saldrá sonido por el altavoz del televisor.

OK Confirmar selección.



►► Continuar con **Ajustar nivel de los altavoces externos**.

Ajustar nivel de los altavoces externos



◀ ▶ Ajuste el volumen del sistema de sonido externo al volumen del televisor.

i Mediante la conexión AUDIO OUT se transmite una señal de audio de banda ancha. Por eso, al ajustar el volumen cambia al mismo tiempo el nivel del altavoz frontal y el del subwoofer.



►► Finalizar el asistente.

De esta forma se finaliza el asistente de componentes de sonido para la conexión y la configuración de un sistema de altavoces.

Ajustar el sistema de altavoces (DAL)¹

Reproducción de sonido a través de Sistema de altavoces (DIGITAL AUDIO LINK)


Indique aquí si quiere oír el sonido del televisor a través de un sistema de altavoces conectado a la conexión Digital Audio Link. Si conecta altavoces activos, también tiene que utilizar el ajuste **Sistema de altavoces (DIGITAL AUDIO LINK)**.

i Para obtener información sobre la navegación dentro del asistente, véase **Información general sobre el manejo**.

i Al instalar por primera vez un sistema de altavoces, el asistente se inicia con el paso **Conexión de altavoces frontales**.

i El sistema de altavoces (DIGITAL AUDIO LINK) se seleccionó en el asistente de componentes del sonido.

Configuración/
modificación




Si desea volver a configurar o modificar un sistema de altavoces:



- ◀ ▶ Seleccionar **Configuración/modificación**. Si todavía no se ha realizado ningún ajuste, se mostrarán los valores preajustados de fábrica; de lo contrario, se mostrarán los últimos valores ajustados.

OK Confirmar selección.

Configuración/
modificación




- ▼ ▲ Seleccionar **Por completo**.

OK Confirmar selección.



- ▶▶ Continuar con la conexión y el ajuste de **altavoces frontales**.

Conexión de
altavoces
frontales



- ▼ ▲ Seleccionar **Altavoces externos** o **Altavoces del TV**.

OK Confirmar selección.



- ▼ En **Altavoces externos** cambiar a la barra de frecuencia inferior y
- ◀ ▶ ajustar en pasos de 10 Hz la **frecuencia límite inferior** de los altavoces externos frontales.

i Para que el ajuste sea correcto, seleccione el valor inicial de la respuesta de frecuencia de los altavoces (p. ej. 50 Hz si se especifica "Respuesta de frecuencia 50-20.000 Hz"). Encontrará este valor en los datos técnicos de los altavoces.

i Si lo desea, puede sustituir los altavoces frontales externos por los altavoces del televisor. Seleccione en este caso **Altavoces del TV**. Entonces los altavoces del TV transmitirán el sonido a los altavoces frontales.



- ▶▶ Continuar con la conexión y el ajuste de **altavoces Surround**.

Conectar
altavoces
Surround



- ▼ ▲ Seleccionar **sí** o **no** para altavoces surround externos.
- OK** Confirmar selección.

Si se seleccionó Altavoces externos como altavoces surround:


- ▼ Seleccionar barra de frecuencia
- ◀ ▶ ajuste en pasos de 10 Hz la **frecuencia límite inferior** de los altavoces surround externos.

i Para el correcto ajuste, seleccione el valor inicial de la respuesta de frecuencia de los altavoces.



- ▶▶ Continuar con la conexión y el ajuste del **altavoz central**.

Conectar
altavoz
central



- ▼ ▲ Seleccione si desea que los **Altavoces del TV** o un **Altavoz externo** reproduzcan el sonido central o seleccione **no**, si no hay ningún altavoz central conectado.

OK Confirmar selección.

i Si no está conectado un altavoz central, los altavoces frontales también emitirán el sonido que correspondería a un altavoz central.

Continuación en la página siguiente →

¹ Solo en modelos con conexión DAL integrada (ver capítulo **Datos técnicos - Características de equipamiento** de su televisor).




- ▼ En **Altavoces externos** cambiar a la barra de frecuencia inferior y
- ◀ ▶ ajustar en pasos de 10 Hz la **frecuencia límite inferior** de los altavoces externos frontales.

i Para el correcto ajuste, seleccione el valor inicial de la respuesta de frecuencia de los altavoces.



- ▶▶ Continuar con la conexión del **Subwoofer**.

Conectar Subwoofer




- ▼ ▲ Seleccionar **sí** o **no** para Subwoofer.
- OK** Confirmar selección.

i Si no hay ningún Subwoofer conectado, los altavoces frontales reproducirán, en la medida de lo posible, las partes del sonido correspondientes al Subwoofer.



- ▶▶ Continuar con **Distancia al altavoz frontal izquierdo**.

Distancia al altavoz frontal izquierdo



- ◀ ▶ En pasos de 10 cm, ajustar la distancia del altavoz frontal izquierdo respecto a su posición de escucha.

i Mida las distancias desde su asiento a los altavoces frontales, surround izquierdo, altavoz central y subwoofer. El decodificador de audio digital calcula los tiempos de retardo de las señales de los altavoces para que el sonido llegue al mismo tiempo al oyente.



- ▶▶ Continuar con los otros altavoces (altavoz frontal derecho, altavoz surround izquierdo, altavoz surround derecho, altavoz central y subwoofer) y ajustar también,



- ◀ ▶ la distancia. Los altavoces actualmente seleccionados se marcan en azul.

Después de ajustar la distancia respecto al subwoofer.



- ▶▶ Continuar con **Ajustar del nivel de los altavoces**.

Ajustar del nivel de los altavoces



- ◀ ▶ Ajustar el volumen para los altavoces.
- ▶▶ Continuar con el siguiente altavoz o con
- ▲ ▼ seleccionar manualmente los altavoces.


i Para que la reproducción del sonido sea equilibrada, debe ajustarse el mismo volumen para todos los altavoces. Uno tras otro, todos los altavoces emitirán automáticamente una señal de ruido; ajuste desde su asiento el mismo volumen para cada uno de ellos. Los altavoces actualmente seleccionados se marcan en azul.

Después del ajuste del último altavoz.



- ▶▶ Continuar con **Fase de Subwoofer**.

Fase de Subwoofer



Active un canal con música o inicie la reproducción de música con un reproductor de DVD.

- ▼ ▲ Pruebe ambos valores (**0°** y **180°**) y elija la reproducción de graves que mejor perciba desde su posición de asiento.
- OK** Confirmar selección.

- ▶▶ Finalizar el asistente.

De esta forma se finaliza el asistente de componentes de sonido para la conexión y la configuración de un sistema de altavoces.

Ajustar amplificador HiFi/AV

Reproducción de sonido a través de... – Amplificador HiFi/AV

El asistente de componentes de sonido permite configurar distintos amplificadores de audio (amplificador estéreo, amplificador surround, analógico o digital) con distintos formatos de sonido digitales (Dolby Digital, dts, MPEG y estéreo/PCM). Encontrará más información al respecto en el manual de instrucciones del amplificador de audio.

i Para obtener información sobre la navegación dentro del asistente, véase **Información general sobre el manejo**.

HOME

HOME: Acceder a la vista **Home**.



◀ ▶ ▲ ▼ Marcar **Ajustes del sistema**.

OK Acceder a ajustes del sistema.


▲ ▼ Seleccionar **Conexiones**.

▶ Cambiar a la siguiente columna.

▲ ▼ Seleccionar **Componentes de sonido**.

▶ Acceder al asistente de componentes de sonido.

Reproducción de sonido por ...




▲ ▼ Marcar **Amplificador HiFi/AV**.

OK Confirmar seleccionados parámetros.



▶▶ Continuar al siguiente paso.

Tipo de transmisión de sonido




▲ ▼ Seleccionar si el sonido debe transmitirse de forma **digital** o **analógica** al amplificador (véase la columna derecha):

OK Confirmar selección.

digital: continuar con **Formatos de sonido**.

analógica: Continuar con **Tipo de amplificador**.

Formatos de sonido




▲ ▼ Seleccionar los formatos de sonido que pueden descodificarse con el amplificador digital (véase el manual de instrucciones del amplificador utilizado).

OK Aceptar formato de sonido.



▶▶ Continuar al siguiente paso.

Tipo de amplificador



▲ ▼ Seleccione qué amplificador ha conectado,

OK Confirmar selección.



▶▶ Finalizar el asistente.

Antena DVB

Aquí puede realizar los ajustes para la antena DVB-T y acceder al asistente de antena para la antena DVB-S.

Acceder a antena DVB

HOME

HOME: Acceder a la vista **Home**.



◀ ▶ ▲ ▼ Marcar **Ajustes del sistema**.


OK Acceder a ajustes del sistema.

▼ ▲ Marcar **Conexiones**.

▶ Cambiar a la siguiente columna.

▼ ▲ Marcar **Antena DVB**.

▶ Cambiar a la siguiente columna.



▼ ▲ Seleccionar el ajuste deseado.

▶ Acceder.

Explicación sobre las opciones de ajuste en el menú Antena DVB:

Antena DVB-S Aquí se inicia el asistente de antena que le conduce por los ajustes de la antena DVB-S. Los ajustes del asistente de antena DVB-S se explican en el desarrollo de la primera puesta en servicio.

Antena DVB-T Aquí puede determinar si su antena DVB-T necesita una tensión de alimentación.

Las antenas con amplificador integrado requieren una tensión de alimentación en el cable de antena. En este caso, seleccione **Tensión de aliment. eléctrica 5V** y confirme con **OK**.

De lo contrario, seleccione **Sin tensión de aliment. eléctrica** y confirme también con **OK**.

Orientar/posicionar la antena DVB-T

Si capta uno o más canales DVB-T con una antena de interior y percibe interferencias en la imagen y el sonido, es recomendable que cambie la ubicación y la orientación de la antena. Infórmese en internet sobre los canales en los que se emite DVB-T en su región.

Se recibe y se selecciona un canal DVB-T.

Acceder a búsqueda manual (véase el capítulo **Ajustes del sistema**, sección **Emisoras – Búsqueda manual TV / Radio**).

La fuente de señal está ya disponible en DVB-T a través de la preselección de canales. Posicionar y orientar la antena de modo que se alcancen los valores máximos para **C/N** y **Level**.

Buscar canales DVB-T uno tras otro y comparar los valores para **C/N** y **Level**. Finalmente, posicionar y orientar la antena de modo que se alcancen valores máximos para **C/N** y **Level**. El valor para **BER** debería ser lo más bajo posible.

A continuación, realizar una búsqueda automática de todos los canales DVB-T.

Ajustes de la conexión AV

En el menú Ajustes de la conexión AV pueden adaptarse los parámetros para los puertos de conexión AV.

Acceder al menú de conexiones

HOME

HOME: Acceder a la vista **Home**.



◀ ▶ ▲ ▼ Marcar **Ajustes del sistema**.


OK Acceder a ajustes del sistema.

▼ ▲ Marcar **Conexiones**.

▶ Cambiar a la siguiente columna.

▼ ▲ Marcar **Ajustes de la conexión AV**.

▶ Cambiar a la siguiente columna.



▼ ▲ Seleccionar el ajuste deseado.

▶ Acceder.

Explicación sobre las opciones de ajuste en el menú Conexión AV:

Aparato a la conexión AV Aquí indica si hay un aparato conectado al puerto **AV** y, en caso afirmativo, de cuál se trata.

Tipo de señal Aquí ajusta el tipo de señal del aparato conectado en **AV**. Infórmese, en caso necesario, en un comercio especializado.

Permitir tensión de conmutación en AV Si se activa esta función, la imagen y el sonido de un equipo externo conectado a la conexión **AV** (no en **AVS**) se reproducirán inmediatamente en todos los canales cuando se inicie su reproducción si el equipo externo emite tensión de conmutación.

Digital Link

En el menú Digital Link se realizan otros ajustes para una cómoda conexión de aparatos externos al televisor.

Acceder al menú Digital Link

HOME

HOME: Acceder a la vista **Home**.



◀ ▶ ▲ ▼ Marcar **Ajustes del sistema**,
OK Acceder a ajustes del sistema.

▼ ▲ Marcar **Conexiones**,
▶ Cambiar a la siguiente columna.

▼ ▲ Marcar **Digital Link**,
OK Acceder a Digital Link.



▼ ▲ Seleccionar el ajuste deseado,
▶ Acceder.

Explicación sobre las opciones de ajuste en el menú Digital Link:

Digital Link HD - Funcionalidad Con esta funcionalidad puede autorizar o prohibir la comunicación automática a través del cable HDMI entre el televisor y los aparatos externos conectados (p. ej., reproductor BluRay). Se encarga, entre otras cosas, de la conexión y desconexión recíproca de estos aparatos.

Desconexión del equipode TV Aquí puede seleccionar si quiere encender el televisor automáticamente, abandonando así el modo de espera, si en aparatos compatibles con **Digital Link HD** o **Digital Link Plus**, conectados a entradas HDMI o AV, se inicia la reproducción o se muestra un menú de pantalla.

■ El punto del menú solo puede seleccionarse si para Funcionalidad **Digital Link HD** se seleccionó **sí**.

Desconexión del ext. Dispositivos por tecla de TV Aquí puede seleccionar si el dispositivo **Digital Link HD** externo reproductor debe desconectarse automáticamente en cuanto se vuelve a TV o se cambia a otro canal AV.

■ El punto del menú solo puede seleccionarse si para Funcionalidad **Digital Link HD** se seleccionó **sí**.

HDMI

En el menú HDMI para realizar más ajustes en las conexiones HDMI.

Acceder al menú HDMI

HOME

HOME: Acceder a la vista **Home**.



◀ ▶ ▲ ▼ Marcar **Ajustes del sistema**,
OK Acceder a ajustes del sistema.

▼ ▲ Marcar **Conexiones**,
▶ Cambiar a la siguiente columna.

▼ ▲ Marcar **HDMI**,
OK Acceder a HDMI.



▼ ▲ Seleccionar el ajuste deseado,
▶ Acceder.

Explicación sobre las opciones de ajuste en el menú HDMI:

Modo de juegos Para las entradas de su televisor que tengan conectadas consolas de juegos, aplicaciones de PC o karaokes, se recomienda activar el **modo de juegos**. Así se consigue una visualización más rápida de las aplicaciones en la pantalla, gracias a una reducción de las complejas técnicas que mejoran la imagen. Este modo se puede ajustar de forma independiente para cada entrada del televisor.

Reconocerá las conexiones con modo de juegos por el símbolo detrás de la denominación de conexión. En la lista ampliada de canales, al filtrar la lista AV, se muestra un símbolo de dado detrás de la correspondiente entrada AV.

Modo compatible En este punto de menú puede activar el „modo de compatibilidad“. Se optimiza la comunicación con los dispositivos HDMI anteriores. Para el uso de los dispositivos HDMI de última generación, desactivar el modo, por favor.

HDMI-ARC1 Aquí se ajusta si la señal de sonido de televisión se proporciona siempre como PCM (2 canales) o en el mejor formato de audio posible (óptima) del dispositivo conectado está disponible en el HDMI1.

Asignación de dispositivos Aquí se ajustan los modos de cada conexión HDMI para dispositivos especiales.

Extras

Los **Extras** contienen funciones y ajustes adicionales (p. ej., Equipamiento del televisor, Repetir la primera puesta en servicio, ajustes del módulo CA).

Acceder al menú Extras


HOME

HOME: Acceder a la vista **Home**.



◀ ▶ ▲ ▼ Marcar **Ajustes del sistema**.
OK Acceder a ajustes del sistema.

▲ ▼ Marcar **Extras**.
▶ Cambiar a la siguiente columna.



▼ ▲ Seleccionar el ajuste deseado.
▶ Acceder.

Explicación de los subpuntos de Extras

DR+ Streaming⁽¹⁾ Desconectar el televisor en un modo de disposición ampliado (función de servidor) (véase columna de la derecha).

Equipamiento del televisor Solicitar información sobre el equipamiento técnico del televisor (véase página siguiente).

Repetir la primera puesta en servicio Puede volver a realizar en cualquier momento la primera puesta en servicio. Volverá a ser conducido por los diferentes menús, donde, entre otras cosas, se realiza automáticamente la búsqueda y la memorización de canales y emisoras de TV/radio.

Atención: Todos los canales y emisoras memorizados y todas las listas personales creadas se borrarán.

i Si se ha seleccionado una llave niños, deberá introducir el código secreto antes de repetir la primera puesta en servicio.

Restablecer los valores de fábrica Restablecer distintos ajustes en los valores de suministro (véase página siguiente).

Módulo CA [Name] Realizar ajustes para sus módulos CA.
i El punto del menú solo aparece si hay conectado al menos un módulo CA.

i La denominación precisa del punto del menú y los subpuntos disponibles dependen de su o sus módulos CA.

Puede encontrar más información en el capítulo **Ajustes del sistema**, sección **Extras – Módulo CA**.

Modo Vendedor Active o desactive aquí el modo Vendedor.
Puede encontrar más información en el capítulo **Ajustes del sistema**, sección **Extras – Modo Vendedor**.

DR+ Streaming⁽¹⁾

Con la desconexión de un televisor desbloqueado se termina el desbloqueo y, por tanto, el acceso a su archivo GD en la red.

Su televisor se puede conmutar también a un modo de disponibilidad ampliado para hacer accesible el archivo GD incluso en estado desconectado (función de servidor).

Acceder al menú DR+ Streaming

HOME


HOME: Acceder a la vista **Home**.



◀ ▶ ▲ ▼ Marcar **Ajustes del sistema**.
OK Acceder a ajustes del sistema.

▲ ▼ Marcar **Extras**.
▶ Cambiar a la siguiente columna.

▲ ▼ Marcar **DR+ Streaming**.
OK Confirmar.



El televisor se desconecta en el modo de disponibilidad ampliado.

El archivo GD se desbloqueará en la red durante el tiempo indicado en Streaming - Ajustes.

El ajuste del periodo se encuentra en los **Ajustes del sistema** → **Multimedia/Red** → **Servidor de streaming preparado**.

Una vez transcurrido el tiempo preajustado, el televisor pasa al modo en espera «normal».

⁽¹⁾ Depende del modelo (ver capítulo **Datos técnicos - Características de equipamiento** de su televisor).

Equipamiento del televisor

Aquí obtiene información sobre el equipamiento técnico del televisor.

i Encontrará la denominación del producto en la placa de características colocada en la parte posterior del televisor.

Acceder al menú equipamiento del televisor

HOME

HOME: Acceder a la vista **Home**.



◀ ▶ ▲ ▼ Marcar **Ajustes del sistema**,
OK Acceder a ajustes del sistema.

▲ ▼ Marcar **Extras**,
▶ Cambiar a la siguiente columna.

▲ ▼ Marcar **Equipamiento del televisor**,
OK Acceder al equipamiento del televisor¹.



◀ ▶ ▲ ▼ Seleccionar categoría (por ejemplo, hardware, software etc.).

▲ ▼ En caso necesario, avanzar/retroceder por el índice.

Hardware En el punto Hardware encontrará el número de artículo y de serie de su televisor, la dirección MAC y el tipo de chasis con todos los componentes de hardware disponibles.

Software En el punto software podrá ver la versión de software actual y las características de software instaladas en su televisor.

Actualizar En el punto Actualización encontrará las funciones de software instaladas con su correspondiente estado.

Activado: la función de software está instalada y puede utilizarse.

No esta activo: la función de software está instalada, pero no se puede utilizar.

Restablecer los valores de fábrica

Aquí puede restablecer distintos ajustes de los valores del estado de suministro.

Acceder al menú restablecer los valores de fábrica

HOME


HOME: Acceder a la vista **Home**.



◀ ▶ ▲ ▼ Marcar **Ajustes del sistema**,
OK Acceder a ajustes del sistema.

▲ ▼ Marcar **Extras**,
▶ Cambiar a la siguiente columna.

▲ ▼ Marcar **Restablecer los valores de fábrica**,
OK Acceder.



▲ ▼ Seleccione la categoría que desea restablecer.
OK Acceder.

◀ ▶ Seleccionar **Ejecutar restablecimiento**.
OK Acceder.

Televisor completo Con esto se restablecen todos los ajustes de fábrica del televisor.

Al restablecer todo el televisor al estado de suministro, se borrarán todos los ajustes realizados y todos los canales guardados.

A continuación se repite una primera puesta en servicio del aparato (véase el capítulo **Repetir la primerapuesta en servicio**).

Imagen/sonido Se borran los parámetros de imagen y sonido actuales de su televisor y se restablecen los valores de fábrica.

Red Se borran los ajustes de red actuales de su televisor y se restablecen los ajustes de fábrica.

HDMI El ajuste HDMI se restablecerá a la configuración de fábrica.

Navegador Se borran los ajustes de navegación actuales de su televisor y se restablecen los valores de fábrica. Se borrarán todos los datos guardados durante el uso.

Base de datos de medios La base de datos de medios se ha instalado de nuevo. La base de datos actual se ha eliminado. La información del disco externo (USB) y, si es necesario, la del archivo DR+, se leerán de nuevo. El sistema realizará de forma automática una restauración del sistema.

¹ La pantalla de la imagen es solo un ejemplo. Los componentes de hardware/software disponibles pueden variar en función del tipo de dispositivo.

Modo Vendedor

Aquí puede activar el modo Vendedor, que reproduce automáticamente una presentación de una memoria USB o de un disco duro.

Abrir Modo Vendedor

HOME

HOME: Acceder a la vista **Home**.



◀ ▶ ▲ ▼ Marcar **Ajustes del sistema**.

OK Acceder a ajustes del sistema.

▲ ▼ Marcar **Extras**,

▶ Cambiar a la siguiente columna.

▲ ▼ Marcar **Modo Vendedor**,

OK acceder.



▲ ▼ Seleccionar **sí** o **no**.

OK Acceder.

Con la opción **sí**, el televisor reproduce automáticamente una serie de vídeos preconfigurada desde una memoria USB o desde el disco duro cuando lleva 5 minutos inactivo.

Al presionar cualquier tecla del mando a distancia, el modo Vendedor se cierra automáticamente. Tras 5 minutos de inactividad, este modo comenzará de nuevo. Se trata de un modo diseñado para utilizar en tiendas.

¹ La reproducción de presentaciones desde el disco duro integrado (en función del modelo) es posible con una nueva actualización de software.

Common Interface (CI/CI Plus)

La interfaz común, también conocida como CI, es una interfaz del televisor en la que se puede introducir un módulo de acceso condicional (módulo CA, véase la columna derecha).

El módulo CA y la tarjeta inteligente del correspondiente proveedor de televisión por pago permiten la recepción de canales codificados.

El CI Plus constituye un avance del estándar Common Interface de DVB. En principio, las ranuras de CI Plus son compatibles con el estándar CI anterior, es decir, los módulos CA y las smart cards correspondientes al estándar CI utilizado hasta ahora se podrán seguir usando en ranuras de CI Plus, siempre y cuando lo permita el proveedor de contenidos en cuestión.

Los proveedores de contenidos que utilizan el estándar CI Plus pueden conferir distintos derechos concernientes a los programas emitidos. De este modo, p. ej., la grabación o la visualización posterior de un programa codificado de dicho proveedor puede verse limitada o completamente imposibilitada.

En caso de que existan semejantes disposiciones, éstas se aplicarán igualmente a la televisión en diferido.

Cuando quiera grabar un programa de este tipo, aparecerá en pantalla el correspondiente mensaje informativo. En estos casos, la grabación sí se ejecutará (aparecerá la correspondiente entrada en el archivo GD), pero el programa no se podrá ver a posteriori o, en todo caso, durante un periodo determinado (p. ej., 10 días).

Se mostrará también en la entrada correspondiente del archivo GD una posible limitación de la reproducción.

I Todas las limitaciones aquí indicadas serán responsabilidad del proveedor del programa. El televisor las analiza sólo de forma neutral a través de la señalización establecida por el proveedor del programa.

Además, el proveedor de contenidos podrá impedir que se copien programas protegidos en dispositivos externos.

Cuando quiera grabar un programa protegido para CI Plus en el que el proveedor haya incluido protección de menores, puede que se haga necesario introducir el PIN de la protección de menores del módulo CA a la hora de programar los datos.

El PIN de protección infantil también puede guardarse en el televisor. Para poder ver posteriormente el programa, se necesitará el código secreto del televisor.

Actualización de software en módulos CA compatibles con CI Plus

De vez en cuando, pueden aparecer nuevos programas de explotación para el software del módulo CA. Existen dos tipos de actualizaciones de software.

Actualización recomendada:

Aparece una referencia a una actualización disponible. En ese caso, podrá ejecutar la actualización o cancelar el proceso. En caso de que decida no ejecutarla, aparecerá un mensaje recordatorio en intervalos periódicos hasta que se ejecute la actualización.

Actualización forzosa:

Aparece una referencia a una actualización disponible. El módulo deja de descodificar hasta que se haya ejecutado la actualización.

Módulo Conditional-Access (módulo CA)


Para poder recibir canales codificados, debe insertar un módulo Conditional Access (módulo CA) y una Smart Card en la ranura CI (CI-Slot) de su televisor.

El módulo CA y la Smart Card no vienen incluidos con el televisor. Se pueden adquirir en los establecimientos especializados habituales. Loewe no garantiza la función del módulo CA.

En la primera puesta en marcha, el televisor tendrá que detectar primero el módulo CA e instalarlo. Por ello, puede que se tarda hasta un minuto iniciar la descodificación durante la primera puesta en marcha.

Insertar la Smart Card en el módulo CA

Introduzca la Smart Card en el módulo CA hasta el tope. El lado de la tarjeta con el chip de contacto dorado debe estar orientado hacia el lado más ancho de la apertura de inserción (véase la ilustración). Tenga en cuenta la dirección de la flecha impresa en la Smart Card.




Introducir el módulo CA en la ranura CI del televisor

I Desconectar el televisor con el interruptor de red.

Retirar la tapa lateral del televisor.

Introducir con cuidado el módulo CA en una de las dos¹ ranuras CI con el lado de contacto mirando hacia adelante. No utilizar la fuerza. Prestar atención a no introducir el módulo de forma inclinada. Introducir el módulo CA hasta el tope.



A continuación, cerrar la tapa lateral.

Solucionar errores (módulo CA)

Si surgen problemas durante el funcionamiento de un módulo CA, éstos podrán solucionarse de la siguiente manera:

Apague el televisor, poniéndolo en modo de espera. Extraiga el módulo CA del televisor. Desconecte completamente el televisor. Espere unos segundos.

Vuelva a conectar el módulo CA. Vuelva a encender el televisor.

En el caso de producirse fallos, puede obtener más información mediante el código de error de dos cifras (solo en los módulos CA compatibles con CI Plus). Puede consultar la tabla con los códigos de error en el capítulo **Otro**, sección **Códigos de error del módulo CA**. En caso de duda, póngase en contacto con su comerciante especializado.

¹ Depende del modelo (ver capítulo **Datos técnicos - Características de equipamiento** de su televisor).

Buscar canales codificados

Si en la primera puesta en funcionamiento no se realizó una búsqueda de canales codificados, esta puede realizarse posteriormente con el asistente de búsqueda.

HOME

HOME: Acceder a la vista **Home**.



◀ ▶ ▾ ▹ Seleccionar **Ajustes del sistema**.

OK Acceder a los ajustes del sistema.

▾ ▹ Marcar **Emisoras**,

▶ Cambiar a la siguiente columna.

▾ ▹ Seleccionar **Búsqueda automática TV+Radio**,

▶ Cambiar a la siguiente columna.

◀ ▶ Seleccionar **Cambio de ajustes de búsqueda**.

OK El asistente consulta los ajustes de búsqueda.

i En **Canales codificados** debe seleccionarse **sí**.

◀ ▶ Seleccionar a continuación **Iniciar búsqueda/actualización**.

OK Iniciar actualización de la lista de canales.

Acceder a la información sobre el módulo CA

i Este menú solo está disponible si hay un módulo CA conectado.

HOME

HOME: Acceder a la vista **Home**.



◀ ▶ ▾ ▹ Seleccionar **Ajustes del sistema**.

OK Acceder a los ajustes del sistema.

▾ ▹ Seleccionar **Extras**,

▶ Cambiar a la siguiente columna.

▾ ▹ Seleccionar el módulo CA deseado.

i El nombre mostrado depende del módulo CA conectado.

▶ Cambiar a la siguiente columna.

▾ ▹ Seleccionar **Módulo CA**,

OK Acceder a información.

El contenido de este menú depende del fabricante del módulo CA.

Derechos de Smartcard

Si se utilizan dos⁴ módulos CA de forma paralela para la descodificación de canales, determine aquí los derechos de las dos tarjetas inteligentes.



▾ ▹ Marcar **Derechos de Smartcard**,

▶ Cambiar a la siguiente columna.

▾ ▹ Seleccionar **Derechos iguales** o **Derechos distintos**.

Si selecciona **Derechos iguales**, el televisor entiende que las dos tarjetas inteligentes tienen los mismos derechos y pueden utilizarse de forma paralela para Dual Recording. En este caso, se suprime la función de la **Clasificación de canales/emisoras**.

Si selecciona **Derechos distintos** puede clasificar los canales que deben codificarse en cualquier módulo CA.

Clasificación de canales/emisoras

Si se utilizan dos⁴ módulos CA de forma paralela para la descodificación de canales, determine aquí qué canales deben ser descodificados por cada módulo CA.

i Los ajustes de la clasificación de canales solo se tienen en cuenta si hay dos módulos CA conectados.

i La opción del menú solo está disponible si se ha seleccionado **Derechos distintos** en los **Derechos de Smartcard**.

i Lo que aquí se determine afecta solamente a las ranuras CI del televisor, **no** a los módulos conectados en estas! Si se sustituyen los módulos deberá realizarse nuevamente la asignación.



▾ ▹ Marcar **Clasificación de canales/emisoras**,

▶ Acceder a la lista de canales.

◀ ▶ ▾ ▹ Seleccionar módulo CA para la clasificación.

◀ ▶ ▾ ▹ Marcar canal,

OK Asignar canal al módulo CA seleccionado / Eliminar la asignación.

Detrás del canal asignado, se encuentra el número de la correspondiente ranura de CI.

Guardar el PIN para grabaciones

Guarde el PIN del proveedor del programa asociado a su módulo CA para poder grabar de forma codificada programas CI Plus con protección infantil.

i La opción del menú solo está disponible si el módulo CA introducido admite la memorización de PIN para protección infantil.



▾ ▹ Marcar **Guardar el PIN para grabaciones**,

▶ Acceder a la ventana de introducción del PIN.

◀ ▶ ▾ ▹ Marcar el módulo CA deseado en la línea de cabecera.

▾ Cambiar al campo de entrada de PIN, indicar el PIN del proveedor del programa con las teclas numéricas.

O:



◀ ▶ ▾ ▹ Marcar Cifra,

OK Registrar cifras en el campo de entrada.

Finalizar la introducción:



◀ ▶ ▾ ▹ Marcar **Aceptar**,

OK Memorizar PIN.

Retirar el módulo CA

i Desconectar el televisor con el interruptor de red.

Retirar la tapa lateral del televisor.

Extraer el módulo CA de la ranura CI.

Cerrar la tapa lateral.

⁴ Depende del modelo (ver capítulo **Datos técnicos - Características de equipamiento** de su televisor).

Aparatos en las conexiones HDMI

Las conexiones HDMI (High Definition Multimedia Interface) permiten la transferencia de señales de sonido e imagen de un aparato de reproducción, p. ej., un reproductor de DVD, un reproductor Blu-ray, una videoconsola, una videocámara, o una Set-Top-Box, a través de un único cable.

Los datos digitales de imagen y sonido se transmiten de forma digital y sin comprimir, por lo que no se ve reducida su calidad.

A cada conector HDMI puede conectarse un máximo de cinco aparatos en cascada. Los aparatos se ordenan en la selección AV y en el resumen de canales por debajo del conector HDMI correspondiente. Si se facilita un nombre propio de los aparatos, éste aparecerá en lugar de la denominación de conexión.

Conectar el aparato


Antes de proceder con la conexión, apague todos los aparatos.

Conectar el aparato con un cable HDMI (Tipo A, 19 polos) a uno de los puertos **HDMI** del televisor.

La conexión de un aparato HDMI al puerto HDMI lateral (p. ej., una videocámara) se lleva a cabo como se muestra en la ilustración.

Si utiliza fuentes HDMI que suministran contenido UHD deberían conectarse con la conexión **HDMI 4 UHD**¹.

I Recuerde que no pueden mostrarse todas las señales en cada puerto HDMI (véase el capítulo **Datos técnicos**, sección **Señales a través de AV (PC IN) / HDMI**).



Ejemplo de conexión de un aparato HDMI (p. ej., un reproductor de Blu-ray)

Reproducir del aparato

Si el aparato admite la funcionalidad **Digital Link Plus** en HDMI, el televisor cambia automáticamente a la entrada HDMI correspondiente una vez iniciada la reproducción en el aparato HDMI.

No obstante, también puede accederse a la entrada HDMI de forma manual:

I En modo TV normal, sin otras indicaciones:



Acceder a la **fuentes**.



◀ ▶ ▲ ▼ Seleccione la conexión deseada.
En el caso de aparatos compatibles con **Digital Link HD**, puede que aparezca el nombre del aparato en vez de la denominación de conexión.

OK Cambiar.

Iniciar la reproducción del aparato HDMI conectado. El formato óptimo para la imagen se reconoce y ajusta automáticamente.

Cambiar el nombre de la conexión HDMI

El nombre de la conexión HDMI puede cambiarse manualmente.



Acceder a las **fuentes**.



◀ ▶ ▲ ▼ Seleccionar el puerto **HDMI** deseado.
OK Cambiar.



MENU: Acceder a la lista de funciones.



▲ ▼ Seleccione **Cambiar el nombre**.
OK acceder.



Introducir nombre nuevo (encontrará información sobre cómo introducir los caracteres en el capítulo **Información general sobre el manejo**, sección **Introducción de caracteres mediante el teclado en pantalla**).



◀ ▶ ▲ ▼ Seleccionar Aceptar,
OK se transfiere la nueva denominación del puerto HDMI.

¹ Depende del modelo (ver capítulo **Datos técnicos - Características de equipamiento** de su televisor).

Digital Link HD

Manejo de aparatos compatibles con Digital Link HD (HDMI CEC)

Con el dispositivo de mando del sistema **Digital Link HD** (HDMI CEC), los televisores Loewe transfieren las señales del mando a distancia del televisor a dispositivos HDMI compatibles, p. ej., Loewe BluTechVision 3D, a través de la conexión HDMI.

Gracias a esto, podrá colocar un aparato HDMI compatible con CEC de forma que quede oculto y manejarlo cómodamente.

Puede seleccionar y controlar el aparato HDMI compatible con CEC por dos rutas distintas. Por un lado, puede cambiar al control del aparato HDMI con un botón del aparato (**STB**, **VIDEO** o **AUDIO**). Por el otro, puede cambiar entre el aparato HDMI y el televisor con el botón del televisor.


Cambio del control del televisor/aparato HDMI mediante un botón del aparato

Asigne la **Función CEC HDMI** (código **22**) al botón deseado del aparato (**STB**, **VIDEO** o **AUDIO**). La asignación se describe en el capítulo **Dispositivos externos**, sección **Ajustar mando a distancia – Ajustar mando a distancia en otros aparatos Loewe**.

A continuación, debe realizarse la clasificación del aparato HDMI utilizado en el botón del aparato preajustado.

i El aparato HDMI compatible con CEC está encendido y conectado a uno de los puertos HDMI.

STB **VIDEO** **AUDIO** Mantenga pulsada la tecla elegida durante 5 segundos. En el televisor aparecerá un menú de opciones.



▲ ▼ Elija el aparato que quiera de entre los que aparecen en la lista.

OK Aceptar.

Se ha terminado la asignación de los botones del aparato y la clasificación del aparato HDMI.

STB **VIDEO** **AUDIO** Pulse el botón del aparato correspondiente para cambiar al control del aparato HDMI. Las órdenes del mando a distancia se transmiten del televisor al aparato HDMI.



Pulse el botón TV para cambiar al control del televisor. Cuando está activada la desconexión automática (véase columna derecha), se desconecta el aparato HDMI.

Cambio del control del televisor/aparato HDMI mediante el botón TV

i Solo se puede cambiar de control mediante el botón TV si no se ha asignado ningún botón del aparato al aparato HDMI utilizado.



Acceder a la **lista AV**.



▲ ▼ Seleccione el puerto **HDMI** en el que está conectado el aparato HDMI.



TV Pulsar de forma prolongada: cambiar órdenes del mando a distancia entre manejo HDMI y TV.

Un mensaje en pantalla le informa sobre el modo actualmente seleccionado.



TV Pulsar de forma breve: cambiar a modo TV (volver al último canal).

Desconexión automática de dispositivos externos

Al volver al modo TV mediante una breve pulsación de la **tecla TV** puede desconectarse el dispositivo externo.

Puede encontrar el ajuste correspondiente en **Ajustes del sistema** → **Conexiones** → **Digital Link** → **Desconexión del ext. Dispositivos por tecla de TV**.

i El punto del menú solo puede seleccionarse si para **Digital Link HD - Funcionalidad** se seleccionó **sí**.

Cómo encender el televisor a distancia

Puede seleccionar si quiere encender el televisor automáticamente, abandonando así el modo standby, cuando se reproduzca un disco o se visualice un menú de pantalla en un aparato compatible con **Digital Link HD** conectado.

Puede encontrar el ajuste correspondiente en **Ajustes del sistema** → **Conexiones** → **Digital Link** → **Desconexión del equipo de TV**.

i El punto del menú solo puede seleccionarse si para **Digital Link HD - Funcionalidad** se seleccionó **sí**.

Apagar televisor y aparatos conectados (Standby del sistema)

i El manejo del televisor debe estar activado (véase arriba).



Pulsar brevemente la tecla: desconectar en Standby el televisor y todos los dispositivos con capacidad CEC conectados a la interfaz **HDMI** (Standby del sistema).

Aparatos en la conexión AV

El puerto de conexión **AV** permite conectar por ejemplo, un reproductor de DVD, una grabadora de vídeo/DVD o un ordenador mediante dos adaptadores distintos.

Puede encontrar los adaptadores necesarios (adaptador Scart o VGA) como accesorio en su distribuidor de Loewe (véase el capítulo **Accesorios**).

Los puertos AV pueden procesar distintos tipos de señal. Para saber con qué tipo de señal trabaja su aparato adicional, consulte el manual de instrucciones del aparato en cuestión.

Dado el elevado número de aparatos AV del mercado, sólo podemos referirnos a modo de ejemplo a algunos ejemplos para explicar la conexión de aparatos adicionales al puerto AV.

Conexión remota del televisor vía Digital Link

Puede seleccionar si quiere encender el televisor automáticamente, abandonando así el modo standby, cuando en un aparato compatible con **Digital Link Plus** conectado a una entrada **AV**, se reproduzca un disco o se visualice un menú de pantalla.

El ajuste se encuentra en **Ajustes del sistema** → **Conexiones** → **Digital Link** → **Desconexión del equipo de TV**.


Conectar el reproductor de DVD al televisor

■ Se seleccionó un **Reproductor de DVD** en **Ajustes del sistema** → **Conexiones** → **Ajustes de la conexión AV** → **Aparato a la conexión AV**.

Antes de proceder con la conexión, apague todos los aparatos.

Conecte la salida Scart del reproductor de DVD mediante el adaptador Scart⁴ con el puerto **AV** del televisor.

Para ello, utilice un cable Scart completamente equipado (a la venta en tiendas especializadas).



Ejemplo de conexión de un reproductor de DVD

Reproducir del aparato AV

Si el aparato admite la funcionalidad **Digital Link Plus** en **AV** o si se seleccionó **Ajustes del sistema** → **Conexiones** → **Ajustes de la conexión AV** → **Permitir tensión de conmutación en AV** → **sí**, el televisor se cambia a en la entrada AV correspondiente una vez iniciada la reproducción en el aparato AV.

No obstante, también puede accederse a la entrada AV de forma manual:



Acceder a la **selección AV**.



▲ ▼ Seleccionar **AV**,
OK Cambiar.

Iniciar la reproducción del aparato conectado.

⁴ Adaptador disponible como accesorio (véase el capítulo **Accesorios**).

Conectar la grabadora de DVD al televisor


■ Se seleccionó un **Grabador DVD** en **Ajustes del sistema** → **Conexiones** → **Ajustes de la conexión AV** → **Aparato en la conexión AV**.

Antes de proceder con la conexión, apague todos los aparatos.

Conecte la salida Scart de la grabadora de DVD mediante el adaptador Scart⁴ con el puerto **AV** del televisor. Para ello, utilice un cable Scart completamente equipado (a la venta en tiendas especializadas).

Si desea recibir y grabar canales analógicos con el receptor incorporado en la grabadora (sintonizador), la grabadora tiene que conectar al cable de antena.

Conecte la grabadora de DVD como muestra el siguiente ejemplo de conexión.



Ejemplo de conexión de una grabadora de DVD

Reproducir del aparato AV

⏪ Acceder a las **fuentes**.



⬆️ Seleccionar **AV**,
OK Cambiar.

Iniciar la reproducción del aparato conectado.

Conectar PC / SetTop-Box


Puede conectar un PC y utilizar así la pantalla del televisor como dispositivo de visualización.

■ Para conectar un PC o un aparato adicional al puerto **AV** del televisor, ajuste primero la señal de salida en su PC de modo que coincida con una de las señales de la tabla en el capítulo **Datos técnicos**, sección **Señales mediante PC IN / HDMI**.

Antes de proceder con la conexión, apague todos los aparatos.

Conectar el aparato a través de un cable VGA y el adaptador VGA⁴ al puerto AV del televisor.

Conectar la señal analógica de sonido desde el PC mediante el enchufe hembra estéreo en el adaptador VGA.



Ejemplo de conexión de un PC

Reproducir del aparato

⏪ Acceder a las **fuentes**.



⬆️ Seleccionar **PC IN**,
OK Cambiar.

Adaptar la geometría de la imagen del PC

La posición (vertical, horizontal) y la posición de fase de la pantalla de su ordenador pueden ajustarse para algunos formatos de imagen. Los ajustes respectivos se encuentran en **Ajustes del sistema** → **Imagen** → **otros ...** → **PC IN - Pantalla**.

Conectar aparatos con conexión de componentes (YPbPr / YUV)

Los equipos externos con conexión de componentes **YPbPr** (también denominada comúnmente **YUV**; véase el **Glosario**) se conectan con dos adaptadores al puerto **AV** del televisor. Además del adaptador VGA también se requiere un adaptador de componentes/VGA (a la venta en tiendas especializadas).

⁴ Adaptador disponible como accesorio (véase el capítulo **Accesorios**).

Conectar sistema de altavoces (AUDIO OUT)

Mediante la interfaz **AUDIO OUT** de su televisor puede conectar cómodamente un sistema de altavoces.


Antes de proceder con la conexión del sistema de altavoces, apague todos los aparatos.

La conexión del subwoofer en el televisor se realiza a través de la interfaz **AUDIO OUT**.

Conecte la salida de audio analógica **AUDIO OUT** del televisor mediante un cable adaptador cinch estéreo/jack con el cable IN en las entradas derecha/izquierda del subwoofer.

En el manual de instrucciones del subwoofer o de los altavoces encontrará más información sobre el cableado de los altavoces.

i Encienda el interruptor del subwoofer después de seleccionar la opción del menú **Sistema de altavoces (AUDIO OUT)** en el asistente de componentes de sonido. Si no, el sistema de sonido funcionará con el volumen máximo.



Ejemplo de conexión de un sistema de altavoces al televisor

Configuración del sistema de altavoces (AUDIO OUT)

Al configurar el sistema de sonido en el asistente de componentes de sonido, indique si quiere utilizar altavoces frontales externos o cómo se utilizará el altavoz del televisor (ver capítulo **Ajustes del sistema**, sección **Conexiones – Componentes de sonido**).

i Encienda el interruptor del subwoofer después de seleccionar la opción del menú **Sistema de altavoces (AUDIO OUT)** en el asistente de componentes de sonido. Si no, el sistema de sonido funcionará con el volumen máximo.

Conectar sistema de altavoces (DAL)⁽¹⁾


Mediante la interfaz **DIGITAL AUDIO LINK (DAL)** de su televisor puede conectar cómodamente un sistema de altavoces Loewe.

Antes de proceder con la conexión del sistema de altavoces, apague todos los aparatos.

La conexión del Subwoofer en el televisor se realiza a través de la interfaz **DIGITAL AUDIO LINK**. Conecte un cable de red (Cat. 5e o superior) en la interfaz **DIGITAL AUDIO LINK** del televisor.

Conecte el cable de Ethernet con el puerto RJ45 del convertidor **Digital Audiolink / Audiolink** disponible como accesorio. Conecte el convertidor en el puerto **AUDIO LINK** en el Subwoofer.

En el manual de instrucciones del subwoofer o de los altavoces encontrará más información sobre el cableado de los altavoces.



Ejemplo de conexión de un sistema de altavoces (Subwoofer con AUDIO LINK) al televisor

Configuración del sistema de altavoces (DAL)

En la configuración del sistema de sonido en Asistente de componentes de sonido indique por ejemplo la distancia entre los altavoces y su posición o ajuste individualmente el nivel de cada altavoz.

Esto garantiza una reproducción espacial natural del sonido (ver capítulo **Ajustes del sistema**, sección **Conexiones – Componentes de sonido**).

⁽¹⁾ Solo en modelos con conexión DAL integrada (ver capítulo **Datos técnicos - Características de equipamiento** de su televisor).

Conectar altavoces activos ¹

Si desea utilizar altavoces activos, puede conectarlos al televisor mediante un cable adaptador.

Conecte un cable de red (Cat. 5e o superior) en la interfaz **AUDIO LINK** del televisor.


Conecte el cable de Ethernet con el puerto RJ45 del convertidor **Digital Audiolink / Audiolink** disponible como accesorio.

En el otro extremo del convertidor, conecte el cable adaptador **Audiolink / 30cm / 9pin + 5.1 Out + Center In**. Conecte las conexiones cinch del cable adaptador con las conexiones cinch de los altavoces / del subwoofer.

Las conexiones cinch del cable adaptador están marcadas:

- R** para frontal derecho **SR** para surround derecho
- L** para frontal izquierdo **SL** para surround izquierdo
- C** para central **SUB** para Subwoofer

■ Las conexiones en el cable adaptador son salidas de preamplificador. Por tanto, solo pueden conectarse altavoces activos / Subwoofer activo directamente en el cable adaptador.



Conexión de altavoces activos al televisor


Reproducir sonido a través del sistema de altavoces

La reproducción de sonido a través de altavoces activos se configura en el asistente de componentes de sonido (ver capítulo **Ajustes del sistema**, sección **Conexiones – Componentes de sonido**).

Conectar amplificador HiFi/AV

Conectar amplificador HiFi/AV digital

Conectar la salida de sonido digital del televisor **SPDIF OUT** mediante un cable cinch con la entrada de sonido digital del amplificador:




Conectar el (pre)amplificador de audio digital desde el canal de retorno de audio (HDMI ARC)

Conectar la toma **HDMI1** del televisor con la toma HDMI del (pre) amplificador de audio con ARC mediante un cable HDMI. No se requiere un registro especial del amplificador en el televisor.

Conectar amplificador HiFi/AV analógico

Conectar la salida de sonido analógica del televisor **AUDIO OUT** mediante un cable cinch estéreo/adaptador con la entrada de sonido analógica del amplificador:



Reproducir sonido a través del amplificador HiFi/AV

La reproducción de sonido a través de altavoces activos se configura en el asistente de componentes de sonido (ver capítulo **Ajustes del sistema**, sección **Conexiones – Componentes de sonido**).


¹ Solo en modelos con conexión DAL integrada (ver capítulo **Datos técnicos - Características de equipamiento** de su televisor).

Reproducción de sonido de aparatos externos

Los aparatos AV externos (p. ej., reproductor MP3) se conectan en las entradas AV del televisor para la reproducción del sonido.

Conectar aparato externo (p. ej. un reproductor de MP3)

Conecte la salida (enchufe hembra) del reproductor MP3 a través del adaptador VGA¹ con el puerto **AV** del televisor.



Ejemplo de conexión de un reproductor de MP3

Seleccionar la entrada AV

La selección del puerto AV se describe aquí a modo de ejemplo para un aparato en el conector **AV** (véase arriba conexión). El procedimiento es también válido para la selección de las otras entradas AV.



Acceder a las **fuentes**.



▲ ▼ Marcar la fuente AV deseada,
OK Cambiar a fuente AV.

Una vez elegida la entrada AV, comienza la reproducción del aparato externo.

Reproducir solo sonido de la fuente AV (pantalla apagada)

Para reproducir únicamente el sonido de un dispositivo de reproducción (p. ej., reproductor MP3), pueden seleccionarse las fuentes AV de modo que la pantalla se apague.

Al desconectar la pantalla disminuye el consumo de potencia del televisor.

Puede desconectar la pantalla en las fuentes AV HDMI1, HDMI2, HDMI3 y HDMI4 UHD² mediante la lista de funciones.



Acceder a la **lista AV**.



▼ ▲ Seleccionar la conexión deseada,
OK Mantener pulsado durante dos segundos como mínimo.



Tecla verde: Con la tecla verde puede volver a encender y apagar la pantalla.

IR-Link

La función IR Link (Link IR) permite manejar dispositivos adicionales de otros fabricantes que estén colocados en un lugar oculto mediante el televisor Loewe.

Las órdenes del mando a distancia se transmiten al dispositivo adicional desde el receptor de infrarrojos del televisor mediante un emisor de infrarrojos conectado externo.

El sistema de codificación para las órdenes del mando a distancia que controlan el dispositivo adicional es el RC 5.


Solo se puede manejar el dispositivo adicional si el televisor está encendido.

El emisor de infrarrojos necesario está disponible como accesorio en su distribuidor (véase el capítulo **Accesorios**).

Conectar el emisor de infrarrojos en el televisor

Conecte el enchufe de conexión del emisor de infrarrojos en el puerto **RS-232 C** del televisor.

Coloque el cable de conexión del emisor de infrarrojos en la parte delantera del dispositivo adicional utilizado.



Colocación del emisor de infrarrojos en el dispositivo adicional

Busque la posición óptima para el aparato correspondiente (conexión óptica entre el diodo emisor y el receptor de infrarrojos del aparato tapado).

Retire la lámina protectora de la superficie adhesiva del emisor de infrarrojos.

Sujete el emisor de infrarrojos en esta posición.



Interfaz serie RS-232C (RJ12)

A través de la interfaz RS-232C (RJ12), puede conectar un sistema de red doméstica de otro fabricante (por ejemplo, AMX, Crestron) a su televisor.

Para realizar la configuración de la interfaz RS-232C (RJ12) y obtener información más detallada sobre los distintos sistemas de redes domésticas, diríjase a su comerciante especializado.

¹ Adaptador disponible como accesorio (véase el capítulo **Accesorios**).

² Depende del modelo (ver capítulo **Datos técnicos - Características de equipamiento** de su televisor).

Ajuste del mando a distancia

Ajuste del mando a distancia para el manejo del modo TV del televisor

 Pulsar la **tecla TV**, el indicador superior se ilumina durante unos 5 s.

Emplear el mando a distancia para una grabadora Loewe

 Pulsar la **tecla STB**, el indicador superior se ilumina durante unos 5 s.

Ajuste del mando a distancia para el manejo de un reproductor Loewe

 Pulsar la **tecla VIDEO**, el indicador superior se ilumina durante unos 5 s.



Ajuste del mando a distancia para el manejo del modo Radio del televisor

 Pulsar la **tecla AUDIO**, el indicador superior se ilumina durante unos 5 s.



Mientras se pulse una tecla, se iluminará el indicador del modo de funcionamiento seleccionado (**TV – STB – VIDEO – AUDIO**). De esta manera, cada vez que pulse una tecla puede saber en qué modo de funcionamiento está el mando a distancia.

Más arriba se describe el **ajuste de fábrica** de las teclas del aparato (véase también la tabla de la columna derecha). La asignación de las teclas del aparato puede cambiarse según los aparatos adicionales disponibles (véase la columna derecha).

Ajuste del equipo para las funciones de audio del mando a distancia

Las teclas para las funciones de audio Volumen () and Audio on/off () están programadas de fábrica para el televisor. Se puede modificar el equipo que se vaya a manejar.

i El aparato que ha de manejarse debe asignarse **primero** a una de las teclas del mando a distancia (véase la columna derecha) antes de modificar las funciones de control del sonido en el aparato correspondiente.

  Pulsar la tecla **TV** y simultáneamente la tecla numérica durante 5 s como mínimo. El LED sobre la tecla **TV** parpadea dos veces.

Función	Teclas	Dispositivo
Funciones de audio	TV + 3	Auro/AudioVision/MediaVision 3D
	TV + 4	Mediacenter
	TV + 5	Loewe TV
	TV + 6	Loewe TV con proyector de sonido sin conexión de sistema

Ajustar el mando a distancia para otros aparatos Loewe

Puede manejar distintos aparatos de Loewe con el mando a distancia. Puede cambiarse la asignación de las teclas de los aparatos **STB – VIDEO – AUDIO** para el manejo de los distintos aparatos de Loewe.

  Mantenga pulsadas a la vez la tecla del aparato en cuestión y la **tecla STOP** durante 5 segundos, hasta que el indicador LED correspondiente parpadee dos veces.

A continuación, introduzca el código de dos cifras del aparato a partir de la siguiente lista. El indicador LED correspondiente parpadeará dos veces.

Dispositivo	Código	Ajuste de fábrica
Loewe ViewVision 8106 H	10	
Loewe Viewvision, Centros 21x2	12	
Loewe ViewVision DR+ DVB-T	13	
Loewe Auro 2216 PS/8116 DT	14	
Loewe BluTech Vision Interactive	15	
Loewe Soundprojector	17	
Base de datos SetTopBox (STB)	18	
Loewe TV - Radio digital	19	AUDIO
Loewe Mediacenter	20	
Loewe BluTech Vision 3D	21	VIDEO
Modo HDMI CEC	22	
Loewe AudioVision	24	
Loewe Individual Sound Projector ID	25	
Apple IR-Codes	26	
Apple IR-Codes (Apple TV-2G)	27	STB
Loewe Soundbox	28	
Loewe SoundVision	29	
Loewe AirSpeaker	30	
Loewe MediaVision 3D	35	
Restablecer el ajuste de fábrica	99	

i Los códigos mencionados aquí únicamente serán válidos para el manejo directo del dispositivo adicional.

i Los códigos disponibles pueden variar dependiendo del firmware del mando a distancia.

i Los botones del aparato predeterminados de fábrica pueden variar según el firmware del mando a distancia.

Programación del mando a distancia

Con ayuda del código de tecla **18** (base de datos SetTop-Box) puede programarse el mando a distancia Loewe assist para su SetTop-Box (p. ej., descodificador, receptor de cable externo). Así evitará tener que utilizar varios mandos a distancia.

i En relación con el código de tecla de dos cifras, consulte en el capítulo **Dispositivos externos**, sección **Ajuste del mando a distancia**.

Para la programación, existen las siguientes opciones:

- Indicación de un código de tres cifras
- Lectura de SetTop-Box
- Programación de teclas individuales
- Eliminar códigos programados

i A continuación, se hará referencia a modo de ejemplo a la tecla **STB**, ya que el código de aparato 18 está predeterminado de fábrica para esta tecla. A las teclas **AUDIO** y **RADIO** también se les puede asignar el código 18; la siguiente descripción es válida por analogía.

Indicación de un código de tres cifras

La programación de la tecla **STB** puede realizarse directamente mediante un código de tres cifras que depende del aparato. En el capítulo **Lista de códigos** al final de este manual de instrucciones encontrará una lista con estos códigos.

  Pulsar las teclas **STB** y **OK** durante cinco segundos. El LED sobre la tecla **STB** parpadea dos veces.

Indicar un código de tres dígitos de la lista. El LED sobre la tecla **STB** se ilumina un segundo.

OK Finalizar programación. El LED parpadea dos veces al realizarse correctamente la programación.

i Si se indica un código incorrecto el LED se ilumina durante unos dos segundos. En este caso, vuelva a ejecutar el proceso de programación.

Lectura de la SetTop-Box programada

El código del aparato programado actualmente en la tecla **STB** puede indicarse mediante el mando a distancia.

  Pulsar las teclas **STB** y **OK** durante cinco segundos. El LED sobre la tecla **STB** parpadea dos veces.


 Pulsar la tecla **INFO**.



El LED sobre la tecla **STB** indica mediante parpadeo el código programado. A su vez, la cifra 0 se indica mediante cinco parpadeos rápidos.


Programar teclas

Todas las teclas (a excepción de **TV**, **STB**, **VIDEO** y **AUDIO** y las teclas **V+/-**, **0** y **18**) pueden programarse para manejar equipos no incluidos en la base de datos integrada. Las funciones de las teclas seleccionadas quedan reemplazadas en su totalidad o en parte por los nuevos códigos.


i Sitúe el mando Assist Multi-Control con el mando a distancia que desea reemplazar, de modo que las ventanas de infrarrojos se encuentren enfrentadas a una distancia de 1-5 cm con visibilidad directa (véase dibujo)..



  Pulsar la tecla **STB** y, al mismo tiempo, la **tecla roja** cinco segundos. El LED sobre la tecla **STB** se ilumina de forma continua.

 Pulsar la tecla a programar en el mando a distancia del televisor.

El LED sobre la tecla **STB** parpadea.

 Pulsar la tecla a programar en el mando a distancia original.

El LED sobre la tecla **STB** parpadea dos veces.

Si no se reconoce correctamente el código, el LED sobre la tecla **STB** parpadeará diez veces. Repita entonces la operación en el mando a distancia original. Corrija eventualmente la posición de ambos mandos a distancia. Proceda con las demás teclas de la forma antes mencionada.



 Para finalizar el modo de aprendizaje pulse nuevamente la tecla **STB**.

i El modo de aprendizaje se desactiva automáticamente si no se realiza ninguna entrada al cabo de 10 segundos.

i Posiblemente no puedan programarse todos los códigos de control remoto.

Eliminar función de tecla individual

Puede borrar la función programada de una tecla individual.

-   Pulsar la tecla **STB** y, al mismo tiempo, la **tecla verde** cinco segundos. El LED sobre la tecla **STB** se ilumina de forma continua.



Pulsar la tecla a eliminar en el mando a distancia del televisor.

El LED sobre la tecla **STB** parpadea dos veces.

Para borrar otras teclas proceda de la misma forma.





Para finalizar el modo de eliminación pulse nuevamente la tecla **STB**.

El LED sobre la tecla **STB** parpadea una vez.

Borrar todas las funciones de una tecla del aparato

Puede borrar todas las funciones programadas, ajustadas en la tecla **STB**.

-   Pulsar la tecla **STB** y, al mismo tiempo, la **tecla amarilla** cinco segundos. El LED sobre la tecla **STB** parpadea dos veces.

Borrar todas las funciones de todas las teclas del aparato

Puede borrar todas las funciones programadas, ajustadas en las teclas de dispositivo **TV, STB, VIDEO** o **AUDIO**.

-   Pulsar la tecla **STB** y, al mismo tiempo, la **tecla azul** cinco segundos. Los LED sobre las teclas del aparato parpadean dos veces.

Loewe app

Loewe app sustituye a las aplicaciones Smart Assist y Smart tv2move y combina las funcionalidades de ambas.

Con Loewe app, su tablet se convierte en un segundo televisor. Sea cual sea su televisor, la aplicación le permite usar su tablet para cambiar de canal, programar grabaciones o reproducir grabaciones del archivo almacenadas en el disco duro DR+. También puede utilizar su smartphone para hojear la revista de programación electrónica (EPG) e informarse de la duración y el contenido de la emisión actual. Haga clic en el contenido elegido para verlo en su televisor Loewe.

Además, puede disfrutar de una libertad absoluta de movimientos. No importa si está en su habitación, en la cocina o en la terraza siempre que tenga conexión WLAN con su red local.

Puede descargar Loewe app gratis en Playstore o App Store e instalarla en su tablet o smartphone.

Con Mobile Recording de Loewe puede programar a distancia sus programas favoritos utilizando Loewe app. Lo único que necesita es instalar la aplicación Loewe app en un smartphone con acceso a internet.

Gracias a Loewe app puede utilizar su smartphone como mando a distancia para el televisor.

Puede descargar Loewe app en Playstore o App Store e instalarla en su tablet o smartphone.

Requisitos:

i Compatible con tablets y smartphones a partir de Android 5 y Apple iOS 8.

i En el televisor se recomienda un chasis a partir de SL2xx con la nueva versión de software.

i Debe contar con una lista personal de canales. En caso contrario, cree una en:

Ajustes del sistema → Emisoras → Lista de canales de TV → Nueva lista personal.

i Libere el archivo DR+ para otros dispositivos:

Ajustes del sistema → Configuración → otros ... → DR+ → DR+ Streaming → Compartir el archivo DR+ con otros aparatos → sí.

i Asegúrese de que su tablet y el televisor Loewe están registrados en la misma red lógica.

Ajustes de sistema → Multimedia / Red → Ajustes de red.


Seleccione si el televisor debe estar conectado a Internet por LAN (cable) o WLAN (inalámbrico).

Le recomendamos conectar el televisor por LAN al router/switch. Con una conexión por WLAN o Powerline no siempre se puede garantizar que la tasa de datos sea lo bastante potente como para una transmisión.

Conexión del televisor con la aplicación

- Inicie la aplicación Loewe app y acepte las notas de protección de datos.
- Seleccione el país en el que se vaya a utilizar la aplicación. Los ajustes de idioma se aplican automáticamente en el smartphone/tablet.
- La aplicación busca automáticamente los televisores compatibles en su red doméstica. Aparece una lista de televisores Loewe que se encuentran en la red doméstica. Puede determinar el nombre del televisor en **Ajustes de sistema → Multimedia/Red → Ajustes de la red → Nombre del aparato.**
- Seleccione la entrada de lista deseada para seleccionar el televisor. Por último puede seleccionar una lista de canales personal.
- Después de seleccionar la lista de canales comienza el proceso de carga de los datos (lista de canales, información de canales y datos de programa). Puede tardar unos minutos. Una vez finaliza el proceso de carga de datos, la aplicación está lista para funcionar.

Resumen de las secciones: Sección de canales




En la primera sección encontrará un resumen de los canales de la lista de canales seleccionada. Haga clic en el programa deseado para cambiar el televisor al canal indicado.

Resumen de las secciones: Sección de directo




En la sección central puede ver información de los programas como el título y el progreso. También puede cambiar al programa seleccionado con un solo toque.

Cambiar y transmitir canal




Al tocar un cuadro y seleccionar un televisor, este cambiará al programa seleccionado. En la parte inferior de la pantalla encontrará más información.


Resumen de las secciones: Sección de guía de televisión



En la tercera parte encontrará la guía de televisión. La guía sustituye a la revista de programación. También puede abrir el cuadro para ver información detallada e iniciar la grabación (localmente o a distancia).




Recibirá detalles sobre el nombre del programa o el progreso de la emisión actual.




Si toca una vez más la información, se ampliará y podrá ver información adicional sobre el tiempo. Con el símbolo de la parte inferior derecha puede empezar a transmitir el programa a su tablet o smartphone.

Además de la información detallada podrá ver una interfaz de grabación. Para utilizar la función Mobile Recording, debe estar activada en el televisor y el dispositivo correspondiente debe estar en modo de reposo con conexión a internet.

Grabación desde la guía de televisión




Para grabar una emisión o programar una grabación, toque la sección correspondiente a la emisión deseada.




En el último paso se le preguntará en qué televisor se debe realizar la grabación. Toque Aceptar para confirmar la información de temporizador.

Archivo DR+ y selección de fuentes




Aquí puede encontrar las grabaciones guardadas en el archivo DR+ integrado. Si cuenta con varios televisores con funcionalidad DR+, el menú desplegable le permite seleccionar el archivo deseado. En la aplicación encontrará también la estructura de carpetas.



En Fuentes encontrará las unidades de red. Desde aquí tiene acceso directo a los archivos de vídeo almacenados en su servidor o NAS. Puede verlos en el televisor o desde su tablet o smartphone.

Posición y función de las conexiones (bild 9.65/bild 9.55)





- ① Interruptor de red
- ② **AC IN** - Conexión de red
Toma de red – 220-240 V ~ 50 / 60 Hz
- (X) Seguro de transporte para cinemática (desenroscar tornillo)
- ③ Alojamiento para cierre Kensington
- ④ **LAN** - Conexión de red
RJ-45 – Ethernet / Fast Ethernet
- ⑤ **HDMI 1 ARC** - Entrada HDMI 1 (con **A**udio **R**eturn **C**hannel)
HDMI – Digital Video IN (4K@60Hz/4:2:0)/Audio IN/OUT
- ⑥ **HDMI 2** - Entrada HDMI 2
HDMI – Digital Video IN (4K@60Hz/4:2:0)/Audio IN
- ⑦ **ANT TV** - Antena/cable analógica / DVB-T/T2 / DVB-C
Clavija IEC – 75 Ohm / 5 V / 80mA
- ⑧ **ANT SAT 1** - Antena de satélite (sintonizador sat 1) DVB-S/S2
Clavija F – 75 Ohm / 13/18 V / 500mA
- ⑨ **ANT SAT 2** - Antena de satélite (sintonizador sat 2) DVB-S/S2
Clavija F – 75 Ohm / 13/18 V / 500mA
- ⑩ **SPDIF OUT** - Salida de sonido digital
Toma Cinch (naranja)
- ⑪ **USB 3.0** - Conexión USB
USB tipo A – USB 3.0 (máx. 900mA)
- ⑫ **MOTOR UNIT** - Control para soporte giratorio
- ⑬ **DIGITAL AUDIO LINK** - Salidas de sonido surround (digitales) – (RJ45)
- ⑭ **HEADPHONE** - Conexión de los auriculares
Jack 3,5 mm – Auriculares 32–200 Ohm
- ⑮ **HDMI 3** - Entrada HDMI 3
HDMI – Digital Video IN (4K@60Hz/4:2:0)/Audio IN
- ⑯ **AUDIO OUT** - Salida de audio (analógica) L/R – (Jack 3,5 mm)
- ⑰ **RS-232C** - Interfaz serie¹ – (RJ12)
- ⑱ **AV** - Puerto Micro-AV¹
Audio/Video IN con adaptador Scart: Y/C (S-VHS/Hi 8)
FBAS (VHS/8 mm)
RGB
L/R
Audio/Video IN con adaptador VGA: Señal de imagen PC/STB
Component (YPbPr)
L/R
- ⑲ **COMMON INTERFACE** - Ranura CI 1 (estándar V1.3)
- ⑳ **COMMON INTERFACE** - Ranura CI 2 (estándar V1.3)
- ㉑ **HDMI 4 UHD** - Entrada HDMI 4²
HDMI – Digital Video IN (4K@60Hz)/Audio IN
- ㉒ **USB** - Conexión USB
USB tipo A – USB 2.0 (máx. 500mA)
- ㉓ **USB** - Conexión USB
USB tipo A – USB 2.0 (máx. 500mA)

¹ Adaptador como accesorio disponible en su distribuidor especializado.

² Las fuentes HDMI que suministran contenido UHD y HDR/Dolby Vision deberían conectarse con esta conexión.

Datos técnicos (bild 9.65/bild 9.55)

Nos reservamos el derecho de realizar cambios en los datos técnicos y el diseño del aparato.

Tipo de aparato Loewe:	bild 9.65	 bild 9.55	
Número de referencia:	56441xxx	56440xxx	
Clase de eficiencia energética de la UE:	consulte la etiqueta de energía adjunta o www.loewe.tv/es/servicio		
Diagonal de pantalla :	164 cm / 65 inch	139 cm / 55 inch	
Consumo de potencia máxima en modo On (encendido) (Potencia audio 1/8 del valor máximo):	450 W	350 W	
Consumo de potencia en modo On doméstico (home) ⁽¹⁾ : Consumo de energía anual ⁽¹⁾ :	consulte la etiqueta de energía adjunta o www.loewe.tv/es/servicio		
Consumo de potencia modo de inicio rápido:	80,0 W	80,0 W	
Consumo de potencia en modo en espera: Consumo de potencia con el aparato apagado:	0,49 W 0 W	0,49 W 0 W	
Resolución / Formato de imagen:	Ultra HD 3840 x 2160 px / 16:9		
Tecnología de pantalla:	OLED (WRGB Pixel)		
Dimensiones del aparato sin pie de apoyo (An x Al x P):	145,2 x 83,7 ^(3A) / 86,5 ^(3B) x 5,2 cm	123,0 x 71,4 ^(3A) / 74,1 ^(3B) x 5,2 cm	
Peso del aparato sin pie de apoyo (aprox.):	26,3 kg	23,8 kg	
Temperatura ambiente:	5° C – 35° C		
Humedad del aire relativa (sin condensación):	20 – 80%		
Presión del aire:	800 – 1114 hPa (0 – 2000 m sobre el nivel del mar)		
Denominación del chasis:	SL420		
Suministro de corriente:	220 V – 240 V/50–60 Hz		
Sintonizador:	terr./cable: Satélite	VHF/Hyperband/UHF 4 niveles: 13/18V/22kHz / 16 niveles: DiSeqC 1.0 / sistema de cable único: EN 50494	
Rango:	terr./cable: Satélite	terr./cable: desde 45 MHz hasta 860 MHz Satélite: desde 950 MHz hasta 2150 MHz	
Posiciones de memorización de canales incl. AV y Radio:	6000		
Normas TV:	analógica: digital:	B/G, I, L, D/K, M, N DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2 (UHD por DVB hasta máx. 60 Hz)	
Normas de color:	SECAM, PAL, NTSC, NTSC-V, PAL-V (60 Hz)		
Normas de Sonido:	analógica (FM): analógica (NICAM): digital (MPEG):	Mono, estéreo, sonido dual Mono, estéreo, sonido dual Mono, estéreo, sonido dual, PCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Digital Pulse, Dolby Virtual Speaker, Dolby Pro Logic II, Dolby TrueHD, Dolby MS11	
Potencia de salida de audio (seno / música):	2 x 30W / 2 x 60W		
Concepto de altavoz acústico:	Soundbar		
Teletexto:	TOP / FLOF / HiText (Level 2.5)		
Grabador páginas:	2000		
LAN:	Estándares admitidos:	10 Mbit/sec Ethernet (10Base-T) / 100 Mbit/sec Fast Ethernet (100Base-T)	
WLAN:	Estándares admitidos: Potencia / Gama de frecuencia: Tipos de codificaciones admitidos:	IEEE 802.11a/b/g/n, 802.11ac Potencia <100 mW en 2400-2483,5 MHz y 5150-5725 MHz WEP 64 y 128 Bit (ASCII y HEX), WPA PSK, WPA2 AES	
Bluetooth:	Potencia / Gama de frecuencia: Protocolos Bluetooth:	Potencia <10 mW en 2,4 GHz A2DP SRC, A2DP SNK, AVRCP 1.4, HID	
Estándar de red doméstica:	Universal Plug and Play Audio / Video (UPnP AV)		
Formatos de archivo compatibles ⁽²⁾ :	Imágenes: Audio: Video:	JPEG, PNG MP3, M4A (AAC LC), WMA (sin lossless), FLAC, WAV (PCM), Ogg Vorbis AVI (MPEG-1/2, XviD, Dolby Digital, MP3), WMV (WMV9, VC-1, WMA9, WMA Pro), MP4 (XviD, H.264/MPEG-4 AVC, AAC LC), MOV (H.264/MPEG-4 AVC, AAC LC), MKV (H.265/HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, Dolby Digital), FLV (H.264/MPEG-4 AVC, H.263, MP3, AAC LC), MPG (MPEG-1, MPEG Audio), TS/PS (MPEG-2, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG2 Audio, Dolby Digital), VOB (MPEG-2, MPEG2 Audio, Dolby Digital) H.264/MPEG-4 AVC hasta el perfil High (nivel 4.2) H.264/H.265 soporta Dolby Vision/HDR 10/HLG	

⁽¹⁾ El consumo de energía anual se calcula sobre la base de un funcionamiento diario de cuatro horas durante 365 días. El consumo de energía real depende del tipo de uso que se haga del televisor. Los valores del modo On doméstico (home) inferiores a 100 W deben complementarse con decimales (,0).

⁽²⁾ No se puede garantizar la capacidad de reproducción de los formatos individuales.

⁽³⁾ A: altura, altavoz oculto. B: altura, altavoz visible.

Características de equipamiento (bild 9.65/bild 9.55)

Sujeto a cambios en características de equipamiento y en el diseño del dispositivo.


Modelo Loewe:	bild 9.65	bild 9.55
Image+ (Imagen)		
Escalado Ultra HD Super Resolution / Image+ Active / Reproducción cinematográfica 24 p	●/●/●	●/●/●
Tecnología 3D / Active Glasses 3D	-/-	-/-
Oscurecimiento automático Video (VBD+) / Oscurecimiento automático ambiente (OPC)/ Home Mode	-/●/●	-/●/●
Digital+ (Normas televisivas)		
DVB-T2 ⁽¹⁾ / DVB-C / DVB-S2 / Multiestándar (analógico) / Dual Channel	●/●/●/●/●	●/●/●/●/●
MPEG / MPEG2 / MPEG4 (H.264) / HEVC (H.265) / Recepción HDTV integrada ⁽²⁾	●/●/●/●/●	●/●/●/●/●
Radio DVB / Unicable (según EN 50494)	●/●	●/●
Sound+ (Sonido)		
Receptor AV 5.1 integrado / Audio Link digitale	●/●	●/●
Dolby Digital / Dolby Digital Plus	●/●/-	●/●/-
Regulador independiente para graves y agudos / Volumen	●/●	●/●
Control automático del volumen (AVC)	●	●
Audio-Out: variable / Fijo / Subwoofer	●/●/●	●/●/●
Assist+ (Manejo)		
Loewe os / Home Screen (inclusive favoritos)	●/●	●/●
HDR (Dolby Vision / HDR 10 / HLG)	●/●/●	●/●/●
Guía electrónica de programación (Datos SI)	●	●
MediaText (HbbTV) / Teletexto (Level 2.5)	●/●	●/●
Idiomas del menú ⁽³⁾ / Ayuda relativa al contenido	●/●	●/●
Seguro infantil / Desconexión automática / Temporizador	●/●/●	●/●/●
Instant Channel Zapping / Modo de inicio rápido	●/●	●/●
Digital Link HD (CEC)	●	●
PIP (AV) ⁽⁴⁾ / Full PIP / Splitscreen TV : Teletexto	●/●/●	●/●/●
MediaUpdate (via USB / Internet)	●/●	●/●
Media+ (Funciones multimedia)		
DR+ / Capacidad de memoria en GB / Archivo de USB	●/1.000/●	●/1.000/●
DR+ Streaming Server / Client / Follow Me	●/●/●	●/●/●
Multi Recording / Mobile Recording	●/●	●/●
Multiroom Streaming	●	●
Reproductores de fotos, música y videos (a través de la red doméstica y USB, inclusive Ultra HD)	●/●/●	●/●/●
Digital Media Renderer (inclusive Ultra HD) / Bluetooth	●/●	●/●
Aplicaciones de Internet (MediaNet) / Navegador / Radio por internet (inclusive con búsqueda)	●/●/●	●/●/●
Connectivity+ (Conexiones)		
HDMI con HDCP 2.2	4 (1 x 2.0a, 1 x ARC)	4 (1 x 2.0a, 1 x ARC)
Conexión de red LAN / WLAN integrado	●/●	●/●
Common Interface / CI Plus 1.3 certificación ⁽⁵⁾	2/●	2/●
Home Control Interface / IR-Link ⁽⁶⁾ / Control motorizado	●/●/●	●/●/●
Audio Link digitale (DAL) ⁽⁷⁾ / Audio-Out digitale (Cinch)	●/●	●/●
Audio-Out analógico (L/R) / Auriculares (jack 3,5 mm)	●/●	●/●
Micro-AV ⁽⁸⁾ (Component / Scart / VGA)	●/●/●	●/●/●
USB	3 (1 x 3.0)	3 (1 x 3.0)
Puntos de tornillo VESA	-	-

● = presente/integrado ○ = ampliable/disponible de forma opcional

⁽¹⁾ La recepción de programas DVB-T2 es posible solo en algunos territorios.
⁽²⁾ A recepción de canales digitales puede verse restringido por las condiciones individuales del proveedor del canal/programa correspondiente.
⁽³⁾ D-GB-F-I-E-NL-CZ-GR-PL-H-FIN-SLO-SK-TR-S-DK-P-RUS-N.
⁽⁴⁾ AV-PIP es únicamente posible en combinación con DVB-T/C/S.
⁽⁵⁾ CI Plus es compatible con las versiones anteriores de CI. La funcionalidad depende de la disponibilidad de módulos del proveedor.

⁽⁶⁾ Sólo en combinación con el adaptador correspondiente, que debe adquirirse por separado para dispositivos seleccionados (RC5, 36 kHz).
⁽⁷⁾ Loewe System 5.1 Out, Stereo Out, Subwoofer Out.
⁽⁸⁾ Sólo en combinación con el adaptador correspondiente, que debe adquirirse por separado.

Posición y función de los conexiones (bild 7.77/bild 7.65/bild 7.55)






- ① Interruptor de red
- ② **AC IN** - Conexión de red
Toma de red – 220-240 V ~ 50 / 60 Hz
- (X) Seguro de transporte para cinemática (desenroscar tornillo)
- ③ Alojamiento para cierre Kensington
- ④ **LAN** - Conexión de red
RJ-45 – Ethernet / Fast Ethernet
- ⑤ **HDMI 1 ARC** - Entrada HDMI 1 (con **A**udio **R**eturn **C**hannel)
HDMI – Digital Video IN (4K@60Hz/4:2:0)/Audio IN/OUT
- ⑥ **HDMI 2** - Entrada HDMI 2
HDMI – Digital Video IN (4K@60Hz/4:2:0)/Audio IN
- ⑦ **ANT TV** - Antena/cable analógica / DVB-T/T2 / DVB-C
Clavija IEC – 75 Ohm / 5 V / 80mA
- ⑧ **ANT SAT 1** - Antena de satélite (sintonizador sat 1) DVB-S/S2
Clavija F – 75 Ohm / 13/18 V / 500mA
- ⑨ **ANT SAT 2** - Antena de satélite (sintonizador sat 2) DVB-S/S2
Clavija F – 75 Ohm / 13/18 V / 500mA
- ⑩ **SPDIF OUT** - Salida de sonido digital
Toma Cinch (naranja)
- ⑪ **USB 3.0** - Conexión USB
USB tipo A – USB 3.0 (máx. 900mA)
- ⑫ **MOTOR UNIT** - Control para soporte giratorio
- ⑬ **DIGITAL AUDIO LINK** - Salidas de sonido surround (digitales) – (RJ45)
- ⑭ **HEADPHONE** - Conexión de los auriculares
Jack 3,5 mm – Auriculares 32–200 Ohm
- ⑮ **HDMI 3** - Entrada HDMI 3
HDMI – Digital Video IN (4K@60Hz/4:2:0)/Audio IN
- ⑯ **AUDIO OUT** - Salida de audio (analógica) L/R – (Jack 3,5 mm)
- ⑰ **RS-232C** - Interfaz serie ¹ – (RJ12)
- ⑱ **AV** - Puerto Micro-AV ¹
Audio/Video IN con adaptador Scart: Y/C (S-VHS/Hi 8)
FBAS (VHS/8 mm)
RGB
L/R
Audio/Video IN con adaptador VGA: Señal de imagen PC/STB
Component (YPbPr)
L/R
- ⑲ **COMMON INTERFACE** - Ranura CI 1 (estándar V1.3)
- ⑳ **COMMON INTERFACE** - Ranura CI 2 (estándar V1.3)
- ㉑ **HDMI 4 UHD** - Entrada HDMI 4 ²
HDMI – Digital Video IN (4K@60Hz)/Audio IN
- ㉒ **USB** - Conexión USB
USB tipo A – USB 2.0 (máx. 500mA)
- ㉓ **USB** - Conexión USB
USB tipo A – USB 2.0 (máx. 500mA)

¹ Adaptador como accesorio disponible en su distribuidor especializado.

² Las fuentes HDMI que suministran contenido UHD y HDR/Dolby Vision deberían conectarse con esta conexión.

Datos técnicos (bild 7.77/bild 7.65/bild 7.55)

Nos reservamos el derecho de realizar cambios en los datos técnicos y el diseño del aparato.

Tipo de aparato Loewe:	bild 7.77 	bild 7.65 	bild 7.55 
Número de referencia:	56437xxx	56436xxx	56435xxx
Clase de eficiencia energética de la UE:	consulte la etiqueta de energía adjunta o www.loewe.tv/es/servicio		
Diagonal de pantalla :	195 cm / 77 inch	164 cm / 65 inch	139 cm / 55 inch
Consumo de potencia máxima en modo On (encendido) (Potencia audio 1/8 del valor máximo):	590 W	450 W	350 W
Consumo de potencia en modo On doméstico (home) ¹ : Consumo de energía anual ² :	consulte la etiqueta de energía adjunta o www.loewe.tv/es/servicio		
Consumo de potencia modo de inicio rápido:	85,0 W	80,0 W	80,0 W
Consumo de potencia en modo en espera: Consumo de potencia con el aparato apagado:	0,42 W 0 W	0,49 W 0 W	0,49 W 0 W
Resolución / Formato de imagen:	Ultra HD 3840 x 2160 px / 16:9		
Tecnología de pantalla:	OLED (WRGB Pixel)		
Dimensiones del aparato sin pie de apoyo (An x Al x P):	172,3 x 102,4 x 5,5 cm	145,2 x 86,4 x 5,2 cm	123,0 x 74,1 x 5,2 cm
Peso del aparato sin pie de apoyo (aprox.):	37,0 kg	26,3 kg	23,8 kg
Temperatura ambiente:	5° C – 35° C		
Humedad del aire relativa (sin condensación):	20 – 80%		
Presión del aire:	800 – 1114 hPa (0 – 2000 m sobre el nivel del mar)		
Denominación del chasis:	SL420		
Suministro de corriente:	220 V – 240 V/50–60 Hz		
Sintonizador:	terr./cable: Satélite	VHF/Hyperband/UHF 4 niveles: 13/18V/22kHz / 16 niveles: DiSEqC 1.0 / sistema de cable único: EN 50494	
Rango:	terr./cable: Satélite	terr./cable: desde 45 MHz hasta 860 MHz Satélite: desde 950 MHz hasta 2150 MHz	
Posiciones de memorización de canales incl. AV y Radio:	6000		
Normas TV:	analógica: digital:	B/G, I, L, D/K, M, N DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2 (UHD por DVB hasta máx. 60 Hz)	
Normas de color:	SECAM, PAL, NTSC, NTSC-V, PAL-V (60 Hz)		
Normas de Sonido:	analógica (FM): analógica (NICAM): digital (MPEG):	Mono, estéreo, sonido dual Mono, estéreo, sonido dual Mono, estéreo, sonido dual, PCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Digital Pulse, Dolby Virtual Speaker, Dolby Pro Logic II, Dolby TrueHD, Dolby MS11	
Potencia de salida de audio (seno / música):	2 x 30W / 2 x 60W		
Concepto de altavoz acústico:	Soundbar		
Teletexto:	TOP / FLOF / HiText (Level 2.5)		
Grabador páginas:	2000		
LAN:	Estándares admitidos:	10 Mbit/sec Ethernet (10Base-T) / 100 Mbit/sec Fast Ethernet (100Base-T)	
WLAN:	Estándares admitidos: Rendimiento/Gama de frecuencias: Tipos de codificaciones admitidos:	IEEE 802.11a/b/g/n, 802.11ac Rendimiento <100 mW en 2400-2483,5 MHz y 5150-5725 MHz WEP 64 y 128 Bit (ASCII y HEX), WPA PSK, WPA2 AES	
Bluetooth:	Rendimiento/Gama de frecuencias: Protocolos Bluetooth:	Rendimiento <10 mW en 2,4 GHz A2DP SRC, A2DP SNK, AVRCP 1.4, HID	
Estándar de red doméstica:	Universal Plug and Play Audio / Video (UPnP AV)		
Formatos de archivo compatibles ² :	Imágenes: Audio: Vídeo:	JPEG, PNG MP3, M4A (AAC LC), WMA (sin lossless), FLAC, WAV (PCM), Ogg Vorbis AVI (MPEG-1/2, XviD, Dolby Digital, MP3), WMV (WMV9, VC-1, WMA9, WMA Pro), MP4 (XviD, H.264/MPEG-4 AVC, AAC LC), MOV (H.264/MPEG-4 AVC, AAC LC), MKV (H.265/HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, Dolby Digital), FLV (H.264/MPEG-4 AVC, H.263, MP3, AAC LC), MPG (MPEG-1, MPEG Audio), TS/PS (MPEG-2, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG2 Audio, Dolby Digital), VOB (MPEG-2, MPEG2 Audio, Dolby Digital) H.264/MPEG-4 AVC hasta el perfil High (nivel 4.2) H.264/H.265 apoyo Dolby Vision/HDR 10/HLG	

¹ El consumo de energía anual se calcula sobre la base de un funcionamiento diario de cuatro horas durante 365 días. El consumo de energía real depende del tipo de uso que se haga del televisor. Los valores del modo On doméstico (home) inferiores a 100 W deben complementarse con decimales (,0).

² No se puede garantizar la capacidad de reproducción de los formatos individuales.

Características de equipamiento (bild 7.77/bild 7.65/bild 7.55)

Sujeto a cambios en características de equipamiento y en el diseño del dispositivo.

Modelo Loewe:	bild 7.77	bild 7.65	bild 7.55
Image+ (Imagen)			
Escalado Ultra HD Super Resolution / Image+ Active / Reproducción cinematográfica 24 p	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Tecnología 3D / Active Glasses 3D	-/-	-/-	-/-
Oscurecimiento automático Video (VBD+) / Oscurecimiento automático ambiente (OPC)/ Home Mode	-/●/●	-/●/●	-/●/●
Digital+ (Normas televisivas)			
DVB-T2 ⁽¹⁾ / DVB-C / DVB-S2 / Multiestándar (analógico) / Dual Channel	●/●/●/●/●	●/●/●/●/●	●/●/●/●/●
MPEG / MPEG2 / MPEG4 (H.264) / HEVC (H.265) / Recepción HDTV integrada ⁽²⁾	●/●/●/●/●	●/●/●/●/●	●/●/●/●/●
Radio DVB / Unicable (según EN 50494)	●/●	●/●	●/●
Sound+ (Sonido)			
Receptor AV 5.1 integrado / Audio Link digitale	●/●	●/●	●/●
Dolby Digital / Dolby Digital Plus	●/●/-	●/●/-	●/●/-
Regulador independiente para graves y agudos / Volumen	●/●	●/●	●/●
Control automático del volumen (AVC)	●	●	●
Audio-Out: variable / Fijo / Subwoofer	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Assist+ (Manejo)			
Loewe os / Home Screen (inclusive favoritos)	●/●	●/●	●/●
HDR (Dolby Vision / HDR 10 / HLG)	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Guía electrónica de programación (Datos SI)	●	●	●
MediaText (HbbTV) / Teletexto (Level 2.5)	●/●	●/●	●/●
Idiomas del menú ⁽³⁾ / Ayuda relativa al contenido	●/●	●/●	●/●
Seguro infantil / Desconexión automática / Temporizador	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Instant Channel Zapping / Modo de inicio rápido	●/●	●/●	●/●
Digital Link HD (CEC)	●	●	●
PIP (AV) ⁽⁴⁾ / Full PIP / Splitscreen TV : Teletexto	●/●/●	●/●/●	●/●/●
MediaUpdate (via USB / Internet)	●/●	●/●	●/●
Media+ (Funciones multimedia)			
DR+ / Capacidad de memoria en GB / Archivo de USB	●/1.000/●	●/1.000/●	●/1.000/●
DR+ Streaming Server / Client / Follow Me	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Multi Recording / Mobile Recording	●/●	●/●	●/●
Multiroom Streaming	●	●	●
Reproductores de fotos, música y videos (a través de la red doméstica y USB, inclusive Ultra HD)	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Digital Media Renderer (inclusive Ultra HD) / Bluetooth	●/●	●/●	●/●
Aplicaciones de Internet (MediaNet) / Navegador / Radio por internet (inclusive con búsqueda)	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Connectivity+ (Conexiones)			
HDMI con HDCP 2.2	4 (1 x 2.0a, 1 x ARC)	4 (1 x 2.0a, 1 x ARC)	4 (1 x 2.0a, 1 x ARC)
Conexión de red LAN / WLAN integrado	●/●	●/●	●/●
Common Interface / CI Plus 1.3 certificación ⁽⁵⁾	2/●	2/●	2/●
Home Control Interface / IR-Link ⁽⁶⁾ / Control motorizado	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Audio Link digitale (DAL) ⁽⁷⁾ / Audio-Out digitale (Cinch)	●/●	●/●	●/●
Audio-Out analógico (L/R) / Auriculares (jack 3,5 mm)	●/●	●/●	●/●
Micro-AV ⁽⁸⁾ (Component / Scart / VGA)	●/●/●	●/●/●	●/●/●
USB	3 (1 x 3.0)	3 (1 x 3.0)	3 (1 x 3.0)
Puntos de tornillo VESA	-	-	-

● = presente/integrado ○ = ampliable/disponible de forma opcional

⁽¹⁾ La recepción de programas DVB-T2 es posible solo en algunos territorios.
⁽²⁾ A recepción de canales digitales puede verse restringido por las condiciones individuales del proveedor del canal/programa correspondiente.

⁽³⁾ D-GB-F-I-E-NL-CZ-GR-PL-H-FIN-SLO-SK-TR-S-DK-P-RUS-N.

⁽⁴⁾ AV-PIP es únicamente posible en combinación con DVB-T/C/S.


⁽⁵⁾ CI Plus es compatible con las versiones anteriores de CI. La funcionalidad depende de la disponibilidad de módulos del proveedor.

⁽⁶⁾ Sólo en combinación con el adaptador correspondiente, que debe adquirirse por separado para dispositivos seleccionados (RC5, 36 kHz).

⁽⁷⁾ Loewe System 5.1 Out, Stereo Out, Subwoofer Out.

⁽⁸⁾ Sólo en combinación con el adaptador correspondiente, que debe adquirirse por separado.

Posición y función de los conexiones (bild 5.65 oled/bild 5.55 oled)




- | | |
|--|---|
| <p>① Interruptor de red</p> <p>② Alojamiento para cierre Kensington</p> <p>③ DIGITAL AUDIO LINK - Salidas de sonido surround (digitales) - (RJ45)</p> <p>④ AC IN - Conexión de red
Toma de red - 220-240 V ~ 50 / 60 Hz</p> <p>⑤ LAN - Conexión de red
RJ-45 - Ethernet / Fast Ethernet</p> <p>⑥ HDMI 1 ARC - Entrada HDMI 1 (con Audio Return Channel)
HDMI - Digital Video IN (4k@60Hz/4:2:0)/Audio IN/OUT</p> <p>⑦ HDMI 2 - Entrada HDMI 2
HDMI - Digital Video IN (4k@60Hz/4:2:0)/Audio IN</p> <p>⑧ ANT TV - Antena/cable analógica / DVB-T/T2 / DVB-C
Clavija IEC - 75 Ohm / 5 V / 80mA</p> <p>⑨ ANT SAT 1 - Antena de satélite (sintonizador sat 1) DVB-S/S2
Clavija F - 75 Ohm / 13/18 V / 500mA</p> <p>⑩ ANT SAT 2 - Antena de satélite (sintonizador sat 2) DVB-S/S2
Clavija F - 75 Ohm / 13/18 V / 500mA</p> <p>⑪ SPDIF OUT - Salida de sonido digital
Toma Cinch (naranja)</p> <p>⑫ USB 3.0 - Conexión USB
USB tipo A - USB 3.0 (máx. 900mA)</p> | <p>⑬ HEADPHONE - Conexión de los auriculares
Jack 3,5 mm - Auriculares 32-200 Ohm</p> <p>⑭ HDMI 3 - Entrada HDMI 3
HDMI - Digital Video IN (4k@60Hz/4:2:0)/Audio IN</p> <p>⑮ AUDIO OUT - Salida de audio (analógica) L/R - (Jack 3,5 mm)</p> <p>⑯ RS-232C - Interfaz serie ¹ - (RJ12)</p> <p>⑰ AV - Puerto Micro-AV ¹
Audio/Video IN con adaptador Scart: Y/C (S-VHS/Hi 8)
FBAS (VHS/8 mm)
RGB
L/R
Audio/Video IN con adaptador VGA: Señal de imagen PC/STB
Formatos de PC (RGB, H, V)
Component (YPbPr)
L/R</p> <p>⑱ COMMON INTERFACE - Ranura CI 1 (estándar V1.3)</p> <p>⑲ COMMON INTERFACE - Ranura CI 2 (estándar V1.3)</p> <p>⑳ HDMI 4 UHD - Entrada HDMI 4 ²
HDMI - Digital Video IN (4K@60Hz)/Audio IN</p> <p>㉑ USB - Conexión USB
USB tipo A - USB 2.0 (máx. 500mA)</p> <p>㉒ USB - Conexión USB
USB tipo A - USB 2.0 (máx. 500mA)</p> |
|--|---|

¹ Adaptador como accesorio disponible en su distribuidor especializado.

² Las fuentes HDMI que suministran contenido UHD y HDR/Dolby Vision deberían conectarse con esta conexión.

Datos técnicos (bild 5.65 oled/bild 5.55 oled)

Nos reservamos el derecho de realizar cambios en los datos técnicos y el diseño del aparato.

Tipo de aparato Loewe:	bild 5.65 set	bild 5.55 set	bild 5.65 oled	bild 5.55 oled
Número de referencia:	57440x00	57441x00	57440x50	57441x50
Clase de eficiencia energética de la UE:	consulte la etiqueta de energía adjunta o www.loewe.tv/es/servicio			
Diagonal de pantalla :	164 cm / 65 inch	139 cm / 55 inch	164 cm / 65 inch	139 cm / 55 inch
Consumo de potencia máxima en modo On (encendido) (Potencia audio 1/8 del valor máximo):	450 W	350 W	450 W	350 W
Consumo de potencia en modo On doméstico (home) ⁽¹⁾ : Consumo de energía anual ⁽²⁾ :	consulte la etiqueta de energía adjunta o www.loewe.tv/es/servicio			
Consumo de potencia modo de inicio rápido:	80,0 W	80,0 W	80,0 W	80,0 W
Consumo de potencia en modo en espera: Consumo de potencia con el aparato apagado:	0,49 W 0 W	0,49 W 0 W	0,49 W 0 W	0,49 W 0 W
Resolución / Formato de imagen:	Ultra HD 3840 x 2160 px / 16:9 			
Tecnología de pantalla:	OLED (WRGB Pixel)			
Dimensiones del aparato sin pie de apoyo (An x Al x P):	145,3 x 88,5 x 6,4 cm	123,0 x 76,2 x 6,4 cm	145,3 x 86,5 x 5,6 cm	123,0 x 74,2 x 5,6 cm
Peso del aparato sin pie de apoyo (aprox.):	26,7 kg	21,4 kg	25,7 kg	20,4 kg
Temperatura ambiente:	5° C – 35° C			
Humedad del aire relativa (sin condensación):	20 – 80%			
Presión del aire:	800 – 1114 hPa (0 – 2000 m sobre el nivel del mar)			
Denominación del chasis:	SL420			
Suministro de corriente:	220 V – 240 V/50–60 Hz			
Sintonizador:	terr./cable: Satélite	VHF/Hyperband/UHF 4 niveles: 13/18V/22kHz / 16 niveles: DiSEqC 1.0 / sistema de cable único: EN 50494		
Rango:	terr./cable: Satélite	terr./cable: desde 45 MHz hasta 860 MHz Satélite: desde 950 MHz hasta 2150 MHz		
Posiciones de memorización de canales incl. AV y Radio:	6000			
Normas TV:	analógica: digital:	B/G, I, L, D/K, M, N DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2 (UHD por DVB hasta máx. 60 Hz)		
Normas de color:	SECAM, PAL, NTSC, NTSC-V, PAL-V (60 Hz)			
Normas de Sonido:	analógica (FM): analógica (NICAM): digital (MPEG):	Mono, estéreo, sonido dual Mono, estéreo, sonido dual Mono, estéreo, sonido dual, PCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Digital Pulse, Dolby Virtual Speaker, Dolby Pro Logic II, Dolby TrueHD, Dolby MS11		
Potencia de salida de audio (seno / música):	2 x 20W / 2 x 40W			
Concepto de altavoz acústico:	Soundbar	---	---	---
Teletexto:	TOP / FLOF / HiText (Level 2.5)			
Grabador páginas:	2000			
LAN:	Estándares admitidos:	10 Mbit/sec Ethernet (10Base-T) / 100 Mbit/sec Fast Ethernet (100Base-T)		
WLAN:	Estándares admitidos: Rendimiento/Gama de frecuencias: Tipos de codificaciones admitidos:	IEEE 802.11a/b/g/n, 802.11ac Rendimiento <100 mW en 2400-2483,5 MHz y 5150-5725 MHz WEP 64 y 128 Bit (ASCII y HEX), WPA PSK, WPA2 AES		
Bluetooth:	Rendimiento/Gama de frecuencias: Protocolos Bluetooth:	Rendimiento <10 mW en 2,4 GHz A2DP SRC, A2DP SNK, AVRCP 1.4, HID		
Estándar de red doméstica:	Universal Plug and Play Audio / Video (UPnP AV)			
Formatos de archivo compatibles ⁽²⁾ :	Imágenes: Audio: Vídeo:	JPEG, PNG MP3, M4A (AAC LC), WMA (sin lossless), FLAC, WAV (PCM), Ogg Vorbis AVI (MPEG-1/2, XviD, Dolby Digital, MP3), WMV (WMV9, VC-1, WMA9, WMA Pro), MP4 (XviD, H.264/MPEG-4 AVC, AAC LC), MOV (H.264/MPEG-4 AVC, AAC LC), MKV (H.265/HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, Dolby Digital), FLV (H.264/MPEG-4 AVC, H.263, MP3, AAC LC), MPG (MPEG-1, MPEG Audio), TS/PS (MPEG-2, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG2 Audio, Dolby Digital), VOB (MPEG-2, MPEG2 Audio, Dolby Digital) H.264/MPEG-4 AVC hasta el perfil High (nivel 4.2) H.264/H.265 apoyo Dolby Vision/HDR 10/HLG		

⁽¹⁾ El consumo de energía anual se calcula sobre la base de un funcionamiento diario de cuatro horas durante 365 días. El consumo de energía real depende del tipo de uso que se haga del televisor. Los valores del modo On doméstico (home) inferiores a 100 W deben complementarse con decimales (,0).

⁽²⁾ No se puede garantizar la capacidad de reproducción de los formatos individuales.

Características de equipamiento (bild 5.65 oled/bild 5.55 oled)

Sujeto a cambios en características de equipamiento y en el diseño del dispositivo.


Modelo Loewe:	bild 5.65 oled	bild 5.55 oled
Image+ (Imagen)		
Escalado Ultra HD Super Resolution / Image+ Active / Reproducción cinematográfica 24 p	●/●/●	●/●/●
Tecnología 3D / Active Glasses 3D	-/-	-/-
Oscurecimiento automático Video (VBD+) / Oscurecimiento automático ambiente (OPC)/ Home Mode	-/●/●	-/●/●
Digital+ (Normas televisivas)		
DVB-T2 ⁽¹⁾ / DVB-C / DVB-S2 / Multiestándar (analógico) / Dual Channel	●/●/●/●/●	●/●/●/●/●
MPEG / MPEG2 / MPEG4 (H.264) / HEVC (H.265) / Recepción HDTV integrada ⁽²⁾	●/●/●/●/●	●/●/●/●/●
Radio DVB / Unicable (según EN 50494)	●/●	●/●
Sound+ (Sonido)		
Receptor AV 5.1 integrado / Audio Link digitale	●/●	●/●
Dolby Digital / Dolby Digital Plus	●/●/-	●/●/-
Regulador independiente para graves y agudos / Volumen	●/●	●/●
Control automático del volumen (AVC)	●	●
Audio-Out: variable / Fijo / Subwoofer	●/●/●	●/●/●
Assist+ (Manejo)		
Loewe os / Home Screen (inclusive favoritos)	●/●	●/●
HDR (Dolby Vision / HDR 10 / HLG)	●/●/●	●/●/●
Guía electrónica de programación (Datos SI)	●	●
MediaText (HbbTV) / Teletexto (Level 2.5)	●/●	●/●
Idiomas del menú ⁽³⁾ / Ayuda relativa al contenido	●/●	●/●
Seguro infantil / Desconexión automática / Temporizador	●/●/●	●/●/●
Instant Channel Zapping / Modo de inicio rápido	●/●	●/●
Digital Link HD (CEC)	●	●
PIP (AV) ⁽⁴⁾ / Full PIP / Splitscreen TV : Teletexto	●/●/●	●/●/●
MediaUpdate (via USB / Internet)	●/●	●/●
Media+ (Funciones multimedia)		
DR+ / Capacidad de memoria en GB / Archivo de USB	●/1.000/●	●/1.000/●
DR+ Streaming Server / Client / Follow Me	●/●/●	●/●/●
Multi Recording / Mobile Recording	●/●	●/●
Multiroom Streaming	●	●
Reproductores de fotos, música y videos (a través de la red doméstica y USB, inclusive Ultra HD)	●/●/●	●/●/●
Digital Media Renderer (inclusive Ultra HD) / Bluetooth	●/●	●/●
Aplicaciones de Internet (MediaNet) / Navegador / Radio por internet (inclusive con búsqueda)	●/●/●	●/●/●
Connectivity+ (Conexiones)		
HDMI con HDCP 2.2	4 (4x UHD, 1x ARC)	4 (4x UHD, 1x ARC)
Conexión de red LAN / WLAN integrado	●/●	●/●
Common Interface / CI Plus 1.3 certificación ⁽⁵⁾	2/●	2/●
Home Control Interface / IR-Link ⁽⁶⁾ / Control motorizado	●/●/-	●/●/-
Audio Link digitale (DAL) ⁽⁷⁾ / Audio-Out digitale (Cinch)	●/●	●/●
Audio-Out analógico (L/R) / Auriculares (jack 3,5 mm)	●/●	●/●
Micro-AV ⁽⁸⁾ (Component / Scart / VGA)	●/●/●	●/●/●
USB	3 (1 x 3.0)	3 (1 x 3.0)
Puntos de tornillo VESA	●	●

● = presente/integrado ○ = ampliable/disponible de forma opcional

⁽¹⁾ La recepción de programas DVB-T2 es posible solo en algunos territorios.
⁽²⁾ A recepción de canales digitales puede verse restringido por las condiciones individuales del proveedor del canal/programa correspondiente.
⁽³⁾ D-GB-F-I-E-NL-CZ-GR-PL-H-FIN-SLO-SK-TR-S-DK-P-RUS-N.
⁽⁴⁾ AV-PIP es únicamente posible en combinación con DVB-T/C/S.
⁽⁵⁾ CI Plus es compatible con las versiones anteriores de CI. La funcionalidad depende de la disponibilidad de módulos del proveedor.

⁽⁶⁾ Sólo en combinación con el adaptador correspondiente, que debe adquirirse por separado para dispositivos seleccionados (RC5, 36 kHz).
⁽⁷⁾ Loewe System 5.1 Out, Stereo Out, Subwoofer Out.
⁽⁸⁾ Sólo en combinación con el adaptador correspondiente, que debe adquirirse por separado.

Posición y función de las conexiones (bild 5.55/bild 5.48/bild 5.40)



- ① Alojamiento para cierre Kensington
- ② **AC IN** - Conexión de red
Toma de red – 220-240 V ~ 50 / 60 Hz
- ③ **LAN** - Conexión de red
RJ-45 – Ethernet / Fast Ethernet
- ④ **HDMI 1 ARC** - Entrada HDMI 1 (con **A**udio **R**eturn **C**hannel)
HDMI – Digital Video IN (4K@60Hz)/Audio IN/OUT
- ⑤ **HDMI 2** - Entrada HDMI 2
HDMI – Digital Video IN (4K@60Hz)/Audio IN
- ⑥ **ANT TV** - Antena/cable analógica / DVB-T/T2 / DVB-C
Clavija IEC – 75 Ohm / 5 V / 80mA
- ⑦ **ANT SAT 1** - Antena de satélite (sintonizador sat 1) DVB-S/S2
Clavija F – 75 Ohm / 13/18 V / 500mA
- ⑧ **ANT SAT 2** - Antena de satélite (sintonizador sat 2) DVB-S/S2
Clavija F – 75 Ohm / 13/18 V / 500mA
- ⑨ **SPDIF OUT** - Salida de sonido digital
Toma Cinch (naranja)
- ⑩ **USB 3.0** - Conexión USB
USB tipo A – USB 3.0 (máx. 900mA)
- ⑪ **FEATURE KIT** - Opcional ^(A)
MOTOR UNIT - Control para soporte giratorio ^(B)
- ⑫ **DIGITAL AUDIO LINK** - Salidas de sonido surround (digitales) – (RJ45)
- ⑬ **HEADPHONE** - Conexión de los auriculares
Jack 3,5 mm – Auriculares 32–200 Ohm
- ⑭ **HDMI 3** - Entrada HDMI 3
HDMI – Digital Video IN (4K@60Hz)/Audio IN
- ⑮ **AUDIO OUT** - Salida de audio (analógica) L/R – (Jack 3,5 mm)
- ⑯ **RS-232C** - Interfaz serie ^(C) – (RJ12)
- ⑰ **AV** - Puerto Micro-AV ^(C)
Audio/Video IN con adaptador Scart: Y/C (S-VHS/Hi 8)
FBAS (VHS/8 mm)
RGB
L/R
Audio/Video IN con adaptador VGA: Señal de imagen PC/STB
Component (YPbPr)
L/R
- ⑱ **COMMON INTERFACE** - Ranura CI 1 (estándar V1.3)
- ⑲ **COMMON INTERFACE** - Ranura CI 2 (estándar V1.3)
- ⑳ **HDMI 4 UHD** - Entrada HDMI 4 ^(C)
HDMI – Digital Video IN (4K@60Hz)/Audio IN
- ㉑ **USB** - Conexión USB
USB tipo A – USB 2.0 (máx. 500mA)
- ㉒ **USB** - Conexión USB
USB tipo A – USB 2.0 (máx. 500mA)


^(A) A: en bild 5.55 (56428x50) / bild 5.48 (56430x50) / bild 5.40 (56427x50). Conexión opcional para determinadas variantes nacionales de televisores.

^(B) B: en bild 5.55 (56428x51). Conexión para un soporte giratorio con motor.

^(C) ^(C) Adaptador como accesorio disponible en su distribuidor especializado.

^(C) Las fuentes HDMI que suministran contenido UHD deberían conectarse con esta conexión.

Posición y función de las conexiones (bild 5.32 dr+/bild 5.32)






- | | |
|--|--|
| <p>① Alojamiento para cierre Kensington</p> <p>② AC IN - Conexión de red
Toma de red – 220-240 V ~ 50 / 60 Hz</p> <p>③ DIGITAL AUDIO LINK - Salidas de sonido surround (digitales) – (RJ45)¹</p> <p>④ LAN - Conexión de red
RJ-45 – Ethernet / Fast Ethernet</p> <p>⑤ HDMI 1 ARC - Entrada HDMI 1 (con Audio Return Channel)
HDMI – Digital Video IN/Audio IN/OUT</p> <p>⑥ HDMI 2 - Entrada HDMI 2
HDMI – Digital Video IN/Audio IN</p> <p>⑦ ANT TV - Antena/cable analógica / DVB-T/T2 / DVB-C
Clavija IEC – 75 Ohm / 5 V / 80mA</p> <p>⑧ ANT SAT 1 - Antena de satélite (sintonizador sat 1) DVB-S/S2
Clavija F – 75 Ohm / 13/18 V / 500mA</p> <p>⑨ ANT SAT 2 - Antena de satélite (sintonizador sat 2) DVB-S/S2
Clavija F – 75 Ohm / 13/18 V / 500mA</p> <p>⑩ SPDIF OUT - Salida de sonido digital
Toma Cinch (naranja)</p> <p>⑪ USB 3.0 - Conexión USB
USB tipo A – USB 3.0 (máx. 900mA)</p> | <p>⑫ HEADPHONE - Conexión de los auriculares
Jack 3,5 mm – Auriculares 32–200 Ohm</p> <p>⑬ HDMI 3 - Entrada HDMI 3
HDMI – Digital Video IN/Audio IN</p> <p>⑭ AUDIO OUT - Salida de audio (analógica) L/R – (Jack 3,5 mm)</p> <p>⑮ RS-232C - Interfaz serie ⁽²⁾ – (RJ12)</p> <p>⑯ AV - Puerto Micro-AV ⁽²⁾
Audio/Video IN con adaptador Scart: Y/C (S-VHS/Hi 8)
FBAS (VHS/8 mm)
RGB
L/R
Audio/Video IN con adaptador VGA: Señal de imagen PC/STB
Component (YPbPr)
L/R</p> <p>⑰ COMMON INTERFACE - Ranura CI 1 (estándar V1.3)</p> <p>⑱ COMMON INTERFACE - Ranura CI 2 (estándar V1.3)</p> <p>⑲ USB - Conexión USB
USB tipo A – USB 2.0 (máx. 500mA)</p> <p>⑲ USB - Conexión USB
USB tipo A – USB 2.0 (máx. 500mA)</p> |
|--|--|

¹ En el modelo bild 5.32: conexión no disponible.

² Adaptador como accesorio disponible en su distribuidor especializado.

Datos técnicos (bild 5.55/bild 5.48/bild 5.40/bild 5.32)

Nos reservamos el derecho de realizar cambios en los datos técnicos y el diseño del aparato.

Tipo de aparato Loewe:	bild 5.55 	bild 5.48 	bild 5.40 	bild 5.32
Número de referencia:	56428xxx	56430xxx	56427xxx	56426xxx
Clase de eficiencia energética de la UE:	consulte la etiqueta de energía adjunta o www.loewe.tv/es/servicio			
Diagonal de pantalla :	140 cm / 55 inch	122 cm / 48 inch	102 cm / 40 inch	81 cm / 32 inch
Consumo de potencia máxima en modo On (encendido) (Potencia audio 1/8 del valor máximo):	228 W	164 W	125 W	75,0 W ^(4A) / 73,0 W ^(4B)
Consumo de potencia en modo On doméstico (home) ⁽¹⁾ : Consumo de energía anual ⁽¹⁾ :	consulte la etiqueta de energía adjunta o www.loewe.tv/es/servicio			
Consumo de potencia modo de inicio rápido:	80,0 W	55,0 W	55,0 W	30,0 W ^(4A) / 25,0 W ^(4B)
Consumo de potencia en modo en espera: Consumo de potencia con el aparato apagado:	0,38 W 0 W	0,38 W 0 W	0,38 W 0 W	0,40 W 0 W
Resolución:	Ultra HD 3840 x 2160 px			Full HD 1920 x 1080 px
Tecnología de pantalla / Formato de imagen:	LCD con Edge-LED-Backlight / 16:9			
Ángulo de visión (horizontal / vertical):	178° / 178°			
Dimensiones del aparato sin pie de apoyo (An x Al x P): Dimensiones del aparato con pie de apoyo ⁽²⁾ (An x Al x P):	122,9 x 75,1 x 5,5 cm 122,9 x 75,1 x 6,8 cm	107,8 x 66,8 x 5,5 cm 107,8 x 69,9 x 25,7 cm	90,9 x 57,4 x 5,5 cm 90,9 x 60,4 x 25,7 cm	72,9 x 47,7 x 5,3 cm 72,9 x 50,8 x 21,3 cm
Peso del aparato sin pie de apoyo (aprox.): Peso del aparato con pie de apoyo ⁽²⁾ (aprox.):	27,6 kg 29,1 kg	18,8 kg 21,3 kg	15,5 kg 18,1 kg	9,7 kg 11,7 kg
Temperatura ambiente:	5° C – 35° C			
Humedad del aire relativa (sin condensación):	20 – 80%			
Presión del aire:	800 – 1114 hPa (0 – 2000 m sobre el nivel del mar)			
Denominación del chasis:	SL 420			SL320F ^(4A) / SL310F ^(4B)
Suministro de corriente:	220 V – 240 V/50–60 Hz			
Sintonizador:	terr./cable: Satélite	VHF/Hyperband/UHF 4 niveles: 13/18V/22kHz / 16 niveles: DiSEqC 1.0 / sistema de cable único: EN 50494		
Rango:	terr./cable: Satélite	terr./cable: desde 45 MHz hasta 860 MHz Satélite: desde 950 MHz hasta 2150 MHz		
Posiciones de memorización de canales incl. AV y Radio:	6000			
Normas TV:	analógica: digital:	B/G, I, L, D/K, M, N DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2 (UHD por DVB hasta máx. 60 Hz)		
Normas de color:	SECAM, PAL, NTSC, NTSC-V, PAL-V (60 Hz)			
Formatos de sonido:	analógica (FM): analógica (NICAM): digital (MPEG):	Mono, estéreo, sonido dual Mono, estéreo, sonido dual Mono, estéreo, sonido dual, PCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Pulse, Dolby MS11 (Dolby Virtual Speaker, Dolby Pro Logic II, Dolby TrueHD) ⁽⁵⁾		
Potencia de salida de audio (seno / música):	2 x 20W / 2 x 40W			
Concepto de altavoz acústico:	Speaker Box			
Teletexto:	TOP / FLOF / HiText (Level 2.5)			
Grabador páginas:	2000			
LAN:	Estándares admitidos:	10 Mbit/sec Ethernet (10Base-T) / 100 Mbit/sec Fast Ethernet (100Base-T)		
WLAN:	Estándares admitidos: Rendimiento/Gama de frecuencias: Tipos de codificaciones admitidos:	IEEE 802.11a/b/g/n, 802.11ac Rendimiento <100 mW en 2400-2483,5 MHz y 5150-5725 MHz WEP 64 y 128 Bit (ASCII y HEX), WPA PSK, WPA2 AES		
Bluetooth:	Rendimiento/Gama de frecuencias: Protocolos Bluetooth:	Rendimiento <10 mW en 2,4 GHz A2DP SRC, A2DP SNK, AVRCP 1.4, HID		
Estándar de red doméstica:	Universal Plug and Play Audio / Video (UPnP AV)			
Formatos de archivo compatibles ⁽³⁾ :	Imágenes: Audio: Video:	JPEG, PNG MP3, M4A (AAC LC), WMA (sin lossless), FLAC, WAV (PCM), Ogg Vorbis AVI (MPEG-1/2, XviD, Dolby Digital, MP3), WMV (WMV9, VC-1, WMA9, WMA Pro), MP4 (XviD, H.264/MPEG-4 AVC, AAC LC), MOV (H.264/MPEG-4 AVC, AAC LC), MKV (H.265/ HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, Dolby Digital), FLV (H.264/MPEG-4 AVC, H.263, MP3, AAC LC), MPG (MPEG-1, MPEG Audio), TS/PS (MPEG-2, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG2 Audio, Dolby Digital), VOB (MPEG-2, MPEG2 Audio, Dolby Digital) H.264/MPEG-4 AVC hasta el perfil High (nivel 4.2) H.264/H.265 compatible con HDR10/HLG para televisores SL4xx		

⁽¹⁾ El consumo de energía anual se calcula sobre la base de un funcionamiento diario de cuatro horas durante 365 días. El consumo de energía real depende del tipo de uso que se haga del televisor. Los valores del modo On doméstico (home) inferiores a 100 W deben complementarse con decimales (,0).

⁽²⁾ Opción de instalación suministrada: WM67 (bild 5.55), Table Stand bild 5.40/48 (bild 5.40/48), Table Stand bild 5.32 (bild 5.32).

⁽³⁾ No se puede garantizar la capacidad de reproducción de los formatos individuales.

⁽⁴⁾ A: Tipo de dispositivo bild 5.32 DR+ (56426x55). B: Tipo de dispositivo bild 5.32 (56426x85).

⁽⁵⁾ Función no disponible en el tipo de dispositivo bild 5.32 (56426x85).

Características de equipamiento (bild 5.55/bild 5.48/bild 5.40/bild 5.32)

Sujeto a cambios en características de equipamiento y en el diseño del dispositivo.


Modelo Loewe:	bild 5.55	bild 5.48	bild 5.40	bild 5.32 DR+	bild 5.32
Image+ (Imagen)					
Escalado Ultra HD Super Resolution / Image+ Active / Reproducción cinematográfica 24 p	●/●/●	●/●/●	●/●/●	-/●/●	-/●/●
Tecnología 3D / Active Glasses 3D	●/○	-/-	-/-	-/-	-/-
Oscurecimiento automático Video (VBD+) / Oscurecimiento automático ambiente (OPC)/ Home Mode	●/●/●	●/●/●	●/●/●	-/●/●	-/●/●
Digital+ (Normas televisivas)					
DVB-T2 ⁽¹⁾ / DVB-C / DVB-S2 / Multiestándar (analógico) / Dual Channel	●/●/●/●/●	●/●/●/●/●	●/●/●/●/●	●/●/●/●/●	●/●/●/●/●
MPEG / MPEG2 / MPEG4 (H.264) / HEVC (H.265) / Recepción HDTV integrada ⁽²⁾	●/●/●/●/●	●/●/●/●/●	●/●/●/●/●	●/●/●/●/●	●/●/●/●/●
Radio DVB / Unicable (según EN 50494)	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
Sound+ (Sonido)					
Receptor AV 5.1 integrado / Audio Link digitale	●/●	●/●	●/●	●/●	-/-
Dolby Digital / Dolby Digital Plus	●/●/-	●/●/-	●/●/-	●/●/-	●/-/-
Regulador independiente para graves y agudos / Volumen	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
Control automático del volumen (AVC)	●	●	●	●	●
Audio-Out: variable / Fijo / Subwoofer	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Assist+ (Manejo)					
Loewe os / Home Screen (inclusive favoritos)	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
HDR (Dolby Vision / HDR 10 / HLG)	-/●/●	-/●/●	-/●/●	-/-/-	-/-/-
Guía electrónica de programación (Datos SI)	●	●	●	●	●
MediaText (HbbTV) / Teletexto (Level 2.5)	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
Idiomas del menú ⁽³⁾ / Ayuda relativa al contenido	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
Seguro infantil / Desconexión automática / Temporizador	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Instant Channel Zapping / Modo de inicio rápido	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
Digital Link HD (CEC)	●	●	●	●	●
PIP (AV) ⁽⁴⁾ / Full PIP / Splitscreen TV : Teletexto	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
MediaUpdate (via USB / Internet)	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
Media+ (Funciones multimedia)					
DR+ / Capacidad de memoria en GB / USB-Recording (en DR+: archivo de USB)	●/1.000/●	●/1.000/●	●/1.000/●	●/1.000/●	-/-/●
DR+ Streaming Server / Client / Follow Me	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	-/●/●
Multi Recording ⁽⁹⁾ / Mobile Recording ⁽⁹⁾	●/●	●/●	●/●	●/●	○/○
Multiroom Streaming ⁽⁹⁾	○	○	○	○	○
Reproductores de fotos, música y videos (a través de la red doméstica y USB, inclusive Ultra HD)	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Digital Media Renderer (inclusive Ultra HD) / Bluetooth ⁽⁹⁾	●/○	●/○	●/○	●/○	●/○
Aplicaciones de Internet (MediaNet) / Navegador / Radio por internet (inclusive con búsqueda)	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Connectivity+ (Conexiones)					
HDMI con HDCP 2.2	4 (4x UHD, 1x ARC)	4 (4x UHD, 1x ARC)	4 (4x UHD, 1x ARC)	3 (1x ARC)	3 (1x ARC)
Conexión de red LAN / WLAN integrado	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
Common Interface / CI Plus 1.3 certificación ⁽⁵⁾	2/●	2/●	2/●	2/●	2/●
Home Control Interface / IR-Link ⁽⁶⁾ / Control motorizado	●/●/●	●/●/-	●/●/-	●/●/-	●/●/-
Audio Link digitale (DAL) ⁽⁷⁾ / Audio-Out digitale (Cinch)	●/●	●/●	●/●	●/●	-/●
Audio-Out analógico (L/R) / Auriculares (jack 3,5 mm)	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
Micro-AV ⁽⁸⁾ (Component / Scart / VGA)	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
USB	3 (1x 3.0)	3 (1x 3.0)	3 (1x 3.0)	3 (1x 3.0)	3 (1x 3.0)
Puntos de tornillo VESA	●	●	●	●	●

● = presente/integrado ○ = ampliable/disponible de forma opcional

⁽¹⁾ La recepción de programas DVB-T2 es posible solo en algunos territorios.
⁽²⁾ A recepción de canales digitales puede verse restringido por las condiciones individuales del proveedor del canal/programa correspondiente.
⁽³⁾ D-GB-F-I-E-NL-CZ-GR-PL-H-FIN-SLO-SK-TR-S-DK-P-RUS-N.
⁽⁴⁾ AV-PIP es únicamente posible en combinación con DVB-T/C/S.
⁽⁵⁾ CI Plus es compatible con las versiones anteriores de CI. La funcionalidad depende de la disponibilidad de módulos del proveedor.

⁽⁶⁾ Sólo en combinación con el adaptador correspondiente, que debe adquirirse por separado para dispositivos seleccionados (RC5, 36 kHz).
⁽⁷⁾ Loewe System 5.1 Out, Stereo Out, Subwoofer Out.
⁽⁸⁾ Sólo en combinación con el adaptador correspondiente, que debe adquirirse por separado.
⁽⁹⁾ Disponible con Feature Upgrade opcional.

Posición y función de las conexiones (bild 4.55)




- | | |
|---|---|
| ① Interruptor de red | ⑬ HEADPHONE - Conexión de los auriculares
Jack 3,5 mm – Auriculares 32–200 Ohm |
| ② Alojamiento para cierre Kensington | ⑭ HDMI 3 - Entrada HDMI 3
HDMI – Digital Video IN (4K@60Hz)/Audio IN |
| ③ DIGITAL AUDIO LINK - Salidas de sonido surround (digitales) – (RJ45) | ⑮ AUDIO OUT - Salida de audio (analógica) L/R – (Jack 3,5 mm) |
| ④ AC IN - Conexión de red
Toma de red – 220-240 V ~ 50 / 60 Hz | ⑯ RS-232C - Interfaz serie ^① – (RJ12) |
| ⑤ LAN - Conexión de red
RJ-45 – Ethernet / Fast Ethernet | ⑰ AV - Puerto Micro-AV ^①
Audio/Video IN con adaptador Scart: Y/C (S-VHS/Hi 8)
FBAS (VHS/8 mm)
RGB
L/R
Audio/Video IN con adaptador VGA: Señal de imagen PC/STB
Component (YPbPr)
L/R |
| ⑥ HDMI 1 ARC - Entrada HDMI 1 (con A udio R eturn C hannel)
HDMI – Digital Video IN (4K@60Hz)/Audio IN/OUT | ⑱ COMMON INTERFACE - Ranura CI 1 (estándar V1.3) |
| ⑦ HDMI 2 - Entrada HDMI 2
HDMI – Digital Video IN (4K@60Hz)/Audio IN | ⑲ COMMON INTERFACE - Ranura CI 2 (estándar V1.3) |
| ⑧ ANT TV - Antena/cable analógica / DVB-T/T2 / DVB-C
Clavija IEC – 75 Ohm / 5 V / 80mA | ⑳ HDMI 4 UHD - Entrada HDMI 4 ^②
HDMI – Digital Video IN (4K@60Hz)/Audio IN |
| ⑨ ANT SAT 1 - Antena de satélite (sintonizador sat 1) DVB-S/S2
Clavija F – 75 Ohm / 13/18 V / 500mA | ㉑ USB - Conexión USB
USB tipo A – USB 2.0 (máx. 500mA) |
| ⑩ ANT SAT 2 - Antena de satélite (sintonizador sat 2) DVB-S/S2
Clavija F – 75 Ohm / 13/18 V / 500mA | ㉒ USB - Conexión USB
USB tipo A – USB 2.0 (máx. 500mA) |
| ⑪ SPDIF OUT - Salida de sonido digital
Toma Cinch (naranja) | |
| ⑫ USB 3.0 - Conexión USB
USB tipo A – USB 3.0 (máx. 900mA) | |

^① Adaptador como accesorio disponible en su distribuidor especializado.

^② Las fuentes HDMI que suministran contenido UHD y HDR/Dolby Vision deberían conectarse con esta conexión.

Datos técnicos (bild 4.55)

Nos reservamos el derecho de realizar cambios en los datos técnicos y el diseño del aparato.

Tipo de aparato Loewe:		bild 4.55 oled
Número de referencia:		57441W90
Clase de eficiencia energética de la UE:		consulte la etiqueta de energía adjunta o www.loewe.tv/es/servicio
Diagonal de pantalla :		139 cm / 55 inch
Consumo de potencia máxima en modo On (encendido) (Potencia audio 1/8 del valor máximo):		348 W
Consumo de potencia en modo On doméstico (home) ⁽¹⁾ : Consumo de energía anual ⁽²⁾ :		consulte la etiqueta de energía adjunta o www.loewe.tv/es/servicio
Consumo de potencia modo de inicio rápido:		80,0 W
Consumo de potencia en modo en espera: Consumo de potencia con el aparato apagado:		0,49 W 0 W
Resolución / Formato de imagen:		Ultra HD 3840 x 2160 px / 16:9 
Tecnología de pantalla:		OLED (WRGB Pixel)
Dimensiones del aparato sin pie de apoyo (An x Al x P):		123,0 x 76,2 x 6,4 cm
Peso del aparato sin pie de apoyo (aprox.):		21,3 kg
Temperatura ambiente:		5° C – 35° C
Humedad del aire relativa (sin condensación):		20 – 80%
Presión del aire:		800 – 1114 hPa (0 – 2000 m sobre el nivel del mar)
Denominación del chasis:		SL415
Suministro de corriente:		220 V – 240 V/50–60 Hz
Sintonizador:	terr./cable: Satélite	VHF/Hyperband/UHF 4 niveles: 13/18V/22kHz / 16 niveles: DiSEqC 1.0 / sistema de cable único: EN 50494
Rango:	terr./cable: Satélite	terr./cable: desde 45 MHz hasta 860 MHz Satélite: desde 950 MHz hasta 2150 MHz
Posiciones de memorización de canales incl. AV y Radio:		6000
Normas TV:	analógica: digital:	B/G, I, L, D/K, M, N DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2 (UHD por DVB hasta máx. 60 Hz)
Normas de color:		SECAM, PAL, NTSC, NTSC-V, PAL-V (60 Hz)
Normas de Sonido:	analógica (FM): analógica (NICAM): digital (MPEG):	Mono, estéreo, sonido dual Mono, estéreo, sonido dual Mono, estéreo, sonido dual, PCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Digital Pulse, Dolby Virtual Speaker, Dolby Pro Logic II, Dolby TrueHD, Dolby MS11
Potencia de salida de audio (seno / música):		2 x 20W / 2 x 40W
Concepto de altavoz acústico:		Soundbar
Teletexto:		TOP / FLOF / HiText (Level 2.5)
Grabador páginas:		2000
LAN:	Estándares admitidos:	10 Mbit/sec Ethernet (10Base-T) / 100 Mbit/sec Fast Ethernet (100Base-T)
WLAN:	Estándares admitidos: Rendimiento/Gama de frecuencias: Tipos de codificaciones admitidos:	IEEE 802.11a/b/g/n, 802.11ac Rendimiento <100 mW en 2400-2483,5 MHz y 5150-5725 MHz WEP 64 y 128 Bit (ASCII y HEX), WPA PSK, WPA2 AES
Bluetooth:	Rendimiento/Gama de frecuencias: Protocolos Bluetooth:	Rendimiento <10 mW en 2,4 GHz A2DP SRC, A2DP SNK, AVRCP 1.4, HID
Estándar de red doméstica:		Universal Plug and Play Audio / Video (UPnP AV)
Formatos de archivo compatibles ⁽²⁾ :	Imágenes: Audio: Vídeo:	JPEG, PNG MP3, M4A (AAC LC), WMA (sin lossless), FLAC, WAV (PCM), Ogg Vorbis AVI (MPEG-1/2, XviD, Dolby Digital, MP3), WMV (WMV9, VC-1, WMA9, WMA Pro), MP4 (XviD, H.264/MPEG-4 AVC, AAC LC), MOV (H.264/MPEG-4 AVC, AAC LC), MKV (H.265/HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, Dolby Digital), FLV (H.264/MPEG-4 AVC, H.263, MP3, AAC LC), MPG (MPEG-1, MPEG Audio), TS/PS (MPEG-2, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG2 Audio, Dolby Digital), VOB (MPEG-2, MPEG2 Audio, Dolby Digital) H.264/MPEG-4 AVC hasta el perfil High (nivel 4.2) H.264/H.265 apoyo Dolby Vision/HDR 10/HLG

⁽¹⁾ El consumo de energía anual se calcula sobre la base de un funcionamiento diario de cuatro horas durante 365 días. El consumo de energía real depende del tipo de uso que se haga del televisor. Los valores del modo On doméstico (home) inferiores a 100 W deben complementarse con decimales (,0).

⁽²⁾ No se puede garantizar la capacidad de reproducción de los formatos individuales.

Características de equipamiento (bild 4.55)

Sujeto a cambios en características de equipamiento y en el diseño del dispositivo.

Modelo Loewe:	bild 4.55
Image+ (Imagen)	
Escalado Ultra HD Super Resolution / Image+ Active / Reproducción cinematográfica 24 p	● / ● / ●
Tecnología 3D / Active Glasses 3D	- / -
Oscurecimiento automático Video (VBD+) / Oscurecimiento automático ambiente (OPC) / Home Mode	- / ● / ●
Digital+ (Normas televisivas)	
DVB-T2 ⁽¹⁾ / DVB-C / DVB-S2 / Multiestándar (analógico) / Dual Channel	● / ● / ● / ● / ●
MPEG / MPEG2 / MPEG4 (H.264) / HEVC (H.265) / Recepción HDTV integrada ⁽²⁾	● / ● / ● / ● / ●
Radio DVB / Unicable (según EN 50494)	● / ●
Sound+ (Sonido)	
Receptor AV 5.1 integrado / Audio Link digitale	● / ●
Dolby Digital / Dolby Digital Plus	● / ● / -
Regulador independiente para graves y agudos / Volumen	● / ●
Control automático del volumen (AVC)	●
Audio-Out: variable / Fijo / Subwoofer	● / ● / ●
Assist+ (Manejo)	
Loewe os / Home Screen (inclusive favoritos)	● / ●
HDR (Dolby Vision / HDR 10 / HLG)	● / ● / ●
Guía electrónica de programación (Datos SI)	●
MediaText (HbbTV) / Teletexto (Level 2.5)	● / ●
Idiomas del menú ⁽³⁾ / Ayuda relativa al contenido	● / ●
Seguro infantil / Desconexión automática / Temporizador	● / ● / ●
Instant Channel Zapping / Modo de inicio rápido	● / ●
Digital Link HD (CEC)	●
PIP (AV) ⁽⁴⁾ / Full PIP / Splitscreen TV : Teletexto	● / ● / ●
MediaUpdate (via USB / Internet)	● / ●
Media+ (Funciones multimedia)	
DR+ / Capacidad de memoria en GB / USB-Recording	- / - / ●
DR+ Streaming Server / Client / Follow Me	- / ● / ●
Multi Recording / Mobile Recording	● / ●
Multiroom Streaming	●
Reproductores de fotos, música y videos (a través de la red doméstica y USB, inclusive Ultra HD)	● / ● / ●
Digital Media Renderer (inclusive Ultra HD) / Bluetooth	● / ●
Aplicaciones de Internet (MediaNet) / Navegador / Radio por internet (inclusive con búsqueda)	● / ● / ●
Connectivity+ (Conexiones)	
HDMI con HDCP 2.2	4 (1 x 2.0a, 1 x ARC)
Conexión de red LAN / WLAN integrado	● / ●
Common Interface / CI Plus 1.3 certificación ⁽⁵⁾	2 / ●
Home Control Interface / IR-Link ⁽⁶⁾ / Control motorizado	● / ● / -
Audio Link digitale (DAL) ⁽⁷⁾ / Audio-Out digitale (Cinch)	● / ●
Audio-Out analógico (L/R) / Auriculares (jack 3,5 mm)	● / ●
Micro-AV ⁽⁸⁾ (Component / Scart / VGA)	● / ● / ●
USB	3 (1 x 3.0)
Puntos de tornillo VESA	●

● = presente/integrado ○ = ampliable/disponible de forma opcional

⁽¹⁾ La recepción de programas DVB-T2 es posible solo en algunos territorios.
⁽²⁾ A recepción de canales digitales puede verse restringido por las condiciones individuales del proveedor del canal/programa correspondiente.

⁽³⁾ D-GB-F-I-E-NL-CZ-GR-PL-H-FIN-SLO-SK-TR-S-DK-P-RUS-N.

⁽⁴⁾ AV-PIP es únicamente posible en combinación con DVB-T/C/S.


⁽⁵⁾ CI Plus es compatible con las versiones anteriores de CI. La funcionalidad depende de la disponibilidad de módulos del proveedor.

⁽⁶⁾ Sólo en combinación con el adaptador correspondiente, que debe adquirirse por separado para dispositivos seleccionados (RC5, 36 kHz).

⁽⁷⁾ Loewe System 5.1 Out, Stereo Out, Subwoofer Out.

⁽⁸⁾ Sólo en combinación con el adaptador correspondiente, que debe adquirirse por separado.

Posición y función de los conexiones (bild 3.55 oled)




- | | |
|---|---|
| ① Interruptor de red | ⑬ HDMI 3 - Entrada HDMI 3
HDMI – Digital Video IN (4K@60Hz)/Audio IN |
| ② Alojamiento para cierre Kensington | ⑭ AUDIO OUT - Salida de audio (analógica) L/R – (Jack 3,5 mm) |
| ③ AC IN - Conexión de red
Toma de red – 220-240 V ~ 50 / 60 Hz | ⑮ RS-232C - Interfaz serie ¹ – (RJ12) |
| ④ LAN - Conexión de red
RJ-45 – Ethernet / Fast Ethernet | ⑯ AV - Puerto Micro-AV ¹
Audio/Video IN con adaptador Scart: Y/C (S-VHS/Hi 8)
FBAS (VHS/8 mm)
RGB
L/R
Audio/Video IN con adaptador VGA: Señal de imagen PC/STB
Formatos de PC (RGB, H, V)
Component (YPbPr)
L/R |
| ⑤ HDMI 1 ARC - Entrada HDMI 1 (con A udio R eturn C hannel)
HDMI – Digital Video IN (4K@60Hz)/Audio IN/OUT | ⑰ COMMON INTERFACE - Ranura CI 1 (estándar V1.3) |
| ⑥ HDMI 2 - Entrada HDMI 2
HDMI – Digital Video IN (4K@60Hz)/Audio IN | ⑱ COMMON INTERFACE - Ranura CI 2 (estándar V1.3) |
| ⑦ ANT TV - Antena/cable analógica / DVB-T/T2 / DVB-C
Clavija IEC – 75 Ohm / 5 V / 80mA | ⑲ HDMI 4 UHD - Entrada HDMI 4 ²
HDMI – Digital Video IN (4K@60Hz)/Audio IN |
| ⑧ ANT SAT 1 - Antena de satélite (sintonizador sat 1) DVB-S/S2
Clavija F – 75 Ohm / 13/18 V / 500mA | ⑳ USB - Conexión USB
USB tipo A – USB 2.0 (máx. 500mA) |
| ⑨ ANT SAT 2 - Antena de satélite (sintonizador sat 2) DVB-S/S2
Clavija F – 75 Ohm / 13/18 V / 500mA | ㉑ USB - Conexión USB
USB tipo A – USB 2.0 (máx. 500mA) |
| ⑩ SPDIF OUT - Salida de sonido digital
Toma Cinch (naranja) | |
| ⑪ USB 3.0 - Conexión USB
USB tipo A – USB 3.0 (máx. 900mA) | |
| ⑫ HEADPHONE - Conexión de los auriculares
Jack 3,5 mm – Auriculares 32–200 Ohm | |

¹ Adaptador como accesorio disponible en su distribuidor especializado.

² Las fuentes HDMI que suministran contenido UHD deberían conectarse con esta conexión.

Posición y función de los conexiones (bild 3.49/bild 3.43)



- | | |
|--|---|
| <p>① Interruptor de red</p> <p>② AC IN - Conexión de red
Toma de red – 220-240 V ~ 50 / 60 Hz</p> <p>③ Alojamiento para cierre Kensington</p> <p>④ LAN - Conexión de red
RJ-45 – Ethernet / Fast Ethernet</p> <p>⑤ HDMI 1 ARC - Entrada HDMI 1 (con Audio Return Channel)
HDMI – Digital Video IN (4K@60Hz)/Audio IN/OUT</p> <p>⑥ HDMI 2 - Entrada HDMI 2
HDMI – Digital Video IN (4K@60Hz)/Audio IN</p> <p>⑦ ANT TV - Antena/cable analógica / DVB-T/T2 / DVB-C
Clavija IEC – 75 Ohm / 5 V / 80mA</p> <p>⑧ ANT SAT 1 - Antena de satélite (sintonizador sat 1) DVB-S/S2
Clavija F – 75 Ohm / 13/18 V / 500mA</p> <p>⑨ ANT SAT 2 - Antena de satélite (sintonizador sat 2) DVB-S/S2
Clavija F – 75 Ohm / 13/18 V / 500mA</p> <p>⑩ SPDIF OUT - Salida de sonido digital
Toma Cinch (naranja)</p> <p>⑪ USB 3.0 - Conexión USB
USB tipo A – USB 3.0 (máx. 900mA)</p> <p>⑫ DIGITAL AUDIO LINK - Salidas de sonido surround (digitales) – (RJ45)¹</p> | <p>⑬ HEADPHONE - Conexión de los auriculares
Jack 3,5 mm – Auriculares 32–200 Ohm</p> <p>⑭ HDMI 3 - Entrada HDMI 3
HDMI – Digital Video IN (4K@60Hz)/Audio IN</p> <p>⑮ AUDIO OUT - Salida de audio (analógica) L/R – (Jack 3,5 mm)</p> <p>⑯ RS-232C - Interfaz serie ² – (RJ12)</p> <p>⑰ AV - Puerto Micro-AV ²
Audio/Video IN con adaptador Scart: Y/C (S-VHS/Hi 8)
FBAS (VHS/8 mm)
RGB
L/R
Audio/Video IN con adaptador VGA: Señal de imagen PC/STB
Formatos de PC (RGB, H, V)
Component (YPbPr)
L/R</p> <p>⑱ COMMON INTERFACE - Ranura CI 1 (estándar V1.3)</p> <p>⑲ COMMON INTERFACE - Ranura CI 2 (estándar V1.3)</p> <p>⑳ HDMI 4 UHD - Entrada HDMI 4 ³
HDMI – Digital Video IN (4K@60Hz)/Audio IN</p> <p>㉑ USB - Conexión USB
USB tipo A – USB 2.0 (máx. 500mA)</p> <p>㉒ USB - Conexión USB
USB tipo A – USB 2.0 (máx. 500mA)</p> |
|--|---|

¹ Solo para el tipo de dispositivo bild 3.49 DR+ (57419x50)/ bild 3.43 DR+ (57420x50).


² Adaptador como accesorio disponible en su distribuidor especializado.

³ Las fuentes HDMI que suministran contenido UHD deberían conectarse con esta conexión.

Loewe bild
Manual del usuario
Datos técnicos
bild 3 (2017)

Datos técnicos (bild 3.55 oled/bild 3.49/bild 3.43)

Nos reservamos el derecho de realizar cambios en los datos técnicos y el diseño del aparato.

Tipo de aparato Loewe:	bild 3.55 oled	bild 3.49 dr+	bild 3.49	bild 3.43 dr+	bild 3.43
Número de referencia:	57461xxx	57419x5x	57419x8x	57420x5x	57420x8x
Clase de eficiencia energética de la UE:	consulte la etiqueta de energía adjunta o www.loewe.tv/es/servicio				
Diagonal de pantalla :	140 cm/55 inch	129 cm/49 inch	129 cm/49 inch	111 cm/43 inch	111 cm/43 inch
Consumo de potencia máxima en modo On (encendido) (Potencia audio 1/8 del valor máximo):	348 W	175 W	173 W	144 W	142 W
Consumo de potencia en modo On doméstico (home) ⁽¹⁾ : Consumo de energía anual ⁽¹⁾ :	consulte la etiqueta de energía adjunta o www.loewe.tv/es/servicio				
Consumo de potencia modo de inicio rápido:	69,0 W	50,0 W	50,0 W	50,0 W	50,0 W
Consumo de potencia en modo en espera: Consumo de potencia con el aparato apagado:	0,49 W 0 W	0,31 W 0 W	0,31 W 0 W	0,43 W 0 W	0,43 W 0 W
Formato de imagen / Resolución:	16:9 / Ultra HD 3840 x 2160 px 				
Tecnología de pantalla:	OLED (WRGB Pixel)	LCD con Edge-LED-Backlight			
Dimensiones del aparato sin pie de apoyo (An x Al x P): Dimensiones del aparato con pie de apoyo ⁽²⁾ (An x Al x P):	123,0 x 74,2 x 5,6 123,0 x 79,2 x 27,0	111,9 x 68,1 x 7,3 cm 111,9 x 70,4 x 25,0 cm		96,3 x 59,4 x 7,3 cm 96,3 x 61,7 x 25,0 cm	
Peso del aparato sin pie de apoyo (aprox.): Peso del aparato con pie de apoyo ⁽²⁾ (aprox.):	20,6 kg 25,4 kg	20,4 kg 23,6 kg	20,2 kg 23,4 kg	15,6 kg 18,8 kg	15,4 kg 18,6 kg
Temperatura ambiente:	5° C – 35° C				
Humedad del aire relativa (sin condensación):	20 – 80%				
Presión del aire:	800 – 1114 hPa (0 – 2000 m sobre el nivel del mar)				
Denominación del chasis:	SL410	SL420	SL410	SL420	SL410
Suministro de corriente:	220 V – 240 V/50–60 Hz				
Sintonizador:	terr./cable: Satélite	VHF/Hyperband/UHF 4 niveles: 13/18V/22kHz / 16 niveles: DiSeqC 1.0 / sistema de cable único: EN 50494			
Rango:	terr./cable: Satélite	terr./cable: desde 45 MHz hasta 860 MHz Satélite: desde 950 MHz hasta 2150 MHz			
Posiciones de memorización de canales incl. AV y Radio:	6000				
Normas TV:	analógica: digital:	B/G, I, L, D/K, M, N DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2 (UHD por DVB hasta máx. 60 Hz)			
Normas de color:	SECAM, PAL, NTSC, NTSC-V, PAL-V (60 Hz)				
Formatos de sonido:	analógica (FM): analógica (NICAM): digital (MPEG):	Mono, estéreo, sonido dual Mono, estéreo, sonido dual Mono, estéreo, sonido dual, PCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Pulse, Dolby MS11 (Dolby Virtual Speaker, Dolby Pro Logic II, Dolby TrueHD) ⁽⁴⁾			
Potencia de salida de audio (seno / música):	2 x 20W / 2 x 40W				
Concepto de altavoz acústico:	Speaker Box				
Teletexto:	TOP / FLOF / HiText (Level 2.5)				
Grabador páginas:	2000				
LAN:	Estándares admitidos:	10 Mbit/sec Ethernet (10Base-T) / 100 Mbit/sec Fast Ethernet (100Base-T)			
WLAN:	Estándares admitidos: Rendimiento/Gama de frecuencias: Tipos de codificaciones admitidos:	IEEE 802.11a/b/g/n, 802.11ac Rendimiento <100 mW en 2400-2483,5 MHz y 5150-5725 MHz WEP 64 y 128 Bit (ASCII y HEX), WPA PSK, WPA2 AES			
Bluetooth:	Rendimiento/Gama de frecuencias: Protocolos Bluetooth:	Rendimiento <10 mW en 2,4 GHz A2DP SRC, A2DP SNK, AVRCP 1.4, HID			
Estándar de red doméstica:	Universal Plug and Play Audio / Video (UPnP AV)				
Formatos de archivo compatibles ⁽³⁾ :	Imágenes: Audio: Video:	JPEG, PNG MP3, M4A (AAC LC), WMA (sin lossless), FLAC, WAV (PCM), Ogg Vorbis AVI (MPEG-1/2, XviD, Dolby Digital, MP3), WMV (WMV9, VC-1, WMA9, WMA Pro), MP4 (XviD, H.264/MPEG-4 AVC, AAC LC), MOV (H.264/MPEG-4 AVC, AAC LC), MKV (H.265/ HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, Dolby Digital), FLV (H.264/MPEG-4 AVC, H.263, MP3, AAC LC), MPG (MPEG-1, MPEG Audio), TS/PS (MPEG-2, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG2 Audio, Dolby Digital), VOB (MPEG-2, MPEG2 Audio, Dolby Digital) H.264/MPEG-4 AVC hasta el perfil High (nivel 4.2) H.264/H.265 son compatibles con Dolby Vision/HDR10/HLG (bild 3.55 oled) H.264/H.265 compatible con HDR10/HLG (bild 3.49 DR+/bild 3.49/bild 3.43 DR+/bild 3.43).			

⁽¹⁾ El consumo de energía anual se calcula sobre la base de un funcionamiento diario de cuatro horas durante 365 días. El consumo de energía real depende del tipo de uso que se haga del televisor. Los valores del modo On doméstico (home) inferiores a 100 W deben complementarse con decimales (,0).

⁽²⁾ Opción de instalación suministrada: Table Stand.

⁽³⁾ No se puede garantizar la capacidad de reproducción de los formatos individuales.

⁽⁴⁾ Solo para el tipo de dispositivo bild 3.49 DR+ / bild 3.43 DR+.

Características de equipamiento (bild 3.55 oled/bild 3.49/bild 3.43)

Sujeto a cambios en características de equipamiento y en el diseño del dispositivo.


Modelo Loewe:	bild 3.55 oled	bild 3.49 dr+	bild 3.49	bild 3.43 dr+	bild 3.43
Image+ (Imagen)					
Escalado Ultra HD Super Resolution / Image+ Active / Reproducción cinematográfica 24 p	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Tecnología 3D / Active Glasses 3D	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Oscurecimiento automático Video (VBD+)/ Oscurecimiento automático ambiente (OPC)/ Home Mode	-/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Digital+ (Normas televisivas)					
DVB-T2 ⁽¹⁾ / DVB-C / DVB-S2 / Multiestándar (analógico) / Dual Channel	●/●/●/●/●	●/●/●/●/●	●/●/●/●/●	●/●/●/●/●	●/●/●/●/●
MPEG / MPEG2 / MPEG4 (H.264) / HEVC (H.265) / Recepción HDTV integrada ⁽²⁾	●/●/●/●/●	●/●/●/●/●	●/●/●/●/●	●/●/●/●/●	●/●/●/●/●
Radio DVB / Unicable (según EN 50494)	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
Sound+ (Sonido)					
Receptor AV 5.1 integrado / Audio Link digitale	-/-	●/●	-/-	●/●	-/-
Dolby Digital / Dolby Digital Plus	●/-/-	●/●/-	●/-/-	●/●/-	●/-/-
Regulador independiente para graves y agudos / Volumen	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
Control automático del volumen (AVC)	●	●	●	●	●
Audio-Out: variable / Fijo / Subwoofer	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Assist+ (Manejo)					
Loewe os / Home Screen (inclusive favoritos)	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
HDR (Dolby Vision / HDR 10 / HLG)	●/●/●	-/●/●	-/●/●	-/●/●	-/●/●
Guía electrónica de programación (Datos SI)	●	●	●	●	●
MediaText (HbbTV) / Teletexto (Level 2.5)	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
Idiomas del menú ⁽³⁾ / Ayuda relativa al contenido	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
Seguro infantil / Desconexión automática / Temporizador	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Instant Channel Zapping / Modo de inicio rápido	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
Digital Link HD (CEC)	●	●	●	●	●
PIP (AV) ⁽⁴⁾ / Full PIP / Splitscreen TV : Teletexto	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
MediaUpdate (via USB / Internet)	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
Media+ (Funciones multimedia)					
DR+ / Capacidad de memoria en GB / USB-Recording (en DR+: archivo de USB)	-/-/●	●/1.000/●	-/-/●	●/1.000/●	-/-/●
DR+ Streaming Server / Client / Follow-Me	-/●/●	●/●/●	-/●/●	●/●/●	-/●/●
Multi Recording / Mobile Recording / Multiroom-Streaming	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Reproductores de fotos, música y videos (a través de la red doméstica y USB, inclusive Ultra HD)	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Digital Media Renderer (inclusive Ultra HD) / Bluetooth	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
Aplicaciones de Internet (MediaNet) / Navegador / Radio por internet (inclusive con búsqueda)	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Connectivity+ (Conexiones)					
HDMI con HDCP 2.2	4 (1x 2.0a, 1x ARC)	4 (4x UHD, 1x ARC)	4 (4x UHD, 1x ARC)	4 (4x UHD, 1x ARC)	4 (4x UHD, 1x ARC)
Conexión de red LAN / WLAN integrado	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
Common Interface / CI Plus 1.3 certificación ⁽⁵⁾	2/●	2/●	2/●	2/●	2/●
Home Control Interface / IR-Link ⁽⁶⁾ / Control motorizado	●/●/-	●/●/-	●/●/-	●/●/-	●/●/-
Audio Link digitale (DAL) ⁽⁷⁾ / Audio-Out digitale (Cinch)	-/●	●/●	-/●	●/●	-/●
Audio-Out analógico (L/R) / Auriculares (jack 3,5 mm)	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
Micro-AV ⁽⁸⁾ (Component / Scart / VGA)	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
USB	3 (1x 3.0)	3 (1x 3.0)	3 (1x 3.0)	3 (1x 3.0)	3 (1x 3.0)
Puntos de tornillo VESA	●	●	●	●	●

● = presente/integrado ○ = ampliable/disponible de forma opcional

⁽¹⁾ La recepción de programas DVB-T2 es posible solo en algunos territorios.
⁽²⁾ A recepción de canales digitales puede verse restringido por las condiciones individuales del proveedor del canal/programa correspondiente.
⁽³⁾ D-GB-F-I-E-NL-CZ-GR-PL-H-FIN-SLO-SK-TR-S-DK-P-RUS-N.
⁽⁴⁾ AV-PIP es únicamente posible en combinación con DVB-T/C/S.

⁽⁵⁾ CI Plus es compatible con las versiones anteriores de CI. La funcionalidad depende de la disponibilidad de módulos del proveedor.
⁽⁶⁾ Sólo en combinación con el adaptador correspondiente, que debe adquirirse por separado para dispositivos seleccionados (RC5, 36 kHz).
⁽⁷⁾ Loewe System 5.1 Out, Stereo Out, Subwoofer Out.
⁽⁸⁾ Sólo en combinación con el adaptador correspondiente, que debe adquirirse por separado.

Posición y función de los conexiones (bild 3.55/bild 3.48/bild 3.40)



- | | |
|--|---|
| <p>① Alojamiento para cierre Kensington</p> <p>② AC IN - Conexión de red
Toma de red – 220-240 V ~ 50 / 60 Hz</p> <p>③ LAN - Conexión de red
RJ-45 – Ethernet / Fast Ethernet</p> <p>④ HDMI 1 ARC - Entrada HDMI 1 (con Audio Return Channel)
HDMI – Digital Video IN, Audio IN/OUT¹
HDMI – Digital Video IN (4K@60Hz)/Audio IN/OUT²</p> <p>⑤ HDMI 2 - Entrada HDMI 2
HDMI – Digital Video IN, Audio IN¹
HDMI – Digital Video IN (4K@60Hz)/Audio IN</p> <p>⑥ ANT TV - Antena/cable analógica / DVB-T/T2 / DVB-C
Clavija IEC – 75 Ohm / 5 V / 80mA</p> <p>⑦ ANT SAT 1 - Antena de satélite (sintonizador sat 1) DVB-S/S2
Clavija F – 75 Ohm / 13/18 V / 500mA</p> <p>⑧ ANT SAT 2 - Antena de satélite (sintonizador sat 2) DVB-S/S2
Clavija F – 75 Ohm / 13/18 V / 500mA</p> <p>⑨ SPDIF OUT - Salida de sonido digital
Toma Cinch (naranja)</p> <p>⑩ USB 3.0 - Conexión USB
USB tipo A – USB 3.0 (máx. 900mA)</p> <p>⑪ DIGITAL AUDIO LINK - Salidas de sonido surround (digitales) – (RJ45)³</p> | <p>⑫ HEADPHONE - Conexión de los auriculares
Jack 3,5 mm – Auriculares 32–200 Ohm</p> <p>⑬ HDMI 3 - Entrada HDMI 3
HDMI – Digital Video IN, Audio IN¹
HDMI – Digital Video IN (4K@60Hz)/Audio IN²</p> <p>⑭ AUDIO OUT - Salida de audio (analógica) L/R – (Jack 3,5 mm)</p> <p>⑮ RS-232C - Interfaz serie⁴ – (RJ12)</p> <p>⑯ AV - Puerto Micro-AV⁴
Audio/Video IN con adaptador Scart: Y/C (S-VHS/Hi 8)
FBAS (VHS/8 mm)
RGB
L/R
Audio/Video IN con adaptador VGA: Señal de imagen PC/STB
Component (YPbPr)
L/R</p> <p>⑰ COMMON INTERFACE - Ranura CI 1 (estándar V1.3)</p> <p>⑱ COMMON INTERFACE - Ranura CI 2 (estándar V1.3)</p> <p>⑲ HDMI 4 UHD - Entrada HDMI 4²
HDMI – Digital Video IN (4K@60Hz)/Audio IN</p> <p>⑳ USB - Conexión USB
USB tipo A – USB 2.0 (máx. 500mA)</p> <p>㉑ USB - Conexión USB
USB tipo A – USB 2.0 (máx. 500mA)</p> |
|--|---|

¹ En el modelo bild 3.40 (Full HD).




² En el modelo bild 3.55/48/40 (Ultra HD).

³ En el modelo bild 3.55/48/40 (DAL).

⁴ Adaptador como accesorio disponible en su distribuidor especializado.

Datos técnicos (bild 3.55/bild 3.48/bild 3.40/bild 3.40 FHD)

Nos reservamos el derecho de realizar cambios en los datos técnicos y el diseño del aparato.

Tipo de aparato Loewe:	bild 3.55 	bild 3.48 	bild 3.40 	bild 3.40
Número de referencia:	56460xxx	56459xxx	56458xxx	56455xxx
Clase de eficiencia energética de la UE:	consulte la etiqueta de energía adjunta o www.loewe.tv/es/supportportal			
Diagonal de pantalla:	140 cm / 55 inch	122 cm / 48 inch	102 cm / 40 inch	102 cm / 40 inch
Consumo de potencia máxima en modo On (encendido) (Potencia audio 1/8 del valor máximo):	226 W	162 W	123 W	102 W
Consumo de potencia en modo On doméstico (home) ⁽¹⁾ : Consumo de energía anual ⁽¹⁾ :	consulte la etiqueta de energía adjunta o www.loewe.tv/es/supportportal			
Consumo de potencia modo de inicio rápido:	70,0 W	50,0 W	50,0 W	50,0 W
Consumo de potencia en modo en espera: Consumo de potencia con el aparato apagado:	0,38 W 0 W	0,38 W 0 W	0,38 W 0 W	0,38 W 0 W
Resolución:	Ultra HD 3840 x 2160 px			Full HD 1920 x 1080 px
Tecnología de pantalla / Formato de imagen:	LCD con Edge-LED-Backlight / 16:9			
Dimensiones del aparato sin pie de apoyo (An x Al x P): Dimensiones del aparato con pie de apoyo ⁽²⁾ (An x Al x P):	123,0 x 75,4 x 5,5 cm 123,0 x 78,1 x 32,0 cm	107,8 x 67,0 x 5,5 cm 107,8 x 69,8 x 25,0 cm	91,0 x 57,6 x 5,5 cm 91,0 x 60,4 x 25,0 cm	91,0 x 57,4 x 5,5 cm 91,0 x 60,4 x 25,0 cm
Peso del aparato sin pie de apoyo (aprox.): Peso del aparato con pie de apoyo ⁽²⁾ (aprox.):	27,2 kg 30,6 kg	19,0 kg 21,3 kg	15,2 kg 17,5 kg	15,1 kg 17,4 kg
Temperatura ambiente:	5° C – 35° C			
Humedad del aire relativa (sin condensación):	20 – 80%			
Presión del aire:	800 – 1114 hPa (0 – 2000 m sobre el nivel del mar)			
Denominación del chasis:	SL410 / SL415 ⁽⁴⁾			SL310F
Suministro de corriente:	220 V – 240 V/50–60 Hz			
Sintonizador:	terr./cable: Satélite	VHF/Hyperband/UHF 4 niveles: 13/18V/22kHz / 16 niveles: DiSEqC 1.0 / sistema de cable único: EN 50494		
Rango:	terr./cable: Satélite	terr./cable: desde 45 MHz hasta 860 MHz Satélite: desde 950 MHz hasta 2150 MHz		
Posiciones de memorización de canales incl. AV y Radio:	6000			
Normas TV:	analógica: digital:	B/G, I, L, D/K, M, N DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2 (UHD por DVB hasta máx. 60 Hz)		B/G, I, L, D/K, M, N DVB-T/T2/C/S/S2
Normas de color:	SECAM, PAL, NTSC, NTSC-V, PAL-V (60 Hz)			
Formatos de sonido:	analógica (FM): analógica (NICAM): digital (MPEG):	Mono, estéreo, sonido dual Mono, estéreo, sonido dual Mono, estéreo, sonido dual, PCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Digital Pulse, Dolby MS11 (Dolby Virtual Speaker, Dolby Pro Logic II, Dolby TrueHD) ⁽⁴⁾		
Potencia de salida de audio (seno / música):	2 x 20 W / 2 x 40 W			
Concepto de altavoz acústico:	Speaker Box			
Teletexto:	TOP / FLOF / HiText (Level 2.5)			
Grabador páginas:	2000			
LAN:	Estándares admitidos:	10 Mbit/sec Ethernet (10Base-T) / 100 Mbit/sec Fast Ethernet (100Base-T)		
WLAN:	Estándares admitidos: Potencia/Gama de frecuencias: Tipos de codificaciones admitidos:	IEEE 802.11a/b/g/n, 802.11ac Máx potencia <100mW en 2400-2483,5 MHz y 5150-5725 MHz WEP 64 y 128 Bit (ASCII y HEX), WPA PSK, WPA2 AES		
Bluetooth:	Potencia/Gama de frecuencias: Protocolos Bluetooth:	Máx potencia <10mW en 2,4 GHz A2DP SRC, A2DP SNK, AVRCP 1.4, HID		
Estándar de red doméstica:	Universal Plug and Play Audio / Video (UPnP AV)			
Formatos de archivo compatibles ⁽³⁾ :	Imágenes: Audio: Video:	JPEG, PNG MP3, M4A (AAC LC), WMA (sin lossless), FLAC, WAV (PCM), Ogg Vorbis AVI (MPEG-1/2, XviD, Dolby Digital, MP3), WMV (WMV9, VC-1, WMA9, WMA Pro), MP4 (XviD, H.264/MPEG-4 AVC, AAC LC), MOV (H.264/MPEG-4 AVC, AAC LC), MKV (H.265/ HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, Dolby Digital), FLV (H.264/MPEG-4 AVC, H.263, MP3, AAC LC), MPG (MPEG-1, MPEG Audio), TS/PS (MPEG-2, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG2 Audio, Dolby Digital), VOB (MPEG-2, MPEG2 Audio, Dolby Digital) H.264/MPEG-4 AVC hasta el perfil High (nivel 4.2) H.264/H.265 compatible con HDR10/HLG para televisores SL4xx		

⁽¹⁾ El consumo de energía anual se calcula sobre la base de un funcionamiento diario de cuatro horas durante 365 días. El consumo de energía real depende del tipo de uso que se haga del televisor. Los valores del modo On doméstico (home) inferiores a 100 W deben complementarse con decimales (,0).

⁽²⁾ Opción de instalación suministrada: Table Stand.

⁽³⁾ No se puede garantizar la capacidad de reproducción de los formatos individuales.

⁽⁴⁾ Solo en los modelos bild 3.55 dal / bild 3.48 dal / bild 3.40 dal.

Características de equipamiento (bild 3.55 dal/bild 3.48 dal/bild 3.40 dal)

Änderungen der Ausstattungsmerkmale und des Gerätedesigns vorbehalten.

Modelo Loewe:	bild 3.55 dal	bild 3.48 dal	bild 3.40 dal
Image+ (Imagen)			
Escalado Ultra HD Super Resolution / Image+ Active / Reproducción cinematográfica 24 p	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Tecnología 3D / Active Glasses 3D	●/○	-/-	-/-
Oscurecimiento automático Video (VBD+) / Oscurecimiento automático ambiente (OPC)/ Home Mode	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Digital+ (Normas televisivas)			
DVB-T2 ⁽¹⁾ / DVB-C / DVB-S2 / Multiestándar (analógico) / Dual Channel	●/●/●/●/●	●/●/●/●/●	●/●/●/●/●
MPEG / MPEG2 / MPEG4 (H.264) / HEVC (H.265) / Recepción HDTV integrada ⁽²⁾	●/●/●/●/●	●/●/●/●/●	●/●/●/●/●
Radio DVB / Unicable (según EN 50494)	●/●	●/●	●/●
Sound+ (Sonido)			
Receptor AV 5.1 integrado / Audio Link digitale	●/●	●/●	●/●
Dolby Digital / Dolby Digital Plus	●/●/-	●/●/-	●/●/-
Regulador independiente para graves y agudos / Volumen	●/●	●/●	●/●
Control automático del volumen (AVC)	●	●	●
Audio-Out: variable / Fijo / Subwoofer	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Assist+ (Manejo)			
Loewe os / Home Screen (inclusive favoritos)	●/●	●/●	●/●
HDR (Dolby Vision / HDR 10 / HLG)	-/●/●	-/●/●	-/●/●
Guía electrónica de programación (Datos SI)	●	●	●
MediaText (HbbTV) / Teletexto (Level 2.5)	●/●	●/●	●/●
Idiomas del menú ⁽³⁾ / Ayuda relativa al contenido	●/●	●/●	●/●
Seguro infantil / Desconexión automática / Temporizador	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Instant Channel Zapping / Modo de inicio rápido	●/●	●/●	●/●
Digital Link HD (CEC)	●	●	●
PIP (AV) ⁽⁴⁾ / Full PIP / Splitscreen TV : Teletexto	●/●/●	●/●/●	●/●/●
MediaUpdate (via USB / Internet)	●/●	●/●	●/●
Media+ (Funciones multimedia)			
DR+ / Capacidad de memoria en GB / USB-Recording	-/-/●	-/-/●	-/-/●
DR+ Streaming Server / Client / Follow Me	-/●/●	-/●/●	-/●/●
Multi Recording ⁽⁹⁾ / Mobile Recording ⁽⁹⁾	○/○	○/○	○/○
Multiroom Streaming ⁽⁹⁾	○	○	○
Reproductores de fotos, música y videos (a través de la red doméstica y USB, inclusive Ultra HD)	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Digital Media Renderer (inclusive Ultra HD) / Bluetooth ⁽⁹⁾	●/○	●/○	●/○
Aplicaciones de Internet (MediaNet) / Navegador / Radio por internet (inclusive con búsqueda)	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Connectivity+ (Conexiones)			
HDMI con HDCP 2.2	4 (4x UHD, 1x ARC)	4 (4x UHD, 1x ARC)	4 (4x UHD, 1x ARC)
Conexión de red LAN / WLAN integrado	●/●	●/●	●/●
Common Interface / CI Plus 1.3 certificación ⁽⁵⁾	2/●	2/●	2/●
Home Control Interface / IR-Link ⁽⁶⁾ / Control motorizado	●/●/-	●/●/-	●/●/-
Audio Link digitale (DAL) ⁽⁷⁾ / Audio-Out digitale (Cinch)	●/●	●/●	●/●
Audio-Out analógico (L/R) / Auriculares (jack 3,5 mm)	●/●	●/●	●/●
Micro-AV ⁽⁸⁾ (Component / Scart / VGA)	●/●/●	●/●/●	●/●/●
USB	3 (1x 3.0)	3 (1x 3.0)	3 (1x 3.0)
Puntos de tornillo VESA	●	●	●

● = presente/integrado ○ = ampliable/disponible de forma opcional

⁽¹⁾ La recepción de programas DVB-T2 es posible solo en algunos territorios.
⁽²⁾ A recepción de canales digitales puede verse restringido por las condiciones individuales del proveedor del canal/programa correspondiente.

⁽³⁾ D-GB-F-I-E-NL-CZ-GR-PL-H-FIN-SLO-SK-TR-S-DK-P-RUS-N.

⁽⁴⁾ AV-PIP es únicamente posible en combinación con DVB-T/C/S.

⁽⁵⁾ CI Plus es compatible con las versiones anteriores de CI. La funcionalidad depende de la

disponibilidad de módulos del proveedor.

⁽⁶⁾ Sólo en combinación con el adaptador correspondiente, que debe adquirirse por separado para dispositivos seleccionados (RC5, 36 kHz).

⁽⁷⁾ Loewe System 5.1 Out, Stereo Out, Subwoofer Out.

⁽⁸⁾ Sólo en combinación con el adaptador correspondiente, que debe adquirirse por separado.

⁽⁹⁾ Disponible con Feature Upgrade opcional.

Características de equipamiento (bild 3.55/bild 3.48/bild 3.40/bild 3.40 FHD)

Sujeto a cambios en características de equipamiento y en el diseño del dispositivo.

Modelo Loewe:	bild 3.55	bild 3.48	bild 3.40	bild 3.40 FHD
Image+ (Imagen)				
Ultra HD Super Resolution Scaling / Image+ Active / 24p-Kinofilmendarstellung	●/●/●	●/●/●	●/●/●	-/●/●
3D-Technologie / Active Glasses 3D	●/○	-/-	-/-	-/-
Auto-Dimming Video (VDB+) / Auto-Dimming Raum (OPC) / Home Mode	●/●/●	●/●/●	●/●/●	-/●/●
Digital+ (Normas televisivas)				
DVB-T2 ⁽¹⁾ / DVB-C / DVB-S2 / Multiestándar (analógico) / Dual Channel	●/●/●/●/●	●/●/●/●/●	●/●/●/●/●	●/●/●/●/●
MPEG / MPEG2 / MPEG4 (H.264) / HEVC (H.265) / Recepción HDTV integrada ⁽²⁾	●/●/●/●/●	●/●/●/●/●	●/●/●/●/●	●/●/●/●/●
Radio DVB / Unicable (según EN 50494)	●/●	●/●	●/●	●/●
Sound+ (Sonido)				
Receptor AV 5.1 integrado / Audio Link digitale	-/-	-/-	-/-	-/-
Dolby Digital / Dolby Digital Plus	●/-/-	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Regulador independiente para graves y agudos / Volumen	●/●	●/●	●/●	●/●
Control automático del volumen (AVC)	●	●	●	●
Audio-Out: variable / Fijo / Subwoofer	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Assist+ (Manejo)				
Loewe os / Home Screen (inclusive favoritos)	●/●	●/●	●/●	●/●
HDR (Dolby Vision / HDR 10 / HLG)	-/●/●	-/●/●	-/●/●	-/-/-
Guía electrónica de programación (Datos SI)	●	●	●	●
MediaText (HbbTV) / Teletexto (Level 2.5)	●/●	●/●	●/●	●/●
Idiomas del menú ⁽³⁾ / Ayuda relativa al contenido	●/●	●/●	●/●	●/●
Seguro infantil / Desconexión automática / Temporizador	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Instant Channel Zapping / Modo de inicio rápido	●/●	●/●	●/●	●/●
Digital Link HD (CEC)	●	●	●	●
PIP (AV) ⁽⁴⁾ / Full PIP / Splitscreen TV : Teletexto	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
MediaUpdate (via USB / Internet)	●/●	●/●	●/●	●/●
Media+ (Funciones multimedia)				
DR+ / Capacidad de memoria en GB / USB-Recording	-/-/●	-/-/●	-/-/●	-/-/●
DR+ Streaming Server / Client / Follow Me	-/●/●	-/●/●	-/●/●	-/●/●
Multi Recording ⁽⁹⁾ / Mobile Recording ⁽⁹⁾	○/○	○/○	○/○	○/○
Multiroom Streaming ⁽⁹⁾	○	○	○	○
Reproductores de fotos, música y videos (a través de la red doméstica y USB, inclusive Ultra HD)	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Digital Media Renderer (inclusive Ultra HD) / Bluetooth ⁽⁹⁾	●/○	●/○	●/○	●/○
Aplicaciones de Internet (MediaNet) / Navegador / Radio por internet (inclusive con búsqueda)	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Connectivity+ (Conexiones)				
HDMI con HDCP 2.2	4 (4x UHD, 1x ARC)	4 (4x UHD, 1x ARC)	4 (4x UHD, 1x ARC)	3 (1x ARC)
Conexión de red LAN / WLAN integrado	●/●	●/●	●/●	●/●
Common Interface / CI Plus 1.3 certificación ⁽⁵⁾	2/●	2/●	2/●	2/●
Home Control Interface / IR-Link ⁽⁶⁾ / Control motorizado	●/●/-	●/●/-	●/●/-	●/●/-
Audio Link digitale (DAL) ⁽⁷⁾ / Audio-Out digitale (Cinch)	-/●	-/●	-/●	-/●
Audio-Out analógico (L/R) / Auriculares (jack 3,5 mm)	●/●	●/●	●/●	●/●
Micro-AV ⁽⁸⁾ (Component / Scart / VGA)	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
USB	3 (1x 3.0)	3 (1x 3.0)	3 (1x 3.0)	3 (1x 3.0)
Puntos de tornillo VESA	●	●	●	●

● = presente/integrado ○ = ampliable/disponible de forma opcional

⁽¹⁾ La recepción de programas DVB-T2 es posible solo en algunos territorios.

⁽²⁾ A recepción de canales digitales puede verse restringido por las condiciones individuales del proveedor del canal/programa correspondiente.

⁽³⁾ D-GB-F-I-E-NL-CZ-GR-PL-H-FIN-SLO-SK-TR-S-DK-P-RUS-N.

⁽⁴⁾ AV-PIP es únicamente posible en combinación con DVB-T/C/S.

⁽⁵⁾ CI Plus es compatible con las versiones anteriores de CI. La funcionalidad depende de la disponibilidad de módulos del proveedor.


⁽⁶⁾ Sólo en combinación con el adaptador correspondiente, que debe adquirirse por separado para dispositivos seleccionados (RC5, 36 kHz).

⁽⁷⁾ Loewe System 5.1 Out, Stereo Out, Subwoofer Out.

⁽⁸⁾ Sólo en combinación con el adaptador correspondiente, que debe adquirirse por separado.

⁽⁹⁾ Disponible con Feature Upgrade opcional.

Posición y función de las conexiones (bild 1.65/bild 1.55)




- ① Conexión de red
Enchufe – 220-240 V ~ 50 / 60 Hz
- ② **LAN** - Conexión de red
RJ-45 – Ethernet / Fast Ethernet
- ③ **HDMI 1 (ARC)** - HDMI-Eingang 1 (mit **A**udio **R**eturn **C**hannel)
HDMI – Digital Video IN (4K@60Hz)/Audio IN/OUT
- ④ **HDMI 2** - Entrada HDMI 2
HDMI – Digital Video IN (4K@60Hz)/Audio IN
- ⑤ **ANT TV** - Antena/cable analógica / DVB-T/T2 / DVB-C
Clavija IEC – 75 Ohm / 5 V / 80mA
- ⑥ **ANT SAT 1** - Antena de satélite (sintonizador sat 1) DVB-S/S2
Clavija F – 75 Ohm / 13/18 V / 500mA
- ⑦ **ANT SAT 2** - Antena de satélite (sintonizador sat 2) DVB-S/S2
Clavija F – 75 Ohm / 13/18 V / 500mA
- ⑧ **SPDIF OUT** - Salida de sonido digital
Toma Cinch (naranja)
- ⑨ **USB 3.0** - Conexión USB
USB tipo A – USB 3.0 (máx. 1000mA)
- ⑩ Alojamiento para cierre Kensington
- ⑪ **HEADPHONE** - Conexión de los auriculares
Jack 3,5 mm – Auriculares 32–200 Ohm
- ⑫ **HDMI 3** - Entrada HDMI 3
HDMI – Digital Video IN (4K@60Hz)/Audio IN
- ⑬ **AUDIO OUT** - Salida de audio (analógica) L/R – (Jack 3,5 mm)
- ⑭ **RS-232C** - Interfaz serie ⁽²⁾ – (RJ12)
- ⑮ **AV INPUT** - Puerto Micro-AV ⁽²⁾
Audio/Video IN con adaptador Scart: Y/C (S-VHS/Hi 8)
FBAS (VHS/8 mm)
RGB
L/R
Audio/Video IN con adaptador VGA: Señal de imagen PC/STB
Component (YPbPr)
L/R
- ⑯ **COMMON INTERFACE** - Ranura CI 1 (estándar V1.3)
- ⑰ **COMMON INTERFACE** - Ranura CI 2 (estándar V1.3)
- ⑱ **HDMI 4 (UHD)** - Entrada HDMI 4
HDMI – Digital Video IN (4K@60Hz)/Audio IN
- ⑲ **USB** - Conexión USB
USB tipo A – USB 2.0 (máx. 500mA)
- ⑳ **USB** - Conexión USB
USB tipo A – USB 2.0 (máx. 500mA)

⁽¹⁾ Disponible solo en el tipo de dispositivo bild 1.65.

⁽²⁾ Adaptador como accesorio disponible en su distribuidor especializado.

Posición y función de las conexiones (bild 1.40/bild 1.32)





- | | |
|--|--|
| <p>① AC IN - Conexión de red
Toma de red – 220-240 V ~ 50 / 60 Hz</p> <p>② LAN - Conexión de red
RJ-45 – Ethernet / Fast Ethernet</p> <p>③ ANT SAT - Antena de satélite (sintonizador sat) DVB-S
Clavija F – 75 Ohm / 13/18 V / 500mA</p> <p>④ ANT TV - Antena/cable analógica / DVB-T/T2 / DVB-C
Clavija IEC – 75 Ohm / 5 V / 80mA</p> <p>⑤ HDMI 1 (ARC) - HDMI-Eingang 1 (mit Audio Return Channel)
HDMI – Digital Video IN, Audio IN/OUT</p> <p>⑥ HDMI 2 - Entrada HDMI 2
HDMI – Digital Video IN, Audio IN</p> <p>⑦ SPDIF OUT - Salida de sonido digital
Toma Cinch (naranja)</p> <p>⑧ USB - Conexión USB
USB tipo A – USB 2.0 (máx. 500mA)</p> <p>⑨ Alojamiento para cierre Kensington</p> | <p>⑩ HDMI 3 - Entrada HDMI 3
HDMI – Digital Video IN, Audio IN</p> <p>⑪ USB 3.0 - Conexión USB
USB tipo A – USB 3.0 (máx. 1000mA)</p> <p>⑫ AUDIO OUT - Salida de audio (analógica) L/R – (Jack 3,5 mm)
Conexión de los auriculares Jack 3,5 mm – Auriculares 32-200 Ohm</p> <p>⑬ RS-232C - Interfaz serie ¹ – (RJ12)</p> <p>⑭ AV INPUT - Puerto Micro-AV ¹
Audio/Video IN con adaptador Scart: Y/C (S-VHS/Hi 8)
FBAS (VHS/8 mm)
RGB
L/R
Audio/Video IN con adaptador VGA: Señal de imagen PC/STB
Component (YPbPr)
L/R</p> <p>⑮ COMMON INTERFACE - Ranura CI (estándar V1.3)</p> |
|--|--|

¹ Adaptador como accesorio disponible en su distribuidor especializado.

Loewe bild
Manual del usuario
Datos técnicos
bild 1

Datos técnicos (bild 1.65/bild 1.55/bild 1.40/bild 1.32)

Nos reservamos el derecho de realizar cambios en los datos técnicos y el diseño del aparato.

Tipo de aparato Loewe:	bild 1.65 	bild 1.55 	bild 1.40	bild 1.32
Número de referencia:	56407xxx	56402xxx	56404xxx	56405xxx
Clase de eficiencia energética de la UE:	consulte la etiqueta de energía adjunta o www.loewe.tv/es/servicio			
Diagonal de pantalla:	165 cm / 65 inch	140 cm / 55 inch	102 cm / 40 inch	81 cm / 32 inch
Consumo de potencia máxima en modo On (encendido) (Potencia audio 1/8 del valor máximo):	239 W	200 W	98 W	69 W
Consumo de potencia en modo On doméstico (home) ¹ : Consumo de energía anual ¹ :	consulte la etiqueta de energía adjunta o www.loewe.tv/es/servicio			
Consumo de potencia modo de inicio rápido:	70,0 W	65,0 W	25,0 W	25,0 W
Consumo de potencia en modo en espera: Consumo de potencia con el aparato apagado:	0,38 W 0 W	0,40 W 0 W	0,38 W 0 W	0,40 W 0 W
Resolución:	Ultra HD 3840 x 2160 px		Full HD 1920 x 1080 px	
Tecnología de pantalla / Formato de imagen:	LCD con Edge-LED-Backlight / 16:9			
Dimensiones del aparato sin pie de apoyo (An x Al x P): Dimensiones del aparato con pie de apoyo ² (An x Al x P):	145,1 x 87,0 x 6,4 cm 145,1 x 88,6 x 29,0 cm	123,5 x 74,5 x 4,9 cm 123,5 x 75,4 x 27,0 cm	91,4 x 56,5 x 5,4 cm 91,4 x 57,5 x 25,0 cm	73,4 x 46,3 x 5,4 cm 73,4 x 47,4 x 20,0 cm
Peso del aparato sin pie de apoyo (aprox.): Peso del aparato con pie de apoyo ² (aprox.):	32,4 kg 40,3 kg	23,6 kg 28,5 kg	12,9 kg 16,4 kg	7,3 kg 10,5 kg
Temperatura ambiente:	5° C – 35° C			
Humedad del aire relativa (sin condensación):	20 – 80%			
Presión del aire:	800 – 1114 hPa (0 – 2000 m sobre el nivel del mar)			
Denominación del chasis:	SL410	SL412	SL302	SL302
Suministro de corriente:	220 V – 240 V/50–60 Hz			
Sintonizador:	terr./cable: Satélite	VHF/Hyperband/UHF 4 niveles: 13/18V/22kHz / 16 niveles: DiSEqC 1.0 / sistema de cable único: EN 50494		
Rango:	terr./cable: Satélite	terr./cable: desde 45 MHz hasta 860 MHz Satélite: desde 950 MHz hasta 2150 MHz		
Posiciones de memorización de canales incl. AV y Radio:	6000			
Normas TV:	analógica: digital:	B/G, I, L, D/K, M, N DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2 (UHD por DVB hasta máx. 60 Hz)		B/G, I, L, D/K, M, N DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S
Normas de color:	SECAM, PAL, NTSC, NTSC-V, PAL-V (60 Hz)			
Formatos de sonido:	analógica (FM): analógica (NICAM): digital (MPEG):	Mono, estéreo, sonido dual Mono, estéreo, sonido dual Mono, estéreo, sonido dual, PCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Pulse, Dolby MS11		
Potencia de salida de audio (seno / música):	2 x 10W / 2 x 20W			
Concepto de altavoz acústico:	2 vías y Bass Reflex			
Teletexto:	TOP / FLOF / HiText (Level 2.5)			
Grabador páginas:	2000			
LAN:	Estándares admitidos:	10 Mbit/sec Ethernet (10Base-T) / 100 Mbit/sec Fast Ethernet (100Base-T)		
WLAN:	Estándares admitidos: Potencia/Gama de frecuencias: Tipos de codificaciones admitidos:	IEEE 802.11a/b/g/n, 802.11ac Máx potencia <100mW en 2400-2483,5 MHz y 5150-5725 MHz WEP 64 y 128 Bit (ASCII y HEX), WPA PSK, WPA2 AES		
Bluetooth:	Potencia/Gama de frecuencias: Protocolos Bluetooth:	Máx potencia <10mW en 2,4 GHz A2DP SRC, A2DP SNK, AVRCP 1.4, HID		
Formatos de archivo compatibles ³ :	Imágenes: Audio: Vídeo:	JPEG, PNG MP3, M4A (AAC LC), WMA (sin lossless), FLAC, WAV (PCM), Ogg Vorbis AVI (MPEG-1/2, XviD, Dolby Digital, MP3), WMV (WMV9, VC-1, WMA9, WMA Pro), MP4 (XviD, H.264/MPEG-4 AVC, AAC LC), MOV (H.264/MPEG-4 AVC, AAC LC), MKV (H.265/ HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, Dolby Digital), FLV (H.264/MPEG-4 AVC, H.263, MP3, AAC LC), MPG (MPEG-1, MPEG Audio), TS/PS (MPEG-2, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG2 Audio, Dolby Digital), VOB (MPEG-2, MPEG2 Audio, Dolby Digital) H.264/MPEG-4 AVC hasta el perfil High (nivel 4.2) H.264/H.265 compatible con HDR10/HLG para televisores SL4xx		

¹ El consumo de energía anual se calcula sobre la base de un funcionamiento diario de cuatro horas durante 365 días. El consumo de energía real depende del tipo de uso que se haga del televisor. Los valores del modo On doméstico (home) inferiores a 100 W deben complementarse con decimales (,0).

² Opción de instalación suministrada: Table Stand bild 1.

³ No se puede garantizar la capacidad de reproducción de los formatos individuales.

Características de equipamiento (bild 1.65/bild 1.55/bild 1.40/bild 1.32)

Sujeto a cambios en características de equipamiento y en el diseño del dispositivo.

Modelo Loewe:	bild 1.65	bild 1.55	bild 1.40	bild 1.32
Image+ (Imagen)				
Escalado Ultra HD Super Resolution / Image+ Active / Reproducción cinematográfica 24 p	●/●/●	●/●/●	-/●/●	-/●/●
Tecnología 3D / Active Glasses 3D	●/○	-/-	-/-	-/-
Oscurecimiento automático Video (VBD+) / Oscurecimiento automático ambiente (OPC)/ Home Mode	●/●/●	●/-/●	-/●/●	-/●/●
Digital+ (Normas televisivas)				
DVB-T2 ⁽¹⁾ / DVB-C / DVB-S2 / Multiestándar (analógico) / Dual Channel	●/●/●/●/●	●/●/●/●/●	●/●/●/●/-	●/●/●/●/-
MPEG / MPEG2 / MPEG4 (H.264) / HEVC (H.265) / Recepción HDTV integrada ⁽²⁾	●/●/●/●/●	●/●/●/●/●	●/●/●/●/●	●/●/●/●/●
Radio DVB / Unicable (según EN 50494)	●/●	●/●	●/●	●/●
Sound+ (Sonido)				
Receptor AV 5.1 integrado / Audio Link digitale	-/-	-/-	-/-	-/-
Dolby Digital / Dolby Digital Plus	●/-/-	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Regulador independiente para graves y agudos / Volumen	●/●	●/●	●/●	●/●
Control automático del volumen (AVC)	●	●	●	●
Audio-Out: variable / Fijo / Subwoofer	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Assist+ (Manejo)				
Loewe os / Home Screen (inclusive favoritos)	●/●	●/●	●/●	●/●
HDR (Dolby Vision / HDR 10 / HLG)	-/-/-	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Guía electrónica de programación (Datos SI)	●	●	●	●
MediaText (HbbTV) / Teletexto (Level 2.5)	●/●	●/●	●/●	●/●
Idiomas del menú ⁽³⁾ / Ayuda relativa al contenido	●/●	●/●	●/●	●/●
Seguro infantil / Desconexión automática / Temporizador	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Instant Channel Zapping / Modo de inicio rápido	●/●	●/●	-/●	-/●
Digital Link HD (CEC)	●	●	●	●
PIP (AV) ⁽⁴⁾ / Full PIP / Splitscreen TV : Teletexto	●/●/●	●/●/●	●/-/●	●/-/●
MediaUpdate (via USB / Internet)	●/●	●/●	●/●	●/●
Media+ (Funciones multimedia)				
DR+ / Capacidad de memoria en GB / USB-Recording	-/-/●	-/-/●	-/-/●	-/-/●
DR+ Streaming Server / Client / Follow Me	-/●/●	-/●/●	-/●/●	-/●/●
Multi Recording ⁽⁹⁾ / Mobile Recording ⁽⁹⁾	○/○	○/○	-/○	-/○
Multiroom Streaming ⁽⁹⁾	○	○	○	○
Reproductores de fotos, música y videos (a través de la red doméstica y USB, inclusive Ultra HD)	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Digital Media Renderer (inclusive Ultra HD) / Bluetooth	●/○	●/○	●/○	●/○
Aplicaciones de Internet (MediaNet) / Navegador / Radio por internet (inclusive con búsqueda)	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Connectivity+ (Conexiones)				
HDMI con HDCP 2.2	4 (4x UHD / 1x ARC)	4 (4x UHD / 1x ARC)	3 (1x ARC)	3 (1x ARC)
Conexión de red LAN / WLAN integrado	●/●	●/●	●/●	●/●
Common Interface / CI Plus 1.3 certificación ⁽⁵⁾	2/●	2/●	1/●	1/●
Home Control Interface / IR-Link ⁽⁶⁾ / Control motorizado	●/●/-	-/-/-	●/●/-	●/●/-
Audio Link digitale (DAL) ⁽⁷⁾ / Audio-Out digitale (Cinch)	-/●	-/●	-/●	-/●
Audio-Out analógico (L/R) / Auriculares (jack 3,5 mm)	●/●	●/●	●/-	●/-
Micro-AV ⁽⁸⁾ (Component / Scart / VGA)	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
USB	3 (1x 3.0, 2 x 2.0)	3 (1x 3.0, 2 x 2.0)	2 (1x 3.0)	2 (1x 3.0)
Puntos de tornillo VESA	●	●	●	●

● = presente/integrado ○ = ampliable/disponible de forma opcional

⁽¹⁾ La recepción de programas DVB-T2 es posible solo en algunos territorios.

⁽²⁾ A recepción de canales digitales puede verse restringido por las condiciones individuales del proveedor del canal/programa correspondiente.

⁽³⁾ D-GB-F-I-E-NL-CZ-GR-PL-H-FIN-SLO-SK-TR-S-DK-P-RUS-N.

⁽⁴⁾ AV-PIP es únicamente posible en combinación con DVB-T/C/S.

⁽⁵⁾ CI Plus es compatible con las versiones anteriores de CI. La funcionalidad depende de la disponibilidad de módulos del proveedor.

⁽⁶⁾ Sólo en combinación con el adaptador correspondiente, que debe adquirirse por separado para dispositivos seleccionados (RC5, 36 kHz).

⁽⁷⁾ Loewe System 5.1 Out, Stereo Out, Subwoofer Out.

⁽⁸⁾ Sólo en combinación con el adaptador correspondiente, que debe adquirirse por separado.

⁽⁹⁾ Disponible con Feature Upgrade opcional.

Señales a través de AV (PC IN) / HDMI

En la siguiente tabla figuran las señales compatibles que puede reproducir su televisor a través en la conexión **AV (PC IN)** o en las conexiones HDMI (**HDMI1, HDMI2, HDMI3, HDMI4 UHD**⁽²⁾).

Ajuste la señal de salida a su PC, aparato HDMI o DVI de modo que coincida con una de las señales de la tabla.

I Tenga en cuenta que no todas las señales en cada terminal HDMI o AV (PC IN) se pueden visualizar.

Formato	Horizontal x Vertical	Frecuencia de imagen	Conexión
480i60	720 x 480i	60Hz	PC IN
576i50	720 x 576i	50Hz	PC IN
480p60	720 x 480p	60Hz	PC IN, HDMI 1-4
576p50	720 x 576p	50Hz	PC IN, HDMI 1-4
720p50	1280 x 720p	50Hz	PC IN, HDMI 1-4
720p60	1280 x 720p	60Hz	PC IN, HDMI 1-4
1080i50	1920 x 1080i	50Hz	PC IN, HDMI 1-4
1080i60	1920 x 1080i	60Hz	PC IN, HDMI 1-4
1080p24	1920 x 1080p	24Hz	PC IN, HDMI 1-4
1080p25	1920 x 1080p	25Hz	PC IN, HDMI 1-4
1080p30	1920 x 1080p	30Hz	PC IN, HDMI 1-4
1080p50	1920 x 1080p	50Hz	PC IN, HDMI 1-4
1080p60	1920 x 1080p	60Hz	PC IN, HDMI 1-4
VGA	640 x 480	60Hz	PC IN, HDMI 1-4
SVGA	800 x 600	60Hz	PC IN, HDMI 1-3
XGA	1024 x 768	60Hz	PC IN, HDMI 1-3
WXGA	1360 x 768	60Hz	HDMI 1-3
SXGA	1280 x 1024	60Hz	PC IN, HDMI 1-3
UHD ⁽²⁾	3840 x 2160p	24Hz	HDMI 1-4
UHD ⁽²⁾	3840 x 2160p	25Hz	HDMI 1-4
UHD ⁽²⁾	3840 x 2160p	30Hz	HDMI 1-4
UHD ⁽²⁾	3840 x 2160p	50Hz	(4:2:0) HDMI 1-4
UHD ⁽²⁾	3840 x 2160p	60Hz	(4:2:0) HDMI 1-4
UHD ⁽²⁾	3840 x 2160p	50Hz	HDMI 4
UHD ⁽²⁾	3840 x 2160p	60Hz	HDMI 4

Grupos de entrada de señales

En su televisor las señales se dividen según sus fuentes en diferentes grupos de entrada de señales. A su vez, además de la fuente, también se distingue por tipo de señal.

Para cada grupo de entrada de señales existen valores propios para los ajustes de imagen.

Nombre del grupo de señales	Fuente de señal / tipo de señal
SD Analog	Cable analógico, interfaces AV, AVS, PC IN ⁽¹⁾ (SD)
SD Digital	DVB (SD), DR+ (SD), MPEG-Encoder
SD Media Player	Reproducción a imagen completa de vídeos SD a través de USB, red, VOD y mediateca (incluida la mediateca HbbTV)
SD HDMI	Reproducción de vídeo SD a través de HDMI, p. ej., reproductor de DVD
HD Analog	PC IN ⁽¹⁾ (HD)
HD Digital	DVB (HD), DR+ (HD)
HD Media Player	Reproducción a imagen completa de vídeos HD a través de USB, red, VOD y mediateca (incluida la mediateca HbbTV)
HD HDMI	Reproducción de vídeos HD a través de HDMI, p. ej., reproductor Blu-Ray
3D HD ⁽²⁾	Reproducción 3D de vídeos HD (analógico o digital)
3D SD ⁽²⁾	Reproducción 3D de vídeos SD (analógico o digital)
3D Media Player ⁽²⁾	Reproducción a imagen completa de vídeos 3D (SD/HD) a través de USB, red, VOD y mediateca (incluida la mediateca HbbTV)
3D HDMI ⁽²⁾	Reproducción de vídeos 3D a través de HDMI, p. ej., reproductor Blu-Ray 3D
Photo Player	Reproducción de fotos a través de USB y red
Browser	Representación de páginas web en el navegador (incluidas aplicaciones de medios)
VGA	PC IN ⁽¹⁾ (PC) o HDMI (PC)

⁽¹⁾ Con adaptador VGA en la conexión AV.

⁽²⁾ Depende del modelo (ver capítulo **Datos técnicos - Características de equipamiento** de su televisor).

Accesorios

Podrá adquirir los accesorios mencionados a continuación en su distribuidor de Loewe habitual.

Opciones de montaje:

Para su televisor existe una gran variedad de opciones de montaje para suelo, mesa o pared.

En el capítulo **Accesorios**, sección **Opciones de montaje** encontrará un resumen de las opciones de montaje disponibles.

Sistemas de sonido Loewe:

Puede combinar a la perfección su televisor con los componentes de sonido de Loewe.

Permiten numerosas opciones de combinación con altavoces de pie, altavoces satélite o un Subwoofer.

Loewe bild 7 Cover y Loewe bild 7 Cover Kit (referencia 72588D80 y 72705S00):

Puede ajustar su bild 7 con una cubierta plegable pared trasera.

Los kits de color están disponibles en distintos colores.

Gafas 3D Loewe:

Los televisores Loewe con tecnología 3D¹ le permiten disfrutar de productos 3D en combinación con las gafas 3D de Loewe

En función del modelo¹, utilice las gafas 3D de Loewe **Active Glasses 3D** (ref. 71133082) o las **Passive Glasses 3D** (ref. 71914081).

Pernos adaptadores Vesa de Loewe:

El montaje de un televisor Loewe con puntos de fijación VESA¹ en un soporte que cumpla el estándar VESA requiere el uso **obligatorio** de pernos adaptadores Vesa de Loewe.

Si no utiliza los pernos adaptadores Vesa de Loewe, puede causar daños en el televisor.

Utilice los pernos adaptadores Vesa correspondientes a su televisor:

M6x22 (ref. 90473938) Loewe bild 5.32, Loewe bild 1.32

M6x32 (ref. 90473988) todos los demás modelos Loewe con puntos de fijación Vesa

Para más información, vea el capítulo **Accesorios**, Sección **Estándar VESA**.

Kits de mejora / Kits de conversión / Cables

Extensión USB (referencia 70167080):

Para garantizar una fácil accesibilidad a las tomas USB o para poder conectar memorias USB con grandes carcasas, puede conectarse al televisor un alargador para USB. Puede adquirir el alargador USB en su comercio especializado de Loewe.

Converter Digital Audiolink/Audiolink (Art.Nr. 71600080):

El Converter Digital Audiolink/Audiolink le permite conectar su televisor a aparatos de audio con puerto AUDIO LINK de 25 polos.

Para la conexión del convertidor necesita además un cable Ethernet con conectores RJ45-Steckern, Cat. 5e o superior, con una longitud mínima de 1m y máxima de 15m.

Adapter Micro-AV / 25cm / Scart (referencia 72150080) conjunto of 3:

Con el adaptador Scart de Loewe ampliará su televisor con un puerto AV para la conexión de, por ejemplo, reproductores o grabadoras de DVD.

Adapter Micro-AV / 25cm / VGA (referencia 72155080) conjunto of 3:

El adaptador **VGA** permite la conexión de un monitor de un ordenador o de un SetTop-Box.

Además de las entradas de vídeo, el adaptador para VGA está equipado adicionalmente con un enchufe hembra estéreo de 3,5 mm para sonido analógico.

Converter RJ12 / 5m / IR (referencia 70533082) conjunto of 3:

Convertidor de RJ12 en un emisor de infrarrojos para manejar dispositivos adicionales ocultos de otros fabricantes mediante el televisor Loewe.

Adapter RJ12 / 2,5m / RS232 (referencia 70499082) conjunto of 3:

Cable adaptador de RJ12 a clavija Sub-D de 9 polos para la integración del televisor en sistemas Home Automation profesionales como, p. ej., de GIRA, CRESTRON, AMX.

Feature Upgrade Stick SL3xx/SL4xx (referencia 72341080):

Con el Feature Upgrade Stick puede ampliar las funciones de su televisor Loewe. Después de realizar la actualización de software y de introducir el Feature Upgrade Stick, las nuevas funciones como el reproductor de música Bluetooth (transmisión de audio), el teclado Bluetooth y otras estarán disponibles.

DR+ Feature Disk (referencia 72462W00):


El DR+ Feature Disk amplía las funciones de su televisor Loewe igual que el Feature Upgrade Stick SL3xx/SL4xx. Actualice el software si es necesario e introduzca el DR+ Feature Disk para activar las nuevas funciones.

El DR+ Feature Disk también pone a su disposición un soporte de grabación para su televisor. Grabe fácilmente sus programas favoritos y vuelva a verlos cuando quiera.

Sujeto a disponibilidad del accesorio.


¹ Depende del modelo (ver capítulo **Datos técnicos - Características de equipamiento** de su televisor).

Opciones de montaje (bild 9.65/bild 9.55)




WM 9

bild 9.65: 72890x00
bild 9.55: 72895x00



TS 9


bild 9.65: 72870x00
bild 9.55: 72875x00



FS 9


bild 9.65: 72880x00
bild 9.55: 72885x00

Opciones de montaje (bild 7.77/bild 7.65/bild 7.55)




Wall Mount: WM 7

bild 7.77: included in delivery
bild 7.65: included in delivery
bild 7.55: included in delivery




Wall Mount: WMF 7

bild 7.77: 72600W00
bild 7.65: 72600W00
bild 7.55: 72600W00




TS 7

bild 7.65: 72715D00
bild 7.55: 72710D00




TSM 7 (motor rotateable)

bild 7.77: 72925D00
bild 7.65: 72665D00
bild 7.55: 72620D00



FSM 7 (motor rotateable)


bild 7.77: 72655D00
bild 7.65: 72655D00
bild 7.55: 72630D00



Loewe Spectral Rack


Different versions, sizes and colours
available to match Loewe TV, sound system
and equipment

Opciones de montaje (bild 5.65 oled/bild 5.55 oled)




Wall Mount Slim / Vesa Size 300

bild 5.65: 71391T20
bild 5.55: 71391T20




Wall Mount WM 67

bild 5.65: 72115W80
bild 5.55: 72115W80




Wall Mount Isoflex 32-55

bild 5.55: 71363B00¹




TS Plate

bild 5.65: 72815D00
bild 5.55: 72815D00



FS Plate 55_65


bild 5.65: 72660S00
bild 5.55: 72660S00



FS 5.65 / FS 5.55

bild 5.65: 72835W00
bild 5.65: 72835H00

bild 5.55: 72855W00
bild 5.55: 72855H00




Loewe Spectral Rack

Different versions, sizes and colours available to match Loewe TV, sound system and equipment


¹ Utilizar sólo con un adaptador que se haya adquirido por separado (WM Slim / VESA Size 300).

Opciones de montaje (bild 5.55/bild 5.48/bild 5.40/bild 5.32)




Wall Mount Slim/ Vesa Size 100/200/300/400

bild 5.55: 71361T20 (Vesa Size 400)
bild 5.48: 71391T20 (Vesa Size 300)
bild 5.40: 71389T20 (Vesa Size 200)
bild 5.32: 71388T20 (Vesa Size 100)




Wall Mount WM 67 / WM 68

bild 5.55: included in delivery (WM 67)
bild 5.48: 72115W80 (WM67)
bild 5.40: 72115W80 (WM 67)
bild 5.32: 72345W00 (WM 68)




Wall Mount Isoflex 32-55

bild 5.55: 71363B00⁽²⁾
bild 5.48: 71363B00⁽³⁾
bild 5.40: 71363B00⁽⁴⁾
bild 5.32: 71363B00⁽⁵⁾




TS Connect 55 TS Connect 40/48 / TS Connect 32

bild 5.55: 72111Q80
bild 5.48: included in delivery
bild 5.40: included in delivery
bild 5.32: included in delivery




TS Art 55 TS Art 40/48

bild 5.55: 72179B80
bild 5.48: 72178B00
bild 5.40: 72178B00




FS Plate 55_65 FS Plate 32_49

bild 5.55: 72670S00
bild 5.48: 72660S00
bild 5.40: 72660S00
bild 5.32: 72660S00



FS 32_43

bild 5.40: 72435Q00
bild 5.32: 72435Q00



Loewe Spectral Rack

Different versions, sizes and colours
available to match Loewe TV, sound system
and equipment

⁽¹⁾ Utilizar solo con un adaptador que se haya adquirido por separado.


⁽²⁾ Solo en combinación con el adaptador VESA Size 400 Adapter.

⁽³⁾ Solo en combinación con el adaptador VESA Size 300 Adapter.

⁽⁴⁾ Solo en combinación con el adaptador VESA Size 200 Adapter.


⁽⁵⁾ Solo en combinación con el adaptador VESA Size 100 Adapter.

Opciones de montaje (bild 4.55)




Wall Mount Slim / Vesa Size 300

bild 4.55: 71391T20




Wall Mount WM 67

bild 4.55: 72115W80




Wall Mount Isoflex 32-55

bild 4.55: 71363B00¹




TS Plate

bild 4.55: included in delivery (black)
bild 4.55: 72815D00 (dark grey)



FS Plate 55_65

bild 4.55 oled: 72670S00




Loewe Spectral Rack

Different versions, sizes and colours
available to match Loewe TV, sound system
and equipment


¹ Utilizar sólo con un adaptador que se haya adquirido por separado (WM Slim / VESA Size 300).

Opciones de montaje (bild 3.55 oled/bild 3.49/bild 3.43)




Wall Mount Slim/Vesa Size 200/300

bild 3.55 oled: 71391T20 (Vesa Size 300)
bild 3.49: 71389T20 (Vesa Size 200)
bild 3.43: 71389T20 (Vesa Size 200)




Wall Mount WM 67

bild 3.55 oled: 72115W80
bild 3.49: 72115W80
bild 3.43: 72115W80




Wall Mount Isoflex 32-55

bild 3.55 oled: 71363B00¹⁾
bild 3.49: 71363B00²⁾
bild 3.43: 71363B00²⁾




TS Plate 3.55 oled TS Plate 3.43/3.49

bild 3.55 oled: included in delivery
bild 3.49: included in delivery
bild 3.43: included in delivery




FS Plate 55_65 FS Plate 32_49

bild 3.55 oled: 72670S00
bild 3.49: 72660S00
bild 3.43: 72660S00



FS 32_43

bild 3.43: 72435Q00




Loewe Spectral Rack

Different versions, sizes and colours
available to match Loewe TV, sound system
and equipment

¹⁾ Solo en combinación con el adaptador VESA Size 300 Adapter.


²⁾ Solo en combinación con el adaptador VESA Size 200 Adapter.

Opciones de montaje (bild 3.55/bild 3.48/bild 3.40)




Wall Mount Slim/Vesa Size 200/300/400

bild 3.55: 71361T20 (Vesa Size 400)
bild 3.48: 71391T20 (Vesa Size 300)
bild 3.40: 71389T20 (Vesa Size 200)



Wall Mount WM 67

bild 3.55: 72115W80
bild 3.48: 72115W80
bild 3.40: 72115W80



Wall Mount Isoflex 32-55

bild 3.55: 71363B00⁽²⁾
bild 3.48: 71363B00⁽³⁾
bild 3.40: 71363B00⁽⁴⁾




Table Stand Art 55 Table Stand Art 40/48

bild 3.55: included in delivery
bild 3.48: included in delivery
bild 3.40: included in delivery






Table Stand Connect 55 Table Stand Connect 40/48

bild 3.55: 72111Q80
bild 3.48: 72101Q80
bild 3.40: 72101Q80




FS Plate 55_65 FS Plate 32_49

bild 3.55: 72670S00
bild 3.48: 72660S00
bild 3.40: 72660S00



FS 32_43

bild 3.40: 72435Q00



Loewe Spectral Rack

Different versions, sizes and colours
available to match Loewe TV, sound system
and equipment


⁽¹⁾ Utilizar solo con un adaptador que se haya adquirido por separado.

⁽²⁾ Solo en combinación con el adaptador VESA Size 400 Adapter.

⁽³⁾ Solo en combinación con el adaptador VESA Size 300 Adapter.


⁽⁴⁾ Solo en combinación con el adaptador VESA Size 200 Adapter.

Opciones de montaje (bild 1.65/bild 1.55/bild 1.40/bild 1.32)




Wall Mount Slim/Vesa Size 200/400

bild 1.65: 71361T20 (Vesa Size 400)
bild 1.55: 71361T20 (Vesa Size 400)
bild 1.40: 71389T20 (Vesa Size 200)



Wall Mount WM 67 Wall Mount WM 68

bild 1.65: 72115W80 (WM 67)
bild 1.55: 72115W80 (WM 67)
bild 1.40: 72115W80 (WM 67)
bild 1.32: 72345W00 (WM 68)



Wall Mount Isoflex 32-55

bild 1.55: 71363B00⁽²⁾
bild 1.40: 71363B00⁽³⁾






Table Stand bild

bild 1.65: included in delivery
bild 1.55: included in delivery
bild 1.40: included in delivery
bild 1.32: included in delivery




FS Plate 55_65 FS Plate 32_49

bild 1.65: 72670S00
bild 1.55: 72670S00
bild 1.40: 72660S00
bild 1.32: 72660S00



FS 32_43

bild 1.40: 72435Q00
bild 1.32: 72435Q00



Loewe Spectral Rack

Different versions, sizes and colours
available to match Loewe TV, sound system
and equipment

⁽¹⁾ Utilizar solo con un adaptador que se haya adquirido por separado.

⁽²⁾ Solo en combinación con el adaptador VESA Size 400 Adapter.

⁽³⁾ Solo en combinación con el adaptador VESA Size 200 Adapter.

Estándar VESA⁽¹⁾

Instrucciones para el uso de opciones de instalación de otros fabricantes según el estándar VESA


Los televisores de pantalla plana de Loewe están especificados para accesorios Loewe. Durante el uso de opciones de instalación de otros fabricantes según el estándar VESA, deben seguirse las instrucciones del fabricante o del montaje de la opción de instalación.

Loewe no se hace responsable del uso de opciones de instalación de otros fabricantes.

En la pared posterior del televisor hay cuatro puntos de rosca para los pernos adaptadores VESA.

El montaje de un televisor de pantalla plana de Loewe en un soporte según el estándar VESA exige **obligatoriamente** el uso de los pernos adaptadores VESA de Loewe. De lo contrario, podría provocar daños en el televisor.

Enrosque los pernos adaptadores VESA de Loewe con un par de aprietes de aprox. 4 Nm en los puntos de rosca de la pared trasera del televisor (véase la ilustración 1). Los tornillos, si los hay, deberán extraerse previamente de los cuatro puntos de rosca.



Los pernos adaptadores VESA de Loewe sirven para garantizar la estabilidad y la distancia mínima de 5 mm entre la pared trasera del aparato y el soporte VESA (véase la ilustración 2). El soporte VESA no puede estar en ningún caso en la pared trasera del dispositivo.

Al montar el televisor deben utilizarse siempre los **cuatro** pernos adaptadores VESA de Loewe. Solo puede utilizarse **un** único perno adaptador VESA por punto de fijación.

No está permitido enroscar más de un perno adaptador VESA ni alargar los pernos adaptadores.

Mida la distancia de los orificios entre los puntos de enroscado de su televisor. Si la distancia entre los orificios en la parte trasera de su televisor es de 400 x 400 mm, el estándar será VESA 400.

De esta forma, un soporte adecuado debe corresponderse con el estándar VESA 400.

Si la normativa VESA de su televisor se adapta a la normativa del soporte que desea, el soporte debe además estar autorizado para el peso y el tamaño del televisor (Para saber el peso y el tamaño del equipo, consultar el capítulo **Datos técnicos**).

Loewe **no** se responsabiliza de la capacidad de soporte autorizada y la fijación adecuada del soporte.

Asimismo, preste también atención a los puntos descritos en el capítulo Indicaciones de seguridad.

Si utiliza una opción de instalación Vesa de otro fabricante, puede adquirir los pernos adaptadores Vesa M6x32 (n.º art. 90473.988) en su comercio especializado de Loewe.

⁽¹⁾ Depende del modelo (ver capítulo **Datos técnicos - Características de equipamiento** de su televisor).

Medio ambiente

Consumo de energía

Su televisor está equipado con una fuente de alimentación en espera que ahorra mucha energía. En el modo de espera, el consumo de potencia disminuye a un nivel muy bajo (véase el capítulo **Datos técnicos**). Si desea ahorrar más energía eléctrica, solo tendrá que apagar el televisor con el interruptor. Sin embargo, tenga en cuenta que al mismo tiempo puede que los datos EPG (guía electrónica de programas) se borren y que las grabaciones programadas con el temporizador a través del televisor **no** se realicen.

La separación completa del televisor de la red solo se logra retirando el enchufe de red.

La potencia consumida por el televisor en funcionamiento depende del ajuste de eficiencia energética que se seleccionó en la primera puesta en funcionamiento o del ajuste en los ajustes del sistema.

Con la atenuación automática, la imagen del televisor se adapta a la claridad del entorno. Al mismo tiempo, también se consigue una reducción del consumo de potencia del televisor.

Apagado automático

Si el televisor no se maneja durante 4 horas (cambios en el volumen, el programa, etc.), este pasa automáticamente al modo de espera para ahorrar energía. Un minuto antes de que transcurran las 4 horas aparecerá la indicación de interrupción de este proceso.

La desconexión automática está activada de fábrica en el modo de ahorro de energía **Modo doméstico/Modo personal, Modo Premium**.

Durante el funcionamiento de radio sin imágenes (pantalla apagada) no se produce la desconexión automática.

Eliminación

Ha elegido un producto de gran calidad y con una larga vida útil.

Embalaje y cartones

El vendedor se encargará de desechar el embalaje y los cartones por usted. Si desea desechar el embalaje usted mismo, separe los residuos de acuerdo con la normativa local. Lleve el cartón y el papel al contenedor del papel y los plásticos al contenedor de embalajes.

El aparato



Su producto Loewe se ha fabricado con materiales y componentes de gran calidad, reciclables y reutilizables.

Este símbolo indica que los dispositivos eléctricos y electrónicos deben desecharse independientemente de la basura doméstica al final de su vida útil.

Puede depositar su aparato antiguo gratuitamente en un punto de recogida autorizado o también entregarlo en un comercio especializado cuando compra uno nuevo semejante. Puede obtener más información sobre la recogida (incluidos los países no pertenecientes a la UE) en su administración local. De ese modo ayudará a proteger el medio ambiente.

Pilas



Las pilas incluidas no contienen sustancias contaminantes como cadmio, plomo o mercurio.

No deseche las pilas con la basura doméstica. Utilice los contenedores para pilas disponibles en tiendas o los puntos públicos de recogida de residuos.

Licencias

Label 1:



Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2003-2015 Dolby Laboratories. All rights reserved.

bild 1.65 / bild 1.55 / bild 1.40 / bild 1.32

bild 3.55 / bild 3.48 / bild 3.40 / bild 3.40 FHD

bild 3.49 / bild 3.43

bild 5.32

Label 2:



Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2003-2015 Dolby Laboratories. All rights reserved.

bild 3.55 dal / bild 3.48 dal / bild 3.40 dal

bild 3.49 dr+ / bild 3.43 dr+

bild 5.55, bild 5.48, bild 5.40, bild 5.32 dr+

Label 3:



Dolby Audio, Dolby Vision, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2003-2015 Dolby Laboratories. All rights reserved.

bild 9.65 / bild 9.55

bild 7.77 / bild 7.65 / bild 7.55

bild 5.65 oled / bild 5.55 oled

bild 4.55

bild 3.55 oled

For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, the Symbol, & DTS or DTS-HD and the Symbol together are registered trademarks of DTS, Inc.

© DTS, Inc. All Rights Reserved.

Este aparato contiene software basado parcialmente en el trabajo de Independent JPEG Group.

El producto contiene software desarrollado por el proyecto OpenSSL Project para utilizarlo en el juego de herramientas de OpenSSL (<http://www.openssl.org/>).

El proyecto OpenSSL ofrece este software "tal cual", rechazándose cualquier garantía explícita o implícita, incluidas, de forma enunciativa pero limitativa, las garantías implícitas de comerciabilidad e idoneidad para un fin particular. Ni el proyecto OpenSSL ni sus contribuidores se harán responsables bajo ninguna circunstancia de daños directos, indirectos, incidentales, especiales, punitivos o consecuentes (incluyendo, de forma enunciativa pero no limitativa, la contratación de bienes o servicios sustitutos; la pérdida funcional, de datos o beneficios; o la interrupción laboral), sea cual fuere su causa e independientemente del principio de responsabilidad, ya sea el contrato, la responsabilidad objetiva o la extracontractual (incluida negligencia u otros motivos), derivados de alguna manera del uso de este software, incluso si se advierte de la posibilidad de que se produzcan dichos daños.

Este producto contiene software criptográfico escrito por Eric Young (eay@cryptsoft.com).

Este producto contiene software escrito por Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Este producto contiene software desarrollado por terceros y/o software sujeto a la GNU General Public License (GPL) y/o a la GNU Lesser General Public License (LGPL). Puede reproducir y/o modificar dicho software de conformidad con la versión 2 de la GNU General Public License o, de manera opcional, de conformidad con cualquier versión posterior publicada por la Free Software Foundation.

La publicación de este programa por parte de Loewe se lleva a cabo SIN NINGÚN TIPO DE GARANTÍA NI SOPORTE, sobre todo sin ninguna garantía implícita de su MADUREZ DE MERCADO o UTILIDAD PARA UN FIN DETERMINADO. En la GNU General Public License encontrará más detalles al respecto. Puede adquirir el software a través del Servicio técnico de atención al cliente de Loewe.

Puede descargar la GNU General Public License en la siguiente dirección: <http://www.gnu.org/licenses/>.

Las respuestas de la siguiente lista de preguntas frecuentes asumen que ha actualizado a la última versión de software todos los dispositivos, no solo el televisor sino también los posibles periféricos como los decodificadores.

Problema	Posible causa	Respuesta/Consejo
El televisor se enciende solo.	Para ahorrar energía, el Temporizador de apagado apaga el televisor cuando lleva cuatro horas sin funcionar siempre que se haya configurado como mínimo un grupo de entrada de señal en el modo de eficiencia energética Modo Doméstico o Modo Premium .	El uso de la desconexión automática se recomienda por motivos de ahorro energético y seguridad. A partir de la versión de software 4.3.x o superior es posible desactivar el apagado automático en el menú (Ajustes del sistema → Configuración → Eficiencia energética → Temporizador de apagado 4h).
El televisor se apaga después de 5 minutos.	a) No hay ninguna señal de entrada. b) En el modo Radio, la pantalla estaba apagada y el volumen se ha reducido a 0 o se ha silenciado porque el sonido se reproducía mediante un sistema de audio.	a) Si no hay ninguna señal de entrada, el televisor se apaga automáticamente después de 5 minutos por seguridad. b) Registre su sistema de audio en el asistente de componentes de sonido. De ese modo, se desactiva el altavoz del televisor y el sonido se transmite por el sistema de audio.
Todos los menús aparecen en el idioma equivocado .	El idioma del menú se ha ajustado de forma incorrecta por error.	Ajustar el idioma de los menús: Pulsar la tecla HOME . Acceder al último punto del menú abajo a la izquierda (⚙️). En la siguiente lista, marcar el cuarto punto desde arriba y cambiar a la derecha a la siguiente columna. Acceder al primer punto de la lista con OK . Seleccionar el idioma y confirmar con OK .
Los ajustes individuales de imagen y sonido no se han guardado después de poner el dispositivo en modo de reposo.	El televisor se ha utilizado en el modo de eficiencia energética Tienda. Ese modo está especialmente diseñado para la presentación en la tienda y los ajustes se restablecen al reiniciar.	Para todos los grupos de entrada de señal, cambie el modo de eficiencia energética a Modo Doméstico o Modo Premium . En el menú, Ajustes del sistema → Configuración → Eficiencia energética .
Qué indican los diferentes colores de los indicadores LED		El significado de los diferentes colores los indicadores LED se describe en los capítulos Funciones de los elementos de mando o Encender/apagar televisor .
El LED blanco del televisor se enciende de forma intermitente (3 segundos encendido, 1 segundo apagado).	Este ritmo de parpadeo indica un fallo del hardware.	Póngase en contacto con el vendedor.
El televisor ya no responde al mando a distancia.	a) Es posible que haya pulsado accidentalmente una de las «otras» teclas de dispositivos (STB, VIDEO, AUDIO). b)---	a) Pulse la tecla TV del mando a distancia. El LED rojo que hay sobre la tecla TV se enciende. b) Retire las pilas del mando a distancia y pulse algunos botones hasta que el LED ya no se encienda. Espere unos 10 minutos y vuelva a colocar las pilas. Si no funciona, póngase en contacto con el vendedor.
Los botones del mando a distancia no funcionan como siempre/según lo descrito con algunos canales.	El HbbTV del canal utiliza esos botones y los bloquea.	Desactive el modo HbbTV o configure el comportamiento del inicio de HbbTV como inicio manual (Ajustes del sistema → Configuración → HbbTV).

Problema	Posible causa	Respuesta/Consejo
En la vista Home no se muestra el logotipo de algunos canales sino el logotipo estándar.	<p>Depende del equipamiento de su dispositivo: en los dispositivos con disco duro integrado los logotipos de los canales de Astra 19.2° y Hotbird ya están guardados.</p> <p>En los dispositivos sin disco duro integrado solo se guardan los logotipos de canales de Astra 19.2° debido al menor espacio de almacenamiento. Para otras redes, se cargarán por internet desde nuestros proveedores de Gracenote. Para identificar un canal se toman datos del flujo de datos DVB. Si no son inequívocos, el logotipo se toma de Gracenote igual que cuando no hay conexión a internet.</p>	<p>Para cargar los logotipos de canales que faltan, establezca una conexión a internet desde el televisor.</p> <p>Los logotipos de canales de la lista de canales seleccionada o de los canales que se encuentran como favoritos en la pantalla de inicio se cargarán a continuación.</p> <p>Le recomendamos mantener el dispositivo siempre conectado a internet porque los logotipos se actualizan de forma regular.</p>
El televisor no emite sonido.	<p>a) El televisor está en silencio o el volumen está demasiado bajo.</p> <p>b) Se ha seleccionado un dispositivo de audio no disponible o apagado en Ajustes del sistema → Conexiones → Componentes de sonido (por ejemplo, Amplificador HiFi/AV).</p>	<p>a) Eleve el volumen presionando más tiempo la Tecla V+ de su mando a distancia. De ese modo también se desactiva el modo de silencio si está activado.</p> <p>b) Conecte el dispositivo de audio y enciéndalo. En el Asistente de componentes de sonido, vuelva a seleccionar Altavoces del TV.</p>
Durante la reproducción de una película, en algunas emisoras pueden producirse breves cortes de sonido.	Algunos canales cambian el formato de audio durante la emisión, por ejemplo durante una pausa publicitaria.	A causa del cambio del formato de sonido, poco antes del inicio y del fin de una pausa publicitaria se producen breves cortes de sonido.
En el televisor se producen ocasionalmente cortes de imagen o sonido.	<p>Debido a pequeños errores de recepción que el televisor no puede compensar, pueden producirse cortes de imagen.</p> <p>En función de su tamaño, pueden venir acompañados también de cortes de sonido.</p> <p>También pueden producirse errores de sincronización entre imagen y sonido que se compensan mediante un cambio de programa.</p>	<p>Los errores de recepción son, con diferencia, la principal causa de cortes de imagen. No siempre se trata de errores de la recepción en sí, sino de efectos relacionados con la recepción del satélite.</p> <p>Los errores pueden deberse también a un cable o un conector de antena mal aislado.</p> <p>La recepción de DVB-T/DVB-T2 también es origen de problemas.</p> <p>Su televisor incluye un indicador de potencia y calidad de la señal. Para verlo, abra el menú Ajustes del sistema → Emisoras → Búsqueda manual (incl. estado de antena). Ahí podrá ver tres marcas de color correspondientes al canal seleccionado que indican la relación señal-ruido (C/N), el nivel (Level) y la tasa de errores (BER), que indican la calidad de la señal.</p> <p>Los indicadores deben encontrarse en el área verde para ofrecer reservas suficientes incluso cuando la señal empeora a causa del tiempo.</p> <p>Los indicadores no registran esos errores breves, que sin embargo causan efectos visibles.</p>

Problema	Posible causa	Respuesta/Consejo
En los televisores con disco duro integrado, a veces no se reconocen al encenderlos.	<p>Los errores de datos del disco duro pueden hacer que no se reconozcan correctamente al iniciar el televisor. Por norma general, el televisor realiza una verificación automática del disco duro interno.</p> <p>Para evitar daños en el disco duro, ponga el televisor en modo de reposo antes de desconectarlo de la electricidad desenchufándolo o utilizando el interruptor de una regleta.</p>	<p>La verificación del disco duro puede iniciarse manualmente con el menú (Ajustes del sistema → Configuración → otros ... → Discos duros → Comprobar sistemas integrados).</p> <p>Si no tiene éxito, puede utilizar la opción del menú Formato integrado para borrar completamente todo el disco duro interno.</p> <p>ATENCIÓN: Se perderán todos los datos. No será posible recuperar los datos. Consulte el punto sobre guardado de datos en el capítulo Grabaciones, sección Grabadora digital – Administrador de borrado.</p>
Problemas generales al conectar dispositivos externos mediante una entrada AV .	La clase de señal está mal configurada.	<p>Configure correctamente la clase de señal (Ajustes del sistema → Conexiones → Ajustes de la conexión AV → Tipo de señal).</p> <p>Si en la Tipo de señal está seleccionado Automático, pueden producirse problemas con señales que no cumplan la norma. En ese caso, la norma y la señal deben configurarse según lo indicado en el manual de instrucciones del dispositivo externo.</p>
En el Teletexto , algunos caracteres se muestran de forma incorrecta.	En los Ajustes del sistema se ha seleccionado un juego de caracteres erróneo.	Configure el juego de caracteres correcto: Ajustes del sistema → Configuración → otros ... → Teletexto estándar → Juego de caracteres → Estándar o el juego de caracteres correspondiente.
Al utilizar un decodificador se producen errores.		Apague el televisor. Desconecte el decodificador del televisor. Espere unos segundos. Vuelva a conectar el decodificador. Vuelva a encender el televisor.
El televisor no acepta ningún módulo CI+ aunque otro dispositivo lo reconozca.	Compruebe si en el menú Ajustes del sistema → Extras → Equipamiento del televisor , en la opción Hardware , se ha seleccionado PRODUCTION para CIPlus.	Póngase en contacto con el vendedor.
Tengo dos decodificadores en el dispositivo, pero no puedo grabarlos simultáneamente y ver otro programa.	La configuración de derechos de los dos decodificadores es incorrecta.	<p>En el menú Ajustes del sistema → Extras → <Nombre del decodificador> → Derechos de Smartcard, seleccione la opción Iguales derechos.</p> <p>Debe seleccionar esa opción para ambos decodificadores.</p>
Al encender el dispositivo aparecerá un aviso del decodificador de que se está autenticando.		<p>Los decodificadores deben autenticarse en el televisor. Para ello, ambos dispositivos intercambian información de seguridad.</p> <p>La primera vez que se utiliza un decodificador, la autenticación puede durar un tiempo.</p> <p>Cada vez que se enciende, se ejecuta una breve autenticación. Su duración depende de la velocidad del decodificador y se lleva a cabo durante el proceso de inicio del televisor o da lugar a un mensaje de que no puede anularse.</p>

Problema	Posible causa	Respuesta/Consejo
Mi televisor muestra mensajes de error al utilizar decodificadores.		<p>Básicamente hay dos clases diferentes de mensajes de error relacionados con el funcionamiento de los decodificadores:</p> <p>1) Mensajes que aparecen en el centro de la pantalla: Estos mensajes vienen determinados por el decodificador y el televisor pone solo un espacio del menú. El contenido procede del decodificador y en algunos casos puede aparecer en otro idioma. Si tiene alguna duda sobre esos mensajes, póngase en contacto con el proveedor del decodificador o con el operador de la red.</p> <p>2) Mensajes que aparecen en la esquina superior derecha de la pantalla: Estos mensajes están generados por el televisor y se refieren a la recepción o a la calidad de la señal en la entrada de la antena o a la comunicación con el decodificador. En caso de errores de comunicación suele mostrarse un código de error que ayuda al vendedor a buscar el error.</p>
Sin sonido a través de un amplificador de audio digital externo.	<p>a) El amplificador de audio digital externo no reconoce el formato de sonido seleccionado (Dolby Digital, MPEG).</p> <p>b) El televisor y el amplificador de audio digital externo no están conectados.</p> <p>c) ARC no funciona debido a un error de comunicación CEC o se ha seleccionado otra conexión diferente a HDMI 1.</p>	<p>a) En el reproductor de DVD, seleccione PCM estéreo como salida de sonido. En canales DVB, cambie Idioma/Sonido a estéreo en el televisor.</p> <p>b) Conecte SPDIF OUT del televisor con una entrada digital del amplificador de audio digital externo y seleccione la entrada correspondiente.</p> <p>b) Asegúrese de que CEC está activado en el dispositivo externo y de que el cable HDMI es compatible con CEC. Compruebe si está activado en el menú Ajustes del sistema → Conexiones → Digital Link → Digital Link HD - Funcionalidad. ARC se reconoce solo en HDMI 1.</p>
Sin sonido ARC a través de ARC de un amplificador de audio digital externo.	El amplificador externo no procesa correctamente el formato de sonido transmitido.	Cambie los ajustes a Estéreo (PCM) en el menú Ajustes del sistema → Conexiones → HDMI → Formato de sonido ARC-HDMI1 .
No se ha llevado a cabo una grabación programada.	El proveedor ha eliminado el programa del archivo EPG, por ejemplo a causa de una modificación del programa. El canal desde el que se ha grabado no es compatible con el control de tiempo automático (Accurate Recording) .	Las emisoras son las responsables exclusivas de transmitir los datos para control de tiempo automático . No es posible disponibilizar los datos correspondientes. En caso de duda, programe las grabaciones sin control de tiempo automático.
Falta el inicio o el final de una grabación programada aunque se ha utilizado el control de tiempo automático (Accurate Recording) .	La hora de la emisión se ha pospuesto y el canal desde el que se ha grabado no ha actualizado los datos.	Las emisoras son las responsables exclusivas de transmitir los datos para control de tiempo automático . No es posible disponibilizar los datos correspondientes.

Problema	Posible causa	Respuesta/Consejo
El título de un programa marcado del archivo no coincide con el del programa.	El título del programa se tomó después del comienzo de la emisión. Para ello es relevante el comienzo de la grabación. Si el comienzo de la grabación se modifica manualmente, en ciertos casos se toma el nombre de la emisión anterior para el archivo.	Si quiere asegurarse de que la grabación queda completa, puede establecer un Tiempo anterior y posterior de grabación de entre 0 y 15 minutos en Ajustes del sistema → Configuración → otros ... → DR+ → Grabación . Ese tiempo se añade automáticamente antes y después de cada grabación para asegurarse de que el programa queda completo. De ese modo se conserva el inicio de la grabación (20:15) y se utiliza el título correcto para el archivo.
Ya no se muestran las grabaciones.	Las grabaciones con el estándar CI+ solo pueden reproducirse en los dispositivos en los que se han realizado. Si por un error ya no se reconoce el disco duro o está dañado, se perderán las grabaciones que contenga. La recuperación de datos por parte de una empresa especializada no parece rentable para estos casos.	La protección de los datos es responsabilidad del cliente. Loewe no ofrece un sistema de recuperación de datos ni un servicio de copias. Consulte el punto sobre guardado de datos en el capítulo Grabaciones , sección Grabadora digital – Administrador de borrado .
Digital Link HD (CEC) No funciona.		Las interfaces HDMI 1, 2 y 3 están configuradas de fábrica en el modo compatible. Puede modificar la opción de la conexión HDMI correspondiente según las características del dispositivo externo (Ajustes del sistema → Conexiones → HDMI → Modo compatible).
Un amplificador conectado por HDMI no se enciende ni se apaga mediante CEC.	El cable HDMI utilizado no es compatible con CEC o es demasiado largo.	Utilice un cable HDMI alternativo o más corto.
Un reproductor externo no ofrece la calidad de imagen esperada por HDMI.		Utilice el conector HDMI 4 para la conexión de reproductores con HDR, ya que ofrece el mayor ancho de banda para la señal HDMI.
El dispositivo conectado por HDMI no funciona o no lo hace correctamente.		Restablezca los ajustes de las conexiones HDMI en el menú (Ajustes del sistema → Extras → Restablecer los valores de fábrica → HDMI).
Con el modo de asignación de IP deseado Automático , su televisor no recibe ninguna dirección IP o solo una dirección IP Link Local.	En su red no opera ningún servidor DHCP y el dispositivo se asigna una dirección IP aleatoria Zero Conf o Link Local en el rango de 169.254.1.0 a 169.254.254.255.	Instale un servidor DHCP. Asigne una dirección IP para el televisor Manual .
No es posible reproducir el archivo multimedia mostrado.	El formato del archivo no es compatible (ver también limitaciones en el capítulo Datos técnicos – Formatos de archivo compatibles).	Sin ayuda.
La clave WLAN del router inalámbrico puede introducirse, pero no se establece la conexión.	El dispositivo no admite todos los caracteres especiales de la clave WLAN.	Modifique la clave WLAN del router y evite el uso de caracteres especiales propios de un idioma como ä, ö, ü, ß.

Problema	Posible causa	Respuesta/Consejo
En la búsqueda de routers inalámbricos no se ha encontrado ningún dispositivo.	<p>a) El router no está preparado para la comunicación inalámbrica.</p> <p>b) La SSID del router está oculta.</p>	<p>a) Verifique su router inalámbrico. Intente volver a establecer la conexión unos minutos más tarde.</p> <p>b) Modifique los ajustes del router o introduzca manualmente el SSID de la base.</p>
La conexión entre el televisor y el router inalámbrico se establece pero la calidad de la conexión es mala.	En función de la posición del router, pueden producirse problemas de la conexión WLAN.	<p>Los problemas de WLAN pueden tener diferentes causas, y no se excluyen las causas externas.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Revise las normas sobre colocación en las instrucciones del router. - Evite la presencia de otras fuentes de radio cerca del router, como estaciones base DECT. Los hornos microondas también pueden causar interferencias con el WLAN. - Es posible que un aparato más antiguo y lento ralentice el WLAN al no ser compatible con el estándar N. <p>Cuando hay problemas de recepción de WLAN, utilice un cable LAN o un adaptador Powerline como prueba.</p>
El proveedor de streaming utilizado no ofrece la resolución o la calidad de imagen esperada.	<p>Por norma general, los proveedores de servicios de streaming de vídeo utilizan la opción Streaming adaptativo.</p> <p>Los vídeos comienzan con una resolución baja y, si la conexión es estable y la tasa de datos, suficiente, aumenta la resolución y la calidad.</p> <p>Lo mismo se aplica en el caso contrario: si el ancho de banda no es suficiente, se reduce la resolución y/o la calidad.</p>	<p>El ancho de banda disponible para streaming de vídeo no viene determinado solo por el ancho de banda de la conexión de internet.</p> <p>La información sobre tasa de datos es por norma general un valor máximo.</p> <p>En función de la carga de la red, la tasa de datos puede ser inferior a las horas punta en la conexión de internet propia o en el proveedor.</p> <p>Solo el proveedor podría especificar en detalle por qué a una hora determinada se ofrece una resolución menor.</p>
La transmisión DR+ con otros dispositivos o con Loewe app no funciona.	En los televisores con disco duro integrado, el acceso al archivo DR+ no está activado.	<p>En el menú Ajustes del sistema → Configuración → otros ... → DR+ → DR+ Streaming, active la opción Compartir el archivo DR+ con otros aparatos.</p> <p>Tenga en cuenta también que LOEWE está configurado como Nombre de grupo de dispositivos DR+ y 17123 como Número de puerto IP (configuración de fábrica).</p>
En Multi Recording no se permite ningún otro programa.		<p>Cuando hay dos grabaciones simultáneas, es posible mostrar otro programa en uno de los dos canales, pero existen determinadas limitaciones.</p> <p>Para ver ejemplos de combinación, consulte el capítulo Grabaciones, sección Grabadora digital – Multi-Recording.</p>
WLAN o Bluetooth no disponible.		<p>En el menú Ajustes del sistema → Extras → Equipamiento del televisor puede ver los componentes integrados en la opción Hardware.</p> <p>Si no aparece alguna característica que antes estaba disponible, póngase en contacto con el vendedor.</p>

Problema	Posible causa	Respuesta/Consejo
El televisor presenta diferentes errores.	En caso de actualización de software, es posible que no se hayan cargado todas las características de software.	<p>Abra el menú Ajustes del sistema → Extras → Equipamiento del televisor y seleccione la opción del menú Software. Se mostrará el paquete de software instalado. Si se muestra el símbolo * después de la versión de software, significa que la actualización no se ha completado.</p> <p>Desplace el cursor hacia abajo y pulse Aceptar. Se mostrarán todos los detalles del software y los errores aparecerán marcados con una estrella.</p> <p>Reinicie la actualización de software, por USB o por internet (Ajustes del sistema → Configuración → Actualización de software). El dispositivo cargará automáticamente las partes que faltan.</p> <p>Si sigue apareciendo la estrella, póngase en contacto con el vendedor.</p>
No es posible ajustar el volumen del televisor.	El funcionamiento del mando a distancia se ha modificado accidentalmente.	<p>Pulse la tecla TV y la tecla del número 5 al mismo tiempo durante al menos 5 segundos.</p> <p>El LED que hay sobre la tecla TV parpadeará dos veces.</p> <p>Entonces podrá volver a ajustar el volumen.</p>
Aunque las pilas del mando a distancia están cargadas, no es posible controlar el televisor.	El funcionamiento del mando a distancia se ha modificado accidentalmente.	<p>Pulse la tecla SILENCIO y la tecla del número 0 al mismo tiempo durante al menos 5 segundos.</p> <p>El LED que hay sobre la tecla TV parpadeará dos veces.</p> <p>Entonces podrá volver a controlar el televisor normalmente.</p>

También encontrará notas y consejos útiles en la comunidad Loewe, en www.loewe-friends.de

Códigos de error del módulo CA

En caso de problemas con un módulo CA, el televisor muestra códigos de error. La siguiente tabla de la especificación CI muestra el significado de los códigos de error.

Error Code +	Error condition	Error detected by	Host action	CI Plus Module action	Comments
00		N/A	None	None	
01		CICAM		CICAM goes to pass - through mode ¹ .	
02		CICAM		- CICAM goes to pass-through mode ¹ . - a revocation notification message is displayed.	
03		CICAM/Host		- If EMI>0 CICAM goes to pass-through mode, otherwise switches to DVB CI mode - a response error notification message is displayed.	The service operator and CAS may choose under what conditions to descramble when operating in DVB CI mode.
04		CICAM/Host		- If EMI>0 CICAM goes to pass-through mode, otherwise switches to DVB CI mode - a response error notification message is displayed.	The service operator and CAS may choose under what conditions to descramble when operating in DVB CI mode.
05		CICAM	None	Recommended: - CICAM retries the download 2 times - a response error notification message is displayed.	
06		CICAM	None	Recommended: - CICAM retries the download 2 times - a response error notification message is displayed.	
07		CICAM	None	Recommended: - CICAM retries the download 2 times - a response error notification message is displayed.	
08		CICAM	None	CICAM goes to pass - through mode	
09		CICAM/Host	Host stops the CICAM.	CICAM goes to pass - through mode	
10		CICAM/Host	Host stops the CICAM.	CICAM goes to pass - through mode	
11		CICAM/Host	Host stops the CICAM.	CICAM goes to pass - through mode	
12		CICAM/Host	Host stops the CICAM.	CICAM goes to pass - through mode	
13		Host	Host stops the CICAM.	None	
14		Host	Host goes to DVB-CI mode ² .	None	
15		Host	Host stops the CICAM.	None	
16		CICAM	None	- CICAM goes to pass- through mode - a response error notification message is displayed.	
17		CICAM	None	- CICAM goes to DVB-CI mode ³ - a response error notification message is displayed.	
18		CICAM	None	- CICAM goes to pass- through mode - a response error notification message is displayed.	
19		CICAM	None	- CICAM goes to DVB-CI mode ³ - a response error notification message is displayed.	
20		CICAM	None	- CICAM goes to DVB-CI mode ³ - a response error notification message is displayed.	
21		CICAM	None	- CICAM goes to DVB-CI mode ³ - a response error notification message is displayed.	
22	CICAM Requires Update	CICAM	None	- CICAM goes to pass- through mode - a response error notification message is displayed.	
23-127	Reserved for CI Plus	CICAM	None	- a response error notification message is displayed.	
128-255	Private Use for Service Operator	CICAM	None	- a response error notification message is displayed.	

¹ The CICAM relays the transport stream unaltered and does not descramble any services (CI Plus or DVB).

² The Host behaves like a DVB - CI compliant Host.

³ The CICAM descrambles only services that require no CI Plus protection (DVB-CI fallback mode).

A

Accurate Recording: Véase **Control automático de grabación**

Administrador: Persona que gestiona la red y que, por lo tanto, se encarga de la configuración y del mantenimiento de todos los componentes que forman parte de la red.

Antena activa: Antena con suministro de corriente propio que permite mejorar la recepción de señales en las zonas de más difícil acceso.

ARC: Abreviatura para **Audio Return Channel**. Ver **Canal de retorno de audio**.

Audio Return Channel: Ver **Canal de retorno de audio**.

AVI: Abreviatura de Audio Video Interleave, un formato container de archivos de vídeo desarrollado por Microsoft. Un único archivo de vídeo AVI pueden contener varios flujos de datos de audio, vídeo y texto (de ahí el nombre de formato container).

AVS: Puertos de audio y vídeo en el lateral del televisor (cinch y mini-DIN).

B

Band: Denominación para una gama de transmisión.

Banda alta y banda alta: Gamas de transmisión de los satélites.

BMP: Abreviatura de Bitmap, un formato gráfico reticulado desarrollado para Microsoft Windows y OS/2, de gran difusión y, por lo tanto, soportado sin problemas por prácticamente cualquier software gráfico habitual.

C

Calidad de señal: Calidad de la señal recibida en la antena.

Canal de retorno de audio: El canal de retorno de audio que se ha introducido con el estándar **HDMI 1.4** se utiliza cuando se conecta, por ejemplo, Loewe MediaVision 3D a un televisor mediante un equipo de audio con (pre)amplificador de audio. Por tanto, con el canal de retorno de audio del cable HDMI, se puede transmitir la señal de sonido digital del televisor (p. ej. el sonido del programa de televisión que se esté emitiendo) al amplificador de audio. Así, el mismo cable que generalmente se encarga del transporte de los datos de imagen del dispositivo de pase al televisor, transmite los datos de audio en la dirección contraria. De esta forma, con el canal de retorno de audio deja de ser necesario el cable RCA adicional que hasta ahora había que sumar al cable HDMI.

Canal (WLAN): Por canal se entiende una determinada parte de la banda de frecuencias WLAN. Los dispositivos que se deseen comunicar entre sí deben emplear el mismo canal WLAN. En Europa, la banda de frecuencia WLAN está distribuida actualmente en 13 canales.

CEC: Abreviatura de Consumer Electronics Control. El CEC pone a su disposición funciones de control más allá de los componentes para equipos de la industria electrónica de entretenimiento (p. ej. sistema Standby, One Touch Play). En Loewe, el CEC también se denomina **Digital Link HD**.

Cable cinch: Cable para la transmisión de imagen y sonido.

Client: También llamado Client de red; designa un aparato final, como p. ej. su televisor, que está conectado a la red y que recibe datos de un servidor (audiovisual) para facilitárselos al usuario.

Common Interface: Common Interface (ranura CI) es una interfaz estandarizada. Introduciéndose los módulos de decodificación adecuados (**módulos CA**) y una **Smart Card** pueden verse programas digitales codificados.

Common Interface Plus: CI Plus constituye un avance del estándar **Common Interface**. En principio, las ranuras de CI Plus son compatibles con el estándar CI anterior, es decir, los módulos CA y las smart cards correspondientes al estándar CI utilizado hasta ahora se podrán seguir usando en ranuras de CI Plus, siempre y cuando lo permita el proveedor de contenidos en cuestión. No obstante, en el caso del CI Plus se aplicarán disposiciones adicionales.

Component: Véase **Conexión de componentes**.

Conexión de componentes: Se denomina también **Component**. Conexión con la que se transfiere la señal de vídeo a través de tres conexiones (cinch) independientes. Se compone de la señal de luminosidad **Y**, y de las señales de diferenciación de colores **Pb** (azules) y **Pr** (rojos).

Contenidos multimedia: Vídeos, archivos de música y fotos se agrupan bajo este término.

Control automático de grabación: Denominado también **Accurate Recording**. De forma similar al **VPS** en canales analógicos, el control de tiempo automático controla las horas de inicio y fin de los programas en canales DVB. En caso de que dichas horas difieran de las programadas en los datos del temporizador, los tiempos de grabación se adaptarán automáticamente. El control automático de grabación no es soportado por todos los canales DVB.

D

DHCP: Abreviatura de Dynamic Host Configuration Protocol. DHCP permite la distribución automática de direcciones IP con ayuda de un servidor DHCP.

Digital Link HD: Sistema para el control de dispositivos a través de la conexión HDMI del televisor Loewe en caso de colocarlo oculto.

Dirección IP: Las direcciones IP (direcciones de protocolo de Internet) sirven para identificar dispositivos en una red de protocolo de Internet (IP). Las direcciones IP están compuestas por cuatro grupos de cifras de tres cifras cada uno.

Dirección MAC: Dirección de hardware de un adaptador de red, por ejemplo, una tarjeta de red en el PC. El fabricante suministra una dirección fija que sirve para identificar de forma exclusiva los dispositivos en las redes.

Disco Blu-ray: Formato sucesor del **DVD**. En un disco Blu-ray (abreviado "BD") cabe el contenido de aproximadamente cinco DVDs. Esto quiere decir que un disco Blu-ray dispone de espacio suficiente para albergar imágenes de alta definición y formatos de audio multicanal.

DMM: Abreviatura de Digital Movie Mode. Ya sea una grabación de estudio, una retransmisión en directo o una película, la imagen se visualizará de forma óptima. Las imágenes fijas se ven con total nitidez y perfectamente paradas. También en las secuencias de movimientos rápidos, DMM ofrece la mejor calidad de estudio generando niveles intermedios de imagen.

DNC: Siglas de Digital Noise Control. Una señal de televisión (analógica) débil puede generar ruido en las imágenes. DNC adapta el efecto de la supresión de ruido digital al contenido de la imagen.

DNS: Abreviatura de Domain Name System. Se asignan nombres legibles a las **direcciones IP** numéricas (p. ej., www.loewe-int.de). Los servidores DNS se encargan de la resolución de direcciones legibles en las correspondientes direcciones IP.

Dolby Digital: Sonido multicanal digital. Estándar digital para sistemas domésticos de cine de alta calidad. En este estándar se transmiten los diferentes canales por separado. Los tres canales frontales de la derecha, izquierda y centro, los dos canales surround derecho e izquierdo, así como el canal subwoofer externo son denominados señales 5.1.

Dolby Pro Logic: Sonido multicanal analógico. Convierte una señal estéreo con codificación Dolby en un sonido surround. Normalmente este sonido contiene cuatro canales (frontal izquierdo, central, frontal derecho, surround). En este procedimiento no se genera un canal subwoofer especial.

Dolby Pro Logic II: Sonido multicanal analógico. Dolby Pro Logic II es una continuación del desarrollo de **Dolby Pro Logic**. Este proceso genera a partir de una señal estéreo o Pro-Logic un sonido espacial de 6 canales (delante izquierda, centro, delante derecha, surround izquierda, surround derecha, subwoofer).

Dolby Surround: Sistema de sonido multicanal analógico que gracias a la codificación de matriz cuenta con cuatro canales de sonido en dos pistas sonoras.

Dolby Virtual Speaker: La tecnología Dolby Virtual Speaker simula la reproducción surround de una reproducción de canal 5.1 auténtica con solo dos altavoces.

Dolby Vision: Actualmente, Dolby Vision es el formato de mayor calidad en el ámbito de HDR y ofrece imágenes especialmente intensas y contrastadas. El procesamiento de los metadatos dinámicos permite optimizar los datos de imagen fotograma a fotograma. El algoritmo inteligente, junto con los datos correspondientes del dispositivo, ofrece la mejor representación del contenido del televisor cuando se reconocen los formatos de vídeo de Dolby Vision.

DRM: Digital Rights Management (inglés de gestión digital de derechos). Proceso para el control de los datos protegidos por propiedad intelectual. Los contenidos protegidos por DRM requieren el empleo correcto de un dispositivo con capacidad DRM y de una licencia (de pago) del proveedor.

DTS: Digital Theater Systems; sonido multicanal digital.

DVB-C/-S/-T: Digital Video Broadcasting es el término con el que se denomina la televisión digital. Desde el punto de vista técnico, DVB designa el procedimiento estandarizado que permite transmitir contenidos digitales (televisión, radio, sonido multicanal, sonido estéreo, **EPG**, teletexto y otros servicios adicionales) mediante un sistema digital. **C** designa la transmisión por cable; **S**, la transmisión por satélite y **T**, la transmisión terrestre o por antena.

DVD: Abreviatura de Digital Video Disc y, posteriormente, de Digital Versatile Disc (disco versátil digital).

DVD-Preceiver: Aparato que combina un reproductor de DVD y una radio sin amplificador integrado.

E

EPG: Electronic Programme Guide (guía electrónica de programación) es como una revista impresa de programación televisiva pero en formato electrónico. La EPG permite ver la programación de los distintos canales de televisión y transmitir los datos correspondientes. Se muestra el título, el inicio y el final y la duración del programa. A su vez, también se muestran descripciones breves sobre los programas individuales.

Error de píxel: Es un píxel defectuoso, normalmente en una pantalla LCD. Los errores de píxel pueden producirse por un defecto de fabricación. Estos errores se identifican porque se ve un píxel permanentemente iluminado o permanentemente negro. Sin embargo, un único píxel defectuoso no se incluye en la garantía.

Ethernet: Tecnología de red de datos por cable para redes locales (LAN). Abarca también normas sobre, por ejemplo, conexiones enchufables y velocidades de transferencia.

Estéreo: Sonido bicanal.

Exif: Abreviatura de Exchangeable Image File Format. Formato estándar para datos adicionales en cámaras digitales modernas, por ej., fecha y hora, diafragma, sensibilidad fotográfica, orientación de la cámara (formato vertical/horizontal).

F

FLOF: Full Level One Facilities. En este sistema de teletexto, en la línea inferior de cada página se transmite el nombre y el número del destino al que se quiere saltar. De esta forma, se puede conducir al lector, por ejemplo, a temas relacionados. Sin embargo, FLOF no contiene información sobre las páginas que existen y las páginas que disponen de subpáginas.

Fuentes AV: Fuente de audio/vídeo.

G

Guía electrónica de programación: Véase **EPG**.

Grupos de entrada de señales: En función de la señal existente, las fuentes de señal se dividen en distintos grupos.

H

HbbTV: La llamada televisión híbrida, HbbTV (Hybrid broadcast broadband television) es un estándar del sector que ofrece una plataforma tecnológica abierta e independiente de los fabricantes. HbbTV combina programas de televisión con servicios en línea a través de Internet de banda ancha (DSL).

HDCP: High-bandwidth Digital Content Protection. Sistema de codificación diseñado para la transmisión segura de datos de audio y vídeo de las interfaces **DVI** y **HDMI**.

HDMI: High Definition Multimedia Interface es una nueva interfaz para la transmisión completamente digital de datos de audio y vídeo.

HDR: HDR es la abreviatura de High Dynamic Range. Los vídeos HDR ofrecen un dinamismo/contraste mayor que en los vídeos estándar (SDR).

HDR 10: HDR 10 es un formato HDR en el que se utilizan los metadatos estáticos para una secuencia de vídeo completa. HDR 10 también es compatible con los reproductores UHD Blu-ray.

HDR-Ready: Sello de calidad que se confiere a aquellos productos que pueden proporcionar televisión de alta definición (**HDTV**).

HLG: HLG es un formato HDR sin metadatos que ahorra capacidades de transmisión. Por eso se utiliza en las transmisiones DVB.

HDTV: High Definition Television (en español, televisión de alta definición) es un nombre genérico que designa una serie de estándares de televisión de alta resolución.

Host: Traducido anfitrión. Ordenador en el que se realizan servicios de servidor y que, por lo tanto, pone a disposición datos. Véase también Media-Server.

I

ID3-Tags: Información adicional en archivos de audio en formato MP3 y WMA. Aquí pueden guardarse p. ej. datos sobre intérprete, título, álbum y portado de álbum. La edición de estos datos se realiza en el PC con un ID3-Tag-Editor.

ID de red: NID designa el número de identificación del programa, también conocido como ID de red, un número entre el 0 y el 8191. Es necesario en determinadas redes de cables de algunos países. De esta forma sólo se buscan señales DVB en la red especificada.

Imagen en imagen: Véase **PIP**.

IR-Link: La función IR Link permite manejar dispositivos adicionales de otros fabricantes que estén colocados en un lugar oculto mediante el televisor Loewe. El emisor de infrarrojos necesario está disponible como accesorio y puede conectarse a la clavija IR-Link del televisor.

J

JPEG/JPG: Joint Photographic Experts Group es un gremio que desarrolló un método estandarizado para la compresión de imágenes digitales. El procedimiento JPEG (abreviado como **JPG**) es un formato gráfico de fotografías muy extendido.

L

LAN: Abreviatura de Local Area Network (red de área local). Hace referencia principalmente a la red con cable (Ethernet) común.

LCD: Liquid Crystal Display (pantalla de cristal líquido).

LCN: Logical Channel Numbers (acrónimo inglés de números de canal lógico). En los canales con LCN se retransmite también el número de posición del programa del proveedor que le corresponda al canal. Los canales se clasifican según dichos números de posición del programa.

L-Link: Conexión inteligente para intercambiar información entre aparatos Loewe de forma automática. Permite manejar aún más cómodamente el televisor y los componentes de sistema Loewe.

LNB/LNC: LNB (Low Noise Block Converter) designa el componente electrónico más importante de una antena de satélite. Está montado en el foco de una antena parabólica. Las siglas **LNC** (Low Noise Converter) indican que se produce una conversión a una frecuencia intermedia más baja. El término adicional "Block" de LNB indica que se convierte toda una gama de frecuencias (un bloque).

M

Mbit/sec: Valor de la velocidad de transferencia en redes en Megabit, es decir, en millones de caracteres, por segundo. Con WLAN la velocidad máxima es 11 (IEEE 802.11b), 54 (IEEE 802.11g) o 300 (IEEE 802.11n) Mbit/sec y en redes conectadas mediante cable, 10 Mbit/sec o 100 Mbit/sec (Fast Ethernet).

Modulador: Canal de una grabadora de vídeo o DVD que permite recibir señales a través del sintonizador del televisor.

Módulo CA: El Módulo **Conditional-Access** contiene el sistema de codificación y compara el código enviado con el de la **Smart Card**. Si los dos códigos coinciden, los canales y programas correspondientes se descodificarán.

Módulo Conditional-Access: Véase **módulo CA**.

Mono: Sonido monocanal.

MP3: Formato de datos para archivos de audio comprimidos.

MPEG: Método de compresión digital para vídeo.

N

NAS: Abreviatura de Network Attached Storage (almacenamiento en red). La expresión describe un disco duro que está conectado a la red de forma independiente (es decir, sin PC).

NICAM: Norma de sonido. Utilizada en Bélgica, Dinamarca, Inglaterra, Francia, Suecia y España.

NTSC: Norma de color norteamericana.

P

Page Catching: Activar el número de una página del teletexto y acceder a la página.

PAL: Norma de color europea.

PCM: Puls Code Modulation para sonido digital.

PIP: Picture in Picture (imagen en imagen); una función que permite mostrar dos imágenes en una pantalla.

Píxel: También denominado punto de imagen o elemento de imagen. Designa tanto la unidad mínima de un gráfico digital de puntos como su representación en una pantalla con activación de puntos.

PNG: Abreviatura de Portable Network Graphics, un formato gráfico reticulado de libre acceso para una compresión sin pérdidas.

Port: Un port es una parte de una dirección de red (o también dirección IP). Permite la asignación de paquetes de datos a diferentes servicios que funcionen en un aparato con la misma dirección de red.

Potencia de señal: Intensidad de la señal recibida en la antena.

Powerline: Powerline hace referencia a un tipo de conexión de red por cable con la que se pueden transferir datos a través de la red doméstica mediante un adaptador opcional.

Progressive JPEG: Los **Progressive JPEGs** se generan progresivamente. La calidad de la imagen va aumentando durante la carga.

ProScan/Progressive Scan: Progressive Scan ("barrido progresivo", abreviado como PS) o representación no entrelazada es un sistema de generación de imágenes utilizado en monitores, televisores, proyectores y otros aparatos de visualización, en el que el dispositivo de salida (a diferencia del sistema Interlace) no recibe semiimágenes entrelazadas, sino auténticas imágenes completas.

PSK: En relación con codificaciones WLAN es la abreviatura de Pre-Shared Key, en español "llave distribuida previamente". Los clientes que desean conectarse a una red inalámbrica con seguridad PSK deben conocer esta clave.

Puerto AV: Puerto para señales de audio y vídeo.

Puerto EURO-AV: Interfaz para conectar aparatos de vídeo a un televisor. También se conoce como puerto Scart.

Puerta de enlace: Transición a otra red; en este caso, la conexión de una red doméstica a Internet.

Como puerta de enlace estándar se empleará normalmente el dispositivo de red que establece esta conexión. Normalmente el router DSL representa también la puerta de enlace de Internet.

R

Ranura CI: Véase **Common Interface**.

RGB: Señales de color rojo, verde, y azul.

Red por cable: Véase LAN.

Red inalámbrica: Véase WLAN.

Relación de contraste dinámica: Si la imagen contiene un elevado porcentaje de negro, se adapta la luminosidad de la pantalla. La luz conocida como Backlight (contraluz) se atenúa automáticamente y se aumenta el contraste durante un breve intervalo de tiempo, es decir, de forma dinámica.

Relación de contraste estática: Describe la diferencia entre la representación de la imagen más clara y la más oscura.

Representación cinematográfica de 24 p: Las películas que aparecen en formato Blu-Ray son compatibles con la representación cinematográfica de 24 p. El reproductor de Blu-Ray transfiere al televisor el formato original de la película con 24 imágenes completas por segundo. Con el DMM (DigitalMovieMode) conectado de fábrica se calculan e introducen imágenes intermedias adicionales, las cuales suprimen las distorsiones típicas del cine y procuran movimientos fluidos."

Router: Dispositivo para conectar varias redes, por ejemplo, una red doméstica e Internet.

S

Servidor de medios: Indica por un lado el dispositivo en el que se almacenan los contenidos multimedia y, por otro, también el servicio empleado que prepara estos datos para la red.

Servidor DHCP: Servicio de red que se encarga de la transmisión automática de direcciones IP a los clientes.

Sintonizador satélite: Dispositivo de recepción de programas por satélite.

SDTV: Standard Definition TeleVision (televisión en calidad estándar).

SECAM: Norma de color francesa.

Set-Top-Box: En la electrónica recreativa, Set-Top-Box (abreviado como STB) designa un dispositivo conectado a otro (normalmente un televisor) que ofrece al usuario opciones de funcionamiento adicionales.

Smart Card: La Smart Card es una tarjeta electrónica proporcionada por el proveedor de programas o el proveedor de la televisión de pago libre de certificación. Contiene el código que se descodifica mediante el **módulo CA**.

Switch: Dispositivo para conectar varios ordenadores a una red.

T

Tasa de símbolos: Describe la velocidad de transmisión de datos.

Terrestre: Una transmisión de datos mediante sistema de radio se denomina terrestre, es decir, que no utiliza ningún satélite como estación intermedia.

Tensión de conmutación: Los aparatos de vídeo emiten esta tensión para activar la reproducción en el televisor.

TFT: Thin-Film-Transistor (transistor de película delgada). Una aplicación muy extendida es la activación de pantallas planas de cristal líquido, en las que se utiliza un transistor por cada punto de la pantalla. Este tipo de fabricación de pantallas se conoce como LCD de matriz activa, pero coloquialmente se denomina simplemente pantalla TFT.

Tuner: Sintonizador. El sintonizador es un componente de recepción de televisores o radios. Las emisoras transmiten señal de televisión o radio al mismo tiempo pero en diferentes frecuencias. El sintonizador está conectado a la entrada de la antena y selecciona, es decir, filtra la señal deseada

U

Ultra HD: Ultra HD: Ultra HD (ultra alta definición) es un formato de vídeo de alta definición que se corresponde aproximadamente con la resolución cuádruple de HDTV.

USB: Universal Serial Bus. Sistema bus en serie para la conexión de dispositivos externos (lector USB, lápiz USB).

UPnP AV: Abreviatura de Universal Plug and Play Audio / Vídeo. Sirve para el control de los contenidos entre fabricantes de dispositivos de red. Es un estándar muy común para redes domésticas.

V

VGA: Interfaz de PC para la conexión de un monitor.

W

WEP: Abreviatura de Wired Equivalent Privacy (privacidad equivalente por cable). Antiguo estándar de codificación de WLAN, ya obsoleto.

WLAN: Abreviatura de Wireless Local Area Network (red inalámbrica de área local). También denominada de forma abreviada red inalámbrica.

WMA: Abreviatura de Windows Media Audio, formato de datos de audio propio de Microsoft. Al igual que en los archivos MP3, el contenido está también aquí comprimido.

WMV: Abreviatura de Windows Media Video, formato de datos de vídeo propio de Microsoft.

WPA: Abreviatura de Wi-Fi Protected Access (en español, "acceso protegido Wi-Fi"). Sustituye a WEP como procedimiento de codificación estándar para redes inalámbricas.

Y

Ycc/Ypp: Estándares de color en los **Set-Top-Box**.

YCbCr: Modelo de colores digital, también denominación errónea común para las señales en resolución estándar (**SDTV**). El modelo de colores YCbCr, con el que se codifican, por ejemplo, los DVD, se desarrolló a partir del modelo de colores YUV de la técnica televisiva analógica. En YCbCr, se transfieren los datos sin conversión a través de interfaces digitales como **DVI** o **HDMI**.

YPbPr: Modelo de color analógico, véase también **Conexión de componentes**. La señal analógica YPbPr se crea desde un convertidor en el reproductor a partir de la señal YCbCr y finalmente se transfiere a las 3 salidas de componentes de la fuente sonora.

YUV: El modelo de color YUV se emplea en televisores en color analógicos del tipo **PAL** y **NTSC**. Con frecuencia se habla de YUV cuando realmente quiere referirse a **YPbPr** (en cables/conexiones analógicas) o **YCbCr** (en el ámbito digital). YUV sólo se utiliza para la modulación en cuadratura en PAL o en transferencias NTSC y no tiene ninguna otra aplicación.

- BG** Този уред отговаря на основните изисквания и разширените съответни предпоставки **Директива 2014/53/EU**. Във **Франция** и **Италия** използването му е разрешено **само в затворени помещения**.
- CZ** Toto zařízení je v souladu se základními požadavky a ostatními odpovídajícími ustanoveními **Směrnice 2014/53/EU**. Ve **Francii** a v **Italii** je použití přístroje dovolené **jenom v interiéru**.
- D** Dieses Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen und den weiteren entsprechenden Vorgaben der Richtlinie **2014/53/EU**. In **Frankreich** und **Italien** ist die Nutzung **nur in Innenräumen** zulässig.
- DK** Dette udstyr er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i **Direktiv 2014/53/EU**. I **Frankrig** og **Italien** er det kun tilladt at anvende det **indendørs**.
- E** Este equipo cumple con los requisitos esenciales así como con otras disposiciones de la **Directiva 2014/53/EU**. En **Francia** e **Italia**, su uso está permitido **únicamente en espacios interiores**.
- FIN** Tämä laite täyttää **direktiivin 2014/53/EU** olennaiset vaatimukset ja on siinä asetettujen muiden laitetta koskevien määräysten mukainen. **Ranskassa** ja **Italiassa** laitetta saa käyttää **vain sisätiloissa**.
- F** Cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la **2014/53/EU**. En **France** et en **Italie** l'utilisation est autorisée **uniquement dans des espaces fermés**.
- GB** This equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of **Directive 2014/53/EU**. In **France** and **Italy** it may only be used **indoors**.
- GR** Αυτός ο εξοπλισμός είναι σε συμμόρφωση με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της **Οδηγίας 2014/53/EU**. Στην **Γαλλία** και στην **Ιταλία** επιτρέπεται η χρήση **μόνο σε εσωτερικούς χώρους**.
- I** Questo apparato è conforme ai requisiti essenziali ed agli altri principi sanciti dalla **Direttiva 2014/53/EU**. In **Francia** e in **Italia** è consentito l'uso **solo in ambienti chiusi**.
- N** Dette utstyret er i samsvar med de grunnleggende krav og andre relevante bestemmelser i **EU-direktiv 2014/53/EU**. I **Frankrike** og **Italia** er **kun innendørs bruk** tillatt.
- NL** Dit apparaat voldoet aan de essentiële eisen en andere van toepassing zijnde bepalingen van de **Richtlijn 2014/53/EU**. In **Frankrijk** en **Italië** is het gebruik **slechts binnenshuis** toegestaan.
- P** Este aparelho está em conformidade com os requisitos fundamentais e todas as restantes disposições da **Directiva 2014/53/EU**. Em **França** e **Itália** a sua utilização apenas é permitida em espaços interiores.
- S** Denna utrustning är i överensstämmelse med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i **Direktiv 2014/53/EU**. I **Frankrike** och **Italien** får apparaten användas **endast inomhus**.

O-9

3D78

A

Accurate Recording 58

Actualización automática a través de Internet 99

Actualización de software9, 77, 95

 a través de soporte de memoria USB 96

 Manual a través de Internet97

Actualizar automáticamente la lista de canales 77, 84

Adaptación de sonido 77, 82

Adaptación imagen 77, 78

Administrador de borrado 54

 Activar/desactivar protección contra borrado 54

 Activar protección para grabación con temporizador 58

Adquisición de datos 92

Ajustar amplificador HiFi/AV 123

Ajustar el tamaño de la imagen PIP 101

Ajustar el volumen 35

Ajustar una imagen de título 66

Ajuste del mando a distancia 138

Ajuste del volumen 77, 82

Ajustes de la conexión AV 77, 118, 124

Ajustes de la red 77, 110

Ajustes del sistema 34, 77

Ajustes DR+ Streaming

 Compartir el archivo DR+ con otros aparatos103

 Nombre del grupo de aparatos DR+103

 Número de puerto IP103

 Utilizar conjuntamente otros archivos103

Ajustes DVB 77, 101

Ajustes imagen 78, 80

Ajustes multimedia 77, 113

Añadir canales a la lista personal 89

Antena DVB 77, 118, 124

Antena DVB-S 124

Antena DVB-T 124

Apagado automático184

Apagar el televisor durante la grabación 49

Aparatos en la conexión AV 133

Aparatos en las conexiones HDMI 131

Apps 34

Archivo GD 50

Asistente primera puesta en funcionamiento21

Atenuación automática - Espacio 78, 79

Atenuación automática - Vídeo (VBD+) 78, 79

Atenuar automáticamente77

B

Balance 77, 83

Bluetooth 77, 115

Borrar

 Grabación 52

 Marcadores 66

Borrar base de datos 92

Borrar bloque 88

Borrar canales de la lista personal 89

Borrar lista 88

Borrar lista personal 89

Botón de encendido/apagado11

Brillo 77, 78

Buscar canales codificados130

Búsqueda automática TV+Radio77, 84, 85

Búsqueda de canales 75

Búsqueda de intérpretes 75

Búsqueda manual de radio (incl. estado de antena) 84

Búsqueda manual (incl. estado de antena)77

Búsqueda manual TV / Radio 86

C

Calibración de OLED77

Cambiar a imagen en directo47

Cambiar el nombre de la lista personal 89

Cambiar imagen en miniatura de las entradas HDMI 61

Cambiar lista de canales 35

Cinémático9

CI-Slot129

Código secreto 93

Colocación del televisor 13

Color de la piel 77, 78

Comentario de audio 101

Common Interface Plus129

Componentes de sonido77, 118, 119

Comportamiento inicial de emisoras HbbTV104

Conectar altavoces activos136

Conectar amplificador HiFi/AV136

Conectar la grabadora de DVD al televisor134

Conectar PC / SetTop-Box134

Conectar red doméstica 14

Conectar sistema de altavoces (AUDIO OUT)135

Conectar sistema de altavoces (DAL)135

Conectar TV via LAN/WLAN 110

Conexión 16

Conexión de antenas 14

Conexiones 77, 118

Configuración77, 91

Conflicto de grabación 58

Consola de juego 125, 131

Contraste 77, 78

Corrección gamma de brillo 77, 78

Crear nueva lista personal 89

D

Datos del temporizador	
Activar protección	58
Bloquear película	58
Canales	57
Control automático de grabación	58
Favoritos	58
Fecha	57
Fin	57
Grabar subtítulos	58
Inicio	57
Tipo de grabación	57
Deblocking filter	77, 78
Descarga de software	95
Desconectar	16
Desconexión del equipode TV	125
Desconexión del ext. Dispositivos por tecla de TV	125
Desplazamiento vertical de la imagen	77, 78
Digital Link	77, 118, 125
Digital Link HD	132
Digital Link HD - Funcionalidad	125
Discos duros	77, 107
comprobar disco duro integrado	107
formatear	107
Distancia de salto	102
DR+	77, 102
DR+ Streaming	55, 102, 126

E

Editar lista personal	89
Eficiencia energética	21, 77, 94
Emisoras	77, 84
Emisoras codificadas	24, 25, 31, 85
EPG	39, 77
Equipamiento del televisor	77, 126, 127
Estándar VESA	183
Explicación de símbolos	20
Exportar Archivo de registro	77, 108
Extracción de la protección de la batería	15
Extras	77, 126

F

Favoritos	34
Fijación de cables	13
Finalizar la grabación antes de tiempo	49
FLOF	42
Follow-Me	55
Formato de imagen	77, 78, 81
4:3	81
16:9	81
PALplus	81
Panorama	81
Zoom	81

Formato de imagen autom.	77, 78
Fuentes	34, 60
Función 3D	79
Función de la tecla TEXT	104
Función de tecla estrella	77
Función Follow me	62
Función Timeshift	47
Función Timeshift de radio DVB	74

G

Gallerie delle App	71
Girar TV	46, 77, 105
Grabación	102
Grabación con temporizador	49
Grabación de radio DVB	74
Grabación directa	48
Grabación en el archivo	48
Grabaciones	34
Grabación inmediata	48

H

HbbTV	44, 77, 104
HDMI	77, 125, 131
HDMI-ARC1	125
HDMI CEC	132
Historial	36
Home	34
Home Automation	77, 113
Hora	20
Hora y fecha	77, 100

I

Idioma	21, 77, 92, 186
Image+ Active	77, 78
Imagen	77, 78
Indicador	11
Información de menú automática	20
Información general sobre el manejo	17
Información sobre teclas	20
Informar sobre salto de tramos	102
Instant Channel Zapping	35
Instrucciones de seguridad/Advertencia	6
Intensidad de color	77, 78
Interfaz RS-232C	137
Interruptor de red	11, 16
IPTV	22
IR-Link	137

J

Juego de caracteres	103
Juego de caracteres DVB	101

L

La tecnología OLED	9
Limpieza y cuidado	8
Lista de canales de TV	77, 84, 88
Lista de emisoras de radio	77, 84
Lista de funciones	38
Lista personal	36
Añadir canales	89
Borrar canales	89
Borrar lista	89
Cambiar el nombre de la lista	89
Crear nueva lista	89
Mover canal	89
Listas de emisoras de radio	88
Llave niños	54, 77, 93
LNC/LNB	27, 29, 30
Loewe App	141
Loudness	77, 82

M

Mando a distancia	10, 15, 138
MediaNet	
Configuraciones	72
Explorar	72
Medio ambiente	184
Mobile Recording	77, 114
Modificar la liste de canales/emisoras	38
Modificar lista personal	89
Modo compatible	125
Modo de audición	77, 82
Modo de espera	16
Modo de inicio rápido	77, 94
Modo de juegos	118, 125
Modo Dolby PLII	82
Modo HbbTV	104
Modo Surround	82, 83
Modo Vendedor	126, 128
Módulo CA	129
Mover bloque	88
Mover canal en la lista personal	89
Multimedia / Red	77
Multi-Recording	49
Multiroom	56

N

Navegador	73
Nitidez	77, 78
Nombre del aparato	110
Notas importantes	9
Notificar grabaciones Follow me comenzadas	103
Número clave	93
Número de cables de antena de satélite	26

O

One Touch Recording	48
OPC	78
Orientar/posicionar la antena DVB-T	124

P

PC IN - Display	78
Permitir tensión de conmutación en AV	124
Pilas	15
PIP	45, 77
Procesador	77, 113

R

Radio DVB	74
Radio por internet	75
Reconocimiento autom. de idioma	77
Red	110
Reducción digital de ruido (DNC)	77, 78
Registro	
borrar	66
borrar por separado	66
fijar	65
Repetir la primera en servicio	77
Repetir la primerapuesta en servicio	126
Reproducción de audio	67
finalizar	68
Poner en pausa la reproducción	67
Rebobinar	67
Repetir	68
Reproducción aleatoria	68
Reproducción de sonido de aparatos externos	137
Reproducción de vídeo	62
Modificar tamaño	65
Rebobinar	64
Repetir	64
Seleccionar idioma/sonido	65
Reproductor de Blu-ray	131
Reproductor de DVD	131
Restablecer las emisoras	88
Restablecer los valores de fábrica	77, 126, 127

S

Saltar	63
Saltar a marcadores	65
Screen Mirroring	71, 76
Selección	38
Seleccionar canal/emisora	35
con las teclas numéricas	35
con P+/P-	35
mediante listas personales	36
Seleccionar canal/emisora a través de la lista de canales/emisoras	35
Selección de páginas	42
Selección de red	23, 24, 25

Selección de satélites	28
Selección múltiple	52
Servicio	203
Servicio de valor añadido	10, 44
Servicios de temporizador	59
Servidor de streaming preparado	77
Servidor proxy	110
Set-Top-Box	131
Side by side	79
Sincronización de imagen y sonido	77
Sincronización imagen y sonido	82
Sincronización SPDIF dinámica	77, 83
Sistema de satélite	26
Smart Card	129
Smart Jump	63, 102
Sobreimpresiones	77, 100
Sonido	77, 82
Sonido de salida AV	77
Sonido por	77
Suavizado de película (DMM)	77, 78
Subtítulos	49, 66, 101, 102

T

Tapas del televisor	13
Tecla AUDIO	138
Teclado de un móvil	19
Teclas de color	42
Teclas numéricas	17, 35
Tecla STB	138
Tecla TV	15, 138
Tecla VÍDEO	138
Teletexto	42
Teletexto estándar	77, 103
Temperatura de color	77, 78
Temporizador	57
Tensión de alimentación 5V	124
Texto HbbTV	44
TIDAL-Inicio de sesión	77
Timeshift de radio DVB	74
Tipo de señal	124
Tolerancia de grabación de series	102
TOP	42
Top/bottom	79
Transferir todas las listas de canales	77, 84
TV	34, 35
TV encendido si programado	92

U

UPnP	14
------------	----

V

VBD+	78
Ver película bloqueada	54
Ver un programa de forma aplazada	47
Videocámara	131
Vista Home	34
Visualización de estado del TV	37
Visualización de fotos	
Girar foto	69
Girar imagen	69
Modo de pantalla completa	69
Presentación de diapositivas	70
Salir	70
Visualización permanente de la hora	20
Vol. automático	77
Volumen inicial máx.	77, 83
Volumen máximo	77, 83

(AUS)
Qualifi Pty Ltd
24 Lionel Road
Mt.Waverley VIC 3149 Australia
Tel +61-03-8542 1111
Fax +61-03-9543 3677
E-mail: info@qualifi.com.au

(B NL L)
Loewe Opta Benelux NV/SA
Uilenbaan 84
2160 Wommelgem, België
Tel +32 - 3 - 2 70 99 30
Fax +32 - 3 - 235 48 37
E-mail: ccc@loewe.be

(CH)
Telion AG
Rütistrasse 26
8952 Schlieren, Schweiz
Tel +41 - 44 732 15 11
Fax +41 - 44 732 15 02
E-mail: infoKD@telion.ch

(CN)
GuoGuang Electric Co., Ltd.
No. 8 Jinghu Road, Xinya St. Huadu Reg.
GZ, PRC
Tel +86-(0)20-22675744
Fax +86-(0)20-22675744
E-mail:service@loewe-chn.com

(CY)
Hadjikyriakos & Sons Ltd.
121 Prodomos Str., P.O Box 21587
1511 Nicosia, Cyprus
Tel +357 - 22 87 21 11
Fax +357 - 22 66 33 91
E-mail: service@hadjikyriakos.com.cy

(CZ)
BaSys CS s.r.o.
Sodomkova 1478/8
10200 Praha 10 - Hostivar,
Česká republika
Tel +420 234 706 700
Fax +420 234 706 701
E-mail: office@basys.cz

(D A)
Loewe Technologies GmbH,
Customer Care Center
Industriestraße 11
96317 Kronach, Deutschland
Tel +49 9261 99-500
Fax +49 9261 99-515
E-mail: ccc@loewe.de
www.loewe-friends.de

(DK)
EET Europarts
Loewe Denmark
Bregnerødvej 133 D
3460 Birkerød, Denmark
Tel +45 45 82 19 19
E-mail: info@eeteuroparts.dk

(E)
Gaplasa S.A.
Conde de Torroja, 25
28022 Madrid, España
Tel +34 - 917 48 29 60
Tel +34 - 913 29 16 75
E-mail: loewe@maygap.com

(F)
Loewe France SAS
Rue du Dépôt,
13 Parc de l'Europe, BP 10010
67014 Strasbourg Cédex, France
Tel +33 - 3 - 88 79 72 50
Fax +33 - 3 - 88 79 72 59
E-mail: loewe.france@loewe-fr.com

(FIN)
EET Europarts
Loewe Finland
Metsänneidonkuja 12
02130 Espoo, Finland
Tel +358 9 47 850 900
www.eeteuroparts.fi

(GB IRL)
Loewe UK Ltd
PO Box 220
Eastbourne
BN24 9GQ
UK
Tel +44 (0)333 123 0220
E-mail: enquiries@loewe-uk.com

(GR RO AL)
Issagogiki Emboriki Ellados S.A.
321 Mesogion Av.
152 31 Chalandri-Athens, Hellas
Tel +30 - 210 672 12 00
Fax +30 - 210 674 02 04
E-mail: christina_argyropoulou@
isembel.gr

(HR)
Plug&Play Ltd.
Bednjanska 8, 10000 Zagreb
Hrvatska (Kroatia)
Tel +385 1 4929 683
Fax +385 1 4929 682
E-mail: info@loewe.hr

(I)
Loewe Italiana S.r.L.
Via Monte Baldo 14/P
37069 Dossobuono di Villafranca di
Verona
Tel +39 - 045 82 51 690
Fax +39 - 045 82 51 622
E-mail: info@loewe.it

(IL)
T. R. Electro Stereo Ltd.
Yad Harutzim 9
6770002 Tel Aviv
Israel
Tel +972 - 3 - 6091100
Fax +972 - 3 - 6092200
E-Mail: info@loewe.co.il

(IND)
Nonplus Ultra Home Automation Pvt Ltd
First Floor, No. 615, Second Main Road
Indiranagar Stage I, Indiranagar
Bangalore 560038
India
Tel +91 80 41114599
E-mail: jimmy@nplusultra.in

(IR)
Pars Royal Taramesh
LOEWE
#18 Elahiye St. bidar AVE.
Unit #1
Postal code : 1965915651
Tehran, Iran
Tel +98 21-22010298
E-Mail: info@tarameshgroup.com

(JOR)
ACCU-TECH Solutions Co.
1-Kharija Al-Ashja'i Street
Jabal Al-Weibdeh
P.O.Box 9668 Amman 11191, Jordan
Tel: +962-6-465-9985
Fax: +962-6-465-0119
E-Mail: info@accutech-solutions.net

(KSA)
LOEWE Show Room
Olaya Street,
Near Kingdom Center Riyadh,
Saudi Arabia
P.O Box 92831, Riyadh 11663
Tel + 966-11-4640927
Fax +966-11-4640759
Email: hagop@sas-se.com
Mr. Hagop Julmekian

(LV EST)
Dominterior SIA
A. Čaka iela 80
Rīga, LV-1011, Latvia
Tel +3 71 - 67 29 29 59
Fax +3 71 - 67 31 05 68
E-Mail: konstantin.golubev@loewe.lv

(LT)
A Cappella Ltd.
Ausros Vartu 5, Pasazo skg.
01129 Vilnius, Lithuania
Tel +370 - 52 12 22 96
Fax +370 - 52 62 66 81
E-mail: info@loewe.lt

(N)
EET Europarts AS
Olaf Helsetsvai 6 (Vekstsentret)
0694 Oslo, Norge
Tel +47 - 22919500
E-mail: salg@eeteuroparts.no

(P)
Gaplasa S.A.
Parque Suécia
Avda. do Forte, 3
Edifício Suécia I piso 1-2.07
2790-073 CARNAXIDE, Portugal
Tel +351 - 21 942 78 30
Fax +351 - 21 940 00 78
E-mail: geral.loewe@mayro.pt

(PL)
3LOGIC Sp.z o.o.
ul. Zakopiańska 153
30-435 Kraków
Tel +48 - 12 640 20 00
Fax +48 - 12 640 20 01
www.3logic.pl

(RI)
V2 Indonesia
5th Intiland tower
Jl. Jenderal Sudirman 32
Jakarta 10220, INDONESIA
Tel +62-21 57853547
E-mail: service@v2indonesia.com

(RL)
I Control SAL
Gemmaizeh, Rmeil.
Building 328 1st Floor Beirut, Lebanon
Tel +961 1 446777 / 1 587446
Fax +961 1 582446
E-mail: info@icontrol-leb.com

(RUS)
Service Center Loewe
Aptekarsky per.4 podjezd 5A
105005 Moscow, Russia
Tel +7 - 499 940 42 32 (ext. 454)
Fax +7 - 495 730 78 01
E-mail: service@loewe-cis.ru

(S)
EET Europarts AB
Loewe Sweden
Box 4124
SE-131 04, Nacka, Sverige
Tel +46 - 8 507 510 00
E-mail: Kundservice@eeteuroparts.se

(SGP)
Atlas Care Centre
11 changi south street 3
#03-01 builders centre
Singapore 486122
Tel +65 - 6745 2028
Fax +65 - 6546 7861
E-mail: service@atlas-sv.com

(TR)
ENKAY GROUP
SERVISPLUS MUSTERI HIZMETLERI
Alemdag Cad. Site Yolu No:18
Umraniye, Istanbul, TÜRKIYE
Tel 444 4 784
E-mail: info@servisplus.com.tr

(ZA)
Volco Enterprise Close Corporation
Unit 8
7 on Mastiff (Road)
Longlake Ext 1, Lingbro Business Park
2165 Johannesburg
Tel +27 11 608 1228
Fax +27 11 608 1740
E-mail: service@volco.co.za

STB					
ABSAT	166, 169	CONDOR	164, 226	GENEX	317
AEGIR	179	CONNEXIONS	047, 096, 226, 231	GENERAL-INSTRUMENTS	024
AIWA	141	CONRAD	006, 010, 164, 169, 226, 230	GIUCAR RECORD	332
AKAI	033, 104	CONTEC	054, 135, 169	GMI	089
ALBA	060, 017, 067, 104, 111, 126, 180, 201	COSAT	059	GOLDBOX	175
ALCATEL	336	CROWN	175	GOODMANS	128, 191, 211
ALDES	133, 168, 179, 201	CRYPTOVISION	067, 315	GRAETZ	067, 111
ALLSAT	033, 048, 059, 077, 201	CYBERMAXX	116	GRANADA	088, 099
ALLSONIC	133, 168, 226	CYRUS	037	GRANDIN	021, 099
ALLTECH	060, 137, 225	DAERYUNG	047	GRANDIN	185, 239
ALPHA	033	DAEWOO	060, 017, 025	GROTHUSEN	017, 193
ALTAI	047	DANSAT	048, 077	GRUNDIG	026, 003, 067, 090, 097, 171, 172, 176, 217, 227, 240, 241, 242, 020, 307, 316
AMITRONICA	060	DAUMLING	163	HANSEATIC	197
AMPERE	047, 186, 207	D-BOX	045, 214	HANTOR	017, 094
AMSTRAD	060, 006, 047, 071, 097, 132, 165, 174, 175, 186, 212, 216, 217, 227, 228	DECCA	038	HANURI	179
ANGLO	060	DECSAT	310	HARTING UND HELLING	133
ANKARO	060, 051, 133, 161, 162, 168, 226	DECSAT CANAL	310	HASE & IGEL	161
ANTTRON	017, 077, 180	DELFA	212	HELIOCOM	164
APOLLO	017	DEUTSCHE TELEKOM	056	HIGH PERFORMANCE	085, 122
ARCON	025, 051, 079, 132, 136, 161	DEW	025, 054	HINARI	017, 077
ARMSTRONG	033, 175	DIAMOND	225	HIRSCHMANCE	090
ARTHUR MARTIN	130	DIRECTV	144	HIRSCHMANN	006, 009, 010, 047, 081, 113, 133, 171, 172, 176, 196, 203, 216, 219, 243
ASA	009	DISCOVERER	197	HISAWA	094
ASAT	025, 033	DISEQC	171, 172	HITACHI	067, 106, 111, 120
ASLF	060	DISK EXPRESS	051	HNE	165
AST	127, 194	DISMOND	225	HOUSTON	059, 071, 161, 162, 171
ASTACOM	171, 172	DISTRATEL	119, 146, 147, 149, 185, 217	HUMAX	212, 236, 244, 005
ASTON	032, 095	DISTRISAT	033, 059	HUTH	013, 054, 059, 094, 133, 136, 161, 162, 163, 164, 168, 169, 175, 186
ASTRA	013, 021, 025, 098, 099, 164, 175, 178, 190, 222, 223	DNR	161	HYPERVISION	345
ASTRO	006, 091, 094, 176, 177, 179, 180, 181	DNT	033, 037, 047, 231	ICX	138
AUDIOTON	059, 180	DRAKE	029	IKUSI ALLSAT	136
AUSTAR	212, 332	DST	017	IMEX	185
AVALON	047	DUAL	025	IMPERIAL	126
AXIS	054, 210, 223, 226	DUNE	226	INGELEN	088, 099
BARCOM	021, 051	DYNASAT	196	INNOVATION	116
BEKO	067	ECHOSTAR	060, 021, 047, 086, 088, 128, 211, 213	INTERNATIONAL	186
BEST	051, 226	EIF	014, 198	INTERTRONIC	175
BIRMINGHAM CABLE	343	EINHELL	060, 006, 017, 097, 163, 168, 169, 175, 186, 222	INTERVISION	042, 059, 164, 170
BLAUPUNKT	090, 176	ELEKTA	179	INVIDEO	213
BLUE SKY	060, 217	ELSAT	071	ITALTEL	213
BOCA	163, 169, 175, 186, 199, 207, 222	ELTA	017, 033, 059, 226	ITT	021, 067, 088, 099, 120, 123
BRAIN WAVE	094, 161	ELTASAT	059	ITT NOKIA	009, 010, 021, 067, 088, 099, 120, 123, 214
BRANDT	069	EMANON	017	JEEMON	059
BRITISH SKY BROADCASTING	050, 227	EMME ESSE	133, 213, 226	JERROLD	138, 330, 332, 341, 343
BRITISH TELECOM	341	ENGEL	060	JOHANSSON	059, 094
BROADCAST	013	EP SAT	067	JOK	171, 172, 200, 229
BROCO	060, 223	EURIEULT	185, 217	JSR	059
BRUNS	133	EUROCRYPT	021, 067	JVC	003, 104
BSKYB	227	EURODEC	110, 232	KABELVISION	330
BT	104, 171, 172, 229, 335	EUROPA	006, 033, 161, 162, 164, 169, 212	KAMM	060, 215
BT SATELLITE	171	EUROPEAN	163	KATHREIN	060, 033, 037, 080, 081, 090, 091, 094, 096, 112, 114, 135, 166, 176, 180, 196, 204, 218, 245, 246
BUBU SAT	060	EUROSAT	175, 225	KEY WEST	163
BUSH	048, 077, 106, 126	EUROSKY	164, 175, 186, 226	KOLON	017
BVV	161	EUROSTAR	164, 215, 233, 234	KONIG	164
CABLETIME	308, 311, 312, 333, 334	EUTRA	137, 203	KOSCOM	210
CAMBRIDGE	006, 104, 199	EXATOR	017, 104, 180	KOSMOS	080, 081, 133, 193
CANAL	019	FAGOR	059	KR	059, 137, 180, 203
CANAL DIGITAL	128	FERGUSON	023, 048, 067, 077, 106, 108, 111, 124, 206	KREISELMEYER	176
CANAL PLUS	128, 019, 320, 321	FIDELITY	006, 071, 097	K-SAT	060
CANAL SATELLITE	128, 191, 211	FILMNET	318	KYOSTAR	017, 180
CANARY	137	FINLANDIA	021, 067	KYOTO GMI ATLAN	143
CANARY	137	FINLUX	009, 010, 021, 067, 220	L&S ELECTRONIC	226
CARAT.SOM	054	FINNSAT	110	LASAT	054, 164, 175, 179, 186, 199, 222, 226
CHAPARRAL	012, 134	FLAIR MATE	060	LEMON	161, 162, 247
CHESS	197	FORCE	068	LENCO	060, 017, 025, 079, 161, 162, 164, 193, 221, 223, 226
CITYCOM	135, 164, 203, 204, 230	FOXTEL	235, 022, 319	LENNOX	042, 059
CLARK	180	FRACARRO	017, 087, 196, 213	LENSON	006
CLATRONIC	094	FRANCE TELECOM	344	LEXUS	033
CLEMENS KAMPHUS	133, 210	FREECOM	017, 193, 201	LEYCO	104
CLYDE CABLE VISION	317	FREESAT	137	LG (GOLDSTAR)	079, 107, 193
CNT	179	FTE	060, 080, 136, 137, 169, 196, 199, 212, 226	LIFESAT	197, 226
COMCAST	004	FUBA	010, 014, 017, 021, 047, 051, 088, 135, 176, 220, 226	LIFETEX	116
COMCRYPT	320, 321	G SAT	077, 130	LOKIA	088
COMMANDER	161, 162	GALAXI	051		
COMM LINK	168	GALAXIS	054, 059, 133, 161, 168, 209, 210, 211, 212, 223, 226, 236, 237, 238		
COMMUNICADO	054	GALAXISAT	127		
COMTEC	054, 168	GARDINER	204		
				LORENZEN	161, 162, 163, 164, 165, 186
				LORRAINE	193
				LUPUS	226
				LUXOR	006, 010, 021, 088, 097, 099, 120, 123, 130, 214
				LYONNAISE	110
				M&B1	197
				MACAB	225, 232, 248, 329
				MAGAI	080
				MANATA	060, 171, 172
				MANHATTAN	042, 059, 067, 106, 111, 151, 171, 172, 179, 210, 221
				MARANTZ	033, 037
				MASCOM	081
				MASPRO	060, 026, 003, 093, 096, 106, 108, 113, 137, 161, 176, 242
				MASTER_S	135
				MATSUI	003, 109, 171, 172, 176
				MAX	164
				MB	197
				MEDIABOX	191, 211
				MEDIAMARKT	175
				MEDIASAT	006, 128, 191, 211, 223
				MEDION	060, 226
				MEDISON	060
				MEGA	033
				MELETRONIC	204
				MEMPHIS	054, 134
				METRONIC	060, 017, 117, 119, 121, 131, 146, 147, 149, 151, 152, 153, 154, 156, 157, 168, 175, 179, 180, 185, 204, 217
				METZ	090, 176
				MICRO	164, 180
				MICRO ELECTRONIC	060
				MICRO MAXX	116
				MICRO STAR	116
				MICRO TEC	060
				MICRO TECHNOLOGY	060, 190, 223
				MICRONIK	249
				MINERVA	003, 090
				MITSUBISHI	067, 090
				MITSUMI	222
				MNET	320, 321, 342
				MORGAN	060, 033, 059, 132, 163, 169, 175, 186, 199, 207, 222, 250
				MOVIE TIME	328
				MR ZAPP	329
				MULTICHOICE	100, 235
				MULTISTAR	080
				MURATTO	127, 193
				MYRYAD	037
				MYSAT	060
				NAVEX	094
				NEC	030, 073
				NEIRU	079
				NETA P	140
				NETWORK	077
				NEUHAUS	060, 006, 059, 161, 162, 164, 169, 210, 223, 060, 161, 210
				NEUSAT	060, 175, 201
				NEXTWAVE	138
				NIKKO	060, 175, 201
				NOKIA	009, 010, 021, 045, 067, 088, 099, 105, 120, 123, 211, 214, 242, 251, 346
				NOMEX	221
				NOOS	329
				NORCO	221
				NORDMENDE	017, 067, 179, 206
				NOVIS	094
				NSC	328
				NTC	133, 203
				NTL CABLETELL	332
				OCEANIC	225
				OCTAGON	017, 025, 054, 161, 162, 180
				OKANO	080, 133, 175
				OLYMPIC	133
				ONDIGITAL	187, 188, 189
				ONO	301
				OPTEX	059, 135, 196, 208

OPTIMA	133	SATMASTER	013	191, 205, 206, 211
OPTUS	332	SATPARTNER	017, 079, 094, 133, 179,	THORENS 225
ORBIT	025, 194		180, 193, 201	THORN 067
ORBITECH	006, 017, 103, 169, 181, 224	SATSTATION	151	THORN-FERGUSON 023, 048, 067
ORIGO	126, 221	SAVA	077, 108, 161, 164, 171,	TIOKO 135, 175
OSAT	097		172, 179, 200, 201, 206, 217	TLEWIRE 059
OTTO VERSAND	090	SCHACKE	180	TOKAI 033
OXFORD	104	SCHAUB LORENZ	088, 099	TONNA 060, 006, 013,
P ACE	001, 022, 044, 048, 050,	SCHNEIDER	171, 172, 218	059, 067, 171, 210
	067, 077, 098, 108, 124,	SCHWAIGER	077, 114, 135, 161, 164,	TOPFIELD 011
	189, 202, 227, 242, 252,		169, 197, 217, 255	TORX 341
	253, 319, 347	SCIENTIFIC ATLANTA	305, 306, 325, 326	TOSHIBA 067, 145
PACIFIC	225	SEDEA-ELECTRONIQUE	017	TPS 129, 205
PACKSAT	171, 172	SEEMANN	047, 104, 175, 223	TRENDLINE 222
PALCOM	092	SEG	017, 094, 165,	TRENDPLAIN 222
PALLADIUM	003, 006, 017, 175		178, 190, 197, 226	TRGRA 088
PALSAT	006	SELECO	059, 213	TRIAD 085, 101, 127, 193, 194
PANASAT	235, 254	SEPTIMO	146, 151, 154	TRIASAT 006, 220
PANASONIC	031, 067, 124, 227	SERVI SAT	059	TRIAx 060, 006, 033,
PANDA	021, 048, 067, 164, 176, 210	SIEMENS	090, 176, 199	047, 211, 220, 230
PATRIOT	104	SILVA	079, 193	TRISTAR 025
PHILIPS	026, 003, 033, 037, 051,	SINTRACK	013	TUDI 327
	067, 077, 124, 128, 144,	SKANTIN	060	TWINNER 115, 119
	156, 161, 162, 169, 171,	SKARDIN	223	UNIDEN 058, 071, 080, 148, 208
	172, 176, 180, 187, 188,	SKINSAT	006	UNISAT 033, 054, 175
	191, 204, 211, 218, 229,	SKR	060	UNITED CABLE 330, 341
	242, 313, 323, 329, 345	SKY	034, 050, 189, 227, 001	UNITOR 051, 094
PHOENIX	054, 077	SKY MASTER	060, 133, 168,	UNIVERSUM 003, 009, 071,
PHONOTREND	042, 059, 133,		170, 197, 215	164, 165, 176
	142, 168, 212	SKY PLUS	002	VAIADIGITAL 078
PIONEER	128, 191, 211, 302	SKYLAB	051	VARIOSAT 176
PIXX	255	SKYMAX	033	VARIOSAT 176
PLANET	126, 213	SKYSAT	197	VECTOR 178
POLSAT	110	SKYVISION	059	VENTANA 033, 037
POLYTRON	047, 135	SL	161, 165, 175, 186	VESTEL 165
PREDKI	017, 094	SM ELECTRONIC	060	VIASAT 016
PREISNER	047, 103, 163, 169,	SMART	186	VIDEOCRYPT 023
	175, 186, 199, 222	SONY	067, 211, 227	VIDEOTRON 331
PREMIER	059, 133	SR	222	VIDEOWAY 331
PREMIERE	191, 211, 214, 007	STARLAND	060	VIDIO WAY 015
PROMAX	067	STARRING	094	VIPER 054
PROSAT	168, 170	STARSAT	080	VIRGIN MEDIA 063
PROSONIC	165	STRONG	017, 025, 179, 180, 186,	VISIOPASS 309, 313, 329
PROTEK	225		196, 211, 226, 235	VISIOSAT 060, 194, 200
PROVISAT	201	STS	328	VIVA 161, 162
PROVISION	179	STV	014	VORTEC 017, 082, 083, 132, 142
PVP STEREO VISUAL	330	STVI	014, 137	VTECH 127, 194, 200, 204
PVP STEREO VISUAL MATRIX	341	SUMIDA	175	WELA 060, 163, 169, 186
PYE	003	SUNNY SOUND	226	WESTMINSTER 335
PYXIS	208, 210	SUNSAT	060, 223	WETEKOM 006, 197, 207
Q UADRAL	168, 169, 170,	SUNSTAR	163, 175, 186, 222, 226	WEWA 067
	171, 172, 173, 226	SUPERCABLE	343	WIBO 175
QUELLE	090, 097, 164, 165	SUPERNOVA	189	WINERSAT 094
QUIERO	110	T AGRA	059	WINTERGARTEN 168
R ADIOLA	033, 037	TANDBERG	008	WISI 006, 047, 067, 088,
RADIX	047, 137, 216	TANDY	085, 122	123, 127, 164, 169,
RAINBOW	137, 180	TANTEC	067, 108	176, 194, 200, 210
RC	138	TATUNG	067	WITTENBERG 071
RC-1000	104	TCM	116	WOLSEY 085, 122
RED STAR	226	TECHNILAND	013, 059	WOORISAT 179
REDPOINT	223	TECHNISAT	006, 028, 033, 047, 102	WORLD 094
REDSTAR	226		103, 181, 184, 224, 231	WORLDSAT 171, 172
RFT	033, 037, 161, 162, 168, 224	TECHNOWELT	164	X COM 169
ROADSTAR	060	TECO	025, 175, 222	XCOM MULTIMEDIA 046
ROVER	060, 170	TELASAT	164, 197	XRYPTON 226
S ABA	077, 108, 161, 164,	TELECIEL	180, 201	XSAT 060, 046, 166, 169
	171, 172, 179, 200,	TELECOM	060	Y ES 189
	201, 206, 217, 229	TELEDIREKT	077	Z AUNKONIG 161
SABRE	067	TELEFUNKEN	017, 083, 171, 172	ZEHNDER 051, 080, 114, 127, 135
SAGEM	205, 329	TELEKA	026, 006, 047, 081, 103,	165, 179, 204, 226, 255
SAKURA	054, 057		180, 161, 164, 175, 203, 210	ZENITH 034, 314
SALORA	021, 088, 099, 120, 130, 303	TELEMASTER	179	ZETA-TECHNOLOGY 033
SAMSUNG	017, 080, 127, 132,	TELEMAX	018	ZODIAC 180
	211, 243, 302, 324	TELEPIU	320, 321	ZWERGNASE 163, 175
SAT	006, 071, 127, 194	TELE PLUS ONE	320, 321	
SAT PARTNER	017, 094, 133,	TELESAT	164, 197	
	179, 180, 193, 201	TELESERVICE	311, 314	
SAT TEAM	060	TELESTAR	006	
SATBOX	304	TELETECH	215	
SATCOM	013, 164, 197	TELEVES	006, 067	
SATEC	060, 077, 242	TELEWIRE	059	
SATECO	017	TENSAI	025, 094	
SATELCO	226	TEVION	116	
SATFORD	013	THOMSON	060, 049, 067, 128,	
SATLINE	170		155, 164, 171, 172,	

LOEWE.